

# NL1000 - Modbus Komande

---

01 06 20 00 00 0A 02 0D (Forward RUN)

01 06 20 00 00 01 43 CA (STOP)

01 06 20 00 00 06 02 08 (Reverse RUN)

01 06 20 00 00 0B C3 CD (Forward JOG)

01 06 20 00 00 07 C3 C8 (Reverse JOG)

01 06 20 01 XX XX XX XX (Podešavanje frekvencije\*)

Adresa uređaja

CRC

Željena frekvencija u heksadecimalnom obliku

**\*Primer za podešavanje frekvencije od 10.0 Hz:**

- Željenu decimalnu vrednost treba pomnožiti sa 10 – dobija se **100**
- Dobijenu vrednost 100 treba pretvoriti u heksadecimalni oblik – dobije se **64**
- Modbus komanda za podešavanje frekvencije glasi ovako:

01 06 20 01 00 64 XX XX

- CRC se može izračunati bilo kojim softverom za modbus komunikaciju, u ovom slučaju je:

01 06 20 01 00 64 D2 21