

Условие задачи

Напишите программу, которая реализует функции хаба умного дома. В умном доме размещены *сенсоры*, то есть устройства, измеряющие параметры окружающей среды, *актуаторы*, то есть устройства, воздействующие на среду в доме, *таймер*, передающий показания текущего времени, и *хаб*, то есть устройство, которое управляет всеми остальными устройствами в умном доме.

Все устройства находятся в общей коммуникационной среде (сети). Информация по сети передаётся с помощью пакетов. Пакет может отправляться одному устройству, либо всем устройствам одновременно (broadcast). Каждое устройство, включая хаб, имеет свой уникальный 14-битный адрес в сети. Коммуникационная среда ненадёжна, то есть пакеты могут в сети теряться либо портиться, но пакеты не дублируются, то есть ситуация, когда получатель получает один и тот же пакет несколько раз, невозможна.

Для моделирования функциональности хаба умного дома ваша программа должна получать данные из сети, и в качестве реакции на полученные данные отправлять данные в сеть. В рамках данной задачи получение данных из сети и отправка данных в сеть моделируется с помощью HTTP POST запроса на специальный сервер, который моделирует функционирование остальных устройств умного дома.

Описание формата пакетов

Для описания формата данных, передаваемых по сети, используются следующие типы данных:

- `byte` — беззнаковое 8-битное значение (октет).
- `bytes` — массив байтов переменного размера, этот тип должен конкретизироваться в описании конкретных форматов пакетов в зависимости от типа пакета и типа устройства.
- `string` — строка. Первый байт строки хранит ее длину, затем идут символы строки, в строке допустимы символы (байты) с кодами 32-126 (включительно).
- `varuint` — беззнаковое целое число в формате ULEB128.
- `[]T` — массив элементов типа `T`, первый байт памяти, отводимой под массив, это длина массива, далее следуют байты, кодирующие элементы массива.
- `struct` — структура, состоящая из полей произвольного типа. Структура может иметь переменный размер, поскольку поля структуры могут иметь переменный размер, например `varuint`, `string`, и т. п.

Каждый пакет, передаваемый по сети, описывается следующим образом:

```
type packet struct {
```

```
length byte
payload bytes
crc8 byte
};
```

Где:

- `length` — это размер поля `payload` в октетах (байтах);
- `payload` — данные, передаваемые в пакете, конкретный формат данных для каждого типа пакета описывается ниже;
- `crc8` — контрольная сумма поля `payload`, вычисленная по алгоритму [cyclic redundancy check 8](#) (по этой ссылке есть конкретный код вычисления CRC8, используйте его).

Полезная нагрузка (поле `payload`) имеет следующую структуру:

```
type payload struct {
    src varuint
    dst varuint
    serial varuint
    dev_type byte
    cmd byte
    cmd_body bytes
};
```

Где:

- `src` — это 14-битный “адрес” устройства-отправителя;
- `dst` — 14-битный “адрес” устройства-получателя, причем адреса `0x0000` и `0x3FFF` (`16383`) зарезервированы. Адрес `0x3FFF` означает “широковещательную” рассылку, то есть данные адресованы всем устройствам одновременно;
- `serial` — это порядковый номер пакета, отправленного устройством, от момента его включения. `serial` нумеруется с `1`;
- `dev_type` — это тип устройства, к которому относится пакет;
- `cmd` — это команда протокола;
- `cmd_body` — формат которого зависит от команды протокола.

Тип устройства `dev_type` и команда `cmd` в совокупности определяют данные, которые передаются в `cmd_body`, как будет описано далее. Обратите внимание, что `dev_type` — это тип устройства, к которому относится данная команда. Например, если хаб посылает лампе команду на включение `SETSTATUS`, то и `dev_type` у соответствующего пакета должен быть равен `4` (лампа).

Описание команд протокола (`cmd`).

- `0x01` — `WHOISHERE` — отправляется устройством, желающим обнаружить своих соседей в сети. Адрес рассылки `dst` должен быть широковещательным `0x3FFF`.

Поле `cmd_body` описывает характеристики самого устройства в виде структуры:

```
type device struct {
    dev_name string
    dev_props bytes
};
```

Содержимое `dev_props` определяется в зависимости от типа устройства.

- `0x02` — `IAMHERE` — отправляется устройством, получившим команду `WHOISHERE`, и содержит информацию о самом устройстве в поле `cmd_body`. Команда `IAMHERE` отправляется строго в ответ на `WHOISHERE`. Команда отправляется на широковещательный адрес.
- `0x03` — `GETSTATUS` — отправляется хабом какому-либо устройству для чтения состояния устройства. Если устройство не поддерживает команду `GETSTATUS` (например, таймер), команда игнорируется. Поле `cmd_body` должно быть пустым.
- `0x04` — `STATUS` — отправляется устройством хабу и как ответ на запросы `GETSTATUS`, `SETSTATUS`, и самостоятельно при изменении состояния устройства. Например, переключатель (switch) отправляет сообщение `STATUS` в момент переключения. В этом случае адресом получателя устанавливается устройство, которое последнее отправило данному устройству команду `GETSTATUS`. Если такой команды ещё не поступало, сообщение `STATUS` не отправляется никому.
- `0x05` — `SETSTATUS` — отправляется хабом какому-либо устройству, чтобы устройство изменило свое состояние, например, чтобы включилась лампа. Если устройство не поддерживает изменение состояния (например, таймер), команда игнорируется. `dev_type` должно устанавливаться в тип устройства, для которого предназначено сообщение.
- `0x06` — `TICK` — тик таймера, отправляется таймером. Периодичность отправления не гарантируется, но если на некоторый момент времени запланировано событие, то срабатывание события должно наступать, когда время, передаваемое в сообщении `TICK` становится больше или равно запланированному. Поле `cmd_body` содержит следующие данные:

```
type timer_cmd_body struct {
    timestamp varuint
};
```

Поле `timestamp` содержит текущее время в миллисекундах от 1970-01-01T00:00:00Z (java timestamp). Таким образом точность измерения времени составляет 1 мс, но тики таймера могут отправляться значительно реже, например, раз в 100 мс. Обратите внимание, что таймер показывает модельное время, а не реальное астрономическое время. Работа вашей программы, моделирующей хаб умного дома, должна быть привязана к модельному, а не к астрономическому времени.

Командами `GETSTATUS`, `STATUS`, `SETSTATUS` обмениваются два устройства, одно из которых - ваш хаб. Широковещательные адреса не допускаются.

Устройство должно ответить на широковещательный запрос `WHOISHERE` не позднее, чем через 300 мс. Устройство должно ответить на запросы `GETSTATUS` или `SETSTATUS`, адресованные данному устройству, не позднее, чем через 300 мс. Команда `TICK` не требует ответа.

Типы устройств

- `0x01` — `SmartHub` — это устройство, которое моделирует ваша программа, оно единственное устройство этого типа в сети;
- `0x02` — `EnvSensor` — датчик характеристик окружающей среды (температура, влажность, освещенность, загрязнение воздуха);
- `0x03` — `Switch` — переключатель;
- `0x04` — `Lamp` — лампа;
- `0x05` — `Socket` — розетка;
- `0x06` — `Clock` — часы, которые широковещательно рассылают сообщения `TICK`. Часы гарантированно присутствуют в сети и только в одном экземпляре.

Обработка команд в зависимости от типа устройства

- `SmartHub`
 - `WHOISHERE`, `IAMHERE` — `dev_props` ПУСТ
- `EnvSensor`
 - `WHOISHERE`, `IAMHERE` — `dev_props` имеет следующую структуру:

```
type env_sensor_props struct {
    sensors byte
    triggers [] struct {
        op byte
        value varuint
        name string
    }
}
```

Поле `sensors` содержит битовую маску поддерживаемых сенсоров, где значения каждого бита обозначают следующее:

- `0x1` — имеется датчик температуры (сенсор 0);
- `0x2` — имеется датчик влажности (сенсор 1);
- `0x4` — имеется датчик освещенности (сенсор 2);
- `0x8` — имеется датчик загрязнения воздуха (сенсор 3).

Поле `triggers` — массив пороговых значений сенсоров для срабатывания.

Здесь операция `op` имеет следующий формат:

- Бит 0 (младший) — включить или выключить устройство;
- Бит 1 — сравнивать по условию меньше (0) или больше (1): 0 - триггер срабатывает когда значение сенсора меньше порога, 1 - триггер срабатывает, когда значение сенсора больше порога;
- Биты 2-3 — тип сенсора, на который срабатывает триггер (сенсор 0, 1,

2, 3 как описано выше).

Поле `value` — это пороговое значение сенсора.

Поле `name` — имя устройства, которое должно быть включено или выключено.

Обратите внимание, что `EnvSensor` не управляет устройствами непосредственно, функция управления переложена на хаб (вашу программу). Когда значение какого-либо сенсора переходит через пороговое, `EnvSensor` сам отправляет сообщение `STATUS` по адресу устройства, которое последним запрашивало `GETSTATUS` у `EnvSensor`. Таким образом нет необходимости в постоянном опросе значений сенсоров со стороны хаба.

- `STATUS` — поле `cmd_body` содержит показания всех поддерживаемых устройством сенсоров как массив целых чисел.

```
type env_sensor_status_cmd_body struct {  
    values []varuint  
}
```

Показания всегда идут в порядке температура-влажность-освещенность-загрязнение воздуха. Например, если сенсор поддерживает датчики температуры и освещенности, то сначала всегда передаётся температура, а затем освещенность.

Физические измерения передаются в следующей форме:

- температура измеряется в 0.1 Кельвина, то есть температура -273.1 кодируется значением 0, а температура 0 по Цельсию кодируется значением 2731. Примечание: температура в Кельвинах и в Цельсиях связана следующим соотношением: $C = K + 273.1$, где C — температура в Цельсиях, а K — температура в Кельвинах;
- относительная влажность измеряется в промилле, то есть принимает значения от 0 до 1000;
- освещенность измеряется в десятых долях люкса;
- загрязнение воздуха измеряется в десятых долях показателя PM2.5.

- **Switch**

- `WHOISHERE, IAMHERE` — `dev_props` является массивом строк. Каждая строка — это имя (`dev_name`) устройства, которое подключено к данному выключателю. Включение выключателя должно включать все устройства, а выключение должно выключать. За это отвечает хаб (ваша программа).
- `STATUS` — поле `cmd_body` имеет размер 1 байт и содержит значение 0, если переключатель находится в положении OFF, и 1, если переключатель находится в положении ON.

- Lamp и Socket

- WHOISHERE, IAMHERE — поле `dev_props` пусто;
- STATUS — поле `cmd_body` имеет размер 1 байт и содержит значение 0, если переключатель находится в положении OFF, и 1, если переключатель находится в положении ON;
- SETSTATUS — поле `cmd_body` должно иметь размер 1 байт и содержать 0 для выключения устройства и 1 для включения устройства.