

MAIN LOOP - FUNCTION DECODING

```

002F D4 SEP R4 ;Begin Main Loop
30 01 ;Call Disassemble
31 00
32 D4 SEP R4
33 03 ;Call Display Text page
34 42
35 F8 LDI
36 81
37 BC PHI RC
38 F8 LDI
39 95
3A AC PLO RC ;RC = 8195 For Keyboard Scan in ROM
3B DC SEP RC ;Call Key Scan - Key Press in D on return
3C F9 ORI ;"OR" with 50 hex to create address
3D 50 ;For jump table
3E AC PLO RC
3F 93 GHI R3
0040 BC PHI RC ;Set RC=Jump table address on this page @ 0050-005F
41 0C LDN RC ;Get data from jump table
42 A3 PLO R3 ;Put in R3.0 to jump to function selected

```

CONTROL FUNCTION JUMP TABLE

```

0050 80 ;Enter (write) byte @ address
51 85 ;Tape Read/Write
52 60
53 60
54 60
55 60
56 60
57 60
58 60
59 60
5A 8A ;Add table entry
5B 60
5C 62 ;Page forward
5D 76 ;Enter Show From address
5E 7B ;Enter Start From address
5F 60
0060 30 ;Branch to 0035
61 35 ;For next key press (notice all unused table entries
                                     =60)

```