

Magazijn

Slave mode

Pin **PLCactief** zorgt er voor dat je een order mag bestellen, pin **PLCactief** moet dan hoog zijn

Een order word besteld.
Voorwaarden order plaatsen:

- Geen order actief
- Niet in error modes
- Minimaal één voorraad
- Kleur gekozen
- Master of PLCactief

De pinnen met de instellingen worden ingesteld

Wanneer pin **check hoog** is mogen de pinnen met de instellingen worden uitgelezen.
PLCactief word dan laag gezet en **PLCbusy** word hoog gezet.

Een volgende order mag pas geplaatst worden wanneer het blokje voorbij de eind-sensor is gekomen en de **PLCactief** EN **PLCbusy** pinnen hoog zijn.

Wanneer de pinnen **PLCactief** EN **PLCbusy** hoog zijn, worden de pinnen met de instellingen en **check** worden gereset en mag een volgende order geplaatst worden

PLC

PLCactief HOOG

PLCactief LAAG
PLCbusy HOOG

PLCbusy LAAG

IO-Kabel

DB9 connector

1: actief	Input
2: error	Input
3: deksel	Output
4: kleur-bit2	Output
5: GND	
6: busy	Input
7: muntje	Output
8: kleur-bit1	Output
9: bevestiging	Output

Syslink connector

INPUT	OUTPUT
0: actief	0: muntje
1: busy	1: deksel
2: !error	2: kleur bit 1
	3: kleur bit 2
	4: check

Let op! De PLC error pin moet standaard hoog zijn, bij een error moet deze laag worden gezet, het magazijn gaat dan ook in error modes

