



Oznaczenia paneli, controller 1 odpowiada za dużą część kokpitu więc nie doczekał się oznaczenia

## Controller 1:



lewy panel mieszczący się obok wolantu i PFD:

STDBY BATT – nie odnaleziono

MASTER – DO5: 10 00 00 00 dla wciśniętego bat, 11 00 00 00 dla wciśniętych alt i bat

AVIONICS – DO5: 00 10 00 00

DIMMING – nie pojawiły się nigdzie, prawdopodobnie potencjometry odpowiedzialne za ustawienia jasności

BCM – DO2: 00 00 10 00

LAND – DO2: 10 00 00 00

TAXI - DO2: 01 00 00 00

NAV - DO2: 00 10 00 00

STROBE – DO2: 00 01 00 00

FUEL PUMP – DO7: 00 10 00 00

PITOT HEAT – DO2: 00 00 00 10

NIEPODPISANY 1 – DO4: 10 00 00 00

NIEPODPISANY 2 – DO5: 10 00 00 00



Do sprawdzenia – są to bezpieczniki, ale spora część z nich to atrapy, nie wykryłem żeby kontrolery 1-4 były za nie odpowiedzialne



Analogi pomiędzy wolantami, 3 gauge

GEAR UP/DOWN – traktowany jako button DO4: 01 00 00 00

CARB HEAT – AN15

THROTTLE – AN12

ALT STATIC AIR – (W CONTROLLERZE 2!) AN14

PROP RPM – zagadka, AN7 i AN8 uległy zmianie przy poruszeniu

MIXTURE – AN13

GAUGE:

lewy – enc3

środek – enc0

prawy – enc1

Dodatkowe analogi nie zamieszczone na zdjęciach:

AN0: Wolant lewo/prawo

AN1: Wolant Przód Tył

AN2: Prawy Pedał

AN3: Lewy Pedał

AN14: Hamulec



## CONTROLLER 2&3



Controller 2 i 3 mają identyczne mappingi

VOL – enc11, DO7: XX 00 00 00 00

NAV – wewnętrzny enc0, DO3 XX 00 00 00. Zewnętrzny enc1

HDG – enc2, DO3 00 00 10 00

softkeye do ustalenia na następnym spotkaniu (był problem z odczytem)



VOL - enc12 DO7: XX 00 00 00

COM – wewnętrzny enc5 DO4 00 00 00 11. Zewnętrzny enc6 DO5 11 00 00 00

CBS – wewnętrzny enc7 DO5: 00 11 00 00. Zewnętrzny enc8 DO5 00 00 11 00

RANGE – button DO6 XX XX 00 00 zależnie od strony up/down/left/right

FMS – wewnętrzny enc9 DO5 00 00 00 11. Zewnętrzny enc10 DO6 00 00 00 11

softkeye do zbadania(zapewne zgodne z dokumentacją – był problem ze sprawdzeniem)



COWL FLAPS: AN3 i AN4 (czemu oba nie mam pojęcia)  
FUEL SHUTOFF: AN13



## Controller 4



COM 1 MIC – DO0: 10 00 00 00  
 COM 1 – DO0: 01 00 00 00  
 COM 2 MIC – DO0: 00 10 00 00  
 COM 2 – DO0: 00 01 00 00  
 COM 3 MIC – DO0 00 00 10 00  
 COM 3 – DO0: 00 00 01 00  
 COM1/2 – DO0: 00 00 00 10  
 TEL – DO0: 00 00 00 01  
 PA – DO1: 10 00 00 00  
 SPKR – DO1: 01 00 00 00  
 MUTE – DO1: 00 10 00 00  
 HI SENS – DO1: 00 01 00 00  
 DME – DO1: 00 00 10 00  
 NAV1 – DO1: 00 00 01 00  
 ADF – DO1: 00 00 00 10  
 NAV2 – DO1: 00 00 00 01  
 AUX – DO2: 10 00 00 00  
 MAN SQ – DO2: 01 00 00 00  
 PLAY – DO2: 00 10 00 00

PILOT – DO2: 00 01 00 00

COPLT – DO2: 00 00 10 00

BACKUP DISPLAY (czerwony) – DO3: 00 10 00 00