

Proje Nesne Veri/Geçmiş IloT/Enerji Görünüm Araç Weincloud

Sayfayı Ortala

Bul/Adres Değiştir

Çoklu kopyala

Sayfa kopyala

Düzenle

Nesne

Düzenle

Yazı Tipi

Durum/Dil

S0 S1 S2 S3 0

L1 L2 L3 L4 1

10 - WINDOW\_010 11 - çalışma sayfası

- Sayfa Ağacı
- 3 : Fast Selection
  - 4 : Common Window
  - 5 : PLC Response
  - 6 : HMI Connection
  - 7 : Password Restriction
  - 8 : Storage Space Insufficient
  - 9 : Backup
  - 10 : WINDOW\_010
  - 11 : çalışma sayfası
  - 12 : sistem\_ayarlari
  - 13
  - 14
  - 15 : sistem\_ayarlari
  - 16 : ariza sayfası
  - 17
  - 18 : doner\_sehpa\_sayfası
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25 : telefon baglantısı
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

Arıza Var

SP\_7

ÇALIŞMA SAYFASI

<div>SP_5</div> <div>ANLIK PERGEL ACISI</div> <div>ND_2 (DT-30012)</div> <div>###.#</div>	<div>SP_8</div> <div>YAKLASIM SENSOR</div> <div>ND_3 (DT-30018)</div> <div>###.#</div>
<div>SP_6</div> <div>PERGEL ACISI SET (92-97) DERECE</div> <div>NE_0 (DT-30024)</div> <div>##.#</div>	<div>SP_4</div> <div>YAKLASIM SENSOR KALIBRE DEGERI</div> <div>ND_0 (DT-30040)</div> <div>###.#</div>
<div>SP_2</div> <div>PROGRAM ADIMI</div> <div>ND_1 (DT-30008)</div> <div>##</div>	<div>SP_3</div> <div>BIRAKMA MESAFESI (0-100)</div> <div>NE_1 (DT-30020)</div> <div>###.#</div>
<div>SP_1</div> <div>PROGROLIK GECIKME SURESI (3-7 SN)</div> <div>ND_4 (DT-30044)</div> <div>##.#</div>	<div>SP_5</div> <div>BIRAKMA ZAMANI (0-10 SN)</div> <div>NE_2 (DT-30024)</div> <div>###.#</div>

SP\_0

ÇALIŞMA SAYFASI

FK\_0

SİSTEM AYARLARI

FK\_3

TAS DONER SEHPA SAY.

ARIZALAR

Proje Nesne Veri/Geçmiş IloT/Enerji Görünüm Araç Weincloud

Kes Kopyala Sistem Parametreleri

Pano

Seç

Bul/Adres Değiştir

Çoklu kopyala

Sayfa kopyala

Düzenle

Nesne

Düzenle

Yazı Tipi

Durum/Dil

10 - WINDOW\_010 11 - çalışma sayfası 12 - sistem\_ayarlari 15 - sistem\_ayarlari

- Sayfa Ağacı
- 3 : Fast Selection
  - 4 : Common Window
  - 5 : PLC Response
  - 6 : HMI Connection
  - 7 : Password Restriction
  - 8 : Storage Space Insufficient
  - 9 : Backup
  - 10 : WINDOW\_010
  - 11 : çalışma sayfası
  - 12 : sistem\_ayarlari
  - 13
  - 14
  - 15 : sistem\_ayarlari
  - 16 : arza sayfası
  - 17
  - 18 : doner\_sehpa\_sayfası
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25 : telefon baglantısı
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

Arıza Var

SP\_1

SISTEM AYARLARI

SP\_0

PERGEL AC YAVAS HIZI (0-2000)

NE\_0 (DT-2000)

ROBOT HIZLI HIZI (0-2000)

NE\_1 (DT-2000)

PERGEL KAPAT YAVAS HIZI (0-1250)

NE\_1 (DT-2000)

ROBOT YAVAS HIZI (0-1250)

NE\_5 (DT-2000)

PERGEL KAPAT HIZLI HIZI (0-2000)

NE\_2 (DT-2000)

PERGEL KAPANIRKEN YAVASLAMA NOKTASI (15-25) DERECE

NE\_6 (DT-300)

PERGEL KAPAT YAVAS HIZI (0-1250)

NE\_3 (DT-2000)

FK\_0

FK\_1

FK\_4

FK\_5

CALISMA SAYFASI

SISTEM AYARLARI

TAS DONER SEHPA SAY.

ARIZALAR

Proje Nesne Veri/Geçmiş IloT/Enerji Görünüm Araç Weincloud

Sayfayı Ortala

Bul/Adres Değiştir

Çoklu kopyala

Sayfa kopyala

Düzenle

Nesne

Düzenle

Yazı Tipi

Durum/Dil

10 - WINDOW\_010

11 - çalışma sayfası


12 - sistem\_ayarlari

15 - sistem\_ayarlari

16 - arza sayfası

18 - doner\_sehpa\_sayfasi X

- Sayfa Ağacı
- 3 : Fast Selection
  - 4 : Common Window
  - 5 : PLC Response
  - 6 : HMI Connection
  - 7 : Password Restriction
  - 8 : Storage Space Insufficient
  - 9 : Backup
  - 10 : WINDOW\_010
  - 11 : çalışma sayfası
  - 12 : sistem\_ayarlari
  - 13
  - 14
  - 15 : sistem\_ayarlari
  - 16 : arza sayfası
  - 17
  - 18 : doner\_sehpa\_sayfasi
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25 : telefon baglantısı
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40





Find

Find...  
Aa Current editor 1

Project



Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Al

PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)

Libraries

Tasks

DUTs

Global variables

POUs (2130 steps)

Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

Encoder (PRG, ST, 50 steps)

Main (PRG, LD, 351 steps)

Arizalar (FB, LD, 38 steps)

Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

	Class	Identifier	FP address	IEC address	Type	Initial	Autoextern	Comment
1	VAR_GLOBAL	inAcil_Stop_NC	X2	%IX0.2	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
2	VAR_GLOBAL	inPompa_Motor_Ariza_NC	X3	%IX0.3	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
3	VAR_GLOBAL	inRulo_Motor_Ariza_NC	X4	%IX0.4	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
4	VAR_GLOBAL	inRay_Motor_Ariza_NC	X5	%IX0.5	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
5	VAR_GLOBAL	inReset_Buton_NO	X6	%IX0.6	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
6	VAR_GLOBAL	inMan_Oto_Buton_Kalici	X7	%IX0.7	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Makinenin Manual veya Otomatik modunu belirler. Lojik-0 ==> Manual Mo
7	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
8	VAR_GLOBAL	inStop_Buton_NC	X8	%IX0.8	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
9	VAR_GLOBAL	inStart_Buton_NO	X9	%IX0.9	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
10	VAR_GLOBAL	inMan_Robot_Ileri_Buton_NO	XA	%IX0.10	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
11	VAR_GLOBAL	inMan_Robot_Geri_Buton_NO	XB	%IX0.11	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
12	VAR_GLOBAL	inMan_Rulo_Ileri_Buton_NO	XC	%IX0.12	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
13	VAR_GLOBAL	inMan_Rulo_Geri_Buton_NO	XD	%IX0.13	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
14	VAR_GLOBAL	inMan_Pergel_Ac_Buton_NO	XE	%IX0.14	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
15	VAR_GLOBAL	inMan_Pergel_Kapat_Buton_NO	XF	%IX0.15	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
16	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
17	VAR_GLOBAL	inMan_Hidrolik_Piston_Ac_Buton_NO	X100	%IX10.0	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
18	VAR_GLOBAL	inMan_Hidrolik_Piston_Kapat_Buton_NO	X101	%IX10.1	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
19	VAR_GLOBAL	inRobot_Geri_Limit_Switch_NC	X102	%IX10.2	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
20	VAR_GLOBAL	inRobot_Ileri_Limit_Switch_NC	X103	%IX10.3	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
21	VAR_GLOBAL	inRobot_Kontrol_Switch_NC	X104	%IX10.4	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
22	VAR_GLOBAL	inPergel_Max_Limit_Switch_NC	X105	%IX10.5	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
23	VAR_GLOBAL	inPergel_Min_Limit_Switch_NC	X106	%IX10.6	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
24	VAR_GLOBAL	inTas_Geldi_Switch_NO	X107	%IX10.7	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Bosaltma robotunun üzerine taşın geldiği anlaşılır
25	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
26	VAR_GLOBAL	inTas_Cikis_Max_Limit_Switch_NC	X108	%IX10.8	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Boşaltma robotunun üzerinde taşın yere düşmemesi için güvenlik switch
27	VAR_GLOBAL	inHidrolik_Piston_Asagi_Limit_Sensor_NC	X109	%IX10.9	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
28	VAR_GLOBAL	inHidrolik_Piston_Yukari_Limit_Sensor_NO	X10A	%IX10.10	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
29	VAR_GLOBAL	inDoner_Sehpa_Saga_Limit_Sensor_NC	X10B	%IX10.11	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
30	VAR_GLOBAL	inDoner_Sehpa_Saga_Yavas_Sensor_NO	X10C	%IX10.12	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
31	VAR_GLOBAL	inDoner_Sehpa_Sola_Limit_Sensor_NC	X10D	%IX10.13	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
32	VAR_GLOBAL	inDoner_Sehpa_Sola_Yavas_Sensor_NO	X10E	%IX10.14	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
33	VAR_GLOBAL	inDoner_Sehpa_Fren_Sensor_NO	X10F	%IX10.15	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
34	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	

Project Calltree Used by



Find

Find...

Current editor

1

Project



Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Alper\_Yesiltas\_Unloading\_Robot\_PLC.pro] (PLC (FPLIN 32k C32ET/EP, 2316 steps))

Libraries

Tasks

DUTs

Global variables

POU's (2130 steps)

Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

Encoder (PRG, ST, 50 steps)

Main (PRG, LD, 351 steps)

Arizalar (FB, LD, 38 steps)

Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

	Class	Identifier	FP address	IEC address	Type	Initial	Autoextern	Comment
35	VAR_GLOBAL	inDoner_Sehpa_Motor_Ariza_NC	X110	%IX11.0	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
36	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
37	VAR_GLOBAL	oHidrolik_Motor_R	Y0	%QX0.0	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
38	VAR_GLOBAL	oHidrolik_Valf_R	Y1	%QX0.1	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
39	VAR_GLOBAL	oRobot_Ileri_R	Y2	%QX0.2	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
40	VAR_GLOBAL	oRobot_Geri_R	Y3	%QX0.3	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
41	VAR_GLOBAL	oRulo_Ileri_R	Y4	%QX0.4	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
42	VAR_GLOBAL	oRulo_Geri_R	Y5	%QX0.5	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
43	VAR_GLOBAL	oPergel_Acma_Valf_R	Y6	%QX0.6	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
44	VAR_GLOBAL	oPergel_Kapatma_Valf_R	Y7	%QX0.7	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
45	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
46	VAR_GLOBAL	oHidrolik_Piston_Ac_Valf_R	Y8	%QX0.8	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
47	VAR_GLOBAL	oHidrolik_Piston_Kapat_Valf_R	Y9	%QX0.9	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
48	VAR_GLOBAL	oKirmizi_Tepe_Lamba_R	YA	%QX0.10	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
49	VAR_GLOBAL	oYesil_Tepe_Lamba_R	YB	%QX0.11	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
50	VAR_GLOBAL	oBosaltma_Robot_Musait_R	YC	%QX0.12	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Bu sinyal true olursa taş rulodan boşaltma robotunun üzerine gelir.Olmazsa
51	VAR_GLOBAL	oDoner_Sehpa_Saga_Don_R	YD	%QX0.13	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
52	VAR_GLOBAL	oDoner_Sehpa_Sola_Don_R	YE	%QX0.14	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
53	VAR_GLOBAL	oDoner_Sehpa_Yavas_R	YF	%QX0.15	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
54	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
55	VAR_GLOBAL	oDoner_Sehpa_Fren_Valf_Bobin_R	Y100	%QX10.0	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
56	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
57	VAR_GLOBAL_RETAIN	AI_Yaklasim_Sensoru	DT30000	%MW5.30000	INT	0	<input type="checkbox"/>	Analog girişten okunan yaklaşım sensör değeri. [4 - 20 mA 65....350 MM]
58	VAR_GLOBAL_RETAIN	AQ_Pergel_Ac_Oransal	DT30002	%MW5.30002	INT	0	<input type="checkbox"/>	Pergelin açma hızının ayarlanması için oransal valf 0-10V hız referansı
59	VAR_GLOBAL_RETAIN						<input type="checkbox"/>	
60	VAR_GLOBAL_RETAIN	AQ_Pergel_Kapat_Oransal	DT30004	%MW5.30004	INT	0	<input type="checkbox"/>	Pergelin kapatma hızının ayarlanması için oransal valf 0-10V hız referansı
61	VAR_GLOBAL_RETAIN						<input type="checkbox"/>	
62	VAR_GLOBAL_RETAIN	AQ_Robot_Hiz_Referans	DT30006	%MW5.30006	INT	0	<input type="checkbox"/>	Robotun rayda giderken hızının ayarlanması için 0-10V hız referansı
63	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
64	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
65	VAR_GLOBAL	Pergel_Max_Uyari	R10	%MX0.1.0	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Pergelin max aciya ulastigini bildirir
66	VAR_GLOBAL	Encoder_Acisi_Tehlikeli	R11	%MX0.1.1	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Pergelin tehlikeli açıda olduğunu bildirir
67	VAR_GLOBAL	Ariza	R12	%MX0.1.2	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
68	VAR_GLOBAL	Manual Mod Aktif	R13	%MX0.1.3	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	

Project Calltree Used by



Find...  
Aa Current editor 1

Project



Project [C:\Users\PC\Desktop\Yeni klasör\1) Al

PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)

Libraries

Tasks

DUTs

Global variables

POUs (2130 steps)

Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

Encoder (PRG, ST, 50 steps)

Main (PRG, LD, 351 steps)

Arizalar (FB, LD, 38 steps)

Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

	Class	Identifier	FP address	IEC address	Type	Initial	Autoextern	Comment
65	VAR_GLOBAL	Pergel_Max_Uyari	R10	%MX0.1.0	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Pergelin max aciya ulastigini bildirir
66	VAR_GLOBAL	Encoder_Acisi_Tehlikeli	R11	%MX0.1.1	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Pergelin tehlikeli acida oldugunu bildirir
67	VAR_GLOBAL	Ariza	R12	%MX0.1.2	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
68	VAR_GLOBAL	Manual_Mod_Aktif	R13	%MX0.1.3	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
69	VAR_GLOBAL	Auto_Mod_Aktif	R14	%MX0.1.4	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	
70	VAR_GLOBAL	inEkran_Sehpa_Fren_Ac	R15	%MX0.1.5	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Doner sehpa fren ventilii acilir
71	VAR_GLOBAL	inEkran_Sehpa_Sola_Don	R16	%MX0.1.6	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Doner sehpa saat yonunun tersinde doner
72	VAR_GLOBAL	inEkran_Sehpa_Saga_Don	R17	%MX0.1.7	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Doner sehpa saat yonunde doner
73	VAR_GLOBAL	inEkran_Sehpa_Stop	R18	%MX0.1.8	BOOL	FALSE	<input type="checkbox"/>	Doner sehpa durur
74	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
75	VAR_GLOBAL_RETAIN	StateMachine	DT30008	%MW5.30008	INT	0	<input type="checkbox"/>	
76	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
77	VAR_GLOBAL_RETAIN	Encoder_Elapsed_Value	DDT30010	%MD5.30010	DINT	0	<input type="checkbox"/>	
78	VAR_GLOBAL_RETAIN	oEkran_Encoder_Acisal_Deger	DDT30012	%MD5.30012	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	EKRAN ENKODER ACISAL DEGER
79	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
80	VAR_GLOBAL_RETAIN	Scale_Yaklasim_Sensoru_Real	DDT30014	%MD5.30014	REAL	0	<input type="checkbox"/>	
81	VAR_GLOBAL_RETAIN	Yaklasim_Sensoru_Ham_MM	DDT30016	%MD5.30016	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Yaklasim sensorunun ham mm degeri
82	VAR_GLOBAL_RETAIN	oEkran_Yaklasim_Sensoru_MM	DDT30018	%MD5.30018	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	
83	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Tasa_Yaklasma_Mesafesi	DDT30020	%MD5.30020	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Ekrandan girilen robotun mermeri sehpaye bırakmadan önceki yaklasma m
84	VAR_GLOBAL_RETAIN	Robot_Tasi_Birakma_Mesafesi	DDT30022	%MD5.30022	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robotun mermeri sehpaye bırakmadan önceki yaklasma mesafesi [Aci kalib
85	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Tas_Alma_Suresi	DDT30024	%MD5.30024	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Tas giris switch gördükten sonra robotun tasi ruloya alma süresi
86	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Pergel_Acisi_Set	DDT30026	%MD5.30026	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robotun sehpaye mermeri bırakma açısı
87	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	
88	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Pergel_Ac_Hizli_Hizi	DDT30028	%MD5.30028	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	0 derece ile enkoderin set açısı değerinden önceki açi arasındaki pergel hızı
89	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Pergel_Ac_Yavas_Hizi	DDT30030	%MD5.30030	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Enkoderin set açısı değerinden önceki açi ile enkoderin set açısı arasındaki
90	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Pergel_Kapat_Hizli_Hizi	DDT30032	%MD5.30032	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robot taşı koyduktan sonra geri gelirken kontrol sw den kurtulduktan sonra
91	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Pergel_Kapat_Yavas_Hizi	DDT30034	%MD5.30034	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robot taşı koyduktan sonra geri gelirken 0 derece ile inEkran_Pergel_Asagi
92	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Robot_Hizli_Hizi	DDT30036	%MD5.30036	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robotun baslangic noktasından kontrol sw arasında olan hızı
93	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Robot_Yavas_Hizi	DDT30038	%MD5.30038	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robotun kontrol sw ile doner sehpa arasındaki hızı
94	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Aci_Kalibre	DDT30040	%MD5.30040	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Robotun mermeri sehpaye bırakmadan önceki yaklasma değerinin kalibre c
95	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Pergel_Asagi_Yavaslama_Noktasi	DDT30042	%MD5.30042	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Pergel kapanırken pergelini daha yavas kapanmaya baslama acisi
96	VAR_GLOBAL_RETAIN	inEkran_Hidrolik_Gecikme_Suresi	DDT30044	%MD5.30044	REAL	0.0	<input type="checkbox"/>	Hidrolik valf durduktan sonra hidrolik motorun kaç sn daha çalışacağını bel
97	VAR_GLOBAL						<input type="checkbox"/>	


Project Calltree Used by



Find Find... Current editor 1

Project

- Project [C:\Users\PC\Desktop\Yeni klasör\1) Al
- PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)
  - Libraries
  - Tasks
  - DUTs
  - Global variables
  - POUs (2130 steps)
    - Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)
    - Ekrani\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)
    - Encoder (PRG, ST, 50 steps)
    - Main (PRG, LD, 351 steps)
    - Arizalar (FB, LD, 38 steps)
    - Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)
    - Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)
    - Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)
    - Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)
    - Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)



Find

Find...

Aa

Current editor

1

+

Project

Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Al

> PLC (FP0H 32k C32ET/EP, 2316 steps)

> Libraries

> Tasks

> DUTs

> Global variables

> POU's (2130 steps)

> Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

> Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

> Encoder (PRG, ST, 50 steps)

> Main (PRG, LD, 351 steps)

> Arizalar (FB, LD, 38 steps)

> Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

> Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

Main Auto\_Mode Manual\_Mode Manual\_Doner\_Sehpa Makine\_Aktivasyon Auto\_Hidrolik E\_MOVE Ekran\_Degerleri\_Limit Encoder

IF (NOT inPergel\_Min\_Limit\_Switch\_NC AND oPergel\_Kapatma\_Valf\_R) THEN (\* Enkoder kapanırken min switch e geliyorsa enkoder sıfırlansın \*)  
sys\_diHscChannel0ElapsedValue := 0;  
END\_IF;  
  
IF (sys\_bisFirstScan) THEN (\* Eğer PLC RUN modundan çıktıysa tekrar RUN moduna girdiğinde encoderin pozisyonunun unutulmaması için Encoder\_Elapsed\_Value değeri \*)  
sys\_diHscChannel0ElapsedValue := Encoder\_Elapsed\_Value; (\* ElapsedValue'a atılır.Ve sonrasında ElapsedValue değeri de Encoder\_Elapsed\_Value değerine atılarak encoderin pozisyonu unutulmaz.\*)  
ELSE  
Encoder\_Elapsed\_Value := sys\_diHscChannel0ElapsedValue;  
END\_IF;  
  
oEkran\_Encoder\_Acisi1\_Deger := (DINT\_TO\_REAL(sys\_diHscChannel0ElapsedValue)) / (3600.0/360.0); (\* 3600 pulse encoder acisi hesaplama \*)






Find  
Find...  
Current editor 1

Project



- Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\ (1) Alper\_Yesiltas\_Unloading\_Robot\_PLC.pro]
- PLC (FP0H 32k C32ET/EP, 2316 steps)
  - Libraries
  - Tasks
  - DUTs
  - Global variables
  - POUs (2130 steps)
    - Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)
    - Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)
    - Encoder (PRG, ST, 50 steps)
    - Main (PRG, LD, 351 steps)**
    - Arizalar (FB, LD, 38 steps)
    - Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)
    - Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)
    - Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)
    - Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)
    - Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

Main Auto\_Mode Manual\_Mode Manual\_Doner\_Sehpa Makine\_Aktivasyon





Find...  
Aa Current editor 1

Project

Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Al  
PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)

Libraries

Tasks

DUTs

Global variables

POUs (2130 steps)

Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

Encoder (PRG, ST, 50 steps)

Main (PRG, LD, 351 steps)

Arizalar (FB, LD, 38 steps)


Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)



Project Calltree Used by



Find

Find...  
Aa Current editor 1

Project



Project [C:\Users\Pc\Desktop\Veni klasör\1) Al

> PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)

> Libraries

> Tasks

> DUTs

> Global variables

> POU's (2130 steps)

> Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

> Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

> Encoder (PRG, ST, 50 steps)

> Main (PRG, LD, 351 steps)

> Arizalar (FB, LD, 38 steps)

> Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

> Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

```
Manual_Mode Main Auto_Mode Manual_Doner_Sehpa Makine_Aktivasyon Auto_Hidrolik E_MOVE Ekran_Degerleri_Limit Encoder Arizalar Glo

Hidrolik_FUNC(iPergel_Acma_Valf_R := qPergel_Ac_R,
              iPergel_Kapatma_Valf_R := qPergel_Kapat_R,
              iHidrolik_Kapma_Ac_Valf_R := qHidrolik_Piston_Ac_R,
              iHidrolik_Kapma_Sıkıştır_Valf_R := qHidrolik_Piston_Kapat_R);

Tas_Alma_Zamani_Timer(IN := (StateMachine = 1), PT := (REAL_TO_TIME(iTas_Alma_Zamani_PT*100))); (* Rulonun ustune tas alma zamanı *)

(***** SARTLAR *****)
IF ((StateMachine = 0) AND NOT iGeri_Limit_Switch AND NOT iPergel_Min_Switch AND iHidrolik_Piston_Asagi_Limit_Sensor_NC) THEN (* Robot geride pergel kapalı şekilde bekliyorsa ve hidrolik pistonlarını actıysa *)
  qBosaltma_Robotu_Musait_Sinyal_R := TRUE;
END_IF;

IF (StateMachine = 0 AND qBosaltma_Robotu_Musait_Sinyal_R AND iTas_Geldi_Switch) THEN (* Robotun üzerine rulodan tas geldiyse *)
  StateMachine := 1;
END_IF;

IF (StateMachine = 1 AND qRulo_Ileri_R AND NOT iTas_Geldi_Switch) THEN (* Rulo donerken tas,tas geldi sw den kurtulduysa *)
  StateMachine := 2;
END_IF;

IF (StateMachine = 2 AND NOT qRulo_Ileri_R AND NOT (Tas_Alma_Zamani_Timer.Q) AND iTas_Cikis_Max_Switch) THEN (* Rulo tası ustune almayı bitirdiyse *)
  qBosaltma_Robotu_Musait_Sinyal_R := FALSE;
  StateMachine := 3;
END_IF;

IF (StateMachine = 3 AND iHidrolik_Piston_Yukari_Limit_Sensor_NO AND NOT (qHidrolik_Piston_Kapat_R)) THEN (* Robot hidrolik pistonlarını kapattıysa *)
  StateMachine := 4;
END_IF;

IF (StateMachine = 4 AND iGeri_Limit_Switch AND iPergel_Min_Switch AND NOT iKontrol_Switch AND (iAnlik_Aci < 75.0)) THEN (* Robot kontrol sw de ise ve açı < 75 ise *)
  StateMachine := 5;
END_IF;

IF (StateMachine = 5 AND iPergel_Max_Switch AND NOT iKontrol_Switch AND NOT (qPergel_Ac_R) AND (iAnlik_Aci >= 75.0)) THEN (* Robot kontrol sw de iken açısı 75 dereceye ulastiysa *)
  StateMachine := 6;
END_IF;

IF (StateMachine = 6 AND iPergel_Max_Switch AND NOT (qRobot_Ileri_R) AND (iYaklasim_Sensor < 300)) THEN (* Robot ileri giderken doner sehpayı gorduysa *)
  StateMachine := 7;
END_IF;

IF (StateMachine = 7 AND iPergel_Max_Switch AND NOT (qPergel_Ac_R) AND (iAnlik_Aci >= 88)) THEN (* Robot doner sehpayı gordukten sonra acisini 88 derece yaptıysa *)
  StateMachine := 8;
END_IF;

IF (StateMachine = 8 AND iPergel_Max_Switch AND NOT (qRobot_Ileri_R) AND (iRobot_Tas_Birakma_Mesafesi >= iYaklasim_Sensor)) THEN (* Robot mermeri bırakmak için sehpayı yanastiysa *)
  StateMachine := 9;
END_IF;
```

(1) Alper\_Yesiltas\_Unloading\_Robot\_PLC.pro - Control FPWIN Pro 7 - The IEC 61131-3 programming system - Auto\_Mode

ProjectObjectEditToolsOnlineMonitorDebugExtrasWindowHelp

Find...

Find...

Current editor

Project

Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Alper\_Yesiltas\_Unloading\_Robot\_PLC.pro] (PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps))

- Libraries
- Tasks
- DUTs
- Global variables
- POUs (2130 steps)
  - Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)
  - Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)
  - Encoder (PRG, ST, 50 steps)
  - Main (PRG, LD, 351 steps)
  - Arizalar (FB, LD, 38 steps)
  - Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)
  - Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)
  - Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)
  - Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)
  - Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

Manual\_ModeMainAuto\_ModeManual\_Doner\_SehpaMakine\_AktivasyonAuto\_HidrolikE\_MOVEEkran\_Degerleri\_LimitEncoderArizalarGlo

IF (StateMachine = 8 AND iPergel\_Max\_Switch AND NOT (qRobot\_Ileri\_R) AND (iRobot\_Tas\_Birakma\_Mesafesi >= iYaklasim\_Sensor)) THEN (\* Robot mermeri birakmak icin sehpaye yanastiysa \*)  
  StateMachine := 9;  
END\_IF;  
  
IF (StateMachine = 9 AND iPergel\_Max\_Switch AND NOT (qHidrolik\_Piston\_Ac\_R) AND iHidrolik\_Piston\_Asagi\_Limit\_Sensor\_NC) THEN (\* Robot hidrolik pistonlarını acip mermeri doner sehpaye indirdiyse \*)  
  StateMachine := 10;  
END\_IF;  
  
IF (StateMachine = 10 AND iPergel\_Max\_Switch AND NOT (qPergel\_Ac\_R) AND (iAnlik\_Aci >= iPergel\_Set\_Deger)) THEN (\* Robot pergel acisini hedef aciya kadar getirip mermeri sehpaye ittiyse \*)  
  StateMachine := 11;  
END\_IF;  
  
IF (StateMachine = 11 AND iPergel\_Max\_Switch AND NOT (qRobot\_Geri\_R) AND NOT iKontrol\_Switch) THEN (\* Robot geri gelirken kontrol sw e ulastiysa \*)  
  StateMachine := 12;  
END\_IF;  
  
IF (StateMachine = 12 AND NOT iGeri\_Limit\_Switch AND NOT (qRobot\_Geri\_R) AND NOT (qPergel\_Kapat\_R) AND NOT iPergel\_Min\_Switch) THEN (\* Robotun baslangic konumuna donmesi \*)  
  StateMachine := 0;  
END\_IF;  
  
(\*\*\*\*\* HIZ REFERANS ATAMALARI \*\*\*\*\*)  
  
IF (StateMachine >= 0 AND StateMachine < 4) THEN  
  qRobot\_Ref := 0;  
  qPergel\_Ac\_Ref := 0;  
  qPergel\_Kapat\_Ref := 0;  
  
ELSIF (StateMachine = 4) THEN  
  IF (iAnlik\_Aci < 10.0) THEN  
    qPergel\_Ac\_Ref := 500;  
    qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Hizli\_Hizi);  
  ELSE  
    qPergel\_Ac\_Ref := REAL\_TO\_INT (iPergel\_Ac\_Hizli\_Hizi);  
    qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Hizli\_Hizi);  
  END\_IF;  
  
ELSIF (StateMachine = 5) THEN  
  qRobot\_Ref := 0;  
  qPergel\_Ac\_Ref := REAL\_TO\_INT (iPergel\_Ac\_Hizli\_Hizi);  
  
ELSIF (StateMachine = 6) THEN  
  qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Yavas\_Hizi);  
  qPergel\_Ac\_Ref := 0;  
  
ELSIF (StateMachine = 7) THEN  
  qRobot\_Ref := 0;  
  qPergel\_Ac\_Ref := REAL\_TO\_INT (iPergel\_Ac\_Yavas\_Hizi);  
  
ELSIF (StateMachine = 8) THEN  
  qPergel\_Ac\_Ref := 0;  
  qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Yavas\_Hizi \* 0.75);  
  
END\_IF;

ReadyLine: 85, Column: 66, Char: 66InsertPLC simulation: FPOH 32k C32ET/EPNo MEWNET/C-NET network specific



Find

Find...  
Current editor

Project

Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Al

PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)

Libraries

Tasks

DUTs

Global variables

POUs (2130 steps)

Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

Encoder (PRG, ST, 50 steps)

Main (PRG, LD, 351 steps)

Arizalar (FB, LD, 38 steps)

Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

Manual\_Mode Main Auto\_Mode Manual\_Doner\_Sehpa Makine\_Aktivasyon Auto\_Hidrolik E\_MOVE Ekran\_Degerleri\_Limit Encoder Arizalar Glo

ELSIF (StateMachine = 8) THEN  
qPergel\_Ac\_Ref := 0;  
qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Yavas\_Hizi \* 0.75);

ELSIF (StateMachine = 9) THEN  
qPergel\_Ac\_Ref := 0;  
qRobot\_Ref := 0;

ELSIF (StateMachine = 10) THEN  
qPergel\_Ac\_Ref := REAL\_TO\_INT(iPergel\_Ac\_Yavas\_Hizi \* 0.75);

ELSIF (StateMachine = 11) THEN  
qPergel\_Ac\_Ref := 0;  
qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Hizli\_Hizi);

ELSIF (StateMachine = 12) THEN  
IF (iAnlik\_Aci > iPergel\_Yavaslama\_Noktasi) THEN  
qPergel\_Kapat\_Ref := REAL\_TO\_INT(iPergel\_Kapat\_Hizli\_Hizi);  
qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Hizli\_Hizi);  
ELSIF (iAnlik\_Aci < iPergel\_Yavaslama\_Noktasi) THEN  
qPergel\_Kapat\_Ref := REAL\_TO\_INT(iPergel\_Kapat\_Yavas\_Hizi);  
qRobot\_Ref := REAL\_TO\_INT (iRobot\_Hizli\_Hizi);  
END\_IF;

END\_IF;

(\*\*\*\*\* ÇIKIŞ ATAMALARI \*\*\*\*\*)

CASE (StateMachine) OF

0 : (\* Hidrolik Pistonlar acilana kadar hidrolik pistonlari ac \*)  
qHidrolik\_Piston\_Kapat\_R := FALSE;  
qHidrolik\_Piston\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND NOT iHidrolik\_Piston\_Asagi\_Limit\_Sensor\_NC);  
qRobot\_Geri\_R := FALSE;  
qRobot\_Ileri\_R := FALSE;  
qPergel\_Kapat\_R := FALSE;  
qPergel\_Ac\_R := FALSE;

1 : (\* Rulo doner ve uzerine tası alır \*)  
qRulo\_Geri\_R := FALSE;  
qRulo\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif);

2 : (\* Tas giris sw den kurtulduktan sonra belli sure daha rulo doner \*)  
qRulo\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND Tas\_Alma\_Zamani\_Timer.Q AND iTas\_Cikis\_Max\_Switch);

3 : (\* Hidrolik Pistonlar kapanana kadar hidrolik pistonlari kapat \*)  
qHidrolik\_Piston\_Ac\_R := FALSE;  
qHidrolik\_Piston\_Kapat\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND NOT iHidrolik\_Piston\_Yukari\_Limit\_Sensor\_NO);

4 : (\* Robot pergeli açarak ileri gider \*)  
qRobot\_Geri\_R := FALSE;  
qPergel\_Kapat\_R := FALSE;  
qRobot\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif);

Project Calltree Used by

Ready Line: 85, Column: 66, Char: 66 Insert PLC simulation: FPOH 32k C32ET/EP No MEWNET/C-NET network specific



Find

Find...

Aa Current editor

Project

Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Al

> PLC (FPGWIN 32k C32ET/EP, 2316 steps)

> Libraries

> Tasks

> DUTs

> Global variables

> POU's (2130 steps)

> Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

> Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

> Encoder (PRG, ST, 50 steps)

> Main (PRG, LD, 351 steps)

> Arizalar (FB, LD, 38 steps)

> Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

> Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

> Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

> Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

> Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode Main Auto\_Mode Manual\_Doner\_Sehpa Makine\_Aktivasyon Auto\_Hidrolik E\_MOVE Ekran\_Degerleri\_Limit Encoder Arizalar Glo

0 : (\* Hidrolik Pistonlar acilana kadar hidrolik pistonlari ac \*)

qHidrolik\_Piston\_Kapat\_R := FALSE;

qHidrolik\_Piston\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND NOT iHidrolik\_Piston\_Asagi\_Limit\_Sensor\_NC);

qRobot\_Geri\_R := FALSE;

qRobot\_Ileri\_R := FALSE;

qPergel\_Kapat\_R := FALSE;

qPergel\_Ac\_R := FALSE;

1 : (\* Rulo doner ve uzerine tası alır \*)

qRulo\_Geri\_R := FALSE;

qRulo\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif);

2 : (\* Tas giris sw den kurtulduktan sonra belli sure daha rulo doner \*)

qRulo\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND Tas\_Alma\_Zamani\_Timer.Q AND iTas\_Cikis\_Max\_Switch);

3 : (\* Hidrolik Pistonlar kapanana kadar hidrolik pistonlari kapat \*)

qHidrolik\_Piston\_Ac\_R := FALSE;

qHidrolik\_Piston\_Kapat\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND NOT iHidrolik\_Piston\_Yukari\_Limit\_Sensor\_NO);

4 : (\* Robot pergeli açarak ileri gider \*)

qRobot\_Geri\_R := FALSE;

qPergel\_Kapat\_R := FALSE;

qRobot\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif);

qPergel\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif);

5 : (\* Kontrol sw gördükten sonra robotun durması ve pergelin açmaya devam etmesi \*)

qRobot\_Ileri\_R := FALSE;

qPergel\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND NOT iKontrol\_Switch AND iAnlik\_Aci < 75.0);

6 : (\* Robotun doner sehpayı gormesi \*)

qRobot\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND (iYaklasim\_Sensor > 300));

7 : (\* Pergel acisinin 88 dereceye ulasmasi \*)

qRobot\_Ileri\_R := FALSE;

qPergel\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND (iAnlik\_Aci < 88));

8 : (\* Robotun mermeri bırakmak için doner sehpaye yaklasmasi \*)

qRobot\_Ileri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND (iYaklasim\_Sensor > iRobot\_Tas\_Birakma\_Mesafesi));

9 : (\* Robotun mermeri doner sehpaye indirmesi \*)

qHidrolik\_Piston\_Kapat\_R := FALSE;

qHidrolik\_Piston\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND NOT iHidrolik\_Piston\_Asagi\_Limit\_Sensor\_NC);

10 : (\* Robotun pergel acisini set degere ulastirmasi \*)

qHidrolik\_Piston\_Ac\_R := FALSE;

qPergel\_Ac\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND (iAnlik\_Aci < iPergel\_Set\_Deger));

11 : (\* Robotun kontrol sw e kadar geri gelmesi \*)

qRobot\_Geri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND iKontrol\_Switch);

12 : (\* Programın basa donmesi \*)

qRobot\_Geri\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND iGeri\_Limit\_Switch);

qPergel\_Kapat\_R := (iAuto\_Mode\_Aktif AND iPergel\_Min\_Switch);

ELSE;


END\_CASE;

Project Calltree Used by

Ready

Line: 85, Column: 66, Char: 66 Insert

PLC simulation: FPGWIN 32k C32ET/EP No MEWNET/C-NET network specific







ind...

Current editor

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Project [C:\Users\Pc\Desktop\Yeni klasör\1) Al

PLC (FPOH 32k C32ET/EP, 2316 steps)

Libraries

Tasks

DUTs

Global variables

POUs (2130 steps)

Analog\_IN\_OUT (PRG, LD, 97 steps)

Ekran\_Degerleri\_Limit (PRG, ST, 429 steps)

Encoder (PRG, ST, 50 steps)

Main (PRG, LD, 351 steps)

Arizalar (FB, LD, 38 steps)

Auto\_Hidrolik (FB, LD, 41 steps)

Auto\_Mode (FB, ST, 895 steps)

Makine\_Aktivasyon (FB, LD, 14 steps)

Manual\_Doner\_Sehpa (FB, LD, 57 steps)

Manual\_Mode (FB, LD, 158 steps)

Main Auto\_Mode Manual\_Mode Manual\_Doner\_Sehpa Makine\_Aktivasyon Auto\_Hidrolik E\_MOVE Ekran\_Degerleri\_Limit Encoder Arizalar

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

