

Addr	Description	Frame data	Comment
50	Next: Press	50 04 68 3B 01 06	
50	Previous: Press	50 04 68 3B 08 0F	

[illegible]

Addr	Description	Frame data	Comment
F0	1: Press	F0 04 68 48 11 C5	
F0	1: Press > 1 second	F0 04 68 48 51 85	
F0	1: Release	F0 04 68 48 91 45	
F0	2: Press	F0 04 68 48 01 D5	
F0	2: Press > 1 second	F0 04 68 48 41 95	
F0	2: Release	F0 04 68 48 81 55	
F0	3: Press	F0 04 68 48 12 C6	
F0	3: Press > 1 second	F0 04 68 48 52 86	
F0	3: Release	F0 04 68 48 92 46	
F0	4: Press	F0 04 68 48 02 D6	
F0	4: Press > 1 second	F0 04 68 48 42 96	
F0	4: Release	F0 04 68 48 82 56	
F0	5: Press	F0 04 68 48 13 C7	
F0	5: Press > 1 second	F0 04 68 48 53 87	
F0	5: Release	F0 04 68 48 93 47	
F0	6: Press	F0 04 68 48 03 D7	
F0	6: Press > 1 second	F0 04 68 48 43 97	
F0	6: Release	F0 04 68 48 83 57	
F0	AM: Press	F0 04 68 48 21 F5	
F0	AM: Press > 1 second	F0 04 68 48 61 B5	
F0	AM: Release	F0 04 68 48 A1 75	
F0	Clock switch: Press	F0 04 FF 48 07 44	
F0	Dolby: Press	F0 04 68 48 33 E7	
F0	Dolby: Press > 1 second	F0 04 68 48 73 A7	
F0	Dolby: Release	F0 04 68 48 B3 67	
F0	Eject: Press	F0 04 68 48 24 F0	
F0	Eject: Press > 1 second	F0 04 68 48 64 B0	
F0	Eject: Release	F0 04 68 48 A4 70	
F0	FM: Press	F0 04 68 48 31 E5	
F0	FM: Press > 1 second	F0 04 68 48 71 A5	
F0	FM: Release	F0 04 68 48 B1 65	
F0	Menu switch: Press	F0 04 FF 48 34 77	
F0	Menu switch: Press > 1 second	F0 04 FF 48 74 37	
F0	Menu switch: Release	F0 04 FF 48 B4 F7	

F0	Menu turnknob: Clockwise	F0 04 3B 49 81 07	
F0	Menu turnknob: Counterclockwise	F0 04 3B 49 01 87	
F0	Menu turnknob: Press	F0 04 3B 48 05 82	
F0	Menu turnknob: Press > 1 second	F0 04 3B 48 45 C2	
F0	Menu turnknob: Release	F0 04 3B 48 85 02	
F0	Mode: Press	F0 04 68 48 23 F7	
F0	Mode: Press > 1 second	F0 04 68 48 63 B7	
F0	Mode: Release	F0 04 68 48 A3 77	
F0	Next: Press	F0 04 68 48 00 D4	
F0	Next: Press > 1 second	F0 04 68 48 40 94	
F0	Next: Release	F0 04 68 48 80 54	
F0	Previous: Press	F0 04 68 48 10 C4	
F0	Previous: Press > 1 second	F0 04 68 48 50 84	
F0	Previous: Release	F0 04 68 48 90 44	
F0	Radio / Bord Monitor: Press	F0 04 68 48 30 E4	
F0	Radio / Bord Monitor: Press > 1 second	F0 04 68 48 70 A4	
F0	Radio / Bord Monitor: Release	F0 04 68 48 B0 64	
F0	Radio Power: Press	F0 04 68 48 06 D2	
F0	Radio Power: Press > 1 second	F0 04 68 48 46 92	
F0	Radio Power: Release	F0 04 68 48 86 52	
F0	RDS: Press	F0 04 68 48 22 F6	
F0	RDS: Press > 1 second	F0 04 68 48 62 B6	
F0	RDS: Release	F0 04 68 48 A2 76	
F0	Reverse Play: Press	F0 04 68 48 14 C0	
F0	Reverse Play: Press > 1 second	F0 04 68 48 54 80	
F0	Reverse Play: Release	F0 04 68 48 94 40	
F0	Select: Press	F0 04 68 48 20 F4	
F0	Select: Press > 1 second	F0 04 68 48 60 B4	
F0	Select: Release	F0 04 68 48 A0 74	
F0	Telephone: Press	F0 04 FF 48 08 4B	
F0	Telephone: Press > 1 second	F0 04 FF 48 48 0B	
F0	Telephone: Release	F0 04 FF 48 88 CB	
F0	Tone: Press > 1 second	F0 04 68 48 44 90	
F0	TP: Press	F0 04 68 48 02 E6	
F0	TP: Press > 1 second	F0 04 68 48 72 A6	
F0	TP: Release	F0 04 68 48 B2 66	