



Mapping 0-29

N°	Midi	Modifieur	Focus	Fonctionnalité principale	Focus	Fonctionnalité secondaire (SHIFT)	Focus	Fonctionnalité secondaire (SHIFT OPPOSE)
0	C#7	Modifieur #1	DECK A	SHIFT - maintenir appuyer tout en manipulant un autre contrôle pour fonctionnalité secondaire	-	N/A	-	N/A
1	CC010	-	-	CrossFader	-	N/A	-	N/A
2	CC022	-	DECK A	volume DECKA	-	N/A	-	N/A
3	CC023	-	-	volume principale (MAIN)	-	N/A	-	N/A
4	CC007	-	DECK B	volume DECKB	-	N/A	-	N/A
5	D#5	-	DECK A	Charge le fichier sélectionné dans DECKA	-	Active/Désactive Mode « Croisière » pour la playlist sélectionné	-	N/A
6	B8	-	-	Affiche/Masque le navigateur de fichier (BROWSER)	-	N/A	-	N/A
7	E3	-	DECK B	Charge le fichier sélectionné dans DECKB	-	N/A	-	N/A
8	A5	-	DECK A	Active/Désactive la pré-écoute (MONITOR) du DECKA	DECK A	Active l'unité FX1 pour DECKA	DECK B	Active l'unité FX1 pour DECKB
9	CC026 A#8	Modifieur #8	-	Navigation (haut/bas) dans le navigateur. Appuyer pour sélectionner la navigation dans les dossiers/playlists ou les fichiers	-	Déplie/Replie les dossiers dans le navigateur	-	N/A
10	A#5	-	DECK B	Active/Désactive la pré-écoute (MONITOR) du DECKB	DECK B	Active l'unité FX2 pour DECKB	DECK A	Active l'unité FX2 pour DECKA
11	CC020	-	DECK A	Contrôle le niveau des basses (EQ LOW) du DECKA	-	N/A	-	N/A
12	CC018	-	DECK A	Contrôle le niveau des medium (EQ MID) du DECKA	-	N/A	-	N/A
13	CC016	-	DECK A	Contrôle le niveau des aigus (EQ HIGH) du DECKA	-	N/A	-	N/A
14	CC021	-	DECK B	Contrôle le niveau des basses (EQ LOW) du DECKB	-	N/A	-	N/A
15	CC019	-	DECK B	Contrôle le niveau des medium (EQ MID) du DECKB	-	N/A	-	N/A
16	CC017	-	DECK B	Contrôle le niveau des aigus (EQ HIGH) du DECKB	-	N/A	-	N/A
17	CC012	-	-	Contrôle la balance entre mixage principal et pré-écoute (MONITOR)	-	N/A	-	N/A
18	CC011	-	-	Contrôle le niveau de sortie de la pré-écoute (MONITOR)	-	N/A	-	N/A
19	C5	Modifieur #4	DECK A	Sélectionne le mode Normal (par défaut) ou scratch de la jogwheel du DECKA	-	N/A	-	N/A
20	G#5	Modifieur #5	DECK B	Sélectionne le mode Normal (par défaut) ou scratch de la jogwheel du DECKB	-	N/A	-	N/A
21	E4	-	DECK A	Active/Désactive la synchronisation (SYNC) du DECKA	-	N/A	-	N/A
22	D#3	-	DECK A	Lit la piste du DECKA à partir du dernier CUE point sélectionné tant que le bouton est appuyé	DECK A	Retour au début de piste du DECKA	-	N/A
23	B3	-	DECK A	Lance/Arrête la lecture de la piste du DECKA	-	N/A	-	N/A
24	D5	-	DECK A	Lance la lecture de la piste du DECKA à partir du dernier CUE point sélectionné dès que le bouton est relâché	-	N/A	-	N/A
25	CC013	-	DECK A	contrôle la vitesse de lecture (BPM) de la piste du DECKA	-	N/A	-	N/A
26	G4	-	DECK A	Diminue le pitch de la piste du DECKA	DECK A	Active/Désactive le verrouillage de tonalité (KEYLOCK ON) du DECKA	-	N/A
27	G#4	-	DECK A	Augmente le pitch de la piste du DECKA	-	N/A	-	N/A
28	CC027	-	DECK A	contrôle le niveau de filtre (FILTER)du DECKA	FX1	Contrôle le niveau Dry/Wet de l'unité FX1	-	N/A
29	CC028	-	FX1	contrôle le réglage principal de l'effet 1 de l'unité FX1	FX1	Sélectionne l'effet 1 de l'unité FX1	-	N/A

Mapping 30-59

N°	Midi	Modifieur	Focus	Fonctionnalité principale	Focus	Fonctionnalité secondaire	Focus	Fonctionnalité secondaire (SHIFT OPPOSE)
30	CC029		FX1	contrôle le réglage principal de l'effet 2 de l'unité FX1	FX1	Sélectionne l'effet 2 de l'unité FX1	-	N/A
31	CC033		FX1	contrôle le réglage principal de l'effet 3 de l'unité FX1	FX1	Sélectionne l'effet 3 de l'unité FX1	-	N/A
32	CC030		DECK B	contrôle le niveau de filtre (FILTER) du DECKB	FX2	Contrôle le niveau Dry/Wet de l'unité FX2	-	N/A
33	CC031		FX1	contrôle le réglage principal de l'effet 1 de l'unité FX2	FX2	Sélectionne l'effet 1 de l'unité FX2	-	N/A
34	CC032		FX2	contrôle le réglage principal de l'effet 2 de l'unité FX2	FX2	Sélectionne l'effet 2 de l'unité FX2	-	N/A
35	CC034		FX2	contrôle le réglage principal de l'effet 3 de l'unité FX2	FX2	Sélectionne l'effet 3 de l'unité FX2	-	N/A
36	F6		DECK A	Active/Désactive le filtre (FILTER) du DECKA	DECK A	Active/Désactive une boucle instantanée 1 TEMPS sur le DECK A	-	N/A
37	F#6		FX1	Active/Désactive l'effet 1 de l'unité FX1	DECK A	Active/Désactive une boucle instantanée 2 TEMPS sur le DECK A	-	N/A
38	G6		FX1	Active/Désactive l'effet 2 de l'unité FX1	DECK A	Active/Désactive une boucle instantanée 4 TEMPS sur le DECK A	-	N/A
39	G#6		FX1	Active/Désactive l'effet 3 de l'unité FX1	DECK A	Active/Désactive une boucle instantanée 16 TEMPS sur le DECK A	-	N/A
40	B5		DECK A	Loop Mode : Définit le point d'entrée de la boucle (LOOP IN) Sample Mode : Définit/Active la position CUE1 Sample + Delete Mode : Supprime CUE1 Cue Mode : Définit/Active la position CUE4 Cue + Delete Mode : Supprime CUE4	DECK A	Active le Loop Mode sur le DECK A	-	N/A
41	C6		DECK A	Loop Mode : Définit le point de sortie de la boucle (LOOP OUT) Sample Mode : Définit/Active la position CUE2 Sample + Delete Mode : Supprime CUE2 Cue Mode : Définit/Active la position CUE5 Cue + Delete Mode : Supprime CUE5	DECK A	Active le Sample Mode sur le DECK A	-	N/A
42	C#6		DECK A	Loop Mode : Active/Désactive la boucle (RELOOP) Sample Mode : Définit/Active la position CUE3 Sample + Delete Mode : Supprime CUE3 Cue Mode : Définit/Active la position CUE6 Cue + Delete Mode : Supprime CUE6	DECK A	Active le Cue Mode sur le DECK A	-	N/A
43	D#7	Modifieur #3	DECK A	Loop Mode : Diminue la boucle (LOOP SIZE -) Sample Mode : Maintenir l'appui et sélectionner CUE1-3 pour supprimer le CUE correspondant = Delete Mode Cue Mode : Maintenir l'appui et sélectionner CUE4-6 pour supprimer le CUE correspondant = Delete Mode	DECK A	Loop Mode : Augmente la boucle (LOOP SIZE +) Sample Mode : N/A Cue Mode : N/A	-	N/A
44	A6		DECK B	Active/Désactive le filtre (FILTER) du DECKB	DECK B	Active/Désactive une boucle instantanée 1 TEMPS sur le DECK B	-	N/A
45	A#6		FX2	Active/Désactive l'effet 1 de l'unité FX2	DECK B	Active/Désactive une boucle instantanée 2 TEMPS sur le DECK B	-	N/A
46	B6		FX2	Active/Désactive l'effet 2 de l'unité FX2	DECK B	Active/Désactive une boucle instantanée 4 TEMPS sur le DECK B	-	N/A
47	C6		FX2	Active/Désactive l'effet 3 de l'unité FX2	DECK B	Active/Désactive une boucle instantanée 16 TEMPS sur le DECK B	-	N/A
48	D6		DECK B	Loop Mode : Définit le point d'entrée de la boucle (LOOP IN) Sample Mode : Définit/Active la position CUE1 Sample + Delete Mode : Supprime CUE1 Cue Mode : Définit/Active la position CUE4 Cue + Delete Mode : Supprime CUE4	DECK B	Active le Loop Mode sur le DECK B	-	N/A
49	D#6		DECK B	Loop Mode : Définit le point de sortie de la boucle (LOOP OUT) Sample Mode : Définit/Active la position CUE2 Sample + Delete Mode : Supprime CUE2 Cue Mode : Définit/Active la position CUE5 Cue + Delete Mode : Supprime CUE5	DECK B	Active le Sample Mode sur le DECK B	-	N/A
50	E6		DECK B	Loop Mode : Active/Désactive la boucle (RELOOP) Sample Mode : Définit/Active la position CUE3 Sample + Delete Mode : Supprime CUE3 Cue Mode : Définit/Active la position CUE6 Cue + Delete Mode : Supprime CUE6	DECK B	Active le Cue Mode sur le DECK B	-	N/A
51	E7	Modifieur #3	DECK B	Loop Mode : Diminue la boucle (LOOP SIZE -) Sample Mode : Maintenir l'appui et sélectionner CUE1-3 pour supprimer le CUE correspondant = Delete Mode Cue Mode : Maintenir l'appui et sélectionner CUE4-6 pour supprimer le CUE correspondant = Delete Mode	DECK B	Loop Mode : Augmente la boucle (LOOP SIZE +) Sample Mode : N/A Cue Mode : N/A	-	N/A
52	A4		DECK B	Diminue le pitch de la piste du DECKB	DECK B	Active/Désactive le verrouillage de tonalité (KEYLOCK ON) du DECKB	-	N/A
53	A#4		DECK B	Augmente le pitch de la piste du DECKB	-	N/A	-	N/A
54	CC014		DECK B	contrôle la vitesse de lecture (BPM) de la piste du DECKB	-	N/A	-	N/A
55	B4		DECK B	Active/Désactive la synchronisation (SYNC) du DECKB	-	N/A	-	N/A
56	C4		DECK B	Lit la piste du DECKB à partir du dernier CUE point sélectionné tant que le bouton est appuyé	DECK B	Retour au début de piste du DECKB	-	N/A
57	F#4		DECK B	Lance/Arrête la lecture de la piste du DECKB	-	N/A	-	N/A
58	E5		DECK B	Lance la lecture de la piste du DECKB à partir du dernier CUE point sélectionné dès que le bouton est relâché	-	N/A	-	N/A
59	D7	Modifieur #2	DECK B	SHIFT - maintenir appuyer tout en manipulant un autre contrôle pour fonctionnalité secondaire	-	N/A	-	N/A