

sc1035 问题:

1. 手动去遮蔽镜头时, 画面会出现绿频现象

更改 AWB 模式 stg ->HW , echo 0 > /proc/isp328/awb/sta_mode

2. 光线较强的部分消除强光

强光抑制 -> 3 echo 2 > /proc/isp328/ae/hi_light_supp

H42 :

1. 图像偏绿:

更改AWB th10 :25 th6 :40

target_rg_ratio=1024,1024,1024

target_bg_ratio=1024,1024,1024

若还有偏绿现象更改AWB 模式如下: 更改 AWB 模式 stg ->HW ,

echo 0 > /proc/isp328/awb/sta_mode, isp328.ko v1.6.5 版本 已经将该值 设置成默认值了

测试账号:

ljfiegbp15usa

vimtag@mining

ljfiegbp24qma

vimtag

vimtag@mining

说明:

echo 0 > /proc/isp328/awb/sta_mode 只能在 load_cfg 之后设置, 不然就会被清除

echo 2 > /proc/isp328/ae/hi_light_supp 加载驱动后设置

做法: 所有sensor 都 echo 0 > /proc/isp328/awb/sta_mode

测试: 初步测试

soih42 ok

ar0237

ok