

Flight Autonomy

Wygenerowano przez Doxygen 1.9.3

1 Indeks klas	1
1.1 Lista klas	1
2 Indeks plików	1
2.1 Lista plików	1
3 Dokumentacja klas	2
3.1 Dokumentacja klasy FlightAutonomy	2
3.1.1 Opis szczegółowy	5
3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	5
3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych	5
3.1.4 Dokumentacja atrybutów składowych	9
3.2 Dokumentacja klasy FlightControl	11
3.2.1 Opis szczegółowy	13
3.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	13
3.2.3 Dokumentacja funkcji składowych	13
3.2.4 Dokumentacja atrybutów składowych	16
3.3 Dokumentacja klasy ImageReceiver	18
3.3.1 Opis szczegółowy	19
3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	19
3.3.3 Dokumentacja funkcji składowych	19
3.3.4 Dokumentacja atrybutów składowych	21
3.4 Dokumentacja klasy ObjectDetector	22
3.4.1 Opis szczegółowy	23
3.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	23
3.4.3 Dokumentacja funkcji składowych	23
3.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych	25
3.5 Dokumentacja struktury TelemetryData	26
3.5.1 Opis szczegółowy	26
3.5.2 Dokumentacja atrybutów składowych	27
4 Dokumentacja plików	28
4.1 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/algorithms.h	28
4.1.1 Dokumentacja typów wyliczanych	28
4.2 algorithms.h	29
4.3 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/defines.h	29
4.3.1 Dokumentacja definicji	30
4.3.2 Dokumentacja zmiennych	30
4.4 defines.h	32
4.5 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/FlightAutonomy.h	32
4.6 FlightAutonomy.h	33
4.7 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/FlightControl.h	34
4.8 FlightControl.h	35

4.9 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/ImageReceiver.h	36
4.10 ImageReceiver.h	37
4.11 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/ObjectDetector.h	37
4.12 ObjectDetector.h	38
4.13 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/TelemetryData.h	39
4.14 TelemetryData.h	40
4.15 Dokumentacja pliku src/FlightAutonomy.cpp	41
4.16 Dokumentacja pliku src/FlightControl.cpp	41
4.17 Dokumentacja pliku src/ImageReceiver.cpp	41
4.18 Dokumentacja pliku src/main.cpp	42
4.18.1 Dokumentacja funkcji	42
4.19 Dokumentacja pliku src/ObjectDetector.cpp	42
Indeks	43

1 Indeks klas

1.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

FlightAutonomy

Klasa odpowiedzialna za kompleksową obsługę autonomii lotu bazującej na analizie wizyjnej. W klasie realizowany jest algorytm analizujący obraz odbierany z kamery i w przypadku wykrycia przeszkody wykonanie odpowiedniej reakcji w postaci zmiany trajektorii lotu maszyny. Wykorzystywany jest protokół MavLink do dwukierunkowej komunikacji z autopilotem i przesyłania komend sterujących

2

FlightControl

Klasa odpowiedzialna za komunikację z autopilotem poprzez protokół MAVLink. Zapewnia odbiór kluczowych danych telemetrycznych i pozwala na sterowanie poprzez komendy offboard

11

ImageReceiver

Klasa odbierająca stream wideo z podanego źródła

18

ObjectDetector

Klasa odpowiedzialna za analizę i wykrywanie oraz określanie pozycji obiektów (w tym znaczników Aruco) znajdujących się na przekazanym obrazie

22

TelemetryData

Struktura przechowująca dane telemetryczne odebrane z pojazdu przez MavLink

26

2 Indeks plików

2.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików z ich krótkimi opisami:

include/FlightAutonomy/algorithms.h	28
include/FlightAutonomy/defines.h	29
include/FlightAutonomy/FlightAutonomy.h	32
include/FlightAutonomy/FlightControl.h	34
include/FlightAutonomy/ImageReceiver.h	36
include/FlightAutonomy/ObjectDetector.h	37
include/FlightAutonomy/TelemetryData.h	39
src/FlightAutonomy.cpp	41
src/FlightControl.cpp	41
src/ImageReceiver.cpp	41
src/main.cpp	42
src/ObjectDetector.cpp	42


3 Dokumentacja klas

3.1 Dokumentacja klasy FlightAutonomy

Klasa odpowiedzialna za kompleksową obsługę autonomii lotu bazującej na analizie wizyjnej. W klasie realizowany jest algorytm analizujący obraz odbierany z kamery i w przypadku wykrycia przeszkody wykonanie odpowiedniej reakcji w postaci zmiany trajektorii lotu maszyny. Wykorzystywany jest protokół MavLink do dwukierunkowej komunikacji z autopilotem i przesyłania komend sterujących.

```
#include <FlightAutonomy.h>
```

Diagram współpracy dla FlightAutonomy:



Metody publiczne

- `FlightAutonomy ()`
Konstruuje obiekt `FlightAutonomy` inicjalizując pola domyślnymi wartościami.
- `~FlightAutonomy ()`
Destruktor. W trybie debugowania niszczący okno OpenCV.
- `bool connect ()`

- *Inicjalizuje połączenie z autopilotem poprzez protokół MavLink oraz uruchamia tryb offboard.*
- bool `isReady` ()
Sprawdza czy maszyna jest gotowa do wykonywania algorytmu.
- bool `readArgs` (const int argc, char **argv)
Wczytuje przekazane do programu parametry.
- bool `spinOnce` ()
Wykonuje pojedynczy krok algorytmu. Powinna być wywoływana jednokrotnie w trakcie każdego obrotu pętli głównej programu.
- bool `ok` ()
Sprawdza czy wszystkie elementy działają prawidłowo i czy nie pojawił się warunek wyjścia.
- bool `stop` ()
Kończy działanie algorytmu i wyłącza tryb offboard.
- int `getExitCode` ()
Zwraca wartość kodu wyjścia.
- void `printExitStatus` ()
Wyświetla status wyjścia według kodu w zmiennej exitCode.

Metody prywatne

- int `performStep` (cv::Mat &img)
Wykonuje pojedynczą iterację dla wybranego algorytmu.
- bool `landingStep` (cv::Mat &img)
Wykonuje jeden krok algorytmu lądowania.
- mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed `landingCalcVelo` (cv::Mat &img, cv::Point2f arucoPosition)
Oblicza prędkości danej iteracji algorytmu lądowania.
- bool `avoidingStep` (cv::Mat &img)
Wykonuje jeden krok algorytmu lądowania.
- mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed `avoidingCalcVelo` (cv::Mat &img, cv::Point2f gatePosition, float angle)
Oblicza prędkości danej iteracji algorytmu przelotu przez bramkę, potrzebne do przelotu przez bramkę.
- void `checkTimeouts` ()
Sprawdza czy nastąpiło przekroczenie zdefiniowanych czasów maksymalnych.

Atrybuty prywatne

- `ImageReceiver imgRec`
Odbiornik obrazu z kamery.
- `FlightControl flightCtrl`
Kontrola lotu maszyny.
- `ObjectDetector objDetect`
Wykrywacz obiektów na obrazie z kamery.
- `Algorithms currAlg`
Obecnie wykonywany algorytm.
- int `landingPadID` = 68
ID znacznika Aruco lądowiska.
- int `gateArucos` [4] = {10, 11, 12, 13}
ID znaczników umieszczonych na bramce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- int `exitCode`
Kod wyjścia z systemu: 0 - kontynuuj pracę, 1 - wyjście normalne, 2 - niepoprawna wysokość, 3 - nie wykryto znaczników przez zadany czas.
- std::chrono::steady_clock::time_point `timeoutCounter`
Odlicza czas do automatycznego wyjścia z programu w przypadku nie wykrywania znaczników.

3.1.1 Opis szczegółowy

Klasa odpowiedzialna za kompleksową obsługę autonomii lotu bazującej na analizie wizyjnej. W klasie realizowany jest algorytm analizujący obraz odbierany z kamery i w przypadku wykrycia przeszkody wykonanie odpowiedniej reakcji w postaci zmiany trajektorii lotu maszyny. Wykorzystywany jest protokół MavLink do dwukierunkowej komunikacji z autopilotem i przesyłania komend sterujących.

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.1.2.1 FlightAutonomy() `FlightAutonomy::FlightAutonomy ()`

Konstruuje obiekt `FlightAutonomy` inicjalizując pola domyślnymi wartościami.

3.1.2.2 ~FlightAutonomy() `FlightAutonomy::~~FlightAutonomy ()`

Destuktor. W trybie debugowania niszczy okno OpenCV.

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.1.3.1 avoidingCalcVelo() `mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed FlightAutonomy::avoiding↵`

```
CalcVelo (
    cv::Mat & img,
    cv::Point2f gatePosition,
    float angle ) [private]
```

Oblicza prędkości danej iteracji algorytmu przelotu przez bramkę, potrzebne do przelotu przez bramkę.

Parametry

<i>img</i>	Przetwarzana ramka obrazu.
<i>gatePosition</i>	Pozycja bramki na obrazie.
<i>angle</i>	Kąt pochylenia bramki.

Zwraca

`mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed`

3.1.3.2 avoidingStep() `bool FlightAutonomy::avoidingStep (`
`cv::Mat & img) [private]`

Wykonuje jeden krok algorytmu lądowania.

Parametry

<i>img</i>	Najnowsza ramka obrazu.
------------	-------------------------

Zwraca

true Poprawnie wykonano krok algorytmu.
false Błąd podczas wykonywania kroku algorytmu.

3.1.3.3 checkTimeouts() `void FlightAutonomy::checkTimeouts () [private]`

Sprawdza czy nastąpiło przekroczenie zdefiniowanych czasów maksymalnych.

3.1.3.4 connect() `bool FlightAutonomy::connect ()`

Inicjalizuje połączenie z autopilotem poprzez protokół MavLink oraz uruchamia tryb offboard.

Zwraca

true Połączenie zostało nawiązane.
false Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia.

3.1.3.5 getExitCode() `int FlightAutonomy::getExitCode ()`

Zwraca wartość kodu wyjścia.

Zwraca

int Wartość kodu wyjścia.

3.1.3.6 isReady() `bool FlightAutonomy::isReady ()`

Sprawdza czy maszyna jest gotowa do wykonywania algorytmu.

Zwraca

true Maszyna jest gotowa.
false Maszyna nie jest gotowa.

3.1.3.7 landingCalcVelo() `mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed FlightAutonomy::landingCalc↔
Velo (`

```
    cv::Mat & img,  
    cv::Point2f arucoPosition ) [private]
```

Oblicza prędkości danej iteracji algorytmu lądowania.

Parametry

<i>img</i>	Przetwarzana ramka obrazu.
<i>arucoPosition</i>	Pozycja znacznika lądowiska na obrazie.

Zwraca

mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed

3.1.3.8 landingStep() `bool FlightAutonomy::landingStep (`
`cv::Mat & img) [private]`

Wykonuje jeden krok algorytmu lądowania.

Parametry

<i>img</i>	Najnowsza ramka obrazu.
------------	-------------------------

Zwraca

true Poprawnie wykonano krok algorytmu.

false Błąd podczas wykonywania kroku algorytmu.

3.1.3.9 ok() `bool FlightAutonomy::ok ()`

Sprawdza czy wszystkie elementy działają prawidłowo i czy nie pojawił się warunek wyjścia.

Zwraca

true Wszystkie komponenty działają prawidłowo i nie pojawił się warunek wyjścia.

false Pojawił się błąd działania lub warunek wyjścia.

3.1.3.10 performStep() `int FlightAutonomy::performStep (`
`cv::Mat & img) [private]`

Wykonuje pojedynczą iterację dla wybranego algorytmu.

Parametry

<i>img</i>	Najnowsza odebrana ramka obrazu.
------------	----------------------------------

Zwraca

int Kod zwrócony przez algorytm.

3.1.3.11 printExitStatus() `void FlightAutonomy::printExitStatus ()`

Wyświetla status wyjścia według kodu w zmiennej exitCode.

3.1.3.12 readArgs() `bool FlightAutonomy::readArgs (`
`const int argc,`
`char ** argv)`

Wczytuje przekazane do programu parametry.

Parametry

<i>argc</i>	Liczba parametrów
<i>argv</i>	Wskaźnik na tablicę parametrów

Zwraca

true Poprawnie wczytano parametry.

false Nie można wczytać parametrów.

3.1.3.13 spinOnce() `bool FlightAutonomy::spinOnce ()`

Wykonuje pojedynczy krok algorytmu. Powinna być wywoływana jednokrotnie w trakcie każdego obrotu pętli głównej programu.

3.1.3.14 stop() `bool FlightAutonomy::stop ()`

Kończy działanie algorytmu i wyłącza tryb offboard.

Zwraca

true Pomyślnie zakończono działanie.

false Pojawił się błąd podczas próby zakończenia działania.

3.1.4 Dokumentacja atrybutów składowych

3.1.4.1 currAlg `Algorithms` `FlightAutonomy::currAlg` [private]

Obecnie wykonywany algorytm.

3.1.4.2 exitCode `int` `FlightAutonomy::exitCode` [private]

Kod wyjścia z systemu: 0 - kontynuuj pracę, 1 - wyjście normalne, 2 - niepoprawna wysokość, 3 - nie wykryto znaczników przez zadany czas.

3.1.4.3 flightCtrl `FlightControl` `FlightAutonomy::flightCtrl` [private]

Kontrola lotu maszyny.

3.1.4.4 gateArucos `int` `FlightAutonomy::gateArucos[4]` = {10, 11, 12, 13} [private]

ID znaczników umieszczonych na bramce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3.1.4.5 imgRec `ImageReceiver` `FlightAutonomy::imgRec` [private]

Odbiornik obrazu z kamery.

3.1.4.6 landingPadID `int` `FlightAutonomy::landingPadID` = 68 [private]

ID znacznika Aruco lądowiska.

3.1.4.7 objDetect `ObjectDetector` `FlightAutonomy::objDetect` [private]

Wykrywacz obiektów na obrazie z kamery.

3.1.4.8 timeoutCounter `std::chrono::steady_clock::time_point` `FlightAutonomy::timeoutCounter` [private]

Odlicza czas do automatycznego wyjścia z programu w przypadku nie wykrywania znaczników.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:


- `include/FlightAutonomy/FlightAutonomy.h`
- `src/FlightAutonomy.cpp`

3.2 Dokumentacja klasy FlightControl

Klasa odpowiedzialna za komunikację z autopilotem poprzez protokół MAVLink. Zapewnia odbiór kluczowych danych telemetrycznych i pozwala na sterowanie poprzez komendy offboard.

```
#include <FlightControl.h>
```

Diagram współpracy dla FlightControl:



Metody publiczne

- `FlightControl ()=default`
Tworzy nowy obiekt klasy `FlightControl`.
- `~FlightControl ()=default`
Niszczyci dany obiekt klasy `FlightControl`.
- `bool connect ()`
Inicjalizuje połączenie z autopilotem.
- `bool checkStatus ()`
Sprawdza stan maszyny pod kątem gotowości do działania systemu.
- `mavsdk::Telemetry::EulerAngle getEulerAngle ()`
Zwraca aktualne kąty pochylenia maszyny.
- `void setConnectionURL (const std::string url)`
Ustawia wartość pola `connectionURL`.
- `void printTelem ()`
Wyświetla w konsoli podstawowe dane telemetryczne.
- `bool observeInAir ()`
Sprawdzenie czy maszyna jest w trakcie lotu.
- `bool startOffboard ()`
Aktywuje kontrolę w trybie offboard i ustawia prędkości ciała na 0.
- `bool stopOffboard ()`
Zatrzymuje kontrolę w trybie offboard.
- `bool setOffboardVelo (mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed veloBodyYawspeed)`
Ustawia prędkości liniowe dla ciała w trybie offboard.
- `bool land ()`
Wyzwala tryb lądowania w obecnym punkcie.
- `float getAltitude ()`
Zwraca ostatnią wysokość relatywną maszyny nad ziemią.
- `mavsdk::Telemetry::FlightMode getFlightMode ()`
Zwraca aktualny tryb lotu.
- `bool checkVelo (mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed &velocities)`
Sprawdza czy zadane prędkości mieszczą się w dopuszczalnych wartościach i jeżeli nie mieszczą się, wprowadza korektę.

Metody prywatne

- `std::shared_ptr< mavsdk::System > getSystem ()`
Zwraca obecny system.
- `void subscribeTelem ()`
Subskrybuje wymagane tematy.

Atrybuty prywatne

- `std::string connectionURL`
Adres połączenia protokołu MAVLink.
- `mavsdk::Mavsdk mavsdk`
Pozwala na zarządzanie połączeniami.
- `std::shared_ptr< mavsdk::System > system`
Obiekt reprezentujący system (autopilot)
- `std::shared_ptr< mavsdk::Info > info`

- Dostarcza informacji o systemie.*
 - `std::shared_ptr< mavsdk::Telemetry >` [telemetry](#)
Pozwala na odbiór danych telemetrycznych.
 - `std::shared_ptr< mavsdk::Action >` [action](#)
Pozwala na wykonywanie prostych akcji.
 - `std::shared_ptr< mavsdk::Offboard >` [offboard](#)
Pozwala na kontrolę w trybie offboard.
 - [TelemetryData](#) `telemData`
Przechowuje dane telemetryczne odebrane przez MAVLink.

3.2.1 Opis szczegółowy

Klasa odpowiedzialna za komunikację z autopilotem poprzez protokół MAVLink. Zapewnia odbiór kluczowych danych telemetrycznych i pozwala na sterowanie poprzez komendy offboard.

3.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktor

3.2.2.1 FlightControl() `FlightControl::FlightControl ()` [default]

Tworzy nowy obiekt klasy [FlightControl](#).

3.2.2.2 ~FlightControl() `FlightControl::~~FlightControl ()` [default]

Niszczy dany obiekt klasy [FlightControl](#).

3.2.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.2.3.1 checkStatus() `bool FlightControl::checkStatus ()`

Sprawdza stan maszyny pod kątem gotowości do działania systemu.

Zwraca

`true` Maszyna jest gotowa do wykonywania algorytmu.

`false` Maszyna nie jest gotowa do wykonywania algorytmu.

3.2.3.2 checkVelo() `bool FlightControl::checkVelo (mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed & velocities)`

Sprawdza czy zadane prędkości mieszczą się w dopuszczalnych wartościach i jeżeli nie mieszczą się, wprowadza korektę.

Parametry

<i>velocities</i>	Prędkości podlegające sprawdzeniu.
-------------------	------------------------------------

Zwraca

true Wartości prędkości mieszczą się w zadanym przedziale.

false Wartości prędkości nie mieszczą się w zadanym przedziale, wprowadzona została korekta.

3.2.3.3 connect() `bool FlightControl::connect ()`

Inicjalizuje połączenie z autopilotem.

Zwraca

true Pomyślnie nawiązano połączenie.

false Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia.

3.2.3.4 getAltitude() `float FlightControl::getAltitude ()`

Zwraca ostatnią wysokość relatywną maszyny nad ziemią.

Zwraca

float Wysokość AGL maszyny.

3.2.3.5 getEulerAngle() `mavsdk::Telemetry::EulerAngle FlightControl::getEulerAngle ()`

Zwraca aktualne kąty pochylenia maszyny.

Zwraca

mavsdk::Telemetry::EulerAngle Kąty Eulera

3.2.3.6 getFlightMode() `mavsdk::Telemetry::FlightMode FlightControl::getFlightMode ()`

Zwraca aktualny tryb lotu.

Zwraca

Aktualny tryb lotu.

3.2.3.7 getSystem() `std::shared_ptr<mavsdk::System> FlightControl::getSystem () [private]`

Zwraca obecny system.

Zwraca

`std::shared_ptr<mavsdk::System>` Obecny system

3.2.3.8 land() `bool FlightControl::land ()`

Wyzwala tryb lądowania w obecnym punkcie.

Zwraca

`true` Pomyślnie aktywowano tryb lądowanie.

`false` Wystąpił błąd podczas aktywowania trybu lądowania.

3.2.3.9 observeInAir() `bool FlightControl::observeInAir ()`

Sprawdzenie czy maszyna jest w trakcie lotu.

Zwraca

`true` Maszyna jest w trakcie lotu.

`false` Maszyna nie jest w trakcie lotu.

3.2.3.10 printTelem() `void FlightControl::printTelem ()`

Wyświetla w konsoli podstawowe dane telemetryczne.

3.2.3.11 setConnectionURL() `void FlightControl::setConnectionURL (
const std::string url)`

Ustawia wartość pola connectionURL.

Parametry

<i>url</i>	Nowy url do ustawienia.
------------	-------------------------

3.2.3.12 setOffbardVelo() `bool FlightControl::setOffbardVelo (mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed veloBodyYawspeed)`

Ustawia prędkości liniowe dla ciała w trybie offboard.

Zwraca

true Pomyślnie ustawiono prędkość.
false Wystąpił błąd podczas ustawiania prędkości.

3.2.3.13 startOffbard() `bool FlightControl::startOffbard ()`

Aktywuje kontrolę w trybie offboard i ustawia prędkości ciała na 0.

Zwraca

true Pomyślnie aktywowano kontrolę offboard.
false Wystąpił błąd podczas aktywowania kontroli offboard.

3.2.3.14 stopOffboard() `bool FlightControl::stopOffboard ()`

Zatrzymuje kontrolę w trybie offboard.

Zwraca

true Pomyślnie zatrzymano kontrolę offboard.
false Wystąpił błąd podczas zatrzymywania kontroli offboard.

3.2.3.15 subscribeTelem() `void FlightControl::subscribeTelem () [private]`

Subskrybuje wymagane tematy.

3.2.4 Dokumentacja atrybutów składowych

3.2.4.1 action `std::shared_ptr<mavsdk::Action> FlightControl::action [private]`

Pozwala na wykonywanie prostych akcji.

3.2.4.2 connectionURL `std::string FlightControl::connectionURL [private]`

Adres połączenia protokołu MAVLink.

3.2.4.3 info `std::shared_ptr<mavsdk::Info> FlightControl::info [private]`

Dostarcza informacji o systemie.

3.2.4.4 mavsdk `mavsdk::Mavsdk FlightControl::mavsdk [private]`

Pozwala na zarządzanie połączeniami.

3.2.4.5 offboard `std::shared_ptr<mavsdk::Offboard> FlightControl::offboard [private]`

Pozwala na kontrolę w trybie offboard.

3.2.4.6 system `std::shared_ptr<mavsdk::System> FlightControl::system [private]`

Obiekt reprezentujący system (autopilot)

3.2.4.7 telemData `TelemetryData FlightControl::telemData [private]`

Przechowuje dane telemetryczne odebrane przez MAVLink.

3.2.4.8 telemetry `std::shared_ptr<mavsdk::Telemetry> FlightControl::telemetry [private]`

Pozwala na odbiór danych telemetrycznych.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:


- `include/FlightAutonomy/FlightControl.h`
- `src/FlightControl.cpp`

3.3 Dokumentacja klasy ImageReceiver

Klasa odbierająca stream wideo z podanego źródła.

```
#include <ImageReceiver.h>
```

Diagram współpracy dla ImageReceiver:



Metody publiczne

- `ImageReceiver ()=default`
Konstruuje obiekt `ImageReceiver`.
- `ImageReceiver (int deviceId, int apiID=0)`
Konstruuje obiekt `ImageReceiver` wpisując przekazane wartości do pól tworzonego obiektu.
- `~ImageReceiver ()=default`
Niszczący obiekt `ImageReceiver`.
- `bool open ()`
Otwiera wejście kamery.
- `void receiveImage ()`
Pobiera ramkę z wejścia kamery.
- `void setDevice (int _deviceId, int _apiID=0)`
Set the Device object.
- `cv::Mat getImage ()`
Zwraca najnowszą odebraną ramkę obrazu.

Atrybuty prywatne

- `cv::VideoCapture cap`
Obiekt przechwytyjący stream video.
- `int deviceId = 0`
Kamera 0 - domyślna.
- `int apiID = cv::CAP_ANY`
Domyślnie autodetekcja.
- `cv::Mat camImage`
Najnowsza ramka odebrana z kamer.

3.3.1 Opis szczegółowy

Klasa odbierająca stream wideo z podanego źródła.

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.3.2.1 ImageReceiver() [1/2] `ImageReceiver::ImageReceiver () [default]`

Konstruuje obiekt `ImageReceiver`.

3.3.2.2 ImageReceiver() [2/2] `ImageReceiver::ImageReceiver (` `int deviceID,` `int apiID = 0)`

Konstruuje obiekt `ImageReceiver` wpisując przekazane wartości do pól tworzonego obiektu.

3.3.2.3 ~ImageReceiver() `ImageReceiver::~~ImageReceiver () [default]`

Niszczy obiekt `ImageReceiver`.

3.3.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.3.3.1 getImage() `cv::Mat ImageReceiver::getImage ()`

Zwraca najnowszą odebraną ramkę obrazu.

Zwraca

Ramka obrazu.

3.3.3.2 open() `bool ImageReceiver::open ()`

Otwiera wejście kamery.

Zwraca

true Pomyślnie otwarto wejście kamery.

false Wystąpił błąd podczas otwierania wejścia kamery.

3.3.3.3 receiveImage() `void ImageReceiver::receiveImage ()`

Pobiera ramkę z wejścia kamery.

3.3.3.4 setDevice() `void ImageReceiver::setDevice (`
 `int _deviceId,`
 `int _apiID = 0)`

Set the Device object.

Parametry

<code>_deviceId</code>	
<code>_apiID</code>	

3.3.4 Dokumentacja atrybutów składowych

3.3.4.1 apiID `int ImageReceiver::apiID = cv::CAP_ANY [private]`

Domyślnie autodetekcja.

3.3.4.2 camImage `cv::Mat ImageReceiver::camImage [private]`

Najnowsza ramka odebrana z kamer.

3.3.4.3 cap `cv::VideoCapture ImageReceiver::cap [private]`

Obiekt przechwytyjący stream video.

3.3.4.4 deviceId `int ImageReceiver::deviceId = 0 [private]`

Kamera 0 - domyślna.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:


- [include/FlightAutonomy/ImageReceiver.h](#)
- [src/ImageReceiver.cpp](#)

3.4 Dokumentacja klasy ObjectDetector

Klasa odpowiedzialna za analizę i wykrywanie oraz określanie pozycji obiektów (w tym znaczników Aruco) znajdujących się na przekazanym obrazie.

```
#include <ObjectDetector.h>
```

Diagram współpracy dla ObjectDetector:



Metody publiczne

- [ObjectDetector](#) ()
Konstruuje obiekt klasy [ObjectDetector](#) inicjalizując listę parametrów i słownik wartościami domyślnymi.
- [ObjectDetector](#) (cv::Ptr< cv::aruco::DetectorParameters > _params, cv::Ptr< cv::aruco::Dictionary > _dict)
Konstruuje obiekt klasy [ObjectDetector](#) inicjalizując listę parametrów i słownik przekazanymi wartościami.
- [~ObjectDetector](#) ()=default
Destruktor domyślny.
- cv::Point2f [detectArucoSingle](#) (const cv::Mat &img, int arucoID)
Wykrywa znaczniki Aruco na przekazanej ramce obrazu i oblicza koordynaty środka znacznika. Zwraca (-1, -1) jeżeli nie wykryto znacznika.
- std::tuple< cv::Point2f, float, float > [detectArucoGate](#) (const cv::Mat &img, int arucoIDs[4])
Wykrywa bramkę składającą się z czterech znaczników i oblicza jej środek. Zwraca (-1, -1, -1) jeżeli nie wykryto bramki.

Metody prywatne

- cv::Point2f [calcCenter](#) (std::vector< cv::Point2f > corners)
Oblicza środek znacznika aruco na podstawie przekazanego wektora koordynatów wierzchołków.
- float [calcMarkerSize](#) (std::vector< cv::Point2f > corners, int imgHeight)
Oblicza względny rozmiar znacznika na ramce obrazu.

Atrybuty prywatne

- `std::vector< int >` [markIds](#)
Wektor wszystkich wykrytych na obrazie znaczników.
- `std::vector< std::vector< cv::Point2f > >` [markCor](#)
Wektor wektorów koordynatów każdego wykrytego znacznika.
- `std::vector< std::vector< cv::Point2f > >` [rejected](#)
Wektor odrzuconych potencjalnych obiektów będących znacznikami.
- `cv::Ptr< cv::aruco::DetectorParameters >` [params](#)
Wskaźnik na parametry algorytmu wykrywającego znaczniki.
- `cv::Ptr< cv::aruco::Dictionary >` [dict](#)
Wskaźnik na słownik znaczników.

3.4.1 Opis szczegółowy

Klasa odpowiedzialna za analizę i wykrywanie oraz określanie pozycji obiektów (w tym znaczników Aruco) znajdujących się na przekazanym obrazie.

3.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktor

3.4.2.1 ObjectDetector() [1/2] `ObjectDetector::ObjectDetector ()`

Konstruuje obiekt klasy [ObjectDetector](#) inicjalizując listę parametrów i słownik wartościami domyślnymi.

3.4.2.2 ObjectDetector() [2/2] `ObjectDetector::ObjectDetector (cv::Ptr< cv::aruco::DetectorParameters > _params, cv::Ptr< cv::aruco::Dictionary > _dict)`

Konstruuje obiekt klasy [ObjectDetector](#) inicjalizując listę parametrów i słownik przekazanymi wartościami.

Parametry

<code>_params</code>	Parametry algorytmu wykrywania znaczników.
<code>_dict</code>	Słownik którym ma się posługiwać algorytm wykrywania znaczników.

3.4.2.3 ~ObjectDetector() `ObjectDetector::~ObjectDetector () [default]`

Destruktor domyślny.

3.4.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.4.3.1 calcCenter() `cv::Point2f ObjectDetector::calcCenter (`
`std::vector< cv::Point2f > corners) [private]`

Oblicza środek znacznika aruco na podstawie przekazanego wektora koordynatów wierzchołków.

Parametry

<i>corners</i>	Wektor zawierający koordynaty kolejnych wierzchołków znacznika.
----------------	---

Zwraca

`cv::Point2f` Obliczony środek znacznika.

3.4.3.2 calcMarkerSize() `float ObjectDetector::calcMarkerSize (`
`std::vector< cv::Point2f > corners,`
`int imgHeight) [private]`

Oblicza względny rozmiar znacznika na ramce obrazu.

Parametry

<i>corners</i>	Wektor zawierający koordynaty kolejnych wierzchołków znacznika.
<i>imgHeight</i>	Wysokość analizowanego obrazu.

Zwraca

`float` Względny rozmiar znacznika dla osi X i Y.

3.4.3.3 detectArucoGate() `std::tuple< cv::Point2f, float, float > ObjectDetector::detect↵`
`ArucoGate (`
`const cv::Mat & img,`
`int arucoIDs[4])`

Wykrywa bramkę składającą się z czterech znaczników i oblicza jej środek. Zwraca (-1, -1, -1) jeżeli nie wykryto bramki.

Parametry

<i>img</i>	Ramka obrazu na której mają zostać wykryte znaczniki.
<i>arucoIDs</i>	Tablica identyfikatorów kolejnych znaczników tworzących bramkę.

Zwraca

`std::tuple<cv::Point2f, float, float>` Koordynaty środka bramki, jej rozmiar, i pochylenie.

3.4.3.4 detectArucoSingle() `cv::Point2f ObjectDetector::detectArucoSingle (`
 `const cv::Mat & img,`
 `int arucoID)`

Wykrywa znaczniki Aruco na przekazanej ramce obrazu i oblicza koordynaty środka znacznika. Zwraca (-1, -1) jeżeli nie wykryto znacznika.

Parametry

<i>img</i>	Ramka obrazu na której mają zostać wykryte znaczniki.
<i>arucoID</i>	ID znacznika Aruco którego koordynaty mają zostać określone.

Zwraca

`cv::Point2f` Koordynaty środka znacznika Aruco.

3.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych

3.4.4.1 dict `cv::Ptr<cv::aruco::Dictionary> ObjectDetector::dict [private]`

Wskaźnik na słownik znaczników.

3.4.4.2 markCor `std::vector<std::vector<cv::Point2f> > ObjectDetector::markCor [private]`

Wektor wektorów koordynatów każdego wykrytego znacznika.

3.4.4.3 markIds `std::vector<int> ObjectDetector::markIds [private]`

Wektor wszystkich wykrytych na obrazie znaczników.

3.4.4.4 params `cv::Ptr<cv::aruco::DetectorParameters> ObjectDetector::params [private]`

Wskaźnik na parametry algorytmu wykrywającego znaczniki.

3.4.4.5 rejected `std::vector<std::vector<cv::Point2f> > ObjectDetector::rejected [private]`

Wektor odrzuconych potencjalnych obiektów będących znacznikami.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:


- [include/FlightAutonomy/ObjectDetector.h](#)
- [src/ObjectDetector.cpp](#)

3.5 Dokumentacja struktury TelemetryData

Struktura przechowująca dane telemetryczne odebrane z pojazdu przez MavLink.

```
#include <TelemetryData.h>
```

Diagram współpracy dla TelemetryData:



Atrybuty publiczne

- uint64_t **UUID** = 0
Identyfikator systemu.
- bool **health** = false
Stan pojazdu. Domyślnie niegotowy do lotu.
- mavsdk::Telemetry::FlightMode **flightMode**
Tryb lotu.
- bool **isArmed** = false
Stan uzbrojenia. Domyślnie rozbrojony.
- bool **inAir** = false
Czy pojazd jest w powietrzu.
- float **batteryPercent** = -1
Stan naładowania akumulatorów.
- float **altitude** = 0
Wysokość relatywna względem miejsca startu.
- mavsdk::Telemetry::EulerAngle **eulerAngle**
Aktualne kąty pochylenia autopilota.
- mavsdk::Telemetry::Odometry **odom**
Aktualne dane otometryczne.

3.5.1 Opis szczegółowy

Struktura przechowująca dane telemetryczne odebrane z pojazdu przez MavLink.

3.5.2 Dokumentacja atrybutów składowych

3.5.2.1 altitude `float TelemetryData::altitude = 0`

Wysokość relatywna względem miejsca startu.

3.5.2.2 batteryPercent `float TelemetryData::batteryPercent = -1`

Stan naładowania akumulatorów.

3.5.2.3 eulerAngle `mavsdk::Telemetry::EulerAngle TelemetryData::eulerAngle`

Aktualne kąty pochylenia autopilota.

3.5.2.4 flightMode `mavsdk::Telemetry::FlightMode TelemetryData::flightMode`

Tryb lotu.

3.5.2.5 health `bool TelemetryData::health = false`

Stan pojazdu. Domyślnie niegotowy do lotu.

3.5.2.6 inAir `bool TelemetryData::inAir = false`

Czy pojazd jest w powietrzu.

3.5.2.7 isArmed `bool TelemetryData::isArmed = false`

Stan uzbrojenia. Domyślnie rozbrojony.

3.5.2.8 odom `mavsdk::Telemetry::Odometry TelemetryData::odom`

Aktualne dane otometryczne.

3.5.2.9 UUID `uint64_t TelemetryData::UUID = 0`

Identyfikator systemu.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

- `include/FlightAutonomy/TelemetryData.h`

4 Dokumentacja plików

4.1 Dokumentacja pliku `include/FlightAutonomy/algorithms.h`

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Wyliczenia

- `enum Algorithms { arucoLanding = 0 , gateRacing , normalLanding , forwardFlight }`
Zawiera dostępne algorytmy i tryby lotu.

4.1.1 Dokumentacja typów wyliczanych

4.1.1.1 Algorithms `enum Algorithms`

Zawiera dostępne algorytmy i tryby lotu.

Wartości wyliczeń

arucoLanding	Algorytm precyzyjnego lądowania.
gateRacing	Algorytm przelotu przez bramki.
normalLanding	Automatyczne lądowanie w obecnej lokalizacji.
forwardFlight	Tryb lotu do przodu przez określony czas.


4.2 algorithms.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
1 #pragma once
2
3
4
5
6 enum Algorithms
7 {
8     arucoLanding = 0,
9     gateRacing,
10    normalLanding,
11    forwardFlight
12 };
```

4.3 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/defines.h

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Definicje

- `#define FA_DEBUG`

Tryb debugowania wyświetlający oknie z obrazem odbieranym z kamery.

Zmienne

- const float `MAX_VELO_HORI_MS` = 1
Maksymalna wartość prędkości w poziomie (osie X i Y) w m/.
- const float `MAX_VELO_VERT_MS` = 0.75
Maksymalna wartość prędkości w pionie (oś Z) w m/s.
- const float `MAX_YAWSPEED` = 30
Maksymalna wartość prędkości kątowej wokół osi Z (yaw) w stopniach na sekundę
- const float `MAX_FLIGHT_ALT` = 10
Maksymalna wysokość do której system może zostać uruchomiony.
- const float `MID_THRESHOLD` = 0.4
Próg do którego przyjmowana jest odległość jako bliska środka obrazu.
- const float `LAND_ALT` = 1
Wysokość AGL w metrach poniżej której następuje przyziemienie w danym miejscu.
- const float `RACING_ALT` = 15
Wysokość AGL w metrach na której musi się znajdować maszyna podczas pokonywania bramki.
- const float `IS_STRAIGHT_ANGLE` = 1.25
Kąt poniżej którego przyjmuje się że maszyna jest na wprost bramki.
- const float `CAM_HFOV` = 60
Horyzontalny kąt widzenia kamery w stopniach.
- const float `CAM_VFOV` = 45
Wertykalny kąt widzenia kamery w stopniach.
- const int `NO_DETECT_TIMEOUT` = 10
Czas po którym nastąpi przerwanie działania w przypadku nie wykrywania znaczników.
- const int `FORWARD_FLIGHT_TIMEOUT` = 7
Czas przez który maszyna leci do przodu aby pokonać przeszkodę

4.3.1 Dokumentacja definicji

4.3.1.1 `FA_DEBUG` `#define FA_DEBUG`

Tryb debugowania wyświetlający oknie z obrazem odbieranym z kamery.

4.3.2 Dokumentacja zmiennych

4.3.2.1 `CAM_HFOV` `const float CAM_HFOV = 60`

Horyzontalny kąt widzenia kamery w stopniach.

4.3.2.2 `CAM_VFOV` `const float CAM_VFOV = 45`

Wertykalny kąt widzenia kamery w stopniach.

4.3.2.3 FORWARD_FLIGHT_TIMEOUT `const int FORWARD_FLIGHT_TIMEOUT = 7`

Czas przez który maszyna leci do przodu aby pokonać przeszkodę

4.3.2.4 IS_STRAIGHT_ANGLE `const float IS_STRAIGHT_ANGLE = 1.25`

Kąt poniżej którego przyjmuje się że maszyna jest na wprost bramki.

4.3.2.5 LAND_ALT `const float LAND_ALT = 1`

Wysokość AGL w metrach poniżej której następuje przyziemienie w danym miejscu.

4.3.2.6 MAX_FLIGHT_ALT `const float MAX_FLIGHT_ALT = 10`

Maksymalna wysokość do której system może zostać uruchomiony.

4.3.2.7 MAX_VELO_HORI_MS `const float MAX_VELO_HORI_MS = 1`

Maksymalna wartość prędkości w poziomie (osie X i Y) w m/.

4.3.2.8 MAX_VELO_VERT_MS `const float MAX_VELO_VERT_MS = 0.75`

Maksymalna wartość prędkości w pionie (oś Z) w m/s.

4.3.2.9 MAX_YAWSPEED `const float MAX_YAWSPEED = 30`

Maksymalna wartość prędkości kątowej wokół osi Z (yaw) w stopniach na sekundę

4.3.2.10 MID_THRESHOLD `const float MID_THRESHOLD = 0.4`

Próg do którego przyjmowana jest odległość jako bliska środka obrazu.

4.3.2.12 RACING ALT

```
const float RACING_ALT = 15;
```

4.4 defines.h

```

1 #pragma once
2
3 #define FA_DEBUG
4
5 const float MAX_VELO_HORI_MS = 1;
6 const float MAX_VELO_VERT_MS = 0.75;
7 const float MAX_YAWSPEED = 30;
8 const float MAX_FLIGHT_ALT = 10;
9 const float MID_THRESHOLD = 0.4;
10 const float LAND_ALT = 1;
11 const float RACING_ALT = 15;
12 const float IS_STRAIGHT_ANGLE = 1.25;
13
14 const float CAM_HFOV = 60;
15 const float CAM_VFOV = 45;
16
17 const int NO_DETECT_TIMEOUT = 10;
18 const int FORWARD_FLIGHT_TIMEOUT = 7;

```

```
#include "FlightAutonomy/defines.h"
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <chrono>
#include "FlightAutonomy/ImageReceiver.h"
#include "FlightAutonomy/FlightControl.h"
#include "FlightAutonomy/ObjectDetector.h"
#include "FlightAutonomy/algorithms.h"
```

```

graph TD
    Root[flightHistoryAnalysisSystem] --> Context[flightHistoryFlightContext]
    Root --> StateDetector[flightHistoryStateDetector]
    Root --> Influencer[flightHistoryInfluencer]
    Root --> Algorithm[flightHistoryAlgorithm]


    Context --> Efficient[flightHistoryEfficientAlgorithm]
    Context --> State
    Context --> Context
    Context --> Event
    Context --> SH[flightHistory.S]
    Context --> SA[flightHistoryAlgorithm.S]
    Context --> SI[flightHistoryInfluencer.S]
    Context --> HS[history.S]

    StateDetector --> Influencer
    StateDetector --> OCM1[openClosedMapType]
    StateDetector --> OCM2[openClosedMapType]
    StateDetector --> OCM3[openClosedMapType]
    StateDetector --> OCM4[openClosedMapType]
    StateDetector --> State
    StateDetector --> OCM5[openClosedMapType]
    StateDetector --> OCM6[openClosedMapType]

    Influencer --> Influencer
    Influencer --> OCM1
    Influencer --> OCM2
    Influencer --> OCM3
    Influencer --> State
    Influencer --> OCM5
    Influencer --> OCM6

    Algorithm --> Algorithm
    Algorithm --> OCM1
    Algorithm --> OCM2
    Algorithm --> OCM3
    Algorithm --> State
    Algorithm --> OCM5
    Algorithm --> OCM6
  
```

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class `FlightAutonomy`

Klasa odpowiedzialna za kompleksową obsługę autonomii lotu bazującej na analizie wizyjnej. W klasie realizowany jest algorytm analizujący obraz odbierany z kamery i w przypadku wykrycia przeszkody wykonanie odpowiedniej reakcji w postaci zmiany trajektorii lotu maszyny. Wykorzystywany jest protokół MavLink do dwukierunkowej komunikacji z autopilotem i przesyłania komend sterujących.

4.6 FlightAutonomy.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```

1 #pragma once
2
3 #include "FlightAutonomy/defines.h"
4
5 #include <opencv2/opencv.hpp>
6 #ifdef FA_DEBUG
7 #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
8 #endif
9 #include <chrono>
10
11 #include "FlightAutonomy/ImageReceiver.h"
12 #include "FlightAutonomy/FlightControl.h"
13 #include "FlightAutonomy/ObjectDetector.h"
14 #include "FlightAutonomy/algorithms.h"
15
21 class FlightAutonomy
22 {
23 #ifdef FA_DEBUG
24     const std::string OPENCV_WINDOW = "Cam View";
25 #endif
26
27     ImageReceiver imgRec;
28     FlightControl flightCtrl;
29     ObjectDetector objDetect;
30     Algorithms currAlg;
31     int landingPadID = 68;
32     int gateAruCos[4] = {10, 11, 12, 13};
33     int exitCode;
34     std::chrono::steady_clock::time_point timeoutCounter;
35
36 public:
40     FlightAutonomy();
41
45     ~FlightAutonomy();
46
53     bool connect();
54
61     bool isReady();
62
72     bool readArgs(const int argc, char **argv);
  
```

```

73
74     bool spinOnce();
75
76     bool ok();
77
78     bool stop();
79
80     int getExitCode();
81
82     void printExitStatus();
83
84 private:
85     int performStep(cv::Mat &img);
86
87     bool landingStep(cv::Mat &img);
88
89     mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed landingCalcVelo(cv::Mat &img, cv::Point2f arucoPosition);
90
91     bool avoidingStep(cv::Mat &img);
92
93     mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed avoidingCalcVelo(cv::Mat &img, cv::Point2f gatePosition,
94     float angle);
95
96     void checkTimeouts();
97 };

```


4.7 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/FlightControl.h

```


#include <future>
#include <chrono>
#include <iostream>
#include <thread>
#include <mavsdk/mavsdk.h>
#include <mavsdk/plugins/info/info.h>
#include <mavsdk/plugins/action/action.h>
#include <mavsdk/plugins/telemetry/telemetry.h>
#include <mavsdk/plugins/offboard/offboard.h>
#include "defines.h"
#include "TelemetryData.h"

```

Wykres zależności załączania dla FlightControl.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class `FlightControl`

Klasa odpowiedzialna za komunikację z autopilotem poprzez protokół MAVLink. Zapewnia odbiór kluczowych danych telemetrycznych i pozwala na sterowanie poprzez komendy offboard.

4.8 FlightControl.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```


1 #pragma once
2
3 #include <future>
4 #include <chrono>
5 #include <iostream>
6 #include <thread>
7 #include <mavsdk/mavsdk.h>
8 #include <mavsdk/plugins/info/info.h>
9 #include <mavsdk/plugins/action/action.h>
10 #include <mavsdk/plugins/telemetry/telemetry.h>
11 #include <mavsdk/plugins/offboard/offboard.h>
12
13 #include "defines.h"
14 #include "TelemetryData.h"
15
16 class FlightControl
17 {
18     std::string connectionURL;
19
20     mavsdk::Mavsdk mavsdk;
21     std::shared_ptr<mavsdk::System> system;
22     std::shared_ptr<mavsdk::Info> info;
23     std::shared_ptr<mavsdk::Telemetry> telemetry;
24     std::shared_ptr<mavsdk::Action> action;
25     std::shared_ptr<mavsdk::Offboard> offboard;
26
27     TelemetryData telemData;
28
29     std::shared_ptr<mavsdk::System> getSystem();
30
31     void subscribeTelem();
32
33 public:
34     FlightControl() = default;
35     ~FlightControl() = default;
  
```

```
56
63     bool connect();
64
71     bool checkStatus();
72
78     mavsdk::Telemetry::EulerAngle getEulerAngle();
79
85     void setConnectionURL(const std::string url);
86
90     void printTelem();
91
98     bool observeInAir();
99
106    bool startOffboard();
107
114    bool stopOffboard();
115
122    bool setOffboardVelo(mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed veloBodyYawspeed);
123
130    bool land();
131
137    float getAltitude();
138
144    mavsdk::Telemetry::FlightMode getFlightMode();
145
153    bool checkVelo(mavsdk::Offboard::VelocityBodyYawspeed &velocities);
154 };
```


4.9 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/ImageReceiver.h

```
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
#include <opencv2/videoio.hpp>
```

Wykres zależności załączania dla ImageReceiver.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class `ImageReceiver`

Klasa odbierająca stream wideo z podanego źródła.

4.10 ImageReceiver.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```

1 #pragma once
2
3 #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
4 #include <opencv2/videoio.hpp>
5
6 class ImageReceiver
7 {
8     cv::VideoCapture cap;
9     int deviceID = 0;
10    int apiID = cv::CAP_ANY;
11    cv::Mat camImage;
12
13 public:
14    ImageReceiver() = default;
15    ImageReceiver(int deviceID, int apiID = 0);
16    ~ImageReceiver() = default;
17
18    bool open();
19
20    void receiveImage();
21
22    void setDevice(int _deviceID, int _apiID = 0);
23
24    cv::Mat getImage();
25 };
  
```


4.11 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/ObjectDetector.h

```


#include "FlightAutonomy/defines.h"
#include <tuple>
  
```

```
#include <opencv2/core/mat.hpp>
#include <opencv2/imgproc.hpp>
#include <opencv2/aruco.hpp>
```

Wykres zależności załączania dla ObjectDetector.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class `ObjectDetector`

Klasa odpowiedzialna za analizę i wykrywanie oraz określanie pozycji obiektów (w tym znaczników Aruco) znajdujących się na przekazanym obrazie.

4.12 ObjectDetector.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
1 #pragma once
2 #include "FlightAutonomy/defines.h"
3
4 #include <tuple>
5 #include <opencv2/core/mat.hpp>
6 #include <opencv2/imgproc.hpp>
7 #include <opencv2/aruco.hpp>
8
13 class ObjectDetector
14 {
15     std::vector<int> markIds;
16     std::vector<std::vector<cv::Point2f>> markCor;
17     std::vector<std::vector<cv::Point2f>> rejected;
18 }
```




```
19     cv::Ptr<cv::aruco::DetectorParameters> params;
20     cv::Ptr<cv::aruco::Dictionary> dict;
21
22 public:
23     ObjectDetector();
24
25     ObjectDetector(cv::Ptr<cv::aruco::DetectorParameters> _params, cv::Ptr<cv::aruco::Dictionary> _dict);
26
27     ~ObjectDetector() = default;
28
29     cv::Point2f detectArucoSingle(const cv::Mat &img, int arucoID);
30
31     std::tuple<cv::Point2f, float, float> detectArucoGate(const cv::Mat &img, int arucoIDs[4]);
32
33 private:
34     cv::Point2f calcCenter(std::vector<cv::Point2f> corners);
35
36     float calcMarkerSize(std::vector<cv::Point2f> corners, int imgHeight);
37 };
```


4.13 Dokumentacja pliku include/FlightAutonomy/TelemetryData.h

```
#include <mavsdk/plugins/telemetry/telemetry.h>
```

Wykres zależności załączania dla TelemetryData.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- struct [TelemetryData](#)

Struktura przechowująca dane telemetryczne odebrane z pojazdu przez MavLink.

4.14 TelemetryData.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)


```

1 #pragma once
2
3 #include <mavsdk/plugins/telemetry/telemetry.h>
4
5 struct TelemetryData
6 {
7     uint64_t UUID = 0;
8     bool health = false;
9     mavsdk::Telemetry::FlightMode flightMode;
10
11     bool isArmed = false;
12     bool inAir = false;
13
14     float batteryPercent = -1;
15
16     float altitude = 0;
17
18     mavsdk::Telemetry::EulerAngle eulerAngle;
19     mavsdk::Telemetry::Odometry odom;
20 };
  
```

4.15 Dokumentacja pliku src/FlightAutonomy.cpp

```
#include "FlightAutonomy/FlightAutonomy.h"
```


Wykres zależności załączania dla FlightAutonomy.cpp:



4.16 Dokumentacja pliku src/FlightControl.cpp

```
#include "FlightAutonomy/FlightControl.h"
```


Wykres zależności załączania dla FlightControl.cpp:



4.17 Dokumentacja pliku src/ImageReceiver.cpp

```
#include "FlightAutonomy/ImageReceiver.h"
```

Wykres zależności załączania dla ImageReceiver.cpp:



Indeks

- ~FlightAutonomy
 - FlightAutonomy, [5](#)
- ~FlightControl
 - FlightControl, [13](#)
- ~ImageReceiver
 - ImageReceiver, [19](#)
- ~ObjectDetector
 - ObjectDetector, [23](#)
- action
 - FlightControl, [16](#)
- Algorithms
 - algorithms.h, [28](#)
- algorithms.h
 - Algorithms, [28](#)
 - arucoLanding, [29](#)
 - forwardFlight, [29](#)
 - gateRacing, [29](#)
 - normalLanding, [29](#)
- altitude
 - TelemetryData, [27](#)
- apiID
 - ImageReceiver, [21](#)
- arucoLanding
 - algorithms.h, [29](#)
- avoidingCalcVelo
 - FlightAutonomy, [5](#)
- avoidingStep
 - FlightAutonomy, [5](#)
- batteryPercent
 - TelemetryData, [27](#)
- calcCenter
 - ObjectDetector, [23](#)
- calcMarkerSize
 - ObjectDetector, [24](#)
- CAM_HFOV
 - defines.h, [30](#)
- CAM_VFOV
 - defines.h, [30](#)
- camImage
 - ImageReceiver, [21](#)
- cap
 - ImageReceiver, [21](#)
- checkStatus
 - FlightControl, [13](#)
- checkTimeouts
 - FlightAutonomy, [7](#)
- checkVelo
 - FlightControl, [13](#)
- connect
 - FlightAutonomy, [7](#)
 - FlightControl, [14](#)
- connectionURL
 - FlightControl, [16](#)

- currAlg
 - FlightAutonomy, [9](#)
- defines.h
 - CAM_HFOV, [30](#)
 - CAM_VFOV, [30](#)
 - FA_DEBUG, [30](#)
 - FORWARD_FLIGHT_TIMEOUT, [30](#)
 - IS_STRAIGHT_ANGLE, [31](#)
 - LAND_ALT, [31](#)
 - MAX_FLIGHT_ALT, [31](#)
 - MAX_VELO_HORI_MS, [31](#)
 - MAX_VELO_VERT_MS, [31](#)
 - MAX_YAWSPEED, [31](#)
 - MID_THRESHOLD, [31](#)
 - NO_DETECT_TIMEOUT, [31](#)
 - RACING_ALT, [32](#)
- detectArucoGate
 - ObjectDetector, [24](#)
- detectArucoSingle
 - ObjectDetector, [24](#)
- deviceId
 - ImageReceiver, [21](#)
- dict
 - ObjectDetector, [25](#)
- eulerAngle
 - TelemetryData, [27](#)
- exitCode
 - FlightAutonomy, [10](#)
- FA_DEBUG
 - defines.h, [30](#)
- FlightAutonomy, [2](#)
 - ~FlightAutonomy, [5](#)
 - avoidingCalcVelo, [5](#)
 - avoidingStep, [5](#)
 - checkTimeouts, [7](#)
 - connect, [7](#)
 - currAlg, [9](#)
 - exitCode, [10](#)
 - FlightAutonomy, [5](#)
 - flightCtrl, [10](#)
 - gateArucos, [10](#)
 - getExitCode, [7](#)
 - imgRec, [10](#)
 - isReady, [7](#)
 - landingCalcVelo, [7](#)
 - landingPadID, [10](#)
 - landingStep, [8](#)
 - objDetect, [10](#)
 - ok, [8](#)
 - performStep, [8](#)
 - printExitStatus, [9](#)
 - readArgs, [9](#)
 - spinOnce, [9](#)

- stop, 9
- timeoutCounter, 10
- FlightControl, 11
 - ~FlightControl, 13
 - action, 16
 - checkStatus, 13
 - checkVelo, 13
 - connect, 14
 - connectionURL, 16
 - FlightControl, 13
 - getAltitude, 14
 - getEulerAngle, 14
 - getFlightMode, 14
 - getSystem, 14
 - info, 17
 - land, 15
 - mavsdk, 17
 - observeInAir, 15
 - offboard, 17
 - printTelem, 15
 - setConnectionURL, 15
 - setOffboardVelo, 15
 - startOffboard, 16
 - stopOffboard, 16
 - subscribeTelem, 16
 - system, 17
 - telemData, 17
 - telemetry, 17
- flightCtrl
 - FlightAutonomy, 10
- flightMode
 - TelemetryData, 27
- FORWARD_FLIGHT_TIMEOUT
 - defines.h, 30
- forwardFlight
 - algorithms.h, 29
- gateArucos
 - FlightAutonomy, 10
- gateRacing
 - algorithms.h, 29
- getAltitude
 - FlightControl, 14
- getEulerAngle
 - FlightControl, 14
- getExitCode
 - FlightAutonomy, 7
- getFlightMode
 - FlightControl, 14
- getImage
 - ImageReceiver, 19
- getSystem
 - FlightControl, 14
- health
 - TelemetryData, 27
- ImageReceiver, 18
 - ~ImageReceiver, 19
- apiID, 21
- camImage, 21
- cap, 21
- deviceId, 21
- getImage, 19
- ImageReceiver, 19
- open, 19
- receiveImage, 19
- setDevice, 20
- imgRec
 - FlightAutonomy, 10
- inAir
 - TelemetryData, 27
- include/FlightAutonomy/algorithms.h, 28, 29
- include/FlightAutonomy/defines.h, 29, 32
- include/FlightAutonomy/FlightAutonomy.h, 32, 33
- include/FlightAutonomy/FlightControl.h, 34, 35
- include/FlightAutonomy/ImageReceiver.h, 36, 37
- include/FlightAutonomy/ObjectDetector.h, 37, 38
- include/FlightAutonomy/TelemetryData.h, 39, 40
- info
 - FlightControl, 17
- IS_STRAIGHT_ANGLE
 - defines.h, 31
- isArmed
 - TelemetryData, 27
- isReady
 - FlightAutonomy, 7
- land
 - FlightControl, 15
- LAND_ALT
 - defines.h, 31
- landingCalcVelo
 - FlightAutonomy, 7
- landingPadID
 - FlightAutonomy, 10
- landingStep
 - FlightAutonomy, 8
- main
 - main.cpp, 42
- main.cpp
 - main, 42
 - printHelp, 42
- markCor
 - ObjectDetector, 25
- markIds
 - ObjectDetector, 25
- mavsdk
 - FlightControl, 17
- MAX_FLIGHT_ALT
 - defines.h, 31
- MAX_VELO_HORI_MS
 - defines.h, 31
- MAX_VELO_VERT_MS
 - defines.h, 31
- MAX_YAWSPEED
 - defines.h, 31

MID_THRESHOLD
 defines.h, 31

NO_DETECT_TIMEOUT
 defines.h, 31

normalLanding
 algorithms.h, 29

objDetect
 FlightAutonomy, 10

ObjectDetector, 22
 ~ObjectDetector, 23
 calcCenter, 23
 calcMarkerSize, 24
 detectArucoGate, 24
 detectArucoSingle, 24
 dict, 25
 markCor, 25
 markIds, 25
 ObjectDetector, 23
 params, 25
 rejected, 25

observeInAir
 FlightControl, 15

odom
 TelemetryData, 27

offboard
 FlightControl, 17

ok
 FlightAutonomy, 8

open
 ImageReceiver, 19

params
 ObjectDetector, 25

performStep
 FlightAutonomy, 8

printExitStatus
 FlightAutonomy, 9

printHelp
 main.cpp, 42

printTelem
 FlightControl, 15

RACING_ALT
 defines.h, 32

readArgs
 FlightAutonomy, 9

receiveImage
 ImageReceiver, 19

rejected
 ObjectDetector, 25

setConnectionURL
 FlightControl, 15

setDevice
 ImageReceiver, 20

setOffboardVelo
 FlightControl, 15

spinOnce
 FlightAutonomy, 9
 src/FlightAutonomy.cpp, 41
 src/FlightControl.cpp, 41
 src/ImageReceiver.cpp, 41
 src/main.cpp, 42
 src/ObjectDetector.cpp, 42

startOffboard
 FlightControl, 16

stop
 FlightAutonomy, 9

stopOffboard
 FlightControl, 16

subscribeTelem
 FlightControl, 16

system
 FlightControl, 17

telemData
 FlightControl, 17

telemetry
 FlightControl, 17

TelemetryData, 26
 altitude, 27
 batteryPercent, 27
 eulerAngle, 27
 flightMode, 27
 health, 27
 inAir, 27
 isArmed, 27
 odom, 27
 UUID, 28

timeoutCounter
 FlightAutonomy, 10

UUID
 TelemetryData, 28