

scheda controllo
STRUMENTI ANALOGICIPredittiva ☐Correttiva ☒**Dati Strumento**

Impianto	Tag	Servizio	Costruttore	Modello / Tipo		Serial Number			
VRU PTF6	801-LT01-6A	LIVELLO POT-PTF6	H. HAUSER	LEVEL FLEX		P5001B0112D			
Range Taratura		Range a DCS	Soglie di Allarme/Blocco (DCS)		Blocco	Tipologia ⁽⁶⁾	I.d.L. ⁽⁵⁾		
0-800 mm		0-100 %	LL <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>	H <input checked="" type="checkbox"/>	HH <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ONDA GUIDATA	SP 11/04
Range Strumento		Segnale Uscita	Tipo Segnale Uscita			Errore Max %	I.T. ⁽¹⁾		
		4 ÷ 20 Ma	Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Quadratico <input type="checkbox"/>			0,50%			

Calibrazione / Allineamento Loop

CAMPO / DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note
Input TX	mm	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00		
Output Atteso TX	Ma	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00		
Valore Atteso a DCS	%	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00		
Valori PRIMA della Taratura (as found)												
Output Letto TX	Ma	3,980	7,970	11,970	15,980	19,980	15,980	11,970	7,970	3,980		
Errore Assoluto Tx ⁽⁷⁾		-0,020	-0,030	-0,030	-0,020	-0,020	-0,020	-0,030	-0,030	-0,020		
Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,13%	0,19%	0,19%	0,12%	0,12%	0,12%	0,19%	0,19%	0,13%		
Valore Letto a DCS	%	-0,10	24,80	49,90	74,70	99,90	74,70	49,90	24,80	-0,10		
Errore Assoluto DCS ⁽⁹⁾		-0,100	-0,200	-0,100	-0,300	-0,100	-0,300	-0,100	-0,200	-0,100		
Errore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,10%	0,20%	0,10%	0,30%	0,10%	0,30%	0,10%	0,20%	0,10%		
Valori DOPO la Taratura (as left)												
Output Letto TX												
Errore Assoluto Tx ⁽⁷⁾												
Errore % Tx ⁽⁸⁾												
Valore Letto a DCS												
Errore Assoluto DCS ⁽⁹⁾												
Errore % DCS ⁽¹⁰⁾												

Controllo / Ripristino

Anomalie Ricontrate:	Targhettatura <input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci <input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio <input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi <input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari <input type="checkbox"/>
	Manifold <input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito ⁽³⁾ :	Coibentazione / Tracciatura <input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito <input checked="" type="checkbox"/>

Dati Apparecchiatura di Prova


Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Errore max %	Certificato Taratura	Scadenza Certificato
MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	32950260	0 ÷ 60 mA	0,03%	106-25	30/04/2026
CALBRATORE DI LOOP	FLUKE	6283041	4 ÷ 20 mA	0,07%	044-25	13/02/2026

Note

- (1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore.
(2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale;
(3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso
(5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.
(6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc...
(7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx)
(8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx / ΔRange di Taratura * 100
(9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS)
(10) Errore % DCS = Errore Assoluto DCS / ΔRange DCS * 100

Annotazioni

INTERASSE 800mm
BLOCCO VRU PER ALTO LIVELLO
XV 02-6 SOTTO LOGICA
MP 401 SOTTO LOGICA AVVIO/STOP

Data 14/08/2025	N. PdL. 547625/C	ODC 5400/259470
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254	Esecutore RICIPUTO A. 	Supervisore ISAB MESSINA I.
Num.Prot. Scheda	Firma	Firma