

CONNETTORE I/O X10

N° PIN	SEGNALE	N°FILO	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE
1	+24V		
2	O01		EMERGENZA VERSO LA MACCHINA
3	O03	1003	K61 - MAGAZZINO UTENSILI - ON ROTAZIONE LENTA OFF ROTA. VELOCE
4	O05	1005	K63 - MAGAZZINO UTENSILI ROTAZIONE ORARIA
5	O07	1007	K118 BRACCIO PRESA UTENSILE VERSO IL CARICATORE
6	O09	1009	K39 EV APERTURA ACQUA
7	O11	1000	K51
8	O13	1011	K36 – COMANDO DI POTENZA MANDRINO
9	O15	1013	ABILITAZIONE MANDRINO PIN 19 AZIONAMENTO
10	O17	1019	ABILITAZIONE ASSI
11	O19	1022	K26
12	O21	40	Y21 PIST. BLOCC. CORONA MAGAZZ. UTENSILI NON DEVE GIRARE
13	O23	58	Y26 COM. PISTONE DI SGANCIO UTENSILE SU mandrino ECC. SGANCIA
14	I33	23	F.C. ASSE Z POSIZIONAMENTO X CAMBIO UTENSILE
15	I35	1016	AZIONAMENTO MANDRINO OK
16	I37	1018	ASSI X-Y-Z OK
17	I39		
18	0V		
19	0V		
20	+24V		
21	O02	1002	K43 ARIA DI PRESSAGGIO ALLO SGANCIO SULL'UTENSILE
22	O04	1004	K62 ROTAZIONE ANTIORARIA MAGAZZINO UTENSILI
23	O06	1006	K116 ROTAZIONE BRACCIO PRESA UTENSILE
24	O08	1008	K119 BRACCIO PRESA UTENSILE VERSO IL MANDRINO
25	O10	1010	K110 pompa acqua grande
26	O12	1001	K52
27	O14	1021	K32
28	O16	1014	COMANDO DI POSIZIONAMENTO MANDRINO PIN5 SCHEDA SPU
29	O18	1020	SPIA MACCHINA IN HOLD
30	O20	43	Y28 pistone sgancio utensile su magazzino
31	O22	41	Y22 PISTONE DI SBLOCCAGGIO CORONA MAGAZZINO UTENSILI
32	O24	42	Y29 COM. PISTONE DI SBLOCC. UTENSILE SU CARICATORE X PRELIEVO
33	I34	1015	MANDRINO IN POSIZIONE DA PIN3 SCHEDA SPU110 (non funziona)
34	I36	1017	SEGNALE DA AZIONAMENTO MANDRINO (VITESSE ATTEINTE) non funziona
35	I38		
36	I40		
37	CHASSIS		

CONNETTORE I/O X9

N° PIN	SEGNALI	FILLO	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE
1	NC		
2	I01	101	EMERGENZA DALLA MACCHINA
3	I03	28	FC PIST. DI CENTR. SU CORONA MAGAZZINO IN POSIZ. INDIETRO PUO' GIRARE
4	I05	30	FC PISTONE SGANCIO UTENSILE SU MAGAZZINO SGANCIATO
5	I07	32	FC BRACCIO PRESA UTENSILE IN POSIZIONE CENTRALE
6	I09	34	FC BRACCIO PRESA UTENSILE IN POSIZIONE VICINO AL MANDRINO
7	I11	36	PULSANTE MAGAZZINO A DESTRA
8	I13	38	S165 FC ROTAZIONE MAGAZZINO USATA X IL CENTRAGGIO
9	I15		
10	I17	42	PRESSOSTATO INGRESSO ARIA
11	I19	44	FC DI EMERGENZA BRACCIO SPINTO TROPPO GIU'
12	I21	49	MAGAZZINO UTENSILI ENCODER BCD "PESO 2"
13	I23	51	MAGAZZINO UTENSILI ENCODER BCD "PESO 8"
14	I25	53	
15	I27	56	S116 F.C. PINZA PRESA UTENSILE MANDRINO CHIUSA
16	I29		
17	I31	17	F.C. ZERO MACCHINA ASSE Y
18	0V		
19	0V		
20	NC		
21	I02	27	FC PIST. DI CENTR. SU CORONA MAGAZZINO IN POSIZ. AVANTI NON DEVE GIRARE
22	I04	29	FC PIST. SGANCIO UTENS. SU MAGAZZINO AGGANCIATO PUO' GIRARE
23	I06	31	S139 FC BRACCIO PRESA UTENSILE IN POSIZIONE ALLINEATA (DOPO ROTAZIONE
24	I08	33	FC BRACCIO PRESA UTENSILE IN POSIZIONE VICINO AL PORTAUTENSILI
25	I10	35	FC BRACCIO PRESA UTENSILE 10 CM PRIMA DEL CARICATORE NORM CHIUSO
26	I12	37	PULSANTE MAGAZZINO A SINISTRA
27	I14	39	S166 FCROTAZIONE MAGAZZINO USATA X IL CENTRAGGIO
28	I16		
29	I18	43	
30	I20	48	MAGAZZINO UTENSILI ENCODER BCD "PESO 1"
31	I22	50	MAGAZZINO UTENSILI ENCODER BCD "PESO 4"
32	I24	52	MAGAZZINO UTENSILI ENCODER BCD "PESO 10"
33	I26	55	
34	I28	57	S117 FC PINZA PRESA UTENSILE SUL MANDRINO APERTA
35	I30	16	F.C. ZERO MACCHINA ASSE X
36	I32	18	F.C. ZERO MACCHINA ASSE Z
37	CHASSIS		