

Подкапотная часть (ПК)

х4 #1 Показометры

- 1 - Коричневый - датчик указателя давления масла
- 2 - Зелёный - датчик аварийно высокой темп-ры двигателя
- 3 - Серый - датчик аварийно низкого давления масла
- 4 - Синий - датчик указателя температуры двигателя

х4 #2 Свет, левый

- 1 - Синий - Фара левая, ближний
- 2 - Оранжевый - дальний
- 3 - Серый - габарит
- 4 - Жёлтый - поворот

х4 #3 Свет, правый

- 1 - Синий - Фара правая, ближний
- 2 - Оранжевый - дальний
- 3 - Коричневый/Белый - габарит
- 4 - Жёлтый - поворот

х4 #4 Бортовой компьютер

- 1 - Красный - Зелёный // Возможно - +12 В
- 2 - Чёрный - Белый // Возможно - Масса
- 3 - Красный - Датчик скорости
- 4 - Белый - Жёлтый // Возможно - K-line

х4 #5 Коробка передач

- 1 - Розовый - Выкл света заднего хода '2'
- 2 - Чёрный - Масса
- 3 - Красный - Пред Пр 3 Вых = +12 В
- 4 - Жёлтый - Сигнал с датчика скорости

х2 #1 Корректоры фар

- 1 - Красный
- 2 - Белый

х2 #3 - Передние ПТФ

- 1 - Фиолетовый - Плюс ПТФ Левая
- 2 - Фиолетовый - Плюс ПТФ Правая

х2 #4 - Включение вентилятора охлаждения

- 1 - Оранжевый - Пред Л 14 Вых, Датчик включения вентилятора охлаждения двигателя
- 2 - Синий - Пред Л 15 Вых, Реле включения вентилятора охлаждения 86

х1 #1 - Клаксоны

- 1 - Чёрный

х1 #3 - Генератор

- 1 - Розовый/Оранжевый - Возбуждение генератора

В кабине

х4 (без номера пока) - колонки задние

- 1 - Красный - Левая задняя колонка плюс
- 2 - Чёрный - Левая задняя колонка минус
- 3 - Красный - Правая задняя колонка плюс
- 4 - Чёрный - Правая задняя колонка минус

х8 ЭБУ-БС

- 1 - Белый - Вывод 15, Пред Пр 9 Вых
- 2 - Красный - +12 В АкБ, Пред Л 7 Вых
- 3 - Красно-Жёлтый - ЭБН?, х8 Кузов-1 '4'
- 4 - Коричневый - Тахометр ХР3.5
- 5 - Синий - Диагностическая лампа ХР4.2
- 6 - Синий - Диагностическая лампа ХР4.1
- 7 - Оранжевый - Лямбда, Пред Л 11 Вых
- 8 - ПУСТО

х8 Замок зажигания

- 1 - Синий - 15/2 - потребители, отключаемые во время пуска
- 2 - ПУСТО
- 3 - ПУСТО
- 4 - ПУСТО
- 5 - Чёрный - 30/1 - подвод питания на 15/1
- 6 - Чёрный - 30 - подвод питания на 15/2 и 50
- 7 - Розовый - 15/1 - потребители, не отключаемые во время пуска
- 8 - Серый - 50 - управление реле стартера

х8 Кузов-1

- 1 - ПУСТО
- 2 - Жёлтый - Датчик уровня топлива '1', ХР1.5
- 3 - Оранжевый - Датчик уровня топлива '2', ХР1.6
- 4 - Красно-Жёлтый - ЭБН?, х8 ЭБУ-БС '3'
- 5 - Розовый - Колодка датчика скорости '1', Выключатель света заднего хода
- 6 - Синий - Выключатель стоп-сигналов
- 7 - Фиолетовый - ЦПС '9', Выкл плафона
- 8 - Чёрный - ЦПС '8', Пред Л 12 Вых, Выкл плафона

х8 Кузов-2

- 1 - Чёрный - ПК х4#2.3, ХР2.8, Пред Пр 6 Вых
- 2 - Коричневый - ПК х4#3.3, ЦПС '5', Пред Пр 13 Вых
- 3 - Жёлтый - ПК х4#2.4, ХР2.3, Перекл Поворотов '2', Повт пов Лев
- 4 - Зелёный - ПК х4#3.4, ХР2.2, Перекл пов '3', ПК х2#2.1
- 5 - Розовый - Реле обогрева заднего стекла '87', Кнопка (та же) 'лампа-1'
- 6 - Серый - Кнопка обогрева заднего стекла 'I'
- 7 - Фиолетовый - Реле задних ПТФ '87', Кнопка (та же) 'лампа-1'
- 8 - Красный - ХР2.4, Выкл индикатора стояночного тормоза

х8 Кузов под печкой = Управление регулировкой наружных зеркал заднего вида

х8 + х1 - Переключатель поворотников и света

- 1 - Серый - Масса
- 2 - Жёлтый - Левый поворотник
- 3 - Зелёный - Правый поворотник
- 4 - Белый - Пред Пр 11 Вых
- 5 - Красный - Пред Пр 5 Вых
- 6 - Красный - Пред Пр 5 Вых
- 7 - Оранжевый - Реле дальнего света 86
- 8 - Синий - Реле ближнего света 86
- 9 - Чёрный - ЦПС 4

х6 - Жгут на дворники

- 1 - Синий - на схеме номер 4
- 2 - Белый - на схеме номер 5
- 3 - Красный - на схеме номер 6
- 4 - Коричневый (Оранжевый) - на схеме номер 1
- 5 - Зелёный - на схеме номер 2
- 6 - ПУСТО

х6 - Переключатель дворников

- 1 - Красный - Контакт 53
- 2 - Серый - Контакт 53b
- 3 - Розовый - Контакт 32 (54-2)
- 4 - Фиолетовый - Контакт 31b2
- 5 - Зелёный - Контакт 54
- 6 - Оранжевый - Контакт 53с (W)

х6 - Реле дворников

- 1 - Зелёный - Контакт 15
- 2 - Синий - Контакт 31b
- 3 - Фиолетовый - Контакт S
- 4 - Чёрный - Контакт 31 = Масса
- 5 - Розовый - Контакт J
- 6 - Оранжевый - Контакт 86

х2 Кузов под печкой 2 - Питание и подсветка регулятора наружных зеркал

- 1 - Жёлтый - Пред Пр 6 Вых, Подсветка переключателя регулировки зеркал 9
- 2 - Оранжевый - Пред Пр 8 Вых, Питание переключателя регулировки зеркал 2

Стыковка Блока реле и предохранителей с Косой:

// Цвета указаны со стороны блока предохранителей и реле

х6 misc

- 1 - Оранжевый - Пред Пр 4 Вых, Выключатель сигнала торможения 1
- 2 - Красный - Пред Пр 5 Вых, Переключатель поворотников и света 5+6
- 3 - Чёрный - Пред Л 9 Вых, Выключатель задних ПТФ Н
- 4 - Чёрный - Пред Л 6 Вых, Выключатель обогрева заднего зеркала L
- 5 - Чёрный - Пред Пр 8 Вых, Переключатель регулировки зеркал 2 (питание),
Центральный замок '+'
- 6 - Белый - Пред Пр 11 Вых, Переключатель поворотников и света 4

х4 misc2

- 1 - Красный - Пред Л 8 Вых, Прикуриватель '+'
- 2 - Чёрный - Пред Л 10 Вых, Матафон '+'
- 3 - Чёрный - Пред Л 9 Вход, ЦПС 4, Переключатель поворотников и света 9
- 4 - Фиолетовый - Пред Пр 2 Вых, Переключатель обогрева зеркал L

х4 ЭБУ

- 1 - Красный - Пред Л 7 Вых, Колодка ЭБУ 1.2 (на схеме) = ЭБУ-БС.2 = +12 В АкБ
- 2 - Оранжевый - Пред Л 11 Вых, ЭБУ 2.7 (на схеме) = ЭБУ-БС.7 = Лямбда
- 3 - Белый - Пред Пр 9 Вых, ЭБУ 1.1 (на схеме) = ЭБУ-БС.1 = Вывод 15
- 4 - Красный - Пред 11 Вход, ЭБУ 2.3 (на схеме) = ЭБУ-БС.3 = ЭБН +12 В

х4 Фары

- 1 - Оранжевый - Пред Л 3 Вых, Левый дальний
- 2 - Синий - Пред Л 5 Вых, Левый ближний
- 3 - Синий - Пред Л 4 Вых, Правый ближний
- 4 - Оранжевый - Пред Л 2 Вых, Правый дальний

х2

- 1 - Коричневый - Реле контрольных ламп 87, ХР1.11
- 2 - Коричневый - Пред Л 13 Вых, Мотор дворников 1

х2 Вентилятор охлаждения (реле)

- 1 - Жёлтый - Пред Л 15 Вых, Включатель вентилятора охлаждения '+'
- 2 - Синий - Пред Л 14 Вых, Датчик включения вентилятора 1 (+12 В)

х2 Вентилятор отопителя (печки)

- 1 - Синий - Реле вентилятора печки 86, Выключатель печки High
- 2 - Жёлтый - Реле вентилятора печки 87а, Резистор печки правый контакт

х2 Выключатели ПТФ L

- 1 - Зелёный - Реле передних ПТФ 86, Выключатель передних ПТФ L
- 2 - Серый - Реле задних ПТФ 86, Выключатель задних ПТФ L

х2 - Выключатель ближний-дальний

- 1 - Синий - Реле ближнего 86, Переключатель поворотов и света 8
- 2 - Красный - Реле дальнего 86, Переключатель поворотов и света 7

x2 - Реле 86

- 1 - Серый - Реле контрольных ламп 86, реле стартера 86, Выключатель зажигания 50
- 2 - Зелёный - Реле обогрева заднего стекла 86, Выключатель обогрева заднего стекла Н

x1

- 1 - Синий - Реле клаксонов 86, Выключатель клаксонов

Болт

- 1 - Фиолетовый (Розовый?) - Реле обогрева заднего стекла 87,
Кузов 2.5,
Выключатель обогрева заднего стекла лампа-1

Болт

- 1 - Красный - Пред Пр 3 Вых,
ХР3.2,
ХР3.8,
ПК х4#5.3 = Датчик спидометра 1,
Выключатель света заднего хода 1

Болт

- 1 - Фиолетовый - Кузов 2.7 = Задние ПТФ,
Реле задних ПТФ 87,
Выключатель задних ПТФ лампа-1

Болт

- 1 - Чёрный x2 - Пред Л 12 Вых, ЦПС 8

Болт

- 1 - Чёрный x2 - Клаксоны, Реле клаксонов 87

Болт

- 1 - Чёрный - Пред Пр 6 Вых,
ПК х4#2.3 = Левый габарит перед,
Кузов 2.1 = Левый габарит зад,
ХР 2.8,
Переключатель регулировки зеркал 9 (подсветка),
Выключатель передних ПТФ Н,
Кузов 2.1 = Задний левый габарит, освещение багажника

Болт

- 1 - Коричневый x2 - Пред Пр 13 Вых,
ПК х4#3.3 = Правый габарит перед,
Переключатель корректора фар 4,
Кузов 2.2 = Задний правый габарит, Подсветка номерного знака

Болт

- 1 - Фиолетовый - Передние ПТФ, Реле передних ПТФ 87

Рядом с блоком реле и предохранителей

Номерные болты

3 - Потребители - Замок зажигания 15/2, Пред Лев 6, 11, 13, 14, 15 Вх

4 - Зажигание и управление поворотниками - Замок Зажигания 15/1, Пред Пр 3, 9, 11 Вх

5 - Подсветка - ЦПС 3, Пред Пр 6, 13 Вх

Шины

1 - Свет - БПР 40 А, Реле ближнего 30, Реле дальнего 30, Пред Пр 1 Вх

2 - Потребители - БПР 60 А, Пред Лев 1, 7, 8, 10, 12 Вх, Пред Пр 4, 5, 7, 8 Вх

Ответственность предохранителей

Левый блок

1 - 25 А - Вентилятор отопителя (3-я скорость)

2 - 15 А - Дальний свет (правая фара)

3 - 15 А - Дальний свет (левая фара), индикатор

4 - 10 А - Ближний свет (правая фара)

5 - 10 А - Ближний свет (левая фара)

6 - 10 А - Обогрев зеркал

7 - 20 А - Приборы системы впрыска

8 - 20 А - Прикуриватель, звуковые сигналы

9 - 15 А - Выключатель задних ПТФ

10 - 10 А - Радиооборудования

11 - 5 А - Датчик кислорода

12 - 15 А - Подкапотный фонарь, плафон кабины

13 - 10 А - Стеклоочиститель, Реле фароомывателя

14 - 5 А - Датчик включения вентилятора охлаждения

15 - 5 А - Принудительный включатель вентилятора охлаждения

Правый блок

1 - 25 А - Противотуманные фары и задние противотуманне фонари

2 - 15 А - Вентилятор отопителя (1, 2 скорость),

Обмотка реле обогрева заднего стекла, Обогрев заднего стекла (1-й режим)

3 - 15 А - Датчик спидометра, Свет заднего хода, Индикаторная доска

4 - 10 А - Сигналы торможения

5 - 10 А - Аварийная сигнализация

6 - 10 А - Левый габарит, Обмотка реле протиотуманных фар, индикатор

7 - 20 А - Плафон кабины, Обогрев заднего стекла (2-й режим)

8 - 20 А - Стеклоподъёмники, Привод зеркал

9 - 15 А - Катушка зажигания

10 - ПУСТО

11 - 5 А - Указатели поворотов, индикатор

12 - ПУСТО

13 - 10 А - Правый габарит, Фонари багажника, Подсветка номерного знака,

Подсветка переключателей, Подсветка прикуривателя, Корректор фар