

PLC 36 DI	CIO 0 (PLC)	H4x	BOOL	0.00	Тумблер - включение 4х точки рихтовки
		RollersAuto_in	BOOL	0.01	Переключатель - работа роликовыми захватами АВТО
		PressAuto_in	BOOL	0.02	Тумблер - сжим ПБ АВТО
		Rollers_in	BOOL	0.03	Переключатель - свести роликовые захваты
		PulseRailway_in	BOOL	0.04	Импульсы с датчика пути
		TBOn_in	BOOL	0.05	Тумблер - подбивка ПБ ВКЛ
		TB2x_in	BOOL	0.06	Тумблер - двухкратная подбивка
		LTB_in	BOOL	0.07	Переключатель - работать только ЛПБ
		RTB_in	BOOL	0.08	Переключатель - работать только ППБ
		TopLTB_in	BOOL	0.09	КВ верхнего положения ЛПБ
		MidLTB_in	BOOL	0.10	КВ среднего положения ЛПБ
		BotLTB_in	BOOL	0.11	КВ нижнего положения ЛПБ
	CIO 1 (PLC)	TopRTB_in	BOOL	1.00	КВ верхнего положения ППБ
		MidRTB_in	BOOL	1.01	КВ среднего положения ППБ
		BotRTB_in	BOOL	1.02	КВ нижнего положения ППБ
		MoveAuto_in	BOOL	1.03	Тумблер - ВКЛ передвижения АВТО от верхних КВ ПБ
		MoveForward_in	BOOL	1.04	Переключатель - выбор направления движения ВПЕРЕД
		MoveBack_in	BOOL	1.05	Переключатель - выбор направления движения НАЗАД
		PedalLeveling_in	BOOL	1.06	Педаль - выправка
		PedalPress_in	BOOL	1.07	Педаль - сжим
		PedalMove_in	BOOL	1.08	Педаль - передвижение
		LLLU_up_in	BOOL	1.09	Кнопка подъема ЛПРУ
		LLLU_down_in	BOOL	1.10	Кнопка опуска ЛПРУ
	CIO 2 (PLC)	RLLU_up_in	BOOL	1.11	Кнопка подъема ППРУ
		RLLU_down_in	BOOL	2.00	Кнопка опуска ППРУ
		LLU_left_in	BOOL	2.01	Ручная рихтовка влево
		LLU_right_in	BOOL	2.02	Ручная рихтовка вправо
		TBUp_in	BOOL	2.03	Подъем ПБ в транспортное положение
		Рих_упр_меньше	BOOL	2.04	РЕЗЕРВ!!!
		T_рих_цикл	BOOL	2.05	Тумблер - рихтовка через цикл
		HCO_dec	BOOL	2.06	Уменьшение значения нуля рихтовки
		HCO_inc	BOOL	2.07	Увеличение значения нуля рихтовки
		LC0Dec_in	BOOL	2.08	Уменьшение значения нуля левой подъемки
		LC0Inc_in	BOOL	2.09	Увеличение значения нуля левой подъемки
Модуль 24 DI	CIO 3 (+12 in)	RC0Dec_in	BOOL	2.10	Уменьшение значения нуля правой подъемки
		RC0Inc_in	BOOL	2.11	Увеличение значения нуля правой подъемки
		HLeft_in	BOOL	3.00	Датчик - левый, боковой прижим КИС
		HRight_in	BOOL	3.01	Датчик - правый, боковой прижим КИС
		RBase_in	BOOL	3.02	Переключатель - базовый рель - правый
		NormalLeving_in	BOOL	3.03	Тумблер - нормальная выправка, в противном случае ранняя
		HFECdec_in	BOOL	3.04	Уменьшение значения ПКХ
		HFECinc_in	BOOL	3.05	Увеличение значение ПКХ
		HCdec_in	BOOL	3.06	Уменьшение значения корректировки рихтовки
		HCinc_in	BOOL	3.07	Увеличение значения корректировки рихтовки
		RiseFEN_dec	BOOL	3.08	Уменьшение значения общей подъемки
	CIO 4 (+12 in)	RiseFEN_inc	BOOL	3.09	Увеличение значения общей подъемки
		Skew_dec	BOOL	3.10	Уменьшение значения превышения
		Skew_inc	BOOL	3.11	Увеличение значения превышения
		RiseL1_in	BOOL	4.00	Кнопка - левая доподъемка 1мм
		RiseL2_in	BOOL	4.01	Кнопка - левая доподъемка 2мм
		RiseL3_in	BOOL	4.02	Кнопка - левая доподъемка 3мм
		RiseR1_in	BOOL	4.03	Кнопка - правая доподъемка 1мм
		RiseR2_in	BOOL	4.04	Кнопка - правая доподъемка 2мм
		RiseR3_in	BOOL	4.05	Кнопка - правая доподъемка 3мм
		STOP_in	BOOL	4.06	Кнопка гриб - аварийный останов
		Модуль AIO 44	CIO 5	TBUp_in	BOOL
LM_in	BOOL			4.08	Тумблер - нивелировка работает по маятнику, в противном слу
NAuto_in	BOOL			4.09	Тумблер - нивелировка АВТО
HAuto_in	BOOL			4.10	Тумблер - рихтовка АВТО
	BOOL			4.11	РЕЗЕРВ!!!
LSens_in	UINT			5	Датчик левой просадки
RSens_in	UINT			6	Датчик правой просадки
MSens_in	UINT			7	Маятник рабочий
HSens_in	UINT			8	Датчик рихтовки рабочий
	UINT			9	Потенциометр ПКХ
	UINT			10	Потенциометр ПКБНТ

AIO 44	CIO 11	Hsens2_in	UINT	11	РЕЗЕРВ !!!
	CIO 12		UINT	12	Датчик рихтовки контрольный
PLC 24 DO	CIO 100 (PLC)	SetH_point1	BOOL	20.00	Кнопка - установить точку рихтовки №1
		SetH_point2	BOOL	20.01	Кнопка - установить точку рихтовки №2
		SetH_0	BOOL	20.02	Кнопка - установить 0 АЦП рихтовки
		SetH_left	BOOL	20.03	Кнопка - установить поправку на левый прижим
		SetH_right	BOOL	20.04	Кнопка - установить поправку на правый прижим
		SetM_point1	BOOL	30.00	Кнопка - установить точку 1 маятника
		SetM_point2	BOOL	30.01	Кнопка - установить точку 2 маятника
		SetM_0	BOOL	30.02	Кнопка - установить 0 маятника
		Rise_dec	BOOL	30.03	Уменьшение возвышения (перекоса) в рабочей зоне
		Rise_inc	BOOL	30.04	Увеличение возвышения (перекоса) в рабочей зоне
		SetL_point1	BOOL	40.00	Кнопка - установить точку 1 левой просадки
		SetL_point2	BOOL	40.01	Кнопка - установить точку 2 левой просадки
		SetL_0	BOOL	40.02	Кнопка - установить 0 левой просадки
	CIO 101 (PLC)	SetR_point1	BOOL	50.00	Кнопка - установить точку 1 правой просадки
		SetR_point2	BOOL	50.01	Кнопка - установить точку 2 правой просадки
		SetR_0	BOOL	50.02	Кнопка - установить 0 правой просадки
		R_forward	BOOL	100.00	Реле движение ВПЕРЕД
		R_back	BOOL	100.01	Реле движение НАЗАД
		R_LLLU_up	BOOL	100.02	Реле подъема ЛПРУ
		R_LLLU_down	BOOL	100.03	Реле опуска ЛПРУ
	CIO 102 (PLC)	R_RLLU_up	BOOL	100.04	Реле подъема ППРУ
		R_RLLU_down	BOOL	100.05	Реле опуска ППРУ
		R_H_on	BOOL	100.06	Реле разрешения рихтовки
		R_LTBUUp	BOOL	100.07	Реле подъема ЛПБ
		R_LTBDDown	BOOL	101.00	Реле опуска ЛПБ
		R_RTBUUp	BOOL	101.01	Реле подъема ППБ
		R_RTBDDown	BOOL	101.02	Реле опуска ППБ
Модуль 16 DO	CIO 103 (+8 DO)	R_PressIntLTB	BOOL	101.03	Реле сжима внутренних подбоек ЛПБ
		R_PressExtLTB	BOOL	101.04	Реле сжима наружных подбоек ЛПБ
		R_PressIntRTB	BOOL	101.05	Реле сжима внутренних подбоек ППБ
		R_PressExtRTB	BOOL	101.06	Реле сжима наружных подбоек ППБ
		R_rollers	BOOL	101.07	Реле сжима роликовых захватов
		Relay_oil	BOOL	102.00	Реле смазки осевого редуктора тяговой тележки
		R_brake1	BOOL	102.01	Реле рабочего тормоза тяговой тележки
	CIO 104 (+8 DO)	R_brake2	BOOL	102.02	Реле рабочего тормоз бегунковой тележки
		R_brake3	BOOL	102.03	Реле рабочего тормоза прицепной платформы
		R_signal	BOOL	102.04	Реле звукового сигнала
		R_STOP	BOOL	102.05	Реле глушения дизеля
			BOOL	102.06	Лампа левой просадки
			BOOL	102.07	Лампа правой просадки
			BOOL	103.00	Перемещение ПБ влево
			BOOL	103.01	Перемещение ПБ вправо
			BOOL	103.02	Блокировка ЛПРУ
			BOOL	103.03	Блокировка ППРУ
			BOOL	103.04	Противодавление
			BOOL	103.05	Вибрация ЛПБ
			BOOL	103.06	Вибрация ППБ
			BOOL	103.07	Разгрузка основной системы (предохранительный клапан)
			BOOL	104.00	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.01	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.02	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.03	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.04	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.05	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.06	РЕЗЕРВ!!!
			BOOL	104.07	РЕЗЕРВ!!!
Модуль AIO 44	CIO 105 (+4 AO)	Servo_L	UINT	105	Сервоventиль ЛПРУ
	CIO 106	Servo_R	UINT	106	Сервоventиль ППРУ
	CIO 107	Servo_H	UINT	107	Сервоventиль рихтовки
	CIO 108	Анлоговый_выход	UINT	108	РЕЗЕРВ!!!
Модуль AIO 44	CIO 109		UINT	109	Индикатор левой просадки
	CIO 110		UINT	110	Индикатор правой просадки
	CIO 111		UINT	111	Индикатор рихтовки
	CIO 112		UINT	112	Индикатор уровня

CP1L-M60DR-D	1
CP1W-40EDR	2
CP1W-MAD44	3
CP1W-MAD44	4

Память

W Сбрасывается при отключении питания.

H Энергонезависима.

D Обращение только пословно. Энергонезависимы, зависят от встроенного АКБ.