



El aire que tu vida necesita

Instrucciones de Uso Smart Control

Aire Acondicionado tipo Split Smart



SMART
CONTROL

Muchas gracias por haber adquirido nuestro equipo de aire acondicionado. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de utilizar su equipo. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Abril 2016

ÍNDICE


INSTALACIÓN	4
INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SMART CONTROL	5
CÓMO USAR LA APLICACIÓN	10
ESPECIFICACIONES	18
INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MÓDULO WIFI	19

INSTALACIÓN

Router WiFi para Modo Control del Hogar

Se necesita un router WiFi para este modo. El Smartphone se conecta al equipo a través del router WiFi.

- 1) Smartphone.
- 2) Acondicionador de Aire Smart.
- 3) Router WiFi (WPA/WPA2).



Instalación de la aplicación

1) Usuarios de iPhone

Ingresa a App Store, buscar la aplicación "Surrey Smart" y descargarla.

2) Usuarios de teléfonos Android

Ingresa a Google Play, buscar la aplicación "Surrey Smart" y descargarla.

🔍 surrey smart




Surrey Smart
Carrier S.A.

INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SMART CONTROL

1. Registro del usuario y configuración de la red

Antes de registrar el usuario y configurar la red asegúrese que su dispositivo móvil esté conectado al router WiFi y que éste ya esté conectado a Internet.

- 1) Haga click en "Crear Cuenta".



- 2) Ingrese su correo electrónico y contraseña, y haga click en "Registrarse"



ATENCIÓN

- Se recomienda ingresar a su correo electrónico y hacer click en el link de activación de la cuenta en caso de olvidar la contraseña.
- Asegúrese que su Smartphone esté conectado a router WiFi.
- Asegúrese que la función WiFi del dispositivo Android o IOS funcione de forma correcta y que se pueda conectar a su red WiFi automáticamente.
- En caso que el Smart Kit fallará en la conexión con el router, verifique que la encriptación del router sea WPA/ WPA2.

2. Configuración del acondicionador de aire en modo AP

El proceso requiere los siguientes pasos:

- 1) Encienda el acondicionador de aire con el control remoto.
- 2) Presione 7 veces seguidas el botón "LED" del control remoto.
- 3) Cuando en la pantalla del equipo aparezca "AP", significa que el Smart Kit ingresó al Modo de Configuración de Red WiFi.



RECORDATORIO

- Cuando el equipo ingrese al Modo Configuración de Red WiFi, no se podrá operar/accionar el acondicionador de aire con el control remoto.
- Si no elige ninguna opción en el Modo de Configuración de Red WiFi, el equipo saldrá de este modo de forma automática a los 7 minutos y el usuario podrá utilizarlo normalmente.

3. Agregar un equipo a la cuenta

El proceso es diferente para dispositivos con sistemas iOS y Android.


Abra la aplicación e ingrese a la cuenta creada previamente.

NOTA


Si su Smartphone cuenta con sistema Android, siga los pasos a continuación. Si tiene sistema iOS, vaya a la página 7 y siga los pasos ahí detallados.

Configuración de red con un dispositivo Android


(1) Haga click en “+ Agregar Dispositivo”.




(2) Seleccione “Net_ac_xxxx” y haga click en OK.



(3) Seleccione su propia red WiFi, por ejemplo “Casa Juan”, después ingrese la contraseña de la red y haga click en OK (la imagen solo sirve como referencia).




(4) Si la configuración es exitosa, usted podrá ver el dispositivo en la lista.



Configuración de red con un dispositivo IOS


(1) Haga click en “+ Agregar Dispositivo”.



(2) Siga las instrucciones y haga click en el botón “Home” para regresar a la interfaz del dispositivo.




(3) Haga click en "Configuración" para ingresar a la página de configuración y seleccione WLAN/WIFI.



(4) Seleccione la red “net_ac_XXXX”.




(5) Ingrese la contraseña preestablecida: 12345678 y haga click en “Vincular”.




(6) Regrese a APP y haga click en “Siguiente”.



(7) Seleccione su propia red WiFi, por ejemplo “Casa Juan”, después ingrese la contraseña de la red y haga click en OK (la imagen solo sirve como referencia).



- (8) Si la configuración es exitosa, usted podrá ver el dispositivo en la lista.



NOTA

Al finalizar la configuración de la red, en el APP aparecerá un mensaje que indica que la configuración ha sido exitosa. Debido a los distintos entornos de Internet, es posible que en el estado del dispositivo todavía aparezca "offline". Si esto ocurriera, es necesario deslizar hacia abajo para actualizar la lista de equipos y así asegurarse que el dispositivo esté "online". De no resultar, apague el equipo y vuélvalo a encender.

CÓMO USAR LA APLICACIÓN


INFORMACIÓN IMPORTANTE

Debido a las constantes actualizaciones y mejoras en la aplicación, pueden variar los accesos a las funciones o incorporarse nuevas funciones. La introducción a la aplicación sólo es de carácter ilustrativo y prevalecerá la forma real.


1. Ingrese a su cuenta

Asegúrese de que tanto su dispositivo móvil como el acondicionador de aire estén conectados a Internet antes de utilizar la aplicación para controlar el equipo vía Internet. Por favor, siga estos pasos:


- (1) Ingrese su usuario y contraseña, y haga click en "Iniciar sesión".
- (2) Seleccione el acondicionador de aire deseado para ingresar a la interfaz de control principal.




- (2) Seleccione el acondicionador de aire deseado para ingresar a la interfaz de control principal.




- (3) Toque sobre el logo para encender el aire acondicionado.



- (4) El aire acondicionado ya puede controlarse a través de la APP.



2. Interfaz principal



NOTA

No todas las funciones de la APP se encuentran disponibles para todos los acondicionadores de aire. Por ejemplo: ECO está disponible únicamente para el modelo Inverter, oscilación vertical está disponible únicamente para los modelos que posean un motor de swing vertical.

On/Off

Presione este botón para encender o apagar la unidad.

Modo

Presione este botón para cambiar entre los distintos modos (FRÍO, CALOR, AIRE SECO, VENTILACION, AUTO).

Velocidad de ventilador

Presione este botón para elegir la velocidad deseada del ventilador:

Alto: Aura de 3 capas.

Medio: Aura de 2 capas.

Bajo: Aura de 1 capa.

Turbo

Presione este botón para activar el modo TURBO, solo se usa para FRÍO (depende del modelo).

Oscilación paletas verticales

Función no disponible en estos modelos.

Oscilación paletas horizontales

Presione este botón para activar la oscilación de las paletas horizontales.

ECO

Función no disponible en estos modelos.

Celsius/Fahrenheit

Presione este botón para cambiar la unidad de la temperatura que se mostrará en el display del aire acondicionado.

Seteo de temperatura

Toque la pantalla cerca de la temperatura y deslice hacia arriba o hacia abajo para cambiar la temperatura. No levante el dedo de la pantalla hasta llegar al número deseado.


3. Funciones especiales

Incluye: Timer (Temporizador) ON, Timer (Temporizador) OFF, 8°C Calor, Sleep (Modo sueño), Revisar.


Timer ON/Timer OFF

Semanalmente, el usuario puede programar el equipo para que éste se encienda y se apague a una hora determinada. El usuario también puede elegir la opción para repetir semanalmente.


- (1) Seleccione el modo deseado (Timer ON/OFF)



- (2) Seleccione la hora deseada para que se encienda o se apague el aire acondicionado.




- (3) Seleccione el día deseado para que se ejecute la acción y confirme pulsando en "OK".




Sleep (Modo sueño)

El usuario puede personalizar el equipo configurando la temperatura deseada para que ésta se adapte a su descanso.

- (1) Seleccione la función "Sleep".




- (2) Elija entre los modos Editar, Joven, Adulto o Niño. En el modo Editar, el usuario puede elegir la temperatura de las próximas 8 horas. Confirme pulsando "OK".




Revisar (función no disponible en algunos modelos)

Con esta función, el usuario puede hacer una revisión del estado de funcionamiento del acondicionador de aire. Al finalizar este procedimiento, se pueden visualizar los elementos normales y anormales del equipo, así como obtener información detallada.


(1) Elija la función Revisar.



(3) Fin de la revisión.



(2) El aire acondicionado comprobará su estado.




- (4) Presione finalizar para que la aplicación le muestre los detalles.



8°C Calor (función no disponible en algunos modelos)

El usuario puede dejar el equipo funcionando en 8°C Calor. Cuando la gente sale, esta función protege los muebles de ser dañados por heladas.




4. Cambiar información del dispositivo


El usuario puede modificar su información y cambiar el nombre de los dispositivos conectados.

Modifique la información del usuario

- (1) Presione la imagen.




- (2) Presione el campo que desea modificar y presione "Guardar".




Nombrar el equipo

(1) Presione el ícono de ajustes.



(2) Presione el campo nombre y elija uno, luego presione “Guardar”.



NOTA

La aplicación puede modificar la interfaz del usuario sin aviso al actualizarse.

ESPECIFICACIONES MÓDULO WIFI

MODELO	WFMS3015 / WFMS53115
ESTÁNDAR	IEEE 802.11b/g/n
TIPO DE ANTENA	Antena exterior omnidireccional
FRECUENCIA WI-FI	2.4G
POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN	15dBm Máx.
DIMENSIONES	55*24*8 (mm)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0°C~45°C/32°F~113°F
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10%~85%
TOMA DE CORRIENTE	DC 5V/300mA
CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN CNC	C-15735

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MÓDULO WIFI

Sistemas disponible

IOS y Android. (Sugerencia: IOS 7.0 o posterior; Android 4.0 o posterior). Para conocer otros dispositivos disponibles, ingrese al sitio web del servicio.

Debido a la situación particular que existe al utilizar la App, sostenemos expresamente lo siguiente: No todos los sistemas Android e IOS son compatibles con la aplicación. No nos haremos responsables de ningún tipo de inconveniente que surgiere de dicha incompatibilidad.

SMART KIT

Estrategia de seguridad por vía inalámbrica. El SMART KIT sólo es compatible con la codi-

ficación WPA-PSK / WPA2-PSK y sin codificación. Se recomienda utilizar la codificación WPA-PSK / WPA2-PSK.

Debido a distintas cuestiones con la red, a veces el sistema puede requerir una desconexión / pausa, para ello es necesario volver a configurar la red.

Debido a distintas cuestiones con la red, el proceso de control puede desconectarse después de un tiempo sin uso, pudiendo no coincidir la pantalla del equipo con la de la aplicación.



El aire que tu vida necesita

Vedia 3616 / (C1430DAH) / Ciudad de Buenos Aires / Argentina / Tel-Fax: (54 11) 4014-5000 / www.surrey.com.ar

Manual N° 553VF (H-Q)01W
MMWFS-01-16

Abril 2016