
Plotclock 机械手小贱钟套件送 Arduino 程序绘图机器人创客空间用-淘宝网

 $\underline{https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.5situQ\&id=39370904218\&ns=1\&abbucket=1}\\ 1\#detail$

如果你对 ARDUINO 还不是很了解,最好先看看简单的教学视频。如果你对 C++也完全不懂,建议先不要安装,对于菜鸟来说,拼装很简单,程序调试很虐心。急功近利只会让你有挫败感,还不如先学学程序再说。

最后一页有教程连接欢迎学习。

零件图,共13件




- 亚克力较脆,切勿用力猛折,尤其是接插的小零件,应力集中后可能会碎裂。
- 安装前请撕掉亚克力零件外的保护膜。如不好扣掉可以用胶带粘住后再撕,保护膜是静电 吸附的,用胶带很轻松就可以粘掉(仅限进口材质,国产料的请自行猛扣)。

最新版本的亚克力保护膜是透明塑料的,也可以用细针挑开。




螺丝钉。共 5 种类型,大帽螺丝是旋转轴使用,小帽螺丝在机架固定用,粗牙螺丝用来固定舵机(长短 2 种),带帽粗牙螺丝固定摆臂到舵机主轴。如有购买舵机,舵机内的螺丝不需要用。



开始安装

第一步

用小帽螺丝固定机架,注意机架的摆放方向。螺丝帽贴到板面即可,不必拧的过紧。



2 第 2 步


用小帽螺丝固定摆臂座。



3 第 3 步

按图中位置摆放摆臂的,主要上下关系。用大帽螺丝固定直接拧到星型孔中,不可拧紧,摆臂要可以自由旋转。左右摆臂有 L,R字母区分,各摆臂的结构不同,不能颠倒。






第 4 步

安装舵机,注意舵机的方向,接线朝里。一侧舵机需要垫片并且使用长螺丝,另一侧是短螺丝。注意方向和照片一致。



抬臂舵机线朝后。舵机的主轴角度尽量设置为 90 度左右,如在非常靠近 0 或 180 度的位置,程序内。




第**5** 步

安装抬臂轴,用大帽螺丝,不可拧的过紧。



6 步

现在已经基本完成,不要急于安装写字摆臂,请先调试程序,按程序位置和角度安装摆臂。



如果使用了盾板,可以直接将舵机接线插到盾板对应的接线柱上。DS3231 时钟模块是可选件,如果没有模块请忽略之。

-1. 安装 Arduino IDE 和驱动。

https://www.arduino.cc/en/Main/0ldSoftwareReleases#previous 下载 1.58 以前的版本 (1.6 以后的各种不兼容,需要修改很多东西,非老鸟勿自虐)。安装好后,Arduino 驱动将自动安装。

- 0.复制程序包中 libraries 文件夹中的内容到 C:\Program Files\Arduino\libraries 中。
- 1. 用 Arduino IDE 环境打开运行程序包中的 1.plotclock 调试摆臂程序/plotclockadj/

	NAME AND ADDRESS OF	
→ I plote	lock程序及安装说明 ▶	▼ 49 搜索 plotclock程序及安装说明
组织▼ 词 打开	包含到库中 ▼ 共享 ▼ 新建文件夹	\$\$ ▼ 📶 0
☆ 收藏夹	▶ 1.plotclock调试摆臂程序▶ 2.plotclock主程序 - 有时钟模块版	
[库	▶ 3.plotclock主程序 - 无时钟模块版▶ libraries	
1. 计算机	■ 小贱钟调试方法.doc	
👊 网络		

问题来了:

Arduino IDE 是什么?

答: Arduino – Home http://arduino.cc/ 点击 What is Arduino?

Arduino 我不会!

答: 这里学习,中文视频 - 网易云课堂 http://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=194002

如果你认真看完上面2个连接,就会发现小贱钟只是冰山一角。

新版本 IDE 1.6 以上的,已经不再支持模拟时钟的程序了。如果使用模拟时间的程序请使用 1.58 以下的 IDE 编译。强烈推荐使用 web 版的编译器来编译(不受版本限制,解决了很多程序升级后不兼容的问题。)

Web 编译器: https://create.arduino.cc/ (推荐使用 Google chrome 浏览器,搜狗 360 等垃圾浏览器会造成各种故障无法正常使用)


此程序无需修改,直接 Ctrl+R 键 Upload 到 Arduino。



程序上传成功后,左右臂舵机会往复旋转,间隔1秒钟,请注意舵机的旋转方向,并在停顿期间迅速断电。断电停机后再安装摆臂。

还可以参考视频: http://v.youku.com/v_show/id_XNzI2MDU3NDYw.html
12:05 秒起讲调节。

摆臂的安装位置,如下图,可能是灰色,也可能是白色,要看舵机停在哪边。 安装好摆臂后,接电继续工作,看舵机是否是在灰色和白色两个位置上往复。 差距不大可继续,差距太大,请拆掉摆臂重装。



- 2. 修改程序中下面的 4 个参数, 让摆臂尽量接近如上图中的 2 种位置,
- 0,90,180度位。具体方向见程序中注释。

此时可以固定摆臂到舵机主轴,防止摆臂脱落。不要拧的过紧,程序调试过程中可能还要拆掉摆臂调整位置。






3.调节抬臂舵机是 3 个位置,分别是写字,抬笔和抓笔擦,(Box 版的数值和普通版、3D 版顺序相反,请注意)。此状态在调试程序中,可能不明显,写字效果如何,要到正式程序中再调节。 (如需调节抬臂角度,在 loop 程序中需要修改部分内容,操作方法见注释即可。)




4. (最新版程序已经加入了修改时钟的功能,只要在主程序 setup 里修改时间即可,但下面教程写的太好了,留下看看也是极好的。)


时钟模块的调试:

时钟模块需要设置一次时间,设置后时钟就会自动运行。在不接电的情况下 DS3231 可以运行 正常运行 1 年以上。



如果示例菜单内找不到DS3231_Test 菜单,可以将程序包内的libraries\DS3231_TEST 文件夹,复制到X:\Program Files\Arduino\libraries 下,然后重新启动 Arduino IDE 环境。





查看运行结果,显示正常则设置成功。如果显示乱码,请注意右下角的波特率和程序中是否相同。如果显示的时间错乱,可能是因为接线错误,比如 SCL 和 SDA 颠倒了。

5.调节完毕后,将上面调节好的参数复制到主程序中。主程序区分有无时钟模块,两个程序有所区别。一般情况下,可以正常写字,但是笔擦位置还可能需要调节 rubberx=79 rubbery=45 。 调试笔擦位置可能会造成摆臂、笔与笔擦支架的纠缠,请注意即时断电,避免笔擦支架或摆臂损坏。

写字的力度不易过大,字体可能会变型或者连笔。力度过大会听到笔和面板有明显的摩擦声。 压力太小,又有可能写字会断笔画。抬笔过大会引起震动,抬笔小,又可能连笔,所以需要多次调试,才能有比较好的效果。

本店制作了视频《小贱钟 Plotclock 的安装傻瓜教程和程序讲解》,欢迎小白学习。

https://www.ixigua.com/i6713939566358692356/

常见问题:

- 1. Win8 或 Win7 X64 版本(克隆版本的),似乎不太支持 Arduino 的驱动。请用 win7, win10 的 正常安装版本。
- 2. Arduino 程序如何在手机上运行? 亲,安卓是 Android, 这个 Arduino 念'啊杜伊诺'和安卓没关系。
- 3. 我不会 Arduino, 不会 c++怎么办? 小店是卖作业本, 不提供代写作业的业务。补课班的问题, 请自行报名-

《零基础入门学用 Arduino 教程(基础知识篇)》共 30 集 http://www.taichimaker.com/homepage/arduino-basic-tutorial-index/

《网易云课堂》 http://study.163.com/find.htm#/find/search?p=arduino
或其他视频网站搜 "Arduino 教程"

- 4. 写字太难看怎么破?部分原因是舵机的问题,因为 9 克舵机力度小精度也差,有些时候会比较歪歪扭扭。另一部分原因是程序的字体本身就很丑。
- 可以写汉字吗?可以画画吗?可以,但是需要自己改程序。至少有人做到了 黑豆康: http://v.youku.com/v_show/id_XNzM2MjQzMjc2.html 肥嘟嘟的螃蟹: http://v.youku.com/v_show/id_XNzM0MDA4MjQ4.html (写英文) 郭_世_全: http://v.youku.com/v_show/id_XNzU3MjI1MDAw.html (写生日快乐) z 偷猫的鱼: http://v.youku.com/v_show/id_XODI3Mzg5NzI4.html (太彪悍了)

增加了一些竞争友商的程序资料。

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/1hY9putEP7HipFr8aNcpFKA Plotclock 小贱钟写字机器人 光盘资料(A 盘资料) 解压密码: gsagdafdsa

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/1vbgmfF1URGq2-h7zF4ShMA
Plotclock 小贱钟写字机器人 光盘资料 (B 盘资料 安装调试视频 讲解)解压密码: agasfsdff

如有其他问题,请留言旺旺。