

Laboratoire n°02

UART

Département : TIC

unité d'enseignement VSE

Auteur: Andrè Costa & Alexandre Iorio

Professeur: Yann Thoma

Assistant: -

Salle de labo : A07

Date: 13.12.2024

Table des matières

- 1. Introduction
- 2. Analyse du Problème
- 3. Architecture
 - 3.3 Responsabilités des composants
 - 3.3.1 Avalon Agent
 - 3.3.2 UART Agent
 - 3.3.3 Scoreboards
- 4. Implémentation
 - 4.1 Données traitées pas le driver de l'agent Avalon
 - 4.2 Driver Avalon
 - 4.3 Driver UART
 - 4.4 Monitor UART
 - 4.5 Scoreboards
 - 4.6 Difficultés rencontrées et solutions
 - 4.6.1. Arrêt prématuré de la simulation
 - 4.6.2. Quantité de données à lire inconnue du côté Avalon
 - 4.6.3. Timeout pour certains tests
- 5. Tests
 - 5.1 Scénarios de test
 - 5.1.1. Test 1 d'écriture
 - 5.1.2. Test 2 de lecture
 - 5.1.3. Test 3 à 5 du registre de status
 - 5.1.4 Test 6 des valeurs limites Boundaries
 - 5.1.5 Test 7 de la configuration du nombre de cycles par bit
 - 5.1.6 Test 8 avec des valeurs aléatoires
 - 5.1.7 Test 9 et 10, stress tests
 - 5.1.8 Test 11 et 12 Tests Baudrate
 - 5.2. Couvertures des valeurs
 - 5.3. Assertions
 - 5.4. Tests supplémentaires possible
- 6. Analyse des résultats
- 7. Conclusion

1. Introduction


Ce laboratoire a pour objectif de réaliser le développement et la mise en place d'un banc de test pour un composant UART, avec une hiérarchie UVM. Nous verrons dans ce rapport les différentes étapes de développement, les choix d'architecture, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

2. Analyse du Problème

Nous n'avons pas connaissance du contenu du DUV et nous devons nous assurer que les données envoyées et reçues sont correctes. De manière générale, nous savons que le design à vérifier ne comporte pas d'erreur. Nous avons donc à disposition un paramètre ERRNO qui nous permettra de simuler des erreurs.

3. Architecture

L'architecture UVM simplifiée est structurée de la manière suivante:



3.3 Responsabilités des composants

Afin de bien comprendre l'architecture, nous allons détailler les responsabilités de chaque composant.

3.3.1 Avalon Agent

- **SEQUENCER**: le séquenceur récupérera le testcase à jouer et générera des séquences de transactions à réaliser. Ces séquences seront ensuite transmises au driver via un FIFO.
- **DRIVER**: le driver est responsable d'envoyer les transactions au DUV via l'interface vif et d'envoyer une copie de la transaction jouée au scorboardex. Dans le cadre de ce laboratoire, le driver est également responsable de jouer le rôle de monitor et de transmettre les transactions reçues au scorboardex, cela de manière à simplifier l'architecture.

3.3.2 UART Agent

- **SEQUENCER**: comme le séquenceur de l'agent Avalon, le séquenceur récupérera le testcase à jouer et générera des séquences de transactions à réaliser. Ces séquences seront ensuite transmises au driver via un FIFO.
- **DRIVER**: le driver est responsable d'envoyer les transactions au DUV via l'interface vif et d'envoyer une copie de la transaction jouée au scorboardtx.
- MONITOR: le monitor est responsable de récupérer les transactions reçues par le DUV et de les transmettre au scorboardrx.

3.3.3 Scoreboards

- SCOREBOARDTX: le scoreboardtx est responsable de vérifier que les transactions envoyées par le driver de l'agent Avalon sont similaires à celle reçue du monitor de l'agent UART. Il compare les transactions et informe l'utilisateur en cas d'erreur.
- SCOREBOARDRX: le scoreboardrx est responsable de vérifier que les transactions envoyées par le driver de l'agent UART sont similaires à celle reçue par le driver de l'agent Avalon. Il compare les transactions et informe l'utilisateur en cas d'erreur.

4. Implémentation

Afin de pouvoir implémenter les différents systèmes, nous avons admis un baudrate unique de 9600 [baud], ainsi qu'une taille de données DATASIZE de 20 [bit]. De plus, pour pouvoir valider et comprendre le fonctionnement du DUV nous avons décidé d'implémenter en premier le driver du côté de l'agent Avalon. Une donnée a été passée au duv et nous avons remarqué que la sortie tx_o du vif du côté UART était correctement mise à jour. Nous avons ensuite implémenté le driver du côté de l'agent UART et nous avons pu constater que la donnée était correctement reçue du côté Avalon. Dès lors nous sommes capables de communiquer entre les deux agents. Nous avons donc pu implémenter la partie vérification avec l'architecture UVM.

4.1 Données traitées pas le driver de l'agent Avalon

Pour permettre au driver de l'agent Avalon de transmettre des données au DUV, une class avalon transaction a été définie. Cette class contient les propriétés suivantes:

```
avalon_transaction_type_t transaction_type;
rand logic [31:0] data;
logic [31:0] clk_to_wait_before_transaction;
```

Ces trois propriétés permettent de définir la donnée à manipuler, un temps d'attente avant de jouer la transaction ainsi que le type de transaction à jouer.

```
typedef enum {
    UART_SEND,
    UART_READ,
    SET_CLK_PER_BIT,
    ASSERT_TX_FIFO_EMPTY,
    ASSERT_RX_FIFO_FULL,
    ASSERT_RX_FIFO_EMPTY,
    ASSERT_RX_FIFO_NOT_EMPTY,
    ASSERT_TX_FIFO_NOT_EMPTY,
    ASSERT_TX_FIFO_NOT_EMPTY,
    ASSERT_TX_FIFO_NOT_EMPTY,
    ASSERT_TX_FIFO_NOT_EMPTY,
    ASSERT_CLK_PER_BIT,
    UART_READ_UNTIL_EMPTY
} avalon_transaction_type_t;
```

Ces types seront utilisés pour définir la commande du driver de l'agent Avalon. En voici la description:

- UART_SEND, indique au driver de l'agent Avalon de transmettre une donnée au DUV en écrivant dans le registre ``1 .
- UART_READ, indique au driver de l'agent Avalon de lire une donnée du DUV en lisant le registre
- SET_CLK_PER_BIT, indique au driver de l'agent Avalon de configurer le DUV en écrivant dans le registre ``3 .
- ASSERT_TX_FIFO_EMPTY indique au driver de vérifier que le buffer tx est vide Lecture du registre 0 et vérification des bits 0 et 3
- ASSERT_RX_FIFO_FULL indique au driver de vérifier que le buffer rx est plein Lecture du registre 0 et vérification des bits 1 et 2
- ASSERT_RX_FIFO_EMPTY indique au driver de vérifier que le buffer rx est vide Lecture du registre 0 et vérification des bits 1 et 2
- ASSERT_RX_FIFO_NOT_EMPTY indique au driver de vérifier que le buffer rx n'est pas vide -Lecture du registre 0 et vérification du bit 2
- ASSERT_TX_FIFO_FULL indique au driver de vérifier que le buffer tx est plein Lecture du registre 0 et vérification des bits 0 et 3
- ASSERT_TX_FIFO_NOT_EMPTY indique au driver de vérifier que le buffer tx n'est pas vide Lecture du registre 0 et vérification du bit 3
- ASSERT_CLK_PER_BIT indique au driver de vérifier que le baudrate est correct Lecture du registre 3
- UART_READ_UNTIL_EMPTY indique au driver de lire toutes les données du buffer rx Lecture du registre 2 jusqu'à ce que le buffer rx soit vide

4.2 Driver Avalon

Le driver de l'agent Avalon est relativement complexe. En effet, il doit être capable d'interagir avec les différents registres du DUV. Ces registres sont nécessaires pour configurer le DUV, pour transmettre et récupérer des données ainsi que pour connaître l'état de la fifo de réception et d'envoi.

Address	Size	Direction	Description
0x0	Х	Read	Status register
0x1	20	Write	Send register
0x2	20	Read	Receive register
0x3	32	Read / Write	Configuration : cycle / bit

Les valeurs obtenues lors de la lecture du registre de status à l'adresse 0x0 sont les suivantes:

Bit	Description
0	Send buffer full
1	Receive buffer full
2	number of élément inside receive buffer
3	Send buffer empty

Le driver de l'agent Avalon recevra les transactions du séquenceur et en fonction de la commande afféctée, il jouera la transaction correspondante grâce à sa tâche:

```
task do_transaction(avalon_transaction transaction);
```

Cette task contient un switch case relatif à la propriété transaction_type du paramètre transaction. En fonction de la valeur de cette propriété, le driver jouera la transaction correspondante.

Afin de pouvoir exécuter tous les types de transaction, le driver implémente les task suivantes:

```
task do_read(logic [13:0] address);
task do_write(logic [13:0] address, logic [31:0] data);
```

Si une commande de lecture ou d'écriture est reçue, le driver transmettra la transaction au DUV via l'interface vif et enverra une copie de la transaction au scoreboardtx ou au scoreboardrx.

Dans le cas où une commande de vérification est reçue, le driver lira le registre correspondant et vérifiera que les valeurs sont correctes. Si une erreur est détectée, une assertion sera levée. Aucune copie de la transaction ne sera envoyée au scoreboardtx ou au scoreboardtx.

Pour terminer, si le driver reçoit une commande de configuration, il configurera le DUV en écrivant dans le registre correspondant. Aucune copie de la transaction ne sera envoyée au scoreboardtx ou au scoreboardrx.

4.3 Driver UART

Le driver de l'agent UART est relativement simple. Il doit envoyer des données au DUV via le vif sur l'entrée rx_i . Le baudrate définit est identique à celui de l'agent Avalon , à savoir 9600 [baud] .

Pour pouvoir effectuer cette action, le driver de l'agent UART implémente la task suivante:

```
task run;
```

Cette task attend simplement une transaction, vérifie si le baudrate n'a pas été changé et écrira la donnée bit par bit en attendant le temps nécessaire entre chaque bit.

Ce temps nommé ns per bit est calculé de la manière suivante:

$$ns_per_bit = \frac{1'000'000'000}{baudrate}$$

pour un baudrate de 9600 [baud], nous obtenons donc:

$$ns_per_bit = rac{1'000'000'000}{9600} = 104166.\overline{6}[ns]$$

Bien entendu, la transaction jouée par le driver de l'agent UART est également envoyée au scoreboardrx pour vérification.

4.4 Monitor UART

Le monitor de l'agent UART est responsable de récupérer les transactions reçues par le DUV et de les transmettre au scorboardrx. Pour ce faire, le monitor fonctionne comme le driver de UART mais en lisant les données reçues par le DUV sur la sortie tx o du vif.

En fonction de la précision du temps d'attente entre la lecture de chaque bits nous ne pouvons pas lire de manière complètement synchronisée avec l'écriture du driver de l'agent Avalon. Afin de garantir que la lecture du bit désirée est correcte, nous avons décidé de décaler le début de la lecture de:

$$offset_start = rac{ns_per_bit}{2}$$

pour un baudrate de 9600 [baud], nous obtenons donc:

$$offset_start = \frac{104166.\overline{6}}{2} = 52083.\overline{3}[ns]$$

Cela permet de lire le bit au milieu de la période d'écriture du bit par le driver de l'agent Avalon.

4.5 Scoreboards

Étant donné que nous sommes en mesure de récupérer les données transmises et reçues par le puv via les différents composants de notre architecture, nous pouvons implémenter les scoreboards.

L'implémentation des scorboards est relativement simple et fonctionne, pour les deux scoreboards, de la manière suivante:

- Récupération de la transaction envoyée par l'un des driver
- Récupération de la transaction reçue par l'autre driver pour l'agent Avalon ou le monitor pour l'agent UART
- Vérification de la commande de la transaction et levée d'une assertion en cas de commande incorrecte.
- Comparaison des données envoyées et reçues, comptabilisation des erreurs et informations de l'utilisateur.

4.6 Difficultés rencontrées et solutions

Lors du développement de ce laboratoire, nous avons rencontré quelques difficultés. Afin de les résoudre, nous avons mis en place les solutions suivantes:

4.6.1. Arrêt prématuré de la simulation

Lors de nos premiers tests de transmission, nous avons subi des arrêts de simulation prématurés, en effet, nous avions que la moitié du premier bit envoyé. Après avoir investigué, nous avons constaté que le driver nous n'implémentions pas le principe d'objection permettant d'informer l'environnement que nous sommes en train d'effectuer un travail et que le test bench doit attendre que cette objection soit désactivée.

Pour cela chaque composant lève (raise) une objection avant de débuter la tâche et l'annule (drop) une fois terminé. Ceci permettra au test bench de s'arrêter si aucun composant ne relève plus d'objections après 210'000 [ns].

Voici les éléments qui ont nécessité l'ajout d'une objection :

- Scoreboard TX et RX: Lors du traitement des deux transactions reçues
- **Driver Avalon**: lors de l'exécution d'une transaction (lecture, écriture, etc.)
- Driver UART: lors de l'envoi d'une donnée
- Moniteur UART: Lors de la détection du bit de start jusqu'à la fin de la lecture des données

4.6.2. Quantité de données à lire inconnue du côté Avalon

Selon le scénario de test, par exemple, lors de tests de couvertures, nous pouvons être dans une situation où nous ne savons pas combien de données seront envoyées du côté UART. Ceci est nottament vrai pour les tests de randomisation qui sont gèrés par la couverture. En effet, nous ne pouvons pas prédire en avance combien de transactions doivent être générées pour atteindre la couverture demandée.

Ceci est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de rajouter une commande

UART_READ_UNTIL_EMPTY qui permet de lire toutes les données de la FIFO RX. Cette commande est
envoyée par le séquenceur Avalon et permet de lire toutes les données reçues sans savoir combien
il y en a.

Cet ajout nous mène à un troisième problème.

4.6.3. Timeout pour certains tests

Si le système marche correctement, cette implémentation ne pose aucun soucis. Cependant, comme nous avons pu constater, si le DUV gère mal l'état de la fifo de réception en indiquant faussement qu'elle n'est pas vide lorsque que le sequenceur Avalon envoie la commande UART_READ_UNTIL_EMPTY, le driver Avalon va lire des données qui n'existent pas vraiment remplissant ainsi la fifo Driver Avalon -> Scoreboard RX. Ceci pose problème car le scoreboard consomme seulement une donnée Avalon pour chaque donnée UART reçue et comme ces données n'ont pas été envoyées par le driver UART, le système restera bloqué.

Ceci est résolu si l'on drop l'objection avant d'ajouter des données à la fifo. Ceci permet au test bench de finir si le driver Avalon bloque en ajoutant des données à la fifo vu que l'objection n'est plus levée.

```
UART_READ_UNTIL_EMPTY: begin
    automatic avalon_transaction trans;
while (1) begin
    ...
    // Don't block the simulation in case the scoreboard
    // can't keep receive anymore data
    // This can happen if for instance, we read data
    // that wasn't actually sent to the DUV
    // and fill out the scoreboard fifo
    objections_pkg::objection::get_inst().drop();
    avalon_to_scoreboard_rx_fifo.put(trans);
    objections_pkg::objection::get_inst().raise();
    ...
    end
end
```

5. Tests

Nous avons maintenant un système complet qui permet de vérifier la communication entre les deux agents. Nous allons donc pouvoir réaliser des tests.

Ces tests seront réalisés selon le un numéro de testcase transmis en argument lors de l'exécution du testbench.

Dans les séquenceurs, ce numéro de testcase est utilisé pour définir les transactions à jouer. Il y a une forte correspondance entre le séquenceur de l'agent Avalon et le séquenceur de l'agent UART. En effet, les deux séquenceurs doivent jouer les mêmes scénarios, mais du point de vue de l'agent qu'ils contrôlent.

5.1 Scénarios de test

Afin de garder la même convention tout au long du développement, nous avons décidé que write et read sont toujours du point de vue de l'agent Avalon. De ce fait, un read côté Avalon est une écriture côté UART et vice versa.

5.1.1. - Test 1 d'écriture

Le premier test consiste à vérifier que la donnée que nous écrivons du côté de l'agent Avalon est bien reçue du côté de l'agent UART. De plus, nous vérifions que le registre de status est bien mis à jour.

5.1.2. - Test 2 de lecture

Ce deuxième test consiste à vérifier que la donnée que nous écrivons du côté UART est bien reçue du côté Avalon.

lci, il devient évident l'utilité d'avoir une façon d'indiquer à notre driver de patienter avant de lire la donnée, en effet, sans cela, le driver Avalon essayerait de lire la donnée avant que le driver UART n'ait eu le temps de l'envoyer. De plus, nous vérifions que le registre de status de manière à nous assurer que le fifo de réception n'est pas vide.

5.1.3. - Test 3 à 5 du registre de status

Les tests 3 à 5 sont des tests qui permettent de vérifier que les flags de status pour les FIFOs sont correctement mis à jour.

- Test 3 vérifie que la fifo tx est bien détectée comme vide.
- **Test 4** envoie FIFOSIZE + 1 données pour vérifier que la fifo tx est bien détectée comme pleine.
- Test 5 du côté UART, on envoie FIFOSIZE données du côté Avalon, on attend que la fifo rx soit pleine et on lit toutes les données

5.1.4 - Test 6 des valeurs limites Boundaries

Ce sixième test vérifie ce qu'il se passe avec les données aux limites, c'est-à-dire, l'envoie de 0 et de 2^DATASIZE - 1. Ceci est fait en parallèle des deux côtés, UART et Avalon.

5.1.5 - Test 7 de la configuration du nombre de cycles par bit

Le septième test vérifie que la configuration que nous écrivons dans le registre 3 est bien prise en compte et que la valeur écrite est la valeur lue.

5.1.6 Test 8 avec des valeurs aléatoires

Le huitième test consiste à envoyer des payloads aléatoires. Ce test est géré par la couverture et permet de trouver des potentiels erreurs avec des valeurs que nous aurions pas forcément pensé à tester.

5.1.7 Test 9 et 10, stress tests

Ces tests sont les derniers tests automatiques que nous avons implémentés.

Pour finisaliser les tests automatiques, nous avons ajouté deux tests de stress, un test RX et un test TX.

Pour le test tx et rx, nous transmettons des données et nous nous assurons de la maintenir les fifo relatives à tx ou rx pleines pendant toute la durée du test.

La durée du test s'étend sur l'envoi de FIFOSIZE * 10 données.

5.1.8 Test 11 et 12 Tests Baudrate

Ces tests ne sont pas des test automatiques, et le testcase 0 ne les lancera pas. Ce sont des tests qui produisent des erreurs.

En effet, ces tests vont, du côté UART, envoyer des données avec un baudrate incorrect, qui va s'incrémenter/décrémenter gentiment. Ceci permet de voir à quel moment le DUV n'arrive plus à lire les données correctement.

Ici nous pouvons voir que le DUV arrive à bien travailler avec un baudrate entre ~9300 et ~9900 pour un baudrate défini à 9600.

Test 11 - Baudrate trop haut

```
00311//2 NS [UAK] Driver] Sending with new daudrate, baudrate:
                                                                     9400, ns_per_Dit:
                                                                                            160397
  66664090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 468a0 Avalon: 468a0
  69359248 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9400, ns_per_bit:
                                                                                            106382
  70830590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 8d140 Avalon: 8d140
                                                                                            106382
  72406724 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9400, ns_per_bit:
  74747128 ns [UART Sequencer] Testing with baudrate
  74997090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 1a280 Avalon: 1a280
  75454200 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9400, ns_per_bit:
                                                                                            106382
  78501676 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9400, ns_per_bit:
                                                                                            106382
  79163590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 34500 Avalon: 34500
  81549152 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9400, ns_per_bit:
                                                                                            106382
  83330090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 68a00 Avalon: 68a00
  84596628 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9400, ns per bit:
                                                                                            106382
  87496590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 12345 Avalon: 12345
  87644104 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9400, ns_per_bit:
                                                                                            106382
  90691580 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
  91663090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 2468a Avalon: 2468a
  93764224 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
  95829590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 48d14 Avalon: 48d14
  96836868 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
  99909512 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
  99996090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 91a28 Avalon: 91a28
 102982156 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                            107526
                                                                    9300, ns_per_bit:
  104162590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 23450 Avalon: 23450
 105347728 ns [UART Sequencer] Testing with baudrate
 106054800 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
 108329090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 468a0 Avalon: 468b0
           108329090 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 468a0 Got: 468b0
 Time: 108329090 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx__1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
 109127444 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
 112200088 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
 112495590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 8d140 Avalon: 8d140
 115272732 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9300, ns_per_bit:
                                                                                            107526
 116662090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 1a280 Avalon: 1a280
                                                                                            107526
 118345376 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9300, ns_per_bit:
 120828590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 34500 Avalon: 68a00
* Error:
           120828590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 34500 Got: 68a00
 Time: 120828590 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx__1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
 121535662 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                            108695
                                                                    9200, ns_per_bit:
 124995090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 68a00 Avalon: 68a00
 125702162 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9200, ns per bit:
                                                                                            108695
 129161590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 12345 Avalon: 12342
           129161590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 12345 Got: 12342
 Time: 129161590 ns Scope: avl uart tb sv unit.avl uart scoreboard rx.avl uart scoreboard rx 1.run File: ../src tb/avl uart scoreboard rx.sv Line: 87
 129868662 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                            108695
                                                                     9200, ns_per_bit:
 133328090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 2468a Avalon: 24685
           133328090 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 2468a Got: 24685
 Time: 133328090 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx__1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
 134035162 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                     9200, ns_per_bit:
  137494590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 48d14 Avalon: 48d0a
           137494590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 48d14 Got: 48d0a
 Time: 137494590 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
 138201662 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9200, ns_per_bit:
  141661090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 91a28 Avalon: 91a34
           141661090 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 91a28 Got: 91a34
 Time: 141661090 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
 141661090 ns [UART Sequencer] Testing with baudrate
  142368162 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                    9200, ns_per_bit:
 145827590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 23450 Avalon: 23448
           145827590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 23450 Got: 23448
```

Test 12 - Baudrate trop bas

```
00311772 ns LUAKI Drivery Sending with new daudrate. baudrate:
                                                                                               180397
      66664090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 468a0 Avalon: 468a0
      69359248 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9400, ns_per_bit:
                                                                                               106382
      70830590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 8d140 Avalon: 8d140
      72406724 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9400, ns_per_bit:
                                                                                               106382
      74747128 ns [UART Sequencer] Testing with baudrate
                                                              9300
      74997090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 1a280 Avalon: 1a280
      75454200 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9400, ns_per_bit:
                                                                                               106382
      78501676 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9400, ns_per_bit:
                                                                                               106382
      79163590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Hart: 34500 Avalon: 34500
      81549152 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9400, ns_per_bit:
                                                                                               106382
      83330090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 68a00 Avalon: 68a00
                                                                                               106382
      84596628 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9400, ns per bit:
      87496590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 12345 Avalon: 12345
      87644104 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                               106382
                                                                        9400, ns per bit:
      90691580 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9300, ns_per_bit:
                                                                                               107526
      91663090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 2468a Avalon: 2468a
                                                                                               107526
      93764224 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9300, ns_per_bit:
      95829590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 48d14 Avalon: 48d14
      96836868 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9300, ns_per_bit:
                                                                                               107526
      99909512 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9300, ns_per_bit:
                                                                                               107526
      99996090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 91a28 Avalon: 91a28
     102982156 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                               107526
                                                                        9300, ns_per_bit:
     104162590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 23450 Avalon: 23450
     105347728 ns [UART Sequencer] Testing with baudrate
                                                                        9300, ns_per_bit:
     106054800 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                               107526
     108329090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 468a0 Avalon: 468b0
              108329090 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 468a0 Got: 468b0
     Time: 108329090 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
    109127444 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9300, ns_per_bit:
     112200088 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate
                                                                        9300, ns per bit:
                                                                                               107526
     112495590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 8d140 Avalon: 8d140
     115272732 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                               107526
     116662090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 1a280 Avalon: 1a280
     118345376 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                               107526
                                                                       9300, ns_per_bit:
    120828590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 34500 Avalon: 68a00
              120828590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 34500 Got: 68a00
    Time: 120828590 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
    121535662 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9200, ns_per_bit:
                                                                                               108695
     124995090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 68a00 Avalon: 68a00
    125702162 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                                               108695
                                                                       9200, ns_per_bit:
    129161590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 12345 Avalon: 12342
              129161590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 12345 Got: 12342
    Time: 129161590 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx__1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
    129868662 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9200, ns_per_bit:
                                                                                              108695
    133328090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 2468a Avalon: 24685
              133328090 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 2468a Got: 24685
    Time: 133328090 ns | Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
    134035162 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                       9200, ns_per_bit:
                                                                                               108695
    137494590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 48d14 Avalon: 48d0a
              137494590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 48d14 Got: 48d0a
    Time: 137494590 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
    138201662 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                        9200, ns_per_bit:
                                                                                               108695
    141661090 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Hart: 91a28 Avalon: 91a34
              141661090 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 91a28 Got: 91a34
    Error:
    Time: 141661090 ns Scope: avl_uart_tb_sv_unit.avl_uart_scoreboard_rx.avl_uart_scoreboard_rx_1.run File: ../src_tb/avl_uart_scoreboard_rx.sv Line: 87
    141661090 ns [UART Sequencer] Testing with baudrate
    142368162 ns [UART Driver] Sending with new baudrate. Baudrate:
                                                                       9200, ns_per_bit:
                                                                                               108695
    145827590 ns [Scoreboard RX] Got Tx Data Uart: 23450 Avalon: 23448
# ** Error:
              145827590 ns [Scoreboard RX] Wrong Tx Data Expected: 23450 Got: 23448
```

5.2. Couvertures des valeurs

Pour le testcase 8 nous avons ajouté une couverture des valeurs pour les données envoyées et reçues. Afin de rester pertinent et ne pas impacter trop fortement la charge de calcul, nous avons décidé d'ajouter dans la class avalon transaction le covergroup suivant:

```
covergroup cov_group;
  cov_data: coverpoint data[DATASIZE-1:0] {
    bins petit = {[0 : max_value() / 4]};
    bins grand = {[max_value() - (max_value() / 4) : max_value()]};
    bins all_values[DATASIZE] = {[max_value() / 4 + 1 : max_value() - (max_value())]};
  endgroup
```

Ce covergroup nous semble raisonnable, car il permet de vérifier que les valeurs limites sont bien couvertes ainsi que les valeurs intermédiaires.

5.3. Assertions

En plus de la simulation, nous avons remarqué la possibilité d'y ajouter des assertions qui aident à la vérification du système.

Typiquement, le fait que byte_enable_i n'est pas utilisé, ou, que, lors d'une lecture, la donnée est valide le coup de clock suivant nous avons pu retranscrire ces assertions de la manière suivante:

```
// En lecture, la donnée est prête un cycle après que avl_read_i est à '1'.

// En lecture, avl_readdatavalid_o s'active lorsque la donnée est disponible.
assume_readdatavalid_after_read :
assume property (avl_read_i |=> avl_readdatavalid_o);

//Le signal byteenable n'est pas utilisé.
assume_byteenable_is_not_used :
assume property (avl_byteenable_i == 8'hf);
```

En plus, quelques vérifications sur le range des adresses:

```
//Valide qu'on n'essaie pas de lire une adresse plus grande que 3
assume_address_on_read_is_lower_than_4 :
assume property (avl_read_i |-> (avl_address_i < 4));

//Valide qu'on n'essaie pas d'écrire une adresse plus grande que 3
assume_address_on_write_is_lower_than_4 :
assume property (avl_write_i |-> avl_address_i < 4);</pre>
```

Sur la cohérence des bits de status:

```
// Vérifie que le status du buffer tx est cohérent
// i.e le status vide et le status plein ne sont pas les deux à 1
assume_status_register_tx_fifo_status_coherence :
assume property (avl_read_i && (avl_address_i == 0)
    |=> (avl_readdata_o[3] == 0 || (avl_readdata_o[3] != avl_readdata_o[0])));

// Vérifie que le status du buffer rx est cohérent
// i.e si le buffer est plein, il faut aussi que le registre indique un
// élément disponible
assume_status_register_rx_fifo_status_coherence :
assume property (avl_read_i && (avl_address_i == 0) ##1 avl_readdata_o[1] |-> avl_readdata_o[1]
```

Sur les protocole UART et Avalon:

```
// En écriture, avl_waitrequest_o permet de faire patienter le master
// selon le fonctionnement normal du bus avalon.
assume_wait_request_is_respected :
assume property (avl_waitrequest_o && avl_write_i |=> avl_write_i && (avl_writedata avl_writedata_i)));
// vérifie que la ligne tx_o repasse `eventuellement` à 1
assume_tx_eventually_goes_back_to_1 :
assume property ($fell(tx_o) |=> ##[0:$] tx_o == 1);
// vérifie que la ligne rx_i repasse `eventuellement` à 1
assume_rx_eventually_goes_back_to_1 :
assume_rx_eventually_goes_back_to_1 :
assume_property ($fell(rx_i) |=> ##[0:$] rx_i == 1);
```

5.4. Tests supplémentaires possible

Il aurait été idéal de pousser ces vérifications plus loin, en vérifiant par exemple que la ligne tx passe à 1 au bout de DATASIZE * clk_per_bit . Étant donné que le nombre de clk_per_bit n'est pas fixe, il nous est difficile de savoir quand une lecture va commencer.


6. Analyse des résultats

Nous avons maintenant un système complet qui permet de vérifier la communication entre les deux agents et ainsi lancer des scénarios couvrant la major partie du fonctionnement du DUV.

Le lancement de tous les scénarios , hormis les tests 11 et 12, nous donne de bons résultats.

Afin de nous assurer de la bonne implémentation des tests ainsi que la pertinence des scénarios, nous avons exécuté le tout avec des valeurs ERRNO entre 10 et 16 qui génère incohérences dans les données envoyées et reçues.

Cest test ont été insérés dans Questa Verification Run Manager . En voici la sortie:



La durée des tests confirme la pertinence de notre coverage en atteignant les 100% au bout de 2 [min].

7. Conclusion

Ce laboratoire nous a permis de concevoir et de mettre en œuvre un banc de test en SystemVerilog pour vérifier un périphérique UART. En intégrant des drivers, moniteurs, scoreboards, assertions et objections, nous avons créé un environnement de test robuste couvrant divers scénarios, incluant les cas limites, stress tests, et configurations aléatoires.

Les tests ont confirmé le bon fonctionnement du périphérique dans des conditions normales et identifié les limites lors de l'utilisation de baudrates non conformes. Les assertions ont renforcé la vérification en garantissant le respect des protocoles UART et Avalon.

Ce projet a démontré l'importance d'une approche méthodique en vérification, en mettant en avant la précision nécessaire pour synchroniser les composants et gérer efficacement les transactions. Ce fut une excellente opportunité d'approfondir nos compétences en vérification tout en validant un système complexe.