

Comment activer un appareil et créer le mdp

2023

V2.0

Haoliang QIN

Preparation

1. APP:

SADP (version 3.0.5.7).

https://www.hikvision.com/fr/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/


iVMS4200 (version V3.9.0.5)

https://www.hikvision.com/fr/support/download/software/ivms4200-series/

2. Le produit installé

Comment activer un appareil et créer le mdp

Ouvrez l'outil SADP pour rechercher des dispositifs inactive en ligne. Sélectionnez le dispositif, saisir le MDP et cliquez sur « Activate »:



L'adresse IP par défaut de produit CCTV (caméra, NVR, etc) est 192.168.1.64. Il faut que votre PC est dans le même page que votre appareil. Vous pouvez vérifier avec la commande « ping »


On peut tester avec la commande « ping »

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3208]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Haoliang.Qin\ping 192.168.1.64

Pinging 192.168.1.64 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.64: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.64: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.64:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Haoliang.Qin>_
```



Si vous devez activer plus d'un appareil, après l'activation, veuillez changer l'adresse IP par défaut ou activer DHCP pour éviter les conflits d'adresse IP avec les appareils qui seront activés par la suite.

Après l'activation, veuillez-vous souvenir de votre mot de passe et définir la méthode de récupération du mot de passe afin d'éviter tout problème inutile.

