

Unity3DBrainLinkProSDK V1.0.3

Date: 0815 2022

Author: Liang Fang

SDK Version: 1.0.3

MCU: 4.201

1



更新记录:

- 1. V1.0.3 增加新的蓝牙数据字段 HRV
- 2. V1.0.1 Android SDK 优化,添加详细开发步骤
- 3. V1.0.0 Unity3D 移动端 SDK



目录

| Jnity3DBrainLinkProSDK V1.0.3 | 1 |
|---|-----|
| Unity3D BrainLinkProSDK 开发指南 | |
| 介绍 | . 4 |
| iOS 端配置: | 5 |
| Android 端配置: | 12 |
| Unity3D BrainLinkProSDK V1.03 iOS 端 API 参考 | 15 |
| HZLBlueData 参考 | 15 |
| Blue4Manager 参考 | 17 |
| Unity3D BrainLinkProSDK V1.0.2 Android 端 API 参考 | 19 |



Unity3D BrainLinkProSDK 开发指南

介绍

本指南将教你如何使用 Unity3D BrainLinkProSDK 从宏智力公司的硬件中获取脑电波数据。这将使您的移动端应用程序能够接收和使用脑波数据,如 BLEMIND 和 BLEGRAVITY,你可以通过蓝牙,宏智力公司的硬件,和文件资源 Unity3D BrainLinkProSDK 来获取他们。

功能:

接收脑波数据。

文件包含:

- API 参考(此文档)
- Asset/iOS
- Asset/Android

支持的硬件设备:

- 有电量的数据格式
 - BrainLink_Pro

支持的 iOS / Android 版本:

• iOS 9.0 + / Android SDK 26+

支持的 Unity3D 版本:

Unity2019+

Unity3D 中使用方法:

- 在场景中新建物体"ThinkGearManager",挂载 ThinkGearMnanger 的脚本
- 调用方法见 Demo 场景以及 Demo.cs 脚本




iOS 端配置:

第一步:


- 1.1 在 Xcode 项目里 TARGETS Build Phases 导入 IOS 系统框架库如下
- CoreBluetooth . framework

如图:




在 Info.plist 里添加蓝牙权限 (IOS13 需要添加蓝牙权限 Privacy — Bluetooth Always Usage Description, Privacy — Bluetooth Peripheral Usage Descriptio)

如图:






在TARGETS Build Settings中的link--->Other Linker Flags 中加入: -ObjC



1.2 如果你想让蓝牙可以在后台运行,请如下设置,不需要则不必设置如图:





第二步:

在UnityAppController.mm文件中

```
导入头文件
#import "Blue4Manager.h"
在文件末尾添加方法
extern "C"{
    void Connect()
        //蓝牙连接设置
        [Blue4Manager logEnable: YES];
                                                           [[Blue4Manager
                                                                                shareInstance]
configureBlueNames: @[@"BrainLink_Pro", @"BrainLink_Lite", @"BrainLink", @"BrainLink_Lite_P", @"BrainLink
ink_Lite", @"ROYWOS", @"BrainLink_Pink"] ableDeviceSum:1];
         //蓝牙连接成功
         [Blue4Manager shareInstance] blueConBlock = ^(NSString *markKey) {
             if ([markKey isEqualToString:@"1"]) {
                    //判断连接的设备
                 NSLog(@"A 设备 蓝牙 连接成功");
                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveContentState", "yes");
```



```
//蓝牙断开回调
        [Blue4Manager shareInstance].blueDisBlock =
                                                    ^(NSString *markKey){
             if ([markKey isEqualToString:@"1"]) {
                 //判断连接的设备
                 NSLog(@"A 设备 蓝牙 断开");
                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveContentState", "no");
//
                       UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlueToothType", "");
        };
         //第一个设备(A)数据回调 其他设备数据回调如 hzlblueDataBlock_B 与 hzlblueDataBlock_A
的写法相同
         [Blue4Manager shareInstance].hzlblueDataBlock_A = ^(HZLBlueData *blueData, BlueType conBT,
BOOL isFalseCon) {
                  if (conBT == BlueType_Pro) {
                       if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
                           //信号值为 0 即佩戴了蓝牙设备
                            //注: 如果连接了蓝牙设备而未佩戴,信号值为大于 0 且小于或等于
200
//
                                      UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlueToothType",
"4_0"):
                              UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceivePoorSignal", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.signal] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                   UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBatteryCapacity",
[[NSString
                                                 stringWithFormat: @"%d", blueData.batteryCapacity]
cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAttention", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.attention] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                              UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveMeditation", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.meditation] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                  UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveDelta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.delta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                  UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveTheta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.theta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                              UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowAlpha", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.lowAlpha] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                              UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighAlpha", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.highAlpha] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowBeta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.lowBeta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighBeta", [[NSString
```



```
stringWithFormat: @"%d", blueData.highBeta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowGamma", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.lowGamma] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighGamma", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.highGamma] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHeaetRate", [[NSString
UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveTemperature", [[NSString
stringWithFormat: @"%f",[blueData.temperature floatValue]] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                              NSString *hrvStr = @"";
                                                              if (blueData.HRV != nil) {
                                                                       for (int i = 0; i < blueData.HRV.count; i++) {
                                                                                if(i >= 1){
                                                                                        hrvStr = [hrvStr stringByAppendingString:[NSString
                 stringWithFormat: @", %dms", [blueData. HRV[i] intValue]]];
                                                                                }else{
                                                                                         hrvStr = [hrvStr stringByAppendingString:[NSString
                 stringWithFormat: @"%dms", [blueData. HRV[i] intValue]]];
                                                             UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveGrind4_0", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", [blueData.grind intValue]] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAp4_0", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.ap] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                             \label{lem:condition} Unity Send Message ("Think Gear Manager", "Receive Hardware version 4\_0", and the send of 
[blueData.hardwareVersion cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                                            else if (blueData.bleDataType == BLEGRAVITY) {
                                                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveXValue", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.xvlaue] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveYValue", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.yvlaue] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                                                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveZValue", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.zvlaue] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                            else if (blueData.bleDataType == BLERaw) {
                                                             UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveRawdata", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.raw] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
```




```
else if (conBT == BlueType_Jii){
                        if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
                                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAttention", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.attention] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveMeditation", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.meditation] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                     UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBatteryCapacity",
[[NSString
                                                    stringWithFormat: @"%d", blueData.batteryCapacity]
cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                             UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlutToothType", "4_0");
                   else if (conBT == BlueType_Lite) {
//
                                      UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlueToothType",
"");
                        if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceivePoorSignal", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.signal] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAttention", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.attention] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                               UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveMeditation", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.meditation] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                     UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBatteryCapacity",
[[NSString_stringWithFormat:@"%d",0] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                                    UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveDelta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.delta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                    UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveTheta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.theta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowAlpha", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.lowAlpha] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighAlpha", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.highAlpha] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowBeta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.lowBeta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighBeta", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.highBeta] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                              UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowGamma", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.lowGamma] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                              UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighGamma", [[NSString
stringWithFormat: @"%d", blueData.highGamma] cStringUsingEncoding: NSUTF8StringEncoding]);
                        else if (blueData.bleDataType == BLERaw) {
                                 UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveRawdata", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.raw] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
```






Android **端配置**:

1.在 unity 安装目录中找到 mainTemplate.gradle



添加: implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'


2.导出 unity 的 android 项目 如下图



3.在导出的 android 项目中,unityLibrary 目录下的 AndroidManifest.xml 里添加 蓝牙、定位权限,如下

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>





在 UnityPlayerActivity 里添加授权代码,如下

```
requestPermissions();
String[] permissions = new String[]{
       android.Manifest.permission.BLUETOOTH,
       Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
       Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
};
private void requestPermissions() {
   ArrayList<String> permissionList = new ArrayList<>();
   for (int i = 0; i < permissions.length; <math>i++) {
       if (ActivityCompat.checkSelfPermission(UnityPlayerActivity.this, permissions[i]) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          permissionList.add(permissions[i]);
   if (!permissionList.isEmpty()) {
       String[] mPermissions = permissionList.toArray(new String[permissionList.size()]);
       ActivityCompat.requestPermissions(UnityPlayerActivity.this, mPermissions, 100);
}
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
   if (requestCode == 100) {
      for (int i = 0; i < grantResults.length; i++) {
          if (grantResults[i] == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
             boolean showRequestPermission =
ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(UnityPlayerActivity.this, permissions[i]);
      }
   }
}
```



```
### Condition and Control of the Co
```



Unity3D BrainLinkProSDK V1.03 iOS 端 API 参考

HZLBlueData 参考

```
Overview
该类是数据模型
Enum
typedef enum : NSUInteger {
   BlueType_NO = 0,
   BlueType_Lite,
/*连接的是 BrainLink_Lite 数据格式设备,有 BLEMIND、BLERaw 类型数据 */
   BlueType_Pro,
/*连接的是 BrainLink_Pro 数据格式设备,有 BLEMIND、BLEGRAVITY、BLERaw 类型数据 */
   BlueType_Jii,
/*连接的是 Jii*/
}BlueType;
typedef\ NS\_ENUM(NSUInteger\ , BLEDATATAYPE)\{
       BLEMIND = 0,
                               //脑波数据
                               //重力数据
       BLEGRAVITY.
                               //Raw 眨眼数据
       BLERaw.
};
```

脑波数据:

- signal,设备佩戴质量
- attention, 专注度
- meditation. 放松度
- delta,
- theta,
- lowAlpha,
- highAlpha,
- lowBeta,
- highBeta,
- lowGamma,
- highGamma,
- ap, 喜好度
- batteryCapacity, 电池电量百分比



- hardwareVersion,设备固件版本
- grind
- grind 眨眼
- temperature 温度
- heartrate 心率
- HRV 心率变异性

重力数据:

- xvlaue.
- yvlaue,
- zvlaue

Raw 眨眼数据:

- raw,
- blinkeye

注释:

连接 Jii, 只有 signal, attention, meditation, batteryCapacity, ap

连接 BrainLink_Lite,只有 signal,attention,meditation,delta,theta,lowAlpha,highAlpha,lowBeta,highBeta, lowGamma, highGamma,raw,blinkeye

Instructions of some Instance Property

- signal:信号值。当信号为 0,表示已经戴好,当信号值为大于 0 且小于等于 200,表示硬件和手机通过蓝牙已经连接
- batteryCapacity: 电池容量百分比
- ap: 喜好度
- hardwareVersion:硬件版本。第一个版本值为 255,当你更新硬件成功后, 硬件的版本值将会变 小
- xvlaue: 重力传感器 X 轴值 前后摆动 俯仰角
- yvlaue: 重力传感器 Y 轴值 左右摆动 偏航角
- zvlaue: 重力传感器 Z 轴值 翅膀摆动 滚转角



Blue4Manager 参考

Overview

该类处理宏智力硬件与蓝牙设备之间的交互

Instance Property

蓝牙连接成功的回调

@property(nonatomic,copy)Blue4Connect blueConBlock;

蓝牙断开回调

@property (nonatomic, copy) BlueConnectdismiss blueDisBlock;

Note: 蓝牙设备按照连接顺序依次为 A B C D E F。

使用如上方式,比如有6个数据回调(hzlblueDataBlock_A,hzlblueDataBlock_B.....),是为了保证数据的独立性,各个设备间的数据可以同时接受,互不影响。

蓝牙4.0设备最多可以连接6个,可以连接6个但是连接成功比较难。

如果要使用单连接,ableDeviceSum传入参数为1,只调用hzlblueDataBlock_A即可。

各个设备的数据回调

```
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_A;
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_B;
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_C;
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_D;
property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_E;
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_F;
```

各个设备连接状态

```
@property (nonatomic, assign)BOOL connected_A;
@property (nonatomic, assign)BOOL connected_B;
@property (nonatomic, assign)BOOL connected_C;
@property (nonatomic, assign)BOOL connected_D;
@property (nonatomic, assign)BOOL connected_E;
@property (nonatomic, assign)BOOL connected_F;
```

Method

是否打印 log 默认不打印

+ (void)logEnable: (BOOL)enable;

初始化(单例)

+ (instancetype)shareInstance;



连接配置

参数说明:

blueNames:可以连接的设备名称(蓝牙4.0设备)

 $NSArray *blueNames = @[@"BrainLink", @"BrainLink_Pro", @"jii@jii-***"];$

表示前缀相同即可

/*! @brief 连接配置(仅用于宏智力公司内部测试)

appSoleCode: app 唯一码 sdkVersion: sdk 版本号

defaultBlueNames:默认的可连接蓝牙名称数组

ableDeviceSum: 可以连接的蓝牙设备个数

result: 返回可以连接的设备名

-(void)configureBlueNamesWithAppSoleCode:(NSString *)appSoleCode sdkVersion:(NSString *)sdkVersion defaultBlueNames:(NSArray *)defaultBlueNames ableDeviceSum:(int)ableDeviceSum

result:(void(^)(NSArray*))result;

*/

ableDeviceSum: 可以连接的蓝牙设备个数

-(void)configureBlueNames: (NSArray *)blueNames ableDeviceSum: (int)deviceSum

连接蓝牙设备

-(void)connectBlue4:

断开蓝牙设备

-(void)disConnectBlue4;

手动测试假连接(假连接定义: 当 signal 等于 0, attention 和 medition 的连续 10 个值不变的时候,认为是假连接, SDK 会断开当前设备的蓝牙连接, 再次自动连接)

- -(void)testAFalseCon:(BOOL)isTest; //手动测试 A 设备假连接
- -(void)setTestToZero://取消所有手动测试假连接



Unity3D BrainLinkProSDK V1.0.2 Android 端 API 参考

UnityThinkGear.cs 脚本中

SetBLLinstenner(string objectName) 此方法开启监听,参数为挂载接收回调方法脚本的物体名,本 Demo中为 ThinkGearManager,开启监听之后调用 ConnectBluetooth()连接方法

回调方法在 ThinkGearManager . cs 脚本中 ReceiveXX