SVM のダッシュボードウィンドウ

System Manager Classic

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_monitoring_svm_using_dashboard.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager の ONTAP ダッシュボードウィンドウ - 9.7 以前 . . . 1
SVM の詳細 . . . 1
System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して SVM を監視します . . . 2
System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、 SVM の設定を編集します . . . 2
System Manager - ONTAP 9.7 以前のバージョンを使用して SVM を削除します . . . 3
ONTAP 9.7 以前のシステムで SVM を起動します . . . 4
System Manager - ONTAP 9.7 以前のバージョンを使用して SVM を停止します . . . 5
System Manager を使用して ONTAP 9.7 以前を管理します . . . 5
ファイルアクセスをトレースして、 System Manager を備えた SVM のアクセスエラーを診断します . . . 6
System Manager を備えた SVM について - ONTAP 9.7 以前 . . . 7
System ManagerでのONTAP ネームサービススイッチの設定について- ONTAP 9.7以前 . . . 8
ONTAP 9.7 以前の場合は、 System Manager の Storage Virtual Machine ウィンドウが開きます . . . 10
System Manager の Trace File Access ウィンドウ . . . 13

System Manager の ONTAP ダッシュボードウィンドウ - 9.7 以前

ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）のダッシュボードウィンドウでは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）とそのパフォーマンスについての累積情報がわかりやすく表示されます。ダッシュボードウィンドウでは、設定されているプロトコル、容量の上限に近づいているボリューム、パフォーマンスなど、 SVM に関連する重要な情報を確認できます。

SVM の詳細

このウィンドウでは、 SVM の詳細が各パネルに表示されます。これには、プロトコルステータスパネル、容量の上限に近づいているボリュームパネル、アプリケーションパネル、パフォーマンスパネルなどがあります。

- * プロトコルステータス *

  SVM 用に設定されているプロトコルの概要が表示されます。プロトコル名をクリックすると設定を確認できます。

  プロトコルが設定されていない場合や SVM 用のプロトコルのライセンスがない場合は、プロトコル名をクリックして、プロトコルを設定したりプロトコルのライセンスを追加したりできます。

- * 容量の上限に近いボリューム *

  容量の使用率が 80% 以上になっていてすぐに対処が必要なボリュームの詳細情報が表示されます。

- * アプリケーション *

  SVM の上位 5 つのアプリケーションに関する情報が表示されます。IOPS または容量の低い順または高い順に上位 5 つのアプリケーションを表示できます。アプリケーションに関する詳細情報を表示するには、特定の棒グラフをクリックする必要があります。容量の場合は、合計スペース、使用済みスペース、および使用可能なスペースが表示され、 IOPS の場合は IOPS の詳細が表示されます。L2/L3 アプリケーションについては、レイテンシも表示されます。

  > アプリケーションウィンドウに表示される使用サイズが、 CLI で使用されているサイズと一致しません。

  [* 詳細の表示 *] をクリックすると、特定のアプリケーションの [アプリケーション] ウィンドウを開くことができます。すべてのアプリケーションの表示 * をクリックすると、 SVM のすべてのアプリケーションを表示できます。

  アプリケーションパネルの更新間隔は 1 分です。

- * SVM パフォーマンス *

  レイテンシや IOPS など、 SVM のプロトコルのパフォーマンス指標が表示されます。

  ONTAP から SVM のパフォーマンス情報を取得できない場合は、対応するグラフは参照できません。その

場合、 System Manager で特定のエラーメッセージが表示されます。

SVM の Performance パネルの更新間隔は 15 秒です。

System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して SVM を監視します

ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）のダッシュボードを使用すると、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の健常性とパフォーマンスを監視できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. 監視する SVM を選択します。
3. ダッシュボードパネル内の詳細情報を確認します。

System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、 SVM の設定を編集します

ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のプロパティ（ネームサービススイッチ、ネームマッピングスイッチ、アグリゲートリストなど）を編集できます。

このタスクについて

- SVM の次のプロパティの値を編集できます。
  - ネームサービススイッチ
  - データのやり取りに使用できるプロトコル

    SVM に CIFS プロトコルが設定されている場合、その SVM で CIFS プロトコルを無効にしても引き続きデータ処理に使用されます。

  - ボリュームの作成に使用できるアグリゲートのリスト

    FlexVol ボリュームの場合、アグリゲートを割り当てることができるのは、 SVM 管理者に管理を委譲している場合だけです。

- System Manager では、 CLI を使用して作成された SVM や、 ONTAP によって設定されておらず、デフォルト値に設定されていない SVM については、ネームサービススイッチおよびネームマッピングスイッチの値は表示されません。

  サービスタブが無効になっているため、コマンドラインインターフェイスを使用してサービスを表示できます。

  System Manager でネームサービススイッチおよびネームマッピングスイッチが表示されるのは、 SVM を System Manager で作成した場合と、 SVM のサービスが ONTAP でデフォルト値に設定されている場

合だけです。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* 詳細 *] タブで、必要なデータプロトコルを変更します。
4. リソース割り当て * タブで、ボリューム作成を委任する方法を次の中から 1 つ選択します。

ボリューム作成をプロビジョニングするアグリゲート	作業
すべてのアグリゲート	ボリューム作成を委譲しない * オプションを選択します。
特定のアグリゲートの場合	a. [*Delegate volume creation *] オプションを選択します。 b. ボリューム作成を委譲するアグリゲートを選択します。

5. **Service** タブで、必要なデータベース・タイプのネーム・サービス・スイッチ・ソース、およびネーム・サービス情報取得時の各ソースの参照順序を指定します。

   各データベースタイプのデフォルト値は次のとおりです。

   - hosts ：ファイル、 DNS
   - namemap ：ファイル
   - グループ：ファイル
   - netgroup ： files
   - passwd ：ファイル
6. [保存して閉じる] をクリックします。
   - 関連情報 *

ONTAP のネームサービススイッチ設定の仕組み

System Manager - ONTAP 9.7 以前のバージョンを使用して SVM を削除します

ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）を使用して、ストレージシステム構成から不要になった Storage Virtual Machine （ SVM ）を削除できます。

次の作業を完了しておきます。

1. すべてのボリュームの Snapshot コピー、データ保護（ DP ）ミラー、および負荷共有（ LS ）ミラーを

無効にします

> LS ミラーを無効にするには、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要があります。

2. SVM を削除する場合は、 SVM に属する igroup を手動ですべて削除します
3. ポートセットをすべて削除します
4. ルートボリュームを含め、 SVM 内のボリュームをすべて削除します
5. LUN のマッピングを解除し、オフラインにして削除します
6. SVM を削除する場合は、 CIFS サーバを削除します
7. SVM に関連付けられている、カスタマイズされたユーザアカウントとロールをすべて削除します
8. CLI を使用して、 SVM に関連付けられている NVMe サブシステムをすべて削除します。
9. SVM を停止します

SVM を削除すると、 SVM に関連付けられている次のオブジェクトも削除されます。

- LIF 、 LIF フェイルオーバーグループ、および LIF ルーティンググループ
- エクスポートポリシー
- 効率化ポリシー

Kerberos を使用するように設定されている SVM を削除したり、別の Service Principal Name （ SPN ；サービスプリンシパル名）を使用するように SVM を変更したりした場合、 SVM の元のサービスプリンシパルは自動的に削除されず、また Kerberos Realm からも無効になりません。プリンシパルは、手動で削除するか無効にする必要があります。プリンシパルを削除または無効にするためには、 Kerberos Realm 管理者のユーザ名とパスワードが必要です。

ある SVM を削除する前に別の SVM にその SVM のデータを移動しておく場合は、 SnapMirror テクノロジを使用します。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. 削除する SVM を選択し、 * Delete * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

ONTAP 9.7 以前のシステムで SVM を起動します

Storage Virtual Machine （ SVM ）を起動すると、 ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）を使用して Storage Virtual Machine （ SVM ）からデータアクセスを提供できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. 開始する SVM を選択し、 * Start * をクリックします。

SVM によるクライアントへのデータの提供が開始されます。

System Manager - ONTAP 9.7 以前のバージョンを使用して SVM を停止します

Storage Virtual Machine （ SVM ）を含む問題 のトラブルシューティングを行う場合、SVM を削除する場合、または SVM からのデータアクセスを停止する場合は、 ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）を使用して SVM を停止できます。

SVM に接続されているすべてのクライアントを切断する必要があります。

> SVM の停止時に SVM にクライアントが接続されていると、データの損失が発生する可能性があります。

このタスクについて

- Storage Failover （ SFO ；ストレージフェイルオーバー）中は SVM を停止できません。
- SVM を停止すると、 SVM 管理者は SVM にログインできなくなります。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. 停止する SVM を選択し、 * 停止 * をクリックします。

SVM によるクライアントへのデータの提供が停止します。

System Manager を使用して ONTAP 9.7 以前を管理します

ONTAP システムマネージャクラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）では、クラスタ管理者によって割り当てられた権限に応じて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者が SVM とそのリソース（ボリューム、プロトコル、サービスなど）を管理できます。SVM 管理者は、 SVM を作成、変更、または削除できません。

> SVM 管理者は、 System Manager にログインできません。

SVM 管理者は、次の管理作業のすべてまたは一部を実施できます。

- データアクセスプロトコルの設定

  SVM 管理者は、 NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、および Fibre Channel （ FC 、 FCoE を含む）などのデータアクセスプロトコルを設定できます。

- サービスの設定

  SVM 管理者は、 LDAP 、 NIS 、 DNS などのサービスを設定できます。

- ストレージ管理

SVM 管理者は、ボリューム、クォータ、 qtree 、およびファイルを管理できます。

- SAN 環境での LUN 管理
- ボリュームの Snapshot コピーの管理
- SVM の監視

  SVM 管理者は、ジョブ、ネットワーク接続、ネットワークインターフェイス、および SVM のヘルスを監視できます。

- 関連情報 *

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

ファイルアクセスをトレースして、 System Manager を備えた SVM のアクセスエラーを診断します

System Manager 9.6 以降では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の CIFS / NFS ファイルアクセスエラーを診断できます。

「 access denied 」エラーなどのファイル・アクセスの問題は ' 共有の構成 ' 権限 ' またはユーザ・マッピングに問題がある場合に発生する可能性がありますファイルアクセスの問題を解決するには、 System Manager を使用して、ユーザがアクセスを希望するファイルまたは共有のアクセストレース結果を表示すると役立ちます。System Manager には、ファイルまたは共有に対する読み取り、書き込み、または実行の有効な権限があるかどうかと、アクセスが有効または無効な理由が表示されます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. ファイルアクセスエラーが返されたファイルまたは共有が含まれている SVM を選択します。
3. ファイルアクセスのトレース * をクリックします。

   選択した SVM の Trace File Access ウィンドウには、ファイルアクセス権限をトレースするための前提条件と手順が表示されます。

4. [続行] をクリックして、ファイルトレースプロセスを開始します。
5. 選択した SVM のファイルまたは共有へのアクセスに使用しているプロトコルを選択します。
6. [* ユーザー名 *] フィールドに、ファイルまたは共有にアクセスしようとしているユーザーの名前を入力します。
7. * オプション： * クリック ⚙ 詳細を指定してトレースの範囲を限定します。

   [詳細オプション] ダイアログボックスでは、次の詳細を指定できます。

   - * クライアント IP アドレス * ：クライアントの IP アドレスを指定します。
   - * ファイル * ：トレースするファイル名またはファイルパスを指定します。
   - * トレース結果に表示 * ：アクセスが拒否されたエントリのみを表示するか、すべてのエントリを表示するかを指定します。指定した詳細を適用し、 [Trace File Access] ウィンドウに戻るには、 [* Apply] をクリックします。

8. [トレースを開始] をクリックします。

   トレースが開始され、結果テーブルが表示されます。ユーザがファイルアクセス要求時にエラーを受け取るまで、このテーブルは空です。結果リストは 15 秒ごとに更新され、新しいものから順にメッセージが表示されます。

9. 該当するユーザに、ファイルへのアクセスを 60 分以内に試すように伝えます。

   トレース期間中に指定のユーザ名に対してエラーが発生すると、拒否されたファイルアクセス要求の詳細が結果リストに表示されます。「理由」列には、ユーザがファイルにアクセスできない原因となった理由が表示されます。

10. *オプション：*結果テーブルの*理由*列で、*権限の表示*をクリックして、ユーザーがアクセスしようとしているファイルの権限を表示します。

    - 「 Synchronize 」、「 Read Control 」、「 Read Attributes 」、「 Execute 」、「 Read EA 」に対してアクセスが許可されていないというメッセージがトレース結果に表示される場合、 「 Write 」または「 Read 」は、表示されている一連の権限に必要なアクセスが付与されていないことを示します。権限の実際のステータスを表示するには、表示されたリンクから権限を表示する必要があります。
    - CIFS プロトコルを指定した場合は、有効なファイル権限と共有権限ダイアログボックスが表示され、ユーザがアクセスしようとしている共有とファイルに関連付けられているファイル権限と共有権限の両方が一覧表示されます。
    - NFS プロトコルを指定した場合は、有効なファイル権限ダイアログボックスが表示され、ユーザがアクセスしようとしているファイルに関連付けられているファイル権限の一覧が表示されます。チェック・マークは権限が付与されていることを示し 'X は権限が付与されていないことを示します

    [OK] をクリックして、 [ファイルアクセスのトレース（ Trace File Access ）] ウィンドウに戻ります。

11. *オプション：*結果テーブルに読み取り専用データが表示されます。トレース結果について、次の操作を実行できます。

    - [* クリップボードにコピー *] をクリックして、結果をクリップボードにコピーします。
    - トレース結果のエクスポート（ Export Trace Results ） * をクリックして、結果をカンマ区切り値（ CSV ）ファイルにエクスポートします。

12. トレース操作を終了するには、 * トレースを停止 * をクリックします。

System Manager を備えた SVM について - ONTAP 9.7 以前

SVMSはONTAP System Managerクラシック（ONTAP 9.7以前で使用可能）とともに使用すると、物理ストレージかコントローラに関係なく、他のストレージシステムと同様に、クライアントにデータアクセスを提供できます。SVM には、ノンストップオペレーション、優れた拡張性、セキュリティ、ユニファイドストレージなどの利点があります。

SVM には次の利点があります。

- マルチテナンシー

  SVM は、セキュアマルチテナンシーの基本ユニットであり、ストレージインフラをパーティショニングすることで、複数の独立したストレージシステムが存在するように見せることができます。これらのパー

ティションでは、データと管理が分離されます。

- ノンストップオペレーション

  SVM は、必要なかぎり継続的に無停止で稼働できます。SVM を使用すると、ソフトウェアとハードウェアのアップグレード、ノードの追加と削除、およびすべての管理操作中もクラスタを継続的に稼働できるようになります。

- 拡張性

  SVM は、オンデマンドデータスループットなどのストレージ要件を満たします。

- セキュリティ

  SVM はそれぞれ単一の独立したサーバとみなされるため、複数の SVM を相互にデータフローがない状態でクラスタ内に共存させることができます。

- ユニファイドストレージ

  SVM は、複数のデータアクセスプロトコルを使用して同時にデータをやり取りできます。SVM は、CIFS や NFS などの NAS プロトコルでファイルレベルのデータアクセスを提供し、 iSCSI 、 FC / FCoE 、 NVMe などの SAN プロトコルでブロックレベルのデータアクセスを提供します。SVM は、 SAN クライアントと NAS クライアントそれぞれに同時にデータを提供できます。

- 管理の委譲

  SVM 管理者には、クラスタ管理者によって割り当てられた権限があります。

System ManagerでのONTAP ネームサービススイッチの設定について- ONTAP 9.7以前

ONTAP System Managerクラシック（ONTAP 9.7以前で使用可能）では、UNIXシステムの/etc/nsswitch.confファイルに相当するテーブルにネームサービス設定情報が格納されます。このテーブルを環境に応じて適切に設定するためには、その機能と ONTAP でテーブルがどのように使用されるかを理解しておく必要があります。

ONTAP ネームサービススイッチテーブルは、 ONTAP が特定の種類のネームサービス情報を取得する際にどのネームサービスソースをどの順番で参照するかを決定します。ONTAP では、 SVM ごとに個別のネームサービススイッチテーブルが保持されます。

データベースタイプ

テーブルには、次の各データベースタイプについてネームサービスのリストが格納されます。

データベースタイプ	ネームサービスソースの用途	有効なソース
ホスト	ホスト名の IP アドレスへの変換	ファイル、 DNS

データベースタイプ	ネームサービスソースの用途	有効なソース
グループ	ユーザグループ情報を検索しています	files 、 nis 、 ldap が表示されます
パスワード	ユーザ情報を検索しています	files 、 nis 、 ldap が表示されます
ネットグループ	ネットグループ情報の検索	files 、 nis 、 ldap が表示されます
namemap	ユーザ名のマッピング	ファイル、 LDAP

ソースタイプ

ソースタイプによって、該当する情報を取得するために使用するネームサービスソースが決まります。

ソースタイプ	情報の検索先	使用するコマンド
ファイル	ローカルのソースファイル	「 vserver services name-service unix-user 「 vserver services name-service unix-group 」を参照してください vserver services name-service netgroup 「 vserver services name-service dns hosts 」という名前になります
NIS	SVM の NIS ドメイン設定で指定された外部の NIS サーバ	「 vserver services name-service nis-domain 」です
LDAP	SVM の LDAP クライアント設定で指定された外部の LDAP サーバ	vserver services name-service ldap
DNS	SVM の DNS 設定で指定された外部の DNS サーバ	vserver services name-service dns

データアクセスと SVM 管理者の両方の認証に NIS または LDAP を使用する場合も、 NIS 認証または LDAP 認証が失敗した場合に備え、「 files 」を含め、ローカルユーザをフォールバックとして設定する必要があります。

- 関連情報 *

SVM の設定を編集します

ONTAP 9.7 以前の場合は、 System Manager の Storage Virtual Machine ウィンドウが開きます

Storage Virtual Machine （ SVM ）を管理して、 Storage Virtual Machine に関する情報を表示するには、 ONTAP System Manger クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）の Storage Virtual Machines ウィンドウを使用します。

ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定された SVM は、 System Manager で管理（作成、削除、開始、または停止）できません。また、ディザスタリカバリ用に設定された SVM に関連付けられたストレージオブジェクトも、アプリケーションインターフェイスで表示できません。

コマンドボタン

- * 作成 * 。

  Storage Virtual Machine （ SVM ）セットアップウィザードを開きます。このウィザードで、新しい SVM を作成できます。

- * 編集 * 。

  Storage Virtual Machine の編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した SVM のプロパティを変更できます。選択した SVM のネームサービススイッチ、ネームマッピングスイッチ、アグリゲートリストなどを変更できます。

- * 削除 *

  選択した SVM を削除します。

- * 開始 *

  選択した SVM を起動します。

- * 停止 *

  選択した SVM を停止します。

- * SVM 設定 *

  選択した SVM のストレージ、ポリシー、および設定を管理します。

- * 保護オペレーション *

  次のオプションが用意されています。

  - * 初期化 *

    SVM 関係を初期化して、ソース SVM からデスティネーション SVM へのベースライン転送を実行できます。

  - * アップデート *

ソース SVM からデスティネーション SVM にデータを更新できます。

- * デスティネーション SVM をアクティブ化 *

  デスティネーション SVM をアクティブ化できます。

- * ソース SVM から再同期 *

  解除した関係の再同期を開始できます。

- * デスティネーション SVM から再同期（逆再同期） *

  デスティネーション SVM からソース SVM に関係を再同期できます。

- * ソース SVM を再アクティブ化 *

  ソース SVM を再アクティブ化できます。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

- * ファイルアクセスのトレース *

  選択した SVM にあるファイルや共有について、指定したユーザ名でアクセスできるかどうかをトレースできます。

SVM リスト

SVM リストには、各 SVM の名前と、その SVM で使用可能なプロトコルが表示されます。

System Manager で表示できるのはデータ SVM だけです。

- * 名前 *

  SVM の名前が表示されます。

- * 状態 *

  SVM の状態が表示されます。これには、実行中、開始中、停止中、停止中などの情報が含まれます。

- * サブタイプ *

  SVM のサブタイプが表示されます。サブタイプは次のいずれかになります。

  - デフォルト

    SVM がデータ提供用 SVM であることを示します。

  - DP デスティネーション

    SVM がディザスタリカバリ用に設定されていることを示します。

- sync-source （同期元）

  SVM が MetroCluster 設定のプライマリサイト内にあることを示します。

- 同期先

  SVM が MetroCluster 構成のセカンダリサイト内にあることを示します。

- * 許可されたプロトコル *

  各 SVM で許可されているプロトコル（ CIFS 、 NFS など）が表示されます。

- * IPspace *

  関連付けられている SVM の IPspace が表示されます。

- * ボリュームタイプ *

  各 SVM で許可されているボリュームのタイプ（ FlexVol など）が表示されます。

- * 保護されている *

  SVM が保護されているかどうかが表示されます。

- * 構成状態 *

  SVM の設定状態がロックされているかどうかが表示されます。

詳細領域

SVM のリストの下の領域には、選択した SVM に関する詳細情報が表示されます。これには、許可されているボリュームのタイプ、言語、 Snapshot ポリシーなどの情報が含まれます。

この SVM で許可されるプロトコルを設定することもできます。SVM の作成時にプロトコルを設定していない場合は、プロトコルのリンクをクリックしてプロトコルを設定できます。

System Manager を使用して、ディザスタリカバリ用に設定された SVM のプロトコルを設定することはできません。

> SVM に対してすでに FCP サービスが開始されている場合は、 FC および FCoE のリンクをクリックするとネットワークインターフェイスウィンドウが開きます。

プロトコル設定のステータスは色で示されます。

ステータス	説明
緑	LIF が存在し、プロトコルが設定されています。リンクをクリックすると、設定の詳細を確認できます。 設定は一部完了している可能性がありますただし、サービスは実行されています。LIF を作成して設定を完了するには、ネットワークインターフェイスウィンドウを使用します。
黄色	次のいずれかを示します。 • LIF が存在します。サービスは作成されていますが実行されていません。 • LIF が存在します。サービスが作成されていません。 • サービスが作成されました。LIF は存在しません。
グレー	プロトコルが設定されていません。プロトコルのリンクをクリックしてプロトコルを設定できます。
グレーの枠線	プロトコルのライセンスがないか期限が切れています。プロトコルのリンクをクリックすると、Licenses ページにライセンスを追加できます。

管理インターフェイスを追加し、保護関係、保護ポリシー、 NIS ドメインなどの詳細を表示することもできます。

詳細 * 領域には、 SVM のパブリック SSL 証明書へのリンクもあります。このリンクをクリックすると、次のタスクを実行できます。

- 証明書の詳細、シリアル番号、開始日、および有効期限を表示します。
- 証明書をクリップボードにコピーします。
- 証明書の詳細を E メールで送信する。

ピア **Storage Virtual Machines** （ピア **Storage Virtual Machines** ）領域で

選択した SVM とピア関係にある SVM のリストと、それらのピア関係を使用しているアプリケーションの詳細が表示されます。

System Manager の **Trace File Access** ウィンドウ

ONTAP System Manager 9.6 以降では、 CIFS または NFS プロトコルを使用して SVM のファイルと共有へのアクセスで問題が発生した場合に、ファイルアクセスのトレースウィンドウを使用して問題を診断できます。

コマンドボタン

- * 続行 *

  選択した SVM のファイルアクセスのトレースを設定して開始します。

- * プロトコル *

  選択した SVM のファイルと共有へのアクセスに使用しているプロトコルとして、 CIFS または NFS を選択できます。

- * 詳細オプションアイコン *

  追加の詳細を指定してトレースの範囲を絞り込むことができます。

- * トレース結果に表示 *

  拒否されたファイルアクセス要求のみをトレース結果に表示するか、すべてのファイルアクセス要求（成功した要求と拒否された要求）を表示するかを、 [詳細オプション] ダイアログボックスで指定できます。

- * トレースを開始 *

  トレースを開始できます。結果には、トレースを開始してから 60 分以内に送信されたファイルアクセス要求で発生した問題が表示されます。

- * トレースを停止 *

  トレースを停止できます。

- * 権限の表示 *

  権限を表示できます。CIFS プロトコルを使用している場合は、有効なファイル権限と共有権限を表示できます。NFS プロトコルを使用している場合は、有効なファイル権限を表示できます。

- * クリップボードにコピー *

  結果テーブルをクリップボードにコピーできます。

- * トレース結果のエクスポート *

  トレース結果をカンマ区切り値（ .csv ）形式でファイルにエクスポートできます。

入力フィールド

- * ユーザー名 *

  トレースするファイルアクセス要求エラーが返されたユーザの名前を入力します。

- * トレース結果の検索 *

  検索結果に特定の情報を入力し、 * Enter * をクリックします。

- * クライアント IP アドレス *

  [詳細オプション] ダイアログボックスでは、クライアントの IP アドレスを追加の詳細として指定して、トレースの範囲を絞り込むことができます。

- * ファイル *

  [詳細オプション] ダイアログボックスでは、追加の詳細としてアクセスするファイルまたはファイルパスを指定して、トレースの範囲を絞り込むことができます。

CIFS プロトコルを指定した場合、指定したパラメータに基づいて次のデータがトレース結果リストに表示されます。このデータは新しいものから順番に表示されます。トレースを停止しても、別のトレースを開始するまで結果はリストに残ります。

- share ：成功したかどうかに関係なく、システムがアクセスを試みた共有の名前。
- Path ：成功したかどうかに関係なく、システムがアクセスを試みたファイルのファイルパス。
- クライアント IP アドレス：アクセス要求が開始されたクライアントの IP アドレス。
- 理由：ファイルまたは共有へのアクセスの試行が成功または失敗した理由。

> 「 Synchronize 」、「 Read Control 」、「 Read Attributes 」、「 Execute 」、「 Read EA 」に対してアクセスが許可されていないというメッセージがトレース結果に表示される場合、 「 Write 」または「 Read 」は、表示されている一連の権限に必要なアクセスが付与されていないことを示します。権限の実際のステータスを表示するには、表示されたリンクから権限を表示する必要があります。

NFS プロトコルを指定した場合、指定したパラメータに基づいて次のデータがトレース結果リストに表示されます。このデータは新しいものから順番に表示されます。トレースを停止しても、別のトレースを開始するまで結果はリストに残ります。

- Path ：成功したかどうかに関係なく、システムがアクセスを試みたファイルのファイルパス。
- クライアント IP アドレス：アクセス要求が開始されたクライアントの IP アドレス。
- 理由：ファイルまたは共有へのアクセスの試行が成功または失敗した理由。

> 「 Synchronize 」、「 Read Control 」、「 Read Attributes 」、「 Execute 」、「 Read EA 」に対してアクセスが許可されていないというメッセージがトレース結果に表示される場合、 「 Write 」または「 Read 」は、表示されている一連の権限に必要なアクセスが付与されていないことを示します。権限の実際のステータスを表示するには、表示されたリンクから権限を表示する必要があります。

- 関連情報 *

"SMB / CIFS の管理"

SMB / CIFS および NFS のマルチプロトコル構成

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。