AN1021 应用笔记

使用 PY32F030/003

微控制器的 RTC 实时时钟模块

前言

RTC(Real Time Clock)实时时钟是记录当前时间的计算机时钟。实时时钟的模块是 定时器,拥有一组连续计数的计数器。

本应用笔记提供了含有配置 RTC 日历,RTC 闹钟等功能的代码例程。

在本文档中, PY32 仅指表 1 中列出的产品系列。

表 1. 适用产品

类型	产品系列
微型控制器系列	PY32F030、PY32F003

AN1021

目录

1	RT	ГC 功能简介	3
2	RT	ГC 应用例程	4
			4
			4
3	版	本历史	7

AN1021 RTC 功能简介

1 RTC 功能简介

PY32 微控制器中的嵌入式实时时钟是一个独立定时器。RTC 模块拥有一组连续的计数器,在相应的软 件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。



RTC 应用例程 AN1021

2 RTC 应用例程

- 2.1 RTC 寄存器配置过程
 - 查询 RTOFF 位,直到该位变高
 - 置位 CNF 位,进入配置模式
 - 写一个或者多个 RTC 寄存器
 - 清零 CNF 位,退出配置模式
 - 查询 RTOFF 位,等待该位变高(检查写操作的结束)

注: 仅当 CNF 位被清零,写操作才执行,至少经过3个 RTC CLK 周期才能完成写操作。

2.2 RTC 日历与闹钟

注: 1.使用 RTC 模块时,系统时钟不能选择 LSI 或 LSE 时钟源,请用户注意。 2.RTC CRL 寄存器的 RSF 位默认每间隔 1s 置起。

● 配置 RTC 日历与闹钟的步骤:

步骤	操作	
1	初始化底层硬件:RTC 时钟,配置秒中断,闹钟中断等	
2	初始化 RTC:配置 RTC 时间基准	
3	设置 RTC 初始时间,设置闹钟时间	
4	获取当前时间值,设置闹钟事件。	

- 日历闹钟配置代码介绍
 - 1. 初始化底层硬件,打开 RTC 代码例程,在 py32f030_hal_msp.c 中,HAL_RTC_Msplnit 函数配置了 RTC 时钟,中断等内容。若用户使用 LSE 为 RTC 时钟源则定义 RTC CLOCK SOURCE LSE即可。

```
#ifdef RTC_CLOCK_SOURCE_LSE
RCC_OscInitStruct.OscillatorType=
RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
RCC_OSCInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;
if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct)!= HAL_OK)

{

// Error_Handler();
}

PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct)!= HAL_OK)

{

// Error_Handler();
}

// Error_Handler();
}
```

若用户需要使用 LSI 作为 RTC 的时钟源则定义 RTC_CLOCK_SOURCE_LSI 即可。

```
#elif defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSI)

RCC_OscInitStruct.OscillatorType=RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|

RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;

RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;

RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;

if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
```

RTC 应用例程 AN1021

```
{
// Error_Handler();
}

PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI;
if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
{
// Error_Handler();
}
```

然后初始化 RTC 总线时钟,配置 RTC 中断优先级,使能 RTC 中断。

```
/*-2- Enable RTC peripheral Clocks */
__HAL_RCC_RTCAPB_CLK_ENABLE();
/* Enable RTC Clock */
__HAL_RCC_RTC_ENABLE();

/*-4- Configure the NVIC for RTC Alarm */
HAL_NVIC_SetPriority(RTC_IRQn, 0, 0);
NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);

__HAL_RTC_OVERFLOW_ENABLE_IT(hrtc, RTC_IT_OW);
__HAL_RTC_ALARM_ENABLE_IT(hrtc, RTC_IT_ALRA);
__HAL_RTC_SECOND_ENABLE_IT(hrtc, RTC_IT_SEC);
```

2. 在 mian.c 文件中的 main 函数中,我们开始初始化 RTC,配置 RTC 时间基准。

```
RtcHandle.Instance = RTC;
RtcHandle.Init.AsynchPrediv =RTC_AUTO_1_SECOND;
if (HAL_RTC_Init(&RtcHandle) != HAL_OK)
{
    /* Initialization Error */
}
```

3. 打开 main.c 文件,在 RTC_AlarmConfig 函数中我们可以设置当前日历时间。

```
/*-1- Configure the Date */
/* Set Date: Tuesday May 21th 2021 */
sdatestructure. Year = 0x21;
sdatestructure. Month = 0x05:
sdatestructure.Date = 0x21;
sdatestructure.WeekDay = RTC_WEEKDAY_TUESDAY;
if(HAL_RTC_SetDate(&RtcHandle,&sdatestructure, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
      /* Initialization Error */
      Error Handler();
/*-2- Configure the Time */
/* Set Time: 12:13:00 */
stimestructure. Hours = 0x12:
stimestructure.Minutes = 0x13;
stimestructure. Seconds = 0x00;
if(HAL RTC SetTime(&RtcHandle, &stimestructure, RTC FORMAT BCD) != HAL OK)
      /* Initialization Error */
      Error Handler();
```

如果需要闹钟功能也可以在 RTC AlarmConfig 函数中配置闹钟时间。

AN1021 RTC 应用例程

```
/*-3- Configure the RTC Alarm peripheral */
/* Set Alarm to 12:13:35
   RTC Alarm Generation: Alarm on Hours, Minutes and Seconds */
salarmstructure.Alarm = RTC_ALARM_A;
salarmstructure.AlarmTime.Hours = 0x12;
salarmstructure.AlarmTime.Minutes = 0x13;
salarmstructure.AlarmTime.Seconds = 0x35;
if(HAL_RTC_SetAlarm_IT(&RtcHandle, &salarmstructure, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
```

4. 在 py32f030_hal_rtc.c 中我们提供了获取当前日期和获取当前时间两个函数,用户可以调 用这两个函数进行读取时间日期。下面例程中通过调用这两个函数来打印当前时间。此函 数在 main.c 中。

```
static void RTC TimeShow(void)
    RTC DateTypeDef sdatestructureget;
    RTC_TimeTypeDef stimestructureget;
    /* Get the RTC current Time */
    HAL_RTC_GetTime(&RtcHandle, &stimestructureget, RTC_FORMAT_BIN);
    /* Get the RTC current Date */
    HAL RTC GetDate(&RtcHandle, &sdatestructureget, RTC FORMAT BIN);
    /* Display time Format : hh:mm:ss */
    printf("%02d:%02d:%02d\r\n",
                                    stimestructureget.Hours,
                                                                stimestructureget.Minutes,
stimestructureget.Seconds);
```

闹钟事件动作大家可以通过定义 HAL_RTC_AlarmAEventCallback 函数来设置。在例程中 我们是一旦触发闹钟,打印"RTC_IT_ALRA"字符来提示当前正在发生闹钟事件。

```
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
   printf("RTC_IT_ALRA\r\n");
```

AN1021 版本历史

版本历史

版本	日期	更新记录
V0.1	2021.10.23	初版
V1.0	2022.06.20	修改了应用例程内容



Puya Semiconductor Co., Ltd.

IMPORTANT NOTICE

Puya Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products or specifications herein. Puya Semiconductor does not assume any responsibility for use of any its products for any particular purpose, nor does Puya Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any its products or circuits. Puya Semiconductor does not convey any license under its patent rights or other rights nor the rights of others.