
# 光譜檢測系統原型使用說明(2019.11.13 ver.2)

# ● 準備工作

### 1. 硬體接線






## 1-1. C12880 接線:

C12880	PCB JP2 pin
VIDEO	10 (AOUT)
CLK	13
START	14 (ST)
GND	9 \ 11
GND	9 \ 11
5V	12

# 1-2. LED 接線:

LED Control	LED	PCB JP2 pin
LED Control 1	LED1-1	2
	LED1-2	4
LED Control 2	LED2-1	3
	LED2-2	5
LED Control 3	LED3-1	7
	LED3-2	8
	5V	1 ` 6

# 1-3. LCD 接線:



LCD	PCB JP1 pin
LED	2 (5V)
SCK	40 (SCLK)
SDA	38 (MOSI)
AO	13 (aka D/C)
RESET	11 (TFT_RS)
CS	12 (SPI1.CEO)
GND	6 (GND)
VCC	1 (3.3V)

#### 1-4. 鋰電池充電板接線:



鋰電池充電板	
5V	PCB BATTERY 5V
GND	PCB BATTERY GND
+ (USB 旁)	鋰電池+
-(USB 旁)	鋰電池-

1-5. 按鍵 MEAS:短路即可量測,存檔為 data\_0.txt、data\_1.txt ......

按鍵 BLACK: 短路即可量測,存檔為 black.txt

按鍵 DARK: 顯示 IP address (僅限可攜式模式)

按鍵 POWER:電源開關,短路時電源開起,斷路時電源關閉

#### 2. 樹梅派聯網


2-1. 把樹梅派接上鍵盤與螢幕,將樹梅派設定自動連上 Wifi

#### 3. 個人電腦控制軟體

3-1. 下載 PuTTY.exe

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


3-2. 開啟 PuTTY.exe



Host Name (or IP address): IP address

Port: 22

Connection type: SSH 選擇 Open (連線)



login as : pi

password: 54340272

## ● 實驗設定

1. 完成 Wifi 設定後

登入後目錄為 /home/pi/

主程式目錄 /home/pi/QSS003\_python/

主要檔案:

C12880 v2.so:動態函式庫,請勿移除

QSS003\_v3.py: 可攜式主程式

QSS003\_desktop3.py:桌上型主程式 Setting.txt:可攜式主程式參數設定檔

- 2. 如需快速修改文字檔,可使用 nano XXX.py
- 3. 設定使用模式:
  - 3-1. 可攜式模式:
    - 3-1-1. 使用可攜式模式,需要讓程式可以自動執行, 必須設定開機自動執行 QSS003\_v3.py,修改 /etc/rc.local: 在 exit 0 之前添加執行命令 sudo -u pi python3 /home/pi/QSS003\_python/QSS003\_v3.py &
    - 3-1-2. <del>如果需要知道樹梅派的 IP address,可接下 Dark 按鈕, IP address 將顯示於 LCD 上。</del>
    - 3-1-3. 可攜式模式 QSS003\_v3.py 使用參數 (setting.txt):
      - 25 set LED1-1 and LED1-2 current (mA)
      - set LED2-1 and LED2-2 current (mA)
      - set LED3-1 and LED3-2 current (mA)
      - set LED stable time (s)
      - 100 set C12880 int time (us)
  - 3-2. 桌上型模式:
    - 3-2-1. 使用桌上型模式,必須使用 putty 登入, 此時 QSS003\_v3.py 已在背景執行,故需要先行關閉。 切勿同時執行兩個 QSS003 v3.py 或 QSS003 desktop3.py

檢查相關背景程式:

ps aux | grep QSS003\_v3.py

#### 執行結果:

如果 QSS003\_v3.py 已經在背景執行,可以看到 Process ID (第二欄)

可以執行下列指令刪除:

sudo kill -9 532 [532 為 process id,每次執行皆會不同] sudo kill -9 536 [536 為 process id,每次執行皆會不同] (兩個行程都需要刪除)

3-2-2. 如需關閉自動執行 QSS003\_v3.py,修改 /etc/rc.local: 將

sudo -u pi python3 /home/pi/QSS003\_python/QSS003\_v3.py & 改為

#sudo -u pi python3 /home/pi/QSS003\_python/QSS003\_v3.py & 修改完畢後,再重新開機。

- 3-2-3. 桌上型模式 QSS003\_desktop3.py 執行方式:
  python3 QSS003\_desktop3.py [led1\_current] [led2\_current]
  [led3\_current] [led\_stable\_time] [int\_time]
  範例:python3 QSS003\_desktop3.py 25 25 25 3 100
- 4. 如果需要在電腦端,從樹莓派 server 上取得檔案,可以在 命令提示字元 (Command Line)下指令:

scp pi@192.168.0.10:/home/pi/QSS003\_python/data\_0.txt data\_0.txt 第一次執行會出現:

The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established. ECDSA key fingerprint is

SHA256:JYMOb2mvFvTWpZVuCwBEZ/eSCLKCs5ZpW6qej/d3CFM.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

輸入 yes

Warning: Permanently added '192.168.0.10' (ECDSA) to the list of known hosts. pi@192.168.0.10's password:

輸入 password

data 0.txt

100% 1029 188.3KB/s 00:00

protocol error: lost connection

下載完成