



+



+



+




Product Contents

+




+



사용설명서

HUROM
휴롬



HD SERIES

휴롬원액기 사용설명서 가정용(보증서 재증)

- “안전한 사용을 위한 주의사항(P4)”을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽은 후에는 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용 할 수 없습니다.
- 본 제품의 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

CONTENTS

휴롬 고객 여러분께	01
각부의 명칭 및 부품 명칭	02
세부 명칭	03
안전한 사용을 위한 주의사항	04
조립방법	08
순서별 조립방법 상세안내	09
본 제품의 사용방법	10
주스캡, 착즙패킹 안내	11
사용중 스크류가 정지한 경우(역회전 / REV 버튼)	12
사용상 주의사항	13
사용 후 분해와 세척 및 손질	14
드럼 분해와 세척 방법	16
살균 세척과 간이 세척	17
회전 브러쉬 분해와 세척 방법	18
회전 브러쉬 조립 방법	19
드럼파킹 조립방법	20
주스캡 패킹 조립방법	21
수리를 의뢰하시기 전에	22
제품사양	23
품질보증서	24

HUROM

휴롬은 자연을 담아드리는 저속 착즙방식에 주스캡을 이용한 혼합기능이 추가되어 건강한 원액에 원하는 재료를 첨가하여 더 진하고 다양한 나만의 맞춤 휴롬 주스를 손쉽게 만들 수 있습니다.

1. 더 다양해진 맛과 영양 : 나만의 맞춤주스

|다양한 혼합주스

기존 단일 주스뿐만 아니라 내 입맛과 내 몸에 맞는 다양한 재료를 첨가하여 나만의 휴롬주스를 만들 수 있습니다.

|식사대용 휴롬주스

칼로리를 보충할 수 있는 삶은 고구마, 감자, 단호박, 바나나, 옥수수 등을 혼합할 수 있어서 맛이 풍부하고 균형잡힌 영양 섭취가 가능한 식사 대용 휴롬주스를 만들 수 있습니다.

|휴롬이유식

채소뿐만 아니라 육류와 곡류도 혼합이 가능해져서 간편하게 성장단계별 휴롬 이유식을 만들 수 있습니다.

|두유, 소이주스

콩과 물의 비율을 조절하며 투입해야 하는 기존 방식과는 달리 누구나 쉽게 원하는 농도의 두유와 소이주스를 만들 수 있습니다.


2. 더 편해지고 깔끔한 사용

기존 방식과는 달리 주스캡을 통해 쉽고 간편하게 원하는 양만큼 조절하여 한 잔씩 마실 수 있고, 착즙 후 남은 원액이 떨어지는 것을 방지하여 더욱 위생적이고 편리해졌습니다.


3. 더 진보된 간이세척(P17)

흐르는 물로 행궈내는 방식과는 달리 주스캡으로 드럼 전체를 더욱 깨끗하고 편리하게 간이세척 하는 방식입니다.

각부의 명칭 및 부품 명칭



세부명칭



망*



망*

과일망*
망 구멍이 큰 것으로 무르고 연한 과일(딸기, 키위, 토마토)이나 점성이 많은 재료의 원액을 만들 때 사용하세요. 과일망은 과육이 풍부한 과일을 침착할 때 사용합니다.

복합망*
망 구멍이 작은 것으로 육질이 단단한 과일, 콩, 섬유질이 많은 채소의 원액을 만들 때 사용하세요. 복합망은 다소 맑은 즙을 침착할 때 사용합니다.

* 재료별 망 선택은 레시피북을 참조하세요. (별도첨부)

부품 수량 눌름봉(1개) 드럼뚜껑(1개) 스크류(1개) 복합망(1개) 과일망(1개) 회전브러쉬(1개) 드럼(1개) 본체(1개) 눌름판(1개) 두부틀(1개) 즙컵(1개) 즙컵 뚜껑(1개) 찌꺼기컵(1개) 호퍼뚜껑(1개) 사용설명서(1부) 청소솔 소(1개) 청소솔(1개)

안전한 사용을 위한 주의사항

- <안전한 사용을 위한 주의사항>을 반드시 읽어 주십시오.
- <안전한 사용을 위한 주의사항>을 반드시 지켜 주십시오.
- 주의사항은 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고 표시사항을 위반한 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있음.

주의 표시사항을 위반한 경우 상당한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있음.

그림표시의 예



이 기호는 위험(위험, 경고를 포함)을 끼칠 수 있는 내용에 표시하는 기호입니다.
그림 안에 구체적인 주의 내용이 쓰여 있습니다.



이 기호는 위험(위험, 경고를 포함)을 끼칠 수 있는 내용에 표시하는 기호입니다.
그림 안에 구체적인 주의 내용이 쓰여 있습니다.



이 기호는 금지 행위임을 표시하는 기호입니다.
그림 안이나 부근에 구체적인 금지 내용이 쓰여 있습니다.



이 기호는 행동을 규제하거나 지시하는 내용을 표시하는 기호입니다.
그림 안이나 부근에 구체적인 지시 내용이 쓰여 있습니다.

경고, 주의 안내



경고 표시사항을 위반한 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있음.



젖은 손으로 코드를 꽂거나 뽑지 마세요.

감전이나 상해의 원인이 됩니다.



교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.

감전, 화재, 성능 이상의 원인이 됩니다.

전압이 다를 경우 모터의 수명을 단축시키거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



전원코드를 콘센트 깊숙히 정확하게 꽂아 넣으세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.



**전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 상처 주거나, 잡아당기거나,
고온 근처에 놓거나, 가스렌지 등 화기 근처에 두거나, 무거운 물건을 올려 놓거나,
좁은 곳에 끼워 놓거나, 가공하지 마세요.**

전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



절대로 개조하지 마세요. 또한, 임의로 분해하거나 수리하지 마세요.

본체의 틈새나 구멍에 손가락, 철핀 등의 이물질을 넣지 마세요.

화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

제품 AS 및 점검은 휴롬 고객센터로 문의하세요



본체에 물을 뿜거나 뿌리지 마세요.

제품의 스위치에 물이나 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의 하세요.

젖은 손으로 스위치를 조작하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.



**전원코드, 전선이 파손·손상되었거나 콘센트의 꽂는 부위가 느슨할 때는
사용하지 마세요.**

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



안전을 위해 반드시 접지하세요.

또한, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.

반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

경고, 주의 안내

작동 중에 드럼세트 부품을 분해하거나, 투입구나 즙 배출구에 손가락, 숟가락등의 이물질을 절대로 넣지 마세요.
상해나 사고, 고장의 원인이 됩니다.



어린이 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마세요.
또한, 어린이나 취급에 익숙하지 않은 사람은 혼자 사용하지 마세요.
어린이가 잘못 건드리거나, 넘어트리면 상해나 고장의 우려가 있습니다.



주의 표시사항을 위반한 경우 상당한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있음.



본체 뚜껑을 결착하지 않은 상태에서는 작동 시키지 마세요.
상해나 고장의 원인이 됩니다.



도시가스 등의 유출이 있을 때는 전원 코드를 조작하지 말고, 창문을 열어 완전히 환기를 시키세요.
상해나 고장의 원인이 됩니다.



즙배출구에 젓가락, 숟가락 등을 절대 넣지 마세요.
상해나 고장의 원인이 됩니다.



작동 중 스크류의 회전이 멈춘 경우 [역회전]버튼을 2~3초 간 눌러 역회전 작동을 시키신 후, 역회전 작동이 완전히 멈춘면 다시 [정회전]버튼을 누르세요.
작동 중 멈춤 상태가 지속되면 모터 과열로 인한 부품 손상, 기능저하의 원인이 됩니다.
문제가 지속될 시 제품을 정지시키고 1544-7011 고객센터로 문의 바랍니다.



작동 중에 본체를 이동 시키거나, 드럼세트 또는 부품을 분리하거나 결착하지 마세요.
상해나 고장의 원인이 됩니다.
반드시 정지시키고 전원코드를 뽑은 후 행하시기 바랍니다.

경고, 주의 안내

제품 사용 시 넥타이, 긴 목걸이, 스카프 등이 투입구에 밀려들어가지 않도록 주의 하십시오.

상해, 고장, 파손의 원인이 됩니다.



본 제품은 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용하세요.
상해나 고장의 원인이 됩니다.



1회 연속 30분 이상 사용하지 마세요.
모터의 과열로 고장의 원인이 됩니다.
재작동은 5분정도 기기를 완전히 정지 시킨 뒤 사용하시기 바랍니다.



투입구에 재료를 넣을 때, 놀름봉 이외의 것은 사용하지 마세요.
상해나 고장의 원인이 됩니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어트리지 마세요.
감전, 파손, 화재의 원인이 됩니다.



이상한 소리나 과도한 발열, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하고, 고객센터로 연락 하시기 바랍니다.
새 제품 사용시 나는 냄새는 시간이 지나면 자연 소멸되는 냄새입니다.



사용 시 이외는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주세요.
또한 코드를 뽑을 때는 반드시 코드를 잡고 뽑아 주세요.
선을 잡고 뽑을 시 상해나 감전, 화재의 원인이 됩니다.




80 °C 이상의 고온에서는 세척하지 마세요.
식기 세척기, 건조기, 전자렌지 등에 넣지 마세요.
고장, 부품 변형의 원인이 됩니다.



기기는 약 6kg입니다. 기기를 이동 하실 때는 반드시 두손으로 본체 하단의 손잡이를 확실히 잡고 이동하세요.
드럼이나 본체 측면 등을 잡고 이동하면 본체가 낙하하여 상해나 고장의 원인이 됩니다.

조립방법



STEP 2

드럼의 [▲OPEN]과 망의 [▼]이 일직선상에 오도록 드럼>회전브러쉬>망 순으로 조립하여 주세요.

▶ 회전브러쉬는 표시점과 관계없이 조립 가능합니다.

STEP 3

2의 망 속에 스크류를 꼭 눌러 조립합니다.
완전히 결착되지 않으면 뚜껑이 닫히지 않습니다.

STEP 4

뚜껑의 [▼]점과 드럼의 [▲OPEN]이 일직선상에 위치하도록 하여 뚜껑을 닫은 후 시계방향으로 돌려주세요. 뚜껑의 [▼]이 드럼의 [CLOSE▲]와 맞을 때까지 돌려주세요.

순서별 조립방법 상세 안내


4

제품 후면에 드럼 뚜껑 돌기와 본체가 완전히 결착되었는지 확인하여 주십시오.




2,3

망의 착즙돌기와 드럼내부 흠, 혹은 부품별 [▲]을 맞추어 드럼>회전브러쉬>망 순으로 조립하여 주십시오.




1

드럼 밑면 착즙 패킹을 짜끼기 배출구에 꼭 눌러 끼워주세요. 드럼 밑면 고정홀과 본체의 고정고리에 맞추어 조립한 후 드럼을 시계 방향으로 돌려 고정 시켜주세요.



본 제품의 사용 방법


제품 뒷면



주스캡, 착즙패킹 안내


주스캡

드럼의 즙 배출구 마개입니다. 주스캡을 닫아 드럼에 즙을 채우면 과일주스, 채소 뉙즙은 물론 여러가지 재료를 간편하게 혼합하여 다양한 주스를 만들 수 있습니다.



착즙 패킹

드럼 밑면에 있는 실리콘 재질의 찌꺼기 마개입니다. 착즙시 반드시 아래 그림과 같이 착즙패킹을 단은 후 사용하시기 바랍니다. 세척시에는 착즙 패킹을 열고 세척하세요.(안내 P16)



사용중에 스크류가 정지한 경우(역회전/REV 버튼)



사용상 주의 사항

- 감, 매실, 레몬, 복숭아 등과 같이 씨가 단단한 열매는 반드시 씨를 제거하고 사용하세요.
- 포도를 착즙할 경우에는 반드시 과일망을 사용해주세요. 복합망을 사용할 경우 드럼 뚜껑이 열리지 않는 원인이 됩니다.
- 섬유질 재료(미나리 등)는 짧게 3~4cm로 짧아서 투입하세요.
- 착즙한 녹즙, 주스는 장기보존하지 마시고, 가급적 바로 드시기를 권장합니다.
- 양념다지기(마늘, 물고추)용으로는 사용 가능하지만 곡물 분쇄용으로 사용하지는 마세요. 부품파손, 고장의 원인이 됩니다.
- 한번 착즙한 찌꺼기는 재착즙하지 마시기 바랍니다.
- 공회전을 하지 마세요.



30분 이상 연속해서 사용하지 마세요.

모터 과열로 고장의 원인이 됩니다.

단, 연속사용시 일단 정지하고 5분 이상 간격을 두고 사용하세요.



동작 중 절대로 즙 배출구에 젓가락이나 숟가락 등을 넣지 마세요.

동작 중에 즙 배출구에 젓가락 등을 넣으면 회전하는 브러쉬에 끼여 부품파손의 원인이 됩니다.



눌름봉 이외의 것으로 재료를 절대 밀어넣지 마세요.

스크류에 걸려 부품이 파손되거나 상해 및 고장의 원인이 됩니다.



곡물류나 단단한 씨가 들어 있는 열매를 넣지 마세요.

드럼, 스크류, 착즙망 등의 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

감, 매실 등과 같이 씨가 단단한 열매는 반드시 씨를 제거하고 사용하세요.



젖은 손으로 스위치를 조작하지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

스위치 주변에 이물질 같은 것을 묻하지 마세요.



미꾸라지, 장어, 새우 등을 투입하지 마세요.

성능 이상, 고장의 원인이 됩니다.



술, 꿀, 설탕등에 절인 과일(포도, 복분자, 오디 등)을 투입하지 마세요.


드럼 뚜껑이 잘 열리지 않는 원인이 됩니다.




냉장고에 장기간 보관되어 시든 재료나 냉동 과일은 착즙량이 적거나 불가능 할 수 있습니다.

사용 후 분해와 세척 및 손질

그림 순서



사용 후 분해와 세척 및 손질



1 본체 작동을 정지시키고, 전원코드를 뽑아 주세요.

▶ 전원코드는 반드시 손으로 코드 헤드 부분을 잡고 뽑아주시기 바랍니다. 젖은 손으로 코드를 만지지 마십시오.

2 ① 드럼세트를 시계 반대방향으로 돌린 후 ② 즙 배출구를 잡고 들어 올려 본체에서 분리해 주세요.

3 조립방법의 역순서로 각 부품을 분리하세요.

- 1 드럼 뚜껑을 시계 반대(왼쪽) 방향으로 돌려 분리 하세요.
- 2 스크류를 분리하세요.
- 3 망을 분리하세요.
- 4 회전브러쉬를 분리하세요. 회전브러쉬의 실리콘 브러쉬를 분리하세요.

4 분리한 각 부품은 흐르는 물에 안팎을 돌려 가며 청소솔로 세척하세요.

▶ 청소시 철 수세미, 연마제, 씽크용제, 날카로운 청소도구를 사용하지 마세요. 식기 세척기, 식기 건조기에 넣지 마세요.


5 본체 얼룩은 꽉 짠 타올이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

▶ 본체는 물로 세척하시면 안됩니다.

6 손질이 끝나면, 완전히 자연 건조시켜 깨끗한 곳에 보관하세요.


▶ 사용 후 바로 세척하지 않으면 찌꺼기가 말라 붙어 분해 및 세척이 어려울 뿐만 아니라 성능저하의 원인이 될 수 있으므로 기급적 사용 후 바로 세척하여 주시기 바랍니다.

드럼 분해와 세척 방법



1 즈 배출구의 주스캡 패킹과 드럼 패킹을 분리합니다.

- ▶ 주스 캡을 열고 한손으로 드럼과 주스캡을 잡고 다른 손으로 주스캡 패킹을 벗기 듯 분리합니다.
분리하실때 주스캡과 드럼을 떨어트리거나 캡 파손 위험이 있으니 주의 하시기 바랍니다.
드럼 패킹을 두 손가락으로 꼬집듯이 집어서 비틀어 분리해 주세요.




2 드럼 바닥의 착즙 패킹을 열어 주십시오.

3 드럼과 패킹들을 세척합니다.

- ▶ 청소솔을 이용하여 패킹과 드럼을 흐르는 물에 씻어주세요.

살균세척과 간이세척


살균세척



베이킹 소다 또는 식기전용 천연 락스를 이용하여 살균 세척할 수 있습니다.

- ▶ 베이킹 소다 또는 식기전용 천연락스를 한 두방울 희석한 물에 30분 정도 담궈두시면 깨끗하게 세척하실 수 있습니다.

간이세척




1 주스캡을 닫은 후 물을 붓고 작동시킵니다.


- ▶ 재료를 바꿔 착즙 할때마다 번거롭게 분리 세척할 필요가 없습니다.
착즙이 끝난 후에는 반드시 분리하여 세척하십시오.

2 잠시 후 주스캡을 열어 물을 배출합니다.


회전 브러쉬 분해와 세척 방법



회전 브러쉬 조립 방법




드럼 패킹 조립 방법




1 드럼 패킹을 꼬집듯이 훑습니다.

- ▶ 패킹 표면에 점선 원 안의 그림과 같이 돌기가 있는 부분이 위쪽 방향이 되게 하여, 엄지와 검지로 꼬집듯이 쥐어줍니다.



2 드럼 구멍에 드럼 패킹을 끼웁니다.


- ▶ 드럼 패킹의 밑단을 드럼 구멍 속으로 꽂아 놀려 끼웁니다.
드럼 패킹 윗단까지 넣지 마십시오.



3 드럼을 뒤집어 바닥 안쪽 드럼 패킹을 정리해 주세요.


- ▶ 드럼 바닥면 드럼 패킹이 완전히 끼워지지 않고 휘어져 있는 경우 청소솔 뒷부분의 회전 끌개를 이용하여 정리해 주세요.

주스캡 패킹 조립방법




1 주스캡 패킹을 그림과 같이 훑습니다.

- ▶ 점선 원 안의 그림과 같이 구멍이 보이도록 훑습니다.



2 주스캡을 열고, 주스캡 패킹을 맞춥니다.

- ▶ 주스캡 패킹을 드럼 주스 캡에 맞춰 위쪽부 터 끼웁니다.
드럼을 떨어트리지 않도록 주의하세요.



3 패킹이 완전히 결착 되도록 정리해 주세요.

- ▶ 패킹이 완전히 결착되지 않으면 주스가 새는 원인이 됩니다.

수리를 의뢰하시기 전에

수리를 의뢰하시기 전에 아래의 내용을 확인하여 주세요.

사용 중 A/S 신청 및 문의는 고객센터 TEL)1544-7011, 홈페이지 <http://www.hurom.co.kr>를 통해 문의해 주시기 바랍니다. A/S 신청이나 부품 신청시 제조번호 혹은 바코드를 확인하여 주시기 바랍니다.

작동이 되지 않습니다.

전원코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.

드럼 뚜껑이 올바로 결착되었는지 확인하세요. 뚜껑 결착이 바르지 않으면 작동되지 않습니다.

본 제품이 조립법 순서대로 조립하였는지 확인하세요. 조립안내 페이지를 참조하세요.

고객센터로 연락하여 상담을 받으세요.

드럼 뚜껑이 열리지 않습니다.

내부에 찌꺼기가 많이 남아 있지 않았나요? 정회전버튼을 눌러 내부 찌꺼기를 어느정도 배출 시켜주세요.

이물질, 고형물질(감 씨류의 단단한 씨)이 투입되지 않았나요? 역회전버튼을 눌러 이물질을 투입구 쪽으로 다시 올라 오게 합니다.

무리하게 힘을 주어 열지 마시고 안내드린 방법으로도 안된다면 고객센터로 연락하여 주세요.

정상 작동 중 멈춥니다.

재료가 과다 투입되었거나 너무 굵은 재료가 투입되지 않았나요? 설명서 P12를 참고 하시어 역회전 작동을 시켜주시기 바랍니다.

상기의 방법으로 해결이 안될 시 고객센터로 연락하여 상담을 받으세요.

스크류에 깨진 또는 스크래치 자국이 있습니다.

성형물을 만드는 과정에서 생기는 성형자국(케이트)입니다. 정상적인 부품으로 사용에 아무 이상이 없습니다.

복합망과 과일망의 차이는 무엇인가요?

'구멍이 촘촘한' 복합망은 다소 맑은 즙을 원할 경우 사용해 주세요.

'구멍이 넓은' 과일망은 과육이 포함된 씹히는 맛을 원할 때 사용해 주세요.

재료 별 특이사항과 재료별 망 선택은 설명서(P3)와 레시피북을 참조해 주세요.

본체 위로 즙이 샅니다.

착즙패킹이 제대로 끼워져 있나요? 착즙패킹이 제대로 끼워져 있지 않아 패킹 사이로 즙이 새는 경우입니다.

착즙패킹을 꼭 밀어 넣어주세요.

제대로 끼워져 있는데도 즙이 새고 있나요? 많은 양을 투입하지는 않으셨나요?

찌꺼기 배출로에 비하여 투입량이 많아지면 패킹이 살짝 밀려나와 그 틈으로 즙이 새는 경우가 있습니다.

한꺼번에 많은 양을 무리하게 투입하지 마시고 조금씩 나누어 착즙하여 주세요.

(착즙 시) 드럼이 흔들립니다.

본체 모터 운동 힘에 의해 약간 흔들림이 발생 될 수 있습니다.

재료의 특성(단단하거나 질긴)에 따라 크고 작은 움직임이 발생 합니다.

이는 스크류가 회전하면서 생기는 정상적인 현상이므로 고장이 아닙니다.

수분이 많고 무른 재료에 비해 단단한 재료들은 흔들림이 상대적으로 더 커 보일 수 있습니다. (예: 당근/감자/무/비트 등)

제품사양

제품 규격

제품명 휴롬 원액기(주서)

모델명 HD

정격전압 220 V

정격주파수 60 Hz

정격소비전력 150 W (Watts가 높을 수록 에너지 효율이 낮습니다.)

분당 회전수 80 rpm

코드길이 1.4 m이상


모터 단상유도 전동기

퓨즈 250 V 5 A

제품중량 6.25 KG

외형차수 폭W 160 mm
길이L 230 mm
높이H 400 mm

정격사용시간 30분 이하 단시간 정격



품질 보증서

제 품 명	모 델 명
제조 번호	구 입 일자
구 입 처	고객 성명
주 소	

1. 본 제품은 엄격한 시험과정을 거쳐 한국기계전기전자시험연구원의 안전인증 승인을 받은 제품이며, 기획재정부 고시 소비자 피해를 보상해 드립니다.

2. 품질 보증기간내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.

품질 보증기간에 해당하지 않는 다음의 경우는 유상으로 수리해 드립니다.

- 1) 품질 보증 기간이 경과하여 발생한 성능 불량 및 고장
- 2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
- 3) 당사의 서비스 센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 4) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질 보증 기간 불문)
- 5) 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함

3. 당사의 서비스를 원할 경우, 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.

품질보증 기간 및 부품 보유 기간

제 품	품질 보증 기간	부품보유기간
	1년 (가정용에 한함)	5년

HUROM 제조 및 판매처 : **HUROM**
휴롬 고객센터 : 1544-7011

MEMO

HUROM



1544-7011



<http://www.hurom.co.kr>

4DC010_V.01