

## E-Ra WORKSHOP HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

#### Cấu hình tối thiểu:

- Windows: 64bit, Windows 7 trở lên

- MacOS: Từ 10.10 trở lên

- Linux: 64bit

**Lưu ý:** Để tham gia workshop các bạn cần cài đặt các phần mền bên dưới, và đăng ký tài khoản trên app E-Ra trước nhé.

Tải App E-Ra (Máy Android)

Tải App E-Ra (Máy iOS)

#### 1) Cài driver trên máy tính cá nhân:

- Đối với board YoloBit cài đặt driver usb CH340/CH341:
   https://www.wch.cn/download/CH341SER\_ZIP.html
- Đồi với board ESP32 cài đặt driver usb CP210x:
  - Windows:

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x\_Windows\_Drivers.zip

• MacOs:

https://www.silabs.com/documents/public/software/Mac\_OSX\_VCP

Driver.zip

• Ubuntu (Linux):

#### Các bước cài đặt:



- 1. Mở terminal
- 2. ```sudo apt update```
- 3. ```sudo apt install build-essential```
- 4. Truy cập vào đường dẫn bên dưới để tải file cài đặt

https://www.silabs.com/documents/login/software/Linux 3.x.x 4.x.x VC

#### P Driver Source.zip

5. Tiến hành giải nén file cài đặt bạn dùng lệnh ```tar -xzf

Linux\_3.x.x\_4.x.x\_VCP\_Driver\_Source.zip ```

- 6. ```cd Linux\_3.x.x\_4.x.x\_VCP\_Driver\_Source```
- **7.** ```make```
- 8. ```sudo make install```

#### 2) Arduino IDE

- Windows: https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.13-windows.zip
- MacOs:
  - Chip-intel:

https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.13-macosx.zip

• Chip-apple:

https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide 2

.0.3\_macOS\_ARM64.dmg



- **Linux:** https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.14-linux64.tar.xz
  - Hướng dẫn cài đặt:

B1: Giải nén

B2: Bấm vào khoảng trống trong folder -> Bấm chuột phải -> open

**Terminal** 

B3: sudo sh install.sh

#### sudo sh install.sh

• Cài đặt thư viện pyserial (nếu thiếu)

pip3 install pyserial

• Chưa cấp quyền: (nếu thiếu)

B1: Open Terminal

B3: cd /dev


B4: sudo chown username ttyUSB0

echo \$USER
PC1
cd /dev

#### 3) Thêm Boards Manager ESP32 cho Arduino IDE














# BOARD MANAGER URLs THAM KHẢO CHO TỪNG MODULE:

- **ESP32:** 

https://github.com/espressif/arduino-esp32/raw/gh-pages/package\_esp32\_dev\_index.json

- STM32:

https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/main/package\_stmicroelectronics\_index.json


- **ESP8266**:

http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json

• Cài đặt board: (ESP32)
















• Cài đặt thư viện đọc cảm biến nhiệt độ - độ ẩm: (DHT20)














#### 4) Thêm thư viện vào Arduino ID



- => Xem chi tiết cài đặt ở: ESP32, STM32, ESP 8266 ERa IoT Platform Documment (gitbook.io)
- => Xem video hướng dẫn cài đặt: Demo Trải Nghiệm E-Ra IoT Platform Với Module ESP32

