This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s) Operation is subject to the following two conditions:

(2) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no augrantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. NOTE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences ques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformement aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

 Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur. - Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.

Remarque importante : Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicable: a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado. NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la

interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

Incrementar la separación entre el equipo y el receptor

Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está

conectado el receptor. - Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.


FCC - U2ZZW6305 | IC: 6924A-ZW6305 Jasco Products Company | Model: ZW6305 / 38957 CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

All brand names shown are trademarks of their Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs

Todas las marcas que aparecen aquí son marcas

MADE IN CHINA/FABRIOUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY AND IS UNDER LICENSE BY JASCO PRODUCTS COMPANY I I C. 10 E. MEMORIAL RD.

©JASCO 2018 | 38957 | ZW6305 | rev. 05/25/18 PM v1



➡ Smart Door/ Window Sensor

Détecteur inte de porte / fenêtre

mince 😝

Sensor delgado de puerta / ventana 🕏



Z-Wave® Certified Wireless Lighting Control Certifié Z-Wave® Commande d'éclairage sans fil Control inalámbrico para iluminación certificado por Z-Wave®



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE **NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN** NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems or questions, contact our tech support team at 1-800-654-8483, (option 1) Monday-Friday, 7:00am-8:00pm CST.

For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit www.byjasco.com/support

• No user serviceable parts in this unit.

Si vous avez des problèmes ou des questions, communiquez avec notre équipe de soutien technique au 1-800-654-8483, option1, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (HNC).

Pour le soutien relatif aux produits le plus à jour, les accessoires, les manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.byjasco.com/support

• Aucune des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro equipo técnico al número 1-800-654-8483, opción 1 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora estándar del

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.byjasco.com/support. • Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

WARNING

BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS

OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE

 DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES

• REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME REPLACE EXHAUSTED BATTERIES IMMEDIATELY REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE

 DO NOT USE Z-WAVE DEVICES TO CONTROL WHICH MAY PRESENT A HAZARDOUS CONDITION DUF TO LINATTENDED OR UNINTENTIONAL

AVERTISSEMENT

I ES PILES PELIVENT LIBÉRER DES PRODUITS NOCIES OU DES SUBSTANCES INFLAMMABLES ELLES PEUVENT ÉGALEMENT EXPLOSER, CAUSANT DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS

 NE MÉLANGEZ PAS DES PILES NEUVES AVEC DES PILES USAGÉES OU DE TYPES DIFFÉRENTS • REMPLACEZ TOUTES LES PILES EN MÊME TEMPS REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LES PILES DÉCHARGÉES

RETIREZ LES PILES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UNE LONGUE PÉRIODE DE NON-UTILISATION
 N'UTILISEZ PAS LES DISPOSITIFS Z-WAVE POUR

COMMANDER LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES OU D'AUTRES APPAREILS QUI POURRAIENT PRÉSENTER UN DANGER EN CAS DE COMMANDE D'ACTIVATION IMPRÉVUE, INVOLONTAIRE OU AUTOMATIQUE

ADVERTENCIA

I AS PII AS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O BIEN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES CORPORALES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS

NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE • REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO

• REEMPLACE LAS PILAS AGOTADAS DE INMEDIATO • EXTRAIGA LAS PILAS SI NO UTILIZA EL PRODUCTO DURANTE PERÍODOS EXTENDIDOS NO USAR LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE PARA

CONTROLAR CALENTADORES ELÉCTRICOS U OTROS CONTROLAR CALENTADORES ELECTRICOS O OTROS APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE PUDIERAN IMPLICAR UN PELIGRO DEBIDO A UN ENCENDIDO SIN SUPERVISIÓN, ACCIDENTAL O AUTOMÁTICO

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT

EURE SUPPLY EQUIPMENT :
2-WAVE ENABLED DEVICES SHOULD NEVER BE USED TO SUPPLY POWER TO, OR CONTROL THE ON/OFF STATUS OF MEDICAL AND/OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT.

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT

MÉDICAL OU DE SURVIE
LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE
Z-WAVE NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR
ALIMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHE OU

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO

L'ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.

DE LAS FUNCIONES VITALES

LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE NUNCA SE DEBEN USAR
PARA SUMINISTRAR ENERCÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO
MÉDICO O AL EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE
FUNCIONES VITALES, NI PARA CONTROLAR EL ESTADO
PER ENERCIPIO DE ENCENDIDO O APAGADO DE DICHOS EQUIPOS

This Device supports Lifeline and notification (association group 1) supporting 2 nodes. Group 1 must be assigned the Node ID of the primary controller where unsolicited notifications will be sent. The Z-Wave controller should set this association automatically after inclusion. Lifeline association only supports the "Device Reset Locally" function. Refer to the instructions of your controller for any available details on how this can be set

Cet appareil prend en charge la ligne de sécurité et la notification (groupe d'association 1) pour 2 noeuds. Au groupe 1 doit être attribué l'ID de nœud du contrôleur principal auquel seront envoyées des notifications non sollicitées. Le contrôleur Z-Wave doit régler automatiquement cette association après l'inclusion. L'association de ligne de sécurité prend seulement en charge la fonction «Device Reset Locally» (appareil réinitialisé localement). Reportez-vous aux instructions de votre contrôleur pour obtenir tous les détails disponibles sur la façon de le régler.

Este dispositivo es compatible con el grupo de asociación 1 de la red vital (Lifeline) y notificación, compatible con 2 nodos. Es compatible con 1 nodo para comunicación de la red vital. Al grupo 1 se debe asignar la Id. de nodo del controlador principal a donde se enviarán las notificaciones no solicitadas. El controlador Z-Wave debe configurar esta asociación automáticamente después de la inclusión La asociación de red vital solo es compatible con la función "dispositivo se reinicia a nivel local" Consulte las instrucciones de su controlador para obtener detalles sobre cómo realizar la configuración.

JASCO Products warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to othe replace that not in product only and over intexted a consequential of including animoge to our products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact Customer Service at 800-654-8483 (option 1) between 7AM – 8PM CST or via our website (www.bviasco.com) if the unit should prove defective within the warranty period.

JASCO Products garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivem à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varie d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h et 20 h (heure normale du Centre) ou par l'intermédiaire de notre site web com) si l'appareil s'avère défaillant au cours de la période de garantie

JASCO Products garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen con esta unidad. Esa garantía remplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no autorizan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no apliquen en su caso. Esta garantía le da a usted derechos específicos, y otros que usted puede tener y que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad resultare defectuosa dentro del periodo de garantía, comuníquese por favor con Atención al Cliente en el 800-654-8483 (opción 1) entre 7 y $\overset{\circ}{20}$ h, Hora del Centro, o a través de nuestro sitio de internet (www.byjasco.com).

JASCO Products Company LLC, Building B 10 E. Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73114.

SPECIFICATIONS

Power: (1) CR2450 Battery (included)

Signal (Frequency) 908.4 / 916 MHz Z-Wave Range: Up to 150 feet line of sight between the Wireless Controller and the

closest Z-Wave receiver module. Operating Temperature Range: -4-122° F (-20-50° C).

For indoor use only

Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation: (1) pile CR2450 (incluses) Signal (fréquence) 908.4 / 916 MHz

Portée Z-Wave : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi.

Plage de températures de fonctionnement : De -4 à 122 °F (de -20 à 50 °C). Utilisation intérieure uniquement.

En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de

changements sans préavis

ESPECIFICACIONES:


a las que se someten los productos.

Alimentación: uno (1) pila CR2450 (incluidas) Señal (frecuencia) 908,4/916 MHz

Alcance de Z-Wave: Hasta 150 pies (45.7 m) en línea recta entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano

Rango de temperatura de funcionamiento: -4-104 °F (-20-50 °C)

Para uso en interiores exclusivamente Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por las constantes mejoras



Getting to know your new Z-Wave device

- Transmits notification to connected controller when windows are closed
- Dual contacts allow vertical and horizontal mounting options
- Red LED indicates programming changes and status
- Supports association with up to five devices Easy auto pairing and button-press settings


FRONT

Tools you will need



- A. LED indicator
- B. Top cover
- C. Programming button D Tamper switch
- E. Battery (CR2450)
- F. Battery door G. Magnets - narrow and wide


I. Battery tab




- Z-Wave certified for simple pairing and integrated home automation
- Two magnet sizes for variable gap distance
- Automatic tamper switch Regular battery level reports


The Smart Door/Window sensor is designed for indoor use only. Installation of the sensor consists of two parts - the sensor and the magnet. The sensor mounts onto the door or window, and the magnet mounts to the door frame or window frame.


The sensor has two internal detection contacts - vertical or horizontal. This allows for installing on left-opening or right-open doors, or for vertical-opening or horizontal-opening windows.



Preparing the Sensor for Installation









There are two different sized magnets included - a narrow magnet and a wide magnet. The wide magnet is stronger than the narrow magnet. The magnet can be positioned on the edge of the frame or on the surface, and should align with the edge of the sensor. They both offer a discrete appearance.

DOOR





The gap distance between the magnet and the sensor will determine which magnet is used [DIAGRAM]. Position the magnet to align with the edge of the sensor. The narrow magnet has a maximum

Adding your sensor in a Z-Wave network

The Door/Window sensor can be added to the Z-Wave network automatically or manually.

The red LED will activate for 3 seconds to confirm the sensor has been added in the network

Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add the sensor in the Z-Wave network.

Once the controller is ready to add your sensor, slide the battery door down and remove (if not mounted to door or window).

Remove the plastic battery tab (see Figure 1). This activates the sensor and starts the auto add process. The red LED will begin to flash quickly (see Figure 1) as it searchers for a network. The sensor will attempt to search for a network for two minutes, after which it will time out.

The red LED will continue to flash quickly after it locates a network – the controller's app will indicate if it has discovered the sensor. If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the back of the box, or the QR code label on the product. Enter the S2 digit code.

Manual Mode Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add the sensor in the Z-Wave network. Once the controller is ready to add your sensor, ensure battery is installed with the correct polarity in the sensor and the battery tab has

Press and release the programming button (see Figure 2). This starts the manual add process. The red LED (see Figure 2) will begin to flash quickly as it searches for a network. The sensor will attempt to search for a network for two minutes, after which it will time out. If it times out, the LED will stop flashing. Press and release the programming button again.

The red LED will continue to flash quickly after it locates a network – the controller's app will indicate if it has discovered the sensor. If prompted by the controller to enter the \$2 security code, refer to the QR code/security number on the back of the box, or the QR code label on the product

(see Figure 3). Enter the 5-digit code.

5. The red LED will activate for 3 seconds to confirm the sensor has been added in the network.

Note: Your controller may need to be within 10 feet of the sensor to be added.

low you have complete control to activate groups, scenes, schedules and interactive automations when the sensor detects when a door or window has

Functions may vary depending on gateway or controller. To remove the sensor from the Z-Wave network

Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove the sensor from the Z-Wave network

Once the controller is ready to remove your sensor, press and release the programming button on the sensor to remove it from the network (see Figure 4).

The red LED will blink 5 times to indicate it has been removed. To return the sensor to factory defaults (will also remove sensor from the Z-Wave network)


The red LED will activate for 2 seconds, followed by 3 quick flashes.

To replace battery Slide battery door down and remove or, if mounted, slide up and off from battery door,

Place sensor on flat surface. While holding secure, press down on lower edge of battery with pen (see Figure 4). This should lift the upper end of battery

Press the programming button 10 times within 6 seconds (interval between presses of the button cannot be longer

When installing new battery, ensure proper polarity (plus side is up). Insert lower end first so that battery is installed under side ribs (see Figure 5) Press down on upper end to secure battery in place.




gap distance of $\frac{1}{2}$ ". The wide magnet has a maximum gap distance of 1"



Installation

Locate the double-sided tape for the back of the sensor (battery door). Peel and remove the paper backing from one side of



Before mounting the sensor, clean and dry the mounting surface of the door or window. Carefully position the sensor on the door or window and apply firm pressure to secure sensor. The magnets already have double-sided tape attached. Remove the paper backing of the selected magnet. Carefully align with edge of sensor and position magnet within gap distance. When installing on windows, there may not be any gap distance. After completing installation, slide sensor up and off from battery door. Sensor is ready to add to the Z-Wave network.

Z-WAVE INTEROPERABILITY

This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.