

RXファミリ

R20AN0296JJ0132 Rev.1.32 2019.02.01

組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny ソケット API モジュール

Firmware Integration Technology

要旨

このソフトウェアは組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny(以下 T4)用のソケット API モジュールです。T4 は ITRON TCP/IP API に対応しています。一方、多くの地域で幅広く使われているネットワーク用 API はソケット API です。より多くのユーザが T4 用アプリケーションを開発できるように、T4 用の簡易ソケット API を用意しました。ユーザは T4 に加えて本モジュールを使用することでソケット API を使用することが 出来ます。

T4についての情報は以下 URL をご参照ください。

https://www.renesas.com/mw/t4

ソケット API と T4 は FIT モジュールとして提供されます。FIT モジュールについては以下 URL をご参照 ください。

https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/rx-applications/fit.html

以下の図は T4 を使用したソフトウェア構造、2 種類の例です。




図1 T4 ソフトウェア構成

注意事項:

本ソケット API は簡易実装のため、ソケット API の基本機能のみ提供します。Apache 等のソケット API を使用したアプリケーションをそのまま移植することは出来ません。

動作確認デバイス

RXファミリ

目次

1.	概要	3
	 .1 ソケット API と T4 API の対応表	
2.	API 情報	4
3.	API 関数	9
4.	ユーザインタフェース関数	38
	注意事項	
5.	.1 複数 Ethernet チャネル対応について	43

1. 概要

1.1 ソケット API と T4 API の対応表

以下にソケット API と T4 API の対応表を示します。

表 1 ソケット API と T4 API の対応表

No	機能説明	ソケット API	対応する T4 API
1	ソケット API を開始します。	R_SOCKET_Open()	tcpudp_get_ramsize()
			tcpudp_open()
2	 ソケット API を終了します。	R_SOCKET_Close()	tcpudp_close()
3	ソケットを生成し正数値の ID を割り当て、システ	socket()	get_random_number()
	ムリソースを確保します。	ooket()	get_random_namber()
4	生成したソケットに対し accept()で待受けるポー	bind()	-
	ト番号を設定することが出来ます。		
5	TCP クライアントが使用する関数です。フリーの	connect()	tcp_con_cep()
	ローカルポートを使用し通信相手と接続します。		get_random_number()
	UDP として使用する場合、通信相手の IP アドレス		
	とポート番号を固定化します。 		
6	 TCP サーバが使用する関数です。LISTEN 状態に	listen()	tcp_acp_cep()
	遷移します。	V	
7	TCP サーバが使用する関数です。新しい TCP 接続	accept()	tcp_acp_cep()
	を受け付けることが出来ます。TCP 接続は通信相		tcp_rcv_dat()
	手である TCP クライアントから来ます。		
8	送信データをソケットに書き込みます。	send()	tcp_can_cep()
			tcp_snd_dat()
9	 送信データを宛先情報と共にソケットに書き込み	sendto()	udp_snd_dat()
	ます。ソケットは SOCK_DGRAM(UDP)で生成さ		
	れている必要が有ります。		
10	ソケットから受信データを読み込みます。	recv()	tcp_rcv_dat()
11	 ソケットから受信データと宛先情報を読み込みま	recvfrom()	
	す。ソケットは SOCK_DGRAM(UDP)で生成され	1007110111()	
	ている必要が有ります。		
12	送信を終了します。	-	tcp_sht_cep()
13	ソケットを閉じます。	closesocket()	tcp_can_cep()
			tcp_cls_cep()
			udp_can_cep()
14	ソケットの設定を変更します。	fcntl()	-
15	複数ソケットの状態を調べます。	select()	tcpudp_get_time()

2. API 情報

本モジュールの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

2.1 ハードウェアの要求

なし

2.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- r_bsp
- r_t4_rx
- r_t4_driver_rx

2.3 サポートされているツールチェイン

このドライバは下記ツールチェインで動作確認を行っています。

- Renesas RX Toolchain v.2.05.00

2.4 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しと使用されるインタフェース定義は r_socket_rx_if.h に記載しています。

2.5 整数型

より分かりやすい、移植性の高いコードのため、このプロジェクトは ANSI C99「正確な幅の整数型」を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

2.6 コンフィグレーション

本モジュールのコンフィギュレーションオプションの設定は、r_socket_rx_config.h で行います。 オプション名および設定値に関する説明を、下表に示します。

表 2 コンフィギュレーションオプション

コンフィグレーション内容 r_socket_rx_config.h		
#define MAX_UDP_CCEP - Default value = 4	T4によって確保される UDP 通信端点(エンドポイント)の 個数。T4のコンフィグファイル"config_tcpudp.c"の udp_ccep 構造体のメンバ数に合わせた値で設定してください。	
#define MAX_TCP_CCEP - Default value = 4	T4によって確保される TCP 通信端点(エンドポイント)の個数。T4のコンフィグファイル"config_tcpudp.c"のtcp_ccep 構造体のメンバ数に合わせた値で設定してください。 MAX_TCP_CCEP は2以上を設定してください。	
#define MAX_TCP_CREP - Default value = MAX_TCP_CCEP	T4によって確保されるTCP受付口の個数。標準ではTCP通信端点の個数と同じ個数を割り当てています。	
#define SOCKET_TCP_WINSIZE - Default value = 1460	T4 が使用する TCP ウインドウサイズ。	
#define TCPUDP_WORK - Default value = 7200	T4が使用するワーク領域のサイズ。このワーク領域のサイズはソケットの個数に依存します。このワーク領域の必要サイズは T4 の API "tcpudp_get_ramsize()"により調べることが出来ます。デフォルト値の 7200 バイトは、MAX_TCP_CCEP=4, MAX_UDP_CCEP=4 を設定した時の値です。	
#define TOTAL_BSD_SOCKET - Default value = (MAX_UDP_CCEP+ MAX_TCP_CCEP)	ソケットの合計数です。このパラメータは T4 の通信端点 構造体(tcp_ccep[]と udp_ccep[])のメンバ数の合計値で す。	
#define SOCKET_IF_USE_SEMP - Default value = 0	ロック機構かセマフォの機構が搭載されている場合、1 に 設定してください。これは socket() API を同時呼び出し した場合の動作を保証します。	
#define R_SOCKET_PAR_CHECK - Default value = 1	ソケット API のパラメータチェックを省略したい場合、 この define 定義を #undef で無効化してください。	
#define BSD_RCV_BUFSZ - Default value = 1460	ソケットで受信したデータを格納するために使用される 受信バッファのサイズ。	
#define BSD_SND_BUFSZ - Default value = 1460	ソケットで送信されるデータを格納するのに使用される 送信バッファのサイズ。	

2.7 **API データ構造**

API 関数の引数である構造体を示します。

```
struct sockaddr {
    unsigned short sa_family; /* address family, AF_xxx */
char sa_data[14]; /* up to 14 bytes of direct address */
};
struct in_addr {
    union
          struct
             unsigned char s b1,s b2,s b3,s b4;
          } S_un_b;
          struct
             unsigned short s w1,s w2;
          } S un w;
         unsigned long S addr;
    } S_un;
};
struct sockaddr_in {
    short sin_family;
unsigned short sin_port;
struct in_addr sin_addr;
               sin zero[8];
};
```

```
typedef struct _tagfd_set {
    __fd_mask fds_bits[__howmany(FD_SIZE, __NFDBITS)];
} fd_set;
```

```
struct timeval
{
    long tv_sec;
    long tv_usec;
};
```

2.8 戻り値

API 関数の戻り値を示します。 これらは全て、r_socket_rx_if.h で定義されています。

```
/**** Return values for functions ****/
/* Socket does not exist */
#define INVALID SOCK (-1)
#define INVALID SOCKET (-1)
/* Operation failed */
#define SOCKET ERROR (-1)
/* No memory is available to allocate packet buffer */
#define SOCKET BFR ALLOC ERROR (-2)
/* No connection between network and the host */
#define SOCKET HOST NO ROUTE (-3)
/* Socket transmission length exceed size of data buffer */
#define SOCKET MAX LEN ERROR (-4)
/* Socket is not ready for transmission */
#define SOCKET NOT READY (-5)
/* Socket is not ready for transmission. For backward compatibility */
#define SOCKET TX NOT READY (-5)
/* Socket connection has not yet been established */
#define SOCKET CNXN IN PROGRESS (-6)
/* Parameter error */
#define E PAR (-33)
```

2.9 エラーコード

以下に、ソケット API で使用される全てのエラーコードを示します。

表 3 エラーコード

	•	
エラーコード	値	説明
ENFILE	23	利用可能なファイル記述子がありません。
EAGAIN	35	非ブロック要求が受け入れられました。
EINPROGRESS	36	即時に接続することができません。
EALREADY	37	要求されたソケットは使用中です。
ENOTSOCK	38	無効なソケットです。
EDESTADDRREQ	39	ソケットがローカルアドレスにバインドできませ
		ん。
EPROTOTYPE	41	ソケットタイプがサポートされていません。
EPROTONOSUPPORT	43	プロトコルがサポートされていません。
EOPNOTSUPP	45	ソケットはリスニングモードの状態で、接続する
		ことができません。
EAFNOSUPPORT	47	アドレスファミリがサポートされていません。
ECONNABORTED	53	接続が中止されました
ECONNRESET	54	接続が接続先によって強制的にクローズされまし
		<i>t</i> -。
EISCONN	56	指定されたソケットは既に接続されています。
ENOTCONN	57	指定されたソケットが接続されていません。
ETIMEDOUT	60	操作がタイムアウトしました。
ENODATA	61	送信するデータがありません。

2.10 モジュールの追加方法

本モジュールは既存の e² studio プロジェクトに追加する必要があります。e² studio plug-in を使用することによって自動的にインクルードファイルパスを更新することができるため、プロジェクトへの追加にはplug-in の使用を推奨します。他の方法として、本アプリケーションノートに付随するアーカイブからモジュールを手動でインポートすることも可能です。手動での追加手順は下記の通りです。

- 1. 本アプリケーションノートと共に、r_socket_rx フォルダ内にモジュール本体を含む「組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny ソケット API モジュール」の ZIP ファイルパッケージが配布されています。
- 2. 任意のフォルダにパッケージを解凍してください。
- 3. ファイルブラウザ上で、ZIP ファイルを解凍したフォルダを開き、r_socket_rx フォルダを見つけてください。
- 4. e^2 studio ワークスペースを開いてください。
- 5. e²studio のプロジェクトエクスプローラウィンドウでソケットモジュールを追加したいプロジェクトを選択してください。
- 6. r_socket_rx フォルダをファイルブラウザから e2studio プロジェクトの最上位にドラッグ&ドロップ(又はコピー・貼り付け)してください。
- 7. プロジェクトのインクルードパスに、モジュールファイルへのパスを追加してください。:
 - a. 「ディレクトリのパスの追加」コントロールに移動してください。
 - i. 'project name'->properties->C/C++ Build->Settings->Compiler->Source -Add (green +icon) (プロジェクト名- >プロパティ->C/ C++ビルド- >設定- >コンパイル>ソース-Add(緑+アイコン)
 - b. 下記のバスを追加してください。
 - i. "\${workspace_loc:/\${ProjName}/r_socket_rx}"
 - ii. "\${workspace_loc:/\${ProjName}/r_socket_rx/src}"
 プラグインを使用したか、または手動でプロジェクトにパッケージを追加したかにかかわらず、
 アプリケーション用にモジュールのコンフィギュレーションが必要です。
- 8. プロジェクト内で,移動元フォルダーr_socket_rx/ref/から r_socket_rx_config_reference.h ファイルを探し,プロジェクトの r config フォルダへコピーします。
- 9. コピーされた r_config フォルダ内のファイルを r_socket_rx_config.h にリネームします。
- 10. コピーされた r_socket_rx_config.h ファイルを編集することによって,必要なコンフィギュレーションを 行ってください。第 2.6 章のコンフィギュレーションを参照してください。

3. API 関数

3.1 概要

表 4 ソケット API Function 一覧

Function	Description
R_SOCKET_Open()	すべてのソケット構造体を初期化します。
R_SOCKET_Close()	ソケット API の動作を終了します。
socket()	新しいソケットを作成します。
bind()	ローカルアドレスにソケットをバインドします。
connect()	サーバ側に接続を要求します。
listen()	ソケットを LISTEN 状態に遷移します。
accept()	クライアント側から接続を受け入れます。
send()	データをストリームソケットに送信します。
sendto()	データをデータグラムソケットに送信します。
recv()	ストリームソケットからデータを受信します。
recvfrom()	データグラムケットからデータを受信します。
closesocket()	ソケットを閉じます。
fcntl()	ソケットのタイムアウト値を変更します。
select()	I/O 多重化を同期させます。

3.2 R_SOCKET_Open()

ソケット構造体を初期化します。

Format

void R SOCKET Open(void)

Parameters

None.

Return Values

None.

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

ソケット構造体を初期化します。T4 通信端点、CCEP 構造体の rbufsz も合わせて初期化した後、tcpudp_open()を呼び出します。tcpudp_open()では R_SOCKET_Open()で指定された rbufsz の値を使用し tcupdp_work から受信バッファを割り当てます。

Reentrant

なし

Examples

R SOCKET Open();

Special Notes:

この API は tcp_ccep[]構造体を初期化し、この構造体は T4 で使用される TCP 通信端点(エンドポイント)として使用されます。T4 の tcpudp_open() は、この構造体の設定値を用いて T4 のワーク領域 (tcpudp_work[])からバッファ領域を割り当てます。最後に tcpdudp_open() を呼び出します。また、ネットワーク層の初期化関数である lan_open()も合わせて呼び出してください。lan_open()、R_SOCKET_Open()の順序で呼び出してください。

3.3 R_SOCKET_Close()

ソケット API の動作を終了します。

Format

void R SOCKET Close(void)

Parameters

None.

Return Values

None.

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

ソケット API の動作を終了します。ユーザは本関数を呼ぶ前に生成したすべてのソケットに対して closesocket()を呼び出してクローズしてください。

Reentrant

なし

Examples

R_SOCKET_Close();

Special Notes:

3.4 **socket()**

新しいソケットを生成します。

Format

int socket(int domain, int type, int protocol)

Parameters

domain

AF_INET が受け付け可能です。他の値を指定すると SOCKET_ERROR が戻ります。

type

SOCK STREAM を指定すると TCP ソケットとしてソケットを生成します。

SOCK_DGRAM を指定すると UDP ソケットとしてソケットを生成します。

protocol

type が SOCK_DGRAM であれば、IPPROTO_UDP をセットしてください。

または、type が SOCK_STREAM であれば、IPPROTO_TCP を設定してください。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください

E_PAR パラメータエラー

0 or Positive value 処理が成功し、ソケット ID が戻ります。

Error Types

ENFILE 利用可能なソケットがありません。 EPROTONOSUPPORT プロトコルがサポートされていません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

新しいソケットを生成します。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example

```
int32_t sock1, err;

sock1 = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if( sock1 == SOCKET_ERROR )
{
    /*... error handling ...*/
}
```

Special Notes:

ソケット番号{0 ... MAX_TCP_CCEP-1} は、TCP によって使用されます。ソケット番号 {MAX_TCP_CCEP...(MAX_TCP_CCEP+MAX_UDP_CCEP-1)}は、UDP によって使用されます。

socket()の同時呼び出しに対する問題を回避する必要が有る場合、ロック機構を実装してください。

3.5 **bind()**

生成したポートに accept()で待受けるポート番号を設定することが出来ます。

Format

int bind(int sock, const struct sockaddr * name, int namelen)

Parameters

sock

ソケットID

name

sockaddr 構造体へのポインタです。構造体にはローカルアドレス情報を格納してください。 namelen

sockaddr 構造体のデータ長を格納してください。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください。

E PAR パラメータエラー

Error Types

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EADDRNOTAVAIL 指定されたローカルアドレスは利用可能ではありません。

EINVAL ソケットが既にバインドされているか、プロトコルがバインドを必要とし

ないか、またはソケットはシャットダウンされています。

EPROTONOSUPPORT プロトコルはアドレスファミリーもしくは実装でサポートされません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

生成したポートに accept()で待受けるポート番号を設定することが出来ます。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET IF USE SEMP が 1 のとき))

3.6 connect()

通信相手に接続を開始します。

Format

int connect(int sock, struct sockaddr * name, int namelen)

Parameters

sock

ソケットID

name

sockaddr 構造体へのポインタです。構造体には通信相手のアドレス情報(IP アドレスとポート番号)を格納してください。

namelen

sockaddr 構造体のデータ長を格納してください。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗, エラータイプを示す errno をチェックしてください。

 E_PAR パラメータエラー

E_OK 処理成功

Error Types

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EADDRNOTAVAIL 指定されたローカルアドレスは利用可能ではありません。

EALREADY 指定されたソケットの接続要求は既に進行中です。

EISCONN 指定されたソケットは、接続モードであり、既に接続されています。 EOPNOTSUPP ソケットは、正しい状態(LISTEN 中など)になく、接続できません

EINVAL アドレス長がアドレスファミリに対して無効であるか、sockadr 構造体の

アドレスファミリが無効です。

EINPROGRESS O NONBLOCKが、タイムアウトに設定されています。

要求は非同期に実行されています。

ETIMEDOUT 接続が確立される前に、接続要求はタイムアウトしました。

EPROTONOSUPPORT プロトコルはアドレスファミリもしくは実装でサポートされません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

通信相手に接続を開始します。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example

```
SOCKET
                 sck;
struct sockaddr in serveraddr;
sck = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO TCP);
/* this is an Internet address */
serveraddr.sin family = AF INET;
/* let the system figure out our IP address */
serveraddr.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
/* this is the port we will listen on */
serveraddr.sin port = (unsigned short)(0);
 * bind: associate the socket, sck, with a port
if (bind(sck, (struct sockaddr *)&serveraddr, sizeof(serveraddr)) < 0)</pre>
   closesocket(sck);
   return SOCKET ERROR;
serveraddr.sin_family = AF_INET;
serveraddr.sin_addr.s_addr = 0xc0a80008; // 192.168.0.8
serveraddr.sin_port = (unsigned short)1024;
ercd = connect(sck, (struct sockaddr*)&serveraddr, sizeof(serveraddr));
```

Special Notes

ソケット非ブロッキングモードでは、TMO_NBLK は BSD ソケットの構造の TMOUT 引数に設定されています。connect() API が呼び出されると、接続がすぐに確立できない場合、connect() API がSOCKET_ERROR を返し、EINPROGRESS に errno を設定します。接続要求が中止されることはありませんが、接続が非同期的に確立されます。接続が確立される前に、後続の呼び出しは、同じソケットの接続することに失敗し、EALREADY を errno に設定します。

3.7 **listen()**

LISTEN 状態に遷移します。

Format

int listen(int sock, int backlog)

Parameters

sock

ソケットID

backlog

1をセットしてください。

本来の使用方法:キューイングする接続数の最大値を指定してください。(未実装)

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください

 E_PAR パラメータエラー

Error Types

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

ENOBUFS システムで利用可能なリソースが不足しています。

EINVAL ソケットはシャットダウンされています。

EDESTADDRREQ ソケットはローカルアドレスにバインドされておらず、プロトコルは

バインドされていないソケットに対する LISTEN をサポートしていませ

No

EOPNOTSUPP ソケットは、正しい状態(LISTEN 中など)になく、接続できません。

Properties

Prototyped in r socket rx if.h.

Description

listen 関数は指定されたソケットを LISTEN 状態に設定します。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example

```
/*... After binding ...*/

/*
    * listen: make this socket ready to accept connection requests
    */
if (listen(sck, 1) < 0) /* allow 1 requests to queue up */
{
    closesocket(sck);
    return SOCKET_ERROR;
}</pre>
```

Special Notes

ノンブロッキングモードでは、もう一つのソケットが内部的に確保され BSD_CONNECTING 状態の ソケットになります。このソケットは接続を待受けます。ソケットの予備が無い場合、 SOCKET_ERROR が戻り、 errno = ENFILE となります。

3.8 **accept()**

LISTEN 状態にあるソケットを接続要求受付可能な状態にします。

Format

int accept(int sock, struct sockaddr * address, int * address len)

Parameters

sock

ソケットID

address

sockaddr 構造体へのポインタです。構造体には通信相手のアドレス情報(IP アドレスとポート番号) が格納されます。ユーザが値を格納する必要はありません。

address len

入出力両用の引数であり、呼び出し時には address_len によって参照されるバッファサイズが設定されている必要があります。 関数呼び出し後は、address_len に実際のデータサイズが格納されます。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗、エラータイプを示す errno をチェックしてください。

E PAR パラメータエラー

Positive Value 処理成功,接続完了したソケット ID が返ります。

Error Types

ECONNABORTED 接続は中止されました。

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EADDRNOTAVAIL 指定されたローカルアドレスは利用可能ではありません。

EAGAIN ソケットファイル記述子に O_NONBLOCK が設定されており、かつ、

受け入れるべき接続が存在しません。

EINVAL ソケットは接続を受け入れていません。

EOPNOTSUPP 指定されたソケットのソケットタイプは、accept による接続を

サポートしていません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

accept 関数は、LISTEN 状態のソケットからキューに入っている接続要求を accept するために 使用されます。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example

Special Notes

ノンブロッキングモードで、accept() API が呼ばれた時に accept されるべき接続がない場合は、accept() API は errno に EAGAIN を設定して即時に SOCKET_ERROR を返して終了します。 後から、接続が確立されたかどうか確かめるために select() API を呼び出す必要があります。

accept() API の戻り値が引数のソケットと同じ値である場合、そのソケットはそれ以上の接続を受け入れることができません。この状況を避けるために、期待される接続数よりも2個以上多いソケットを用意してください。例えば、期待される接続数が4の場合、6個のソケットを準備してください。1つは listen 用、もう1つは接続の待機用、残りの4つが accept() API による接続用です。

表 5	4個のソケッ	トによる accept (ノンブロッキング)
-----	--------	---------------	-----------

ソケットの役割	リスナー	待機	子ソケット	備考
ソケット状態	BSD_LISTENING	BSD_CONNECTING	BSD_CONNECTED	
Socket(),	0			ソケット#0 が作成され、ローカルアドレスとポートにバ
bind()				インドされます。
listen()	0	11		ソケット#0 は LISTEN モードになり、ソケット#1 が接続
				待ち状態になります。
初回 accept 後	0	21	1	ソケット#1 が子ソケットとして戻り、ソケット#2 が接続
				待ち状態になります。
2回目の accept 後	0	31	2	ソケット#2 が子ソケットとして戻り、ソケット#3 が接続
				待ち状態になります。
3回目の accept 後	0	-12	3	ソケット#3 が子ソケットとして戻ります。空きソケット
				が無いため、接続待ちソケットは -1 となります。
4回目の accept 時	0	-12	SOCKET_ERROR	4回目の accept で、SOCKET_ERROR が戻り、errno =
			errno = ENFILE	ENFILE が設定されます。
処理の例: いくつかの処理の後、ソケット#2 がクローズされたとします。このとき、select() を呼び出すと、未使用のソケットを検出し、listen してい				
るソケットに対して	「読み込み可」フラグを	をセットします。これは、	アプリケーションが ac	cept() を実行可能であることを意味します。
5回目の accept 後	0	23	SOCKET_ERROR	今度は、ソケット#2が接続待ちソケットになります。
			errno = ENFILE	accept() API は引き続き SOCKET_ERROR を返します。
				その後の accept()は、接続待ちソケット(例えばソケット
				#2)を返します。
リスナーソケット				ソケット#0 がクローズされると、接続待ちソケット(ここ
#0 をクローズ				では#2)もクローズされます。

¹次に使用可能なソケット。1,2,3の順を想定しています。

² 全てのソケット(0,1,2,3)が使用中です。-1 は無効なソケット番号を示します。

 $^{^3}$ ソケット#2 はクローズされています。この時点では、accept() API によって接続待ちソケットとして利用可能です。

3.9 **send()**

接続状態のソケットに対してデータを送信します。(TCP)

Format

int send(int sock, const char * buffer, size t length, int flags)

Parameters

sock

ソケットID

buffer

送信データを含むアプリケーションデータバッファ

length

送信データサイズをバイト数で指定してください。最大値は Ox7fff です。

flags

メッセージフラグです。未実装の引数です。0を指定してください。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください

E PAR パラメータエラー

Positive Value 処理成功、送信データ長が戻ります。

Error Types

ENOTCONN ソケットは接続されていません。

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EADDRNOTAVAIL 指定されたローカルアドレスは利用可能ではありません。

ECONNRESET 接続先から強制的に接続をクローズされました。

EOPNOTSUPP socket 引数はフラグでセットされた値の1つまたは複数をサポートしない

ソケットに関連付けられています。

ENOBUFS システムで利用可能なリソースが不足しています。

待ち時間なしに指定されたデータの送信を完了できません。

E_QOVR 2 つ以上の要求が同時に同じソケット記述子で発行されています。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

接続状態のソケットに対してデータを送信します。

指定される値は SOCK_STREAM である必要があります。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example 1: send() API operation in blocking mode

```
/* Socket operation in blocking mode */
int32_t sock1, remain_len, send_len;
int8_t buffer[1000], *pbuf;

/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
pbuf = &buffer[0];
remain_len = 1000;
send_len = send( sock1, pbuf, remain_len, 0 );
```

Example 2: send() API operation in non-blocking mode

```
/* Socket operation in non-blocking mode */
int32 t sock1, remain len, send len;
int8 t buffer[1000], *pbuf;
/*... sock1 was set to non-blocking mode (O NONBLOCK) */
/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
pbuf = &buffer[0];
remain len = 1000;
/* Call send() API */
send len = send(sock1, pbuf, remain len, 0);
if (remain len == send len)
   /* All data in buffer are copied to socket's transmit internal buffer */
   /* send() in non-blocking mode is accepted! */
  remain len = 0; // Clear remain len
}
else
   /* Handle error process */
```

Special Notes:

ノンブロッキングモードでは、send()は、ソケットの送信バッファに転送したバイト数を戻り値として戻します。この時点では実際にデータは送信されていません。もし送信バッファサイズ (BSD_SND_BUFSZ)より大きなサイズのデータ長を指定した場合、SOCKET_ERROR が戻り、errno = ENOBUFS となります。select()を使用してデータが送信されたことと、新しい送信が可能になったことを確認してください。

3.10 **sendto()**

データグラムタイプのソケット(UDP)に対しデータ送信を行います。

Format

int sendto(int sock, const char * buffer, size_t length, int flags, const struct sockaddr * to, int tolen)

Parameters

sock

ソケットID

buffer

送信データを含むアプリケーションデータバッファ

length

送信データサイズをバイト数で指定してください。最大値は Ox7fff です。

flags

メッセージフラグです。未実装の引数です。0を指定してください。

to

sockaddr 構造体へのポインタです。構造体には通信相手のアドレス情報(IP アドレスとポート番号)を格納してください。

tolen

sockaddr 構造体のデータ長を格納してください。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください。

E PAR パラメータエラー

Positive Value 処理成功、送信したデータ長が戻ります。

Error Types

EOPNOTSUPP socket 引数はフラグでセットされた値の1つまたは複数をサポートしない

ソケットに関連付けられています。 ソケットは接続されていません。

ENOTCONN ソケットは接続されていません。

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EADDRNOTAVAIL 指定されたローカルアドレスは利用可能ではありません。 ENOBUFS システムで利用可能なリソースが不足しています。 ECONNRESET 接続先から強制的に接続をクローズされました。

待ち時間なしに指定されたデータの送信を完了できません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

データグラムタイプのソケット(UDP)に対しデータ送信を行います。

指定される値は SOCK_DGRAM である必要があります。

呼び出し時には、受信側のアドレスとポート番号を指定する必要があります。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example 1: sendto() API operation in blocking mode

Example2: sendto() API operation in non-blocking mode

```
/* Socket operation in non-blocking mode */
int32 t sock1, remain_len, send_len;
int8 t buffer[1000], *pbuf;
struct sockaddr dest;
int32 t addr len;
/*... sock1 was set to non-blocking mode (O NONBLOCK) */
/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
pbuf = &buffer[0];
remain len = 1000;
/* set the destination addr and len */
/* Call sendto() API */
send len = sendto(sock1, pbuf, remain_len, 0, &dest, addr_len);
if ((SOCKET ERROR == send len) && (EAGAIN == errno))
   /* All data in buffer are copied to socket's transmit internal buffer */
   /* sendto() in non-blocking mode is accepted! */
   remain len = 0; // Clear remain len
}
else
   /* Handle error process */
```

Special Notes

ノンブロッキングモードでは、sendto()は、ソケットの送信バッファに転送したバイト数を戻り値として戻します。この時点では実際にデータは送信されていません。もし送信バッファサイズ (BSD_SND_BUFSZ)より大きなサイズのデータ長を指定した場合、SOCKET_ERROR が戻り、errno = ENOBUFS となります。select()を使用してデータが送信されたことと、新しい送信が可能になったことを確認してください。

3.11 recv()

接続状態のソケットに対してデータを受信します。(TCP)

Format

int recv(int sock, const char * buffer, size t length, int flags)

Parameters

sock

ソケットID

buffer

アプリケーションデータを受信するためのバッファ

length

バッファの長さをバイト長で指定してください。

flags

メッセージフラグです。未実装の引数です。0を指定してください。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください。

E PAR パラメータエラー

Positive Value処理成功、受信したデータ長が戻ります。0処理成功、接続をクローズしました。

Error Types

EOPNOTSUPP socket 引数はフラグでセットされた値の 1 つまたは複数をサポートしない

ソケットに関連付けられています。

EPROTONOSUPPORT プロトコルはアドレスファミリーもしくは実装でサポートされません。

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

ENOBUFS システムで利用可能なリソースが不足しています。 ECONNRESET 接続先から強制的に接続をクローズされました。

ENOTCONN ソケットは接続されていません。

EAGAIN ソケットファイル記述子に O_NONBLOCK が設定されており、かつ、待ち

時間なしに読み出せるデータが受信ウインドウに格納されていません。

 E_QOVR 2 つ以上の要求が同時に同じソケット記述子で発行されています。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

ソケットに受信のあったデータを取り出します。 (TCP)

指定される値は SOCK_STREAM である必要があります。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example 1: recv() API operation in blocking mode

```
/* Socket operation in blocking mode */
int32_t sock1, remain_len, send_len;
uint8_t buffer[1000];
uint16_t rcvLen;

/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
/* Call recv() API */
rcvLen = recv(sock1, buffer, 1000, 0); //API only returns when data is
available on receive window to be read or error occurred.
if (SOCKET_ERROR == rcvLen)
{
    /* Handle error or close process */
}
else
{
    /* Data is available to be read */
}
```

Example 2: 非ブロッキングモードでの recv () API 操作

```
/* Socket operation in non-blocking mode */
int32 t sock1, remain len, send len;
uint8 t buffer[1000];
uint16 t rcvLen;
/*... sock1 was set to non-blocking mode (O NONBLOCK)*/
/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
/* Call recv() API */
/* If the socket's receive internal buffer has data,
this API will copy data to user's buffer and then
return the actually copied data size.
Otherwise, it will return SOCKET ERROR immediately and
the read request will be accepted to wait for incoming data */
rcvLen = recv(sock1, buffer, 1000, 0);
if (rcvLen <= 0)
   if ((SOCKET ERROR == rcvLen) &&(EAGAIN == errno))
         /* recv() non-blocking is accepted! */
   }
   else
   {
         /* Handle error process */
   }
}
else
   /* Data is available in socket's receive internal buffer to be read */
```

Special Notes

受信毎に、実際に受信したデータ長を確認してください。

3.12 **recvfrom()**

データグラムタイプのソケット(UDP)に対しデータ受信を行います。

Format

int recvfrom(int sock, const char * buffer, size_t length, int flags, struct
sockaddr * from, int * fromlen)

Parameters

sock

ソケットID

buffer

アプリケーションデータを受信するためのバッファ

length

バッファの長さをバイト長で指定してください。

flags

メッセージフラグです。未実装の引数です。0を指定してください。

from

sockaddr 構造体へのポインタです。構造体には通信相手のアドレス情報(IP アドレスとポート番号) が格納されます。ユーザが値を格納する必要はありません。

fromlen

sockaddr 構造体のサイズが戻ります。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください。

E PAR パラメータエラー

Positive Value 処理成功、受信データ長が戻ります。

Error Types

EOPNOTSUPP socket 引数はフラグでセットされた値の1つまたは複数をサポートしない

ソケットに関連付けられています。

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EADDRNOTAVAIL 指定されたローカルアドレスは利用可能ではありません。 ENOBUFS システムで利用可能なリソースが不足しています。

ENOTCONN ソケットは接続されていません。

ECONNRESET 接続先から強制的に接続をクローズされました。

待ち時間なしに読み出せるデータが受信ウインドウに格納されていません

EINVAL fromlen 引数はアドレスファミリに対して、有効な長さではありません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

データグラムタイプのソケット(UDP)に対しデータ受信を行います。

指定される値は SOCK_DGRAM である必要があります。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example 1: recvfrom() operation in blocking mode

```
/* Socket operation in blocking mode */
int32_t sock1, rcvLen;
uint8_t buffer[1000];
struct sockaddr dest;
int32_t addr_len;

/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
/* Call recvfrom() API */
   rcvLen = recvfrom( sock1, buffer, 1000, 0, &dest, &addr_len);
```

Example 2: recvfrom() operation in non-blocking mode

```
/* Socket operation in non-blocking mode */
int32 t sock1, rcvLen;
uint8 t buffer[1000];
struct sockaddr dest;
int32 t addr len;
/*... sock1 was set to non-blocking mode (O NONBLOCK) */
/*... sock1 was created and TCP sessions established ... */
/* Call recvfrom() API */
  rcvLen = recvfrom( sock1, buffer, 1000, 0, &dest, &addr len);
if (rcvLen <= 0)
   if ((SOCKET ERROR == rcvLen) && (EAGAIN == errno))
         /* recvfrom() non-blocking is accepted! */
   }
   else
         /* Handle error process */
   }
}
else
   /* Data is available in socket's receive internal buffer to be read */
```

Special Notes

受信毎に実際の受信データ長を確認してください。

struct sockaddr*from 構造体に格納された送信者 IP アドレスとポート番号に従ったデータ処理を行ってください。また、sockaddr 構造体は送信元 IP アドレスと送信元ポート番号を提供します。

3.13 closesocket()

ソケットをクローズします。

Format

int closesocket(int sock)

Parameters

sock

Socket ID

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラーのタイプを示すために、errno をチェックしてください。

E PAR パラメータエラー

Error Types

ENOTCONN ソケットは接続されない。

ENOTSOCK ソックス議論によりソケットは参照されます。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

ソケットをクローズします。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Special Notes:

この API は T4 のブロッキング機能を使用します。 TCP ソケットを閉じる際、T4 の全てのイベントはキャンセルされている必要が有ります。

また、この API は完了するまでに最大 100 ミリ秒の時間を要する場合があります。

この API を呼び出す前にすべてのデータ送信が完了していることを確認してください。

これらの注意事項は TCP ソケットに限られた内容です。UDP ソケットをクローズする場合は特別なハンドシェイクは必要有りません。UDP の接続は通信ごとに毎回クローズされます。

3.14 fcntl()

本関数は、既存ソケットのプロパティを変更します。

Format

int fcntl(int sock, int command, int flags)

Parameters

sock

ソケットID

command

F_GETFL: sock 引数で指定されたソケットのタイムアウト値を取得します。

F_SETFL: sock 引数によって指定されたソケットに、タイムアウト値(ブロッキングもしくは非ブロッキング)をセットします。

その他: 無効

flags

タイムアウト値を設定します。 O_NONBLOCK と O_BLOCK のみがサポートされています。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラータイプを示す errno をチェックしてください。

E_OK 設定コマンド操作の成功

Error Types

ENOTSOCK sock 引数はソケットを参照していません。

EINVAL 不正な入力パラメータまたはソケットがまだ作成されていません。

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h

Description

本関数は、既存ソケットのタイムアウト値を変更します。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET_IF_USE_SEMP が 1 のとき))

Example

```
int32_t sock1, err;
sock1 = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if( sock1 == SOCKET_ERROR )
{
    /*... check errno and proceed with error handling ...*/
}
/* Set socket to non-blocking mode */
err = fcntl(sock1, F_SETFL, O_NONBLOCK);
```

Special Notes:

いずれかのソケットをノンブロッキングモードに設定した場合には、ソケット API を複数タスクから同時に呼び出さないでください。

3.15 **select()**

本関数は、ソケットのセットに対して、読み込み及び書き込みの準備ができているかどうかをチェックします。 他の場合では、保留中の例外が報告されます。

Format

int select(int nfds, fd_set *p_readfds, fd_set *p_writefds, fd_set
*p errorfds, struct timeval *timeout)

Parameters

nfds

各セットの最初の nfds 個の記述子を調べます。

p_readfds

読み取り準備ができているかどうかをチェックされるべき記述子のセット。 セットしない場合は NULL を設定してください。

p_writefds

書き込み準備ができているかどうかをチェックされるべき記述子のセット。 セットしない場合は NULL を設定してください。

p errorfds

例外条件がないかどうかチェックされるべき記述子のセット。 セットしない場合は NULL を設定してください。

timeout

タイムアウト値を設定します。NULLを設定した場合、読み取り、書き込みの準備および例外条件が発生するまで本関数を終了しません。

Return Values

SOCKET_ERROR 処理失敗; エラーのタイプを示すために、errno をチェックして下さい。

E PAR パラメータエラー

Positive value 処理成功。すべての出力セットにおけるソケット記述子の読み込み、書き込み、

保留中のエラーの総数。

p_readfds と p_writefds と p_errorfds が更新されます。

Error Types

なし

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h

Description

チェックされるべきソケットのリストを与えます。 各ソケットに対して、読み込み、書き込みの準備ができているか、保留の例外がある場合、同じポインタを通してそれらを返します。

fd set は 32 ビットの unsigned 型整数値です。

fd_set 型のファイルディスクリプタを操作するためには、FD_SET、FD_CLR、FD_ISSET、FD_ZERO、および FD_ISZERO を使用してください。

FD_SET(fd, fdsetp)は fdsetp によって指定されたセットに、ファイルディスクリプタ、FD を追加します。

FD_CLR(fd、fdsetp)は fdsetp によって指定されたセットから、ファイルディスクリプタ、FD を削除します。FD_ISSET(fd、fdsetp)ファイルディスクリプタが、fd、fdsetp によって指さセットのメンバーである場合、非ゼロ、そうでなければゼロを返します。FD_ZERO(fdsetp)は fdsetp によって示された記述子セットをゼロ初期化します。fd_set は最大で MAX_BSD_SOCKET 個の要素が含まれているものとします。

Reentrant

あり(リアルタイム OS 使用時(SOCKET IF USE SEMP が 1 のとき))

```
int32 t sock1, child sock, err;
struct sockaddr in serveraddr;
struct sockaddr
                  clientaddr;
                 clientlen;
fd set nfds, readfds, writefds, errorfds, rdtestfds, wrtestfds, errtestfds;
/* Create socket */
sock1 = socket(AF INET, SOCK STREAM, IPPROTO TCP);
if (SOCKET ERROR != sock1)
  nfds = sock1 + 1;
  FD SET(sock1, &readfds);
   FD SET(sock1, &writefds);
   FD SET(sock1, &errorfds);
/*...sock1 was set to non-blocking mode */
/* sock1 was bound, listened */
/* Make a connection */
child sock = accept(sock1, &clientaddr, &clientlen);
if ((SOCKET ERROR == child sock) && (EAGAIN == errno)
   /* Non-blocking accept() is accepted! */
}
else
   closesocket(sock1);
/* Do something else users want */
while(1)
```

Firmware Integration Technology

4. ユーザインタフェース関数

ユーザインタフェース関数は以下のようにユーザが実装してください。

リアルタイム OS を使用する場合 : Example を参考に実装してください。

リアルタイム OS を使用しない場合: 空関数で実装してください。

4.1 概要

表 6 ユーザインタフェース関数一覧

Function	Description
r_socket_task_switch()	API 完了待ち
r_socket_task_switch_select()	select()関数専用処理完了待ち
r_socket_sem_lock()	
r_socket_sem_release()	

4.2 r_socket_task_switch()

ソケット API の処理完了待ち

Format

```
void r socket task switch(int sock)
```

Parameters

sock

ソケットID

Return Values

None.

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

ソケット API モジュールは、ブロッキングモードで各 API(connect()、accept()、send()、sendto()、recv()、recvfrom())を実行した場合、本関数を繰り返し呼び出します。また、closesocket()を実行した場合は、ノンブロッキングモード、ブロッキングモード問わず、本関数を繰り返し呼び出します。

ユーザはリアルタイム OS を使用する場合、タスクスイッチができるシステムコール(ITRON の場合、dly_tsk())を呼出してください。リアルタイム OS を使用しない場合は、何も呼び出さないでください。

4.3 r_socket_task_switch_select()

select()関数の処理完了待ち

Format

```
void r_socket_task_switch_select(void)
```

Parameters

None.

Return Values

None.

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

ソケット API モジュールは、ユーザが select()を実行したとき、本関数を繰り返し呼び出します。 ユーザはリアルタイム OS を使用する場合、タスクスイッチができるシステムコール(ITRON の場合、 dly_tsk())を呼出してください。リアルタイム OS を使用しない場合は、何も呼び出さないでください。

4.4 r_socket_sem_lock()

セマフォのロック

Format

```
int r_socket_sem_lock(void)
```

Parameters

None.

Return Values

SOCKET_ERROR処理失敗E_OK処理成功

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

本関数は SOCKET_IF_USE_SEMP=1 の場合に呼び出されます。 リアルタイム OS 使用時はセマフォを獲得する関数を呼びだしてください。

```
#if BSP CFG RTOS USED == 1 // FreeRTOS
extern xSemaphoreHandle r socket semaphore;
#elif BSP CFG RTOS USED == 4 // Renesas RI600V4 & RI600PX
extern ID r socket semaphore;
#endif
int r socket sem lock(void)
   int retcode;
   retcode = E OK;
#if BSP_CFG_RTOS_USED == 0  // Non-OS
#elif BSP_CFG_RTOS_USED == 1  // FreeRTOS
   if (pdTRUE != xSemaphoreTake(r socket semaphore, portMAX DELAY))
   {
      retcode = SOXKER_ERROR;
   }
#elif BSP_CFG_RTOS_USED == 2 // SEGGER embOS
if (E OK != pol sem ( r socket semaphore ))
   {
      retcode = SOXKER ERROR;
#endif
   return retcode;
```

4.5 r_socket_sem_release()

セマフォの解放

Format

```
int r_socket_sem_release(void)
```

Parameters

None.

Return Values

SOCKET_ERROR処理失敗E_OK処理成功

Properties

Prototyped in r_socket_rx_if.h.

Description

本関数は SOCKET_IF_USE_SEMP=1 の場合に呼び出されます。 リアルタイム OS 使用時はセマフォを解放する関数を呼びだしてください。

```
#if BSP CFG RTOS USED == 1 // FreeRTOS
extern xSemaphoreHandle r_socket_semaphore;
#elif BSP_CFG_RTOS_USED == 4 // Renesas RI600V4 & RI600PX
extern ID r socket semaphore;
#endif
int r socket sem release(void)
   int retcode;
   retcode = E OK;
#if BSP_CFG_RTOS_USED == 0  // Non-OS
#elif BSP_CFG_RTOS_USED == 1  // FreeRTOS
   if (pdTRUE != xSemaphoreGive(r socket semaphore))
   {
      retcode = SOXKER ERROR;
#elif BSP CFG RTOS USED == 2 // SEGGER embOS
if (E_OK != sig_sem ( r_socket_semaphore ))
      retcode = SOXKER ERROR;
   }
#endif
   return retcode;
```

5. 注意事項

5.1 複数 Ethernet チャネル対応について

本モジュールでは1チャネルのみ対応しています。

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ http://japan.renesas.com/

お問合せ先

http://japan.renesas.com/contact/

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.32	2019.02.01		機能関連 Smart Configurator での GUI によるコンフィグオプション設定機能に対応 ■内容 GUI によるコンフィグオプション設定機能に対応するため、設定ファイルを追加。
1.31	2016.10.01		FIT 用 xml ファイルを更新しました。 ユーザインタフェース関数を追加しました。 USE_BSD_NON_BLOCKING マクロを削除しました。 FD_SETSIZE マクロを削除しました。 SOCKET_TCP_WINSIZE マクロを追加しました R_SOCKET_Init()の API 名を R_SOCKET_Open()に変更しました R_SOCKET_Close()を追加しました。 Ether-2 チャネルのサポートを非対応にしました。 本資料に 4 章と 5 章を追加しました。
1.30	2015.09.15		fcntl(), select()を追加しました。 errno を各 API に追加しました。 send/sendto/accept の説明文を更新しました。
1.22	2015.02.12		ソースコードを修正しました。
1.21	2015.01.31		FIT モジュール名を変更しました。 RX71M に対応しました。
1.20	2014.07.01		Ether-2 チャネルをサポートしました。
1.10	2014.04.01		リビジョンをソフトウェアバージョンに合わせて変更。
1.00			初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5 クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス (予約領域) のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、ブラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社 は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:https://www.renesas.com/contact/