

M6 3B
224

规格书



目录

◆ 免责声明	3
◆ 产品使用注意事项	3
◆ 产品简介	4
◆ 产品特性	4
◆ 产品清单	5
◆ 电机接口及线序说明	6
◆ 安装指引	7
◆ 电机驱动使用说明	9
◆ 通信控制方式	9
◆ 通讯协议	9
◆ 保护规定	16
◆ 固件更新	16
◆ 电机参数	17

◆ 免责声明

感谢您购买东莞市本末科技有限公司（以下简称：本末™科技） M6 系列永磁同步电动机（以下简称：“电机”）。此说明书将指引用户使用该产品，在使用之前请务必仔细阅读本文并按照相关指引操作，以免造成伤害或损失。您使用本产品将视为您已经接受本规格书及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅处于正当目的使用本产品及对于使用本产品可能带来的后果负全部责任。本末™科技对于直接或者间接使用该产品而造成的损坏，伤害以及任何法律责任不予负责。

本产品及规格书为东莞市本末科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本产品及规格书所有文档最终解释权与修改权归东莞市本末科技有限公司所有，本末™科技可能会在获得新信息、知识或经验时修改此规格书信息，恕不另行通知。

◆ 产品使用注意事项

1. 请使用前确认工作电压是否为本文规定电压。
2. 确保电机在规定环境温度范围内使用。
3. 请避免电机浸泡在水中，否则可能会导致电机运行异常或损坏。
4. 使用前请确保接线正确，稳固，避免接触不良的情况出现。
5. 使用电机前请参考安装说明，保证电机安装正确，稳固。
6. 使用电机前请参考安装说明，保证电机对外输出部分安装正确，稳固。
7. 使用时请避免损伤线材，否则可能会导致电机运行异常或损坏。
8. 使用时请勿触摸电机转动部分，避免受伤。
9. 电机大转矩输出时，会出现发热的情况，请勿触摸电机，避免烫伤。
10. 请勿私自拆卸电机，否则可能会导致电机运行异常或损坏，并可能带来安全隐患。

◆ 产品简介


M6 列电机是一款由东莞市本末科技有限公司自主研发的产品。该产品是基于一体化开发理念，集外转子无刷电机、编码器、伺服驱动于一体的高可靠性永磁同步电动机，其结构紧凑，安装方便，运行稳定，小体积、大扭矩特别适合应用于以下直驱领域：机器人关节、小型 AGV 驱动轮、玩具驱动轮、教育开发车载平台等。通过对极槽数、槽型、气隙、永磁材料等相关优化，确保电机有更大的转矩输出、更小的转矩波动，实现低转速大扭矩的直接驱动，为用户提供了高性能的直驱应用解决方案。该电机适配的驱动器使用磁场定向控制（FOC）算法，配合电机内置的高精度传感器，达到对电机的精确控制及更好的静音效果。驱动器具备完整可靠的电机 OBD 监控机制和保护功能，确保电机运行安全可靠。

◆ 产品特性


1. 电机和驱动器一体化设计，结构紧凑，集成度高；
2. 支持 UART 通信方式；
3. 特殊的结构设计可以让温度传感器测量到电机的整体温度，控制更精准；
4. 通过通信可以获取电机的位置，速度，电流，故障码等信息；
5. 具有霍尔位置检测，过流保护等功能；
6. 支持电刹车。

◆ 产品清单

电机×1




◆ 电机接口及线序说明




类型	线序号	名称	类型	说明
导线 (1.5T-1-4Y)	1	VCC	电源正极	
	2	GND	电源负极	
	3	UART	Rx	UART_Rx
	4	UART	Tx	UART_Tx

◆ 安装指引

请参考电机安装孔尺寸和位置，将电机安装到对应设备。单位：mm





电机安装端（底座）的安装孔为 $\varphi 2.1$ ，深 6mm，安装孔圆心在Φ18 位置均匀分布。
安装过程中请选择合适的螺丝。
进行安装。
否则会存在螺钉与定子干涉的风险），安装孔圆心在Φ28 位置均匀分布。电机安装端的安

◆ 电机驱动使用说明

电机支持通过 USB 转 UART 工具接入电脑，实现固件升级。

1. 驱动器根据用户的输入目标值对转矩电流和速度进行闭环控制。

◆ 通信控制方式

UART 协议控制

上电后，按照相关协议发送相关信息即可。

◆ 通讯协议

波特率：115200

数据位：8bit

停止位：1bit

奇偶校验位：无

数据长度：10 字节

回复形式：一问一答

速度环模式下：-2100~2100 对应-210rpm~210rpm，数据类型有符号 16 位

位置环模式下：0~32767 对应 0°~360°，数据类型无符号 16 位

操作步骤：

①设置电机 ID（断电保存）

②设置电机模式（开环、速度环、位置环，默认为速度环）

③发送给定值

1. 驱动电机转动协议：

发送到电机：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x64	速度/ 位置给 定高 8 位	速度/ 位置给 定低 8 位	反馈 1 内容	反馈 2 内容	加速时 间	刹车	0	CRC8
电机反馈：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x64	反馈 1 内容高 8 位	反馈 1 内容低 8 位	反馈 2 内容高 8 位	反馈 2 内容低 8 位	加速时 间	温度	故障码	CRC8

反馈内容：0X01—速度值 0X02—母线电流 0X03—位置值

加速时间：速度环模式下有效，每 1rpm 的加速时间，单位为 1ms，当设置为 1 时，每 1rpm 的加速时间为 1ms，当设置为 10 时，每 1rpm 的加速时间为 $10 \times 1\text{ms} = 10\text{ms}$ ，设置为 0 时，既默认为 1，每 1rpm 的加速时间为 1ms

绕组温度：单位°C

刹车：0xFF，其他值不刹车，速度环模式下有效

CRC8 值：

对数值 DATA[0]~DATA[8]进行 CRC8 校验后的值。

CRC 算法：CRC-8/MAXIM

多项式： $x^8 + x^5 + x^4 + 1$

2. 获取其他反馈协议：

发送到电机：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x74	0	0	0	0	0	0	0	CRC8
电机反馈：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x74	里程圈数高8位	里程圈数次高8位	里程圈数次低8位	里程圈数低8位	位置高8位	位置低8位	故障码	CRC8

里程圈数：计圈范围 - 2,147,483,647 到 2,147,483,647，重新上电会清 0

位置值：0~65535 对应 0~360°

故障码：

故障值	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
内容	异常转动故障	过压故障	保留	过温故障	堵转故障	相电流短路故障	过流故障	保留

例如故障码为：0x02 即为 0b00000010 表示发生过流故障

3. 电机模式切换发送协议：

数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xA0	模式值	0	0	0	0	0	0	CRC8

电机反馈										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xA0	模式值	0	0	0	0	0	0	CRC8

模式值：

0x00 : 设定为开环

0x02 : 设定为速度环

0x03 : 设定为位置环

4. 电机 ID 设置发送协议:

数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	0xAA	0x55	0x53	ID	0	0	0	0	0	CRC8
反馈帧										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x64	0	0	0	0	0	0	0	CRC8

注：设置 ID 时请保证总线上只有一个电机，每次上电只允许设置一次，电机接收到 5 次 ID
设置指令后进行设置

5. 获取模式反馈

发送到电机:										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x75	0	0	0	0	0	0	0	CRC8

电机反馈:										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0x75	模式值	0	0	0	0	0	0	CRC8

模式值:

0x00 : 开环

0x02 : 速度环

0x03 : 位置环

6. 获取版本号反馈协议:

发送到电机:										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xFD	0	0	0	0	0	0	0	CRC8

电机反馈:										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xFD	年	月	日	电机型号	软件版本	硬件版本	保留	CRC8

年/月/日：默认省略 20XX 的 20，例如：2021 为 0x15，11 月为 0x0B，28 号为 0x1C

电机型号：63 为 0x3F

◆ 保护规定

1、母线过流保护阈值：2.8A，过流持续时间超过 5S 触发停机保护，5S 后解除

2、电机过温保护阈值：

1) 80°C，温度高于 80°C后触发停机保护，低于阈值 5°C后自动解除保护

2) -25°C，温度低于-25°C后触发停机保护，高于阈值 5°C后自动解除保护

3、堵转保护：堵转持续时间超过 5S 触发保护，5S 后解除（速度环有效）

4、过压保护阈值：

1) 28V，电压高于 28V 后触发停机保护，低于阈值 0.5V 后自动解除保护

2) 9V，电压低于 9V 后触发停机保护，高于阈值 0.5V 后自动解除保护

5、短路保护：母线电流高于 20A 后触发停机保护，只能重启解除

◆ 固件更新

使用 USB 转 UART 工具，将电机连接至计算机，利用 DDT TOOL 软件进行固件更新。

◆ 电机参数

搭配 M603B_224 电调测试电机参数

空载转速	210±15rpm
空载电流	≤0.15A
额定转速	98rpm
额定转矩	0.25Nm
额定电流	0.5A
最大效率	≥50%
堵转扭矩	0.85Nm
堵转电流	≤3A
额定电压	14.4VDC
工作电压范围	10.0~28.0VDC
电机重量	260g
编码器分辨率	12bit
噪音等级 (参考标准 GB/T 10069.1)	≤48db
防护等级 (参考标准 GB/T4942.1-2006, 底座安装面默认密 封状态下)	IPX4

注：以上参数是在额定电压 14.4VDC 下测得。



E-mail: MKT@DirectDriveTech.com

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区怡乐路一号中集产城数字科技产业园南区三号楼二层

2nd Floor, Building 3, South District, Digital Technology Industrial Park, CIMC Industrial City, No. 1, Yile Road, Songshan Lake High-tech Development Zone, Dongguan, Guangdong Province