


UnoArduSim V2.9.2 Tam Yardım



İçindekiler

```
Genel bakis
Kodlama Paneli, Tercihler ve Düzenle/İnceleme
  Kodlama Paneli
  Tercihler
  Düzenle/İnceleme
Değişken Paneli ve Düzenle/İzle Değişken pencere
Laboratuvar Tezgah Paneli
  'Uno' veya 'Mega'
  'I/O' Cihazlar
     'Serial' Monitör ('SERIAL')
     Alternatif Seri ('ALTSER')
     Katı Hal Diski ('SD_DRV')
     TFT Ekran ('TFT')
     Yapılandırılabilir SPI Bağımlı ('SPISLV')
     İki Telli I2C Bağımlı ('I2CSLV')
     Metin LCD I2C ('LCDI2C')
     Metin LCD SPI ('LCDSPI')
     Metin LCD D4 ('LCD_D4')
     Coklayıcı LED I2C ('MUXI2C')
     Coklayıcı LED SPI ('MUXSPI')
     Genişleme Bağlantı Noktası SPI ('EXPSPI')
     Genişleme Bağlantı Noktası I2C ('EXPI2C')
     '1-Wire' Bağımlı ('OWIISLV')
     Kayan Yazmaç Bağımlı ('SRSLV')
     Tek Çekimli ('1SHOT')
     Programlanabilir 'I/O' Cihaz ('PROGIO')
     Dijital Darbeci ('PULSER')
     Analog Fonksiyon Jeneratör ('FUNCGEN')
     Kademe Motoru ('STEPR')
     Darbeli Kademe Motoru ('PSTEPR')
     DC Motoru ('MOTOR')
     Servo Motoru ('SERVO')
     Piezzo Hoparlör ('PIEZO')
     Slavt Direnci ('R=1K')
     Butona Basınız ('PUSH')
     Renkli LED ('LED')
     4-LED Satırı ('LED4')
     7 Bölümlü LED Sayı ('7SEG')
     Analog Kaydırıcı
     Pin Tel Bağlayıcı ('JUMP')
Menüler
  Dosya:
        Doldurmak INO veya PDE Prog (Ctrl-L)
        <u>Düzenle/İnceleme (Ctrl-E)</u>
        Kaydet
        Farklı Kaydet
        Sonraki ('#include')
        <u>Önceki</u>
        Kapat
  Bul:
        Yukarı taşı Çağrı yığını
        Aşağı inmek Çağrı yığını
        Ara Metnini Ayarla (CTRL-F)
        Bul Sonraki Metin
```

```
Bul Önceki Metin
  Calistir:
        İçine Adım (F4)
        Etrafında Adım (F5)
        Dışarıda Adım (F6)
        Komuta Çalıştır (F7)
        Koşula Çalıştır (F8)
        Çalıştır (F9)
        Dur (F10)
        Reset
        Oynat
        Yavaş
  Seçenekler:
        Etrafında Adım Yapıları/ Operatörler
        Kayıt-Tahsisi
        Başlatılmamış Hata
        Katma 'loop()' gecikme
        Yuvalanmış Kesmelere İzin Ver
  Yapılandır:
        'I/O' Cihazlar
        Tercihler
  VarYenile:
        Otomatik İzin Ver (-) Opposite of exand the displayed array), daralt
        Vurgulu değişiklikler
  Pencereler:
        'Serial' Monitör
        Her şeyi eski haline getir
        Pin Dijital Dalga Formları
        Pin Analog Dalga Formu
  Yardım:
        "Bu Nedir" Modu (Ctrl>)
        Hizli Yardim Dosya (Ctrl?)
        Tam Yardım Dosya
        Hata Düzeltmeleri
        Değişim / İyileştirmeler
        hakkında
  'Uno' veya 'Mega' Kartı ve 'I/O' Cihazlar
  Zamanlama
  'I/O' Cihaz Zamanlama
  Sesler
Sınırlamalar ve Desteklenmeyen Öğeler
  Dahil Dosyalar
  Dinamik Bellek Ayırma ve RAM
  'Flash' Bellek Tahsisleri
  'String' Değişkenler
  Arduino Kütüphaneleri
  İsaretçiler
  'class' ve 'struct' Includes 'struct' and 'class'), nesneleri
  Kapsam
  elemeleri 'unsigned', 'const', 'volatile', 'static'
  Derleyici Direktifleri
  Arduino dili elemanlari
  C / C ++ - dil Elemanları
  Işlev Şablonları
  Gerçek Zamanlı Emülasyon
Sürüm notları
  Hata Düzeltmeleri
     V2.9.2 - Nisan 2021
     V2.9.1 - Şubat 2021
     V2.9 - Ocak 2021
     V2.8.2- Eylül 2020
     V2.8.1- Haziran 2020
     V2.8.0- Haziran 2020
```

- V2.7.0- Mart 2020
- V2.6.0- Ocak 2020
- **V2.5.0- Ekim 2019**
- **V2.4 Mayıs 2019**
- **V2.3 Aralık 2018**
- **V2.2 Haziran. 2018**
- **V2.1.1 Mar. 2018**
- **V2.1 Mar. 2018**
- **V2.0.2 Şubat 2018**
- V2.0.1 Ocak 2018
- V2.0- Aralık 2017

<u>Değişiklikler / İyileştirmeler</u>

- V2.9.2 Nisan 2021
- **V2.9 Ocak 2021**
- V2.8.2- Eylül 2020
- **V2.8.0- Haziran 2020**
- V2.7.0- Mart 2020
- V2.6.0 Ocak 2020
- **V2.5.0 Ekim 2019**
- V2.4 Mayıs 2019
- **V2.3 Aralık 2018**
- **V2.2, Haziran 2018**
- **V2.1 Mart 2018**
- V2.0.1 Ocak 2018
- **V2.0 Eylül 2017**

Genel bakış

UnoArduSim ücretsiz bir yazılımdır *gerçek zaman* (görmek Zamanlama için **kısıtlamalar**) Ben öğrenci ve Arduino meraklısı için geliştirdiğim simülatör aracı. Arduino programlar ile deney yapmanıza ve kolayca hata ayıklamanıza izin vermek için tasarlanmıştır *herhangi bir gerçek donanıma ihtiyaç duymadan* . Hedeflenir **Arduino 'Uno' veya 'Mega'** kartı ve bir dizi sanal 'I/O' cihazlar seçmenize ve bu cihazlar'yi sanal 'Uno' veya 'Mega''e **Laboratuvar Tezgah Paneli** . - kablolama hataları, kopuk / kopuk bağlantılar veya cihazlar'nizin bozulmasına ve test edilmesine neden olan hatalı cihazlar hakkında endişelenmenize gerek yok.

UnoArduSim karşılaştığı tüm ayrıştır veya icra hataları için basit hata mesajları verir ve hata ayıklamayı sağlar **Reset**, **Çalıştır**, **Komuta Çalıştır**, **Koşula Çalıştır**, **Dur** ve esnek **Adım** operasyonları **Kodlama Paneli**, tüm küresel ve şu anda aktif olan yerel yerel değişkenler, diziler ve includes 'struct' and 'class'), nesneleri'ün eşzamanlı **Değişken Paneli**. Çalıştır zamanlı dizin sınır kontrolü yapılır ve ATmega RAM taşması tespit edilir (ve suçlu program hattı vurgulanır!). Herhangi bir elektrikli ile çatışmak ekli 'l/O' cihazlar işaretlenir ve oluştukça rapor edilir.

Bir INO veya PDE program dosya açıldığında, program'ye yüklenir. **Kodlama Paneli** . program daha sonra bir Ayrıştır, daha sonra kullanıma hazır olan tokenize bir çalıştırılabilir dosyaya dönüştürmek için **benzetilmiş icra** (Arduino.exe'den farklı olarak, bağımsız bir ikili çalıştırılabilir **değil** oluşturulan) Herhangi bir ayrıştır hatası tespit edildi ve işaretlendi ve ayrıştır'ye başarısız olan satırı vurgulayarak ve hatayı bildirerek işaretlendi **Durum çubuğu** UnoArduSim uygulamasının en altında bulunan pencere. bir **Düzenle/İnceleme** pencere, kullanıcınız program'nin sözdizimini vurgulayan bir sürümünü görmenize ve düzenlemenize olanak sağlamak için açılabilir. Simüle edilmiş icra sırasındaki (Durumla eşleşen baud hızı gibi) hatalar Durum Çubuğunda ve bir açılır mesaj kutusu aracılığıyla bildirilir.

UnoArduSim V2.8, cihazın eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. **Arduino Programlama Dili V1.8.8** *belgesinde belirtildiği gibi arduino.cc*. Dil Başvurusu web sayfası ve sürüm Indirme sayfasında belirtilen eklerle birlikte Sürüm Notları. UnoArduSim, GNU derleyici'in altındaki Arduino.exe'nin yaptığı tam C ++ uygulamasını desteklemese de, yalnızca en gelişmiş programcıların kullanmak istedikleri bazı C / C ++ elemanının eksik olduğunu bulması muhtemeldir (ve elbette her zaman basit bu eksik özellikler için çalışma çevresini kodlama). Genel olarak, sadece Arduino hobileri ve öğrencileri için en faydalı C / C ++ özellikleri olduğunu düşündüğüm şeyi destekledim - örneğin, 'enum' ve '#define' desteklenir, ancak işlev-işaretçiler değildir. Kullanıcı tanımlı includes 'struct' and 'class'), nesneleri olsa bile ('class' ve 'struct') ve (çoğu) operatör aşırı yüklemesi destekleniyor, çoklu miras değil .

UnoArduSim bir üst seviye dil simülatörü olduğundan, **sadece** *C / C ++ ifadeleri desteklenir*, *derleme dili ifadeleri değil*. Benzer şekilde, düşük seviyeli bir makine simülasyonu olmadığı için, *ATmega328 kayıtları program'niz için* <u>erişilebilir değil</u> ya okuma ya da yazma için, sicil tahsisi, geçiş ve geri dönüş taklit edilmesine rağmen (bunu menüde seçtiniz) **Seçenekler**).

V2.6 itibariyle UnoArduSim Arduino sınırlı alt kümesi için dahili otomatik destek kütüphaneleri sağlanan vardır, bu varlık: 'Stepper.h', 'Servo.h', 'SoftwareSerial.h', 'SPI.h', 'Wire.h', 'OneWire.h', 'SD.h', 'TFT.h' ve 'EEPROM.h' (versiyon 2). V2.6 3 için bir mekanizma sunar rd dosyalar aracılığıyla parti kütüphane desteği sağlanan 'include_3rdParty' Klasör o dizini yüklemek UnoArduSim içinde bulunabilir. Herhangi '#include' kullanıcı tarafından oluşturulan kütüphanelerin listesi, UnoArduSim değil kütüphaneyi bulmak için her zamanki Arduino kurulum dizini yapısını arayın; senin yerine gerek karşılık gelen üstbilgiyi (".h") ve kaynağını (".cpp") dosya üzerinde çalıştığınız program dosya ile aynı dizine kopyalamak için (elbette herhangi bir içeriğin '#include' dosya tamamen anlaşılabilir olmalıdır UnoArduSim ayrıştırıcı).

QtCreator'da UnoArduSimV2.0'ı çoklu dil desteğiyle geliştirdim ve şu anda yalnızca Pencereler için kullanılabilir ™ . Linux veya MacOS'a taşınmak, gelecek için bir projedir! UnoArduSim, yıllar boyunca Queen's Üniversitesi'nde ders aldığım dersler için geliştirdiğim simülatörlerden büyüdü ve oldukça kapsamlı bir şekilde test edildi, ancak hala orada saklanan birkaç hatalar olması gerekiyor. Bir hata'i rapor etmek istiyorsanız, lütfen bunu bir e-postada (kısaca) açıklayın. unoArduSim@gmail.com ve hata-indükleyici program Arduino kaynak kodunu tam olarak eklediğinizden emin olun. böylece hata'i kopyalayabilir ve düzeltebilirim. Bireysel hata raporlarına cevap vermeyeceğim ve sonraki sürümlerde düzeltmeler için garantili zaman çizelgem yok (neredeyse her zaman geçici çözümler olduğunu unutmayın!).

Alkış,

Stan Simmons, PhD, P.Eng. Doçent (emekli) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kraliçe'nin Üniversitesi Kingston, Ontario, Kanada



Kodlama Paneli, Tercihler ve Düzenle/İnceleme

(Kenara: Aşağıda gösterilen pencereler örneği bir kullanıcı tarafından seçilen Pencereler-OS altındadır koyu mavi pencere arka plan rengine sahip renk teması).

Kodlama Paneli

The **Kodlama Paneli** kullanıcı program'yi gösterir ve onun icra'i izleyerek Yüklenen program'nin başarılı bir Ayrıştır'ten sonra, ilk satırdaki 'main()' vurgulanır ve program icra için hazırdır. Bunu not et 'main()' örtülü olarak Arduino (ve UnoArduSim) tarafından eklenir ve değil Kullanıcıya program dosya bir parçası olarak dahil. İcra menünün kontrolü altında **Çalıştır** ve onunla ilişkili **Aracı-Bar** düğmeleri ve işlev tuşlu kısayollar.


Biri (veya daha fazla) talimatlarında icra adım sonra (kullanabilirsiniz **Aracı-Bar** düğmeleri (kullanabilirsiniz **Aracı-Bar** düğmeleri (kullanabilirsiniz **Aracı-Bar** düğmeleri (kullanabilirsiniz **Aracı-Bar** düğmeleri (kullanabilirsiniz **Aracı-Bar** düğmeleri (kullanabilirsiniz **Veya**), Önümüzdeki ardından yeşil vurgulanır çalıştı olacak program hat - yeşil-vurgulanan çizgi her zaman bir sonraki çizgidir **Çalıştı olmaya hazır**.

Program icra anda kilitlendi, ve sen tıklayın **Kodlama Paneli** pencere, (resimde gösterildiği gibi) sadece karanlık zeytin vurgulanan olur tıklandığında çizgi - (v2.7 gibi) yeşil renkle vurgulanır sonraki-to-be-çalıştı hattı her zaman kalır. . Bu yapar değil Bununla birlikte, mevcut program hattını program icra ile ilgili olarak değiştirin. Ancak icra'e neden olabilirsiniz ilerlemek için sadece vurguladığınız çizgiyi tıklayın ve ardından **Komuta Çalıştır Larılı Aracı-Bar** buton. Bu özellik, bir program'deki belirli çizgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar; böylece daha sonra ilgilenilen bir program kısmının üzerinden satır satır ilerleyebilirsiniz.

Eğer yüklü program'niz varsa '#include' dosyalar'u kullanarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Dosya | Önceki ve Dosya | Sonraki (ile Aracı-Bar düğmeleri ve).

eylemleri Bul Menü için izin YA metin bulmak Kodlama Paneli veya Değişken Paneli (Aracı-Bar düğmeleri veya Veya klavye kısayolları yukarı ok ve aşağı ok) İlk kullandıktan sonra Bul | Set Ara metin veya Aracı-Bar VEYA ALTERNATİF OLARAK için gezinmek çağrı yığını içinde Kodlama Paneli (Aracı-Bar düğmeleri veya klavye kısayolları yukarı ok ve aşağı ok). Anahtarlar PgDn ve PgUp sonraki / önceki işlev Seçimi atlamak .

Tercihler




Yapılandır | Tercihler kullanıcılara izin verir program'yi ve görüntüleme tercihlerini (bir kullanıcının normalde o bir sonraki oturumda). Bu nedenle bunlar bir cihazdan kaydedilebilir ve yüklenebilir. 'myArduPrefs.txt' Yüklenen 'Uno' veya 'Mega' program ile aynı dizinde bulunan dosya ('myArduPrefs.txt' varsa otomatik olarak yüklenir).

Bu iletişim kutusu iki adet mono aralıklı yazı tipi ve üç tür boyut ve diğer çeşitli tercihler arasında bir seçime izin verir. V2.0'dan itibaren, dil seçimi şimdi dahil edilmiştir. - bu daima İngilizce'yi içerir (tr), artı bir veya iki diğer kullanıcı yerel dilini (bu yerlerde), ve iki harfli ISO-639 dil kodunu temel alan bir geçersiz kılma ilk satırda arasında 'myArduPrefs.txt' dosya (eğer varsa). Seçenekler yalnızca görünürse bir ".qm" çevirisi dosya, çeviri klasöründe bulunur (içinde UnoArduSim.exe giriş dizini).

Düzenle/İnceleme

İçindeki herhangi bir satıra çift tıklayarak **Kodlama Paneli** (veya menüyü kullanarak **Dosya**), bir **Düzenle/İnceleme** pencere'te program dosya'nizde değişiklik yapılmasına izin vermek için **şu anda seçili satır** içinde **Kodlama Paneli** vurgulanmış.

Bu pencere, dinamik sözdizimi vurgulama özelliğine sahiptir (farklı vurgulu renkleri, C++ anahtar kelimeler, yorumlar vb. İçin kullanılır). İsteğe bağlı kalın sözdizimi vurgulama ve otomatik girinti düzeyi biçimlendirme var (kullanarak kullanmayı sectiniz. Yapılandır | Tercihler). Ayrıca dahili işlev çağrılarını (veya dahili) uygun şekilde seçebilirsiniz. '#define' sabitler) program'nize verilen liste kutusundan eklenecek mevcut caret pozisvonunda



program'nize eklemek için istediğiniz liste kutusu öğesine çift tıklayın (işlev-çağrı değişken *türleri* sadece bilgi amaçlıdır ve program'nize eklendiğinde sahte yer tutucuları bırakmak için çıkarılmıştır).

pencere vardır **Bul** (Kullanım **CTRL-F)** ve **Bul** / **Değiştir** yetenek (kullanım **Ctrl-H**). The **Düzenle/İnceleme** pencere vardır **Geri** (**CTRL-Z**), ve **İleri** (**Ctrl-Y)** düğmeleri (otomatik olarak görünür).

Kullanım ALT-sağ-ok dahili talebi otomatik tamamlama seçeneklerine Küresel değişkenler, ve için *üye* değişkenler ve islevler.

Atmak için *tüm değişiklikler* program'yi düzenleme için ilk açtığınızdan beri yaptınız. **Temizle** buton. Kabul etmek Mevcut durumda, tıklayın **Kabul Et** düğmesini ve program otomatik olarak başka bir Ayrıştır alır (ve hata bulunmazsa 'Uno' veya 'Mega''e indirilir) ve yeni durum ana UnoArduSim pencere'de görünür **Durum çubuğu**.

bir **Derle** (**Ctrl-R**) düğmesi (artı ilişkili **Ayrıştır Durumu** Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi mesaj kutusu), pencere'ü kapatmaya gerek kalmadan düzenlemelerin test edilmesine olanak sağlamak için eklenmiştir. bir **Kaydet** (**Ctrl-S**) düğmesi de kısayol olarak eklenmiş **Kabul Et** artı daha sonra ayrı **Kaydet** Ana pencere'ten).

Her ikisinde de **Temizle** veya **Kabul Et** hiçbir düzenleme yapılmadan **Kodlama Paneli** mevcut çizgi **son Düzenle/İnceleme şapka pozisyonu**, ve bu özelliği kullanmak için kullanabilirsiniz. **Kodlama Paneli** belirli bir hatta (muhtemelen bir **Komuta Çalıştır**), Ayrıca kullanabilirsiniz **ctrl-PgDn** ve **ctrl-PgUp** program'nizdeki bir sonraki (veya önceki) boş satır aralığına atlamak için - bu, önemli konumlara hızlıca yukarı veya aşağı gitmek için yararlıdır (işlevler arasındaki boş satırlar gibi). Ayrıca kullanabilirsiniz **ctrl-Ev** ve **ctrl-End** program başlangıcına atlamak ve sırasıyla

'Tab' seviyeli otomatik girinti biçimlendirme Bu seçenek altında kurulmuştur pencere, açtığında yapılır Yapılandır | Tercihler. Tıklayarak o istediği zaman biçimlendirme yeniden yapabilirsiniz Yeniden Biçim Daha önce seçtiyseniz düğmesi (sadece etkindir Otomatik girinti Tercihi). Ayrıca klavye kullanarak önceden seçilmiş ardışık hatlarının bir grup silme sekmeyi kendiniz ekleyebilir veya sağ ok veya sol ok anahtarlar - fakat Otomatik girinti Tercihi kapalı olmalıdır Kendi özel sekme seviyelerini kaybetmemek için.

Ne zaman **Otomatik Noktalı Noktalar** işaretli **Girmek** Bir çizgiyi sonlandırmak için, otomatik olarak satır sonlandırıcı noktalı virgül ekler.

Ve bağlamınızı ve süslü ayraç'yi daha iyi izlemenize yardımcı olmak için ' { ' veya ' } ' süslü ayraç *bu süslü ayraç ile eşi arasındaki eşi arasındaki bütün metni vurguluyor* .

Değişken Paneli ve Düzenle/İzle Değişken pencere

The **Değişken Paneli** hemen altında bulunur **Kodlama Paneli**. Yüklenen program'deki tüm küresel ve aktif (kapsam'teki) yerel değişken / dizin / includes 'struct' and 'class'), nesne'deki mevcut değerleri gösterir. program icra'in işlevler **içeriği, yalnızca geçerli işlev / kapsam'in erişebileceği yerel değişkenler'yi ve ayrıca kullanıcı tarafından beyan edilen tüm globları yansıtacak şekilde**. Olarak bildirilen herhangi bir değişkenler 'const' ya da 'PROGMEM'

('Flash''e tahsis edildi hafıza) değiştirilemeyen değerlere sahip ve bu nedenle yer kazanmak için görüntülenmedi. 'Servo' ve

'SoftwareSerial' includes 'struct' and 'class'), nesne örnekleri hiçbir faydalı değer içermez, bu nedenle görüntülenmez.


Yapabilirsin *bulmak* belirtildi *Metin* onun metin arama komutlarıyla (ile **Aracı-Bar** düğmeleri ve Veya klavye kısayolları **yukarı ok** ve **aşağı** ok), İlk olarak kullanıldıktan sonra **Bul | Set Ara** metin veya

```
LED_pin= 5
angle= 135
i= 3
k= 6
notefreq= 1046
dur= 0.12500
beats= 160
wholenote= 1500
quarternote= 375
msecs= 375
RingTones[](-)
RingTones[0](-)
RingTones[0].frequency= 1046
RingTones[0].duration= 0.12500
```

Diziler ve includes 'struct' and 'class'), nesneleri ikisinde de gösterilir un-genişletilmiş veya genişletilmiş ya sonunda bir artı '(+) ' veya eksi '(-) ' sırasıyla dizin'ün simgesi x olarak gösterir 'x[] ' . genişletmek'e dizin'ün tüm öğelerini gösterecek 'x[] (+) ' içinde Değişken Paneli . opposite of exand the displayed array), daralt'ü genişletilmiş'in bir görünümüne geri döndürmek için 'x[] (-) ' . includes 'struct' and 'class'), nesne için un-genişletilmiş varsayılanı 'p1' olarak gösterir 'p1(+) ' genişletmek'e bütün üyelerini göstermek 'class' veya 'struct' örneği, tek tıkla 'p1(+) ' içinde Değişken Paneli . opposite of exand the displayed array), daralt'e genişletilmiş'li olmayan bir görünüme dönmek için, tek tıkla 'p1(-) ' . Eğer sen Karanlık zeytinde vurgulu bunun için herhangi bir hat üzerinde tek tıklama (Bu değişken veya toplu basit olabilir '(+) ' veya '(-) ' Bir dizin veya includes 'struct' and 'class'), nesne elemanı) hattı, Sonra a yapıyor Koşula Çalıştır icra sürdürmeye ve bir sonraki en donmasına neden olur yazmaya karşı erişim her yerde seçili agrega içinde ya da bu tek değişken konumu seçilir.

Kullanırken **Adım** veya **Çalıştır**, gösterilen değişken değerlerinde yapılan güncellemeler, menü altında yapılan kullanıcı ayarlarına göre yapılır. **VarYenile** - Bu, minimum periyodik güncellemelerden anında yapılan güncellemelere kadar çok çeşitli davranışlara izin verir. Azaltılmış veya az güncelleme, CPU yükünü azaltmak için kullanışlıdır ve icra'in aksi halde aşırı olan şeyin altında gerçek zamanlı olarak kalmamasını sağlamak için gerekli olabilir **Değişken Paneli** pencere güncelleme yükleri. Ne zaman **Oynat** yürürlükte veya **Vurgulu Değişiklikleri** menü seçeneği seçiliyken, değişken'in **Çalıştır** görüntülenen değerinin güncellenmesine neden olacak **hemen**, ve vurgulanır hale gelir - bu, **Değişken Paneli** değişken ve icra artık gerçek zamanlı olmayacak tutan çizgiye ilerleyin (gerekirse).

icra donduğunda sonra Adım , Komuta Çalıştır , Koşula Çalıştır veya Çalıştır -sonra- Dur , Değişken Paneli karşılık gelen değişken'i değiştirilen adres konumları (varsa) tarafından en son talimat bu sırada icra (değişken beyannamesi başlatmaları dahil). Eğer bu talimat tamamen bir dolu includes 'struct' and 'class'), nesne veya dizin , üst (+) veya (-) satır Çünkü bu toplam vurgulanır. Bunun yerine, komut bir yer şu anda görünür durumda, sonra vurgulanıyor. Ancak, değiştirilmiş konum (lar) şu anda içeride saklanıyorsa bir toplu bir genişletilmiş dizin veya includes 'struct' and 'class'), nesne ana satır bir alır italik yazı tipi vurgulama İçindeki bir şeyin yazıldığı görsel bir ipucu olarak - genişletmek'e tıklamak son değiştirilecek öğe veya üye vurgulanacak.



The Düzenle/İzle pencere size verir icra sırasında herhangi bir değişken değerini takip edebilme veya değerini (durdu) program icra ortasında değiştir (böylece devam etmenin bu yeni değerle devam etmesinin ne olacağını test edebilirsiniz). Dur Önce icra, sonra sol tıklama değerini izlemek veya değiştirmek istediğiniz değişken'te. program icra sırasındaki değeri izlemek için, iletişim kutusunu açık bırak ve sonra biri Çalıştır veya Adım komutlar - değeri güncellendi Düzenle/İzle güncellemelerini düzenleyen kurallara göre Değişken

Paneli . değişken değerini değiştirmek için , düzenleme kutusu değerini doldurun ve Kabul Et . icra'e devam edin (herhangi birini kullanarak Adım veya Çalıştır komutlar) bu yeni değeri o noktadan itibaren kullanmak için (veya Geri Çevir önceki değere).

program Doldurmak veya Reset'de hepsine dikkat et başlatılmamış değer değişkenler, 0 değerine sıfırlanır ve tüm başlatılmamış gösterici-değişkenler, 0x0000 değerine sıfırlanır.

Laboratuvar Tezgah Paneli


Laboratuvar Tezgah Paneli, seçebileceğiniz / özelleştirebileceğiniz ve istediğiniz 'Uno' veya 'Mega' pins'e bağlayabileceğiniz bir 'I/O' cihazlar seti ile çevrili 5 voltluk bir 'Uno' veya 'Mega' kartı'i gösterir.


'Uno' veya 'Mega'

Bu, 'Uno' kartı'in ve onboard LED'lerinin bir tasviridir. UnoArduSim'e yeni bir program yüklediğinizde, başarılı bir şekilde ayrıştırırsa, 'Uno''ye gerçek bir 'Uno' kartı'in davranış şeklini taklit eden bir "benzetilmiş indirme" den geçerse - seri RX ve TX LED'ın yanıp söndüğünü göreceksiniz (pins 1'deki etkinlikle birlikte) ve 0 olan *bir ana bilgisayarla seri iletişim için kablolu*). Bunu hemen ardından kartı sıfırlamasını belirten bir pin 13 LED flaşı ve yüklenen program icra'in başlangıcını (ve UnoArduSim otomatik durduğunda) izler. Seçimi kaldırarak bu ekrandan ve ilişkili yükleme gecikmesinden kaçınabilirsiniz. **Indirme'ü göster** itibaren **Yapılandır | Tercihler**.


pencere, 20 'Uno' pins'in tamamında dijital mantık seviyelerini görmenizi sağlar ('1' için kırmızı 'HIGH', '0' için mavi 'LOW', ve '?' belirsiz bir belirsiz voltaj için gri üzerine) ve programlanmış yönlerine ('I' için 'INPUT' veya 'O' için 'OUTPUT'). PWM kullanılarak darbeli olan pins için 'analogWrite()', veya tarafından 'tone()', veya tarafından 'Servo.write()', renk mor ve görüntülenen sembol olarak değişir olur '^'.

Bunu not et **Dijital pins 0 ve 1, 1-kOhm dirençler üzerinden USB çipine kablolanmış bir ana bilgisayarla seri** iletişim.





Sol tıklandığında Herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin açılacak **Pin Dijital Dalga Formları** Geçmişi gösteren pencere **bir saniye değerinde** arasında *dijital düzeyinde aktivite* Bunun üzerine pin. Bunları Pin Dijital Dalga Formları ekranına eklemek icin diğer pins'e tıklayabilirsiniz (herhangi bir zamanda en fazla 4 dalga formuna).



Sayfa görünümü için sola veya sağa tıklayın veya Tuşları kullanın Ana Sayfa, PgUp, PgDn, End


Görüntülenen dalga biçimlerinden biri **aktif pin** e signal shape), dalgabiçimi "Pin" tuşuyla basıldığında, (yukarıdaki Pin Dijital Dalga Formları ekran görüntüsünde olduğu gibi) basılı olarak gösteriliyor. programlar sayı düğmesini tıklatarak bir e signal shape), dalgabiçimi seçebilir ve ardından uygun yükselen / düşen kenar polarite seçim düğmesini tıklatarak

Bir imleci etkinleştirmek için, renkli etkinleştirme düğmesine tıklayın (Y veya L Yukarıda verilen) - *bu aynı zamanda görünümü geçerli konumuna atlar. o imleç* . Alternatif olarak, kısayolu kullanarak imleçler arasında (sırasıyla ortalanmış görünümleriyle) etkinleştirme işlemini hızlıca değiştirebilirsiniz. **'Tab'** tuşuna basın.

Yapabilirsin **atlama** şu anda etkin olan imleci **herhangi bir yere sol tıklayarak** Ekrandaki e signal shape), dalgabiçimi görünüm bölgesinde. Alternatif olarak, kırmızı üzerine veya mavi imleç çizgisini, üstüne sağ tıklayarak (etkinleştirmek için), ardından *sürükle yeni bir yer* ve bırakın. İstediğiniz bir imleç şu anda ekran dışında bir yerde olduğunda, **herhangi bir yere sağ tıklayın** görünümünde bu yeni ekran konumuna atlamak için. Her iki imleç zaten ekrandaysa, sağ tıklatıldığında etkin imleç arasında geçiş yapılabilir.

ZOOM IN ve ZOOM OUT'a (zoom her zaman AKTİF imleci üzerine gelir), fare tekerleğini veya klavye kısayollarını kullanarak CTRL yukarı ok ve CTRL aşağı ok.

Yerine bir **sağ tık herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin üzerinde** bir açar **Pin Analog Dalga Formu** Görüntüleyen pencere **1 saniyede bir değer geçmiş** arasında **analog düzeyinde aktivite** Bunun üzerine pin. Pin Dijital Dalga Formları pencere'ün aksine, Bir seferde sadece bir pin analog aktivitesini gösterir.




Sayfa görünümü için sola veya sağa tıklayın veya Tuşları kullanın Ana Sayfa, PgUp, PgDn, End

Yapabilirsin *atlama* the mavi veya kırmızı imleç ileri veya geri ok tuşlarını kullanarak bir sonraki yükselen veya düşen "eğim noktasına" doğru çizgiler (◀ , ▶ veya ◀ , ▶ , imleci etkin imlece bağlı olarak tekrar kullanın veya ← ve → tuşları) yükselen / düşen eğim seçim butonları ile uyumlu ✓ , ► ("eğim noktası", analog voltajının ATmega pin yüksek dijital-mantık seviyesi eşiğinden geçtiğinde meydana gelir). Alternatif olarak, Pin Dijital Dalga Formları pencere'teki davranışlarına benzer şekilde bu imleç satırlarını atlamak için tıklayabilir veya sürükleyebilirsiniz.

basma 'Ctrl-S' içeride *pencere, e signal shape*), *dalgabiçimi'u kaydetmenize olanak verir (X, Y) verileri* istediğiniz metin dosya'ye X sol taraftan mikrosaniye cinsindendir ve Y cıvata içinde.

'I/O' Cihazlar

Bir dizi farklı cihazlar, 'Uno' veya 'Mega', **Laboratuvar Tezgah Paneli** . "Küçük" 'I/O' cihazlar (bunlara toplam 16'ya izin verilir) Paneli'ın sol ve sağ kenarları boyunca bulunur. "Büyük" 'I/O' cihazlar (toplamda 8'e kadar izin verilir), "aktif" elementlere sahiptir ve **Laboratuvar Tezgah Paneli** . İstenilen her bir 'I/O' cihaz tipi sayısı menü kullanılarak ayarlanabilir. **Yapılandır | 'I/O' Cihazlar** .



Her 'I/O' cihaz, bir veya daha fazla pin ataşmanını a. İki sayı pin numarası (00, 01, 02,... 10,11,12, 13 ve A0-A5 veya ondan sonra 14-19) karşılık gelen bir düzenleme kutusunda. 2'den 9'a kadar olan pin sayıları için tek bir sayı girebilirsiniz - öncü 0 otomatik olarak sağlanacaktır, ancak pins 0 ve 1 için önce öncü 0'a girmelisiniz. Girişler normalde 'I/O' cihaz'in sol tarafında normalde sağda (alan izin). Tüm 'I/O' cihazlar pin seviyelerine ve pin seviyesindeki değişikliklere doğrudan cevap verecek, böylece pins'e bağlı pins kütüphanesine veya programlanmış'e yönelik kütüphane 'digitalWrite()' ("bit-carptım" işlemi için).

Birden fazla cihazlar'yi aynı ATmega pin'e bağlayamazsanız, *elektrik as in*

electrical pin-driving conflict), çakışma. Böyle bir as in electrical pin-driving conflict), çakışma ya bir 'Uno' veya 'Mega' pin tarafından oluşturulabilir. 'OUTPUT' cihaz'e bağlı güçlü iletkenliğe (düşük empedanslı) karşı sürüş (örneğin, bir 'FUNCGEN' çıkışına veya bir 'MOTOR"a karşı sürüş) Enç çıkışı) veya birbiriyle rekabet eden iki bağlı cihazlar ile (örneğin, aynı pin'e bağlı bir 'PULSER' ve bir 'PUSH' - düğmesi). Bu tür as in electrical pin-driving conflict), çakışma'lar gerçek bir donanım uygulamasında felaket olur ve buna izin verilmez ve kullanıcıya açılır bir mesaj kutusu aracılığıyla işaretlenir).

İletişim kutusu kullanıcının istenen 'I/O' cihazlar'nin tiplerini ve numaralarını seçmesine izin vermek için kullanılabilir. Bu iletişim kutusundan **Kaydet** 'I/O' cihazlar, dosya metnine ve / veya **Doldurmak** 'I/O' cihazlar daha önce kaydedilmiş (veya düzenlenmiş) bir metinden dosya (*tüm pin bağlantılarını ve tıklanabilir ayarları ve girilen herhangi bir düzenleme kutusu değerlerini içeren*).

Sürüm 1.6'dan itibaren, ilgili IO cihazlar'deki periyot, gecikme ve darbe genişliği düzenleme kutularındaki değerlere 'S' (veya 's') ekinin verilebileceğini unutmayın. Bu olması gerektiğini gösterir <u>pullu</u> küresel bir pozisyona göre 'I/O ____S' Ana pencere'te görünen kaydırıcı kontrolü Aracı-Bar. Tamamen sağa kaydırıcı ile ölçek faktörü 1,0'dır (birlik), ve sürgü tamamen sola doğru iken ölçek faktörü 0.0'dır (her özel 'I/O' cihaz tarafından uygulanan minimum değerlere tabi). Birden fazla düzenleme kutusu değerini ölçekleyebilirsiniz eşzamanlı bu kaydırıcıyı kullanarak. Bu özellik yürütülürken sürgüyü sürüklemenizi sağlar ekli 'I/O' cihazlar'ye göre değişen darbe genişliklerini, periyotlarını ve gecikmelerini kolayca taklit etmek.


Bu bölümün geri kalanı, her bir cihaz türü için açıklamalar sunar.

Bunlardan bazıları cihazlar *girilen değerlerin ölçeklendirilmesini destekleme* ana pencere üzerindeki sürgüyü kullanarak **Aracı-Bar**. cihaz değeri, eki olarak 'S' harfine sahipse, değeri, cihaz minimum değer sınırlamasına tabi



olarak kaydırıcı-baş pozisyonuyla belirlenen bir ölçek faktörü (0.0 ile 1.0 arasında) ile çarpılacaktır. (1.0 tamamen sağa doğru, 0.0 tamamen sola doğru) Aşağıda tarif edilen cihazlar hortumunun altındaki 'I/O S'.

'Serial' Monitör ('SERIAL')




Bu 'I/O' cihaz, 'Uno' veya 'Mega' pins 0 ve 1'de ATmega donanım aracılı seri giriş ve çıkışa ('Uno' veya 'Mega' USB yongası aracılığıyla) izin verir. baud hızı alt kısımdaki açılır liste kullanılarak ayarlanır - seçilen baud hızı **eşleşmek zorunda** program'nizin geçtiği değer 'Serial.begin()' Doğru iletim / alım için işlev. Seri haberleşme 8 veri bitinde, 1 stop bitinde ve parite bitinde sabitlenir. Yapmana izin var **kesmek** (boş) **ama yerine** TX pin 00, fakat RX pin 01 değildir.


program'nize klavye girişi göndermek için, üstteki bir veya daha fazla karakter yazın (TX karakterleri) pencere ı vur **'Enter'** klavye tuşu . (iletimlerin başladığını belirtmek için karakterler

italik hale gelir) - ya da zaten ilerliyorsa, eklenen yazılan karakterler italik olacaktır. Daha sonra kullanabilirsiniz 'Serial.available()' ve 'Serial.read()' işlevler, pin 0 tamponuna alındıkları sıradaki karakterleri okumak için (önce en soldaki karakter ilk gönderilecektir). Biçimlendirilmiş metinsel ve sayısal çıktılar veya biçimlendirilmemiş bayt değerleri, Arduino çağırılarak alt konsol çıktısına (RX

karakterleri) pencere gönderilebilir 'print()', 'println()'
veya 'write()' işlevler.

Bunlara ek olarak, *TX ve RX karakterlerini ayarlamak / görüntülemek için daha büyük bir pencere bu tuşa çift tıklayarak (veya sağ tıklatarak) açılabilir 'SERIAL' cihaz . Bu yeni pencere'ün daha büyük bir TX karakter düzenleme kutusu ve TX karakterlerini 'Uno' veya 'Mega"ya göndermek için tıklanabilecek ayrı bir 'Send' düğmesi var (pin 0'da). Gibi ters eğik çizgi kaçan karakter dizileri yeniden yorumlamak için bir onay kutusu seçeneği de vardır '\n' veya '\t' ham olmayan ekran icin.*






Bunun yerine, çoğul 'values' belirterek, ardından bir virgül artı çift tırnaklı bağlantı noktası adını bir 'mylODevs.txt' dosya'teki baud hızından sonra ekleyerek bir 'COM' bağlantı noktasına ekleyebilirsiniz. Bu durumda, 'COM' portu tarafından alınan baytlar 'Uno' veya 'Mega' kartı'ye iletilir ve 'Serial"ye yazılan tüm baytlar 'COM' portuna gönderilir. Bu durumda

genişletilmiş Monitörü pencere, 'COM' bağlantı noktasına gelen baytların tam geçmişini ve ayrıca program'iniz tarafından ekli 'COM' bağlantı noktasına gönderilenleri gösterir.




Alternatif Seri ('ALTSER')



Bu 'I/O' cihaz, doldurmayı seçtiğiniz herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pins çifti üzerinde kütüphane yazılımı aracılı veya alternatif olarak, kullanıcının "bit çarpması", seri giriş ve çıkışına izin verir (dışında Donanıma adanmış pins 0 ve 1 'Serial' iletişim). program'niz bir '#include <SoftwareSerial.h>' Kitaplığın işlevselliğini kullanmak istiyorsanız, üste yakın bir çizgi seçin. Donanım tabanlı 'SERIAL' cihaz'te olduğu gibi, 'ALTSER' için baud hızı altındaki listeyi kullanarak ayarlanır - seçilen baud hızı program'nizin geçtiği değerle eşleşmelidir 'begin()' Doğru iletim / alım için işlev. Seri haberleşme 8 veri bitinde, 1 stop bitinde ve parite bitinde sabitlenir.

Ayrıca, donanım tabanlı olduğu gibi 'SERIAL', TX ve RX için daha büyük bir pencere ayarı / görüntüleme ALTSER cihaz'e çift tıklayarak (veya sağ tıklatarak) açılabilir.

Donanım uygulamasından farklı olarak 'Serial', sağlanan yok Dahili ATmega kesme işlemleri tarafından desteklenen TX tamponu (yalnızca bir RX tamponu), o 'write()' (veya 'print') çağrıları engelliyor (yani, program'niz tamamlanıncaya kadar devam etmeyecek).



Katı Hal Diski ('SD_DRV')

Bu 'I/O' cihaz, kütüphane yazılım aracılı (ancak **değil** "bit-çarptım") 'I/O"te dosya giriş ve çıkış işlemleri **SPI** pins (hangisini seçebilirsiniz **CS*** pin kullanacaksınız). program'niz kolayca yapabilirsiniz '#include <SD.h>' üste yakın bir çizgi ve kullanabilirsiniz '<SD.h>' işlevler VEYA doğrudan çağrı 'SdFile' işlevler kendin.

MOSI DATA

Ox40

04

CS*

CLK

'SD_DRV' cihaz'te dizinleri ve dosyalar (ve içeriği) görüntüleyen daha büyük bir pencere

çift tıklayarak (veya sağ tıklatarak) açılabilir . Tüm disk içeriği **-dan yüklendi** bir **SD** yüklenen program dizinindeki alt dizin (varsa)

'SdVolume::init()', ve yansıtılır aynı SD dosya'deki alt dizin 'close()', 'remove()', ve üzerinde 'makeDir()' Ve 'rmDir()'.


SPI transferleri sırasında sarı bir LED yanıp

söner ve 'DATA' en son 'SD_DRV"ü gösterir. *tepki* bayt. Tüm SPI sinyalleri doğrudur ve **E signal shape**), **dalgabiçimi pencere**.



TFT Ekran ('TFT')

Bu 'I/O' cihaz bir Adafruit öykünür[™] kendi doğal dönme = 0 boyutu 1280by-160 piksel TFT (ama 'TFT.h' kütüphanesi kullanıldığı zaman 'TFT.begin() ' 160'a 128 piksel "yatay" görünüm) verir dönme = 1 için başlatma ayarlar. Sen işlevler çağırarak bu cihaz iletmek edebilirsiniz 'TFT.h' (İlk IL-16'yı gerektirir) kütüphane veya iletmek bunun için size bayt kendi dizisini göndermek için SPI sistemi kullanabilirsiniz.




TFT hep bağlanır 'SPI' pins ('SID' için) 'MOSI' ve ('SCK' için) 'SCK' göre - bu değiştirilemez. 'DS*' pin içindir veri / komut ('LOW' seçer veri modu) seçin ve 'CS*' pin aktif-düşük yonga seçme olduğu

Eğer bir donanım sıfırlaması yapamaz hicbir Reset pin sağlanan yoktur Bir pin düsük sürüs Bu

cihaz (şekilde 'TFT::begin()' Geçerli bir 'reset' pin numarasını geçtikten sonra işlev yapmak için çalışır üçüncü parametre olarak

'TFT (int cs, int ds, int rst) 'Yapıcı). o kendisini her zaman sıfırlar böylece cihaz ancak ana UnoArduSim tıklayın sistem Reset hattına bir gizli bağlantı var mı Reset araç çubuğu simgesi veya 'Uno' veya 'Mega' kartı sıfırlama düğmesi ..

Tarafından *çift tıklayarak* (veya *sağ tıklayarak* aşağıda gösterildiği gibi), bu cihaz ile, daha büyük bir pencere) (en son alınan 8 bayt ile birlikte, bu tam 160'a 128 piksel LCD ekran göstermek icin acılır



Yapılandırılabilir SPI Bağımlı ('SPISLV')

Bu 'I/O' cihaz, aktif modu düşük olan seçilmiş modda bir SPI bağımlısı öykünür SS * ("slave-select") pin'ü MİSO pin çıkışı (ne zaman SS * yüksektir, MİSO itilmiş değildir). program'niz bir '#include <SPI.h>' dahili SPI Arduino includes 'struct' and 'class'), nesne ve kütüphanesinin işlevselliğini kullanmak istiyorsanız Alternatif olarak, kendi "bit-çarptınız" ifadesini yaratmayı seçebilirsiniz. MOSI ve SCK bu cihaz'e iletmek'e

11 SPISLV 12

MOSI MISO

DATA Recv

0x 18 0x 18

10 0 1 2 3 13

SS* Mode SCK

cihaz, kenar geçişlerini algılıyor **CLK** Seçilen moda göre giriş 'MODE0', 'MODE1', 'MODE2'veya 'MODE3'), program'nizin programlanmış SPI moduyla eşleşmesi için seçilmesi gerekir.


cihaz'i çift tıklatarak (veya sağ tıklatarak), daha büyük bir pencere arkadaşı açabilirsiniz. bunun yerine izin verir y 32 bayt-maksimum tamponu doldurmak (verilerini otomatik olarak döndüren SPI

cihazlar'yi taklit etmek için) ve alınan son 32 baytı (onaltılık çiftler olarak) görmek için. <u>Bunu not et</u> sonraki TX tampon baytı otomatik olarak yalnızca 'DATA''e gönderilir <u>sonra</u> Dolu 'SPI.transfer() 'tamamlandı!



İki Telli I2C Bağımlı ('I2CSLV')


Bu 'I/O' cihaz yalnızca Köle modu cihaz. cihaz'e 'Addr' düzenleme kutusunda iki-hex-sayı girişi kullanılarak bir I2C veri yolu adresi atanabilir (yalnızca I2C atanmış adresini içeren otobüs işlemleri). cihaz, açık tahliyesi hakkında veri gönderiyor ve alıyor (yalnızca aşağı açılır) **SDA** pin ve açık tahliyesindeki veriyolu saatine yanıt veriyor (yalnızca aşağıya çekerek) **SCL** pin. 'Uno' veya 'Mega"ün üretilmesinden sorumlu otobüs yöneticisi olacağı halde **SCL** sinyal, bu köle cihaz de çeker **SCL** otobüsün düşük zamanını iç hızına uygun olana (gerekirse 'Clock' düzenleme kutusunda ayarlanabilir) uzatmak için (gerekirse) düşük fazı boyunca düşüktür.



program'niz bir '#include <Wire.h>' hattının işlevselliğini kullanmak istiyorsanız 'TwoWire' Bu cihaz ile etkileşim kütüphane. Alternatif olarak, bu çarpımlı cihaz'e ait iletmek'e kendi bit-çarpımlı verilerinizi ve saat sinyallerinizi oluşturmayı seçebilirsiniz.

'Uno' veya 'Mega' master'a geri gönderim için tek bir bayt 'Send' düzenleme kutusuna ayarlanabilir ve tek bir (en son alınan) bayt (salt okunur) 'Recv' düzenleme kutusunda görüntülenebilir. *Bunu not et* 'Send' düzenleme kutusu değeri her zaman *Sonraki* Bu cihaz dahili veri tamponundan aktarım için bayt.

cihaz'i çift tıklatarak (veya sağ tıklatarak), daha büyük bir pencere arkadaşı açabilirsiniz. bunun yerine, maksimum 32 baytlık bir FIFO arabelleğini doldurmanıza (TWI cihazlar'yi bu tür işlevlerle taklit etmek için) ve en son alınan verinin (en fazla 32'ye kadar) baytını görüntülemenize izin verir. satır başına 8 baytlık hex-sayı gösterimi). Bu iki düzenleme kutusundaki satır sayısı, seçilen TWI arabellek boyutuna karşılık gelir (bunlar kullanılarak seçilebilir) Yapılandır | Tercihler). Bu Arduino'dan beri bir seçenek olarak eklendi. 'Wire.h' kütüphane kullanır beş Bu tür RAM, RAM belleğinin pahalı olduğu uygulama kodunda tamponlar. Arduino kurulumunu düzenleyerek 'Wire.h' dosya tanımlanmış sabiti değiştirmek



için 'BUFFER_LENGTH' (ve aynı zamanda arkadaşı düzenleme 'utility/twi.h' dosya değişecek TWI tampon uzunluğu) hem kullanıcı hem de 16 veya 8 olacak şekilde *could* RAM bellek yükünü önemli ölçüde azaltmak hedeflenen 'Uno' veya 'Mega' *donanım uygulaması* - UnoArduSim bu nedenle gerçek dünyadaki bu olasılığı yansıtıyor **Yapılandır | Tercihler** .

Metin LCD I2C ('LCDI2C')

Bu 'I/O' cihaz bir 1,2, o4 4-hattı taklit karakter LCD, üç moddan birinde:

- a) sırt çantaşı 0 yazın (ile Adafruit tarzı liman genişletici donanım I2C otobüsü adresi 0x20-0x27 sahip) Donanım sahip
- b) sırt tipi 1 (DFRobot tarzı noktası genişletici 12C bus adresi 0x20-0x27)
- c) sırt çantası (Ana mod birleşik I2C ara yüzün I2C Bus adresi 0x3C-0x3F)

Her cihaz modu için kütüphane kod Destekleme UnoArduSIm yükleme dizininin 'include_3rdParty' klasörünün içindeki sağlanmıştır: 'Adafruit LiquidCrystal.h', 'DFRObot LiquidCrystal.h', ve

'Native LiquidCrystal.h', sırasıyla.



cihaz onun 'Addr' edit-kutusuna iki altıgen-sayı girişini (sadece cevap verecektir kullanarak herhangi I2C veriyolu adresi atanabilir I2C atandığı adresini içeren otobüs işlemleri). cihaz (ACK = 0 veya NAK = 1, ve yanıt verir) otobüs adres ve veri aldığı açık-drenaj (açılan okunur) **SDA** pin. Yalnızca yazma LCD komutları ve DDRAM verilerinizi - Sen *olumsuz* Yazılı DDRAM konumlarından verileri geri okumayı ...


Çift tıklama veya **sağ tık** Ayrıca ekran boyutu ve karakter kümesini ayarlayabileceğiniz LCD ekran monitör pencere açın.

Metin LCD SPI ('LCDSPI')

Bu 'I/O' cihaz 1,2, o4 4-hattı taklit karakter LCD, iki moddan birinde: a)sırt çantaşı (Adafruit tarzı SPI portu genişletici)

b) sırt çantası (Ana modu SPI entegre arayüzü - aşağıda gösterildiği gibi)

Her cihaz modu için kütüphane kod Destekleme UnoArduSIm yükleme dizininin 'include_3rdParty' klasörünün içindeki sağlanmıştır: 'Adafruit LiquidCrystal.h',, ve 'Native_LiquidCrystal.h', sırasıyla.



Pin 'SID' 'SCK' saat pin olduğunu 'SS' aktif-düşük cihaz-seçmektir, seri verileri ve 'RS' veri / komut pin olduğunu. Yalnızca yazma LCD komutları ve DDRAM verilerini (tüm SPI işlemleri yazıyor vardır) can - Eğer**olumsuz** Yazılı DDRAM konumlardan veri geri okuyun.

Çift tıklama veya *sağ tık* Ayrıca ekran boyutu ve karakter kümesini ayarlayabileceğiniz LCD ekran

monitör pencere açın.



Char LCD_I2C at 0x20

RX Clear

⊕ Euro

Hex RX: 09 09 82 09 86 09 82

Hello

O 8-by-1 O 8-by-2 O 16-by-1 O 16-by-2

O 16by-4 O 20-by-1 O 20-by-2 O 20-by-4

there

O Japan

Metin LCD D4 ('LCD D4')

Bu 'I/O' cihaz 1,2, o4 4-hattı taklit 4-bit paralel veri yolu arayüzüne sahip karakter LCD. Veri bayt okumak / yazılır *iki yarım* onun 4 verilere pins 'DB4-DB7' (burada düzenleme kutusu içeren *düşük olan birbirini takip eden 4 pin numaralarının sayılı*), - veri 'E' düşen kenarlarında zamanlanmaktadır ('R/W' pin tarafından kontrol edilen veri yönü ve LCD veri / 'RS' pin komut modu ile) pin, sağlar.

kütüphane kod Destekleme içeride sağlanmıştır 'include_3rdParty' senin UnoArduSIm kurulum dizininin klasör: 'Adafruit_LiquidCrystal.h',, ve

'Native_LiquidCrystal.h' Her iki eser.



Çift tıklama veya **sağ tık** Ayrıca ekran boyutu ve karakter kümesini ayarlayabileceğiniz LCD ekran monitör pencere acın.



Çoklayıcı LED I2C ('MUXI2C')




Bu 'I/O' cihaz I2C arayüzlü HT16K33 denetleyicisi taklit (h aving I2C bus adresi 0x70-0x77) neye çoklanmış LED ekranların birkaç farklı türde bir bağlı olabilir:

- a) 8x8 veya 16x8 LED dizin
- b) 8x8 çift renkli LED dizin
- c) 24-iki renkli-LED çubuk
- d) 4-sayı 7 kademeli görüntüler iki stilleri
- e) bir 4-sayı 14 kademeli bir sayısal gösterge

Hepsi tarafından desteklenen 'Adafruit_LEDBackpack.h' Kod 'include_3rdParty' içeride


sağlanan Klasör:

Çift tıklama (Veya sağ tıklama) Daha büyük pencere açmak için seçim ve görüntülemek için çeşitli renkli LED bir görüntüler.



<u>Çoklayıcı LED SPI ('MUXSPI')</u>


Bir çoklanmış-LED kontrol destekleyen, MAX6219 göre 'MAX7219.h' Kod sekiz 7 segmentli basamak iletmek kadar 'include 3rdParty' klasörünün içindeki sağladı.



Çift tıklama (Veya sağ tıklama) Daha büyük pencere açmak için görüntülemek için renkli 8-sayı 7-Segment ekran.




Genişleme Bağlantı Noktası SPI ('EXPSPI')



Bir 8-bit'lik liman genişletici destekleyen, MCP23008 göre 'MCP23008.h' kod 'include_3rdParty' içine sağlanan Klasör. Sen MCP23008 kayıt için yazıyorum ve GPIO pin geri okuyabilir seviyeleri. Kesmeler her GPIO pin değişikliği etkinleştirilebilir - Bir tetiklenen kesme 'INT' pin iletmek edecektir.


Çift tıklama (Veya sağ tıklama) açmak **Daha büyük pencere Görmek** 8 GPIO noktası hatları ve ekli pull-up dirençler. Sen tıklatarak el barfiks değiştirebilir veya periyodik bir yukarı-sayımı şekilde onları değiştirecek bir sayaç ekleyebilirsiniz. sayısı artar küçültme gecikme ile tespit edildiği oranı kullanıcı tarafından seçilen faktörü

(bir artış yaklaşık olarak her 30 milisaniye için 1x faktörü karşılık, daha yüksek gecikme faktörleri daha yavaş bir yukarı-sayım oran vermek)




Genişleme Bağlantı Noktası I2C ('EXPI2C')

Bir 8-bit'lik liman genişletici destekleyen, MCP23008 göre 'MCP23008.h' Kod-16'nın içine sağlanan Klasör. Yetenekleri 'EXPSPI' cihaz maç.



Çift tıklama (Veya sağ tıklama) Daha büyük pencere açmak için 'EXPSPI' cihaz ileri geri olarak.



'1-Wire' Bağımlı ('OWIISLV')

Bu 'I/O' cihaz, pin OWIO'ya bağlı küçük bir '1-Wire' veri yolu cihazlar kümesinden birini taklit eder. Seçtiğiniz 'Uno' veya 'Mega' pin üzerinde bir '1-Wire' veri yolu oluşturabilirsiniz (bu bağımlılardan biri veya daha fazlası ile '1-Wire' cihazlar). Bu cihaz kabini arayarak kullanılabilir. 'OneWire.h' kütüphane yerleştirdikten sonra işlevler '#include <OneWire.h>' program'nizin üstündeki çizgi. Alternatif olarak, bu cihaz'e OWIO'da bit-çarptılmış sinyalleri de kullanabilirsiniz (elektriksel as in electrical pin-driving conflict), çakışma'a neden olmadan düzgün şekilde yapmak çok zor olsa da - böyle bir as in electrical pin-driving conflict), çakışma'u kullanırken bile mümkündür 'OneWire.h' işlevler, fakat bu çatışmalar UnoArduSim'de rapor edilmiştir).




Her gerçek dünya OWISLV cihaz'in benzersiz bir 8-byte i (64-bit!) Olması gerekir Dahili seri numarası - UnoArduSim'de bu, kısa bir 1-byte onaltılı sağlayan kullanıcı tarafından basitleştirilmiştir. **'ID'** değer (varsayılan olarak cihaz yük / toplama işleminde varsayılan olarak atanan), artı **'Fam'** Bunun için aile kodu cihaz. UnoArduSim, sıcaklık sensörünü kapsayan V2.3 (0x28, 0x29, 0x3A, 0x42) ve küçük bir Aile kodları grubunu tanır ve paralel IO (PIO) cihazlar (tanınmayan bir Aile kodu, cihaz'i genel 8 baytlı bir karalama defteri haline getirir Genel sensör ile cihaz.

cihaz Ailesinin PIO kaydı yoksa, kayıtlar **D0** ve **D1** temsil etmek ilk iki karalama defteri baytı, aksi takdirde PIO'yu temsil eder Sırasıyla "status" (gerçek pin seviyeleri) kaydı ve PIO pin mandalı veri kaydı.

Tarafından *çift tıklayarak* (veya *sağ tıklayarak*) cihaz'te, daha büyük **OWIMonitor** pencere açıldı. Bu daha büyük pencere'ten tüm cihaz kayıtlarını inceleyebilir, düzenlemeleri ve kaydırıcıyı kullanarak scratchpad konumlarını SCR0 ve SCR1 olarak değiştirebilirsiniz (yine, SCR0 ve SCR1 yalnızca **D0** ve **D1** PIO yoksa) veya harici pin PIO pull-up'larını ayarlayın. SCR0 ve SCR1 düzenlendiğinde, UnoArduSim, bu düzenlenmiş değerleri cihaz'ten imzalanmış değer çıktısını temsil eden bir başlangıç (Reset'den başlayarak) değerini temsil eden kullanıcı "tercihi" olarak hatırlar; Sürgü % 100'e sıfırlanır (ölçek ölçeği 1.0) düzenleme zamanında. Slider daha sonra taşındığında, 'signed' SCR1'deki değer, sürgü konumuna göre ölçeklenir (ölçek faktörü 1,0'dan 0,0'a kadar) - özelliği, program'nizin sensör değerlerini sorunsuz şekilde değiştirmedeki tepkisini kolayca test etmenizi sağlar.


PIO pins içeren cihaz için, pin seviyeli onay kutularını ayarladığınızda, UnoArduSim bu kontrol edilmiş değerleri hatırlar. mevcut pull-up'lar pins'e harici olarak uygulanır. Bu harici çekme değerleri daha sonra pin mandal verileri ile birlikte kullanılır (kayıt **D1**) nihai gerçek pin seviyelerini belirlemek ve PIO pin'e bağlı yeşil LED'ı hafifletmek veya söndürmek için (pin sadece gider 'high' harici bir çekme yapılırsa, <u>ve</u> karşılık gelen **D1** mandal bit bir '1').





Kayan Yazmaç Bağımlı ('SRSLV')


Bu 'I/O' cihaz, aktif bir düşük değere sahip basit bir shift-register cihaz'e öykünür **SS** * ("slave-select") pin'ü **'Dout'** pin çıkışı (ne zaman **SS** * yüksektir, **'Dout'** itilmiş değildir). program'niz dahili SPI Arduino includes 'struct' and 'class'), nesne ve kütüphanesinin işlevselliğini kullanabilir. Alternatif olarak, kendi "bit-çarptınız" ifadesini yaratmayı seçebilirsiniz. **'Din'** ve **CLK** bu cihaz'e iletmek'e



cihaz, kenar geçişlerini algılıyor **CLK** Yazmacının kaymasını tetikleyen girdi - algılanan kutupsallık **CLK** kenar bir radyo düğmesi kontrolü kullanılarak seçilebilir. Her birinde **CLK** kenar (algılanan kutupluluğun), yazmaç yakalar **gürültü** Kalan bitler aynı anda bir pozisyon MSB pozisyonuna doğru sola kaydırıldığı için kaydırma yazmacının en az anlamlı bit (LSB) pozisyonuna getirin. Her ne zaman **SS** * düşük olduğunda, kaydırma yazmacının MSB konumundaki mevcut değer, üzerine itilmiş'dur. **'Dout'**.

Tek Çekimli ('1SHOT')

Bu 'I/O' cihaz, 'Out"ünde seçilen kutupsallığa ve darbe genişliğine sahip bir darbe oluşturabilen bir dijital'e tek seferlik. pin, kendisine alınan tetikleyici bir kenardan belirli bir gecikmeden sonra meydana geliyor **Trg** (tetik) pin girişi. Belirtilen tetikleyici kenar alındıktan sonra, zamanlama başlar ve ardından 'Out"e kadar yeni bir tetikleme darbesi tanınmaz. darbe üretildi (ve tamamen bitti).



Bu cihaz'in olası bir kullanımı Bir tetikleyici darbeye yanıt olarak bir aralık darbesi üreten ultrason aralığı sensörleri. program'nizin yarattığı bir pin çıkış sinyaline senkronize edilmiş bir pin giriş sinyali (seçtiğiniz gecikmeden sonra) üretmek istediğiniz yerde de kullanılabilir. **'Pulse'** ve 'Delay' değerleri Ana pencere'ten ölçeklendirilebilir **Aracı-Bar** 'I/O_____S' sonek ekleyerek ölçek faktörü kaymak kontrolü 'S' (veya 's') ila ikisinden birine (veya her ikisine).

Bu cihaz'in başka bir kullanımı, kesintileri kullanan bir program'yi test etmektir ve bir durumda ne olacağını görmek istersiniz. *özel program talimatı* kesintiye uğradı. pin 2'ye (veya pin 3)

bağladığınız 'I/O' Cihaz'yı geçici olarak çıkarın ve 'Out' pin'ü 'Uno' veya 'Mega' pin 2'ye (veya sırasıyla pin3'e bağlı olan) bir '1SHOT' cihaz ile değiştirin, ardından 'Trg' girişini tetikleyebilirsiniz. (yükselen kenar hassasiyetinin oraya ayarlandığını varsayarak) yerleştirerek komut çifti { 'digitalWrite(LOW)', 'digitalWrite(HIGH)' } hements bu tetikleme talimat çiftini takip eden program talimatı içinde gerçekleşmesi için. Bazı talimat maskelerinin kesintiye uğradığını unutmayın (örneğin 'SoftwareSerial.write(byte)', and böylece Kesilemez

Programlanabilir 'I/O' Cihaz ('PROGIO')



Bu 'I/O' cihaz aslında bir 'I/O' cihaz taklit etmek için program (ayrı bir program ile) yapabileceğiniz çıplak bir 'Uno' kartı'dir davranışını tamamen tanımlayabilirsiniz. Bu köle 'Uno''ün, ortasında beliren master (main' Uno ' veya 'Mega') ile ortak olarak paylaşacağı dört adede kadar pins (IO1, IO2, IO3 ve IO4) seçebilirsiniz. **Laboratuvar Tezgah Paneli** . Diğer cihazlar'te olduğu gibi, bu 'Uno' slave ile ana kartı arasındaki herhangi bir elektrikli as in electrical pin-driving conflict), çakışma tespit edilecek ve işaretlenecektir. Tüm bağlantıların *direkt olarak* kablolu, *dışında pin* 13 (burada Reset'de elektriksel bir as in electrical pin-driving conflict), çakışma'yi önlemek için iki pins arasında bir dizi R-1K direnci varsayılır). V2.8 itibariyle, master ve slave pins arasındaki

bağlantılar <u>eşlenen</u>: eğer master da bir 'Uno' ise, bu *varsayılan* haritalama bir kimlik (pin 1'in pin 0 ile eşleşmesi ve tam tersi 'Serial' iletişimine izin vermek için tersi hariç); eğer master bir 'Mega' ise, pins 1 ve 0 tekrar çevrilir, *ve tüm* SPI ve TWI pins, karşılık gelen ana ve bağımlı alt sistemler arasında doğrudan bağlantı için eşlenmiştir. Bu *varsayılan* haritalama olabilir *Geçersiz kılınan* belirterek *IODevs.txt* dosya, PROGIO program dosya adını izleyen 4 ana pin numarasının açık bir listesi - bu değerler -1 ise, varsayılan eşleme ile aynıdır. Bu cihaz için yazılan pin numaraları *köle 'Uno' köylüleridir.* Soldaki resim, SPI sistemi pins'e (SS*, MISO, MOSI, SCK) belirtilen 4 köle pins'ü göstermektedir - ustasının 'Uno' veya 'Mega' olup olmadığına bakılmaksızın, bu köleyi program'e davranışını programsal olarak tanımlayabileceğiniz genel SPI slave (veya master).

Tarafından *çift tıklayarak* (veya *sağ tıklayarak*) bu cihaz'te, bu 'Uno"in kölesinin kendi **Kodlama Paneli** ve ilişkili **Değişken Paneli** , tıpkı de olduğu gibi. Ayrıca kendi **Aracı-Bar,** . Hangi için kullanabilirsiniz *yük* ve *icra kontrolü* bir

köle program - ikon hareketleri Ana pencere ile aynı klavye kısayollarına sahiptir. (**Doldurmak** olduğu **Ctrl-L** , **Kaydet** olduğu **Ctrl-S** vb.). Yüklendikten sonra, çalıştır'ten *ya* Ana UnoArduSim pencere veya bu Bağımlı'ün içinden pencere Monitörü - Her iki durumda da Ana program ve Bağımlı program, yürütmeleri ilerledikçe gerçek zamanlı geçişle senkronize olarak kilitli kalır. *Sahip olacak Kodlama Paneli'yi seçmek yük, arama ve icra odağı* , *tık* üzerinde *üst pencere başlık çubuğu - odaklanmayan Kodlama Paneli'nin araç çubuğu vardır. grileşmiş eylemler* .


Köle cihazlar için bu 'PROGIO' cihaz'e programlanmış olabilecek bazı olası fikirler aşağıda listelenmiştir. Seri, I2C veya SPI cihaz emülasyonu için, sırasıyla sırasıyla Gönderme ve Alma tamponları için diziler ile kodlama yapan uygun program'yi kullanabilirsiniz. karmaşık cihaz davranışını taklit etmek:

- a) Bir SPI yöneticisi veya köle cihaz. UnoArduSimV2.4. genişletildi 'SPI.h' isteğe bağlı olarak S {PI işlemine izin veren köle kipine izin veren kütüphane 'mode' parametresi 'SPI.begin(int mode = SPI_MASTR)'. Açıkça geçmek 'SPI_SLV' köle modunu seçmek için (varsayılan ana moda dayanmak yerine). Artık bir kullanıcı kesmesini tanımlayabilirsiniz: işlev (haydi arayalım 'onSPI') ya de, çağrı yaparak baytları aktarmak için başka bir eklenti eklendi 'SPI.attachInterrupt(user_onSPI)'. Şimdi c Alling 'rxbyte=SPI.transfer(tx_byte)' içinden 'user_onSPI' işlev kesme bayrağını temizler ve dönüş hemen değişken'inizdeki yeni alınan bayt ile 'rxbyte'. Alternatif olarak, takma işleminden kaçınabilirsiniz. bir SPI kesintisi ve bunun yerine sadece arayın 'rxbyte=SPI.transfer(tx_byte)' ana program'nizin içinden bu çağrı icra bloğu SPI baytı aktarılana kadar, ve olacak o zaman dönüş yeni alınan bayt içinde 'rxbyte'.
- b) Genel **seri 'I/O'** cihaz. Master kartı ile aşağıdakilerden birini kullanarak iletişim kurabilirsiniz: 'Serial' veya bir 'SoftwareSerial' köle program— içinde tanımlanmış 'SoftwareSerial' tanımlamalısın 'txpin' ve 'rxpin' zıt Köle, efendinin aktardığı pin'i alır (ve tersi), ancak bunun için Yalnızca 'Serial', 1 ve 0 pins zaten sizin için çevrilmiş durumda.
- c) Genel bir 'I2C' master veya slave cihaz. UnoArduSim'in tamamlanması için Bağımlı operasyonu eklendi; 'Wire.h' kütüphane (işlevler 'begin (address)', 'onReceive()' ve 'onRequest' şimdi köle modu işlemlerini desteklemek amacıyla uygulanmıştır).
- d) Genel bir dijital **Verici** . kullanma 'delayMicrosseconds()' ve 'digtialWrite()' içeride aramalar 'loop()' 'PROGIO' program'nizde 'HIGH' ve 'LOW' Bir darbe katarının aralıkları. Ayrı ekleyerek 'delay()' içinde ara 'setup()' işlev, bu puls treninin başlangıcını geciktirebilirsiniz. Darbe genişliklerini bile değiştirebilirsiniz Bir sayaç kullanarak zaman ilerledikçe değişken. Ayrıca ayrı kullanabilirsiniz 'IOx' Taklit edilmiş bir '1Shot''nin zamanlama'sini başlatmak için tetikleyici olarak pin (veya çift atış, üç atış vb.) cihaz ile üretilen darbe genişliğini, zaman ilerledikçe istediğiniz şekilde değiştirmek için kontrol edebilirsiniz.
- e) Bir rastgele işaretleyici. Bu üzerinde bir değişiklik dijital **Verici** Ayrıca aramaları kullanır. 'random()' ve 'delayMicroseconds()' hangi zamana rastgele saatler üretmek 'digitalWrite()' Master ile paylaşılan secilen herhangi bir pin'te bir sinyal. Dördü kullanarak **'IOx'** pins, dört eszamanlı (ve benzersiz) sinyale izin verir.

Ve Hatırla, herhangi bir köle kullanabilirsiniz 'Uno' program istediğiniz talimatlar veya alt sistemler .

Dijital Darbeci ('PULSER')

Bu 'I/O' cihaz seçilen herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin uygulanabilir periyodik bir sinyal üretir basit dijital darbe e signal shape), dalgabiçimi jeneratör benzetilmiştir.




(Mikrosaniye) dönemi ve darbe genişliği 50 mikrosaniye düzenleme kutular-izin verilen minimum süreyi kullanılarak ayarlanır ve minimum darbe 10 mikrosaniyedir genişlik olabilir. Sen mikrosaniye ('usec') ve milisaniye ('msec') 'de zamanlama değerler arasında seçim yapabilir ve Yapılandır gelen 'Save' zaman bu seçim diğer değerlerle birlikte kaydedilir | I / O Cihazlar iletişim.

polarite de seçilebilir: pozitif öncü darbeleri (5V 0) veya negatif öncü darbeleri (0 V 5V) ya.

'Pulse' ve 'Period' değerleri ana gelen ölçeklendirilebilir **Aracı-Bar** ya bir (ya da her ikisi de), bir son ek 'S' (veya 's') halinde eklenerek 'I/O S' ölçek faktörü sürgü kontrol. Bu, daha sonra 'Pulse' veya 'Period' değerini değiştirmek icin izin verir dinamik icra sırasında.

Analog Fonksiyon Jeneratör ('FUNCGEN')

Bu 'I/O' cihaz, secilen herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin'e uygulanabilen periyodik bir sinyal üreten basit bir analog e signal shape), dalgabiçimi jeneratörünü taklit eder.



Dönem (mikrosaniye cinsinden) düzenleme kutusu kullanılarak ayarlanabilir; izin verilen minimum süre 100 mikrosaniyedir. Yarattığı e signal shape), dalgabiçimi sinüzoidal, üçgen veya testere disi olarak secilebilir (kare dalga olusturmak icin bunun yerine bir 'PULSER' kullanın). Küçük periyotlarda, üretilen e signal shape), dalqabiçimi'u modellemek için döngü basına daha az numune kullanılır (periyotta sadece 4 örnek = 100 mikrosaniye).

'Period' değeri Ana pencere'ten ölçeklendirilebilir **Aracı-Bar** 'I/O S' (veya 's') harfini ek olarak ekleyerek 'I/O S' ölçek faktörü kaydırıcı kontrolü.

Kademe Motoru ('STEPR')

Bu 'I/O' cihaz, dijital dijital kontrolörüne sahip 6V bipolar veva tek kutuplu Step motor taklit eder, va iki (on P1 . P2) veya dört (on P1, P2, P3, P4 kontrol sinyalleri. Devir başına adım sayısı da ayarlanabilir. Kullanabilirsiniz 'Stepper.h' işlevler 'setSpeed()' ve 'step()' iletmek'e 'STEPR''de. Alternatif olarak, 'STEPR' ayrıca cevap ver kendi kendine 'digitalWrite()' " çarptım "iletmek sinyalleri.



Motor hem mekanik hem de elektriksel olarak doğru bir şekilde modellenmiştir. Motorkontrolör voltaj düsüsleri ve değisken relüktans ve endüktans, tutma torkuna göre gerçekci bir atalet momentiyle birlikte modellenmistir. Motor rotor sargısı, R = 6 ohm değerinde modellenen bir dirence ve 1.0 milisaniyelik elektriksel bir zaman sabiti oluşturan L = 6 milli-Henries endüktansına sahiptir. Gerçekçi modelleme nedeniyle pin darbelerinin çok dar kontrol olduğunu fark edeceksiniz. alamadım motor kademeli olarak - hem sınırlı akım yükselme süresi hem de rotor ataletinin etkisi nedeniyle. Bu, tabii ki uygun bir 'Uno' veya 'Mega"ten gerçek bir step motor sürerken neyin gözlemlendiğini kabul eder (ve gerekli) motor telleri ve 'Uno' veya 'Mega'! arasında motor kontrolör çip

Arduino'da talihsiz bir hata 'Stepper.h' Kütüphane kodu, sıfırlandığında Step motorun Adım pozisyon 1'de (dört adımda) olmayacağı anlamına gelir. Bunun üstesinden gelmek için kullanıcı kullanmalıdır. 'digitalWrite()' onun içinde 'setup()' pin seviyelerinin kontrolü başlatmak için 'step(1)' 2-pin (0,1) veya 4-pin (1,0,1,0) kontrolüne uygun seviyeler ve motorun 10 milisaniyelik 12 öğlen referans başlangıç istenen motor pozisyonuna hareket etmesine izin verin.

V2.6 AS, bu cihaz şimdi, seçebilirler.Ayrıca (zaman kapalı bir veya birden fazla adımlarla eşzamanlı için yeşil veya kırmızı) bir 'sync' LED içerir devir başına adım sayısına ek olarak, iki ilave (gizli) değerleri, isteğe bağlı olarak Örneğin mekanik yüke belirtmek için IODevs.txt dosya belirtilen, 50, 20, 30 belirler, devir başına 20 adım, bu motor rotorunun

kendisinin 50 kez eylemsiz bir yük momenti ve yüzde 30 bir yük momenti değerleri olarak tam motorlu tutma tork.

Bunu not et **vites küçültme doğrudan desteklenmiyor** Alan yetersizliğinden dolayı, program'nizde bir modulo-N sayıcı değişken uygulayarak taklit edebilirsiniz ve yalnızca 'step()' bu sayaç 0'a çarptığında (vites faktörü N ile azaltılır).

Darbeli Kademe Motoru ('PSTEPR')

Bu 'I/O' cihaz bir 6V emüle *Mikro adım* iki kutuplu entegre bir kontrolör kontrol itilmiş göre olan Kademe Motoru **Bir darbeli 'Step'** pin, bir aktif-düşük **'EN*'** pin ve 'DIR' (yönü) (etkin) pin . devir başına tam adım sayısı da tam aşama (1,2,4,8, ya da 16) her bir mikro-aşama sayısının ile birlikte direkt olarak ayarlanabilir. Bu ayarlara ek olarak, iki ekstra (gizli) değerleri may isteğe Örneğin mekanik yüke belirtmek için IODevs.txt dosya belirtilen, 50, 4, 20, 30 belirler, devir başına 20 adım, tam adım başına 4 mikro adımları, bu motorun 50 kez eylemsiz bir yük momenti değerleri olarak rotor kendisi ve motor tam tutma momentinin yüzde 30 bir yük momenti.

Kontrol iletmek için kod yazmanız gerekir uygun pins.




Motor doğru mekanik ve elektriksel olarak, hem modellenmiştir. Motorlu kontrolör voltaj düşüşleri ve değişken manyetik dirençli ve endüktans tork tutma göre atalet gerçekçi bir an birlikte modellenmiştir. sarma motoru rotoru, R = 6 ohm model direnci ve 1.0 milisaniyelik bir elektrik zaman sabiti oluşturur = 6 mili Henries L endüktansı sahiptir.

Bu cihaz (Bir veya daha fazla adımlarla kapalı senkronize için yeşil veya kırmızı) sarı 'STEP' faaliyeti LED ve 'sync' LED içerir.

DC Motoru ('MOTOR')

Bu 'I/O' cihaz, darbe genişlik modülasyonlu bir sinyal tarafından entegre bir kontrolör kontrolörü itilmiş ile 6 voltluk bir besleme 100: 1 dişli DC motor taklit eder **pwm** giriş) ve bir yön kontrol sinyali (üzerinde **dir** giriş). Motorda ayrıca iletir **Enç** pin çıktı. Kullanabilirsiniz 'analogWrite()' iletmek'e **pwm** 490 Hz ile pin (pins 3,9,10,11'de) veya 980 Hz (pins 5,6'da) PWM e signal shape), dalgabiçimi'da 0,0 ile 1,0 arasında görev döngüsü ('analogWrite()' 0 - 255 arası değerler). Alternatif olarak, 'MOTOR' *ayrıca cevap ver* kendi kendine 'digitalWrite()' " çarptım "iletmek sinyalleri.



Motor, hem mekanik hem de elektriksel olarak doğru bir şekilde modellenmiştir. (Düşük) MOS-motor-sürücü transistör voltaj düşüşlerini ve gerçekçi yüksüz dişli torkunu hesaba katmak, saniyede neredeyse 3 devirlik bir tam hız ve 10 kg-cm'nin hemen altında durma torku (sabit bir PWM görev döngüsünde meydana gelir) sağlar. 1.0), yaklaşık 40 milisaniyelik bir mekanik zaman sabiti ile (bu, belirtilen herhangi bir yükün ataleti ile artar). Bir kullanıcı 'IODevs.txt' dosyasında üç (isteğe bağlı) parametre değeri belirtilebilir - 'F' veya 'B' (Pwm DÜŞÜK olduğunda boşta kayma veya Fren modu için), ardından durma yüzdesi olarak sabit bir yük torku tork, ardından atalet momenti, iç motor rotor ataletinin tam sayı katı olarak yükleyin (bu değerler varsayılan olarak 'F', 0 ve 1'dir). Ek olarak,% 10 durma torkunun (yük torkuna

ekleyen) yerleşik sabit karşıt dişli kutusu torku vardır.

Motor rotor sargısı, R = 2 ohm olarak modellenen bir dirence ve 150 mikrosaniyelik bir elektriksel zaman sabiti oluşturan L = 300 mikro-Henries endüktansına sahiptir. Gerçekçi modelleme nedeniyle PWM darbelerinin çok dar olduğunu fark edeceksiniz. *alamadım* motorun dönmesi - hem sonlu akım yükselme süresi hem de her dar darbeden sonraki önemli kapalı kalma süresi nedeniyle. Bunlar, statik sürtünme altında dişli kutusu yayına benzer kirişlerin üstesinden gelmek için yetersiz rotor momentumuna neden olmak üzere birleştirilir. Sonuç kullanırken 'analogWrite()', yaklaşık 0.125'in altındaki bir görev çevrimi motorun tomurcuklanmasına neden olmaz - bu, gerçek bir redüktörlü bir 'Uno' veya 'Mega''dan tabii ki uygun bir sürüş yaparken gözlenenleri kabul eder (*ve gerekli*) motor motorla 'Uno' veya 'Mega' arasında kontrolör modülü!.

Taklit edilmiş motor kodlayıcı, tekerlek devri başına 8 tam yüksek-düşük periyodu olan% 50 görev döngüsü e signal shape), dalgabiçimi üreten şafta monte edilmiş bir optik kesinti sensörüdür (bu nedenle program'niz tekerlek dönüşündeki değişiklikleri 22,5 derecelik bir çözünürlükte algılayabilir).

Servo Motoru ('SERVO')

Bu 'I/O' cihaz, pozisyon kontrollü PWM-itilmiş 6 volt besleme DC servo motor taklit eder. Servo işletimi için mekanik ve elektriksel modelleme parametreleri, standart bir HS-422 servosununkilerle yakından eşleşecektir. Servo, 180 milisaniyede yaklaşık 60 derecelik bir maksimum dönme hızına sahiptir . Eğer sol alt onay kutusu işaretliyse servo bir **Sürekli-rotasyon** Aynı maksimum hızda servo, ancak şimdi PWM darbe genişliği **hız** açıdan ziyade



program'niz bir '#include <Servo.h>' ilan etmeden önce 'Servo' örnek (ler) 'Servo.h' kütüphane işlevini kullanmayı seçerseniz , Örneğin 'Servo.write()' ,

'Servo.writeMicroseconds()' Alternatif olarak, 'SERVO' ayrıca 'digitalWrite()' "Çarpma çarpması" sinyalleri. İç uygulama nedeniyle UnoArduSim, 6 'SERVO' cihazlar ile sınırlıdır.

<u>Piezzo Hoparlör ('PIEZO')</u>



Bu cihaz, seçilen herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin üzerindeki sinyalleri "dinlemenizi" sağlar ve program işleminizi hata ayıklamak için LED'lere yardımcı olabilir. Ayrıca, zil seslerini uygun bir şekilde çalarak da biraz eğlenebilirsiniz. 'tone()' ve 'delay()' aramalar (e signal shape), dalgabiçimi dikdörtgeninin filtrelenmemesine rağmen "saf" notaları duymazsınız).

Bir 'PIEZO"yi pin'e cihaz iletir'ye bağlayarak bağlı bir 'PULSER' veya 'FUNCGEN' cihaz'i de dinleyebilirsiniz.

Slayt Direnci ('R=1K')



Bu cihaz, kullanıcının bir 'Uno' veya 'Mega' pin'e 1 k-Ohm çekme direncini + 5V'a veya 1 k-Ohm çekme direncini toprağa bağlamasına izin verir. Bu, cihaz gerçek donanımına eklenen elektrik yüklerini taklit etmenize olanak sağlar. Sürgülü düğmeyi sol tıklatarak *vücut* istediğiniz yukarı çekme veya aşağı çekme seçimini değiştirebilirsiniz. Bu cihazlar'den bir veya birkaç tanesini kullanmak, program'nizin okuması ve yanıt vermesi için tek bir (veya çoklu) -bit "kod" belirlemenize izin verir.

Butona Basınız ('PUSH')



Bu 'I/O' cihaz normalde açık öykünür *anlık VEYA mandallama* tek kutuplu, tek atış (SPST) 10 k-ohm çekme (veya aşağı çekme) rezistanslı basma düğmesi. cihaz için yükselen bir geçiş seçimi seçilirse, buton kontakları cihaz pin ile + 5V arasına 10 k-Ohm toprağa çekilecek şekilde bağlanacaktır. cihaz için bir geçiş kenarı geçişi seçildiğinde, buton kontakları cihaz pin ile toprak arasında, 10 k-Ohm'luk bir + 5V cekme ile kablolanacaktır.

Düğmeye sol tıklayarak veya herhangi bir tuşa basarak, düğmeyi kapatın. İçinde *anlık* modundayken, fare düğmesini veya tuşunu basılı tuttuğunuz süre boyunca kapalı kalır ve **mandal** modu ('latch''ye tıklayarak etkin) düğmesine), düğmeye tekrar basana kadar kapalı kalır (ve farklı bir renkte). Temas sıçraması (1 milisaniye boyunca) her seferinde kullan *Uzay-bar* düğmesine basın.

Renkli LED ('LED')



Seçtiğiniz 'Uno' veya 'Mega' pin (dahili gizli seri 1 k-Ohm akım sınırlama direnci ile) arasına bir LED'ı toprakla ya da + 5V'a bağlayabilirsiniz - bu, bağlanan pin 'HIGH' veya yerine ne zaman 'LOW'. LED rengi, düzenleme kutusunu kullanarak kırmızı ('R'), sarı ('Y'), yeşil ('G') veya mavi ('B') olarak seçilebilir.

4-LED Satırı ('LED4')

1of4

Bu 4 renkli LED sırasını seçilen 'Uno' veya 'Mega' pins (her biri dahili gizli seri 1 k-Ohm akım sınırlayıcı dirençli) arasına şasiye veya + 5V'a bağlayabilirsiniz - bu size LED'lerin ışığını alma seçeneğini sunar bağlı pin 'HIGH'veya yerine ne zaman 'LOW'.

The **'1of4'** pin düzenleme kutusu, ortalama alınacak tek bir pin sayısını kabul eder. **dört ardışık ilk** 4 LED'e bağlanacak 'Uno' veya 'Mega' pins.

LED rengi ('R', 'Y', 'G' veya 'B') bir *gizli seçenek* Bu olabilir *sadece düzenleme IODevices.txt dosya* (hangi kullanarak oluşturabilirsiniz **Kaydet** -den **Yapılandır | 'I/O' Cihazlar** iletişim kutusu).

7 Bölümlü LED Sayı ('7SEG')

7SEG Bu 7 Bölümlü S 1of4 "Mega' pins İst


Bu 7 Bölümlü Sayı LED ekranını bir seçilen küme *onaltılı kodunu veren dört ardışık 'Uno' veya 'Mega' pins* İstenen görüntülenen sayı için ('0' ila 'F') ve CS * pin'ü (AÇIK için etkin DÜŞÜK) kullanarak bu sayı'u açın veya kapatın.

Bu cihaz, kullanan bir dahili kod çözücüyü içerir. **aktif YÜKSEK** arka arkaya dört seviyedeki seviyeleri **'1of4'** İstenilen onaltılı sayı'un belirlenmesi için pins'in gösterilmesi. En düşük pin numarasındaki Te seviyesi (ekranda **'1of4'** düzenleme kutusu) 4-bit onaltılı kodunun en az anlamlı bitidir.

LED segmentlerinin rengi ('R', 'Y', 'G' veya 'B') *gizli seçenek* Bu olabilir *sadece düzenleme IODevices.txt dosya* kullanarak oluşturabilirsiniz **Kaydet** -den **Yapılandır** | 'I/O' Cihazlar iletişim kutusu.

Analog Kaydırıcı

Sürgü kontrollü bir 0-5V potansiyometre, tarafından okunacak bir statik (veya yavaş yavaş değişen) analog voltaj seviyesi üretmek için seçilen herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin'e bağlanabilir.
'analogRead()' 0 ila 1023 arasında bir değer olarak. analog kaydırıcısını sürüklemek için fareyi kullanın veya atlamak için tıklayın.



Pin Tel Bağlayıcı ('JUMP')



İki bağlayabilirsiniz Bu cihaz kullanılarak birlikte 'Uno' veya 'Mega' pins (ikinci pin numarasını doldurduğunuzda herhangi bir elektrikli as in electrical pin-driving conflict), çakışma tespit edilirse, seçilen bağlantıya izin verilmez ve pin'ün bağlantısı kesilir).

Bu jumper cihaz'in sınırlı bir faydası vardır ve en çok kesintilerle birleştirildiğinde, program testi, deneyi ve öğrenme amaçları *UnoArduSim V2.4'ten itibaren bir 'PROGIO' cihaz kullanarak bulabilirsiniz bunun yerine interrupt-itilmiş yöntemlerinden daha fazla esneklik sunuyor*.

Bu cihaz için üç olası kullanım aşağıdaki gibidir:

1) Yapabilirsin *dijital girişi oluşturmak program'nizi test etmek için* Verilen setlerden herhangi biri kullanılarak üretilebilecek olandan daha karmaşık zamanlama'ye sahiptir. standart 'I/O' cihazlar, aşağıdaki gibidir:

Bir kesme işlev tanımla (hadi diyelim) 'myIntr') ve yap 'attachInterrupt(0, myIntr, RISING)' senin içinde 'setup()'. Bağlayın Verici cihaz - pin2 - şimdi 'myIntr()' çalıştır olacak her zaman bir Verici yükselen kenar oluşur. Sizin 'myIntr()' işlev, programlanmış'iniz olan bir algoritma olabilir. (değişkenler küresel sayacını ve hatta 'random()') kendi tasarımınıza ait e signal shape), dalgabiçimi'yu mevcut 'output' pin (bunun pin 9 olduğunu söyleyelim). şimdi JUMP pin 9 istediğiniz 'Uno' veya 'Mega''e 'INPUT'pin'ü dijital e signal shape), dalgabiçimi'u bu pin girişine uygulamak için uygulamak (program'nizi test etmek için; bu e signal shape), dalgabiçimi'a verilen cevabı). Bir dizi bakliyat veya seri karakter oluşturabilir veya basitçe kenar geçişlerini, isteğe bağlı karmaşıklık ve değişken aralıklarla oluşturabilirsiniz. Lütfen bunu not al ana program'niz ararsa 'micros()' (veya ona dayanan herhangi bir işlev'ü çağırır), 'return' değer artırılacak içinde harcanan zamana göre 'myIntr()' işlev kesme her yandığında. Çağrıları kullanarak doğru zamanlanmış kenarlardan hızlı bir patlama oluşturabilirsiniz. 'delayMicroseconds()', den içeride 'myIntr()' (belki bir bütün oluşturmak için bayt bir yüksek baud hızı transferi), ya da sadece bir geçiş oluşturun kesme başına (belki üretmek azıcık düşük baud hızı aktarımının) Verici cihaz 'Period' zamanlama ihtiyaçlarınıza uygun olarak seçildi (hatırlayın Verici minimum sınırlar 'Period' 50 mikrosaniye).

2) Yapabilirsin alt sistem geri döngüleri ile deneme:

Örneğin, 'SERIAL' 'I/O' cihaz TX'in bağlantısını kesin. '00' pin (boş olarak düzenleyin) ve ardından JUMP 'Uno' veya 'Mega' pin '01' pin'e geri dön '00' ATmega'nın donanım döngüsünü taklit etmek 'Serial' alt sistemi. Şimdi testinizde program, içeride 'setup()' bir yap tek 'Serial.print()' bir kelime veya karakter, ve senin içinde 'loop()' geri alınan herhangi bir karakteri geri yankı 'Serial.available()') yaparak 'Serial.read()' ardından bir 'Serial.write()' ve sonra ne olduğunu izleyin. Bunun benzer olduğunu gözlemleyebilirsiniz. 'SoftwareSerial' Geri döngü başaramayacak (gerçek hayatta olduğu gibi - yazılım aynı anda iki şey yapamaz).

Ayrıca deneyebilirsiniz SPI kullanarak geri döngü JUMP pin 11'i (MOSI) tekrar pin 12'ye (MISO) bağlamak için.

3) Yapabilirsin Sayıyı say ve / veya belirli seviye geçişlerinin aralığını ölç herhangi bir 'Uno' veya 'Mega''de pin X çıktı bir kompleksin sonucu olarak ortaya çıkan Arduino talimatı veya kütüphane işlev (örnek olarak: 'analogWrite()' veya 'OneWire::reset()', veya 'Servo::write()'), aşağıdaki gibi:

JUMP pin X kesmek için pin 2 ve senin içinde 'myIntr()' kullanın 'digitalRead()' ve bir 'micros()' telefon etmek, ve kaydedilen seviyelerle ve zamanlarla karşılaştırın (önceki kesintilerden). Gerekirse bir sonraki kesintinin kenar hassasiyetini değiştirebilirsiniz, kullanma 'detachInterrupt()' ve 'attachInterrupt()' itibaren içeride sizin 'myIntr()'. pin'ü takip edemeyeceğinizi unutmayın birbirine çok yakın gerçekleşen geçişler (toplam icra sizin 'myIntr()' işlev), örneğin I2C veya SPI transferleri veya yüksek baud hızı ile olanlar gibi 'Serial' transferler (işlev kesintiniz, donanım tarafından üretilen bu transferlerin son teknoloji zamanlama'sini rahatsız etmese de) Ayrıca, yazılım aracılı transferlerin (benzeri 'OneWire::write()' ve 'SoftwareSerial::write()') zamanlama bozulmalarını önlemek için kasten kesinti yapılmasını önler (kütüphane kodlarıyla tüm kesintileri geçici olarak devre dışı bırakır), bu nedenle bu yöntemi kullananları ölçemezsiniz.

Yine de aynı kenar boşlukları ölçümlerini yapabilmenize rağmen **görsel** içinde **Dijital Dalga Formları** pencere, çok sayıda geçiş üzerindeki minimum veya maksimum boşluklarla ya da geçişleri saymakla ilgileniyorsanız, bunu kullanarak 'myIntr()' -artı- **JUMP** teknik daha uygundur. Ve yapabilirsin örneğin, ana program'nin ürettiği geçişlerin aralığındaki değişikliklerin ölçülmesi (yazılımınızın, farklı icra zamanlarında değişen icra yolları alan etkisinden dolayı), bir tür yapmak program "profil".

<u>Menüler</u>

Dosya:

Doldurmak INO veya PDE Prog (Ctrl-L)	Kullanıcının, seçilen uzantıya sahip bir program dosya seçmesine izin verir. program'ye hemen Ayrıştır verilir
<u>Düzenle/İnceleme (Ctrl-E)</u>	Yüklenen program'yi görüntülemek / düzenlemek için açar.
<u>Kaydet</u>	Düzenlenen program Kaydet orijinal program dosya'ye geri döner.
Farklı Kaydet	Kaydet, program içeriğini farklı bir dosya adı altında düzenledi.
Sonraki ('#include')	İlerler Kodlama Paneli sonrakini görüntülemek '#include' dosya
Önceki 👇	Döndürür Kodlama Paneli önceki dosya'ye göster
<u>Kapat</u>	Değiştirilmiş dosya (ler) i kaydetmesini hatırlattıktan sonra UnoArduSim'den çıkar.

Bul:

Yukarı taşı Çağrı yığını	Çağrı yığınındaki önceki arayan işlevine atla - Değişken Paneli'deki bu işleve göre ayarlanır
Aşağı inmek Çağrı yığını	Çağrı yığınında bir sonraki çağrılan işleve atla - Değişken Paneli'deki bu işleve göre ayarlanır
Ara Metnini Ayarla (CTRL-F)	Etkinleştir Aracı-Bar Bir sonraki aranacak metni tanımlamak için Bul düzenleme kutusu (ve şu anda vurgulanan satırdaki ilk sözcüğü Kodlama Paneli veya Değişken Paneli onlardan biri varsa odak).
Bul Sonraki Metin	Bir sonraki Metin oluşumuna atlayın. Kodlama Paneli (etkin odağı varsa) veya ekranda bir sonraki Metin Değişken Paneli (eğer bunun yerine aktif odağa sahipse).
Bul Önceki Metin	İçindeki önceki Metin oluşumuna atla Kodlama Paneli (etkin odağı varsa) veya önceki Değişken Paneli (eğer bunun yerine aktif odağa sahipse).

Çalıştır:

İçine Adım (F4)	<u>5</u>	icra'i bir talimatla ileri ya da <i>denilen bir işlev içine</i> .
Etrafında Adım (F5)	<u>[5</u>]	icra'i bir talimatla ileri ya da <i>tek bir tam olarak işlev araması</i> .
Dışarıda Adım (F6)	2	Gelişmeler icra by Sadece şu anki işlev'ü bırakacak kadar.
Komuta Çalıştır (F7)	I ₅≣	program'yi çalıştırır, <i>istenen program hattında durma</i> - Komuta Çalıştır'yi kullanmadan önce, önce vurgulu'a istenen program hattını tıklamanız gerekir.
Koşula Çalıştır (F8)	ĽУ	program'yi, vurgulu'da mevcut olan değişken'e bir yazma gerçekleşene kadar çalıştırır. Değişken Paneli (İlk vurgulu'u kurmak için birine tıklayın).
Çalıştır (F9)	Û≣	program'yi çalıştırır.
<u>Dur (F10)</u>	=	Durdular program icra (<i>ve zaman donuyor</i>).
Reset	<u>‡</u>	program'yi sıfırlar (tüm değişkenler değeri 0 değerine sıfırlanır ve tüm gösterici- değişkenler 0x0000 olarak sıfırlanır).
<u>Oynat</u>		Ardışık program satırlarını otomatik olarak adımlar <i>yapay gecikme ile</i> ve mevcut kod satırının vurgulanması. Gerçek zamanlı işlem ve sesler kayboluyor.
Yavaş		Zamanı 10 kat düşürür.

Seçenekler:

Etrafında Adım Yapıları/ Operatörler	Herhangi bir adım sırasında, inşaatçılar, yıkıcılar ve işlevler operatör aşırı yüklenmesinden sağa doğru ilerleyin (yani bu işlevler içinde durmayacaktır).
Kayıt-Tahsisi	işlev yerlilerini istif yerine boş ATmega kayıtlarına atayın (bir miktar azalmış RAM kullanımı oluşturur).
Başlatılmamış Hata	program'nizin bir değişken kullanmaya çalıştığı herhangi bir yerde Ayrıştır hatası olarak işaretleyin (veya bir dizin içinde en az bir değer).
Katma 'loop()' gecikme	Her seferinde 1000 mikrosaniye gecikme süresi ekler 'loop()' denir (başka program araması yapılmaması durumunda 'delay()' her yerde) - gerçek zamanın çok gerisinde kalmaktan kaçının.
Yuvalanmış Kesmelere İzin Ver	İle yeniden etkinleştirmeye izin ver 'interrupts()' bir kullanıcı tarafından kesme servis rutini içinden.

Yapılandır:

'I/O' Cihazlar	Kullanıcının, istenen 'I/O' cihazlar'nin tiplerini ve numaralarını seçmesine izin vermek için bir iletişim kutusu açar. Bu iletişim kutusundan Kaydet 'I/O' cihazlar'yi bir metin dosya'ye ve / veya Doldurmak 'I/O' cihazlar'ye daha önce kaydedilmiş (veya düzenlenmiş) bir metin dosya'den (tüm pin bağlantılarını ve tıklanabilir ayarları ve girilen değerleri içeren) yazabilirsiniz.
<u>Tercihler</u>	Kullanıcının, kaynak program satırlarının otomatik girintisini içeren, Uzman sözdizimine izin veren, yazıyüzü yazı tipi seçimi, daha büyük yazı tipi boyutu seçen, dizin sınırlarını uygulayan, mantıksal operatör anahtar kelimelerine izin veren, program indirme'ü gösteren tercihleri belirlemesi için bir iletişim kutusu açar., 'Uno' veya 'Mega' kartı versiyonunun seçimi ve TWI tampon uzunluğu (I2C cihazlar için).

VarYenile:

Otomatik İzin Ver (-) Opposite of exand the displayed array), daralt	UnoArduSim'in opposite of exand the displayed array), daralt'e gerçek zamanlıın altına düşmesi durumunda genişletilmiş diziler / includes 'struct' and 'class'), nesneleri göstermesine izin ver.
En az	Sadece Değişken Paneli saniyede 4 kez görüntüler.
Vurgulu değişiklikler	Vurgulu çalışırken değişken değerlerini değiştirdi (yavaşlamaya neden olabilir).

Pencereler:

<u>'Serial' Monitör</u>	Seri G / Ç cihaz'i pins 0 ve 1'e (eğer değilse) bağlayın ve daha büyük bir yukarı çekin 'Serial' TX / RX metin pencere'ü izleyin.
Her şeyi eski haline getir	Küçültülmüş tüm çocuk pencereler'i geri yükleyin.
Pin Dijital Dalga Formları	Küçültülmüş Pin Dijital Dalga Formları pencere'ü geri yükleyin.
Pin Analog Dalga Formu	Küçültülmüş Pin Analog Dalga Formu pencere'ü geri yükleyin.

Yardım:

"Bu Nedir" Modu (Ctrl>)	"Bu Nedir" Yardım moduna girin - ardından bir Menü veya Araç Çubuğu öğesine veya Durum Çubuğu metnine tıkladığınızda, tercih ettiğiniz çeviri uygulamanıza kopyalanabilen / yapıştırılabilen İngilizce bir açıklama içeren bir açılır pencere görüntül
Hızlı Yardım Dosya (Ctrl ?)	UnoArduSim_QuickHelp PDF dosya'yi açar.
Tam Yardım Dosya	UnoArduSim_FullHelp PDF dosya'yi açar.
Hata Düzeltmeleri	Önceki sürümden bu yana önemli hata düzeltmelerini görüntüleyin.
Değişim / İyileştirmeler	Önceki sürümden bu yana yapılan önemli değişiklikleri ve iyileştirmeleri görüntüleyin.
<u>hakkında</u>	Sürüm, telif hakkı görüntüler.

'Uno' veya 'Mega' Kartı ve 'I/O' Cihazlar

'Uno' veya 'Mega' ve ekli 'I/O' cihazlar elektriksel olarak doğru bir şekilde modellenmiştir ve programlar'unuzun asıl donanımla nasıl davranacağına dair iyi bir fikir edinebilirsiniz ve tüm pin çatışmalar işaretlenecektir.

Zamanlama

UnoArduSim çalışır bir PC veya tablette yapabileceği kadar hızlı bir şekilde (*vakaların çoğunda*) program modelinin gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesi, *fakat sadece program'niz içeriyorsa* en azından biraz küçük 'delay()' aramalar veya doğal olarak gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesini sağlayacak diğer aramalar (aşağıya bakınız).

Bunu başarmak için UnoArduSim, gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde takip etmesini sağlayan Pencereler geri arama zamanlayıcısı işlev'ü kullanır. Bir program talimatının icra'i bir zaman dilimi diliminde simüle edilir ve daha uzun icra gerektiren talimatlar (aramalar gibi) 'delay()') birden fazla zamanlayıcı dilimi kullanmanız gerekebilir. Geri arama zamanlayıcı işlev'ün her yinelemesi, sistem donanım saatini kullanarak sistem zamanını düzeltir; böylece program icra, gerçek zamanlı olarak kilit adımda kalması için sürekli ayarlanır. Sadece icra oranı şart gerçek zamanın gerisinde kalmak kullanıcının sıkı döngüler oluşturduğu zaman gecikme olmadan veya 'l/O' cihazlar, aşırı sayıda pin seviyesi değişim olayı ve bununla bağlantılı işlem aşırı yükü üretecek olan çok yüksek 'l/O' cihaz frekansları (ve / veya baud hızı) ile çalışmak üzere yapılandırılmıştır. UnoArduSim telafi etmek için bazı zamanlayıcı aralıkları atlayarak bu aşırı yük ile başa çıkar ve bu program'ye ilerlemesini yavaşlatır. gerçek zamanın altında .

Ek olarak, büyük diziler ile programlar görüntüleniyor veya tekrar sıkı döngüler var **gecikme olmadan** yüksek bir işlev çağrı frekansına neden olabilir ve **Değişken Paneli** güncelleme yükünün gerçek zamanın gerisinde kalmasına neden olan görüntüleme güncellemesi - UnoArduSim, değişken'in yenileme sıklığını otomatik olarak azaltır, ancak daha fazla redüksiyon gerektiğinde, **En az**, -den **VarYenile** Menü saniyede yalnızca dört yenileme belirtmek için.

Her program talimatı veya operasyonu için alt milisaniye icra süresinin doğru şekilde modellenmesi <code>yapılmadı-simülasyon</code> amaçlı yalnızca çoğu kaba tahminler kabul edilmiştir. Ancak, zamanlama'nin 'delay()', ve 'delayMicroseconds()' işlevler ve işlevler 'millis()' ve 'micros()' hepsi mükemmel doğru ve <code>işlevler</code> <code>gecikmesinden</code> en az birini kullandığınız sürece program'nizin herhangi bir yerindeki bir ilmek veya Gerçek zamanlı operasyonla doğal olarak kendisini bağlayan bir işlev kullanıyorsunuz 'print()' seçilen baud hızı'ye bağlı olan), sonra program'nizin simüle edilmiş performansı gerçek zamana çok yakın olacaktır (yine, aşırı derecede yüksek frekanslı pin seviyesi değişim olaylarını veya kullanıcı tarafından izin verilen aşırı Değişkenler güncellemelerini engelleyen).

Bireysel program talimatlarının etkisini görmek için *çalışan tavuk* , işleri yavaşlatabilmek arzu edilebilir. Menü altında kullanıcı tarafından 10'luk bir zaman yavaşlatma faktörü belirlenebilir **Çalıştır** .

'I/O' Cihaz Zamanlama

Bu sanal cihazlar pins girişinde meydana gelen değişikliklerin gerçek zamanlı sinyalini alır ve daha sonra 'Uno' veya 'Mega' tarafından algılanabilen pins çıkışında karşılık gelen çıktılar üretir - bu nedenle bunlar program icra ile senkronize edilir. Dahili 'I/O' cihaz zamanlama kullanıcı tarafından ayarlanır (örneğin, baud hızı seçimi veya Saat frekansı aracılığıyla) ve simülatör olayları, gerçek zamanlı dahili çalışmayı izlemek için ayarlanır.

Sesler

Her 'PIEZO' cihaz, bu tür değişikliklerin kaynağına bakılmaksızın, ekli pin'te meydana gelen elektriksel seviye değişikliklerine karşılık gelen ses üretir. Sesleri program icra ile senkronize tutmak için UnoArduSim başlar ve icra başlatılır / durdurulurken ilgili bir ses arabelleğinin oynatılmasını durdurur.

V2.0'dan itibaren, ses artık Qt ses API'sini kullanacak şekilde değiştirildi - maalesef QAudioOutput 'class' Ses örneklerinin bitmesini önlemek için ses arabelleğinin çevrilmesini desteklemiyor (daha uzun işletim sistemi pencereleme işlemsel gecikmeler sırasında olabileceği gibi). Bu nedenle, işletim sistemi gecikmeleri sırasında can sıkıcı ses tıklamalarının ve ses bozulmalarının büyük çoğunluğunu önlemek için, ses aşağıdaki kurallara göre kapatılmıştır:

UnoArduSim "aktif" pencere olmadığı sürece ses kesilir (yeni bir pencere çocuğu henüz yaratılmış ve aktif hale getirilmişse hariç), **ve hatta** UnoArduSim "aktif" ana pencere'tür ancak fare işaretçisi **dışında** arasında ana

pencere müşteri alanı.

Bunun, sesin geçici olacağı anlamına geldiğini unutmayın. fare işaretçisini gezdirirken kral gibi sessiz *bir çocuk üzerinde pencere,* ve sessizleşecek *Eğer bu çocuk pencere'ü etkinleştirmek için tıklanır* (Ana UnoArduSim pencere tekrar etkinleştirmek için tekrar tıklanana kadar).

UnoArduSim ana pencere'ün müşteri alanındaki herhangi bir yeri tıklatarak ses her zaman kapatılabilir.

Tamponlama nedeniyle, s ound, bağlı 'PIEZO"nin pin'ünde ilgili olay süresinden 250 milisaniyeye kadar gerçek zamanlı bir gecikmeye sahiptir.

<u>Sınırlamalar ve Desteklenmeyen Öğeler</u>

Dahil Dosyalar

Bir'<>'- braketli '#include' arasında '<Servo.h>', '<Wire.h>', '<OneWire.h>', '<SoftwareSerial.h>', '<SPI.h> ', '<EEPROM.h>' ve '<SD.h>' olduğu desteklenir ancak bunlar yalnızca öykünür - gerçek dosyalar aranmaz; bunun yerine işlevleri doğrudan "UnoArduSim'de" yerleşiktir ve sabit Arduino sürümü için geçerlidir.

Herhangi bir alıntı '#include' (örneğin "supp.ino", "Myutil.cpp" veya "Mylib.h") desteklenir, ancak tüm bu dosyalar gerekir *içinde ikamet etmek aynı dizin ebeveyn olarak program dosya* o onların içeriyor '#include' (başka dizinlerde arama yapılamaz). The '#include' özelliği, gösterilen program kodunun miktarını en aza indirmek için yararlı olabilir. Kodlama Paneli herhangi bir zamanda. Başlık dosyalar ile '#include' (yani olanlar ".#" uzatma) ek olarak simülatörün aynı isimli dosya'ye sahip ".Cpp" uzatma (ayrıca, program üst dizininde de mevcutsa).

Dinamik Bellek Ayırma ve RAM

Operatörler 'new' ve 'delete' yerli Arduino gibi desteklenir 'String' includes 'struct' and 'class'), nesneleri, ancak doğrudan aramalar 'malloc()', 'realloc()' ve 'free()' bu güveniyor.

değişken bildirimleri için aşırı RAM kullanımı Ayrıştır zamanında işaretlenir ve program icra sırasında RAM bellek taşması işaretlenir. bir menüdeki öğe **Seçenekler** AVR derleyici tarafından yapıldığı gibi normal ATmega kayıt tahsisini taklit etmenize veya yalnızca yığını kullanan alternatif bir derleme düzenini modellemenize izin verir (yalnızca hata'in kayıt tahsis modellememde ortaya çıkması durumunda güvenlik seçeneği olarak). Yığın içeriğine bakmak için bir işaretçi kullanıyorsanız, gerçek bir donanım uygulamasında ne olacağını doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

'Flash' Bellek Tahsisleri

'Flash' belleği 'byte', 'int' ve 'float' değişkenler / diziler ve bunlara karşılık gelen işlevler okuma erişimi desteklenir. herhangi 'F()' işlev çağrısı ('Flash'-macro) arasında herhangi bir hazır bilgi dizesi olduğu desteklenir, ancak yalnızca desteklenen 'Flash'- bellek dizgisi doğrudan erişim işlevler 'strcpy_P()' ve 'memcpy_P()', diğer işlevler'i kullanmak için önce 'Flash' dizesini normal bir RAM'e kopyalamanız gerekir. 'String' değişken , ve sonra o RAM ile çalış 'String'. Kullandığınızda 'PROGMEM' değişken değiştirici anahtar kelime görünmeli önünde değişken adı ve bu değişken ayrıca bildirilmeli gibi 'const'.

'String' Değişkenler

Yerli 'String' kütüphane neredeyse birkaç istisna dışında tamamen desteklenir.

The 'String' Desteklenen operatörler +, + =, <, <=,>,> =, == , != , ve [] . Bunu not et: 'concat()' bir tane al **tek** olan argüman 'String', veya 'char' veya 'int' aslına eklenecek 'String' includes 'struct' and 'class'), nesne, **değil** Arduino Reference web sayfalarında yanlışlıkla belirtildiği gibi iki argüman).

Arduino Kütüphaneleri

Bir tek 'Servo.h', 'SoftwareSerial.h', 'SPI.h', 'Wire.h', 'OneWire.h', 'Stepper.h', 'SD.h', 'TFT.h' ve 'EEPROM.h' için Arduino V1.8.8 bırakın şu anda UnoArduSim desteklenir. V2.6 3 için bir mekanizma sunar 'd dosyalar aracılığıyla parti kütüphane desteği sağlanan 'include_3rdParty' Klasör o dizini yüklemek UnoArduSim içinde bulunabilir. çalışılıyor '#include' ".Cpp" ve " ".h Diğer as-yet desteklenmeyen bir dosyalar kütüphaneler olacak değil iş Onlar düşük seviyeli montaj talimatları ve desteklenmeyen direktifleri ve tanınmayan dosyalar içerecektir olarak!

İşaretçiler

Basit tipteki işaretçiler, diziler veya includes 'struct' and 'class'), nesneleri desteklenir. Bir işaretçi, aynı tipte bir dizin'e eşit olabilir (örn. 'iptr = intarray') ama sonra olacaktı takip eden diziler sınır kontrolü yok gibi bir ifadede 'iptr[index]'.

İşlevler göstericileri iade edebilir veya 'const' işaretçiler, ancak sonraki 'const' döndürülen işaretçide yoksayılır.

Var destek yok işlev aramaları için kullanıcı tarafından bildirilen işlev-işaretçiler .

'class' ve 'struct' Includes 'struct' and 'class'), nesneleri

Her ne kadar çoklu-morfizm ve kalıtım (herhangi bir derinlikte) desteklense de, 'class' veya 'struct' sadece en fazla olacak şekilde tanımlanabilir *bir* baz 'class' (yani *çoktan* kalıtım desteklenmez). Yapıcı bildirim satırlarındaki Base-'class' yapıcı başlatma çağrıları (iki nokta üst üste yazarak) desteklenir, ancak *değil* aynı kolon notasyonunu kullanarak üye-başlatmalar. Bu, içeren includes 'struct' and 'class'), nesneleri anlamına gelir 'const' 'static' olmayan değişkenler veya referans tipi değişkenler, desteklenmez (bunlar sadece belirtilen yapım zamanı üye başlatma işlemleriyle mümkündür)

Kopya atama operatörü aşırı yüklemeleri, taşıma yapıcıları ve taşıma atamalarıyla birlikte desteklenir, ancak kullanıcı tanımlı includes 'struct' and 'class'), nesne dönüşümü ("tipleme") işlevler desteklenmez.

Kapsam

İçin destek yok 'using' anahtar kelime veya 'namespace', yada ... için 'file' kapsam. Tüm yerel olmayan beyannameler, uygulamanın küresel olduğu varsayılarak uygulanır.

herhangi 'typedef', 'struct' veya 'class' tanım (yani gelecekteki bildirimler için kullanılabilir), yapılmalıdır **global** kapsam (**yerel** işlev'teki bu tür öğelerin tanımları desteklenmez).

elemeleri 'unsigned', 'const', 'volatile', 'static'

The 'unsigned' önek tüm normal yasal bağlamlarda çalışır. The 'const' Anahtar kelime, kullanıldığında, önce değişken ismi veya işlev ismi veya 'typedef' bildirilen ad - adın arkasına yerleştirmek Ayrıştır hatasına neden olur. İçin işlev bildirimleri, yalnızca işaretçi döndüren işlevler'e sahip olabilir 'const' beyanlarında görünmektedir.

Herşey UnoArduSim değişkenler 'volatile' uygulama tarafından 'volatile' anahtar kelime, tüm değişken bildirimlerinde dikkate alınmaz. Işlevler'nın ilan edilmesine izin verilmiyor 'volatile' işlev çağrı argümanları da yoktur.

The 'static' anahtar kelime değişkenler normal ve includes 'struct' and 'class'), nesne üyeleri ve işlevler üyesi için, ancak includes 'struct' and 'class'), nesne örnekleri için açıkça reddedilir ('class' / 'struct'), üye olmayan işlevler ve tüm işlev argümanları için.

Derleyici Direktifleri

```
'#include' ve düzenli '#define' ikisi de destekleniyor, ancak değil işlev-makro '#define'. V2.9'dan itibaren
koşullu derleme, '#ifdef', '#ifndef', '#else', ve '#endif' direktifler (Ama değil '#if' veya
'#elif') - bu direktiflerin iç içe geçmesi de desteklenmiyor. Direktifler '#pragma', 'template', .
'#line', '#error' ve önceden tanımlanmış makrolar (gibi '_LINE_', ' _FILE_', ' _DATE_', ve '
_TIME_') ayrıca desteklenmiyor.
```

Arduino dili elemanlari

Tüm yerli Arduino dil unsurları şüpheli hariç 'goto' talimatı (bunun için makul olan tek kullanım, program'nizin başka türlü başa çıkamayacağı bir hata koşulu durumunda bir sıçrama (bir kurtarma ve güvenli kapatma sonsuz döngüye) olacaktır

C / C ++ - dil Elemanları

Yapı tanımlarındaki üyeler için bit tasarrufu sağlayan "bit alanı niteleyicileri" desteklenmiyor.

'union' olduğu desteklenmiyor.

Garip "virgül operatörü" **desteklenmiyor** (normalde yalnızca tek bir ifade beklendiğinde virgülle ayrılmış birkaç ifade gerçekleştiremezsiniz, örneğin 'while()' ve 'for(;;;)' yapıları).

İşlev Şablonları

"Generic" türündeki argümanları kabul etmesine izin vermek için "template" anahtar sözcüğünü kullanan kullanıcı tanımlı işlevler *desteklenmiyor*.

Gerçek Zamanlı Emülasyon

Yukarıda belirtildiği gibi, birçok farklı bireysel Arduino program talimatının icra kez **değil** Doğru bir şekilde modellenmiştir, böylece gerçek zamanlı bir hızda çalışmak için program'nizin bir tür hükmetmeye ihtiyacı olacaktır. 'delay()' talimat (en az bir kere 'loop()') veya doğal olarak gerçek zamanlı pin seviyesindeki değişikliklerle senkronize edilen bir talimat (örneğin, 'pulseIn()', 'shiftIn()', 'Serial.read()', 'Serial.print()', 'Serial.flush()' vb.).

Görmek **Zamanlama** ve **sesler** Sınırlamalar hakkında daha fazla ayrıntı için yukarıda.

Sürüm notları

Hata Düzeltmeleri

V2.9.2 - Nisan 2021

1) Düzenle/İzle Değişken içinde bir 'PROGIO' programının 'String' değişken değerini değiştirmek başarısız olabilir.

V2.9.1 - Şubat 2021

1) Bir 'PULSER. veya 'FUNCGEN' e pin girilmediyse, bir radyo düğmesi ayarına veya bir düzenleme kutusu alanına.

V2.9 - Ocak 2021

- 1) Arttırma öncesi ve sonrası / azaltma ifadeleri, işlenenlerinden 'unsigned' miras almıyordu.
- 2) 'LED' ve 'LED4' radyo düğmesi değişiklikleri, bir sonraki pin seviyesi değişikliğine kadar etkili olmuyordu.
- 3) Sıfırlamadan sonra, 'LCD' cihazı artık varsayılan olarak RAM ekranının başlangıcına yazar ('CGRAM' yerine).
- 4) Kullanıcı, bir genişletilmiş 'Serial' Monitör pencere'e kaçan karakterlerin girilmesine izin vermek için '\s?' onay kutusunu seçtiğinde, 'Send' metin kutusu 'Send' karakterlerinin gerçek iletimi sırasında güncellenmedi.

V2.8.2- Eylül 2020

- 1) 'analogRead()' kabul etmiyordu 'A5' geçerli bir analog pin numarası olarak.
- 2) V2.6'dan beri, 'PULSER' radyo düğmeleri her zaman seçili durumu göstermiyordu (ancak bunun dışında düzgün çalışıyorlardı).
- 3) V2.4'ten beri, sabit bir 'HIGH' pin seviyesi 'analogWrite(pin, 0)' 0 seviyesi değişikliğin atlanmasına neden oldu.
- 4) Snce V2.8, icra (hatasız) wrning pop-up'ları, vurgulu'nin problem kodunu çözemiyordu.
- 5) Devam eden periyodik olarak ters çeviren pin çıkışının kesilmesi 'digitslwrite()' veya 'digitalRead()' Dalga formları genişliğindeki pin'deki önceki PWM çevirmelerinin kaybına neden oldu.
- 6) İkisini bağlamayla ilgili sorunlar 'INPUT' Bir ile pins 'JUMP' cihaz: 'I/O' cihaz pin değişiklikleri artık sadece pin'e atlamalı olarak görünmüyor (artık hem pins'te görünüyor) hem de ekli 'PULSER' veya 'FUNCGEN' periyodik sinyaller artık jumperd-pn'ye de genişletilmiştir.
- 7) Anlık kapanma **'PUSH'** Fare işaretçisi cihaz'ten ayrıldığında cihazlar açık durumuna geri dönmüyordu.

V2.8.1- Haziran 2020

- 8) Otomatik biçimlendirme tercihiyle kaldırılan fazladan boş satırlar Tercihi, Düzenle/İnceleme'te başlangıçta vurgulanan satırın, üstünden kaldırılan boş satır sayısıyla aşağı doğru kaydırılmasına neden oldu.
- 9) 'analogRead()' sadece tam dijital pin numarasını kabul ediyordu.
- 10) Yalnızca bir işlev argümanının 'unsigned' özelliğinde farklı olan işlev aşırı yüklemeleri içeren bir 'class', yanlış işlev aşırı yüklemesine sahip olabilir. Bu, 'unsigned' taban-10 baskı aşırı yükü işlev'in çağrılacağı LCD 'print(char/int/long)"ü etkiledi ve bu, LCD 'printFloat()"in '.' ondalık noktası yerine '46"yı yazdırmasına neden oldu.
- 11) Önceden eşlenmiş bir dahili'in otomatik tamamlama ('Enter' üzerine), satırdaki yazma hatasını düzeltmek için

geri izleme sonrasında çalışmadı.

12) Boş bir 'RS' ye sahip bir 'TFT' cihazı yürütmede çökmeye neden olabilir.

V2.8.0- Haziran 2020

- 1) Bir Ayrıştırma uyarısı (ancak Ayrıştırma hatası değil) oluştuğunda, V2.7 hatalı arabellekteki (bunun yerine en son '#include' arabelleğinde) sorunlu satırı vurgulamaya çalışabilir ve bu da (uyarı pop-up'ı görünür) satır numarası bu '#include' arabelleğinin sonunun ötesindeyse.
- 2) 'I2CSLV', 'SPISLV', 'TFT', 'LCDI2C' ve 'LCDSPI' cihazlarının daha büyük monitör pencerelerinde alınan baytların tümü hala doğru şekilde bildirilmemiştir (bu işlevlerini etkilememiştir).
- 3) Değişkenler türü'unsigned char' türüne yükseltildi'int' aritmetik ifadelerde, ancak'unsigned' arızaya yol açan durum'unsigned' sonuçta ortaya çıkan ifade.
- 4) Bir 'LED4' veya '7SEG' cihaz'ün pin'inin ilk geçerli bir pin ayarından değiştirilmesi (kesilmesi) üst 3 pins'ü ayırmayı başaramadı ve açıklanamayan çökmelere neden olabilir buna ek olarak, tüm 'LED"lerin işlenmesini uyumlaştırmak için V2.7'de yapılan değişiklikler 'LED4' cihaz'ü tamamen kırdı.
- 5) Sürüm 2.6'da 'LOW' kesintilerini desteklemek için yapılan değişikliklerde yapılan bir hata, pin 3'e bağlı 'FALLING' kesintilerinin pin 2'deki kesme düzeyi değişikliği algılamasını bozmasına neden oldu.
- 6) 'SoftwareSerial' aldığı her karakter sırasında kullanıcı kesmelerini yanlış bir şekilde devre dışı bırakıyordu.
- 7) Ayrıştırma hatası içeren bir 'PROGIO' programı yüklendiğinde, hata işaretlendi ancak bu program zaten 'PROGIO' Monitor penceresindeki varsayılan bir 'PROGIO' programı ile değiştirilmişti.
- 8) V2.4 sürümünden beri, Pin 1 ve Pin 0'daki pin değişiklikleri indirme sırasında görülmedi.
- 9) Açık bir SD dosya üzerinde okuma veya yazma işlemlerinin döngü yapması icra dizilemesinin başarısız olmasına neden olarak kapsam seviye derinliği nedeniyle dahili bir UnoArduSim hatasına neden oldu.
- 10) 'SD DRV' cihaz'teki 'MISO' pin'i değiştirmeye çalışmak MOSI pin'i bozdu.
- 11) Önceki tüm sürümler, 'analogWrite()' pins 9 veya 10'da tüm aktif 'Servo' cihazlar için 'Servo' zamanlama bozulur.

V2.7.0- Mart 2020

- 1) (Pencereler-varsayılan) ışık OS teması kabul edildiğinde, **Kodlama Paneli** Renk vurgulama v2.6 tanıtılan (bunun yerine, sistem bir geçersiz kılma işleminden elde edilen sadece gri vurgulu) gösterilmemektedir.
- 2) ilk biçimlendirme Sürüm 2.6 yanlışlıkla kırdı otomatik girinti tırnağı 'switch()' yapı.
- 3) Sürüm 2.6 tanıtılan yeni yonga seçme navigasyon özelliği gösterdi **yanlış değerler** yerel için değişkenler değilken şu anda yürütülen işlev içinde ve iç içe üyesi işlev çağrıları ile başarısız oldu.
- 4) 'TFT :: text () 'çalışıyordu, ancak 'TFT :: print () 'işlevleri çalışmadı (sonsuza dek basitçe engellendiler). Ayrıca, 'Serial.begin () 'daha önce yapılmışsa 'TFT :: loadImage () 'başarısız oldu (bu normal bir durumdur ve şimdi gereklidir).
- 5) Sürüm 2.6, mevcut ve geçmiş 'RX' 'I2CSLV', 'SPISLV', 'TFT, 'LCDI2C' and 'LCDSPI' cihazlar (ve Monitör pencereler) için bayt için yanlış değeri ile bir hata sundu.
- 6) Oynat birçok çalıştı kod satırları üzerinde atlamak vurgulayarak | V2.4 yapılan bir değişiklik Çalıştır neden oldu.
- 7) V2.4, talimatında bir 'I/O' cihaz üzerinde 'SS*' veya 'CS*' de-iddia beri hemen aşağıdaki 'SPI.transfer() 'cihaz aktarılan veri byte almayı başarısız olmasına o neden olur. Buna ek olarak, bayt resepsiyon 'SPI_MODE1' ve 'SPI_MODE3' usta tarafından gönderilen bir sonraki byte başlangıcına kadar işaretlenmediğinden (ve cihaz 'CS*' daha önce de-seçilmişse bayt tamamen kayboldu).
- 8) yeni Gelen 'SPI_SLV' V2.4 beri izin modu 'bval = SPI.transfer() ' sadece doğru değeri geri 'bval' bayt aktarımı zaten tam ve zaman bekleyen olsaydı 'transfer()' aradı.
- 9) ile cevap vermek artık bayt olduğunda 'SPISLV' cihazlar üzerinde 'DATA' düzenleme kutusu şimdi varsayılan 0XFF alır.

- 10) Senkronizasyon LED durumu 'PSTEPR' cihazlar tam adım 1'den fazla mikro aşamasına sahiptir yanlış oldu.
- 11) Elektrik çatışmalar 'SPI' saat, 'PWM' sinyali veya a üzerindeki geçişler tepki 'I/O' cihazlar neden 'tone' Sinyal, rapor edilmedi ve açıklanamayan yol açabilir (bozuk) veri alımı.
- 12) kesme arasındaki aralık, dahili işlevler arasında zamanlama kullanımının ya da sistem zamanlayıcılar, ya da talimat döngüler değiştirilmiş V2.4 bir (arızalı) değişim gecikme (her örnekleridir üretmek üzere, (en az 250 mikro saniye) çok küçük olduğunda 'delay()' ve 'delayMicroseconds()'). V2.5 daha sonra yapılan bir değişiklik, yanlış hizalama neden'shiftout()' Veri ve saat sinyali, bir kesme bitler arasında ne zaman.
- 13) Giriş anahtarı aracılığı ile dahili işlev otomatik tamamlama metin kabul yerleştirilmiş işlev çağrının metinden parametre türlerini şerit başarısız oldu.
- 14) Yeni (kullanıcı kesme-itilmiş) program yükleniyor önceden çalışan program hala indirme sırasında bir kazaya sebep olabilir bekleyen bir kesme varken (nedeniyle arızasına yeni kesme rutin icra teşebbüs).
- 15) Includes 'struct' and 'class'), nesne üyeli otomatik tamamlamaları includes 'struct' and 'class'), nesneleri iç için ('ALT'-sağ ok erişilebilir) '#include' dosyalar en kısa sürede şimdi erişilebilir onların '#include' dosya başarıyla ayrıştırıldı olduğunu.
- 16) Bir işlev parametre adı içinde bir yanlışlıkla alana sahip bir işlev beyanı bir belirsiz Ayrıştır hata mesajı neden oldu.
- 17) icra ana program, Dosya bir modül farklı yılında durdurulmuş zaman | Önceki eylem etkin hale başaramadı.
- 18) Tek alıntılanan süslü ayraç (' { ' ve ' } ') Hala kapsam parantez gibi) yanlış (sayıldı Ayrıştır ve ayrıca otomatik sekme girinti biçimlendirme karıstı ..
- 19) 'OneWire::readBytes (byte* buf, int count) ' vardı hemen görüntülenen güncellemek için başarısız olmuştur 'buf' Değişken Paneli içinde içeriği.
- 20) Sekizli-mandal 'OWISLV' cihazlar bir mandal-register yazma işlemi ile kaldığı yönünde çıktı üretmesi pin seviyeleri gösterdi.

V2.6.0- Ocak 2020

- 1) eklendiğinde Bir hata yığılmasına yol açtı V2.3 tanıtıldı **Kapat** buton kullanılmıştır **Bul / Değiştir** yerine (iletişim onun Kapat Başlık çubuğu düğmesi).
- 2) Bir kullanıcı program yaptıysak '#include' Diğer kullanıcı dosyalar, **Kaydet** düğme içeride **Düzenle/İnceleme** modifiye dosya kaydetme aslında başarısız olurdu varolan Ayrıştır veya Icra hata farklı dosya içeride bayraklı olsaydı.
- 3) bir **Temizle** a sonra **Kaydet** Ayrıca kafa karıştırıcı olabilir Bu nedenlerle **Kaydet** ve **Temizle** düğme işlevleri değiştirildi (bkz **Değişiklikler ve geliştirmeler**).
- 4) a içindeki Dengesiz parantez 'class' tanım V2.5 beri askıda neden olabilir.
- 5) Doğrudan mantıksal test 'long' değerler döndü 'false' eğer 16 düşük bit hiçbiri kuruldu.
- 6) bir işaretçi değişken a parantez içinde döngü değişken olarak ilan edildiği UnoArduSim bir hata işaretleme edilmiş 'for()' Beyan.
- 7) UnoArduSim kıyasla işaretçiler mantıksal testler izin vermemek olmuştu 'NULL' veya '0'.
- 8) UnoArduSim (sabitler izin verildiği tek bir tam sayı) bir tam sayıdır değişken içeren işaretçi Aritmetik izin vermeme edilmiştir.
- 9) Kesmeler kullanılarak ayarlanır 'attachInterrupt(pin, name_func, LOW)' Sadece a üzerinde hissedilen olmuştu *geçiş* için 'LOW'.
- 10) Birden fazla 'I2CSLV' cihazı kullanırken, adreslenmemiş bir bağımlı, daha sonraki veri yolu verilerini veri yolu (veya genel çağrı 0x00) adresiyle eşleşiyor olarak yorumlayabilir ve bu nedenle yanlışlıkla ACK sinyali vererek, veri yolu ACK düzeyini bozabilir ve bir 'requestFrom()'.
- 11) Sayısal bir değer geçen '0' (veya 'NULL') Bir işlev çağrısında bir işaretçi işlev bağımsız değişken olarak hemen bırakılır.
- 12) bir iç içe geçme sonra sekme girinti düzeyi 'switch()' yapılar çok sığ olduğum zamanları 'auto-indent

formatting' seçimi Yapılandır | Tercihlerkullanıldı.

- 13) İki uyumlu işaretçileri Çıkarma artık bir tür sonuçlanır 'int'.
- 14) UnoArduSim o olarak ilan edilmemiş olsa bile bir üyesi includes 'struct' and 'class'), nesne için kullanıcı tanımlı bir varsayılan kurucu beklediklerinden 'const'.
- 15) Bir icra arası olarak, bir 'STEPR' çekilmiş konum, 'SERVO' veya 'MOTOR' Motor gerçek son bilgisayarlı pozisyon arkasında hareket 30 milisaniye için yukarı tarafından gecikme olabilir.
- 16) 'Stepper::setSpeed(0) ' Çünkü bir böl-by-sıfır çökmesine neden oldu.
- 17) Tek satır 'if()', 'for()', ve 'else' artık kimsenin bu kadar çok oto-girinti sekmelerin neden oluşturur.

V2.5.0- Ekim 2019

- 1) bir hata V2.4 içine (A çökmesine neden) kırdı 'SD' kartı başlatma.
- 2) Yeni de 'SPI' alt sistemini kullanarak 'SPI_SLV' modunda düzgün çalışmamasına yol 'SPI_MODE1' ve 'SPI MODE3'.
- 3) ('ALT-right=arrow' tarafından istendiği gibi) Otomatik tamamlama pop-up işlevler includes 'struct' and 'class'), nesne parametrelere sahip sabitlenmiştir; Pop-up listesi şimdi de (baz-) sınıfı üyelerini miras içerir ve otomatik tamamlamalar şimdi de görünmesini 'Serial'.
- 4) V2.4 dönüş değeri için yana 'SPI.transfer()' ve 'SPI.transfer16()' Bir kullanıcı kesme rutini bu transfer sırasında ateş eğer yanlış oldu.
- 5) V2.4 olarak, hızlı periyodik dalga yüksek zoom bakıldığında belirgin gerçek süresinden daha uzun bir etki süresine sahip olarak gösterilmiştir.
- 6) inşaatçı 'File::File(SdFile &sdf, char *fname)' böylece, çalışma değildi 'File::openNextFile()' (Bu yapıcı dayandığı) da çalışma değildi.
- 7) UnoArduSim yanlış includes 'struct' and 'class'), nesne-değişkenler bir Ayrıştır hata ilan edilmiş ve işlevler includes 'struct' and 'class'), nesne-geri, ilan 'static'.
- 8) Bir 'Servo' ile Atama ifadeleri, 'Stepper' veya 'OneWire' Lhs includes 'struct' and 'class'), nesne değişken, ve bir Rhs işlev veya yapıcı includes 'struct' and 'class'), nesne-dönen bir iç yanlış hesap sebep nihai bir giden ilişkili includes 'struct' and 'class'), nesneleri sayısı arasında çökmesine.
- 9) Çeşidi includes 'struct' and 'class'), nesneleri üzerinde Boole testler 'File' hep dönüyorlardı 'true' bile dosya açık değildi.

V2.4 - Mayıs 2019

- 1) Koşula Çalıştır izleme noktaları, bitişik bir değişken'e (adreste 1 byte daha düşük) bir yazıyla yanlışlıkla tetiklenebilir.
- 2) Baud hızı seçimleri algılanabilir fare bir 'SERIAL' veya 'SFTSER"un içindeyken cihaz baud açılır liste kutusu (Baud hızı gerçekten tıklanmadığında bile).
- 3) V2.2'den beri, seri alım hataları 38400 baud hızında gerçekleşmiştir.
- 4) V2.3'te yapılan değişiklik **'SoftwareSerial'** Bazen, devre dışı bırakma kesintisini hatalı bir şekilde bildirmek için (ve böylece ilk RX alımında başarısız).
- 5) V2.3'te yapılan bir değişiklik, SPISLV cihazlar'nin 'DATA' düzenleme kutusuna doğrudan girilen altıgen değerlerini yanlış yorumlamasına neden oldu.
- 6) V2.3'te yapılan bir değişiklik SRSLV cihazlar'ye neden oldu bazen hatalı ve sessizce, 'Dout' pin'lerinde elektriksel bir as in electrical pin-driving conflict), çakışma tespit eder ve bu nedenle orada bir pin atamasına izin vermez. Bir pin ila 'Dout' takma girişimleri cihaz çıkarıldıktan sonra nihai bir çökmeye neden olabilir.
- 7) pin 16'dan sonra bir 'LED4' cihaz takmaya çalışmak, çarpmalara neden olur.
- 8) Hızlı tekrarlanan çağrılarla tetiklenen bir hata 'analogwrite (255) ' için 'MOTOR' program kullanıcısındaki kontrol sonuçlandı 'MOTOR' yanlış olması için hızlar (çok yavaş).
- 9) V2.3'ten beri, hatalı bir as in electrical pin-driving conflict), çakışma tespiti nedeniyle SRSLV cihazlar'ye bir 'Dout'

pin atanamadı (ve böylece bir pin atamasına izin verme).

- 10) SPI slave'leri şimdi vericilerini ve alıcı mantığını sıfırlar. 'SS*' pin gider 'HIGH'.
- 11) çağrı 'Wire.h' işlevler 'endTransmission()' veya 'requestFrom()' kesintiler şu anda \ devre dışı bırakıldığında, şimdi bir icra hatası oluşturuyor ('Wire.h' çalışmak için etkin olan kesintiler gerekir).
- 12) 'Ctrl-Home' ve 'Ctrl-End' şimdi Düzenle/İnceleme'te beklendiği gibi çalışmaktadır.
- 13) The 'OneWire' otobüs komutu 0x33 ('ROM_READ') çalışmıyordu ve otobüsü astı.

V2.3 - Aralık 2018

- 1) V2.2'de tanıtılan bir hata, içindeki bir dizin öğesinin değerini düzenlemeyi imkansız hale getirdi **Düzenle/İzle**.
- 2) Sürüm 2.0'dan bu yana 'RAM free' Araç Çubuğu kontrolü yalnızca karanlık bir Pencereler-OS teması kullanılıyorsa görünürdü.
- 3) üzerinde **Dosya | Doldurmak**ve I / O cihaz dosya hakkında **Doldurmak**, dosya filtreleri (gibi **'*.ino'** ve **'*.txt')** Çalışmıyordu bunun yerine her türden dosyalar gösterildi.
- 4) dosya'nin "değiştirilmiş" durumu, yapıldıktan sonra kaybedildi **Kabul Et** veya **Derle** sonradan **Dosya | Düzenle/İnceleme** *başka düzenleme yapılmadıysa* (**Kaydet** devre dışı bırakıldı ve otomatik istemi olmadı **Kaydet** program'de **Kapat**).
- 5) Operatörler '/=' ve '%=' sadece için doğru sonuçlar verdi 'unsigned' sol taraftaki değişkenler
- 6) Üçlü şartlı '(bval) ? S1:S2' ne zaman yanlış sonuç verdi 'S1' veya 'S2' değişken yerine yerel bir tabirdi.
- 7) Işlev 'noTone()' olmak için düzeltildi 'noTone(uint8 t pin)'.
- 8) Uzun süredir devam eden bir hata **Reset** bu Reset, parametrelerinden biri eksik olarak adlandırılan bir işlev'ün ortasında yapıldığında (ve böylece varsayılan bir başlatıcı değeri alıyorsa).
- 9) Üye ifadeleri (örn. 'myobj.var' veya 'myobj.func()') miras değildi 'unsigned' sağ tarafın mülkü ('var' veya 'func()') ve diğerleriyle doğrudan karşılaştırılamaz veya birleştirilemez. 'unsigned' türleri bir ara 'unsigned' İlk önce değişken istendi.
- 10) UnoArduSim, bir işlev; tanımında herhangi bir parametrenin bulunması durumunda ısrar ediyordu varsayılan başlatıcı ile birlikte, işlev'ün daha önce bildirilmiş bir prototip olduğunu belirtir.
- 11) Aramalar 'print (byte bvar, base) ' yanlışlıkla terfi 'bvar' bir 'unsigned long', ve bu yüzden çok fazla rakam yazdırıldı.
- 12) 'String(unsigned var) ' Ve 'concat(unsigned var) ' Ve operatörler '+=(unsigned) ' Ve '+(unsigned) ' yanlış oluşturulmuş 'signed' yerine dizeleri.
- 13) Bir yüklenen bir 'R=1K' cihaz **IODevices.txt** dosya pozisyonlu 'ण' yanlışlıkla kaydırıcısını (her zaman) içinde çizdi *zıt konum* gerçek elektrik konumundan.
- 14) Temerrüde güvenmeye çalışmak 'inverted=false' bildirilirken argüman 'SoftwareSerial()' includes 'struct' and 'class'), nesne bir çökmeye neden oldu ve geçti 'inverted=true' yalnızca program kullanıcısı bir sonraki işlem yaptıysa çalıştı 'digitalWrite(txpin, LOW)' gerekli boşta kalmayı sağlamak için 'LOW' seviyesi Teksas pin.
- 15) 'I2CSLV' cihazlar, pin düzenleme kutularındaki değişikliklere cevap vermedi (A4 ve A5 varsayılanları geçerli kaldı).
- 16) 'I2CSLV' ve 'SPISLV' cihazlar, fare sınırlarını terk ettiğinde kısmi düzenlemeleri algılamamış ve düzeltmemiştir.
- 17) SPISLV veya SRSLV'yi izleyen cihazlar için Pin değerleri IODevs.txt Onaltılık olarak dosya.
- 18) Birden fazla SPISLV cihaz MISO'dan pin'e bağlanmaya çalışmak her zaman bir Elektriksel As in electrical pindriving conflict), çakışma hatası üretti.
- 19) pin'ü 'OUTPUT' geri dön 'INPUT' modu pin veri mandalı seviyesini sıfırlayamadı 'LOW'.
- 20) kullanma 'sendStop=false' aramalarda 'Wire.endTransmission()' veya 'Wire.requestFrom()' başarısızlığa neden oldu.

- 21) UnoArduSim bir yanlış izin verdi 'SoftwareSerial' alımı ile aynı anda gerçekleşmesi 'SoftwareSerial' şanzıman.
- 22) Değişkenler ile ilan edildi 'enum' türüne, bildirim satırlarından sonra yeni bir değer atanamadı ve UnoArduSim, (legal) ile işaretlendiğinde 'enum' üyelerini tanımıyordu 'enumname::' önek.

V2.2 - Haziran. 2018

- 1) Tanımının gerektirdiğinden daha az sayıda argüman içeren bir işlev'ü aramak (bu, işlev'ün "ileri tanımlanmış" olduğu, yani daha önce prototip bildirim satırına sahip olmadığı zaman) bellek ihlaline ve çökmesine neden oldu.
- 2) V2.1'den beri **Dalga Şekilleri** sırasında güncellenmemişti **Çalıştır** (yalnızca **Dur**, veya sonra **Adım**) ek olarak, **Değişken Paneli** uzun süre boyunca değerler güncellenmiyordu **Adım** operasyonlar.
- 3) Bazı küçük **E signal shape), dalgabiçimi** V2.0'dan bu yana var olan kaydırma ve yakınlaştırma sorunları giderildi.
- 4) Erken versiyonlarda bile, Reset, t = 0'dan önceki son döngüsünü yapacak olan bir PULSER veya FUNCGEN ile t = 0'da sadece bir ol *kısmi* döngüsü, sonuçlandı **E signal shape), dalgabiçimi** sonra t = 0, (sırasıyla) sağa veya sola, bu (veya geri kalan) kesirli çevrim miktarı ile gerçek konumundan kaymaktadır.
- 5) Sözdizimi renk vurgulamasıyla ilgili bazı sorunlar giderildi. Düzenle/İnceleme .
- 5) V2.0'dan bu yana, includes 'struct' and 'class'), nesneleri dizin'teki icra'e bir includes 'struct' and 'class'), nesne tıklatıldığında düzgün çalışmadı.
- 6) 'delay(long) ' olması için düzeltildi 'delay(unsigned long) ' Ve 'delayMicroseconds(long) ' olması için düzeltildi 'delayMicroseconds(unsigned int) '.
- 7) V2.0'dan itibaren, işlevler kullanılarak 'attachInterrupt()' işlevler'in bu amaç için geçerli olup olmadığı kontrol edilmiyordu (ör. 'void' dönüş ve hiçbir arama parametresi yok).
- 8) Etkisi 'noInterrupts()' işlevler tarihinde 'micros()', 'mills()', 'delay()', 'pulseInLong()'; üzerindeki etkisi 'Stepper::step()' ve üzerine 'read()' ve 'peek()' zaman aşımları; tüm RX seri alımlarında ve 'Serial' şanzıman, şimdi doğru bir şekilde yeniden üretilir.
- 9) Kullanıcı araya girme yordamları içinde harcanan süre şimdi tarafından döndürülen değerde muhasebeleştirilir 'pulseIn()' tarafından üretilen gecikme 'delayMicroseconds()', ve görüntülenen kenarların konumunda Pin Dijital Dalga Formları.
- 10) Aramalar *includes 'struct' and 'class'*), *nesne üyesi* Daha büyük karmaşık ifadelerin bir parçası olan ya da kendi başlarına birden fazla karmaşık argüman içeren işlev çağrılarının içinde bulunan işlevler, e, g, 'myobj.memberfunc1() + count/2' veya 'myfunc(myobj.func1(), count/3)', hatalı yığın alanı tahsisleri nedeniyle icra zamanında hesaplanan / geçirilen hatalı değerlere sahip olacaktır.
- 11) değişkenler göstergesinin Diziler'sı düzgün çalıştı, ancak ekranda gösterilen değerleri hatalı gösterdi. **Değişken Paneli.**
- 12) Basit tipte dinamik diziler ile yaratıldığında 'new', sadece ilk eleman 0 değerine (varsayılan) bir başlatma yapıyordu şimdi tüm elemanlar yapıyor.
- 13) 'noTone ()', veya sonlu bir tonun sonu, artık pin'ü sıfırlayamaz 'OUTPUT' ve gider 'LOW').
- 14) Sürekli dönen 'SERVO' cihazlar, 1500 mikrosaniye darbe genişliğinde mükemmel bir şekilde hareket etmektedir.
- 15) SdFile çağırmak :: Is () (SD kart dizini listesi) düzgün çalıştı, ancak yanlış şekilde Waveforms pencere'te bazı kopyalanmış SPI transferlerini gösterdi.

V2.1.1 - Mar. 2018

- 1) Dil dışındaki dillerle İngilizce olmayan yerel ayarlardaki tutarsızlıklar giderildi **'myArduPrefs.txt'**görüntülenen radyo dili düğmeleriyle **Tercihler** iletişim kutusunda ve içindeki çevrilmiş çizgilerle eşleştirme **'myArduPrefs.txt'**.
- 2) Tahsisler 'new' Şimdi sabit olmayan bir tamsayı dizin boyutunu kabul edin.
- 3) Tıklayarak Değişken Paneli genişletmek'e çok boyutlu bir dizin'e gereksiz bir boş '[]' dirsek çifti .
- 4) Takip eden gereksiz karakterlere sahip Dizin-element referansları (örn. 'y[2]12') Ayrıştır zamanında hata

olarak yakalanmadı (fazladan karakterler görmezden gelindi).

V2.1 - Mar. 2018

- 1) Yeni V2.0.x sürümlerindeki bir hata, Pencereler yığınının her güncellemeyle büyümesine neden oldu. **Değişken Paneli** sonra Milyonlarca güncelleme (birçok dakika icra değerinde) bir çökmeye neden olabilir.
- 2) 'static"e aramalariki nokta üst üste kullanarak üye işlevler '::' gösterimde Ayrıştır'e yazım başarısız oldu 'if()', 'while()', 'for()', ve 'switch()' Parantezler ve işlev çağrısı argümanları veya dizin indeksleri olarak kullanılan ifadelerin içindeyken.

V2.0.2 Şubat 2018

- 1) V2.0'da tanıtılan bir hata **Dosya | Doldurmak** bir çökse '#include' eksik veya boş dosya olarak adlandırılır
- 2) İçinde bir **IOdevs.txt** dosya, o **'I/O'** eski 'Oneshot' yerine 'One-Shot' ismi bekleniyordu; ikisi de şimdi kabul edildi.

V2.0.1 - Ocak 2018

- 3) İngilizce olmayan yerlerde 'en' yanlış olarak seçilen **Tercihler**, İngilizceyi garip hale getirme (seçimin ardından yeniden seçilmesinin gerekli olması).
- 4) Kullanıcının bir Cihaz pin düzenleme kutusu değerini tamamlanmamış bir durumda ('A_' gibi) terk etmesi ve bir 'SRS:V"in 'DATA' bitlerini terk etmesi mümkün olmuştur.
- 5) Maksimum Analog Sürgü sayısı 4 ile sınırlandırılmıştır (şimdi 6 olarak düzeltilmiştir).
- 6) UnoArduSim artık ısrar ediyor '=' dizin toplu başlatmada görünür.
- 7) UnoArduSim, "inverted_logic" argümanının sağlanmasında ısrar etmişti. 'SoftwareSerial()'.
- 8) Bit kaydırma işlemleri artık kaydırılan değişken'in boyutundan daha uzun vardiyalara izin vermektedir.

V2.0- Aralık 2017

- 1) Olarak bildirilen tüm işlevler 'unsigned' Yine de sanki değerleri sanki değerleri 'signed'. Bu etkisi olmadıysa 'return' değer bir atandı 'unsigned' değişken, ancak uygunsuz bir sebep olurdu eğer MSB == 1 olsaydı, olumsuz yorum ve daha sonra bir 'signed' değişken, veya eşitsizlikte test edilmiştir.
- 2) Analog Sürgüleri sadece maksimuma ulaşıyordu 'analogRead()' 1022 değeri, doğru 1023 değil.
- 3) Bir hata, istemciden V1.7.0'da, SPI sisteminin SCK pin'ün taşınmasını hızlandırmak için kullanılan mantığı kullanarak geri getirdi. 'SPI_MODE1' ve 'SPI_MODE3' ilk bayt aktarıldıktan sonra başarısız olmak (sahte bir ekstra SCK geçişi her baytı izledi). Ayrıca, aktarılan baytlar için bir 'SPISLV' düzenleme 'DATA' kutusundaki güncellemeler ertelendi,
- 4) Renkli LED cihaz, 'B"i (Mavi için) renk seçeneği olarak kabul etmedi (kabul edilse bile).
- 5) 'SPISLV' ve 'I2CSLV' cihazlar ayarları kullanıcıya kaydedilmedi 'I/O' Cihazlar dosya.
- 6) Kopyalama 'Servo' örnekler hatalı olduğu için başarısız oldu 'Servo::Servo(Servo &tocpy)' kopya kurucu uygulaması.
- 7) Menzil dışında 'Servo.writeMicroseconds () ' değerler doğru şekilde bir hata olarak tespit edildi, ancak hata mesajı metnine eşlik eden belirtilen sınır değerler yanlıştı.
- 8) 115200 yasal baud hızı kabul edilmedi bir cihazdan yüklendiğinde **'I/O' Cihazlar** metin dosya.
- 9) Ekli Analog Kaydırıcı cihaz'in neden olduğu elektriksel pin çatışmalar her zaman tespit edilmedi.
- 10) Nadir durumlarda, hatalı bir dize işaretçisini (0-terminator dizesi eksikken) bir 'String' işlev, UnoArduSim'in çökmesine neden olabilir.
- 11) **Kodlama Paneli** vurgulu'daki mevcut Ayrıştır hata satırını **yanlış** program modülü (ne zaman '#include' kullanıldı).
- 12) Bir cihaz'e sahip olan bir 'I/O' Cihazlar dosya'nin yüklenmesi, (yanlış) iletmek'in 'Uno' pin'e karşı (program) hata mesajı pop-upında asılı kalmasına neden olacaktır.
- 13) UnoArduSim yanlışlıkla izin vermişti kullanıcı altıgen olmayan karakterleri SPISLV ve I2CSLV için genişletilmiş genişletilmiş tamponuna yapıştırıyor.

- 14) Bildirim satırı başlatma sağ taraftaki değer 'return' includes 'struct' and 'class'), nesne üyesinden işlev'e olan değer (olduğu gibi 'int angle = myservol.read();').
- 15) 'static' üye değişkenler açık olmak 'ClassName::' bir satırın başlangıcında göründüğü takdirde öneklerin tanınmaması (örneğin, bir temel atama 'class' değişken),
- 16) çağrı 'delete' tarafından oluşturulmuş bir işaretçi üzerinde 'new' sadece işlev parantez notasyonu kullanıldığı gibi kabul edildi. 'delete (pptr) '.
- 17) UnoArduSim uygulaması 'noTone () ' pin argümanının sağlanması konusunda yanlış ısrar ediyordu.
- 18) Kullanılan bir program'de global 'RAM' baytını arttıran değişiklikler 'String' değişkenler (üzerinden Düzenle/İnceleme veya Dosya | Doldurmak), 'Uno''ün küresel silinmesinde yığın silinmesi nedeniyle yolsuzluğa yol açabilir. 'String' Eski program'ye ait includes 'struct' and 'class'), nesneleri, yeni program'ye ait yığın (yanlış) kullanırken. Bazı durumlarda bu program kazasına neden olabilir. İkinci bir Doldurmak veya Ayrıştır sorunu çözmesine rağmen, bu hata sonunda düzeltildi.
- 19) İçin dönüş değerleri 'Wire.endTransmission()' ve 'Wire.requestFrom()' ikisi de 0'da sıkışmıştı bunlar şimdi düzeltildi.

Değişiklikler / İyileştirmeler

V2.9.2 - Nisan 2021

- 1) Ana pencereye ve tüm açılır mesaj pencerelerine (başlık çubuğu '?') Bir **"Bu Nedir"** Yardım modu komutu (Ctrl +>) eklendi bu Yardım moduna girdikten sonra ana pencereyi tıklayabilirsiniz Menü öğeleri, Araç Çubuğu öğeleri veya Durum Çubuğu metni veya açılır pencerede uyarı / hata mesajları, sırasıyla, İngilizce açıklamalarını görüntülemek ve (isteğe bağlı olarak) bu metni içine yapıştırabileceğiniz sistem Panosuna kopyalamak açıklamayı seçtiğiniz dilde almak için favori çeviri uygulamanız..
- 2) Düzenle/İnceleme içine satır numaraları eklendi.
- 3) Değişken adı düzenleme kutusunu **Düzenle/İzle Değişken** içinde salt okunur yaptı.

V2.9 - Ocak 2021

- 4) 'COM' portuna doğrudan bağlantıya izin vermek için USB 'SERIAL' cihaz'e gizli bir değer eklendi 'IODevics.txt' dosya'inizde "değerleri" çoğul anahtar kelimeyi belirtin, ardından baud hızı değerinden sonra virgül ve ardından çift tırnak işareti ekleyin eklenecek 'COM' bağlantı noktasının adı. Bu, örneğin, UnoArduSim program'inizin 'COM3"ya eklenmiş gerçek bir 'Uno' kartı ile konuşmasına veya 'COM' port iletişimlerini ayrı bir uygulamadan UnoArduSim program'inizin 'Serial"ine (bir boş modem emülatörü program kullanarak) bağlamasına izin verir.
- 5) derleyici yönergeleri kullanılarak koşullu derleme desteği eklendi **'#ifdef'**, '#ifndef', '#else' ve '#endif' (bir tek). İçin destek'#undef' şimdi de eklendi (bir öncekini geri almak için '#define').
- 6) Hızla değiştirildiğinde, ışık yayan diyotların parlaklık seviyeleri artık ışıklandırma sürelerine bağlıdır

V2.8.2- Eylül 2020

- 1) Karışıklığı önlemek için UnoArduSim artık '< >' üçgen parantezler ve çift tırnaklar kullanılacak dosya adının etrafında birbirinin yerine '#include' hem kullanıcı yerel hem de '3rdParty' dosyalar için ifadeler.
- 2) **'MOTOR'** cihaz artık bir **'IODevs.txt'** dosya: 'F' veya 'B' (Serbest tekerlek- yavaşlama veya Fren modu), ardından durma torkunun yüzdesi olarak sabit yük torku, ardından yük momenti ataletin bir katı olarak **'MOTOR'** rotorun ataleti.
- 3) UnoArduSim şimdi kabul ediyor 'long int' eşanlamlı olarak 'long'.
- 4) UnoArduSim artık kullanmak için tek seferlik bir uyarı veriyor 'volatile' global değişken bir kullanıcı kesme rutini tarafından değiştirildiğinde.

V2.8.0- Haziran 2020

- 5) Yeni 'Mega2560' kartı eklendi **Tercihler** seçenek (Kartı numarası == 10). Bu özellikler çok daha fazla 'I/O' pins, 4 daha fazla harici kesinti (pins 18, 19, 20, 21), üç daha 'HardwareSerial' portlar (pins 22-27'de) ve RAM belleği 2 KByte'den 8 Kbyte'a çıkarıldı.
- 6) 'SFTSER' cihazı 'ALTSER' olarak yeniden adlandırıldı (çünkü artık 'Seri1', 'Seri2 ve' Seri3 'ile de kullanılabilir).
- 7) 'PROGIO' cihaz artık 4 ana pin numarasının isteğe bağlı bir takip listesinin 4 'Uno' köle kartı pins ile 4 master ('Uno' veya 'Mega') kartı pins ile açık eşleme.
- 8) cihaz pin düzenleme kutusunun içine tıklamak artık girişi kolaylaştırmak için tam sayıyı seçer ve Yapılandır | 'I/O' Cihazlar'daki cihazlar-sayı düzenleme kutusunun içine tıklamak da aynı şeyi yapar.
- 9) Ayrıştırma ve Yürütme uyarı açılır pencereleri için ilgili kaynak satırının turuncu vurgulaması eklendi.
- 10) İçin destek eklendi 'digitalPinToInterrupt() 'çağırır.
- 11) Sınıflar artık kullanıcı tanımlı kurucuları yoksa her zaman varsayılan bir kurucu alır (temel sınıfları veya includes 'struct' and 'class'), nesne üyeleri olmasa bile).

V2.7.0- Mart 2020

- 1) (Hata varsa kırmızı çalışmaya hazır ise yeşil) geçerli kod-line ek olarak, UnoArduSim şimdi, her modül için, (koyu zeytin arka plan ile vurgulanmıştır) son kullanıcı tıklandığında veya yığın-navigasyon kod satırı, verme korur o sete daha kolay ve bulmak geçici kesim noktası hatları (modül başına bir anda izin verilir, ancak şu anda görüntülenen modülünde tek bir 'Run-To' de yürürlükte).
- 2) 'SPI' ve 'I2C' dahil olmak üzere yeni 'I/O' cihazlar (ve destekleyici 3. taraf kütüphane kodu) eklendi **Liman Genişleticiler**Ve 'SPI' ve 'I2C' **Çoklayıcı LED** Kontrol ve gösterge elemanları (LED diziler, 4-alfanümerik ve 4-sayı ya da 8-sayı 7 kademeli görüntüler).
- 3) 'Wire' operasyonlar artık (bu destekleri bir 'I2C' Liman Expander'dan harici kesmeler) rutinleri kesme iç kullanıcıdan izin verilmez.
- 4) Dijital dalga artık (arasında bir ara seviyesini gösteren 'HIGH' ve 'LOW') pin itilmiş olmak değilken.
- 5) Tek üzerinde ilerlerken hangi karışıklığı önlemek için 'SPI.transfer()' talimatlar, UnoArduSim şimdi ekli 'I/O' cihazlar şimdi işlev dönmeden önce onların (mantık gecikmeli) nihai 'SCK' saat kenarını almak emin kılar.
- 6) Ne zaman otomatik sekme biçimlendirme **Tercih** etkin olduğu bir kapanış süslü ayraç yazarak ' } ' içinde **Düzenle/İnceleme** şimdi eşleştirme açma-süslü ayraç sekme girinti pozisyonuna bir sıçrama neden olur ' { ' ortak.
- 7) bir **Yeniden Biçim** düğmesine eklendi **Düzenle/İnceleme** (Neden hızlı otomatik sekme girinti yeniden biçimlendirme) Otomatik sekme girinti Tercihi etkinken bu düğme yalnızca etkindir.
- 8) Bir daha net hata mesajı artık (gibi zaman Önek anahtar kelime oluşuyor 'const', 'unsigned', veya 'PROGMEM') bir bildiriminde bir tanımlayıcı (o) tanımlayıcısı önce gerekmektedir izler.
- 9) Initialized küresel değişkenler, daha sonra hiç kullanılmamış bile, şimdi hep bir bellek adresi atanır ve böylece görünür görünecektir.

V2.6.0 Ocak 2020

- 1) Eklenen karakter LCD ekran cihazlar 'SPI', 'I2C' ve 4-bi-paralel arayüze sahip. Destekleyici kütüphane kaynak kodu, yeni yükleme 'include_3rdParty' klasöre eklendi (ve normal kullanılarak erişilebilir '#include' yönerge) Kullanıcıların yerine alternatif iletmek LCD cihaz kendi işlevler yazmayı tercih edebilir.
- 2) **Kodlama Paneli** vurgulama bir hata kodu-line için hazır bir kod-line için ayrı vurgulu renkleri ile, geliştirilmiş, ve diğer herhangi bir kod-hattı için edilmiştir.
- 3) Bul Menü ve 'func' eylemler yerine artık önceki / olarak artık atlama işlev hattını itibaren sonraki (ve bir sonraki

aşağı yukarı önceki) ve yükselmesine aracı-bar (veya alçalma) çağrı yığını, arayan ilgili kod satır seçtikten (ya da adlandırılır) işlev sırasıyla burada **Değişken Paneli** İçerik, işaretlenmiş olan kod hattını içeren işlev için değişkenler göstermek için ayarlanır.

- 4) konfüzyon, a önlemek için **Kaydet** Tamamlandı içeride **Düzenle/İnceleme** hemen bir ayırd edici güc neden olur**Derle**Ve eğer Kaydet Bir sonraki kullanarak başarılı oldu Temizle veya Kapat şimdi sadece metin döner Bu son kaydedilen metne.
- 5) bir atımlı giriş Kademe Motoru ('PSTEPR') ile 'STEP' (darbe), 'EN*' (etkin) ve 'DIR' (yön) girişi ve bir mikro-adım-adım başına ortam (1,2,4,8, ya da 16) eklendi .
- 6) (Bir fazla adım cevher tarafından kapalı iken senkronize için YEŞİL veya KIRMIZI.) 'STEPR' ve 'PSTEPR' cihazlar Hem artık 'sync' LED var
- 7) 'PULSER' cihazlar şimdi 'Period' ve 'Pulse' için mikrosaniye ve milisaniye arasında bir seçim var.
- 8) Dahili-işlev otomatik tamamlamalar artık parametre adının önünde parametre türünü korur.
- 9) Bir önceki geri geçiş yaparken Kodlama Paneli, Onun daha önce vurgulanan hattı hemen yeniden vurgulanır.
- 10) dan Temizle veya Kapat, geçici kırılma noktasını ayarlamak kullanmaya bir yardım olarak **Düzenle/İnceleme** vurgulu yaprakları **Kodlama Paneli** satırdaki son imlecin içinde tarafından ziyaret **Düzenle/İnceleme**.
- 11) Bir kullanıcı tarafından tanımlanan (ya da 3. taraf) 'class' Şimdi kullanmasına izin verilir 'Print' veya 'Stream' baz sınıf olarak. Bu destek, yeni bir 'include_Sys' klasörü (UnoArduSim yükleme klasöründe) eklenmiştir her tabanı için kaynak kodu sağladığı 'class'. Bu durumda, bu tür base çağrıları 'class' işlevler kullanıcıya aynı şekilde muamele edilecektir kodu (bu) basan edilebilir) yerine örneğin (adım atan edilemez bir dahili işlev olarak 'Serial.print()').
- 12) Üye-işlev otomatik tamamlamalar şimdi parametre adını içerir **onun yerine** onun türü.
- 13) UnoArduSim Ayrıştır hemen ihtiyari (ve uygun) ile başlar edilecek bir değişken bildiriminde bir includes 'struct' and 'class'), nesne adı sağlar 'struct' ya 'class' kelime, ardından 'struct' veya 'class' adlandırın.

V2.5.0 Ekim 2019

- 1) desteği eklendi **'TFT.h'** hariç kitaplığı ('drawBitmap() ') Ve ilişkili bir 'TFT' ilave 'I/O' Cihaz (128 160 piksel). sırayla büyük sırasında aşırı gerçek zamanlı gecikme önlemek için Not **'fillXXX()'** Transfer, 'SPI' transferlerin sa kısmı **dolgu ortasında** 'SPI' otobüsün devamsızlık olacaktır.
- 2) 'SD', a yoluyla büyük dosya aktarımları sırasında bayt sekansının ortasında 'SPI' transfer kısmı Benzer 'SPI' otobüs mevcut olacaktır.
- 3) azalmış 'Stream'-kullanım havai böylece bayt 'RAM free' değeri daha yakından Arduino derleme eşleşir.
- 4) UnoArduSim şimdi kullanıcıyı uyarır zaman 'class' sahip birden fazla üye bir deklarasyon hattında ilan etti.
- 5) 'File | Save As' kullanmasimdi bu kaydedilmis-içine bu dizinin geçerli dizini.
- 6) eksik iki 'remove() ' üyesi işlevler eklendi 'String' sınıf.
- 7) Bir kurucu-işlev prototip içinde UnoArduSim hemen olanak vermez yapıcı baz çağrıları tam işlev vücut tanımı hemen (çok çaba isteyen derleyici ile anlaşmak gibi) aşağıdaki edilmiştir.
- 8) EdGE geçiş süresi dijital dalga şekilleri en yüksek zum ayarında hızlı 'SPI' sinyallerinin canlandırmayı sağlayacak şekilde düşürülmüştür.
- 9) un oArduSim şimdi bazı kurucular ilan edilmesini sağlar 'private' veya 'protected' (İç sınıf kullanım için).

V2.4 Mayıs 2019

- 1) Tüm 'I/O' cihaz dosyaları şimdi dile çevrilmiş biçimde ve **Tercihler** dosyasıyla birlikte, sonraki okumalarda eşleşmeyen hataları önlemek için hepsi artık UTF-8 metin kodlamasına kaydedilmiştir.
- 2) Yeni eklendi **'PROGIO'** Çıplak programlanabilir bir köle olan Cihaz ile ortak olarak 4 pins'e kadar paylaşan 'Uno' kartı **Laboratuvar Tezgah Paneli** master 'Uno', bir köle 'Uno' sahip olabilir *yok hayır* 'I/O' cihazlar'ye aittir.
- 3) Şimdi 'Ctrl' cihaz'i, 'Ctrl' tuşuna basarken tıklayarak silebilirsiniz.
- 4) İçinde **Düzenle/İnceleme**, genel, yerleşikler ve üye değişkenler ve işlevler için metin otomatik tamamlama özelliği eklendi (tamamlama isteğinde bulunmak için ALT-sağ oku kullanın veya **Girmek** Yerleşikler listesi şu anda eşleşen bir seçimi vurgulıyorsa).
- 5) İçinde **Tercihler** yeni bir seçim, satır sonlandırıcı bir noktalı virgülün n üzerine otomatik olarak eklenmesini sağlar. **Girmek** tuşa basıldığında (geçerli satır bağımsız ve eksiksiz görünen yürütülebilir bir ifade ise).
- 6) basma **'Ctrl-S'** bir **E signal shape), dalgabiçimi** pencere tümü bir dosya'ye kaydetmenizi sağlar **(X, Y)** e signal shape), dalgabiçimi'un görüntülenen bölümündeki noktaları gösterir (X, en soldaki e signal shape), dalgabiçimi'dan gelen mikrosaniye gelin ve Y volttur).
- 7) Bir 'SFTSER' 'cihaz şimdi bir gizli (isteğe bağlı) var 'inverted' değer (hem TX hem de RX için geçerlidir) baud hızı değerinden sonra satırının sonuna eklenebilir. IODevs.txt dosya.
- 8) Eklendi 'SPISettings' SINIf, işlevler 'SPI.transfer16()', 'SPI.transfer(byte* buf, int count)', 'SPI.beginTransaction()', Ve 'SPI.endTransaction()', Hem de 'SPI.usingInterrupt()' Ve 'SPI.notUsingInterrupt()'.
- 9) SPI kütüphanesi işlevler eklendi 'SPI.detachInterrupt()' bir SPI kütüphane uzantısı ile birlikte 'SPI.attachInterrupt(void myISRfunc)' (gerçek kütüphane işlev yerine 'SPI.attachInterrupt(void)' (genel olarak tanınmaya ihtiyaç duymamak için 'ISR(int vector)' düşük seviyeli vektörlü kesme islev beyannameleri).
- 10) SPI sistemi artık bağımlı modda da kullanılabilir. 'SS' pin (pin 10) 'INPUT' pin ve sürüş 'LOW' sonra 'SPI.begin()' veya belirterek 'SPI_SLV' isteğe bağlı olarak 'mode' parametresi 'SPI.begin(int mode=SPI_MSTR)' (başka bir UnoArduSim uzantısı 'SPI.h'). Alınan bayt daha sonra kullanılarak toplanabilir 'rxbyte = SPI.transfer(tx_byte)' ya bir SPI-kesme işlev'ün içinde veya daha önce eklenmiş bir kullanıcı-kesme hizmeti işlev'ün içinde 'SPI.attachInterrupt(myISRfunc)'. Köle modunda, 'transfer()' SPDR'de bir veri baytı hazır olana kadar bekler (bu nedenle normal olarak tam bir bayt alımı için beklemeyi engeller, ancak bir kesme işleminde dönüş hemen çünkü alınan SPI baytı zaten orada). Her iki durumda da, 'tx byte' SPDR'ye yerleştirildiği için, ekli ana SPI'nin bir sonraki 'transfer()'.
- 11) 'Wire.h"un UnoArduSim uygulamasına Bağımlı modu desteği eklendi. İşlev 'begin (uint8_t slave_address) 'şimdi olduğu gibi 'onReceive (void*) 've 'onRequest (void*) '.
- 12) 'Wire.end()' ve 'Wire.setClock(freq)' şimdi çağrılabilir; SCL frekansını bir ile 'freq' 100.000 (varsayılan standart mod SCL frekansı) veya 400.000 (hızlı mod) değeri.
- 13) 'I2CSLV' cihazlar şimdi 0x00 genel arama veri yolu adresi vb. 0x00 artık bu kölelerden biri için benzersiz bir I2C veri yolu adresi olarak seçilemez.
- 14) Modellenmiş icra, temel tamsayı ve atama işlemlerinde gecikmeler dizin ve işaretçi işlemleri azaltılmış ve simdi her kayan nokta islemi icin 4 mikrosaniye eklenmistir.

V2.3 Aralık 2018

- 1) İzleme şu anda etkin **Aracı-Bar** 'I/O____S' **kaydırıcı** sürekli ve pürüzsüz için 'I/O' cihaz'in ölçeklendirilmesi, kullanıcının 'S' ekini eklediği değerlerini belirtir.
- 2) Yeni bir 'LED4' 'I/O' cihaz (4 LED'lerin sırası açık 4 ardışık pin numarası) Eklendi.
- 3) Yeni bir **'7SEG'** 'I/O' cihaz (onaltılı kodu ile 7 segmentli LED sayı) <u>4 ardışık pin numarası</u> ve aktif düşük **CS** * giriş seçimi) eklendi.
- 4) Yeni bir **'JUMP'** İki 'Uno' pins arasında bir tel atlama teli gibi davranan 'I/O' cihaz eklenmiştir. Bu bir sağlar 'OUTPUT' pin'e kablolanacak 'INPUT' pin (bu yeni özelliğin olası kullanımları için yukarıdaki cihaz'e bakınız).
- 5) Yeni bir 'OWISLV' 'I/O' cihaz ve üçüncü taraf eklendi '<OneWire.h>' şimdi kütüphane ile kullanılabilir '#include' Böylece programlar kullanıcısı küçük bir '1-Wire' bus cihazlar alt kümesine arayüzlemeyi test edebilir.
- 6) The Çalıştır Menü Reset komut şimdi Reset buton.
- 7) Daha fazla netlik için, ne zaman **Yapay 'loop()' gecikme** altında seçili **Seçenekler** menü, açık 'delay(1) 'İçindeki döngünün altına çağrı eklenir. 'main()' bu şimdi bağlı kullanıcı kesintileri tarafından kesilebilir gerçek bir gecikme 'Uno' pins 2 ve 3.
- 8) Elektrik pin ile çatışmak açık boşaltma veya CS seçili, 'I/O' cihazlar (örneğin, I2CLV veya SPISLV) şimdi ilan edildi *yalnızca icra zamanında gerçek bir as in electrical pin-driving conflict), çakışma oluştuğunda*, cihaz ilk bağlandığında hemen bir hataya neden olmak yerine.
- 9) Işlev 'pulseInLong() ' Arduino ile aynı fikirde olmak için şimdi 4-8 mikrosaniye doğrudur (önceki doğruluk 250 mikrosaniye idi).
- 10) Küresel bir değişken'in başlatılması sırasında işaretlenen hatalar şu anda değişken'in Kodlama Paneli.

V2.2, Haziran 2018

- 1) üzerinde **Kaydet** ikisinden de **Tercihler** iletişim kutusu veya **Yapılandır | 'I/O' Cihazlar**, the **'myArduPrefs.txt'** dosya şu anda yüklü olan program'nin dizinine kaydedilir her biri **Dosya | Doldurmak** sonra otomatik olarak yükler dosya, aynı program dizininden belirtilen IODev dosya ile birlikte.
- 2) İşlev 'pulseInLong()' olmuştu eksik, ancak şimdi eklendi (dayanıyor 'micros()' ölçümleri için).
- 3) program kullanıcısı '#include' bir '*.h' dosya, UnoArduSim şimdi otomatik olarak karşılık gelen yüklemeye çalışır '*.c' dosya <u>Eğer</u> karşılık gelen '*.cpp' dosya bulunamadı.
- 4) süslü ayraç'in otomatik olarak takılması ' } ' (açık her süslü ayraç'ten sonra ' { ') ekledi **Tercihler**.
- 5) Yeni bir **Seçenekler** menü seçimine şimdi izin veriyor 'interrupts()' Bir kullanıcı kesintisi rutini içerisinden çağrılmak bu sadece eğitim amaçlıdır, çünkü pratikte kesinti yapılmasından kaçınılmalıdır.
- 6) İşaretçilere Tipleme 'int' değer şimdi desteklenir (ancak bir uyarı açılır mesajı görünecektir).
- 7) UnoArduSim şimdi etiketli program satırlarını destekliyor (örn. 'LabelName: count++;' kullanıcı rahatlığı için (ancak 'goto' hala *izin verilmeyen*)
- 8) Icra uyarıları şimdi aradığında 'tone()' Ne zaman pins 3 veya 11'de aktif PWM'ye müdahale edebilir? 'analogWrite()' Aynı pin'te aktif olan bir Servo'ya müdahale eder, Bir seri karakter varışının kaybedilmesi nedeniyle, kesintiler şu anda devre dışıdır, ve kesintiler o kadar hızlı gerçekleşeceği için UnoArduSim bazılarını özleyecektir.

V2.1 Mart 2018

- 1) Görüntülenen **Değişken Paneli** değerler artık sadece her 30 milisaniyede bir yenileniyor (ve Minimal seçeneği bu yenileme hızını daha da azaltabilir), ancak **VarYenile** güncelleme azaltmasına izin vermemek için menü seçeneği kaldırıldı.
- 2) değişken değerinin baytlarının yalnızca bir kısmını hedefleyen işlemler (işaretçiler aracılığıyla yapılanlar gibi) şimdi değişken değerinde yapılan değişikliğin ABD'ye yansıması **Değişken Paneli** Görüntüle.

V2.0.1 Ocak 2018

- 1) Belgelenmemiş Arduino işlevler 'exp()' ve 'log()' şimdi eklenmiş.
- 2) 'SERVO' cihazlar şimdi sürekli dönme yapılabilir (pals genişliği açı yerine hızı kontrol eder).
- 3) İçinde **Düzenle/İnceleme**, bir kapanış süslü ayraç '}' şimdi bir açılış süslü ayraç yazdığınızda otomatik olarak eklenir '{' eğer seçtiyseniz **Tercih**.
- 4) eğer tıklarsanız **Düzenle/İnceleme** pencere başlık çubuğu 'x' Çıkmak için, görüntülenen program dosya'yi değiştirdiyseniz ancak kaydetmediyseniz, iptal etme şansınız var.

V2.0 Eylül 2017

- 1) Uygulama, QtCreator'a aktarılmıştır, bu nedenle GUI'nin bazı küçük görsel farkları vardır, ancak bazı geliştirmelerden başka fonksiyonel farkları yoktur:
 - a) Durum satırı Ana pencere'ün altındaki ve **Düzenle/İnceleme** iletişim kutusu geliştirildi ve vurgulu renk kodlaması eklendi.
 - b) Arasında ayrılan dikey boşluk **Kodlama Paneli** ve **Değişken Paneli** şimdi, paylaşılan sınırlarında, sürüklebirak özellikli (ancak görünmez) bir ayırıcı çubuk vasıtasıyla ayarlanabilir.
 - c) 'I/O' cihaz düzenleme kutusu değerleri, yalnızca kullanıcı fare işaretçisini cihaz'in dışına çıkardıktan sonra doğrulanır; bu, kullanıcı yazarken yasal değerleri zorlamak için uygunsuz otomatik değişiklikleri önler.
- 2) UnoArduSim şimdi aracılığıyla birden fazla dili destekliyor **Yapılandır | Tercihler**. Kullanıcı yerel ayarının diline ek olarak İngilizce her zaman seçilebilir (bu dil için özel bir * .qm çevirisi dosya olduğu sürece UnoArduSim 'translations' klasöründe bulunur).
- 3) Ses şimdi Qt ses API'sini kullanmak için değiştirildi bu, belirli durumlarda sesin kesilmesi için gerekli can sıkıcı ses kesintilerini ve tıklamaları önlemek normal kullanıcı fare tıklamalarının neden olduğu daha uzun işletim sistemi pencerelemesi sırasında operasyonel gecikmeler daha fazla ayrıntı için bu konuda.
- 4) Bir kullanıcı rahatlığı olarak, boşluklardaki şimdi cihaz-count düzenleme kutularındaki 0 değerini temsil etmek için kullanılır. **Yapılandır | 'I/O' Cihazlar** (böylece artık cihazlar'yi kaldırmak için boşluk çubuğunu kullanabilirsiniz).
- 5) Ölçeklendirilmemiş (U) niteleyicisi şimdi 'PULSER', 'FUNCGEN' ve '1SHOT' cihazlar'de isteğe bağlıdır (varsayılan olarak kabul edilir).
- 6) UnoArduSim şimdi izin verir (değişmez sayısal değerlere ek olarak) 'const' tamsayı değerli değişkenler ve 'enum'