Zusammenbau Assembly


Hans Buchmann FHNW/IME

8. November 2017

Um was geht es ? Ein erstes vollständiges System

- ► Bootloader U-Boot
- kernel
- UNIX

Die Schichten



Das Ziel für **BBB**

Nach dem Reset:

- 1. U-Boot startet kernel
- 2. kernel startet UNIX
- 3. UNIX
 - ▶ konfiguriert *ethernet über USB*
 - ▶ startet ssh Server

Was wir schon haben

Toolchain: download

U-Boot: selber gemacht

kernel: selber gemacht

root Filesystem: download

► libc/UNIX

Die Partitionen und Filesysteme

- p1 bootfs:vfat $\approx 20MiB$
 - ▶ U-Boot
 - ► MLO
 - ▶ u-boot.img
 - uEnv.txt Konfiguration
 - kernel
 - zImage
 - am335x-boneblack-wireless.dtb
- p2 rootfs:ext4 $\approx 200 MiB$
 - etc/init.d/rcS init-script

U-Boot Wichtige Befehle

- boot startet bootcmd
- ▶ fatload mmc 0 addr file
- setenv key value
- run script

Remark: Siehe www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupEnvironment

U-Boot Wichtige Variablen

- ▶ bootcmd für U-Boot boot
- bootargs für den kernel

U-Boot Wichtiger File

- uEnv.txt setzt:
 - bootcmd
 - ▶ load-script für denkernel
 - bootargs

Konfiguration USB-Gadget Support

buchmann@buchmann:~/fhnw/edu/tinL/5-kernel =
.config - Linux/arm 4.14.0-rc4 Kernel Configuration → Device Drivers → USB support → USB Gadget Support
Arrow keys navigate the menu. <enter> selects submenus> (or empty submenus>). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <y> includes, <n> excludes, <m> modularizes features. Press <esc><esc> to exit, <? > for Help, for Search. Legend: [*] built-in []</esc></esc></m></n></y></enter>
USB Gadget Support [] Debugging messages (DEVELOPMENT) [] Debugging information files (DEVELOPMENT) [] Debugging information files in debugfs (DEVELOPMENT)
(500) Maximum VBUS Power usage (2-500 mA) (2) Number of storage pipeline buffers USB Peripheral Controller>
<pre><> USB Gadget functions configurable through configfs <*> USB Gadget precomposed configurations (Ethernet Gadget (wit</pre>
[*] RNDIS support [*] Ethernet Emulation Model (EEM) support
<pre><select> < Exit > < Help > < Save > < Load ></select></pre>

Init Script

target-root-version.tar.gz

- /etc/init.d/rcS das Init-Script
- ▶ ifconfg für Internet
- sshd Server für Verbindung

Workflow Notationen

sd-card die Partition vom rootfs auf der SD Karte
target-root-V.tar.gz das heruntergeladene rootfs
target-root das rootfs von BBB auf dem Host

Workflow schrittweise Verbesserung

- 1. Initialer Download target-root-V.tar.gz
- 2. target-root
 - ▶ tar -xf target-root-V.tar.gz -C target-root
- 3. Transfer auf sd-card
 - rsync -av target-root/ sd-card/
 - sync
- 4. Test/Konfiguration auf dem BBB
- 5. Update auf dem Host
 - ▶ rsync -av sd-card/ target-root/
- $6. \rightarrow 4$

Die Files

Partition 1: vfat

- ► MLO
- ▶ u-boot.img
- zImage
- am335x-boneblack-wireless.dtb


Partition 1: ext4

- ▶ rootfs auf dem *Host*
- rsync -av target-root/ sd-card/
- sync

Ziele Wi-Fi

- Konfiguration: kernel
- Neues root-fs: download
- ► Konfiguration: wi-fi Zugang
- schrittweises Vorgehen

Kernel Konfiguration



▶ dmesg | grep wl

Firmware Weitere Konfiguration

```
Kernel Configuration

Device Drivers

Generic Driver Options

[*] Include in-kernel firmware blobs in kernel
```

Resultate

binary

- ▶ dmesg | grep wl
- ▶ ip link set wlan0 up
- ▶ iw wlan0 scan
- Weitere Konfiguration

wpa Konfiguration

- wpa_passphrase
- eduroam Versuch

```
network={
   ssid="eduroam"
   key_mgmt=WPA-EAP
   identity="hans.buchmann@fhnw.ch"
   domain_suffix_match="welcome.fhnw.ch"
   phase2="auth=MSCHAPV2"
   password="----"
}
```

wpa

wpa_supplicant, wpa

- ► Process:
 - wpa_supplicant -D wext -i wlan0 -c path_to_config
- Bedienung
 - wpa_cli -s wpa_client_socket_file_path

DHCP

manuell

- ▶ udhcpc -v -i wlan0
- ▶ ifconfig wlan0 ip
 - ► ip abgelesen von udhcpc -v -i wlan0

automatisch/callback

```
#!/bin/sh
#------
#on-udhcpc.sh
#(c) H.Buchmann FHNW 2017
#-----
case ${1} in
defconfig)
echo defconfig----- ${interface} ${ip};;
bound)
ifconfig ${interface} ${ip};;
```

route/dns

- route
 - ▶ route add default gw gw-ip wlan0
- DNS
 - /etc/resolv.conf

Aufgabe

kernel Ethernet über USB

UNIX Automatisches starten: /etc/init.d/tcS

▶ Internet:ifconfig

▶ ssh Server: sshd

wi-fi **kernel** firmware

UNIX wpa

Ein paar tools

- ▶ touch change file timestamps
- ▶ chown change file owner and group

sshd

- sshd re-exec requires execution with an absolute path
- Privilege separation user sshd does not exist
- create group root
 - ▶ addgroup -g 0 -S root
- create user root
 - adduser -h /home/root/ -s /bin/sh -G root -S -u 0 root
- create group/user sshd
 - addgroup sshd
 - adduser -D -H -G sshd sshd
- create key
 - ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh_host_rsa_key
- ► File /var/empty gehört root
- File /etc/sshd_config
 - PermitRootLogin yes