

Protokoll Definitionen

Inhaltsverzeichnis

- 1. SPI-Protokoll (AVR ↔ ESP8266)
 - 1.1 Übersicht
 - 1.2 Paketaufbau
 - 1.3 Checksumme
 - 1.4 ESP8266-spezifische SPI-Prefix-Bytes
 - 1.5 Ablauf und Beispiel
 - 1.6 Hinweise
 - 2. TCP-Protokoll (ESP8266 ↔ PC-Server)
 - 2.1 Übersicht
 - 2.2 Paketaufbau
 - 2.3 Kommandos
 - 2.4 Status und Fehlercodes
 - 2.5 Ablauf und Beispiel
 - 2.6 Hinweise
-

1. SPI-Protokoll (AVR ↔ ESP8266)

1.1 Übersicht

Das SPI-Protokoll verbindet den AVR-Mikrocontroller (Master) mit dem ESP8266 (Slave). Es dient der Übertragung von Diskettenbefehlen und -daten. Die Kommunikation ist paketbasiert und verwendet feste Längen sowie eine einfache Checksumme zur Fehlererkennung.

1.2 Paketaufbau

SPI-Datenpaket (Master → Slave)

- **Maximale Länge:** 32 Bytes
- **Tatsächliche Länge:** Variiert je nach Befehl (siehe Tabelle unten)

Allgemeiner Aufbau (je nach Befehl unterschiedlich belegt):

Byte-Bereich	Bedeutung
0	Kommando (<code>cmd</code>)
1..n	Parameter/Daten
...	...
Letztes Byte	Checksumme

Übersicht der SPI-Kommandos und Paketlängen

Die Kommandos sind als `enum vdCommands` definiert:

Befehl	Code	Typische Paketlänge	Felder im Paket (Reihenfolge)	Beschreibung
VD_CMD_NONE	0x00	1	cmd, checksum	Kein Befehl
VD_CMD_STATUS	0x01	2	cmd, status, checksum	Status abfragen
VD_CMD_SEL_FILE	0x02	15	cmd, filename[13], checksum	Datei auswählen
VD_CMD_RD_FILE	0x03	4	cmd, offset, length, checksum	Datei lesen
VD_CMD_RD_NEXT	0x04	3	cmd, length, checksum	Nächste Daten lesen
VD_CMD_WR_FILE	0x05	20	cmd, offset, length, data[16], checksum	Datei schreiben
VD_CMD_WR_NEXT	0x06	3	cmd, length, checksum	Weitere Daten schreiben
VD_CMD_SEEK_FILE	0x07	6	cmd, offset[4], checksum	Dateiposition setzen
VD_CMD_SEL_TR_SEC	0x08	0	not used	Track/Sektor wählen
VD_CMD_RD_SECTOR	0x09	0	not used	Sektor lesen
VD_CMD_WR_SECTOR	0x0A	0	not used	Sektor schreiben

Das SPI-Paket wird vom Slave (ESP8266) immer auf 32 Bytes aufgefüllt, falls weniger übertragen werden. Nicht genutzte Bytes werden mit 0x00 gefüllt.

SPI-Antwortpakete (Slave → Master)

Der SPI-Slave (ESP8266) antwortet auf viele Kommandos nicht nur mit einem Statuspaket, sondern – je nach Befehl – auch mit Datenpaketen.

- **Maximale Länge:** 32 Bytes
- **Tatsächliche Länge:** Variiert je nach Befehl (siehe Tabelle unten)

Die Art der Antwort hängt vom jeweiligen Kommando ab:

- **Statusabfrage:** Antwort ist ein 4-Byte-Statuspaket.
- **Lese-Befehle (z.B. VD_CMD_RD_FILE):** Der Master pollt den Status des Slave so lange, bis dieser bereit (ready) ist. Danach liest er das Datenpaket mit Nutzdaten (z.B. gelesene Sektordaten).
- **Schreib-Befehle:** Bestätigung über Statuspaket.

Antwort-Datenpaket (Slave → Master)

- **Länge:** Variabel, je nach Befehl und Datenmenge (z.B. 16 oder 512 Bytes Nutzdaten, ggf. aufgeteilt auf mehrere Pakete)
- **Struktur:**

Byte-Bereich	Bedeutung
0	Kommando (<code>cmd</code>)
1..n	Daten (Nutzdaten)
...	...
Letztes Byte	Checksumme


Statuspaket (Slave → Master)

- **Länge:** 4 Bytes (immer fest)
- **Struktur:**

Byte	Bedeutung
0	SPI Status (Ready/Busy/Error)
1	Status des letzten Kommandos
2	Daten des letzten Kommandos
3	Frei (0x00)

- **Byte 0:** SPI Status
 - 0x00: Ready (SPISLAVE_READY)
 - 0x01: Busy (SPISLAVE_BUSY)
 - 0x02: Checksum Error (SPISLAVE_CHKSUM_ERR)
- **Byte 1:** Status des letzten Kommandos (z.B. VD_STATUS_OK, VD_STATUS_ERROR, VD_STATUS_FILE_NOT_FOUND)
- **Byte 2:** Daten/Funktionsspezifisch
- **Byte 3:** Frei (0x00)

Paketgrafik



1.3 Checksumme

Die Checksumme ist die einfache Summe aller Bytes (inkl. Kommando und Daten). Die Übertragung ist gültig, wenn die Summe aller Bytes (inkl. Checksumme) 0 ergibt (`checksum == 0`).

1.4 ESP8266-spezifische SPI-Prefix-Bytes

Übersicht

Bei jeder SPI-Kommunikation mit dem ESP8266 als Slave müssen vor dem eigentlichen Protokollkommando spezielle Prefix-Bytes gesendet werden. Diese dienen der Unterscheidung, ob es sich um einen Daten-, Status- oder Steuerbefehl handelt und sind durch die Implementierung der ESP8266 SPI-Slave-Bibliothek (z.B. `hspi_slave.c`/`SPISlave.h`) vorgegeben.

Prefix-Bytes

Vor jedem eigentlichen Protokollpaket werden **zwei Bytes** gesendet:

Byte	Bedeutung	Wert (Beispiel)
0	SPI-Befehlstyp	z.B. 0x02 = Write Data
1	Dummy/Zero	0x00

Erst danach folgt das eigentliche Protokollpaket (z.B. das Diskettenkommando und die Nutzdaten).

Typische SPI-Befehlstypen (Prefix-Byte 0):

Wert	Bedeutung
0x02	Write Data
0x03	Read Data
0x04	Read Status
0x01	Write Status

Diese Werte sind in der Datei `virtDisk.h` als `SPI_WR_DATA`, `SPI_RD_DATA`, `SPI_RD_STATUS`, `SPI_WR_STATUS` definiert und werden in der Kommunikation immer als erstes Byte gesendet.

Woher kommen diese Bytes?

Die Prefix-Bytes sind durch die Architektur der ESP8266 SPI-Slave-Implementierung vorgegeben. Die Bibliothek erwartet diese Kommandos, um zwischen Daten- und Statusübertragungen zu unterscheiden. Siehe dazu die offizielle Dokumentation und Quelltexte der ESP8266 Arduino Core SPI-Slave-Bibliothek ([ESP8266 Arduino SPI Slave](#)).

Beispiel: Beim Senden eines Diskettenkommandos sieht die Übertragung so aus:

1. `0x02` (Write Data)
2. `0x00` (Dummy)
3. ...Protokollpaket (z.B. `VD_CMD_RD_FILE`, Parameter, Checksumme)

Nur wenn diese Prefix-Bytes korrekt gesetzt sind, wird das Paket vom ESP8266 korrekt verarbeitet!

1.5 Ablauf und Beispiel

1. Master setzt Chip Select und sendet ein 32-Byte-Paket.
2. Slave prüft Checksumme, verarbeitet das Kommando und setzt Status.
3. Master pollt den Status (4 Byte), bis der Slave "Ready" meldet.
4. Master prüft Kommando- und Datenstatus.

Beispiel: Datei lesen

1. Master sendet `VD_CMD_RD_FILE` mit Dateiname, Offset und gewünschter Datenlänge.
2. Slave prüft Checksumme, verarbeitet das Kommando und bereitet Antwortdaten vor.
3. Statuspaket gibt an, wie viele Bytes gelesen wurden und ob ein Fehler auftrat.

1.6 Hinweise

- Alle Pakete sind mit `#pragma pack(1)` gepackt, keine Padding-Bytes.
- Dateinamen sind im 8.3-Format (max. 13 Bytes inkl. Nullterminator).
- Die SPI-Kommunikation ist blockierend: Der Slave bleibt "Busy", bis das Kommando abgearbeitet ist.

2. TCP-Protokoll (ESP8266 ↔ PC-Server)

2.1 Übersicht

Das TCP-Protokoll verbindet den ESP8266-Client mit dem PC-Server. Es überträgt die Diskettenbefehle und -daten 1:1 weiter. Die Pakete sind identisch zum SPI-Protokoll, jedoch können größere Datenmengen (z.B. 512 Byte Sektoren) übertragen werden.


2.2 Paketaufbau

- **Struktur:**

Feld	Typ	Beschreibung
cmd	uint8_t	Befehl
status	int8_t	Status
filename	char[13]	Dateiname (8.3)
fileOffset	uint32_t	Offset für SEEK
track	uint16_t	Track
sector	uint8_t	Sektor
data	uint8_t[512]	Datenpuffer
dataLen	uint16_t	Länge der gültigen Daten

- **Gesamtlänge:** 536 Bytes pro Paket

Paketgrafik



2.3 Kommandos

Die Kommandos entsprechen dem SPI-Protokoll (`enum vdCommands`):

Wert	Name	Beschreibung
0x00	NONE	Kein Befehl
0x01	STATUS	Status abfragen
0x02	SEL_FILE	Datei auswählen
0x03	RD_FILE	Datei lesen
0x04	RD_NEXT	Nächste Daten lesen
0x05	WR_FILE	Datei schreiben
0x06	WR_NEXT	Weitere Daten schreiben
0x07	SEEK_FILE	Dateiposition setzen
0x08	SEL_TR_SEC	Track/Sektor wählen
0x09	RD_SECTOR	Sektor lesen
0x0A	WR_SECTOR	Sektor schreiben

2.4 Status und Fehlercodes

- **Status (int8_t status):**
 - 0: OK
 - 1: ERROR
 - 2: FILE_NOT_FOUND
 - 3: FILE_RD_ERROR
 - 4: DISK_NOT_FOUND
 - 5: TR_SEC_ERROR
 - 6: SEC_RD_ERROR
 - 7: SEC_WR_ERROR

2.5 Ablauf und Beispiel

1. Client baut TCP-Verbindung zum Server auf.
2. Client sendet ein 536-Byte-Paket mit Diskettenbefehl.
3. Server verarbeitet das Kommando und sendet Antwortpaket zurück.
4. Client wertet Status und Daten aus.

Beispiel: Sektor lesen

1. Client sendet **VD_CMD_RD_SECTOR** mit Track, Sektor und gewünschter Länge.
2. Server liest Sektor und sendet Daten zurück.
3. Client prüft Status und übernimmt Daten.

2.6 Hinweise

- Die Pakete sind mit **#pragma pack(1)** gepackt, keine Padding-Bytes.
- Die TCP-Verbindung bleibt für mehrere Befehle offen.

- Fehlercodes werden im Statusfeld zurückgegeben.
-

Letzte Aktualisierung: 12.11.2025