Equations de mouvement pour 3-omniwheels

Mathieu Rouvinez
mathieu.rouvinez@gmx.net

Antoine Albertelli antoine.albertelli@gmail.com

1 Hypothèses

- Les roues sont situées aux sommets d'un triangle équilatéral avec 120 $^{\circ}$ entre elles
- Chaque roue peut avoir un rayon différent.
- Chaque roue peut se trouver à une distance différente du centre du triangle équilatéral.
- Le référentiel du robot se trouve au centre du triangle équilatéral.

2 Cinématique directe

2.1 Translation

$$\omega_{i,t} = \frac{V}{r_i} \cdot \cos\left(\theta_R - \theta_V + \beta_i - \frac{\pi}{2}\right) \tag{1}$$

 $\omega_{i,t}$ Vitesse de rotation de la roue i pour la translation de la base holonome.

v Vitesse de déplacement du robot.

 θ_R Angle absolu de l'orientation du robot.

 θ_V Angle absolu de la direction de vitesse du robot.

 β_i Angle relatif au robot de l'orientation de la roue i.

 r_i Rayon de la roue i.

2.1.1 Exemple en MATLAB

 \cos (heading-speed_angle+beta3-pi/2);

2.2 Rotation

$$\omega_{i,r} = -\Omega \cdot \frac{D_i}{r_i} \tag{2}$$

 $\omega_{i,r}$ Vitesse de rotation de la roue i pour la rotation de la base holonome.

 Ω Vitesse de rotation du robot sur lui même.

 D_i Distance entre le plan de rotation de la roue et le centre du robot.

 r_i Rayon de la roue i.

2.2.1 Exemple en MATLAB

```
omega1_r = -angular_speed_value * D1 / r1;
omega2_r = -angular_speed_value * D2 / r2;
omega3_r = -angular_speed_value * D3 / r3;
```

2.3 Combinaison

En combinant (??) et (??), on obtient l'équation pour un mouvement composé d'une translation et d'une rotation.

$$\omega_i = \omega_{i,t} + \omega_{i,r} \tag{3}$$

3 Cinématique inverse

3.1 Rotation

$$\theta_{R,t+1} = \theta_{R,t} - \frac{2\pi}{steps} \frac{\sum_{i=1}^{3} steps_i \cdot r_i}{\sum_{i=1}^{3} D_i}$$

$$\tag{4}$$

 θ_R Orientation absolue du robot.

 $steps\,$ Nombre de pas pour un tour de roue.

 $steps_i$ Avancement de la roue i en steps codeur.

 r_i Distance du plan de rotation de la roue i au centre du robot.

 D_i Diamètre de la roue i.

3.1.1 Exemple en MATLAB

heading = heading-(steps1*r1+steps2*r2+steps3*r3) ...
$$/(D1+D2+D3)/steps_turn;$$

3.2 Translation

$$\Delta_x = \frac{2}{3} \frac{1}{steps} \sum_{i=1}^{3} \cos \beta_i \cdot steps_i \cdot r_i$$
 (5a)

$$\Delta_y = \frac{2}{3} \frac{1}{steps} \sum_{i=1}^{3} \sin \beta_i \cdot steps_i \cdot r_i$$
 (5b)

 Δ_x Déplacement du robot selon l'axe X, dans son prore référentiel.

 Δ_y Déplacement du robot selon l'axe Y, dans son prore référentiel.

steps Nombre de pas pour un tour de roue.

 $steps_i$ Avancement de la roue i en steps codeur.

 β_i Angle relatif au robot de l'orientation de la roue i.

 r_i Rayon de la roue i.

3.2.1 Exemple en MATLAB

3.3 Conversion en coordonnées table

Pour appliquer l'équation (??), il faut d'abord appliquer la matrice de rotation du robot à Δ_x et Δ_y :

$$X = X + \cos\left(\theta_R - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \Delta_x - \sin\left(\theta_R - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \Delta_y \tag{6a}$$

$$Y = Y + \sin\left(\theta_R - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \Delta_x + \cos\left(\theta_R - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \Delta_y \tag{6b}$$

3.3.1 Exemple en MATLAB

```
pos_x = pos_x + cos(heading-pi/2)*mov_x - ...
sin(heading-pi/2)*mov_y;
pos_y = pos_y + sin(heading-pi/2)*mov_x + ...
cos(heading-pi/2)*mov_y;
```