用"芯"探核——基于龙芯的 Linux 内核探索解析

(基于 4.4.x 内核)

2019.04.16

陈华才

江苏航天龙梦信息技术有限公司

序

略

前言

《用芯探核》是一本基于龙芯平台,结合源代码来探索和解析 Linux 内核的书。 为什么会有本书?

市面上解析 Linux 内核的经典书籍已有不少,国内的有《Linux 内核完全注释》,《Linux 内核源代码情景分析》,《边学边干 -Linux 内核指导》;国外的有《Linux Kernel Development》(Linux 内核开发,简称 LKD),《Linux Device Driver》(Linux 设备驱动,简称 LDD)、《Understanding the Linux Kernel》(深入理解 Linux 内核,简称 ULK)和《Professional Linux Kernel Architecture》(深入 Linux 内核架构)。其中 LKD、LDD、ULK 和《情景分析》这四本最经典的内核书籍被称为"四库全书"。那么,为什么本书还会问世?

因为:

- 1, 大多数已有书籍基于 X86 或者 ARM 体系结构, 而本书基于 MIPS 家族的龙芯处理器平台:
- 2,大多数已有书籍基于旧的 2.4 或者 2.6 版本的 Linux 内核,而本书基于新的 4.4.x 版本的 Linux 内核¹。

其实,新书也是有的,尤其难能可贵的是还有国产新书。比如,2017年问世了一本由张天飞(网名笨叔叔)编写的《奔跑吧 Linux 内核》的书(简称 RLK)。目前这本书得到了读者的广泛好评,可以说是第一本(小声地说一句,其实本书开始撰写的时间比 RLK 更早)基于 4.x 内核的内核书籍。不过 RLK 专注于 ARM/ARM64,主要篇幅花在内存管理、进程管理和中断管理上面,不涉及设备驱动;而本书专注于 MIPS/龙芯,对内核的覆盖也更为全面,除异常/中断处理、内存管理和进程管理之外还涉及了设备驱动和电源管理。因此 RLK 和本书谈不上孰优孰劣,只能说各有千秋。

本书的读者对象

如果你想对 Linux 内核的总体轮廓有个初步了解,请阅读《Linux Kernel Development》。

如果你想接触内核源代码,又不想迷失在浩瀚的代码海洋中,请阅读《Linux 内核完全注释》,这本书基于早期的 0.11 版 Linux 内核,虽然代码非常精简,但足以阐述各种操作系统原理。

如果你已经不再满足于"史前时代"的内核版本,想在相对比较现代的 Linux 内核上练练手脚,请阅读《边学边干-Linux 内核指导》。

如果你已经开始真正的内核开发,并且偏重于设备驱动的话,请阅读《Linux Device Driver》。

如果以上书籍已经不能满足你,那么恭喜,你已经突破了第一重境界。从现在开始,可以阅读《Understanding the Linux Kernel》了。这本书虽然比较艰深,但却是经典中的经典。在读它之前,你看山是山,看水是水;而在阅读此书的过程中,你将看山不是山,看水不是水;最后,当你历尽千辛万苦将此书学透之后,看山还是山,看水还是水。

¹ 最经典的《深入理解 Linux 内核》讲述的是 Linux-2.6.11 版本内核,最新的《深入 Linux 内核架构》讲述的是 Linux-2.6.24 内核,这两本书都是基于 X86 平台。

等等,怎么没有提"四库全书"中的《Linux 内核源代码情景分析》?个人愚见,这是一本非常详细的工具书,你可以把它当字典用。但如果当成教程直接阅读,很容易迷失自我"不识庐山真面目,只缘身在此山中"。

如果你需要 4.x 等新版本内核的源码解析,那么《奔跑吧 Linux 内核》和本书都适合你。《奔跑吧 Linux 内核》主要基于 Linux-4.0.0 版本的内核;而本书比《奔跑》更进一步,绝大多数代码基于 Linux-4.4.178 版本的内核。如果你在基于龙芯处理器做内核开发,或者有兴趣在将来从事这方面的工作,那么恭喜,这本书非常适合你。

一直以来,从事龙芯内核开发工作的"标准教程"是《龙芯处理器用户手册》、《See MIPS Run》第二版和《深入理解 Linux 内核》第三版。然而,《龙芯手册》不涉及 Linux 内核,《See MIPS Run》离真正的龙芯差距太大,而《深入理解 Linux 内核》所使用的内核版本又过于古董。本书试图解决这个问题——有了《用芯探核》,你将不再需要《See MIPS Run》和《深入理解 Linux 内核》。

本书使用的 Linux 内核源代码的 Git 仓库建立在航天龙梦信息技术有限公司的开发者网站上,读者可自行下载: http://dev.lemote.com:8000/cgit/linux-official.git/。

本书的内容概述

《用芯探核》基于龙芯和 Linux 讲述,所以在第一章"基础知识"中会对龙芯处理器和 Linux 内核做一个概括性的介绍。虽然本书是一本源代码解读的书,但跟别的书籍不一样的 是:我们较多地瞄准代码的主干流程,而较少地深入过多的细枝末节。因此,在"基础知识"这一章里面,我们还会给读者介绍一种快速而有效的代码阅读方法,称为"先观其大略再咬文嚼字"。并且引入了"树形视图"和"链式视图"两种比流程图更有用的代码解析方法。

作者认为,从启动过程开始研究操作系统内核是一个比较好的切入点。因此,在掌握基础知识以后的第二章里面,我们将开始解析 Linux 内核在龙芯计算机上的启动过程。中断处理、内存管理和进程管理是操作系统原理的三大核心功能,它们就在后续的章节中分别予以介绍。由于 Linux 是一体化内核(或称宏内核,与之相对的是微内核)操作系统,因此设备驱动也放在内核层实现。设备驱动所涵盖的范围非常广泛,不可能面面俱到。因此本书只选取了两种典型的设备驱动,Radeon 显卡与 E1000E 网卡,来做举例性的原理说明。

电源管理是操作系统中一个相对独立但又必不可少的功能组件,因此本书将用单独的 一章来进行介绍。

目录

序 	I
前言	II
目录	IV
第1章基础知识	1
1.1 龙芯处理器简介	1
1.1.1 龙芯 3 号功能特征	3
1.1.2 龙芯 3 号处理器核	6
1.1.3 龙芯电脑基本结构	12
1.2 Linux 内核简介	14
1.2.1 Linux 内核发展简史	15
1.2.2 Linux 内核的开发模式	18
1.2.3 关于长期维护稳定版	21
1.2.4 龙芯的内核版本选型	21
1.3 如何高效阅读代码	23
1.3.1 找准入口点	24
1.3.2 理清主脉络	24
1.3.3 顾名思义看功能	34
1.3.4 理解补丁文件	35
1.4 如何开发健壮内核	39
1.4.1 内核代码风格	39
1.4.2 合理生成补丁	41
1.4.3 谨慎对待创新	42
第2章内核启动解析	44
2.1 内核源代码组织结构	46
2.2 内核启动过程: 主核视角	47
2.2.1 第一入口: kernel_entry	47
2.2.2 第二入口: start_kernel()	53
2.2.3 重要函数: setup_arch()	59
2.2.4 重要函数: trap_init()	69
2.2.5 重要函数: init_IRQ()	
2.2.6 重要函数: time_init()	77
2.2.7 一号进程: kernel_init()	
2.3 内核启动过程:辅核视角	
2.3.1 第一入□: smp_bootstrap	
2.3.2 第二入口:start_secondary()	
2.4 小结	
第3章 异常与中断解析	
3.1 寄存器操作	
3.2 异常处理解析	
3.2.1 复位异常和 NMI	95

	3.2.2 缓存错误异常	96
	3.2.3 TLB/XTLB 异常	97
	3.2.4 其他通用异常	105
	3.3 中断处理解析	115
	3.3.1 中断处理的入口	115
	3.3.2 中断处理的分派	117
	3.4 软中断、小任务与工作队列	126
	3.4.1 软中断 softirq	127
	3.4.2 小任务 tasklet	129
	3.4.3 工作队列 workqueue	130
	3.5 小结	133
第4	章 内存管理解析	134
	4.1 体系结构相关概念	134
	4.1.1 龙芯 3 号的高速缓存	134
	4.1.2 龙芯 3 号的 TLB	140
	4.1.3 龙芯的虚拟地址空间	142
	4.2 物理内存页帧管理	143
	4.2.1 物理地址空间	147
	4.2.2 伙伴系统算法	152
	4.3 内核内存对象管理	166
	4.3.1 数据结构与 API	168
	4.3.2 核心函数解析	173
	4.4 分页映射内存管理	181
	4.4.1 持久内核映射	184
	4.4.2 临时内核映射	188
	4.4.3 非连续内存管理	191
	4.5 进程地址空间管理	199
	4.5.1 数据结构与 API	200
	4.5.2 内存映射	207
	4.5.3 堆区管理	210
	4.5.4 缺页异常处理	211
	4.6 内存管理其他话题	218
	4.6.1 反向映射	218
	4.6.2 内存回收	222
	4.6.3 巨页机制	224
	4.7 小结	225
第5	章 进程管理解析	227
	5.1 进程描述符	227
	5.1.1 运行状态相关	233
	5.1.2 标识调度相关	
	5.1.3 其他重要部分	241
	5.2 进程创建	241
	5.2.1 复制新进程	
	5.2.2 执行新程序	251

5.3 进程销毁	255
5.3.1 退出程序执行	255
5.3.2 清理进程资源	258
5.4 进程调度	267
5.4.1 基本概念	267
5.4.2 发展历史	269
5.4.3 公平调度策略	273
5.4.4 调度核心解析	284
5.4.5 进程切换解析	296
5.5 其他话题	299
5.5.1 CPU 负载	299
5.5.2 调度域与调度组	304
5.5.3 NUMA 均衡调度	308
5.6 小结	312
第6章显卡驱动解析	314
6.1 显卡概述	314
6.1.1 发展简史及有关概念	314
6.1.2 现代显卡的硬件结构	315
6.2 Linux 图形系统架构	318
6.2.1 X-Window 和 Wayland	318
6.2.2 直接渲染、间接渲染和显卡驱动	320
6.3 Linux 内核显卡驱动	322
6.3.1 寄存器读写	322
6.3.2 常用数据结构	323
6.3.3 显卡初始化	338
6.3.4 命令流处理	358
6.3.5 存储区域间数据交换	362
6.3.6 GPU 重置(Reset)	365
6.4 小结	368
第7章 网卡驱动解析	369
7.1 网络子系统概述	369
7.2 Linux 以太网卡驱动	370
7.2.1 常用数据结构	370
7.2.2 网卡初始化	373
7.2.3 网卡的开与关	376
7.2.4 数据发送与接收	377
7.2.5 故障检测与修复(看门狗)	385
7.3 小结	386
第8章电源管理解析	387
8.1, 电源管理概述	387
8.2 运行时电源管理	390
8.2.1 动态变频	391
8.2.2 自动调核	402
8.3 系统级睡眠管理	413

8.3.1 睡眠到内存(待机)	415
8.3.2 睡眠到磁盘(休眠)	424
8.4 小结	430
附录 并发与同步原语	432
附.1 内存屏障	432
附. 2 每 CPU 变量	436
附.3 原子操作	437
附.4 开关抢占	441
附.5 自旋锁	442
附.6 顺序锁	
附.7 信号量	447
附.8 互斥量	450
附.9 RCU 机制	451
附.10 其他原语	456
后记	459
参考文献	460

第1章基础知识

龙芯处理器是一系列基于 MIPS 架构,加入了大量扩展和优化的 CPU,使用龙芯 CPU 的计算机产品主要使用的操作系统是 Linux。本书用龙芯/Linux 平台作为使用 Linux 操作系统和龙芯 CPU 的平台通称。本章是在阅读本书后续章节之前所必须掌握的一些基础知识,包括对龙芯处理器和 Linux 内核的初步了解,对高效阅读源代码方法的熟练掌握,以及对内核社区常用的补丁文件格式的理解。为了让大家有机会成长为优秀的 Linux 内核开发人员,本章还介绍了一些开发/维护一个健壮性良好的内核所应当遵循的原则与规范。

1.1 龙芯处理器简介

中央处理器(CPU)分为 CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)和 RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)两大类。CISC 的特征是指令集复杂而庞大、指令字不等长、寻址方式复杂、计算指令操作数可以是内存等等,以 X86 为典型代表。RISC 的特征是指令集精简而高效、指令字等长、寻址方式简明、计算指令操作数必须是寄存器等等,以 ARM、MIPS 和 Power 为典型代表。CISC 和 RISC 各有优劣,在发展过程中也并非并水不犯河水,而是互相吸收对方的优点。 X86 在内部早已实现 RISC 化(所谓微指令),而 RISC 也引入了 SIMD 等功能比较强大的指令(所谓向量化)。

龙芯 CPU 属于 MIPS(Microcomputer without Interlocked Pipeline Stage,无互锁流水阶 段微型计算机,是 RISC 精简指令集体系结构的一种)家族,产品线包括龙芯 1 号(小 CPU)、龙芯 2 号(中 CPU)和龙芯 3 号(大 CPU)三个系列。龙芯系列处理器由龙芯中科技术有限公司研发,产品以 32 位和 64 位单核及多核 CPU 为主,主要面向国家安全、高端嵌入式、个人电脑、服务器和高性能计算机等应用。

龙芯 1 号系列为 32 位处理器,采用 GS132(单发射 32 位)或 GS232(双发射 32 位)处理器核,实现了带有静态分支预测和阻塞 Cache 的乱序执行流水线,集成各种外围接口,形成面向特定应用的单片解决方案。主要应用于云终端、工业控制、数据采集、手持终端、网络安全、消费电子等领域。2011 年推出的龙芯 1A 和龙芯 1B CPU 具有接口功能丰富、功耗低、性价比高、应用面广等特点。除了 SoC,龙芯 1A 还可以作为桥片(PCI 南桥)使用。2013 年和 2014 年相继推出的龙芯 1C 和龙芯 1D 分别针对指纹生物识别和超声波计量领域定制,具有成本低、功耗低、功能丰富、性能突出的特点。2015 年新研的龙芯 1H 芯片针对石油钻探领域随钻测井应用设计,目标工作温度 175℃。

龙芯 2 号系列处理器采用 GS264(双发射 64 位)或 GS464(四发射 64 位)高性能处理器核,实现了带有动态分支预测和非阻塞 Cache 的超标量乱序执行流水线,同时还使用浮点数据通路复用技术实现了定点的 SIMD(Single Instruction Multiple Data,单指令流多数据流)指令,集成各种外围接口,形成面向嵌入式计算机、工业控制、移动信息终端、汽车电子等的 64 位高性能低功耗 SoC 芯片。2006 年推出的龙芯 2E 是最早进行产业化的处理器,其主要产品是福珑迷你计算机。2008 年推出的龙芯 2F 经过近几年的产业化推广,目前已经实现规模应用,其产品包括福珑迷你计算机、逸珑上网本计算机以及梦珑一体机等。集成度更高的龙芯 2H 于 2013 年推出,可作为独立 SoC 芯片,也可作为龙芯 3 号的桥片使用。目标为安全、移动领域的龙芯 2K1000 处理器已经完成设计验证并于 2017 年量产。

龙芯 3 号系列处理器基于可伸缩的多核互联架构设计,在单个芯片上集成多个GS464(四发射 64位)或GS464E(增强型四发射 64位)高性能处理器核以及大量的 2 级

Cache, 还通过高速存储和 I/O 接口实现多芯片的互连以组成更大规模的 CCNUMA(Cache-Coherent Non-Uniform Memory Access,高速缓存一致的非均匀内存访问)系统。龙芯 3 号面向高端嵌入式计算机、桌面计算机、服务器、高性能计算机等应用。2009 年底推出四核龙芯 3A1000,2011 年推出 65nm 的八核龙芯 3B1000,2012 推出了采用 32nm 工艺设计的性能更高的八核龙芯 3B1500,其最高主频可达 1.5GHz,支持向量运算加速,最高峰值计算能力达到 192GFLOPS。2015 年,基于 GS464E 的新一代龙芯 3A2000 芯片研制成功,在基本功耗与 3A1000 相当的情况下,综合性能提升 2-4 倍,已于 2016 年实现量产龙芯 3A2000 工艺升级的新一代处理器是龙芯 3A3000,已于 2017 年推出,性能较龙芯 3A2000 提高 50%。龙芯 3A1000、3A2000、3A3000 保持引脚兼容,硬件上可以直接替换。全新的微结构升级的 GS464V 处理器核以及基于 GS464V 的龙芯 3A4000 正在设计验证中,增加了 256 位向量指令集,预计将在龙芯 3A3000 基础上大幅度提高性能。

MIPS 体系结构的发展经历了 MIPS I、MIPS II、MIPS II、MIPS IV、MIPS V(没有实现过)、MIPS R1、MIPS R2、MIPS R3、MIPS R5 和 MIPS R6(没有 MIPS R4)等许多个版本。这些指令集版本的关系如图 1-1 所示:




图 1-1 各版本 MIPS 指令集的关系

在传统版本发展阶段,MIPS II → MIPS III → MIPS IV,每一代指令集都是前一代的超集。其中 MIPS I 和 MIPS II 只有 32 位,MIPS III 和 MIPS IV 包括 32 位和 64 位。 MIPS V 虽然也是 MIPS IV 的超集,但只有规范定义,没有具体的处理器实现。

现代版本发展阶段改变了命名方式,在 MIPS IV 的基础上定义 MIPS R1,其完整版叫 MIPS64 R1,32 位于集叫 MIPS32 R1。后续的 MIPS R1 \rightarrow MIPS R2 \rightarrow MIPS R3 \rightarrow MIPS R5 的发展历程也是逐渐扩充的,但 MIPS R6 放弃了兼容,不再是以前版本的超集。

龙芯 1 号的各个型号与 MIPS32 R2(MIPS R2 的 32 位版)兼容; 龙芯 2E、2F 与 MIPS III 兼容: 龙芯 2G、2H、3A1000、3B1000、3B1500 与 MIPS64 R1(MIPS R1 的 64 位版)兼容:

龙芯 3A2000、龙芯 3A3000 与 MIPS64 R2(MIPS R2 的完整版)兼容。注意,以上这些 MIPS 版本指的是体系结构(指令集 ISA),并不是具体的 CPU 设计。MIPS 公司早期的"官 方公版处理器"主要有 R2000、R3000、R4000、R6000、R8000、R10000、R12000、R16000 等系列,而现在的 MIPS 公司主要是设计授权,不再自己生产 CPU。龙芯在指令集以外部分的许多设计跟 R4000 比较相似(如时钟源、Cache、MMU、FPU 的设计等等),因此在本书的解析中许多代码都是使用跟 R4000(代码缩写为 r4k)相同的版本。

MIPS 指令集和特权级的具体介绍本书不详细展开,如有需要请查阅 MIPS 官方文档《MIPS Architecture For Programmers》,一共有三卷[1][2][3][4][5]。

1.1.1 龙芯 3 号功能特征

本书的重点是电脑类应用,因此主要关注龙芯 3 号。目前已经得到大规模应用的龙芯 3 号处理器包括四核 3A1000、八核 3B1500、四核 3A2000 和四核 3A3000 四款。龙芯芯片整体架构基于两级互联实现,以四核处理器为例,其结构如图 1-2 所示:




图 1-2 龙芯 3 号的芯片结构

龙芯处理器芯支持通过 HT 控制器多路互联,多路互联意味着一台电脑上有多个处理器芯片(多个物理 CPU)。处理器芯片内部集成内存控制器,这就意味着每个物理 CPU 有自己的"本地内存",同时又能通过 HT 互联总线访问其他物理 CPU 的"远程内存"。这种组织架构就是 NUMA(Non-Uniform Memory Access,非均匀内存访问),每个自带内存控制器的独立单元(传统上就是一个物理 CPU)就是一个 NUMA 节点。如果硬件维护节点间的高速缓冲一致性,就叫 CC-NUMA(Cache-Coherent Non-Uniform Memory Access,高速缓存一致的非均匀内存访问架构)。龙芯 3 号的 NUMA 是一种 CC-NUMA,每个 NUMA 节点包括 4 个处理器核,四核处理器包含一个 NUMA 节点,八核处理器包含两个 NUMA 节点。龙芯 3 号每个 NUMA 节点包含 4 个处理器核,每个处理器核有自己的本地 Cache(一级Cache),节点内的 4 个核共享二级 Cache(分体式共享,分为 4 个模块但作为整体被 CPU 核共享)。

NUMA 虽然在访存上存在不均匀性,但在运行过程中每个处理器的地位是对等的,因

此依旧属于对称多处理器(SMP,全称 Symmetric Multi-Processor)。或者说,广义的 SMP 既包括均匀访存的对称多处理器(UMA-SMP),也包括非均匀访存的对称多处理器(NUMA-SMP)。与 SMP 系统相对的是 UP(Uni-Processor、单处理器)系统。

龙芯 3 号每个节点的第一级互联采用 6x6 的交叉开关,用于连接四个 CPU 核(作为主设备)、四个二级 Cache 模块(作为从设备)、以及两个 I/O 端口(每个端口使用一个 Master 主设备和一个 Slave 从设备)。一级互连开关连接的每个 I/O 端口连接一个 16 位的 HT 控制器,每个 16 位的 HT 端口还可以作为两个 16 位的 HT 端口使用。HT 控制器通过一个 DMA 控制器和一级互联开关相连,DMA 控制器负责 16 的 DMA 控制并负责片间一致性的维护。龙芯 16 号的 DMA 控制器还可以通过配置实现预取和矩阵转置或搬移。

龙芯 3 号每个节点的第二级互联采用 5x4 的交叉开关,连接 4 个二级 Cache 模块(作为主设备)。从设备一方则包括两个 DDR2/3 内存控制器、本地的低速或高速 I/O 控制器(包括 PCI、LPC、SPI、UART等)以及芯片内部的控制寄存器模块。

在交叉互联开关上面: 所谓主设备,就是主动发起访问请求的主控方; 所谓从设备,就是被动接受访问请求并给出响应的受控方。龙芯 3 号的两级互联开关都采用读写分离的数据通道,数据通道宽度为 128 位,工作在与处理器核相同的频率,用以提供高速的片上数据传输。

由于基于龙芯 3 号可扩展互联架构,因此在组建 NUMA 时,四核龙芯 3A 可以通过 HT 端口连接构成 2 芯片 8 核的 SMP 结构或者 4 芯 16 核的 SMP 结构。同样,八核龙芯 3B 也可以通过 HT 端口连接构成 2 芯片 16 核的 SMP 结构。

下面根据主要型号的发展顺序简单介绍龙芯3号的功能特征。

(1) 龙芯 3A1000

龙芯 3A1000 是一个配置为单节点 4 核的处理器,采用 65nm 工艺制造,最高工作主频为 1GHz,主要技术特征如下:

- 片内集成 4 个 64 位的四发射超标量 GS464 高性能处理器核:
- 每个核的私有一级 Cache 包含 64KB 指令 Cache 和 64KB 数据 Cache;
- 片内集成 4MB 的分体共享二级 Cache(由 4 个体模块组成,每个体模块容量为 1MB);
- 通过目录协议维护多核及 I/O DMA 访问的 Cache 一致性;
- 片内集成 2 个 64 位 400MHz 的 DDR2/3 控制器;
- 片内集成 2 个 16 位 800MHz 的 HyperTransport 控制器;
- 每个16位的HT端口拆分成两个8路的HT端口使用;
- 片内集成 32 位 100MHz PCIX/66MHz PCI 控制器:
- 片内集成 1 个 LPC、2 个 UART、1 个 SPI、16 路 GPIO 接口;

(2) 龙芯 3B1500

龙芯 3B1500 是一个配置为双节点的 8 核处理器,采用 32nm 工艺制造,最高工作主频为 1.2GHz(低电压版)/1.5GHz(高电压版),主要技术特征如下:

- 片内集成8个64位的四发射超标量GS464高性能处理器核;
- 每个核的私有一级 Cache 包含 64KB 指令 Cache、64KB 数据 Cache 和 128KB 牺牲

Cache:

- 每个处理器核频率单独可设:
- 片内集成 8 MB 的分体共享二级高速缓存(由 8 个体模块组成,每个体模块容量为 1MB);
- 通过目录协议维护多核及 I/O DMA 访问的 Cache 一致性;
- 片内集成 2 个 64 位 667MHz 的 DDR2/3 控制器, 支持 DDR3-1333;
- 片内集成 2 个 16 位 800MHz 的 HyperTransport 控制器,最高支持 1600MHz 总线;
- 每个 16 位的 HT 端口可以拆分成两个 8 路的 HT 端口使用;
- 片内集成 32 位 33MHz PCI 控制器;
- 片内集成 1 个 LPC、2 个 UART、1 个 SPI、16 路 GPIO 接口;

(3) 龙芯 3A2000

龙芯 3A2000 是龙芯 3A1000 四核处理器的结构升级版本, 封装引脚与龙芯 3A1000 兼容。龙芯 3A2000 是一个配置为单节点 4 核的处理器, 采用 40nm 工艺制造, 最高工作主频为 1GHz. 主要技术特征如下:

- 片内集成 4 个 64 位的四发射超标量 GS464E 高性能处理器核;
- 每个核的私有一级 Cache 包含 64KB 指令 Cache、64KB 数据 Cache 和 256KB 牺牲 Cache:
- 片内集成 4MB 的分体共享二级 Cache(由 4 个体模块组成,每个体模块容量为 1MB):
- 通过目录协议维护多核及 I/O DMA 访问的 Cache 一致性;
- 片内集成 2 个 64 位带 ECC, 667MHz 的 DDR2/3 控制器;
- 片内集成 2 个 16 位 1.6GHz 的 HyperTransport 控制器;
- 每个16位的 HT 端口拆分成两个8路的 HT 端口使用:
- 片内集成 32 位 33MHz PCI 控制器;
- 片内集成 1 个 LPC、2 个 UART、1 个 SPI、16 路 GPIO 接口。

相比龙芯 3A1000, 其主要改进如下:

- 处理器核结构全面升级,引入双 TLB 设计(VTLB+FTLB)和 SFB(Store Fill Buffer);
- 内存控制器 HT 控制器结构、频率全面升级;
- 内部互连结构和外部扩展互连结构均全面升级;
- 支持 SPI 启动功能:
- 支持全芯片软件频率配置;
- 全芯片的性能优化提升,在主频不变的情况下性能提高2~4倍。

(4) 龙芯 3A3000

龙芯 3A3000 是龙芯 3A2000 四核处理器的工艺升级版本, 封装引脚与龙芯 3A1000/3A2000 兼容。龙芯 3A3000 是一个配置为单节点 4 核的处理器, 采用 28nm 工艺制造, 最高工作主频为 1.5GHz, 主要技术特征如下:

- 片内集成 4 个 64 位的四发射超标量 GS464E 高性能处理器核;
- 每个核的私有一级 Cache 包含 64KB 指令 Cache、64KB 数据 Cache 和 256KB 牺牲 Cache:

- 片内集成 8MB 的分体共享二级 Cache(由 4 个体模块组成,每个体模块容量为 2MB);
- 通过目录协议维护多核及 I/O DMA 访问的 Cache 一致性;
- 片内集成 2 个 64 位带 ECC, 667MHz 的 DDR2/3 控制器;
- 片内集成 2 个 16 位 1.6GHz 的 HyperTransport 控制器;
- 每个16位的HT端口拆分成两个8路的HT端口使用;
- 片内集成 32 位 33MHz PCI 控制器;
- 片内集成 1 个 LPC、2 个 UART、1 个 SPI、16 路 GPIO 接口。

相比龙芯 3A2000, 其主要改进如下:

- 工艺升级、主频提升至 1.5GHz;
- 二级 Cache 容量由 4MB 增加到 8MB;
- 全芯片的性能优化,提升50%左右。

关于龙芯3号处理器的更多细节可参阅各型号的《龙芯处理器用户手册》,每种型号均有上下两册[6][7][8][9][10][11][12][13]。

1.1.2 龙芯 3 号处理器核

在逻辑上,一个龙芯 3 号处理器核主要包括主处理器、协处理器 0、协处理器 1、协处理器 2、一级 Cache 和 SFB:

- 1, 主处理器就是实现整数运算、逻辑运算、流程控制等功能的部件,包括32个通用寄存器(GPR)以及Hi/Lo两个辅助寄存器;
- 2, 协处理器 0 就是 CP0, 名称是系统控制协处理器, 负责一些跟特权级以及 MMU (Memory Management Unit, 内存管理单元, 负责管理 TLB和 Cache) 有关的功能, 包括至少 32 个 CP0 寄存器;
- 3,协处理器 1 就是 CP1,名称是浮点运算协处理器 (FPU),负责单精度/双精度浮点运算,包括 32 个浮点运算寄存器 (FPR)和若干个浮点控制与状态寄存器 (FCSR);
- 4, 协处理器 2 就是 CP2, 名称是多媒体运算协处理器, 负责多媒体指令 (MMI 指令) 的运算, 共享 FPU 的运算寄存器;
- 5, 一级 Cache(L1 Cache)包括 64KB 指令 Cache(I-Cache)、64KB 数据 Cache(D-Cache),龙芯 3B1500 开始还包括 256KB 牺牲 Cache(V-Cache);
- 6, SFB 全称 Store Fill Buffer,是龙芯 3A2000 开始引入的功能部件,可以大幅度优化 访存性能。SFB 位于寄存器和一级 Cache 之间,因此在功能上 SFB 可以理解为零级 Cache(L0 Cache)。但是只有数据访问会经过 SFB,取指令直接通过一级 Cache。

根据 MIPS 处理器规范总共可以有 4 个协处理器,但是龙芯只设计了 3 个,因此没有 CP3。

MIPS 的字节序既可以使用大尾端(Big-Endian)也可以使用小尾端(Little-Endian),但龙芯只支持小尾端。

下面简单介绍龙芯 3 号的通用寄存器、CP0 寄存器和指令集。

(1) 通用寄存器

龙芯处理器有 32 个通用寄存器(GPR): 在 64 位模式下,GPR 字长均为 64 位; 在 32 位兼容模式下,GPR 只有低 32 位可用。所谓通用寄存器,就是可以用做任意用途,不过 0 号 GPR 是一个特殊的通用寄存器,其值永远为 0。虽然在硬件设计上 GPR 的用途没有特意规定(GPR0 除外),但是在软件使用上遵循一定的约定。这种约定就是 ABI(Application Binary Interface,应用二进制接口)。MIPS 处理器有三种常用的 ABI:O32、N32 和 N64(O代表 Old,旧的; N代表 New,新的),其主要特征如下:

O32: 只能用 32 位操作数指令和 32 位 GPR,C 语言数据类型的 char `short `int `long 和 指针分别为 8 位、16 位、32 位、32 位和 32 位。

N32: 可以用 64 位操作数指令和 64 位 GPR, C 语言数据类型的 char `short `int `long 和 指针分别为 8 位、16 位、32 位、32 位和 32 位。

N64: 可以用 64 位操作数指令和 64 位 GPR, C 语言数据类型的 char `short `int `long 和 指针分别为 8 位、16 位、32 位、64 位和 64 位。

除了上述差别,三种 ABI 的寄存器使用约定也不一样,具体如表 1-1 所示。

寄存器编号	寄存器名称(O32)	寄存器名称(N32/N64)
\$0	zero	zero
\$1	at	at
\$2-\$3	v0-v1	v0-v1
\$4-\$7	a0-a3	a0-a3
\$8-\$11	t0-t3	a4-a7
\$12-\$15	t4-t7	t0-t3
\$16-\$23	s0-s7	s0-s7
\$24-\$25	t8-t9	t8-t9
\$26-\$27	k0-k1	k0-k1
\$28	gp	gp
\$29	sp	sp
\$30	fp/s8	fp/s8
\$31	ra	ra

表 1-1 龙芯 (MIPS) 处理器的寄存器使用约定

GPR0(即 ZERO)的值永远为 0,之所以要设置这么个寄存器,是因为 RISC 使用定长指令(MIPS 的标准指令字长度为 32 位),如果没有零值寄存器,就无法把 32 位/64 位的零操作数编码到指令中。

GPR31(即RA)通常用来保存函数返回的地址。

GPR1(即 AT)是保留给汇编器使用的,用于合成宏指令。宏指令是那些处理器实际上不提供,而由汇编器利用多条指令合成的伪指令,比如加载任意立即数的 li 指令。

A 系列寄存器用于传递函数的参数, V 系列寄存器用于保存函数的返回值。N32/N64 同 O32 相比有更多的 A 系列寄存器, 因此更有利于使用寄存器而不是堆栈来传递参数。

S 系列寄存器是函数调用时需要保存的寄存器, T 系列寄存器是可以随意使用的临时

寄存器。更确切地说,S 寄存器由被调用者负责保存/恢复,T 寄存器由调用者负责保存/恢复(如果需要的话)。N32/N64 同 O32 相比 T 系列寄存器更少,因为它们被用于 A 系列了。

K 系列寄存器是保留给内核在异常处理时使用的,应用程序不应当使用。

GPR28即GP,是全局指针Global Pointer的缩写。由于存在大量的进程间共享,应用程序和动态链接库一般被设计成位置无关代码(PIC,全称Position Independent Code)。因此,全局变量(更一般地说是全局符号,包括全局函数和全局变量)往往不能直接通过一个确定的地址访问。为了解决这个问题,需要在每个链接单元中引入一个GOT表(Global Offset Table),然后通过GP寄存器指向GOT表来间接访问这些全局变量。相比之下,内核通常是链接在固定的地址(地址有关代码),因此不需要GOT表。新版的Linux内核也支持重定位,但一台电脑上只运行一个内核,没有共享问题,所以重定位内核可以使用地址修正法而同样不需要GOT表。内核的模块使用了位置无关代码,但内核模块同样没有共享问题;所以在加载模块的时候地址即可唯一确定,因而跨模块的全局符号访问可以通过EXPORT_SYMBOL()等方法来解决。总而言之,内核里对全局函数和全局变量的访问不需要使用GP,因此在内核中GP通常用来指向当前进程的thread_info地址,这样可以优化对当前进程本地数据结构的访问性能。

GPR29 即 SP,是栈指针 Stack Pointer 的缩写,主要用于访问局部变量(以及栈里面的其他数据);GPR30 即 FP,是帧指针 Frame Pointer 的缩写,也用来辅助访问局部变量。FP不是必需的,在不需要 FP 的代码里面,可以当 S8 使用。为了理解 SP 和 FP,我们简单介绍一下龙芯 3 号(MIPS 通用)的栈结构¹,如图 1-3 所示。




图 1-3 龙芯 3 号的栈和栈帧

在大多数体系结构的设计中, 堆是从低地址往高地址扩展, 而栈是从高地址往低地址扩展。龙芯平台的栈设计也是从高往低, 其栈的起始点称为栈底(最高地址), 在使用过

¹ 在操作系统里面, 堆(Heap) 和栈(Stack) 有着严格的区分, 但有些文献里面把栈称为堆栈。

程中动态浮动的结束点称为栈顶(最低地址)。除了保存局部变量以外,栈的最大作用是用来保存函数调用过程中的寄存器状态。因此,如图 1-3 所示,在函数逐级调用时,栈里面的内容是一段一段的,每一段称为一个栈帧。从地址从高往低看:首先是父函数(当前函数的调用者)的栈帧,然后是当前函数的栈帧,再然后是子函数的栈帧,依此类推。每一个栈帧的内容是类似的:首先是函数返回地址,然后是需要保存的寄存器,然后是当前函数用到的局部变量,最后是调用子函数的参数(最下层的叶子函数不需要参数空间)。在大多数情况下,函数调用时子函数的第一步就是调整栈指针 SP(从父函数栈帧的最低地址调整到子函数栈帧的最低地址),然后在整个子函数活动时间内 SP 保持不变,因此引用局部变量时有一个固定不变的基地址。但是 C 语言运行时库里面可能会提供 alloca()之类的函数用于在栈里面分配内存空间,这就会导致活动期间 SP 发生变化。在这种 SP 变化情况下,为了方便引用局部变量就会引入 FP;FP 指向当前栈帧的最高地址并且在函数活动期间不发生变化。注意:MIPS 的 ABI 约定优先使用寄存器传递参数,寄存器不够用时才会使用栈传递。但即便如此,栈帧结构里面依旧会给每个参数预留空间,栈帧里面这些不会被使用的参数空间称之为影子空间(不管哪种 ABI,前 4 个参数一定会通过 A0~A3 寄存器传递,所以栈帧参数空间里面前 4 个一定是影子空间)。

(2) CP0 寄存器

系统协处理器(CP0)拥有至少 32 个寄存器。之所以说"至少",是因为某些编号寄存器包含扩展的子寄存器。龙芯 3A2000(以及更新的处理器)拥有比龙芯 3A1000/3B1000/3B1500 更多的扩展,其概述如表 1-2 所示。

		₹ 1-2	2. 化心处理品 CPU 可付品嘅见
寄存器编号	子寄存器 编号	寄存器名称	功能简介
0	0	Index	TLB 指定索引寄存器
1	0	Random	TLB 随机索引寄存器
2	0	EntryLo0	TLB 表项低位内容中与偶数虚页相关部分
3	0	EntryLo1	TLB 表项低位内容中与奇数虚页相关部分
	0	Context	包含 32 位模式页表项指针
4	2	UserLocal	存放用户信息,允许用户态软件通过 RDHWR 指令读取 (龙芯 3A2000 新增)
	0	PageMask	VTLB 页面大小控制
	1	PageGrain	大物理地址及 RI/XI 控制
5	5	PWBase	页表基地址寄存器(龙芯 3A2000 新增)
	6	PWFiled	配置各级页表地址索引位置(龙芯 3A2000 新增)
	7	PWSize	配置各级页表指针大小(龙芯 3A2000 新增)
6	0	Wired	控制 VTLB 中固定项数目
U	6	PWCtl	控制多级页表配置(龙芯 3A2000 新增)
7	0	HWREna	RDHWR 指令可访问寄存器使能控制
8	0 BadVAddr	记录最新地址相关异常(TLB重填、TLB无效、TLB修	
		Dau vAuul	改、非对齐访问等)的出错地址
9	0	Count	处理器时钟计数器
	6	GSEbase	龙芯扩展异常入口基址寄存器(龙芯 3A2000 新增)

表 1-2 龙芯处理器 CP0 寄存器概览

	7	PGD	页表指针寄存器(龙芯 3A2000 新增)	
10	0	EntryHi	TLB 表项高位内容	
11	0	Compare	计时器中断控制	
	0	Status	处理器状态与控制寄存器	
12	1	IntCtl	中断系统状态与控制寄存器	
	2	SRSCtl	影子寄存器状态与控制寄存器	
13	0	Cause	存放上一次异常的原因	
	5	NestedExc	嵌套异常支持, 存放 EXL、ERL(龙芯 3A2000 新增)	
1.4	0	EPC	存放上一次发生异常指令的 PC	
14	2	NestedPC	嵌套异常支持, 存放 PC (龙芯 3A2000 新增)	
1.5	0	PRId	处理器 ID(标识)	
15	1	EBase	异常入口基址寄存器	
	0	Config0	配置寄存器 0	
	1	Config1	配置寄存器1	
	2	Config2	配置寄存器 2	
16	3	Config3	配置寄存器 3	
	4	Config4	配置寄存器 4(龙芯 3A2000 新增)	
	5	Config5	配置寄存器 5 (龙芯 3A2000 新增)	
	6	Config6	配置寄存器 6 (龙芯 3A2000 新增,也叫 GSConfig)	
17	0	LLAddr	存放 Load-Link(链接加载)指令访问地址	
18	0	WatchLo	龙芯未定义	
19	0	WatchHi	龙芯未定义	
20	0	XContext	包含 64 位模式页表项指针	
21	0	保留	龙芯未定义	
22	0	Diag	诊断控制寄存器	
22	1	GSCause	存放上一次龙芯扩展异常的补充信息	
23	0	Debug	EJTAG 调试寄存器	
24	0	DEPC	存放上一次 EJTAG 调试异常的 PC	
25	0-7	PerfCnt0-7	处理器核内部性能计数器访问接口	
26	0	ErrCtl	Cache Parity/ECC 校验值寄存器	
27	0-1	CacheErr0-1	Cache Parity/ECC 校验状态与控制寄存器	
28	0	TagLo	Cache Tag 访问接口低位部分	
20	1	DataLo	Cache Data 访问接口低位部分	
29	0	TagHi	Cache Tag 访问接口高位部分	
	1	DataHi	Cache Data 访问接口高位部分	
30	0	ErrorEPC	存放上一次发生错误的指令的 PC	
	0	DESAVE	EJTAG 调试异常保存寄存器	
31	2-7	KScratch1-6	核心态可访问便签寄存器 1~6(龙芯 3A2000 新增,其中 KScratch6 也叫 KPGD,固定用作内核页表基地址寄存器)	

对于这些寄存器的具体功能本章不一个个详细展开,后续章节在必要的时候会专门讲 解。

(3) 指令集

MIPS 作为一种 RISC 指令集,相对来说是比较精简的,指令名(助记符)也很有规律。下面对常用指令分类介绍:

访存指令分加载指令和存储指令两类,前者是将内存内容读到寄存器,后者是将寄存器内容写入内存。指令名的含义基本上遵循"操作类型-操作位宽-后缀"的规律。操作类型是L(Load,即加载)或 S(Store,即存储);操作位宽为 B、H、W 或 D,分别代表 Byte(字节,8位)、Half-Word(半字,16位)、Word(字,32位)、Double-Word(双字,64位);后缀 U 表示加载的数是无符号整数,会对高位进行零扩展而不是符号扩展。

例如: LHU 是加载一个 16 位无符号整数到寄存器,对高位部分进行零扩展。

LUI、LI/DLI、LA/DLA 不符合上述规律。LUI 是"加载高半字立即数",即加载一个无符号 16 位立即数并左移 16 位。LI/DLI 是宏指令,作用是加载一个任意 32 位/64 位立即数到寄存器。LA/DLA 也是宏指令,作用是加载一个符号(变量名或函数名)的 32 位/64 位地址到寄存器。

2 , 详 算 指 令 :
ADDI 'ADDIU 'DADDI 'DADDIU 'ADD 'ADDU 'DADDU 'SUB 'SUBU 'DSUB 'DS
UBU 'MULT 'DMULT 'MULTU 'DMULTU 'DIV 'DDIV 'DIVU 'DDIVU 'MFHI 'MTHI 'MFL
O ' MTLO °

计算指令指的是整数的加减乘除四则运算,指令名的含义基本上遵循"操作位宽-计算类型-后缀"的规律。操作位宽无 D 的表示 32 位操作数,有 D 的表示 64 位操作数;计算类型分加(ADD)、减(SUB)、乘(MULT)、除(DIV)四种;无后缀的表示两个源操作数都来自寄存器,I 后缀的表示一个源操作数来自寄存器而另一个操作数是立即数,U 后缀表示无符号操作数(实际含义是溢出时不产生异常),IU 后缀则是 I 后缀和 U 后缀的组合。

例如: DADDIU 表示 64 位加法指令,一个加数来自寄存器而另一个加数为立即数,运算溢出时不产生异常。

两个标准字长的操作数做乘法往往会产生双倍字长的结果,比如 32 位数乘 32 位数的结果可能是 64 位数。因此,MIPS 在 32 个通用寄存器之外专门设置了 Hi 寄存器和 Lo 寄存器,分别保存乘法运算结果的高位字和低位字。在进行除法运算时,Lo 保存商,Hi 保存余数。MFHI/MTHI/MFLO/MTLO 用于在通用寄存器和 Hi/Lo 两个辅助寄存器之间传递数据,MF 指的是 Move From,MT 指的是 Move To。顾名思义,MFHI 就是将 Hi 寄存器中的数据传递到通用寄存器。

3, 逻辑指令: AND、OR、XOR、NOR、ANDI、ORI、XORI。

四种基本运算: AND 是逻辑与, OR 是逻辑或, XOR 是逻辑异或, NOR 是逻辑或非。 无后缀 I 的表示两个源操作数都来自寄存器, 有后缀 I 的表示一个源操作数来自寄存器而另一个源操作数是立即数。

V \ DSRLV \ DSRAV \ DROTRV \ \circ

四种 32 位基本操作: SLL 是逻辑左移(低位补充零),SRL 是逻辑右移(高位补充零),SRA 是算术右移(高位补充符号位),ROTR 是循环右移(高位补充从低位移出的部分)。其他可以顾名思义,带 D 前缀的是 64 位操作,无 V 后缀的是固定移位(移位的位数由立即数给出),有 V 后缀的是可变移位(移位的位数由寄存器给出)。

前缀为 J 的是绝对跳转(无条件跳转),跳转目标地址是相对 PC 所在地址段的 256MB 边界的偏移;前缀为 B 的是相对跳转(有条件跳转,也叫分支指令),跳转目标地址是相对 PC 的偏移。J 类跳转指令里面:无后缀 R 表示目标地址为立即数,有后缀 R 表示跳转目标为寄存器的值;无后缀 AL 表示普通跳转,有后缀 AL 表示链接跳转(自动保存返回地址到 RA 寄存器,用于函数调用)。B 类分支指令里面:EQ 表示跳转条件为相等(Equal),EQ 表示跳转条件为不相等(Not Equal),LT 表示跳转条件为小于(Less Than),GT 表示跳转条件为大于(Greater Than),LE 表示跳转条件为小于或等于(Less Than or Equal),GE 表示跳转条件为大于或等于(Greater Than or Equal),AL 后缀表示链接跳转。B 类分支指令里面有一部分是宏指令。

例如: BGEZAL 表示若源操作数大于或等于零,就执行相对链接跳转。

6 , 协 处 理 器 指 令 :
MFC0 \MTC0 \DMFC0 \DMTC0 \MFC1 \MTC1 \DMFC1 \DMTC1 \MFC2 \MTC2 \DMFC2 \
DMTC2 \circ

用于在通用寄存器和协处理器寄存器之间传送数据。MF表示 Move From, MT表示 Move To; 无前缀 D表示操作 32 位协处理器寄存器,有前缀 D表示操作 64 位协处理器寄存器;后缀 C0表示协处理器 0, C1表示协处理器 1, C2表示协处理器 2。

例如: DMFC0 表示从协处理器 0 的 64 位寄存器传递一个数据到通用寄存器。


- 7, MMU 相关指令: CACHE(高速缓存维护)、TLBP(TLB 查询)、TLBR(读 TLB 项)、TLBWI(写 TLB 指定项)、TLBWR(写 TLB 随机项)。
- 8,特殊指令: SYNC (内存屏障) 、SYSCALL (系统调用) 、ERET (异常返回) 、BREAK (断点) 、EI (开中断) 、DI (关中断) 、NOP (空操作) 、WAIT (暂停等待) 。

浮点运算指令和龙芯扩展指令在内核中极少使用,此处不予介绍。有关寄存器和指令集的更多信息请参阅 MIPS 架构文档、龙芯处理器手册以及《See MIPS Run》[14]。

1.1.3 龙芯电脑基本结构

本书讲述的是基于龙芯平台的 Linux 内核,操作系统管理的不仅仅是处理器,而是整个计算机。那么,现在就让我们来了解一下龙芯电脑的基本结构。

传统的处理器仅仅指的是 CPU 核,而现代的处理器通常包括更多的功能。从处理器结构图可以看出,除四个 CPU 核以外,龙芯处理器还包括本地私有一级 Cache、共享二级 Cache、两个内存控制器和两个 HT 控制器(HT 全称 HyperTransport,是一种总线协议)等



重要结构。其中内存控制器用于连接内存,通常HT控制器0用于多个处理器芯片互联以构

建 CC-NUMA 系统,HT 控制器 1 用于连接芯片组进而挂接各种外围设备。


龙芯 3 号处理器可以跟多种芯片组搭配,比如 RS690(北桥)+SB600(南桥) RS780(北桥)+SB700(南桥),RS880(北桥)+SB800(南桥)、SR5690(北桥)+SP5100(南桥)。以上芯片组合都是美国 AMD 公司出品,互相之间基本上保持兼容,故以 RS780为代表统称为 RS780机型。除了使用 AMD 芯片组,龙芯电脑还可以使用南北桥合一(合在一起称之为桥片)的 LS2H 或者 LS7A,这两种芯片组都是中国龙芯公司自产。

以市面上使用最多的 RS780+SB700 为例, 其基本结构如图 1-4 所示。

图 1-4 龙芯电脑内部结构框架图 (使用 RS780 系列芯片组)

在 RS780 机型中,龙芯的外围总线总体上都是基于 PCI-Express(简称 PCI-E)的,PCI-E 的根节点位于北桥芯片,下面可以挂接 PCI-E 显卡(包括北桥内部的集成显卡)、PCI-E 声卡、PCI-E 网卡等高速设备。南桥芯片内部包含各种低速控制器,如 SATA 控制器、USB 控制器、PCI 控制器等等,这些低速控制器本身是 PCI-E 设备,其下挂接的则是各种相应的低速设备。LS2H 是第一款为可以用于龙芯 3 号处理器的国产桥片,内含 CPU 核,因此也可以当 SOC 用(即龙芯 2H)。LS7A 则可以视为 LS2H 的升级改进版本,是第一款专门针对龙芯 3 号处理器设计的国产桥片(去掉了 CPU 核),在功能和性能上有了全面的提升,也是现在使用的主流型号。LS2H/LS7A 的机型与 RS780 机型相比没有太大的本质区别,仅仅是南桥芯片和北桥芯片集成在一起而已。使用 LS2H 或者 LS7A 芯片组的龙芯电脑基本结构如图 1-5 所示。

从图 1-4 和 1-5 的对比可以看出,除了将南北桥集成在一起之外,LS2H 和 LS7A 的机型允许一些低速设备控制器不通过 PCIe 根,而是直接与 HT 控制器的内部总线相连接。比



如在 LS7A 桥片中,RTC 和 I2C 设备直接使用内部总线连接,而 LPC、SPI 等控制器则通过 PCIe 连接。在 Linux 内核中,直接通过内部总线连接的设备叫平台设备(platform device),因此内部总线也叫平台总线(platform bus)。也就是说,在 LS2H/LS7A 机型中,外围设备有 PCIe 总线设备和平台总线设备两大类。

图 1-5 龙芯电脑内部结构框架图 (使用 LS2H 或 LS7A 芯片组)

从龙芯电脑结构图还可以看出,四个 CPU 核的一级 Cache 与两个 HT 控制器一样,都

是二级 Cache 的主设备。龙芯处理器在硬件上可以通过目录协议 '来维护 CPU 核间 Cache 一致性、以及 CPU 核与外设 DMA 之间的 Cache 一致性。这种不需要软件处理一致性问题的设计,大大方便了 Linux 内核的开发者。然而,为了满足一些特殊场合的要求,龙芯平台的 Linux 内核既支持一致性 DMA(由硬件维护 CPU 核与 DMA 之间的一致性),也支持非一致性 DMA(由软件维护 CPU 核与 DMA 之间的一致性)。

1.2 Linux 内核简介

Linux 是操作系统大家族中的一名成员。从上世纪 90 年代末开始,Linux 变得越来越流行,并且跻身于那些有名的商用 Unix 操作系统之列,这些 Unix 系列如 AT&T 公司(现在由 SCO 公司拥有)开发出的 SVR4(System V Release 4),加利福尼亚大学伯克利分校发布的 BSD,DEC 公司(现在属于 HP)的 Digital Unix,IBM 公司的 AIX,HP 公司的 HP-UX,Sun 公司的 Solaris,以及 Apple 计算机公司的 Mac OS X 等等。

1991年, Linus Torvalds 开发出最初的 Linux, 这个操作系统适用于基于 Intel 80386 微处理器的 IBM PC 兼容机。经过多年的发展, Linux 已经可以在许多其他平台上运行, 包括 Alpha、Itanium(IA64)、MIPS、ARM、SPARC、MC680x0、PowerPC 以及 zSeries。

Linux 最吸引人的一个优点就在于它是一个自由的操作系统:它的源代码基于 GNU 公共许可证(GNU Public License,简称 GPL),是开放的,任何人都可以获得源码并研究它;只要得到源代码,就可以深入探究这个最成功而又最现代的操作系统。Linux 提倡自由、开源、共享、人人为我,我为人人。在 GPL 的号召下,全世界的 Linux 开发者组成了一个虚拟的开源社区。这是一种非常优秀的组织结构,尽管大家分布在世界各地,但是可以通过源代码和互联网进行高效的无障碍交流。大家既从开源社区获取资源,也把自己的贡献回馈给开源社区。

从技术角度来说,Linux 只是操作系统内核,而不是一个完全的类 Unix 操作系统,这是因为它不包含全部的 Unix 应用程序,诸如文件系统实用程序,命令解释器、窗口系统,图形化桌面,系统管理员命令,文本编辑程序,编译开发程序等等。以上这些应用程序大部分都可在 GNU 公共许可证下免费获得,因此包含 Linux 内核、基础运行环境(运行时库如 GLibc)、编译环境(如 GCC)、外壳程序(Shell,即命令解释器)和图形界面(GUI)的完整操作系统套件被称为 GNU/Linux。尽管如此,在大多数情况下,Linux 被用来指代完整的 GNU/Linux。

Linux 内核遵循 IEEE POSIX 标准(POSIX 全称 Portable Operating System Interface of UNIX)。它包括了现代 Unix 操作系统的全部特点,诸如虚拟存储、虚拟文件系统、内核线程轻量级进程、Unix 信号量、SVR4 进程间通信、支持内核抢占、对称多处理器(Symmetric Multi-Processor, SMP)系统等。

Linux 内核是种一体化内核(或称宏内核)操作系统,宏内核的设计风格是"凡是可以在内核里实现的都在内核里实现"。因此,除了异常/中断处理、内存管理和进程管理三大基本功能以外,文件系统、设备驱动和网络协议也放在内核层实现。宏内核的优点是内核内部

¹ 硬件维护一致性的协议主要有两大类: 侦听协议和目录协议。其基本方法都是本地 Cache(如一级 Cache)与共享 Cache(如二级 Cache)之间通过消息传递来维护每个 Cache 行的状态机。侦听协议要求每个 CPU 都随时侦听总线上的消息,通信代价较大。目录协议则让每个 CPU 核负责一个 Cache 目录,每个 Cache 目录对应整个 Cache 里面的一个子集;CPU 核是 Cache 目录的宿主,本地 Cache 传递消息的时候直接发往宿主而不是广播到总线。龙芯使用的目录协议中,Cache 行的状态分三种:INV(无效,表示没有缓存任何数据),SHD(共享,表示多个本地 Cache 里面都有相同的数据副本,只能读不能写),EXC(独占,表示有一个本地 Cache 要写数据,因此其他本地 Cache 中的数据副本都要无效化)。

的各种互操作都可以通过函数调用实现,因此性能较好;而缺点是体积较大且理论上健壮性不太好(因为内部耦合性太高)。与宏内核相对的是微内核,最常见的是实现是 GNU Hurd,其设计风格是"凡是可以不在内核里实现的都不在内核里实现",因此很多功能子系统被设计成了一种服务(进程)。微内核的优点是体积较小且理论上更健壮(因内核本身的功能较少而不容易出错);而缺点是操作系统的大量互操作都依赖于进程间通信(Inter-Process Communication,简称 IPC),因此性能较差。微内核虽然把一些内核的核心功能剥离到了服务进程中,但重要的服务崩溃后实际上跟内核崩溃类似,因为整个系统也同样处于一个基本不可用的状态。Linux 虽然是宏内核,但是也吸收了一些微内核的优点,比如从1.0 版本开始就可以通过模块化(将一些非核心的功能设计成可以运行时动态加载/卸载的内核模块)来减少内核核心部分的体积。

1.2.1 Linux 内核发展简史

Linux 内核从最初发布的 0.01 版直到本书所使用的 4.4.x 版, 经历了"史前时代"、"奇偶时代"、"快速演进时代"和"极速演进时代"四个阶段(如图 1-6 所示):




图 1-6 Linux 内核版本演进图

(1) 史前时代 (0.01~1.0):

版本更迭过程为: $0.01 \rightarrow 0.02 \rightarrow 0.10 \rightarrow 0.11 \rightarrow 0.12 \rightarrow 0.95 \rightarrow 0.96 \rightarrow 0.97.x \rightarrow 0.98.x \rightarrow 0.99.x \rightarrow 1.0$

其中重要的版本有:

- 0.01: 第一个版本;
- 0.02: 第一个公开发布的版本;
- 0.11: 《Linux 内核完全注释》使用的版本;
- 1.0: 第一个正式版本, 支持模块化。

(2) 奇偶时代(1.0~2.6.10):

这个时期的版本号用 a.b.c 表示, 其中 a 为主版本号, b 为次版本号, c 为修订号。版本号变更的原则是: 发生重大改变时升级主版本号, 发生非重大改变时升级次版本号; 次版本号为奇数表示开发版, 次版本号为偶数表示稳定版; 稳定版和开发版在修订号上各自升

级演进,开发版达到稳定状态时,发布下一个稳定版。比如 1.0.x 在尽量不引入新功能的前提下不断升级;同时 1.1.x 在不断开发新功能的状态下不断升级;当 1.1.x 的开发到足够稳定时,转变成 1.2.x 成为稳定版;同时新的开发版 1.3.x 诞生......

稳定版: 1.0.x, 1.2.x, 2.0.x, 2.2.x, 2.4.x, 2.6.x

开发版: 1.1.x, 1.3.x, 2.1.x, 2.3.x, 2.5.x

其中重要的版本有:

- 1.0.0: 开始支持网络;
- 1.2.0: 开始支持非 X86 架构:
- 2.0.0: 开始支持对称多处理(SMP);
- 2.2.0: 开始被各种发行版大规模应用;
- 2.4.5: 开始有"中国制造"的代码(如 LVS 等);
- 2.4.18: 《深入理解 Linux 内核》第二版所使用的版本;
- 2.6.0: 开始响彻天下: 完全可抢占, O(1)调度器, SYSFS, X86_64 支持, NUMA 支持, NPTL 支持......

(3) 快速演进时代(2.6.11~2.6.39):

从 2.6.11 开始,Linux 内核界发生了两件大事:第一件大事是抛弃了 BitKeeper,转而 开始用 Git 管理源代码;第二件大事是抛弃了奇偶版本法,转而使用 a.b.c.d 表示,其中 a 为主版本号,b 为次版本号,c 为主修订号,d 为次修订号。主修订号 c 的升级既包括新特性 引入,也包括缺陷修订(Bugfix),次修订号 d 的升级只包括 Bugfix。

这个阶段开发速度加快,版本号即便第三段相邻,差别也很大。在奇偶时代,2.4.5 和2.4.6 的差异不是很大;而在快速演进时代,2.6.36 和2.6.37 的差别会非常大,甚至堪比2.4.x 和2.5.x 之间的差异。

在演进如此迅速的时代,如果继续采用奇偶版本法会有什么问题?

首先,2.7版本开发持续时间会很长,不到2.8发布时,2.7加入的新特性无法得到利用 其次,2.7版本新特性同样很难后向移植(Backport)到2.6,因为代码差异太大。

这个阶段的重要版本有:

- 2.6.11.0: 《深入理解 Linux 内核》第三版所使用的版本:
- 26200: 开始支持 KVM 虚拟化技术:
- 2.6.23.0: 开始支持龙芯 2E, 引入 CFS 调度器;
- 2.6.24.0: i386 和 x86 64 合并成 x86 架构, 缺省使用 SLUB 内存分配器;
- 2.6.33.0: 开始支持龙芯 2F, 在 MIPS 系列处理器上支持内核压缩;
- 2.6.38.0: 引入 AutoGroup 机制, 大幅提升桌面应用体验, 引入透明巨页 (THP)。

(4) 极速演进时代(3.0~4.x):

在快速演进阶段,内核版本号的 a.b 一直保持为 2.6 没变,完全可以合二为一。与此同时,参与 Linux 内核开发的个人与单位越来越多,开始进入极速演进时代。在这个阶段,版本号回归 a.b.c 表示法, a 为主版本号, b 为次版本号, c 为修订号。

在含义上,新的 a 相当于之前的 a.b,新的 b 相当于之前的 c,新的 c 相当于之前的 d。 次版本号 b 的升级既包括新特性引入,也包括缺陷修订(Bugfix),修订号 c 的升级只包括 Bugfix。

关于每个版本的 Linux 内核都引入了什么新功能,可以参考内核发行概述: http://kernelnewbies.org/LinuxVersions。

这个阶段的重要版本有:

- 3.6.0: 开始支持龙芯 1号:
- 3.8.0: 引入 PELT (调度实体负载跟踪机制), MIPS 系列处理器开始支持透明巨页;
- 3.10.0: Radeon 系列显卡开始支持高清视频解码(UVD);
- 3.13.0: NUMA 调度性能大幅度改进;
- 3.14.0: MIPS 系列处理器开始支持 FP64/O32:
- 3.15.0: 开始支持龙芯 3A1000, 开始支持 MIPS 向量扩展 (MSA);
- 3.17.0: 开始支持龙芯 3B1500, 开始支持 MIPS 硬件页表遍历器 (HTW);
- 3.18.0: 开始支持用 GCC5 编译内核;
- 4.0.0: 开始支持在线补丁(LivePatching)和内核地址净化器(KASan);
- 4.2.0: 开始引入快速排队自旋锁(qspinlock)。

1.2.2 Linux 内核的开发模式

目前, Linux 内核开发处于极速演进时代。在代码仓库管理上, 有主线仓库 (Mainline)、稳定仓库 (Stable)、未来仓库 (Linux-next) 和子系统仓库 (Subsystem, 如 Linux-mips) 四大类, 其关系如图 1-7。




图 1-7 Linux 内核的四类代码仓库及其关系

绝大多数开发者所贡献的代码首先要接受子系统管理员(Maintainer)的审核,才能进入某个特定的子系统仓库;在进入子系统仓库以后,会通过未来仓库进行二次审核;二次审核通过以后,最后将进入主线仓库(偶尔也有跳过未来仓库,从子系统仓库直接进入主线仓库的情况)。可以说,代码进入子系统仓库以后才仅仅处于 Alpha 状态;进入未来仓库以后才算达到 Beta 状态;如果进入了主线内核,就相当于达到 RC 状态或者 Final 状态,算是被官方采纳了。通过这种多层次的严格审核,Linux 内核的代码质量得到了极大的保证。

下面分别介绍四类代码仓库。

(1) 主线 (Mainline) 仓库

主线仓库是最重要的仓库,其升级规则是在次版本号上面升级演进,两个正式版之间会发布若干个候选版(RC版),如:

$$3.0 \rightarrow 3.1 \text{-rc1} \rightarrow 3.1 \text{-rcN} \rightarrow 3.1 \rightarrow 3.2 \text{-rc1} \rightarrow \dots$$

某一个正式版和下一个候选版之间的时期叫做合并窗口期,比如 3.0 至 3.1-rc1 之间就是 3.1 的合并窗口。只有在合并窗口里面才允许增加新特性,其他阶段只允许缺陷修订(Bugfix)。也就是说,如果开发者想让某个新特性进入到 3.1 内核,那么必须保证在 3.1-rc1 之前进入,否则就只能等待 3.2 的合并窗口了。

Maintainer(管理员): Linus Torvalds

Git 仓库地址: git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git

(2) 稳定 (Stable) 仓库

稳定仓库基于主线仓库的正式版产生,在修订号上面升级演进,如:

$$3.0 \rightarrow 3.0.1 \rightarrow 3.0.2 \rightarrow 3.0.3 \rightarrow 3.0.N \rightarrow \dots$$

$$3.1 \rightarrow 3.1.1 \rightarrow 3.1.2 \rightarrow 3.1.3 \rightarrow 3.1.N \rightarrow \dots$$

稳定仓库的代码变更全都是缺陷修订(Bugfix),不引入新的特征。

Maintainer (管理员): Greg Kroah-Hartman 等

Git 仓库地址: git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git

(3) 未来(Linux-next) 仓库

未来仓库的前身为 Andrew Morton 维护的 Linux-mm。代码变更在进入下一版主线内核之前先到达这里,如果说主线仓库在功能上类似于奇偶时代的偶数版本(稳定版)的话,那么未来仓库在功能上类似于奇偶时代的奇数版本(开发版)。未来仓库的版本命名规则是日期,如 next-20151211。未来仓库会不定期合并主线仓库的代码,将其作为新一轮添加特性的基础(Base)代码。

Maintainer (管理员): Stephen Rothwell

Git 仓库地址: git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/next/linux-next.git

(4) 子系统(Subsystem)仓库

子系统仓库为数众多,一般按体系结构(arch)、驱动类型(drivers)进行分类。龙芯内核开发者比较关心的子系统仓库主要有:

MIPS 子系统: Maintainer 为 Ralf Baechle

Git 仓库地址: git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ralf/linux.git

GPU 子系统: Maintainer 为 David Airlie

Git 仓库地址: git://people.freedesktop.org/~airlied/linux

和未来仓库一样,子系统仓库会不定期合并主线仓库的代码,将其作为新一轮添加特性的基础(Base)代码。

内核根目录的 MAINTAINERS 文件中列出所有现任的 Maintainer 及其相关信息,比如 MIPS 架构下面龙芯相关的三个子架构:

MIPS/LOONGSON1 ARCHITECTURE

- M: Keguang Zhang < keguang.zhang@gmail.com>
- L: linux-mips@yger.kernel.org
- S: Maintained
- F: arch/mips/loongson32/
- F: arch/mips/include/asm/mach-loongson32/
- F: drivers/*/*loongson1*
- F: drivers/*/*/loongson1*

MIPS/LOONGSON2 ARCHITECTURE

- M: Jiaxun Yang <jiaxun.yang@flygoat.com>
- L: linux-mips@vger.kernel.org
- S: Maintained
- F: arch/mips/loongson64/fuloong-2e/
- F: arch/mips/loongson64/lemote-2f/
- F: arch/mips/include/asm/mach-loongson64/
- F: drivers/*/*loongson2*
- F: drivers/*/*/loongson2*

MIPS/LOONGSON3 ARCHITECTURE

- M: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
- L: linux-mips@vger.kernel.org
- S: Maintained
- F: arch/mips/loongson64/
- F: arch/mips/include/asm/mach-loongson64/
- F: drivers/platform/mips/cpu hwmon.c
- F: drivers/*/*loongson3*
- F: drivers/*/*loongson3*

MAINTAINERS 文件中包含一个个子系统的条目。每个条目的开头第一行是关于子系统的描述,比如龙芯 1 号的 MIPS/LOONGSON1 ARCHITECTURE,龙芯 2 号的 MIPS/LOONGSON3 ARCHITECTURE。M 开头的行是 Maintainer 的姓名和电子邮箱,龙芯 1 号的 Maintainer 是张科广,龙芯 2 号的 Maintainer 是杨嘉勋,这两位都是开源社区的龙芯爱好者,而龙芯 3 号的 Maintainer 就是本书作者。L 开头的行是该子系统用于开发交流的邮件列表;S 开头的行是该子系统的维护状态;F 开头的行是该子系统所涉及的主要源代码路径。

1.2.3 关于长期维护稳定版

所谓的长期维护稳定版版(LTS, Long Term Stable),实际上是一种特殊的稳定版本(Stable)。Stable 版本的缺陷修订(Bugfix)实际上是 Mainline 版本中缺陷修订的后向移

植(Backport)。普通的 Stable 版本的维护时间为 3 个月左右,因此当 Mainline 仓库中下一版的正式版发布,上一版的 Stable 分支就不再继续升级(EOL,End Of Life)。而 LTS 版本的维护时间为 2 年左右,也可能更长。同时维护的 LTS 版本为 5 个左右,当一个新的 LTS 版本被选中时,一般最老的 LTS 就不再继续升级(EOL)。

Linux 内核官方选择长期维护稳定版本的依据大致有几点: 具有里程碑意义(如 3.0),是过去一段时间内引入的新特性的集大成者,或者是被 Redhat、Debian 等著名发行版 采 用 的 版 本 。 曾 经 被 选 为 长 期 维 护 版 本 的 内 核 有 : 2.6.16.x $^{\circ}$ 2.6.27.x $^{\circ}$ 2.6.33.x $^{\circ}$ 2.6.34.x $^{\circ}$ 2.6.35.x $^{\circ}$ 3.0.x $^{\circ}$ 3.2.x $^{\circ}$ 3.4.x $^{\circ}$ 3.10.x $^{\circ}$ 3.12.x $^{\circ}$ 3.14.x $^{\circ}$ 3.16.x $^{\circ}$ 3.18.x $^{\circ}$ 4.1.x 和 4.4.x $^{\circ}$

1.2.4 龙芯的内核版本选型

上一节所提到的长期维护稳定版本指的是 Linux 内核官方(即 www.kernel.org)的版本选型。通常 Linux 操作系统发行商和 CPU 生产商也会提供自己主导开发的长期维护版本,厂商的选型可能会与官方的选型相同但也可能不同。龙芯的 Linux 内核开发主要由龙芯中科与航天龙梦两家单位主导,而龙芯相关的内核代码是随着时间的推移逐步融入 Linux 官方的。即便是官方最新的 5.1.x 版本,也并未全部采纳龙芯的代码,因此官方内核尚不能完美支持龙芯。为了满足各种不同的需求,龙芯中科与航天龙梦提供了多个完全支持龙芯长期维 护 版 本 , 包 括 : 2.6.32.x 2.6.36.x 3.4.x 3.5.x 3.6.x 3.6.x 3.10.x 3.16.x 4.1.x 4.4.x 4.9.x 4.14.x 和 4.19.x。

龙芯选择长期维护版本时有两种主要思路:一个是基于官方 Linux 内核(也称 Vanilla Kernel,香草内核),一个是基于 RHEL(全称 RedHat Enterprise Linux,即红帽企业版 Linux,应用最广泛的 Linux 发行版之一)。现在我们倾向于选择官方 Linux 内核,因为官方内核是"内部完全自治"的,而红帽内核是"内部部分自治"的。

那么如何理解"完全自洽"和"部分自洽"? 众所周知, Linux 内核源代码大致包括: 体系结构部分(arch),公共部分(common,包括 scheduler,mm,fs等),设备驱动(drivers)。而 arch 细分包括 X86, ARM, MIPS, PowerPC等众多架构。官方内核的各种 arch、各种 driver 以及 public 的任意组合都是能正常工作的,称之为"完全自洽";而红帽内核主要为 X86 定制优化,在从官方内核引入某一版本的基础代码(如 3.10.0)之后,会大规模引入后向移植(Backport),因此红帽内核对于 X86 来说是自洽的,但对非 X86 的 MIPS 等架构来说严重不自洽。

我们可以通过 KernelVersion,Backport 与 KernelLevel 等几个概念来更清楚地描述这个自洽问题。

官方内核有清晰的 KernelVersion 演进策略,比如目前使用 a.b.c 三位结构。a 和 b 是大版本演进,一边加入新功能(NewFeature)一边修复缺陷(BugFix);c 是稳定性演进,只修复缺陷(BugFix)。因此,4.2.0 版会在 4.1.0 版的基础上增加新功能,同时修复缺陷;而 4.1.1 版只是在 4.1.0 版上修复缺陷。因此,每当一个大版本发布(a 或者 b 的升级),就会产生新的分支进入稳定通道(只升级 c),4.1.x 和 4.2.x 是不同的稳定分支。其中一部分稳定分支会作为官方的 LTS 分支,如前面提到的 4.1.x、4.4.x、4.9.x、4.14.x 及 4.19.x。其他如 4.2.x,4.3.x 只是普通的稳定分支,而官方主线分支目前已经升级到了 5.1-rc4。

官方内核和红帽内核都会做后向移植(Backport),但官方内核的 Backport 是全范围的 BugFix,而红帽内核的 Backport 是选择性的 NewFeature 和 BugFix。这正是"完全自治"与

"部分自治"问题的根源: 红帽内核对 X86 和 driver 有大量的 Backport(尤其是有大量的 NewFeature),对 MIPS 几乎没有 Backport(连 BugFix 都没有);导致红帽内核在 X86 架构上自治,而在 MIPS 架构上不自洽。

我们将官方内核作为标杆,将任意内核源代码中某个子系统的版本状态定义成 KernelLevel。那么上述问题用 KernelLevel 量化一下就更容易理解了:

官方 3.10.0 内 核 :
ArchLevel=X86Level=MIPSLevel=3.10, CommonLevel=3.10, DriverLevel=3.10, PatchLevel=0.0

官方 3.10.108 内 核 :
ArchLevel=X86Level=MIPSLevel=3.10, CommonLevel=3.10, DriverLevel=3.10, PatchLevel=108。

官方 4.9.0 内核 :

ArchLevel=X86Level=MIPSLevel=4.9, CommonLevel=4.9, DriverLevel=4.9, PatchLevel=0。
官方 4.9.90 内核 :

ArchLevel=X86Level=MIPSLevel=4.9, CommonLevel=4.9, DriverLevel=4.9, PatchLevel=90

红 帽 3.10.0 内 核 : ArchLevel=Undefined (其 中 X86Level≈4.0, MIPSLevel=3.10) , CommonLevel≈3.18, DriverLevel≈4.2, PatchLevel=Undefined (X86 相关部分与 X86Level 基本一致)。

当内核中几个主要部分的 KernelLevel 完全相同,即 ArchLevel=CommonLevel=DriverLevel 时,我们称之为完全自洽。当 ArchLevel 中各个架构的 KernelLevel 互不一致,但其中某个架构的 KernelLevel 与 CommonLevel/DriverLevel 保持一致或基本一致时,我们称之为针对某架构的部分自洽。PatchLevel 越高,则代表在该分支里面越稳定(因为 BugFix 越全面)。

因此:

- a, 所有版本的官方内核均内部完全自治;
- b, 同一个稳定分支的官方内核, 版本号第三位越高越稳定;
- c, 红帽 3.10.0 内核对 X86 自洽并且基本相当于官方 4.0 版本(特指 RHEL7.2 的标配内核,随着 RHEL 的升级,红帽内核的 KernelLevel 还会继续发生改变),对 MIPS 完全不自洽(甚至都无法顺利编译)。

龙芯长期维护的 Linux 内核应当如何选型的答案是显而易见的:选官方内核。选择官方内核的优点是更好的内部自治,也就更加稳定可靠,适配更容易;其缺点是相比于同一个标称版本的红帽内核,其驱动比较旧,支持的设备比较少。然而,选择官方内核是利大于弊的,并且我们可以采用同时维护多个版本的方法,比如:

- a, 龙芯在确实需要 3.10.x 内核的时候, 可以选择基于最稳定的官方版本 3.10.108;
- b, 龙芯在需要支持各种新功能和新设备时,可以选择基于新稳定版本的官方内核,如 4.9.x 或者 4.14.x:

- c, 龙芯由于特殊情况需要 3.10.x 内核但又想支持个别新设备时,可以选择基于最稳定的官方版本 3.10.108,通过仔细查看官方内核的 Git 历史记录然后针对特定设备做 Backport (万万不可采取从新版本内核中批量复制目录的方法);
- d, 龙芯如果既想要大规模支持各种新功能和新设备,又想维持 3.10.x 主版本号不变的 印象时,可以直接选择新版本的官方内核,如 4.9.x 或者 4.14.x,然后通过修改 Makefile 伪装成 3.10.x(就跟 RHEL 标称的 3.10.0 内核一样,只是给用户制造了一个 3.10.0 的假象,其内容根本不是 3.10.0)。

方法 a 和方法 b 是自然而然的,是大多数情况下的正确选择;而方法 c 和方法 d 是特殊情况下的特殊选择。方法 c 对内核开发人员的技能要求比较高,但是这种移植的工作量是值得的,可以更深刻地掌握设备驱动;即便移植的不够完美,其影响也是"有界"的,而选择红帽内核所导致内部不自洽的隐患则是"无界"的。方法 d 看似不合理其实很合理,因为该方法的本质跟红帽内核一样是"旧瓶装新酒",但这新酒是内部完全自洽的新酒,是"红帽思路"的最佳替代方案。

为什么要强调万万不可从新版本内核中批量复制目录?因为这不是正规的内核开发方法,而是内部不自洽的罪魁祸首。如果在龙芯上采用红帽内核,则会导致更大范围内部不自洽。不自洽的隐患很大,隐藏的问题也未必会马上体现出来;而一旦出现问题时,要指出"何处不自治"并不容易(因为内核源代码规模庞大,问题通常隐藏得比较深)。除非是内核领域拥有极高造诣的顶尖高手,否则是难以快速定位的。这就好比:除非是领域内的顶尖高手,贸然使用基因嫁接技术是很容易搞出问题的,可是要一个普通人立即指出来转基因导致了什么问题却也是不现实的。

1.3 如何高效阅读代码

阅读软件源代码是每个开发者的必由之路,尤其是内核开发者。因为内核开发在很大程度上并不是重新发明轮子,而是深入理解并尽量复用现有的内核设计框架,然后参照相似的功能模块去添加或改写某项需要的功能。在对内核整体框架以及某些子系统融会贯通以后,才有可能站在巨人的肩膀上去改进框架本身,实现自主创新。如果过分强调不必要的"自主创新",可能会让内核的可维护性变差,最终结果反而得不偿失。以作者的个人经验,阅读代码与编写代码的时间大概是6:4左右。

如何高效阅读代码是一个因人而异并且因地制宜的问题。本书这里给出的一种阅读方法并不一定适合每一个人和每一种情况,但是极具参考价值。并且,本书绝大部分代码解析都根据本节所述的方法进行了适当的精简,以方便阅读和理解。

自由软件的开发与商业软件相比,有一个很大的不同就是文档相对比较缺乏。但同时有一种说法叫做"代码就是最好的文档"——只要你愿意,没什么学不会的。那么,像 Linux 内核这样动辄上千万行代码的浩大工程,该如何读懂,又从哪里读起?

本书建议用"广度优先"的方式阅读代码,提供一种"三部曲"的具体方法: 找准入口点, 理清主脉络, 顾名思义看功能。

"广度优先"是总原则,它指的是当我们在阅读一个函数的时候,先看看这个函数整体上在一步一步完成什么工作,等基本掌握要领以后,在逐个去了解其所调用的子函数。而不要使用"深度优先"方法,一上来就把第一个子函数以及子函数的子函数弄清楚。代码好比一棵树,"广度优先"就是说我们要先找到主干,然后搞清楚主干上有几根树枝,再去某

条感兴趣的树枝上寻找有意义的叶子;而"深度优先"则是随便碰到一根树枝,就赶紧深入进去把所有的叶子给找出来。广度优先会让你有"会当临绝顶,一览众山小"的自信;而深度优先会让你有"不识庐山真面目,只缘身在此山中"的迷茫。

下面细述"三部曲"。

1.3.1 找准入口点

"三部曲"的第一步是找准入口点。本书是一本讲述 Linux 内核的书,而 Linux 内核基本上由 C 语言和汇编语言组成。在 C 语言里面,大家都知道应用程序的入口点是 main()函数,其实内核也是比较类似的。以相对比较独立的内核模块为例,在绝大多数情况下,如果模块的名字是 modname,那么模块的入口函数就是 modname_init()。万一不是,可以在相关文件目录里面用 module_init 进行搜索,因为模块入口一般会用 module_init(mod_entry)或者类似的方式进行声明(这里 mod_entry 指的是模块的入口函数名字)。

那么内核本身的入口又在哪里呢? 凭直觉,凭经验,总会跟 start,init,entry 之类的词汇有些关联。初始入口(第一入口)是体系结构相关的,在汇编语言代码里面;而通用入口(第二入口)是体系结构无关的,在 C 语言里面——实际上就是 init/main.c 里面的 start_kernel()。顺便说一下,包括龙芯在内的所有 MIPS 处理器,第一入口都是 arch/mips/kernel/head.S 里面的 kernel_entry。CPU 执行的第一条内核指令就在初始入口 kernel_entry,而 kernel_entry 之后的代码在完成与体系结构高度相关的初始化以后,会跳转到通用入口 start kernel()执行。

1.3.2 理清主脉络

三部曲"的第二步是理清主脉络。这一步的原则是"去粗取精",去掉没用的,留下有用的。眼不见为净,影响阅读的直接统统删除。当然了,我们并不是建议在原始代码库中直接删除,而是建议一边看代码一边做笔记,先把函数复制到笔记里面,然后再根据需要逐步删除,直到留下主脉络。

那么什么叫"有用"的,什么叫"没用"的?既然已经进入了内核源代码库,当然每一句都是有用的,这里所说的有用或者没用,仅仅指的是对理解主脉络有利还是不利。而"有利"或者"不利"又是分多个层次的:

1. 代码 vs. 注释

注释是非常有用的,可以帮助我们理解代码,但是注释在很大程度上是用于了解细节的,而在对主脉络的了解上面,用处不大。所以首先考虑的就是去掉注释,包括//...和/*...*/格式的直接注释,以及#if 0 ... #endif 格式的条件汇编。

2,程序流程 vs. 变量声明

去掉注释以后,纯粹的代码会变得清爽很多。但是如果依旧十分复杂,影响阅读,那么就可以删除一些变量声明和简单的初始化赋值语句,留下重要的程序流程。

3. 功能语句 vs. 调试语句

如果到了这里主脉络依旧不是十分清晰,那么可以开始考虑去掉各种调试和打印语句,比如 printf()、printk()、debug()、诸如此类。

4. 正常流程 vs. 异常流程

异常处理是程序健壮性必不可少的部分,但是如果异常处理本身代码过于复杂,那它势必会影响可读性。因此在必要的时候,为了方便阅读,可以去掉返回值检查,try-catch 中的 catch 子句等等。

5, 常见路径 vs. 罕见路径

通常情况下,代码精简到这一步就已经比较容易理解了,但如果有必要,可以对switch-case, if-else 等结构进行处理,只保留最常见的一种情况。

下面举一个实际的例子,代码来源是 GXemul。这是一个模拟 MIPS(包括龙芯)机器 的模拟器软件,代码入口为 main()。相比于 Linux 内核的庞大复杂,GXemul 是一个设计精 巧的应用程序,非常适合用来举例。

```
int main(int argc, char *argv[])
/* Setting constants: */
  const int constant yes = 1;
const int constant true = 1;
  const int constant no = 0;
  const int constant false = 0;
  struct emul **emuls;
  char **diskimages = NULL;
  int n diskimages = 0;
  int n_emuls;
  int i;
  progname = argv[0];
/* Initialize all emulator subsystems: */
  console_init();
  cpu_init();
  device init();
  machine init();
  timer init();
  useremul_init();
  emuls = malloc(sizeof(struct emul *));
  if (emuls == NULL) {
    fprintf(stderr, "out of memory\n");
    exit(1);
  /* Allocate space for a simple emul setup: */
n emuls = 1;
  emuls[0] = emul new(NULL);
  if (emuls[0] == NULL) {
  fprintf(stderr, "out of memory\n");
  exit(1);
  get cmd args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n diskimages);
```

```
if (!skip_srandom_call) {
  struct timeval tv:
  gettimeofday(&tv, NULL);
    srandom(tv.tv sec ^ getpid() ^ tv.tv usec);
  }
  /* Print startup message: */
  debug("GXemul");
debug(" Copyright (C) 2003-2006 Anders Gavare\n");
debug("Read the source code and/or documentation for other Copyright messages.\n\n");
if (emuls[0]->machines[0]->machine type == MACHINE NONE) {
  n emuls --;
} else {
  for (i=0; i<n_diskimages; i++) diskimage_add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
/* Simple initialization, from command line arguments: */
if (n \text{ emuls} > 0) {
  /* Make sure that there are no configuration files as well: */
  for (i=1; i < argc; i++)
    if (argv[i][0] == '@') {
       fprintf(stderr, "You can either start one "
          "emulation with one machine directly from "
          "the command\nline, or start one or more "
          "emulations using configuration files."
          " Not both.\n");
       exit(1);
  /* Initialize one emul: */
  emul simple init(emuls[0]);
  /* Initialize emulations from config files: */
  for (i=1; i<argc; i++) {
  if(argv[i][0] == '@') {
    char tmpstr[50];
    char *s = argv[i] + 1;
    if (strlen(s) == 0 \&\& i+1 < argc \&\& argv[i+1][0] != '@') {
       i++;
       s = argv[i];
     }
    n emuls ++;
    emuls = realloc(emuls, sizeof(struct emul *) * n emuls);
    if (emuls == NULL) {
       fprintf(stderr, "out of memory\n");
       exit(1);
```

```
/* Always allow slave xterms when using multiple emulations: */
         console allow slaves(1);
         /* Destroy the temporary emuls[0], since it will be overwritten: */
         if (n \text{ emuls} == 1) {
           emul destroy(emuls[0]);
         }
         emuls[n emuls - 1] = emul create from configfile(s);
         snprintf(tmpstr, sizeof(tmpstr), "emul[%i]", n_emuls-1);
      }
    }
      if (n \text{ emuls} == 0)
      fprintf(stderr, "No emulations defined. Maybe you forgot to "
         "use -E xx and/or -e yy, to specify\nthe machine type."
         " For example:\n\ %s -e 3max -d disk.img\n\"
         "to boot an emulated DECstation 5000/200 with a disk "
         "image.\n", progname);
      exit(1);
      }
    device set exit on error(0);
      console_warn_if_slaves_are_needed(1);
      /* Run all emulations: */
      emul_run(emuls, n_emuls);
      /*
       * Deinitialize everything:
       */
      console_deinit();
      for (i=0; i<n_emuls; i++) emul_destroy(emuls[i]);
      return 0;
    }
    这是一个长达 106 行的函数,根据精简原则,我们首先去掉其中的注释(红色加粗部
分)。还剩下92行:
    int main(int argc, char *argv[])
    const int constant yes = 1;
    const int constant_true = 1;
      const int constant no = 0;
      const int constant_false = 0;
    struct emul **emuls;
    char **diskimages = NULL;
      int n_diskimages = 0;
    int n_emuls;
    int i;
    progname = argv[0];
```

```
console_init();
cpu_init();
device init();
machine init();
timer init();
useremul_init();
emuls = malloc(sizeof(struct emul *));
if (emuls == NULL) {
  fprintf(stderr, "out of memory\n");
  exit(1);
}
n emuls = 1;
emuls[0] = emul_new(NULL);
if (emuls[0] == NULL) {
  fprintf(stderr, "out of memory\n");
  exit(1);
get_cmd_args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n_diskimages);
if (!skip srandom call) {
  struct timeval tv;
  gettimeofday(&tv, NULL);
  srandom(tv.tv_sec ^ getpid() ^ tv.tv_usec);
}
debug("GXemul");
debug(" Copyright (C) 2003-2006 Anders Gavare\n");
debug("Read the source code and/or documentation for other Copyright messages.\n\n");
if (emuls[0]->machines[0]->machine_type == MACHINE_NONE) {
  n emuls --;
} else {
  for (i=0; i<n diskimages; i++) diskimage add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
if (n \text{ emuls} > 0) {
  for (i=1; i<argc; i++)
    if (argv[i][0] == '@') {
       fprintf(stderr, "You can either start one "
          "emulation with one machine directly from "
          "the command\nline, or start one or more "
          "emulations using configuration files."
          " Not both.\n");
       exit(1);
  emul_simple_init(emuls[0]);
for (i=1; i<argc; i++) {
```

 $if (argv[i][0] == '@') {$

```
char tmpstr[50];
       char *s = argv[i] + 1;
       if (strlen(s) == 0 \&\& i+1 < argc \&\& argv[i+1][0] != '@') {
          i++;
          s = argv[i];
       n_emuls ++;
       emuls = realloc(emuls, sizeof(struct emul *) * n emuls);
       if (emuls == NULL) {
          fprintf(stderr, "out of memory\n");
          exit(1);
       }
       console allow slaves(1);
       if (n \text{ emuls} == 1) {
          emul destroy(emuls[0]);
       emuls[n emuls - 1] = emul create from configfile(s);
       snprintf(tmpstr, sizeof(tmpstr), "emul[%i]", n emuls-1);
     }
   }
   if(n_emuls == 0) {
     fprintf(stderr, "No emulations defined. Maybe you forgot to "
        "use -E xx and/or -e yy, to specify\nthe machine type."
       " For example:\n\ %s -e 3max -d disk.img\n\"
       "to boot an emulated DECstation 5000/200 with a disk "
       "image.\n", progname);
     exit(1);
   }
   device set exit on error(0);
   console_warn_if_slaves_are_needed(1);
   emul run(emuls, n emuls);
     console deinit();
   for (i=0; i<n emuls; i++) emul destroy(emuls[i]);
   return 0;
   }
   删除注释以后仍然很长,所以我们开始第二次精简,去掉变量声明和简单的赋值语句
(红色加粗部分)。还剩下 78 行:
   int main(int argc, char *argv[])
   {
   console_init();
   cpu_init();
   device init();
```

```
machine_init();
timer init();
useremul init();
emuls = malloc(sizeof(struct emul *));
if (emuls == NULL) {
  fprintf(stderr, "out of memory\n");
  exit(1);
}
emuls[0] = emul new(NULL);
if (emuls[0] == NULL) {
  fprintf(stderr, "out of memory\n");
  exit(1);
}
get cmd args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n diskimages);
if (!skip srandom call) {
  gettimeofday(&tv, NULL);
  srandom(tv.tv_sec ^ getpid() ^ tv.tv_usec);
}
debug("GXemul");
debug(" Copyright (C) 2003-2006 Anders Gavare\n");
debug("Read the source code and/or documentation for other Copyright messages.\n\n");
if (emuls[0]->machines[0]->machine_type == MACHINE_NONE) {
  n emuls --;
} else {
  for (i=0; i<n diskimages; i++) diskimage add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
if (n_emuls > 0) {
  for (i=1; i < argc; i++)
    if (argv[i][0] == '@') {
       fprintf(stderr, "You can either start one "
         "emulation with one machine directly from "
         "the command\nline, or start one or more "
         "emulations using configuration files."
         " Not both.\n");
       exit(1);
  emul simple init(emuls[0]);
for (i=1; i<argc; i++) {
  if (argv[i][0] == '@') {
    if (strlen(s) == 0 \&\& i+1 < argc \&\& argv[i+1][0] != '@') {
       i++;
       s = argv[i];
```

```
n emuls ++;
         emuls = realloc(emuls, sizeof(struct emul *) * n emuls);
         if (emuls == NULL) {
           fprintf(stderr, "out of memory\n");
           exit(1);
         }
         console allow slaves(1);
         if (n \text{ emuls} == 1)
           emul destroy(emuls[0]);
         emuls[n emuls - 1] = emul create from configfile(s);
         snprintf(tmpstr, sizeof(tmpstr), "emul[%i]", n emuls-1);
      }
    }
    if (n \text{ emuls} == 0) {
      fprintf(stderr, "No emulations defined. Maybe you forgot to "
         "use -E xx and/or -e yy, to specify\nthe machine type."
         " For example:\n\ %s -e 3max -d disk.img\n\"
         "to boot an emulated DECstation 5000/200 with a disk "
         "image.\n", progname);
      exit(1);
    }
    device set exit on error(0);
      console warn if slaves are needed(1);
    emul run(emuls, n emuls);
    console deinit();
    for (i=0; i<n_emuls; i++) emul_destroy(emuls[i]);
    return 0;
    }
    现在看起来比较清爽了,但是仍然不够,因此我们进行第三轮精简,去掉各种调试和
打印语句(红色加粗部分),还剩下52行:
    int main(int argc, char *argv[])
      console init();
      cpu_init();
      device init();
    machine_init();
    timer init();
    useremul init();
    emuls = malloc(sizeof(struct emul *));
    emuls[0] = emul_new(NULL);
    get_cmd_args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n_diskimages);
    if (!skip srandom call) {
```

```
gettimeofday(&tv, NULL);
      srandom(tv.tv_sec ^ getpid() ^ tv.tv_usec);
    if (emuls[0]->machines[0]->machine type == MACHINE NONE) {
      n emuls --;
    } else {
      for (i=0; i<n diskimages; i++) diskimage add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
    if (n \text{ emuls} > 0) {
      for (i=1; i<argc; i++)
         if (argv[i][0] == '@') {
           exit(1);
      emul simple init(emuls[0]);
    for (i=1; i<argc; i++) {
      if (argv[i][0] == '@') {
         if (strlen(s) == 0 \&\& i+1 < argc \&\& argv[i+1][0] != '@') {
           i++;
           s = argv[i];
         n_emuls ++;
         emuls = realloc(emuls, sizeof(struct emul *) * n emuls);
         console allow slaves(1);
         if (n \text{ emuls} == 1)
           emul_destroy(emuls[0]);
         emuls[n emuls - 1] = emul create from configfile(s);
      }
      if (n_emuls == 0) {
      exit(1);
    device_set_exit_on_error(0);
    console warn if slaves are needed(1);
    emul_run(emuls, n_emuls);
      console deinit();
      for (i=0; i<n_emuls; i++) emul_destroy(emuls[i]);
    return 0;
    一般来说,超过一屏的函数或多或少都会影响可读性,因此我们需要进行第四轮精简,
去掉各种异常处理语句(红色加粗部分), 还剩下 43 行:
    int main(int argc, char *argv[])
```

```
{
console_init();
cpu init();
  device init();
  machine init();
  timer_init();
  useremul init();
  emuls = malloc(sizeof(struct emul *));
  emuls[0] = emul new(NULL);
get cmd args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n diskimages);
if (!skip srandom call) {
  gettimeofday(&tv, NULL);
  srandom(tv.tv_sec ^ getpid() ^ tv.tv_usec);
  if (emuls[0]->machines[0]->machine_type == MACHINE_NONE) {
    n emuls --;
} else {
  for (i=0; i<n diskimages; i++) diskimage add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
  if (n \text{ emuls} > 0) {
  emul simple init(emuls[0]);
}
  for (i=1; i<argc; i++) {
    if (argv[i][0] == '@') {
    if (strlen(s) == 0 \&\& i+1 < argc \&\& argv[i+1][0] != '@') {
      i++;
       s = argv[i];
    }
    n emuls ++;
    emuls = realloc(emuls, sizeof(struct emul *) * n emuls);
    console_allow_slaves(1);
    if (n \text{ emuls} == 1)
       emul_destroy(emuls[0]);
    emuls[n emuls - 1] = emul create from configfile(s);
  }
}
emul_run(emuls, n_emuls);
console deinit();
for (i=0; i<n emuls; i++) emul destroy(emuls[i]);
return 0;
}
对于一个熟练的开发者来说,该函数的逻辑精简到了这个状态以后已经比较清晰了。
```

但如果是初次接触的话,还是相对显得有点复杂。让我们来进行第五轮精简,去掉那些不常用的、罕见的代码路径(红色加粗部分),剩下来18行:

```
int main(int argc, char *argv[])
  console init();
  cpu init();
  device init();
  machine init();
  timer init();
  useremul init();
  emuls = malloc(sizeof(struct emul *));
  emuls[0] = emul new(NULL);
  get cmd args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n diskimages);
  for (i=0; i<n diskimages; i++) diskimage add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
if (n emuls > 0) emul simple init(emuls[0]);
emul run(emuls, n emuls);
console deinit();
for (i=0; i<n emuls; i++) emul destroy(emuls[i]);
return 0;
}
```

这就是最终剩下的主脉络!非常清晰明了,那么,这个函数到底在干什么呢?让我们 开始"三部曲"的第三步。

1.3.3 顾名思义看功能

前面我们提到,代码就像一棵树,因此本书选用一种树形结构来表示函数。依旧以GXemul为例,前面经过五轮精简的的 main()函数,稍作处理后可以按下面的方法表示:

```
main()
|-- console init();
|-- cpu_init();
|-- device init();
|-- machine init();
|-- timer_init();
|-- useremul init();
|-- emuls[0] = emul new(NULL);
|-- get cmd args(argc, argv, emuls[0], &diskimages, &n diskimages);
|-- for (i=0; i<n diskimages; i++) diskimage add(emuls[0]->machines[0], diskimages[i]);
|-- emul simple init(emuls[0]);
|-- emul_run(emuls, n_emuls);
    |-- console init main(emuls[0]);
    |-- for (j=0; j<e->n machines; j++) cpu run init(e->machines[j]);
    |-- timer start();
    |-- for (j=0; j<e->n machines; j++) machine run(e->machines[j]);
```

```
| |-- timer_stop();
| -- for (j=0; j<e->n_machines; j++) cpu_run_deinit(e->machines[j]);
| \-- console_deinit_main();
|-- console_deinit();
\-- emul_destroy(emuls[i]);
```

其中 main()函数为根节点,五轮精简后的每一行为根节点的下级节点,进一步展开感兴趣的下级节点(如树形视图中的 emul_run()函数),可以得到更下一级的叶子节点。树形视图中的每行代码,甚至不需要看其实现细节,光靠"顾名思义"就能大概知道其功能了。比如 console_init()是控制台初始化,cpu_init()是处理器初始化,device_init()是设备初始化,machine_init()是机器架构初始化,timer_init()是时钟初始化,useremul_init()是用户模拟器初始化,diskimage_add()是添加磁盘设备,emul_simple_init()是模拟机器的初始化,而emul_run()显然是核心中的核心,即模拟器运行的主事件循环(通过进一步展开的下级节点也证实了这一点)。

树形视图是一种自顶向下鸟瞰全局的宏观视图,但有时候我们特别希望能有一种方法能够清晰地表述某个很深的函数调用,因此作为补充,本书还会采用一种叫链式视图的表示 法。 比如下文第 6 章在讲解 Radeon 显卡驱动中将提到模式设置函数 $drm_crtc_helper_set_mode()$,在首次模式设置中从驱动入口函数开始一路向下的调用链展示如下:

radeon_init() \rightarrow radeon_driver_load_kms() \rightarrow radeon_modeset_init() \rightarrow radeon_fbdev_init()
\rightarrow drm_fb_helper_initial_config() \rightarrow drm_fb_helper_single_fb_probe() \rightarrow register_framebuffer()
\rightarrow do_register_framebuffer() \rightarrow fb_notifier_call_chain(FB_EVENT_FB_REGISTERED) \rightarrow fbcon_event_notify(FB_EVENT_FB_REGISTERED) \rightarrow fbcon_fb_registered() \rightarrow do_fbcon_takeover() \rightarrow do_take_over_console() \rightarrow do_bind_con_driver() \rightarrow visual_init() \rightarrow fbcon_init() \rightarrow drm_fb_helper_set_par() \rightarrow restore_fbdev_mode() \rightarrow drm_mode_set_config_internal() \rightarrow crtc->
funcs->set_config() \rightarrow radeon_crtc_set_config() \rightarrow drm_crtc_helper_set_mode() \rightarrow

这是一条很长的调用链, 非常具有典型意义。

在很多解析源代码的书籍中,都会使用流程图来描述代码逻辑。然而,流程图虽然直观,但是其描述能力有限(尤其是缺乏树形源代码视图的层次化表达能力),往往很难精确描述一个函数的执行过程。而一个费尽心机画出来的精确的流程图,往往又会因为其复杂性而失去了直观的功能。并且,单靠流程图并不能完全理解源代码,而是需要将源代码与流程图两相对照。因此本书将会尽量用精简版的源代码(即树形视图和链式视图)来代替流程图,一方面可以快速理解多级函数的复杂调用关系,另一方面可以不需要在源代码和流程图之间反复切换。以作者本人和同事的经验,一个在编程语言方面有一定积累的开发人员,在大多数情况下理解树形视图和链式视图会比理解流程图更加容易。

1.3.4 理解补丁文件

阅读软件源代码,尤其是 Linux 内核源代码时,不可避免的要接触补丁文件,那么什么是补丁文件呢?其实补丁文件就是一个变更集,它描述了源代码从旧版本到新版本之间的差异变化,或者更一般地说,描述了源代码从一个状态变到另一个状态的差异(不一定是从旧版本到新版本)。

如果用数学方法来表达,就是:

公式 1: 源代码差异 = 源代码状态 B - 源代码状态 A

也可以反过来表达:

公式 2: 源代码状态 A+源代码差异=源代码状态 B

举个具体的例子,假设当前目录下有两个子目录 linux-4.4.1 和 linux-4.4.2,分别是 Linux-4.4.1 版本和 Linux-4.4.2 版本的源代码顶级目录。那么可以用 diff 命令来执行公式 1 的过程,导出一个变更集(即源代码差异)到补丁文件 kernel.patch:

diff-Naurp linux-4.4.1 linux-4.4.2 > kernel.patch

接下来可以先进入 linux-4.4.1 目录,用 patch 命令来执行公式 2 的过程,通过应用补丁文件 kernel.patch 将 Linux-4.4.1 的源代码状态变成跟 Linux-4.4.2 一致:

patch -p1 < kernel.patch

上面是对补丁文件的正向应用,使源代码状态 A 变成 B。实际上补丁文件还可以反向应用,使源代码状态从 B 变成 A。比如先进入 linux-4.4.2 目录,然后通过反向应用补丁文件 kernel.patch 将 Linux-4.4.2 的源代码状态变成跟 Linux-4.4.1 一致:

patch -Rp1 < kernel.patch

利用两个目录来保存两个版本的内核源代码,使用 diff 和 patch 命令来操作补丁文件的做法是一种非常原始的方法。通常在内核开发中我们推荐使用 git 做版本管理工具。Git 可以记录源代码变化的版本历史,可以回滚到任意一个历史状态,也可以导出两个版本之间的变更集(即源代码差异)。

图 1-8 是一个 git 历史记录的示例(用 git log 命令查看):

图中用节点和线条来描述历史演进关系,每个节点是代表一个完整的源代码状态(即某一个版本的完整源代码)。在 git 的术语里面一个版本节点称之为一个 commit,用一个 40 位十六进制数的哈希值来表达。Git 里面有分支的概念,历史记录是允许分叉合并的,也就是说可以有多条历史线同时演进(如图 1-7,在 Git 源代码仓库中用 git log –graph 命令可以查看到类似的结果),本节的示例里面只考虑单条的历史线。

在 git 里面我们有更先进的方法导出和应用补丁文件(commit1 和 commit2 代表两次 commit 的哈希值):

导出补丁(公式 1): git diff commit1 commit2 > kernel.patch

应用补丁(公式 2): git apply kernel.patch

这两个 git 命令导出和应用的补丁称之为简单格式补丁,它与 diff/patch 命令所操作的补丁具有相同的格式。但 git 还可以操作更加强大的正规格式补丁(commit1 和 commit2 代表两次 commit 的哈希值):

导出补丁(公式 1): git format-patch commit1..commit2 -o kernel_patch_dir

应用补丁(公式 2): git am kernel_patch_dir/*.patch

```
it 31fa14038ca79bfbb85cd971b868f85e163027ef
Author: HuHongbing <huhb@lemote.com>
       Fri Nov 8 17:28:45 2013 +0800
    TCM: TCM Support for Loongson-3
    nit a2884e801d79c353d7f6af423b5f786c327296ae
Author: Si Zhiying <sizhiying@loongson.cn>
       Fri Nov 8 17:28:48 2013 +0800
    Workarounds for Loongson-3B
    1, Add sync before ll/sc and after branch target (bne) 2, Add uncached swiotlb support to loongson platform
    3, Alternatively, add 3-cores-per-node support (Disable core-0 on each node)
    NOTICE: This patch is needed to fix 1s3b05 CPU bug, if the CPU type
    is LS3B05, kernel option CONFIG DMA NONCOHERENT must be selected,
    otherwise dbench test will lead system dead.
commit fc0479df53d84aaa5742c1787dddfbd154ae9c3b
Author: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
        Thu Mar 3 15:45:38 2016 +0800
    R8168: Enable WoL (Wake on LAN) by default
    Signed-off-by: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
   mit 292f84d2a3178ad2bf6e96ddc5102310cc28d423
Author: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
       Fri Jan 22 11:44:56 2016 +0800
    R8168: Improve performance for MIPS/Loongson
    Make network and transport layer data aligned to improve r8168's
    performance, because it is very expensive to handle unaligned access
    on MIPS.
    Signed-off-by: Rui Wang <wangr@lemote.com>
    Signed-off-by: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
commit 6515244b69a2610447429a52c70edd6701e7d154
Author: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
Date: Tue Mar 25 10:36:59 2014 +0800
```

图 1-8 Linux 内核源代码的 git 历史记录示例

这两个命令中,如果 commit1 和 commit2 相邻,就会导出一个补丁;如果不相邻,就会导出一系列补丁。这些补丁保存在目录 kernel_patch_dir 中,按版本从早到晚(从旧到新)的顺序,以 0001-xxx-yyy.patch, 0002-xxx-yyy.patch 的格式逐个命名。正规格式补丁导出以后可以直接以电子邮件的形式发送出去,而应用正规格式补丁的同时会自动提交到代码库。图 1-9 是一个正规格式补丁的具体示例:

一个正规格式的补丁内容包括四大部分: 头部信息, 描述信息, 正文区和脚注区。图中补丁的头部信息指的是前四行, 包含了作为电子邮件的 Commit 编号、发送人、补丁日期和邮件标题(邮件标题同时也是 Commit 标题)。描述信息指的是图中第一个空白行以后, 第一个分割线之前的部分, 包括补丁内容描述(补丁内容描述同时也是 Commit 描述)和作者签名(Signed-of-by 开头的两行, 如有必要还可以加上审查者签名 Reviewed-by、确认者签名 Acked-by、报告者签名 Reported-by、测试者签名 Tested-by等)。接下来从第一个分割线开始到最后一个分割线之前的部分都是正文区, 这是最重要的一部分, 即补丁的主体部分(简单格式补丁只有正文部分)。最后的脚注区就是 git 的版本号标识。

```
rom dee809bfaa4caedb56cbc4d842ecf85acbbdb3e1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
Date: Thu, 9 Nov 2017 17:34:11 +0800
Subject: [PATCH] drm/amdgpu: Set a suitable dev info.gart page size
In mesa/libdrm, dev_info.gart_page_size is used for alignment and it is
set to AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE(4KB). So, for non-4KB page size system, we
should set gart page size to max((int)PAGE SIZE, AMDGPU GPU PAGE SIZE).
Signed-off-by: Rui Wang <wangr@lemote.com>
Signed-off-by: Huacai Chen <chenhc@lemote.com>
drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu kms.c | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
index 5dc349173..92378bf 100644
   dev_info.virtual_address_alignment = max((int)PAGE_SIZE, AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE);
   dev info.pte fragment size = (1 << adev->vm manager.fragment size) * AMDGPU GPU PAGE SIZE;
   dev info.gart page size = max((int)PAGE SIZE, AMDGPU GPU PAGE SIZE);
       info.cu_active_number = adev->gfx.cu_info.number;
   dev_info.cu_ao_mask = adev->gfx.cu_info.ao_cu_mask;
   dev info.ce ram size = adev->gfx.ce ram size;
```

图 1-9 一个正规格式的补丁文件内容

接下来重点关注补丁的正文区。一个补丁文件可以涉及多个源代码文件,每个涉及的源代码文件可以包含多处变更。因此补丁正文区的内容包括三大部分:总体概述(修改了哪些源文件,增加了多少行,删除了多少行),文件路径描述(以 diff 开头的连续四行,其中以---开头的表示旧版本中的源文件路径,以+++开头的表示新版本中的源文件路径),若干个变更区段(以@@开始的若干行)。变更区段是补丁内容的最小单位,图 1-9 所示的补丁仅涉及一个源代码文件的一处变更,也就只有一个变更区段。

变更区段的内容有四种行:定位行,上下文行,删除行,增加行。定位行就是以@@开头的行,其中的4个数字分别是变更区段在旧版本源文件中的起始行号/总行数以及在新版本源文件中的起始行号/总行数。起始行号允许一定的误差,因此需要配合上下文(区段的前三行与后三行,以及区段中其他以空格开头的行)进一步确定区段的位置;总行数则不允许有任何误差,否则会被认为是一个非法补丁。区段中以-开头的行是删除行,代表旧版本源文件里面有而新版本源文件里面没有的行;以+开头的行是增加行,代表旧版本源文件里面没有而新版本源文件里面有的行。

那么图中这个补丁究竟包含了什么信息呢? 现在我们可以知道了:

它来自 Git 代码库中一次哈希值为 dee809bfaa4caedb56cbc4d842ecf85acbbdb3e1 的 Commit,该 Commit 标题是"drm/amdgpu: Set a suitable dev_info.gart_page_size",源代码补丁的作者是 Rui Wang <wangr@lemote.com>和 Huacai Chen <chenhc@lemote.com>,其中后者同时也是邮件的发送人。这个补丁修改了源代码文件 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_kms.c,修改的位置在旧版源文件和新版源文件的第 717 行左右,该区段在变更前和变更后的代码行数均为 7 行。这次变更删除了一行代码:

dev info.gart page size = AMDGPU GPU PAGE SIZE;

同时又在原来的位置增加了一行代码(实质上就是修改了一行代码):

dev info.gart page size = max((int)PAGE SIZE, AMDGPU GPU PAGE SIZE);

实际的内核开发过程中,代码补丁往往比这个例子要复杂很多,但是其原理是相同的。理解了补丁文件的原理,在阅读源代码及其变更历史的时候就会如虎添翼。例如,我们已经知道 Linux-3.15 版本的内核加入了龙芯 3A 的支持,但是如果直接查看 Linux-3.15 的完整源代码,你会发现相关的代码延伸非常广泛,遍及到多个子系统,几十个目录,上百个文件。面对这种情况,想要在一个早期的内核版本上移植相同的功能,简直无从下手。那么,如何才能"干净利落"又"完整无缺"地分离出那些跟龙芯 3 号有关的一项项功能呢?答案就是:查看 git 记录,导出系列补丁,然后按顺序逐个分析解读。在理解这一系列补丁的基础上,如果你需要在一个早期的内核版本(如 Linux-3.12)上添加龙芯 3 号的支持,并不会是一件非常困难的事情。

关于 diff、patch、git 等命令的更多用法可参阅各自的使用指南[18]。

1.4 如何开发健壮内核

内核是整个操作系统的基础。从某种意义上来说,内核最重要的是稳定性,甚至于比功能和性能更重要。如果说功能和性能是一棵树的枝叶,那么稳定性就是一棵树的根基。而内核的稳定性,其根本来源就是内核代码的健壮性。

如何开发并维护一个健壮的 Linux 内核? 首先必须要选择一个良好的基础版本, 然后在基础版本上增加龙芯特有的扩展特性。这一点已经在 1.2.4 节详细介绍过, 多数情况下我们的原则是以 Linux 官方的长期维护版本为基础。除此之外还需要注意如下几点: 1, 采用规范的编码风格; 2, 合理地生成补丁系列; 3, 谨慎地对待自主创新。

1.4.1 内核代码风格

规整的代码风格具有良好的可读性和可维护性。因此:

- 我们不仅要编写代码,而且要编写漂亮的代码。
- 我们不仅要解决问题,而且要优雅地解决问题。

在一整个代码库里面,应当使用统一的代码风格。内核的代码风格规范可直接查阅自带文档 Documentation/CodingStyle 及其中文版 Documentation/zh_CN/CodingStyle。原文太长,本书仅摘录重点。

(1) 命名

变量、函数等均采用下划线命名法,不采用驼峰式命名法和匈牙利命名法。比如CopyFromUser()是错误的,而copy_from_user()是正确的。

(2) 缩进

- 1, 一律采用制表符(即 Tab 键)缩进, 不使用空格缩进。
- 2, 几乎所有台包括的代码块都要缩进, 唯独 switch-case 不需要缩进。

(3) 行长

为了保证最老的终端上完整显示,通常一行最多允许80个字符。超过80个字符时应当在合适的地方换行,续行时必须缩进。但在注释里面,如果超过80个字符能带来更好的可

读性,则可放宽要求。

- (4) 括号与空格
- 1, 用于整个函数的{}, 左括号独占一新行。
- 2,用于结构体、循环体、switch-case、if-else的{},左括号不另起新行。
- 3, 不另起新行的左括号之前必须有空格。
- 4, 所有的(), 在左括号之前和右括号之后都必须有空格。
- 5,双目操作符的两边,分隔符(即,和;两个符号)的后边都必须有空格。
 - (5) 注释
- 1, 单行注释使用/* xxxxxxxx */, 不使用// xxxxxxx
- 2, 多行注释使用如下格式:

```
/* xxxxxxxx
* yyyyyyyy
* zzzzzzzzz
*/
(6) 举例
```

比如,下面的例子是严重不符合内核编码风格的:

这个例子里面至少有 8 处错误,可以说本节前面所提到的每一条规则都有违反,而正确的做法应该是这样的:

```
int test_function()
{
    int i, x;
    for (i=0; i<5; i++) {</pre>
```

1.4.2 合理生成补丁

我们假定内核开发者都使用 Git 当版本管理工具,Git 可以通过提交历史记录生成补丁系列,因此合理生成补丁也意味着开发者需要合理使用 Git。

我们必须牢记以下原则:

- Git 记录必须全程有机可回溯。
- 补丁质量与代码质量同样重要。
- 日志信息与代码质量同样重要。
- 每次提交必须是一个完整的功能单位。

通常内核中一项完整的功能引入会涉及到多个文件甚至多个子系统(这里不考虑单个的微小功能)。把所有的修改放到一次提交(即一个补丁)里面是不合理的,应当将一个个子功能分解成多次提交(即生成一个补丁系列)。在分解补丁系列时也有学问:

错误做法:按物理单位(文件)分解。比如一项新特性的引入需要增加 $A \cdot B$ 两个子功能,共涉及 $x \cdot y \cdot z$ 三个文件,而将所有的代码变更分解成 $x.patch \cdot y.patch$ 和 $z.patch \cdot s$

正确做法:按逻辑单位(功能)分解。比如一项新特性的引入需要增加 $A \times B$ 两个子功能 , 共 涉 及 $x \times y \times z$ 三 个 文 件 , 而 将 所 有 的 代 码 变 更 分 解 成 A.patch 和 B.patch(A.patch 都有可能同时涉及多个文件)。如果多个子功能存在依赖,那么 必须依照依赖关系的顺序来提交。比如 B 依赖 A 时,应当先提交 A,后提交 B。

如何检验一个补丁系列是否符合上面的原则? 这个问题可以精益求精, 但是至少应该 达到如下两项标准:

- 1,按照顺序以增量方式逐个应用补丁系列中的补丁时,每应用一个补丁(每提交一次),都必须保证内核能够顺利构建,顺利运行。
- 2,如果补丁系列涉及增加 Kconfig 中的配置项,通常需要在配置项所涉及的代码功能已经全部加入以后再增加配置项本身。

举个例子, 龙芯 3A1000 的支持是在 Linux-3.15 时融合到官方内核的, 当时生成的补丁系列分解如下(仅列出标题,详细内容请查阅内核的 Git 记录):

1, MIPS: Loongson: Add basic Loongson-3 definition;

- 2, MIPS: Loongson: Add basic Loongson-3 CPU support;
- 3, MIPS: Loongson 3: Add Lemote-3A machtypes definition;
- 4, MIPS: Loongson: Add UEFI-like firmware interface (LEFI) support;
- 5, MIPS: Loongson 3: Add HT-linked PCI support;
- 6, MIPS: Loongson 3: Add IRQ init and dispatch support;
- 7, MIPS: Loongson 3: Add serial port support;
- 8, MIPS: Loongson: Add swiotlb to support All-Memory DMA;
- 9, MIPS: Loongson: Add Loongson-3 Kconfig options;
- 10, MIPS: Loongson 3: Add Loongson-3 SMP support;
- $11,\ MIPS: Loongson\ 3: Add\ CPU\ hotplug\ support;$
- 12, MIPS: Loongson: Add a Loongson-3 default config file $^{\circ}$

在 1.3.4 节中我们已经理解了补丁文件的内容,现在我们也知道了补丁系列的分解非常重要。补丁系列的合理分解主要是提高补丁文件正文区的质量,而补丁文件中的提交标题和提交日志其实也同样重要。

提交标题通常应当遵循"子系统: 主题描述"的格式,如本节例子中的第一次提交标题中,子系统是"MIPS: Loongson:",而主题描述是"Add basic Loongson-3 definition"。主题描述应当是一个概括性的单句,可以在一行中完整显示。提交日志应当如实描述补丁正文所做的事情,重点描述"为什么"和"怎么做",而不是"做什么",因为"做什么"在良好的补丁正文中是不言自明的。

1.4.3 谨慎对待创新

自主创新是个好东西,在某种意义上创新本身就是能力的认可,因此大家都喜欢创新。 然而,作为一个Linux 内核开发者,我建议大家谨慎对待自主创新,也请大家牢记:

- 保持自由开放,人人为我,我为人人。
- 集众人之智、采众家之长、消化吸收再创新。
- 站在巨人的肩膀上,站的更高才能看的更远。

"自由、开放、共享、人人为我、我为人人"是 Linux 的哲学,因此经过多年的发展,内核现有的功能,尤其是一些基础设施是非常完善的。当你撸起袖子准备大干一番的时候,请千万千万抑制住内心的冲动并保持一个开发者所应有的谦虚。Linux 内核使用非常广泛,通常大家都会面对一些同类的问题,换句话说就是你面临一个全新问题的概率非常之小。所以,在很大程度上你不需要重新发明轮子,而是需要深入理解并尽量复用现有的内核设计框架,然后参照相似的功能模块去增加新功能或者扩充已有的功能(所谓"少即是多")。"磨刀不误砍柴工",动手之前你最好先去了解一下你想做的事情是否已经有类似的、成熟的解决方案。这就是开源社区正常的运转机制:集众人之智,采众家之长,消化吸收再创新,"功成不必在我,功成必定有我"。

站的更高才能看得更远,在对内核整体框架以及某些子系统融会贯通以后,你自然有机会站在巨人的肩膀上去改进框架本身或者解决全新的问题,实现真正的自主创新。如果过分强调不必要的"自主创新",执着于重新发明轮子,必定会让自己的贡献难以融入官方内核;最终的结局可能是让自己开发的内核可维护性越来越差,反而得不偿失。

作者我身为龙芯 3 号的 Maintainer, 从事 Linux 内核开发多年。最主要的贡献其实是消化吸收龙芯中科开发者所提供的原始代码,通过"取其精华、去其糟粕"的方式整理重构使

之符合 Linux 内核的代码规范,然后在保证健壮性的基础上将龙芯的特色功能以补丁系列的方式逐步融入官方内核。内核中由我主导的"自主创新"部分其实并不多,主要有如下几点:

- 1, 龙芯 3 号的动态变频(CPUFreq)功能;
- 2. 龙芯 3 号的 CPU 热插拔功能与自动调核功能;
- 3, 龙芯 3 号的待机 (STR) 与休眠 (STD) 功能;
- 4, 龙芯 3号"固件-内核接口规范"中的设备树(Device-Tree)功能;
- 5, 龙芯 3 号的 KEXEC 快速启动功能(包括基于 KEXEC 的 KDUMP 功能);

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。我们提倡小心谨慎以避免为了创新而创新,我们更提倡加强知识积累并在融会贯通的基础上自主创新。在知识积累的过程中,我们强烈建议大家参与开源社区的互动。通过向开源社区提交内核补丁,可以得到与社区大神直接交流的机会,而这个过程能够非常有效地提升我们的技能,帮助我们开发出更加健壮的内核代码。

向开源社区提交补丁与驱动程序的具体方法可查阅内核自带文档 Documentation/SubmittingPatches,Documentation/SubmittingDrivers 和 Documentation/SubmitChecklist。这些文档也提供了中文版,即 Documentation/zh_CN/SubmittingPatches 与 Documentation/zh_CN/SubmittingDrivers。

第2章 内核启动解析

首先我们来回顾一下操作系统内核的三大基本功能,分别是中断/异常处理、进程管理、内存管理。这三大块一部分是体系结构相关的特定内容,一部分是体系结构无关的通用框架对于 Linux 这样的宏内核操作系统,除了三大基本功能还得加上另外三项,即文件系统、设备驱动和网络协议。后面这三大块绝大部分是体系结构无关的代码,但也有极少数根据体系结构的不同而有所差异。体系结构相关也叫平台相关,意思是不同的处理器平台有不同的设计实现,比如在 X86 上和龙芯上需要使用不同的方法;体系结构无关也叫平台无关,意思是各种处理器平台可以共享的部分,常常是通用的、框架性的代码。

图 2-1 是龙芯电脑上的软硬件组成体系示意图(使用 Linux 操作系统)。



图 2-1 龙芯电脑的软硬件组成体系

所有的电脑开机以后首先执行的都是 BIOS(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统)。龙芯上的 BIOS 主要有 PMON 和昆仑固件两种,其中 PMON 是一个 MIPS 平台上面的的传统 BIOS,而昆仑固件是基于 UEFI 规范(Unified Extensible Firmware Interface)实现的 BIOS。BIOS 在初始化硬件之后,通过启动加载器(BootLoader)来加载操作系统内核然后由内核全面接管整个电脑的控制权(极少数情况下内核会调用 BIOS 常驻内存的运行时服务)。内核中与操作系统的用户态部分交互的主要接口层叫做系统调用而操作系统的用户态部分包括基础运行时库(包装系统调用并与内核进行交互是基础运行时库的一项重要功能)、各种系统服务与管理软件、操作界面(包括命令解释器和图形用户界面)。操作系统之上则是各种基于操作界面的应用软件(也有无操作界面的后台应用程序)。

内核启动是整个龙芯电脑及其操作系统的启动过程中的一个阶段、整个系统的启动过

程总览如图 2-2 所示。




图 2-2 龙芯电脑及操作系统启动过程总览

上电开机以后首先运行 BIOS,龙芯电脑主要有两种 BIOS,即 PMON 和昆仑固件。初始化硬件完成以后,PMON 会读取启动磁盘第一个分区上的启动配置文件 boot.cfg;而昆仑固件则使用 Grub 作为启动管理器(BootLoader,是昆仑固件的一个模块),Grub 缺省情况下会读取启动磁盘第一个分区上的启动配置文件 grub.cfg。boot.cfg 和 grub.cfg 两种配置文件的内容大同小异,都是由多个启动项组成。每个启动项都会指定一个内核文件的路径名(原始内核 vmlinux 或者压缩版内核 vmlinuz),一个可选的初始化内存盘的路径名(旧格式的 initrd 或者新格式的 initramfs),以及一串启动参数(主要包括:指定根文件系统的参数如 root=/dev/sda1,指定控制台设备的参数如 console=tty,指定 init 程序路径名的参数如 init= /sbin/init,等等。完整的内核启动参数列表可参考内核自带文档 Documentation/ kernel-parameters.txt)。

选定一个启动项以后,就开始了操作系统的启动过程。首先是启动 Linux 内核(0号进程),然后内核根据有没有配置初始化内存盘来决定是直接启动根文件系统里面的 init 程序还是先启动内存盘里面的 init 程序。不管哪种情况,最后控制权都将转交给根文件系统里的 init 进程(1号进程)。init 程序有多种实现,比如 SysVinit 、Upstart 、OpenRC 和 Systemd。传统上 SysVinit 用得比较多,而现在大都采用 Systemd。init 进程会启动各种系统服务(或称守护进程),最后根据不同的操作模式(命令模式/图形模式) 中来启动不同的登录管理服务。命令模式下的登录管理服务一般是 getty,会显示一个类似于 Login: 的文本式登录提示符;图形模式下的登录管理服务也叫显示管理器(Display Manager,简称 DM),常见的实现有 KDM、GDM 和 LightDM等,会显示一个图形化登录界面。登录成功以后,命令模式会启动一个类似于 DOS 界面的命令解释器(Shell,常见的实现有 bash、csh、ksh 和 zsh等),图形模式则会启动一套类似于 Windows 界面的桌面环境(常见的有KDE、GNOME、Mate、XFCE、LXDE和 DDE等)。

在整个系统启动过程中,内核启动是其中很小的一个阶段,然而却是很重要的一个阶

¹在 SysVinit 里面"操作模式"称运行级别(RunLevel),如 RunLevel 1 代表单用户命令模式,RunLevel 2 代表无网络的多用户命令模式,RunLevel 3 代表有网络的多用户命令模式,RunLevel 5 代表有网络的多用户图形模式。在 Systemd 里面"操作模式"称为运行目标(Target),如 emergency.target 代表最简化命令模式(紧急模式,类似于直接启动命令解释器),rescue.target 代表单用户命令模式(救援模式,类似于RunLevel 1),multi-user.target 代表多用户命令模式(类似于 RunLevel 3),graphical.target 代表多用户图形模式(类似于 RunLevel 5)。

段。

在正式开始解析内核启动之前,我们先概括地了解一下整个内核源代码的组织结构。

2.1 内核源代码组织结构

Linux-4.4.x 的内核源代码已经接近 2 千万行,这么庞大而复杂的规模自然不可能在一本书中面面俱到。但是了解一下源代码的目录结构还是比较容易的,如图 2-3 所示(其中字体加粗的目录跟龙芯 3 号平台关系比较紧密)。




图 2-3 Linux 内核源代码的目录组织

然后我们根据上图来浏览一下 Linux 内核源码的顶级目录下的主要目录结构:

init: 通用的(体系结构无关的)内核初始化代码。

kernel: 大部分体系结构无关的公共代码和框架代码都位于此处。包括中断/异常处理的框架、各种基本原语操作(如各种类型的锁)的框架、进程管理的核心部分、时间维护与定时器等。

mm: 通用的内存管理代码。如页帧管理器(伙伴系统算法)、内存对象管理器(SLAB/ SLUB/SLOB)、进程地址空间管理等。

arch: 体系结构相关的代码。包括早期初始化过程、中断/异常处理的具体实现、进程管理的特定数据结构、内存管理的底层操作(如 Cache、TLB 以及页表管理),以及各种原语(如锁原语、同步操作原语、原子操作原语等)的具体实现。对于 MIPS 架构,其核心代码位于 arch/mips 子目录;而具体到龙芯,则分布在 arch/mips/loongson32(用于 32 位龙芯 1号)和 arch/mips/loongson64(用于 64 位的龙芯 2 号和龙芯 3 号)两个二级子目录。 arch/mips/下的其他目录(如 include、kernel、mm)是所有 MIPS 处理器的公共代码。

fs: 文件系统代码。内容非常广泛、涵盖了 Linux 原生的 EXT2/EXT3/EXT4/BTRFS/

XFS 文件系统、源自 DOS/Windows 的 VFAT/NTFS、源自 MAC OS 的 HFS/HFS+、用于光盘的 ISO9660/UDF、用于网络的 NFS/CIFS、伪文件系统 PROCFS/SYSFS/TMPFS/SHMFS 以及框架性的虚拟文件系统 VFS 等等。

drivers:设备驱动程序。这是包含代码最多的一个目录,包括五花八门的设备驱动,如基于功能的显卡驱动、网卡驱动、输入设备驱动、磁盘驱动,基于总线的 PCI 驱动、USB 驱动、I2C 驱动、SPI 驱动以及跟体系结构关系比较紧密的平台驱动等等。但值得注意的是,出于历史原因,声卡驱动(ALSA 驱动)单独位于 drivers 目录之外的 sound 目录。

net: 网络协议栈的实现,包括数据链路层的各种 MAC 协议、网际层的 IPv4/IPv6 协议、传输层的 TCP/UDP/SCTP 协议等等。

内核的启动过程实际上就是各个子系统的初始化过程,初始化完成以后,内核的各项功能就进入了正常工作的可用状态。而从上面的目录结构可以看出、内核启动的大部分代码将会集中在 arch 和 init 两个目录里面(主要是指代码树上根节点下的一级节点,更深层次的具体实现将会分散到其他目录)。

龙芯是多核处理器,在操作系统启动完成之后,每个核都是对称的(所以叫对称多处理 SMP)。但是在启动过程中,编号为零的核承担着更多的责任,它是第一个启动的核,在它启动完成之后,才会唤醒其他核。因此零号核也叫启动核,或者主核;非零号核也叫非启动核,或者辅核(多核系统中,假设总核数为 N,则 N 个核的物理编号分别是从 0 到 N-1)。

在 Linux 内核中,比"核"更通用的说法是逻辑 CPU,一个逻辑 CPU 就是一个执行任务的最小单位。在单核处理器里面逻辑 CPU 就是物理 CPU,在多核单线程处理器里面逻辑 CPU 就是核,在单核多线程或者多核多线程处理器里面逻辑 CPU 就是线程。本章的"主核"与"辅核"实际上用于指代"启动逻辑 CPU"和"非启动逻辑 CPU"。

内核启动过程中,主核与辅核的流程有一定的差异,下面先来看主核。

2.2 内核启动过程: 主核视角

主核的执行入口(PC 寄存器的初始值)是编译内核时决定,运行时由 BIOS 或者 BootLoader 传递给内核的。上文 1.3 节提到,内核的初始启动入口是位于 arch/mips/kernel/head.S 中的 kernel_entry。严格来说,kernel_entry 只是非压缩版原始内核的执行入口点(编译内核产生的 ELF 可执行内核文件叫 vmlinux,即非压缩版原始内核,将 vmlinux 压缩以后再加上一个新的 ELF 头就得到压缩版内核 vmlinuz; BIOS 既可以启动压缩版内核,也可以启动原始内核)。如果是启动压缩版内核,在解压前真正的执行入口是 arch/mips/boot/compressed/head.S 中的 start 标号。压缩版内核在 start 标号处开始执行的时候会通过decompress_kernel()进行自解压,解压内容释放到内存里面形成一个原始内核。解压完毕以后,执行流跳转到原始内核的 kernel_entry 入口继续执行。

初始入口(第一入口)是体系结构相关的低级语言(汇编语言)编写的,而不管是什么内核最终都会将执行到普通的高级语言(C语言)编写的通用入口(第二入口),即 $start_kernel()$ 函数。概括地说,对于原始内核: $kernel_entry \rightarrow start_kernel()$; 对于压缩版内核: $start \rightarrow kernel_entry \rightarrow start_kernel()$ 。

2.2.1 第一入口: kernel entry

首先来看看 kernel entry 处的代码:

```
NESTED(kernel entry, 16, sp)
                                            # kernel entry point
    kernel entry setup
                                   # cpu specific setup
    setup c0 status pri
    PTR LA t0, 0f
    jr
0:
    PTR LA
                 t0, __bss_start
                                   # clear .bss
    LONG S
                 zero, (t0)
    PTR LA
                 t1, bss stop - LONGSIZE
1:
    PTR ADDIU
                      t0. LONGSIZE
    LONG S
                 zero, (t0)
    bne
               t0, t1, 1b
    LONG S
                 a0, fw arg0
                                  # firmware arguments
    LONG S
                 a1, fw arg1
    LONG S
                 a2, fw arg2
    LONG S
                 a3, fw arg3
    MTC0
                 zero, CP0 CONTEXT
                                       # clear context register
    PTR LA
                 $28, init thread union
    PTR LI
                 sp, THREAD SIZE - 32 - PT SIZE
    PTR ADDU sp, $28
    back to back c0 hazard
    set saved sp
                      sp, t0, t1
    PTR SUBU sp, 4 * SZREG
                                    # init stack pointer
             start kernel
    j
    END(kernel entry)
```

这段初始化代码使用 MIPS 汇编语言编写的,NESTED(kernel_entry, 16, sp)标识一个函数的开头(函数名为 kernel_entry,栈帧大小为 16 字节,返回地址为 SP 寄存器的内容),而 END(kernel_entry)标识一个函数的结尾(需要深入了解 MIPS 汇编语言的读者可参考《See MIPS Run》[14])。宏指令 PTR_LA 在 32 位配置下展开为 la,64 位配置下展开为 dla,用于将一个变量的地址加载到寄存器。宏指令 PTR_LI 在 32 位配置下展开为 li,64 位配置下展 开为 dli ,用于将一个立即数加载到寄存器。同样的道理,LONG_S 、PTR_ADDIU、PTR_ADDU、PTR_SUBU和 MTC0 最后的展开结果也分别是 sw/sd 'addiu/daddu 'addu/daddu 'subu/dsubu 和 mtc0/dmtc0 。这里使用宏指令的目的是为了同时兼容 32 位/64 位内核。

kernel entry 入口处的重要工作一共有8个:

- 1, 通过 kernel entry setup 进行具体 CPU 类型相关的初始化;
- 2, 通过 setup c0 status pri 设置主核协处理器 0 的初始 Status 寄存器;
- 3,标号0后面的3行以及标号1后面的3行用于通过一个循环来清零.bss段(未初始化全局数据段,位于 bss start到 bss stop之间)中的全局数据;
 - 4、清零.bss 后、用四条宏指令 LONG S 将 a0~a3 寄存器中的值保存到 fw arg0~

fw arg3 四个内存变量,这四个变量包含 BIOS 或者引导程序传递给内核的参数;

- 5, MTC0 zero, CP0_CONTEXT 用于清空协处理器 0 中的 Context 寄存器,该寄存器用于 TLB 异常处理,清零用于保证初始值合法;
- 6, PTR_LA \$28, init_thread_union 的功能是用 init_thread_union 的地址来初始化 GP 寄存器, GP 也叫全局指针, 用于访问全局数据, 实际上就是 28 号通用寄存器¹;
- 7, PTR_LI sp, _THREAD_SIZE 32 PT_SIZE 用于初始化 SP 寄存器, SP 是堆栈指针, 也就是 29 号通用寄存器;
 - 8,最后的 j start_kernel 是跳转到第二入口处继续执行,第二入口即 start_kernel()函数;下面详细解析第 $1 \cdot 2 \cdot 7$ 步这三个重要步骤,而其他几个步骤不言自明故不再深入探讨。

(1) kernel_entery_setup

内核入口 kernel_entry 处的第一个关键步骤是 kernel_entry_setup。龙芯 2 号 和 3 号的所公用的 kernel_entry_setup 宏定义在 arch/mips/include/asm/mach-loongson64/kernel-entry-init.h 中,具体代码如下:

```
.macro kernel entry setup
#ifdef CONFIG CPU LOONGSON3
    .set push
    .set mips64
    /* Set LPA on LOONGSON3 config3 */
    mfc0 t0, CP0 CONFIG3
         t0, (0x1 << 7)
    or
    mtc0 t0, CP0 CONFIG3
    /* Set ELPA on LOONGSON3 pagegrain */
    mfc0 t0, CP0 PAGEGRAIN
         t0, (0x1 << 29)
    mtc0 t0, CP0_PAGEGRAIN
    /* Enable STFill Buffer */
    mfc0 t0, CP0 PRID
    andi t0, 0xffff
    slti
         t0, 0x6308
    bnez t0, 1f
    mfc0 t0, CP0 CONFIG6
         t0, 0x100
    mtc0 t0, CP0 CONFIG6
1:
    ehb
    .set pop
#endif
    .endm
```

虽然龙芯 2 号和 3 号的 kernel entry setup 宏定义在同一个文件, 但龙芯 2 号并不需要

 $^{^{\}rm L}$ 在阅读本书时要注意:凡是在内核汇编代码里面见到\$28,就应当立即联想到它表示的是当前进程的 thread_union 地址(自然也是 thread_info 地址)。

做什么特别的工作,因此整个宏中的有效代码用 CONFIG_CPU_LOONGSON3 控制进行条件编译。缺省情况下,龙芯 3 支持 44 位物理地址,但对于多芯片互联的 CC-NUMA 系统 NUMA 节点的编号被编入内存地址的第 44~47 位,因此总共需要 48 位物理地址。协处理器 0 中 Config3 寄存器的第 7 位和 PageMask 寄存器的第 29 位用于控制 ELPA(Enable Large Physical Address,即 48 位地址空间)。从注释即可看出,这段代码的前半部分实际上就是打开这个 ELPA 功能。上文 1.1 节中提到,龙芯 3A2000 开始添加了一些新的增强功能,其中包括 SFB(Store Fill Buffer)。而 kernel_entry_setup 的后半部分的代码正是用来处理 SFB的:通过 PRId 寄存器判定处理器的类型,如果是 3A2000 或者更新的处理器就开启 SFB 功能(通过控制协处理器 0 的 Config6 寄存器的第 8 位实现)。这个宏的最后一条语句是_ehb,这是一条遇险防护指令,保证对协处理器 0 的配置在真正生效以后再执行后续代码。

(2) setup_c0_status_pri

内核入口 kernel_entry 处的第二个关键步骤是 setup_c0_status_pri。宏 setup_c0_status_pri 定义在 arch/mips/kernel/head.S 中,用于设置主核协处理器 0 中 Status 寄存器的初始状态:

```
.macro setup_c0_status_pri
#ifdef CONFIG_64BIT
#ifdef CONFIG_CPU_LOONGSON3
    setup_c0_status ST0_KX|ST0_MM 0
#else
    setup_c0_status ST0_KX 0
#endif
#else
#ifdef CONFIG_CPU_LOONGSON3
    setup_c0_status ST0_MM 0
#else
    setup_c0_status O 0
#endif
#endif
#endif
.endm
```

这个宏很简单,就是调用 setup_c0_status 设置协处理器 0(系统控制协处理器)中 Status 寄存器的初始值。setup_c0_status 有两个参数,第一个参数(set)是需要显式设置的位,第二个参数(clr)是需要显式清零的位。如果是 64 位内核,需要显式设置的有 ST0_KX 位(KX 位的作用是启用内核态的 64 位地址段),否则没有需要显示设置的位。不过在龙芯上面需要显式设置的还有 ST0_MM 位,ST0_MM 是 ST0_CU2 的别名,就是协处理器 2 即多媒体指令协处理器使能位。打开 ST0_MM 可以保证内核态正常使用多媒体指令。这里的 setup_c0_status 第二个参数总是 0,说明没有需要显式清零的位。setup_c0_status 内部会自动打开 ST0_CU0 位(协处理器 0 即系统控制协处理器使能位)并自动清空最低 5 位,其它既不在 set 参数中又不在 clr 参数中的位一般会保持原值。

说到这里,有必要完整介绍一下协处理器 0 中的 Status 寄存器,该寄存器的位域定义 如图 2-4 所示:

31	28	27	26	25 2	4 23	22	21	20	19	18	16	15		8	7	6	5	4	3	2	1	0	
CU	J3~0	0	FR	0	PX	BEV	0	SR	NMI	()		IM7~IM0	1	KX	SX	UX	KS	U	ERL	EXL	IE	

图 2-4 龙芯协处理器 0 的 Status 寄存器

为 0 的位表示功能未定义、写入时应当写 0、其他已定义的位域从低到高分别为:

IE: 全局中断使能位, 为1表示开中断, 为0表示关中断;

EXL: 异常级别指示,为 1 表示 CPU 处于异常模式,异常模式表示发生了除复位、NMI 和 Cache 错误以外的某种异常。

ERL: 错误级别指示,为 1 表示 CPU 处于错误模式,错误模式表示发生了复位、NMI 或者 Cache 错误之类的某种异常。

KSU: 特权模式位: 为 0 表示 CPU 处于核心态(内核态),为 1 表示 CPU 处于管理态,为 2 表示 CPU 处于用户态,为 3 表示未定义。核心态权限最高,可以执行任意指令(特权指令和非特权指令),可以访问任意地址空间(核心空间、管理空间和用户空间);管理态权限居中,不能执行特权指令,能访问管理地址空间和用户地址空间;用户态权限最低不能执行特权指令,只能访问用户地址空间。另外,当 EXL 或者 ERL 置位时,不管 KSU 如何取值,CPU 自动处于核心态。

UX: 为1表示启用64位用户地址空间段;

SX: 为1表示启用64位管理地址空间段:

KX: 为1表示启用64位核心地址空间段;

IM7~IM0: 中断掩码位, MIPS 在 CPU 层面一共有 8 个中断源, 分别有 8 个掩码位与之对应, 为 1 的位表示允许该中断触发, 为 0 的位表示禁止该中断触发;

NMI: 为1表示发生了NMI(不可屏蔽中断);

SR: 为1表示发生了软件复位;

BEV: 控制异常向量的入口, 为1表示使用启动时异常向量入口, 为0表示使用运行时异常向量入口;

PX: 为 1 表示在用户态使能 64 位操作数指令(如 daddu、dsubu 等);

FR: 浮点协处理器模式切换,为 1表示有 32 个双精度浮点寄存器可用,为 0表示只有 16 个双精度浮点寄存器可用;

CU3~CU0: 标识四个协处理器是否可用,协处理器 0 (CP0) 是系统控制协处理器,在所有 MIPS 处理器上总是可用的;协处理器 1 (CP1) 通常是浮点协处理器 (FPU),在 所有龙芯处理器上总是可用的;协处理器 2 (CP2) 在龙芯 3 号上总是可用的,表示多媒体指令协处理器。

龙芯 3 号总是使用 64 位内核,所以 setup_c0_status_pri 实际上就是设置当前模式为内核态模式(KSU),启用内核的 64 位地址段访问能力(KX),启用系统控制协处理器(CU0),启用多媒体指令协处理器(CU2),清除异常状态并禁止中断(清零EXL、ERL、IE)。BEV 等位保持 BIOS 设置的原值(内核尚未建立运行时异常向量)。

(3) init thread union 相关

内核入口 kernel_entry 处的第三个关键步骤是同 init_thread_union 有关的操作。要讲述这一步,首先需要了解一下 Linux 中进程与线程的概念。在 Windows 等操作系统中,进程是运行的程序实体,而线程是进程中的独立执行路径;也就是说,进程是容器,线程是容器中的执行体。而在 Linux 中,进程和线程都是运行的程序实体,其区别是进程有独立的地址空间,而若干个线程共享同一个地址空间;也就是说,线程是一种特殊的进程。Linux 中线程的容器并不是进程,而是线程组。例如:一个运行中的多线程程序是一个线程组,里面包含多个线程;一个运行中的单线程程序也是一个线程组,里面包含一个线程。单线程程序的那个唯一线程,就是一般意义上的进程。

内核本身也可以视为一个特殊的进程,它可以派生出很多共享地址空间的内核线程, 因此这个拥有许多线程的内核又可以视为一个特殊的线程组。

然后我们还必须了解一些数据结构:

每一个进程(包括普通进程和内核线程)用一个进程描述符 task_struct 表示;每一个进程都有一个体系结构相关的线程信息描述符,即 thread_info;每一个进程都有一个内核态栈,用于处理异常、中断或者系统调用。Linux 内核为每个进程分配一个大小为THREAD_SIZE 的内存区(大小通常就是一个页面),把 thread_info 和内核栈放在一起,即 thread_union。thread_union 地址从低处开始往上是 thread_info,从高处开始往下是内核栈,task_struct 中的 stack 指针指向 thread_union。这里的 init_task 就是 Linux 中 0 号进程的task_struct,0 号进程一开始就是内核自身,在完成启动初始化以后,变身为 Idle 进程(空闲进程)。为了避免和 1 号 init 进程混淆,本书会在必要的时候将 0 号进程称为 boot_init,将 1 号进程称为 kernel_init。对于多核或者多处理器系统,每个逻辑 CPU(1 个逻辑 CPU 是多核 CPU 的一个核或者多线程 CPU 的一个线程)都有一个 0 号进程。0 号进程的thread_union 叫 init_thread_union,0 号进程的thread_info 叫 init_thread_info,0 号进程的内核栈叫 init_stack。每个逻辑 CPU 在处于内核态时都有一个当前内核栈(就是当前进程的内核栈),其栈指针就是 kernelsp[]数组。

回头来看 SP 寄存器的初始化,首先 SP 被设置成_THREAD_SIZE - 32 - PT_SIZE,然后,加上 GP 寄存器的值。对于龙芯 3 号,_THREAD_SIZE 就是 PAGE_SIZE,即一个内存页的大小;PT_SIZE 是 struct pt_regs 的大小,即寄存器上下文所占用的空间;而 GP 的值是init_thread_union 亦即 init_thread_info 的地址。由此可见,PTR_LI sp,_THREAD_SIZE - 32 - PT_SIZE 和 PTR_ADDU sp, \$28 和两条语句的功能是把 SP 设置成 init_thread_union 所在的那个页的结束地址(最高地址)减去 32 个字节再减去一个寄存器上下文所占用的空间,而不是直接将 SP 设置成最高地址。初始内核栈里面预留的这一部分空间中,地址最高处的 32

字节主要是为了满足 ABI 的要求(调用者需要 4 个参数寄存器的影子空间,kernel_entry 的调用者就是 BIOS; BIOS 和内核是两个世界,因此进入内核世界后首次设置 SP 必须考虑 BIOS),同时也可以起到检测栈溢出的作用。而紧接着预留 PT_SIZE 大小的空间是用于异常处理(包括系统调用)的,因为异常发生以后会发生控制转移,需要将之前的寄存器上下文保存到内核栈以便恢复。

后面的 back_to_back_c0_hazard 是遇险防护,其作用跟前面提及的_ehb 类似。随后的 set_saved_sp sp, t0, t1 是将 SP 寄存器的初始值保存到 kernelsp 数组,因为现在我们是主核即 0 号核的视角,所以 SP 会保存到 kernelsp[0]。保存完 kernelsp 后,下一条语句 PTR_SUBU sp, 4 * SZREG 是将 SP 指针移动 4 个通用寄存器的距离(对于 32 位内核是 16 字节,对于 64 位内核是 32 字节),其作用是为了构造一个 32 字节的初始自由栈帧(也是为了满足 ABI 的要求而预留 4 个参数寄存器的影子空间,kernel entry 调用 start kernel()时需要)。

至此,初始入口处的代码即将完成,接下来将跳转到通用入口 start kernel()。

2.2.2 第二入口: start kernel()

现在我们来到了高级语言的世界,源代码可读性大大增强。虽然现在大多数代码是通用的,但 start_kernel()所调用的许多子函数仍然是体系结构相关的,不同的平台有不同的具体实现。本书将侧重于讲解那些体系结构相关的部分。

第二入口 start kernel()定义在 init/main.c 中,其代码树如下(有精简):

```
start kernel()
  |-- smp_setup_processor_id();
  |-- boot init stack canary();
  |-- cgroup init early();
  |-- local irg disable();
  |-- boot cpu init();
  | |-- cpu = smp_processor_id();
    -- set cpu online(cpu, true);
    |-- set cpu active(cpu, true);
     |-- set cpu present(cpu, true);
     \-- set cpu possible(cpu, true);
  |-- page address init();
  |-- setup arch(&command line);
  |-- mm init cpumask(&init mm);
  |-- setup command line(command line);
  -- setup_nr_cpu_ids();
  |-- setup per cpu areas();
  |-- smp prepare boot cpu();
  |-- build all zonelists(NULL, NULL);
  |-- page alloc init();
  |-- parse_early_param();
  |-- pidhash init();
  |-- vfs caches init early();
  - trap init();
```

```
|-- mm_init();
| |-- mem_init();
 |-- kmem cache init();
| \-- vmalloc init();
|-- sched init();
| |--for_each_possible_cpu(i) {
 | rq = cpu rq(i);
      for (j = 0; j < CPU\_LOAD\_IDX\_MAX; j++) rq->cpu\_load[j] = 0;
     . . . . . .
| | }
  | |-- set load weight(&init task);
  |-- current->sched class = &fair sched class;
\-- init_idle(current, smp_processor_id());
|-- rcu init();
|-- radix_tree_init();
|-- early_irq_init();
|-- init_IRQ();
|-- tick_init();
|-- rcu init nohz();
|-- init_timers();
|-- hrtimers_init();
|-- softirq_init();
|-- timekeeping init();
|-- time init();
|-- perf event init();
|-- profile_init();
|-- call_function_init();
|-- local irq enable();
|-- console_init();
|-- page ext init();
|-- kmemleak_init();
|-- setup_per_cpu_pageset();
|-- numa_policy_init();
|-- sched_clock_init();
|-- calibrate delay();
|-- pidmap_init();
|-- anon_vma_init();
|-- acpi_early_init();
|-- thread info cache init();
|-- fork_init();
|-- proc_caches_init();
|-- buffer_init();
|-- key_init();
|-- security init();
```

```
|-- vfs caches init(totalram pages);
|-- signals init();
|-- page writeback init();
|-- proc root init();
|-- cpuset init();
|-- cgroup_init();
|-- acpi subsystem init();
\-- rest init();
  |-- kernel thread(kernel init, NULL, CLONE FS);
  |-- numa default policy();
        |-- kernel thread(kthreadd, NULL, CLONE FS | CLONE FILES);
  \-- cpu startup entry(CPUHP ONLINE);
     \-- cpu idle_loop();
       \-- cpuidle idle call();
          \-- arch cpu idle();
            \-- cpu wait(); /* MIPS 体系结构 */
```

好大一棵树!虽然已经精简了不少函数,虽然几乎没怎么展开二级节点,但一级节点还是构成了一个长长的序列。这里并不会逐个详细解释所有的一级节点,相反只会解释一部分跟本书内容密切相关的函数。字体加粗的函数是高度体系结构相关或者非常重要的,会用专门的章节来展开详细讲述。

虽然这棵树很庞大,但我们大致可以将整个 start_kernel()的过程分为三个大的阶段: 关中断单线程阶段(从 start_kernel()头部开始直到 local_irq_enable()结束); 开中断单线程阶段(从 local_irq_enable()开始直到 rest_init()前夕); 开中断多线程阶段(rest_init()的整个过程)。

(1) 第一阶段: 关中断单线程阶段

启动初期的初始化过程必须关中断进行(中断处理的基础设施尚未准备好),所以 $start_kernel()$ 开始执行不久之后就通过 $local_irq_disable()$ 来关闭中断。这是一个体系结构相关的操作,对于 MIPS 来讲就是将协处理器 0 中 Status 寄存器的 IE 位清零。虽然 $local_irq_disable()$ 并不是本阶段的第一个操作,但从上一节的知识我们可以知道 $kernel_entry$ 在将控制权转交给 $start_kernel()$ 时就是关中断的。

然后来看 boot_cpu_init(),这个函数是设置启动 CPU(通常是 0 号 CPU)的存在性状态一个逻辑 CPU 有四种存在性状态: possible,表示物理上有可能存在; present,表示物理上确实存在; online,表示已经在线; active,表示已经在线并且处于活动状态。处于各种存在性状态中的逻辑 CPU 分别保存在 cpu_possible_mask `cpu_present_mask `cpu_online_mask 和 cpu_active_mask 中 , 每 种 存 在 性 状 态 的 逻 辑 CPU 总 数 用 num_possible_cpus() `num_present_cpus() `num_online_cpus()和 num_active_cpus()来获取。这 四 者 的 关 系 是 num_possible_cpus() >= num_present_cpus() >= num_online_cpus() >= num_online_cpus() >= num_active_cpus() onum_possible_cpus()缺省就是配置内核时使用的 NR_CPUS 值,可以用 启动参数 nr_cpus 改写。possible 和 present 的区别跟 CPU 物理热插拔有关,缺省情况下 present 和 possible 数目相同,但如果物理上移除一个 CPU,present 数目就会减少一个。 present 和 online 的区别是 CPU 逻辑热插拔,在不改变硬件的情况下,可以对/sys/devices/

system/cpu/cpuN/online 写 0 来关闭一个 CPU,写 1 则重新打开。online 和 active 非常相似,前者表示这个 CPU 可以调度任务了,后者表示可以往这个 CPU 迁移任务了;两者的区别在于,在通过逻辑热插拔关闭一个 CPU 的过程中,被关闭的 CPU 首先必须退出 active 状态(保证任务只出不进),然后才能退出 online 状态。整个 boot_cpu_init()的功能,就是将启动核(在龙芯上面就是 0 号核)的状态设置成 possible 的,present 的,online 的并且是active 的。

然后是一个重要函数 setup_arch(), 这是根据体系结构进行相关的初始化, MIPS 的 setup_arch()定义在 arch/mips/kernel/setup.c 中, 2.2.3 小节详细讲解。

setup_command_line(),建立内核命令行参数。内核命令行参数可以写在启动配置文件(boot.cfg 或 grub.cfg)中,由 BIOS 或者启动器(BootLoader,如 Grub)传递给内核;也可以在编译内核时指定为缺省参数。setup_command_line()将各个来源的命令行参数综合在一起,处理成最终状态。

setup_nr_cpu_ids(),它获取 cpu_possible_mask 中的最大 CPU 编号(所有 possible 状态的逻辑 CPU 的最大编号),并将其赋值给全局变量 nr cpu_ids。

setup_per_cpu_areas(),建立每 CPU 变量区,每 CPU 变量用 DEFINE_PER_CPU(type, name)语句定义,在功能上等价于用 type name[NR_CPUS]定义一个数组。不同的是普通数组中的每个元素在内存中是相邻的,而每 CPU 数组在内存中不相邻(每 CPU 数组中的每个元素位于不同的 Cache 行)。把每 CPU 数组设计成跨高速缓存行的作用是:修改某个 CPU 的元素不会让另一个 CPU 的元素因为同在一个 Cache 行而被"污染"(CPU 高速缓存的维护是以行为单位的),因而能更有效地利用 Cache。

smp_prepare_boot_cpu()是一个体系结构相关的函数,在 MIPS 上主要是把 0 号逻辑 CPU 设成 possible 的和 online 的,该函数在功能上和 boot cpu init()有所重复。

接下来的 trap_init()异常初始化,这个函数都是体系结构相关的并且非常重要,后续2.2.4 节详细讲解。

随后的 mm_init()是内存管理初始化。体系结构相关的内存管理部分已经在 setup_arch() 里面完成(其中会将 BIOS 传递的固件内存分布图转换成 BootMem 内存分布图),这里主要是调用 mem_init()建立内存分布图(将 BootMem 内存分布图转换为伙伴系统的内存分布图,对其中的每个可用的页帧调用 set_page_count()将其引用计数设为 0),调用 kmem_cache_init()完成 SLAB 内存对象管理器的初始化,以及调用 vmalloc_init()完成非连续内存区管理器的初始化。

sched_init(),调度器初始化,完成以后主核就可以进行任务调度了。sched_init()会通过for_each_possible_cpu()迭代器在初始化每个 CPU 的运行队列(运行队列 rq 用于进程组织和调度),其中包括将 CPU 负载水平(即 rq->cpu_load[]数组,记录了最近 5 个时钟节拍内的 CPU 平均负载水平)初值设为 0。接下来,sched_init()里面还有几个比较重要的步骤就是对init_task 的操作: init_task 的大部分成员字段已经通过 INIT_TASK()在定义的时候就初始化好了,这里只需调用 set_load_weight()设置 init_task 的负荷权重(负荷权重跟基于优先级的进程调度有关,详见第 6 章),将其调度类设为 fair_sched_class(公平调度类,使用 CFS调度策略对其进行调度),再调用 init_idle()将内核自己进程化(准备工作完成后,调度类会被重新设置为 idle_sched_class,使用专门的 IDLE 调度策略)。从现在开始内核也是一个"进程"了,即零号进程。

rcu_init(),RCU 是一种内核同步原语,全称 Read-Copy-Update(读-复制-更新),和自旋锁、信号量、读写锁等同步原语有类似的 API,但 RCU 本身并不是锁(详见附录)。本函数的作用就是初始化 RCU 子系统。

early_irq_init(),初始化中断描述符。中断描述符就是 irq_desc[NR_IRQS]数组,包含了每个中断号(IRQ)的芯片数据 irq_data 和中断处理程序 irqaction 等各种信息(如果启用了SPARSE_IRQ,则没有 ira_desc[]数组,将动态中断描述符并插入 irq_desc_tree 树中)。本函数只是设置缺省信息,比如芯片数据都设成 no_irq_chip,中断处理程序都设成 handle bad irq()。真正有意义的信息由后面体系结构相关的 init IRQ()函数完成。

init_timers(),基本定时器初始化;hrtimers_init(),高分辨率定时器初始化。

softirq_init(), 软中断初始化。软中断和硬中断的概念来自于早期内核中的"上半部"和"下半部"。上半部是中断处理里面非常紧急、必须立即完成的那部分工作; 下半部是不那么紧急,可以延迟完成的那部分工作。软中断在概念上基本上就是继承自下半部。当前内核中定义了10种软中断(优先级从高到低):

```
enum {
    HI_SOFTIRQ=0,
    TIMER_SOFTIRQ,
    NET_TX_SOFTIRQ,
    NET_RX_SOFTIRQ,
    BLOCK_SOFTIRQ,
    BLOCK_IOPOLL_SOFTIRQ,
    TASKLET_SOFTIRQ,
    SCHED_SOFTIRQ,
    HRTIMER_SOFTIRQ,
    RCU_SOFTIRQ,
    NR_SOFTIRQS
};
```

SCHED_SOFTIRQ 在之前的 sched_init()里面进行初始化,RCU_SOFTIRQ 在之前的 rcu_init()里面进行初始化,TIMER_SOFTIRQ 和 HRTIMER_SOFTIRQ 在之前的 init_timers() 和 hrtimers_init()中进行初始化,本函数主要完成 HI_SOFTIRQ 和 TASKLET_SOFTIRQ 的 初始化,其他类型的软中断分布在各自的子系统里面完成。关于软中断和 TASKLET 的更多信息请参阅下文 3.4 节。

timekeeping_init(),timekeeping 的意思是系统时间维护。该函数的作用主要是初始化各种时间相关的变量,如jiffies,xtime 等等。Jiffies 记录了系统启动以来所经历的节拍数,而xtime 记录的时间可以精确到纳秒。随后的time_init()是一个体系结构相关的函数,会进一步初始化计时系统,容后详述。

PerfEvents 和 OProfile 是 Linux 内核中的两种性能剖析工具, perf_event_init()和 profile init()分别完成其初始化。

中断有关的初始化都已经完成,现在可以开中断了。开中断的函数是local_irq_enable(),对于MIPS来讲就是设置协处理器0中Status寄存器的IE位。

对于龙芯平台来说,第一阶段除了关中断运行以外,还有一个很大的特点就是显示器上没有任何输出信息。因为龙芯内核使用哑控制台(Dummy Console)作为初始控制台,没有从BIOS继承任何可以显示的控制台信息。

(2) 第二阶段: 开中断单线程阶段

第二阶段中断已经打开,所以虽然现在内核还是以单线程的方式执行,但是一旦产生中断就会切换控制流。因此,这一阶段除了按顺序执行代码流程以外,还可能以交错方式执行中断处理的代码。

console_init(),控制台初始化。在内核中,控制台主要包括基于"键盘+鼠标+显示器"的VTConsole(用类似于 console=tty0 的内核启动参数指定,VT 即 Virtual Terminal,虚拟终端),基于串口的 SerialConsole(用类似于 console=ttyS0,115200 的内核启动参数指定)和基于 IP 网络的 NetConsole(用类似于 netconsole=4444@10.0.0.1/eth0 的内核启动参数指定)VTConsole 是一种高层次的抽象,其底层实现可能是 DummyConsole(哑控制台)、VGAConsole(VGA 控制台)或者 FBConsole(基于 FrameBuffer 的控制台)等。console_init()的主要工作实际上是逐个执行__con_initcall_start 与__con_initcall_end 之间的函数。这些函数在源代码里面使用 console_initcall()进行标记,典型的如 drivers/char/vt.c 中的 con_init()。VTConsole 包括 63 个虚拟终端(/dev/tty1~/dev/tty63,而/dev/tty0 映射到当前终端),而 con_init()的主要工作是将 63 个虚拟终端映射到初始控制台(其实现为哑控制台),然后注册 VTConsole。虽然 console_init()之后显示器上依然没有输出信息,但是所有的准备工作都做好了,包括启动徽标(就是启动时的小企鹅图标,有多少个逻辑 CPU 就有多少个小企鹅)也已经在内存里面绘制好。只要显卡初始化一完成,基于 FrameBuffer 的FBConsole 就会代替 DummyConsole,就会输出显示信息。

numa_policy_init(),NUMA 内存分配策略初始化,具体的策略有 MPOL_DEFAULT(缺省)、MPOL_PREFERRED(优选)、MPOL_BIND(绑定)、MPOL_INTERLEAVE(交叉)和 MPOL_LOCAL(本地)几种。每个进程可以定义自己的策略,如果进程没有定义就使用缺省策略。这里 numa_policy_init()会将初始策略设置为 MPOL_INTERLEAVE 模式,这种策略在性能上不占优势,但可以保证内核启动的早期会比较均匀地在各个节点间分配内存,从而避免出现内存不足的问题。

calibrate_delay(),用于计算 loops_per_jiffy 的值。loops_per_jiffy 的含义是每个时钟节拍对应的空循环数,这个值用于以后实现各种 delay()类的忙等函数。

fork_init(), Linux 用 fork()系统调用来创建新进程。本函数的作用是初始化 fork()所用到的一些数据结构,如创建名为"task_struct"的 SLAB 内存对象缓存,将最大线程数设置为 MAX THREADS,等等。

signals_init(),跟信号相关的数据结构初始化。信号之于进程,好比中断之于内核,用于打断当前的执行流程,去完成一些更重要的工作。

cgroup_init(), CGroup 全称 Contol Group, 即控制组,是内核一种控制资源分配的机制本函数完成控制组相关数据结构的初始化,并且创建相应的 sysfs 和 procfs 节点。

现在, 所有调度有关的子系统已经全部初始化完成, 接下来可以创建新的内核线程, 以并发的方式继续内核启动了。因为显卡尚未初始化, 所以第二阶段显示器上依然没有输出信息。

(3) 第三阶段: 开中断多线程阶段

rest_init(),顾名思义,第三阶段就是余下的初始化工作任务。函数 rest_init()的主要工作是通过 kernel_thread()创建了 1 号进程 kernel_init 和 2 号进程 kthreadd(实际上是两个内核线程)。1 号进程的执行体函数是 kernel_init(),它完成接下来的大部分初始化工作,后面的章节将会详细介绍。2 号进程则是除 0、1、2 号进程以外其他所有内核线程的祖先(如果 1 号进程在运行过程中需要创建新的内核线程,会委托 2 号进程来创建)。

在创建完 1 号进程后, rest_init()会通过 numa_default_policy()将内核自己的 NUMA 内存分配策略改成 MPOL_DEFAULT(这意味着包括 0 号进程在内的所有的内核线程默认都将使用 MPOL DEFAULT策略,而 1 号进程暂时还沿用 MPOL INTERLEAVE策略)。

1号进程和2号进程创建以后,内核自己的初始化工作就基本完成了(余下的事情转交给了1号进程和2号进程)。但是别忘了,内核自己是0号进程,因此它也有必须持续进行的"工作"。内核初始化的最后一步是执行 cpu_startup_entry(),而后者的主要工作是调用 cpu_idle_loop()。从名字可以看出,0号进程现在成了空闲进程(即 IDLE 进程),它的工作就是"休息"(如果别的进程有事要做,就调度别的进程,反之意味着系统空闲,回到零号进程)。顺着调用链追踪下去,可以发现0号进程的核心过程是循环执行 arch_cpu_idle(),而具体到 MIPS 处理器,则是 cpu_wait()。cpu_wait()可以有多种实现,一般就是执行 WAIT 指令进入节能状态。

1号进程与2号进程会派生很多新的内核线程来完成各种内核功能。在 SMP 系统上, 1号进程会打开所有辅核, 让后面的内核启动真正并行起来。包括显卡驱动在内的各种设备驱动都在1号进程里面完成, 因此第三阶段除了起始点以外的的大部分时间是有显示信息输出的。

下面的章节逐个介绍 start kernel()中字体加粗的节点(重要函数)。

2.2.3 重要函数: setup arch()

第一个重要的、体系结构密切相关的函数是 $setup_arch()$, 定义在 arch/mips/kernel/setup.c 中,其代码树如下(有精简):

```
setup_arch()
|-- cpu_probe();
| |-- CaseA: cpu_probe_legacy(c, cpu);
| |-- CaseB: cpu_probe_loongson(c, cpu);
| \-- CaseC: other
|-- prom_init();
| |-- prom_init_cmdline();
| |-- prom_init_env();
| |-- loongson_pch->early_config();
| | \-- ls2h_early_config()/ls7a_early_config()/rs780_early_config();
| |-- prom_init_memory() / prom_init_numa_memory();
| |-- prom_init_uart_base();
| \-- register_smp_ops(&loongson3_smp_ops);
| -- arch_mem_init(cmdline_p);
| |-- plat_mem_setup();
```

```
| |-- bootmem_init();
| |-- sparse_init();
| |-- plat_swiotlb_setup();
| \-- paging_init();
|-- mp_ops->smp_setup();
| \-- loongson3_smp_setup();
|-- prefill_possible_map();
\-- cpu_cache_init();
\\-- r4k_cache_init();
```

setup arch()这也是一棵不小的树,我们逐阶段展开。

(1) cpu_probe()

setup_arch()里面,第一个重要步骤是 cpu_probe(),用来探测 CPU 类型。探测的主要依据是 PRID 寄存器,即协处理器 0 中的 15 号寄存器。PRID 是一个 32 位寄存器,最高 8 位保留,次高 8 位是公司 ID,第三个 8 位是处理器 ID,最后一个 8 位是修订号 ID。cpu_probe()中的各种 Case 就是根据不同的 ID 执行不同的具体探测函数。龙芯 3A2000 之前的 CPU 没有公司 ID(也就是 ID 为 0x00),因此用 cpu_probe_legacy()探测,龙芯 3A2000 开始有了专门的公司 ID 即 0x14,因此使用 cpu_probe_loongson()探测。其他非龙芯的 CPU 各有各的探测函数,不再一一列举。

龙芯 CPU 的具体型号通过处理器 ID 和修订号 ID 进行区分,32 位龙芯 1 号的处理器 ID 都是 0x42,64 位龙芯 2 号/3 号的处理器 ID 都是 0x63(龙芯 2K 为 0x61),具体的修订号 ID 如表 2-1 所示:

处理器名称	公司 ID	处理器 ID	修订号ID
龙芯 1A	0x00	0x42	0x20
龙芯 1B	0x00	0x42	0x20
龙芯 1C	0x00	0x42	0x20
龙芯 2C	0x00	0x63	0x01
龙芯 2E	0x00	0x63	0x02
龙芯 2F	0x00	0x63	0x03
龙芯 2H	0x00	0x63	0x05
龙芯 2K	0x14	0x61	0x01 \ 0x03
龙芯 3A1000	0x00	0x63	0x05
龙芯 3B1000	0x00	0x63	0x06
龙芯 3B1500	0x00	0x63	0x07
龙芯 3A2000	0x14	0x63	0x08 \ 0x0c
龙芯 3A3000	0x14	0x63	0x09 \ 0x0d

表 2-1 龙芯处理器 PRID 一览表

有些处理器的 ID 完全相同,比如龙芯 1A、龙芯 1B 和龙芯 1C,龙芯 2H 和龙芯 3A,这

是因为它们使用的 CPU 核完全相同。也有些处理器拥有多个 ID,比如龙芯 3A2000 和龙芯 3A3000,这是因为它们修订了多次。处理器 ID 相同但型号不同的情况不能通过运行时探测 区分,一般通过静态配置来解决(构建内核时使用不同的 CONFIG_*配置)。龙芯 3A1000、龙芯 3B1000 之类的商品名并不符合 Linux 内核的代码风格,因此内核中有另外的叫法:

龙芯 3A1000: Loongson-3A R1

龙 芯 3A2000 : Loongson-3A R2 (PRID=0x6308) , Loongson-3A

R2.1 (PRID=0x630c)

龙 芯 3A3000 : Loongson-3A R3 (PRID=0x6309) , Loongson-3A

R3.1 (PRID=0x630d)

龙芯 3B1000: Loongson-3B R1 龙芯 3B1500: Loongson-3B R2

龙芯 3 号系列当中,所有冠名龙芯 3A 的处理器都是四核,所有冠名龙芯 3B 的处理器都是八核¹。这并不意味着龙芯 3B 一定比龙芯 3A 更先进,就 CPU 核心微结构来说,龙芯 3A2000/龙芯 3A3000 要比龙芯 3B1500 更加先进(因此可以认为 PRID 越大的越先进)。

(2) prom_init()

PROM 通常是指 BIOS 芯片,因此 prom_init()的大部分工作是通过 BIOS 传递的一些信息来完成初始化。本函数是 setup arch()的第二个重要步骤。

还记得 kernel_entry 里面保存的 fw_arg0~fw_arg3 这几个变量吗?现在就要开始用了。prom_init_cmdline()中处理前两个变量,其中 fw_arg0 是参数的个数,fw_arg1 是参数的字符串数组。这个函数建立来自 BIOS 或 BootLoader 的内核命令行参数,以便给后面setup_command_line() 进一步处理。prom_init_cmdline() 的最后一步是调用prom_init_machtype()设置机器型号,机器型号由命令行参数里的 machtype=指定,如果未指定则缺省使用"generic-loongson-machine"。

接下来的 prom_init_env()用于初始化环境变量,环境变量来源于 fw_arg2。对于龙芯 3 号以前的机型,环境变量跟命令行参数一样用"key=value"的格式进行指定。龙芯 3 号开始引入了类似于 UEFI 的 LEFI 接口, fw_arg2 仅仅提供一个地址,该地址指向 BIOS 中的一片数据区,数据区有着特定的结构,可以通过它获得丰富的接口信息。 LEFI 接口规范[19]所使用的各种数据结果定义在 arch/mips/include/asm/mach-loongson64/boot_param.h 中,其中比较重要的信息是 CPU 信息和内存分布图,分别定义如下:

```
struct efi cpuinfo loongson {
                            /* CPU 信息 */
                    /* CPU 信息版本 */
    u16 vers;
                        /* PRID, 如 0x6305, 0x6306 */
    u32 processor id;
    u32 cputype;
                    /* Loongson 3A/3B, 诸如此类 */
                        /* NUMA 节点个数 */
    u32 total node;
                            /* 启动核的编号 */
    u16 cpu startup core id;
    u16 reserved cores mask;
                            /* 保留核的掩码 */
                            /* 处理器主频 */
    u32 cpu clock freq;
                            /* 逻辑 CPU 个数 */
    u32 nr cpus;
```

¹ 在技术规格和内核源代码中, 龙芯 3A 都是四核, 龙芯 3B 都是八核。但在商业策略上, 采用多路互联的 龙芯 3A2000/3A3000 也被称之为龙芯 3B2000/3B3000。内核探测时使用缺省名称, 如果需要重命名则通过 BIOS-内核接口规范传递新名称。

```
} packed;
                            /* 内存分布图 */
struct efi memory map loongson {
   u16 vers:
                     /* 内存分布图版本 */
   u32 nr map;
                         /* 内存映射段的个数 */
   u32 mem freq;
                         /* 内存频率 */
   struct mem map {
                         /* 内存映射数组 */
                     /* 内存映射段的 NUMA 节点 ID */
       u32 node id;
                     /* 内存映射段的类型 */
       u32 mem type;
       u64 mem start;
                     /* 内存映射段的起始地址 */
                     /* 内存映射段的大小 */
       u32 mem size;
   } map[LOONGSON3 BOOT MEM MAP MAX];
} packed;
```

这两个数据结构都是很容易理解的,可以"顾名思义",需要稍作解释的有 CPU 信息中的 cpu_startup_core_id 和 reserved_cores_mask。通常启动核就是 0 号核,但是偶尔由于调试需求或者个别核的缺陷,我们需要从非 0 号核启动。这个时候 cpu_startup_core_id 就是启动核的编号,而 reserved_cores_mask 则是一个位掩码,为 1 的位表示这个核不可用或者保留不用。值得注意的是,这里的编号指的是物理编号,进入系统以后,逻辑编号总是从 0 开始并且连续的。内存分布图实际上取消了"内存地址一定要在物理上连续"的假定,现在可以将内存划分成多个区间,每个区间成为一个"映射段",这么设计有利于将系统内存、ACPI表、SMBIOS 表、PCI 内存区等多重不同的"内存"编址到同一个空间。绝大部分的环境变量信息在经过解析后保存于 loongson sysconf 当中。

接下来是 loongson_pch->early_config()。loongson_pch 实际上就是龙芯处理器的配套芯片组的抽象(pch 全称 platform controller hub),目前一共有三种 PCH:LS2H、LS7A 和 RS780E(同时兼容 RS780+SB700,RS880+SB800,SR5690+SP5100)。loongson_pch 提供一系列函数指针,其类型定义如下:

```
struct platform controller hub {
    int type;
    int
               pcidev max funcs;
    void
              (*early_config)(void);
              (*init irq)(void);
    void
    void
              (*irq dispatch)(void);
    int
              (*pcibios map irq)(struct pci dev *dev, u8 slot, u8 pin);
    int
              (*pcibios dev init)(struct pci dev *dev);
    void
              (*pch_arch_initcall)(void);
              (*pch device initcall)(void);
    void
#ifdef CONFIG PCI MSI
    int
               (*setup msi irq)(struct pci dev *pdev, struct msi desc *desc);
    void
              (*teardown msi irq)(unsigned int irq);
#endif
};
```

LS2H/LS7A/RS780E 三种芯片组的 early config() 实现分别是 ls2h early config()/

ls7a_early_config()/rs780_early_config()。它们的内容大都很简单,以 rs780_early_config()为例: 调用 pci_request_acs()启用 PCIE 设备的 ACS 特性,并且对 PRID 小于 0x630c 的处理器调用 pci_no_msi()显示禁用 MSI/MSI-X 中断(只有新 CPU 能完美支持 MSI/MSI-X)。

下一步是内存分布图的初始化,根据是否配置为 NUMA(Non-Uniform Memory Access , 非 均 匀 内 存 访 问) 结 构 来 决 定 调 用 prom_init_memory() 或 者 prom_init_numa_memory()。通常情况下我们使用的是支持 NUMA 的版本,它首先初始化 NUMA 节点 的 距 离 矩 阵 , 然 后 逐 个 解 析 内 存 分 布 图 并 将 最 终 结 果 保 存 于 loongson_memmap,最后建立逻辑 CPU 和节点的映射关系(即 CPU 拓扑图)。非 NUMA 版本其实是一个简化版,一方面不需要初始化节点距离矩阵,另一方面只解析节点 ID 为 0 的内存映射。

NUMA 引入节点距离矩阵实际上是为了描述跨节点访存的代价。通常情况下,访问本节点的内存代价最低,访问同一个芯片中的相邻节点(如龙芯 3B 内部的两个节点)的内存代价次之,访问不同芯片的节点的内存代价最大。在 Linux 系统里面可以通过 numactl – hardware 来查看节点距离矩阵,如下是龙芯 3B 双路服务器的输出:

available: 4 nodes (0-3)

.....

node distances:

node 0 1 2 3

0: 0 40 200 200

1: 40 0 200 200

2: 200 200 0 40

3: 200 200 40 0

龙芯 3B 双路服务器有两个 CPU 芯片,每个芯片有两个 NUMA 节点,其中节点 0、1 同属一个芯片,节点 2、3 同属另一个芯片。可以看出,在节点内部,NUMA 距离为 0;在芯片内部节点之间,距离为 40;在跨芯片的节点之间,距离为 200。

CPU 拓扑图和节点距离矩阵是紧密相关的,因为节点距离矩阵只描述了各个节点之间的距离,并没有描述各个核(逻辑 CPU)之间的距离。因此有了 CPU 拓扑图,知道哪个核属于哪个节点,哪个节点包括哪些核,才能得到任意两个核之间的距离。

prom_init_uart_base()用于初始化串口的基地址,串口是内核开发最重要的调试工具之一,它可以在其他设备还没有初始化的时候就开始工作,在第一时间输出需要的信息。

prom_init()的最后一步是注册 loongson3_smp_ops,这是龙芯多核支持的 SMP 操作函数集(以下不加区分地将多处理器、多核或者多线程系统都简称为 SMP 系统,即对称多处理器系统;与之对应,单处理单核单线程的系统称之为 UP 系统),后面会有详细介绍。注册的概念就是把 loongson3 smp ops 赋值给 mp ops 这个全局指针变量。

终于,长长的第二阶段结束了。

(3) arch_mem_init()

setup_arch()的第三个重要步骤是 arch_mem_init()。该函数首先调用 plat_mem_setup()来设置系统控制台,如果配置了 VGA 控制台,那么系统控制台就是 vga_con,否则系统控制台为哑控制台 dummy_con。龙芯 3 号属于后一种情况,因此基于龙芯 3 的电脑在显卡驱动

初始化之前(严格来说是 FBConsole 初始化之前)在显示器屏幕上是看不到内容的。

接下来 arch_mem_init()调用 bootmem_init(),其主要功能是建立 boot_mem_map 内存映射图。boot_mem_map(BootMem 内存分布图)和 loongson_memmap(BIOS 内存分布图)有相似的地方但各有侧重点: boot_mem_map 主要是给 BootMem 内存分配器用,只包含系统内存;而 loongson_memmap 则记录了包括 NUMA 节点和多种内存类型在内的更多信息(在 start_kernel()的后续步骤里面还将建立基于 MemBlock 的体系结构无关的内存分布图)。如果启动时配置了 initrd/initramfs,那么 boot_mem_init()还有一个功能就是通过 init_initrd()处理 initrd/initramfs 的起始地址、结束地址和设备节点,再通过 finalize_initrd()将 initrd/initramfs 所在的内存段设置为保留。

然后是 sparse_init(),即稀疏内存模型初始化。内存模型指的是物理地址空间分布的模型,Linux 内核支持三种内存模型:平坦模型,非连续模型和稀疏模型。包括龙芯在内的现代体系结构大都采用了比较自由的稀疏模型。如果不采用稀疏模型,sparse_init()是空操作;如果采用稀疏模型,sparse_init()会初始化一些稀疏模型专有的数据结构(如全局区段描述符数组 mem_section[]及其附带的页描述符数组)。

然后是 plat_swiotlb_setup(),定义在 arch/mips/loongson64/common/dma-swiotlb.c 中。首先我们简单介绍一下 SWIOTLB,这是一种 DMA API。龙芯 3 号的访存能力是 48 位,但是由于芯片组或者设备本身的限制,设备的访存能力往往没有这么大。比如龙芯的顶级 I/O 总线(HT 总线)位宽只有 40 位,一部分 PCI 设备的访存能力只有 32 位,而 ISA/LPC 设备的访问能力甚至只有 24 位。为了让任意设备能够对任意内存地址发起 DMA 访问,就必须在硬件上设置一个"DMA 地址-物理地址"翻译表,或者由内核在设备可访问的地址范围内预先准备一块内存做中转站。许多 X86 处理器在硬件上提供翻译表,称为 IOMMU;龙芯没有IOMMU,于是提供了软件中转站,也就是 SWIOTLB。 plat_swiotlb_setup()调用 swiotlb_init()初始化 SWIOTLB 的元数据并在 32 位地址范围内分配中转缓冲区(缺省为64MB),然后注册了一个 DMA API 操作集 loongson_linear_dma_map_ops。操作集里面的"物理地址-DMA 地址"转换函数(即 loongson_linear_dma_map_ops 中的 phys_to_dma 和 dma to phys 两个函数指针)是同芯片组相关的:

LS2H: 物理地址转 DMA 地址使用 loongson_ls2h_phys_to_dma(), DMA 地址转物理地址使用 loongson ls2h dma to phys();

LS7A: 物理地址转 DMA 地址使用 loongson_ls7a_phys_to_dma(), DMA 地址转物理地址使用 loongson_ls7a_dma_to_phys();

RS780E: 物理地址转 DMA 地址使用 loongson_rs780_phys_to_dma(), DMA 地址转物理地址使用 loongson rs780 dma to phys();

arch_mem_init()最后调用 paging_init(),该函数初始化各个内存页面管理区(Zone)。页面管理区的类型包括 ZONE_DMA、 ZONE_DMA32、 ZONE_NORMAL 和 ZONE_HIGHMEM 几种。ZONE_DMA 区包括所有物理地址为小于 16MB 的页面,设置这个区的目的是为 ISA/LPC等 DMA 能力只有 24 位地址的设备服务。ZONE_DMA32 区包括所有 ZONE_DMA 区之外的物理地址小于 4GB 的页面,设置这个区的目的是为 DMA 能力只有 32 位地址的 PCI 设备服务。设置 ZONE_HIGHMEM 的目的是为物理地址超过线性地址表达能力的内存服务:对于 32 位的 MIPS 内核,线性地址表达能力只有 512M,因此 512M 以外的页面被放置到 ZONE HIGHMEM 区;对于 64 位的 MIPS 内核,物理地址暂时还没有超

过线性地址的表达能力,因此通常不设置 ZONE_HIGHMEM 区。ZONE_NORMAL 区则包括了上述几个区以外的所有页面。在初始化每个 Zone 的时候,会调用 init_page_count()将每个页帧的初始引用计数设置为 1。因为此时此刻内存还处于 BootMem 管理器的控制下,这些页帧尚未转交到伙伴系统(内存页帧管理器),不是自由页帧(自由页帧的引用计数为1),不可以被伙伴系统的页帧分配函数分配。

是时候了解 MIPS 的虚拟地址空间划分了(图 2-5)。MIPS 的虚拟地址分成三类:不缓存并且不分页的,缓存但不分页的,缓存并且分页的。第一类地址既不需要 Cache 也不需要 TLB,第二类地址需要 Cache 但不需要 TLB,第三类地址既需要 Cache 也需要 TLB。

对于 32 位地址空间,虚拟地址的高位用来标识类型:最高两位为 00 或者 11 表示缓存并且分页,最高三位为 100 表示缓存但不分页,最高位为 101 表示不缓存也不分页。于是形成了图 2-5 所示的虚拟地址划分:最低的 2GB(USEG)既缓存又分页;随后的 512MB(KSEG0)缓存但不分页,对应物理地址的低 512MB(虚拟地址去掉高三位即为物理地址);接下来的 512MB(KSEG1)既不缓存又不分页,同样对应物理地址的低 512MB(虚拟地址去掉高三位即为物理地址);最后的 1GB(KSEG2)对应物理既缓存又分页¹。用户态只能访问 USEG,而内核态可以访问所有的地址段。

64 位地址空间相对比较复杂。首先,整个地址空间的最高 2GB 是和 32 位地址空间保持兼容的,分别叫做 CKSEG0、CKSEG1 和 CKSEG2。余下的部分根据地址的最高两位进行划分:最高位为 00 的叫 XUSEG,是用户态唯一可访问的地址段;最高位为 01 的叫 XSSEG,是管理态除 XUSEG 外可以访问的地址;最高位为 10 的叫 XKPHYS,仅在内核态可访问,不分页,是否缓存则由地址的第 59~61 位决定(值为 2 表示不缓存,值为 3 表示缓存,值为 7 表示写合并);最高位为 11 的(除去 CKSEG0~2 的部分)叫 XKSEG,仅在内核态可访问,既缓存又分页。

¹ KSEG2 还可以细分成低 512MB 的 SSEG 和高 512MB 的 KSEG3, 但 Linux 从来不这么用。




图 2-5 MIPS 的虚拟地址空间划分(内核态)

前面提到: ZONE_HIGHMEM 区包含了超过线性地址表达能力的页面,那么什么是线性地址呢?请看如下各种地址的定义:

虚拟地址:也叫逻辑地址或程序地址,是从 CPU 角度看到的地址,也是写在代码里面的那个地址。引入虚拟地址的主要原因是为了支持多任务。因为有了虚拟地址及其地址空间的隔离,多个任务才能使用同样的程序地址并发地跑在同一个 CPU 上(实际每个任务占用的是不同的物理内存)。而图 2-5 就是龙芯处理器虚拟地址空间的划分。

线性地址: 在 X86 里面,表示虚拟地址经过段转换得到的地址,实模式下等于物理地址,保护模式下需要经过页转换才能得到物理地址。在龙芯(MIPS)里面,不需要经过页转换的虚拟地址即为线性地址,如 32 位地址空间里面的 KSEG0/KSEG1 地址以及 64 位地址空间里面的 XKPHYS 地址(图 2-5 中的粉红色地址段)。

物理地址:虚拟地址(MIPS)或线性地址(X86)经过页转换得到的地址为物理地址,而龙芯(MIPS)的线性地址不需要页转换,直接去掉类型前缀就可以得到物理地址。值得注意的是,此处的物理地址是"初始物理地址",是CPU核的地址总线发出的地址;要经过各级交叉开关的转换才能得到"最终物理地址",即内存条上的地址。

总线地址:也叫 DMA 地址,是从设备角度看到的地址,在没有 IOMMU 的情况下等

于物理地址,在有 IOMMU 的情况下,经过简单转换可以得到物理地址。

那么 MIPS 的线性地址表达能力是多大呢? 从前面的介绍可以看出,32 位 CPU 的表达能力是 512MB (就是 KSEG0/KSEG1 的大小),而 64 位 CPU 的表达能力是 512PB(XKPHYS 中任意一种属性的地址段大小,即 2^59 字节)。现在主流电脑的物理内存总量早就超过了 512MB,但还远远没有达到 512PB;因此 32 位 MIPS 内核总是启用 ZONE HIGHMEM 区,64 位 MIPS 内核一般不启用 ZONE HIGHMEM 区。

显而易见的是,对于 Linux 内核,ZONE_DMA、ZONE_DMA32 和 ZONE_NORMAL 区中的页面都可以用线性地址表示(KSEG0、KSEG1 或者 XKPHYS),而 ZONE_HIGHMEN区中的页面只能用分页映射地址表示(KSEG2 或者 XKSEG)。

(4) plat_smp_setup()

接下来是 setup_arch()的第四个重要步骤, plat_smp_setup()。还记得之前注册的 SMP 操作函数集 loongson3 smp ops 吗?现在要开始用了,首先我们来看一下它的定义:

```
struct plat_smp_ops loongson3_smp_ops = {
    .send_ipi_single = loongson3_send_ipi_single,
    .send_ipi_mask = loongson3_send_ipi_mask,
    .smp_setup = loongson3_smp_setup,
    .prepare_cpus = loongson3_prepare_cpus,
    .boot_secondary = loongson3_boot_secondary,
    .init_secondary = loongson3_init_secondary,
    .smp_finish = loongson3_smp_finish,
#ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
    .cpu_disable = loongson3_cpu_disable,
    .cpu_die = loongson3_cpu_die,
#endif
};
```

这里面, send_ipi_single()和 send_ipi_mask()是用于核间通信的, cpu_disable()和 cpu_die()是用于 CPU 热插拔的, 剩下的 5 个函数则是 SMP 启动过程中跟 CPU 类型相关的重要步骤。这 5 个函数当中, smp_setup()、prepare_cpus()和 boot_secondary()在主核(启动核)上执行,用于启动辅核;而 init_secondary()和 smp_finish()在辅核(被主核启动的核)上执行。plat_smp_setup()实际上就是调用 SMP 操作函数集 mp_ops 中的第一个主核步骤 smp_setup(),对于龙芯 3 号就是 loongson3_smp_setup()。

```
static void __init loongson3_smp_setup(void)
{
  int i = 0, num = 0;
  init_cpu_possible(cpu_none_mask);
  while (i < loongson_sysconf.nr_cpus) {
    if (loongson_sysconf.reserved_cpus_mask & (1<<i)) {
        __cpu_number_map[i] = -1;
    } else {
        cpu_number_map[i] = num;
}</pre>
```

```
cpu logical map[num] = i;
    set cpu possible(num, true);
    num++;
  }
  i++;
while (num < loongson sysconf.nr cpus) {
  cpu logical map[num] = -1;
  num++:
ipi set0 regs init();
ipi clear0 regs init();
ipi_status0_regs_init();
ipi en0 regs init();
ipi mailbox buf init();
for (i = 0; i < loongson sysconf.nr cpus; i++)
  loongson3 ipi write64(0, (void *)(ipi mailbox buf[i]+0x0));
cpu data[0].core = cpu logical map(0) % loongson sysconf.cores per package;
cpu data[0].package = cpu logical map(0) / loongson sysconf.cores per package;
```

可见,loongson3_smp_setup()主要干了三件事情:第一件事情是建立 CPU 逻辑编号和物理编号的对应关系,第二件事情是初始化 IPI 寄存器的地址,第三件事情是确定主核的封装编号与核编号。

上文提到过保留掩码 reserved_cores_mask, 如果保留掩码为零, 那么所有的核都会投入使用; 如果保留掩码非零, 那么一部分核将不用, 也就意味着投入使用的核不一定从 0 开始也不一定编号连续。但是 Linux 内核的很多数据结构和核心代码都假定逻辑 CPU 的编号从 0 开始并且连续, 这样的话就有必要区分"物理编号"和"逻辑编号"。内核提供了两个数组: __cpu_number_map[NR_CPUS]和__cpu_logical_map[NR_CPUS], 前者是物理编号到逻辑编号的映射,后者是逻辑编号到物理编号的映射。

IPI 全称 Inter-Processor Interrupt,即处理器间中断,是核间通信的机制。每个 CPU 核对应有 8 个 IPI 寄存器,分别是 IPI_Status \IPI_Enable \IPI_Set \IPI_Clear 以及 Mailbox0~4。前 4 个寄存器长度为 32 位,分别表示 32 种 IPI,Mailbox 寄存器长度为 64 位,用于传递中断以外的更多信息。IPI_Status 是状态寄存器(只读),某一位值为 1 表示收到了某种 IPI;IPI_Enable 是使能寄存器,往某一位写 1 允许某种 IPI;IPI_Set 是触发寄存器,往某一位写 1 触发某种 IPI;IPI_Clear 是清除寄存器,往某一位写 1 清除某种 IPI。龙芯 3A 和龙芯 3B 的 IPI 寄存器地址稍有差异,因此要根据 CPU 类型进行初始化。

龙芯电脑支持多芯片互联,每个核有一个全局唯一编号,这个编号由封装编号(即芯片编号)与核编号(即芯片内的核编号)组成,记录在内核 cpu_data[n].package 与cpu_data[n].core 中。这里的 n 是逻辑编号,封装编号与核编号的计算方法如下:

```
cpu_data[0].core = cpu_logical_map(0) % loongson_sysconf.cores_per_package;
cpu_data[0].package = cpu_logical_map(0) / loongson_sysconf.cores_per_package;
```

(5) prefill possible map()

setup_arch()的第五个重要步骤是 prefill_possible_map()。它会建立合理的逻辑 CPU 的 possible 值(关于该值的确切含义见上文 2.2.1 节),其依据是在启动参数 nr_cpus 和编译配置 NR_CPUS 中取最小值。这个 possible 值会被后面的 setup_nr_cpu_ids()用到。获得合理的 possible 值以后,prefill_possible_map()会通过 set_cpu_possible()来更新 cpu_possible_mask,最后将 possible 值赋给全局变量 nr cpu ids。

(6) cpu_cache_init()

setup_arch()的最后一个重要步骤是 cpu_cache_init()。MIPS 处理器的 Cache 有多种组织形式,其中龙芯的组织形式跟 R4000 相类似(如图 2-6),因此走的是其中 r4k_cache_init()的分支。




图 2-6 龙芯 3 号的 Cache 组织形式 (单节点)

R4000 处理器把一级 Cache 称为 P-Cache(Primary Cache),其中包括 I-Cache(指令 Cache)和 D-Cache(数据 Cache),把二级 Cache 称为 S-Cache(Secondary Cache)。龙芯 3B1000 以及更早的 64 位 CPU 的 Cache 组织也是这种组织形式,但从 3B1500 开始(即龙芯 3B1500、3A2000 和 3A3000)引入了 V-Cache(Victim Cache,即牺牲 Cache)。在龙芯处理器手册中,将 P-Cache 称之为一级 Cache,将 V-Cache 称之为二级 Cache,将 S-Cache 称之为三级 Cache,而将 I-Cache、D-Cache 和 V-Cache 作为一个整体称为一级 Cache。

- 龙芯 I-Cache、D-Cache 和 S-Cache 的 cache 指令操作码和 R4000 以及旧的龙芯保持兼容,而 V-Cache 的指令操作码是新增的。
- S-Cache 中的 Secondary 本来就有"二级"的含义,在不改变 S-Cache 叫法的情况下, 改称三级 Cache 给人带来困惑。
- 和 I-Cache、D-Cache 一样,V-Cache 是每个核私有的,三者关系密不可分。而 S-Cache 是核间共享的,同前几种 Cache 关系相对松散。
- 在经典 Cache 理论中,下级 Cache 往往是上级 Cache 的超集,也就是说存在包含关系。但 V-Cache 并不是 I-Cache 和 D-Cache 的超集,相反它更像是 I-Cache 和 D-Cache 的扩展,容纳了 I-Cache 和 D-Cache 中被驱赶出来的内容(这也正是 V-Cache 名称的由来)。

r4k_cache_init() 通过调用 probe_pcache()、probe_vcache()和 setup_scache()完成各级 Cache 的容量、行大小和相联度探测。然后给各个 Cache 刷新操作函数赋值(刷新即 Flush,

对于指令 Cache 指的是作废,对于数据 Cache 指的是写回并作废),这些操作函数及其调用者主要有:

1, 刷新所有 Cache (伪):

void flush cache all(void);

2、刷新所有 Cache (真):

void flush cache all(void);

3, 刷新所有指令 Cache:

void flush icache all(void);

4, 刷新特定进程的 Cache:

void flush cache mm(struct mm struct *mm);

5, 刷新特定页的 Cache:

void flush_cache_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long page, unsigned long pfn);

6, 刷新特定页的指令 Cache:

void flush_icache_page(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);

7. 刷新特定页的数据 Cache:

void flush_dcache_page(struct page *page);

8, 刷新一段地址范围的 Cache:

void flush_cache_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start, unsigned long end);

9. 刷新一段地址范围的指令 Cache:

void flush icache range(unsigned long start, unsigned long end);

10, 刷新信号处理例程的 Cache:

void flush_cache_sigtramp(unsigned long addr);

11, vmalloc()/vmap()建立页面映射时刷新一段地址:

flush cache vmap(unsigned long start, unsigned long end);

12, vfree()/vunmap()解除页面映射时刷新一段地址:

void flush cache vunmap(unsigned long start, unsigned long end);

flush_cache_all()是出于历史原因保留的,实际上是空操作,真正刷新所有 Cache 的函数是__flush_cache_all()。上述函数中有一部分还有一个 local_开头的版本,表示本地刷新,本地刷新的概念只在当前的核上做刷新,而全局版本是在所有核上做刷新。

Linux 内核中自带一个微汇编器(uasm),用来动态生成一些调用频率和性能要求非常高的函数,因为静态生成的代码出于通用性考虑,不能根据 CPU 类型来生成最优化代码。r4k_cache_init()在初始化 Cache 之外,通过调用 build_clear_page()和 build_copy_page(),生成了两个调用频率非常高的函数,即 clear_page()和 copy_page()。

setup arch()的工作,至此就基本完成了。

2.2.4 重要函数: trap_init()

第二个重要的体系结构相关的函数是 trap_init(),定义在 arch/mips/kernel/traps.c 中,其代码树如下(有精简):

```
trap_init()
|-- check_wait();
|-- ebase = CAC BASE;
```

```
|-- if (board ebase setup) board ebase setup();
|-- per cpu trap init(true);
| |-- configure status();
| |-- if (!is boot cpu) cpu cache init();
| |-- tlb init();
| | \-- build tlb refill handler();
\-- TLBMISS HANDLER SETUP();
     \-- TLBMISS HANDLER SETUP PGD(swapper pg dir);
|-- set handler(0x180, &except vec3 generic, 0x80);
|-- for (i = 0; i \le 31; i++) set except vector(i, handle reserved);
|-- set except vector(0, using rollback handler()? rollback handle int: handle int);
|-- /* 用 set except vector()设置其他异常向量,方法同上 */
|-- board nmi handler setup();
\-- mips nmi setup();
     \-- memcpy(base, &except vec nmi, 0x80);
|-- board cache error setup();
\-- r4k cache error setup();
     \-- set uncached handler(0x100, &except vec2 generic, 0x80);
\-- local flush icache range(ebase, ebase + 0x400);
```

trap_init()的第一步是 check_wait(),也就是给 cpu_wait 这个函数指针赋值(0 号进程的核心函数)。MIPS 指令集里面定义了一个叫 WAIT 的指令,其功能类似于 X86 的 HLT 指令,能暂停流水线,降低空闲时的 CPU 功耗。并不是每一种 MIPS 处理器都实现了 WAIT 指令,而那些实现了 WAIT 指令的 CPU 行为也并不完全一致,因此 check_wait()需要根据 CPU 类型来设置不同的 cpu_wait()。龙芯 3A1000 以前的 CPU 没有实现 WAIT,3A1000、3B1000 和 3B1500 虽然实现了 WAIT,但其行为仅仅是 NOP,3A2000 则实现了真正的 WAIT 指令。因此 check_wait()会将龙芯 3A2000 的 cpu_wait()设置成标准的 r4k_wait(),其他龙芯处理器则保持为空。

接下来的大部分代码都属于 CPU 异常的初始化,首先我们来看一下龙芯处理器的异常分类,如表 2-2:

异常类型	异常入口 (BEV=0)	异常入口(BEV=1)
硬复位、软复位、NMI	0xfffffffbfc00000	0xfffffffbfc00000
TLB 重填	0xfffffff80000000	0xfffffffbfc00200
XTLB重填	0xfffffff80000080	0xfffffffbfc00200
Cache 错误	0xfffffffa0000100	0xfffffffbfc00300
其他通用异常(陷阱、断点、系统调	0xffffff80000180	0xfffffffbfc00200
用、保留指令、地址错误、中断等)	0X11111111100000180	
EJTAG 调试(ProbeEn=0)	0xfffffffbfc00480	0xfffffffbfc00480
EJTAG 调试(ProbeEn=1)	0xffffffff200200	0xffffffff200200

表 2-2 龙芯处理器异常分类表

表中的 BEV 就是前面提到的协处理器 0 中的 Status 寄存器中的 BEV 位,处理器刚刚上电的时候,BEV=1,但在内核刚刚开始执行的时候,在 kernel_entry 入口开始就把 BEV 位

清除了,所以我们主要关心BEV=0的情况。硬复位、软复位和NMI是非常紧急或者致命的异常,它们的异常处理程序入口地址永远都是 0xffffffffbfc00000,这个地址实际上也是所有MIPS 处理器上电以后 PC 的初始值。TLB 重填(用于 32 位内核)和 XTLB 重填(用于 64 位 内 核)是 调用 频率 非常 高 的 异常, 因 此 设置了专门的异常入口,默认在 CAC_BASE(CKSEG0 段或者 XKPHYS 段)偏移为 0x000 和 0x080 的地方。Cache 错误发生时,Cache 本身不可用,因此 Cache 错误的入口默认在 CKSEG1 段偏移为 0x100 的地方。其他各种形形色色的异常(包括陷阱、断点、系统调用、保留指令、地址错误、中断等)共享同一个中断入口,默认在 CKSEG0 段偏移为 0x180 的地方。EJTAG 调试不是本书关注的重点,此处省略不谈。

龙芯处理器在 0xffffffffbfc00000 开始的 1MB 空间实际上不是内存空间,而是映射到 BIOS 的 ROM 芯片。因此 BEV=1 时实际上所有异常均在 BIOS 里面处理,当操作系统启动 过程中清除 BEV 以后,TLB 重填、XTLB 重填、Cache 错误和其他通用异常会转由内核进行处理,其余几种异常的处理则依旧在 BIOS 里面完成。

值得注意的是,表 2-2 中 TLB 重填、XTLB 重填、Cache 错误和其他通用异常的入口都是可以重定位的,重定位寄存器就是协处理器 0 中的 EBase 寄存器。EBase 寄存器中的地址默认为 CKSEG0(即 0xffffffff80000000),因此有表 2-2 中的结果。

接下来,trap_init()调用 per_cpu_trap_init()。这一步主要有四个小步骤,其中第一个小步骤是 configure_status(),即通过 change_c0_status()配置 Status 寄存器。change_c0_status()的第一个参数需要清零的位,第 2 个参数是清零以后需要设置的位。对于 64 位龙芯内核,第一个 参数是 ST0_CU|ST0_MX|ST0_RE|ST0_FR|ST0_BEV|ST0_TS|ST0_KX|ST0_SX|ST0_UX,第二个参数是 ST0_CU0|ST0_FR|ST0_KX|ST0_SX|ST0_UX。整个 config_status()执行的结果是:协处理器 0 可用,其他协处理器不可用;32 个双精度浮点寄存器可用;64 位核心地址空间段、管理地址空间段、用户地址空间段均被启用;异常向量入口地址使用运行时向量(BEV=0),因为异常向量表马上就要建立起来了。不过在龙芯上,ST0_MM 也是要被设置的(多媒体指令可用)。

第二个小步骤实际上不需要做,因为我们现在是主核视角,早就在 setup_arch()里面就执行了 cpu_cache_init(),只有辅核才需要在这里做。第三小步是 tlb_init(),龙芯的 TLB(Translation Lookaside Buffer,快速翻译查找表)结构跟 R4000 类似,因此用的是 arch/mips/mm/tlb-r4k.c 中的实现。

tlb_init()所做的主要事情是 build_tlb_refill_handler()。前面提到,TLB 异常(尤其是TLB 重填异常)调用频率非常高,因而对性能也要求非常高。于是跟clear_page() 'copy_page()一样,内核也用微汇编器来动态生成TLB 异常处理函数。细分下来,TLB 异常总共有 4 种: TLB/XTLB 重填异常(TLB 中没有对应项),TLB 加载无效异常(读请求,TLB 中有对应项,但无效),TLB 存储无效异常(写请求,TLB 中有对应项,但无效),TLB 存储无效异常(写请求,TLB 中有对应项,但无效),TLB 修改异常(写请求,TLB 中有对应项,有效,但只读)。这四种异常的处理 函数 通过 四个 函数 生成器 生成:build r4000 tlb refill handler() 'build r4000 tlb load handler() 'build r4000 tlb store handler

()和 build_r4000_tlb_modify_handler()。 龙芯 3A2000/3A3000 提供了加速页表访问的 lddir/ldpte 等扩展指令,因此 TLB/XTLB 重填异常用 build loongson3 tlb refill handler()来生成。

per_cpu_trap_init()的第四个小步骤是 TLBMISS_HANDLER_SETUP(), 主要工作是调用 TLBMISS HANDLER SETUP PGD()建立内核页全局目录的基地址。

随后是建立异常向量表。"异常向量"有两个层次:第一层次就如表 3-2 所示,抛开特殊异常如复位、NMI 和 EJTAG 调试异常不谈,异常向量实际上就是物理地址从零开始(假设 EBase 采用默认值),偏移分别为 0x000(向量 0,复位与 NMI)、0x080(向量 1,TLB 与 XTLB 重填)、0x100(向量 2,高速缓存错误)、0x180(向量 3,其他通用异常)这四个入口地址(虚拟地址的 CKSEG0 和 CKSEG1 实际上指向同一段物理地址);第二层次的异常向量是因为向量 3 实际上是一个共享入口,但各种异常显然不能按同样的方式处理,而必须做一个分发,各跑各的分支路径。

第一层次的异常向量用 set_handler()和 set_uncached_handler()两个函数设置(后者专用于 Cache 错误异常),第二层次的异常向量用 set_except_vector()函数设置。第一层次一共 4个向量,每个向量有不同的入口地址,由硬件负责分发,第二层次一共 32 个向量,它们入口地址相同但有不同的编号,由软件负责分发。

回到代码树来, set_handler(0x180, &except_vec3_generic, 0x80)就是设置向量 3 的处理函数,即 except_vec3_generic(),这个函数根据异常号查询第二层次的异常向量表exception handlers[32]数组,如果匹配,则调用相应的处理函数。

接下来的 for 循环先将第二层次的所有异常处理函数设置成缺省的 handle_reserved(), 然后再逐个设置成有意义的值。这样做的原因是不同 CPU 的异常定义不尽相同,有的甚至是空缺,所以设置缺省值以防止找不到处理函数。具体的异常处理函数做了什么事情这里不展开介绍,第 3 章会有详细内容。

第二层次向量表设置过程中有一句比较特别,就是board_nmi_handler_setup(),用于设置 NMI 的处理函数。对于龙芯 CPU 实际调用的是 mips_nmi_setup(),其内容也很简单,将 except_vec_nmi()函数拷贝到 EBase 为基址、0x380 为偏移的地方。NMI 的第一入口在 BIOS中,但 BIOS 会跳转到内核的处理函数来做进一步的处理。

第二层次向量表设置完成以后,执行 board_cache_error_setup()。因为龙芯的 Cache 类似于 R4000,所以实际调用 r4k_cache_error_setup()。 r4k_cache_error_setup()的关键步骤是 set_uncached_handler(0x100, &except_vec2_generic, 0x80),也就是将向量 2 的处理函数设置成 except_vec2_generic。

trap_init()的最后一步是调用 local_flush_icache_range()来刷新 EBase 地址开始的一段内存,保证动态生成的代码被真正写入了内存中,并且保证指令 Cache 里面的内容不是过期的代码。

那么,第一层次的向量 0(TLB 重填)和向量 1(XTLB 重填)呢?实际上早在 build_tlb_refill_handler()就已经设置完成了,只不过彼时没用使用 set_handler(),而是直接用 memcpy()将生成的动态代码拷贝到了目标地址。早期的 Linux 内核里面也确实定义了 except_vec0_generic 和 except_vec1_generic 两个函数,用于在动态代码生成之前使用。这两个函数从 3.10 版本开始已经被删除,因为 TLB 初始化之前不可能产生 TLB 异常。

2.2.5 重要函数: init IRQ()

第三个重要的体系结构相关的函数是 init_IRQ(), 定义在 arch/mips/kernel/irq.c 中, 其代码树如下(有精简):

```
init IRQ()
  \-- arch init irq();
    \-- mach init irg();
      |-- irqchip init();
       | |-- mips cpu irq of init();
       | \-- mips_cpu_irq init();
         \-- CaseA: ls2h irq of init();
              CaseB: ls7a irq of init();
              CaseC: i8259 of init();
                \-- init i8259 irqs();
      |-- loongson pch->init_irq();
       -- CaseA: ls2h init irq();
                  CaseB: ls7a init irq();
                  CaseC: rs780 init irq();
      |-- irg set chip and handler(LOONGSON UART IRQ,
            &loongson irq chip, handle percpu irq);
      |-- irg set chip and handler(LOONGSON BRIDGE IRQ,
             &loongson irg chip, handle percpu irg);
      \-- set c0 status(STATUSF IP2 | STATUSF IP3 | STATUSF IP6);
```

在分析代码之前,首先应当了解一下龙芯电脑硬件上的中断传递路径。不管是使用 LS2H、LS7A 还是 RS780+SB700 配套芯片组的机器,中断传递路径都可以用图 2-7 表示。

从最核心的 CPU 核看起,所有的 MIPS 处理器在这个层面都有 8 个中断源(IPO~IP7),其中 IPO 和 IP1 保留给软件使用,其他 IP 则根据处理器的不同有不同的配置。对于龙芯 3 号,IP6 固定用作处理器间中断,其中断源是其他的 CPU 核;IP7 固定用作时钟中断,其中断源是 MIPS 内部时钟(同时也被性能计数器中断复用)。IP2~IP5 则可以通过 CPU中断路由进行任意配置¹。CPU中断路由有 32 个输入(中断源),4 个输出即 INT0~INT3(对应 IP2~IP5,输出到哪个核也可以指定)。32 个输入中常用的主要分为 5 大类:来自于 CPU 内部 LPC 控制器(如 CPU 内置串口和其他 ISA/LPC 设备等),来自于 CPU 内部 PCI 控制器(目前的 PCI/PCIe 设备均连接在桥片上的 PCIe 控制器上,内部 PCI 控制器保留未用),来自于 HT0 控制器(HT0 用于芯片互联),来自于 HT1 控制器(可连接外部中断控制器),来自 SYS 中断(可连接外部中断控制器)。

绝大部分外设挂接在芯片组上的外部中断控制器。在目前的配置中,LS2H芯片组和LS7A芯片组均使用APIC中断控制器,而RS780+SB700的芯片组则使用I8259中断控制器。外部中断控制器可通过SYS中断或者HT1中断接入CPU中断路由:LS2H总是通过SYSINT0路由;LS7A在使用传统中断模式(Legacy中断)时通过SYSINT0路由,使用消息中断模式(MSI中断)时通过HT1控制器路由;RS780+SB700总是使用HT1控制器路由。这里HT控制器的中断共256个,分为8组(即256个输入,8个输出)。在LS7A上HT1中断的IRQ0~15,IRQ64~127来自下游APIC的固定输入;在RS780上HT1中断的IRQ0~15来自于下游I8259的固定输入。固定输入以外的空闲中断号可以用于MSI中断,但

¹详细信息请参阅各型号《龙芯处理器用户手册》上册的"I/O中断"一章。

IRQ56~63一般保留给CPU内部使用。




图 2-7 龙芯电脑的中断传递路径

可以回过头来看源代码了,init_IRQ()的主要步骤就是调用 arch_init_irq()。龙芯 2 号/3 号共用的 arch_init_irq()定义在 arch/mips/loongson64/common/irq.c 中, 其核心步骤是调用 mach_init_irq()。龙芯 2 号和 3 号有不同的 mach_init_irq()实现,其中龙芯 3 号的版本定义在的 arch/mips/loongson64/loongson-3/irq.c 中。

龙芯总共定义了 256 个中断号(IRQ),LS2H、LS7A 和 RS780 三类机型的中断号分配 如下所示(IPI 中断不占用 IRQ):

LS2H 芯片组: IRQ0~15 是 APIC 的 LPC 中断(低速设备外部中断,级联在 IRQ77 下面),IRQ16~55 可用作 MSI 中断,IRQ56~63 是 MIPS 经典的 CPU 中断(包括内部时钟中断),IRQ64~159 是 APIC 的常规中断(高速设备外部中断),IRQ160~255 可用作 MSI 中断。

LS7A 芯片组: IRQ0~15 是 APIC 的 LPC 中断(低速设备外部中断,级联在 IRQ83 下面),IRQ16~55 可用作 MSI 中断,IRQ56~63 是 MIPS 经典的 CPU 中断(包括内部时钟中断),IRQ64~127 是 APIC 的常规中断(高速设备外部中断),IRQ128~255 可用作 MSI 中断。

RS780 芯片组: IRQ0~15 是 I8259 中断(外部中断),IRQ16~55 可用作 MSI 中断,IRQ56~63 是 MIPS 经典的 CPU 中断(包括内部时钟中断),IRQ64~255 可用作 MSI 中断。

mach_init_irq()的首先调用 irqchip_init(),这一步的主要工作就是初始化通过 Device-Tree 描述的中断控制器(即"IRQ 芯片",数据结构用 irq_chip 描述),具体包括 MIPS 处理器的顶级中断控制器、LS2H 芯片组和 LS7A 芯片组上的 APIC 中断控制器以及RS780+SB700 芯片组上的 I8259 中断控制器。接下来的接下来的 loongson_pch->init_irq()在不同的芯片组中有不同的实现:对于 LS2H 的机器是 ls2h_init_irq();对于 LS7A 的机器是 ls7a_init_irq();对于 RS780+SB700 的机器是调用 rs780_init_irq()。

在龙芯推荐的中断路由配置中,内部 LPC 中断(包括 CPU 串口)路由到零号核的 IP2(即 INT0),外部中断(即 SYS INT0 中断或者 HT1 中断)路由到零号核的 IP3(即 INT1),而 IP4 和 IP5 保留未用。由此可见,中断路由配置时只允许零号核直接处理中断,这就有可能会导致零号核的中断负担过重。为了实现中断负载均衡,我们可以通过处理器间中断(IPI)来完成外部中断的软件转发,因此我们需要一个 $IRQ \rightarrow IPI_OFFSET$ 的映射表。这些工作都在 loongson pch->init irq()中完成。

以 RS780+SB700 芯片组为例,rs780_init_irq()完成两件事情: 1,配置中断路由; 2,在禁用 MSI 中断的情况下创建静态的 IRQ \rightarrow IPI_OFFSET 映射,在启用 MSI 中断的情况下将中断分派函数从缺省的 rs780_irq_dispatch()重设为 rs780_msi_irq_dispatch() 1 。其他芯片组的 loongson_pch->init_irq()在功能上大同小异:在配置中断路由之后,LS2H 统一使用 ls2h_irq_dispatch()做中断分派函数,而 LS7A 分别使用 ls7a_irq_dispatch()和 ls7a_msi_irq_dispatch()做中断分派函数。

现在有必要来看看 IRO 相关的数据结构了:

```
struct irq desc {
  struct irg data
                         irq data;
  irq flow handler t
                         handle irq;
                         *action;
  struct irgaction
  const char
                         *name;
struct irq data {
  unsigned int
                   irq;
  struct irq chip
                    *chip;
  struct irg common data *common;
};
struct irq chip {
  const char *name;
  unsigned int
                    (*irq startup)(struct irq data *data);
  void
               (*irq shutdown)(struct irq data *data);
  void
               (*irg enable)(struct irg data *data);
  void
               (*irq disable)(struct irq data *data);
  void
               (*irq ack)(struct irq data *data);
```

¹ 启用 MSI 时,IRQ → IPI_OFFSET 映射是动态的,映射关系在注册 MSI 中断时通过 arch_setup_msi_irq() 及其子函数建立,在注销 MSI 中断时通过 arch_teardown_msi_irq()及其子函数撤销。MSI 中断的注册和注销代码主要在 arch/mips/loongson64/loongson-3/pci_msi.c 中。

```
void
               (*irq mask)(struct irq data *data);
  void
                (*irg mask ack)(struct irg data *data);
                (*irg unmask)(struct irg data *data);
  void
  void
               (*irq eoi)(struct irq data *data);
               (*irg set affinity)(struct irg data *data, const struct cpumask *dest, bool force);
  int
};
struct irq common data {
     cpumask var t
                            affinity;
};
struct irgaction {
     irq handler t
                         handler;
     struct irgaction
                          *next;
          struct task struct
                                     *thread;
          irq handler t
                                     thread fn;
}
```

这里省略了那些我们不关心的字段。首先,每个 IRQ 对应一个 IRQ 描述符(irq_desc),irq_desc 包含名称描述 name \IRQ 数据 irq_data \高层中断处理函数 handle_irq和 IRQ 动作 action o其次,IRQ 数据(irq_data)包含该 IRQ 编号 irq \IRQ 芯片 chip(是一个操作函数集)和包含在 irq_common_data 中的 CPU 亲缘关系 affinity(表征哪些 CPU 可以处理该 IRQ)。最后,IRQ 动作(irqaction)主要包含底层中断处理函数 handler 和链表指针 next(另外还有两个字段 thread 和 thread fn,用于支持线程化中断,后文详述)。

高层中断处理函数 irq_desc::handle_irq()和底层中断处理函数 irq_desc::action::handler() 是什么关系? 这里涉及到 IRQ 共享,也就是说多个设备共用同一个 IRQ 号。高层中断处理函数是针对 IRQ 的,而底层中断处理函数是针对具体设备的。irqaction 在 irq_desc 里面组织成 一个链表,当某个 IRQ 被触发, irq_desc::handle_irq()就被调用,然后 irq_desc::handle_irq()遍历 irqaction 链表,逐个调用 irq_desc::action::handler()。底层中断处理函数一般被称为 ISR(Interrupt Service Rountine,中断服务例程)。

在所有龙芯机器上: irqchip_init()会间接调用 mips_cpu_irq_of_init(),而 mips_cpu_irq_of_init()只是__mips_cpu_irq_init()的简单包装。该函数将经典 MIPS CPU 中断的 IRQ 芯片(irq_desc::irq_data::chip)设置为 mips_cpu_irq_controller,而将高层中断处理函数(irq_desc::handle_irq)设置为 handle_percpu_irq()。至于底层中断处理函数(irq_desc::action)则要到具体的设备注册中断时才能通过 setup_irq()等函数设置。比如,下文的 time_init()的就会通过 setup_irq(irq, &c0_compare_irqaction)为时钟中断(在龙芯上为IRQ63)设置一个 IRQ 动作(即 c0_compare_irqaction)了。

在 LS2H 机器上: irqchip_init()会间接调用 ls2h_irq_of_init()。该函数将 APIC 中断控制器的 IRQ 芯片(irq_desc::irq_data::chip)设置为 pch_irq_chip,而将高层中断处理函数(irq_desc::handle_irq)设置为 handle_level_irq()。底层中断处理函数(irq_desc::action)则同样要到具体的设备注册中断时才能设置。

在 LS7A 机器上: irqchip_init()会间接调用 ls7a_irq_of_init()。该函数将 APIC 中断控制器的 IRQ 芯片(irq_desc::irq_data::chip)设置为 pch_irq_chip,而将高层中断处理函数(irq_desc::handle_irq)设置为 handle_level_irq()。底层中断处理函数(irq_desc::action)则同样要到具体的设备注册中断时才能设置。

在 RS780 机器上: irqchip_init()会间接调用 i8259_of_init(),而 i8259_of_init 也只是__init_i8259_irqs()的简单包装。该函数将 I8259 中断控制器的 IRQ 芯片(irq_desc::irq_data:: chip)设置为 i8259A_chip,而将高层中断处理函数(irq_desc::handle_irq)设置为 handle_level_irq()。底层中断处理函数(irq_desc::action)则同样要到具体的设备注册中断时才能设置。

MSI 中断的 IRQ 描述符是运行时动态创建和销毁的,其 IRQ 芯片(irq_desc::irq_data:: chip) 使用 loongson_msi_irq_chip,而高层中断处理函数(irq_desc::handle_irq) 使用 handle_edge_irq()。

除时钟中断(IRQ63)以外,目前龙芯 3 号主要使用了两个经典 MIPS CPU 中断: 一个是 刚刚提到用于下挂芯片组中断控制器(I8259或者 APIC)的级联中断 IRQ59(LOONGSON_BRIDGE_IRQ = 59);另一个是 CPU 内部 串口中断 IRQ58(LOONGSON_UART_IRQ = 58)。经典 MIPS CPU 中断的"IRQ 芯片"并不适合龙芯的这两个 IRQ,因此 mach_init_irq()通过 irq_set_chip_and_handler(LOONGSON_UART_IRQ, &loongson_irq_chip, handle_percpu_irq) 和 irq_set_chip_and_handler(LOONGSON_BRIDGE_IRQ, &loongson_irq_chip, handle_percpu_irq)重新设置成 loongson_irq_chip。

mach_init_irq()的最后一步是设置 Status 寄存器的 IP 位状态。前面提到,龙芯 3 号总共用到了 IP2、IP3、IP6和 IP7。为什么这里只使能 IP2、IP3和 IP6呢?原因在于用 setup_irq()或者类似的函数注册中断的时候,最终会调用到 irq_chip::irq_startup(),而"IRQ 芯片"即mips_cpu_irq_controller或者 loongson_irq_chip的 irq_startup()回调函数都会负责设置 IP 位。比如,后面 time_init()在注册时钟中断的时候,就会使能 IP7。那么 IP2和 IP6又为什么需要专门设置呢?因为 IP2会用于 LPC等特殊设备,IP3用于级联,IP6用于 IPI,它们不一定会通过 setup irq()或者类似的函数来注册中断,因此必须提前设置。

至此, init IRQ()宣告完成。

2.2.6 重要函数: time_init()

第四个重要的体系结构相关的函数是 time_init(),是计时系统初始化中体系结构相关的部分,定义在 arch/mips/kernel/time.c 中,其代码树如下(有精简):

time init()

```
|-- plat_time_init();
| \-- setup_hpet_timer();
|-- mips_clockevent_init();
| \-- r4k_clockevent_init();
\-- init_mips_clocksource();
\-- init_r4k_clocksource();
```

代码比较简单,但概念比较复杂,因此先来了解些背景知识:作为计算机的管理者,操作系统需要维护时间,即计时(TimeKeeping)。计时最基本的功能是获取"当前时间"(Time Of Day,简称 TOD),而进程调度、软件定时器、电源管理、性能采样统计、网络时

间协议(NTP)等诸多操作系统功能都是建立在 TOD 概念之上的。

计时功能的实现依赖于硬件上的"时钟源"设备。龙芯/Linux 平台上有许多计时相关的概念,分别介绍如下:

周期性/无节拍时钟模式:周期性(Periodic)模式是传统的计时模式,也叫固定节拍模式。在这种模式下,硬件时钟源周期性地发射时钟中断,作为计时的主要依据。这个周期的单位就是HZ的倒数(1/HZ,HZ是一个内核配置参数,当HZ=100时,周期就是0.01秒。 龙芯的 Linux 内核配置为 HZ=256)。在 SMP 系统中,周期性模式的计时由零号 CPU 维护。 无节拍(Tickless)模式也叫动态节拍模式,内核里常称 NOHZ。无节拍模式是一种相对较新的计时模式,它的硬件时钟源不会发射周期性时钟中断,而是根据需要选择性发射。在 SMP 系统中,无节拍模式的计时由各个 CPU 轮流维护。

ClockEvent/ClockSourse: ClockEvent 是基于中断的时钟源,也称时钟事件源,根据 ClockEvent 即可维护粗粒度(毫秒至微秒级步进幅度)时间。因为 ClockEvent 基于中断, 因此在 SMP 系统中,如果每个 CPU 核都需要负责维护时间,那么中断就必须能够路由到 每个 CPU 核。ClockSource 是不需要中断的时钟源,由 CPU 主动读取其计数器值,是一般 意义上的时钟源。通过 ClockSoure 可以在粗粒度时间的基础上进行增量微调(可达微秒至 纳秒级精度),从而取得精确的"当前时间"。ClockEvent 是本地的(每个逻辑 CPU 都有一个),而 ClockSource 是全局的(所有逻辑 CPU 共用一个)。

软件定时器: Linux 内核中的一种功能,用于预定多久以后触发一个事件。依赖于ClockEvent的中断触发,跟ClockSource 无关。

Oneshot/Periodic 时钟特征: 描述硬件时钟源本身的特征, Oneshot 是单发射特征, 表示每进行一次编程只产生一次时钟中断, Periodic 是周期性特征, 表示一次编程可以连续周期性地产生中断。如果系统使用 Periodic 时钟模式, 硬件具有 Oneshot/Periodic 特征中的任意一种均可满足需求; 而如果系统使用 Tickless 时钟模式, 硬件必须具有 Oneshot 特征。

内部时钟源:通常在 CPU 内部,每个核都有一个,在每个核上都能产生中断,一般只具有 Oneshot 特征。例如,在龙芯 CPU 上,CPO 的 Count/Compare 这一对寄存器就是一种内部时钟源(一般称为 MIPS 时钟源,与 MIPS R4000 兼容的一种设计)。Count 寄存器是一个计数器,随着时间的流逝而增长,其增长频率与 CPU 主频成正比关系;当 Count 寄存器的值增长到与 Compare 寄存器的值相同时,就产生一次时钟中断。MIPS 内部时钟源可以做为 ClockEvent,也可以用作 ClockSource。但因为 ClockSource 是全局的,因此在多核环境下,要用内部时钟源做 ClockSource 就必须保证每个核的计数器(Count 寄存器)同步。

外部时钟源:通常在 CPU 外部(如可编程间隔定时器 PIT、高精度事件定时器 HPET等),同时具有 Oneshot 和 Periodic 特征,由于处理器具体实现的限制,外部时钟源的中断不一定能路由到任意一个 CPU 核。外部时钟源的中断间隔与 CPU 频率无关,因此不受变频的影响。外部时钟源可以做为 ClockSource,也可以用作 ClockEvent。但因为 ClockEvent 基于中断,因此如果在中断路由上有所限制,那么只有在单核配置(只有零号 CPU 核)时才能做为 ClockEvent。

计时的基本方式是: ClockEvent 时钟源每隔固定长度的时间(周期)给系统发送一次时钟中断,每次中断称为一个节拍(tick),记录节拍的总数就可以得到粗粒度(粒度与一个节拍相当,通常为毫秒至亚毫秒级)的"当前时间"。若需要高精度的计时,就需要使用亚节拍修正技术。通常是采用系统主动读取 ClockSource 时钟源计数器值的方式获取,将亚

节拍技术得到的时间偏移量叠加在粗粒度时间上面,就可以获取精确的"当前时间"(粒度比节拍更细,通常为微秒至亚微秒级)。图 2-8 清楚地描述了前面所提及的主要概念之间的关系。




图 2-8 系统计时的主要概念之间的关系

在通常情况下,计时系统的 ClockEvent 和 ClockSource 会采用同一个时钟源,即要么都使用内部时钟源,要么都使用外部时钟源。但在多核龙芯/Linux 系统上可能存在一些限制:

- 1、CPU 热插拔: CPU 热插拔指的是在系统运行的时候可以动态地增加(上线)或减少(下线)CPU 核。一个 CPU 核被关掉时,其功耗会相应的减少,因此 CPU 热插拔常被用于电源管理。
- 一个下线的 CPU 不再运行,其内部时钟源的计数器也不再增加,因此当一个 CPU 核下线一段时间又再度上线以后,各个内部时钟源的计数器就不再同步。因 ClockSource 具有全局特征,故假设上一次主动读取计数器的时刻是 TI,现在是 T2,那么"亚节拍修正"的修正增量是 T2 时刻的计数器值减去 TI 时刻的计数器值。当各个内部时钟源步调一致时,不管 TI 时刻和 T2 时刻读取的是不是同一个 CPU 的计数器,这两个值的差总是能够表征流逝的时间。但当各个内部时钟源不再同步时,若 TI 时刻和 T2 时刻读取的不是同一个 CPU 的计数器,那么这两个值的差实际上不能反应流逝的时间。因此,若不使用各种复杂的方法来让它们同步,便不能在启用 CPU 热插拔的同时使用内部时钟源作为 ClockSource。
- 2、动态调频:为了达到性能与省电的均衡,包括龙芯在内的现代 CPU 都支持主频调节,主频较低时性能较低,相应的功耗也跟着降低,因此动态调频也是一种电源管理常用的手段。

时钟中断每个节拍发送一次,每个节拍对应的 CPU 周期数叫做 LPJ 值(Loops Per Jiffy,在内核时钟源数据结构中通常被分解成 mult 'shift'等参数),是编程 ClockEvent 时钟源的基础。如果使用了动态调频,那么为了计时的精确,LPJ 值必须在每次主频变化时进行一次修正。频繁的修正不仅浪费资源,而且会给计时带来较大的累计误差。动态调频主要影响 ClockEvent,对 ClockSource 也有一定的影响(计数器差值乘以当前主频才能反应流逝的时间)。

3、中断路由: ClockEvent 是局部的,因此要求每个 CPU 核都能收到时钟中断,但由于某些中断控制器的限制,非零号核可能无法接收中断,故在这样的情况下,ClockEvent 不

能使用外部时钟源。

出于这些限制,单纯使用内部或外部时钟源的计时方法很难做到精确,因此龙芯采用了混合时钟源计时方法,巧妙地解决了这些难题。现在回过头来看看代码:

plat_time_init() , 其 主 要 工 作 是 调 用 setup_hpet_timer() 建 立 HPET 的 ClockEvent。mips_clockevent_init(),其主要工作是调用 r4k_clockevent_init()建立 MIPS 的 ClockEvent。init_mips_clocksource(),其主要工作是调用 init_r4k_clocksource()建立 MIPS 的 ClockSource。

那么问题来了: 1、HPET 的 ClockSource 为什么没有建立? 2、MIPS 时钟源和 HPET 时钟源都进行了初始化, 那么在运行过程中如何选择, 又如何避免冲突?

先回答问题 1: ClockEvent 是不能运行时切换的,只能在初始化的时候决定,因此这里 HPET 的 ClockEvent 和 MIPS 的 ClockEvent 都进行了初始化; ClockSource 是可以运行时切换的,因此这里只初始化了缺省的 MIPS 时钟源,而 HPET 的 ClockSource 被延后了,具体延后到了哪里,下文自有讲述。

再回答问题 2: 在软件上,每个时钟源都有一个 rating 值,它是时钟源的评分值,取值范围在 $1\sim500$ 之间。评分值越高表示性能越优良,会被优先采用。"优良"是一个综合指标,表示精度高,或者计时稳定,通常 $1\sim100$ 表示很差, $101\sim200$ 表示基本合格, $201\sim300$ 表示较好, $301\sim400$ 表示很好, $401\sim500$ 表示极好。在初始化 ClockEvent/ClockSource 时,HPET 的评分比 MIPS 高,因此优先采用。

前面提到,只有零号核能收到外部中断,那么也只有零号核能使用 HPET 当 ClockEvent, 其他核依旧使用 MIPS 当 ClockEvent。ClockSource 是全局的,HPET 因为评分值高,因此缺省采用。于是,混合时钟源计时的最终效果如图 2-9 所示¹:




图 2-9 混合时钟源计时方法 (无节拍模式)

注意,该图仅表达了无节拍模式。因为周期性模式总是由零号核负责计时,实际上可以使用纯外部时钟源(HPET)。

2.2.7 一号进程: kernel init()

¹该图沿用的是 Linux-3.x 内核的设计思路。现在的内核改进了计时框架,使得 ClockEvent 的 LPJ 修正(包括 mult `shift 参数的修正)非常精确,而 HPET 由于访问较慢、频率较低以及中断路由上的缺点使之反而不如 MIPS 时钟。因此 Linux-4.4.x 内核降低了 HPET 作为 ClockEvent 的 rating 值,其结果是采用 MIPS 时钟当 ClockEvent(所有核),HPET 时钟当 ClockSource 的设计。

内核在 sched_init()完成后化身为 0 号进程(初始进程),在 rest_init()中创建 1 号和 2 号进程,然后就化身为空闲进程,休息去了。后续的系统启动步骤,由 1 号进程接管,1 号进程的执行体是 kernel_init(),定义在 init/main.c 中,其代码树如下(有精简):

```
kernel init()
  |-- kernel init freeable();
  | |-- set cpus allowed ptr(current, cpu all mask);
  | |-- smp prepare cpus(setup max cpus);
  | |-- init new context(current, &init mm);
    | |-- current_thread_info()->cpu = 0;
  | |-- mp ops->prepare cpus(max cpus);
    | \-- loongson3 prepare cpus();
    | |-- set cpu sibling map(0);
    \rightarrow-- set cpu core map(0);
  | |-- do pre smp initcalls();
  | |-- smp_init();
    | |-- idle threads init();
       |-- for each present cpu(cpu) cpu up(cpu);
          \-- _cpu_up(cpu);
             |-- idle = idle thread get(cpu);
             \-- cpu up(cpu, idle);
               |-- mp ops->boot secondary(cpu, tidle);
               \-- loongson3 boot secondary(cpu, tidle);
               \-- synchronise count master(cpu);
       \-- smp_cpus_done(setup_max_cpus);
     |-- sched init smp();
      |-- sched init numa();
    \-- init sched domains(cpu active mask);
     \-- do basic setup();
       |-- driver_init();
       | |-- devtmpfs_init();
          |-- devices init();
         |-- buses init();
       | |-- classes_init();
          |-- firmware init();
          |-- hypervisor init();
          |-- platform bus init();
       | |-- cpu_dev_init();
       | |-- memory dev init();
       | |-- container_dev_init();
       \-- of core init();
       \-- do initcalls();
          \-- for (level = 0; level < 8; level++) do initcall level(level);
  |-- numa default policy();
```

```
|-- CaseA: run_init_process(ramdisk_execute_command);
|-- CaseB: run_init_process(execute_command);
|-- CaseC: run_init_process("/sbin/init");
|-- CaseD: run_init_process("/etc/init");
|-- CaseE: run_init_process("/bin/init")
\-- CaseF: run_init_process("/bin/sh");
```

1号进程的生命周期分两个阶段:内核态阶段和用户态阶段。1号进程刚创建出来是一个内核线程,它的工作是接管 0号进程的启动过程;当这一阶段完成,它就装载用户态的 init 程序,变身为一个用户进程,成为所有其他用户态进程的鼻祖。1号进程的内核态阶段主要就是执行 kernel init freeable()。

到现在为止,整个系统里面依然只有一个逻辑 CPU 在运行,但 1 号进程会负责把所有逻辑 CPU 都启动起来的。

(1) 单处理器阶段

kernel_init_freeable()的第一步是将内存分配的容许掩码 gfp_allowed_mask 设置成_GFP_BITS_MASK(详见第4章)并通过 set_cpus_allowed_ptr()本进程的 CPU 亲和关系。之前我们了解到,0号进程在每个逻辑 CPU 上都有一个执行实体,那就是通过 CPU 亲缘关系绑定的。但1号进程将 CPU 亲缘关系设置成 cpu_all_mask,意味着1号进程只有一个执行实体,但这个执行实体可以在任意 CPU 上执行。

现在开始要为启动多核做准备了。 kernel_init_freeable()的第二步是执行smp_prepare_cpus(setup_max_cpus)。还记得SMP启动中mp_ops的五个重要步骤吗(主核三步、辅核两步)?主核的第一步已经在 setup_arch()中通过 plat_smp_setup()完成了,这里的smp_prepare_cpus()将要完成主核的第二步。 smp_prepare_cpus()首先调用 init_new_context()来初始化 1 号进程的地址空间,因为 1 号进程现在还是一个内核线程,所以它共享 0 号进程的地址空间 init_mm。目前投入运行的依然只有 0 号核,因此 current_thread_info()->cpu 被设置成 0。接下来 smp_prepare_cpus()调用 mp_ops 的 prepare_cpus(),对于龙芯 3 号来说就是loongson3_prepare_cpus()。 loongson3_prepare_cpus()的主要工作是将 cpu_present_mask 设置成跟 cpu_possible_mask 相同(龙芯不支持硬件热插拔),然后将自己的状态标记为在线(CPU_ONLINE):

```
static void __init loongson3_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
{
  init_cpu_present(cpu_possible_mask);
  per_cpu(cpu_state, smp_processor_id()) = CPU_ONLINE;
}
```

回到 smp_prepare_cpus(),接下来的 set_cpu_sibling_map()是设置 0 号逻辑 CPU 的线程映射图,set_cpu_sibling_map 是设置 0 号逻辑 CPU 的核映射图,这也是 CPU 拓扑结构的一部分。

是时候完整介绍 CPU 三级拓扑结构了:在 Linux 内核中,一个处理器芯片(即一个物理封装,package)包含多个核(core),一个核可以包含多个线程(thread)。所谓逻辑 CPU,指的是 CPU 中的基本执行单位,包括了完整的寄存器上下文和逻辑上独立的流水线。如果是超线程处理器(不管是不是多核),逻辑 CPU 就是一个线程;对于多核但非超线程

的处理器;逻辑 CPU 就是一个核,对于单核处理器,逻辑 CPU 就是整个芯片(封装)。

对于支持 NUMA 的 CPU,还有一个跟拓扑密切相关的概念叫节点。节点和物理封装之 间没有明确的包含关系,在传统的设计中一般一个物理封装就是一个节点(node),但现 在一个物理封装也可以包含多个节点。然而,多节点 CPU 必然是多核 CPU,所以一个节点 可以包含一个或多个核。对于龙芯, 节点比封装要小, 比如龙芯 3B 一个封装包含两个节点, 一个节点包含 4 个核。关于 CPU 拓扑结构的更多信息可参阅下文的 5.5 节。

下面几个宏用来获取 CPU 的一些拓扑结构信息:

1、获取某个逻辑 CPU 的封装编号:

#define topology physical package id(cpu) (cpu data[cpu].package)

2、获取某个逻辑 CPU 的核编号:

.initcallrootfs.init

#define topology core id(cpu) (cpu data[cpu].core)

3、获取某个逻辑 CPU 所在封装的所有逻辑 CPU (核或线程):

#define topology core cpumask(cpu) (&cpu core map[cpu])

4、获取某个逻辑 CPU 所在核的所有逻辑 CPU (线程):

#define topology thread cpumask(cpu) (&cpu sibling map[cpu])

注意: 同属于一个核的多个线程, 其封装编号和核编号均相同。

kernel init freeable()的第三步是 do pre smp initcalls()。要讲述这个函数, 首先必须了 解内核在地址空间中的布局。内核是一个 ELF 可执行文件, 在内存中是分段 (section) 存 放的,除了常见的.text 段(代码段), .data 段(数据段)以外, 还有一类以.init 开头的初 始化段(可查看内核链接脚本 arch/mips/kernel/vmlinux.lds 及其源文件 arch/mips/kernel/ vmlinux.lds.S)。ELF 可执行文件格式的内部结构不是本书的重点, 感兴趣的读者可参考 《链接器和加载器》[20]。内核的主要初始化段如表 3-3 所示:

段名 标记方法 功能描述 初始化代码 .init.text init 初始化数据 .init.data initdata 启动参数 .init.setup early param/ setup param setup/ 早期 initcall 函数 .initcallearly.init early initcall 第0级 initcall 函数 .initcall0.init pure initcall .initcall1.init/.initcall1s.ini 第1级 initcall 函数 core initcall/core initcall sync .initcall2.init/.initcall2s.ini postcore initcall/postcore initcall sync 第2级 initcall 函数 .initcall3.init/.initcall3s.ini 第3级 initcall 函数 arch initcall/arch initcall sync .initcall4.init/.initcall4s.ini 第4级 initcall 函数 subsys initcall/subsys initcall sync .initcall5.init/.initcall5s.ini 第5级 initcall 函数 fs initcall/fs initcall sync

表 3-3 Linux 内核初始化段一览表

Rootfs 级 initcall 函数

rootfs initcall

.initcall6.init/.initcall6s.ini	device_initcall/device_initcall_sync	第6级 initcall 函数
t		
.initcall7.init/.initcall7s.ini	late_initcall/late_initcall_sync	第7级 initcall 函数
t		

初始化段大致有四类:第一类是初始化代码,也就是用__init 标记的函数代码,放置在.init.text 段;第二类是初始化数据,也就是用__initdata 标记的全局变量,放置在.init.data 段;第三类是启动参数,也就是用 early_param()、__setup()或者__setup_param()定义的参数变量,放置在.init.setup 段;第四类是用各种*_initcall()定义的函数,我们称之为 initcall 函数,分 9个级别放置在各种.initcall*.init 段。

这些初始化段按表中的顺序放置在相邻的内存中,所有初始化段的起始地址是__init_begin,结束地址是__init_end。启动参数段的起始地址是__setup_start,结束地址是__setup_end。所有 initcall 函数的起始地址是__initcall_start,结束地址是__initcall_end。另外,每一级 initcall 函数的启动地址也有符号标识,即__initcall*_start。值得注意的是,第 $1\sim7$ 级的 initcall 函数分为两个子级别,其中一个不带 s,用*_initcall()来定义函数,另一个带 s,用*_initcall sync()来定义函数。

这里我们只关注第四类,即 initcall 函数。为什么要分级呢? 主要是这些 initcall 函数存在各种显示或隐式的依赖问题,需要在一定程度上保证它们的执行顺序。在 9 个级别里面,最早被执行的是早期 initcall 函数,然后是第 0 级,第 1 级,以此类推。在同一级别里面,不带 s 的子级别比带 s 的子级别先执行。在同一子级别里面,执行顺序相对是比较随机的,决定于编译时的生成的函数地址。 Linux-2.6.20 开始引入了一个特殊的 Rootfs 级别的 initcall,介于 fs_initcall 和 device_initcall 之间,主要用于建立初始化内存盘(initrd/initramfs)中的根文件系统。

除了这 9 个级别,另外还有一种用 module_init()定义的 initcall 函数,它跟这 9 级函数有一个对应关系:如果 module_init()定义的函数被直接编译在内核里面,那么它等价于device_initcall();如果*_initcall()定义的函数被编译在模块里面,那么无论是哪个级别的initcall 函数,都等价于 module_init()。然而,module_init()标记的函数如果编译在模块里面则内核启动的时候并不会被调用,而是在内核启动完成以后,系统启动的时候由用户态 1号进程间接调用(相当于级别最低,比 late_initcall()还要低)。

让我们回到 do_pre_smp_initcalls(), 这个函数的实际工作就是执行所有用 early_initcall()定义的 initcall 函数。那些放在这个段的 initcall 函数有一个共同特点就是必须在 SMP 启动之前完成。对于龙芯 3 号,有一个用 early_initcall()定义的重要函数是 loongson_cu2_setup(),其功能是注册通知函数 loongson_cu2_call(),用于协处理器 2 (CP2)的异常处理。

当所有的早期 initcall 函数完成,就可以启用多核了,接下来的 smp_init()正是为了启动 多核。smp_init()是 kernel_init_freeable()的第三步,其主要步骤是通过 idle_threads_init()给每个辅核创建 0 号进程,然后用 cpu_up()将每个 present 的辅核给启动起来,启动后的逻辑 CPU 将会变成 online 状态。

cpu_up()的核心是_cpu_up(),后者又分为两个主要步骤: 先用 idle_thread_get()获取目标 CPU 的 0 号进程的进程描述符, 然后用体系结构相关的__cpu_up()启动目标 CPU。 cpu_up()将执行 SMP 启动中主核步骤的第三步,即 mp ops 的 boot secondary(),具

体到龙芯, 乃是 loongson3 boot secondary():

```
static void loongson3_boot_secondary(int cpu, struct task_struct *idle) {
    unsigned long startargs[4];
    startargs[0] = (unsigned long)&smp_bootstrap;
    startargs[1] = (unsigned long)__KSTK_TOS(idle);
    startargs[2] = (unsigned long)task_thread_info(idle);
    startargs[3] = 0;
    loongson3_ipi_write64(startargs[3],
        (void *)(ipi_mailbox_buf[cpu_logical_map(cpu)]+0x18));
    loongson3_ipi_write64(startargs[2],
        (void *)(ipi_mailbox_buf[cpu_logical_map(cpu)]+0x10));
    loongson3_ipi_write64(startargs[1],
        (void *)(ipi_mailbox_buf[cpu_logical_map(cpu)]+0x8));
    loongson3_ipi_write64(startargs[0],
        (void *)(ipi_mailbox_buf[cpu_logical_map(cpu)]+0x0));
}
```

龙芯的主核是通过 IPI 寄存器来启动辅核的,不过不是用 IPI 中断,而使用 Mailbox 寄存器。自 BIOS 或 BootLoader 把控制权交给内核以后,主核开始执行内核代码,而辅核一直在轮询各自的 Mailbox 寄存器。loongson3_boot_secondary()通过 Mailbox 寄存器来传递辅核启动所需要的信息。那么辅核启动需要哪些信息呢? 其实跟主核差不多,一个是入口地址一个是初始的 SP 和 GP。辅核的入口地址是 smp_bootstrap,SP 和 GP 的计算方法跟主核一样都是拿 0 号进程的 thread_info 算出来的,只不过主核需要自己算,而辅核则是主核算好然后直接通过 Mailbox 传递过去。龙芯的每个核都有 4 个 Mailbox 寄存器,Mailbox 0 用于传递入口地址,即 smp_bootstrap 的地址; Mailbox 1 用于传递 SP,即_KSTK_TOS(idle)¹; Mailbox 3 暂时未用因此赋值为 0,如果将来有需要可以利用起来。

mp_ops->boot_secondary()返回以后, __cpu_up()会调用 synchronise_count_master()和新起来的辅核进行 Count 寄存器同步; 相应的, 辅核那边会调用 synchronise_count_slave()。上文曾提到过, Count 寄存器同步是为了保证 ClockSource 的正确性。

当 smp_init()把辅核都启动起来以后,会调用 smp_cpus_done()做一些收尾工作,不过这个函数在 MIPS 上为空。

kernel_init_freeable()的第四步是 sched_init_smp()。该函数有两个重要步骤:第一个是 sched_init_numa(),根据 NUMA 结构建立节点间的拓扑信息,跨 NUMA 访存的代价是比较大的,所以进程迁移一般情况下不会跨节点;第二个是 init_sched_domains(),也跟拓扑信息有关,但主要是节点内的拓扑信息。这些函数在建立拓扑结构信息的时候同时也会建立节点组、节点(物理封装)、多核组与线程组的多级调度域/调度组。各种调度域/调度组的划分原因跟 NUMA 节点划分类似,都是考虑到进程跨域迁移比域内迁移代价要大,因此在调度器进行负载均衡时需要尽量避免性能损失。但跟 NUMA 节点划分不一样的是,节点内的

 $^{^1}$ 从_KSTK_TOS()的代码定义可以看出,辅核跟主核一样,SP 设置成 0 号进程内核栈所在的那个页的最高地址减去 3 个字节再减去一个寄存器上下文所占用的空间(PT_SIZE),而不是直接设置成最高地址。

代价通常跟流水线和高速缓存的共享程度有关,而并不是对内存的访问速度差异引起的。 关于调度域/调度组的更多信息也可以参阅下文的 5.5 节。

现在,所有的辅核都已经启动,所需的准备工作也已经完成,kernel_init_freeable()正式进入多处理器并行状态。

(2) 多处理器阶段

对于 SMP 系统,主核与辅核从现在开始已经开始并行工作了;因此严格来说后面的启动过程已经不完全是主核视角了。当然,对于 UP 系统来说,依然是主核视角(没有辅核)。

kernel_init_freeable()的最后一步是 do_basic_setup()。该函数的第一小步是 driver_init(),包括一系列函数调用,其中第一个是 devtmpfs_init()。早期的 Linux 使用 devfs 来创建/dev 目录下的设备节点,但从 Linux-2.6.13 开始采用了 udev,从此绝大部分设备节点都是在运行时按需创建的。但是,有一些基本设备节点非常重要,必须在内核启动的过程中创建,比如/dev/console \/dev/zero \/dev/null 等。函数 devtmpfs_init()创建了一个内核线程 devtmpfsd,然后由这个内核线程负责创建基本设备。driver_init()后续调用的函数基本上都是创建/sys 目录下的各级子目录和文件,比如:

devices init(): 创建/sys/devices 以及下级节点;

buses init(): 创建/sys/bus 以及下级节点;

classes init(): 创建/sys/class 以及下级节点;

firmware init(): 创建/sys/firmware 以及下级节点;

hypervisor init(): 创建/sys/hypervisor 以及下级节点;

platform_bus_init(): 创建/sys/bus/platform 以及下级节点;

cpu dev init(): 创建/sys/devices/system/cpu 以及下级节点;

memory_dev_init(): 创建/sys/devices/system/memory 以及下级节点;

of_core_init(): 创建/sys/firmware/devicetree 以及下级节点。

do_basic_setup()的第二小步是 do_initcalls()。这一小步的过程非常简单,执行的代码却非常之多。幸好现在多核已经全面启动,通过并行执行可以大大加速启动过程(从 2.6.30 开始,大部分 initcall 函数缺省都是通过内核线程异步执行的)。上文曾经提到过 Linux 内核中有 9 个级别的 initcall 函数,其中优先级最高的 Early 级别已经在 do_pre_smp_initcalls()中全部完成。do_initcalls()处理剩余的 8 个级别,对于每个级别,都会调用 do_initcall_level(level)来执行相应的 initcall 函数。在每个级别内部,内核按地址从低到高的顺序通过do_one_initcall()依次调用每一个函数。表 2-4 列出了跟本书关系比较密切的一部分 initcall 函数(注:不同级别里面的函数允许同名,module init 等同于 device initcall 处理):

权 2-4 重文的 mittan 函数				
函数名	级别	功能描述		
loongson_cu2_setup()	early_initcall	注册协处理器2的异常处理函数		
cpu_stop_init()	early_initcall	创建停机迁移内核线程 (migration)		
spawn_ksoftirqd()	early_initcall	创建软中断内核线程(ksoftirqd)		
init_workqueues()	early_initcall	创建工作者内核线程和工作队列		
		(kworker)		
init_hpet_clocksource()	core_initcall	注册 HPET 的 ClockSource		
pm_init()	core_initcall	电源管理初始化		

表 2-4 重要的 initcall 函数

cpuidle_init()	core initcall	CPUIdle 核心初始化
cpufreq_core_init()	core initcall	CPUFreq 核心初始化
init per zone wmark min()	core initcall	计算每个内存管理区的水位线和保留量
pci_driver_init()	postcore initcall	PCI总线驱动初始化
poi_unitoi_mit()	pesiter c_initeam	执行龙芯 3 号的 platform controller hub
loongson3_platform_init()	arch_initcall	中的 pch_arch_initcall()函数指针
loongson3_clock_init()	arch initcall	初始化龙芯 3号 CPU 的频率表
loongson_cpufreq_init()	arch initcall	注册龙芯 2 号/3 号的 CPUFreq 设备
loongoon_opunoq_mit()	arch_initcall	注册龙芯 2 号/3 号的平台睡眠操作函数
loongson_pm_init()		集
pcibios_init()	arch_initcall	注册 PCI 控制器
pcibios_init()	subsys_initcall	枚举所有 PCI 设备
alsa sound init()	subsys initcall	声卡驱动核心初始化
md_init()	subsys_initcall	MD(RAID与LVM)初始化
usb_init()	subsys_initcall	USB 驱动核心初始化
cfg80211_init	subsys_initcall	CFG802.11(WIFI)核心初始化
init_pipe_fs()	fs_initcall	PIPE(管道)文件系统初始化
inet_init()	fs_initcall	因特网协议族初始化
populate_rootfs()	rootfs_initcall	建立 initrd/initramfs 中的根文件系统
1 2 1 : : : : : :	1	执行龙芯 3 号的 platform_controller_hub
loongson3_device_init()	device_initcall	中的 pch_device_initcall()函数指针
isa_bus_init()	device_initcall	ISA 总线驱动初始化
kswapd_init()	module_init	创建 kswapd 内核线程
cpufreq_init()	module_init	龙芯 CPU 的 CPUFreq 驱动初始化
loongson_hwmon_init()	module_init	龙芯 CPU 温度传感器驱动初始化
lemote3a_laptop_init()	module_init	Lemote(龙梦)笔记本电脑平台驱动初始化
ahci_init()	module_init	AHCI(SATA 控制器)驱动初始化
ohci_hcd_mod_init()	module_init	注册 USB1.0 主机驱动(OHCI)
ehci_hcd_init()	module_init	注册 USB2.0 主机驱动(EHCI)
xhci_hcd_init()	module_init	注册 USB3.0 主机驱动(EHCI)
usb_stor_init()	module_init	USB 存储设备(优盘)驱动初始化
drm_core_init()	module_init	DRM(显卡驱动)核心初始化
radeon_init()	module_init	AMD Radeon 显卡驱动初始化
rtl8168_init_module()	module_init	Realtek R8168 千兆网卡驱动初始化
e1000_init_module()	module_init	Intel E1000E 千兆网卡驱动初始化
igb_init_module()	module_init	Intel IGB 千兆网卡驱动初始化
ixgbe_init_module()	module_init	Intel IXGBE 万兆网卡驱动初始化
ath9k_init()	module_init	ATH9K 无线网卡驱动
pty_init()	module_init	伪终端设备(PTY)驱动初始化
serial8250 init()	module init	I8250 串口设备驱动初始化
serialo230_iiii()		

之前在 time_init()的时候我们提到过 HPET 的 ClockSource 注册是被延后执行的,现在我们知道了,就是在 do initcalls()间接调用的 init hpet clocksource()中完成的。

当各种各样的 initcall 函数执行完毕,1号进程的内核态阶段也即将结束,接下来它将首先通过 numa_default_policy()将1号进程自己的 NUMA 内存分配策略改成 MPOL_DEFAULT(这意味着1号进程创建的子进程默认都将使用 MPOL_DEFAULT策略);然后通过 run_init_process()来装入用户态的 init 程序,变身为普通进程。用户态 init 程序在硬盘文件系统的哪个路径是可以通过启动参数(比如 init=/sbin/init)任意指定的,如果没有刻意指定就会在预设路径中搜索,不过 kernel_init()的搜索有优先顺序之分。一旦在预设路径列表里面找到 init 程序,就会立即执行,后面低优先级的路径将不再理会。如果整个列表搜索完依旧没有找到,就发生死机(Kernel Panic)。

如果使用了 initrd/initramfs,那么优先级最高的 init 路径是 ramdisk_execute_command,即启动参数 rdinit 指向的路径。如果没有使用 initrd/initramfs,那么优先级排在第二的 init 路径是 execute_command,即启动参数 init 指向的路径。如果 init 也没有制定,那么通过预设路径列表依次搜索/sbin/init、/etc/init、/bin/init 和/bin/sh。

一旦用户态 init 装入并开始执行,内核的启动过程就结束了(但 1 号进程的使命并没有结束)。后面的步骤属于 Linux 操作系统的核外世界的启动过程(主要是各种服务的启动),不再属于本书的范畴。

2.3 内核启动过程: 辅核视角

上一节从主核的视角将轰轰烈烈的内核启动过程浏览了一遍,顺带介绍了许多跟龙芯/Linux 相关的基础知识,这一节将从辅核的视角再次跟踪这个过程。绝大多数全局性的基本初始化都已经在主核上完成,因此辅核主要是完成本 CPU 相关的初始化,之后执行自己的0号进程进入 idle 循环。进入 idle 循环后的辅核就能进行任务调度了,因此可以通过执行内核线程的方式在 do basic setup()以及之后启动过程中协助主核。

跟主核视角一样、辅核视角的内核启动过程也包括第一入口和第二入口。

2.3.1 第一入口: smp bootstrap

主核的执行入口地址是 BIOS 或者 BootLoader 给出的,而辅核的入口则是主核在执行 smp_init()时传递的。上文提到,辅核的初始入口是 smp_bootstrap,其功能类似于主核的 kernel_entry,定义在 arch/mips/kernel/head.S 中。代码如下:

```
NESTED(smp_bootstrap, 16, sp)
smp_slave_setup
setup_c0_status_sec
j start_secondary
END(smp_bootstrap)
```

跟主核相比简单多了,但也有着一定的相似性。从某种意义上说,是主核启动过程稍 作改变的一个子集。

smp slave setup 类似于主核的 kernel entry setup,对于龙芯来说,完全一样:

```
.macro smp_slave_setup
#ifdef CONFIG CPU LOONGSON3
```

```
.set push
    .set mips64
    /* Set LPA on LOONGSON3 config3 */
    mfc0 t0, CP0 CONFIG3
         t0, (0x1 << 7)
    mtc0 t0, CP0_CONFIG3
    /* Set ELPA on LOONGSON3 pagegrain */
    mfc0 t0, CP0 PAGEGRAIN
         t0, (0x1 << 29)
    mtc0 t0, CP0 PAGEGRAIN
    /* Enable STFill Buffer */
    mfc0 t0, CP0 PRID
    andi t0, 0xffff
    slti t0, 0x6308
    bnez t0, 1f
    mfc0 t0, CP0 CONFIG6
         t0, 0x100
    mtc0 t0, CP0_CONFIG6
1:
    _ehb
    .set pop
#endif
    .endm
```

其功能在这里简单复述一遍:对于龙芯 2 号什么都不做,对于龙芯 3 号则打开 ELPA,如果是 3A2000 或者更新的处理器,则把 SFB 也打开。

接下来的 setup_c0_status_sec 类似于主核的 setup_c0_status_pri,不过 setup_c0_status 的 第二个参数 clr 不是 0 而是 ST0_BEV。这就意味着 setup_c0_status_sec 比 setup_c0_status_pri 多了一点内容,除了按需设置 KSU、KX、CU0、CU2 等位,自动清零 EXL、ERL、IE 等位以外,还要显式清零 BEV 位。这是因为主核已经建立好运行时的异常向量表,辅核可以直接使用了。

```
.macro_setup_c0_status_sec
#ifdef CONFIG_64BIT
#ifdef CONFIG_CPU_LOONGSON3
    setup_c0_status ST0_KX|ST0_MM ST0_BEV
#else
    setup_c0_status ST0_KX ST0_BEV
#endif
#else
#ifdef CONFIG_CPU_LOONGSON3
    setup_c0_status ST0_MM ST0_BEV
#else
setup_c0_status ST0_MM ST0_BEV
```

#endif #endif

.endm

smp bootstrap 的最后一步是跳转到第二入口 start secondary(), 进入高级语言的世界。

2.3.2 第二入口: start secondary()

辅核的高级语言入口 start_secondary()在功能上类似于主核的 start_kernel(),定义在 arch/mips/kernel/smp.c 中,其代码树如下(有精简):

```
start secondary()
  |-- cpu probe();
  |-- per cpu trap init(false);
    | |-- configure_status();
    | |-- if (!is boot cpu) cpu cache init();
    | |-- tlb init();
    | \-- build tlb refill handler();
    | \-- TLBMISS HANDLER SETUP();
          \-- TLBMISS HANDLER SETUP PGD(swapper pg dir);
  |-- mips clockevent init();
  |-- mp ops->init secondary();
  \-- loongson3 init secondary();
  |-- calibrate_delay();
  |-- notify cpu starting(cpu);
  |-- synchronise count slave(cpu);
  |-- set cpu online(cpu, true);
  |-- set_cpu_sibling_map(cpu);
  -- set_cpu_core_map(cpu);
  |-- mp ops->smp finish();
  \-- loongson3 smp finish();
  \-- cpu startup entry(CPUHP ONLINE);
     \-- cpu_idle_loop();
       \-- cpuidle idle call();
          \-- arch cpu idle();
            \-- cpu wait(); /* MIPS 体系结构 */
```

跟 start_kernel()相比,start_secondary()可以说是大大简化了。大多数函数似曾相识,因为它们在主核上也执行过。那些跟主核完全相同的步骤就不再详细展开,这里重点讲述那些不一样的地方。

start_secondary()的第一步是 cpu_probe(), 主核的这一步在 setup_arch()里面完成。这一步跟主核完全相同, 主要就是根据 PRID 寄存器探测 CPU 类型。龙芯的多核是同构多核, 因此辅核的探测结果除了处理器编号以外, 跟主核完全相同。

start_secondary()的第二步是 per_cpu_trap_init(), 主核的这一步在 trap_init()里面完成。 辅核的这一步跟主核稍有不同, 因为主核的调用参数是 true, 而辅核则是 false。这个参数不

同最后导致的结果是辅核在 per_cpu_trap_init()里面需要执行 cpu_cache_init(),而主核早在 setup_arch()里面就完成了 cpu_cache_init(),无需在 per_cpu_trap_init()再次执行。

start_secondary()的第三步是 mips_clockevent_init(), 主核的这一步在 time_init()里面完成。因为 ClockEvent 不是全局的, 因此每个核都需要注册。

start_secondary()的第四步是 mp_ops->init_secondary(), 这是 SMP 启动过程中 mp_ops 的第一个辅核步骤。龙芯的具体实现是 loongson3_init_secondary():

```
static void loongson3 init secondary(void)
  unsigned int cpu = smp processor id();
  unsigned int imask = STATUSF IP7 | STATUSF IP6 | STATUSF IP3 | STATUSF IP2;
  change c0 status(ST0 IM, imask);
  for (i = 0; i < num possible cpus(); i++)
    loongson3 ipi write32(0xffffffff, ipi_en0_regs[cpu_logical_map(i)]);
  per cpu(cpu state, cpu) = CPU ONLINE;
  cpu data[cpu].core =
    cpu logical map(cpu) % loongson sysconf.cores per package;
  cpu data[cpu].package =
    cpu logical map(cpu) / loongson sysconf.cores per package;
  i = 0;
  core0 \ c0count[cpu] = 0;
  loongson3 send ipi single(0, SMP ASK C0COUNT);
  while (!core0 c0count[cpu]) {
    i++;
    cpu relax();
  if (i > MAX LOOPS)
    i = MAX LOOPS;
  if (cpu data[cpu].package)
    initcount = core0_c0count[cpu] + i;
  else
    initcount = core0 \ c0count[cpu] + i/2;
  write_c0_count(initcount);
    cpu full name[cpu] = cpu full name;
```

loongson3_init_secondary()首先设置 Status 寄存器的 IP 位,将 IP2、IP3、IP6 和 IP7 全部使能。然后 loongson3_init_secondary()把所有 possible 核的 IPI_Enable 寄存器的所有位全部置 1,这意味着允许任意核上任意类型的 IPI 中断。接下来 loongson3_init_secondary()将计算辅核自己的封装编号与核编号,计算方法与主核相同。最后是一件非常重要的事情,即 Count 寄存器同步,方法是往主核发送一个 SMP_ASK_COCOUNT 类型的 IPI,然后将接收到的值加上等待循环数,写回自己的 Count 寄存器。这个方法并不能保证绝对同步,但精确度非常高,完全可以满足计时需求。

然后, start_secondary()将调用 calibrate_delay(),用于计算 loops_per_jiffy; loops per jiffy的主要用途是确定 delay()的时候每个节拍需要跑多少条空操作指令。

接下来, start_secondary()将调用 synchronise_count_slave()与主核进行 Count 寄存器同步,而主核那边会在 kernel_init()中调用 synchronise_count_master()。

start_secondary()的后面几个步骤比较简单: set_cpu_online(cpu, true), 把辅核设置成online; set_cpu_sibling_map(cpu), 设置线程映射图; set_cpu_core_map(cpu), 设置核映射图

start_secondary()的倒数第二步是 mp_ops->smp_finish(), 这也是 SMP 启动中 mp_ops 的 第二个辅核步骤, 龙芯的具体实现是 loongson3 smp_finish():

```
static void loongson3_smp_finish(void)
{
  int cpu = smp_processor_id();
  write_c0_compare(read_c0_count() + mips_hpt_frequency/HZ);
  local_irq_enable();
  loongson3_ipi_write64(0, (void *)(ipi_mailbox_buf[cpu_logical_map(cpu)]+0x0));
}
```

该函数首先通过 write_c0_compare(read_c0_count() + mips_hpt_frequency/HZ)在 1 个节拍后产生一次时钟中断。mips_hpt_frequency 是 Count 寄存器的增长频率,通常是 CPU 主频的一半,HZ则是每秒钟的节拍数,因此 mips_hpt_frequency/HZ 就是 1 个节拍的 Count 增长量。紧接着该函数会打开中断,因为只有开了中断才有可能处理时钟。最后该函数将会清空自己的 Mailbox 寄存器,以便以后使用。

终于到了最后一步,cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE)。这里跟主核是一模一样的,就是准备执行 0 号进程,其核心是 cpu_idle_loop(),核心的核心则是 cpu_wait()。开始执行 0 号空闲进程的辅核已经能进行任务调度了,因此可以通过执行内核线程的方式在 do_basic_setup()以及之后的内核启动过程中协助主核,也可以在 Linux 操作系统的核外世界的启动过程中运行各种系统服务。

2.4 小结

本章以跟踪内核启动过程为切入点,分别从主核与辅核的角度将初始化过程逐步浏览了一遍。重点讲解了那些体系结构相关的内容,穿插了大量龙芯以及 Linux 内核相关的基础知识。这些知识不足以全面掌握内核,但可以起到一个提纲挈领的作用。理解了这些内容,可以大大方便后续章节的阅读。

第3章 异常与中断解析

异常与中断处理是操作系统内核的三大基本功能之一,本章将讲述 MIPS 处理器,尤其是龙芯 3 号对这一子系统的设计。

什么是异常? 异常(Exception)就是发生了正常的执行流程被打断的事件。这些事件如果来自 CPU 内部,就叫异常;如果来自外部设备,就叫中断。在 MIPS 处理器的分类中,中断被归结为异常的一种,但有时候也会分开讨论。一般来说,异常是同步事件,通常会立即处理,中断是异步事件,通常会有一定程度上延迟处理。

异常有什么用处?表面上看,异常是与正常相对的概念,似乎意味着出错。实际上,出错只是许多种异常的一部分,另外一部分异常并不意味着出错,而是为了请求系统服务或者是调试需要或者是特意设计。比如,应用程序不能执行特权操作,所有的特权操作都必须请求操作系统内核才能完成,而系统调用本身就是一种异常。又比如,中断实际上是为了让 CPU 和外设能够并行工作引入的一种机制:有了中断,CPU 就可以一心一意做自己的工作而不必轮询设备的状态,直到中断发生再去为设备服务。异常还有一个非常重要的作用,就是让 CPU 不仅能够顺序执行,还可以交错执行。有了交错执行,才能让 CPU 具有并发的特征(并发不等于并行,因为并发包括交错与并行,交错在宏观上并行但微观上串行,而并行是宏观上并行微观上也并行),而有了并发特征,单核 CPU 上才有运行多任务操作系统的可能。

中断上下文与进程上下文:在 Linux 内核里面,上下文(Context)用于描述当前的软硬件状态和环境。一般来说,上下文分为中断上下文和进程上下文,其中中断上下文可以细分为非屏蔽中断上下文、硬中断上下文和软中断上下文;进程上下文也可以细分为可抢占进程上下文和不可抢占进程上下文。CPU 在处理非屏蔽中断(NMI)时,处于非屏蔽中断上下文;CPU 在处理硬中断时,处于硬中断上下文;CPU 在处理软中断时,处于软中断上下文;其他时候(包括用户进程、内核线程和异常处理)时 CPU 处于进程上下文。它们的主要特点是:

硬中断上下文:不可被硬中断,不可被软中断,不可睡眠(自愿调度),不可抢占(强制调度):

软中断上下文:可以被硬中断,不可被软中断,不可睡眠(自愿调度),不可抢占(强制调度);

进程上下文:可以被硬中断,可以被软中断,可以睡眠(自愿调度),是否可以抢占(强制调度)决定于有没有关抢占。

非屏蔽中断上下文的性质跟硬中断上下文类似,可以认为是特殊的硬中断上下文。中断上下文和不可抢占的进程上下文上下文统称为原子上下文。内核提供了一系列宏来判定当前上下文:

in nmi(): 判断是否处于非屏蔽中断上下文;

in irg(): 判断是否处于硬中断上下文;

in softirg(): 判断是否处于软中断上下文;

in_interrupt(): 判断是否处于中断上下文(NMI上下文/硬中断上下文/软中断上下文); in_atomic(): 判断是否处于原子上下文(中断上下文/不可抢占的进程上下文);

¹ 龙芯不支持硬件层面的中断优先级。

in task(): 判断是否出于进程上下文。

图 3-1 展示了龙芯电脑运行过程中各种上下文之间切换的时间序列,其中标识了它们各自的边界:




图 3-1 各种上下文组成的时间序列

在函数 nmi_handler()处理的过程中,计算机处于非屏蔽中断上下文,其边界是 nmi_enter()和 nmi_exit()。在函数 do_IRQ()的处理过程中,计算机处于可屏蔽中断上下文,其边界是 irq_enter()和 irq_exit()。do_IRQ()的前半部分处于硬中断上下文,其边界为 local_irq_disable()和 local_irq_enable();后半部分(即 do_softirq()的执行过程)为软中断上下文,其边界为 local_bh_disable()和 local_bh_enable()¹。

本章先介绍龙芯处理器进行上下文切换时的寄存器保存/恢复,接下来分别解析 Linux 内核中对龙芯的异常和中断的处理。

3.1 寄存器操作

异常处理总是意味着上下文切换。在最典型的情况下:应用程序在用户态运行;然后发生异常,于是通过上下文切换转到内核态,进行异常处理;处理完成以后,再通过上下文切换回到用户态。从用户态切换至内核态时,需要将当前的寄存器上下文保存到内核栈从内核态切换回用户态时,需要将内核栈中的寄存器上下文恢复²。

需要保存/恢复的寄存器上下文包括大部分通用寄存器和少数协处理器 0 寄存器的内容, Linux 内核提供了一系列宏来完成这些操作:

SAVE AT: 将AT寄存器保存到内核栈;

SAVE TEMP: 将T系列寄存器保存到内核栈;

SAVE STATIC: 将S系列寄存器保存到内核栈;

SAVE_SOME:将 ZERO 寄存器、GP 寄存器、SP 寄存器、RA 寄存器、A 系列寄存器、V 系列寄存器以及 CPO 的 STATUS、CAUSE、EPC 寄存器保存到内核栈;

SAVE_ALL: 相当于 SAVE_SOME、SAVE_AT、SAVE_TEMP 和 SAVE_STATIC 的综合效果;

RESTORE AT: 从内核栈中恢复 AT 寄存器;

RESTORE TEMP: 从内核栈中恢复 T 系列寄存器;

RESTORE STATIC: 从内核栈中恢复 S 系列寄存器;

RESTORE_SOME: 从内核栈中恢复 ZERO 寄存器、GP 寄存器、RA 寄存器、A 系列寄存器、V 系列寄存器以及 CPO 的 STATUS、CAUSE、EPC 寄存器;

 $^{^1}$ 图 3-1 仅仅是一个简化的示意图,并不是百分之百精确,其中最重要的一点是那些上下文边界并不是一个点,而是一小段。尤其是 irq_exit(),实际上它在硬中断上下文结束时就开始执行,但直到软中断上下文结束时才返回。也就是说,do_softirq()的整个过程实际上处于 irq_exit()内部。

² 内核态同样可以发生异常,但是寄存器上下文的保存/恢复是一样的。

RESTORE SP: 从内核栈中恢复 SP 寄存器;

RESTORE SP AND RET: 从内核栈中恢复 SP 寄存器并返回;

RESTORE_ALL : 相 当 于 RESTORE_STATIC \ RESTORE_TEMP \ RESTORE_AT \ RESTORE_SOME 和 RESTORE_SP

的综合效果;
RESTORE_ALL_AND_RET : 相 当 于

RESTORE_STATIC 、 RESTORE_TEMP 、 RESTORE_AT 、 RESTORE_SOME 和 RESTORE SP AND RET 的综合效果。

可以看到,SAVE_XYZ 和 RESTORE_XYZ 并不完全对称,不对称主要体现在 SP 寄存器(栈指针),其原因如下:

- 1. 进程在用户态运行时使用用户栈,进入内核态以后使用内核栈;
- 2, 从用户态切换到内核态时, 需要将除 K0/K1 以外的所有寄存器保存到内核栈;
- 3, 但是, 在保存寄存器上下文之前, SP 指向的是用户栈, 因此首要的事情是切换 SP;
- 4, 切换 SP 主要是由 get_saved_sp 完成的,它与第 3 章所述的 set_saved_sp 相对应,用于获取当前进程在当前 CPU 上的内核栈指针,即 kernelsp[]数组的对应元素;
- 5,切换并保存 SP 的大致过程是:将旧 SP 值(用户栈指针)放到 K0;通过 get_saved_sp 将内核栈指针装入 K1;将 K1 的值减去 PT_SIZE(一个完整寄存器上下文的大小)后装入 SP;此时新 SP 已经指向内核栈,于是将 K0(用户栈指针)保存到寄存器上下文中 SP 的位置;
 - 6、内核态切换回用户态时、只需要简单恢复寄存器上下文中的 SP 就可以了。

注意: 如果是在内核态发生异常,则旧 SP 已经指向内核栈,不需要切换。

异常处理时发生的上下文切换只涉及一个进程,是同一个进程在"正常执行流"与"异常执行流"之间的切换(正常执行流处于用户态或内核态,异常执行流一定处于内核态)。本书将这种切换称之为垂直切换,以便与进程调度时发生的上下文切换相区分(进程切换是从一个进程的执行流切换到另一个进程的执行流,属于涉及多个进程的水平切换)。

3.2 异常处理解析

龙芯处理器的异常分类可以参阅上文的表 2-2。本节我们首先来看硬复位、软复位和NMI(不可屏蔽中断)。

3.2.1 复位异常和 NMI

复位异常包括硬复位和软复位。硬复位异常在冷启动时发生,也就是说硬复位就是第一次开机上电。软复位异常在热启动时发生,也就是说在开机状态下执行重启操作将触发软复位。NMI表示发生了非常严重的错误,通过CPU上专门的NMI引脚进行触发,因此不可屏蔽。

这三种异常具有相同的入口地址 0xfffffffffffc00000, 因此均由 BIOS 进行第一时间的处理。那么 BIOS 如何区分这三种异常呢? 答案是协处理器 0 中的 Status 寄存器。这三种异常发生时,硬件自动设置 Status 寄存器的 BEV、SR 和 NMI 位:

硬复位: BEV=1, SR=0, NMI=0。 软复位: BEV=1, SR=1, NMI=0。 NMI: BEV=1, SR=0, NMI=1 °

龙芯对于硬复位和软复位采用了相同的处理方法,就是 BIOS 的正常启动流程, NMI则直接跳转到内核进行处理。内核的 NMI 处理入口是 except_vec_nmi(),定义在 arch/mips/kernel/genex.S 中,其内容很简单,基本上就是直接跳转到 nmi handler(),而后者内容如下:

```
NESTED(nmi handler, PT SIZE, sp)
    .set
        push
    .set
         noat
    mfc0
             k0, CP0 STATUS
        k0, k0, ST0 EXL
    ori
        k1, ~(ST0 BEV | ST0 ERL)
          k0, k0, k1
    and
    mtc0
         k0, CP0_STATUS
    ehb
    SAVE ALL
    move
             a0, sp
    jal nmi exception handler
    .set pop
    END(nmi handler)
```

代码简单直观: 先把 Status 寄存器的 BEV 和 ERL 位清除,同时设置 EXL 位;然后通过 SAVE_ALL 保存寄存器上下文,把 SP 寄存器的值放入 a0(第一个参数寄存器);最后调用 nmi exception handler()。

nmi_exception_handler()也很简单,其主要工作就是 raw_notifier_call_chain(&nmi_chain, 0, regs),即调用挂接在 nmi_chain 上面的通知块函数。这些函数是用 register_nmi_notifier() 挂接上去的。NMI 通常意味着发生了严重错误,因此一般情况下通知块函数就是执行关机或者重启操作。

3.2.2 缓存错误异常

高速缓存(即 Cache)错误异常的入口是 except_vec2_generic,定义在 arch/mips/mm/cex-gen.S 中,其代码如下:

```
LEAF(except vec2 generic)
.set noreorder
.set
    noat
    mips0
.set
        k0,CP0 CONFIG
mfc0
    k1,~CONF CM CMASK
li
     k0,k0,k1
and
   k0,k0,CONF_CM_UNCACHED
mtc0 k0,CP0 CONFIG
nop
nop
nop
```

j cache_parity_error
nop
END(except vec2 generic)

Cache 错误一旦发生,意味着 Cache 已经不可靠,接下来所有的取指令和内存访问都必须以非缓存的方式进行。内核本身放置在 KSEG0 段,如何以非缓存方式进行呢? 其实 KSEG0 是否缓存是可以配置的,配置方式就是 Config0 寄存器的最低三位。这三位(KSEG0 的 Cache 属性)的取值及其含义如下: 2:表示非缓存(UC),3表示缓存,7表示写合并(WC)或者非缓存加速(UCA)。

except_vec2_generic()的第一步就是通过 mfc0 指令访问 Config0 寄存器,取出 Cache 属性字段并设置成非缓存,再通过 mtc0 指令写回 Config0 寄存器。之后跳转到 cache_parity_error()。虽然我们设置了 KSEG0 按非缓存方式访问,但这并不意味着内核能够在全局无 Cache 的情况下继续工作,因为除了内核代码和全局数据以外,各种动态生成的代码和数据一般并不通过 KSEG0 访问。因此对于 Cache 错误异常,实际上软件几乎是无能为力的。cache_parity_error()也非常简单:通过 ErrorEPC CacheErr 等寄存器获取必要的信息,将其打印出来,之后便调用 panic(),进入死机状态。

庆幸的是,龙芯 3 号处理器核对 Cache 错实现了硬件自纠错功能,所以通常情况下不会出现 Cache 错误。万一出现的错误非常严重以至无法纠正,那也就只能死机(以后可能会有更好的设计实现)。

3.2.3 TLB/XTLB 异常

CPU 的内存管理单元叫 MMU,而 MMU 包括 TLB(Translation Lookaside Buffer,快速翻译查找表)和一系列 CPO 寄存器。TLB 是负责虚拟地址到物理地址的转换,是内存中页表的一个子集。

(1) 页表与 TLB 结构

在介绍 TLB 结构之前, 先介绍页表结构。最简单的页表如图 3-2 所示:




图 3-2 简单的页表结构

这是一种单级页表格式,虚拟页号一般称为 VPN,而物理页号一般称为 PFN,虚拟页和物理页的页内偏移是相等的,因此页表实际上负责 VPN 到 PFN 的转换。然而单级页表是

有缺点的,以32位系统为例:虚拟地址空间有4GB,考虑到每个进程都有一个页表(内核自身还有一个页表),假设页面大小为4KB,每个页表项占用4字节,那么每个进程需要用4MB的内存来存放页表(4GB/4KB=1M,每个进程有1M个页表项,每项4字节,总共占用4MB)。系统中有成百上千个进程,使用单级页表将会占用大量的内存。

为了解决这个问题,我们引入了多级页表,图 3-3 是两级页表的结构:它把虚拟页号(VPN)划分成页目录表索引和页表索引,这样一个进程的"总页表"实际上就包括了一个页目录表和若干个页表。还以 32 位系统和 4KB 页面为例:如果页目录表索引和页表索引各10 位,那么页目录表自身只需占用 4KB,而页目录表中每个有效表项对应一个 4KB 的页表由于进程实际上不会用到 4GB 的物理内存(也就是说存在很大的虚拟地址空洞),因此页目录表里面大部分都是无效项。一个无效的页目录表项不需要与之对应的页表,因此总页表并不会占用太多的内存(就算一个进程占用到了 2GB 物理内存,页目录表里面也有一半的无效项,因此总页表也大概只需要 2MB 左右)。




图 3-3 分级的页表结构

32 位 MIPS 处理器使用两级页表,页目录表叫做 PGD(页全局目录),页表叫做 PTE。包括龙芯在内的 64 位 MIPS 处理器大都使用三级页表,页目录表分为顶级的 PGD(页全局目录)和次级的 PMD(页中间目录),页表还是叫做 PTE。如果有需要,还可以使用四级页表,各级的名称分别叫做 PGD、PUD、PMD和 PTE(PUD 即页上位目录)。

龙芯的 TLB 也是一个表,其表项的结构如图 3-4 所示: VPN2 'ASID 'PageMask 和 G 是输入部分, PFN-0/1 和 Flags-0/1 是输出部分。TLB 项是成对组织的,地址相邻的两个页面被放置在一个表项里面,其虚拟页号的高位部分就叫 VPN2(相邻页面的 VPN 高位相同)¹。一对虚拟地址自然对应两个物理地址,因此一个 VPN2 对应 PFN-0 和 PFN-1 两个物理页号。物理地址是全局唯一的,但由于每个进程都有自己的页表,因此虚拟地址不是全局唯一的

 $^{^{\}rm L}$ 假设使用 16KB 页面,那么页内偏移 14 位,龙芯的虚拟地址空间为 48 位,因此虚拟页号 VPN 位 34 位 。 VPN 的这 34 位里面,高 33 位为 VPN2,最低位为奇偶标志。连续相邻的两个页面具有相同的 VPN2,最低位为 0 表示偶页,最低位为 1 表示奇页。

为了防止地址冲突,TLB 表项里面引入了地址空间标识符 ASID 约等于进程 ID,因此 ASID+VPN2 基本上能够保证唯一性(不同进程可能拥有相同的 ASID,下文再讨论该问题)。G 是全局位,如果 G=1,那么不需要匹配 ASID(内核自己的页表一般会设置 G=1)。PageMask 表示页面的大小,龙芯可以设置的最小页面是 4KB,最大是 16MB(龙芯 3A2000 开始最大支持到 1GB)。Flags-0/1 是页面的属性标志,其中 C 是 Cache 属性(其定义上文已述),D 表示可写位(D=1 表示页面可写),V 是有效位(V=1 表示该 TLB 项有效)。

VPN2 ASID PageMask G	PFN-0	Flags-0 (V D C)	PFN-1	Flags-1 (V D C)
----------------------	-------	--------------------	-------	--------------------

图 3-4 龙芯 TLB 表项结构

龙芯的每个 CPU 核都有 64 项全相联的 VTLB,全相联代表任意一个虚拟地址可以通过 TLB 中的任意一项来映射,V代表页面大小可变(Variable)。龙芯 3A2000 开始每个核在 VTLB 的基础上另外引入了 1024 项 8 路组相联的 FTLB,8 路组相联意味着对于 1 个特定的虚拟地址,只有 8 个候选的 TLB 项可以用来映射,F 代表页面大小固定(Fixed)。

跟 TLB 相关的 CP0 寄存器主要有 PageMask、EntryHi、EntryLo0、EntryLo1、Index 和 Random。PageMask 标识页面的大小,EntryHi 存放着虚拟页号 VPN2 和 ASID,这两个寄存器用做 TLB 查询的输入。EntryLo0 和 EntryLo1 包括两个物理页号 PFN-0 和 PFN-1,以及两个物理页的 V、D、C 属性,用做 TLB 查询的输出。Index 和 Random 主要用于写入 TLB 项,前者用于索引写(tlbwi 指令),后者用于随机写(tlbwr 指令)。

当 TLB 里面没有合适的条目可以翻译当前虚拟地址的时候,就会发生 TLB 异常,进而访问内存中的页表。TLB 异常总共有 4 种: TLB/XTLB 重填异常(TLB Refill Exception,意味着 TLB 中没有对应项),TLB 加载无效异常(TLB Load Invalid Exception,意味着读请求、TLB 中有对应项、但对应项无效),TLB 存储无效异常(TLB Store Invalid Exception,意味着写请求、TLB 中有对应项、但对应项无效),TLB 修改异常(TLB Modify Exception,意味着写请求,TLB 中有对应项、也有效、但对应项只读)。TLB/XTLB 重填异常有专门的入口向量(向量 0 和向量 1),而其他几种异常使用通用入口向量(向量 3)。

TLB 重填异常用于 32 位模式,XTLB 重填异常用于 64 位模式。龙芯 3 号使用 64 位内核,因此使用 XTLB 重填。在不会引发歧义的情况下,我们将 TLB/XTLB 重填异常统一称为 TLB 重填(TLB Refill)。

(2) 内核微汇编器原理

TLB 异常的处理函数不是静态编写的,而是在启动过程中用内核自带的微汇编器生成的动态代码。这样可以在使用同一个内核的情况下,在不同平台上根据 CPU 特征来生成最优化的代码。龙芯的 TLB 采用了 MIPS R4000 兼容的设计,因此四种 TLB 异常的处理函数通过这四个函数生成器生成器生成:build_r4000_tlb_refill_handler() 'build_r4000_tlb_load_handler() 'build_r4000_tlb_store_handler ()和 build_r4000_tlb_modify_handler()。龙芯 3A2000/3A3000 提供了加速页表访问的 lddir/ldpte 等指令,因此 TLB 重填异常用专门的 build_loongson3 tlb_refill_handler()来生成。

为了理解动态代码, 先要理解微汇编器(uasm)的原理。

MIPS 指令为定长 32 位, 其格式主要分为三种类型: 立即数型 $(I \, \mathbb{Z})$ 、跳转型 $(J \, \mathbb{Z})$ 和寄存器型 $(R \, \mathbb{Z})$,如图 3-5 所示:

对于 I 型指令,OPCode 标识指令功能的操作码,RS 是源寄存器,RT 是目标寄存器,Immediate 是立即数。对于 J 型指令,OPCode 标识指令功能的操作码,Target 是立即数(跳转目标地址)。对于 R 型指令,OPCode 和 Function 一起共同构成标识指令功能的操作码RS 和 RT 是两个源寄存器,而 RD 是目标寄存器,SA 为移位位数。




图 3-5 MIPS 指令格式

微汇编器用的主要数据结构如下:

```
struct insn {
    enum opcode opcode;
    u32 match;
    enum fields fields;
};
```

该结构体描述一个 MIPS 指令: opcode 是指令操作码索引(微汇编器内部使用,不是真实的操作码); match 是指令里面明确的编码部分,一般情况下就是真实的指令操作码和 Function 域; fields 描述该指令除指令码以外有哪些域,比如 I 型指令就拥有 RS、RT 和 Immediate 域。

```
struct uasm_label {
    u32 *addr;
    int lab;
};
struct uasm_reloc {
    u32 *addr;
    unsigned int type;
    int lab;
};
```

这两个数据结构是为"可重定位代码"(也叫"位置无关代码")服务的。动态代码生成以后,可能会拷贝到另外一个地方,那么那些跳转指令的跳转目标地址就会发生变化(B

类的相对地址跳转指令不受重定位影响,受影响的主要是 J 类的绝对地址跳转指令)。可重定位就是用来记录跳转指令和跳转目标,以便动态代码的位置发生变化以后能够修正跳转目标地址。uasm_label 的 addr 是标号地址,lab 是标号 ID;uasm_reloc 的 addr 是跳转指令本身所在的地址,type 是跳转类型,lab 是跳转目标的标号 ID。这两个数据结构就是通过lab(标号 ID)来建立联系的。

微汇编器用到的主要函数和宏有:

1, uasm i InsnName(buf, ...):

这是指令生成函数,InsnName 表示指令的名字,如加法指令 addu 的生成函数是 uasm_i_addu,减法指令 subu 的生成函数是 uasm_i_subu。参数 buf 是存放生成指令的缓冲区,后面...是个数不定的参数,对应指令的操作数。所有的指令生成函数最终都会通过调用 build_insn()来生成指令,而 build_insn()则可能通过 build_rs()生成 RS 域,通过 build_rt 生成 RT 域,通过 build_rd()生成 RD 域,通过 build_re 生成 SA 域,通过 build_func()生成 Function 域,通过 build_simm()/build_uimm()生成有符号/无符号的立即数域,通过 build_bimm()/ build_jimm()生成有条件跳转/无条件跳转的目标地址。

2, uasm 1 LabelName(labels, addr):

这是标号生成函数,LabelName 是标号的名字,最后会以 label_LableName 的形式对应 到一个枚举类型的标号 ID。参数 labels 是 uasm_label 类型的数组,存放所有的标号,addr 是 生成标号的地址。所有的标号生成函数最终都会通过调用 uasm_build_label()来生成标号,记录标号 ID 与标号地址的对应关系。

3, uasm_il_InsnName(buf, relocs, ..., label_id):

这是标号跳转指令生成函数,InsnName 是跳转指令的名字,如 beq 指令的生成函数就是 uasm_il_beq()。参数 buf 是存放生成指令的缓冲区,relocs 是 uasm_reloc 类型的数组,存放所有带标号的跳转指令,后面...是个数不定的参数,label_id 是标号 ID。跳转指令最终也用 build_insn()来生成,但生成的时候跳转目标地址为 0,因为此时目标地址还无法确定。

4, uasm copy handler(relocs, labels, first, end, target):

这是代码动态拷贝函数。relocs 和 labels 分别是 uasm_reloc 类型和 uasm_label 类型的数组, first 和 end 是动态代码的起始和结束地址, target 是拷贝的目标地址。该函数首先通过memcpy()将代码从 first 拷贝到 target, 然后通过 uasm_move_relocs()和 uasm_move_labels()调整 relocs 数组和 labels 数组中的地址。

5, uasm_resolve_relocs(relocs, labels):

这是动态代码的标号解析函数。该函数在代码拷贝到最终位置以后才能调用,它的输入参数是 relocs 和 labels 数组,通过标号 ID 进行匹配,将跳转指令的目标地址逐个解析出来并填充到正确的地方。

除了这些,在代码中经常能见到大写的形式,如 UASM_i_ADDU()、UASM_i_SUBU()之类的表示。这些是受条件控制的宏,比如 UASM_i_ADDU()在64位内核中被展开成uasm_i_daddu()。 其它类似的情况可依此类推。

(3) 龙芯 TLB 动态代码

下面以 build_loongson3_tlb_refill_handler()为例看看龙芯 3A2000/3A3000 的 TLB 重填异常生成函数(有少量简化)。

```
static void build loongson3 tlb refill handler(void)
  u32 *p = tlb handler;
  struct uasm label *l = labels;
  struct uasm reloc *r = relocs;
  memset(labels, 0, sizeof(labels));
  memset(relocs, 0, sizeof(relocs));
  memset(tlb handler, 0, sizeof(tlb handler));
  if (check for high segbits) {
    uasm i dmfc0(&p, K0, C0 BADVADDR);
    uasm i dsrl_safe(&p, K1, K0, PGDIR_SHIFT + PGD_ORDER + PAGE_SHIFT - 3);
    uasm il beqz(&p, &r, K1, label vmalloc);
    uasm i nop(&p);
    uasm il bgez(&p, &r, K0, label large segbits fault);
    uasm i nop(&p);
    uasm 1 vmalloc(&l, p);
  uasm i dmfc0(&p, K1, C0 PGD);
  uasm i lddir(&p, K0, K1, 3); /* global page dir */
  uasm i lddir(&p, K1, K0, 1); /* middle page dir */
  uasm_i_ldpte(&p, K1, 0);
                             /* even */
  uasm i ldpte(&p, K1, 1);
                             /* odd */
  uasm i tlbwr(&p);
  if (PM DEFAULT MASK >> 16) {
    uasm i lui(&p, K0, PM DEFAULT MASK >> 16);
    uasm i ori(&p, K0, K0, PM DEFAULT MASK & 0xffff);
    uasm i mtc0(&p, K0, C0 PAGEMASK);
  } else if (PM_DEFAULT_MASK) {
    uasm i ori(&p, K0, 0, PM DEFAULT MASK);
    uasm i mtc0(&p, K0, C0 PAGEMASK);
  } else {
    uasm_i_mtc0(&p, 0, C0_PAGEMASK);
  uasm i eret(&p);
  if (check for high segbits) {
    uasm 1 large segbits fault(&l, p);
    UASM_i_LA(&p, K1, (unsigned long)tlb_do_page_fault_0);
    uasm_i_jr(&p, K1);
    uasm i nop(&p);
  uasm resolve relocs(relocs, labels);
```

```
memcpy((void *)(ebase + 0x80), tlb_handler, 0x80);
local_flush_icache_range(ebase + 0x80, ebase + 0x100);
dump_handler("loongson3_tlb_refill", (u32 *)(ebase + 0x80), 32);
}
```

该函数首先给 $p \cdot l \cdot r$ 三个指针赋值,它们分别指向动态代码缓冲区 \cdot uasm_label数组和 uasm_relocs数组,然后把这三个缓冲区清零。

接下来判断 check_for_high_segbits 变量是否为真,如果为真会生成更多的代码。这个变量是干什么的呢? 在初始化阶段,如果 current_cpu_data.vmbits > (PGDIR_SHIFT + PGD_ORDER + PAGE_SHIFT - 3),那么该变量赋值为真,否则赋值为假。current_cpu_data.vmbits 是虚拟地址空间的长度,对于龙芯 3 号就是 48(龙芯使用 48 位虚拟地址空间),PGDIR_SHIFT 是页全局目录 PGD 的移位位数,PGD_ORDER 是页全局目录 PGD 所占用页数的阶(阶就是以 2 为底取对数,通常为 0,即占用 1 个页),PAGE_SHIFT 是页表 PT 的移位位数(即虚拟地址页内偏移的位数)。如果使用 16KB 页,那么相关宏定义如下:

```
#define PGD_ORDER 0
#define PMD_ORDER 0
#define PTE_ORDER 0
#define PAGE_SHIFT 14
#define PMD_SHIFT (PAGE_SHIFT + PTE_ORDER - 3))
#define PGDIR SHIFT (PMD_SHIFT + PAGE_SHIFT + PMD_ORDER - 3))
```

因所有的*_ORDER 宏默认都是 0(每一级页表都是默认占用 1 个页),因此 PMD_SHIFT(页中间目录 PMD 的移位位数)实际上就是 PAGE_SHIFT+(PAGE_SHIFT-3),即 25。为什么这样计算呢?因为一个 PGD 表项,一个 PMD 表项或者一个 PT 表项都是 8 字节,那么 2^(PAGE_SHIFT-3)也就对应一个页所能存放的表项数目(8=2^3),而 PAGE_SHIFT-3 就是某一级页表索引所占用的位数(11 位)。同样的道理,PGDIR_SHIFT 的值为 36,而前面表达式(PGDIR_SHIFT + PGD_ORDER + PAGE_SHIFT - 3)的值为 47(如图 3-6 所示)。

对照上文以及图 3-6,大致可知在使用三级页表的情况下,龙芯 CPU 虚拟地址的结构是 11 位 PGD 索引+11 位 PMD 索引+11 位 PT 索引+14 位页内偏移。同时还可以知道,因 48 > 47,故 check_for_high_segbits 变量为真。(PGDIR_SHIFT + PGD_ORDER + PAGE_SHIFT - 3)代表的是一个 PGD 所覆盖的地址范围,而 current_cpu_data.vmbits 代表 CPU 实际的虚拟地址寻址能力。因为 PGD 地址范围小于 CPU 寻址能力,因此需要额外的代码来进行处理。




图 3-6 虚拟地址的分解

Linux 内核分配虚拟地址的时候,总是会保证地址在 PGD 所能覆盖的范围之内,但是这并不能防止应用程序访问 PGD 范围之外的地址(比如将一个大于 47 位的整数强制转换成地址,然后访问该地址)。这种超出 PGD 的访问通常属于编程错误,但是内核必须对其进行处理,这也就是 check for high segbits 所控制生成的两段动态代码。

先来看 check_for_high_segbits 控制的第一段动态代码。该代码首先将 CP0 的BadVAddr(导致异常的虚地址)寄存器内容拿出来放到 K0,然后把 K0 的值逻辑右移 47位(即 PGDIR_SHIFT + PGD_ORDER + PAGE_SHIFT - 3),放入 K1。然后,如果 K1 的值为 0(意味着是 PGD 范围之内的用户态虚地址,即合法的 XUSEG 地址),那么跳转到label_vmalloc 标号。接下来生成的 nop 指令用于填充分支延迟槽,没有实际的功能。如果上一步没有跳转,那么分两种情况,要么是 PGD 范围之外的用户态虚地址(非法 XUSEG 地址)或者管理态地址(XSSEG 地址);要么是 vmalloc()/vmap()得到的内核态虚地址(CKSEG2 地址或者 XKSEG 地址),而线性映射的 XKPHYS 地址不会导致 TLB 异常)。因为 XUSEG、XSSEG、XKPHYS 和 XKSEG(包括 CKSEG)的地址前缀分别是 00、01、10 和 11,所以简单通过最高位的值便可区分这两种情况。接下来生成的代码就是判断 K0(即 BadVAddr)是不是正数(最高位是不是 0),如果是,则属于第一种情况,跳转到label large segbits fault 标号处理;如果不是,继续后面的代码,即 label vmalloc 标号处。

标号 label_vmalloc 处的代码实际上包含了内核态虚地址(XKSEG/CKSEG2 地址)和PGD 范围内虚地址(合法 XUSEG 地址)这两种情况。龙芯 3A2000 及更新的处理器对 TLB 重填做了硬件优化,因此两种情况可以用同样的代码来处理。CP0 的 PGD 寄存器保存着页全局目录 PGD 的地址,如果是用户态虚地址,其值与 PWBASE 寄存器相同,如果是内核态虚地址,其值与 KPGD(即 KScratch6)相同。动态代码先将 PGD 寄存器的值加载到 K1,然后通过 lddir 指令根据 K1 将 PGD 索引取出来放到 K0,再通过 lddir 指令根据 K0 将 PMD 索引拿出来放到 K1。随后的两条 ldpte 指令根据 K1 取出一对 PTE(页表项),分别放入 EntryLo0 和 EntryLo1 寄存器。最后,通 tlbwr 指令根据 Random 寄存器写入一个 TLB 项。

如果启用了巨页支持,那么系统中存在多种页面大小(标准页面和巨页面)。在 TLB 重填过程中,PageMask 寄存器的值可能会因巨页发生改变,因此需要将其恢复成标准页面。如果标准页面大于或等于 32KB(页面掩码大于 16 位),则用 lui 和 ori 两条指令将 PM_DEFAULT_MASK 装载到 K0,再通过 mtc0 指令写入 PageMask;如果标准页面小于 16KB 但大于 4KB(页面掩码小于 16 位且不为 0),则用 ori 指令将 PM_DEFAULT_MASK 装载到 K0,再通过 mtc0 指令写入 PageMask;如果标准页面为 4KB(页面掩码为 0),则直接用 mtc0 指令将 0 写入 PageMask。页面大小与页面掩码的对应关系如表 3-1 所示(龙芯只支持 4KB 和 4KB 的 4 倍递增值,即 4KB、16KB、64KB 等。龙芯 3A2000 之前 CPU 的最大支持到 16MB,龙芯 3A2000 及更新的处理器最大支持到 1GB)。

页面大小	页面掩码	
4KB	0x00000000	
8KB	0x00002000	
16KB	0x00006000	
32KB	0x0000e000	
64KB	0x0001e000	

表 3-1 MIPS 页面掩码和页大小对应关系

128KB	0x0003e000
256KB	0x0007e000
512KB	0x000fe000
1MB	0x001fe000
2MB	0x003fe000
4MB	0x007fe000
8MB	0x00ffe000
16MB	0x01ffe000
32MB	0x03ffe000
64MB	0x07ffe000
256MB	0x1fffe000
1GB	0x7fffe000

如果是合法 XUSEG 地址和 XKSEG(包括 CKSEG2)地址,那么到此为止所有的事情都处理完了,因此生成一条 eret 指令,返回到异常发生之前的流程。否则,进入 check for high segbits 控制的第二段代码。

在 check_for_high_segbits 控制的第二段代码处,首先生成标号label_large_segbits_fault,然后将tlb_do_page_fault_0的地址加载到K0,最后根据K0进行寄存器跳转,也就是跳转到tlb_do_page_fault_0处。Linux内核不使用XSSEG,因此XSSEG地址和超出PGD范围的XUSEG地址都属于非法地址。这些非法地址的处理会通过tlb_do_page_fault_0转移到do_page_fault()函数,最终结果是给应用程序发送"段错误"信号,终止其运行。

至此,动态代码生成完毕。接下来是一些收尾工作:包括 uasm_resolve_relocs()解析标号,memcpy()将代码拷贝到异常向量目标地址,local_flush_icache_range()刷新目标地址对应的指令 Cache、等等。

其他的 TLB 异常处理代码相对复杂一些,但原理类似,在此不再赘述。除 TLB 重填异常外,所有的 TLB 异常处理都有一个共同特点:包括一个快速路径和一个慢速路径。在快速路径下,与给定虚拟地址对应的 TLB 项要么无效、要么有效无权,但对应的页表项是存在并且有效有权的,因此异常处理函数访问相应的页表项并将其装填到 TLB 中;在慢速路径下,页表里面也不存在有效对应项(或者有效无权),因此需要通过tlb_do_page_fault_0(读操作触发的异常)或者 tlb_do_page_fault_1(写操作触发的异常)标号处的代码调用 do_page_fault()进行缺页异常处理,建立有效页表项(或者处理权限问题)后再进行 TLB 装填。缺页异常的细节此处不予展开,可参阅下文的 4.5 节。

四种 TLB 异常里面,TLB 重填异常是发生频率最高的,以至于包括龙芯在内的各种处理器都在硬件层面上极力优化,同时也在软件层面上高度精简。其中一个精简措施就是:TLB 重填异常处理只有快速路径,没有慢速路径。这并不意味着发生 TLB 重填异常的时候有效页表项一定存在并且权限正确,而是在 TLB 重填异常的时候,不管对应页表项是否有效有权,一律直接填充到 TLB。如果填充到 TLB 的是有效有权的页表项,那么后续执行流一切正常;如果填充到 TLB 的是无效页表项,那么原指令将在触发 TLB 重填之后再次触发 TLB 无效异常,在新的异常里面再进入慢速路径(建立有效页表项);如果填充到 TLB 的是有效无权页表项,那么原指令将在触发 TLB 重填之后再次触发 TLB 修改异常,在新的异常里面再进入慢速路径(处理权限问题)。

3.2.4 其他通用异常

除了前述章节已经介绍的异常,其他所有类型的异常统称为通用异常。通用异常的有统一的入口 except vec3 generic,定义在 arch/mips/kernel/genex.S 中,代码如下:

```
NESTED(except_vec3_generic, 0, sp)
.set push
.set noat
mfc0 k1, CP0_CAUSE
andi k1, k1, 0x7c

#ifdef CONFIG_64BIT
dsll k1, k1, 1

#endif
PTR_L k0, exception_handlers(k1)
jr k0
.set pop
END(except_vec3_generic)
```

Cause 寄存器的第 $2\sim6$ 位标识了异常的种类(异常编码),except_vec3_generic 的逻辑非常简单,取出异常编码,以其为索引在 exception_handlers[]数组里面找到正确的处理函数,然后再跳转到该函数。对于 32 位内核,exception_handlers[]数组每一项为 4 字节,对于 64 位内核则是 8 字节,因此对于 64 位内核, K1 寄存器中的异常编码要先逻辑左移 1 位,才能用于查找异常处理函数。

前文提到,exception_handlers[]数组就是第二层次的异常向量,那么异常向量表里面到底有哪些内容呢?表 3-2 列出了它们。

W = 1111 0 / 1 - 1/1 = W				
异常编码	助记符	 异常名称 	 处理函数 	备注
0	.	中断	handle_int()	龙芯 3A2000 开始使用
0	Int			rollback_handle_int()
1	Mod	TLB 修改异常	handle_tlbm()	-
2	TLBL	TLB 无效异常(读)	handle_tlbl()	-
3	TLBS	TLB 无效异常(写)	handle_tlbs()	-
4	AdEL	地址错误异常 (读)	handle_adel()	-
5	AdES	地址错误异常 (写)	handle_ades()	-
	IBE	总线错误异常(指	handle_ibe()	
6		令)		-
7 DBE	DDE	总线错误异常(数	1 11 11 0	
	据)	handle_dbe()	-	
8	Sys	系统调用异常	handle_sys()	-
9	Вр	断点异常	handle_bp()	-
10	RI	保留指令异常	handle_ri()	-
11	CpU	协处理器不可用异常	handle_cpu()	-
12	Ov	算术溢出异常	handle_ov()	-

表 3-2 MIPS 第二层次异常向量表

13	Tr	陷阱异常	handle_tr()	-
14	MSAFPE	MSA 向量浮点异常	handle_msa_fpe()	龙芯不支持
15	FPE	浮点异常	handle_fpe()	•
16	FTLB	FTLB 异常	handle_ftlb()	龙芯 3A2000 新增
19	TLBRI	TLB 抗读异常	tlb_do_page_fault_0	龙芯 3A2000 新增
20	TLBXI	TLB 抗执行异常	tlb_do_page_fault_0	龙芯 3A2000 新增
21	MSA	MSA 向量模块异常	handle_msa()	龙芯不支持
22	MDMX	MDMX 向量模块异常	handle_mdmx()	龙芯不支持
23	WATCH	观察点异常	handle_watch()	龙芯不支持
24	MCheck	机器检查异常	handle_mcheck()	龙芯不支持
25	Thread	SMT 线程异常	handle_mt()	龙芯不支持
26	DSP	DSP 模块异常	handle_dsp()	龙芯 3A2000 新增

从表中可见,基本上所有的异常处理函数都是 handle_xyz()的形式。这些初级异常处理函数先通过一个基本类似的预处理过程,最后跳转到一个用高级语言编写的 do_xyz()形式的核心异常处理函数。

初级异常处理函数中,除 handle_tlbm() 'handle_tlbl() 'handle_tlbs()由上一节所述的微汇编器动态生成,handle_sys() 'handle_int()单独定义以外,其他绝大部分异常处理函数都通过 BUILD_HANDLER 宏生成,而 BUILD_HANDLER 又会调用__BUILD_HANDLER。两个宏的定义如下:

```
.macro BUILD HANDLER exception handler clear verbose ext
.align 5
NESTED(handle_\exception, PT_SIZE, sp)
.set noat
SAVE ALL
FEXPORT(handle_\exception\ext)
__BUILD_clear_\clear
.set at
BUILD \verbose \exception
move a0, sp
PTR_LA ra, ret_from_exception
    do\_\backslash handler
END(handle_\exception)
.endm
.macro BUILD HANDLER exception handler clear verbose
BUILD_HANDLER \exception \handler \clear \verbose int
.endm
```

BUILD_HANDLER 宏有 4 个参数,分别是: exception 是异常的名字,也是初级处理函数 handle_xyz()的名字; handler 是核心处理函数 do_xyz()的名字; clear 指示异常处理过程中是否需要关中断,如果是 cli 就通过 CLI 宏关中断并切换到内核态,如果是 sti 就通过 STI

宏开中断并切换到内核态¹; verbose 指示接收异常时是否打印有关信息,如果是 silent 表示不打印,如果是 verbose 表示打印。

以"协处理器不可用"和"系统调用"两种异常为例进行解析。

(1) 协处理器不可用

"协处理器不可用"异常的代码生成方式是:

BUILD HANDLER cpu cpu sti silent

通过宏展开,最后得到如下代码:

```
NESTED(handle_cpu, PT_SIZE, sp)
.set noat
SAVE_ALL
FEXPORT(handle_cpu_int)
STI
.set at
move a0, sp
PTR_LA ra, ret_from_exception
j do_cpu
END(handle_cpu)
.endm
```

这里,初级处理函数 handle_cpu()首先通过 SAVE_ALL 保存寄存器上下文,然后通过 STI 开中断并进入内核态,接下来将 SP 的值当作第一个参数,将 ret_from_exception 设置成 返回地址,最后跳转到核心处理函数 do_cpu()。SP 当参数的作用是它恰好指向刚才保存的 寄存器上下文(一个 struct pt regs),可以给核心处理函数提供必要的信息。

```
核心处理函数 do_cpu()的代码如下(有精简):
```

```
asmlinkage void do_cpu(struct pt_regs *regs)
{
   cpid = (regs->cp0_cause >> CAUSEB_CE) & 3;
   if (cpid != 2)   die_if_kernel("do_cpu invoked from kernel context!", regs);
   switch (cpid) {
   case 0:
      epc = (unsigned int __user *)exception_epc(regs);
      old_epc = regs->cp0_epc;
      old31 = regs->regs[31];
      opcode = 0;
   status = -1;
   if (unlikely(compute_return_epc(regs) < 0))   break;
   if (get_isa16_mode(regs->cp0_epc)) {
      unsigned short mmop[2] = { 0 };
}
```

 $^{^{\}rm L}$ 另有一个与 STI/CLI 类似的宏 KMODE,表示维持当前中断状态位并切换至内核态,主要用于 TLB 异常的慢路径(即缺页异常)。

```
if (unlikely(get user(mmop[0], epc) < 0)) status = SIGSEGV;
    if (unlikely(get user(mmop[1], epc) < 0)) status = SIGSEGV;
     opcode = (mmop[0] << 16) \mid mmop[1];
    if (status < 0) status = simulate rdhwr mm(regs, opcode);
  } else {
    if (unlikely(get_user(opcode, epc) < 0)) status = SIGSEGV;
    if (!cpu has llsc && status < 0) status = simulate llsc(regs, opcode);
    if (status < 0) status = simulate rdhwr normal(regs, opcode);
  }
  if (status < 0) status = SIGILL;
  if (unlikely(status > 0)) {
    regs->cp0 epc = old epc;
    regs->regs[31] = old31;
    force sig(status, current);
  }
  break;
case 3:
  if (raw cpu has fpu | !cpu has mips 4 5 64 r2 r6) {
     force sig(SIGILL, current);
     break;
  }
case 1:
  err = enable restore fp context(0);
  if (raw cpu has fpu && !err) break;
  sig = fpu emulator cop1Handler(regs, &current->thread.fpu, 0, &fault addr);
  fcr31 = current->thread.fpu.fcr31;
  current->thread.fpu.fcr31 &= ~FPU CSR ALL X;
  if (!process fpemu return(sig, fault addr, fcr31) && !err) mt ase fp affinity();
  break;
case 2:
  raw_notifier_call_chain(&cu2_chain, CU2_EXCEPTION, regs);
  break;
}
```

该函数首先通过 CAUSE 寄存器取出协处理器的编号。根据 MIPS 设计规范,只有协处理 2 允许在内核态发生"协处理器不可用"异常,因此如果在内核态发生其他协处理器异常,则调用 die()进入死机状态。

接下来根据协处理器编号进行相应的处理, 龙芯 3 号只有 CP0、CP1、CP2 三个协处理器, 因此忽略协处理器 3 的分支。

CP0 不可用异常:在通常情况下,在用户态执行 CP0 特权指令或者访问 CP0 寄存器是不允许的,属于越权,因而 CP0 的"协处理器不可用"异常约等于非法操作。但是有两个例外:对于不支持 ll/sc 指令的 CPU,执行代码中的 ll/sc 指令被当作是 CP0 不可用,而 rdhwr

指令访问不存在的寄存器时,也将触发异常。这两种情况实际上不属于非法操作,因此内核会对其行为进行模拟,完成后再返回用户态。

从代码上看,内核先保存寄存器上下文中的 EPC 和 RA 寄存器,然后通过 compute_return_epc()计算真正的 EPC (如果需要模拟指令,那么模拟完成后该指令不需要 重新执行,而是执行下一条指令,因此 EPC 需要调整)。

如果 EPC 计算成功,则通过 get_isa16_mode()判断当前是否处于 16 位指令集模式 (MicroMIPS 或者 MIPS16e 扩展) ,龙芯不支持 16 位指令集,所以走另一个分支。在龙芯的分支里,首先根据原始 EPC 获取指令操作码 opcode,如果失败,则将 status 置为 SIGSEGV (段错误的信号码) ;接下来如果 CPU 不支持 ll/sc 并且 status 仍为初始值-1,则尝试通过 simulate_llsc()模拟 ll/sc 的行为,将其返回值赋值给 status (如果成功,status 将置 0;如果失败,意味着导致异常的指令不是 ll/sc,status 将置-1);接下来如果 status 仍为-1,意味着上一步模拟失败,那么通过 simulate_rdhwr_normal()尝试模拟 rdhwr 的行为并再次将返回值赋值给 status (如果成功,status 置 0,否则为-1),该分支结束。

至此,status 如果仍为负数,意味着前面的模拟全都失败,异常指令既不是 Il/sc 也不是 rdhwr,因此将 status 置为 SIGILL(非法指令的信号码)。最后一步: 如果 status 为 0,则模拟成功,直接跳出 switch 结束异常处理;否则,恢复旧的 EPC 和 RA,发送信号(段错误或非法指令)给当前进程,然后跳出 switch 结束异常处理。

CP1 不可用异常: CP1 就是浮点协处理器 FPU, 因为并不是每个应用程序每时每刻都需要使用 FPU, 因此浮点寄存器上下文的保存/恢复并不像通用寄存器那样每次上下文切换都进行, 而是采用了"懒惰模式"。在上下文切换的时候, 当前进程的浮点寄存器会被保存但下一个进程的浮点寄存器并没有立即恢复。直到下一个进程因使用 FPU 指令触发"协处理器不可用"异常的时候, 才会在 do cpu()中进行恢复。

CP1 不可用的代码分支首先调用 enable_restore_fp_context(0)进行浮点上下文的初始化或者恢复。新的 MIPS 处理器支持向量浮点处理单元 MSA,而 MSA 的有关处理也是通过 enable_restore_fp_context()函数进行,这里我们只关注传入参数为 0(非 MSA)的情况。每个进程都有一个 PF_USED_MATH 标志,指示该进程是否使用过 FPU,used_math()用于获取当前进程该标志的值,set_used_math()用于设置当前进程该标志的值。对于非 MSA 的情况,enable_restore_fp_context()比较简单:如果尚未使用过 FPU,就调用 init_fpu()启用 FPU 并初始化浮点上下文,然后设置 PF_USED_MATH 标志;如果已经使用过 FPU,就调用 own fpu()启用 FPU 并恢复浮点上下文。

如果处理器有 FPU 硬件并且前面的 enable_restore_fp_context()步骤成功,那么 CP1 不可用的处理到此就结束了,跳出 switch并结束异常处理;否则将调用fpu_emulator_cop1Handler()进行 FPU 操作模拟,模拟的返回值赋值给 sig 变量。如果指令模拟成功,sig 被赋值为 0;否则是一个发送给应用程序的信号编码。模拟完成以后,清除FCSR 寄存器(即 31 号浮点控制寄存器)中的所有异常指示位。

最后,根据 sig 的值调用 process_fpemu_return()给当前进程发送信号并且返回 1,如果 sig 为 0,则不发送任何信号并且返回 0。如果这里没有发送信号并且前面的 enable_restore_fp_context()步骤成功,则调用 mt_ase_fp_affinity()。对于不支持 MT 扩展的 CPU(如龙芯),这个函数实际上什么都不做。至此,CP1 异常处理完成,跳出 switch 并结束异常处理。

CP2 不可用异常:和 CP0、CP1 不一样的是,不同处理器的 CP2 在功能上是可以完全不一样的,因此其处理流程可以完全没有公共部分。因此 CP2 不可用的处理就是通过 raw_notifier_call_chain()来调用挂接在 cu2_chain 链表上的通知函数,这些函数是内核初始化的时候挂上去的。

龙芯的 CP2 是多媒体指令(MMI)扩展协处理器,它有专门的指令编码,但共享FPU(CP1)的寄存器,因此并不是完全独立的。如前所述,在内核初始化阶段,龙芯通过loongson_cu2_setup()在 cu2_chain 链表上挂接了 loongson_cu2_call()函数,它是 CP2 不可用异常的真正处理者。loongson_cu2_call()函数的代码如下(有大量精简,仅保留常见分支):

```
static int loongson cu2 call(struct notifier block *nfb, unsigned long action, void *data)
  int fr = !test thread flag(TIF 32BIT FPREGS);
  switch (action) {
  case CU2 EXCEPTION:
    preempt disable();
    fpu owned = is fpu owner();
    if (!fr) set c0 status(ST0 CU1 | ST0 CU2);
    else set c0 status(ST0 CU1 | ST0 CU2 | ST0 FR);
    enable fpu hazard();
    KSTK STATUS(current) |= (ST0 CU1 | ST0 CU2);
             KSTK STATUS(current) |= ST0 FR;
    else
             KSTK_STATUS(current) &= ~ST0_FR;
    if (!fpu owned) {
      set thread flag(TIF USEDFPU);
      if (!used math()) {
         init fpu(current->thread.fpu.fcr31);
         set_used_math();
      } else
         restore fp(current);
    preempt_enable();
    return NOTIFY STOP; /* Don't call default notifier */
  return NOTIFY OK;
                         /* Let default notifier send signals */
```

该函数首先通过判断进程的 TIF_32BIT_FPREGS 标志来决定 fr 的值,如果使用 32 位的浮点寄存器,则 fr 为 0,如果使用 64 位的浮点寄存器,则 fr 为 1。接下来根据参数 action 来决定后续动作,而 action 主要是 CU2_EXCEPTION(其他几种 action 如 CU2_LWC2_OP/CU2_SWC2_OP/CU2_LDC2_OP/CU2_SDC2_OP 用于模拟龙芯扩展指令的非对齐访问),因此进入 switch 中的 CU2_EXCEPTION 唯一分支。

为了保证整个过程的完整,该分支一进来后立即关闭抢占,然后通过__is_fpu_owner()判断当前进程是否已经拥有了 FPU,并将结果赋值给 fpu_owned。因为 CP2 共享 CP1 的寄存器,因此启用 CP2 总是必须同时启用 CP1。若 fr 为 0,则通过 set c0 status()同时启用

Status 寄存器的 ST0_CU1 和 ST0_CU2 位;若 fr 为 1,通过 set_c0_status()同时启用 Status 寄存器的 ST0_CU1、ST0_CU2 和 ST0_FR 位。接下来的 enable_fpu_hazard()用于防护 FPU 执行 遇险。Status 寄存器中的相关位域启用以后,当前进程的相应标志也要启用,也就是后面对 KSTK_STATUS(current)的处理。至此,如果 fpu_owned 为 1,意味着当前进程已经在用 FPU 了,因此不需要对 FPU 上下文做进一步处理。如果 fpu_owned 为 0,则根据当前进程 TIF_USEDFPU 的值来决定是初始化 FPU 上下文(_init_fpu(current->thread.fpu.fcr31))还是恢复 FPU 上下文(_restore_fp(current))。至此,CP2 异常处理完成,重新打开抢占,返回 NOTIFY STOP 并结束异常处理。

通用异常里面,其他种类的异常具有和"协处理器不可用"相类似的分派机制和命名方法,这里不再过多地展开讲述,留给各位有兴趣的读者。不过"系统调用"是一类特殊的异常,需要专门解析一下。

(2) 系统调用

系统调用是用户态应用程序请求内核为其服务的一种机制,是用户态访问特权资源的合法入口,MIPS 提供了 syscall 指令用于实现系统调用。Glibc 是 Linux 上最常用的基础运行时库,系统调用大都是通过 Glibc 中的函数发起的。

下面以创建新进程的 fork()为例跟踪一下系统调用从用户态开始的整个流程。在 Glibc-2.28 中,库函数 fork()是__libc_fork()的别名,定义在 sysdeps/nptl/fork.c 中。而__libc_fork() 将会调用 arch_fork(),MIPS 处理器上的 arch_fork()会被展开成 INLINE_SYSCALL_CALL (clone, flags, 0, NULL, 0, ctid),即通过 sys_clone()系统调用来实现 fork()功能(早期的 fork()直接使用 sys_fork()系统调用,而新版的 Glibc 使用 sys_clone()系统调用)。

```
Glibc 中的 INLINE SYSCALL CALL 等宏展开如下:
```

```
#define INLINE SYSCALL CALL(...) \
 INLINE_SYSCALL_DISP( INLINE_SYSCALL, VA ARGS )
#define __INLINE_SYSCALL_DISP(b,...) \
 SYSCALL CONCAT (b, INLINE SYSCALL NARGS( VA ARGS ))( VA ARGS )
#define INLINE SYSCALL0(name) \
INLINE SYSCALL (name, 0)
#define INLINE SYSCALL1(name, a1) \
 INLINE SYSCALL (name, 1, a1)
#define __INLINE_SYSCALL2(name, a1, a2) \
INLINE SYSCALL (name, 2, a1, a2)
#define INLINE SYSCALL3(name, a1, a2, a3) \
 INLINE SYSCALL (name, 3, a1, a2, a3)
#define INLINE SYSCALL4(name, a1, a2, a3, a4) \
INLINE SYSCALL (name, 4, a1, a2, a3, a4)
#define __INLINE_SYSCALL5(name, a1, a2, a3, a4, a5) \
INLINE SYSCALL (name, 5, a1, a2, a3, a4, a5)
#define INLINE SYSCALL6(name, a1, a2, a3, a4, a5, a6) \
INLINE SYSCALL (name, 6, a1, a2, a3, a4, a5, a6)
#define INLINE SYSCALL7(name, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7)\
```

也就是说,INLINE_SYSCALL_CALL()会根据系统调用的参数个数展开成__INLINE_SYSCALL()()~__INLINE_SYSCALL()中的某一个宏,而这些宏又会进一步展开成INLINE_SYSCALL()宏,直至INTERNAL_SYSCALL()宏。INTERNAL_SYSCALL()宏定义如下:

```
#define INTERNAL_SYSCALL(name, err, nr, args...) \
internal_syscall##nr ("li\t%0, %2\t\t\#" #name "\n\t", "IK" (SYS_ify (name)), 0, err, args)
```

因此,INLINE_SYSCALL_CALL() 最终会根据系统调用的参数展开成 internal_syscall0() ~ internal_syscall7()中的某一个。比如,sys_fork()系统调用无参数,sys_clone()有5个参数,因此 INLINE_SYSCALL_CALL(fork)会展开成 internal_syscall0(v0_init, __NR_fork, 0, err),而 INLINE_SYSCALL_CALL(clone)会展开成 internal_syscall5(v0_init, __NR_clone, 0, err, flags, 0, NULL, 0, ctid)。这里,__NR_fork和__NR_clone分别是 sys_fork()和 sys_clone()的系统调用号,定义在内核头文件 arch/mips/include/uapi/asm/unistd.h中,不同的 ABI 具有不同的取值(O32 从 4000 开始,N64 从 5000 开始,N32 从 6000 开始)。

```
INLINE_SYSCALL_CALL(fork)最终会通过 internal_syscall0()变成如下的代码段:
```

```
_sys_result; \
}
```

其核心操作就是用 li 伪指令将 sys_fork()的系统调用号 $_{NR}$ fork 加载到 V0 寄存器,然后用 syscall 指令触发系统调用异常。

然后就来到了内核的世界,系统调用的总入口是 handle_sys()。handle_sys()有四种定义 32 位内核的 O32 系统调用入口定义在 arch/mips/kernel/scall32-o32.S 中; 64 位内核的 O32 系统调用入口定义在 arch/mips/kernel/scall64-o32.S 中; 64 位内核的 N32 系统调用入口定义在 arch/mips/kernel/scall64-n32.S 中;64 位内核的 N64 系统调用入口定义在 arch/mips/kernel/scall64-64.S 中。我们关心的是 64 位内核的 N64 ABI,handle_sys()及其相关代码主要内容如下:

```
NESTED(handle sys, PT SIZE, sp) /* 系统调用入口 */
    SAVE_SOME
    STI
syscall common:
    dsubu
             t2, v0, NR 64 Linux
    dsll
             t0, t2, 3
    dla
             t2, sys_call_table
    daddu t0, t2, t0
    ld
             t2, (t0)
             t2
    jalr
    . . . . . .
n64_syscall_exit:
        syscall_exit_partial
    END(handle sys)
                          /* 系统调用表 */
EXPORT(sys call table)
    PTR
           sys read
    PTR
           sys write
    PTR
           sys_open
    PTR
           sys_close
    .size sys call table,.-sys call table
                         /* 系统调用出口1*/
FEXPORT(syscall exit)
    local irq disable
FEXPORT(syscall exit partial) /* 系统调用出口 2 */
    local irq disable
    .....
    RESTORE_SOME
    RESTORE_SP_AND_RET
```

系统调用从入口处开始时,首先通过 SAVE_SOME 保存寄存器上下文并用 STI 打开本地中断;然后将 v0 的值(系统调用号)减去 N64 系统调用号的起始编号__NR_64_Linux(即 5000)并放置到 t2 中;然后将 t2 左移 3 位(2^3 = 8,每个系统调用入口占用 8 个字

节),得到该系统调用入口在整个 N64 系统调用表中的偏移并放到 t0 中,然后将 N64 系统调用表的起始地址 sys_call_table 加载到 t2,通过 t0 与 t2 相加得到该系统调用的入口地址并放置到 t0。这里的系统调用表 sys_call_table 相当于一个目录,t0 是目录中条目的地址,t0 的内容才是该系统调用的处理函数。因此,用 ld 指令将 t0 的内容加载到 t2 以后,就可以通过 jalr t2 执行系统调用处理函数了。

系统调用处理函数完成之后,如果一切正常,通常就会执行到标号 n64_syscall_exit 处,然后跳转到 syscall_exit_partial 处的代码(有些系统调用会跳转到 syscall_exit) 。最后,系统调用出口 syscall_exit/syscall_exit_partial 处的代码将通过 RESTORE_SOME 恢复寄存器上下文,然后通过 RESTORE SP AND RET 返回到整个系统调用的调用者。

系统调用的处理函数在形式上都是 sys_abc()这样的,比如 sys_fork()和 sys_clone()。但是为了处理整数的符号扩展问题,从 Linux-2.6.29 开始引入了"系统调用包装器"并从 Linux-3.10 开始全面启用。如今,系统调用函数通常不是像普通函数一样的直接定义,而是专门有一系列的包装器宏:

```
#define SYSCALL DEFINEO(sname)
    SYSCALL METADATA( ##sname, 0);
    asmlinkage long sys ##sname(void)
#define SYSCALL DEFINEx(x, sname, ...)
    SYSCALL_METADATA(sname, x, __VA_ARGS__)
    SYSCALL DEFINEx(x, sname, VA ARGS)
#define SYSCALL DEFINE1(name, ...) SYSCALL DEFINEx(1, ##name, VA ARGS )
#define SYSCALL_DEFINE2(name, ...) SYSCALL_DEFINEx(2, _##name, __VA_ARGS__)
#define SYSCALL_DEFINE3(name, ...) SYSCALL_DEFINEx(3, ##name, __VA_ARGS__)
#define SYSCALL DEFINE4(name, ...) SYSCALL DEFINEx(4, ##name, VA ARGS )
#define SYSCALL DEFINE5(name, ...) SYSCALL DEFINEx(5, ##name, VA ARGS )
#define SYSCALL DEFINE6(name, ...) SYSCALL DEFINEx(6, ##name, VA ARGS )
使用包装器的系统调用 sys fork()和 sys clone()的定义分别如下所示1:
SYSCALL DEFINE0(fork);
SYSCALL DEFINE5(clone, unsigned long, clone flags, unsigned long, newsp,
       int user *, parent tidptr, unsigned long, tls, int user *, child tidptr);
实际结果相当于如下定义:
asmlinkage unsigned long sys fork(void);
asmlinkage unsigned long sys clone(unsigned long clone flags, unsigned long newsp,
       int __user * parent_tidptr, unsigned long tls, int __user * child tidptr);
```

这两个系统调用的具体实现可见下文的进程管理一章的 5.2 节,此处不再展开。Linux 内核中龙芯的异常处理机制介绍到此基本完成。

3.3 中断处理解析

如前所述,在MIPS处理器里面,中断实际上是异常分类里面的一个小类。不过中断这

¹ 不同的体系结构中 sys_clone()的原型不一样,这里采用的是定义了 CONFIG_CLONE_BACKWARDS 的 MIPS 版本。

个小类相对来说比较复杂,并且概念上跟其他种类的异常有所差别,因此单独进行讲述。

3.3.1 中断处理的入口

中断处理的入口在第二层次的异常向量表里面,其初级处理函数是 handle_int()或者 rollback_handle_int(),取决于 using_rollback_handler()的返回值。而 using_rollback_handler()又是根据 cpu_wait 的取值来进行判断的:如果 cpu_wait 是 r4k_wait(),则 using_rollback_handler()返回 1,初级中断处理函数为 rollback_handle_int(),龙芯 3A2000/3A3000 属于这种情况;如果 cpu_wait 不是 r4k_wait(),则 using_rollback_handler()返回 0,初级中断处理函数为 handle int(),龙芯 3A2000 之前的龙芯 3 号处理器属于这种情况。

函数 handle_int()和 rollback_handle_int()定义在 arch/mips/kernel/genex.S 中,其代码如下 (根据龙芯的实际情况进行了精简):

```
.macro_BUILD_ROLLBACK_PROLOGUE handler
    FEXPORT(rollback \handler)
    .set push
    .set noat
    MFC0
            k0, CP0 EPC
    PTR LA k1, r4k wait
            k0, 0x1f
    ori
    xori
            k0, 0x1f
            k0, k1, 9f
    bne
            k0, CP0 EPC
    MTC0
9:
    .set pop
    .endm
BUILD ROLLBACK PROLOGUE handle int
NESTED(handle int, PT SIZE, sp)
    SAVE ALL
    CLI
    LONG L
                s0, TI REGS($28)
    LONG S
                sp, TI REGS($28)
    PTR LA ra, ret from irq
    PTR LA v0, plat irg dispatch
            v0
    jr
    END(handle int)
```

首先来看 handle_int(),它跟 BUILD_HANDLER 生成的通用异常处理函数比较相似: 首先通过 SAVE_ALL 保存寄存器上下文(一个 struct pt_regs);然后通过 CLI 宏关中断;接下来给核心中断处理函数准备信息并将 ret_from_irq 设置成返回地址;最后通过寄存器跳转方式调用核心中断处理函数 plat_irq_dispatch()。plat_irq_dispatch()完成以后,将返回到 ret_from_irq 处继续执行。

跟通用异常处理函数不一样的是,异常处理是通过 A0 直接传递寄存器上下文(move a0, sp),而中断处理是通过当前进程的 thread info 间接传递(LONG S sp,

TI_REGS(\$28)): LONG_S 在 64 位内核中展开成 sd 指令; \$28 即 GP 寄存器,保存着当前进程的 thread_info; 而 TI_REGS 是 thread_info 中 regs 成员的偏移。在 2.6.18 以及更早的内核里面,plat_irq_dispatch()和异常处理函数一样,是带 pt_regs 参数的,寄存器上下文也是通过 A0 直接传递。但考虑到中断处理通常要经历多级分派,而 pt_regs 参数通常要到最末端的处理函数才可能用到,每级分派都通过 A0 传递信息会带来较大的性能损失,因此新版本内核将 plat irq_dispatch()以及各级中断处理函数都设计成了不带参数的原型。

但是,这种间接传递 pt_regs 的方法"篡改"了当前进程的 thread_info::regs,因此在适当的时候需要恢复原值。原值的备份就是此处的语句 LONG_L s0, TI_REGS(\$28),而原值的恢复是 ret_from_irq 处的语句 LONG_S s0, TI_REGS(\$28)。

接下来看 rollback_handle_int(),该函数的主体其实还是 handle_int(),只不过通过BUILD_ROLLBACK_PROLOGUE 在 handle_int()前面添加了 rollback_handle_int 符号和一段前缀代码。这段前缀代码的作用是什么呢? rollback_handle_int()用于 cpu_wait()函数指针被设置成 r4k wait()的情况,因此我们先来看看 r4k wait():

```
void r4k wait(void)
{
    local irq enable();
    __r4k_wait();
}
LEAF( r4k wait)
    .set push
    .set noreorder
    LONG L t0, TI FLAGS($28)
    nop
    andi t0, _TIF_NEED_RESCHED
    bnez
             t0, 1f
    nop
    nop
    nop
         MIPS_ISA_ARCH_LEVEL_RAW
    .set
    wait
1:
    jr
        ra
    nop
    .set pop
    END( r4k wait)
```

可见 r4k_wait()很简单,先打开本地中断,然后调用__r4k_wait()。__r4k_wait()也不复杂: 先从当前进程的 thread_info 中取出进程标志变量到 t0,然后判断_TIF_NEED_RESCHED 有没有置位;如果置位了,说明有进程需要调度,跳转到标号 1 处,__r4k_wait 返回;如果没有置位,执行 wait 进入空闲等待状态(停止执行指令流,进入节能状态,直到被中断唤醒再继续执行指令流)。

r4k wait()的执行不是原子的,是可以被中断打断的。从函数的第一条指令开始,直

到 wait 指令为止,总共有 8 条指令,占用 32 个字节(指令长度为 32 位定长)。如果中断发生在 wait 指令执行之后,那么这属于意料之中的常规情况,rollback_handle_int()应当执行跟 handle_int()相同的代码。如果中断发生在 wait 指令执行之前,则必须做一些额外的事情,否则的话,中断处理完毕以后,执行流将会回到原处,进而执行 wait 指令——这不是我们想要的结果,因为在处理中断的过程中,可能会唤醒某些进程或者定时器,这个时候我们就"有事可做"了,不能继续空闲。

回来看 BUILD_ROLLBACK_PROLOGUE: rollback_handle_int()所增加的前缀代码,就是用于检测中断发生时是否已经执行了 wait 指令(通过比较 EPC 寄存器高位部分和 __r4k_wait 的地址来判断),如果已经执行,则保持 EPC 不动,跳转到标号 9(即 handle_int处);如果尚未执行,则通过 ori 和 xori 指令清零 EPC 的低 5 位(2^5 = 32,即 8 条指令的空间,清零低 5 位相当于把 EPC 设置成__r4k_wait),顺序执行到标号 9(即 handle_int处)。于是,handle_int()返回以后,要么回到__r4k_wait()的第一条指令,要么回到__r4k_wait()的最后一条指令。如果是前者,将有机会再次检测是否有任务需要调度;如果是后者,直接退出空闲等待状态。总之,不会耽误重要的工作。

3.3.2 中断处理的分派

在上一章的介绍中我们已经知道,中断也是分很多类型的,不同的中断有不同的处理方法。因此,中断的处理过程势必要根据类型进行分派。Linux 内核支持多种体系结构,每种体系结构又支持多种 CPU 类型,因此中断处理还是一个多级分派的过程。

(1) 第一、二级分派

对于 MIPS 体系结构, 第一级中断分派函数就是被 handle_int()所调用的 plat_irq_dispatch(),该函数在不同的 CPU 里面有不同的实现,64 位龙芯处理器(龙芯 2 号和龙芯 3 号)的实现定义在 arch/mips/loongson64/common/irq.c 中,代码如下:

```
asmlinkage void plat_irq_dispatch(void)
{
   unsigned int pending;
   pending = read_c0_cause() & read_c0_status() & ST0_IM;
   mach_irq_dispatch(pending);
}
```

这个函数非常简单,取出 CAUSE 寄存器和 STATUS 寄存器的值做与运算,然后取出 IP 位部分(IP0~IP7)赋值给 pending 变量。CAUSE 寄存器的 IP 位标识产生了中断信号的 IP 位,而 STATUS 寄存器的 IP 位标识当前被启用的 IP 位,因此 pengding 变量标识了需要进一步处理的中断源。计算完 pending 以后,该函数以其为参数,立即调用到第二级中断分派函数 mach_irq_dispatch()。

第一级分派是龙芯 2 号和 3 号共用的,第二级分派则各有不同的实现。龙芯 3 号的 mach irq dispatch()定义在 arch/mips/loongson64/loongson-3/irq.c 中,代码如下(有精简):

```
void mach_irq_dispatch(unsigned int pending)
{
  if (pending & CAUSEF_IP7)
    do_IRQ(LOONGSON_TIMER_IRQ);
```

```
if (pending & CAUSEF_IP6)
    loongson3_ipi_interrupt(NULL);
if (pending & CAUSEF_IP3)
    loongson_pch->irq_dispatch();
if (pending & CAUSEF_IP2)
    do_IRQ(LOONGSON_UART_IRQ);
if (pending & UNUSED_IPS) {
    pr_err("%s : spurious interrupt\n", __func__);
    spurious_interrupt();
}
```

该函数也比较简单,基本上就是根据不同的 IP 位调用不同的函数。从第 3 章中断初始化的 init_IRQ()可知,龙芯 3 号目前只使用了 IP7、IP6、IP3 和 IP2。IP7 专用于内部时钟中断,IP2 专用于 CPU 串口中断,因此它们调用了最终的处理函数 do_IRQ()。IP6 专用于处理器间中断 IPI,但 IPI 包括不同的子类型;IP3 连接的是 HT1 控制器(或者 SYS INT0)和级联的外部中断控制器(I8259 或者 APIC),包含了所有来自外部设备的中断;因此处理器间中断和外部设备中断需要再次进行分派。

下面我们将分别介绍处理器间中断(IPI)和外部设备中断的第三级分派处理。

(2) 第三级分派——处理器间中断

解析处理器间中断(IPI)的源代码之前先了解一下龙芯 3 号的 IPI 寄存器设计,如表 3-3 所示。

名称	读写权限	功能描述
IPI_Status	只读	32 位状态寄存器,某一位置位代表收到某种类型 IPI 中断
IPI_Enable	读写	32 位使能寄存器,控制对应的中断位是否有效
IPI_Set	只写	32 位置位寄存器,将某一位写 1 导致 IPI_Status 对应为置 1
IPI_Clear	只写	32 位清零寄存器,将某一位写 1 导致 IPI_Status 对应为置 0
IPI_MailBox0	读写	64 位消息传递缓冲寄存器 0,用于核间交换信息
IPI_MailBox1	读写	64 位消息传递缓冲寄存器 1,用于核间交换信息
IPI_MailBox2	读写	64 位消息传递缓冲寄存器 2,用于核间交换信息
IPI_MailBox3	读写	64 位消息传递缓冲寄存器 3,用于核间交换信息

表 3-3 龙芯 3 号的 IPI 寄存器

每个核都有一组 IPI 寄存器,但是都是全局可访问的。也就是说,每个核既可以访问自己的 IPI 寄存器,也可以访问别人的 IPI 寄存器。例如:当某个核想查看收到的 IPI 时,就读的 IPI_Status 寄存器;当某个核想屏蔽/使能某种 IPI 时,就在 IPI_Enable 寄存器对应位写 0/1;当某个核想触发某种 IPI 时,就写 IPI_Set 寄存器;当某个核想清除中断状态时,就写 IPI_Clear 寄存器。四个 MailBox 寄存器可以用于在核间传递交换任意信息,比如启动多核时通过 MailBox 传递初始入口地址、堆栈指针,全局指针等参数。

目前 MIPS 一共定义了 4 种标准的 IPI 类型:

#define SMP RESCHEDULE YOURSELF 0x1

```
#define SMP_CALL_FUNCTION 0x2
#define SMP_ICACHE_FLUSH 0x4
#define SMP_ASK_COCOUNT 0x8
```

IPI 中断由一个 CPU(源 CPU)发往另一个 CPU(目标 CPU),在功能上相当于源 CPU 请求目标 CPU 完成某项工作。其中: SMP_RESCHEDULE_YOURSELF 要求目标 CPU 进 行 一 次 进 程 调 度; SMP_CALL_FUNCTION 要 求 目 标 CPU 调 用 一 个 函 数; SMP_ICACHE_FLUSH 要求目标 CPU 刷新一次指令 Cache; SMP_ASK_COCOUNT 询问零号核的 Count 寄存器值。理论上,只需要 SMP_CALL_FUNCTION 就可以实现任意 IPI 功能,因为进程调度、指令 Cache 刷新和反馈 Count 寄存器值都可以设计成一个函数;但是如果设计成专门的 IPI,在性能上会更有优势。

龙芯的 IPI 寄存器最多支持 32 种 IPI 类型,但寄存器的这 32 个位域并没有预先规定好类型。不过,按目前的内核设计, IPI 寄存器的第 $0 \times 1 \times 2 \times 3$ 位分别对应 SMP RESCHEDULE

YOURSELF 'SMP_CALL_FUNCTION 'SMP_ICACHE_FLUSH 'SMP_ASK_COCOUNT 四种 IPI。 龙芯处理器的外部中断路由是在内核初始化的时候确定的(都路由到了零号核),不允许运行时动态修改。为了实现中断负载均衡,我们可以通过处理器间中断(IPI)来完成外部中断的软件转发,因此我们需要一个 $IRQ \rightarrow IPI_OFFSET$ 的映射表。32 个 IPI_OFFSET 的映射表。32 个 IPI_OFFSET 的正义 IPI_OFFSET 的正义 IPI_OFFSET。因此代码中定义 IPI_IRQ OFFSET为 4(32 - 4=28,因此最多可转发 28 种 IRQ)。

IPI 中断是 CPU 与 CPU 之间的互动,因此 Linux 内核 IPI 发送函数和 IPI 处理函数。IPI 发送函数一共有三个,定义在 arch/mips/loongson64/loongson-3/smp.c 中:

```
static void loongson3_send_ipi_single(int cpu, unsigned int action)
{
    loongson3_ipi_write32((u32)action, ipi_set0_regs[cpu_logical_map(cpu)]);
}
static void loongson3_send_ipi_mask(const struct cpumask *mask, unsigned int action)
{
    for_each_cpu(i, mask)
        loongson3_ipi_write32((u32)action, ipi_set0_regs[cpu_logical_map(i)]);
}
#define IPI_IRQ_OFFSET 4
void loongson3_send_irq_by_ipi(int cpu, int irqs)
{
    loongson3_ipi_write32(irqs << IPI_IRQ_OFFSET, ipi_set0_regs[cpu_logical_map(cpu)]);
}</pre>
```

其中: loongson3_send_ipi_single()是往单个目标 CPU 发送 IPI,参数 cpu 是目标 CPU 的编号,action 是 IPI 的类型; loongson3_send_ipi_mask()是往多个目标 CPU 发送 IPI,参数 mask 是目标 CPU 编号组成的位掩码,action 是 IPI 的类型; loongson3_send_irq_by_ipi()是往单个目标 CPU 发送专门用于中断转发的 IPI,参数 cpu 是目标 CPU 的编号,irqs 是 IRQ 在 IPI 寄存器中的偏移。前两个函数是 SMP 操作集(loongson3_smp_ops)中的标准定义,

第三个函数是龙芯平台专用的扩展,其核心操作都是通过 loongson3_ipi_write32()写目标 CPU 的 IPI Set 寄存器完成。

IPI 处理函数就是 loongson3_ipi_interrupt(),它完成了 IPI 的第三级分派。该函数定义在 arch/mips/loongson64/loongson-3/smp.c 中,展开如下(有精简):

```
void loongson3 ipi interrupt(struct pt regs *regs)
  int i, cpu = smp processor id();
  action = loongson3 ipi read32(ipi status0 regs[cpu logical map(cpu)]);
  irgs = action >> IPI IRQ OFFSET;
  loongson3 ipi write32((u32)action, ipi_clear0_regs[cpu_logical_map(cpu)]);
  if (action & SMP RESCHEDULE YOURSELF) scheduler ipi();
  if (action & SMP_CALL_FUNCTION) {
    irg enter();
    generic smp call function interrupt();
    irq exit();
  if (action & SMP ASK COCOUNT) {
    c0count = read c0 count();
    c0count = c0count ? c0count : 1;
    for (i = 1; i < nr \text{ cpu ids}; i++)
       core0 \ c0count[i] = c0count;
      wbflush();
  if (irqs) {
    while ((irq = ffs(irqs))) {
       do_IRQ(loongson_ipi_pos2irq[irq-1]);
       irqs &= \sim(1<<(irq-1));
    }
}
```

首先是准备工作:通过读取 IPI_Status 寄存器读取收到的所有 IPI 中断状态并保存到 action;将 action 右移 4 位得到所有转发的 IRQ 并保存到 irqs;将 action 写回 IPI_Clear 寄存器清除所有的中断状态。

然后是标准 IPI 的处理: SMP_RESCHEDULE_YOURSELF 类型将调用 scheduler_ipi() 触发一次 SCHED_SOFTIRQ 的软中断,导致目标 CPU 重新调度; SMP_CALL_FUNCTION 类型将调用 generic_smp_call_function_interrupt() 执行源 CPU 所请求的函数; SMP_ICACHE_FLUSH类型不做处理的原因是龙芯由硬件维护 Cache 一致性; SMP_ASK_COCOUNT类型将导致零号核通过 read_c0_count()读取 Count 寄存器的值并写入core0 c0count[]数组。

最后是中断转发的处理:通过 IPI_OFFSET → IRQ 映射表(即 loongson_ipi_pos2irq[]数组)来获取 irqs 中各个被转发的 IRQ 编号,再调用 do IRQ()逐个处理这些 IRQ。

(3) 第三级分派——外部设备中断

外部设备的中断也需要进行第三级的中断分派,而第三级分派是一个函数指针 loongson pch->irq dispatch(),使用不同芯片组的机型有不同的定义:

LS2H 芯片组: 第三级分派函数为 ls2h_irq_dispatch(), 定义在文件 arch/mips/loongson64/loongson-3/ls2h-irq.c中;

LS7A 芯片组: 第三级分派函数为 Legacy 版本的 ls7a_irq_dispatch()和 MSI 版本的 ls7a msi irq dispatch(), 定义在文件 arch/mips/loongson64/loongson-3/ls7a-irq.c 中;

RS780 芯片组: 第三级分派函数为 Legacy 版本的 rs780_irq_dispatch()和 MSI 版本的 rs780_msi irq_dispatch(),定义在文件 arch/mips/loongson64/loongson-3/rs780-irq.c中。

这些函数的逻辑非常类似,其中 RS780 芯片组 Legacy 版本的代码和有关数据如下(其他版本可自行阅读代码):

```
unsigned int ht irg[] = \{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15\};
unsigned int loongson ipi irq2pos[NR IRQS] = \{ [0 ... NR IRQS-1] = -1 \};
unsigned int loongson_ipi_pos2irq[NR_DIRQS] = { [0 ... NR DIRQS-1] = -1 };
void rs780 irg dispatch(void)
  irq = LOONGSON HT1 INT VECTOR(0);
  LOONGSON_HT1_INT_VECTOR(0) = irq;
  for (i = 0; i < ARRAY SIZE(ht irq); i++) {
    if (!(irq & (0x1 \le ht_irq[i]))) continue;
    if (loongson ipi irq2pos[ht irq[i]] == -1) {
       do IRQ(ht irq[i]);
       continue;
    irqd = irq_get_irq_data(ht_irq[i]);
    cpumask and(&affinity, irqd->affinity, cpu active mask);
    if (cpumask empty(&affinity)) {
       do IRQ(ht irq[i]);
       continue;
    irq_cpu[ht_irq[i]] = cpumask_next(irq_cpu[ht_irq[i]], &affinity);
    if (irq_cpu[ht_irq[i]] >= nr_cpu_ids)
       irq cpu[ht irq[i]] = cpumask first(&affinity);
    if (irq_cpu[ht_irq[i]] == 0) {
       do IRQ(ht irq[i]);
       continue;
    loongson3 send irq by ipi(irq cpu[ht irq[i]], (0x1 << (loongson ipi irq2pos[ht irq[i]]));
```

这个函数稍显复杂,不过复杂的不是分派本身,而是这里使用了中断负载均衡。如前

所述,由于硬件平台的限制,龙芯的外部中断只能使用静态路由,而通常的做法又是把外部中断全部路由到 0 号核。于是在外部中断过于频繁的时候,可能就会导致 0 号核非常繁忙,中断处理效率低下甚至丢失中断。中断负载均衡就是用于解决这个问题,它可以将中断均匀地转发到每一个核,提高处理效率。

Legacy 模式下的 HT1 中断(即 I8259 中断)总共有 16 个 IRQ,即 IRQ0~IRQ15。其中 IRQ2 用于级联,IRQ9、IRQ10、IRQ11 和 IRQ13 保留未用,其他定义在数组 ht_irq[]当中,与设备的对应关系如表 3-4 所示。

中断号 (IRQ)	对应设备	
IRQ0	HPET 外部时钟源	
IRQ1	I8042 控制器 (键盘)	
IRQ2	级联(其下挂接 IRQ8~IRQ15)	
IRQ3	可配置 PCI/PCIe 设备(磁盘、显卡、声卡、网卡、USB等)	
IRQ4	可配置 PCI/PCIe 设备(磁盘、显卡、声卡、网卡、USB等)	
IRQ5	可配置 PCI/PCIe 设备(磁盘、显卡、声卡、网卡、USB等)	
IRQ6	可配置 PCI/PCIe 设备(磁盘、显卡、声卡、网卡、USB等)	
IRQ7	系统控制中断(SCI)	
IRQ8	系统时钟(RTC)	
IRQ9	保留未用	
IRQ10	保留未用	
IRQ11	保留未用	
IRQ12	18042 控制器 (鼠标)	
IRQ13	保留未用	
IRQ14	第一个 PATA 磁盘控制器	
IRQ15	第二个 PATA 磁盘控制器	

表 3-4 龙芯电脑 I8259 中断号(IRQ)分配表

并不是每一个 IRQ 都会进行中断平衡,只有高速设备才会做此处理,如可配置的 PCI/PCIe 设备以及 PATA 磁盘控制器。loongson_ipi_irq2pos[]记录了 IRQ \rightarrow IPI_OFFSET 的映射关系(其逆映射为 loongson_ipi_pos2irq[]数组),取值为-1 的 IRQ 就是那些本地处理的 IRQ,它们不会进行中断转发。

知道了原理之后,再回过头来看代码,会发现清晰许多:首先将中断状态寄存器的值读入到 irq 变量;然后将 irq 变量写回寄存器以清除中断;最后进入一个 for 循环,每循环一次处理 ht_irq[]数组中的一个 IRQ。循环内的处理流程如下:

- 1,如果本IRQ在irq变量中没有置位,意味着没有产生中断,结束本轮循环。
- 2,如果本 IRQ 在 loongson_ipi_irq2pos[]中取值为-1,意味着是一个本地 IRQ,调用 do IRQ()处理中断,完成后结束本轮循环。
- 3,接下来是需要进行平衡的 IRQ。这些 IRQ 并不一定能够被转发出去,因为一个 IRQ 能被哪些 CPU 核处理是受该 IRQ 的 irq_data 结构中 affinity 变量所控制的。如果 irq_data:: affinity 所指定的核处于非活动状态(如核被关闭或者正在关闭过程中),那就不能转发。从代码上看,如果 irqd->affinity 和 cpu_active_mask 没有交集,就调用 do_IRQ()处理中断,

完成后结束本轮循环。

- 4, 然后是 irqd->affinity 和 cpu_active_mask 有交集的情况,其交集保存在局部变量 affinity 中。irq_cpu[ht_irq[i]]记录了本次处理本 IRQ 的 CPU 核(目标核),它在 affinity 中用 cpumask_next()查找上次目标核的下一个核。如果返回结果大于 CPU 核总数,说明发生了溢出,于是便重设成 affinity 中编号最小的核(开始新一次轮转)。
- 5,现在目标核已经确定,但目标核可能就是自己(0号核)。如果确实如此,就调用 do IRQ()处理中断,完成后结束本轮循环。
- 6,如果目标核不是自己(非 0 号核),那么通过 loongson3_send_irq_by_ipi()将 IRQ 转发给目标核、结束本轮循环。

由之前 IPI 发送与处理的过程可知,通过 loongson3_send_irq_by_ipi()转发出去的 IRQ 在目标核上处理,最终也是通过 do_IRQ()完成。

第三级中断分派到此讲述完毕。虽然本级分派情况众多,但最终的核心是 do_IRQ()函数。do_IRQ()定义在 arch/mips/kernel/irq.c 中,其核心步骤是调用 generic_handle_irq(),也就是第四级中断分派。

(4) 第四级分派

```
generic_handle_irq()定义在 kernel/irq/irqdesc.c 中,其代码如下:
int generic_handle_irq(unsigned int irq)
{
    struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
    generic_handle_irq_desc(desc);
    \-- desc->handle_irq(desc);
    return 0;
}
```

从文件路径可以看出,第四级中断分派已经属于体系结构无关的代码了。函数generic_handle_irq()非常简单,通过IRQ 号查找对应的IRQ 描述符,然后以IRQ 描述符为参数调用 generic_handle_irq_desc()。后者实现更加简单,就是调用描述符中的 handle_irq()函数指针。

从第 2 章的介绍可知,对于 I8259 中断,其描述符中的 handle_irq()函数指针实际上是 handle_level_irq()函数。handle_level_irq()的核心步骤是 handle_irq_event()函数,而后者的核心步骤则是 handle_irq_event percpu()。

```
handle_irq_event_percpu()定义在中,其代码如下(有精简):
irqreturn_t handle_irq_event_percpu(struct irq_desc *desc, struct irqaction *action)
{
    irqreturn_t retval = IRQ_NONE;
    unsigned int flags = 0, irq = desc->irq_data.irq;
    do {
        res = action->handler(irq, action->dev_id);
        switch (res) {
```

```
case IRQ_WAKE_THREAD:
    __irq_wake_thread(desc, action);
case IRQ_HANDLED:
    flags |= action->flags;
    break;
default:
    break;
}
retval |= res;
action = action->next;
} while (action);
return retval;
}
```

该函数带两个参数,其中一个是该中断号对应的 IRQ 描述符 desc,另一个是挂在 desc 上面 IRQ 动作 action 链表(链表里面可以挂接多个 irqaction 结构体,每个 irqaction 对应一个设备中断,因此多个设备共享 IRQ 成为可能)。从代码上看,该函数首先将返回值 retval 初始化成 IRQ_NONE,将标志变量 flags 初始化为 0,并且从 desc 里面取出 IRQ 编号赋值给 irq;然后进入一个 do 循环。这个循环用于遍历 action 链表,每循环一次,就执行当前 action 里面的 handler()函数,并将其返回值赋值给 res 变量。

每个 irqaction 结构体中的 handler()函数返回值有三种: IRQ_NONE、IRQ_HANDLED 和 IRQ_WAKE_THREAD。IRQ_NONE 意味着这不是我的中断; IRQ_HANDLED 意味着这是我的中断并且已经处理完毕; IRQ_WAKE_THREAD 意味着这是我的中断并且需要唤醒中断线程(当前 irqaction 中的 thread 成员)。

IRQ_WAKE_THREAD 用于支持线程化中断,这是 Linux 内核从 2.6.30 开始引入的新特性。因为中断处理函数 irqaction::handler()通常需要关中断执行,而关中断上下文是一种非常影响效率的上下文,应当尽可能避免。线程化中断本质上是将 irqaction::handler()一分为二: 非常紧迫并且需要关中断的操作依旧在 irqaction::handler()中执行; 其他比较耗时并且不需要关中断的操作放到 irqaction::thread_fn()中去执行。后者在进程上下文(内核线程)中执行,相当于对关中断区间进行了最小化。如果 irqaction::handler()返回IRQ_WAKE_THREAD,则中断线程 irqaction::thread 将被唤醒,用于执行irqaction::thread fn()。

在 switch 代码块中,不管 irqaction::handler()的返回值是 IRQ_HANDLED 还是 IRQ_WAKE_THREAD, flags 变量都会被更新;如果返回值是 IRQ_NONE,则不需要做任何事情。

handle_irq_event_percpu()的返回值,是所有 irqaction::handler()返回值按位取或的结果。

至于中断服务例程(ISR,包括 irqaction::handler()和 irqaction::thread_fn())具体完成什么事情,是和实际的设备类型高度相关的,此处仅以 MIPS 时钟中断为例予以讲解(MIPS 时钟中断是内部设备,并未经历完整的四级分派,但 ISR 的基本原理和外部中断相同)。

(5) ISR——时钟中断处理

凡是使用中断的设备驱动,都会用下列三个函数之一来让IRQ与 ISR 进行关联。

request_irq()用于注册非线程化 ISR,将特定的中断号 irq 和特定的中断处理函数 handler 进行绑定,相当于给 irq 注册了一个 irqaction::handler() °request_threaded_irq()用于注册线程化 ISR,将特定的中断号 irq 和特定的中断处理函数 handler 以及 thread_fn 进行绑定,相当于给 irq 注册了一个 irqaction::handler()和 irqaction::thread_fn() °setup_irq()用于关联一个IRO 和一个已经设置好 ISR 的 irgaction °

以时钟中断为例,缺省 MIPS 时钟事件源的初始化函数为 r4k_clockevent_init()。该函数调用 setup_irq(irq, &c0_compare_irqaction) 注册了一个 irqaction, 名为 c0 compare irqaction, 其内容如下:

```
struct irgaction c0 compare irgaction = {
  .handler = c0 compare interrupt,
  .flags = IRQF PERCPU | IRQF TIMER | IRQF SHARED,
  .name = "timer",
};
其中的 ISR 函数就是 c0 compare interrupt(), 展开如下:
irgreturn t c0 compare interrupt(int irg, void *dev id)
  const int r2 = cpu has mips r2 r6;
  int cpu = smp processor id();
  if (handle perf irq(r2)) return IRQ HANDLED;
  if (!r2 || (read c0 cause() & CAUSEF TI)) {
    write c0 compare(read c0 compare());
    cd = &per cpu(mips clockevent device, cpu);
    cd->event handler(cd);
    return IRQ HANDLED;
  }
  return IRQ NONE;
}
```

大多数 MIPS 处理器的时钟源中断和性能计数器中断共享同一个 IRQ,但从 MIPS R2 开始可以通过 CP0 的 Cause 寄存器进行区分:如果第 30 位(CAUSEF_TI)置位,就是时钟源中断;如果第 26 位(CAUSEF_PCI)置位,就是性能计数器中断。MIPS 时钟中断是一个每 CPU 中断,也就是说每个逻辑 CPU 上都有自己的本地时钟源设备(Count/Compare 寄存器),都会产生本地的时钟中断。

于是, c0_compare_interrupt()中先用局部变量 r2 来标识 CPU 是否支持 MIPS R2, 然后通过 handle_perf_irq()来处理性能计数器中断。如果 handle_perf_irq()成功地处理了性能计数器中断,那么 c0_compare_interrupt()直接返回 IRQ_HANDLED;否则开始处理真正的 MIPS

时钟中断。在 MIPS R2 以前的 CPU 上会无条件处理时钟中断,而在 MIPS R2 或者更新的 CPU 上需要看 Cause 寄存器中的 CAUSEF_TI 是否置位。处理时钟中断时,首先要调用 write_c0_compare()往 Compare 寄存器写回旧值来清除中断,然后获取本 CPU 的时钟源设备,再调用时钟源设备上的 event_handler()函数指针。MIPS 时钟源的 event_handler()缺省实现是 mips_event_handler(),是一个空函数。根据不同的配置,在内核初始化完成以后,时钟源的 event_handler()会替换成 tick_handle_periodic()/tick_nohz_handler()/hrtimer_interrupt()中的一个。龙芯使用的是 hrtimer_interrupt(),其细节在此不再展开。

总结一下,时钟中断产生以后,如下的调用链会被触发: except_vec3_generic() \rightarrow handle_int()/rollback_handle_int() \rightarrow plat_irq_dispatch() \rightarrow mach_irq_dispatch() \rightarrow do_IRQ() \rightarrow generic_handle_irq() \rightarrow generic_handle_irq_desc() \rightarrow irq_desc::handle_irq() \rightarrow handle_percpu_irq() \rightarrow handle_irq_event_percpu() \rightarrow irqaction::handler() \rightarrow c0_compare_interrupt() \rightarrow hrtimer_interrupt() \circ

3.4 软中断、小任务与工作队列

传统上,Linux 内核对中断的处理包括"上半部(Top-Half)"与"下半部(Bottom-Half)"。上半部指的是中断处理中非常紧急的部分,一般需要关中断并且立即进行;下半部指的是中断处理中相对不那么紧急的部分,通常都是开中断并且在一定程度上可以延迟完成。上半部总是在硬中断上下文里面完成,下半部可以在软中断上下文或者进程上下文里面完成。

在古老的 2.4.x 内核里面,下半部(广义的下半部)包括四种内核机制:软中断(softirq)、小任务(tasklet)、下半部(bh,即狭义的下半部)和任务队列(taskqueue);

在 $2.6.x \times 3.x \times 4.x$ 和 5.x 内核里面,下半部(广义的下半部)包括三种内核机制:软中断(softirq)、小任务(tasklet,吸收了 2.4 内核中的 bh)和工作队列(workqueue,用于替代原来的 taskqueue)。

小任务实际上是软中断的一种特例,两者都在软中断上下文中执行,不可睡眠;而工作队列在进程上下文(内核线程)中执行,可以睡眠。为了避免概念混乱,现在一般避免使用"下半部"这个词,而将软中断、小任务和工作队列统称为"可延迟执行机制"。

3.4.1 软中断 softirq

跟硬中断 IRQ 编号类似,软中断也分不同的种类,当前内核中定义了 10 种软中断(优先级从高到低):

enum {

HI_SOFTIRQ=0, /* 高优先小任务*/
TIMER_SOFTIRQ, /* 普通定时器相关*/
NET_TX_SOFTIRQ, /* 网卡数据包发送*/
NET_RX_SOFTIRQ, /* 网卡数据包接收*/
BLOCK_SOFTIRQ, /* 块设备操作*/
BLOCK_IOPOLL_SOFTIRQ, /* 块设备轮询操作*/
TASKLET_SOFTIRQ, /* 普通小任务*/
SCHED_SOFTIRQ, /* 调度器负载均衡相关*/
HRTIMER SOFTIRQ, /* 高分辨率定时器相关*/

RCU_SOFTIRQ, NR SOFTIRQS /* RCU 回调函数相关 */

};

和硬中断的 request_irq()类似,软中断也有注册函数来将特定的 ISR (即软中断处理函数) 与特定的软中断编号进行关联:

void open_softirq(int nr, void (*action)(struct softirq_action *));

open softirg()的调用分布在各个子系统的初始化例程中,如表 3-5 所示:

拉力中区日	シェルム / レ 元 米	中 MC 47 1田 25: 米4
软中断号	初始化函数	中断处理函数
HI_SOFTIRQ	softirq_init()	tasklet_hi_action()
TIMER_SOFTIRQ	init_timers()	run_timer_softirq()
NET_TX_SOFTIRQ	net_dev_init()	net_tx_action()
NET_RX_SOFTIRQ	net_dev_init()	net_rx_action()
BLOCK_SOFTIRQ	blk_softirq_init()	blk_done_softirq()
BLOCK_IOPOLL_SOFTIRQ	blk_iopoll_setup	blk_iopoll_softirq()
TASKLET_SOFTIRQ	softirq_init()	tasklet_action()
SCHED_SOFTIRQ	init_sched_fair_class()	run_rebalance_domains()
HRTIMER_SOFTIRQ	hrtimers_init()	run_hrtimer_softirq()
RCU_SOFTIRQ	rcu_init()	rcu_process_callbacks()

表 3-5 软中断的初始化函数及中断处理函数

所有的软中断 ISR 保存在数组 struct softirq_action softirq_vec[NR_SOFTIRQS]中,其数组索引就是软中断编号。所有的软中断中,高分辨率定时器的 HRTIMER_SOFTIRQ 值得稍微展开一下:从 2.6.21 开始,内核的计时系统已经重新设计,高分辨率定时器成为了一切时间有关机制的总基础,是精确计时的源头;正因为如此,将它作为软中断实现并且给予一个较低的优先级显得不甚合理;于是,从 2.6.29 开始,绝大部分 HRTIMER 的工作被移入硬中断上下文,剩下不得不使用软中断的部分也从 2.6.31 开始被移入优先级最高的HI_SOFTIRQ 中(通过 tasklet_hrtimer_init()初始化);最后在 4.2 版本中彻底废弃了HRTIMER_SOFTIRQ 的使用(不再触发其软中断,函数 run_hrtimer_softirq()也已删除,但为了兼容应用程序依旧保留 HRTIMER_SOFTIRQ 其值的定义)。

硬中断是硬件触发的,而软中断是通过软件触发的,触发软中断的内核函数是 raise softirq(),其原型如下:

void raise softirg(unsigned int nr);

软中断的触发是按需的,当硬中断处理完毕返回之前,如果有后续工作需要完成,就会触发相应的软中断。跟 CPU 内部的硬中断一样,软中断也是 CPU 本地的,也就是说,触发一个软中断的时候,只会导致本 CPU 在接下来的时间里响应。

软中断的处理主要有两个时机:在硬中断处理结束以后,irq_exit()执行过程中(反映在图 3-1 中);在特殊的内核线程 ksoftirqd/n 中(每个逻辑 CPU 有一个 ksoftirqd 线程,n 为 CPU 编号,线程的执行体函数为 run_ksoftirqd())。不管是哪种情况,最终都是调用do_softirq()或者其核心函数__do_softirq()来处理待决的软中断。__do_softirq()定义在 kernel/softirq.c 中,展开如下(有精简):

```
void do softirq(void)
  unsigned long end = jiffies + MAX SOFTIRQ TIME;
  int max restart = MAX SOFTIRQ RESTART;
  pending = local softirq pending();
restart:
  set softirg pending(0);
  h = softirq vec;
  while ((softing bit = ffs(pending))) {
    h += softirg bit - 1;
    h->action(h);
    h++;
    pending >>= softirg bit;
  pending = local softirq pending();
  if (pending) {
    if (time before(jiffies, end) && !need resched() && --max restart)
       goto restart;
    wakeup softirqd();
  }
}
```

该函数里面用到了两个宏: MAX_SOFTIRQ_TIME 和 MAX_SOFTIRQ_RESTART。前者表示软中断处理的最大允许持续时间,被定义成 2 毫秒;后者表示软中断处理的最大允许重启次数,被定义成 10 次。设置这两个阈值的原因是软中断上下文的优先级虽然低于硬中断上下文,但总是高于进程上下文。如果不设置阈值,持续不断的软中断可能会严重影响内核线程和应用进程的运行。局部变量 pending 用于保存当前 CPU 所有待决的软中断,如同硬中断会从 CAUSE 寄存器获取中断源一样。

标号 restart 可能会重复执行,最大重复次数就是MAX_SOFTIRQ_RESTART。set_softirq_pending(0)用于清空当前CPU的所有待决软中断,而h则是包含软中断ISR的指针,其初始值为softirq_vec。后面的while循环每执行一轮就处理一种软中断,也就是执行h->action()。

循环结束以后,pengding 重新初始化,用来检查是否又产生了新的待决软中断。如果没有,__do_softirq()返回;否则,看是否时间阈值和重启阈值已经突破或者需要重新调度。如果这三种条件均不满足,跳转到 restart 处重新执行;否则,唤醒 ksoftirgd 内核线程并返回。

3.4.2 小任务 tasklet

软中断里面有两种是跟 tasklet 有关的,即 HI_SOFTIRQ 和 TASKLET_SOFTIRQ。前者是高优先级的小任务,而后者是普通优先级的小任务,它们没有本质的不同,仅仅是处理的优先顺序不一样。软中断是静态预定义的,不能动态分配,而内核中很多时候有执行动态小任务的需求,因此就设立了专门针对小任务的软中断。从本质上讲,软中断属于一级分派,而 tasklet 属于二级分派,类似于硬中断中多个设备驱动程序共享同一个 IRQ。

每个小任务都有一个对应的描述符 tasklet_struct:

```
struct tasklet_struct
{
    struct tasklet_struct *next;
    unsigned long state;
    atomic_t count;
    void (*func)(unsigned long);
    unsigned long data;
};
```

这个数据结构非常简单: next 是指向链表中下一个元素的指针; state 是小任务状态 (状态有两种: TASKLET_STATE_SCHED 表示等待运行, TASKLET_STATE_RUN 表示正在运行); 计数器 count 用来临时性禁止该 tasklet(count 不为 0 表示禁止运行); 函数指针 func 是最重要的成员字段,表示需要完成的任务; data 则是 func 函数的参数。

所有的小任务都组织在链表里面,其中普通小任务的表头是 tasklet_vec,高优先级小任务的表头是 tasklet_hi_vec。这两个都是每 CPU 变量,也就是说,每个 CPU 有自己的小任务链表。

函数 tasklet init()用于初始化一个小任务, 其原型如下:

void tasklet_init(struct tasklet_struct *t, void (*func)(unsigned long), unsigned long data);

该函数的调用分布在各个需要用 tasklet 的子系统中,用任务函数 func 和参数 data 来初始化一个 tasklet_struct,计数器 count 和状态 state 都被设置成 0。

调度小任务(触发其执行)的API主要有两个:

```
void tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t);
void tasklet_hi_schedule(struct tasklet_struct *t);
```

前者用于调度普通优先级小任务, tasklet 的状态将被设置成TASKLET_STATE_SCHED, 然后插入 tasklet_vec 链表的尾部, 最后触发TASKLET_SOFTIRQ 软中断。后者用于调度高优先级小任务, tasklet 的状态将被设置成TASKLET_STATE_SCHED, 然后插入tasklet_hi_vec 链表的尾部,最后触发HI_SOFTIRQ软中断。

软中断处理__do_softirq()的核心步骤是 h->action(),对于小任务来说,这个 action()就是 tasklet_action()或者 tasklet_hi_action()。这两个函数的内部逻辑几乎完全一致,此处展开 tasklet_action():

```
static void tasklet_action(struct softirq_action *a)
{
    list = __this_cpu_read(tasklet_vec.head);
    __this_cpu_write(tasklet_vec.head, NULL);
    __this_cpu_write(tasklet_vec.tail, this_cpu_ptr(&tasklet_vec.head));
    while (list) {
        struct tasklet_struct *t = list;
        list = list->next;
        if (tasklet_trylock(t)) {
```

```
if (!atomic_read(&t->count)) {
          t->func(t->data);
          tasklet_unlock(t);
          continue;
     }
     tasklet_unlock(t);
}
t->next = NULL;
*__this_cpu_read(tasklet_vec.tail) = t;
__this_cpu_write(tasklet_vec.tail, &(t->next));
__raise_softirq_irqoff(TASKLET_SOFTIRQ);
}
}
```

该函数逻辑比较简单,它将当前 CPU 的 tasklet_vec 链表表头赋值给局部变量 list,然后将 tasklet_vec 置空,再进入一个 while 循环。循环每进行一轮处理 list 链表里面的一个小任务,小任务的指针由局部变量 t 指向。函数 tasklet_trylock()用于测试小任务的 state 字段,如果不是 TASKLET_STATE_RUN 则将其设置成 TASKLET_STATE_RUN,以防止并发执行。如果 tasklet_trylock()返回 1,说明没有别的 CPU 在执行这个小任务,于是进一步判断 count 是否为 0(是否被禁用)。如果 tasklet_trylock()并且 count 为 0,则执行小任务的 func()函数,然后通过 tasklet_unlock()清除 TASKLET_STATE_RUN 标志并进入下一轮循环;如果小任务被禁用,那么不执行 func()函数,直接通过 tasklet_unlock()清除 TASKLET_STATE_RUN 标志。接下来的代码,要么是别的 CPU 已经在执行该小任务,要么是该小任务已被禁用,不管是哪种情况,都将 t 重新插回 tasklet_vec 链表,并通过__raise_softirq_irqoff()触发一次 TASKLET_SOFTIRQ 软中断(该函数是 raise_softirq()的变种,在关中断的上下文中执行)。

3.4.3 工作队列 workqueue

软中断和小任务有一个共同的缺点,就是在中断上下文里面执行。因此,它们都不能睡眠,也因此不能完成一些耗时较长的工作(因为可能引发睡眠)。工作队列(workqueue)就是为了解决这个问题引入的,它是一种在进程上下文中的可延迟执行机制。

工作队列原理比较简单,但实现相对复杂,本小节主要介绍其基本原理和用法,不深入细节。

工作队列总体分三个层次:工作者线程,工作队列和工作项。

工作者线程是一系列内核线程,这些内核线程被组织在线程池中,其数量可根据需要 动态增减(这是 3.7 内核开始引入的新特征,称为"并发托管的工作者线程池")。每个逻辑 CPU 有两个工作者线程池,其中一个为普通优先级线程池,另一个为高优先级线程池。除此之外,另有一个不跟特定 CPU 关联的全局工作者线程池。每个工作者线程池用一个 struct worker_pool 描述,其主要字段有工作者线程数目 nr_workers、工作者线程链表 workers 和工作项链表 worklist。

工作者线程的其初始数量为 2*N+1 个 (N) 为逻辑 CPU 个数,意味着每个线程池中的初始数量为 1) ,它们具有如下形式的名字:

kworker/n:x —— 普通的每 CPU 工作者线程, n 是 CPU 编号, x 是线程编号;

kworker/n:xH —— 高优先级的每 CPU 工作者线程, n 是 CPU 编号, x 是线程编号; kworker/u:x —— 非绑定的全局工作者线程, u 表示非绑定, x 是线程编号。

在四核龙芯 3A 上,初始的工作者线程分别为: kworker/0:0、kworker/1:0、kworker/2:0、kworker/3:0、kworker/0:0H、kworker/1:0H、kworker/2:0H、kworker/3:0H、kworker/u:0。如果工作项很多,每个线程池都可以派生出更多的工作者线程,线程名字中的 x 将递增。

一个工作者线程由一个 struct worker 描述,其主要字段有进程描述符 task、当前工作项 current_work 以及当前工作项的执行函数指针 current_func。工作者线程通过 create_worker() 创建,其执行函数实体为 worker thread()。

一个工作队列由一个 struct workqueue_struct 描述,其主要字段有名字 name,以及类型为 struct pool_workqueue 的池队列数组 cpu_pwqs(实际上是每 CPU 变量,语义与数组相同)。也就是说,每个工作者线程池对应一个 struct pool_workqueue(pool_workqueue 通过其 pool 字段关联到一个工作者线程池 worker pool)。

创建工作队列的 API 主要有三个: 创建普通工作队列的 create_workqueue(name)、创建 可 冻 结 工 作 队 列 的 create_freezable_workqueue(name) 和 创 建 单 线 程 工 作 队 列 的 create_singlethread_workqueue(name),它们最终都通过 alloc_workqueue()实现。普通工作队列在每 CPU 工作者线程中执行,而可冻结工作队列和单线程工作队列在全局工作者线程中执行。

工作队列可以根据需要随意创建,但内核在初始化阶段预先创建了一系列(7个)系统 级 工 作 队 列 : system_wq `system_long_wq `system_highpri_wq `system_unbound_wq `system_freezable_wq `system_power_efficient_wq 和 system_freezable_power_efficient_wq。通常情况下,system_wq和 system_long_wq中的工作在普通的每 CPU 工作者线程中执行,system_highpri_wq在高优先级的每 CPU 工作者线程中执行,system_unbound_wq和 system_freezable_wq只能在全局工作者线程中执行,system_power_efficient_wq和 system_freezable_power_efficient_wq缺省可在普通的每 CPU 工作者线程中执行,但也可以配置成在全局工作者线程中执行。

一个工作队列包括一组池队列,一个池队列关联一个工作者线程池,而一个工作者线程池中包括一系列工作者线程和一系列工作项。可以说,工作项是工作队列的基本单位,这个基本单位由 work struct 描述,定义如下:

```
struct work_struct {
   atomic_long_t data;
   struct list_head entry;
   work_func_t func;
};
```

工作项描述符和小任务描述符非常类似,其中 func 是执行函数,data 是执行函数所用的参数,而 entry 是链表结构。

为支持延期工作,引入了扩展的延期工作项,将一个普通工作项与定时器进行绑定:

```
struct delayed_work {
   struct work_struct work;
   struct timer list timer;
```

```
int cpu;
};
初始化一个工作项的 API 有六个,它们具有类似的形式,参数_work 为工作项,_func 为执行函数:
```

```
INIT_WORK(_work, _func);
INIT_WORK_ONSTACK(_work, _func);
INIT_DELAYED_WORK(_work, _func);
INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func);
INIT_DEFERRABLE_WORK(_work, _func);
INIT_DEFERRABLE_WORK ONSTACK(_work, _func) °
```

struct workqueue struct *wq;

前两个用于初始化一个准备立即执行的工作项,中间两个用于初始化一个准备延期执行的工作项(在预定时间后立即执行),后两个用于初始化一个准备延期执行的宽限工作项(在预定时间后可以延期执行)。带 ONSTACK 的版本表示该工作项定义在栈上(局部变量)。

调度工作项(触发其执行)的 API 主要有如下 8个:

```
bool schedule work(struct work struct *work);
```

bool schedule_work_on(int cpu, struct work_struct *work)

bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);

bool schedule_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);

```
bool queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);
```

bool queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work)

bool queue delayed work(struct workqueue struct *wq,

struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);

bool queue_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,

struct delayed work *dwork, unsigned long delay);

前面 4 个函数将工作项插入系统级工作队列 system_wq 并触发其执行,后面 4 个函数则用于将工作项插入 wq 所指定的工作队列并触发其执行。带_on 后缀的会指定运行的CPU,不带_on 后缀的不指定(优先在本地 CPU 执行)。另外,名字中带 delayed 的函数用于插入并触发延期工作项的执行。

3.5 小结

异常与中断处理是操作系统内核的三大基本功能之一,在 MIPS 处理器里面,中断属于异常分类里面的一个小类。异常/中断处理包含了大量的汇编代码,涉及到指令和寄存器的使用。本章先从异常/中断的概念入手,分类解析了处理器异常中的复位异常、NMI 异常、TLB/XTLB 异常以及通用异常中的"协处理器不可用"和"系统调用"。然后通过跟踪中断处理的执行流程,讲述了中断的多级分派,其中重点是处理器间中断和外部设备中断。并且在此基础上还简单介绍了软中断、小任务和工作队列三种可延迟执行机制,从而加深了对龙芯和 Linux 内核的认识。

第4章 内存管理解析

内存管理也是操作系统内核的三大核心功能之一。本章内容主要包括五个部分: 跟龙芯体系结构相关的内存管理概念,主要是内存管理单元(MMU)的原理;物理内存页面的组织和管理,即伙伴系统(Buddy)和内存区(Memory Zone);基于线性映射的内核内存对象管理,即 SLAB/SLUB 算法;基于分页映射的内存管理,即持久内核映射、临时内核映射和非连续内存管理;以及对用户态进程地址空间的内存管理。

4.1 体系结构相关概念

现代处理器大都包含内存管理单元(MMU,Memory Management Unit),负责硬件高速缓存(Cache)和快速翻译查找表(TLB,Translation Lookaside Buffer)的管理。MMU是一种体系结构中除指令集和寄存器以外最具区分性的特征功能。

4.1.1 龙芯 3号的高速缓存

高速缓存(Cache)是介于 CPU 和内存之间的一个小容量快速存储部件,用来缓解 CPU 和内存巨大的速度差异。通常来说,Cache 中的内容是内存内容的一个子集,因此 Cache 与内存存在一定的对应关系,常见的对应关系有直接映射、全相联映射和组相联映射 三种。Cache 到内存的映射以"行"为单位,龙芯 3A2000 以前的 CPU 的 Cache 行大小为 32 字节,龙芯 3A2000/3A3000 的 Cache 行大小为 64 字节。下面简单介绍三种映射方式:




图 4-1 直接映射 Cache

直接映射 Cache: 假设 Cache 总大小为 n 行,内存总大小为 Cache 的 m 倍 (m*n 行),

则直接映射 Cache 的映射关系如图 4-1 所示。

直接映射的特点是:内存中的每一行在 Cache 中有一个唯一的对应位置;反过来,Cache 中的每一行在内存中有 m 个对应位置。其优点是映射关系简单,硬件容易实现;其缺点是映射关系过于简单,由于访存的不均匀性,可能造成一部分 Cache 行竞争激烈,另一部分 Cache 行浪费严重(性能较差)。

全相联映射 **Cache**: 假设 Cache 总大小为 n 行,内存总大小为 Cache 的 m 倍(m*n 行),则全相联映射 Cache 的映射关系如图 4-2 所示。




图 4-2 全相联映射 Cache

全相联映射的特点是:内存中的每一行在 Cache 中有一个 n 个的对应位置;反过来, Cache 中的每一行在内存中有 m*n 个对应位置。其优缺点跟直接映射相反:映射关系过于复杂,硬件难以实现;映射关系自由度最大,不管访存是否均匀, Cache 行的竞争总是均匀的(性能最好)。

组相联映射 Cache: 假设 Cache 总大小为 n 行,内存总大小为 Cache 的 m 倍 (m*n 行),则两路组相联映射 Cache 的映射关系如图 4-3 所示 (Cache 行数 = Cache 路数 * Cache 组数,路数为 2,则组数为 n/2)。

直接映射和全相联是 Cache 映射关系的两个极端,组相联则是两者的折中:组内采用全相联,组间采用直接映射。对于图 4-3 中的两路组相联,每两行为一组(一个 set),所有奇数行构成一路(一个 way),所有偶数行构成另一路(另一个 way)。其特点是:内存中的每一行在 Cache 中有一个 2 个的对应位置(路数);反过来,Cache 中的每一行在内存中有 m*(n/2)个对应位置(m*组数)。其优缺点同样是两种极端状态的折中:映射关

系适度复杂,硬件比较容易实现;映射关系自由度较大,Cache 行的竞争基本均匀(性能较好)。




图 4-3 两路组相联映射 Cache

实践中采用最多的是组相联映射,龙芯 3 号的一级指令 Cache 和一级数据 Cache 采用 4 路组相联,对于一级牺牲 Cache 和二级 Cache,3A2000 以前的 CPU 采用 4 路组相联,而龙芯 3A2000/3A3000 采用 16 路组相联。

因为 Cache 容量比内存小,所以只能保存内存内容的一个子集。即便是全相联映射,在运行一段时间以后,Cache 也会被填满,这时候装入新的内存内容就需要替换旧的 Cache 行。常用的 Cache 替换算法有随机替换和最近最少使用替换(LRU 算法)两种。理论上 LRU 算法是最优的,但硬件实现比较复杂,龙芯 3 号采用的是随机替换算法。

CPU 读内存时,如果 Cache 里面有副本,那么就直接读取 Cache 副本,如果 Cache 里面没有副本,就从内存读出来,同时写入 Cache 副本以便加速后续读取。CPU 写内存时,会先写 Cache,但何时写入内存,则分两种情况:如果立即写回,则称为透写法(write-through);如果延迟写回(通常是延迟到即将被替换的时候),则成为回写法(write-back)。透写法实现简单,但随着 CPU 和内存速度差距越来越大,其性能也越来越差;回写法需要记录 Cache 数据状态(被改写过的数据称为脏数据),实现相对复杂,但性能比较好。龙芯 3 号采用的是回写法。

高速缓存的内容查找匹配:从上文可以得知,不管采用什么样的映射方式,对于一个特定的 Cache 行,总是有多个内存行与之对应。那么,如何确定一个内存行在 Cache 里面是否有副本呢?图 4-4 可以解释这一切(直接映射):




图 4-4 高速缓存的内容匹配查找

在做 Cache 匹配的时候,一个内存地址可以划分成三段:最低位部分的行内地址,较低位部分是索引(Index),最高为部分标签(Tag)。索引就是用于查找 Cache 匹配行的行号,它和行内地址共同定位 Cache 中的数据。然而,对于一个给定的 Cache 行,并不能唯一确定一个内存行,因此需要额外的信息进行匹配,这个额外的信息就是地址的高位部分(标签)。标签相同则匹配成功(命中,Hit),可以从 Cache 中取数据;标签不同则匹配失败(未命中,Miss),需要从内存中取数据并替换 Cache 行。如果是多路组相联映射,则图 4-4 描述的是其中一路的匹配过程,各路的匹配是同时进行的。

对于 Cache 匹配,内存地址用的是物理地址还是虚拟地址并没有严格规定,因此 Cache 的索引匹配方式有如下几种:虚拟地址索引虚拟地址标签(VIVT),虚拟地址索引物理地址标签(VIVT),虚拟地址索引物理地址标签(VIPT)。虚拟地址不是全局唯一的,而虚拟地址转换到物理地址是需要一定时间的,因此这些方式各有特点: VIVT 查找匹配的速度最快,但是为了防止地址冲突,每次进程切换都必须全部刷新 Cache,并且硬件设计最为复杂; VIPT 查找匹配的速度介于 VIVT 和 PIPT 之间,但可能存在高速缓存重影问题(Cache Alias,VIVT 同样存在); PIPT 查找匹配速度最慢,但硬件实现最简单,并且没有重影问题。从技术上讲, PIVT 的高速缓存也是可以制造出来的,但它没有实际意义,既没有性能优势,又设计复杂。

龙芯处理器的一级指令 Cache 和一级数据 Cache 采用 VIPT 方式,一级牺牲 Cache 和二级 Cache 采用 PIPT 方式。

高速缓存重影问题:只有虚拟地址索引的高速缓存(VIVT 和 VIPT)才可能存在重影问题,重影问题的本质是同一个物理地址可能对应多个虚拟地址(进程与进程之间,或者进程与内核之间),因而同一个物理地址可能在 Cache 中存在多个备份。如果多个备份的数据不一致,就可能发生逻辑错误。虚拟地址索引并不必然产生重影问题,下面分析一下重影的充要条件:

回想一下虚拟地址到物理地址的转换(图 2-1),一个虚拟地址在进行地址转换时可以划分成两段,即虚拟页号(VPN)和页内偏移(OFFSET)。同时从图 4-4 中可以看出,在Cache 查找匹配的时候也可以划分成两段,即标签(Tag)与索引(Index,行内地址视为Index 的一部分)。VPN 与 OFFSET 的划分边界决定于页面大小:如果页面大小为 4KB,则 OFFSET 为 12 位;如果页面大小为 16KB,则 OFFSET 为 14 位。Tag 与 Index 的划分边界决

定于 Cache 的总大小(对于直接映射而言是总大小,如果是多路组相联映射则决定于一路 Cache 的总大小):如果一路 Cache 的大小为 16KB,则 Index 需要 14 位,如果一路 Cache 的大小为 64KB,则 Index 需要 16 位。当 Cache 匹配划分边界所产生的 Index 位数超过地址 转换划分边界所产生的 OFFSET 位数时,就会存在重影问题。因为在地址转换过程中,虚 拟地址和物理地址的 OFFSET 值是相等的,如果 Index 位数没有超过 OFFSET 位数,那么虚拟地址索引和物理地址索引必定具有相同的含义。而如果 Index 位数超过了 OFFSET 位数,那么一路 Cache 将超过一个页面大小,如果一个物理地址确实对应了多个虚拟地址,那么就很有可能在 Cache 中存在多个备份,产生重影问题。

重影问题是可以通过软件干预来规避的,一种常用的方法叫做页染色。假设一路 Cache 为 16KB,页面大小为 8KB,所有的页按 VPN 编号,偶数号页为"红页",奇数号页为"蓝页"。那么,根据虚拟地址索引,必然是所有的红页都映射在 Cache 的低半部,所有的蓝页映射在映射在 Cache 的高半部。其结果就是,只有当一个物理页同时具有红色虚拟页和蓝色虚拟页的多个映射时,才会真正产生重影。只要保证同一个物理页只具有一种颜色,重影问题就解决了(因此,一路 Cache 是页面大小的多少倍,就需要多少种颜色)。在重影现象已经存在的情况下,如果硬件能够保证多个备份的数据一致,那么重影也不会产生严重的后果。

龙芯的一级 Cache 一直是四路组相联,64KB 总大小(每路 16KB),所以只要保证页面大小不低于 16KB,就不会存在重影问题。龙芯 3A2000/3A3000 采用了硬件染色法,因此采用 4KB/8KB 页面也是允许的。

高速缓存的一致性问题:重影问题其实是一致性问题的一种,除了重影,高速缓存还存在指令/数据缓存一致性问题、核间缓存一致性问题和 DMA 一致性问题。指令 Cache 通常会假定可执行代码所在的内存是只读的,但实际上软件可以通过数据 Cache 改写程序代码。这时候可执行代码(即指令)所在的内存区就会在指令 Cache 和数据 Cache 中存在不一致的多个备份,引发一致性问题。多核处理器的一级 Cache 是私有的,因此同一个内存地址在不同的核上有不同的备份,于是核间也可能存在一致性问题。除了 CPU 核,DMA 控制器同样可以发起对内存的访问,这种访问绕过了核内私有 Cache,也会存在类似于多核之间的一致性问题(可以把 DMA 控制器理解成一个特殊的 CPU 核)。幸好,这几种一致性问题在龙芯3号上都是硬件维护的,不需要软件关心。

高速缓存的分级:随着 CPU 与内存间速度差异的逐步加剧,一级高速缓存(L1 Cache)已经难以弥补,于是便引入了二级高速缓存(L2 Cache);在两级高速缓存不够的情况下,还可以引入三级高速缓存(L3 Cache)。缓存的层级之间属于包含与被包含关系,一级缓存内容是二级缓存的子集,而三级缓存内容是内存的子集。越是接近 CPU 的缓存,其容量越小,速度越快;越是接近内存的缓存,其容量越大,速度越低。一般情况下,一级高速缓存是指令缓存与数据缓存分开的,而二级、三级缓存是混合的;在多核处理器里面,通常一级高速缓存是核内私有的,而二级、三级缓存是多核共享的。龙芯 3 号的高速缓存采用两级架构,较新的 CPU 扩充了一级缓存,引入了V-Cache(即牺牲 Cache,见图 2-6)。

高速缓存的操作指令: MIPS 的高速缓存跟 X86 不一样,它不是完全透明的,这也就意味着 MIPS 软件管理的高速缓存。软件管理意味着开机过程中高速缓存需要初始化;运行过程中的某些配置下高速缓存需要做一致性管理(尽管龙芯 3 号在硬件上维护了基本的一致性);在特定的时候需要对高速缓存进行刷新(刷新即 Flush,对于指令 Cache 指的是作

废,对于数据 Cache 指的是写回并作废)。

软件管理高速缓存主要是通过 cache 指令来完成的,该指令有两个操作数,其使用方法是 cache op, addr。其中 op 是操作类型,addr 是操作地址或者缓存行的索引。

op 是一个五位的编码域,低两位是缓存类型,高三位是具体的操作类型。

对干龙芯、低两位取值如下:

- 0: 一级指令 Cache (I-Cache);
- 1: 一级数据 Cache (D-Cache);
- 2: 一级牺牲 Cache (V-Cache, 对于传统 MIPS 是三级混合 Cache, 即 T-Cache);
- 3: 二级混合 Cache (S-Cache) 。

对于龙芯,高三位取值如下:

- 0: 索引型作废/写回;
- 1: 索引型加载标签(使用较少);
- 2: 索引型存储标签:
- 4: 命中型作废;
- 5: 命中型写回并作废;
- 6: 命中型写回(使用较少);

通过 arch/mips/include/asm/cacheops.h 中的代码或许可以看得更加清晰(来自于 Linux-4.5.x 版本内核并根据龙芯 3 号的实际情况进行了筛选):

```
#define Cache I
                           0x00
#define Cache D
                               0x01
#define Cache V
                               0x02 /* Loongson-3 */
#define Cache S
                               0x03
#define Index Writeback Inv
                                    0x00
#define Index Load Tag
                               0x04
#define Index_Store_Tag
                               0x08
#define Hit Invalidate
                              0x10
#define Hit Writeback Inv
                               0x14
#define Hit Writeback
                                0x18
#define Index Invalidate I
                                (Cache I | Index Writeback Inv)
#define Index Writeback Inv D
                                    (Cache D | Index Writeback Inv)
#define Index_Writeback_Inv_V
                                    (Cache_V | Index_Writeback_Inv)
#define Index Writeback Inv S
                                    (Cache S | Index Writeback Inv)
#define Index Load Tag I
                                    (Cache_I | Index_Load_Tag)
#define Index Load Tag D
                                    (Cache D | Index Load Tag)
#define Index Load Tag V
                                    (Cache V | Index Load Tag)
#define Index_Load_Tag_S
                                    (Cache_S | Index_Load_Tag)
#define Index Store Tag I
                               (Cache I | Index Store Tag)
#define Index_Store_Tag_D
                                    (Cache_D | Index_Store_Tag)
#define Index Store Tag V
                                    (Cache V | Index Store Tag)
```

#define Index Store Tag S (Cache S | Index Store Tag) #define Hit Invalidate I (Cache I | Hit Invalidate) (Cache D | Hit Invalidate) #define Hit Invalidate D #define Hit Invalidate V (Cache V | Hit Invalidate) #define Hit Invalidate S (Cache S | Hit Invalidate) #define Hit_Writeback_Inv_D (Cache_D | Hit_Writeback_Inv) (Cache_V | Hit Writeback Inv) #define Hit Writeback Inv V #define Hit Writeback Inv S (Cache S | Hit Writeback Inv)

命中型的 Cache 操作意味着,如果给出的地址 addr 被命中,则执行 op 所指定的操作,否则什么都不干。索引型的 Cache 操作则通过地址 addr 对缓存行进行索引,在对应的缓存行上执行 op 所指定的操作。

索引型加载标签很少使用,通常仅用于调试。索引型存储标签主要用于高速缓存的初始化,通常是设置成全零的标签。索引型作废/写回用于高速缓存的初始化或者用于刷新一大段地址的高速缓存(甚至是整个高速缓存),对于指令 Cache 是作废,对于数据 Cache 是写回并作废。命中型作废/写回/作废并写回通常针对单个地址使用。

内核提供了大量刷新高速缓存的 API, 第 2 章已有涉及, 此处再将常见的 API 列举一遍:

1, 刷新所有 Cache (伪):

void flush cache all(void);

2, 刷新所有 Cache (真):

void flush cache all(void);

3, 刷新所有指令 Cache:

void flush icache all(void);

4, 刷新特定进程的 Cache:

void flush_cache_mm(struct mm_struct *mm);

5. 刷新特定页的 Cache:

void flush_cache_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long page, unsigned long pfn);

6, 刷新特定页的指令 Cache:

void flush_icache_page(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);

7, 刷新特定页的数据 Cache:

void flush dcache page(struct page *page);

8, 刷新一段地址范围的 Cache:

void flush_cache_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start, unsigned long end);

9, 刷新一段地址范围的指令 Cache:

void flush icache range(unsigned long start, unsigned long end);

10, 刷新信号处理例程的 Cache:

void flush_cache_sigtramp(unsigned long addr);

11, vmalloc()/vmap()建立页面映射时刷新一段地址:

flush cache vmap(unsigned long start, unsigned long end);

12, vfree()/vunmap()解除页面映射时刷新一段地址:

void flush_cache_vunmap(unsigned long start, unsigned long end);

4.1.2 龙芯 3 号的 TLB

TLB 跟 Cache 非常类似,一样是为了加速内存的访问。只不过 Cache 是普通内存的缓存,而 TLB 是专门针对页表的缓存。

第3章已经讲述了TLB的基本结构和原理,这里再补充一些之前没有详细展开的内容。

龙芯 3 号的 TLB 实际上可以多达 4 种: ITLB(指令 TLB)、DTLB(数据 TLB)、VTLB(可变页面大小TLB)和FTLB(固定页面大小TLB)。其中ITLB和DTLB 统称为 uTLB(即 Micro TLB,微型 TLB),VTLB和FTLB统称为 JTLB(即 Joint TLB,混合 TLB)。uTLB是 JTLB的子集,如果跟 Cache 进行类比,uTLB可以视为一级 TLB,JTLB可以视为二级 TLB。跟 Cache 不一样的是,uTLB基本上是软件透明的,只有 JTLB需要软件来管理。并且,TLB总是核内私有的,不存在核间共享。

龙芯 3 号的 VTLB 一共 64 项,采用了全相联的设计,跟 Cache 一样,全相联设计具有非常高的性能和效率,但它的缺点就是硬件设计复杂,无法做到大容量。为了缓解 TLB 不够的问题,龙芯 3A2000/3A3000 引入了 1024 项 8 路组相联的 FTLB(一共 128 组)。8 路组相联意味着对于一个特定的虚拟地址,其所在页面只有 8 个候选项。跟 64 项全相联 VTLB相比,8 路组相联的 FTLB 在进程规模非常大、同时进程的虚拟地址范围又比较小的情况下会存在比较严重的低效率和浪费现象。

龙芯 3A2000 的 JTLB 一共 1088 项,因此 Index 寄存器的取值范围是 $0\sim1087$ 。其中 $0\sim63$ 指示 VTLB 的第 $0\sim63$ 项; $64\sim1087$ 指示 FTLB。对于 FTLB,可以用((Index - 64) / 128) 用以指示访问 FTLB 的哪一路,这一路中具体访问哪一项则由((Index - 64) % 128)的值确定。例如,当 Index 值为 798 时,其指示访问第 5 (因为(798 - 64) / 128 = 5)路的第 94 (因为(798 - 64) % 128 = 94))项。

VTLB 的页面大小可变,指的是任意时候可以使用任意合法大小的页面,其页面大小由 CP0 的 PageMask 寄存器指定。FTLB 的页面大小固定,并不是完全不可变,而是可以通过配置 CP0 的 Config4 寄存器来确定页面大小。只不过 Config4 寄存器只允许在内核启动时刻配置一次,一旦配置好,在运行时就不再允许改变。

TLB 相关的指令主要有四条: tlbp `tlbr `tlbwi 和 tlbwr °在讲述它们的功能之前,先回顾一下第 3 章的内容: 每个 TLB 项的结构包括 VPN2、ASID、PageMask、G 位、PFN-0/1 和 Flags-0/1 (具 体 包 括 V 、 D 和 C 位) , 相 关 的 CP0 寄 存 器 有 EntryHi、EntryLo0/1、PageMask、Index 和 Random。下面分别介绍四条指令:

指令 tlbp: 由 EntryHi 寄存器给出 VPN2 和 ASID,在 TLB 中搜索匹配项。如果搜索成功,则 Index 寄存器被设置成该项索引(最高位为 0);如果搜索失败,则 Index 寄存器最高位置 1(低位部分无效)。

指令 tlbr: 将 Index 寄存器所指定的 TLB 项读出来, VPN2 和 ASID 被放入 EntryHi 寄存器, PFN-0/1、Flags-0/1 和 G 位被放入 EntryLo0 和 EntryLo1 寄存器。

指令 tlbwi: 由 EntryHi 寄存器给出 VPN2 和 ASID,由 EntryLo0 和 EntryLo1 寄存器给出 PFN-0/1、Flags-0/1 和 G 位,由 PageMask 寄存器给出 PageMask,写入由 Index 寄存器给出位置的 TLB 项(Index 的值是根据需要设置的)。

指令 tlbwr: 由 EntryHi 寄存器给出 VPN2 和 ASID, 由 EntryLo0 和 EntryLo1 寄存器给

出 PFN-0/1、Flags-0/1 和 G 位,由 PageMask 寄存器给出 PageMask,写入由 Random 寄存器给出位置的 TLB 项(Random 的值是随机产生的)。

内核提供了大量刷新 TLB(TLB 从来不写回,因此刷新 TLB 的意思就是作废 TLB)的 API、常见的列举如下:

1, 刷新全部 TLB:

void flush tlb all(void);

void local flush tlb all(void);

2. 刷新特定进程的 TLB:

void flush tlb mm(struct mm struct *mm);

void local flush tlb mm(struct mm struct *mm);

3. 刷新特定进程特定地址段的 TLB:

void flush_tlb_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start, unsigned long end); void local flush tlb range(struct vm area struct *vma, unsigned long start, unsigned long end);

4, 刷新内核自身特定地址段的 TLB:

void flush tlb kernel range(unsigned long start, unsigned long end);

void local flush tlb kernel range(unsigned long start, unsigned long end);

5. 刷新特定进程特定地址所在页的 TLB:

void flush tlb page(struct vm area struct *vma, unsigned long page);

void local_flush_tlb_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long page);

6. 刷新内核自身特定地址所在页的 TLB:

void flush_tlb_one(unsigned long vaddr);

void local_flush_tlb_one(unsigned long vaddr);

每个 API 都有一个不带前缀的全局版和一个带 local_前缀的本地版。本地版只在当前 CPU 上做刷新动作,而全局版则会通过 IPI 在所有 CPU 上做刷新操作。

4.1.3 龙芯的虚拟地址空间

第2章介绍启动过程的时候已经介绍过 MIPS 的虚拟地址空间划分。因此这里不做过多的重复,仅做必要的补充。图 4-5 所表达的含义和图 2-5 没有本质的不同,但是侧重点不一样。如果把整个虚拟地址空间按长度等分为 4 段,那么从图中可以看出,不管是 32 位系统还是 64 位系统都有一个共同点: 从低地址开始的第一个等分段和第二个等分段都是给用户态或者管理态用的(32 位的 USEG 段,64 位的 XUSEG 和 XSSEG 段);第三个等分段是用于内核态线性映射的(32 位的 KSEG0 和 KSEG1 段,64 位的 XKPHYS 段);而第四个等分段是用于内核态分页映射的(32 位的 KSEG2 段,64 位的 XKSEG 和各种 CKSEG 段)。

严格来说上述描述并不十分精确。首先,32位的管理态 SSEG 段实际上是 KSEG2 的一部分,但 Linux 只使用内核态和用户态,因此管理态可以忽略。其次,64位系统的第四个等分段中包含的 CKSEG0 和 CKSEG1 段是用于线性映射的,但作者认为,先关注顶层设计,再研究细枝末节有利于更好地认识问题的本质。




图 4-5 龙芯 3 号的虚拟地址空间划分

4.2 物理内存页帧管理

Linux 内核中把页面当作物理内存管理的基本单位(一般情况下,虚拟页叫页面,而物理页叫页帧,即 Page Frame,一个页帧可以映射到多个页面)。跟内存页面相关的最重要的数据结构是页描述符(struct page),这是一个体系结构无关的数据结构,定义在include/linux/mm types.h 中,其代码如下(有精简):

```
struct page {
  unsigned long flags;
  union {
    struct address_space *mapping;
    void *s_mem;
  };
  struct {
    union {
       pgoff t index;
       void *freelist;
    };
    union {
       struct {
         union {
            atomic_t _mapcount;
            struct { /* SLUB */
              unsigned inuse:16;
              unsigned objects:15;
```

```
unsigned frozen:1;
          };
          int units; /* SLOB */
       };
       atomic_t _count;
     };
    unsigned int active; /* SLAB */
  };
};
union {
  struct list head lru;
};
union {
  unsigned long private;
  .....
};
. . . . . .
```

系统中的每个物理页帧都需要一个页描述符,因此为了节省内存占用,页描述符大量使用 union 联合体,以便尽可能地在不同子系统之间复用。这种复用还会带来另一个优点就是一个双字(64 位数)可以用一条指令进行原子操作,因而尽量减少锁操作,提高性能。但这种复用式数据结构也带来一个缺点,就是代码比较杂乱,可读性差。页描述符的主要成员字段(或二级成员字段)定义如表 4-1 所示:

表 4-1 页描述符的字段

字段类型	字段名称	说明
unsigned long	flags	一组描述页帧状态的标志
atomic_t	_count	页帧的引用计数器
atomic_t	_mapcount	页帧映射的进程页表项数目(-1表示没有)
struct address_space *	mapping	描述页面映射。文件映射页的 mapping 指向文
		件的索引节点且最低位为0;匿名映射页的
		mapping 指向一个 struct anon_vma 结构且最低
		位为1。
pgoff_t inc	index	该页帧在 mapping 中的偏移,或者是换出标
		志
struct list_head	lru	该页帧最近最少使用(LRU)双向链表的指
		针,LRU链表主要的主要用途是内存回收
unsigned long	private	私有数据,可由不同子系统用做多种用途
void *	freelist	在内存对象管理系统(SLAB/SLUB/SLOB)

中指向 slab 第一个空闲对象的指针

_count 是页帧的引用计数器,计数器为0时,表示该页帧空闲;如果计数器大于0,则意味着该页帧被分配给了一个或多个进程(也可以是内核本身)。page_count()返回计数器 _count 的值,也就是该页面使用者的个数。

引用计数 count 值的变化:

- 1,在内核启动的早期,内存还属于 BootMem 管理器管理的时候,会将所有页帧的初始引用计数设为 1^1 。
- 2,然后内核继续启动,在 BootMem 管理器向伙伴系统移交控制权的时候,所有已经被 BootMem 管理器分配占用的页帧保持_count 为 1,而将所有可用的空闲页帧_count 重设为 0^2 。
 - 3,每当页帧通过 alloc page()等函数从伙伴系统分配出来时,就会将 count 设为 1。
- 4,如果已分配的页帧是内核自己使用(如内核的各种管理元数据或者 DMA),则_count 一般维持为 1;如果已分配的页帧被一个或多个进程映射到它们的地址空间,那么第一次映射时 count 维持为 1,后续每增加一个页表项, count 就加 1。
- 5,如果页帧从一个或多个进程的地址空间删除映射,那么每删除一个页表项,_count 就减 $1 \circ free_page()$ 等页帧释放函数会对_count 减 1,引用计数是否为 0 是这些函数能否真正 把一个页帧释放回伙伴系统的依据。
- 6,在一些关键的内核执行路径上,为了防止页帧被释放,会通过 get_page()之类的函数对_count 临时加 1,等到关键路径执行完成的时候再通过 put_page()之类的函数对_count 减 1 予以恢复。

_mapcount 也是页帧的一种引用计数器,它精确地反映了一个页帧映射的进程页表数目(不包括内核自己的页表项),没有临时增减的行为。page_mapcount()返回值为mapcount+1,也就是映射的进程页表数目。

引用计数 mapcount 值的变化:

- 1,在内核启动的早期,内存还属于 BootMem 管理器管理的时候,会将所有页帧的初始_mapcount 设为- 1^3 。
- 2,然后内核继续启动,在 BootMem 管理器向伙伴系统移交控制权的时候,所有已经被 BootMem 管理器分配占用的页帧保持_mapcount 为-1,而将所有可用的空闲页帧引用计数器重设为-128(即 PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE)⁴。
 - 3, 每当页帧通过 alloc page()等函数从伙伴系统分配出来时, 就会再次将 mapcount 设

¹ 通过调用链 start_kernel() → setup_arch() → arch_mem_init() → paging_init() → free_area_init_nodes() → free_area_init_node() → free_area_init_core() → memmap_init() → memmap_init_zone() → init_single_page() → init_page_count(page) ∘

² 通过调用链 start_kernel() → mm_init() → mem_init() → free_all_bootmem() → free_all_bootmem_core() → free_pages_bootmem() → __free_pages_boot_core() → set_page_count(page, 0) ∘

³ 通过调用链 start_kernel() → setup_arch() → arch_mem_init() → paging_init() → free_area_init_nodes() → free_area_init_node() → free_area_init_core() → memmap_init() → memmap_init_zone() → init_single_page() → page_mapcount_reset(page) ∘

⁴ 通过调用链 start_kernel() → mm_init() → mem_init() → free_all_bootmem() → free_all_bootmem_core() → __free_pages_bootmem() → __free_pages_boot_core() → __free_pages() → free_one_page() → set_page_order() → __SetPageBuddy() ∘

为-1。

- 4,如果已分配的页帧是内核自己使用(如内核的各种管理元数据或者 DMA),则 $_{mapcount}$ 维持为-1;如果已分配的页帧被一个或多个进程映射到它们的地址空间,那么每增加一个页表项, $_{mapcount}$ 就加 $_{1}$ 。
- 5,如果页帧从一个或多个进程的地址空间删除映射,那么每删除一个页表项,mapcount 就减1。

_count 和_mapcount 两个引用计数器不应当混淆,但是在不考虑关键内核路径上对 count 的临时改变的话,一般情况下满足以下关系:

```
初始状态的页帧: _count = 1, _mapcount = -1;
伙伴系统中的页帧: _count = 0, _mapcount = -128;
内核使用中的页帧: _count = 1, _mapcount = -1, page_count() = page_mapcount() + 1;
进程使用中的页帧: _count >= 1, _mapcount >= 0, page_count() = page_mapcount() •
```

如果考虑 count 的临时改变,则总体上满足 page count() >= page mapcount()。

页帧标志 flags 用来描述页帧的状态(主要标志参见表 4-2),对于每个 PG_xyz 标志,内核定义了一套操作宏。通常,PageXyz()返回其当前值,SetPageXyz()和 ClearPageXyz()分别用于设置和清空该标志,这些标志定义在 include/linux/page-flags.h 中。在龙芯上这些标志一共有 22 个左右,放在 flags 的低位部分;而 flags 的高位部分则复用来作为区段编号(Section ID)、节点编号(Node ID)、管理区编号(Zone ID)、CPUPID 标识等,详见下文 5.5 节。

表 4-2 页帧状态标志

标志名称	标志含义
PG_locked	页被锁定,禁止交换到磁盘
PG_error	在传输页时发生 I/O 错误
PG_referenced	刚刚被访问过的页
PG_uptodate	在完成读操作后置位,除非发生磁盘 I/O 错误
PG_dirty	页已经被修改,如有必要需写回磁盘
PG_lru	页在跟内存回收有关的某种LRU链表中
PG_active	页在 LRU 链表的活动链表中
PG_slab	包含在 SLAB 中的页
PG_owner_priv_	在文件系统中重定义为 PG_checked,在 Xen 中重定义为 PG_pinned
1	
PG_arch_1	在 MIPS 中重定义成 PG_dcache_dirty,表示数据 Cache 被修改
PG_reserved	页帧保留给内核使用 (或者不使用)
PG_private	私有数据,在不同子系统里面有不同用处
PG_private_2	私有数据,在不同子系统里面有不同用处
PG_writeback	正在使用 writepage()方法将页写回磁盘
PG_compound	复合页帧(常用于32位系统,仅在4.3之前的内核有此标志)
PG_head	复合页帧的首页(常用于64位系统)
PG_tail	复合页帧的尾页(常用于64位系统,仅在4.3之前的内核有此标志)

PG_swapcache	页帧属于交换高速缓存
PG_mappedtodis	页帧中的数据对应于磁盘中分配的块
k	
PG_reclaim	为回收内存已经对页做了写入磁盘的标记
PG_swapbacked	该页有 SWAP 后端
PG_unevictable	该页不可驱逐

以上内容并不会都在本章进行详细展开,其主要作用在于提供一个概括性的认识。这里面 PG_compound、PG_head 和 PG_tail 三个标志跟复合页帧有关。所谓复合页帧,就是将多个连续的符合几何分布的(页数为 2 的幂)的页帧组合在一起,用于满足特定的需求。内核中常用的复合页帧有两种:一种是巨页(Huge Page),原理上就是将一个 PMD 项的当作一个 PTE 项处理,提升 TLB 性能;另一种是用在内存对象管理系统(SLAB/SLUB/SLOB)中,一个 Slab 就是一个复合页。Slab 位内核通常只使用 Slab 和 Slab 记复合页帧的首页(第一个页),后者标记复合页帧的尾页(除了第一个页都是尾页)。在 Slab 在 Slab 化 如内核中,Slab 化 如内核中,Slab 的风核中,Slab 的风核中,Slab 的风核中,Slab 的风域中,Slab 的风域中,

从前面的介绍中我们知道,在龙芯上面虚拟地址转换成物理地址并不一定需要经过页表或者 TLB,也可以是线性映射(虚拟地址空间的第三个等分段,即 CKSEG0/1 段和 XKPHYS 段)。对于线性映射,在确定 Cache 属性的情况下其虚拟地址到物理地址的对应关系是唯一的,知道其中一个就知道另外一个。甚至于,从地址到页帧号(物理页号)的对应关系也是唯一的(物理地址由高位部分的物理页号和低位部分的页内偏移组成)。下面列举出一些常用的跟线性地址相关的宏(Cache 属性采用默认属性):

```
虚拟地址转物理地址: __pa()或者 virt_to_phys();
物理地址转虚拟地址: __va()或者 phys_to_virt();
虚拟地址转物理页号: virt_to_pfn();
物理页号转虚拟地址: pfn_to_virt();
物理地址转物理页号: phys_to_pfn()或者 PFN_DOWN();
物理页号转物理地址: pfn to phys()或者 PFN PHYS();
```

所有的页描述符放在全局数组 mem_map[](平坦内存模型)或者每个节点 NODE_DATA 的 node_mem_map(非连续内存模型)或者全局数组 mem_section[]中的 section_mem_map(稀疏内存模型)里面。不管使用哪种方式,每个页帧必然有唯一一个页描述符与之对应。于是,页描述符和虚拟地址(线性地址)、物理地址、页帧号之间也存在简单的对应关系:

```
虚拟地址转页描述符: virt_to_page();
页描述符转虚拟地址: page_to_virt()或者 page_address();
物理地址转页描述符: phys_to_page();
页描述符转物理地址: page_to_phys();
物理页号转页描述符: pfn_to_page();
页描述符转物理页号: page to pfn();
```

下面的章节将介绍龙芯电脑中物理地址空间的分布以及伙伴系统算法。

4.2.1 物理地址空间

Linux 内核支持三种"内存模型"(Memory Model),也就是三种物理地址空间分布的模型,分别称为平坦型内存(Flat Memory)、非连续型内存(Discontiguous Memory)和稀疏型内存(Sparse Memory)。平坦型内存意味着整个物理地址空间是一块连续的整体;非连续型内存和稀疏型内存都意味着物理地址空间由若干个地址段组成,段与段之间允许存在空洞。非连续型内存和稀疏型内存模型通常可以互换使用,但两者有不同的侧重点,前者适用于地址段比较密集的情况,后者适用于地址段比较稀疏的情况。然而,如果需要支持内存热插拔,则稀疏型内存模型是唯一可用的选择。

龙芯支持 NUMA 结构,对于 NUMA 结构,物理内存天生就是不连续的,因此龙芯不可能选择平坦型内存模型。另一方面,稀疏型内存模型比非连续型内存模型更有优势,因此成为龙芯首选的内存模型。龙芯的稀疏内存模型所用到的常量定义如下:

#define SECTION_SIZE_BITS 28

#define PA_SECTION_SHIFT (SECTION_SIZE_BITS)

#define MAX_PHYSMEM_BITS 48

#define SECTIONS_SHIFT (MAX_PHYSMEM_BITS - SECTION_SIZE_BITS)

#define NR MEM SECTIONS (1UL << SECTIONS SHIFT)

稀疏内存模型将整个物理地址空间划分成多个区段(Section)。对于龙芯,每个区段的大小是 256MB(2^ PA_SECTION_SHIFT),最大物理地址表达能力是 256TB(2^ MAX_PHYSMEM_BITS),最大区段个数为 NR_MEM_SECTIONS 个。一个区段用一个 struct mem_section 来 描 述 , 区 段 描 述 符 里 最 重 要 的 字 段 是 section_mem_map。section_mem_map 里面编码了 NUMA 节点号,页描述符数组地址和一些标志(一个区段可以是不包含物理内存页的空区段,空区段不需要页描述符数组,稀疏模型 通 常 拥 有 大 量 的 空 区 段)。 区 段 号 和 页 帧 号 可 通 过 pfn_to_section_nr() 和 section nr to pfn()互相转换。

所有的区段信息存放在全局数组 mem_section[]中,该数组及其附带的页描述符数组在内 核 启 动 过 程 中 通 过 如 下 调 用 链 进 行 初 始 化: start_kernel() → setup_arch() → arch_mem_init() → sparse_init() → alloc_usemap_and_memmap() + sparse_early_mem_map_alloc() + sparse_init_one_section()。

龙芯的物理地址空间为 48 位(2^4 8 = 256TB),其中 NUMA 节点内的地址空间为 44 位,第 44~47 位为节点编号(目前最多为 4 个 NUMA 节点)。相关代码定义在 arch/mips/include/ asm/mach-loongson64/mmzone.h 中:

#define NODE_ADDRSPACE_SHIFT 44

#define NODE0_ADDRSPACE_OFFSET 0x00000000000UL

#define NODE1_ADDRSPACE_OFFSET 0x1000000000UL

#define NODE2_ADDRSPACE_OFFSET 0x2000000000UL

#define NODE3_ADDRSPACE_OFFSET 0x300000000UL

#define pa_to_nid(addr) (((addr) & 0xf00000000000) >> NODE_ADDRSPACE_SHIFT)

节点编号编码在物理地址里面,因此每个节点的起始地址相距非常远,符合稀疏内存的特征。pa_to_nid()是一个宏,用于将一个给定的物理地址转换为节点编号。在一台 4 个节点的龙芯电脑上,假设节点内的物理地址全部连续,每个节点上连接 1TB(1T = 2^40)内存,那么地址空间分布将如图 4-6 所示:




图 4-6 多节点龙芯电脑内存分布图

一共 4TB 的内存, 散布在 256TB 的地址空间里面, 确实够稀疏。

实际上每个节点内部的物理内存也是可以不连续的,还记得第3章的数据结构 struct efi_memory_map_loongson 吗?每个节点的物理内存可以由若干个区间组成,下面就是一台双节点龙芯电脑内核启动阶段的输出信息:

Debug: node_id:0, mem_type:1, mem_start:0x0, mem_size:0xf0 MB start pfn:0x0, end pfn:0x3c00, num physpages:0x3c00

 $\label{lem:problem:p$

node0's addrspace_offset is 0x0

Node0's start_pfn is 0x0, end_pfn is 0x200000, freepfn is 0xdf8

Debug: node_id:1, mem_type:1, mem_start:0x0, mem_size:0xf0 MB start pfn:0x40000000, end pfn:0x40003c00, num physpages:0x103800

Debug: node_id:1, mem_type:2, mem_start:0x410000000, mem_size:0x3f00 MB start_pfn:0x40104000, end_pfn:0x40200000, num_physpages:0x1ff800 node1's addrspace_offset is 0x100000000000

Node1's start pfn is 0x40000000, end pfn is 0x40200000, freepfn is 0x40000000

NUMA: set cpumask cpu 0 on node 0

NUMA: set cpumask cpu 1 on node 0

NUMA: set cpumask cpu 2 on node 0

NUMA: set cpumask cpu 3 on node 0

NUMA: set cpumask cpu 4 on node 1

NUMA: set cpumask cpu 5 on node 1

NUMA: set cpumask cpu 6 on node 1

NUMA: set cpumask cpu 7 on node 1

Determined physical RAM map:

memory: 000000000f000000 @ 0000000000000000 (usable)

memory: 00000003f0000000 @ 0000000410000000 (usable)

memory: 000000000f000000 @ 000010000000000 (usable)

memory: 00000003f0000000 @ 0000100410000000 (usable)

这是龙芯电脑上的一种典型配置,每个节点的物理内存分为两个区间(一个低位内存区间,一个高位内存区间,中间有洞),一共有四个区间。低位内存区间最大为 256MB,一般情况下只显示 240MB(多余的 16MB 保留给 BIOS 使用),高位内存的大小则与实际内存量有关。为什么要这样配置呢?主要是给传统 PCI 设备(包括 PCI-E 设备)服务的。相当一部分设备只有访问 32 位地址的能力,如果内存总量较大(大于 4GB),又不把物理内存划分成带有空洞的两个区间的话,那么 PCI 内存势必无法被设备访问到。

PCI 内存指的是 PCI/PCI-E 设备自带的内存、在概念上并不属于系统的物理内存、但是

可以通过 PCI BAR 配置映射到物理地址空间。同样映射到物理地址空间的除了系统内存、PCI 内存以外还有各种 MMIO 的寄存器。这些"非系统内存"一般映射在节点 0 的内存空洞里面,图 4-7 是一个详细的节点 0 内存分布图(区间长度未按比例绘制)。




图 4-7 节点 0 的物理地址空间映射图

- 1,低位系统内存一共 356MB,但顶部 16MB(240MB~256MB)保留给 BIOS 使用,实际可用 240M。
- 2, 0x10000000 到 0x20000000 的 256MB 用于启动 ROM (即存放 BIOS 本身的 ROM) 和一些传统的 MMIO。比如启动 ROM 放在 0x1fc00000~0x1fd00000 之间,芯片配置寄存器、串口寄存器等映射在 0x1fe00000~0x1ff00000 之间。
- 3, 0x20000000 到 0x40000000 的 512MB 用于龙芯专有的 MMIO。比如中断控制寄存器、一级/二级交叉开关配置寄存器、处理器间通信(IPI)寄存器等等都映射在 0x3ff00000~ 0x40000000 之间。
- 4, 0x40000000 到 0x80000000 的 1GB 用于映射 PCI 内存,接下来的空洞 1 暂时预留,以后 PCI 内存需求增加以后可以在这段地址范围扩展。
- 5,从 0x110000000 开始的一段范围是高位系统内存,其大小视节点内存总量而定(图示内存总量为 1GB),接下来是第 2 个内存空洞,系统内存需求增加以后可以在这段地址范围扩展。

最终落到物理内存条上时,低位内存和高位内存的地址实际上是连续的。PCI 内存映射、MMIO 以及内存空洞其实是通过一级/二级交叉开关的地址窗口配置出来的。高位系统内存从 0x110000000 (4GB+256MB 边界) 开始而不是 0x100000000 (4GB 边界) 开始的原因就是为了方便地址窗口的配置。

每个 NUMA 节点都有一个类型为 pg_data_t(也就是 struct pglist_data)的数据结构用于管理物理页。龙芯的 pglist_data 内嵌于节点描述符(struct node_data),定义于 arch/mips/include/asm/mach-loongson64/mmzone.h 当中:

```
struct node_data {
    struct pglist_data pglist; /* 页面管理数据 */
    struct hub_data hub;
    cpumask_t cpumask; /* 归属于该节点的逻辑 CPU 掩码 */
};
struct node_data *__node_data[MAX_NUMNODES];
#define NODE_DATA(n) (&__node_data[(n)]->pglist)
```

NODE_DATA()宏用于获取指定节点的页面管理数据 pglist_data, pglist_data 的重要成员字段解释如表 4-3 所示:

字段类型	字段名称	说明
int	nr_zones	节点中管理区(Zone)个数
struct zone	node_zones[]	节点中管理区描述符的数组
struct zonelist	node_zonelists[]	页分配器使用的 zonelist 数组(后备管理区)
struct bootmem data	bdata	用于内核初始化阶段的数据
*		
unsigned long	node_start_pfn	节点的起始页帧号
unsigned long	node_present_pages	节点内存的总页数(不包括内存洞)
unsigned long	node_spanned_pages	节点内存的总页数(已包括内存洞)
int	node_id	节点标识(节点号)
wait_queue_head_t	kswapd_wait	页交换守护进程(kswapd)使用的等待队列
struct task_struct *	kswapd	页交换守护进程(kswapd)的进程描述符
int	kswapd_max_order	kswapd 要创建的空闲块大小的对数值

表 4-3 页面管理数据(pglist_data)的重要字段

物理内存空间的划分既存在上述按节点的划分,也存在另外一种按管理区(Zone)的划分。这是两种不同的划分角度,前者是按自然分布,后者是按使用方法。一个节点可以包含多个管理区,多个节点也可能处于同一个管理区。

划分管理区的主要依据是一些硬件层面的约束, 列举如下:

- 1. 传统 ISA 设备的 DMA 只能访问 $0\sim16MB$ ($2^2=16MB$) 的物理内存地址:
- 2, 传统 PCI 设备的 DMA 只能访问 $0\sim 4$ GB($2^3 = 4$ GB)的物理内存地址;
- 3, 线性地址空间不足以访问所有的物理内存地址(请回顾第 2 章的内容)。比如,32 位 MIPS 处理器的线性地址空间只有 512MB(KSEG0/KSEG1 的大小),但物理内存可能达到 4GB;64 位 MIPS 处理器的线性地址空间只有 512PB($2^5 = 512$ PB,特定缓存属性的 XKPHYS 段大小),但物理内存可能达到 16EB($2^6 = 16$ EB)。

基于以上约束, 64 位 MIPS 处理器的内存管理区的划分如下:

ZONE_DMA 区:即 DMA 内存区,包含 16MB 以下的内存页帧,为传统 ISA 设备服务; ZONE_DMA32 区:即 DMA32 内存区,包含 16MB 以上,4GB 以下的内存页帧,为传统 PCI 设备服务;

ZONE_NORMAL 区:即常规内存区,包含 4GB 以上,512PB 以下的内存页帧,可以直接使用线性地址;

ZONE_HIGHMEM 区:即高端内存区(注意跟龙芯特有的低位内存区间、高位内存区间不是一类概念),包含512PB以上的内存页帧。

上述划分是一种理想模型,实际上龙芯电脑上已经不再使用 ISA 设备,在可以预见的将来也不会有超过 512PB 的物理内存(目前龙芯 3 号的物理地址空间仅 $2^48 = 256TB$)。因此目前使用的内存管理区只有两个:

ZONE_DMA32 区:即 DMA32 内存区,包含 4GB 以下的内存页帧,为传统 PCI 设备服务;

ZONE_NORMAL 区: 即常规内存区,包含 4GB 以上的内存页帧,可以直接使用线性地址;

依旧以之前所述的 4 节点龙芯电脑(每节点内存为 1TB)为例,其物理内存分布如图 4-8 所示(带管理区标识)¹:




图 4-8 多节点龙芯电脑内存分布图 (带管理区标识)

由此可见,节点 0 的内存管理区包括 ZONE_DMA32 区和 ZONE_NORMAL 区两部分,而节点 1、节点 2 和节点 3 都只拥有一个 ZONE_NORMAL 区的一部分。为了方便管理,通常把管理区看作是节点下面的二级划分。也就是说,尽管图中 ZONE_NORMAL 区是一个很大的单一区间,但在内核数据结构中,会把 ZONE_NORMAL 区根据节点划分成多个子区,每个节点都有一个 ZONE_NORMAL 管理区。

一个管理区用 struct zone 来描述,定义在 include/linux/mmzone.h 中,管理区描述符的 重要成员字段如表 4-4 所示:

字段类型	字段名称	说明
char *	name	管理区名字: "DMA"、"DMA32"、"Normal"
		或"HighMem"
	watermark[]	水位线,共三项,下标分别为
unsigned long		WMARK_MIN 、 WMARK_LOW 和
ansigned long		WMARK_HIGH,表示管理区中的保留页
		数、回收页帧的下界和上界
struct free_area	free_area[]	管理区中的空闲页帧块
unsigned long	zone_start_pfn	管理区起始页帧号
unsigned long	spanned_pages	管理区总页数 (已包括内存洞)
unsigned long	present_pages	管理区总页数 (不包括内存洞)
unsigned long	managed_pages	管理区总页数 (不包括内存洞和保留页)
int	node	管理区所在 NUMA 节点号
struct pglist_data*	zone_pgdat	管理区所在 NUMA 节点的数据结构
struct per_cpu_pageset *	pageset	每 CPU 高速页帧集(PCP 列表)
struct lruvec	lruvec	用于内存回收的5个LRU链表
atomic_long_t[]	vm_stat	一系列用于统计的计数器

表 4-4 管理区描述符的重要字段

大多数字段的含义不言自明并且一部分在下文中会有详细解释,这里 watermark[]所记录的三个水位线需要展开说明一下。

首先,WMARK_MIN 记录的是每个管理区的保留页数,这些保留页只有在紧急情况下才能动用。假设某个管理区的线性映射总内存为 M(单位为 KB),则 WMARK_MIN 水位线的计算方法为:

¹注意:实际内存分布在一个节点内通常也是不连续的。

watermark[WMARK MIN] = 4 * sqrt(M)

即线性映射总内存的平方根的 4 倍。所有管理区的保留页加起来等于全局变量min_free_kbytes,可通过/proc/sys/vm/min_free_kbytes 运行时修改。保留页总量所允许的最小值为 128KB,最大值为 64MB。

WMARK_LOW 水位线是回收页帧的下界,空闲内存低于这个值时会唤醒 kswapd 内核 线程启动内存回收;WMARK_HIGH 水位线是回收页帧的上界,空闲内存高于这个值时则 kswapd 内核线程会停止内存回收。

WMARK_LOW 水位线的取值是 WMARK_MIN 水位线的 1.25 倍,而 WMARK_HIGH 水位线的取值是 WMARK MIN 的 1.5 倍。

4.2.2 伙伴系统算法

内存管理的一个重要目标是尽量消除内存碎片。内存碎片分为外碎片和内碎片两种: 外碎片指的是页面间的碎片,虽然空闲页面很多,但是零散的分布在各个地方,可能导致 无法分配大片的连续页面,这些零散分布的页面就是外碎片;内碎片指的是页面内的碎片 内存的分配以页面为基本单位,但一个页面中真正使用的内容不多,剩余浪费的部分就是 内碎片。

解决外碎片的方法有三种:第一种是记录现存的连续空闲页帧块,同时尽量避免为满足小块的内存请求而分割大的空闲块,从而避免了外碎片的产生;第二种方法叫内存规整(Memory Compaction),是基于内存迁移的碎片整理方法,是第一种方法的补充(不能独立于第一种方法,并且依赖于配置项 CONFIG_COMPACTION),本书不过多深入;第三种是允许外碎片的产生,但是通过页表将离散的页帧映射到连续的虚拟地址,这样虽然物理地址不连续,但虚拟地址仍然是一整块。

Linux 内核首选第一种方法并以第二种方法为补充,在不能使用这两种方法的时候再使用第三种方法,原因有三个:

- 1、某些情况下不仅要求虚拟地址连续,并且要求物理地址连续,比如 DMA。虚拟地址是 CPU 视角看到的地址,但 DMA 视角看到的是总线地址(通常就是物理地址)。因此当 DMA 需要传送超过一页的数据时,物理地址就必须连续(有 IOMMU 的平台可以允许物理地址不连续,但龙芯没有 IOMMU)。
- 2、对于 MIPS 这种体系结构,通过线性映射的虚拟地址访问内存比通过分页映射的虚拟地址访问内存具有更好的性能(不需要地址转换)。即便在 TLB 命中的情况下,前者也比后者要稍快,如果没有命中,则后者会触发 TLB 重填异常,会增加大量的额外代码和访存操作,性能差距更加巨大。
- 3、如果物理地址连续,内核就可以通过"巨页"机制映射大块的物理内存,提高 TLB 的效率从而提升性能。

在 Linux 内核中,第一种方法(包括第二种方法)就是本节将要介绍的伙伴系统 (Buddy System) 算法:第三种方法在后续章节中讲解。

(1) 伙伴系统概述

内核负责分配连续页帧组的子系统叫"分区页帧分配器",它是整个内存管理的基石,

其的主要功能是处理动态内存分配与释放的请求。在请求分配时,页帧分配器根据请求标志决定在哪个管理区里面分配,因此每个管理区有自己的伙伴系统。在伙伴系统初始化之前,内核启动早期使用的页帧分配器叫 BootMem 管理器,但越来越多的体系结构正在放弃BootMem 管理器,逐步转向更为先进的 MemBlock 管理器。

每个管理区的空闲页帧分组成 MAX_ORDER 个块链表。MAX_ORDER 定义在 include/linux/mmzone.h 中, 缺省为 11, 可以通过配置宏 FORCE_MAX_ZONEORDER 改写 。FORCE_MAX_ZONEORDER 定义在 arch/mips/Kconfig 中,如果没有启用巨页或者页面小于 16KB,则缺省值也是 11;如果启用了巨页,则根据页面大小有不同的取值,最大可以取值到 64。龙芯 3 号使用 16KB 的页面,缺省启用巨页,因此 MAX_OERDER 缺省为 12。

因此, 龙芯 3 号的每个管理区均有 12 个块链表, 每个块链表里面分别包含大小为 1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048 个连续页帧的内存块(最大的块为 2 ^ (MAX_ORDER-1)页, 即 2048 页) ¹。2048 个页帧对应着 32MB 的内存块, 这也正好是连续内存请求的最大值。每个块的第一个页帧的物理地址是该块大小的整数倍。比如, 大小为 16 个页帧的块, 其起始地址是 16*16KB(即 256KB)的倍数。一句话: 所有的物理内存块大小都是几何分布的, 所有的物理内存块的起始地址都是根据块大小对齐的。

通过这种设计,内存页帧块可以很方便地进行分割与合并。在调用页帧分配器函数时,其请求大小只允许取值为块链表里面的规定值(即几何分布值,其他像3、5、7个页帧这样的值是不合法的)。如果分配请求的大小在对应的块链表里面有空闲块,就分配这样的块如果没有,就查找上级块(更大块)的链表,将大块链表分割,取其中一块满足请求,剩余的空闲块(伙伴)插入下级块的链表。在释放内存块时,被释放的块作为空闲块进入对应的链表,如果其伙伴也是空闲块,则将它们合并,然后放入上级块的链表。页帧块的分割与合并都是递归的:分割时,如果上级块链表为空,就继续查找更上级的块链表,直至顶级块链表;合并时,如果合并成功并插入上级块链表后,其上级伙伴也是空闲块,则继续合并,直至顶级块链表。

伙伴的含义如下:两个块的大小相同,记作b;两个块的物理地址连续;第一块(物理地址较小的那个块)的第一个页帧的物理地址是合并后块大小(2b)的整数倍,也就是说合并后的起始地址要能够按2b对齐。

伙伴系统算法的一个例子:请求分配 256 个页帧的内存块,如果 256 页的链表中有空闲块,就满足请求并返回;如果没有,则查找 512 页的链表;如果 512 页的链表有空闲块,则将其分成两等份,一份满足请求,另一份插入 256 页的链表;如果 512 页的链表也为空,则继续查找 1024 页的链表;如果 1024 页的链表有空闲块,则将其分成两等份,其中一份插入 512 页的链表,另一份再分成两等份,分别插入 256 页的链表和用于满足请求。假如整个递归过程直到顶级块链表都没有找到空闲块,则返回出错信号 OOM(Out Of Memory)。释放内存块是分配内存块的逆过程,不再展开描述。

伙伴系统所使用的数据结构主要是管理区描述符 zone 里面的 free_area[MAX_ORDER]数组,其类型为 struct free_area。由数组的大小可知,该数组的每一项分别对应一种块大小的空闲页帧。struct free_area 定义在 include/linux/mmzone.h 中,具体结构如下:

struct free area {

[「]在页帧管理里面,经常用到一个"阶"的概念,也就是代码中的 order,表示以 2 为底的对数值。页帧分配总是 2 的若干次方个页,因而总是符合几何分布的,这就是"阶"的作用。

```
struct list_head free_list[MIGRATE_TYPES];
unsigned long nr_free;
};
```

其中, nr_free 是特定块大小的空闲页帧总数, free_list[]则是空闲页帧链表的数组。在 2.6.24 以前的内核里面, free_list 不是链表数组, 而只是一个单独的链表(所有相同大小的页帧块被组织在这个链表里面)。为什么新版的内核要做这样的改变呢? 主要是为了改进原始的伙伴系统算法, 进一步减少外碎片。

原始的伙伴系统算法本身就是用来防止外碎片的,但这并不意味着它没有改进空间。举例如下:第一个请求分配了一个 256 页的块,做长期使用;第二个请求分配了一个 256 页的相邻块(与第一个请求互为伙伴),做临时缓冲区;第三个请求又分配了一个 256 页的块,做长期使用;第四个请求又分配了一个 256 页的相邻块(与第三个请求互为伙伴),做临时缓冲区。临时缓冲区(第二个块和第四个块)不久后被释放,但它们不是伙伴,因此不能合并成 512 页的块,最终可能导致对 512 页大块的分配请求无法满足。

这个问题背后的本质原因是伙伴系统仅仅把大小相同的空闲页帧块组织在一个链表里面,却并没有考虑这些页帧的行为特征。而新内核把单个链表分组成多个链表,就是在这方面做改进。在新内核里面,页帧的行为特征(即可迁移特性 migratetype)主要有MIGRATE_UNMOVABLE、MIGRATE_RECLAIMABLE、MIGRATE_MOVABLE、MIGRATE_HIGHATOMIC(等同于 MIGRATE_PCPTYPES,旧版本中叫 MIGRATE_RESERVE)和MIGRATE_CMA (需通过单独的配置宏CONFIG_CMA启用)五种MIGRATE_UNMOVABLE的页帧就是内核长期使用的页帧,较少回收也较少迁移;MIGRATE_RECLAIMABLE的页帧主要用作磁盘页缓存(Page Cache),在内存紧张时会进行回收;MIGRATE_MOVABLE的页帧主要给用户态应用程序使用,可以在需要的时候进行迁移;MIGRATE_HIGHATOMIC是保留给高优先级分配请求使用的页帧;MIGRATE_CMA的页帧是可迁移的并且能够通过迁移组合成连续的大块(CMA全称Contiguous Memory Allocator)。通过分组,行为相似的页帧被放置在一起,增大了伙伴块的合并率,也就进一步减少了外碎片。

内核对单个页帧的分配和释放频度远远高于多个页帧的大块,"每 CPU 本地页帧集"(即 PCP 列表,PCP 全称 Per-CPU Page-Set)正是为了满足这种需求而设计的。每个管理区都有一个每 CPU 本地页帧集,就是 struct zone 里面类型为 per_cpu_pageset 的 pageset 字段。该字段是一个数组指针,系统中有多少个 CPU,每个管理区就有多少个 per_cpu_pageset 类型的结构体。PCP 列表跟 free_area::free_list 一样,根据页帧的行为特征(即 migratetype)分成多个组。PCP 列表里面保存的是从当前管理区的单页帧空闲链表(即 free_area[0]中的free_list)里面预先分配出来的一些单个页帧。这些页帧如果放在空闲链表,很有可能会被伙伴系统合并,那样的话分配单个页帧会比较耗时,而如果放在 PCP 列表,就可以快速满足分配请求。本地页帧集还有一个好处就是充分利用局部性,尽量避免多个 CPU 共用同一个页帧,因而对硬件高速缓存更加友好。

整个伙伴系统的主体组织结构如图 4-9 所示:




图 4-9 伙伴系统的组织结构 (一个管理区)

伙伴系统通常包括多个管理区,每个管理区的内部结构是完全一样的,因此图 4-9 中仅仅展示了其中一个。在一个管理区里面,PCP 列表是每个 CPU 有一个(有多少个 CPU 就有多少个 PCP 列表,每个 PCP 列表内部根据 migratetype 划分子链表);而空闲页块链表是全局的(根据空闲页帧块的大小分为 12 个数组项,每个数组项内部根据 migratetype 划分子链表)。

Linux 内核中调用伙伴系统的主要 API (函数接口) 列举如下:

- 1, alloc_page(gfp_mask), alloc_pages(gfp_mask, order): 这是最基本的两个 API, 分别用于分配单独的一个页帧和连续的多个页帧, 返回第一个页帧的页描述符地址, 如果失败则返回 NULL。参数 gfp_mask 是一组标志(见表 4-5), order 是分配阶(即页帧个数的对数 值,需要分配 2^order 个页帧)。实际上 alloc_page(gfp_mask)被宏扩展成alloc pages(gfp mask, 0)。
- 2, __get_free_page(gfp_mask), __get_free_pages(gfp_mask, order): 这两个 API 也是分配但多的一个页帧和连续的多个页帧,但它们返回的是第一个页面本身的线性地址。参数的含义与之前相同,__get_free_page(gfp_mask)同样被宏扩展成__get_free_pages(gfp_mask, 0)。
- 3, __free_page(page), __free_pages(page, order): 这两个 API 用于释放单独的一个页帧和连续的多个页帧。参数 page 是第一个页帧的页描述符, order 是阶(释放页帧个数的对数值)。一个页帧可以有多个使用者,这也是页描述符需要有"引用计数"的原因。这两个 API 首先将引用计数减 1, 只有引用计数变为 0 时,才会真正释放页帧。__free_page(page)实际上被宏扩展成 free pages(page, 0)。

4, free_page(addr), free_pages(addr, order): 这两个 API 也用于释放单独的一个页帧和 连续的多个页帧。跟之前两个不一样的是它们接受的参数不是页描述符, 而是第一个页帧 的线性地址。free page(addr)同样被宏扩展成 free pages(addr, 0)。

前面提到的 gfp_mask 标志是一组形如__GFP_XYZ 的宏,用来提供一些如何寻找空闲 页帧的指示,如表 4-5 所示:

表 4-5 用于请求页帧的标志宏

标志 GFP DMA	说明
(÷ E D 1 1 N / A	
	所请求的页帧必须处于 ZONE_DMA 管理区
GFP_HIGHMEM	所请求的页帧优先考虑 ZONE_HIGHMEM 管理区
GFP_DMA32	所请求的页帧必须处于 ZONE_DMA32/ZONE_DMA 管理区
GFP_MOVABLE	所请求的页帧是可迁移的
GFP_RECLAIMABLE	所请求的页帧可以被回收
	旧称GFP_WAIT,允许阻塞等待空闲页帧的当前进程,等
GFP_RECLAIM	价 于GFP_DIRECT_RECLAIM
	GFP_KSWAPD_RECLAIM
GFP_ATOMIC	不允许阻塞等待空闲页帧的当前进程
GFP_HIGH	本次请求是高优先级的,允许内核访问部分保留的页帧
GFP_IO	允许内核在内存页上执行 I/O 以释放页帧
GFP_FS	允许内核执行依赖于文件系统的操作
GFP_COLD	所请求的页帧可能是冷的 (不常用的)
GFP_NOWARN	一次分配内存失败将不产生警告信息
GFP_REPEAT	一直重试内存分配直至成功,除非交换设备已不可用
GFP_NOFAIL	一直重试内存分配直至成功,无条件执行
GFP_NORETRY	一次内存分配失败后就不再重试
GFP_MEMALLOC	允许内核访问所有保留的页帧
GFP_COMP	属于扩展页的页帧
GFP_ZERO	返回的页帧需要清零
GFP_NOMEMALLOC	不允许内核访问所有保留的页帧
GFP_HARDWALL	所请求的页帧必须在当前的 CPUSET 分配
GFP_THISNODE	所请求的页帧必须在指定的 NUMA 节点分配
GFP_NOACCOUNT	所请求的页帧不会记账到 KMEMCG
GFP_NOTRACK	所请求的页帧不允许 KMEMCHECK 跟踪
GFP_NO_KSWAPD	所请求的页帧不允许换出到交换设备(用于4.3之前的内核)
GFP_OTHER_NODE	所请求的页帧必须在别的 NUMA 节点分配
GFP_WRITE	所请求的页帧将用于写
GFP_DIRECT_RECLAIM	可能通过直接回收来满足请求
GFP_KSWAPD_RECLAIM	可能通过唤醒 kswapd 回收来满足请求

上述标志里面,__GFP_DMA、__GFP_DMA32 和__GFP_HIGHMEM 被称为管理区修饰符, 控制页帧的来源。节点数据 pglist_data 中的 node_zones 是管理区列表,而 node_zonelists 是优选管理区链表,如果首选管理区(链表中的第一个管理区)缺少足够的页帧,则会在后备管理区(链表中的其他管理区)中分配。各种管理区修饰符是互斥的,

不允许同时设置,后备管理区设置如下:

- 带 GFP DMA 标志的请求,只能从 ZONE DMA 管理区分配;
- 带_GFP_DMA32 标志的请求,按优先次序从 ZONE_DMA32 和 ZONE_DMA 管理区分配:
- 不带管理区修饰符的请求,按优先次序从 ZONE_NORMAL、ZONE_DMA32 和 ZONE DMA 管理区分配;
- 带 __GFP_HIGHMEM 标 志 的 请 求 , 按 优 先 次 序 从 ZONE HIGHMEM ZONE NORMAL ZONE DMA32和 ZONE DMA 管理区分配;

上述标志里面, __GFP_REPEAT、__GFP_NOFAIL 和__GFP_NORETRY 被称为重试类标志,控制页帧分配的重试行为。内存分配在重试的过程中会触发页面回收,进而增加可用内存,这是重试机制有效地前提。各种重试类标志是互斥的,不允许同时设置。

- 带__GFP_NORETRY 标志的请求是重试性最低的,只要第一次请求失败就立即返回错误,从不重试;
- 不带任何重试类标志的请求其次,只有当分配阶不超过 3(即 PAGE_ALLOC_COSTLY ORDER)的请求才会重试;
- 带_GFP_REPEAT 的请求再次,不管 order 是多少都会重试,除非交换设备已不可用(通常发生在系统睡眠的时候);
- 带_GFP_NOFAIL 的请求重试性最高,无条件重试直到成功为止。

上述标志里面,__GFP_HIGH、__GFP_MEMALLOC 和__GFP_NOMEMALLOC 被称为紧急类标志,控制页帧分配的优先级。每个管理区都有一定的保留页帧,供紧急情况下使用。优先级越高能够动用的紧急保留页帧越多。紧急类标志也是互斥的,不允许同时设置。优先级从高到低分别是:带__GFP_MEMALLOC 标志的请求,带__GFP_HIGH 标志的请求,不带紧急类标志的请求,带__GFP_NOMEMALLOC 标志的请求。

上述标志很少直接使用,内核中通常使用的是其中多个标志的组合。常见的标志组合如下:

```
#define GFP DMA
                    GFP DMA
  #define GFP DMA32
                    GFP DMA32
  #define GFP_NOWAIT
                       (_GFP_KSWAPD_RECLAIM)
                       ( GFP HIGH| GFP ATOMIC|
  #define GFP ATOMIC
GFP KSWAPD RECLAIM)
  #define GFP NOIO
                   (_GFP_RECLAIM)
  #define GFP NOFS
                    ( GFP RECLAIM | GFP IO)
  #define GFP IOFS
                    (__GFP_IO | __GFP_FS)
  #define GFP KERNEL
                      ( GFP RECLAIM | GFP IO | GFP FS)
  #define GFP USER
                    ( GFP_RECLAIM | GFP_IO | GFP_FS | GFP_HARDWALL)
  #define GFP HIGHUSER (GFP USER | GFP HIGHMEM)
  #define GFP HIGHUSER MOVABLE (GFP HIGHUSER | GFP MOVABLE)
  #define GFP_TEMPORARY ( GFP_RECLAIM | GFP_IO | GFP_FS | \
      GFP RECLAIMABLE)
  #define GFP_TRANSHUGE (GFP_HIGHUSER_MOVABLE | __GFP_COMP | \
     GFP NOMEMALLOC| GFP NORETRY| GFP NOWARN| GFP NO KSWAPD)
```

下面详细解析页帧分配和释放的基本函数 alloc pages()和 free pages()。

(2) 页帧分配解析

页帧分配函数的原型是: struct page * alloc_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)。在 启用 NUMA 的情况下,该函数等价于 alloc_pages_current(gfp_mask, order); 否则,该函数等价于 alloc_pages_node(numa_node_id(), gfp_mask, order)。前者首选在当前节点分配页帧,后者则在指定节点分配页帧。函数 numa_node_id()在非 NUMA 的情况下总是返回 0,所以两者的行为基本上是等价的(前者可以应用一些 NUMA 内存管理策略),最终都会通过_alloc_pages()调用到__alloc_pages_nodemask()。接下来我们看看__alloc_pages_nodemask()的代码(有精简),定义在 mm/page_alloc.c 中:

```
struct page * alloc pages nodemask(gfp t gfp mask, unsigned int order,
             struct zonelist *zonelist, nodemask t *nodemask)
  int alloc flags = ALLOC WMARK LOW|ALLOC CPUSET|ALLOC FAIR;
  struct alloc context ac = {
    .high zoneidx = gfp zone(gfp mask),
    .nodemask = nodemask,
    .migratetype = gfpflags to migratetype(gfp mask),
  };
  gfp mask &= gfp allowed mask;
  might sleep if(gfp mask & GFP WAIT);
  if (IS ENABLED(CONFIG CMA) && ac.migratetype == MIGRATE MOVABLE)
    alloc_flags |= ALLOC_CMA;
retry cpuset:
  cpuset mems cookie = read mems allowed begin();
  ac.zonelist = zonelist;
  preferred zoneref = first zones zonelist(ac.zonelist, ac.high zoneidx,
         ac.nodemask?: &cpuset current mems allowed, &ac.preferred zone);
  if (!ac.preferred zone) goto out;
  ac.classzone_idx = zonelist_zone_idx(preferred_zoneref);
  alloc mask = gfp mask | GFP HARDWALL;
  page = get page from freelist(alloc mask, order, alloc flags, &ac);
  if (unlikely(!page)) {
    alloc mask = memalloc noio flags(gfp mask);
    page = alloc pages slowpath(alloc mask, order, &ac);
out:
  if (unlikely(!page && read mems allowed retry(cpuset mems cookie)))
    goto retry_cpuset;
  return page;
```

该函数带有 4 个参数,其中 gfp_mask 和 order 之前已有介绍,分别表示分配请求的通用标志以及请求块大小的阶; zonelist 表示优选管理区列表; nodemask 是 NUMA 节点列表,

如果为 NULL 表示没有约束。

函数首先进行局部变量的初始化,alloc_flags 是本次请求的分配标志,这些标志表征 本次请求需要检查的一些条件,定义在 mm/internal.h 中,列举如下:

```
#define ALLOC WMARK MIN
                           WMARK MIN
                                       /* 检查 WMARK MIN */
#define ALLOC WMARK LOW
                           WMARK LOW /* 检查 WMARK LOW */
#define ALLOC WMARK HIGH
                           WMARK HIGH /* 检查 WMARK HIGH */
                                  /* 不检查任何水准线 */
#define ALLOC NO WATERMARKS 0x04
#define ALLOC WMARK MASK
                           (ALLOC NO WATERMARKS-1)
#define ALLOC HARDER
                       0x10
                              /* 加大分配强度 */
                              /* 检查 GFP HIGH 标志 */
#define ALLOC HIGH
                       0x20
#define ALLOC CPUSET
                       0x40
                              /* 检查正确的 CPU 集 */
                              /* 检查 CMA 区域 */
#define ALLOC CMA
                       0x80
                           /* 检查管理区公平分配度 */
#define ALLOC FAIR
                    0x100
```

类型为 alloc_context 的局部变量 ac 保存了一些重要信息,high_zoneidx 字段保存了本次分配管理区的最高下标,也就是首选管理区的下标,可由 gfp_mask 换算而来;nodemask 字段就是节点约束;migratetype 是页帧的行为特征,就是前面提到的 MIGRATE_XYZ 之类的宏,同样也可以通过 gfp mask 换算而来。

接下来要调整 gfp_mask,把它与容许掩码 gfp_allowed_mask 做按位与运算。在内核启动的早期,容许掩码的取值是 GFP_BOOT_MASK(在__GFP_BITS_MASK 的基础上清除__GFP_RECLAIM、__GFP_IO 和__GFP_FS,也就是不允许这几个标志);在正常运行过程中,容许掩码的取值是__GFP_BITS_MASK(在 kernel_init_freeable()中切换,见第 3 章),也就是允许任何标志;在系统进入睡眠状态的过程中,容许掩码会将__GFP_IO 和__GFP_FS 清除(也就是不允许这两个标志)。这样设计的理由是:在启动早期,内存分配不能阻塞也不能访问外部存储(因为设备驱动尚未初始化);在正常运行过程中,没有任何限制;在系统睡眠过程中,不能访问外部存储(因为设备驱动已经停止工作)。

后面的 might_sleep_if()语句跟抢占有关。Linux 内核有三种抢占调度方式: 非抢占、自愿抢占和完全抢占。非抢占内核只允许在用户态发生抢占,内核态不允许抢占; 自愿抢占是白名单机制,在内核某些抢占点上可以抢占; 完全抢占是黑名单机制,除非显示禁用抢占,否则内核态总是可以抢占。might_sleep_if()这里就是一个抢占点, 如果 gfp_mask 中设置了__GFP_WAIT, 那么就检测是否需要抢占调度。如果是, 那么进入睡眠状态, 直到唤醒后继续执行; 如果不是, 直接往下执行。

如果启用了 CMA 并且本次请求的页帧带有 MIGRATE_MOVABLE 特征,那么分配标志带上 ALLOC_CMA。

接下来的 retry_cpuset 标号意味着后面的代码可能会多次执行。这里牵涉到一种内核数据结构叫"顺序计数器"(seqcount_t),顺序计数器跟顺序锁很类似,唯一的区别是顺序锁自带一个自旋锁,而顺序计数器只是单纯的计数器,要和别的锁一块使用。顺序锁/顺序计数器用于保护多个读者和一个写者的共享资源,并且写者优先级高于读者。顺序计数器的初始值是 0,写者操作共享变量时,先加锁,然后通过 write_seqcount_begin()将计数器增1;操作完成以后,先通过 write_seqcount_end()将计数器再增1,然后释放锁。因此计数器为奇数的时候意味着有写者在操作共享资源,而计数器为偶数的时候代表没有写者在操作

读者操作共享变量的时候,通过 read_seqcount_begin()获取计数器的值,如果是奇数,则意味着写者正在临界区,只能不断重试,直到变成偶数为止。因为读者并不对共享资源加锁读者的临界区可能会被写者打断,因此读者在退出临界区的时候需要调用 read_seqcount_retry()判断之前的操作是否需要重做,而需要重做的条件就是之前获取的计数器值跟当前的计数器值不相等。

表征一个进程的数据结构 task_struct 中有 mems_allowed 和 mems_allowed_seq 两个字段,前者表示该进程可以在哪些 NUMA 节点上分配内存,后者就是用来保护前者的顺序计数器(配合 task_struct 中的自旋锁 alloc_lock)。retry_cpuset 标号后的第一个语句,就是通过 read_mems_allowed_begin()把当前进程的 mems_allowed_seq 字段读出来,放到局部变量 cpuset mems cookie,作为后续代码是否需要重复执行的依据。

接下来的 first_zones_zonelist()将从管理区列表 ac. zonelist 中取出首选管理区,将其保存到 preferred_zone 并返回其引用 preferred_zoneref(preferred_zoneref 包括了 preferred_zone 的指针以及管理区索引)。在查找的时候有两个约束条件:一个是管理区索引的最高下标 high_zoneidx,符合要求的管理区下标不得超过它;另一个是允许分配页帧的 NUMA 节点,如果 nodemask 非空就是 nodemask,否则就是当前节点的 mems_allowed。如果没有找到首选管理区,跳转到标号 out 并根据情况决定是重试还是返回;否则,将管理区索引赋值给 ac.classzone_idx,同时在 gfp_mask 上附加__GFP_HARDWALL 标志,赋值给临时变量 alloc mask。

现在,所有的准备工作都已经完成。接下来是第一个关键步骤get_page_from_freelist(),它试图从首选管理区(以及相应的后备管理区)的合适的块链表中快速分配页帧,如果成功,则执行后面 out 标号处的代码;如果失败,根据当前进程的特性选择性地清除临时变量 alloc_mask 中的__GFP_IO 和__GFP_FS,并通过第二个关键步骤__alloc_pages_slowpath()来以较慢的速度分配页帧(可能引发当前进程睡眠)。这一次,不管分配成功或者失败,都来到了 out 标号处。

标号 out 处的代码非常简单,如果之前没有成功分配到页帧(page 变量为空),则通过 read_mems_allowed_retry 判断是否需要重试(检查当前进程的 mems_allowed_seq 变量)若有需要,则跳转到标号 retry_cpuset 处执行重试流程。如果成功分配到了页帧(page 变量不为空),或者虽然没有成功分配,但不需要重试,则返回 page。

页帧分配中有两个关键步骤 get_page_from_freelist()和__alloc_pages_slowpath(),下面继续展开(有精简):

```
if (prep_new_page(page, order, gfp_mask, alloc_flags)) goto try_this_zone;
  return page;
}
.....

f (zonelist_rescan) goto zonelist_scan;
return NULL;
```

}

页帧分配的第一个关键函数比较庞杂、为了保持逻辑清晰并抓住重点做了大量简化。

函数起始,标号 zonelist_scan 后是一个循环,for_each_zone_zonelist_nodemask()是一个宏,它遍历 zonelist 里面的每个 zone,约束条件是管理区最高索引 ac->zone_highidx 和 NUMA 节点掩码 ac->nodemask。在每一轮循环中会对当前 zone 进行各种检查,比如该 zone 是不是已经没有空闲页帧,该 zone 是不是符合 CPUSET 约束,如果 alloc_flag 带有 ALLOC_FAIR 标志,还需要尽量满足页帧分配在各个管理区里面的公平性(公平的含义是比例分配)。如果该 zone 页帧不够但是允许回收,会调用 zone reclaim()回收一部分页帧。

这些操作完成之后,如果找到合适的管理区,就执行 try_this_zone 标号处的代码;否则,就进入下一轮循环¹。如果循环结束以后仍然没有找到合适的 zone,会根据 zonelist_rescan 的值决定要不要跳转到 zonelist_scan 重新扫描。重新扫描的时候会忽略 ALLOC_FAIR 标志和一些缓存条件,因此有可能在第二次的时候找到合适的 zone。如果不需要重新扫描或者第二次还是没有找到合适的 zone,返回 NULL。

标号 try_this_zone 之后的代码是最关键的部分,它通过 buffered_rmqueue()分配页帧。如果分配成功,通过 prep_new_page()设置第一个页帧的页描述符 page 中的一些重要信息(如 private 字段和引用计数器),然后返回 page;如果分配失败,则到达标号this zone full。

由此可见, get_page_from_freelist()的核心步骤是 buffered_rmqueue(), 下面继续展开(有简化):

¹ 4.3 以及之前的内核在没找到合适管理区的时候会跳转到 this_zone_full 标号,处理有关 zlc(Zone List Cache)的事情,而 4.4 内核已经不再需要 zlc。

```
else {
    if (alloc_flags & ALLOC_HARDER)
        __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_HIGHATOMIC);
    else
        page = __rmqueue(zone, order, migratetype);
    }
.....
return page;
}
```

可以看出,该函数对单个页帧块(order=0)和多个页帧块(order>0)的处理是不一样的。多个页帧的大块用__rmqueue()进行分配(如果设置了 ALLOC_HARDER 标志,则使用 __rmqueue_smallest(),禁止 Fallback),而单个页帧的块在上文提到的 PCP 列表中分配。系统中有多少个逻辑 CPU,每个管理区就有多少个 PCP 列表,当前 CPU 的 PCP 列表通过 this_cpu_ptr(zone->pageset)->pcp 获得。 PCP 列表保存了从当前管理区的单页帧空闲链表(即 free_area[0]中的 free_list)里面预先分配出来的一些单个页帧,用于快速满足分配请求

PCP 列表的 count 字段表示列表中的页帧数目。随着系统的运行,PCP 列表中的页帧可能会被用完,这时候就需要通过 rmqueue_bulk()从空闲链表里面分配。rmqueue_bulk()循环调用__rmqueue(),分配 batch 个页帧,缓存在 PCP 列表里面供后续快速分配使用。PCP 列表用双向链表的形式进行组织:如果请求的是"热页"(多用于 CPU),就通过 next 指针获取页帧;如果请求的是"冷页"(多用于 DMA),就通过 prev 指针获取页帧。

不管是单页帧请求还是多页帧请求,最后大都会调用__rmqueue()。__rmqueue()首先通过 __rmqueue_smallest() 试 图 在 与 migratetype 对 应 的 空 闲 页 帧 链 表 (即 free_list[migratetype])中分配页帧,如有必要,将从相同 migratetype 的高级块链表分割。如果 __rmqueue_smallest() 分 配 失 败 , 则 通 过 __rmqueue_fallback() 或 者 __rmqueue_cma_fallback()从非对应的空闲页帧链表分配。由此可见,伙伴系统首先考虑的是行为特征 migratetype,其次才是页帧块大小 order。也就是说,在某种块大小的某种行为特征的请求得不到满足时,先试图分割相同行为特征的高级块链表,然后再考虑不同行为特征的同级块链表(Fallback,即后备块链表)。不管是否发生 Fallback,__rmqueue()最终都会调用 rmqueue smallest(),因此继续展开(有精简):

```
struct page *__rmqueue_smallest(struct zone *zone, unsigned int order, int migratetype)
{
    for (current_order = order; current_order < MAX_ORDER; ++current_order) {
        area = &(zone->free_area[current_order]);
        if (list_empty(&area->free_list[migratetype])) continue;
        page = list_entry(area->free_list[migratetype].next, struct page, lru);
        list_del(&page->lru);
        rmv_page_order(page);
        area->nr_free--;
        expand(zone, page, order, current_order, area, migratetype);
        set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
        return page;
    }
}
```

```
}
return NULL;
}
```

这个函数逻辑很简单: order 对应请求的块大小, current_order 对应当前检查的块大小。循环从请求块大小开始,如果当前块大小的空闲链表为空,就进入下一轮循环查找更大块的空闲链表。如果循环结束依旧没找到空闲块,返回 NULL;而一旦在某一轮循环中找到空闲块,就用 list_del()从空闲链表中将其取出,通过 rmv_page_order()清除首页描述符的 private 字段,然后通过 expand()进行分割。如果 order 和 current_order 相等, expand()函数直接返回;否则 expand()将执行一个循环,每次循环都将页帧块分割成两半,将高地址的一半插入相应空闲链表并通过 set_page_order()将首页描述符的 private 字段设置成正确的 order,再将 current_order 减 1,直至与 order 相等。因为每次分割都是将高地址的伙伴块插入链表而留下低地址的伙伴块,因此 expand()返回以后,page 仍然是最后剩下页帧块的第一个页帧(同时也是本函数的返回值)。

页帧分配的第二个关键函数是__alloc_pages_slowpath(),顾名思义,这是一个慢速分配路径。说它慢,主要是因为它可能引发睡眠,进程一旦睡眠,下一次被调度运行的时机就难以预测。慢速分配之所以有意义,是因为内存管理子系统有一套页帧回收的机制,可以在内存紧张的时候回收一部分可用内存。页帧回收的手段包括:

- 1,动用保留页帧。也就是忽略 WMARK_MIN 水位线,对于高优先级分配请求才会动用保留页帧,这种方法严格来说不属于内存回收。主要相关子函数: __alloc_pages_high_priority()。
- 2,内存规整压缩。在配置了 CONFIG_COMPACTION 的情况下才会使用,用于高阶内存分配时总的空闲页帧数足够但是互不连续(也就是存在外碎片的意思)的情况。内存规整通过内存页迁移来实现,而只有迁移特性为 MIGRATE_MOVABLE 和 MIGRATE_CMA的页帧才允许迁移。主要相关子函数: alloc pages direct compact()。
- 3,回收 Cache。此处的 Cache 不是指 CPU 的硬件高速缓存,而是对象快速缓存和文件页缓存。对象快速缓存就是将在 4.3 节介绍的 SLAB/SLUB/SLOB 内存对象所占用的页帧,但不是所有的对象快速缓存都能直接回收,只有目录项快速缓存等少数几种可以。文件页缓存即 Page Cache,是用于读取磁盘文件的缓存页(Page Cache 就是文件映射页,是磁盘文件在内存中可以快速访问的缓存副本)。回收 Cache 的过程中以干净的 Page Cache 为主,因为都是干净的页面,回收手段是直接丢弃即可。主要相关子函数:alloc pages direct reclaim()和被其调用的 try to free pages()。
- 4,写回 Buffer。磁盘脏缓冲区页叫 Buffer 或 Block Buffer,在内存管理里面通常说的 Cache 用于读加速,Buffer 用于写加速,实际上现在 Block Buffer 也是基于 Page Cache 实现的。因为 Buffer 包含的实际上都是文件映射页中的脏页,所以必须写回到磁盘。主要相关子函数: alloc pages direct reclaim()和被其调用的 try to free pages()。
- 5,交换到外设。交换即 Swapping,针对匿名映射页。匿名映射页不像文件映射页那样存在一个唯一对应的后备文件,所以只能换出到 Swap 分区或者 Swap 文件。交换动作可以在业分配时直接触发,也可以通过 kswapd 内核线程周期性执行。主要相关子函数:alloc pages direct reclaim()和被其调用的 try to free pages()。
- 6, 杀死一个进程(即 OOM Killer, 不得已而为之)。主要相关子函数: __alloc_pages_may_ oom()。

前两种手段是特殊情况下使用的,第三种手段通常会优先使用,最后一种手段则最好

不用。那么"写回"和"交换"之间如何选择呢?内核设计了一个 vm_swappiness 全局变量来进行控制: vm_swappiness 越小,越倾向于写回; vm_swappiness 越大,越倾向于交换。 vm_swappiness 的默认取值为 60,运行时可通过/proc/sys/vm/swappiness 进行修改。

该函数的主要原理就是这样,但代码实现比较复杂,并且跟本节讲述的伙伴系统关系不大,不再详细展开。但不管是通过什么回收手段,一旦拥有了足够的内存,当前内核路径就会被唤醒,最终依旧会直接或间接地通过 get page from freelist()来分配页帧。

(3) 页帧释放解析

页帧释放函数的原型是: void free_pages(unsigned long addr, unsigned int order)。该函数接受的参数是页帧块中第一个页帧的虚拟地址 addr 以及页帧总数的对数 order。如果 addr 不为 0,其实现等价于__free_pages(virt_to_page((void *)addr), order)。__free_pages()定义在mm/page alloc.c 中,展开如下:

该函数首先通过 put_page_testzero()递减页面引用计数并测试之前的引用计数是否为 0。如果不是,说明页帧还有别的使用者,直接返回;如果是,说明页帧已经没有使用者了,可以进行释放。如果是单个页帧,通过 free_hot_cold_page()释放;如果是多个页帧,则通过 free_pages_ok()释放。

页帧释放和页帧分配是对称的,单个页帧总是从每 CPU 高速页帧集(PCP 列表)而不是空闲链表分配,因此单个页帧的释放也是放回每 CPU 高速页帧集而不是空闲链表。用于释放单个页帧的 free_hot_cold_page()第二个参数标志被释放的是不是冷页,此处取值为false,说明缺省被当作热页处理。free_hot_cold_page()展开如下(有精简):

```
}
```

这里精简掉了一些罕见的代码路径,只留下来常见的部分。如果被释放的是热页,用 list_add()加入 PCP 列表的头部;否则,如果是冷页,则用 list_add_tail()加入到 PCP 列表的 尾部。加入以后,如果 PCP 列表中的总页帧数超过了 PCP 列表预先设置的上限,则通过 free_pcppages_bulk()归还 batch 个页帧到空闲链表。free_pcppages_bulk()的核心是循环调用_ free one page()释放每一个页帧。

多个页帧块的释放函数是__free_pages_ok(), 该函数在计算出管理区 pfn 和 migratetype 后, 通过 free_one_page(page_zone(page), page, pfn, order, migratetype)来释放页帧块。 free one page()同样也是 free one page()的封装, 因此将其详细展开如下(有精简):

```
void free one page(struct page *page, unsigned long pfn,
         struct zone *zone, unsigned int order, int migratetype)
  max order = min t(unsigned int, MAX ORDER, pageblock order + 1);
  page idx = pfn & ((1 \le MAX ORDER) - 1);
continue merging:
  while (order < max order - 1) {
    buddy idx = find buddy index(page idx, order);
    buddy = page + (buddy idx - page idx);
    if (!page is buddy(page, buddy, order)) break;
    list_del(&buddy->lru);
    zone->free_area[order].nr_free--;
    rmv page order(buddy);
    combined idx = buddy idx & page idx;
    page = page + (combined idx - page idx);
    page idx = combined idx;
    order++;
  }
done merging:
  set page order(page, order);
  if ((order < MAX ORDER-2) && pfn valid within(page to pfn(buddy))) {
    combined idx = buddy idx & page idx;
    higher page = page + (combined idx - page idx);
    buddy idx = find buddy index(combined idx, order + 1);
    higher buddy = higher page + (buddy idx - combined idx);
    if (page_is_buddy(higher_page, higher_buddy, order + 1)) {
      list add tail(&page->lru, &zone->free area[order].free list[migratetype]);
       goto out;
    }
```

```
list_add(&page->lru, &zone->free_area[order].free_list[migratetype]);
out:
   zone->free_area[order].nr_free++;
}
```

该函数里面,buddy 是被释放页帧块(目标块)的伙伴块首页的页描述符;page_idx 是目标块首页在页描述符数组中的索引;buddy_idx 是其伙伴块首页在页描述符数组中的索引;combined_idx 是合并后的高级块首页在页描述符数组中的索引(page_idx 和 buddy_idx 按位与的结果,实际上是两者中较小的一个值)。循环的起始条件是 order 为输入 order;每循环一次合并一级,同时 order 加 1;退出条件是 order 达到最大值(max_order-1)或者无法继续合并。__find_buddy_index()用于计算 buddy_idx(展开后内容为 page_idx ^ (1 << order));page_is_buddy()用于判断目标块和伙伴块是否可以合并(合并的条件是目标块与伙伴块具有相同的 order 并处于同一管理区,伙伴块空闲,伙伴块 PG_private 被设置并且伙伴块 PG_reserved 被清零)。如果 page_is_buddy()返回假,退出循环;否则执行合并,也就是将伙伴块移出原空闲链表,通过 rmv_page_order()清除伙伴块首页描述符的 priavte 字段,计算 combined_idx 和合并后的高级块首页描述符。之后,page_idx 被修正为combined_idx,order自增并进入下一轮循环。

循环结束以后,函数通过 set_page_order()将最终合并的最大块的首页描述符的 private 字段设置成正确的 order。这时,所有在合并过程中涉及到的伙伴块都被移出了相应的空闲链表,但最终合并的最大块尚未插入相应的空闲块链表。这时因为存在两种插入策略:在大多数情况下,通过 list_add()插入链表头部;少数情况下,通过 list_add_tail()插入链表尾部。这里说的少数情况就是代码中符合 if 条件的代码块:首先,合并后的最大块(本级块)不能是顶级块并且 pfn 必须是合法值;其次,假定目前所得的最大块(本级块)和其伙伴块可以合并并且合并后的高级块首页描述符为 higher_page,如果高级块(首页为higher_page)与高级块的伙伴块(首页为 higher_buddy)此时也是可以合并的,那么符合"少数情况"的条件。这个少数情况到底具备什么意义呢?其实很简单:如果本级块的伙伴块尚未空闲,但高级块的伙伴块已经空闲了,那么只要本级块的伙伴块也被释放,就可以迅速完成本级合并以及上级合并,最大限度减少碎片。在这种情况下,如果把本级块插入链表头部,在接下来的分配请求中本级块会被优先使用,这时就算伙伴块被释放,也难以完成合并;反之,如果把本级块插入链表尾部,那么在接下来的分配请求中本级块很难被使用掉,合并的可能性就会因此增加。不管使用哪种插入策略,在插入链表完成之后,都会调整相应空闲链表中的空闲页数,然后函数返回。

至此、伙伴系统算法的原理介绍和代码解析全部完成。

4.3 内核内存对象管理

伙伴系统最大限度地解决了内存管理的外碎片问题,但对于内碎片问题却无能为力。但内核在实际使用内存的时候,却大都是小于一个页的单位。理论上,对于小于一个页的小块内存管理,也可以仿照伙伴系统,用符合几何分布的块大小(块大小为 2 的幂,单位为字节)来进行管理。这样虽然有内碎片存在,但是永远不会超过 50%。实际上早期的Linux 内核就是这样处理的,但这种做法相对复杂,效率不高,并且不能完全解决内碎片问题。

为了解决内核自身使用小块内存的碎片问题,Linux 引入了基于对象的内存管理(或者叫内存区管理,Memory Area Management),就是 SLAB 系统算法。一个对象(内存

区)是一个具有任意大小的以字节为单位的连续内存块。对象可以拥有特定的内部数据结构(因而具有特定的大小),也可以是大小符合几何分布的无结构内存块。基于对象的内存管理还有一个好处,就是尽量减少直接调用伙伴系统的 API,因而对硬件高速缓存更加友好。

广义的 SLAB 是一个通用概念,泛指 Linux 内核中的内存对象管理系统,其具体实现有三种: 经典的 SLAB(狭义的 SLAB),适用于嵌入式的 SLOB 和适用于大规模系统的 SLUB。SLUB是从 Linux-2.6.22 开始引入的,从 2.6.23 版本开始成为默认选择,因此本书主要讲述 SLUB 的原理和实现(想更多了解 SLAB/SLUB 的读者可以参考《深入理解 Linux 内核》[15]、《深入 Linux 内核架构》[16]、《奔跑吧 Linux 内核》[17]和《图解 SLUB》[21])。如果没有特别指明,本书中的 SLAB 都是通用概念上的 SLAB,具体实现都是 SLUB。伙伴系统是内存管理的基石,SLAB 是建立在伙伴系统的基础上的。

SLAB 的组织结构分为三级: 快速缓存(Cache)、slab¹和对象(Object)。这里的快速缓存是一个纯软件的概念,虽然英文名字也是 Cache,但它跟硬件层面上的 CPU 高速缓存完全不同。不管是对应特定数据结构的专用对象,还是符合几何分布的通用对象,对于一个给定类型的对象,其大小都是固定的。slab 就是一个或者多个连续的页帧,里面紧密排列着一个个空闲的或者已分配的对象(严格来说,对象具有对齐要求,因此对象之间通常有一定的对齐间隙,即 padding)。因为对象有不同类型,因此 slab 也有不同类型。快速缓存由多个可伸缩的 slab 组成(同样也具有不同的类型)。所有不同类型的快速缓存组织在一个双向链表中,名为 slab caches。SLAB 系统的三级组织结构如图 4-10 所示:




图 4-10 SLAB/SLUB 系统的组织结构

同伙伴系统类似,SLUB 的每个快速缓存都包括一个每 CPU 本地 slab 和一个全局的 slab 链表。分配对象时,首先选择在本地 slab 中分配;如果本地 slab 已经用完,再从全局 slab 链表里面分配。值得注意的是,如果是多节点的 NUMA 系统,"全局 slab 链表"实际上是一个数组,也就意味着每个 NUMA 节点有一个 slab 链表,可以尽量避免跨节点分配。这

¹注意这里是小写,大写的 SLAB 表示的是内存对象分配器,与 SLUB、SLOB 是并列的概念;小写的 slab 只是一种数据结构,SLAB、SLUB 和 SLOB 分配器均使用名为 slab 的数据结构。

样的设计都是为了充分利用局部性,从而达到性能的最大化。

4.3.1 数据结构与 API

SLUB 系统中的主要数据结构包括快速缓存描述符 kmem cache, CPU 管理数据 kmem cache cpu 和节点管理数据 kmem cache node。

(1) 快速缓存描述符: kmem cache

SLUB 系统中最重要的数据结构是 kmem cache, 也就是快速缓存描述符, 定义在 include/linux/slub def.h 中, 其主要成员字段如下:

```
struct kmem cache {
  struct kmem_cache_cpu __percpu *cpu_slab;
  unsigned long flags;
  unsigned long min partial;
  int size;
  int object size;
  int offset;
  int cpu partial;
  struct kmem cache order objects oo;
  struct kmem cache order objects max;
  struct kmem cache order objects min;
  gfp t allocflags;
  int refcount;
  void (*ctor)(void *);
  int inuse;
  int align;
  int reserved;
  const char *name;
  struct list head list;
  struct kmem cache node *node[MAX NUMNODES];
};
```

表 4-6 解释了最关键的部分字段。这其中 struct kmem cache order objects 是一个相当于 32 位整数的打包数据类型,高 16 位表示调用伙伴系统函数分配页帧的分配阶,低 16 位表 示每个 slab 中包含的对象个数。

字段类型 字段名称 说明 每个 CPU 一项的 CPU 管理数据,包含了本 struct kmem_cache_cpu * cpu_slab 每个 NUMA 节点一项的节点管理数据,包 struct kmem cache node * node 含了全局 slab 链表 对象大小(包含元数据和对齐补充量) int size 对象大小 (不包含元数据和对齐补充量) int object size inuse 对象中元数据的偏移地址 int

表 4-6 快速缓存描述符的重要字段

int	offset	对象中指向下个空闲对象指针的偏移地址
int	align	对齐要求
int	cpu_partial	本地 partial 链表中空闲对象的最大允许数目
unsigned long	min_partial	节点 partial 链表中需要维持的 slab 最小数目
struct		缺省的分配阶和 slab 中对象数
kmem_cache_order_objects	00	
struct		最大的分配阶和 slab 中对象数
kmem_cache_order_objects	max	
struct		最小的分配阶和 slab 中对象数
kmem_cache_order_objects	min	
gfp_t	allocflags	调用伙伴系统函数的标志
int	refcount	引用计数
void (*function)(void *)	ctor	用于初始化对象的构造函数
const char *	name	快速缓存名称(对应特定数据结构)
struct list_head	list	将所有快速缓存链接在一起的双向链表指针

经典 SLAB 算法的节点管理数据(kmem_cache_node)包含三个链表:slabs_full、slabs_partial和 slabs_free,分别表示全满 slab(该 slab 的对象已经全部分配),部分满 slab(该 slab 的对象有部分分配)和全空 slab(该 slab 的对象没有分配)。而 SLUB 算法的节点管理数据中只有一个链表 partial,用于存放部分满的和全空的 slab(全满的 slab移出 partial 链表,释放部分对象后重新回到 partial 链表;全空的 slab 数目若超过上限则归还到伙伴系统)¹。在经典 SLAB 算法里面,除了快速缓存描述符以外还有 slab 描述符,根据 slab 描述符存放的位置又有内部 slab 描述符和外部 slab 描述符之分。正是由于大量元数据的存在,使得经典 SLAB 算法的扩展性不好。SLUB 算法不需要 slab 描述符(基本上,SLUB 直接复用了页描述符作为 slab 描述符),对快速缓存描述符也进行了适当的简化,因而更加适合大规模系统,并且性能上还有少许优势。

SLUB 精简了大量的元数据,但是必须提供跟经典 SLAB 等效的功能,其中最关键的一项就是空闲对象查找。内存对象中,最重要的元数据就是 kmem_cache::offset,它在每一个对象的尾部,指向下一个空闲对象。同一个 slab 中,所有的空闲对象组织在一个链表里面,由 slab 所在的首个页帧的页描述符的 freelist 指向。如果一个 slab 成为了每 CPU 本地 slab,则 CPU 管理数据中 kmem cache cpu::freelist 也将会指向空闲对象链表(见下文)。

(2) CPU 管理数据: kmem cache cpu

SLUB 系统的另一个重要数据结构是 CPU 管理数据,即 struct kmem_cache_cpu, 定义在 include/linux/slub_def.h 中,内容如下:

```
struct kmem_cache_cpu {
  void **freelist;
  unsigned long tid;
  struct page *page;
  struct page *partial;
};
```

 $^{^1}$ 如果启用了 SLUB 调试,SLUB 的节点管理数据里面也有全满的 full 链表,同时提供 add_full()和 remove_full()等辅助函数。但本书不考虑调试情形。

这其中,freelist 是"无锁空闲对象链表",链接了本地 slab 的空闲对象。顾名思义,对 freelist 的并发访问不需要加锁,取而代之的是事务型操作,该结构中的 tid 字段就是用来控制并发访问的全局唯一事务 ID。Slab 本质上是一组连续的页(也可以理解为一个复合页,见上节),本地 slab 的 page 字段就是本地 slab 的首页描述符(也是整个复合页的描述符)。



图 4-11 本地 slab 中两个链表的状态变化

页描述符本身也有 freelist 字段。我们将 kmem_cache_cpu::free_list 称为本地 slab 的无锁 空闲对象链表,而将 kmem_cache_cpu::page::freelist 称为本地 slab 的常规空闲对象链表。这 么设计是出于性能的考虑,因为无锁链表对并发更加友好。图 4-11 可以非常直观地描述本

地 slab 中两个链表的作用和状态变化(紫红色的对象为空闲对象,灰色的对象为已分配对象):

本地释放对象指的是对象回到当前 CPU 的本地 slab, 远程释放对象指的是对象回到非当前 CPU 的本地 slab。从图中可以看出两个链表的使用方法如下:

- 1, 当 一 个 slab 刚 刚 成 为 本 地 slab 时 , 常 规 空 闲 链 表 (kmem_cache_cpu::page::freelist) 指向本地 slab 的首个空闲对象, 而无锁空闲链 表 (kmem_cache_cpu::free_list) 为空。
- 2, 当本地 slab 使用投入使用以后,无锁空闲链表(kmem_cache_cpu::free_list)指向本地 slab 中以当前分配对象为基点的下一个空闲对象,而常规空闲链表(kmem_cache_cpu::page::freelist)将置为空。
- 3,在随后的使用过程中,对象分配总是优先使用无锁空闲链表,因此无锁对象链表会随着对象一个个分配逐渐收缩;而对象释放只有在符合严格限制条件的情况下才会使用无锁空闲链表(本地释放对象),多数情况下会使用常规空闲链表(远程释放对象),因此常规对象链表将随着对象一个个释放逐渐膨胀。
- 4,在无锁空闲链表变空的时候,对象分配函数会查看常规空闲链表,如果非空,重新填充无锁空闲链表并将常规空闲链表清空(分配 kmem_cache_cpu::page::freelist 的首个对象为当前对象,将 kmem_cache_cpu::free_list 重新指向本地 slab 中以当前分配对象为基点的下一个空闲对象,并将 kmem_cache_cpu::page::freelist 置为空),相当于再次变成了新投入使用的本地 slab;反之,无锁链表和常规链表都为空意味着本地 slab 已变成全满 slab,需要从本地 partial 链表中取出一个 slab 来更新本地 slab。
 - (3) 节点管理数据: kmem cache node

除了 kmem_cache_cpu,另外一种节点级的管理数据结构是 kmem_cache_node,是 SLAB/SLUB/ SLOB 公用的,如果只考虑 SLUB,则内容如下:

```
struct kmem_cache_node {
   spinlock_t list_lock;
   unsigned long nr_partial;
   struct list_head partial;
};
```

节点管理数据 kmem_cache_node 中的 partial 链表是全局的(至少对于节点内部来说是全局的),因此对其访问需要加锁(list_lock 字段),nr_partical 字段则是链表中的 slab 数目。同样出于性能考虑(尽量减少锁操作),引入了本地部分满链表(kmem_cache_cpu::partial):当 kmem_cache_cpu::partial 为空时,用批处理方式从kmem_cache_node::partial 取出若干个 slab;当 kmem_cache_cpu::partial 过多时,用批处理方式归还若干个 slab 到 kmem_cache_node::partial。

对于一个特定的快速缓存,节点内部的对象组织结构如图 4-12 所示。紫红色的对象为空闲对象,灰色的对象为已分配对象(本地 partial 链表和节点 partial 链表中的 slab 未展示内部结构)。




图 4-12 一个 kmem cache 的对象组织结构(只有一个 NUMA 节点)

对象分配的大致顺序是这样的:

- 1, 先试图通过本地 slab 的无锁空闲链表 kmem cache cpu::freelist 分配;
- 2, 然后试图通过本地 slab 的常规空闲链表分配(先从常规空闲链表分配一个对象, 然后用常规空闲链表填充无锁空闲链表);
- 3,再试图通过本地 partial 链表分配(用本地 partial 链表填充本地 slab,原来的本地 slab 脱离本地链表管理变成全满 slab);
- 4, 再然后试图通过节点全局 partial 链表分配(用全局 partial 链表填充本地 slab 和本地 partial 链表);
- 5,最后试图通过页分配器在伙伴系统分配(用新分配的 slab 填充本地 slab 和各种 partial 链表);如果以上所有手段全部失败,则返回错误。

对象释放的大致过程是这样的:

- 1,如果对象属于当前 CPU 的本地 slab,则直接释放即可返回(属于当前 CPU 的叫本地释放,属于其他 CPU 的叫远程释放);
- 2,如果对象不属于本地 slab 而是属于 full slab,则释放对象后把所在 slab 移到本地 partial 链 表 中; 紧接着还要判断本地 partial 链 表 中的空闲对象数目是否超出了 kmem_cache:: cpu_partial,如果超出的话要移动一批 slab 到节点全局 parital 链表中;
- 3,如果对象不属于本地 slab 也不属于 full slab,则释放对象后判断所在 slab 是否全空;如果全空则继续判断节点全局 paritial链表中的 slab数目是否超出了kmem cache::min partial,如果超过的话需要释放这个空 slab 的页,使之回到伙伴系统。

(4) 快速缓存分类

SLUB 系统主要有三类快速缓存(相应的也有三类 slab 和三类内存对象):元快速缓存、通用快速缓存和专用快速缓存。元快速缓存是快速缓存的快速缓存,用于管理 struct

kmem_cache 本身,保存于 kmem_cache 变量,是 slab_caches 链表的第一个元素。通用快速缓存包含符合几何分布大小(字节数为 2 的方幂)的内存对象,最小为 8 字节¹,最大为页大小的两倍。内核启动过程的早期这两种快速缓存在 mm_init() 中创建并保存于kmalloc_caches[]和 kmalloc_dma_caches[]数组(后者限定在 ZONE_DMA 管理区分配)。专用快速缓存对应于某种特定的数据结构,在内核启动过程的后期由相应的子系统根据需要创建。

SLAB/SLUB/SLOB 系统的主要 API 在形式上都是一致的,列举如下:

- 1, void kmem_cache_init(void): 在启动过程中被 start_kernel()中的 mm_init()调用,完成了 SLAB(SLAB/SLUB/SLOB)系统的初始化。其主要内容是创建并初始化元快速缓存和通用快速缓存。
- 2, struct kmem_cache *kmem_cache_create(const char *name, size_t size, size_t align, unsigned long flags, void (*ctor)(void *)): 用于分配一个专用快速缓存。name 是快速缓存的名字, size 是对象的大小, align 是对齐要求, flags 是一系列形如 SLAB_XYZ 的标志; ctor 是对象的构造函数。
- 3, void kmem_cache_destroy(struct kmem_cache *s): 用于释放一个专用快速缓存,与kmem_cache_create()相对,快速缓存的类型由 s 指定。
- 4, void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags): 用于在通用快速缓存中分配一个通用对象。 size 是对象的大小,flags 是一系列形如 GFP_XYZ 的标志,前文已有介绍。该函数最终通过 slab_alloc()来实现对象分配。对于 NUMA 系统,另有一个 kmalloc_node()函数,用于在指定 的节点分配通用对象,最终通过 slab_alloc_node()实现。
- 5, void kfree(const void *x): 用于释放一个通用对象,与 kmalloc()相对,对象的地址由 x 指定。该函数最终通过 slab_free()来实现对象释放。
- 6, void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags): 用于在专用快速缓存中分配一个专用对象。对象类型由 s 指定,gfpflags 是一系列形如 GFP_XYZ 的标志,前文已有介绍。和通用对象一样,该函数最终通过 slab_alloc()来实现对象分配。对于 NUMA 系统,另有一个 kmem_cache_alloc_node()函数,用于在指定的节点分配专用对象,最终通过 slab_alloc_node()实现。
- 7, void kmem_cache_free(struct kmem_cache *s, void *x): 用于释放一个专用对象。对象类型由 s 指定, 对象地址由 x 指定。和通用对象一样, 该函数最终通过 slab_free()来实现对象释放。

4.3.2 核心函数解析

本小节以通用对象的分配和释放为例,深入解析 SLUB 算法的内部细节。

(1) 通用对象分配

通用对象的分配函数原型是: void *kmalloc(size t size, gfp t flags)。如果对象大小在编

[·]最小对象 8 字节是 SLUB 的缺省值,实际上取决于体系结构相关的 ARCH_DMA_MINALIGN 值(通常大于 8 字节),在龙芯上面,ARCH_DMA_MINALIGN 定义成 128 字节。为了便于查找,kmalloc_caches[]和 kmalloc_dma_caches[]数组的第 0 项为空,第 1 项和第 2 项分别放置了不完全符合几何分布的 96 字节对象和 192 字节对象,从第 3 项开始全部放置完全符合几何分布的对象(第 3 项为 8 字节,第 4 项为 16 字节,依此类推)。

译期间即可确定,则会生成一些快捷路径代码;否则,调用__kmalloc()函数。__kmalloc()定义在文件 mm/slub.c 中,展开如下(有精简):

```
void *__kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
{
    if (size > KMALLOC_MAX_CACHE_SIZE)
        return kmalloc_large(size, flags);
    s = kmalloc_slab(size, flags);
    ret = slab_alloc(s, flags, _RET_IP_);
    return ret;
}
```

这个函数比较简单。首先判断请求通用对象的大小,如果 size 大于两个页帧(即 KMALLOC_MAX_CACHE_SIZE) , 就 通 过 kmalloc_large() 分 配 。 前 面 提 到 , kmalloc_caches[]和 kmalloc_dma_caches[]中通用对象的大小范围是 8 字节到两个页,但这并不意味着超过两个页的对象就不能分配了,只不过是不通过 SLUB 系统来分配而已。在通过 size 计 算 出 分 配 阶 order 以 后 , kmalloc_large() 通 过 kmalloc_order() 来 分 配 大 对 象 。 kmalloc_order()非常简单,通过调用 alloc_kmem_pages()来分配页框并返回其首页虚拟地址,该地址同时也是对象的虚拟地址。 alloc_kmem_pages()也不复杂,只是伙伴系统函数 alloc pages()的简单封装。

对于不超过 KMALLOC_MAX_CACHE_SIZE 的小对象,首先通过 kmalloc_slab()取得与 size 对应的快速缓存并返回 s: 如果分配标志没有设置 GFP_DMA,从 kmalloc_caches[]获取;否则,从 kmalloc_dma_caches[]获取。接下来,通过 slab_alloc()在快速缓存 s 中分配对象。

上文提到,指定 NUMA 节点的通用对象分配函数 kmalloc_node()会通过__kmalloc_node()最终调用 slab_alloc_node()进行分配,实际上, slab_alloc()也是 slab_alloc_node()的简单封装,只不过节点号被指定成 NUMA_NO_NODE 而已(不指定节点号)。于是,kmalloc()/kmalloc_node()/kmem_cache_alloc()/kmem_cache_alloc_node()四大对象分配函数最终都来到了 slab_alloc_node()这个核心函数。该函数定义在 mm/slub.c 中,展开如下(有精简):

```
void *slab_alloc_node(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, int node, unsigned long addr)
{
    s = slab_pre_alloc_hook(s, gfpflags);
redo:
    do {
        tid = this_cpu_read(s->cpu_slab->tid);
        c = raw_cpu_ptr(s->cpu_slab);
} while (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT) && (tid != READ_ONCE(c->tid)));
barrier();
object = c->freelist;
page = c->page;
if (!object || !node_match(page, node))
    object = slab alloc(s, gfpflags, node, addr, c);
```

该函数的第一步 slab_pre_alloc_hook()和最后一步 slab_post_alloc_hook()是一些跟 SLUB 核心关系不大的检查,在此不做解释。整个 slab_alloc_node()函数的执行基本上是"无锁"的事务型操作,相关数据结构的并发访问由每 CPU 本地 slab 中的全局唯一事务 ID(kmem cache cpu::tid)来控制。

标号 redo 后面的内容可能会被多次重复执行。紧接着标号的代码是一个循环,在这个循环里面,本地 slab 的事务 ID 赋值给局部变量 tid,包含本地 slab 的 CPU 管理数据赋值给局部变量 c。在抢占内核里面,该循环可能被多次执行,因为一旦发生抢占,从 c 里面取出来的事务 ID 就会不等于原来的事务 ID。接下来,本地 slab 中无锁空闲链表的第一个对象(c->freelist)赋值给 object,而本地 slab 所在的页描述符赋值给 page。接下来,如果 object为空,或者 page 所在的 NUMA 节点不是输入参数指定的节点,则调用__slab_alloc()进入慢速分配路径。

慢速分配路径稍后再谈,先看看快速分配路径的后续代码。快速分配路径通过get_freepointer_safe()取得无锁空闲链表下一个对象的地址,赋值给 next_object, 然后执行一个 this cpu cmpxchg double()函数。该函数带 6 个输入参数:

bool this cpu cmpxchg double(pcp1, pcp2, oval1, oval2, nval1, nval2);

其含义是,如果 pcp1 的内容等于 oval1 并且 pcp2 的内容等于 oval2,那么 pcp1 的内容赋值为 nval1 并且 pcp2 的内容赋值为 nval2,返回真;否则,什么都不干并且返回假。具体到此处,其含义就是:如果本地 slab 的无锁链表中首个空闲对象依旧是 object 并且本地 slab 的全局事务 ID 依旧是 tid,则首个空闲对象更新为 next_object 并且全局事务 ID 更新为 next_tid(tid),返回真。如果此处返回假,意味着本地 slab 上面出现了并发访问,object 可能已被内核其他部分使用,只能跳转到 redo 重试分配。如果此处返回真,那么很幸运,对象分配已经成功。接下来的 prefetch_freepointer()是一个性能优化操作,将无锁空闲链表的下一个对象预取到硬件高速缓存,以便加速后续分配。

如果成功分配到了对象并且分配请求带有__GFP_ZERO标志,则将对象内容清零。然后在执行 slab post alloc hook()之后返回对象地址,函数执行完毕。

如果运气不好, slab_alloc_node()就会调用__slab_alloc()进入慢速分配路径。__slab_alloc()先通过c=this_cpu_ptr(s->cpu_slab)将CPU管理数据赋值给c。这样做是有必要的,因为内核是可以抢占的,分配函数如果被抢占,等到重新执行的时候,可能已经不在原来的CPU了。重新赋值以后,__slab_alloc()调用___slab_alloc(),后者展开如下(有精

```
简):
    void * slab alloc(struct kmem cache *s, gfp t gfpflags, int node,
               unsigned long addr, struct kmem cache cpu *c)
       page = c-page;
       if (!page) goto new_slab;
    redo:
       if (!node_match(page, node)) {
         int searchnode = node;
         if (node != NUMA NO NODE && !node present pages(node))
             searchnode = node to mem node(node);
         if (!node match(page, searchnode)) {
             deactivate_slab(s, page, c->freelist);
             c->page = NULL;
            c->freelist = NULL;
             goto new slab;
         }
       free list = c -> free list;
       if (freelist) goto load freelist;
       freelist = get freelist(s, page);
       if (!freelist) {
          c->page = NULL;
          goto new_slab;
       }
    load freelist:
       c->freelist = get freepointer(s, freelist);
       c->tid = next tid(c->tid);
       return freelist;
    new_slab:
       if (c->partial) {
         page = c->page = c->partial;
         c->partial = page->next;
         c->freelist = NULL;
         goto redo;
       freelist = new_slab_objects(s, gfpflags, node, &c);
       page = c-page;
       goto load_freelist;
```

回忆一下对象分配的总流程: A,通过本地 slab 的无锁空闲链表分配; B,通过本地 slab 的常规空闲链表分配(用常规链表填充空闲链表); C,通过本地 partial 链表分配(用本地 partial 链表填充本地 slab); D,通过全局 partial 链表分配(用全局 partial 链表填充本

地 slab 和本地 partial 链表); E,通过伙伴系统申请 slab 再继续分配。这 5 尝试分配一次比一次慢,如果较快的分配成功,就直接返回; 否则,执行更慢的分配路径。最快的 A 路径基本上对应 slab alloc node()中的代码,而 B、C、D、E 路径则基本对应 slab alloc()。

___slab_alloc()首先会重新加载本地 slab,将本地 slab 的复合页描述符赋值给 page。这时,如果 page 为空,意味着本地 slab 已经没有空闲对象了,于是跳转到标号 new_slab(该标号以后的代码对应于 $C \cdot D \cdot E$ 路径);反之,如果 page 不为空,意味着还有机会执行 $A \cdot B$ 路径,于是继续执行标号 redo 以后的代码(顾名思义,redo 以后的代码可能会重复执行)。

因为分配函数可能被抢占,因而重新加载的本地 slab 可能与 node 指定的 NUMA 节点不匹配。若果真如此,则尝试 searchnode,在龙芯上面,searchnode 和 node 总是相同的。如果本地 slab 与 searchnode 依旧不匹配,则说明本地 slab 不适合分配对象,于是调用 deactivate_slab()将本地 slab 归还到相应的节点 partial 链表,再跳转到标号 new_slab。

如果 NUMA 节点是匹配的,则将无锁空闲对象链表赋值给局部变量 freelist,然后判断 freelist 是否为空。如果运气非常好,freelist 不为空,那么意味着我们还有机会执行 A 路径,于是跳转到 load_freelist;否则,通过 get_freelist()将本地 slab 常规空闲对象链表赋值给 freelist,清空常规空闲链表,并再次判断 freelist 是否为空。如果运气不赖,freelist 不为空,说明可以通过 B 路径进行分配;否则,只能跳转到 new slab 执行 $C \cdot D \cdot E$ 路径。

如果我们执行的是 $A \ B$ 路径,那现在已经来到了 load_freelist 标号。此处的代码很简单,就是更新本地 slab 的无锁空闲链表和全局事务 ID,然后将局部变量 freelist(更新无锁链表前原来的首个元素)返回给调用者。

再来看标号 new_slab 处对应 C、D、E 路径的代码。如果本地 partial 链表(c->partial)不为空,意味着我们可以执行 C 路径:将本地 partial 链表的首个元素赋值给本地 slab 复合页¹,然后更新本地 partial 链表,再跳转到 redo 执行。如果本地 partial 链表也空了,就只能通过 new_slab_objects()执行 D、E 路径(如果是 D 路径,通过 get_partial()从节点 parital 链表或取 slab;如果是 E 路径,通过 new_slab()调用 allocate_slab()从伙伴系统分配 slab)。当 new_slab_objects()返回时,本地 slab 和本地 partial 链表都得到了补充,可以跳转到 load freelist 继续执行。

所有的路径最后都会执行到 load_freelist,如果分配成功,返回值 freelist 包含分配的对象,如果分配失败,返回值为 NULL。

(2) 通用对象释放

通用对象的释放函数原型是: void kfree(const void *x)。定义在文件 mm/slub.c 中,展开如下(有精简):

```
void kfree(const void *x)
{
   page = virt_to_head_page(x);
   if (!PageSlab(page)) {
       free kmem pages(page, compound order(page));
}
```

[「]注意,用本地 partial 链表的首元素更新本地 slab 以后,原来的本地 slab(全满 slab)就脱离了所有的链表管理范围,直到其中有对象被释放以后再重回链表。

```
return;
}
slab_free(page->slab_cache, page, object, NULL, 1, _RET_IP_);
}
```

这个函数比较简单: 先用 virt_to_head_page()将对象虚拟地址 x 转换成所在的复合页描述符, 然后用 PageSlab()判断该复合页是不是一个 slab。如果这个复合页不是一个 slab,那么肯定是之前 kmalloc()通过 kmalloc_large()分配出来的巨型通用对象(大小超过两个页)。如果是这样的巨型对象,就直接通过__free_kmem_pages()释放页,而__free_kmem_pages()和 free_kmem_pages()一样,只是伙伴系统函数__free_pages()的简单封装。如果不是巨型通用对象,通过 slab free()来进行释放。

于是,释放通用对象的 kfree()和释放专用对象的 kmem_cache_free()最后都会调用 slab free()这个核心函数。后者定义在 mm/slub.c 中,展开如下(有精简):

void slab_free(struct kmem_cache *s, struct page *page,

```
void *head, void *tail, int cnt, unsigned long addr)
  void *object = tail ? : head;
  slab free hook(s, x);
redo:
  do {
    tid = this cpu read(s->cpu slab->tid);
    c = raw_cpu_ptr(s->cpu_slab);
  } while (IS ENABLED(CONFIG PREEMPT) && tid != READ ONCE(c->tid));
  barrier();
  if (page == c-page) {
    set freepointer(s, object, c->freelist);
    if (!this_cpu_cmpxchg_double(s->cpu_slab->freelist, s->cpu_slab->tid,
             c->freelist, tid, head, next tid(tid)))
       goto redo;
  } else
      _slab_free(s, page, head, object, cnt, addr);
}
```

slab_free()既可以用来释放单个对象,也可以用来释放多个对象(但多个对象必须处于同一个页)。参数 head 指向多个对象的头部对象,而 tail 指向多个对象的尾部对象,cnt 是对象个数。如果 tail 为 NULL 而 cnt 为 1,那么意味着只释放单个对象。局部变量 object 取值为 head 或者 tail,具体是哪个决定于 tail 是否为空。

跟对象分配一样,与核心功能无关的 slab_free_hook()在此不做解释,而接下来 redo 标号后的代码跟 slab_alloc_node()一样,是为了取得本地 slab 的 CPU 管理数据以及全局事务 ID。然后是关键代码,如果释放对象所在的 slab 首页等于本地 slab 的首页(对象 slab 就是本地 slab),则执行快速路径,通过 this_cpu_cmpxchg_double()将对象插入无锁空闲链表。在这过程中,如果 this_cpu_cmpxchg_double ()失败,说明出现了并发访问,将跳转到 redo 重新执行。如果对象 slab 不是本地 slab,则执行慢速路径 slab free()。

```
慢速路径 slab free()展开如下(有精简):
void slab free(struct kmem cache *s, struct page *page,
              void *head, void *tail, int cnt, unsigned long addr)
  do {
    prior = page->freelist;
    counters = page->counters;
    set freepointer(s, tail, prior);
    new.counters = counters;
    was frozen = new.frozen;
    new.inuse -= cnt;
    if ((!new.inuse || !prior) && !was frozen) {
       if (kmem cache has cpu partial(s) && !prior)
         new.frozen = 1;
      else
         n = get node(s, page to nid(page));
  \} while (!cmpxchg double slab(s, page, prior, counters, head, new.counters, " slab free"));
  if (!n) {
     if (new.frozen &&!was frozen) put cpu partial(s, page, 1);
     return;
  if (!new.inuse && n->nr_partial >= s->min_partial)
     goto slab_empty;
  if (!kmem cache has cpu partial(s) && !prior)
     add partial(n, page, DEACTIVATE TO TAIL);
  return;
slab empty:
  if (prior)
              remove partial(n, page);
  else
              remove_full(s, n, page);
  discard slab(s, page);
```

跟分配对象有 5 个阶段一样,被释放的对象也有 5 种归宿: A,回到本地 slab 的无锁空闲链表; B,回到本地 slab 的常规空闲链表; C,回到本地 partial 链表; D,回到节点 partial 链表; E,回到伙伴系统。如果函数 slab_free()通过快速路径返回,被释放的对象就是 A 类归宿,即回到本地 slab 的无锁空闲链表; 如果进入了慢速路径__slab_free(),则有 B、C、D、E 四种归宿。

"冻结"是 SLUB 里面一个很重要的概念。一个 slab 被某个 CPU 冻结后,就只有这个 CPU 能够从这个 slab 分配对象。具体哪些 slab 是冻结的呢?首先,本地 slab 总是冻结的; 其次,脱离链表的全满 slab 在重新获得一个被释放的空闲对象后,会进入本地 partial 链表并且被冻结。而其他的 slab,如节点 partial 列表里面的 slab、刚刚从节点列表移入本地 partial 链表中的 slab、以及脱离链表的全满 slab 都是不冻结的。

在函数开始的 do 循环里,局部变量 prior 用于保存被释放对象所在 slab 的常规空闲链表(也就是常规空闲链表里的首个元素); counters 保存了对象所在 slab 的多项信息(如已分配对象数目 inuse 和冻结状态 frozen); new 是一个临时页描述符,保存了对象 slab 所在页当前的 inuse 和 frozen 信息; n 则保存了对象 slab 所在的节点管理数据。函数 kmem_cache_has_cpu_partial()用于判断一个快速缓存是否拥有本地 partial 链表,决定于配置宏 CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL 和是否启用 SLUB 调试,在本书讨论范围内总是返回真。为了便于讨论,本小节将"被释放对象所在的 slab"称为"目标 slab"。

慢速路径虽然代码不多,但被释放对象复杂的条件组合以及标号之间的互相跳转让逻辑变得非常不清晰,因此我们首先解释这些条件所表达的本质含义:

- 1, slab 将成为全空 slab: 表达式为!new.inuse。
- 2, slab 常规空闲链表为空:表达式为!prior,意味着目标对象在回到目标 slab 之前,目标 slab 是本地 slab 或者全满 slab (已经脱离链表);
- 3, slab 早已冻结:表达式为 was_frozen,意味着是本地 slab 或者从全满状态回归本地 partial 链表已有一段时间的 slab。
- 4, slab 现已冻结:表达式为 new.frozen,如果一个 slab 现已冻结但并不是早已冻结,说明是刚刚才被冻结,也就是说,刚要从全满状态回归到本地 partial 链表。
- 5,本地 partial 链表已突破上限:表达式为 nr_objects > s->cpu_partial,意味着要将一批 slab 从本地 partial 列表移到节点 partial 列表。
- 6, 节点 partial 链表已突破下限:表达式为 n->nr_partial < s->min_partial,意味着全空 slab 可以暂留 partial 列表,不需要回归伙伴系统。

当函数刚刚开始时,目标 slab 有 3 种状态: 已冻结 slab(位于本地 slab 或者本地 partial 链表);未冻结部分满 slab(位于本地 partial 链表或者节点 partial 链表);未冻结全满 slab(脱离了所有链表)。在分析代码流程之前,先总结一下这些 slab 的各种演化路径:

- 1, 已冻结 slab → 目标对象回归 → 维持现状 → 作为本地 slab (归宿 B) /处于本地 partial 链表 (归宿 C);
- 2,未冻结全满 slab →目标对象回归 → 新冻结部分满 slab → 回到本地 partial 链表(归宿 C)/回到节点 partial 链表(归宿 D,发生在本地 partial 链表 slab 数突破上限时);
- 3,未冻结部分满 slab → 目标对象回归 → 未冻结部分满 slab → 维持现状 → 处于本地 partial 链表(归宿 C)/处于节点 partial 链表(归宿 D);
- 4,未冻结部分满 slab → 目标对象回归 → 未冻结全空 slab → 维持现状(发生在节点 partial 链表 slab 数突破下限时)/释放 slab → 处于本地 partial 链表(归宿 C)/处于节点 partial 链表(归宿 D)/回到伙伴系统(归宿 E)。

现在再回过头来看代码就比较简单了。在 do 循环里面,set_freepointer()将本地 slab 的 首个空闲对象设置成被释放对象的下一个对象,但并没有立即将被释放的对象放入任何链表。这时候我们需要进行一个复杂的判断:如果目标 slab 没有被冻结(!was_frozen),并且目标 slab 已经变成全空 slab(!new.inuse)或者目标 slab 的常规空闲链表为空(!prior,说明该 slab 是一个全满 slab),则执行后续被 if 包含的代码块。在这个代码块里面,如果 prior为空,也就是说目标 slab 是一个全满 slab 的话,将冻结状态 new.frozen 设置为 1;否则,意味着目标 slab 即将全空,可能需要回到节点 partial 列表甚至回到伙伴系统,那么就通过get_node()获得目标节点的节点管理数据。这些事情做完以后,执行cmpxchg_double_slab(),该函数的原型是:

bool cmpxchg_double_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page, void *freelist_old, unsigned long counters old, void *freelist new, unsigned long counters new, const char *n);

其功能是:如果页描述符 page 的 freelist 字段等于 freelist_old 并且 counter 字段等于 counters_old , 那 么 将 freelist 字 段 设 置 为 freelist_new 并 将 counter 字 段 设 置 为 counters_new,返回真;否则,什么都不干并返回假。具体到此处,其含义就是:将被释放对象插入所在 slab 的常规空闲链表同时更新其 counter 字段。如果操作失败,循环将重新执行,直到成功为止。至此,被释放的对象进回到了所在 slab 的常规空闲链表,然而函数并没有返回,也就是说目标 slab 怎么处置还没有确定,也就意味着目标对象的最终归宿还没有确定。

循环结束以后的代码首先判断节点管理数据 n 是否为空,如果空,说明目标 slab 已经被冻结(回顾 do 循环中的代码),继续判断目标 slab 是不是刚刚才被冻结的。如果是刚刚才被冻结的(new.frozen && !was_frozen,对应第 2 条演化路径),执行 put_cpu_partial();否则,直接返回(维持现状,不做链表间移动,对应第 1 条演化路径)。put_cpu_partial()将目标 slab 放入本地 partial 列表,然后判断本地 partial 列表中 slab 总数是否超过了上限:如果没有超过上限,留在本地 partial 列表(归宿 C);如果超过了上限,则调用 add_partial()回收一部分 slab 到节点 partial 列表(归宿 D)。

接下来是节点数据不为空的情况(对应第 4 条演化路径)。这时如果目标 slab 即将全空(new.inuse = 0)并且节点地 partial 列表中 slab 总数没有低于下限,则该 slab 将回到伙伴系统(E 类归宿),跳转到 slab_empty 执行;如果没有超过上限,则维持现状留在本地partial 链表(归宿 C)或节点 partial 链表(归宿 D)。由于 kmem_cache_has_cpu_partial()总是返回真,所以接下来的两行代码可以直接忽略。后面的返回语句意味着,刚刚没有跳转的情况都维持现状,不做链表间移动(对应第 3 条演化路径)。

最后是标号 slab_empty 处的代码:如果 prior 不为空,则从节点 partial 列表移出,否则从节点 full 列表移出(不启用 SLUB 调试情况下根本没有 full 列表),然后调用 discard slab()将目标 slab 归还到伙伴系统(归宿 E)。

至此, SLUB 内存对象管理系统解析完成。

4.4 分页映射内存管理

上一节的 SLAB/SLUB 内核内存对象管理系统建立在页帧分配器(伙伴系统)之上,这种内存对象管理系统有一个重要特点就是基于线性映射。从某种意义上讲,基于线性映射的内存管理是有局限性的,其中最大的一个局限就是只能利用 ZONE_DMA、 ZONE_DMA32 和 ZONE_NORMAL等管理区的常规内存,对于 ZONE_HIGHMEM管理区的高端内存却无能为力。为了利用高端内存,只能使用基于分页映射的内存管理。分页映射不仅可以用于管理高端内存,也同样可以用于管理常规内存。

基于分页映射的内存管理有两大类方法:第一大类是单页内存管理;第二大类是非连续多页内存管理¹。其中单页内存管理又包括持久内核映射和临时内核映射(也叫固定内核映射)。

严格来说,只有非连续内存管理才是真正基于分页映射的;而持久内核映射和临时内核映射只有在启用高端内存(CONFIG HIGHMEM,意味着拥有 ZONE HIGHMEM 管理

¹基于线性映射的 SLAB 系统属于连续多页内存管理。

区)的系统上才基于分页映射,否则是基于线性映射的。只有 32 位 MIPS 才会启用高端内存,因此也可以简单理解为只有 32 位 MIPS 内核才基于分页映射,64 位 MIPS 内核是基于线性映射的。

回忆一下 MIPS 的内核态虚拟地址空间划分:线性映射的虚拟地址在 32 位系统中处于 KSEG0 和 KSEG1 段,而在 64 位系统中处于 CKSEG0、CKSEG1 和 XKPHYS 段(第三个等分段);分页映射的虚拟地址在 32 位系统中处于 KSEG2 段,而在 64 为系统中处于 CKSEG2 和 XKSEG 段(第四个等分段)。由此可见,虚拟地址空间第四个等分段的内部结构非常重要,我们通过图 4-13 来进行展示(只有绿色部分真正用于分页映射)。




图 4-13 MIPS 虚拟地址空间的第四个等分段

对于 32 位地址空间,第 4 个等分段就是 KSEG2。地址从低处开始看,分别是处于 VMALLOC_START 和 VMALLOC_END 之间的非连续内存区;处于 PKMAP_BASE 和 FIXADDR_START 之间的持久内核映射区;处于 FIXADDR_START 到 FIXADDR_TOP 之间的临时内核映射区。非连续内存区和 PKMAP_START 之间有一个长度为 2 个页的隔离带,用来捕获内存越界访问。

对于 64 位地址空间,第 4 个等分段包括 XKSEG 和 CKSEG0/1/2。CKSEG0 和 CKSEG1 实际上用于兼容 32 位的线性映射,因此只有 XKSEG 和 CKSEG2 真正用于分页映射。由于 龙芯现已用到的虚拟地址空间远小于 XKSEG,因此目前非连续内存区只占据 XKSEG 的一部分(非连续内存处于 VMALLOC_START 和 VMALLOC_END 之间,略小于 2^48 字节: VMALLOC_START 是 XKSEG 的起始地址加上两个页的偏移,而 VMALLOC_END 是 XKSEG 的起始地址加上 2^48 再减去 2^32 的偏移)。内核本身是线性映射的,但内核模块总是被加载到分页映射的内存区,为了维持 32/64 位的兼容性,模块被加载到 CKSEG2 中(严格来说是处于 MODULE_START 和 MODULE_END 之间的部分,MODULE_START 等于 CKSEG2 的起始地址,但 MODULE_END 略小于 CKSEG2 的结束地址)。虽然所处的位置不一样,但模块区的使用方法跟非连续内存区是完全一致的。64 位系统的持久内核映射

和临时内核映射是线性映射的, 因此并不体现在图中。

从第 3 章我们了解到,MIPS 的页表是分级的,对于 MIPS64 来说,一般包括也全局目录 PGD、页中间目录 PMD 和页表 PTE 三级。这三级表的表项数据类型分别是 $pgd_t \cdot pmd_t$ 和 pte_t ,分别定义如下:

typedef struct { unsigned long pgd; } pgd_t; typedef struct { unsigned long pmd; } pmd_t; typedef struct { unsigned long pte; } pte_t;

三者定义几乎完全一样,都是一个长度与长整型相同的数据,其内部结构由高位部分的 PFN 和低位部分的权限位组成。在 Linux-4.4.x 中,64 为的龙芯 3 号的页表项(PTE 项)结构如图 4-14 所示:

31 16	15 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VPN	С	D	V	G	RI	XI	SP	PN	S	Н	M	A	W	P

图 4-14 龙芯 3 号的页表项结构

各种权限位从低到高包括:

- P位: 存在位。为1表示页表项所指示的页在内存中。
- W位:可写位。为1表示页表项所指示的页可写。
- A位: 访问位。为1表示页表项所指示的页最近被访问过。
- M位: 修改位。为1表示页表项所指示的页最近被修改过。
- H位: 巨页位。为1表示页表项所指示的页是一个巨页。
- S位:分割位。为1表示页表项所知识的页是一个正在分割的巨页。
- PN位:无权位(ProtNone)。用于 NUMA 节点均衡调度(Numa Balancing)。
- SP 位:特殊位(Special)。用于一些特殊场合如 NUMA 节点均衡调度(Numa Balancing)。
 - XI 位: 抗执位。为 1 表示页表项所指示的页不可执行。
 - RI位: 抗读位。为1表示页表项所指示的页不可读。
 - G位:全局位。含义同 TLB 项中的全局位,表示 TLB 匹配时采用全局匹配。
 - V位: TLB 有效位。含义同 P位, 但用于 TLB 匹配。
 - D位: TLB可写位。含义同W位,但用于TLB匹配。
 - C位: Cache 属性位。含义同 TLB 项中的 Cache 属性。

其中,H 位和 S 位只有在启用了巨页支持的内核(CONFIG_MIPS_HUGE_TLB_SUPPORT)上才有; PN 位和 SP 位只有在启用了 NUMA 节点均衡调度的内核(CONFIG_NUMA_BALANCING)上才有。

常用的函数或宏:

- 1, pgd alloc() \ pmd alloc() \ pte alloc(): 分配 PGD 表 \ PMD 表和 PTE 表;
- 2, pgd_free()、pmd_free()、pte_free(): 释放 PGD 表、PMD 表和 PTE 表;
- 3, mk pte(): 构造一个页表项;
- 4, pte page(): 从一个页表项获取页描述符;
- 5, set pgd()、set pmd()、set pte(): 设置 PGD 表、PMD 表和 PTE 表中的一项;

```
6, pte none(): 判定页表项是否有效;
7. pte present(): 判定页表项所指示的页是否在内存(检测P位);
8, pte read(): 判定页表项所指示的页是否可读(检测 RI 位);
9, pte write(): 判定页表项所指示的页是否可写(检测 W 位);
10, pte exec(): 判定页表项所指示的页是否可执行(检测 XI 位);
11, pte dirty(): 判定页表项所指示的页是否被修改(检测 M 位, 修改也称脏);
12, pte_young(): 判定页表项所指示的页是否被访问(检测 A 位);
13, pte rdprotect(): 清除页表项读权限(设置 RI 位);
14, pte wrprotect(): 清除页表项写权限(清除W位);
15, pte exprotect():清除页表项执行权限(设置 XI 位);
16, pte mkread(): 设置页表项读权限(清除 RI 位);
17, pte mkwrite(): 设置页表项写权限(设置 W 位);
18, pte_mkexec(): 设置页表项执行权限(清除 XI 位);
19, pte mkclean(): 清除页表项修改位(清除 M 位);
20, pte mkdirty(): 设置页表项修改位(设置 M 位);
21: pte mkyoung(): 清除页表项访问位(清除 A 位);
22: pte_mkold(): 设置页表项访问位(设置 A 位)。
```

分页映射的各种内存管理方法同线性映射一样,都建立在伙伴系统的基础上,本节将逐一进行讲解。

4.4.1 持久内核映射

持久内核映射用于建立一个页帧到内核虚拟地址的长期映射,它可能引发睡眠,因此只能在进程上下文中使用。页帧是预先从伙伴系统里面分配出来的,但分配的时候可能没有拿到虚拟地址,因此需要通过映射/解映射(Map/Unmap)来建立或解除虚拟地址到物理地址的关联。

持久内核映射的 API 有两个,分别用于映射和解映射:

```
void *kmap(struct page *page);
void kunmap(struct page *page);
```

(1) 64 位内核的 kmap()/kunmap()

先来看 64 位 MIPS 内核(无高端内存)中 kmap()/kunmap()的实现,定义在 include/linux/ highmem.h 中:

```
static inline void *kmap(struct page *page)
{
    might_sleep();
    return page_address(page);
}
static inline void kunmap(struct page *page)
{
}
```

实现非常简单、因为 64 位内核中持久内核映射实际上是基于线性映射的、而线性地址

天生就是已知的,根本不涉及页表。于是,kmap()直接通过 page_address()返回页描述符的 线性地址,而 kunmap()干脆就是空函数。然而,根据持久内核的语义,在 kmap()期间必须 允许进程睡眠。因此 kmap()会调用 might_sleep()来检测有没有更高优先级的进程,如果有,则切换到高优先级进程并让当前进程进入睡眠状态。

(2) 32 位内核的 kmap()

再来看 32 位 MIPS 内核(有高端内存)中 kmap()的实现,定义在 arch/mips/mm/highmem.c 中:

```
void *kmap(struct page *page)
{
    might_sleep();
    if (!PageHighMem(page)) return page_address(page);
    addr = kmap_high(page);
    flush_tlb_one((unsigned long)addr);
    return addr;
}
```

函数的第一步跟 64 位内核一样,是用于检测是否需要睡眠的 might_sleep()。接下来判断页描述符是否位于高端内存区,如果不是,就跟 64 位版本一样,直接返回页描述符的线性地址。如果页描述符确实位于高端内存区,那么用 kmap_high 进行分页映射并将虚拟地址返回给 addr。最后调用 flush tlb one()来刷新 addr 对应的 TLB 项并返回 addr。

对于高端内存区中的页, $kmap_high()$ 是一个关键函数。该函数定义在mm/highmem.c中,展开如下:

```
void *kmap_high(struct page *page)
{
  vaddr = (unsigned long)page_address(page);
  if (!vaddr)  vaddr = map_new_virtual(page);
  pkmap_count[PKMAP_NR(vaddr)]++;
  return (void*) vaddr;
}
```

kmap_high()首先试图通过 page_address()得到虚拟地址¹,如果返回一个有效地址,说明内核已经在别的地方对这个页帧建立了分页映射;如果返回为 NULL,说明映射尚未建立,这种情况下才通过 map_new_virtual()来进行映射。映射完成以后,需要增加该页的引用计数。

所有通过持久内核映射生成的 PTE 项(pte_t)都放置在页表 pkmap_page_table 中,而所有这些页的引用计数都放置在 pkmap_count[LAST_PKMAP]数组中。引用计数为 0 表示对应页表项为空,引用计数为 1 表示对应页表项已经建立,但 TLB 尚未更新因而尚无法使用(要么是正在建立映射的过程中,要么是因为以前被映射过后来又解除了映射,后者占绝大多数),引用计数大于 1 表示对应页表项已经完全可用并且在被多个内核成分使用(如果有 n 个内核成分使用,则引用计数为 n+1)。LAST PKMAP 在 MIPS 中被定义成 1024,

¹内核通过一种叫 page_address_map 的数据结构来记录分页映射的页描述符和虚拟地址的对应关系,因此 page_address()可以用来获取任意一个给定页描述符的虚拟地址(线性映射直接计算,而分页映射则通过 page address map 获取)。

也就意味着数组一共有 1024 项,同时还意味着持久内核映射最多同时映射 1024 个页面。内核提供了两个宏来负责数组下标(同时也是 pkmap_page_table 页表索引)到虚拟地址的互相转换:

```
虚拟地址转页表索引:
#define PKMAP NR(virt) ((virt-PKMAP BASE) >> PAGE_SHIFT)
页表索引转虚拟地址:
#define PKMAP ADDR(nr) (PKMAP BASE + ((nr) << PAGE SHIFT))
kmap high()的分页映射虚地址是通过 map new virtual()实现的,展开如下:
unsigned long map new virtual(struct page *page)
  unsigned int color = get pkmap color(page);
start:
  count = get pkmap entries count(color);
  for (;;) {
    last pkmap nr = get next pkmap nr(color);
    if (no more pkmaps(last pkmap nr, color)) {
      flush all zero pkmaps();
      count = get pkmap entries count(color);
    }
    if (!pkmap count[last pkmap nr]) break;
    if (--count) continue;
    DECLARE WAITQUEUE(wait, current);
        wait_queue head_t *pkmap_map_wait = get_pkmap_wait_queue head(color);
      set current state(TASK UNINTERRUPTIBLE);
    add wait queue(pkmap map wait, &wait);
    schedule();
    remove wait queue(pkmap map wait, &wait);
    if (page address(page)) return (unsigned long)page address(page);
    goto start;
  vaddr = PKMAP ADDR(last pkmap nr);
  set pte at(&init mm, vaddr, &(pkmap page table[last pkmap nr]), mk pte(page, kmap prot));
  pkmap count[last pkmap nr] = 1;
  set page address(page, (void *)vaddr);
  return vaddr;
}
```

为了解决 Cache 重影问题,该函数引入了页染色方法(见 4.1 节)。在没有 Cache 重影问题的系统上(如龙芯), $get_pkmap_color()$ 总是返回 0,而那些带颜色参数的函数则直接忽略参数。

标号 start 后面的代码可能会被多次执行,循环计数器 count 的初始值通过 get pkmap entries count()赋值为LAST PKMAP,它代表了后面 for循环在一般情况下执行

的最大轮数。 last_pkmap_nr 是搜索 pkmap_count[]数组的起始下标,通过get_next_pkmap_nr()获取。在for循环中,每执行一轮,last_pkmap_nr加1,直到达到最大值后重新从0开始。

如果 no_more_pkmaps()返回真(意味着 last_pkmap_nr 为 0),意味着已经将pkmap_count[]数组扫描过一遍,没有值为 0 的项。这时,调用 flush_all_zero_pkmaps()将所有值为 1 的项重设成 0,更新 pkmap_page_table 中的相应页表项,并且批量刷新这些项所对应的 TLB。最后将 count 重设成初始值,进行新一轮的循环。

这时,如果在 pkmap_count[]数组中找到了值为 0 的项,说明有了合适的映射位置,通过 break 跳出循环;如果没有找到,则递减循环计数器 count。如果循环计数器尚未到达 0,则通过 continue 进入下一轮循环,扫描 pkmap_count[]数组的下一个位置;反之,说明经过了两次扫描 pkmap_count[]都没有找到值为 0 的项,意味着整个 1024 项持久内核映射都被用满了。在持久内核映射用满的情况下,map_new_virtual()通过 DECLARE_WAITQUEUE()定义一个等待队列,将当前进程设置成不可中断(TASK_UNINTERRUPTIBLE),通过add_wait_queue()将当前进程挂接到等待队列上面,最后通过 schedule()切换到别的进程。这时候,当前进程就进入了不可中断的睡眠状态。当别的内核成分释放了一个持久内核映射项时,就会唤醒等待队列上面的进程,导致 schedule()返回到当前进程。这时候代码继续执行,通过 remove_wait_queue()将当前进程移出等待队列,然后再次通过 page_address()判断这个页帧是否已经建立了映射。如果映射已经建立,直接返回其虚拟地址,否则,跳转到 start 重新执行。

当 for 循环退出时,意味着 pkmap_count[]数组和 pkmap_page_table 里面有一个未映射的表项,其索引为 last_pkmap_nr,对应虚拟地址通过 PKMAP_ADDR(last_pkmap_nr)获得。这 时 , map_new_virtual() 通 过 set_pte_at() 将 页 表 项 写 入 pkmap_page_table , 将 pkmap_count[]数组中的计数器设置成 1,通过 set_page_address()记录页描述符和虚拟地址的对应关系,最后返回虚拟地址 vaddr。

(3) 32 位内核的 kunmap()

最后来看 32 位 MIPS 内核(有高端内存)中 kunmap()的实现,定义在 arch/mips/mm/highmem.c 中:

```
void kunmap(struct page *page)
{
   if (!PageHighMem(page)) return;
   kunmap_high(page);
}
```

该函数很简单,首先判断页描述符是否位于高端内存区,如果不是,就跟 64 位版本一样,啥都不做直接返回;如果页描述符确实位于高端内存区,那么用 kunmap_high 解除分页映射。kunmap high()定义在 mm/highmem.c 中,展开如下:

```
void kunmap_high(struct page *page)
{
  unsigned int color = get_pkmap_color(page);
  vaddr = (unsigned long)page_address(page);
  nr = PKMAP_NR(vaddr);
```

```
need_wakeup = 0;
switch (--pkmap_count[nr]) {
  case 0:
    BUG();
  case 1:
    pkmap_map_wait = get_pkmap_wait_queue_head(color);
    need_wakeup = waitqueue_active(pkmap_map_wait);
}
if (need_wakeup) wake_up(pkmap_map_wait);
}
```

该函数首先通过 get_pkmap_color()获取页面颜色(对于龙芯来说总是返回 0),然后通过 page_address()获取要解除映射的页的虚拟地址,再通过 PKMAP_NR()将虚拟地址转换成页表索引。完成这些工作以后,pkmap_count[]数组中的对应项会被减 1,然后根据减 1 后的值做不同的事情:如果大于 1,啥都不用干;如果等于 1,判断等待队列pkmap_map_wait中是否有进程需要唤醒,若有则 need_wakeup 将被赋值为 1;如果等于 0,那是内核出现了 BUG,调用 BUG()进入死机状态。switch()结束之后,如果 need_wakeup 为 1,则通过 wake_up()唤醒挂接在等待队列上的进程(导致的结果就是睡眠在 kmap_high()上的进程会继续执行 schedule()之后的代码)。

4.4.2 临时内核映射

临时内核映射也叫固定内核映射,用于建立一个页帧到内核虚拟地址的临时映射,它不会引发睡眠(主动调度),因此可以在中断上下文中使用。跟持久内核映射一样,页帧是预先从伙伴系统里面分配出来的,但分配的时候可能没有拿到虚拟地址,因此需要通过映射/解映射(Map/Unmap)来建立或解除虚拟地址到物理地址的关联。

不引发睡眠是有代价的,代价就是临时内核映射的页面只能用在简短的代码块里面,一般映射和解映射都在同一个调用者里面完成。也正因为临时内核映射都用在不睡眠的原子 上下 文中, 其 页 表 项 相 对 于 持 久 内 核 映 射 来 说 很 少 , 一 共 只 有 $KM_TYPE_NR*NR_CPUS$ 项。其中 KM_TYPE_NR 一般定义成 20, NR_CPUS 则是内核支持的最大逻辑 CPU 数目,对于龙芯 3 号来说一般是 16。

临时内核映射是有类型的,每种类型有特定的用途,类型的总数就是 KM_TYPE_NR。在 2.6.36 以及之前的内核中,这些类型通过枚举类型 enum km_type 来进行预定义,见 include/asm-generic/kmap types.h 中的定义(已经过预处理):

```
enum km_type {
    KM_BOUNCE_READ,
    KM_SKB_SUNRPC_DATA,
    KM_SKB_DATA_SOFTIRQ,
    KM_USER0,
    KM_USER1,
    KM_BIO_SRC_IRQ,
    KM_BIO_DST_IRQ,
    KM_PTE0,
    KM_PTE1,
```

```
KM_IRQ0,
KM_IRQ1,
KM_SOFTIRQ0,
KM_SOFTIRQ1,
KM_SYNC_ICACHE,
KM_SYNC_DCACHE,
KM_UML_USERCOPY,
KM_IRQ_PTE,
KM_NMI,
KM_NMI_PTE,
KM_KDB,
KM_TYPE_NR
```

从页表项的总数和类型定义可以看出,在同一个逻辑 CPU 上,某种类型的临时内核映射在某一时刻最多只能有一个使用者。初看起来这是一个很大的缺陷,但实际上不是。因为原子上下文里面不会发生抢占,中断嵌套也非常有限,因此几乎不可能在同一时刻在同一个 CPU 上会有两个以上对同一类型临时内核映射的需求(对中断嵌套以及类似的情况是有考虑的,比如对硬中断上下文就预定义了 KM_IRQ0 和 KM_IRQ1 两种类型的临时内核映射)。

然而, 预定义类型确实是有局限的。其中最大的局限是对用户不友好, 用户总是需要知道在何种上下文里面使用何种映射类型, 同时还需要精确地知道目前处于哪种上下文。 另外一个缺陷是像中断嵌套等场景在极少数情况下会因缺少相应页表项而无法映射的现象。

从 2.6.37 开始,内核引入了"堆栈式临时内核映射",逐步抛弃了 enum km_type 的类型 预定义,只保留类型总数 KM_TYPE_NR。在建立映射的时候,用 kmap_atomic_idx_push() 将当前映射类型压入"类型栈";在解除映射时,用 kmap_atomic_idx_pop()将当前映射类型 从"类型栈"里面弹出。kmap_atomic_idx()可以用来获取当前的映射类型。

临时内核映射的 API 主要有两个, 分别用于映射和解映射:

```
void *kmap_atomic(struct page *page);
void kunmap_atomic(void *addr);
```

(1) 64 位内核的 kmap atomic()/kunmap atomic()

先来看 64 位 MIPS 内核(无高端内存)中 kmap_atomic()/kunmap_atomic()的实现,定义在 include/linux/highmem.h 中:

```
static inline void *kmap_atomic(struct page *page)
{
    preempt_disable();
    pagefault_disable();
    return page_address(page);
}
static inline void __kunmap_atomic(void *addr)
```

```
{
    pagefault_enable();
    preempt_enable();
}
#define kunmap_atomic(addr)
do {
    BUILD_BUG_ON(__same_type((addr), struct page *));
    __kunmap_atomic(addr);
} while (0)
```

其实现非常简单,因为 64 位内核中持久内核映射实际上是基于线性映射的,而线性地址天生就是已知的,根本不涉及页表。于是,kmap_atomic()的主体就是直接通过page_address()返回页描述符的线性地址。当然,为了满足原子上下文的要求,分别用preempt_disable()和 pagefault_disable()禁用了抢占和缺页异常(缺页异常处理里面可能会引发阻塞)。而__kunmap_atomic()除了用 pagefault_enable()和 preempt_enable()重新打开缺页异常与抢占以外,什么都不需要做。kunmap_atomic()是__kunmap_atomic()的简单封装,对参数进行了校验(参数必须是一个地址值而不是一个页描述符)。

(2) 32 位内核的 kmap atomic()

再来看 32 位 MIPS 内核(有高端内存)中 kmap_atomic()的实现,定义在 arch/mips/mm/ highmem.c 中:

```
void *kmap_atomic(struct page *page)
{
    preempt_disable();
    pagefault_disable();
    if (!PageHighMem(page))        return page_address(page);
    type = kmap_atomic_idx_push();
    idx = type + KM_TYPE_NR*smp_processor_id();
    vaddr = __fix_to_virt(FIX_KMAP_BEGIN + idx);
    set_pte(kmap_pte-idx, mk_pte(page, PAGE_KERNEL));
    local_flush_tlb_one((unsigned long)vaddr);
    return (void*) vaddr;
}
```

跟 64 位内核一样,首先必须关闭抢占和缺页异常以避免阻塞,然后判断页帧是否确实处于高端内存区,如果不是,直接通过 page_address()返回其线性地址。如果页帧确实在高端内存区,则首先通过 kmap_atomic_idx_push()把当前映射类型压栈并赋值给 type。然后用根据 type 计算出页表索引并赋值给 idx(严格来说 idx 不是页表索引,真正的页表索引处于FIX KMAP BEGIN 和 FIX KMAP END 之间,idx 是索引区间里的偏移量)。

跟持久内核映射类似,所有通过临时内核映射生成的 PTE 项(pte_t)都放置在同一个页表中。这个页表名字叫 kmap_pte,可以通过 kmap_get_fixmap_pte(vaddr)获得虚拟地址 vaddr 在该页表中的表项。内核提供了两个内联函数来负责临时映射页表索引到虚拟地址的 互相转换:

虚拟地址转页表索引:

unsigned long virt_to_fix(const unsigned long vaddr),是__virt_to_fix()的简单封装。 页表索引转虚拟地址:

unsigned long fix to virt(const unsigned int idx), 是 fix to virt()的简单封装。

kmap_atomic()在拿到 idx 以后,通过__fix_to_virt()计算出虚拟地址 vaddr,再通过 set_pte()写入页表。最后调用 flush_tlb_one()来刷新 vaddr 对应的 TLB 项并返回 vaddr。

(3) 32 位内核的 kunmap atomic()

最后来看 32 位 MIPS 内核(有高端内存)中 kunmap_atomic()的实现,跟 64 位内核一样, 它也是__kunmap_atomic()的简单封装。__kunmap_atomic()定义在 arch/mips/mm/highmem.c 中,展开如下:

```
void __kunmap_atomic(void *kvaddr)
{
  unsigned long vaddr = (unsigned long) kvaddr & PAGE_MASK;
  if (vaddr < FIXADDR_START) {
    pagefault_enable();
    preempt_enable();
    return;
  }
  kmap_atomic_idx_pop();
  pagefault_enable();
  preempt_enable();
}</pre>
```

该函数首先将传入参数 kvaddr 对齐到所在页的起始点,并将起始点的虚拟地址赋值给vaddr。然后判断 vaddr 是不是低于 FIXADDR_START,如果是,说明该地址所对应的页帧不在高端内存区,因此直接启用缺页异常和抢占就可以返回了。如果 vaddr 确实是一个高端内存区的地址,那么通过 kmap_atomic_idx_pop()将当前映射类型从栈里面弹出,然后再启用缺页异常和抢占。

4.4.3 非连续内存管理

在 4.2 节我们提到,对抗外碎片的方法有三种: 第一种是记录现存的连续空闲页帧块,同时尽量避免为满足小块的内存请求而分割大的空闲块,从而避免了外碎片的产生; 第二种是内存规整(碎片整理),作为第一种方法的补充; 第三种是允许外碎片的产生,但是通过页表将离散的页帧映射到连续的虚拟地址,这样虽然物理地址不连续,但虚拟地址仍然是一整块。第一、二种方法是伙伴系统, 第三种方法就是本节即将介绍的非连续内存管理。非连续内存管理基于分页映射,因而可以用于高端内存,但它同样也可以用于常规内存。

非连续内存管理中使用的重要数据结构内核 VMA 描述符(VMA=Virtual Memory Area,即虚拟内存区),即 struct vm_struct,定义在 include/linux/vmalloc.h:

```
struct vm_struct {
   struct vm_struct *next;
   void *addr;
```

```
unsigned long size;
unsigned long flags;
struct page **pages;
unsigned int nr_pages;
phys_addr_t phys_addr;
const void *caller;
};
```

一个内核 VMA 就是一段虚拟地址连续而物理地址不一定连续的内存,整个非连续内存区由一个个的内核 VMA 组成。内核 VMA 的重要成员字段的解释见表 4-7:

字段类型	字段名称	说明				
void *	addr	这个内核 VMA 的起始虚拟地址				
unsigned long	size	这个内核 VMA 的长度				
		非连续内存映射的标志: 主要有				
unsigned long	flags	VM_ALLOC、VM_MAP和 VM_IOREMAP等				
		等				
unsigned int	nr_pages	这个内核 VMA 中包含的页数				
struct page **	pages	构成这个内核 VMA 的页描述符数组				
phys_addr_t	phys_addr	类型为 VM_IOREMAP 时对应的设备物理地址				
struct vm_struct *	next	指向下一个内核 VMA 的指针				
const void *	caller	调用者的函数地址				

表 4-7 内核 VMA 描述符的重要字段

内核 VMA 的映射的标志主要有三种: VM_ALLOC 表示该 VMA 是用 vmalloc()分配出来的, VM_MAP 表示该 VMA 是用于 vmap()映射的, VM_IOREMAP 表示该 VMA 是用ioremap()映射的的设备内存(如 PCI 设备存储)。

所有的内核 VMA 都被组织在一个叫 vmlist 的普通链表中,但随着链表的增大,查询效率会急剧下降。因此,内核从 2.6.28 开始又引入了红黑树组织法,每个内核 VMA 会关联一个 struct vmap_area 类型的数据结构:

```
struct vmap_area {
    unsigned long va_start;
    unsigned long va_end;
    unsigned long flags;
    struct rb_node rb_node;
    struct list_head list;
    struct list_head purge_list;
    struct vm_struct *vm;
    struct rcu_head rcu_head;
};
```

该结构中, va_start 和 va_end 分别是 VMA 的起始地址和结束地址, rb_node 和 list 分别是红黑树节点和有序链表节点。所有的内核 VMA 通过这种方式被组织在红黑树 vmap area root 和有序链表 vmap area list 里面,而普通链表 vmlist 仅仅在启动的早期使用。

红黑树有利于快速查找,而有序链表适合全体遍历。

非连续内存管理有两类 API,一类是分配/释放 API,另一类是映射/解映射 API,主要的接口函数有:

1, void *vmalloc(unsigned long size): 分配一段非连续内存并建立映射, 其大小为 size。该函数有多个变种:

void *vzalloc(unsigned long size): 对分配出来的内存进行清零。

void *vmalloc node(unsigned long size, int node): 在指定的 NUMA 节点分配。

void *vzalloc_node(unsigned long size, int node): 在指定的 NUMA 节点分配并对分配出来的内存进行清零。

void *vmalloc user(unsigned long size): 分配出来的内存可用于用户态程序。

void *vmalloc_32(unsigned long size): 只在 32 位可访问的空间内(即 4GB 以内)分配。void *vmalloc_32_user(unsigned long size): 只在 32 位可访问的空间内(即 4GB 以内)

分配并且分配出来的内存可用于用户态程序。

所有这些函数最后都会通过__vmalloc()或者__vmalloc_node()来实现各自的功能,而
vmalloc()最终也是调用 vmalloc node()。

- 2, void vfree(const void *addr): 释放由 vmalloc()及其变种函数所分配出来的内存并解除映射, addr 是一段非连续内存的起始虚拟地址。
- 3, void *vmap(struct page **pages, unsigned int count, unsigned long flags, pgprot_t prot): 对预先分配出来的一组非连续页进行映射,映射完成之后在虚拟地址上是连续的。参数 pages 是非连续页数组,count 是总页数,flags 是映射类型标志,prot 是页保护权限。
 - 4, void vunmap(const void *addr): 解除 vmap()建立的非连续内存映射。

下面逐个解析上述函数。

(1) 非连续内存的分配与建立映射

非连续内存分配的标准函数 vmalloc()定义在 mm/vmalloc.c 中:

```
void *vmalloc(unsigned long size)
{
   return __vmalloc_node_flags(size, NUMA_NO_NODE, GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM);
}
```

该函数通过不指定 NUMA 节点(节点号参数为 NUMA_NO_NODE)并且允许是用高端内存区的方式来调用__vmalloc_node_flags()。__vmalloc_node_flags()只是__vmalloc_node()的简单封装,因此 vmalloc()最终将等价于:

```
__vmalloc_node(size, 1, GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM, PAGE_KERNEL, NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
```

vmalloc()的各个变种都非常相似,无非是调用__vmalloc_node()的参数不一样:带_node 后缀的会指定 NUMA 节点,清零类的会使用__GFP_ZERO 标志,带_32 后缀的会使用 GFP_VMALLOC32 标志,带_user 后缀的会指定对齐要求,等等。__vmalloc()则是不指定 NUMA 节点的 vmalloc node()。

__vmalloc_node_range()除了__vmalloc_node()以外还有一个调用者是 module_alloc()。前面提到,非连续内存管理和模块内存区管理的方法是完全一致的,只是虚拟地址范围不一样,其体现就在__vmalloc_node_range()函数上面。__vmalloc_node()使用的虚拟地址范围是VMALLOC_START 到 VMALLOC_END,而 module_alloc()的使用虚拟地址范围是MODULE START到MODULE END。

由此可见,__vmalloc_node_range()是最核心的分配函数,其定义在 mm/vmalloc.c 中,展开如下(有精简):

非连续内存分配是建立在伙伴系统基础上的,其分配单位是页。然而,vmalloc()及其变种对于传入的 size 参数没做任何限定,因此__vmalloc_node_range()需要用 PAGE_ALIGN()对 size 进行调整, 让其稍作扩大, 以便成为页大小的整数倍。接下来,__vmalloc_node_range()将调用__get_vm_area_node()¹查找一个空闲的内核 VMA,赋值给 area 以用于分配。找到空闲 VMA 以后,再通过__vmalloc_area_node()执行真正的页分配和页映射,映射得到的虚拟地址赋值给 addr。最后通过 clear_vm_uninitialized_flag()清除 VMA 的 VM_UNINITIALIZED 标志并返回 addr。由此可见, __get_vm_area_node()和 vmalloc area node()是两个关键函数。

¹ 与 __get_vm_area_node()类似的函数还有 get_vm_area()和 __get_vm_area(),它们都是 __get_vm_area_node()的简单封装,传入的节点号参数使用 NUMA_NO_NODE。

```
size = PAGE ALIGN(size);
area = kzalloc node(sizeof(*area), gfp mask & GFP RECLAIM MASK, node);
va = alloc vmap area(size, align, start, end, node, gfp mask);
setup vmalloc vm(area, va, flags, caller);
return area;
```

该函数逻辑比较清晰,先调整 size 满足页大小的整数倍;然后通过 kzalloc node()在 node 指定的节点上分配一个大小合适的 SLAB 通用对象 area, 用做内核 VMA (即 struct vm struct); 再通过 alloc vmap area()分配一个 vmap area 并将齐插入到红黑树结构中的合 适位置, 其返回值赋值给 va; 最后通过 setup vmalloc vm()建立 vmap area 和 vm struct 的 关联并且设置 VM VM AREA 标志。

```
再来看经过精简的第二个关键函数__vmalloc_area_node():
```

```
static void * vmalloc area node(struct vm struct *area, gfp t gfp mask, pgprot t prot, int node)
  const gfp t nested gfp = (gfp mask & GFP RECLAIM MASK) | GFP ZERO;
  const gfp t alloc mask = gfp mask | GFP NOWARN;
  nr pages = get vm area size(area) >> PAGE SHIFT;
  array size = (nr pages * sizeof(struct page *));
  area->nr pages = nr pages;
  if (array size > PAGE SIZE) {
    pages = vmalloc node(array size, 1, nested gfp| GFP HIGHMEM,
         PAGE_KERNEL, node, area->caller);
    area->flags |= VM VPAGES;
    pages = kmalloc node(array size, nested gfp, node);
  area->pages = pages;
  for (i = 0; i < area > nr pages; i++)
    if (node == NUMA_NO_NODE)
       page = alloc page(alloc mask);
    else
      page = alloc pages node(node, alloc mask, order);
    area->pages[i] = page;
    if (gfpflags allow blocking(gfp mask)) cond resched();
  if (map vm area(area, prot, pages)) goto fail;
  return area->addr;
```

这个函数的逻辑也是比较清晰的,首先计算一些局部变量,如嵌套 vmalloc()使用的 GFP 标志 netsted gfp, 本次分配使用的 GFP 标志 alloc mask, 总页数 nr pages 以及 pages 数组的大小 array size。接下来给页描述符数组 pages 分配内存,如果数组很大,超过了一 个页,就用 vmalloc node()在分页映射区分配(出现了递归)并设置 VM VPAGES 标志;

}

否则用 kmalloc_node() 在线性映射区分配。给 pages 分配数组时用的 GFP 标志是 nested gfp, 会将分配到的页进行清零, 分配成功后, 将 pages 赋值给 VMA 的 pages 字段。

然后是给 pages 数组中的每一个页描述符真正分配物理页,通过一个 for 循环完成,循环的轮数为总页数 area->nr_pages。物理页通过伙伴系统进行分配,如果不限定 NUMA 节点就用 alloc_page()分配,否则用 alloc_pages_node()分配。不管是哪种情况,分配阶都是 0,也就是说每次只分配一个页(因此循环结束以后,这些页大都是不连续的)。如果分配标志允许睡眠,那么每次分配一个页以后都会通过 cond_resched()来检查是否需要发生调度,如果需要,就会切换到别的进程。当循环结束以后,通过 map_vm_area()来创建页表项完成映射并刷新 Cache,最后返回 VMA 的首地址 area->addr。

完成映射的 map_vm_area()函数其关键步骤是 vmap_page_range(addr, end, prot, pages), 该函数带 4 个参数,分别是起始地址、结束地址、页保护权限和页描述符数组。 vmap_page_range()的关键步骤是调用 vmap_page_range_noflush(),后者用一种非常规整的格式逐级循环调用 vmap_pud_range(), vmap_pmd_range(), vmap_pte_range()和 set_pte_at()来完成 PGD 项、PUD 项、PMD 项和 PTE 项的分配与创建。这些函数都非常简明清晰,下面展开其主体代码,但不再一一注解。

```
int vmap page range noflush(unsigned long start, unsigned long end, pgprot t prot, struct page **pages)
{
  pgd = pgd offset k(addr);
  do {
    next = pgd addr end(addr, end);
    err = vmap_pud_range(pgd, addr, next, prot, pages, &nr);
  \} while (pgd++, addr = next, addr != end);
  return nr;
static int vmap pud range(pgd t *pgd, unsigned long addr,
        unsigned long end, pgprot t prot, struct page **pages, int *nr)
  pud = pud alloc(&init mm, pgd, addr);
  do {
    next = pud addr end(addr, end);
    if (vmap pmd range(pud, addr, next, prot, pages, nr)) return -ENOMEM;
  } while (pud++, addr = next, addr != end);
  return 0;
static int vmap pmd range(pud t *pud, unsigned long addr,
        unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr)
  pmd = pmd alloc(&init mm, pud, addr);
  do {
    next = pmd addr end(addr, end);
    if (vmap pte range(pmd, addr, next, prot, pages, nr)) return -ENOMEM;
  \} while (pmd++, addr = next, addr != end);
```

```
return 0;
static int vmap pte range(pmd t *pmd, unsigned long addr,
       unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr)
  pte = pte alloc kernel(pmd, addr);
  do {
    struct page *page = pages[*nr];
    set_pte_at(&init_mm, addr, pte, mk_pte(page, prot));
    (*nr)++;
  } while (pte++, addr += PAGE SIZE, addr != end);
  return 0:
建立非连续内存映射的标准函数 vmap()定义在 mm/vmalloc.c 中,展开如下:
void *vmap(struct page **pages, unsigned int count, unsigned long flags, pgprot t prot)
  might sleep();
  area = get vm area caller((count << PAGE SHIFT), flags, builtin return address(0));
  if (map vm area(area, prot, pages)) {
    vunmap(area->addr);
    return NULL;
  return area->addr;
```

和 vmalloc()相比, vmap()这个函数非常简单, 因为所需要的页帧已经预先分配好了, 只需要找到合适的内核 VMA 建立相应的页表项即可。vmap()允许阻塞, 所以一上来先通过 might_sleep()检测是否需要睡眠。然后, vmap()通过 get_vm_area_caller()来获得一个合适的 VMA 并赋值给 area, get_vm_area_caller()是__get_vm_area_node()的简单封装, 而后者刚刚已经进行过介绍。拿到 area 之后, vmap()通过之前已经介绍过的 map_vm_area()建立各级页表项并刷新 Cache, 最后返回 area->addr。

(2) 非连续内存的释放与解除映射

非连续内存释放的标准函数 vfree()定义在 mm/vmalloc.c 中, 展开如下:

```
void vfree(const void *addr)
{
   if (in_interrupt()) {
     struct vfree_deferred *p = this_cpu_ptr(&vfree_deferred);
     if (llist_add((struct llist_node *)addr, &p->list)) schedule_work(&p->wq);
   }
   else __vunmap(addr, 1);
}
```

如果 in_interrupt()为真,说明当前是在中断上下文里面,那么释放操作不能立即进行,只能通过 schedule_work()在进程上下文(名为 kworker 的内核线程)中延迟释放。如果不是在中断上下文,那么通过 vunmap()立即释放页帧并解除映射。

解除非连续内存映射的标准函数 vunmap()也定义在 mm/vmalloc.c 中,展开如下:

```
void vunmap(const void *addr)
{
    might_sleep();
    if (addr) __vunmap(addr, 0);
}
```

先通过 might_sleep()检测是否需要睡眠,然后如果 addr 不为空,则通过__vunmap()立即解除映射。

由此可见, vfree()和 vunmap()最后都通过__vunmap()来实现,只不过调用的参数不一样,下面就来展开 vunmap()的代码:

参数 addr 是需要释放或者解除映射的非连续内存区首地址,deallocate_pages 指示在解除映射后释放需要释放页帧,vfree()的时候 deallocate_pages 取值为 1,而 vunmap()的时候 deallocate_pages 取值为 0。

remove_vm_area()用于查找并解除一个内核 VMA 的非连续内存映射,然后返回查找到的 VMA 描述符,其代码逻辑展开如下:

```
struct vm_struct *remove_vm_area(const void *addr)
{
   va = find_vmap_area((unsigned long)addr);
   if (va && va->flags & VM_VM_AREA) {
      struct vm_struct *vm = va->vm;
      va->vm = NULL;
      va->flags &= ~VM_VM_AREA;
      free unmap vmap area(va);
```

```
return vm;
}
return NULL;
}
```

该函数首先通过 find_vmap_area()在红黑树中查找 addr 所对应的 vmap_area 并赋值给 va,如果没有查找到或者没有 VM_VM_AREA 标志,则直接返回 NULL。如果 va 不为空并且设置了 VM_VM_AREA 标志,则将 va 所关联的 VMA 赋值给 vm,清除 VM_VM_AREA 标志,然后调用 free _unmap_vmap_area()解除映射并返回 vm。

free_unmap_vmap_area() 调用的关键步骤是 unmap_vmap_area(), 基本相当于map_vm_area()的逆过程,其内容非常简单,等价于 vunmap_page_range(va->va_start, va->va_end)。

vunmap_page_range()是 vmap_page_range()的逆过程,通过一种非常规整的格式逐级循环 调 用 vunmap_pud_range() , vunmap_pmd_range() , vunmap_pte_range() 和 ptep_get_and_clear()来完成 PGD 项、PUD 项、PMD 项和 PTE 项的映射解除。这些函数都非常简明清晰,下面展开其主体代码,但不再一一注解。

```
static void vunmap page range(unsigned long addr, unsigned long end)
  pgd = pgd offset k(addr);
  do {
    next = pgd_addr_end(addr, end);
    if (pgd none or clear bad(pgd)) continue;
    vunmap pud range(pgd, addr, next);
  \} while (pgd++, addr = next, addr != end);
static void vunmap pud range(pgd t*pgd, unsigned long addr, unsigned long end)
  pud = pud offset(pgd, addr);
  do {
    next = pud addr end(addr, end);
    if (pud clear huge(pud)) continue;
    if (pud none or clear bad(pud)) continue;
    vunmap pmd range(pud, addr, next);
  } while (pud++, addr = next, addr != end);
static void vunmap_pmd_range(pud_t *pud, unsigned long addr, unsigned long end)
  pmd = pmd offset(pud, addr);
  do {
    next = pmd addr end(addr, end);
    if (pmd clear huge(pmd)) continue;
    if (pmd none or clear bad(pmd)) continue;
```

```
vunmap_pte_range(pmd, addr, next);
} while (pmd++, addr = next, addr != end);

static void vunmap_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end)
{
    pte = pte_offset_kernel(pmd, addr);
    do {
        pte_t ptent = ptep_get_and_clear(&init_mm, addr, pte);
    } while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
}
```

回到__vunmap(),在映射解除以后,该函数通过一个 for 循环对每一个页帧调用 __free_page(),将其释放回伙伴系统。页帧释放完以后,通过 vfree()或者 kfree()来释放 VMA 的页描述符数组,具体用哪个函数来释放决定于 VM_VPAGES 标志是否被设置(实际上决定于当初的分配方式)。最后,通过 kfree()来释放内核 VMA 描述符本身。

至此, 非连续内存管理解析完成。

4.5 进程地址空间管理

前面介绍了基于线性映射 SLAB/SLUB 内核内存对象管理,以及基于分页映射的持久内核映射、临时内核映射和非连续内存管理。它们都有一个共同点就是这些内存管理方法的使用者都是内核本身。本节所要讲述的则面向的是用户态程序的内存管理,称之为进程地址空间管理。

用户态的内存管理很大程度上是内核外面的运行时库完成的,如 malloc()/free()的实现。然而,malloc()/free()所需的内存资源最终都是通过系统调用从内核申请的,因此,内核在一定程度上相当于是运行时库的"后端服务器",而 malloc()/free()只是一个前端代理。并且,malloc()/free()面对的只是虚拟地址资源,也就是说,malloc()仅仅能够申请到一块虚拟内存,并没有真正映射到物理页。物理页是一种宝贵的资源,内核自身的物理内存分配可以即时完成,而用户态进程的物理内存分配是通过"缺页异常"延迟完成的。

回忆一下 MIPS 的虚拟地址空间:不管是对于 32 位还是 64 位系统,内核自身都只使用高一半的地址空间(即第 3 个和第 4 个等分段);内核虽然有权限访问低一半的地址空间(即第 1 个和第 2 个等分段),但通常不会直接使用。32 位 MIPS 的应用程序可以访问全部低一半地址空间;64 位 MIPS 的应用程序理论上可以访问低 1/4 的地址空间(第 1 个等分段),但实际上受限于 CPU 的实际寻址能力和软件限制(第 1 个等分段长度为 2^62,即4EB;龙芯 3 号的实际寻址能力为 2^48,即 256TB;而当前 64 位 MIPS 应用程序的设计限制为 2^40,即 1TB)。

4.5.1 数据结构与 API

进程地址空间管理里面两个最重要的数据结构是内存描述符和 VMA 描述符。

(1) 进程内存描述符: mm struct

每一个进程(包括普通进程和内核线程)用一个进程描述符(struct task_struct)表示,每个进程描述符里面有两个类型为内存描述符(struct mm struct)的指针: mm 和

active_mm。一个内存描述符表征一个进程地址空间,普通的进程拥有独立的地址空间,而属于同一个进程的线程共享同一个地址空间。进程描述符中的 mm 字段是进程拥有的内存描述符,而 active_mm 是运行时实际使用的活动内存描述符。对于用户态进程/线程, mm 字段和 active_mm 字段相同,都指向同一个有意义的内存描述符; 对于内核线程, mm 字段为 NULL,active_mm 字段在系统初始化过程中为 init_mm,在初始化完成之后则等同于进程切换的前一个进程的 active_mm。这样设计的原因是内核本身不拥有用户态地址空间,但是内核又确实需要通过页表来访问分页映射的地址(如 vmalloc()的地址)。对于大多数体系结构,所有进程页表在用户态虚地址部分各不相同,而在内核态地址部分的页表项都是相同的,因此可以通过复用前一个进程的页表来达到目的。

内存描述符是一个比较复杂的数据结构,定义在 include/linux/mm_types.h,其代码如下(有精简):

```
struct mm struct {
  struct vm area struct *mmap;
  struct rb root mm rb;
  unsigned long (*get unmapped area) (struct file *filp,
         unsigned long addr, unsigned long len,
         unsigned long pgoff, unsigned long flags);
  unsigned long mmap base;
  unsigned long mmap legacy base;
  unsigned long task size;
  pgd_t * pgd;
  atomic t mm users;
  atomic t mm count;
  int map count;
  unsigned long start code, end code, start data, end data;
  unsigned long start brk, brk, start stack;
  unsigned long arg start, arg end, env start, env end;
  mm context t context;
};
内存描述符的重要成员字段的解释见表 4-8:
```

表 4-8 内存描述符的重要字段

字段类型	字段名称	说明
struct vm_area_struct *	mmap	内存映射图(即进程 VMA 链表头指针)
struct rb_root	mm_rb	进程 VMA 红黑树的根节点
unsigned long * function()	get_unmapped_area	获取一块 MMAP 未映射区域的函数指针
unsigned long	mmap_base	灵活布局下 mmap 区域的基地址

 $^{^1}$ 以 32 位 X86 为例,4GB 虚拟地址空间的低 3GB 属于用户态,第 4 个 GB 属于内核态(3:1 模式),所有进程页表的第 4 个 GB 的页表项完全相同(并不是实时的完全相同,但有机制保证在合适的时候进行同步)。MIPS 的虚拟地址空间也有类似的划分,但使用的是 2:2 模式,并且只有 32 位 MIPS 会复用进程页表,64 位 MIPS 不需要复用。

unsigned long	mmap_legacy_base	传统布局下 mmap 区域的基地址
unsigned long	task_size	进程虚拟内存空间的长度
pgd_t *	pgd	进程的页全局目录 (页表根目录)
unsigned long	start_code, end_code	进程代码段的起始和结束地址
unsigned long	start_data, end_data	进程数据段的起始和结束地址
unsigned long	start_brk, brk	进程堆的起始和结束地址
unsigned long	start_stack	进程栈的起始地址
unsigned long	arg_start, arg_end	进程命令参数的起始和结束地址
unsigned long	env_start, env_end	进程环境变量的起始和结束地址
mm_context_t	context	体系结构相关的内存上下文描述符

为了理解上表中的内容,我们首先需要了解进程的虚拟地址空间布局。虚拟地址空间的总长度就是 mm_struct::task_size,它的取值是 TASK_SIZE,而 TASK_SIZE 在 32 位系统和 64 位系统上有着不同的取值:

#ifdef CONFIG 32BIT

#define TASK_SIZE 0x7fff8000UL

#endif

#ifdef CONFIG 64BIT

#define TASK SIZE32 0x7fff8000UL

#define TASK SIZE64 0x10000000000UL

#define TASK_SIZE (test_thread_flag(TIF_32BIT_ADDR)?TASK_SIZE32:TASK_SIZE64) #endif

对于 32 位内核(CONFIG_32BIT), TASK_SIZE 接近 USEG 的极限(2GB)。对于 64 位内核(CONFIG_64BIT), 因为可以兼容 32 位的应用程序, 因此 TASK_SIZE 具有两种取值: 如果应用程序是 32 位,则 TASK_SIZE 等于 TASK_SIZE32,也是略小于 2GB;如果应用程序是 64 位,则 TASK_SIZE等于 TASK_SIZE64,即 1TB(2^40)。显然,64 位内核上的 64 位应用程序是可以扩展的,只不过目前只用到了 40 位虚拟地址空间而已。

进程可以支配虚拟地址从 0 到 TASK_SIZE 之间的空间,这个空间的内部布局有两种方式:一种叫传统布局,一种叫灵活布局,如图 4-15 所示(此图不考虑地址随机化,在有地址随机化的情况下,各个区段的起始点会有少许浮动,但不改变总体布局):




图 4-15 进程地址空间的两种布局

不管哪种布局,每个进程根据虚拟地址从低到高都有代码段(也叫正文段)、数据段(包括 BSS)、堆、MMAP 映射区、栈和特殊区段(包括命令参数、环境变量和 VDSO 段)。虚拟地址零常用于捕获空指针异常,因此代码段并不从那里开始。代码段(包括 BSS)、数据段和特殊区段在应用程序开始执行以后其大小就已经固定,而堆、栈和 MMAP 映射区则是动态可增长的。对于传统布局,堆和 MMAP 映射区从低往高涨,而栈则是从高往低涨,MMAP 的 基 地 址 mmap_legacy_base¹约 为 地 址 空 间 的 1/3 处 (即 TASK_UNMAPPED_BASE)。

实践证明,堆的增长需求通常比栈要大。因此传统布局有一个很大的缺陷,就是堆的增长是比较有限的,而栈和 MMAP 映射区则相对富余,这个缺陷对 32 位应用程序尤为明显。灵活布局就是为了用来解决这个问题的,X86 在 2.6.8 版本的时候就引入了灵活布局,而 MIPS 直到 3.1 版本才引入。灵活布局主要是改变了 MMAP 映射区的用法,固定其基地址 mmap_base(缺省为 start_stack 往下 128MB 处)并采用从高到低的增长方式。在这种布局下,栈的增长是比较有限的,而堆和 MMAP 映射区相对富余,因为灵活布局的缺省栈的增长极限为 128M。如果特殊的应用程序需要使用更大的栈,可以通过 ulimit—s 命令或者 setrlimit()系统调用来改变增长极限(实际上就是改变 mmap_base),最大可以增长到地址空间的 5/6。

内存描述符中有一个体系结构相关的字段是内存上下文描述符(mm_context_t):对于龙芯,mm_context_t 中最重要的是 ASID 数组 unsigned long asid[NR_CPUS]。从 TLB 的工作原理可知 ASID 是用于多进程 TLB 项匹配的: TLB 命中 = VPN2 匹配 && (全局匹配 ||

¹ 4.4.x 内核中的实际上只有 X86 和 PA-RISC 使用了 mmap_legacy_base,而 MIPS 是复用 mmap_base;但长远看来各种体系结构最后都会在传统布局下统一使用 mmap_legacy_base。

ASID 匹配)。然而, ASID 与进程 ID 并不具备——对应关系, 其原因有三:

- 1, 多个进程可以共享同一个地址空间(内存描述符 mm struct);
- 2, TLB 中的硬件 ASID 只有 8 位, 其数量不足以对应所有进程(进程数通常远大于 $2^8 = 256$);
 - 3、TLB 是每个 CPU 核私有的、因此同一进程在不同核上运行时具有不同的 ASID。

由于原因 1, ASID 数组并不与进程描述符关联, 而是与内存描述符关联; 由于原因 2, ASID 数组的类型被定义成 64 位整数而不是 8 位整数; 由于原因 3, ASID 数组总共有 NR CPUS 项,每一项对应系统中的一个逻辑 CPU。

ASID 数组是 64 位整数,其用途被分割成两段:高 56 位为版本号,低 8 位为硬件 ASID 。版 本 号 为 0 表 示 ASID 无 效 ,第一个有效的 ASID 版本为 0x100(ASID_FIRST_VERSION)。引入版本号实际上是对进程(严格来说是地址空间)进行分批处理,版本号相同的进程属于同一批次,每一批次最多 256(256 = 2^8)个进程。进程 ASID 具备如下一些特性(在后续章节中会陆续接触到):

- 1,新创建的进程通过 init_new_context()初始化一个 mm_context_t,其 ASID 数组设置成无效(版本号为 0,硬件 ASID 为 0);
- 2, 进程被调度开始运行时, 通过 get_new_mmu_context()在特定的逻辑 CPU 上获得有效的 ASID (版本号有效, 硬件 ASID 为 0~255);
- 3,每个逻辑 CPU 有一个 asid_cache 变量,表示刚刚分配出去的 ASID,同时也表明了 当前 CPU 的 ASID 批次(ASID 批次即 ASID 版本号);
- 4,一个批次的 ASID 分配完(硬件 ASID 达到 255)以后,版本号升级(即 asid_cache 增加 1)而硬件 ASID 再次从 0 开始;当 ASID 版本号升级到最大值以后,再次回滚到 ASID_FIRST_VERSION;
- 5,正在运行的进程的 ASID 必须和 asid_cache 拥有相同版本号;这是在调度(进程切换)时检测的,如果匹配直接运行,如果不匹配则通过 get_new_mmu_context()在特定的逻辑 CPU 上重新获取 ASID 再投入运行;
- 6,可以在必要的时候通过 drop_mmu_context()废弃一个进程地址空间的 ASID(重置为 0)。

初始进程(0 号 CPU 上的 0 号进程)的有效内存描述符是 init_mm,是整个系统中内存描述符的模板定义在 mm/init-mm.c 中,展开如下:

```
struct mm struct init mm = \{
            = RB_ROOT,
  .mm rb
  .pgd
            = swapper pg dir,
  .mm_users = ATOMIC_INIT(2),
  .mm count
                = ATOMIC INIT(1),
                = RWSEM INITIALIZER(init mm.mmap sem),
  .mmap sem
  .page table lock = SPIN LOCK UNLOCKED(init mm.page table lock),
            = LIST HEAD INIT(init mm.mmlist),
  .mmlist
  .user ns
            = &init_user_ns,
  INIT MM CONTEXT(init mm)
};
```

(1) 进程 VMA 描述符: vm area struct

除了内存描述符,另一个重要的数据结构是 struct vm_area_struct,它跟内核用于管理自身分页映射的 strut vm_struct(内核 VMA 描述符)非常相似,我们称之为进程 VMA 描述符。通常,进程 VMA 也称之为线性区,进程地址空间由一个个 VMA 组成。进程 VMA 描述符定义在 include/linux/mm types.h 中:

```
struct vm_area_struct {
    unsigned long vm_start;
    unsigned long vm_end;
    struct vm_area_struct *vm_next, *vm_prev;
    struct rb_node vm_rb;
    struct mm_struct *vm_mm;
    pgprot_t vm_page_prot;
    unsigned long vm_flags;
    const struct vm_operations_struct *vm_ops;
    struct anon_vma *anon_vma;
    unsigned long vm_pgoff;
    struct file * vm_file;
    struct mempolicy *vm_policy;
    ......
};
```

进程 VMA 描述符的重要成员字段的解释见表 4-9:

表 4-9 进程 VMA 描述符的重要字段

字段类型	字段名称	说明
struct mm_struct *	vm_mm	该 VMA 所在的内存描述符
unsigned long	vm_start	该 VMA 的起始虚拟地址
unsigned long	vm_end	该 VMA 的结束虚拟地址
struct vm_area_struct *	vm_prev	该进程 VMA 链表的上一个元素
struct vm_area_struct *	vm_next	该进程 VMA 链表的下一个元素
struct rb_node	vm_rb	该进程 VMA 的红黑树节点
pgprot_t	vm_page_prot	该 VMA 的页保护权限
unsigned long	vm_flags	一系列 VMA 标志
const struct vm_operations_struct *	vm_ops	进程 VMA 操作函数集
struct file *	vm_file	MMAP 文件映射所对应的文件
unsigned long	vm_pgoff	MMAP 文件映射在 vm_file 中的 偏 移 量 , 单 位 是 页 (PAGE_SIZE)
struct anon_vma *	anon_vma	MMAP 匿名映射所用到的结构体,简称 AV,功能上相当于文件映射的 vm_file
struct list_head	anon_vma_chain	链接 AVC(AV 枢纽)的链表节点

和内核 VMA 一样,进程 VMA 也被同时组织在有序链表和红黑树之中,前者有利于全体遍历,而后者有利于快速查找。进程 VMA 带有一系列形如 VM_XYZ 的标志,用来描述 其特性,如表 4-10 所示:

表 4-10 进程 VMA 的标志

1-1.64.	スキー10 近年 V MIA 月7例が		
标志名称	标志含义		
VM_NONE	VMA 不带任何标志		
VM_READ	VMA 中的页可读		
VM_WRITE	VMA 中的页可写		
VM_EXEC	VMA 中的页可执行		
VM_SHARED	VMA 中的页可由多个进程共享		
VM_MAYREAD	VMA 中的页可以设置 VM_READ 标志		
VM_MAYWRITE	VMA 中的页可以设置 VM_WRITE 标志		
VM_MAYEXEC	VMA 中的页可以设置 VM_EXEC 标志		
VM_MAYSHARE	VMA 中的页可以设置 VM_SHARED 标志		
VM_GROWSDOWN	VMA 可向低地址扩展(如栈)		
VM_GROWSUP	VMA 可向高地址扩展(如堆),MIPS 中等同于 VM_NONE		
VM_UFFD_MISSING	用于用户态缺页处理,跟踪缺失页		
VM_PFNMAP	VMA 必须是纯 PFN 映射(不关联页帧)		
VM_DENYWRITE	VMA 映射了一个不可写的文件		
VM_EXECUTABLE	VMA 映射了一个可执行的文件(从 3.7 开始不再使用)		
VM_UFFD_WP	用于用户态缺页处理,跟踪写保护页		
VM_LOCKED	VMA 中的页被锁住,不可换出		
VM_IO	VMA 映射设备的 I/O 地址空间		
VM_SEQ_READ	VMA 中的页可能被应用程序顺序访问		
VM_RAND_READ	VMA 中的页可能被应用程序随机访问		
VM_DONTCOPY	VMA 中的页在创建子进程时不被复制		
VM_RESERVED	VMA 是特殊的因而不能被交换(从 3.7 开始不再使用)		
VM_DONTEXPAND	VMA 不可以通过 mremap()系统调用进行扩展		
VM_LOCKONFAULT	VMA 中的页会被加入不可驱逐链表(配合 VM_LOCKED.使用)		
VM_ACCOUNT	VMA 是否用于记账,记账的话会通过各种方式限制内存分配		
VM_NORESERVE	VMA 抑制记账(不会被设置 VM_ACCOUNT)		
VM_HUGETLB	VMA 中包含巨页(HugePage)		
VM_NONLINEAR	VMA 用于非线性文件映射(从 4.0 开始不再使用)		
VM_ARCH_1	体系结构相关,MIPS 未作定义		
VM_ARCH_2	体系结构相关,MIPS 未作定义		
VM_DONTDUMP	VMA 中的页在发生核心转储(Coredump)时被忽略		
VM_SOFTDIRTY	VMA 中的页可通过软件跟踪写入操作		
VM_MIXEDMAP	VMA 可以是纯 PFN 映射(不关联页帧)		
VM_HUGEPAGE	VMA 有 MADV_HUGEPAGE 标记		
VM_NOHUGEPAGE	VMA 有 MADV_NOHUGEPAGE 标记		
VM_MERGEABLE	VMA 中的页可以被 KSM 合并(内容相同的页会被 KSM 合并)		
•			

进程 VMA 标志里面,VM_READ、VM_WRITE、VM_EXEC 和 VM_SHARED 称之为权限标志。VMA 的权限标志最终会转换成页表项和 TLB 项里面的权限标志,供硬件使用。

内核总是试图尽可能合并进程 VMA 以减少其数量,如果两个 VMA 在地址上连续并且 权限标志相同,就会合并成一个 VMA。反之,如果一个 VMA 中一部分地址区域被释放造 成断裂,或者一部分地址区域权限标志改变,就会将一个 VMA 分解成多个 VMA。一般情况下,进程的代码段是一个 VMA,数据段是一个 VMA, 堆是一个 VMA, 栈是一个 VMA, 而 MMAP 区由于包含文件映射和匿名映射两种情况,并且可以指定映射地址和权限、大都包括多个 VMA。

跟 VMA 操作相关的 API 主要有:

1, struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr):

给定地址 addr,在特定进程的内存描述符 mm 内查找满足 vm_end > addr 的第一个 VMA。注意该函数并不保证 addr 一定处于目标 VMA 范围之内(即不保证 vm_start < addr < vm_end,因为给出的参数本来就有可能落在任何 VMA 之外)。如果找不到满足条件的 VMA,返回 NULL。

2, strut vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr, struct vm_area_struct **pprev):

同 find_vma(),找到目标 VMA 的同时将目标 VMA 的上一个 VMA 赋值给 pprev(可能是 NULL)。如果找不到目标 VMA,返回 NULL。

3, struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr):

给定一个地址区间,起始地址为 start_addr, 结束地址为 end_addr, 在特定进程的内存描述符 mm 内查找一个与该区域重叠的 VMA。如果找不到,返回 NULL。

4, struct vm_area_struct *find_exact_vma(struct mm_struct *mm, unsigned long vm_start, unsigned long vm_end):

给定一个地址区间,起始地址为 start_addr,结束地址为 end_addr,在特定进程的内存描述符 mm 内查找一个与该区域精确重合的 VMA。如果找不到,返回 NULL。

5, struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end, unsigned long vm_flags, struct anon_vma *anon_vma, struct file * file, pgoff_t pgoff, struct mempolicy *policy, struct vm_userfaultfd_ctx ctx):

试图在特定进程的内存描述符 mm 内合并 VMA,prev 是新区域之前的 VMA,新区域的起始地址、结束地址和 VMA 标志分别由 addr、end 及 vm_flags 确定。如果是文件映射,文件与偏移分别由 file 和 pgoff 给出;如果是匿名映射,相关信息由 anon_vma 给出。参数 policy 是 NUMA 系统上的内存策略,而 ctx 用于用户态缺页处理。

6, int split_vma(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, int new_below):

试图在特定进程的内存描述符 mm 内分割 VMA, vma 是分割对象, addr 是分割点的地址, new_below 决定新 VMA 是低地址段(取 1)还是高地址段(取 0)。该函数的核心步骤是 split vma()。

7, int insert vm struct(struct mm struct *mm, struct vm area struct *vma):

将 vma 所描述的进程 VMA 插入内存描述符 mm 所表示的地址空间。

8, unsigned long get_unmapped_area(struct file *file, unsigned long addr, unsigned long len,

unsigned long pgoff, unsigned long flags):

在当前进程的地址空间内搜索一块连续的区域用于映射一个新的 VMA。参数 addr 和 len 分别表示搜索的起始地址和区间长度;参数 file 和 pgoff 分别是用于映射的文件和偏移(如果是匿名映射则 file 为 NULL,pgoff 为 0);参数 flags 是映射标志。返回值是新区域的起始地址,如果搜索失败则返回-ENOMEM。

代码段和数据段的 VMA 是装载应用程序时静态创建的,而堆、栈和 MMAP 映射区则可以动态增长/收缩。此处所说的增长和收缩指的是虚拟地址空间(即 VMA),而物理页帧的分配是在缺页异常中延迟完成的。 MMAP 映射区的 VMA 扩展通过 mmap()/mmap2()系统调用完成(通过 munmap()系统调用撤销映射,通过 mremap()系统调用修改映射),堆的 VMA 扩展通过 brk()系统调用完成,而栈的 VMA 扩展隐藏在缺页异常的处理过程中,不需要显式进行。下面的几个小节将分别介绍这几个话题。

4.5.2 内存映射

内存映射指的是 MMAP 映射区的 VMA 管理, 用 mmap()/mmap2()建立映射, 用 munmap()撤销映射, 用 mremap()修改映射。

(1) 建立内存映射

系 统 调 用 mmap()/mmap2() 在 龙 芯 版 内 核 里 面 对 应 sys_mips_mmap()/sys mips mmap2(), 定义在 arch/mips/kernel/syscall.c 中, 函数原型如下:

asmlinkage unsigned long sys_mips_mmap(unsigned long addr, unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags, unsigned long fd, off_t offset); asmlinkage unsigned long sys_mips_mmap2(unsigned long addr, unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags, unsigned long fd, unsigned long pgoff);

参数分别是映射起始虚拟地址,映射区间长度,页保护权限(见表 4-11),映射标志(见表 4-12),映射文件描述符和文件内偏移,返回值是映射成功所产生的虚拟地址或映射失败的错误码。两个函数的唯一区别是偏移量的单位,前者单位是字节,后者单位是4KB(4096字节)。后者的意义在于为 32 位应用程序提供映射大文件的能力。

权限名称	权限含义
PROT_NONE	映射区中的页不可访问
PROT_READ	映射区中的页可读
PROT_WRITE	映射区中的页可写

表 4-11 内存映射的权限

页保护权限如果不是 PROT_NONE, 那就必须是 PROT_READ、PROT_WRITE 和 PROT_EXEC 的组合。这些保护权限会在构造页表项的时候写入页属性的对应位, 要注意在 文件映射时 mmap()指定的保护权限不能与 open()打开文件时指定的权限相冲突。

表 4-12 内存映射的标志

标志名称	标志含义		
MAP_UNINITIALIZED	匿名映射允许内容未初始化		
MAP_SHARED	映射区中的页允许多进程共享		
MAP_PRIVATE	映射区中的页属于本进程私有		
MAP_FIXED	映射区起始地址必须是addr参数所指定的地址		
MAP_RENAME	Linux 不使用,仅为 ABI 兼容考虑		
MAP_AUTOGROW	Linux 不使用,仅为 ABI 兼容考虑		
MAP_LOCAL	Linux 不使用,仅为 ABI 兼容考虑		
MAP_AUTORSRV	Linux 不使用,仅为 ABI 兼容考虑		
MAP_NORESERVE	允许使用保留页		
MAP_ANONYMOUS	匿名映射(不与任何文件关联)		
MAP_GROWSDOWN	映射区可向低地址扩展 (如栈)		
MAP_DENYWRITE	映射区对应一个不可写的文件		
MAP_EXECUTABLE	映射区对应一个可执行的文件		
MAP_LOCKED	映射区中的页被锁住, 不可换出		
MAP_POPULATE	在建立映射的时候就需要分配好物理页(这种机制叫 PreFault,		
	相当于预先触发 PageFault,可以优化应用程序运行时性能)		
MAP_NONBLOCK	与 MAP_POPULATE 结合使用,预先分配页帧时不阻塞		
MAP_STACK	给出一个最适合用于栈的地址		
MAP_HUGETLB	建立巨页映射		

mmap()既可以创建文件映射也可以创建匿名映射: 创建文件映射时,文件描述符 fd 和偏移 offset/pgoff 都必须是有意义的值(0或者正整数),映射标志 flags 不含 MAP_ANONYMOUS;创建匿名映射时,文件描述符 fd 为-1 而偏移 offset/pgoff 被忽略,映射标志 flags 包含 MAP_ANONYMOUS。除了 MAP_ANONYMOUS 以外,常用的映射标志有权限标志 MAP_SHARED 和 MAP_PRIVATE。于是,这几个常用标志会产生四种组合:

私有文件映射:主要用于可执行文件和动态链接库的映射。

共享文件映射: 主要用于内存映射型文件读写。

私有匿名映射:主要用于内存分配(类似于 malloc()的功能)。

共享匿名映射: 主要用于进程间通信的共享内存。

私有文件映射与共享文件映射可能在一定程度上是违反直觉的,比如设计动态链接库的出发点之一就是多个进程只需要在内存里面加载一份链接库,通过共享来最小化内存占用。然而动态链接库虽然实质上共享,使用的却是私有映射。这就需要明确"共享"和"私有"的确切含义:共享文件映射和私有文件映射都会尽力最小化内存占用,因此在不对映射区做写操作的情况下,实际上都是共享的,两者真正的区别是对写操作的不同处理。共享文件映射中,各个进程的写操作是彼此共享的,即彼此可见的。私有文件映射中,各个进程

的写操作是 COW(Copy-On-Write,写时复制)的,即彼此隐藏的。也就是说,私有文件映射在进行写操作时会创建一份私有副本,因此别的进程看不到修改的结果,并且修改结果也不会写回到磁盘文件。那么共享库能不能使用共享映射呢?能,但是一般情况下不建议这样用,因为有些程序会使用动态修改代码的方法来优化性能,采用共享映射会破坏原始的磁盘文件。实际上共享文件映射主要用于内存映射型文件读写:通常的文件读写是 read()+write()的方式,数据在内核缓冲区与用户缓冲区之间来回传递,而内存映射型文件读写直接使用内核缓冲区,mmap()以后可以像读写普通内存一样地读写文件。

回到内核代码: 函数 sys_mips_mmap()/sys_mips_mmap2()都通过 sys_mmap_pgoff()实现,后者定义在 mm/mmap.c 中,通过依次调用 vm_mmap_pgoff()和 do_mmap_pgoff()最终来到核心函数 do_mmap() do_mmap()定义在 mm/mmap.c 中,展开如下(有精简,输入参数的含义与调用者相同):

该函数进行了大量的简化,简化的部分主要是各种标志的处理,而关键步骤主要是get_unmmaped_area()和 mmap_region(),其中 get_unmmaped_area()用于确定一个符合条件的区域,而 mmap_region()用于映射该区域: 如果可能,先通过 vma_merge()合并线性区,然后是看是文件映射还是匿名映射; 文件映射的核心操作是 file->f_op->mmap(file, vma),即 通 过 文件 操作 函数 集中的 mmap() 函数 建 立 页 表 映 射, 匿 名 共 享 映 射 通 过 shmem zero setup()进行初始化,匿名私有映射则无需进一步操作。

映射建立以后,如果 vm_flags 中 VM_LOCKED 置位,或者 flags 中 MAP_POPULATE 置位但 MAP_NONBLOCK 没有置位,那么将输出参数 populate 设置成区间长度 len(需要 PreFault 的区间长度)。最后,返回映射的虚拟地址 addr。当 do_mmap()返回以后,其调用者(这里指的是 vm_mmap_pgoff())会判断 populate 是非为 0,如果不是 0,那么调用 mm populate()分配真正的物理页。

(2) 撤销内存映射

系统调用 munmap()对应内核函数 sys munmap(), 原型如下:

asmlinkage unsigned long sys munmap(unsigned long addr, size t len);

该函数通过 vm munmap()最终调用到 do munmap(),后者定义在 mm/mmap.c 中,展开

如下(有精简):

```
int do_munmap(struct mm_struct *mm, unsigned long start, size_t len)
{
    len = PAGE_ALIGN(len);
    vma = find_vma(mm, start);
    prev = vma->vm_prev;
    end = start + len;
    if (start > vma->vm_start) {
        error = __split_vma(mm, vma, start, 0);
        prev = vma;
    }
    last = find_vma(mm, end);
    if (last && end > last->vm_start)
        int error = __split_vma(mm, last, end, 1);
    unmap_region(mm, vma, prev, start, end);
    return 0;
}
```

该函数有三个参数: mm 是目标进程的内存描述符, start 和 len 分别是撤销映射区间的 起始地址和长度。函数 do_munmap()首先对 len 做对齐处理, 然后通过 find_vma()找到 start 所在的 VMA, 赋值给 vma 变量,同时将前一个 VMA 赋值给 prev 变量,再计算区间结束地址 end。如果区间起始地址大于 vma 的起始地址,那么说明撤销映射以后 vma 的低地址部分还留了一段,因此需用通过__split_vma()进行分割,分割点就是 start。分割完成以后,更新 prev,其取值就是 vma 中剩下来的低地址段。接下来,函数再次调用 find_vma()找到 end 所在的 VMA,赋值给 last 变量。如果 last 不为空并且 last 的起始地址小于 end,说明撤销映射以后 last 的高地址部分还留了一段,因此也需要通过__split_vma()进行分割,分割点就是 end。以上操作完成以后,就可以通过 unmap region()撤销目标区间的页表项了。

(3) 修改内存映射

系统调用 mremap()对应的内核函数是 sys_mremap(), 定义在文件 mm/mremap.c 中, 原型如下:

asmlinkage unsigned long sys_mremap(unsigned long addr, unsigned long old_len, unsigned long new len, unsigned long flags, unsigned long new addr);

这里,参数 addr 和 new_addr 是映射区间的原地址和新地址(可选),old_len 和 new_len 分别是映射区间的旧长度和新长度。参数 flags 是映射标志,包括 MREMAP_MAYMOVE 和 MREMAP_FIXED 两种。如果 flags 为空,那么 mremap()试图扩充映射区间时若空间不够会返回失败;但在 MREMAP_MAYMOVE 的情况下,空间不够就会进行区间移动,增加成功率;MREMAP_FIXED必须和 MREMAP_MAYMOVE 同时使用,指定区间移动后产生的新地址必须是 new_addr。 sys_mremap()本质上相当于 do_munmap()、do_mmap()和 mm_populate()的组合使用,具体内容不再赘述。

4.5.3 堆区管理

Glibc (Linux 的运行时 C 库) 用 malloc()来分配堆内存, 用 free()来释放堆内存, 还可

以通过 brk()和 sbrk()来直接修改堆区 VMA 大小(如前所述,堆区的起始点是 start_brk,结束点是 brk,修改 brk 的值就是修改堆区大小)。这些函数最后都直接或间接地执行 brk()系统调用,该系统调用对应内核函数 sys brk(),定义在 mm/mmap.c 中,展开如下(有精简):

```
asmlinkage unsigned long sys brk(unsigned long brk)
  struct mm struct *mm = current->mm;
  newbrk = PAGE ALIGN(brk);
  oldbrk = PAGE ALIGN(mm->brk);
  if (oldbrk == newbrk) goto set brk;
  if (brk \le mm - brk) {
    if (!do munmap(mm, newbrk, oldbrk-newbrk)) goto set brk;
    goto out;
  if (find vma intersection(mm, oldbrk, newbrk+PAGE SIZE)) goto out;
  if (do brk(oldbrk, newbrk-oldbrk) != oldbrk)
                                                      goto out;
set brk:
  mm->brk = brk;
  populate = newbrk > oldbrk && (mm->def flags & VM LOCKED) != 0;
                mm populate(oldbrk, newbrk - oldbrk);
  return brk;
out:
  retval = mm->brk;
  return retval;
```

该函数只有一个输入参数,就是当前进程内存描述符 brk 指针的目标值。省略的部分主要是 brk 变量的调整,比如不允许低于下限值,不允许超过 setrlimit()所限定的上限值。局部变量 oldbrk 和 newbrk 分别是 brk 指针的原值和目标值。如果原值和目标值相等,那么直接跳转到标号 set_brk,否则判定原值和目标值哪一个大。若目标值小于原值,说明堆将缩小,通过 do_munmap()撤销多余部分的内存映射,并根据成功与否来决定跳转到 set_brk 还是out。接下来如果没有发生跳转,意味着目标值大于原值,堆需要扩大。在这种情况下,先通过 find_vma_intersection()看原值和目标值之间的区间是否存在和已有 VMA 的重叠。如果重叠存在,那么堆区调整失败,跳往 out;如果没有重叠,则调用关键步骤 do_brk(),再根据返回值决定走向(成功则继续执行 set brk 处的代码,失败则跳转到 out)。

标号 set_brk 处的代码是调整成功时执行的,主要是更新当前进程内存描述符的 brk 指针,然后根据需要调用 mm_populate()来分配物理页,最后返回 brk。标号 out 处的代码是调整失败时执行的,相当于直接返回 brk 原值。

关键步骤 do_brk()也定义在 mm/mmap.c 中,实际上相当于 do_mmap()的一个只处理匿名映射的简化版,其主要操作是:通过 get_unmapped_area()来获取一个未映射区间,再通过 vma merge()与原有的堆区 VMA 进行合并。

4.5.4 缺页异常处理

缺页异常处理是进程地址空间管理中跟体系结果关系最紧密的一部分。还记得吗? 龙芯的 TLB 异常一共有四种,分别是: TLB 重填异常、TLB 读无效异常、TLB 写无效异常和 TLB 修改异常。这四种 TLB 异常的触发条件,要么是因为 TLB 项不存在,要么是因为 TLB 项存在但是无效,要么是 TLB 项存在也有效,但是权限不匹配。

在多数情况下,TLB 异常的处理会访问相应的页表项并将其装填到 TLB 中,这属于TLB 异常处理的快速路径。但是,还有一种情况是页表里面也不存在有效的对应项,这就进入了 TLB 异常处理的慢速路径,即缺页异常处理。这里,引起缺页异常的地址被称为"异常地址"。

TLB 异常处理函数是通过 tlb_do_page_fault_0 (读操作触发的异常)或者 tlb_do_page_fault_1 (写操作触发的异常)标号处的代码进入缺页异常处理的。缺页异常的处理函数是 do_page_fault(),而 do_page_fault()只是__do_page_fault()的简单封装。这两个函数都定义在 arch/mips/mm/fault.c 中,其关键部分__do_page_fault()展开如下(有精简):

```
void do page fault(struct pt regs *regs, unsigned long write, unsigned long address)
  struct task struct *tsk = current;
  struct mm struct *mm = tsk->mm;
  const int field = sizeof(unsigned long) * 2;
  unsigned int flags = FAULT FLAG ALLOW RETRY | FAULT FLAG KILLABLE;
  static DEFINE RATELIMIT STATE(ratelimit state, 5 * HZ, 10);
  info.si code = SEGV MAPERR;
  if (unlikely(address >= VMALLOC START && address <= VMALLOC END))
    goto no context;
  if (unlikely(address >= MODULE START && address < MODULE END))
    goto no context;
  if (faulthandler disabled() | !mm)
    goto bad area;
  if (user mode(regs))
    flags |= FAULT FLAG USER;
retry:
  vma = find vma(mm, address);
  if (!vma)
    goto bad area;
  if (vma->vm start <= address)
    goto good area;
  if (!(vma->vm flags & VM GROWSDOWN))
    goto bad area;
  if (expand stack(vma, address))
    goto bad area;
good area:
  info.si code = SEGV ACCERR;
  if (write) {
    if (!(vma->vm flags & VM WRITE))
```

```
goto bad area;
    flags |= FAULT FLAG WRITE;
  } else {
    if (cpu has rixi) {
      if (address == regs->cp0 epc &&!(vma->vm flags & VM EXEC)) {
         goto bad_area;
      if (!(vma->vm_flags & VM_READ) && exception_epc(regs) != address) {
         goto bad area;
      }
    } else {
      if (!(vma->vm flags & (VM READ | VM WRITE | VM EXEC)))
         goto bad_area;
    }
  fault = handle mm fault(mm, vma, address, flags);
  if ((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current))
    return;
  if (unlikely(fault & VM FAULT ERROR)) {
    if (fault & VM_FAULT_OOM)
      goto out of memory;
    else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
      goto bad area;
    else if (fault & VM FAULT SIGBUS)
      goto do sigbus;
    BUG();
  }
  if (flags & FAULT FLAG ALLOW RETRY) {
    if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
      flags &= ~FAULT FLAG ALLOW RETRY;
      flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
      goto retry;
    }
  return;
bad_area:
  if (user mode(regs)) {
    tsk->thread.cp0_badvaddr = address;
    tsk->thread.error code = write;
    current->thread.trap nr = (regs->cp0 cause >> 2) & 0x1f;
    info.si_signo = SIGSEGV;
    info.si errno = 0;
    info.si_addr = (void __user *) address;
    force sig info(SIGSEGV, &info, tsk);
```

```
return;
no context:
  if (fixup exception(regs)) {
    current->thread.cp0 baduaddr = address;
    return;
  bust spinlocks(1);
  die("Oops", regs);
out of memory:
  up read(&mm->mmap sem);
  if (!user_mode(regs))
    goto no_context;
  pagefault out of memory();
  return;
do sigbus:
  if (!user_mode(regs))
    goto no context;
  current->thread.trap nr = (regs->cp0 cause >> 2) & 0x1f;
  tsk->thread.cp0 badvaddr = address;
  info.si signo = SIGBUS;
  info.si\_errno = 0;
  info.si code = BUS ADRERR;
  info.si addr = (void user *) address;
  force sig info(SIGBUS, &info, tsk);
  return;
```

不得不说,这个函数有点复杂了,所以我们做了大量的简化,甚至于把所有 32 位内核的代码都去掉了,着重关注 64 位内核。由于标号之间的反复跳转特别多,甚至于其流程几乎无法用文字来一点点描述。因此先简单介绍下主要标号处代码的含义,然后特意配一个流程图来说明(见图 4-16)。

标号 $good_area$: 一般表示异常地址在进程线性区中(或者不在线性区中但是在栈区),可以通过 $handle_mm_fault()$ 分配物理页并回到正常流程。

标号 bad_area: 一般表示异常地址不在进程线性区中(并且也不是在栈区),无法分配物理页,最后通过 SIGSEGV(段错误)信号杀死当前进程。注: good_area 处如果 VMA 权限不匹配,或者 handle_mm_fault()在分配内存时碰到段错误,也会跳转到 bad_area。


标号 do_sigbus: 一般表示异常地址在进程线性区中(或者不在线性区中但是在栈区)但 handle_mm_fault()分配内存时遇到了总线错误,最后通过 SIGBUS(总线错)信号杀死当前进程。

标号 out_of_memory: 一般表示异常地址在进程线性区中(或者不在线性区中但是在 栈区)但 handle mm fault()因系统内存紧张而无法分配物理页,最后通过 OOM 杀手杀死

最耗内存的进程。

标号 no_context: 一般表示异常地址是一个内核态地址(比如是一个 VMALLOC 区的地址,当然不在进程线性区中),将通过 fixup_exception()试图修正预定义的异常,如果修正不了则通过 die()进入死机状态。

标号 vmalloc_fault: 仅用于 32 位内核,一般表示异常地址是一个内核态地址(必须是一个 VMALLOC 区的地址,当然不在进程线性区中),接下来会将内核页表项同步到当前进程(严格来讲是当前 mm_struct)。



在缺页处理时,一定要注意"内核态"与"用户态"的两种含义: 1, 触发异常的地址处于内核态还是用户态(根据异常地址处于哪个范围来区分); 2, 触发异常的代码执行上下文处于内核态还是用户态(根据执行上下文的 CP0_STATUS 寄存器的特权级来区分)。用户态上下文只能访问用户态地址;而内核态上下文既可以访问内核态地址,也可以访问用户

态地址。

既然__do_page_fault()无法用语言精确描述,图 4-16 同样无法一点点解释,但是只要对着流程图去阅读代码,相信读者不会再有太大的难度。然而,对于该流程图,还是有几点需要说明:

- 1, 函数只有一个出口, 但是有六个出口, 入口和出口分别用圆角矩形标记;
- 2, 上文提到的几个标号在图中特意用灰色标出并放在并列的一排, 用于突出主要的代码分支;
- 3, 函数 handle_mm_fault()是__do_page_fault()的关键步骤,用于为进程分配物理页(或者写时复制,即 Copy On Write,简称 COW)。它的返回值主要有VM_FAULT_MAJOR、VM_FAULT_MINOR、VM_FAULT_RETRY、VM_FAULT_SIGSEGV、VM_FAULT_SIGBUS和VM_FAULT_OOM几种。其中VM_FAULT_MAJOR(主缺页,分配过程有阻塞)和VM_FAULT_MINOR(次缺页,分配过程无阻塞)返回值表示正常情况,即成功地分配到了物理页;VM_FAULT_RETRY表示未成功地分配页,但可以通过重试来继续分配;VM_FAULT_SIGSEGV/VM_FAULT_SIGBUS/VM_FAULT_OOM表示分配过程遇到了段错误、总线错误或者内存耗尽错误。

32 位内核的处理流程稍有不同,主要的不同点是 VMALLOC 区的异常地址并不是跳转到 no_context ,而是 vmalloc_fault (但非 VMALLOC 区的内核态地址还是跳转到 no_context)。这个差异存在的原因是前面提到过的页表复用: VMALLOC 区(或者模块区)的页表建立映射以后,只更新内核的页表;而内核在运行的时候使用的是进程的页表 因此需要将内核页表中的相应表项同步到当前 mm_struct(由 vmalloc_fault 处的代码完成)。64 位内核的 TLB 异常处理例程直接装填了 VMALLOC 区的内核页表项,所以在缺页异常中无需同步;而 32 位内核的 TLB 异常处理例程中没有装填 VMALLOC 区的页表项,因此在这里需要进一步处理。为什么要这样设计?留给有兴趣的读者自行分析。

下 面 来 关 注 缺 页 异 常 处 理 中 的 关 键 步 骤 handle_mm_fault() , 该 函 数 只 是__handle_mm_fault()的简单封装,定义在 mm/memory.c 中,展开如下(有精简):

该函数有四个参数,其中mm是当前进程的内存描述符,vma是异常地址所在的VMA,address是异常地址,flags是用来标识读/写等属性。去除掉巨页有关的代码后,该函数还是很简单的,基本上就是在PGD表中找到合适的表项,然后根据需要依次分配PUD表、PMD表和PTE表,最后调用核心函数handle pte fault()。如果其中某一级分配失败,就

会返回 VM_FAULT_OOM。

```
核心函数 handle pte fault()也定义在 mm/memory.c 中,展开如下(有精简):
int handle pte fault(struct mm struct *mm, struct vm area struct *vma,
        unsigned long address, pte t*pte, pmd t*pmd, unsigned int flags)
  entry = *pte;
  if (!pte present(entry)) {
    if (pte_none(entry)) {
      if (vma is anonymous(vma))
        return do anonymous page(mm, vma, address, pte, pmd, flags);
      else
        return do_fault(mm, vma, address, pte, pmd, flags, entry);
    }
    return do swap page(mm, vma, address, pte, pmd, flags, entry);
  if (pte_protnone(entry))
    return do numa page(mm, vma, address, entry, pte, pmd);
  if (flags & FAULT FLAG WRITE)
    if (!pte write(entry))
      return do wp page(mm, vma, address, pte, pmd, ptl, entry);
  . . . . . .
  return 0;
这个函数非常简单,总共有五种分支情况,分别为:
1, PTE 表项无效, 并且是文件页: 调用 do fault();
2, PTE 表项无效, 并且是匿名页: 调用 do anonymous page();
3, PTE 表项有效,但页不在内存:调用 do swap page();
4, PTE 表项有效, 但页不可访问: 调用 do numa page();
5, PTE 表项有效, 但试图写一个不可写页: 调用 do wp page()。
```

情况 1 通常意味着文件内存映射,情况 2 通常意味着匿名内存映射或者堆区/栈区的普通内存访问;情况 3 通常意味着内存页被交换到了外部存储器(SWAP);情况 4 通常意味着目标页存在但是在不合适的 NUMA 节点上(需要迁移,见第 5 章关于 NUMA 均衡调度的内容);情况 5 通常意味着写时复制(即 Copy-On-Write,简称 COW;用 fork()/vfork()/clone()创建进程时,为了节省时间与内存,父子进程共享了大量相同的页面,而这些被共享的页面在页表属性里面被设成只读;等到父进程或子进程写这些共享页面时,才发生写时复制,各用各的页面)。

这 5 种情况里面,情况 2 是最常见的一种,因此我们重点分析 do_anonymous_page()。该函数定义在 mm/memory.c 中,展开如下(有精简):

```
int do_anonymous_page(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, pte_t *page_table, pmd_t *pmd, unsigned int flags)
```

```
{
  anon_vma_prepare(vma);
  page = alloc_zeroed_user_highpage_movable(vma, address);
  __SetPageUptodate(page);
  entry = mk_pte(page, vma->vm_page_prot);
  if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
     entry = pte_mkwrite(pte_mkdirty(entry));
  page_table = pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, &ptl);
  if (userfaultfd_missing(vma))
     return handle_userfault(vma, address, flags, VM_UFFD_MISSING);
  set_pte_at(mm, address, page_table, entry);
  update_mmu_cache(vma, address, page_table);
  return 0;
}
```

该函数有五个参数,其中 mm 是当前进程的内存描述符,vma 是异常地址所在的VMA,address 是异常地址,page_table 和 pmd 分别是与异常地址对应的 PTE 表项和 PMD 表项,flags 是从调用者继承过来的属性标志。去掉了那些可能返回 VM_FAULT_SIGSEGV/VM_FAULT_SIGBUS/VM_FAULT_OOM 等错误的分支外,do_anonymous_page()显得非常清晰。首先,anon_vma_prepare()会建立一个 anon_vma 结构,并将其关联到异常地址所在的VMA。接下来,alloc_zeroed_user_highpage_movable()会分配一个零化的物理页(可从HIGHMEM 管理区分配并且可移动)。后续的代码在页描述符中设置了 PG_uptodate 标识并构造出一个 PTE 项;如果 VMA 有可写标识,那么 PTE 项也设置可写标识。然后,pte_offset_map_lock()负责定位与异常地址对应的 PTE 项,并赋值给 page_table。4.3 内核开始支持用户态缺页异常处理,因此如果异常地址所在的 VMA 设置了 VM_UFFD_MISSING标识,那么通过 handle_userfault()来完成最后一步。反之,如果异常地址所在的 VMA 没有设置 VM_UFFD_MISSING,那么内核通过 set_pte_at()写入 PTE 项并通过 update mmu cache()更新 TLB,最后返回。

4.6 内存管理其他话题

内存管理是 Linux 内核中最复杂,延伸面最广的一个子系统。本章已经解析了龙芯 Linux 内核中有关内存管理的大部分重要话题,但从全面性上讲还远远不够。所以本节再补充几个话题,但主要是原理阐释,不过多涉及代码解析。

4.6.1 反向映射

Linux 内核中的页表是一种"正向映射"。也就是说,给定一个页表项(PTE 项),可以很容易找到其物理页帧(页描述符)。但是反过来,给定一个页描述符,如何找到所有的PTE 项(内存管理允许一个物理页帧映射到多个进程页表项)?在内存回收等机制中,类似的需求非常多见,这就是反向映射(Reverse Mapping,简称 RMAP)发挥威力的地方。

在 Linux-2.4.x 中,不存在反向映射。那时候如何通过物理页帧找到所有 PTE? 方法倒是简单:从 init_mm 开始,遍历每一个进程的内存描述符,在内存描述符里面遍历每一个 VMA,在 VMA 里面遍历每一个页表项,直到全部扫描完毕。但从时间复杂度上来说,惨不忍睹。

为了解决这个问题于是便有了反向映射 RMAP。最早的 RMAP 和现在还不一样,Linux-2.5.27 开始引入的是第一代 RMAP,Linux-2.6.7 开始引入的是第二代 RMAP,Linux-2.6.34 开始引入的是第三代 RMAP(一直用到现在)。

第一代 RMAP 简单而直观, 所用的数据结构有:

```
#define NRPTE ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(unsigned long))/sizeof(pte_addr_t))
struct pte_chain {
    unsigned long next_and_idx;
    pte_addr_t ptes[NRPTE];
} ____cacheline_aligned;
struct page {
    union {
        struct pte_chain *chain;
        pte_addr_t direct;
    } pte;
    ......
};
```

页描述符里面通过 union pte 记录了所有与本页帧相关的 PTE 项:如果页帧只关联一个 PTE 项,那么直接记录在 pte::direct 里面;如果页帧关联了多个 PTE 项,那么通过 pte_chain 建立一个链表(pte_chain::next_and_idx 指向链表下一项,pte_chain::ptes 保存最多 NRPTE 个 PTE 项,NRPTE 由 Cache 行的长度计算而来)。图 4-17 是第一代 RMAP 的基本 原理:




图 4-17 第一代 RMAP

第一代 RMAP 的最大缺点是占用内存过多,毕竟系统中的每个物理页帧都需要一个页描述符,不到万不得已不应当去扩充 struct page。于是便有了第二代 RMAP。

第二代 RMAP 没有第一代那么直观,不过也还是比较好理解的,所用的数据结构有:

```
struct address_space {
   struct prio tree root i mmap;
```

```
spinlock t
                         i mmap lock;
  . . . . . .
} attribute ((aligned(sizeof(long))));
struct anon vma {
  spinlock t lock;
  struct list head head;
};
struct page {
  union {
     struct address space *mapping;
  };
  struct {
     union {
       pgoff t index;
     };
  };
};
```

第二代 RMAP 用到了页描述符中的 mapping 字段和 index 字段: 对于文件映射, mapping 字段指向一个文件的索引节点的 address_space, index 字段表示页帧在文件中的偏移; 对于匿名映射, mapping 字段指向一个 struct anon_vma(简称 AV), index 字段表示页帧在 VMA 中的偏移(如果把 AV 理解成一个从零开始的伪文件,那么 index 同样可以理解成页帧在伪文件里的偏移)。对于文件映射, struct address_space 的 i_mmap 字段是一棵优先搜索树(Priority Search Tree,简称 PST)的根节点,这棵树里面的每个节点都是映射了一个文件的 VMA。对于匿名映射, struct anon_vma 的 head 字段是一个链表指针。图 4-18 是第二代 RMAP 的基本原理:

文件映射页常常被大量的进程共享,因此 address_space 下面的 VMA 用 PST 树组织以便快速查找。匿名映射页主要是父子进程间的共享,而且子进程装入新程序以后就会与父进程地址空间脱离关系,因此 anon_vma 下面的 VMA 用普通的双向链表方式组织。于是,给定一个页描述符,可以根据其 mapping 字段和 index 字段查找计算出所有的 PTE 项。




图 4-18 第二代 RMAP

第二代RMAP在内存占用上有了非常大的改进,但是也有缺点,主要缺点体现在匿名页上:有些传统的服务器应用程序会创建大量的子进程,父子进程的同名 VMA 之间共享同一个 AV,因此会有大量的页面竞争 anon_vma::lock 自旋锁,导致性能急剧下降(一个极端例子:父进程创建 1000 个子进程,这些进程的同名 VMA 里面有 1000 个页面,那么将有1000000 个页面竞争同一个锁)。如何改进呢?一种很自然的想法是仿照文件映射页,用PST 树来代替双向链表。这样做是有用处的,但是并不彻底,因为文件页的 PST 树里面组织的 VMA 是真的共享了同一个文件;而匿名页的双向链表里有很多 VMA 的页随着进程的运行实质上已经不在父子进程间共享,但它们的 mapping 字段依旧指向同一个 AV。也就是说,匿名页的根本问题是伪共享,伪共享的根源是一个 AV 承载了太多本不该链在一起的VMA。

于是有了第三代 RMAP,在文件映射页上跟第二代 RMAP 原理相同,而在匿名映射页上的中心思想是将多进程共享的 AV 改造成每进程一个的 AV。第三代 RMAP 改造了第二代 RMAP 的 AV 结构,同时又引入了一种新的 AVC 结构(struct anon vma chain):

```
struct anon_vma {
   struct rw_semaphore rwsem;
   struct anon_vma *root;
     struct anon_vma *parent;
   struct rb_root rb_root;
   ......
};

struct anon_vma_chain {
   struct vm_area_struct *vma;
   struct anon_vma *anon_vma;
   struct rb_node rb;
   ......
};
```

先来看 AV 结构: 自旋锁改成了读写信号量,提高了并发性;新的 AV 是每进程的,因此引入了 root 和 parent 来记录 AV 之间的父子关系;组织 VMA 的链表头节点 head 也改造成了红黑树根节点 rb_root,加速了查找。再来看 AVC: AVC 是链接 AV 和 VMA 的枢纽,其 vma 字段和 anon_vma 字段分别指向关联的 VMA 和 AV; rb 是用于组织 AVC 的红黑树节点。第三代 RMAP 不那么直观,但在理解前两代 RMAP 的基础上,还是有希望搞明白的,让我们来看图 4-19:




图 4-19 第三代 RMAP (匿名页)

我们先做一个适度的简化,假设一个进程只有一个唯一的 VMA,那么这个进程也将拥有一个唯一的 AV 和唯一的 AVC。 VMA、AV 和 AVC 的各种指针互相指来指去是第三代 RMAP 难以理解的根源,因此我们将图 4-19 分成三部分,分别以三者各自的视角来看待它们的关系。

首先来看图的上方,这是 AVC 的视角,我们可以看到这个关系是非常简单的,甚至可以将 AVC 理解成一个转换器,给定一个 AV 可以找到一个唯一的 VMA,给定一个 VMA 也可以找到一个唯一的 AV。注意,每个进程有一个属于自己的 AVC(本进程 AVC),同时在创建子进程时会产生一个跨进程 AVC,用于链接父进程的 AV 和子进程的 VMA。

然后来看图的左下方,这是页描述符和 AV 的视角,实际上它跟第二代 RMAP 区别不大,无非是用红黑树代替了双向链表,并且用 AVC 代替了 VMA 而已。红黑树的根节点是 AV 所在进程自己的 AVC,其他下级节点是其链接到子孙进程的跨节点 AVC(不包含装入了新程序的子孙进程,因为它们会与父进程地址空间脱离关系)。AVC 是一个转换器,可以转换成一个唯一的 VMA,所以 PTE 项的查找计算跟第二代 RMAP 基本相同。

最后来看图的右下方,这是 VMA 的视角,其 anon_vma 字段指向的是 VMA 所在进程自己的 VA。然而,它还通过 anon_vma_chain 组织了一个链表,里面包含本进程 AVC 以及来自祖先进程的所有跨进程 AVC,可以转换到其祖先进程的 AV。

如果一个进程不断地创建子孙进程并且不装入新程序,那么这些进程将构成一棵进程树。在图 4-19 中,级别越高(离根节点越近)的进程,其 AV 视角的 AVC 红黑树越庞大,其 VMA 视角的 AVC 链表越短;级别越低(离根节点越远)的进程,其 AV 视角的的红黑树越简单,其 VMA 视角的 AVC 链表则更长。虽然数据结构复杂,但这也正是第三代RMAP 优于第二代的地方:

- 1,从页帧开始看,由于 AV 已经改造成了每进程一个,因此访问 AV 的并发性变好了。
- 2, 创建进程时,子进程会天然共享父进程的旧页,但此后子进程的新页是不可能被父进程共享的;而 AVC 红黑树只包含自己和比自己更低级的进程的 VMA,因此大大缩小了

查找一个页帧所有 PTE 项的搜索范围。

关于反向映射的更多信息可参考《逆向映射的演进》[22]。

4.6.2 内存回收

内存回收指的是内存紧缺以至于可能无法满足新的内存分配请求时,内核想办法腾挪出一些空闲页面的处理机制。内存回收分直接回收和周期性回收两种:前者在内存分配函数得不到满足时直接触发.后者是内核线程 kswapd 的周期性扫描和评估。

高优先级的分配请求会忽略 WMARK_MIN 水位线而动用保留页面,高阶连续的分配请求可能触发内存规整机制(即内存碎片整理)。这属于特殊情况下的内存回收方式,而常规的内存回收方式主要是对文件页缓存(Page Cache,包括进程文件映射页)和进程匿名映射页的回收。

内核自己使用的内存大都是持续性使用的,不可回收的(如各种内核管理元数据,DMA数据等),可回收的主要是文件页缓存(页缓存可以映射在进程地址空间,也可以仅以缓存形式存在于内核中)和映射在进程地址空间的非锁定页面。Linux 内核的内存回收主要是利用 LRU(Least Recently Used,最近最少使用)链表。最简单的 LRU 链表就是一个先进先出(FIFO)链表:

- 1,将所有已分配用于页缓存和进程的页帧组织到一个链表中;
- 2, 假设最近使用的页就是最常用的页, 随着时间的推进越早分配的页将越靠近链表尾部, 这个过程叫"老化";
 - 3、需要回收内存页时,就从尾部开始回收。

最早的 Linux 内核大致就是基于这个原理设计的,但这个方法有缺陷,它只考虑了"最近",并没有考虑"最少",严格来说不能算 LRU。Linux-2.4.x 进行了改进,使用了"第二次机会"法,可以将访问频度考虑进去。

Linux-2.4.x 采用了两个全局 LRU 链表: 活跃链表(active_list)和非活跃链表(inactive_list),分别用来组织访问频度较高的页和访问频度较低的页。从 Linux-2.5.33 开始做了一系列改进,将两个全局 LRU 链表改成每个管理区(Zone)两个 LRU 链表,以便对每个管理区采用不同的老化策略。从 Linux-2.6.28 开始做了进一步改进,将每个管理器两个 LRU 链表改成每个管理区五个 LRU 链表。Linux-4.4.x 同 Linux-2.6.28 一样,也是每个管理区五个 LRU 链表¹:

LRU INACTIVE ANON: 不活跃匿名页链表。

LRU ACTIVE ANON: 活跃匿名页链表。

LRU INACTIVE FILE: 不活跃文件页链表。

LRU ACTIVE FILE: 活跃文件页链表。

LRU UNEVICTABLE: 不可回收页链表。

管理区描述符 struct zone 里面有个 lruvec 字段, 而 lruvec 的主要内容是 lists[NR_LRU_LISTS]数组,这个数组就是五个 LRU 链表,上面列出的五个名字是不同的链表在 lists[]数组中的索引。区分匿名页和文件页(即页缓存)是因为两类页有着不同的特征,分开来有利于采用不同的老化策略;引入不可回收页链表则主要是为了避免内存回收

 $^{^1}$ Linux-4.8 开始将基于管理区的组织方式改成了基于 NUMA 节点的组织方式,也就是每个节点有五个 LRU 链表。

机制扫描大量不可回收的页面(通常是由于各种原因被锁定在内存中的页面),占用太多的资源。

Linux-4.4.x 中的二次机会 LRU 算法的主要原理如下:

- 1,将所有已分配用于页缓存和进程的页帧组织在5个LRU链表中的某一个里面。
- 2,在页表项结构里面引入"访问位",即 A 位(见 4.4 节),每当一个页表项被装入 TLB 时,TLB 异常处理函数将 A 位置位(在效果上相当于硬件访问时自动置位)。 A 位会影响回收算法对页帧的评估,基本上可以理解为 A 位置位的页比 A 位清零的页多一次免回收的机会(二次机会法得名于此)。
- 3,利用页描述符里面的 PG_active 和 PG_referenced 位(见 4.2 节)来描述一个页的访问 频度, 频度从低到高分别是: PG_active=0 且 PG_referenced=0, PG_active=1 且 PG_referenced=1。相当于 0、1、2、3 四个频度级别。
- 4,一个页每次被访问到时,就通过 mark_page_accessed()在当前基础上提升一级访问 频度。另外,每当页面回收算法通过 page_check_references()扫描 LRU 链表时:扫描到的页 如果有多个页表项的 A 位置位,就在当前基础上提升一级访问频度;扫描到的页如果只有一个页表项的 A 位置位,就保持当前访问频度¹;扫描到的页如果所有页表项的 A 位均未置位,就在当前基础上降低一级访问频度。扫描是通过 RMAP 来查找一个页帧的所有页表项的,扫描过程中会对每个页表项中的 A 位清零。
- 5,每个页的访问频度处于动态变化中。提升频度后若 PG_active 变为 1,就加入到活跃链表(LRU_ACTIVE_ANON/LRU_ACTIVE_FILE)头部;降低频度后若 PG_active 变为 0,就加入到不活跃链表(LRU INACTIVE ANON/LRU INACTIVE FILE)头部。
- 6,文件页首次被访问时,PG_active=0且PG_referenced=0,加入不活跃文件页链表头部;匿名页首次被访问时,PG_active=0且PG_referenced=1,加入不活跃匿名页链表头部。也就是说,文件页从频度级别0开始,而匿名页从频度级别1开始。这样的设计是为了避免大量的一次性访问的Page Cache 快速充斥到活跃链表,也可以理解为内存回收时优先回收一次性Page Cache 而非匿名页(多次被访问的Page Cache 会提升频度,不会被优先回收)。
- 7,随着时间的推进,越常用的页越靠近活跃链表(LRU_ACTIVE_ANON/LRU_ACTIVE_FILE)的头部,越不常用的页越靠近非活跃链表(LRU_INACTIVE_ANON/LRU_INACTIVE_FILE)的尾部,这个过程叫"老化"。
 - 8,需要回收内存页时,就从非活跃链表尾部开始回收,通常只有频度级别最低 (PG active=0 且 PG referenced=0)的页会被回收。
- 9,文件页与匿名页之间的回收倾向性由全局变量 vm_swappiness 控制,可以通过/proc/sys/vm/swappiness 调节:该值越小越优先回收文件页,该值越大越优先回收匿名页。

文件页的回收方式有丢弃(干净的文件页)和写回(脏的文件页)两种,而匿名页的 回收方式是交换(总是要写入到交换分区或者交换文件)。如果文件页和匿名页的常规回 收依旧满足不了内存分配请求,就会用出最后一招,即使用 OOM 杀手(OOM 是 Out-Of-Memory 的缩写)杀掉一个占用大量内存的进程。内核有一套评估准则,被杀掉的最佳对象 不一定是占用内存最多的进程,而是一个占用内存较多并且相对不太重要的进程。

4.6.3 巨页机制

随着时代的发展,应用程序越来越庞大,占用的内存越来越多。应用程序进程都是基

¹ 如果页帧是映射可执行文件或者共享内存区,则即便只有一个页表项的 A 位置位也还是会提升访问频度。

于虚拟地址运行的,因此必须依赖 TLB 做地址翻译。TLB 是页表的一个快速子集,如果没有能够翻译当前地址的 TLB 项,就会发生 TLB 异常,进而访问内存中的页表。很显然,TLB 比内存快很多,TLB 异常会导致应用程序性能下降。

然而 TLB 的增长远远跟不上应用程序的需求。以龙芯为例(不考虑 uTLB),龙芯 3A1000/龙芯 3B1500 的每个核上仅有 64 项的 VTLB,龙芯 3A2000/龙芯 3A3000 引入了 FTLB,然而每个核一共也就 1088 项(64 项 VTLB+1024 项 FTLB)。现在一个占用 256MB 虚拟内存的应用程序是比较常见的,那么这样的应用程序需要多少项 TLB 呢?

X86上的常规页面大小是 4KB,那么这样一个应用程序就需要占用 65536 个 TLB 项才能保证运行过程中一直不发生 TLB 异常(256MB/4KB = 65536)。龙芯使用 16KB 的常规页面,情况会稍微好一点,然而也需要 16384 个 TLB 项(256MB/16KB=16384),远大于1088。如果考虑多个进程并发运行,那么进程切换时 TLB 项反复冲刷,问题会变得更加严重。

这就是引入巨页机制的主要动机。巨页的主要原理就是在多级页表中去掉最低一级,直接用次低一级来当作页表项(把 PMD 当 PTE 用)。那么一个巨页有多大呢?我们以 64 位内核为例来算一下:

在龙芯上,一个常规页的大小为 16KB,一个 PMD 项或者 PTE 项占用 8B(64 位地址需要 8 个字节来表示),那么一个页面可以容纳 2048 个表项(16KB/8B=2048),也就是说一个 PMD 项所表达的地址范围相当于 2048 个 PTE 项所表达的地址范围。一个 PTE 项所表达的地址范围就是一个常规页大小,即 16KB;那么一个 PMD 项所表达的地址范围就是一个巨页大小,即 32MB(16KB*2048=32MB)。

那么之前那个占用 256MB 虚拟内存的应用程序现在需要多少个 TLB 项了? 答案是只需要 8 个(256MB/32MB=8)。

一切都似乎看起来很美妙,但实际上还是有一些问题的。其中最大的问题是:一个巨页必须是一块连续而且起始地址对齐的内存。这就要求:只有起始地址能够被 32MB 整除并且从起点开始的 32MB 都属于同一个进程的同一个 VMA 时,才能充分利用巨页的优点。当然,进程可以以 32MB 为单位来申请内存,但是这样可能造成巨大的浪费。

巨页的具体使用方式有两种: 巨页文件系统 (HUGETLBFS) 和透明巨页 (THP, Transparent HugePage)。

早在 Linux-2.5.46 开始就引入了 HUGETLBFS, 但 MIPS 直到 2.6.31 才支持完善。 HUGETLBFS 是一种基于内存的文件系统,其用法如下:

首先要保证内核加入 HUGETLBFS 的支持(CONFIG_HUGETLBFS),然后挂载文件系:

mount -t hugetlbfs none /mnt/huge

- -o uid=<val>,gid=<val>,mode=<val>,pagesize=<val>,min_size=<val>,nr_inodes=<val>接下来主要有三种用法:
- A, 用作进程间共享内存: 通过 shmget()函数带 SHM HUGETLB 标志使用。
- B,用作内存文件系统:在/mnt/huge目录下创建文件,然后用 mmap()函数创建文件映射页。

C,用作匿名映射页:这是最方便的一种用法,用 mmap()函数带 MAP_HUGETLB 标志映射匿名页即可(因为是匿名页,因此需要同时使用 MAP ANONYMOUS 标志)。

HUGETLBFS 能够带来确确实实的好处,但是其缺点是不方便使用。即便匿名映射巨页的使用相对比较方便,但它依旧需要显式地修改应用程序。而 THP 就是不需要专门设计应用程序的最方便的巨页使用方法。

THP 是 Linux-2.6.38 开始加入的,但 MIPS 直到 Linux-3.8.0 开始才支持完善。THP 的主要工作原理是使用一个内核线程 khugepaged 扫描进程地址空间,在满足条件(按巨页对齐、连续且同在一个 VMA)的情况下自动将常规页组合成巨页。

在内核加入 THP 支持(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)的情况下,THP 有三种工作模式: always `madvise 和 never oAlways 模式表示 khugepaged 会扫描全系统所有进程的地址空间;Madvise 模式表示 khugepaged 仅扫描用 madvise()系统调用标记的进程的地址范围(用 madvise(MADV_HUGEPAGE)标记可以组合的地址范围;用 madvise(MADV_NOHUGEPAGE)标记不可组合的地址范围),Never 模式表示禁止 khugepaged 扫描(相当于运行时关闭 THP)。THP 的三种工作模式可以在运行时通过/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled来配置。

Linux-4.4.x 中的 THP 只能对匿名映射页进行组合,但从 Linux-4.8.x 开始已经可以支持文件映射页了。

巨页机制虽然好处多多,但一直以来对交换不太友好,因为在交换出去之前必须拆分成常规页。好消息是内核社区一直在试图改进这个局限,Linux-4.13 和 Linux-4.14 两个版本在一次次地试图推迟拆分的时间点,以便提升性能。我们的终极目标是实现无需拆分的巨页交换,这将在 Linux-5.x 中实现。

关于 HUGETLBFS 和 THP 的 更 多 信 息 可 以 参 考 内 核 文 档 Documentation/vm/hugetlbpage.txt 和 Documentation/vm/transhuge.txt,编程开发方面的详细用法可以参考 tools/testing/selftests/vm/下的示例。

4.7 小结

本章主要讲述了内存管理方面的内容: 龙芯处理器的高速缓存、TLB 和虚拟地址空间划分; 物理内存页面的组织和管理, 即伙伴系统; 基于线性映射和分页映射的内核态内存管理; 以及对用户态进程地址空间的内存管理。

内存分配与释放是内存管理里面的必然话题,在此特意总结一下这些重要的 API:

1, 伙伴系统:

__get_free_page(gfp_mask): 返回线性地址的单页帧分配函数;
__get_free_pages(gfp_mask, order): 返回线性地址的多页帧分配函数;
alloc_page(gfp_mask): 返回页描述符的单页帧分配函数;
alloc_pages(gfp_mask, order): 返回页描述符的多页帧分配函数;
free_page(addr): 与 alloc_page()相对的单页帧释放函数;
free_pages(addr, order): 与 alloc_pages()相对的多页帧释放函数;

2, 专用 SLAB 对象:

void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags): 对象分配函数; void kmem cache free(struct kmem cache *s, void *x): 对象释放函数。

- 3,通用操作(即时分配是指分配/释放类 API,预先分配是指建立映射/撤销映射类 API):
 - A: 即时分配,连续(多页),针对 Normal 区(线性映射),基于 SLAB 通用对象 void *kmalloc(size_t size, int flags)/void kfree(void *addr);
- B: 预先分配,连续(单页),针对 Normal 区(线性映射)或 Highmem 区(分页映射)
 - void *kmap(struct page *page)/void kunmap(struct page *page); void *kmap_atomic(struct page *page)/void kunmap_atomic(struct page *page);
- C: 即时分配,非连续(多页),针对 Normal 区(分页映射)和 Highmem 区(分页映射)
 void *vmalloc(size t size)/vfree(void *addr);
- D: 预先分配,非连续(多页),针对 Normal 区(分页映射)和 Highmem 区(分页映射)
 - void *vmap(struct page **pages, unsigned int count, unsigned long flags, pgprot_t prot)/
 void vunmap(void *addr);
 - E: IO 空间分配 void __iomem *ioremap(phys_addr_t offset, unsigned long size)/ void iounmap(void __iomem *addr) °

第5章 进程管理解析

操作系统内核的三大核心功能的最后一个是进程管理。进程管理的主要内容包括进程的创建、进程的销毁、进程的调度策略和切换过程。这些内容都将在本章进行讲述。

5.1 进程描述符

进程管理中最重要的数据结构是进程描述符,即 struct task_struct。这个结构是整个进程管理的起点,其内容非常庞大且复杂,定义在 include/linux/sched.h 中,此处给出的是一个经过高度精简的版本:

```
struct task struct {
  volatile long state;
  void *stack;
  atomic t usage;
  unsigned int flags;
  int on cpu;
  int on rq;
  int prio, static_prio, normal_prio;
  unsigned int rt priority;
  const struct sched class *sched class;
  struct sched entity se;
  struct sched rt entity rt;
  struct sched_dl_entity dl;
  unsigned int policy;
  int nr cpus allowed;
  cpumask t cpus allowed;
#ifdef CONFIG CGROUP SCHED
  struct task group *sched task group;
#endif
#ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
  int reu read lock nesting;
  union rcu special rcu read unlock special;
  struct list head rcu node entry;
  struct rcu_node *rcu_blocked_node;
#endif
#ifdef CONFIG SCHED INFO
  struct sched info sched info;
#endif
  struct list_head tasks;
  struct mm_struct *mm, *active_mm;
  int exit state;
  int exit code, exit signal;
  unsigned int personality;
```

```
unsigned sched reset on fork:1;
unsigned sched contributes to load:1;
unsigned sched migrated:1;
unsigned in execve:1;
unsigned in iowait:1;
unsigned long atomic_flags;
pid t pid;
pid t tgid;
struct task struct rcu *real parent;
struct task struct rcu *parent;
struct list head children;
struct list head sibling;
struct task_struct *group_leader;
struct list head ptraced;
struct list head ptrace entry;
struct pid link pids[PIDTYPE MAX];
struct list head thread group;
struct list head thread node;
struct completion *vfork done;
int user *set child tid;
int user *clear child tid;
cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
cputime t gtime;
struct prev cputime prev cputime;
u64 start time;
u64 real_start_time;
unsigned long min_flt, maj_flt;
struct task cputime cputime expires;
struct list_head cpu_timers[3];
char comm[TASK COMM LEN];
struct nameidata *nameidata;
struct sysv sem sysvsem;
struct sysv shm sysvshm;
struct fs struct *fs;
struct files struct *files;
struct nsproxy *nsproxy;
struct signal struct *signal;
struct sighand_struct *sighand;
sigset t blocked, real blocked;
struct sigpending pending;
struct callback_head *task_works;
struct audit context *audit context;
u32 parent_exec_id;
u32 self exec id;
```

```
struct bio_list *bio_list;
  struct blk_plug *plug;
  struct backing dev_info *backing dev_info;
  struct io_context *io_context;
#ifdef CONFIG NUMA
  struct mempolicy *mempolicy;
#endif
#ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
  unsigned int numa_scan_period;
  unsigned int numa_scan_period_max;
    int numa_preferred_nid;
  struct numa_group *numa_group;
  unsigned long *numa_faults;
  unsigned long numa faults locality[3];
#endif
  struct rcu_head rcu;
  struct thread_struct thread;
};
```

其中最重要的成员字段在表 5-1 中进行解释:

- CH W - TH		WHE
字段类型	字段名称	说明
volatile long	state	进程的运行状态,形如 TASK_XYZ
int	exit_state	进程的退出状态,形如 EXIT_XYZ
void *	stack	指向进程内核栈的指针,实际上也包含了体
		系结构相关的线程信息结构 thread_info
atomic_t	usage	进程描述符的引用计数
unsigned int	flags	进程的标志集合,形如 PF_XYZ
pid_t	pid	全局进程 ID(线程 ID)
pid_t	tgid	进程所在线程组的全局组 ID
-tt::1 1::-1-	: 4-IDIDTVDE MAVI	与命名空间相关的 PID 数组(包含进程 ID、
struct pid_link	pids[PIDTYPE_MAX]	进程组 ID 和会话 ID)
struct nsproxy *	nsproxy	命名空间代理(包括了大部分跟命名空间相
		关的信息)
int	on_cpu	为1表示正在 CPU 上运行,为0表示未运
		行
int	on_rq	进程在运行队列的状态:
		0表示进程不在任何运行队列中,1(即
		TASK_ON_RQ_QUEUED)表示正在队列中
		排 队 , 2 (即
		TASK_ON_RQ_MIGRATING)表示正在队
		列间迁移。

表 5-1 进程描述符的字段

int	prio	普通进程的调度优先级
int	static_prio	普通进程的静态优先级
int	normal_prio	普通进程的动态优先级
unsigned int	rt_priority	实时进程的实时优先级
struct sched_class *	sched_class	进程所属的调度器类
struct sched_entity	se	进程的普通调度实体
struct sched_rt_entity	rt	进程的实时调度实体
struct sched_dl_entity	dl	进程的最后期限调度实体
unsigned int	policy	进程的调度策略
cpumask_t	cpus_allowed	进程的 CPU 亲和关系掩码
struct task_group *	sched_task_group	进程所在的进程组 (用于组调度)
int	rcu_read_lock_nesting	可抢占RCU所使用的嵌套计数器
struct list_head	tasks	将所有进程链接在一起的链表结构
struct mm_struct *	mm	进程的内存描述符
struct mm_struct *	active_mm	进程的活动内存描述符
struct task_struct *	parent	进程的当前父进程
struct task_struct *	real_parent	进程的真实父进程
struct task_struct *	group_leader	进程所在的线程组组长
struct list_head	children	进程的子进程链表
struct list_head	sibling	进程的兄弟进程链表
u64	start_time	启动时间(单位为纳秒,用单调时间表示)
u64	real_start_time	启动时间(单位为纳秒,用开机时间表示)
cputime_t	utime	进程花在用户态的绝对时间
cputime_t	utimescaled	进程花在用户态的时间(根据动态变频缩 放)
cputime_t	stime	进程花在内核态的绝对时间
	stimescaled	进程花在内核态的时间(根据动态变频缩
cputime_t		放)
cputime t	gtime	进程花在客户态的时间(虚拟机进程)
struct fs_struct *	fs	文件系统上下文相关信息
struct files_struct *	files	打开的文件描述符信息
struct signal struct *	signal	信号有关的通用信息
struct sighand struct *	sighand	信号的处理函数信息
struct sigpending	pending	待决的私有信号(非共享信号)
struct io_context *	io_context	I/O 上下文
struct thread_struct	thread	体系结构相关的线程上下文描述符(主要是
		寄存器上下文)
struct mempolicy *	mempolicy	进程的 NUMA 内存分配策略
		L

最早的进程是 0 号 CPU 上的 0 号进程,也可以认为就是内核自己,命名为初始进程 init_task。初始进程是所有进程的模板,通过它的定义可以更清楚的了解进程描述符的字段。 init_task 及其相关的宏定义在 init/init_task.c 和 include/linux/init_task.h 等文件中,展开如下:

```
struct task_struct init_task = INIT_TASK(init_task);
union thread union init thread union init task data = {INIT THREAD INFO(init task)};
#define init stack
                    (init thread union.stack)
#define init thread info (init thread union.thread info)
#define INIT THREAD INFO(tsk)
{
  .task
                 = & tsk.
  .flags
                 = TIF FIXADE,
  .cpu
                 =0,
  .preempt count = INIT PREEMPT COUNT, \
  .addr_limit
                 = KERNEL_DS,
#define INIT_TASK_COMM "swapper"
#define INIT_TASK(tsk) \
{
             = 0,
  .state
             = &init_thread_info,
  .stack
             = ATOMIC INIT(2),
  .usage
             = PF_KTHREAD,
  .flags
  .prio
             = MAX PRIO-20,
  .static prio = MAX PRIO-20,
  .normal prio
                 = MAX PRIO-20,
             = SCHED_NORMAL,
  .policy
  .cpus_allowed = CPU_MASK_ALL,
  .nr cpus allowed= NR CPUS,
  .mm
             = NULL,
  .active mm
                 = &init mm,
  .restart_block
                 = {
    fn = do no restart syscall,
  },
    .group node = LIST HEAD INIT(tsk.se.group node), \
  },
  .rt
                 = LIST_HEAD_INIT(tsk.rt.run_list), \
    .run_list
    .time slice
                 = RR TIMESLICE,
  },
  .tasks
             = LIST_HEAD_INIT(tsk.tasks),
  INIT_PUSHABLE_TASKS(tsk)
  INIT_CGROUP_SCHED(tsk)
             = LIST HEAD INIT(tsk.ptraced),
  .ptraced
```

```
= LIST_HEAD_INIT(tsk.ptrace_entry),
.ptrace entry
.real parent = \&tsk,
.parent
          = & tsk,
.children
          = LIST HEAD INIT(tsk.children),
.sibling
          = LIST HEAD INIT(tsk.sibling),
.group_leader
               = & tsk,
RCU POINTER INITIALIZER(real cred, &init cred),
RCU POINTER INITIALIZER(cred, &init cred),
          = INIT TASK COMM,
.comm
          = INIT THREAD,
.thread
.fs
          = &init fs,
.files
          = &init files,
.signal
          = &init_signals,
          = &init_sighand,
.sighand
.nsproxy
          = &init nsproxy,
.pending
  .list = LIST_HEAD_INIT(tsk.pending.list),
  .signal = \{\{0\}\}\},\
.blocked
          = \{\{0\}\},\
.alloc_lock = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(tsk.alloc_lock), \
.journal_info = NULL,
.cpu_timers = INIT_CPU_TIMERS(tsk.cpu_timers),
          = RAW SPIN LOCK UNLOCKED(tsk.pi lock), \
.timer slack ns = 50000,
.pids = {
  [PIDTYPE_PID] = INIT_PID_LINK(PIDTYPE_PID),
  [PIDTYPE_PGID] = INIT_PID_LINK(PIDTYPE_PGID),
  [PIDTYPE SID] = INIT PID LINK(PIDTYPE SID),
},
.thread group
               = LIST HEAD INIT(tsk.thread group),
               = LIST_HEAD_INIT(init_signals.thread_head), \
.thread_node
INIT IDS
INIT_PERF_EVENTS(tsk)
INIT_TRACE_IRQFLAGS
INIT LOCKDEP
INIT_FTRACE_GRAPH
INIT TRACE RECURSION
INIT_TASK_RCU_PREEMPT(tsk)
INIT TASK RCU TASKS(tsk)
INIT CPUSET SEQ(tsk)
INIT_RT_MUTEXES(tsk)
INIT_PREV_CPUTIME(tsk)
INIT_VTIME(tsk)
INIT NUMA BALANCING(tsk)
```

```
INIT_KASAN(tsk) \
}
```

我们可以看到初始进程的名字为 INIT_TASK_COMM(一般命名为 swapper),初始进程 init_task 和初始线程信息结构 init_thread_union 互相建立了关联,初始进程的引用计数为 2 , 初始进程的有效内存描述符为 init_mm , 初始进程的线程上下文描述符为 INIT_THREAD,初始进程的父进程就是初始进程自己,等等。

进程描述符中有些重要字段的真正含义以及由此引申出来的二级数据结构还需要进一步理解,接下来的几个小节逐个对其描述解析。

5.1.1 运行状态相关

首先来看进程状态相关的部分,即进程描述符 task_struct 中的 state 与 exit_state 两个字段:

```
#define TASK RUNNING
#define TASK INTERRUPTIBLE
#define TASK UNINTERRUPTIBLE 2
#define TASK STOPPED
#define TASK TRACED
                          8
#define EXIT_DEAD
                      16
#define EXIT ZOMBIE
                          32
#define EXIT TRACE
                        (EXIT ZOMBIE | EXIT DEAD)
#define TASK DEAD
#define TASK_WAKEKILL
                          128
#define TASK WAKING
                          256
#define TASK PARKED
                          512
#define TASK NOLOAD
                          1024
#define TASK STATE MAX
                          2048
#define TASK KILLABLE
                          (TASK WAKEKILL | TASK UNINTERRUPTIBLE)
                          (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
#define TASK_STOPPED
#define TASK TRACED
                          (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
#define TASK IDLE
                       (TASK UNINTERRUPTIBLE | TASK NOLOAD)
```

光从代码看的话很容易迷惑,因为: 1,下划线开头的定义仅限内部使用; 2, TASK 前缀的状态是运行状态(用于 state 字段),而 EXIT 开头的状态是退出状态(用于 exit_state 字段); 3,有几种状态是复合状态; 4,排序规则只是按历史沿革递增,未根据 内在含义分组。

因此需要总结归纳:


活动时: 进程的运行状态(state 字段)为可运行(TASK_RUNNING)、可中断可杀死的睡眠(TASK_INTERRUPTIBLE)、不可中断可杀死的睡眠(TASK_KILLABLE)、不可中断不可杀死的睡眠(TASK_UNINTERRUPTIBLE)、不可中断不可杀死的空闲睡眠(TASK_IDLE)、暂停式睡眠(TASK_PARKED)¹、正在唤醒(TASK_WAKING)、停止

¹ 暂停式睡眠用于内核线程,类似于 TASK INTERRUPTIBLE,用来防止一些竞争条件。

(TASK_STOPPED) 或跟踪(TASK_TRACED) 等 9 种状态之一¹; 退出状态(exit_state 字段) 一律为 0。

退出时:进程的运行状态(state 字段)为死亡(TASK_DEAD);退出状态(exit_state 字段)为死亡(EXIT_DEAD)或僵尸(EXIT_ZOMBIE)或跟踪僵尸(EXIT_TRACE)。如果一个进程优雅地死亡,退出状态应当是 EXIT_DEAD;如果死亡后有关数据结构没有销毁,退出状态就是 EXIT_ZOMBIE(普通僵尸进程,通常是由于父进程没有或尚未收尸)或 EXIT_TRACE(被跟踪的僵尸进程,通常其父进程是调试跟踪器)。

进程的主要状态变化如图 5-1 所示,通常进程活动时的状态以可运行(即 TASK_RUNNING,包括就绪态和运行态)和睡眠等待(主要包括 TASK_INTERRUPTIBLE 和 TASK_UNINTERRUPTIBLE)居多。一般来说,可运行的进程组织在运行队列中,而睡眠等待的进程根据不同的情况组织在专门针对某类事件的等待队列中(不等待任何事件的"纯睡眠"进程不进入任何等待队列,但一定会离开运行队列)。有一系列睡眠函数可以让进程从可运行状态变更为睡眠状态,也有另外一系列唤醒函数可以让进程从睡眠状态变更为可运行状态(如果睡眠的进程没有进入等待队列,则不需要专门的唤醒操作)。



新生态: TASK NEW

就绪态: TASK RUNNING

运行态: TASK RUNNING

睡眠态: TASK_INTERRUPTIBLE/TASK_KILLABLE/TASK_UNINTERRUPTIBLE/TASK_IDLE/TASK_PARKED

死亡态: TASK DEAD (子状态包括EXIT DEAD/EXIT ZOMBIE/EXIT TRACE)

停止态: TASK STOPPED

跟踪态: TASK TRACED

唤醒态: TASK_WAKING (从睡眠态/停止态/跟踪态回到就绪态的过渡状态)

图 5-1 Linux 内核中进程的主要状态变化

常用的睡眠函数2:

1, void ssleep(unsigned int seconds):

秒级睡眠函数。将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 但不挂接到任何等待队列,睡眠 seconds 秒后回到 TASK_RUNNING 状态。

2, void msleep(unsigned int msecs):

毫秒级睡眠函数。将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 但不挂接到任何等 待队列,睡眠 msecs 毫秒后回到 TASK_RUNNING 状态。

¹ Linux-4.8 内核引入了一种 TASK_NEW 状态,标识一个正在创建中的或者刚创建尚未首次运行的进程。² sleep_on()系列 API 从 Linux-3.15 开始已经从内核移除,因为使用不方便并且会带来一些竞态条件,推荐使用 wait_event()系列 API 实现同样的目的。另外,sleep()系列 API 跟 mdelay()/udelay()/ndelay()等 API 虽然都带有"延迟等待"的性质,但其原理完全不一样,因为 delay()系列 API 属于"自旋忙等",并不会像 sleep()系列 API 一样导致当前进程让出 CPU 控制权。在使用上,一般较短的等待建议使用 delay()系列,而较长的等待建议使用 sleep()系列。

3, unsigned long msleep interruptible(unsigned int msecs):

毫秒级睡眠函数。将当前进程状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 但不挂接到任何等待队列,睡眠 msecs 毫秒后回到 TASK_RUNNING 状态。

4, void usleep range(unsigned long min, unsigned long max):

微秒级睡眠函数。将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 但不挂接到任何等待队列,睡眠最小 min 微秒、最大 max 微秒后回到 TASK_RUNNING 状态。我们注意到微秒级的睡眠使用的不是精确时间而是时间范围,这一方面是因为太短的睡眠时间不一定总是能够精确控制,另一方面是使用时间范围可以让内核在这个范围内选择一个合适的值,从而更方便地让各种软件定时器实现"对齐激活"。

5, void sleep on(wait queue head t*q):

将当前进程状态设为 TASK UNINTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 g 上面。

6, long sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, signed long timeout):

将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 ${\bf q}$ 上面,如果睡眠睡眠超时达到 timeout 则进程被自动唤醒。

7, void interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q):

将当前进程状态设为 TASK INTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 g 上面。

8, long interruptible sleep on timeout(wait queue head t*q, signed long timeout):

将当前进程状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 ${\bf q}$ 上面,如果睡眠睡眠超时达到 timeout 则进程被自动唤醒。

9, wait event(wq, condition):

将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 wq 上面,如果条件 condition 得到满足则进程被自动唤醒。

10, wait event timeout(wq, condition, timeout):

将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 wq 上面,如果条件 condition 得到满足或者睡眠超时达到 timeout 则进程被自动唤醒(使用普通定时器)。

11, wait event hrtimeout(wq, condition, timeout):

将当前进程状态设为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 wq 上面,如果条件 condition 得到满足或者睡眠超时达到 timeout 则进程被自动唤醒(使用高分辨率定时器)

12, wait event interruptible(wq, condition):

将当前进程状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 wq 上面,如果条件 condition 得到满足则进程被自动唤醒。

13, wait event interruptible timeout(wq, condition, timeout):

将当前进程状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 wq 上面,如果条件 condition 得到满足或者睡眠超时达到 timeout 则进程被自动唤醒(使用普通定时器)。

14, wait_event_interruptible_hrtimeout(wq, condition, timeout):

将当前进程状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 并挂接在等待队列 wq 上面,如果条件 condition 得到满足或者睡眠超时达到 timeout 则进程被自动唤醒(使用高分辨率定时器)。

常用的唤醒函数:

1, wake up(x):

在等待队列x上唤醒一个进程。

2, wake up nr(x, nr):

在等待队列 x 上唤醒 nr 个进程。

3, wake_up_all(x):

在等待队列x上唤醒所有进程。

4, wake up interruptible(x):

在等待队列 x 上唤醒一个状态为 TASK INTERRUPTIBLE 的进程。

5, wake up interruptible nr(x, nr):

在等待队列 x 上唤醒 nr 个状态为 TASK INTERRUPTIBLE 的进程。

6, wake_up_interruptible_all(x):

在等待队列 x 上唤醒所有状态为 TASK INTERRUPTIBLE 的进程。

5.1.2 标识调度相关

现在我们需要彻底说明 Linux 中进程(Process)与线程(Thread)的概念:在 Windows等操作系统中,进程是运行的程序实体,而线程是进程中的独立执行路径;也就是说,进程是容器,线程是容器中的执行体。而在 Linux 中,进程和线程都是运行的程序实体,其区别是进程有独立的地址空间(mm_struct),而若干个线程共享同一个地址空间(线程是特殊的轻量级进程,共享同一个 mm_struct)。Linux 中的线程容器并不是进程,而是线程组:一个运行中的多线程程序是一个线程组,里面包含多个线程;一个运行中的单线程程序也是一个线程组,里面包含一个线程。单线程程序的那个唯一线程,就是一般意义上的进程。不同平台上的进程和线程概念如图 5-2 所示。




图 5-2 Windows/Linux 平台上的进程与线程

从图中可以看出,Linux 内核本身也可以视为一个特殊的进程(线程组),只不过普通的线程组派生的是共享进程地址空间的用户线程,而内核派生的是共享内核地址空间的内核线程。在 Linux 上,不管是用户线程、内核线程还是进程,都有一个独立的内核数据结构(即进程描述符 task_struct),都一样是接受内核调度的基本单位。因此,内核线程和用户线程都是在内核里面实现的"内核级线程"1。而通常所说的"用户级线程"指的是内核不可见的,纯粹由用户态实现并调度的执行流。用户级线程通常叫"协程"(Co-routine,通用的叫法)或"纤程"(Fiber,Windows的叫法)。

所以,"线程"和"线程组"的含义是明确的,而"进程"的则存在一定歧义:从 Linux 内核数据结构上讲,进程和线程基本上是同义词(线程是没有独立地址空间的特殊进程);从用户程序执行的角度讲,进程指的是线程组。在内核数据结构中,每一个进程(线程)

¹ Linux-2.4.x 及更老的内核中,Posix 线程是运行时库和内核共同实现的,叫 LinuxThreads,是准内核级线程。Linux-2.6.x 及更新的内核里面,Posix 线程全部由内核实现而运行时库只是简单封装,叫NPTL(Native POSIX Thread Library),是纯内核级线程。

都有一个进程 ID(pid,也是线程 ID)和一个线程组 ID(tgid)。对于线程组组长,pid 与tgid 相同;对于非线程组组长,pid 是线程自己的 pid,tgid 是所在线程组组长的 pid。然而,在用户态运行时库 Glibc 中,getpid()实际获取的是 tgid 字段,而 gettid()获取的才是 pid 字段。由于本书面向的是 Linux 内核,通常对进程/线程不做区分。

除了 pid 和 tgid 字段,跟进程 ID 有关的还有一个 pids 数组,其类型为 struct pid_link。而 pid_link 又包括一个类型为 struct pid 的 PID 结构和哈希表元素 node。PID 结构是为 PID 命名空间服务的,而 PID 命名空间又是为容器技术服务的(容器是一种类似于轻量级虚拟机的技术)。系统中的所有进程处在一个全局的根命名空间(名字为 init_pid_ns),进程描述符的 pid 和 tgid 字段就是全局命名空间中的进程 ID。如果进程在根命名空间下又创建了子命名空间,那么该进程在子命名空间中就拥有新的进程 ID。进程的 pids 一共有三项,其名称分别为 PIDTYPE_PID、PIDTYPE_PGID 和 PIDTYPE_SID。这是因为多个进程可以合并成"进程组",而多个进程组又可以合并成"会话",pids 数组这三项的含义分别指的是进程 ID、进程组 ID 和会话 ID。

系统调用 sys_setsid()可以开启一个新会话,系统调用 sys_setpgid()可以开启一个新进程组或者加入一个已有的进程组(有的平台使用 sys_setpgrp())。系统调用 sys_getsid()/ sys_getpgid()/sys_getpid()/sys_gettid()分别用来获取进程的会话 ID、进程组 ID、进程 ID(即线程4 ID)和线程 ID。

为了明确进程的组织结构,我们可以这么理解:整个系统有一个 PID 根命名空间,根命名空间可以划分成若干个 PID 一级命名空间,一级命名空间可以划分成若干个 PID 二级命名空间(依此类推),命名空间中的包含若干个会话,会话中包含若干个进程组,进程组中包含若干个进程(此处的进程指线程组),进程中包含若干个线程。简言之,是一种"命名空间→会话→进程组→进程(线程组)→线程"的多级结构。

与 PID 命名空间相关的内核 API 有:

1, struct pid *task pid(struct task struct *task):

给定一个进程描述符 task, 获取进程的 PID 结构 (PIDTYPE PID 类型)。

2, struct pid *task tgid(struct task struct *task):

给定一个进程描述符 task,获取进程所在线程组的 PID 结构(PIDTYPE_PID 类型)。

3, struct pid *task pgrp(struct task struct *task):

给定一个进程描述符 task,获取进程所在进程组的 PID 结构(PIDTYPE PGID 类型)。

4, struct pid *task session(struct task struct *task):

给定一个进程描述符 task,获取进程所在会话的 PID 结构(PIDTYPE SID 类型)。

5, struct pid *get task pid(struct task struct *task, enum pid type type):

给定一个进程描述符 task, 获取进程的某种 PID 结构 (类型由 type 指定)。

6, pid_t pid_nr(struct pid *pid):

给定一个 PID 结构 pid, 获取全局命名空间中的进程 ID。

7, pid t pid vnr(struct pid *pid):

给定一个 PID 结构 pid, 获取当前命名空间中的进程 ID。

8, pid_t pid_nr_ns(struct pid *pid, struct pid_namespace *ns):

给定一个 PID 结构 pid, 获取命名空间 ns 中的进程 ID。

9, pid t task pid nr(struct task struct *tsk):

给定一个进程描述符 tsk, 获取全局命名空间中的进程 ID。

```
10, pid t task pid vnr(struct task struct *tsk):
给定一个进程描述符 tsk, 获取当前命名空间中的进程 ID。
11, pid t task pid nr ns(struct task struct *tsk, struct pid namespace *ns):
给定一个进程描述符 tsk, 获取命名空间 ns 中的进程 ID。
12, pid t task tgid nr(struct task struct *tsk):
给定一个进程描述符 tsk, 获取全局命名空间中的线程组 ID。
13. pid t task tgid vnr(struct task struct *tsk):
给定一个进程描述符 tsk, 获取当前命名空间中的线程组 ID。
14, pid t task tgid nr ns(struct task struct *tsk, struct pid namespace *ns):
给定一个进程描述符 tsk, 获取命名空间 ns 中的线程组 ID。
15, pid t task pgrp vnr(struct task struct *tsk):
给定一个进程描述符 tsk, 获取当前命名空间中的进程组 ID。
16, pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns):
给定一个进程描述符 tsk, 获取命名空间 ns 中的进程组 ID。
17, pid t task session vnr(struct task struct *tsk):
给定一个进程描述符 tsk, 获取当前命名空间中的会话 ID。
18, pid t task session nr ns(struct task struct *tsk, struct pid namespace *ns):
给定一个进程描述符 tsk, 获取命名空间 ns 中的会话 ID。
19, struct task struct *find task by vpid(pid t nr):
给定一个 pid, 在当前命名空间中查找相应进程。
20, struct task struct *find task by pid ns(pid t nr, struct pid namespace *ns):
给定一个 pid,在命名空间 ns 中查找相应进程。
```

明确了进程、线程和线程组等相关的概念之后,我们就继续介绍进程描述符中跟"线程"有关的两个数据结构:线程上下文描述符 struct thread_struct 和线程信息结构 struct thread_info。这两个数据结构都是跟具体的体系结构相关联的。MIPS 版的 stread_struct 和 thread_info 分别定义在 arch/mips/include/asm/processor.h 和 arch/mips/include/asm/thread_info.h 中,细节如下(针对龙芯做了精简处理):

```
struct thread_struct {
   unsigned long reg16;
   unsigned long reg17, reg18, reg19, reg20, reg21, reg22, reg23;
   unsigned long reg29, reg30, reg31;
   unsigned long cp0_status;
   struct mips_fpu_struct fpu FPU_ALIGN;
   struct mips_dsp_state dsp;
   union mips_watch_reg_state watch;
   unsigned long cp0_badvaddr;
   unsigned long cp0_badvaddr;
   unsigned long error_code;
   unsigned long trap_nr;
   struct mips_abi *abi;
};

struct thread_info {
```

```
struct task struct
                        *task;
                   flags;
  unsigned long
  unsigned long
                   tp value;
  u32
                   cpu;
                   preempt count;
  int
  int
                   r2_emul_return;
  mm_segment t addr limit;
  struct pt regs
                   *regs;
  long
              svscall:
};
```

线程上下文描述符内嵌在进程描述符中,主要是一部分 CPU 寄存器上下文和 ABI 描述。其中寄存器上下文包括: S0-S7(reg16~reg23)、SP(reg29)、FP(reg30)、RA(reg31)等通用寄存器; CPO 的 Status 寄存器(cp0_status)、BadVAddr 寄存器(cp0_baduaddr/cp0_badvaddr);浮点寄存器(fpu)、DSP 寄存器(dsp)和 Watch 寄存器(watch)等等。它们大都是进程在内核态使用的寄存器信息,保存着进程调度时,被切换出去的进程的寄存器状态。ABI 描述指的是 abi 字段,里面包括了信号处理和 VDSO 有关的一些信息,不同的 ABI(O32/N32/N64)具有不同的实现。

进程描述符里面并没有直接指向线程信息结构的字段,但有一个指向内核栈的指针(stack 字段)。从第 2 章的知识我们已经知道,线程信息结构和内核栈实际上通过 union thread_union 共享同一个页面,因此 stack 指针实际上指示的就是 thread_info(真正的内核栈从页的高地址开始)。线程信息结构的访问非常频繁,因此专门用 GP 寄存器来保存当前进程的 thread_info 指针。该指针可以通过 current_thread_info()函数获取,而 current 宏则是用来获取当前进程的进程描述符(实际上就是 current thread info()->task)。

线程信息结构包括了与之关联的进程描述符(即 task 字段),当前运行的逻辑 CPU 编号(即 cpu 字段,如果进程不在运行,则表示最近使用的逻辑 CPU 编号),线程信息标志集合(即 flags 字段),抢占计数器(即 preempt_count 字段),系统调用号(即 syscall 字段)和一个指向完整的寄存器上下文的指针(即 regs 字段。跟线程上下文描述符不一样,这里保存的是进程发生异常而导致上下文切换时,切换前的寄存器状态;并且 regs 只是一个指针,真正的寄存器上下文保存在内核栈)¹。

线程信息结构中的 flags 包含了一组形如 TIF_XYZ 的标志,其中有一个跟进程调度有关的重要标志是 TIF_NEED_RESCHED,如果该标志被设置,则代表该进程需要触发一次调度器主函数(即 schedule())调用,通常在本进程时间配额用完或者有高优先级进程需要运行的时候予以设置。内核为操作这个标志专门设计了一组 API:

```
1, void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk):
用于设置一个进程的 TIF NEED RESCHED 标志。
```

- 2, void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk):
- 用于清除一个进程的 TIF NEED RESCHED 标志。
- 3, int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk):
 用于判断一个进程的 TIF NEED RESCHED 标志是否被设置。

^{&#}x27;必须严格区分线程上下文结构中 thread_struct 的寄存器状态和线程信息结构 thread_info 中的寄存器状态(实际保存在内核栈): 前者主要用于进程切换,针对多个进程(水平切换); 后者主要用于异常处理,针对一个进程(垂直切换)。在进程创建的过程中,这两种寄存器状态都会涉及。

4, bool need resched(void):

用于判断当前进程的 TIF_NEED_RESCHED 标志是否被设置,另外 tif_need_resched() 宏也可以达到同样的目的。

线程信息结构中的 preempt_count 是抢占计数器, 里面包含了由于开关中断或者开关抢占所产生的状态组合。这是一个 32 位的无符号整数, 内部的位域功能定义如图 5-3 所示:

31	30	21	20	19	6 1	5	8	7		0	
RESCHED		0	NMI_ MASK	HARDIRQ_MASI	۲	SOFTIRQ_MASK		I	PREEMPT_MASK		

图 5-3 抢占计数器的位域功能定义

由图可见,进程抢占、软中断、硬中断、NMI(不可屏蔽中断)的掩码分别在计数器中占用 8 位、8 位、4 位和 1 位。这意味着,除 NMI 开关¹之外,硬中断开关²、软中断开关³和进程抢占开关⁴在设计在一定程度上是允许嵌套的,嵌套的最高层数分别是 16 (2^4 = 16)、 256 (2^8 = 256) 5、 256 (2^8 = 256)。 抢占计数器的最高位是PREEMPT_NEED_RESCHED标志,其含义与线程信息结构中的 TIF_NEED_RESCHED 保持一致。除 PREEMPT_NEED_ RESCHED 标志以外,只要抢占计数器不为零,当前进程就不允许抢占(不允许抢占的上下文被称为原子上下文,原子上下文不一定是禁止进程抢占的结果,也可以是禁止中断的结果)。

下面是一些跟抢占计数器有关的 API 定义:

1, 获取各种计数器的值:

```
#define hardirq_count() (preempt_count() & HARDIRQ_MASK)
#define softirq_count() (preempt_count() & SOFTIRQ_MASK)
#define irq_count() (preempt_count() & (HARDIRQ_MASK | SOFTIRQ_MASK | NMI_MASK))
```

2. 根据抢占计数器判断当前上下文:

一个进程可以在哪些 CPU 上运行是可以指定的,这种对应叫做 CPU 亲和性(CPU Affinity) , 由 进 程 描 述 符 中 的 cpus_allowed 字 段 决 定 。 优 先 级 字 段 prio `static prio `normal prio `rt priority 以及 sched class `se `rt `dl `policy 字段都跟进程调度

¹NMI 开关指的是 nmi enter()/nmi exit(),操作抢占计数器的 NMI MASK 部分。

² 硬中断开关指的是 irq_enter()/irq_exit(),操作抢占计数器的 HARDIRQ_MASK 部分。HARDIRQ_MASK 实际意义不大,因为内核中硬中断是通过 local_irq_enable()/local_irq_disable()在禁止中断的状态下运行的。

³ 软中断开关指的是 local bh enable()/local bh disable(),操作抢占计数器的 SOFTIRQ MASK 部分。

⁴ 进程抢占开关指的是 preempt enable()/preempt disable(), 操作抢占计数器的 PREEMPT MASK 部分。

 $^{^5}$ 虽然 SOFTIRQ_MASK 占用 8 位,但是最低位用于是否正在服务软中断的一个标志,因此真正允许的嵌套最高层数是 128(2^7 = 128)。

⁶ 如果需要精确统计软中断处理的时间,那么软中断上下文应该用 in_serving_softirq()来判定,因为禁用软中断不总是意味着在处理软中断。in serving softirq()在 in softirq()的基础上要求 SOFTIRQ MASK 为 1。

有关, 在后续的章节详细解释。

链表节点 tasks 将系统中所有进程链接在一起,其链表的表头是 0 号 CPU 的 0 号进程(即 init_task)。迭代器 for_each_process()可以用来以 init_task 为起点,以 tasks 字段为迭代节点来遍历系统的所有进程。除了 tasks,用来表征进程间关系的字段还有parent \real_parent \real_parent \real_parent \real_parent: 前者是当前父进程(生父或养父),而后者是真实父进程(生父)。大多数情况下这两个字段是相等的,但是在调试进程的时候,parent 通常会被替换成调试器

5.1.3 其他重要部分

表征地址空间的内存描述符字段 mm 和 active_mm 在上一章已经有所涉及: mm 是拥有的内存描述符, 而 active_mm 是有效的内存描述符; 用户进程的 mm 字段是有意义的值, 而内核线程的 mm 是 NULL; 用户进程的 active_mm 等于 mm, 而内核线程的 active_mm 等于上一个进程的 mm。内存描述符的细节前面章节已有介绍,此处不再展开。

同一个线程组中的所有线程共享一个信号描述符 signal_struct,信号描述符的主要字段 如下表:

⇒ CT. ¥ 五II	₽ CΠ. ₩ 1₩	УД ПП			
字段类型	字段名称	说明			
int	nr_threads	线程组中的线程数			
atomic_t	live	线程组中的活动线程数			
atomic_t	sigent	线程描述符的引用计数			
wait_queue_head_t	wait_chldexit	wait()系统调用中的进程等待队列			
struct task_struct *	curr_target	接收信号的线程的进程描述符			
struct sigpending	shared_pending	待决的共享信号			
int	group_exit_code	线程组的退出码			
atmost		线程组的时间累积器,包括花费在用户态的			
struct	cputimer	时间 utime、花费在内核态的时间 stime 和总			
thread_group_cputimer		共执行时间 sum_exec_runtime			
anutima t	utime	临时记录当前死亡进程花在用户态的时间,			
cputime_t	utillie	来源于 task_struct::utime			
amutima t	stime	临时记录当前死亡进程花在用户态的时间,			
cputime_t	Stime	来源于 task_struct::stime			
cputime t	gtime	临时记录当前死亡进程花在客户态的时间,			
cputific_t	gume	来源于 task_struct::gtime			
		记录整个线程组花在用户态的时间,来源于			
cputime_t	cutime	活动进程的 task_struct::utime 和死亡进程的			
		signal_struct::utime			
		记录整个线程组花在用户态的时间,来源于			
cputime_t	cstime	活动进程的 task_struct::stime 和死亡进程的			
		signal_struct::stime			
cputime_t	cgtime	记录整个线程组花在客户态的时间,来源于			
		活动进程的 task_struct::gtime 和死亡进程的			

表 5-2 信号描述符的字段

signal_struct::gtime

进程数据结构与 API 解析完毕,接下来将依次介绍进程的创建、销毁和调度。

5.2 进程创建

在 Linux 中,进程的创建是通过"fork() + exec()"的两阶段过程来实现的。系统调用 fork()仅仅复制当前进程,也就是说新进程(子进程)的内容和旧进程(父进程)几乎完全一样。如果需要运行的是新的程序,则需要通过 exec()系统调用来完成。

5.2.1 复制新进程

严格来说,本章所讨论的 fork()并不是一个系统调用,而是一组系统调用,实际上包含了 fork()、vfork()和 clone(),各自的函数原型分别为:

asmlinkage unsigned long sys_fork(void);
asmlinkage unsigned long sys_vfork(void);
asmlinkage unsigned long sys_clone(unsigned long clone_flags, unsigned long newsp,
int user * parent tidptr, unsigned long tls, int user * child tidptr);

这三者的区别是: fork()复制一个普通的进程内容,父子进程拥有各自的地址空间; vfork()同 fork(),但子进程和父进程共享地址空间,并且在子进程执行 exec()或者退出之前,父进程保持阻塞状态(可以避免父子进程同时运行); clone()带众多参数,因此可以精确控制复制进程时的各种行为(比如可以用来实现与 fork()和 vfork()完全相同的功能,也可以用来创建轻量级进程,即线程)。

系统调用 clone()的主要作用是用来创建线程,同一个线程组中的线程共享同一个地址空间(即内存描述符 struct mm_struct),共享同一个堆但是有独立的栈。在 sys_clone()中,clone_flags 是一系列形如 CLONE_XYZ 的克隆标志(最低 8 位是子进程结束时发送给父进程的信号代码,低 8 位以外的部分为克隆标志),其具体含义见表 5-2; newsp 是子进程的栈指针; tls 是子进程的 TLS(Thread Local Storage,线程本地存储)指针; parent_tidptr 和 child_tidptr 是输出参数,分别是父进程和子进程用户态变量(一般用于保存子进程的 ID)。

表 5-2 外列·阿伯·Clone()由为品类初心				
标志名称	标志含义			
CLONE_VM	子进程共享父进程的地址空间和各级页表			
CLONE ES	子进程共享父进程的文件系统上下文(如根目录和当前工作			
CLONE_FS	目录)			
CLONE_FILES	子进程共享父进程的打开的文件描述符表			
CLONE SICHAND	子进程共享父进程的信号处理函数表(须配合			
CLONE_SIGHAND	CLONE_VM)			
CLONE_PTRACE	如果父进程被跟踪那么子进程也被跟踪			
CLONE_VFORK	子进程执行新程序或退出之前父进程阻塞			
CLONE_PARENT	共享父进程的父进程 (相当于新旧进程是兄弟)			
CLONE TUDEAD	将子进程插入父进程所在的线程组(须配合			
CLONE_THREAD	CLONE_SIGHAND)			
CLONE_NEWNS	子进程将创建新的 MNT 命名空间(与 CLONE_FS 互斥)			

表 5-2 系统调用 clone()的克隆标志

CLONE_SYSVSEM	子进程共享父进程的 SysV IPC 信号量的取消队列和				
CEGIVE_STS VSEIVI	SEM_UNDO 语义 ¹				
CLONE_SETTLS	子进程将创建自己的线程本地存储(TLS)				
CLONE_PARENT_SETTID	将子进程的 PID 写入 clone()的输出参数 parent_tidptr				
CLONE CHILD CLEADID	子进程执行新程序或退出时清空 clone()的输出参数				
CLONE_CHILD_CLEARTID	child_tidptr,同时唤醒等待这个事件的进程				
CLONE DETACHED	父进程不再接收子进程退出信号(遗留标志, 其语义从 2.6.0				
CLONE_DETACHED	开始被 CLONE_THREAD 吸收)				
CLONE_UNTRACED	禁止子进程被跟踪				
CLONE_CHILD_SETTID	将子进程的 PID 写入 clone()的输出参数 child_tidptr				
CLONE_NEWCGROUP	子进程将创建新的 CGROUP 命名空间				
CLONE_NEWUTS	子进程将创建新的 UTSNAME 命名空间				
CLONE_NEWIPC	子进程将创建新的 IPC 命名空间				
CLONE_NEWUSER	子进程将创建新的 USER 命名空间				
CLONE_NEWPID	子进程将创建新的 PID 命名空间				
CLONE_NEWNET	子进程将创建新的 NETWORK 命名空间				
CLONE_IO	子进程将共享父进程的 I/O 上下文				
CLONE STODDED	强迫子进程开始时出于 TASK_STOPPED 状态(从 2.6.38 开				
CLONE_STOPPED	始废除)				

可以认为 sys_fork()/sys_vfork()是带特定克隆标志的 sys_clone()的特例,而实际上 sys_fork()/sys_vfork()/sys_clone()以及创建内核线程的 kernel_thread()函数均通过_do_fork()来实现(_do_fork()有一个简单的封装函数 do_fork(),用于一些为了兼容的特殊场合):

由此可见:用 fork()创建出来的子进程没有特殊标志,在退出时往父进程发送SIGCHLD信号;用 vfork()创建出来的进程带 CLONE_VFORK 和 CLONE_VM 两个标志,因此共享父进程的地址空间,并在执行新程序之前阻塞父进程,同样在退出时往父进程发送 SIGCHLD信号¹;用 kernel_thread()创建出来的内核线程带 CLONE_VM 和 CLONE_UNTRACED两个预设标志,说明它们共享地址空间并且禁止被跟踪。在这三种情况下,newsp、tls、parent_tidptr和 child_tidptr四个参数均为零或空,因为这些参数只有在创建用户线程时需要。

Glibc 中的 Pthread 线程库通过 sys clone()创建用户线程时带的标志是 CLONE VM

¹ SysV IPC 全称是"Unix System V Inter-Process Communication",是 Unix System V 中引入的并在 Linux 内核中实现的三种进程间通信机制:信号量(SEM)、消息队列(MSG)和共享内存(SHM)。每个进程都有一个信号量取消队列,其作用是当进程异常退出时,内核能够将其持有的信号量恢复到一致状态。¹ 早期的 Linux 内核在 fork()的时候是完整地复制整个地址空间(包括各级页表和所有的内存页面内容),但从 2.0 版本正式引入了"写时复制"技术,fork()时仅复制各级页表,不复制内存页面(子进程共享父进程页面并将权限设置成只读);真正的页面复制发生在父进程或子进程试图写共享页的时候(调用路径为do_page_fault() \rightarrow handle_mm_fault() \rightarrow do_wp_page(),见第 4 章)。因此,对于 fork()之后立即通过 exec()来执行新程序的应用场景来说,vfork()的优势已不明显。

CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGNAL|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_SYSVSEM,其中CLONE_SIGNAL 由 Glibc 定义,实际上就是CLONE_SIGHAND和CLONE_THREAD的组合。这说明:用 Pthread 库创建出来的线程共享父进程的地址空间、文件系统上下文、文件描述符、信号及其处理函数、SysV IPC信号量取消队列,和父进程处于同一线程组,创建自己的线程本地存储,将子进程的PID返回给调用者的parent_tidptr字段,并在执行新程序或退出时清空child_tidptr字段同时唤醒等待该事件的进程。

下面从 do fork()开始解析复制新进程的整个过程。

(1) do fork()

所有创建新进程/线程的函数最终都由_do_fork()实现,_do_fork()定义在 kernel/fork.c 中,展开如下(有精简):

```
long do fork(unsigned long clone flags, unsigned long stack start, unsigned long stack size,
            int user *parent tidptr, int user *child tidptr, unsigned long tls)
  struct task struct *p;
  p = copy process(clone flags, stack start, stack size, child tidptr, NULL, trace, tls);
  pid = get task_pid(p, PIDTYPE_PID);
  nr = pid vnr(pid);
  if (clone flags & CLONE PARENT SETTID)
        put_user(nr, parent_tidptr);
  if (clone flags & CLONE VFORK) {
    p->vfork done = &vfork;
    init completion(&vfork);
  wake_up_new_task(p);
  if (clone flags & CLONE VFORK)
       wait for vfork done(p, &vfork);
  return nr;
}
```

_do_fork()的输入参数基本上都是从调用者那里继承过来的(栈大小 stack_size 除外) 其含义与调用者相同。_do_fork()是一个非常特殊的函数,它负责复制进程,因此在调用的 时候只有一个进程,而成功返回的时候就产生了两个进程(父子进程都要返回)。如果子 进程创建成功,那么父进程将返回子进程的进程 ID(当前命名空间),而子进程返回 0。如 果子进程创建失败,则父进程返回一个错误码(没有子进程)。

_do_fork()中通过 copy_process()复制父进程所有必需的数据结构,然后返回子进程的进程描述符并赋值给局部变量 p。然后,get_task_pid()将获取子进程的 PID 结构(类型为 PIDTYPE_PID),进而通过 pid_vnr()获取子进程在所属命名空间的进程 ID 并赋值给局部变量 nr。如果 clone_flags 设置了 CLONE_PARENT_SETTID 标志,那么 nr 会通过 put_user() 拷贝到 parent_tidptr 变量中;如果 clone_flags 设置了 CLONE_PARENT_VFORK 标志,那么会初始化一个完成变量并赋值给子进程的 vfork_done 字段。接下来,父进程将通过wake_up_new_task() 唤醒 刚刚创建的子进程。唤醒以后,如果 clone_flags 设置了

CLONE_PARENT_VFORK 标志,那么父进程会通过 wait_for_vfork_done()等待子进程执行新程序(或者退出)。最后,返回子进程的进程 ID。

(2) copy_process()

复制进程数据结构的工作由 copy_process()完成,该函数定义在 kernel/fork.c 中,展开如下(有精简):

```
struct task struct *copy process(unsigned long clone flags,
                        unsigned long stack start, unsigned long stack size,
                        int user *child tidptr, struct pid *pid, int trace, unsigned long tls)
  p = dup task struct(current);
  current->flags &= ~PF NPROC EXCEEDED;
  p->flags &= ~(PF SUPERPRIV | PF WQ WORKER);
  p->flags |= PF FORKNOEXEC;
  INIT LIST HEAD(&p->children);
  INIT LIST HEAD(&p->sibling);
  rcu copy process(p);
  p->vfork done = NULL;
  spin lock init(&p->alloc lock);
  init sigpending(&p->pending);
  p->utime = p->stime = p->gtime = 0;
  p->utimescaled = p->stimescaled = 0;
  prev cputime init(&p->prev cputime);
  p->default timer slack ns = current->timer slack ns;
  task io accounting init(&p->ioac);
  posix cpu timers init(p);
  p->start time = ktime get ns();
  p->real start time = ktime get boot ns();
  p->io context = NULL;
  p->audit context = NULL;
  threadgroup change begin(current);
  cgroup fork(p);
  p->mempolicy = mpol dup(p->mempolicy);
  retval = sched fork(clone flags, p);
  retval = audit alloc(p);
  shm init task(p);
  retval = copy semundo(clone flags, p);
  retval = copy_files(clone_flags, p);
  retval = copy fs(clone flags, p);
  retval = copy sighand(clone flags, p);
  retval = copy signal(clone flags, p);
  retval = copy mm(clone flags, p);
```

```
retval = copy namespaces(clone flags, p);
retval = copy io(clone flags, p);
retval = copy thread tls(clone flags, stack start, stack size, p, tls);
if (pid != &init struct pid)
  pid = alloc pid(p->nsproxy->pid ns for children);
p->set_child_tid = (clone_flags & CLONE_CHILD_SETTID) ? child_tidptr : NULL;
p->clear child tid = (clone flags & CLONE CHILD CLEARTID)? child tidptr: NULL;
if ((clone_flags & (CLONE_VM|CLONE_VFORK)) == CLONE_VM)
  p->sas ss sp = p->sas ss size = 0;
user disable single step(p);
clear tsk thread flag(p, TIF SYSCALL TRACE);
clear all latency tracing(p);
p->pid = pid_nr(pid);
if (clone flags & CLONE THREAD) {
  p->exit signal = -1;
  p->group leader = current->group leader;
  p->tgid = current->tgid;
} else {
  if (clone flags & CLONE PARENT)
    p->exit_signal = current->group_leader->exit_signal;
  else
    p->exit_signal = (clone_flags & CSIGNAL);
  p->group leader = p;
  p->tgid = p->pid;
p->nr dirtied = 0;
p->nr_dirtied_pause = 128 >> (PAGE_SHIFT - 10);
p->dirty paused when = 0;
p->pdeath signal = 0;
INIT LIST HEAD(&p->thread group);
p->task_works = NULL;
retval = cgroup can fork(p, cgrp ss priv);
if (clone flags & (CLONE PARENT|CLONE THREAD)) {
  p->real parent = current->real parent;
  p->parent exec id = current->parent exec id;
} else {
  p->real parent = current;
  p->parent_exec_id = current->self_exec_id;
recalc sigpending();
ptrace_init_task(p, (clone_flags & CLONE_PTRACE) || trace);
init_task_pid(p, PIDTYPE_PID, pid);
if (thread group leader(p)) {
  init task pid(p, PIDTYPE PGID, task pgrp(current));
```

```
init task pid(p, PIDTYPE SID, task session(current));
        if (is child reaper(pid)) {
          ns of pid(pid)->child reaper = p;
          p->signal->flags |= SIGNAL UNKILLABLE;
        }
        p->signal->leader_pid = pid;
        p->signal->tty = tty kref get(current->signal->tty);
        list add tail(&p->sibling, &p->real parent->children);
        list add tail rcu(&p->tasks, &init task.tasks);
        attach pid(p, PIDTYPE PGID);
        attach pid(p, PIDTYPE SID);
          this cpu inc(process counts);
      } else {
        current->signal->nr threads++;
        atomic inc(&current->signal->live);
        atomic inc(&current->signal->sigcnt);
        list add tail rcu(&p->thread group, &p->group leader->thread group);
        list add tail rcu(&p->thread node, &p->signal->thread head);
      attach pid(p, PIDTYPE PID);
      nr threads++;
       total_forks++;
      proc fork connector(p);
      cgroup post fork(p, cgrp ss priv);
      threadgroup change end(current);
      return p;
    这个函数比较长,但逻辑并不复杂。函数头部省略的部分主要是对各种 clone flags 的
兼容性检测,如果检测通过,就用dup task struct()复制一个新的进程描述符。
dup task struct()的输入参数 orig 是父进程的进程描述符,返回值是子进程的进程描述符,
函数的主要代码逻辑如下:
    struct task_struct *dup_task_struct(struct task_struct *orig)
      int node = tsk fork get node(orig);
      tsk = alloc_task_struct_node(node);
      ti = alloc thread info node(tsk, node);
      arch_dup_task_struct(tsk, orig);
      tsk->stack = ti;
      setup thread stack(tsk, orig);
        atomic_set(&tsk->usage, 2);
```

return tsk;

复制的结果是子进程的所有字段与父进程相同,唯独二级数据结构 stack 字段例外,因为该字段实际包含了内核栈和线程信息结构 thread_info,不能共享。这里:tsk_fork_get_node()用于获取分配数据结构的优选 NUMA 节点;alloc_task_struct_node()通过 SLAB 系统分配一个进程描述符(struct task_struct);alloc_thread_info_node()通过 SLAB 系统分配一个内核栈以及线程信息结构(struct thread_info);arch_dup_task_struct()是一个体系结构相关的函数,在龙芯上面主要是根据需要来保存浮点寄存器上下文;最后 setup_thread_stack()负责初始化线程信息结构中的重要字段。注意 dup_task_struct()把进程的引用计数 usage 设置成了 2,这个值所表达的含义是:1个引用属于本进程自己,另一个引用属于进程退出时的进程描述符释放者("进程描述符释放者"指的是 release_task()函数的调用者,即内核或者父进程)。

dup_task_struct()的复制工作完成以后,copy_process()将对子进程的进程描述符各种字段进行初始化。除了一些简单的赋值操作以外,cgroup_fork()负责控制组相关的字段,sched_fork()负责调度器相关的字段(比如将状态设置为 TASK_RUNNING,设置进程的各种优先级、调度类、调度策略以及负荷权重等等),mpol_dup()负责 NUMA 内存策略字段,audit_alloc()负责系统审计相关的字段,shm_init_task()负责共享内存相关的字段。之后是一系列形如 copy_xyz()之类的函数,这些函数的共同特点是:针对进程描述符中的某种二级数据结构,根据特定的 clone flags 来决定复制还是共享父进程的数据结构。比如:

copy_semundo(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_SYSVSEM, 子进程共享父进程的信号量取消队列; 否则子进程信号量的取消队列设置为 NULL。

copy_files(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_FILES, 子进程共享父进程的 files 字段 (打开的文件描述符信息, 类型为 stuct files_struct); 否则通过 dup_fd()复制父进程的 files 字段。

copy_fs(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_FS, 子进程共享父进程的 fs 字段(根目录、当前目录等文件系统上下文相关信息, 类型为 stuct fs_struct); 否则通过 copy_fs_struct()复制父进程的 fs 字段。

copy_sighand(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_SIGHAND, 子进程共享父进程的 sighand 字段(信号的处理函数信息, 类型为 struct sighand_struct); 否则通过 memcpy()复制父进程的 sighand 字段。

copy_signal(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_SIGNAL(即 CLONE_SIGHAND 或者 CLONE_THREAD),子进程共享父进程的 signal 字段(信号中体系结构无关的通用信息,类型为 struct signal_struct);否则会给子进程重新分配并初始化一个 signal 字段。

copy_mm(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_MM, 子进程共享父进程的 mm 和 active_mm 字段 (内存描述符,即地址空间,类型为 stuct mm_struct); 否则通过 dup_mm()复制父进程地址空间的各级页表(但地址空间中的内存页面依旧是共享的,只不过设为只读权限)。

copy_namespaces() : 如果 clone_flags 里面 CLONE_NEWNS、CLONE_NEWUTS、CLONE_NEWIPC、CLONE_NEWPID 和均未设置 CLONE_NEWNET ,那么子进程共享父进程的 nsproxy 字段;否则通过 create_new_namespaces()创建新的命名空间代理(具体来说,copy_mnt_ns()在设置 CLONE_NEWNS 的情况下创建新的 MNT 命名空间,copy_utsname()在设置 CLONE_NEWUTS 的情况下创建新的 UTSNAME 命名空间,copy_ipcs()在设置 CLONE_NEWIPC 的情况下创建新的 IPC 命名空间,copy_pid_ns()在设置 CLONE_NEWIPC 的情况下创建新的 PID 命名空间,copy_net_ns()在设置 CLONE_NEWPID 的情况下创建新的 PID 命名空间,copy_net_ns()在设置

CLONE NEWNET 的情况下创建新的 NETWORK 命名空间)。

copy_io(): 如果 clone_flags 设置了 CLONE_IO, 子进程共享父进程的 io_context 字段 (I/O上下文, 类型为 stuct io_context); 否则通过 get_task_io_context()创建新的 I/O 上下文 copy_thread_tls(): 这是一个体系结构相关的函数, 在龙芯上面直接调用 copy_thread() 来创建新的线程上下文描述符(在任何时候都不能与父进程共享,必须新建)。

所有的二级数据结构复制完成以后,copy_process()将会根据设置子进程和系统中其他进程的关系,插入各种链表并设置各种 ID(如果是线程组组长,通过 attach_pid()给新进程关联类型为 PIDTYPE_PID/PIDTYPE_PGID/PIDTYPE_SID 的三个 PID 结构;如果不是线程组组长,通过 attach_pid()给新进程附加类型为 PIDTYPE_PID 的一个 PID 结构)。

至此, copy_process()讲解完成, 但体系结构相关的关键步骤 copy_thread()还需继续解析。

(3) copy thread()

```
函数 copy thread()定义在 arch/mips/kernel/process.c 中,展开如下(有精简):
int copy thread(unsigned long clone flags, unsigned long usp,
       unsigned long kthread arg, struct task struct *p)
  struct thread info *ti = task thread info(p);
  struct pt regs *childregs, *regs = current pt regs();
  p->set child tid = p->clear child tid = NULL;
  childksp = (unsigned long)task stack page(p) + THREAD SIZE - 32;
  childregs = (struct pt_regs *) childksp - 1;
  childksp = (unsigned long) childregs;
  p->thread.cp0 status = read c0 status() & ~(ST0 CU2|ST0 CU1);
  if (p->flags & PF KTHREAD) {
    unsigned long status = p->thread.cp0 status;
    memset(childregs, 0, sizeof(struct pt regs));
    ti->addr limit = KERNEL DS;
    p->thread.reg16 = usp;
    p->thread.reg17 = kthread arg;
    p->thread.reg29 = childksp;
    p->thread.reg31 = (unsigned long) ret from kernel thread;
    status |= ST0 EXL;
    childregs->cp0 status = status;
    return 0;
  *childregs = *regs;
  childregs->regs[7] = 0;
  childregs->regs[2] = 0;
  if (usp)
    childregs - regs[29] = usp;
  ti->addr limit = USER DS;
```

```
p->thread.reg29 = (unsigned long) childregs;
p->thread.reg31 = (unsigned long) ret_from_fork;
childregs->cp0_status &= ~(ST0_CU2|ST0_CU1);
clear_tsk_thread_flag(p, TIF_USEDFPU);
clear_tsk_thread_flag(p, TIF_USEDMSA);
clear_tsk_thread_flag(p, TIF_MSA_CTX_LIVE);
if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
    ti->tp_value = regs->regs[7];
return 0;
}
```

该函数比较简单(但必须时刻谨记区分线程上下文描述符和内核栈中两种不同用途的寄存器上下文): 首先取出于进程的线程信息结构,赋值给局部变量 ti; 然后取当前进程(父进程)在内核栈中的寄存器上下文,赋值给局部变量 regs; 接下来计算子进程内核栈的初始栈指针 childksp,跟 0 号进程一样,被设置成内核栈所在页的最高地址减去 32 个字节再减去一个寄存器上下文所占用的空间(PT_SIZE),另外,局部变量 childregs 也指向该地址; 子进程 CP0 的 Status 寄存器的值是在当前 Status 的基础上去掉 ST0_CU2 和 ST0 CU1 位,意味着子进程一开始 CP1 和 CP2 是未使能的。

接下来的过程根据新进程是内核线程(p->flags 中 $PF_KTHREAD$ 被置位)还是用户进程来决定不同的走向:

如果是内核线程:首先将栈中的寄存器上下文清零,因为这个寄存器上下文是返回用户态以后使用的,但内核线程不可能返回到用户态,因此不需要;然后将线程信息结构中的 addr_limit 字段设置成 KERNEL_DS,表示其地址访问不受限制;接下来线程上下文描述符中的 reg16 和 reg17(即 S0 和 S1)将被设置成输入参数 usp 和 kthread_arg,它们分别表示内核线程的执行函数实体和所需参数;线程上下文描述符中的 reg29 和 reg31(即栈指针SP 和返回地址 RA)分别被设置成 childksp 和 ret_from_kernel_thread,意味着子进程刚开始运行时,第一条指令位于 ret_from_kernel_thread 处;最后,栈中寄存器的 Status 被设置成线程信息结构中 Status 的值加上 EXL 位,表示内核线程执行时处于"异常模式"。所有这些工作完成以后,函数返回 0。

如果是用户进程: 首先将局部变量 regs 的内容复制到子进程的栈中寄存器上下文; 然后将栈中寄存器上下文的 7 号寄存器清零(即 A3,表示清除错误码),2 号寄存器清零(即 V0,表示子进程将返回 0),在 usp 非零的情况下将 29 号寄存器赋值为 usp(即 SP,表示设置子进程的栈指针);接下来将线程信息结构中的 addr_limit 字段设置成USER_DS,表示其地址访问被限制在用户空间(32 位表示 USEG,64 位表示 XUSEG 中被vmbits 限定的部分);线程上下文描述符中的 reg29 和 reg31(即栈指针 SP 和返回地址RA)分别被设置成 childregs 和 ret_from_fork,意味着子进程刚开始运行时,第一条指令位于 ret_from_fork 处;栈中寄存器上下文跟线程上下文描述符中的 Status 寄存器一样,会被清零 ST0_CU2 和 ST0_CU1 位;子进程中的一些标志,如 TIF_USEDFPU、TIF_USEDMSA和 TIF_MSA_CTX_LIVE 会被清零;最后,如果 clone_flags 被设置了 CLONE_SETTLS 标志,则将父进程栈中寄存器的 7 号寄存器(即 A3)的值赋值给线程信息结构的 tp_value。所有这些工作完成以后,函数返回 0。

标号 ret from kernel thread 和 ret from fork 处的代码如下:

```
FEXPORT(ret from kernel thread)
            schedule tail
    ial
    move
            a0, s1
            s0
    jal
        syscall exit
    j
FEXPORT(ret_from_fork)
    ial schedule tail
FEXPORT(syscall exit)
    RESTORE_TEMP
    RESTORE AT
    RESTORE STATIC
    RESTORE SOME
    RESTORE_SP_AND_RET
```

由此可见,内核线程在开始运行时,首先调用 schedule_tail()完成进程切换后的清理工作;然后将 S1 寄存器的值(内核线程执行函数实体的参数)放入 A0;然后跳转到 S0 寄存器所执行的地址(内核线程执行函数实体)继续执行;如果其工作完成,就跳转到 syscall_exit 处执行。用户进程在开始运行时,首先也调用 schedule_tail()完成进程切换后的清理工作;然后直接跳转到 syscall_exit 处执行。标号 syscall_exit 处的代码比较简单,主要就是通过 RESTORE *从内核栈中恢复寄存器上下文并返回到用户态。

5.2.2 执行新程序

内核线程无所谓执行"新程序",因为它是内核的一部分,只需要执行一个函数实体,这个函数实体是在创建内核线程的时候用参数传入的。创建内核线程的方法有如下几种:

所有的函数参数里面都包括最重要的几个参数: 执行函数实体(threadfn)和所需参数(data);除第一个函数外还包括一个 namefint 参数,是一个标识内核线程名称的字符串。这里,kernel_thread()是最基本的函数,直接通过_do_fork()创建内核线程。除了 1 号进程(kernel_init)和 2 号进程(kthreadd)以外,其他的内核线程很少直接调用 kernel_thread()来创建。kthread_create_on_cpu()和 kthread_create_on_node()较为常见,分别是在特定的逻辑 CPU 或者特定的 NUMA 节点上创建内核线程。kthread_create()和 kthread_run()是宏,前者是普通的创建内核线程方法(不限定逻辑 CPU 和 NUMA 节点),后者是在前者的基础上立即唤醒刚刚创建的内核线程。如前所述,2 号进程 kthreadd 是除 0、1、2 号进程外所有内核线程的祖先,kthread_xyz()系列函数或宏都是通过委托 kthreadd 来创建的。而 kthreadd()则是在一个大循环里面等待请求,一旦收到请求,便通过 create_kthread()来间接调用 kernel_thread()创建内核线程。

另一方面, fork()/vfork()创建用户进程通常会实实在在地执行一个新程序 (fork()/

vfork()/ clone()都可以不执行新程序,而是跟执行原程序里的一个函数;但通过 clone()创建的用户线程一定是跟内核线程一样执行一个函数而非新程序)。Glibc 里面,执行新程序的库函数有如下几个,统称为 exec()函数族:

```
int execv(const char *path, char *const argv[]);
int execl(const char *path, const char *arg, ...);
int execvp(const char *file, char *const argv[]);
int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
int execve(const char *path, char *const argv[], char *const envp[]);
int execle(const char *path, const char *arg, ..., char * const envp[]);
int execvpe(const char *file, char *const argv[], char *const envp[]);
```

这些函数的参数里面一律带一个新程序参数(file/path)和一个新程序参数的参数(arg.../argv[]),个别函数还有一个关于环境变量的参数(envp[])。这些函数的区别是:带 v 后缀的函数用 argv[]数组来传递新程序的参数;带 l 后缀的函数用 arg 和...来传递新程序的参数;带 p 后缀的函数会自动搜索新程序路径;带 e 后缀的函数会传递环境变量数组。执行 exec()的通常是 fork()创建出来的子进程,因此在 exec()过程中的"当前进程"指的是新进程。

所有的 exec()函数族最后都通过 execve()系统调用。该系统调用的函数原型如下:

```
asmlinkage unsigned long sys_execve(const char __user * filename,
const char __user *const __user * argv, const char __user *const __user * envp);
```

该函数定义在 fs/exec.c 中,内容十分简单,就是 do_execve(getname(filename), argv, envp)。而 do_execve()同样很简单,其内容主要是 do_execveat_common(AT_FDCWD, filename, argv, envp, 0)。AT_FDCWD 是一个宏,标识当前目录的文件描述符,意味着do_execve()在搜索文件的时候相对于当前路径。也就是说: sys_execve() → do_execve() → do_execveat_common()。

(1) do execveat common()

else

pathbuf = kasprintf(GFP_TEMPORARY, "/dev/fd/%d", fd);

```
pathbuf = kasprintf(GFP TEMPORARY, "/dev/fd/%d/%s", fd, filename->name);
        if (close on exec(fd, rcu dereference raw(current->files->fdt)))
          bprm->interp flags |= BINPRM FLAGS PATH INACCESSIBLE;
        bprm->filename = pathbuf;
      bprm->interp = bprm->filename;
      bprm mm init(bprm);
      bprm->argc = count(argv, MAX ARG STRINGS);
      bprm->envc = count(envp, MAX ARG STRINGS);
      prepare binprm(bprm);
      copy strings kernel(1, &bprm->filename, bprm);
      bprm->exec = bprm->p;
      copy strings(bprm->envc, envp, bprm);
      copy strings(bprm->argc, argv, bprm);
      exec binprm(bprm);
      current->fs->in exec = 0;
      current->in execve = 0;
      return retval;
    为了解释这个函数, 先必须理解用于描述一个可执行文件的数据结构 struct
linux binprm (有精简):
    struct linux binprm {
      struct file * file;
      const char * filename;
      const char * interp;
      struct mm struct *mm;
      struct vm area struct *vma;
      int argc, envc;
      char buf[BINPRM BUF SIZE];
    };
```

这里的 bprm 或者 binprm 全称 Binary Program,也就是二进制可执行程序的意思。在 linux_binprm 中: file 是可执行程序对应的文件对象; filename 是可执行程序的文件名; interp 是解释器的文件名,正常的二进制程序(如 a.out 或者 elf 类型文件)就等同于 filename,如果是脚本则是外壳解释程序(Shell)的文件名; mm 是新程序的内存描述符(此时子进程不能再共享父进程的地址空间了); vma 是新程序临时栈所使用的进程 VMA; argc 和 envc 分别是新程序的命令参数个数和环境变量个数; buf 是一块长度为 128 字节的可以被复用的缓冲区。

回头再看 do_execveat_common()就比较清楚了: 首先,不管子进程在创建时是否设置了 CLONE_FILES,既然已经开始了 exec(),子进程就不可以再共享父进程的 files 字段(打开的文件描述符信息),因此需要 unshare_files(),其具体内容是在必要的情况下通过 dup fd()复制父进程的 files 字段;然后,当前进程的 in exec 字段置 1,表示 exec()过程已经

启动;然后,根据输入参数中的相对路径起始点 fd 和文件名 filename,通过do_open_execat()打开可执行程序文件,其文件对象保存到局部变量 file;接下来,sched_exec()将完成一些调度相关的工作,主要是选择新程序的运行队列(RunQueue,每个逻辑 CPU 有一个运行队列),即检查是否需要进行负载均衡处理,如果需要(目标 CPU 不是当前 CPU)则触发进程迁移;后面是设置局部变量 bprm 的一些字段,file 字段被设置成局部变量 file,filename 字段则跟输入参数有关(如果 fd 是 AT_FDCWD 或者 filename 是绝对路径则直接取 filename 的 name 字段;否则相对于/dev/fd/进行查找),interp 字段暂时设置成跟 filename 相同。

接下来 do_execveat_common()将调用第一个重要子函数 bprm_mm_init()。该函数首先通过 mm_alloc()分配一个内存描述符(在内部通过 mm_init()调用 init_new_context()来初始化 ASID 数组)并赋值给 bprm 的 mm 字段,然后调用__bprm_mm_init()对其初始化。在有内存管理单元 MMU 的情况下(符合龙芯的情况),__bprm_mm_init()的主要工作是:通过 kmem_cache_zalloc()分配一个 VMA 并赋值给 bprm 的 vma 字段;初始化将分配的 VMA 并通 过 insert_vm_struct() 插 入 bprm 的 地 址 空 间; 最 后 调 用 体 系 结 构 相 关 的 arch_bprm_mm_init(),在龙芯上面该函数定义为空。

在根据输入参数 argv/envp 计算 bprm 的 argc/envc 字段后,do_execveat_common()将调用第二个重要子函数 prepare_binprm()。该函数首先通过 bprm_fill_uid()设置进程的用户 ID(UID)、用户组 ID(GID)、有效用户 ID(EUID)和有效用户组 ID(EGID),然后通过 kernel read()将可执行程序的前 128 字节(文件头)读入 bprm 的 buf 字段。

接下来的 copy_strings_kernel()/copy_strings()分别将文件路径名、命令行参数和环境变量 复制 到临时分配的页中(最后会分配到进程地址空间)。完成之后 do_execveat_common()将调用第三个也是最重要的子函数 exec_binprm()来装入并执行新程序最后将当前进程的 in execve 置 0 表示 exec()完成,再返回 retval。

(2) exec binprm()

do_execveat_common()的子函数 exec_binprm()基本上是 search_binary_handler()的封装。 Linux 内核支持多种格式的可执行程序文件,主要包括旧的 a.out 二进制可执行文件格式,新的 elf 二进制可执行文件格式和 Shell 脚本程序。这些可执行文件格式由数据结构 struct linux binfmt 描述:

```
struct linux_binfmt {
    struct list_head lh;
    struct module *module;
    int (*load_binary)(struct linux_binprm *);
    int (*load_shlib)(struct file *);
    int (*core_dump)(struct coredump_params *cprm);
    unsigned long min_coredump;
};
```

其中最重要的字段是三个函数指针: load_binary()函数负责装入并执行新程序; load_shlib()函数负责装入共享库; core_dump()函数负责崩溃时的内存转储。所有内核所支持的可执行文件格式保存在双向链表 formats 中, search_binary_handler()的主要功能就是遍历 formats 链表,找到与新程序对应的格式并执行其 load_binary()函数指针。

Elf格式是Linux内核支持的标准二进制可执行格式,定义如下:

对于 elf 格式, sys_execve() → do_execve() → do_execveat_common() → exec_binprm() → search_binary_handler() → fmt->load_binary()的调用链最终将会执行到 load_elf_binary(), 该函数定义在 fs/binfmt elf.c 中, 非常复杂。此处不详细展开其代码, 仅作综述:

Elf 可执行文件分静态链接和动态连接两种:静态链接的 elf 文件不需要共享库,所有的代码和数据都在同一个文件里面;动态链接的 elf 文件除了主程序文件以外,还需要若干个.so 格式的共享库。一般来说以动态连接的 elf 文件居多,这些程序文件所需的共享库至少有两个: ld.so 和 libc.so。ld.so 是加载器(有时也叫动态链接程序),它和主程序文件都是内核通过 load_elf_binary()加载的,新程序执行时的第一条指令也是在 ld.so 当中;ld.so 开始执行以后,会加载 libc.so(最常用的运行时共享库)和其他共享库,最后跳转到主程序文件的入口点 main()函数。

函数 load elf binary()的主要步骤:

- 1,检查主程序文件的前 128 字节文件头,确定其格式,格式不匹配则返回-ENOEXEC;
 - 2, 读主程序文件的文件头确定各种程序段和共享库;
 - 3, 获取动态链接程序(ld.so)的路径名, 打开并读入前 128 字节的文件头;
 - 4, 调用 flush old exec()释放从父进程继承的几乎所有资源;
- 5, 通过 setup_new_exec()调用 arch_pick_mmap_layout()来确定地址空间布局(传统布局/灵活布局);
- 6,调用 setup_arg_pages()建立最终的栈区 VMA,并将命令行参数和环境变量拷贝到最终位置;
- 7, 通过 elf_map()调用 do_mmap()来分配 VMA 并映射主程序文件的正文段(即代码段)和数据段;
- 8,通过 set_brk()调用 do_brk()来分配初始堆区 VMA(用于 bss),然后将进程地址空间的初始 start brk 和 brk 字段设置为初始堆区 VMA 的结束地址;
- 9, 通过 load_elf_interp()调用 elf_map()等函数装入动态链接程序(ld.so), 其返回值为入口地址 elf_entry;
- 10,调用 arch_setup_additional_pages()创建一些体系结构相关的特殊 VMA 映射,如 VDSO 区等。
 - 11, 调用 create_elf_tables()创建程序表并存放在栈中;
- 12,设置进程地址空间的 start_code \ end_code \ start_data \ end_data \ start_brk \ brk 和 start stack 等字段;
- 13,调用体系结构相关的 start_thread(),参数为新程序的入口地址 PC (就是动态连接程序 ld.so 的入口地址 elf entry)和初始栈指针 SP。

当 exec()系统调用返回到用户态时,新程序开始执行动态链接程序(ld.so)中的代码。 动态链接程序的主要工作是加载 libc.so(最常用的运行时共享库)和其他共享库,最后跳转到主程序文件的入口函数 main()。从此,通常意义上的新程序开始执行。

5.3 进程销毁

进程销毁和进程创建是相对的: 创建时, 父进程通过 fork()复制出新进程, 子进程通过 exec()执行新程序; 销毁时, 子进程通过 exit()退出程序执行, 父进程通过 wait()清理相关进程资源。

5.3.1 退出程序执行

退出程序执行的 exit()实际上包括 sys_exit()和 sys_exit_group()两个系统调用,其函数原型分别如下:

```
asmlinkage unsigned long sys_exit(int error_code); asmlinkage unsigned long sys_exit_group(int error_code);
```

前者是退出单个线程的执行,后者是退出整个线程组的执行。这两个系统调用分别是 do_exit()和 do_group_exit()的简单封装,而 do_group_exit()的主要步骤也是 do_exit()¹。该系统调用的参数是错误码,可任意取值。其中 Glibc 定义了两个标准常量为 EXIT_SUCCESS 或者 EXIT_FAILURE,分别表示正常退出和异常退出。而传递给 do_exit()的参数不是原始的 error_code,而是 error_code 的低 8 位左移 8 位的结果(code = (error_code&0xff)<<8)。

函数 do_exit()定义在 kernel/exit.c 中,其代码展开如下(有精简):

```
void do exit(long code)
  struct task struct *tsk = current;
  set fs(USER DS);
  exit signals(tsk); /* sets PF EXITING */
  if (unlikely(in atomic())) {
    preempt count set(PREEMPT ENABLED);
  group dead = atomic dec and test(&tsk->signal->live);
  if (group dead) {
    hrtimer cancel(&tsk->signal->real timer);
    exit itimers(tsk->signal);
  }
  audit free(tsk);
  tsk->exit code = code;
  exit mm(tsk);
  exit sem(tsk);
  exit shm(tsk);
  exit_files(tsk);
  exit fs(tsk);
```

^{&#}x27; 如果是单线程程序,do_group_exit()直接执行 do_exit()。如果是多线程程序,do_group_exit()先通过调用 zap_other_threads()向别的线程发送 KILL 信号,然后自己执行 do_exit();接收到 KILL 信号的其他线程也会执行 do_exit()。

```
if (group dead)
  disassociate ctty(1);
exit task namespaces(tsk);
exit task work(tsk);
exit thread();
cgroup_exit(tsk);
exit notify(tsk, group dead);
proc exit connector(tsk);
mpol put(tsk->mempolicy);
tsk->mempolicy = NULL;
tsk->flags |= PF EXITPIDONE;
if (tsk->io context)
  exit_io_context(tsk);
preempt disable();
exit rcu();
tsk->state = TASK DEAD;
tsk->flags |= PF NOFREEZE; /* tell freezer to ignore us */
schedule();
BUG();
for (;;)
  cpu relax();
```

}

该函数第一步是获得当前进程 current 的引用,保存到局部变量 tsk 中。接下来的 set_fs(USER_DS) 将线程信息结构中的 addr_limit 字段设置成 USER_DS,表示当前进程的 地址访问被限制在用户空间(32 位表示 USEG,64 位表示 XUSEG 中被 vmbits 限定的部分)。

后续有一系列形如 exit_xyz()之类的函数。这些函数主要的功能就是将相应子系统里面的各种资源引用计数减一,减一之后如果计数为零(没有共享),就调用相关函数释放资源。这其中的部分函数随后会做解析。

函数 exit_signals()负责信号有关的清理工作:它的主要操作是将进程置上状态标志 PF_EXITING,声明本进程已经进入退出执行的过程,然后调用 retarget_shared_pending()处理待决的共享信号。信号的接收者通常是特定的线程,但也可以是线程组中的任意线程。如果是后者,那这样的信号就是共享信号。由于当前线程已经进入退出流程,因此不能处理信号,于是共享信号将由同一线程组中的其他线程来处理,这就是重定向(retarget)。

接下来,如果本进程处于不可调度的原子上下文,那么调用 preempt_count_set (PREEMPT_ENABLED)无条件启用抢占。这是因为后续的过程可能会有阻塞/睡眠,如果不允许抢占,整个系统就可能被冻结。

Pthread 线程库创建的线程共享同一个 signal_struct,因而 signal_struct 中的 live 字段可用于表示线程组中活动线程的个数,atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live)表示计数器减一并判断是否为 0。如果为 0,则表示当前线程是线程组中最后一个退出的线程,于是group dead 被赋值为真。如果 group dead 为真,则接下来将调用 hrtimer cancel()和

exit_itimers()删除该 signal_struct 中的所有高分辨率定时器和普通 Posix 定时器。随后,进程的 exit_code 被 赋 值 为 输 入 参 数 code (其 中 可 能 包 括 EXIT_SUCCESS 或 者 EXIT_FAILURE)。

之后,exit_mm()负责按需释放内存描述符资源(当前进程的 mm 字段);exit_sem()负责按需释放信号量资源(当前进程的 sysvsem 字段);exit_shm()负责按需释放共享内存资源(当前进程的 sysvshm 字段);exit_files()负责按需释放打开的文件描述符信息(当前进程的 files 字段);exit_fs()负责按需释放文件系统相关资源(当前进程的 fs 字段)。

如果 group_dead 为真,调用 disassociate_ctty()脱离线程组与控制台的关联。

之后, exit_task_namespaces()负责按需释放命名空间资源(当前进程的 nsproxy 字段); exit_task_work()负责执行 NUMA_BALANCING 有关的回调函数; exit_thread()是体系结构相关的函数, 在 MIPS 上为空。cgroup exit()负责断开当前进程与所在控制组的关联。

接下来的 exit_notify()是一个比较重要的函数:调用 forget_original_parent()更新父子进程的亲属关系,如果当前进程所在的线程组还有别的线程在运行,那么当前进程的子进程都会成为其中某个线程的子进程;否则,当前进程的子进程将变成 1 号进程(init 进程)的子进程。然后判定当前退出的进程是"自动收割"还是"被动收割":线程组中的非组长并且未被跟踪的线程总是"自动收割";组长线程或者被跟踪的线程会调用 do_notify_parent()向父进程发送 task->exit_signal 所指定的信号(通常是 SIGCHLD 信号,被跟踪的线程则必然是 SIGCHLD 信号),如果父进程忽略 SIGCHLD 信号,则当前进程也属于"自动收割";否则为"被动收割"。自动收割意味着进程最后的残留资源由内核负责清理,autoreap 变量为真;而被动收割意味着进程最后的残留资源由父进程负责清理,autoreap 变量为假。自动收割的进程,其退出状态 EXIT_DEAD;被动收割的进程,其退出状态为 EXIT_ZOMBIE(僵尸进程)。对于自动收割的进程,exit_notify()将调用 release_task()来试图释放进程的数据结构(进程描述符 task struct 及其二级数据结构)。

mpol_put()仅在定义了 CONFIG_NUMA 时有意义,用于递减当前进程 mempolicy 的引用计数并按需释放其资源;释放之后,mempolicy 字段被重置为 NULL。如果当前进程的 io_context 字段不为空,则调用 exit_io_context()释放其资源。然后,调用 preempt_disable() 关闭抢占,因为后面的过程我们不希望再被干扰。

接下来,exit_rcu()负责退出 RCU 临界区(如果处于临界区的话)。然后将进程状态置为 TASK_DEAD,宣告当前进程已经死亡。最后,调用 schedule()切换到其他进程。如果内核一切正常,当前进程不会再有任何机会运行。因此 schedule()后面放置了一个 BUG(),意味着如果执行到了此处,必定是内核有缺陷。BUG()后面是一个执行 cpu_relax()空操作的无限循环,这是为了保证万一内核 BUG 真的存在,也不会继续往后执行导致更严重的后果。

5.3.2 清理进程资源

从上一小节可知,子进程在退出的时候会向父进程发送 task->exit_signal 所指定的信号(通常是 SIGCHLD 信号)。父进程对 SIGCHLD 的处理有三种方式:忽略该信号,或者通过注册信号处理函数捕获并进一步处理该信号,或者保持其缺省行为。如果父进程忽略 SIGCHLD,则如上一小节所述,子进程是"自动收割"进程,其退出后的残留资源由内核直接处理。如果父进程捕获 SIGCHLD,则在父进程信号处理函数里面完成有关清理工作。如果保持其默认行为,那么父进程一般应当调用 wait()函数族完成子进程的残留资源清理(即收割,本小节中,"等待"和"收割"基本可以视为同义词);否则,子进程将一直处于

僵尸状态。

Glibc 里面的 wait()函数族主要有四个:

```
pid_t wait(int *status);
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);
pid_t wait3(int *status, int options, struct rusage *rusage);
pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int options, struct rusage *rusage);
```

这里,wait()等待任意一个子进程结束,status 是子进程的退出状态,返回值为子进程的 pid。waitpid()等待 pid 所指定的特定子进程结束¹,status 是子进程的退出状态,options 为过滤器选项,返回值为子进程的 pid。wait3()等待任意一个子进程结束,它与 wait()的区别是可以指定过滤器选项 options,并且可由 rusage 返回子进程的资源摘要信息;status 是子进程的退出状态,函数返回值同样是子进程的 pid。wait4()等待 pid 所指定的特定子进程结束它与 waitpid()的区别是不仅可以指定过滤器选项 option,并且可由 rusage 返回子进程的资源摘要信息;status 是子进程的退出状态,函数返回值同样是子进程的 pid。

为什么需要僵尸进程和 wait()函数族? 因为在某些情况下,我们需要在进程结束以后从"尸体"中获得某些信息。如果没有僵尸进程的设计则意味着进程都是"自动收割"的,那么"尸体"会被内核即时销毁,也就失去了获取信息的源头; 而如果没有 wait()函数族,那么即便有"尸体"也没有获得信息的方法。wait()函数族里面的输出参数 status 和 rusage,就是用于保存从"尸体"获得的那些信息。

在 wait()函数族中,只有 waitpid()和 wait4()有对应的系统调用,其他都是 Glibc 进行的的包装。实际上,wait4()可以实现其他所有函数的功能:

```
wait(status)等价于 wait4(-1, status, 0, NULL);
waitpid(pid, status, options)等价于 wait4(pid, status, options, NULL);
wait3(status, options, rusage)等价于 wait4(-1, status, options, rusage)。
wait()函数族的系统调用原型为:
asmlinkage long sys_waitpid(pid_t pid, int __user *stat_addr, int options);
asmlinkage long sys_wait4(pid_t pid, int __user *stat_addr, int options, struct rusage __user *ru);
Glibc 从 2.12 版本开始,提供了一个新的 wait()类函数:
int waitid(idtype_t idtype, id_t id, siginfo_t *infop, int options);
对应的系统调用为:
asmlinkage long sys_waitid(int which, pid_t pid, struct siginfo __user *infop, int options, struct rusage __user *ru);
```

sys_waitid()用 struct siginfo 类型的输出参数 infop 代替了 sys_wait4()中的 int 类型输出参数 stat_addr,因此能够从等待对象中获得更丰富的信息。siginfo 的主要成员字段(一部分是二级成员)有:

工常情况下,进程的 pid 是 0 或正整数,但 wait()函数族里面的 pid 参数可以是任意值。当 pid 参数大于 0 时,waitpid()等待 pid 所指定的子进程结束;当 pid 参数等于 0 时,waitpid()等待当前进程的同组进程结束(注意不是等待 0 号进程,因为 0 号进程代表内核);当 pid 参数等于-1 时,waitpid()等待任意子进程结束;当 pid 参数小于-1 时,waitpid()等待 |pid| 的同组进程结束。wait4()与 waitpid 类似。

```
进程标识 si_pid:对于 wait()类函数通常取值为退出进程的 pid。用户标识 si_uid:对于 wait()类函数通常取值为退出进程的 uid。信号编号 si_signo:对于 wait()类函数通常取值为 SIGCHLD。错误编号 si_errno:对于 wait()类函数通常取值为 0。
```

信号编码 si_code:表示进程退出的原因,取值可为 CLD_EXITED (调用 exit()正常退出)、CLD_KILLED (被信号杀死)、CLD_DUMPED (被信号杀死并且产生了内存转储 CoreDump)、CLD_TRAPPED (被跟踪)、CLD_STOPPED (被 SIGSTOP 信号停止)和 CLD_CONTINUED (被 SIGCONT 信号继续)。

信号状态 si_status: 如果 si_code 是 CLD_EXITED 则 si_status 是 exit()系统调用传入的错误码;否则 si status 根据 si code 的不同而具备不同的含义。

sys_waitpid()只是 sys_wait4()的简单包装: sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL)。而 sys_waitid()和 sys_wait4()的逻辑也大同小异(最后都会调用到 do_wait())。因此,只需要看看 sys_wait4()的实现就可以知道 wait()函数族的原理了(定义在 kernel/exit.c):

```
asmlinkage long sys wait4(pid t upid, int user *stat addr, int options, struct rusage user *ru)
  if (upid == -1)
     type = PIDTYPE MAX;
  else if (upid < 0) {
     type = PIDTYPE PGID;
     pid = find get pid(-upid);
  \} else if (upid == 0) {
     type = PIDTYPE PGID;
     pid = get task pid(current, PIDTYPE PGID);
  else /* upid > 0 */ {
     type = PIDTYPE PID;
     pid = find get pid(upid);
  wo.wo type = type;
  wo.wo pid = pid;
  wo.wo_flags
                   = options | WEXITED;
  wo.wo info
                   = NULL;
  wo.wo stat
                   = stat addr;
  wo.wo rusage = ru;
  ret = do wait(&wo);
  put_pid(pid);
  return ret;
```

需要指出的是,wait()函数族可以用于等待子进程退出,但也可以等待子进程发生别的一些状态改变。这些行为决定于参数 options:

```
WEXITED:用于等待子进程退出(缺省行为);
WSTOPPED:用于等待子进程被 SIGSTOP 信号停止运行;
WCONTINUED:用于等待子进程被 SIGCONT 信号恢复运行(之前被停止过)。
```

其他常用的 options 还有:

WNOHANG: 如果子进程尚未退出则系统调用立即结束;

WNOWAIT: 继续保持子进程状态 (就像没被 wait()过一样), 以便可以再次被wait()。

这个系统调用函数大部分的工作在于 pid 的处理,用户态传递下来的 upid 参数有四种情况,分别代表普通子进程、任意子进程、当前进程组和特定进程组(上文已有介绍) sys_wait4()将 upid 处理后生成 PID 结构(类型为 struct pid 的局部变量 pid),再用 PID 结构初始化一个类型为 struct wait_opts 的结构体 wo,最后以 wo 为参数调用核心函数 do_wait()。结构体 wo 里面,wo_type、wo_pid 和 wo_flags 是输入参数,分别表示 PID 类型,PID 值和输入的 options;wo_info、wo_stat 和 wo_rusage 是输出参数,分别对应系统调用参数传下来的 infop、stat_addr 和 ru。

下面从 do_wait()开始逐级解析 wait()类系统调用涉及的重要函数。

```
(1) do_wait()
```

```
do wait()定义在 kernel/exit.c 中,展开如下(有精简):
static long do wait(struct wait opts *wo)
  init waitqueue func entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
  wo->child wait.private = current;
  add wait queue(&current->signal->wait chldexit, &wo->child wait);
repeat:
  wo->notask error = -ECHILD;
  if ((wo->wo type < PIDTYPE MAX) &&
    (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
    goto notask;
  set current state(TASK INTERRUPTIBLE);
  tsk = current;
  do {
    retval = do_wait_thread(wo, tsk);
    if (retval) goto end;
    retval = ptrace do wait(wo, tsk);
    if (retval) goto end;
    if (wo->wo flags & WNOTHREAD) break;
  } while_each_thread(current, tsk);
notask:
  retval = wo->notask error;
  if (!retval && !(wo->wo flags & WNOHANG)) {
    retval = -ERESTARTSYS;
    if (!signal_pending(current)) {
      schedule();
       goto repeat;
```

```
}
end:
   __set_current_state(TASK_RUNNING);
remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
return retval;
}
```

该函数首先调用函数 init_waitqueue_func_entry()初始化一个等待队列项,然后调用函数 add_wait_queue()将该项挂接到等待队列 current->signal->wait_chldexit 中。为什么需要等待队列呢?因为父进程在调用 wait()函数族的时候,子进程不一定已经退出,因此父进程会睡眠(阻塞),直到条件满足时,父进程才会被唤醒并从等待队列移除。init_waitqueue_func_entry()的第二个参数 child_wait_callback()就是唤醒回调函数,而 wo->child wait.private则是唤醒对象,也就是父进程(当前进程)。

接下来是 repeat 标号后的代码。首先将 wo->notask_error 赋值为-ECHILD。这是因为 sys_wait4()的调用者可能会提供一个无效 pid,导致没有与之匹配的进程,若果真如此,则-ECHILD 将成为 sys_wait4()的返回值。后面条件语句的含义是: 如果不是等待任意子进程并且没有与 pid 匹配的进程,那么跳转到 notask 标号。反之,如果存在匹配进程,则将当前进程状态置为 TASK_INTERRUPTIBLE(可中断睡眠)并开始一个 do-while 循环。该循环会遍历 当 前 进程 的 每 个 线程 tsk,在 tsk 上 面 依 次 调 用 核 心 函 数 do_wait_thread() 和 ptrace_do_wait()。这两个函数如果返回非零值,则退出循环,否则继续后面的流程;如果两个函数均返回零,则除非设置了 WNOTHREAD 标志,否则继续下一轮循环。

接下来是 notask 标号后的代码。首先将 wo->notask_error 赋值给返回变量 retval,然后在返回变量为 0(意味着有与 pid 匹配的进程)并且 WNOHANG 标志未被设置(子进程未退出时不立即终止系统调用)的情况下,将返回值变量赋值为-ERESTARTSYS,表示系统调用需要重新开始。代码到达此处时有两种可能,一种是自然到达,一种是被信号打断。如果是前者,则 signal_pending(current)为假,因此调用 schedule()产生调度,当前进程进入睡眠状态。等到睡眠唤醒之后,跳转至 repeat 标号重新开始。如果上述 if 条件没有满足,则继续执行后面 end 标号处的代码。

标号 end 后面的代码非常简单:把当前进程状态设置为 TASK_RUNNING(可运行),调用 remove wait queue()将等待项移除,然后返回 retval。

(2) do wait thread()/ptrace do wait()

刚才提到, do_wait()里面的核心函数是 do_wait_thread()和 ptrace_do_wait(), 下面就来继续解析:

```
static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
{
    list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
        int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
        if (ret) return ret;
    }
    return 0;
}
```

```
static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
{
    list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
        int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
        if (ret) return ret;
    }
    return 0;
}
```

我们发现,这两个函数非常类似:输入参数都是等待选项和等待的对象;内部逻辑都是遍历链表并在链表元素上调用 wait_consider_task();返回值都是有等待对象退出时返回非零。不一样的地方在于:前者遍历当前进程的 children 链表,后者遍历当前进程的 ptraced链表;前者调用 wait_consider_task()时 ptrace 参数为 0,后者调用 wait_consider_task()时 ptrace 参数为 1。它们各自的功能也是不言自明的,前者是普通的父进程等待子进程;后者是调试跟踪器等待被调试跟踪的进程。

(3) wait consider task()

下面就来继续解析公共函数 wait consider task():

为了让主体逻辑更加清晰,这个函数经过了高度简化。子进程的退出状态被赋值给exit_state,使用 ACCESS_ONCE()是确保编译器不做优化,以便取得确切的最新状态。如果子进程状态为 EXIT_DEAD,说明子进程是"自动收割"类型,或者虽然是"被动收割"类型,但是已经被wait()过了。在这种情况下,wait_consider_task()将直接返回 0(没有等待对象)。如果子进程状态为 EXIT_TRACE,说明子进程是一个正在被调试器跟踪的进程。这种情况下,调试器退出的时候会通知真正的父进程,因此现在可以忽略不计,也将返回 0。如果子进程的退出状态为 EXIT_ZOMBIE,说明子进程是一个等待"被动收割"的普通僵尸进程。普通僵尸进程的代码块中有 if (!delay_group_leader(p))条件,其含义是如果子进程是线程组组长并且线程组不为空,那么该进程会被延迟收割。对于非延迟收割的僵尸子进程,还需要判定是不是正在被跟踪,如果没有被跟踪,或者虽然被跟踪但跟踪者就是其真正的父进程

那么调用 wait_task_zombie()对子进程进行收割。此后的代码,exit_state 为 0,意味着 wait() 函数族的调用者使用的不仅仅是 WEXITED 选项(不仅仅等待退出的子进程),还有 WSTOPPED 或者 WCONTINUED,在这两种情况下,wait_consider_task()将分别调用 wait task stopped()和 wait task continued()完成等待。

(4) wait_task_zombie()

在本章中,我们关心的是已退出进程的残留资源清理,因此重点关注wait task zombie(),该函数定义在kernel/exit.c中,展开如下(有精简):

```
static int wait task zombie(struct wait opts *wo, struct task struct *p)
  pid t pid = task pid vnr(p);
  uid t uid = from kuid munged(current user ns(), task uid(p));
  if (!likely(wo->wo flags & WEXITED)) return 0;
  if (unlikely(wo->wo flags & WNOWAIT)) {
    int exit code = p->exit code;
    get task struct(p);
    if ((exit code & 0x7f) == 0) {
       why = CLD EXITED;
      status = exit code \gg 8;
    } else {
      why = (exit code & 0x80)? CLD DUMPED: CLD KILLED;
      status = exit code & 0x7f;
    return wait noreap copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
  state = (ptrace reparented(p) && thread group leader(p))?
    EXIT TRACE: EXIT DEAD;
  if (cmpxchg(&p->exit state, EXIT ZOMBIE, state) != EXIT ZOMBIE)
    return 0;
  if (state == EXIT DEAD && thread group leader(p)) {
    struct signal struct *sig = p->signal;
    struct signal struct *psig = current->signal;
    thread group cputime adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
    psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
    psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
    psig->cgtime += task gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
    psig->cmin flt += p->min flt + sig->min flt + sig->cmin flt;
    psig->cmaj flt += p->maj flt + sig->maj flt + sig->cmaj flt;
    psig->cnvcsw += p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
    psig->cnivcsw += p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
    psig->cinblock += task io get inblock(p) + sig->inblock + sig->cinblock;
    psig->coublock += task io get oublock(p) + sig->oublock + sig->coublock;
    maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
```

```
if (psig->cmaxrss < maxrss) psig->cmaxrss = maxrss;
  task io accounting add(&psig->ioac, &p->ioac);
  task io accounting add(&psig->ioac, &sig->ioac);
}
retval = wo->wo rusage
  ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage): 0;
status = (p->signal->flags & SIGNAL GROUP EXIT)
  ? p->signal->group exit code : p->exit code;
if (!retval && wo->wo stat)
  retval = put user(status, wo->wo stat);
infop = wo->wo info;
if (!retval && infop) retval = put user(SIGCHLD, &infop->si signo);
if (!retval && infop) retval = put_user(0, &infop->si_errno);
if (!retval && infop) {
  if ((status & 0x7f) == 0) {
    why = CLD EXITED;
    status >>= 8;
  } else {
    why = (status & 0x80)? CLD DUMPED : CLD KILLED;
    status &= 0x7f;
  }
  retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
  if (!retval)
    retval = put user(status, &infop->si status);
if (!retval && infop) retval = put user(pid, &infop->si pid);
if (!retval && infop) retval = put user(uid, &infop->si uid);
if (!retval) retval = pid;
if (state == EXIT TRACE) {
  ptrace unlink(p);
  state = EXIT_ZOMBIE;
  if (do notify parent(p, p->exit signal)) state = EXIT DEAD;
  p->exit state = state;
if (state == EXIT DEAD) release task(p);
return retval;
```

该函数用于等待进入僵尸状态的进程,因此如果 wo_flags 中没有 WEXITED 则立即返回。接下来,如果 wo_flags 中有 WNOWAIT,则首先通过 get_task_struct()增加死亡进程的引用计数,防止 wait()系统调用退出后相关数据结构被释放。接下来,如果退出码 exit_code 的低 7 位为全零,表示死亡进程是通过调用 exit()主动退出的。在这种情况下,退出原因 why 被设置为 CLD_EXITED,退出状态 status 被赋值为 exit_code >> 8,也就是当初调用 exit()时传入的错误码(EXIT_SUCCESS 或者 EXIT_FAILURE)。反之,如果 exit_code 并非

低 7 位全零,则表示死亡进程不是通过调用 exit()主动退出的。在这种情况下,根据退出码 exit_code 的第 8 位决定退出原因 why 是 CLD_DUMPED 还是 CLD_KILLED,退出状态 status 则是退出码 exit_code 的低 7 位。然后,通过 wait_noreap_copyout()向调用者传递各种相关信息并返回。wait_noreap_copyout()跟本函数的后续过程类似,不再展开。

在 wo_flags 中没有 WNOWAIT 的情况下,如果死亡进程被跟踪并且是线程组组长,则局部变量 state 被赋值为 EXIT_TRACE,否则赋值为 EXIT_DEAD。进而通过 cmpxchg 原子性地把 state 赋值给死亡进程的 exit_state(退出状态)并返回旧值。如果死亡进程之前的退出状态不是 EXIT_ZOMBIE,则函数返回 0;否则,继续执行。

如果 state 值为 EXIT_DEAD 并且死亡进程是线程组组长,则需要处理一系列 signal_struct 相关的工作,比如累积包括用户态时间 utime、内核态时间 stime 和客户态时间 gtime 在内的各种统计信息,不再一一解释其含义。

接下来,如果 wo_rusage 不为空(意味着调用者是 wait3()或者 wait4()),则通过 getrusage 传递资源摘要信息。如果是线程组退出,则局部变量 status 被赋值为整个线程组的 退出码 p->signal->group_exit_code; 如果是单个线程退出则 status 被赋值为死亡进程的退出码 p->exit_code。如果 wo->wo_stat 不为空(意味着调用者是 waitpid()、 wait3()或者 wait4()),则其内容被赋值为 status。

类型为 siginfo 的局部变量 infop 被赋值为 wo->wo_info, 如果 infop 不为空,意味着调用者是 waitid()。在这种情况下,infop->si_signo 被赋值为 SIGCHLD;infop->si_errno 被赋值为 0;infop->si_code 被赋值为退出原因 why;infop->si_status 被赋值为退出状态 status(此处 why 和 status 的获取方式跟上文已经描述过的代码分支完全相同);infop->si_pid 和 infop->si uid 分别被赋值为死亡进程的 pid 和 uid。

如果 state 值为 EXIT_TRACE,则通过 ptrace_unlink()断开死亡进程与跟踪器的连接并将 state 赋值为 EXIT_ZOMBIE。然后通过 do_notify_parent()通知死亡进程的真正父进程,如果真正的父进程忽略通知,则 state 再次赋值为 EXIT_DEAD。

至此,如果 state 已经变成了 EXIT_DEAD,则调用 release_task()试图释放死亡进程的数据结构(进程描述符 task_struct 及其二级数据结构);如果 state 不是 EXIT_DEAD 则这些数据结构将继续保留。最后,返回 retval(死亡进程的 pid)。

(5) release task()

最后一个重要函数是 release_task(),是一个公共函数。对于自动收割的进程,该函数由 sys_exit()系统调用直接调用;对于被动收割的进程,该函数在 sys_exit()系统调用退出以后由 sys_wait()类系统调用来调用。release_task()定义在 kernel/exit.c 中,展开如下:

```
void release_task(struct task_struct *p)
{
   struct task_struct *leader;
   int zap_leader;
repeat:
   proc_flush_task(p);
   ptrace_release_task(p);
   __exit_signal(p);
```

```
zap_leader = 0;
leader = p->group_leader;
if(leader != p && thread_group_empty(leader) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE){
    zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
    if (zap_leader) leader->exit_state = EXIT_DEAD;
}
release_thread(p);
call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
p = leader;
if (unlikely(zap_leader)) goto repeat;
}
```

该函数的参数 p 是需要释放数据结构的死亡进程,两个局部变量中 leader 表示 p 所在的线程组组长,zap_leader 表示是否需要顺便销毁线程组组长的数据结构(初始值为 0,表示不要销毁)。

标号 repeat 后面,首先调用 proc_flush_task()清除 p 的 procfs 缓存数据结构,然后调用 ptrace_release_task 清除 ptrace 有关的信息。后面的__exit_signal()负责计算死亡进程中 signal_struct 的一些字段,清空待决信号以及信号处理有关的数据结构。接下来,如果死亡进程不是线程组长、并且同组中已经没有活动进程并且线程组长也已经进入僵尸状态,则调用 do_notify_parent()通知组长的父进程;如果父进程忽略通知,则 zap_leader 赋值为 1 并且组长的退出状态被设置为 EXIT_DEAD。后续的 release_thread()在龙芯上是空操作,而 call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct)则是本函数一个重要的步骤地址,注册 RCU 回调函数 delayed_put_task_struct(),以便在退出 RCU 临界区后执行它。

至此,p 被重新赋值为线程组长,如果 zap_leader 为 1,则跳转到标号 repeat 的起始处,按照同样的逻辑销毁线程组长,否则直接返回。

RCU 回调函数 delayed_put_task_struct()的主要步骤是 put_task_struct(),而后者是递减进程的引用计数并且在变成 0 以后调用__put_task_struct()。__put_task_struct()也很简单,依次调用 cgroup_free() *task_numa_free() *put_signal_struct()等函数销毁尚未释放的几个二级数据结构,最后调用 free_task()。而 free_task()调用几个体系结构相关的函数(在龙芯上面大都为空操作)arch_release_thread_info() *free_thread_info() *arch_release_task_struct()后,再调用 free_task_struct()释放 task_struct 本身。值得注意的是:进程创建时进程描述符的初始引用计数为 2,因此不管是自动收割还是被动收割,通过 release_task()调用的put_task_struct()仅仅是将引用计数变成 1,尚未真正释放进程描述符等数据结构。

5.4 进程调度

即便是在多核处理器的计算机上,进程的数量通常也是远远多于处理器数量的。因此,宏观上并行运行的多个进程在微观上往往属于分时复用。进程调度的本质是怎么样让进程更好地分时复用处理器资源。概括地说,进程调度包括调度策略和进程切换两个重要话题。针对一个处理器来说,分时复用无非就是A进程的时间配额用完以后换到B进程的事情。在这个场景下,"如何选择B进程"就是调度策略,"如何运行B进程"就是进程切换。

5.4.1 基本概念

在讨论进程调度策略之前有几个必须明确的重要概念:一个是时间片,一个是优先级,

一个是抢占调度。

时间片:时间片即 TimeSlice,指的是分时复用过程中每个进程允许持续运行的最大时间配额单位。也就是说,如果 A 进程持续运行了一个 TimeSlice,那么它必须考虑让出 CPU 资源给 B 进程。不过有两点值得注意:1,进程持续运行时间可以小于 TimeSlice,比如当某个进程请求的资源得不到满足时,主动睡眠(因此上文描述中强调了最大);2,进程持续运行时间也可以大于 TimeSlice,比如当某个进程时间片用完,考虑让出 CPU 时并没有别的可运行进程,那么这个进程会继续运行(因此上文描述中强调了单位)。在周期性计时模式中,一般时间片是一个节拍(一个 tick,即 1/HZ)的整数倍,在无节拍计时模式中,时间片的长度可以更加自由。

优先级:优先级即 Priority,指的是在所有进程中,谁更有资格优先获得处理器资源。一般来说,现代的进程调度器都是基于优先级的调度,也就是说都是倾向于先运行优先级高的进程,再运行优先级低的进程,同优先级之间轮转调度。不过凡事皆有例外,某些情况下确实会存在高优先级进程挂起而低优先级进程运行的情况,称为"优先级倒挂"。Linux内核中的优先级分静态优先级和动态优先级。静态优先级一般是进程创建时确定的,也可以通过特定的系统调用改变。动态优先级的初始值决定于静态优先级,但是随着进程的运行在不断地调整改变。调度策略选择进程时考虑的是动态优先级。

抢占调度:抢占调度即 Preemptible Scheduling,指的是一个高优先级进程是否可以强行夺取低优先级进程的处理器资源。如果可以强行夺取,就是可抢占的调度。但值得注意的是,抢占调度也并非一个简单的"是"与"否"的命题,而更多地表现为"某些时候可以抢占,某些时候不可以抢占"。因此,根据可抢占的程度,大致可以将抢占调度分为以下种类:

- A,不可抢占:完全不可抢占的调度器称之为协作式调度,A进程切换到B进程的唯一情况是A进程主动放弃。不可抢占常见于协程调度,协程是一种完全在用户态创建并管理的线程,没有内核参与。几乎不可能有完全不可抢占调度的现代操作系统内核,因为系统级的完全不可抢占是很危险的,一个简单的无限循环的应用程序就可以导致系统死机。
- B,用户态抢占:Linux-2.4以及更早的内核的调度器只允许用户态抢占。指的是当某个进程运行在用户态时,一个更高优先级的进程可以抢占该进程的时间片。然而,内核不可能随时随地检测是否有更高优先级的进程产生,而是在特定的时间点检测,这些时间点不妨称之为检查点(CheckPoint)。对于用户态抢占,其检查点是"异常、中断、或者系统调用处理完成后返回用户态的时候"。允许用户态抢占是现代操作系统内核设计的底线,Linux内核配置选项中的"不抢占"(CONFIG PREEMPT NONE)实际上指的是用户态抢占。
- C,内核态抢占: Linux-2.6 以及更新的内核的调度器允许内核态抢占。指的是某个进程不管是运行在用户态还是内核态,一个更高优先级的进程都可以抢占该进程的时间片。同样,随时随地的检查是不可能的,允许内核态抢占无非是在用户态抢占的基础上,又增加了更多的抢占检查点而已。一般来说,内核态抢占的检查点是"异常、中断、或者系统调用处理完成后返回的时候"。请注意,异常中断或系统调用处理完成后,既可以返回到内核态,也可以返回到用户态,因此内核态抢占是用户态抢占的超集。

Linux 的内核态抢占还可以细分成以下三种:

C1: 内核态自愿抢占: 即内核配置选项中的 CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY。采用白名单机制,在用户态基础上增加了一些特定的内核态检查点,通过显式调用 might resched()来决定要不要调度到更高优先级的进程。应该说这不算严格意义上的内核态

抢占。

- C2,内核态完全抢占:即内核配置选项中的 CONFIG_PREEMPT。采用黑名单机制,除非是在临界区里面,其他任意时刻都允许内核态抢占。临界区指的是关中断的区间(包括硬中断和软中断)以及用 preempt_disable()和 preempt_enable()所包含的区间。Linux 内核态抢占通常指的是这一种。
- C3,内核态实时抢占:即内核配置选项中的CONFIG_PREEMPT_RT。这是最彻底的内核态抢占,取消了所有临界区,即便是在中断处理过程中也允许抢占。标准的Linux内核没有这种模式,加入PREEMPT RT增强支持的内核才有。

内核抢占程度越高,对交互式应用的响应性越好;但它带来了更多的进程切换代价,对吞吐率有较大的影响。因此,一般桌面系统建议启用内核态抢占,而服务器系统建议关闭内核态抢占。

所有的调度器都围绕着这三个基本概念进行设计,调度器之间的区别,无非是时间片的长短定义不一样,优先级的计算以及围绕优先级对进程的组织不一样,以及允许抢占的程度不一样。

进程分类

从调度器的角度来看,进程可以分成三大类:

- (1) 交互式进程: 此类进程有大量的人机交互, 因此进程不断地处于睡眠状态, 等待用户输入。典型的应用比如编辑器。此类进程对系统响应时间要求比较高, 否则用户会感觉系统反应迟缓。
- (2) 批处理进程: 此类进程不需要人机交互,在后台运行,需要占用大量的系统资源。但是能够忍受响应延迟。比如编译器和各种服务器程序。
- (3) 实时进程:实时对调度延迟的要求最高(有最后期限即 Deadline 的约束),这些进程往往执行非常重要的操作,要求立即响应并执行。比如视频播放软件(软实时)或飞机飞行控制系统(硬实时)。很明显这类程序不能容忍长时间的调度延迟(超过 Deadline 约束),软实时进程超过 Deadline 会影响用户体验,而硬实时进程超过 Deadline 会导致灾难。

在 Linux 内核中,交互式进程和批处理进程统称为普通进程(与实时进程相对)。内核对实时进程和普通进程采用了不同的调度策略,前者相对简单,自 Linux 问世以来没有本质的变化(主要是先进先出算法 FIFO 和时间片轮转算法 Round-Robin,基于优先级调度。前者在相同优先级的进程之间使用先进先出,后者在相同优先级的进程之间使用轮转调度);后者更为复杂,需要兼顾交互式进程和批处理进程的需求,经过了多次革命性的变化,也是本书所关注的重点。

5.4.2 发展历史

先来看看 Linux 内核针对普通进程的调度策略的发展历史[23][24]。

(1) 古代: Linux-1.0~Linux-2.4.x:

很早的 Linux-1.2 的调度器使用了环形队列用于可运行的任务管理,使用循环调度策略。 此调度器添加和删除进程效率很高(具有保护结构的锁)。简而言之,该调度器并不复杂 但是简单快捷。Linux-2.2 引入了调度类的概念,允许针对实时进程和普通进程使用不同的的调度策略。Linux-2.2 的调度器还包括对称多处理器 (SMP) 支持。

Linux-2.4.x 内核使用基于优先级的 O(n)调度算法,其主要逻辑与之前相比没有太大区别。该调度器使用一个全局的运行队列(即 RunQueue,是 Linux 内核中保存所有就绪进程的队列,全局意味着被所有 CPU 所共享)。O(n)算法非常简单:对 Runqueue 中所有进程的优先级进行依次进行比较,选择最高优先级的进程作为下一个被调度的进程。该算法的时间复杂度是 O(n)。

每个进程被创建时都被赋予一个时间片。时钟中断递减当前运行进程的时间片,当进程的时间片被用完时,它必须等待重新赋予时间片才能有机会运行。O(n)调度器保证只有当所有可运行(TASK_RUNNING 状态)进程的时间片都被用完之后,才对所有进程重新分配时间片。这段时间被称为一个epoch。这种设计保证了每个进程都有机会得到执行。每个epoch中,每个进程允许执行到其时间切片用完。如果某个进程没有使用其所有的时间切片,那么剩余时间切片的一半将被添加到新时间切片使其在下个epoch中可以执行更长时间。调度器只是迭代进程,应用 goodness()函数决定下面执行哪个进程(进程的 nice 值为静态优先级,goodness()的返回值为动态优先级)。

该调度器的主要缺点:

可扩展性不好: 算法的时间复杂度为 O(n), 进程规模越大, 调度效率越低。

交互式优化不好:识别交互式进程的原理基于一个假设,即交互式进程比批处理进程更频繁地处于睡眠状态。然而现实情况往往并非如此,有些批处理进程虽然没有用户交互但是也会频繁地进行 I/O 操作,比如编译程序经常地进行磁盘 I/O,虽然它们并不需要快速地用户响应,还是被提高了优先级。当系统中这类进程的负载较重时,会影响真正的交互式进程的响应时间。

实时进程支持不好: Linux-2.4 内核是非抢占的, 当进程处于内核态时不会发生抢占, 这对于真正的实时应用是不能接受的。

(2) 近代: Linux-2.6.0~Linux-2.6.22:

Linux-2.6.0 开始引入的调度器叫 O(1)调度算法。O(1)调度算法所花费的时间为常数,与当前系统中的进程个数无关。此外 Linux 2.6 内核支持内核态抢占,因此更好地支持了实时进程。相对于前任,O(1)调度器还更好地区分了交互式进程和批处理式进程。O(1)调度器在两个方面修改了 Linux-2.4.x 调度器,一是进程优先级的计算方法;二是候选进程选择算法。O(1)取消了全局运行队列,每个 CPU 核各有一套数据结构管理自己的进程。调度器使用长度为 140 的优先级数组来组织进程(实际上,每个优先级有两个运行队列,一个用于活动任务,一个用于过期任务),这意味着要确定接下来执行的任务,调度器只需按优先级将下一个任务从特定活动的运行队列中取出即可。

1) 进程的优先级计算

不同类型的进程应该有不同的优先级。每个进程与生俱来(即从父进程那里继承而来)都有一个优先级,我们将其称为静态优先级(static_prio)。普通进程的静态优先级范围从 100 到 139, 100 为最高优先级, 139 为最低优先级, 0-99 保留给实时进程。当进程用完了时间片后,系统就会为该进程分配新的时间片(即基本时间片),静态优先级本质上决定了时间片分配的大小。静态优先级和基本时间片的关系如下(单位为毫秒):

静态优先级<120, 基本时间片=max((140-静态优先级)*20, MIN TIMESLICE)

静态优先级>=120, 基本时间片=max((140-静态优先级)*5, MIN TIMESLICE)

其中 MIN_TIMESLICE 为系统规定的最小时间片。从该计算公式可以看出,静态优先级越高(值越低),进程得到的时间片越长。其结果是,优先级高的进程会获得更长的时间片,而优先级低的进程得到的时间片则较短。进程除了拥有静态优先级外,还有动态优先级(prio),其取值范围是 100 到 139。当调度程序选择新进程运行时就会使用进程的动态优先级,动态优先级和静态优先级的关系可参考下面的公式:

动态优先级=max(100, min(静态优先级 - bonus + 5), 139)

从上面看出,动态优先级的生成是以静态优先级为基础,再加上相应的惩罚或奖励(bonus)。这个bonus并不是随机的产生,而是根据进程过去的平均睡眠时间做相应的惩罚或奖励。所谓平均睡眠时间(sleep_avg)就是进程在睡眠状态所消耗的总时间数,这里的平均并不是直接对时间求平均数。平均睡眠时间随着进程的睡眠而增长,随着进程的运行而减少。因此,平均睡眠时间记录了进程睡眠和执行的时间,它是用来判断进程交互性强弱的关键数据。如果一个进程的平均睡眠时间很大,那么它很可能是一个交互性很强的进程。反之,如果一个进程的平均睡眠时间很小,那么它很可能一直在执行。另外,平均睡眠时间也记录着进程当前的交互状态,有很快的反应速度。比如一个进程在某一小段时间交互性很强,那么 sleep_avg 就有可能暴涨(当然它不能超过 MAX_SLEEP_AVG),但如果之后都一直处于执行状态,那么 sleep_avg 就又可能一直递减。交互性强的进程会得到调度程序的奖励(bonus 为正),而那些一直霸占 CPU 的进程会得到相应的惩罚(bonus 为负)。其实 bonus 相当于平均睡眠时间的缩影,此时只是将 sleep_avg 调整成 bonus 数值范围内的大小。可见平均睡眠时间可以用来衡量进程是否是一个交互式进程。如果满足下面的公式,进程就被认为是一个交互式进程:

动态优先级≤3*静态优先级/4+28

2) 实时进程的优先级计算

实时进程的优先级由可通过系统调用设置。该值不会动态修改,而且总是比普通进程的优先级高。在进程描述符中用 rt priority 域表示。

3) 候选进程选择算法

普通进程的调度选择算法基于进程的动态优先级,拥有最高优先级的进程被调度器选中。时间片用任务描述符中的 time_slice 域表示,而动态优先级用 prio(普通进程)或者 rt_priority(实时进程)表示。调度器为每一个 CPU 维护了两个进程队列数组: 指向活动运行队列的 active 数组和指向过期运行队列的 expire 数组。数组中的元素着保存某一优先级的进程队列指针。系统一共有 140 个不同的优先级,因此这两个数组大小都是 140。它们是按照先进先出的顺序进行服务的。被调度执行的任务都会被添加到各自运行队列优先级列表的末尾。每个进程都有一个时间片,这取决于系统允许执行这个进程多长时间。运行队列的前 100 个优先级列表保留给实时进程,后 40 个用于普通进程。

当需要选择当前最高优先级的进程时, O(1)调度器不用遍历整个运行队列, 而是直接从 active 数组中选择当前最高优先级队列中的第一个进程。假设当前所有进程中最高优先级为 50,则调度器直接读取 active[49],得到优先级为 50 的进程队列指针。该队列头上的第一个进程就是被选中的进程。这种算法的复杂度为 O(1),从而解决了前任调度器的扩展性问题

为了实现 O(1)算法 active 数组维护了一个由 5 个 32 位的字(140 个优先级)组成的 bitmap, 当某个优先级别上有进程被插入列表时,相应的比特位就被置位。位设置、位清除 和位查找基本上都是固定时间的,因此插入、删除或查找一个进程来执行所需要的时间并 不依赖于活动任务的个数,而是依赖于优先级的数量。这使得 2.6.0 版本的调度器成为一个时间复杂度为 O(1) 的过程,因为调度时间既是固定的,而且也不会受到活动任务个数的影响。

为了提高交互式进程的响应时间,O(1)调度器不仅动态地提高该类进程的优先级,还采用以下方法:每次时钟中断时,进程的时间片(time_slice)被减一。当 time_slice 为 0 时,表示当前进程的时间片用完,调度器判断当前进程的类型,如果是交互式进程或者实时进程,则重置其时间片并重新插入 active 数组。如果不是交互式进程则从 active 数组中移到 expired 数组,并根据上述公式重新计算时间片。这样实时进程和交互式进程就总能优先获得 CPU。然而这些进程不能始终留在 active 数组中,否则进入 expire 数组的进程就会产生饥饿现象。当进程已经占用 CPU 时间超过一个固定值后,即使它是实时进程或者交互式进程也会被移到 expire 数组中。当 active 数组中的所有进程都被移到 expire 数组中后,调度器交换 active 数组和 expire 数组。因此新的 active 数组又恢复了初始情况,而 expire 数组为空,从而开始新的一轮调度。

Linux-2.6.0 调度器改进了前任调度器的可扩展性问题,时间复杂度为 O(1)。引入了内核抢占,因此对实时进程的支持也大有改进。但在区分交互式进程和批处理进程方面,O(1) 调度器虽有改进,但仍然在很多情况下会失效。而且 O(1)调度器对 NUMA 支持也不完善。为了解决这些问题,大量难以维护和阅读的复杂代码被加入 Linux-2.6.0 的调度器,虽然很多性能问题因此得到了解决,可是另外一个严重问题始终困扰着许多内核开发者,那就是很多基于经验的魔术数和复杂的代码难以管理,并且对于纯粹主义者而言未能体现算法的本质。

(3) 现代: Linux-2.6.23~Linux-4.x:

O(1)调度算法的主要复杂性来自动态优先级的计算,调度器根据平均睡眠时间和一些很难理解的经验公式来修正进程的优先级以及区分交互式进程。这样的代码很难阅读和维护为了解决这些问题,Con Kolivas 设计了"完全公平"的楼梯调度算法(SD)和它的的改进版轮转楼梯调度算法(RSDL)。这些算法思路简单,但是实验证明它对应交互式进程的响应比 O(1)更好,而且极大地简化了代码。这两个算法并没有被 Linux 内核采纳,但 Ingo Molnar 在吸收其公平调度的思想后,设计了完全公平调度(CFS)算法并集成在 2.6.23 及以后的版本中。

1) 楼梯(SD, 全称 Staircase Deadline)算法

和 O(1)算法一样,楼梯算法也同样为每一个优先级维护一个进程列表,并将这些列表组织在 active 数组中。当选取下一个被调度进程时,SD 算法也同样从 active 数组中直接读取与 O(1)算法不同在于,当进程(仅指普通进程,实时进程的调度策略同 O(1)算法)用完了自己的时间片后,并不是被移到 expire 数组中。而是被加入 active 数组的低一优先级列表中,即将其降低一个级别(相当于动态优先级)。不过请注意这里只是将该任务插入低一级优先级任务列表中,任务本身的优先级(静态优先级)并没有改变。当时间片再次用完,任务被再次放入更低一级优先级任务队列中。就象一部楼梯,任务每次用完了自己的时间片之后就下一级楼梯。任务下到最低一级楼梯时,如果时间片再次用完,它会回到初始优先级的下一级任务队列中。比如某进程的优先级为 100,当它到达最后一级台阶 139 后,再次

用完时间片时将回到优先级为 101 的进程队列中,即第二级台阶。不过此时分配给该任务的 time_slice 将变成原来的 2 倍。比如原来该任务的时间片 time_slice 为 10ms,则现在变成了 20ms。基本的原则是,当任务下到楼梯底部时,再次用完时间片就回到上次下楼梯的起点 的下一级台阶。并给予该任务相同于其最初分配的时间片。总结如下:设任务本身优先级为 P,当它从第 N 级台阶开始下楼梯并到达底部后,将回到第 N+1 级台阶。并且赋予该任务 N+1 倍的时间片。

楼梯算法能避免进程饥饿现象,高优先级的进程会最终和低优先级的进程竞争,使得低优先级进程最终获得执行机会。对于交互式应用,当进入睡眠状态时,与它同等优先级的其他进程将一步一步地走下楼梯,进入低优先级进程队列。当该交互式进程再次唤醒后它还留在高处的楼梯台阶上,从而能更快地被调度器选中,加速了响应时间。

楼梯算法的优点:从实现角度看,SD基本上还是沿用了O(1)的整体框架,只是删除了O(1)调度器中动态修改优先级的复杂代码;还淘汰了expire数组,从而简化了代码。它最重要的意义在于证明了完全公平这个思想的可行性。

2) 轮转楼梯(RSDL, Rotating Staircase Deadline)算法

RSDL 是对 SD 算法的改进,核心的思想还是"完全公平"。RSDL 没有复杂的动态优先级调整策略,但重新引入了 expire 数组。它为每一个优先级都分配了一个"组时间配额",记为 T_g ; 同一优先级的每个进程都拥有同样的"优先级时间配额",用 T_p 表示。当进程用完了自身的 T_p 时,就下降到下一优先级进程组中。这个过程和 SD 相同,在 RSDL 中这个过程叫做 Minor Rotation(次轮转)。请注意 T_p 不等于进程的时间片,而是小于进程的时间片。

在 SD 算法中,处于楼梯底部的低优先级进程必须等待所有的高优先级进程执行完才能获得 CPU,因此低优先级进程的等待时间无法确定。RSDL 中,当高优先级进程组用完了它们的 T_g (即组时间配额)时,无论该组中是否还有进程 T_p 尚未用完,所有属于该组的进程都被强制降低到下一优先级进程组中。这样低优先级任务就可以在一个可以预计的未来得到调度。从而改善了调度的公平性。

进程用完了自己的时间片 time_slice 时,将放入 expire 数组指向的对应初始优先级队列中。当 active 数组为空,或者所有的进程都降低到最低优先级时就会触发主轮转 Major Rotation。Major Rotation 交换 active 数组和 expire 数组,所有进程都恢复到初始状态,再一次从新开始 Minor Rotation 的过程。

RSDL 对交互式进程的支持:和 SD 同样的道理,交互式进程在睡眠时间时,它所有的竞争者都因为 minor rotation 而降到了低优先级进程队列中。当它重新进入 RUNNING 状态时,就获得了相对较高的优先级,从而能被迅速响应。

CFS(完全公平调度,Completely Fair Scheduling)调度器自进入 2.6.23 版内核以后,在 2.6.24 中又添加了组调度功能,在之后 $3.x \times 4.x$ 的版本迭代中不断改进演化,如今 4.4.x 版本中的调度器与 2.6.23 已经有了很大的不同,但依旧基于 CFS 的主体结构。下一节将详细讲解 4.4.x 的调度器框架设计以及 CFS 调度策略。

5.4.3 公平调度策略

当前 Linux-4.4.x 内核的进程调度器采用模块化设计,其框架结构如图 5-4 所示:

调度核心主要负责周期性时钟处理和进程切换,而调度类(目前主要包括实时调度类

rt_sched_class、公平调度类 fair_sched_class 和空闲调度类 idle_sched_class)主要负责进程组织和调度策略。其他诸如负载均衡(多处理器系统中用于避免一个处理器过于繁忙而另一个处理器过于空闲的机制)、进程迁移之类的话题则是调度核心和调度类协同操作的结果。调度核心的代码主要位于 kernel/sched/core.c, 而调度类的代码主要位于 kernel/sched/rt.c、kernel/sched/fair.c 和 kernel/sched/idle_task.c。不同的调度类之间具有绝对的优先顺序:实时进程永远优先于普通进程,而普通进程永远优先于空闲进程¹。




图 5-4 Linux 内核的调度器框架图

本书主要介绍公平调度类和与之相对应的 CFS 调度策略。

CFS 调度器从 SD/RSDL 中吸取了完全公平的思想,不再跟踪进程的睡眠时间,也不再基于经验算法去识别交互式进程。它将所有的进程都按相同的方式统一对待,这就是公平的含义。CFS 的算法和实现都相当简单,众多的测试表明其性能在大多数情况下非常优越。

按照作者 Ingo Molnar 的说法: "CFS 百分之八十的工作可以用一句话概括: CFS 在真实的硬件上模拟了完全理想的多任务处理器"。在"完全理想的多任务处理器"下,每个进程都能同时获得 CPU 的执行时间。当系统中有两个进程时,CPU 的计算时间被分成两份,每个进程获得 50%。然而在实际的硬件上,当一个进程占用 CPU 时,其它进程就必须等待。这就产生了不公平。

假设运行队列中有 n 个进程, 当前进程运行了 10ms。在"完全理想的多任务处理器"中, 10ms 应该平分给 n 个进程(不考虑各个进程的 nice 值), 因此当前进程应得的时间是(10/n)ms, 但是它却运行了 10ms。所以 CFS 将惩罚当前进程, 使其它进程能够在下次调度时尽可能取代当前进程, 最终实现所有进程的公平调度。下面将介绍 CFS 实现的一些重要思想, 以便深入地理解 CFS 的工作原理。

(1) 优先级设计

CFS 调度器进入内核之初就有了实时调度类、普通调度类和空闲调度类,这三种调度类都是基于优先级的调度。Linux-2.6.38 开始引入了停机迁移调度类 stop_sched_class,用于处理 CPU 热插拔等需要"全局停机及进程迁移"的特殊进程。Linux-3.14 开始又引入了最后期限调度类 dl_sched_class,用于比一般实时(软实时)进程更需要及时响应的硬实时进程。最后期限调度类不使用通常的优先级调度,而是使用[运行时间runtime, 运行周期 period, 最后期限 deadline]的三元组对进程进行限定,使用 EDF(Earliest Deadline First,最后期限最早的进程优先)算法作为调度策略。在总体优先顺序上,停机迁移调度类 > 最后期限调度类 > 实时调度类 > 公平调度类 > 空闲调度类。

CFS 中,进程的优先级延续了以前的设计: 一共 140 个优先级,数值越小代表优先级越高, $0\sim99$ 用于实时进程(rt_sched_class 类), $100\sim139$ 用于普通进程(包括fair_sched_class 类和 idle_sched_class 类,缺省优先级为 120) 1 — 个跟普通进程优先级有关的常见概念叫 nice 值,其取值范围为 $-20\sim19$,nice 值越小优先级越高。从 include/linux/sched/prio.h 中可以清晰地看到这些值的定义和换算关系:

19 //最大 nice 值 #define MAX NICE -20 //最大 nice 值 #define MIN NICE #define MAX USER RT PRIO 100 //实时优先级最大(低)值 #define MAX RT PRIO MAX USER RT PRIO (MAX RT PRIO + 40) //总体优先级最大(低)值 #define MAX PRIO #define DEFAULT PRIO (MAX RT PRIO + 20)//缺省优先级 #define NICE TO PRIO(nice) (MAX RT PRIO + (nice) + 20) //nice 值转优先级 //优先级转 nice 值 #define PRIO TO NICE(prio) ((prio) - MAX RT PRIO - 20)

(2) 如何选择候选进程

CFS 抛弃了运行队列中的 active/expire 数组,而使用红黑树选取下一个被调度进程。所有状态为 TASK_RUNNING 的进程都被插入红黑树。在每个调度点,CFS 调度器都会选择红黑树的最左边的叶子节点作为下一个将获得 CPU 的进程。红黑树是一种自平衡二叉排序树,其插入、删除和查找的时间复杂度均为 O(LogN)。因此,CFS 调度策略的时间复杂度也是 O(LogN),虽然稍高于 O(1)调度策略,但总体来说扩展性还是很好的。

(3) 时钟节拍中断处理

在 CFS 中,时钟节拍中断首先更新调度信息。然后调整当前进程在红黑树中的位置。调整完成后如果发现当前进程不再是最左边的叶子,就标记 need_resched 标志。中断/异常返回时检查 need_resched 标志,如果置位就会调用 schedule()完成进程切换,否则当前进程继续占用 CPU。从这里可以看到 CFS 抛弃了传统意义上的时间片概念。时钟节拍中断只需要更新红黑树,而以前的所有调度器都在时钟中断中递减时间片,当时间片或者配额被用完时才触发优先级调整并重新调度。

(4) 红黑树键值计算

理解 CFS 的关键就是了解红黑树键值的计算方法。在 Linux-2.6.23 中,该键值由三个因子计算而得: 一是进程已经占用的 CPU 时间,二是当前进程的 nice 值,三是当前的 CPU 负载。进程已经占用的 CPU 时间对键值的影响最大,因此该值越大,键值越大,从而使得当前进程向红黑树的右侧移动。 nice 值为 n+1 的进程比 nice 值为 n 的进程少获得 10%的 CPU 时间,因此 nice 值越大,键值也越大。

CFS 为每个进程都维护两个重要变量: fair_clock 和 wait_runtime。fair_clock 是一个进程应获得的 CPU 时间,即等于进程已占用的 CPU 时间除以当前运行队列中的进程总数(要算上 nice 的修正);wait_runtime 是进程的等待时间。它们的差值代表了一个进程的公平程度。该值越大,代表当前进程相对于其它进程越不公平。

进程插入红黑树的键值为: key = fair clock - wait runtime。

应该说上述计算方法的原理并不是那么简明直观的, 因此 Linux-2.6.24 开始重新定义

¹ stop sched class 的优先级无限高, dl sched class 的优先级固定为-1。

了基于"虚拟运行时间"的"公平程度"作为红黑树键值。进程从创建开始到目前为止所累积的运行时间是"实际运行时间",然后根据优先级(或者说 nice 值)进行加权修正,得到"虚拟运行时间"。加权修正的规则同之前一样,也是"nice 值为 n+1 的进程比 nice 值为 n 的进程少获得 10%的 CPU 资源"。因此,优先级越高的进程,其虚拟运行时间的增长越慢,越容易处于红黑树的左边,从而更容易获得 CPU 资源。对于交互式任务,持续运行时间短,因此 vruntime 增长慢,唤醒后更靠近红黑树的左边,从而能够得到快速响应。公平的含义在于:每个进程都应当得到一样多的虚拟运行时间。

CFS 为每个进程(严格来讲是调度实体 sched_entity)维护一个重要变量 vruntime,即虚拟运行时间;同时为每个运行队列(cfs_rq)维护另一个变量 min_vruntime,记录队列中所有进程(也包括当前进程)的最小虚拟运行时间。

进程插入红黑树的键值为: key = sched_entity::vruntime - cfs_rq::min_vruntime。

实际上使用调度实体的虚拟运行时间作为键值已经足够了,减去运行队列的最小虚拟运行时间主要是为了防止不断累加的 vruntime 发生整数溢出。Linux-3.2 以前的内核提供一个辅助函数 entity_key()来获取一个调度实体的键值,该函数现在不再使用,但其概念并没有变化。

(5) CFS 组调度

CFS 组调度是随着控制组(CGROUP,在 2.6.24 内核中引入,用于从各个视角对进程进行分组)一起引入内核的。组调度是另一个层面为调度带来公平性的方式,尤其是在处理派生很多子进程的任务时。假设一个产生了很多子进程的服务器要并行化进入的连接(HTTP 服务器的典型架构),不是所有子进程都会被统一公平对待,因此 CFS 引入了组来处理这种行为。产生子进程的服务器进程在整个组中(在一个层次结构中)共享它们的虚拟运行时间,而单个进程维持其自己独立的虚拟运行时间。这样单个进程会得到与进程组大致相同的调度时间。有了 CGROUP,你可以通过/proc 接口管理进程层次结构,可以对组的形成方式有完全的控制。使用控制组,您还可以跨用户、跨进程或其变体分配公平性。

考虑一个两用户示例,用户 A 和用户 B 在使用同一台机器工作。用户 A 只有一个进程正在运行(单线程办公文档),而用户 B 正在运行 35 个进程(多线程并行编译程序)。适当的组调度配置可以使 CFS 能够对用户 A 和用户 B 进行公平调度,而不是对系统中运行的 36 个进程进行公平调度。这样,每个用户各拥有 50%的 CPU 资源,用户 B 只使用自己 50%的 CPU 资源运行他的 35 个进程,而不会占用属于用户 A 的另外 50%的 CPU 资源。

注意:组调度中的进程组是从控制组的视角划分的,与上文提到的命名空间中的中的进程组(线程、线程组、进程组、会话、命名空间的层次关系)不是同一概念。不过两种划分也是可以统一的,比如 Linux-2.6.38 开始引入了自动进程分组(AutoGroup),就是基于会话创建进程组进行组调度。AutoGroup 是组调度的一种最佳缺省用法,大幅度改善了 Linux 系统的流畅性(如果不启用 AutoGroup,那么组调度的分组方法依赖于系统管理员的设定,而缺省设定就是不做进程组划分,因此上面的例子中 CFS 调度器在非 AutoGroup 配置下缺省会对两个用户的 36 个进程执行公平调度)。

接下来开始分析代码。我们以重要数据结构为中心,然后围绕这些数据结构来阐述原理

(6) 进程描述符: task struct

重新回顾一下进程描述符 task struct, 与调度相关的主要成员字段如下:

```
struct task_struct {
  int prio, static_prio, normal_prio;
  unsigned int rt_priority;
  const struct sched_class *sched_class;
  struct sched_entity se;
  struct sched_rt_entity rt;
  struct sched_dl_entity dl;
  unsigned int policy;
  int nr_cpus_allowed;
  cpumask_t cpus_allowed;
};
```

static_prio 是进程的静态优先级,是在进程创建时分配的优先级,在运行过程中一般保持不变,但是可以通过 nice 命令或者 sched_setscheduler()系统调用改变。normal_prio 是普通进程的动态优先级,随着进程的运行由调度器动态改变。prio 是普通进程的临时优先级(调度优先级),也就是调度器选择进程的时候参照的数值。rt priority 是实时进程的优先级。

sched_class 是 进程的 调度类,即 stop_sched_class \rd_sched_class \rt_sched_class \rfair_sched_class 和 idle_sched_class 中的一个。

policy 是进程的调度策略。stop_sched_class 中的停机迁移内核线程不需要策略(优先级无限高并且同一时刻同一逻辑 CPU 仅有一个本类内核线程);dl_sched_class 中的硬实时进程使用 SCHED_DEADLINE 策略;rt_sched_class 中的软实时进程使用 SCHED_FIFO 或者 SCHED_RR 策略;fair_sched_class 中的普通进程使用 SCHED_NORMAL 或者 SCHED_BATCH 策略(统称为 CFS 策略,两种子策略分别用于交互式进程和批处理进程);idle_sched_class 中的空闲进程使用 SCHED_IDLE 策略。内核提供辅助函数 dl_policy() `rt_policy() `fair_policy()和 idle_policy()分别用于判定某种策略是不是硬实时策略、软实时策略、公平策略和空闲策略。

cpus_allowed 是描述进程的 CPU 亲和性的位掩码,标识了这个进程可以在哪些 CPU 上运行。nr_cpus_allowed 是 cpus_allowed 里面包含的 CPU 个数。

se 是"调度实体"(sched_entity),即调度对象的基本单位,包含许多跟 CFS 调度器有关的成员变量。虽然很多情况下进程就是调度对象的单位,但目前的 Linux 内核也实现了"组调度"(调度的对象是一组进程)。因此,虽然每个进程内嵌了一个调度实体,但一个调度实体也可以跟一个进程组进行关联。rt 是"实时调度实体"(sched_rt_entity),dl 是"最后期限调度实体"(sched_dl_entity),分别包含了和 rt_sched_class 、dl_sched_class 调度类相关的一些数据结构。

(7) 调度实体: sched entity

调度实体 sched_entity 是 CFS 调度器中一个比较重要的数据结构,定义在 include/linux/sched.h 中,内容如下(有精简):

```
struct sched_entity {
   struct load_weight load;
   struct rb_node run_node;
   unsigned int on rq;
```

```
u64
             exec start;
  u64
             sum exec runtime;
  u64
                  vruntime;
  u64
                  prev sum exec runtime;
    struct sched avg
                     avg;
#ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
  int
                  depth;
  struct sched entity
                       *parent;
  struct cfs rq
                  *cfs rq;
  struct cfs rq
                  *my q;
#endif
};
```

run_node 是红黑树节点,用于将调度实体组织在红黑树中。on_rq 标识该调度实体是否处于运行队列中(一般来说处于可运行状态的调度实体都在运行队列中)。

每当一个调度实体获得 CPU 资源开始运行时,其 exec_start 便更新为当前时间;换句话说,exec_start 记录了调度实体最近一次获得 CPU 的起始运行时间。vruntime 是累计虚拟运行时间。sum_exec_runtime 是调度实体自创建以来到目前为止的累计实际运行时间。prev_sum_exec_runtime 是调度实体自创建以来到上次离开 CPU 为止的累计实际运行时间。也就是说,sum_exec_runtime 随着 CPU 的运行不断累积;每次调度实体被调度出去、离开CPU 的 时 候 , prev_sum_exec_runtime 的 值 就 会 被 更 新 成 sum_exec_runtime ; 而 sum_exec_runtime 与 prev_sum_exec_runtime 的差值经过加权修正,就成为 vruntime 的增量。

load 是负荷权重,用于对调度实体的运行时间做加权修正。load 的类型是 struct load weight, 定义在 include/linux/sched.h 中, 内容如下:

```
struct load_weight {
   unsigned long weight;
   u32 inv_weight;
};
```

两个成员字段中,weight 为权重(正向权重),inv_weight 为乘数因子(逆向权重)。 实际运行时间增量、虚拟运行时间增量以及负荷权重的计算关系如下:

```
\Deltavruntime = \Deltaruntime * NICE 0 LOAD / Curr->load.weight
```

这里, NICE_0_LOAD 是 nice 值为 0(优先级为 120)的调度实体的负荷权重,取值为 1024, Curr->load.weight 是当前调度实体的负荷权重中的正向权重。正向权重与逆向权重的关系为:

```
inv weight = 2^32 / weight
```

在概念上正向权重和逆向权重互为倒数,但两者都是整数标识,所以将分子放大为2的32次方。这样在计算虚拟运行时间增量的时候就可以用乘法和移位运算来代替除法:

```
\Deltavruntime = (\Deltaruntime * NICE 0 LOAD * Curr->load.weight) >> 32
```

优先级 $100\sim139$ (对应 nice 值- $20\sim19$) 的正向权重和逆向权重都是预先计算好的,

可以当常数使用。

```
static const int prio to weight[40] = {
/* -20 */
          88761,
                   71755,
                          56483,
                                   46273.
                                             36291,
/* -15 */
          29154,
                  23254,
                           18705.
                                   14949,
                                             11916,
/* -10 */
          9548,
                   7620,
                           6100,
                                   4904,
                                           3906,
/* -5 */
          3121,
                  2501,
                          1991,
                                 1586,
                                          1277,
/* 0 */
          1024.
                  820,
                          655,
                                  526.
                                         423.
/* 5 */
          335.
                  272,
                                 172,
                                         137,
                          215.
/* 10 */
          110,
                   87,
                          70,
                                 56,
                                        45,
/* 15 */
           36.
                   29.
                          23.
                                 18,
                                        15,
};
static const u32 prio to wmult[40] = {
/* -20 */ 48388,
                  59856,
                          76040, 92818, 118348,
/* -15 */ 147320, 184698, 229616, 287308, 360437,
/* -10 */ 449829, 563644, 704093, 875809, 1099582,
/* -5 */ 1376151, 1717300, 2157191, 2708050, 3363326,
/* 0 */ 4194304, 5237765, 6557202, 8165337, 10153587,
/* 5 */ 12820798, 15790321, 19976592, 24970740, 31350126,
/* 10 */ 39045157, 49367440, 61356676, 76695844, 95443717,
/* 15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
};
```

空闲进程(零号进程)的权重是最低的(乘数因子最高),因此它的虚拟运行时间增长最快,只有在真正无事可做的时候才会把空闲进程被调入运行。空闲进程的权重和乘数因子定义如下:

```
#define WEIGHT_IDLEPRIO 3
#define WMULT IDLEPRIO 1431655765
```

在 2.6.29 之前, WEIGHT_IDLEPRIO 的值一直为 2, 这个值太小了, 以至于造成了空闲进程的 vruntime 增长忽快忽慢的问题,于是后续版本调整成了 3。

设置进程负荷权重的函数是 set_load_weight(), 零号进程的初始负荷权重通过 start_kernel() → sched_init() → set_load_weight()设置, 其他进程的初始负载权重通过 fork() → sched_fork() → set_load_weight()设置。

细心的读者可能已经发现,负荷权重取值的级差是 1.25 倍(nice 为 n 的进程的负荷权重是 nice 为 n+1 的进程的负荷权重的 1.25 倍)。为什么这样设置呢?因为 CFS 的原则是 nice 为 n 的进程相比 nice 为 n+1 的进程,要多获得 10%的 CPU 资源。在考虑两个进程的情况下,如何才能满足一个进程获得 45%而另一个进程获得 55%的 CPU 资源?

```
1/(1+1*X) = 45\% \rightarrow X = 55/45 = 1.222
```

为了计算方便,便取了 1.25 倍作为级差(由于要用整数表示,实际的级差在 1.24~ 1.25 倍之间浮动)。

avg 是调度实体的 CPU 负载因子,描述了该调度实体对整个 CPU 负载的贡献,是负荷

权重与可运行时间综合计算的结果。

前面提到,CFS 支持组调度,因此调度实体是允许嵌套的。于是在定义了CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED的情况下,调度实体又多出了一些字段,其中 parent 是指向其父实体(上级实体)的引用,depth 是本实体在整个调度实体层次树中的深度。cfs_rq是本实体所在的CFS 运行队列,而 my_q 是本实体的子实体(下级实体)所组成的CFS 运行队列。CFS 运行队列中的调度实体按红黑树的方式组织,其大致结构如图 5-5 所示(运行队列的详细数据结构稍后展开)。




图 5-5 CFS 调度器的红黑树组织

图中,一个 CPU 关联一个 CFS 总队列,总队列中用红黑树组织了许多个调度实体,其中包括若干个进程实体和一个组实体。从组实体的放大图可以看到实体内又包括了一个 CFS 子队列,同样用红黑树的方式将组实体的子实体组织在一起。总队列中的调度实体都是顶级实体,即独立进程实体或者顶级进程组实体(从属于进程组的进程实体不在顶级队列中)。每个进程组实体拥有一个子队列,子队列中的调度实体是构成该进程组实体的次级实体。进程组允许多级嵌套,因此 CFS 运行队列也可以是多级嵌套的(图中只展示了单级情形)。值得注意的是:组实体的子队列并不是总队列红黑树中以组实体自身为根节点的子树。

(8) 运行队列: rq与cfs_rq

下一个重要的数据结构是运行队列 rq, 定义在 kernel/sched/sched.h 中, 非常庞大, 其主要内容如下:

```
struct rq {
    unsigned int nr_running;
    unsigned long nr_uninterruptible;
    #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
    unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
    struct load_weight load;
    struct cfs_rq cfs;
    struct rt_rq rt;
    struct dl_rq dl;
    struct task struct *curr, *idle, *stop;
```

```
u64 clock;
u64 clock_task;
int cpu;
};

DECLARE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
#define cpu_rq(cpu) (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
#define this_rq() this_cpu_ptr(&runqueues)
#define task_rq(p) cpu_rq(task_cpu(p))
#define cpu_curr(cpu) (cpu_rq(cpu)->curr)
```

每个 CPU 有一个运行队列,定义在每 CPU 变量数组 runqueues 中。内核提供了几个宏用于方便地访问运行队列: cpu_rq()用于获取指定 CPU 的运行队列; this_rq()用于获取当前 CPU 的运行队列; task_rq()用于获取指定进程所在的运行队列; cpu_curr()用于获取指定 CPU 的运行队列中的当前进程。

运行队列中的重要变量作用如下:

cpu: 本队列所关联的 CPU。

nr_running: 队列上可运行进程的总数,不管属于哪个优先级,也不管调度类和调度策略。

nr_uninterruptible: 队列上进行不可中断睡眠的进程(包括 TASK_KILLABLE 和 TASK_UNINTERRUPTIBLE)的总数,基本等同于等待块设备 I/O 的进程数(但并非严格相等)。真正进入睡眠状态的进程是会脱离运行队列的,这里记录的实际上是"曾经在本运行队列上,后来进入睡眠的进程的总数"。

load: 队列上所有进程的负荷权重的总和,注意只累加正向权重,而逆向权重则恒为 0。该值越大,说明该 CPU 上可运行的进程越大,负载越高。

cpu_load: 用于跟踪过去一段时间的 CPU 整体负载水平, 其数据来源是调度实体的 CPU 负载因子(sched_entity::avg)。和调度实体的负载因子一样, CPU 整体负载水平是队列上全体调度实体的负荷权重与可运行时间综合计算的结果。

curr vidle vstop 分别是运行队列所关联的 CPU 上的当前进程,空闲线程和停机迁移内核线程。

clock:运行队列的本地时钟。该时钟单调递增,可以认为就是自开机以来运行队列中所有进程的实际运行时间总和(包括处理硬中断和软中断的时间)。在多数情况下,中断处理是为整个系统服务的,而并不只是针对当前进程。因此将中断处理时间计入当前进程在某种程度上破坏了调度的公平性,而 clock_task 正是运行队列本地时钟里面扣除掉中断处理时间所剩余的部分。

cfs `rt `dl 分别是 cfs_sched_class `rt_sched_class 和 dl_sched_class 三种调度类的子队列。 其中 cfs 子队列的类型为 cfs rq,主要内容如下:

```
struct cfs_rq {
  struct load_weight load;
  unsigned int nr_running, h_nr_running;
```

```
u64 min_vruntime;
struct rb_root tasks_timeline;
struct rb_node *rb_leftmost;
struct sched_entity *curr, *next, *last, *skip;
struct sched_avg avg;
u64 runnable_load_sum;
unsigned long runnable_load_avg;
};
```

nr_running 是队列中可运行进程的总数,h_nr_running 是包含层级关系的可运行进程的总数。后者不太好理解,但回想一下,CFS 支持组调度,因此调度实体的层级关系是一种树形结构。当一个新进程加入 cfs_rq 时,nr_running 要增加 1,而 h_nr_running 可能会增加 1或者更多。一般来说,如果该进程的调度实体深度为 n,h_nr_running 就会增加 n+1(每一级父实体都要增加 1)。

load 是 CFS 队列所有进程的负荷权重总和。该值越大,说明该 CPU 上可运行的进程越大,负载越高。avg 是 CFS 队列的 CPU 负载因子,是队列上所有调度实体的 CPU 负载因子的总和。和调度实体的负载因子一样,CFS 队列的负载因子是队列上全体调度实体的负荷权重与可运行时间综合计算的结果。队列负载因子的来源既包括可运行实体也包括阻塞(睡眠)的实体,runnable_load_sum 和 runnable_load_avg 就是队列负载因子中仅由可运行实体贡献的"可运行时间总和"和"负载平均值贡献总和"。

可运行进程总数决定了调度周期(或者说调度延迟),调度周期、队列负荷权重总和以及调度实体自身的负荷权重共同决定了调度实体的时间片。在不考虑组调度的情况下,调度周期和时间片的计算如下:

进程数少于 sched_nr_latency(缺省值为 8)时,调度周期长度为 sysctl_sched_latency(单 CPU 时,缺省值为 6 毫秒,多 CPU 时随 CPU 数目增加而增加);进程数多于 sched_nr_latency (缺 省 值 为 8) 时 , 调 度 周 期 长 度 为 nr_running * sysctl_sched_min_granularity(单 CPU 时,sysctl_sched_min_granularity 的缺省值为 0.75 毫秒,多 CPU 时随 CPU 数目增加而增加)。内核提供了__sched_period()函数来获取调度周期 长度。

时间片 = 调度周期 * 调度实体的负荷权重 / CFS 队列的负荷权重总和

内核提供的 sched_slice()函数就是根据上述公式来计算调度实体的时间片,注意这里的时间片是实际运行时间。用虚拟运行时间表示的时间片则需要在此基础上根据负荷权重进行缩放,可通过内核函数 sched_vslice()来获取。计算方法为:

虚拟时间片 = 实际时间片 * NICE_0_LOAD / 调度实体的负荷权重

min_vruntime 记录队列中所有进程(也包括当前进程)的最小虚拟运行时间,它是单调递增的。

tasks_timeline 是红黑树的根节点,所有的调度实体组织在这个红黑树下面,所以严格来说 CFS 运行队列应该称之为"CFS 可运行调度实体树"。红黑树是一种自平衡二叉排序树,其排序的键值是调度实体的虚拟运行时间。

rb leftmost 是红黑树的最左节点,用来优化 CFS 的时间复杂度。因为在大多数情况下

最左边的节点就是最需要被调度的实体,选择候选进程的时候可以直接选择 rb_leftmost 而不用搜索整个红黑树。

curr 是当前正在运行的调度实体,next last 和 skip 是当前实体的伙伴实体(buddies)。在 Linux-2.6.23 的经典 CFS 调度器中,选择下一个调度实体时总是使用 rb_leftmost,但这并不总是最优的。比如:

- 1,两个关联实体频繁睡眠/唤醒时¹,各自运行的时间都很短,但是频繁切换代价很大,对 Cache 利用率也不友好。
- 2,当一个实体主动放弃 CPU 时,如果其虚拟运行时间很小,则在红黑树中的位置很可能就是最左端的 rb leftmost,而我们通常并不希望立即运行它。

Linux-2.6.25 引入了 next 伙伴,用于记录关联实体中新唤醒的那个实体;Linux-2.6.28 引入了 last 伙伴,用于记录关联实体中刚刚运行过的那个实体;Linux-2.6.39 引入了 skip 伙伴,用于记录主动放弃 CPU 的那个实体。注意:伙伴实体并非总是存在,如果不存在则为 NULL。

在 Linux-4.4.x 中选择下一个调度实体的过程: 1, 先取红黑树最左端的调度实体 rb_leftmost 作为候选实体 se; 2, 如果 rb_leftmost 为空或者当前实体 curr 的虚拟运行时间更小,则 curr 成为新的候选实体 se; 3, 如果此时候选实体 se 等于 skip 伙伴,那么在不显著破坏公平性的情况下,虚拟运行时间排第二的调度实体成为新的候选实体 se; 4, 如果 last 伙伴存在,那么在不显著破坏公平性的情况下,last 伙伴成为新的候选实体 se; 5, 如果 next 伙伴存在,那么在不显著破坏公平性的情况下,next 伙伴成为新的候选实体 se。

由此可见,last 伙伴和 next 伙伴是为了解决第一个问题的,而 skip 伙伴是为了解决第二个问题的。那么"不显著破坏公平性"又是什么意思呢?我们知道,CFS 的基本原则是选择虚拟运行时间最小的实体(即 rb_leftmost 或者当前实体),而在特殊情况下会选择虚拟运行时间排第二的实体或者 last 伙伴或者 next 伙伴。显然,特殊情况下的候选实体会大于虚拟运行时间最小的实体,但是我们不允许它大太多,否则就是显著破坏了公平性。这之间所允许的最大虚拟运行时间的差额就是全局参数 sysctl_sched_wakeup_granularity 的值,单CPU 时缺省为 1 毫秒,多 CPU 时随 CPU 数目增加而增加。

(9) 调度类: sched_class

最后一个重要的数据结构是调度类 sched_class, 定义在 kernel/sched/sched.h 中, 内容如下:

```
struct sched_class {
    const struct sched_class *next;
    void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
    void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
    void (*yield_task) (struct rq *rq);
    bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
    void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
    struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq, struct task_struct *prev);
    void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
```

¹多见于本地 C/S 模式的应用,比如 XServer 和当前活跃的 XClient,绘图时会频繁互相切换。

```
#ifdef CONFIG SMP
  int (*select task rq)(struct task struct *p, int task cpu, int sd flag, int flags);
  void (*migrate task rq)(struct task struct *p);
  void (*task waking) (struct task struct *task);
  void (*task woken) (struct rq *this rq, struct task struct *task);
  void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p, const struct cpumask *newmask);
  void (*rq online)(struct rq *rq);
  void (*rq offline)(struct rq *rq);
#endif
  void (*set curr task) (struct rq *rq);
  void (*task tick) (struct rq *rq, struct task struct *p, int queued);
  void (*task fork) (struct task struct *p);
  void (*task dead) (struct task struct *p);
  void (*switched from) (struct rg *this rg, struct task struct *task);
  void (*switched to) (struct rq *this rq, struct task struct *task);
  void (*prio changed) (struct rq *this rq, struct task struct *task, int oldprio);
  unsigned int (*get rr interval) (struct rq *rq, struct task struct *task);
  void (*update curr) (struct rg *rg);
#ifdef CONFIG FAIR GROUP SCHED
  void (*task move group) (struct task struct *p);
#endif
};
```

一个调度类提供一系列操作(回调函数),可以用来在一个通用的框架下实现不同的 进程调度策略,这些回调函数中比较重要的有:

enqueue_task(): 向运行队列添加一个进程。当一个进程从睡眠状态被唤醒以后,就离开等待队列进入运行队列,发生 enqueue_task()操作。

dequeue_task(): 从运行队列移除一个进程。当一个进程进入不可运行状态以后,就会离开运行队列,发生 dequeue_task()操作。Linux-2.6.23 时,当前进程处于运行队列当中;从Linux-2.6.24 开始,当前进程被调度运行时会离开运行队列,被调度出去之后再回到运行队列。

yield task(): 当进程自愿放弃 CPU 资源时,发生 yield task()操作。

set curr task(): 设置当前进程时调用该操作。

pick_next_task(): 这是调度算法里面最重要的一个操作,就是选择下一个候选进程的回调函数。

task fork(): 创建进程时调用该操作。

task dead(): 销毁进程时调用该操作。

task_tick(): 调度核心中有周期性时钟处理,即每个时钟节拍都会调用一次scheduler_tick()函数,而scheduler_tick()会调用task_tick()处理一些进程的调度相关信息。

update curr(): 更新进程的调度相关信息, 其调用者包括但不限于周期性时钟处理。

公平调度类的具体操作实现如下,其中一部分函数在下文中会进行展开分析:

```
const struct sched class fair sched class = {
  .next
                        = &idle sched class,
  .enqueue task
                        = enqueue task fair,
  .dequeue task
                   = dequeue task fair,
  .yield task
                        = yield task fair,
  .vield to task
                   = yield to task fair,
  .check preempt curr = check preempt wakeup,
  .pick next task
                        = pick next task fair,
  .put prev task
                        = put prev task fair,
#ifdef CONFIG SMP
  .select task rq
                        = select task rq fair,
  .migrate task rq
                        = migrate task rq fair,
  .rq online
                        = rq online fair,
  .rq offline
                        = rq offline fair,
  .task waking
                        = task waking fair,
  .set cpus allowed
                        = set cpus allowed common,
#endif
  .set curr task
                        = set curr task fair,
  .task tick
                        = task tick fair,
  .task fork
                        = task fork fair,
  .task dead
                        = task dead fair,
  .prio_changed
                        = prio_changed_fair,
  .switched from
                        = switched_from_fair,
  .switched to
                        = switched to fair,
                        = get rr interval fair,
  .get rr interval
  .update curr
                        = update curr fair,
#ifdef CONFIG FAIR GROUP SCHED
  .task move group
                        = task_move_group_fair,
#endif
};
```

5.4.4 调度核心解析

本小节开始解析调度核心。调度核心中有两类重要函数:周期性时钟处理函数 scheduler tick()和调度器主函数 schedule()/ schedule()。

(1) 调度核心之 scheduler_tick()

回想一下内核启动过程的 time_init()调用了一个函数 r4k_clockevent_init()来初始化 MIPS 的 ClockEvent 时钟源,该函数注册了时钟中断的处理函数 c0_compare_interrupt()。如果选定了 MIPS 时钟源,那么每当时钟中断到达就会通过 handle_int() → plat_irq_dispatch() → mach_irq_dispatch() → do_IRQ() 的 链 条 调 用 c0_compare_interrupt()。而 c0_compare_interrupt()则会调用 ClockEvent 的 event_handler()回调函数。根据不同的内核配置, event handler()有不同的实现:

```
低分辨率定时器+周期性模式: tick_handle_periodic()低分辨率定时器+无节拍模式: tick_nohz_handler()高分辨率定时器+周期性模式: hrtimer_interrupt()高分辨率定时器+无节拍模式: hrtimer_interrupt()
```

高分辨率定时器模式指的是启用 CONFIG_HIGH_RES_TIMERS 配置,反之为低分辨率定时器模式;无节拍模式指的是启用 CONFIG_NO_HZ 配置,反之为周期性模式(启用 CONFIG_HZ_PERIODIC 配置)。从 Linux-3.10 开始,无节拍模式还可以细分为空闲无节拍(CONFIG_NO_HZ_IDLE)和完全无节拍(CONFIG_NO_HZ_FULL)两种子模式,大多数情况下无节拍模式指的是空闲无节拍模式。

龙 芯 总 是 启 用 高 分 辨 率 定 时 器 , 因 此 event_handler() 的 实 现 使 用 的 是 hrtimer_interrupt()。该函数会调用各个到期高分辨率定时器的回调函数,其中包括跟调度相关的 tick_cpu_sched::sched_timer(),其具体实现为 tick_sched_timer()。tick_sched_timer()的主要步骤是通过 tick_sched_handle()调用 update_process_times()来更新当前进程跟调度有关的时间信息,而 update_process_times()的一个重要步骤就是调用 scheduler_tick()。严格来说,只有在周期性时钟模式下才会周期性地调用 scheduler_tick(),无节拍时钟模式下需要做一些特殊处理以便在调度器中达到相同的结果。也就是说: c0_compare_interrupt() \rightarrow clock_event_device::event_handler() \rightarrow hrtimer_interrupt() \rightarrow tick_cpu_sched::sched_timer() \rightarrow tick_sched_timer() \rightarrow update_process_times() \rightarrow scheduler_tick()。

函数 scheduler tick()定义在 kernel/sched/core.c 中, 主要逻辑如下:

```
void scheduler_tick(void)
{
  int cpu = smp_processor_id();
  struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
  struct task_struct *curr = rq->curr;
  sched_clock_tick();
  update_rq_clock(rq);
  curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
  update_cpu_load_active(rq);
#ifdef CONFIG_SMP
  trigger_load_balance(rq);
#endif
}
```

scheduler_tick()的主要步骤有: sched_clock_tick(),更新调度时钟; update_rq_clock(),根据调度时钟更新本地运行队列时钟,即运行队列 rq 的 clock 和 clock_task 字段; curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0),根据不同的调度类更新各自特定的调度信息; update_cpu_load_active(),更新运行队列的 CPU 负载水平历史,即 cpu_load[]数组; trigger_load_balance(),在必要的时候触发负载均衡操作,仅在多处理器系统上有效¹。这里面最重要的步骤是 curr->sched_class->task_tick(),具体到公平调度类就是task_tick fair()。task_tick_fair()定义在 kernel/sched/fair.c中,主要逻辑如下:

¹ trigger_load_balance()会根据需要触发 SCHED_SOFTIRQ 软中断,软中断处理函数 run_rebalance_domains()负责根据各个 CPU 上 rq::cpu_load[]记录的负载水平来执行具体的负载均衡操作。

```
static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
{
    struct sched_entity *se = &curr->se;
    for_each_sched_entity(se) {
        cfs_rq = cfs_rq_of(se);
        entity_tick(cfs_rq, se, queued);
    }
    if (static_branch_unlikely(&sched_numa_balancing)) task_tick_numa(rq, curr);
}
```

CFS 是支持组调度的,for_each_sched_entity()是以当前调度实体为起点,以 parent 指针为方向遍历其所在的每一级父实体,在每个实体上调用 entity_tick()完成具体的工作。函数 task_tick_numa()是 NUMA 均衡调度机制使用的,此处暂不展开(可参阅下文 5.5.3 节)。函数 entity_tick()定义在 kernel/sched/fair.c 中,主要逻辑如下:

```
static void entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
{
    update_curr(cfs_rq);
    update_load_avg(curr, 1);
    update_cfs_shares(cfs_rq);
    if (cfs_rq->nr_running > 1)
        check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
}
```

update_curr()更新 CFS 运行队列中跟虚拟运行时间有关的调度信息; update_load_avg() 更新当前实体和所在 CFS 运行队列的 CPU 负载因子; update_cfs_shares()根据已经更新的调度信息调整 CPU 资源的分享,必要时调整调度实体的负荷权重。如果 CFS 运行队列中的可运行进程不止一个,则调用 check preempt tick()检查是否需要执行抢占调度。

entity_tick()中的第一个重要函数 update_curr()定义在 kernel/sched/fair.c 中,主要逻辑如下:

```
static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
{
   struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
   u64 now = rq_clock_task(rq_of(cfs_rq));
   delta_exec = now - curr->exec_start;
   curr->exec_start = now;
   curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
   curr->vruntime += calc_delta_fair(delta_exec, curr);
   update_min_vruntime(cfs_rq);
}
```

首先,当前时间戳 now 被更新成不包含中断处理时间的运行队列本地时钟rq::clock_task。然后,实际运行时间增量 delta_exec 乃是当前时间戳 now 和当前实体本次调度的开始时间 exec_start 之差。实际运行时间增量计算完成之后 exec_start 也被更新成当前时间戳 now。接下来,当前实体的累计运行时间 sum exec runtime 增加 delta exec; 而虚拟运

行时间 vruntime 的增量则用 calc_delta_fair()根据实际运行时间增量和当前实体的负荷权重计算得出(计算方法见上文)。最后, update_min_vruntime()更新 CFS 运行队列的 min vruntime。

entity_tick()中的第二个重要函数 check_preempt_tick()也定义在 kernel/sched/fair.c 中,主要逻辑如下:

```
static void check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
{
    ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
    delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
    if (delta_exec > ideal_runtime) {
        resched_curr(rq_of(cfs_rq));
        clear_buddies(cfs_rq, curr);
        return;
    }
    if (delta_exec < sysctl_sched_min_granularity) return;
    se = __pick_first_entity(cfs_rq);
    delta = curr->vruntime - se->vruntime;
    if (delta < 0) return;
    if (delta > ideal_runtime) resched_curr(rq_of(cfs_rq));
}
```

首先计算理想运行时 ideal runtime,也就是当前实体在一个调度周期内的时间片 sched slice(cfs rq, curr); 然后计算当前实体本次的实际运行时间 delta exec,即 sum exec runtime 与 prev sum exec runtime 的差值。如果实际运行时间已经超过理想运行 时间,那么说明当前实体的时间片已经用完,需要被别的进程替换了。在这种情况下,先 通过 resched curr()调用 test tsk need resched()来设置当前进程的 TIF NEED RESCHED 标 志以便稍后执行抢占操作;然后调用 clear buddies(),其作用是如果当前运行实体是 CFS 运行队列的 last 伙伴、next 伙伴或者 skip 伙伴的话,清除这些伙伴关系;最后返回。如果当 前实体的时间片没有用完,那么判断本次实际运行时间是否小于最小调度时间粒度 sysctl sched min granularity, 如果满足条件的话不管是不是发生重调度都不会显著影响公 平性,为了避免过于频繁的进程切换,直接返回。如果实际运行时间超过了 sysctl sched min granularity,则通过 pick first entity()取出运行队列红黑树中最需要调度 的调度实体(即最左边的实体) se: 然后计算当前实体和 se 的虚拟运行时间之差 delta。如 果 delta 小于 0,那么当前实体依旧是虚拟运行时间最小的实体,自然不需要重调度,直接 返回;否则,如果delta大于ideal runtime,说明当前实体虽然时间片还没有用完,但是已 经运行了太长时间,需要重新调度(需要被抢占)了,因此也需要调用 resched curr()设置 当前进程 TIF NEED RESCHED 标志。

调度核心除了周期性地调用 check_preempt_tick()来检查当前进程是否需要被运行队列中的进程抢占以外;每当一个进程被唤醒时也都会调用 check_preempt_curr()来检查当前进程是否需要被正在唤醒的进程抢占。check_preempt_curr()会调用每个调度类的 sched_class:: check_preempt_curr()函数指针,具体到 CFS 调度类的实现就是 check_preempt_wakeup()。如果需要抢占,check_preempt_wakeup()就会调用 resched_curr()设置当前进程的 TIF_NEED_RESCHED 标志。为了让交互式进程能够快速得到响应而不受批处理进程影响,check

preempt_wakeup()除了考虑虚拟运行时间以外,还加入了一个规则: SCHED_NORMAL 的进程可以抢占 SCHED_BATCH 和 SCHED_IDLE 的进程; SCHED_BATCH 的进程可以抢占 SCHED_IDLE 的进程,但不可以抢占 SCHED_NORMAL 的进程; SCHED_IDLE 的进程不可以抢占 SCHED_NORMAL和 SCHED_BATCH的进程。

(2) 调度核心之 schedule()/ schedule()¹

调度器的主函数是 schedule()/__schedule(), 主函数的调用分直接调用和延迟调用两种。一般来说,直接调用意味着自愿调度(主动调度),而延迟调用意味着抢占调度(强制调度)。

自愿调度:直接调用调度器主函数的场景有三种:1,当前进程需要等待某个条件满足才能继续运行时,调用一个 wait_event()类函数将自己的状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 或者 TASK_UNINTERRUPTIBLE, 挂接到某个等待队列,然后根据情况设置一个合适的唤醒定时器,最后调用 schedule()发起调度;2,当前进程需要睡眠一段特定的时间(不等待任何事件)时,调用一个 sleep()类函数将自己的状态设为 TASK_INTERRUPTIBLE 或者 TASK_UNINTERRUPTIBLE 但不进入任何等待队列,然后设置一个合适的唤醒定时器,最后调用 schedule()发起调度;3,当前进程单纯地想要让出 CPU 控制权时,调用 yield()函数将自己的状态设为 TASK_RUNNING 并依旧处于运行队列,然后执行特定调度类的 yield task()操作,最后调用 schedule()发起自愿调度。

内核提供了一个 schedule_timeout()函数,把"设置唤醒定时器"和"调用 schedule()函数"两个步骤封装在一起,供带超时的 wait_event()类函数和 sleep()类函数调用。针对文件系统块设备 I/O, schedule()和 schedule_timeout()函数有一种专门的变体: io_schedule()和 io_schedule_timeout()函数。 schedule()/schedule_timeout()和 io_schedule_timeout()的主要区别是后者增加了一些 I/O Wait 相关的统计信息处理,比如在调度过程中将当前进程的 in_iowait 字段设为 1,并对运行队列中的等待块设备 IO 的进程数(即 nr iowait 变量)加一²。

自愿调度的主函数定义在 kernel/sched/core.c 中, 内容如下:

```
asmlinkage __visible void __sched schedule(void)
{
   struct task_struct *tsk = current;
   sched_submit_work(tsk);
   do {
      preempt_disable();
      __schedule(false);
      sched_preempt_enable_no_resched();
   } while (need_resched());
}
```

为了解析这个函数需要大致了解一下 Linux 的块设备 I/O 模型:

Linux-3.0 或者更早的版本中,自愿调度和抢占调度的主函数都是 schedule()。在新内核中,__schedule()成为调度器的公共主函数,自愿调度通过 schedule()调用__schedule(); 而抢占调度则通过 preempt_schedule()/preempt_schedule irq()调用 schedule()。

² 进程处于 I/O Wait 时不占用 CPU 资源,因此 I/O Wait 本质上是一种"空闲"状态,但与普通空闲状态不一样的是,I/O Wait 告诉我们并非真的无事可做,而是因为 I/O 太慢而不得不等待。

- 1,每个进程有一个 I/O 请求队列($plug_list$),进程自己发出的 I/O 请求在这个队列里面合并/排序以便优化对块设备的访问。
- 2,在一些合适的时间点上,进程请求队列里面的 I/O 请求会被成批刷入 I/O 调度器 内部的一个或者多个 I/O 请求队列。I/O 调度器也称电梯算法(具体实现有 CFQ/DEADLINE/NOOP 等算法),I/O 调度器的内部请求队列也称电梯队列(elevator_list)。每个块设备运行一个自己的 I/O 调度器,会对来自不同进程的 I/O 请求进一步合并/排序以便优化对块设备的访问。
- 3,在一些合适的时间点上,电梯队列里面的 I/O 请求会被成批刷入块设备的分派队列 (dispatch_list),通过底层块设备驱动与硬件进行交互。传统上,每个块设备有一个分派 队列;从 Linux-3.13 开始引入了多队列块设备模型,一个块设备可以有多个分派队列。龙芯平台缺省使用传统的单队列模型。

发生自愿调度的时候就是一个 I/O 请求从进程请求队列刷入电梯队列的合适时间点。因此, schedudle()的第一步就是调用 sched_submit_work(),以便在必要的时候通过 $blk_schedule_flush_plug()$ 清空当前进程的 I/O 请求队列。接下来进入一个由 need_resched()给定条件的循环,也就是说,只要当前进程的重调度标志为真,就一直循环。

循环内部:先通过 preempt_disable()关闭抢占以防止递归;然后调用调度公共主函数 __schedule(false),这里传递给公共主函数的参数为 false,表示这是一次自愿调度;最后调用 sched_preempt_enable_no_resched() 打开抢占但不立即发起重调度。公共主函数 schedule()的细节下文再展开。

抢占调度:延迟调用调度器主函数分两步:设置调度标志和发起调度。设置调度标志的典型场景是:本进程时间配额用完(在 CFS 的理论体系里面就是本进程的虚拟运行时间累积过高以至于显著影响了公平性),或者有高优先级进程需要运行的时候,设置当前进程的 TIF_NEED_RESCHED 标志。发起调度的检查点有两种:在抢占临界区结束时,比如preempt_enable()开中断的时候,检查调度标志,如果为真就调用 preempt_schedule()发起抢占调度;在异常、中断、或者系统调用处理完成后返回的时候检查调度标志,如果该标志为真就调用 preempt schedule irq()发起抢占调度。

以异常、中断、或者系统调用处理完成后的检查点为例,发起延迟调度的代码位于 arch/mips/kernel/entry.S,主要逻辑如下(启用完全内核抢占的情况):

```
FEXPORT(ret_from_irq)
```

LONG_S s0, TI_REGS(\$28)

FEXPORT(ret from exception)

LONG L t0, PT STATUS(sp)

andi t0, t0, KU USER

beqz t0, resume kernel

resume userspace:

local_irq_disable

.....

resume kernel:

local irq disable

¹注意: 进程调度和 I/O 调度是两个完全不同的子系统, 虽然两者之间存在互动。

```
need resched:
    LONG L
                  t0, TI FLAGS($28)
                  t1, t0, TIF NEED RESCHED
    andi
    begz
                  t1, restore all
    LONG_L
                  t0, PT_STATUS(sp)
                  t0, 1
    andi
    beqz
                  t0, restore all
    ial
                  preempt schedule irq
             need_resched
    b
FEXPORT(ret from kernel thread)
                  schedule tail
    jal
    move
                  a0, s1
                  s0
    jal
    j
                  syscall exit
FEXPORT(ret_from_fork)
                  schedule tail
    jal
FEXPORT(syscall exit)
         local irq disable
FEXPORT(syscall exit partial)
         local_irq_disable
syscall exit work:
    LONG L
                  t0, PT STATUS(sp)
                  t0, t0, KU USER
    andi
                  t0, resume_kernel
    beqz
    b
             resume userspace
```

这里不做逐行解析,只做总体概括:

- 1, 异常处理完成后,返回时将执行 ret_from_exception; 中断处理完成后,返回时将执行 ret_from_irq; 系统调用处理完成后,返回时将执行 syscall_exit/syscall_exit_partial(创建内核线程和普通进程的系统调用相对特殊,父进程跟别的系统调用一样直接执行 syscall_exit/syscall_exit_partial,而子进程通过 ret_from_fork/ret_from_kernel_thread 间接执行 syscall_exit)。
- 2,根据异常、中断或系统调用发生之前的状态不同(发生前是什么状态,返回后就是什么状态),这三种情况都有两种去向:返回用户态时执行 resume_userspace,返回内核态时执行 resume_kernel。两种去向的第一个操作都是用 local_irq_disable 关本地中断,确保重调度标志 TIF NEED RESCHED 从现在开始到返回原状态为止的过程中不会发生变化。
- 3,不管是 resume_userspace 还是 resume_kernel 都会执行到 need_resched,在这里检查当前进程的重调度标志 TIF_NEED_RESCHED 和之前是否已经关中断 '。如果

¹注意:这里说的是之前是否关中断而不是当前是否关中断。之前状态指的是异常、中断或者系统调用发生

TIF_NEED_RESCHED 没有被设置,或者 TIF_NEED_RESCHED 虽然被设置但是之前中断已经关闭,那么跳转到 restore_all 恢复当前进程的上下文(不发生调度)。否则意味着 TIF_NEED_RESCHED 已 经 被 设 置 并 且 之 前 中 断 处 于 打 开 状 态 , 那 么 调 用 preempt schedule irq()。

preempt_schedule()和 preempt_schedule_irq()非常相似,其主要区别是前者在开中断上下文里面调用,而后者在关中断上下文里面调用。以 preempt_schedule_irq()为例(有精简):

```
asmlinkage __visible void __sched preempt_schedule_irq(void)
{
    do {
        preempt_disable();
        local_irq_enable();
        __schedule(true);
        local_irq_disable();
        sched_preempt_enable_no_resched();
    } while (need_resched());
}
```

该函数的主体逻辑跟 schedule()非常相似,也是在一个由 need_resched()给定条件的循环里先关抢占,然后调用公共主函数__schedule(true),最后开抢占但不立即发起重调度。其主要区别有两点: 1,调用__schedule()之前开中断,而__schedule()返回之后关中断,这是为了保证调度器公共主函数__schedule()在开中断上下文里面执行并且返回后依旧保持关中断状态; 2,给 schedule()传递的参数是 true,表示这是一次抢占调度。

调度器公共主函数 schedule()定义在 kernel/sched/core.c 中,展开如下(有精简):

```
static void __sched notrace __schedule(bool preempt)
{
   struct task_struct *prev, *next;
   cpu = smp_processor_id();
   rq = cpu_rq(cpu);
   prev = rq->curr;
   if (unlikely(prev->state == TASK_DEAD))
      preempt_enable_no_resched_notrace();
   if (!preempt && prev->state) {
      if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev))) {
        prev->state = TASK_RUNNING;
      } else {
        deactivate_task(rq, prev, DEQUEUE_SLEEP);
        prev->on_rq = 0;
      }
   }
   if (task_on_rq_queued(prev))
```

之前的状态,也是异常、中断或者系统调用返回恢复上下文之后的状态。如果之前状态是关中断,那么现在发生重调度是会破坏系统数据的(永远记住:原子上下文里面不允许调度)。至于当前状态则必然是关中断的,因为不管是 resume_userspace 还是 resume_kernel,第一个操作都是 local_irq_disable。

```
update_rq_clock(rq);
next = pick_next_task(rq, prev);
clear_tsk_need_resched(prev);
clear_preempt_need_resched();
if (likely(prev != next)) {
    rq->nr_switches++;
    rq->curr = next;
    rq = context_switch(rq, prev, next);
    cpu = cpu_of(rq);
}
balance_callback(rq);
}
```

__schedule()的输入参数 preempt 标识本次调度是自愿调度(preempt 为假)还是抢占调度(preempt 为真);函数里面有两个重要的局部变量 prev 和 next,分别表示上下文切换之前的进程和切换之后的进程。一般来说,prev 就是当前进程,next 则是调度算法所选择的下一个进程,进程调度就是 prev 让出 CPU 控制权而 next 获得 CPU 控制权。如果 prev 的状态是 TASK_DEAD,说明本次调度是通过 exit()过来的(参见上文)。exit()所调用的schedule()是进程生命周期中的最后一次调度,是关抢占情况下调用的,因此现在需要把抢占重新打开但并不立即发起重调度。

这时,如果 preempt 为假并且 prev 的状态不是 TASK_RUNNING,那么意味着本次调度是自愿调度,并且 prev 进程是通过 wait_event()系列函数或者 sleep()系列函数发起的自愿调度。在这种情况下,通过 signal_pending_state()判断 prev 是否有需要处理的信号: 状态为 TASK_INTERRUPTIBLE 并且有任意待处理信号时返回 1; 状态为 TASK_KILLABLE 并且有致命待处理信号(即 SIGKILL 信号)时返回 1; 状态为 TASK_UNINTERRUPTIBLE 或者没有待处理信号时返回 0。如果 signal_pending_state()返回 1 则将 prev 的状态重新设置为 TASK_RUNNING 以便获得再次运行的机会,否则调用 deactivate_task()将 prev 移出运行队列并将 on_rq 的值设为 0(离开运行队列准备睡眠)。

然后,通过 task_on_rq_queued()判断 prev 是否仍在运行队列中排队,该条件如果成立基本上意味着:要么是抢占调度,要么是通过 yield()函数发起的自愿调度,要么是通过 sleep()/ wait_event()类函数发起的自愿调度但是有信号需要处理。这些情况下需要更新一些调度相关的统计信息,于是调用 update_rq_clock(),根据调度时钟来更新本地运行队列时钟,即运行队列 rq 的 clock 和 clock task 字段。

接下来调用__schedule()中的第一个重要函数 pick_next_task(), 其输入参数是本地运行队列 rq 和 当 前 进程 prev ,返回值是候选进程 next 。选定 next 后,通过clear_tsk_need_resched()和 clear_preempt_need_resched()清除当前进程的重调度标志。然后看prev和 next是不是同一个进程:如果是则无需任何操作;否则调用__schedule()中的第二个重要函数,即 context_switch()完成上下文切换。

最后,调用 balance callback()处理多处理器之间的负载均衡事宜。

__schedule()是一个神奇的函数。其神奇之处在于可能在执行过程中发生上下文切换, 因而调用者跟返回者不是同一个进程(前一半属于 prev,后一半属于 next)。为了理解这些 神奇的地方,我们来展开讲解 pick next task()和 context switch()。 pick_next_task()是__schedule()中的第一个重要函数,定义在 kernel/sched/core.c 中。该函数非常简单,就是按优先级从高到低依次遍历每个调度类,调用它们的的pick_next_task() 回调函数。在仅考虑公平调度类的情况下,等价于调用fair_sched_class.pick_next_task() 。 fair_sched_class.pick_next_task() 的 具体实现是pick next task fair(),定义在 kernel/sched/fair.c 中,展开如下(有精简,不考虑组调度):

```
static struct task struct *pick next task fair(struct rq *rq, struct task struct *prev)
  struct cfs rq *cfs rq = &rq->cfs;
again:
  if (!cfs rq->nr running) goto idle;
  put prev task(rq, prev);
  do {
    se = pick next entity(cfs rq, NULL);
    set next entity(cfs rq, se);
    cfs rq = group cfs rq(se);
  } while (cfs rq);
  p = task of(se);
  return p;
idle:
  new tasks = idle balance(rq);
  if (new tasks < 0) return RETRY TASK;
  if (new tasks > 0) goto again;
  return NULL;
}
```

首先,局部变量 cfs_rq 取值为顶级 CFS 运行队列。在标号 again 处,如果发现队列中的可运行进程数为 0,则跳转到 idle 标号;否则调用 put_prev_task() → put_prev_task_fair() → put_prev_entity(),将 prev 进程重新插入运行队列的适当位置,并暂时将 CFS 运行队列的 curr 实体设置为 NULL。

然后进入一个 do-while 循环: pick_next_entity()选取最适合运行的调度实体 se; set_next_entity()将选中的目标实体移出运行队列,将 CFS 运行队列的 curr 实体设置成目标实体,并更新目标实体的 prev_sum_exec_runtime; group_cfs_rq()获取目标实体的子队列。在不考虑组调度的情况下,所有的调度实体都是进程实体(也是顶级实体),该循环只运行一次。循环结束后,通过 task of()把目标实体 se 转换成目标进程 p,最后返回 p。

如果代码执行到了标号 idle 处,说明本地 CPU 的运行队列里面没有可运行的进程,于是调用 idle_balance()启动负载均衡处理。负载均衡机制试图从别的 CPU 那里拉取一些可运行的进程。如果 idle_balance()返回值小于 0,说明在高优先级调度类里面存在可运行的进程,于是返回 RETRY_TASK;如果 idle_balance()返回值大于 0,说明成功拉取到一些进程,因此跳转到标号 again 处再次选取目标实体;如果 idle_balance()返回值等于 0,说明没有拉取到任何进程,返回 NULL。返回 RETRY_TASK 将指示调用者从高优先级调度类(stop_sched_class/dl_sched_class/rt_sched_class)里面选取目标进程;返回 NULL 将指示调用者从低优先级调度类(idle_sched_class)里面获取目标进程。

pick_next_entity()是 pick_next_task_fair()的核心步骤,定义在 kernel/sched/fair.c 中,展开如下:

```
static struct sched entity *pick next entity(struct cfs rq *cfs rq, struct sched entity *curr)
  struct sched entity *left = pick first entity(cfs rq);
  if (!left || (curr && entity before(curr, left))) left = curr;
  se = left:
  if (cfs rq->skip == se) {
    struct sched entity *second;
    if (se == curr) {
       second = pick first entity(cfs rq);
     } else {
       second = pick next entity(se);
       if (!second || (curr && entity before(curr, second))) second = curr;
    if (second && wakeup preempt entity(second, left) < 1) se = second;
  if (cfs rq->last && wakeup preempt entity(cfs rq->last, left) < 1)
    se = cfs rq->last;
  if (cfs rq->next && wakeup preempt entity(cfs rq->next, left) < 1)
    se = cfs rq - next;
  clear buddies(cfs rq, se);
  return se;
}
```

该函数逻辑简明且前文已有介绍,这里再重述一遍: 1, 先调用__pick_first_entity()取红黑树最左端的调度实体 rb_leftmost 赋值给 left; 2, 如果 left 为空或者当前实体 curr 的虚拟运行时间更小,则把 curr 赋值给 left 并使之成为临时候选实体 se; 3, 如果此时候选实体 se 等于 skip 伙伴,调用__pick_first_entity()或__pick_next_entity()将虚拟运行时间排第二的调度实体赋值给 second,并且在不显著破坏公平性的情况下将 second 作为新的候选实体 se; 4, 如果 last 伙伴存在,那么在不显著破坏公平性的情况下, last 伙伴成为新的候选实体 se; 5, 如果 next 伙伴存在,那么在不显著破坏公平性的情况下, next 伙伴成为新的候选实体 se; 6, 调用 clear buddies()清除 se 的伙伴信息并返回 se。

context_switch()是__schedule()中的第二个重要函数,定义在 kernel/sched/core.c 中,展开如下(有精简):

```
static inline struct rq *context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
{
    prepare_task_switch(rq, prev, next);
    mm = next->mm;
    oldmm = prev->active_mm;
    arch_start_context_switch(prev);
    if (!mm) {
        next->active_mm = oldmm;
    }
}
```

```
atomic_inc(&oldmm->mm_count);
  enter_lazy_tlb(oldmm, next);
} else
  switch_mm_irqs_off(oldmm, mm, next);
if (!prev->mm) {
  prev->active_mm = NULL;
  rq->prev_mm = oldmm;
}
switch_to(prev, next, prev);
barrier();
return finish_task_switch(prev);
}
```

上下文切换函数 context_switch()的输入参数有 3 个: 运行队列 rq, 切换前的进程 prev 和切换后的进程 next。该函数首先调用 prepare_task_switch()进行一些进程切换的准备工作, 其主要内容有: 调用 prepare_lock_switch()将 next 的 on_cpu 字段设为 1, 然后调用体系结构相关的 prepare arch switch(),后者在龙芯平台上面是空操作。

接下来的代码主要处理内存描述符相关的问题,先简单回顾一下原理:1,一个内存描述符代表一个地址空间,进程有独立的地址空间而同一进程内部的线程共享同一个地址空间;2,每个进程描述符拥有一个 mm 字段和一个 active_mm 字段,前者是拥有的内存描述符而后者是实际有效的内存描述符;3,用户进程的 mm 和 active_mm 取值相同,而内核线程的 mm 为空,active_mm 沿用之前进程的内存描述符。于是代码就容易理解了:局部变量 mm 取值为 next 进程拥有的内存描述符,而 oldmm 取值为 prev 进程有效的内存描述符;如果 mm 为空意味着 next 是一个内核线程,于是 next 的 active_mm 沿用 oldmm;反之如果 mm 不为空则通过调用 switch_mm_irqs_off() \rightarrow switch_mm()切换内存上下文(mm_struct 中的 context 字段,主要就是 asid[]数组);如果 prev 进程的 mm 为空则意味着 prev 是一个内核线程,需要将 prev 的 active_mm 赋值为空。体系结构相关的 arch_start_context_switch()和 enter_lazy_tlb()在龙芯平台上面为空操作。

然后就是上下文切换的核心操作 switch_to(),这是一个体系结构相关的宏,负责从prev 的上下文切换到 next 的上下文。细节容后再议。

最后是与 prepare_task_switch()相对的 finish_task_switch(),负责一些收尾工作,其主要内容有:调用 finish_lock_switch()将 prev 的 on_cpu 字段设为 0;调用体系结构相关的finish_arch_post_lock_switch(),当然,在龙芯平台上面也是空操作;如果 prev 的状态是TASK_DEAD,调用 put_task_struct()清理其进程描述符结构(回忆一下:进程描述符的在创建时的初始引用计数为 2,退出时 sys_exit()/sys_wait()通过 release_task() → put task struct()将其变成 1,此处再次调用 put task struct()将彻底释放其数据结构)。

下一小节将解析上下文切换的核心操作。

5.4.5 进程切换解析

本小节将进入体系结构相关的代码,深入理解上下文切换中一个神奇的核心操作switch_to()。switch_to 是一个宏,定义在 arch/mips/include/asm/switch_to.h 中,展开如下(有精简):

```
#define switch to(prev, next, last)
do {
  lose fpu inatomic(1, prev);
  if (tsk used math(next))
     sanitize fcr31(next);
  if (cpu_has_dsp) {
    save dsp(prev);
      restore dsp(next);
  }
  if (cop2 present) {
    set c0 status(ST0 CU2);
    if ((KSTK STATUS(prev) & ST0 CU2)) {
       if (cop2_lazy_restore)
         KSTK STATUS(prev) &= ~ST0 CU2; \
      cop2 save(prev);
    if (KSTK STATUS(next) & ST0 CU2 && !cop2 lazy restore) {
       cop2 restore(next);
    clear c0 status(ST0 CU2);
    clear software ll bit();
  if (cpu has userlocal)
    write c0 userlocal(task thread info(next)->tp value); \
  (last) = resume(prev, next, task thread info(next));
} while (0)
```

这里我们需要强调 switch_to()是一个宏而不是函数,它有三个参数为 prev `next 和 last 。 这其中 prev 和 next 是输入参数,而 last 是输出参数(宏才能使用真正的输出参数)。在 switch_to()中: prev 就是当前进程(我是谁?); next 就是被选中的下一个进程(我切换到谁?); last 则是切换到当前进程的进程(谁切换到我?)。注意: context_switch()对这个宏的调用方式是 switch_to(prev, next, prev),这说明调用者希望在上下文切换之前和之后的 prev 变量都总是能指向切换前的进程。

讨论了这么久的上下文,那么到底什么是"上下文"?上下文是 Context 的译文,有时候也翻译成"现场"。从概念上理解,上下文就是"CPU 的运行时状态及其环境";具体地说。上下文基本上等价于"CPU 寄存器内容和堆栈内容"。具体到 MIPS 体系结构上面,上下文主要包括:通用上下文(主处理器上下文)、CP0 上下文(系统控制协处理器上下文)、CP1 上下文(浮点协处理器上下文,亦即 FPU 上下文)、CP2 上下文(具体到龙芯平台指的是多媒体协处理器上下文)和其他上下文(如 DSP 上下文和 Watch 上下文等)。上下文内容的切换模式有"立即模式"(Eager 模式)和"懒惰模式"(Lazy 模式)之分。每个进程必然使用的上下文,如通用上下文和 CP0 上下文,通常使用立即模式切换,而每个进程选择使用的上下文,如 CP1 上下文和 CP2 上下文,通常使用懒惰模式切换(当然也可以选择立即模式)。在立即模式下,prev 进程的上下文被保存到 prev 进程的 thread_struct,然后立即从next 进程的 thread struct 中恢复 next 进程的上下文。在懒惰模式下,prev 进程的上下文虽然

同样会被保存到 prev 进程的 thread_struct,但不会立即从 next 进程的 thread_struct 中恢复 next 进程的上下文; 直到 next 进程运行到需要相应上下文的时候, 才会触发异常(比如"协处理器不可用"异常)并在异常处理程序里面恢复可选上下文。

理解原理以后再回来看 switch_to()的代码就很容易了: CP1 上下文的切换总是使用懒惰模式,其保存/恢复函数分别是 lose_fpu()和 own_fpu()¹; CP2 上下文的切换可以根据 cop2_lazy_restore 的值来选择使用立即模式还是懒惰模式,其保存/恢复函数分别是 cop2_save()和 cop2_restore()²; DSP上下文的切换总是使用立即模式,其保存/恢复函数分别是 __save_dsp()和__restore_dsp()³;通用上下文和 CP0 上下文总是使用立即模式,具体实现在 resume()函数当中。

核心中的核心是 resume()函数,其原型定义是: task_struct *resume(task_struct *prev, task_struct *next, struct thread_info *next_ti),为了实现上下文切换中的神奇操作,该函数使用的是汇编语言。resume()函数的三个参数分别是 prev 进程、next 进程和 next 进程的 thread_info,返回值是 next 进程上下文中的 last 进程。

为了理解 resume()函数,先让我们考虑图 5-6 所示的这么样一个场景: A 进程切换到 B 进程再到 C 进程再到 A 进程再到 B 进程再到 C 进程,总共发生了 5 次上下文切换。图中 prev、和 next 的取值是我们在各个进程上下文中的期望状态。




图 5-6 进程上下文切换示意图

那么实际状态是怎样的呢?让我们重点关注一下第 4 次上下文切换,这是一次从 A 到 B 的切换:在切换之前,prev = A,next = B,因此在 A 的上下文中,A 是可以通过 next 引用到 B 的,或者说 A 是能感知 B 的。而在切换之后,进入了 B 的上下文,而此时 B 所记录的是上次离开 CPU 的状态,即 prev = B,next = C,可我们所期望的却是 prev = A。也就是说现在 B 进程丢失了对 A 进程的引用,不知道自己是从哪个进程切换过来的。如果将 schedule()/__schedule()/contex_switch()理解成一个个普通的函数,prev 似乎总应该指向 A 进程,但是这些函数的神奇之处在于前半部分和后半部分实际上根本不属于同一个进程的上下文,因此在 B 的上下文当中并不能通过 prev 引用到 A 进程。对于一次完整的进程切换,next 进程必须有办法引用到 prev 进程才能完成一些善后收尾工作。为了解决这个问题,我们需要一个 巧妙构造的 switch to(),带有一个 叫 last 的输出参数,将其传递到

¹这里保存 CP1 上下文用的是 lose_fpu()的变体 lose_fpu_inatomic(),因为我们知道现在是处于原子上下文中; lose_fpu()/own_fpu()内部实现保存/恢复的核心函数是_save_fp()/_restore_fp()。注意: 首次使用 FPU 的进程不能通过 own_fpu()来恢复 lose_fpu()保存的 CP1 上下文,而是通过 init_fpu()来初始化一个 CP1 上下文。 2 龙芯的 CP2 上下文切换总是使用立即模式,但由于多媒体协处理器实际与 FPU 共享同一套寄存器,因此 cop2_save()/cop2_restore()在龙芯上面是空操作。

³ DSP 是可选指令集,因此在做上下文切换时需要用 cpu_has_dsp 来判断 CPU 是否支持 DSP; __save_dsp()/ restore dsp()有一套带条件判断的包装函数 save dsp()/restore dsp()。

context_switch()函数中后半部分的 prev 指针; 更需要一个精心设计的 resume()函数, 可以在完成上下文切换的同时将原 prev 值返回给 last 变量。

龙芯的上下文切换与 MIPS R4000 兼容, 因此龙芯版的汇编函数 resume()定义在 arch/mips/kernel/r4k switch.S中, 展开如下(有精简):

```
LEAF(resume)
    mfc0
                 t1, CP0 STATUS
    LONG S
                 t1, THREAD_STATUS(a0)
    cpu save nonscratch a0
    LONG S
                 ra, THREAD REG31(a0)
    move
            $28, a2
    cpu restore nonscratch a1
    PTR_ADDU t0, $28, _THREAD_SIZE - 32
    set saved sp t0, t1, t2
    mfc0
            t1, CP0 STATUS
    li
                 a3, 0xff01
    and
                 t1, a3
    LONG L
                 a2, THREAD STATUS(a1)
                 a3, $0, a3
    nor
    and
                 a2, a3
                 a2, t1
    or
#ifdef CONFIG CPU LOONGSON3
                 a2, ST0 MM
#endif
    mtc0
                 a2, CP0 STATUS
            v0, a0
    move
    jr
                 ra
    END(resume)
```

这里, A0 寄存器的初值是函数的第一个参数, 即 prev 进程: A1 寄存器的初值是函数 的第二个参数,即 next 进程; A2 寄存器的初值是函数的第三个参数,即 next 进程的 thread info 指针。函数的前两行是将当前 CP0 硬件中的 Status 寄存器值取出来,保存到 prev 进程的 thread struct::cp0 status 当中。然后,通过 cpu save nonscratch 宏将大部分的通用上 下 文 S0~S7 SP 和 FP 保 存 prev 讲 thread struct::reg16~thread struct::reg23 \ thread struct::reg29 和 thread struct::reg30 当中,同 时将 RA 寄存器的值保存到 prev 进程的 thread struct::reg31 当中。到此为止,GP 寄存器 (\$28) 中值一直是当前进程(即 prev 进程)的 thread info 指针, 因此之前的代码总是能 够正确地访问到 prev 进程的上下文。现在 prev 进程的上下文已经保存完毕,于是通过 move 伪指令将 A2 寄存器的值,即 next 进程的 thread info 指针复制到 GP 寄存器当中,之后的代 码操作的就是 next 进程的上下文了。

GP 寄存器切换之后,首先通过 cpu_restore_nonscratch 宏恢复 next 进程的大部分通用上下文(S0~S7、SP 和 FP),然后计算栈顶指针并通过 set_saved_sp 保存到 kernelsp[]数组。接下来的一段代码处理 next 进程的 CP0 上下文中的 Status 寄存器。其基本原则是:中断有关的部分(Status.IM 和 Status.IE)取自当前 CP0 硬件中的 Status 寄存器,中断无关的部分取

自 next 进程之前保存的 CP0 上下文(为了保证内核态多媒体指令可用,在龙芯上面还要打开 ST0_MM 位)。最后,通过 move 伪指令把 A0 寄存器的值复制到 V0,保证返回值 last 指向正确的 prev 进程。

至此, 龙芯 Linux 内核中有关进程管理的重要话题全部解析完毕。

5.5 其他话题

本章已经解析了Linux内核中进程描述、进程创建、进程销毁和进程调度等重要话题,但是对于内核的进程管理这个来说还远远谈不上全面覆盖。本节将补充几个常见的话题,但重在机理描述,不过多深入代码细节。

5.5.1 CPU 负载

CPU 负载(CPU Load)和 CPU 利用率(CPU Usage)有区别也有联系。如果 CPU 的处理能力处于非饱和状态,那么意味着所有可运行的进程都能及时获得 CPU 资源,此时 CPU 负载就是 CPU 利用率,负载范围是 0~100%。如果 CPU 的处理能力处于过饱和状态,那么意味着一部分可运行的进程不能及时获得 CPU 资源而必须排队,此时 CPU 利用率已经是100%,而 CPU 负载则超过 100%。只有实实在在的运行时间(running 时间)才会对 CPU 利用率有贡献(因此不超过 100%),而运行时间(running 时间)和可运行时间(runnable 时间)都会对 CPU 负载有贡献(因此可超过 100%)。这里说的 CPU 负载是"原始负载",仅和进程的可运行时间有关,而调度器考虑的 CPU 负载通常还会考虑进程的负荷权重,这就意味着:同样多的可运行时间,调度器认为负荷权重高的进程贡献了更多的 CPU 负载,这样有利于让权重高的进程获得更多的 CPU 资源。

关于 CPU 利用率和 CPU 负载的直观感受可以看看图 5-7 中 top 命令的输出。

```
1 user,
top - 14:46:03 up 44 days,
                                             load average: 0.03, 0.04, 0.05
                   1 running, 187 sleeping,
Tasks: 204 total,
                                                3 stopped,
                                                            13 zombie
         0.0 us,
                   0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id,
                                               0.0 wa,
                                                       0.0 hi, 0.0 si,
%Cpu(s):
                                                                           0.0 st
          8074588 total,
                           7937676 used,
                                            136912 free,
                                                           745576 buffers
KiB Mem:
          8364028 total,
                             51412 used,
                                           8312616 free,
                                                          6120672 cached
  PID USER
                PR
                   NI
                       VIRT
                              RES
                                   SHR S
                                           %CPU %MEM
                                   288
                                                 0.0
                                     0 S
                                            0.0
                                                 0.0
                                                       0:00.19 kthreadd
     root
   3 root
                                     0 S
                                            0.0
                                                 0.0
                                                       5:24.40 ksoftirqd/0
                                     0 S
                                            0.0
                                                 0.0
                                                       0:00.00
     root
```

图 5-7 Top 命令的输出(包含 CPU 利用率和 CPU 负载)

此时 CPU 处于非常空闲的状态中,因此图下方每个进程的 CPU 利用率(%CPU 一栏)都是 0.0。命令输出第三行的%Cpu(s)一行是 CPU 的全局利用率,其中包括了每种状态的时间所占用的百分比(其数据来源是内核导出的/proc/stat 文件)。图中第一行的 load average 后面的三个数字分别是过去 1 分钟、5 分钟和 15 分钟的平均负载。

先来看看内核中 CPU 利用率的跟踪和计算,进程描述符里面有几个字段跟此有关。

```
struct task_struct {
   cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
   cputime_t gtime;
   .....
};
```

这里 utime 和 stime 分别代表进程运行在用户态和内核态的累积时间,utimescaled 和 stimescaled 是这两个时间根据 CPU 频率进行缩放的结果。如果进程是一个表征虚拟机中虚拟 CPU 的 VCPU 进程,则 gtime 代表进程的客户机时间(Guest OS 运行的时候,时间计入 VCPU 进程的 gtime,Host OS 运行的时候,时间计入 VCPU 进程的 utime/stime)。

接下来看 CPU 的运行状态划分,其代码定义如下:

```
enum cpu usage stat {
 CPUTIME USER,
 CPUTIME NICE,
 CPUTIME SYSTEM,
 CPUTIME SOFTIRO,
 CPUTIME IRQ,
 CPUTIME_IDLE,
 CPUTIME IOWAIT,
 CPUTIME STEAL,
 CPUTIME GUEST,
 CPUTIME GUEST NICE,
 NR STATS,
};
struct kernel cpustat {
 u64 cpustat[NR STATS];
};
DECLARE PER CPU(struct kernel cpustat, kernel cpustat);
```

内核维护了一个每 CPU 数组 kernel_cpustat, 里面记录了 10 种状态的累积时间。这 10 种状态分别是:

```
CPUTIME_USER: 普通用户态,对应 top 命令中的 us 态;
CPUTIME_NICE: 降权用户态,对应 top 命令中的 ni 态;
CPUTIME_SYSTEM: 普通系统态,对应 top 命令中的 sy 态;
CPUTIME_SOFTIRQ: 软中断态,对应 top 命令中的 si 态;
CPUTIME_IRQ: 硬中断态,对应 top 命令中的 hi 态;
CPUTIME_IDLE: 普通空闲态,对应 top 命令中的 id 态;
CPUTIME_IOWAIT: I/O 等待态,对应 top 命令中的 wa 态;
CPUTIME_STEAL: 偷盗态,对应 top 命令中的 st 态;
CPUTIME_GUEST: 普通客户态,未在 top 命令中显示。
CPUTIME_GUEST_NICE: 降权客户态,未在 top 命令中显示。
```

这些状态的分类如图 5-8 所示。



图 5-8 CPU 状态分类

这些状态分类的来龙去脉和设计目的是什么呢?我们从CPU开始。MIPS的设计规范里面包括三种执行模式: K (内核态)、S (管理态)和U (用户态)。由于Linux没有使用管理态,所以实际使用的CPU硬件层面的状态有内核态和用户态两种。软件层面的用户态就是硬件层面的用户态,而软件层面的系统态就是硬件层面的内核态。那么空闲态又是什么呢?其实就是0号进程(Idle 进程)执行时所处的状态。由于0号进程是内核线程,因此空闲态硬件层面也属于内核态,只不过为了方便计算CPU利用率就把空闲态独立出来了(0号进程执行的时候代表CPU空闲,有充足的资源执行有效工作)。

如果是不启用虚拟机的本征环境(Native 环境),软件层面的 CPU 状态就是用户态、系统态和空闲态三大类了。这三大类状态又有不同的细分:

- 1,用户态分为普通用户态和降权用户态。普通用户态指的是处于正常优先级或者高于正常优先级的用户态(优先级范围 100~120),而降权用户态指的是低于正常优先级的用户态(优先级范围 121~139,因 nice 值为正数而得名)。
- 2, 系统态分为普通系统态、软中断态和硬中断态。指代硬件处于内核态, 而执行上下 文分别处于非空闲进程上下文、软中断上下文和硬中断上下文的三种子状态(通过当前进 程的抢占计数器区分子状态)。
- 3,空闲态分为普通空闲态和 I/O 等待态。普通空闲态指的是 CPU 和外设都没有有效工作的"真"空闲状态,而 I/O 等待态指的是因外设太慢而 CPU 不得不等待 I/O 完成的"假"空闲状态(判断是不是 I/O 等待的标志是运行队列的 nr_i iowait 是否为 0,如果有进程通过 io_s io_schedule()/ io_s chedule_timeout()发起自愿调度则 nr_i iowait 大于 0)。

在本征环境中、CPU 利用率的计算方法是:

CPU 利用率 = (用户态时间 + 系统态时间) / (用户态时间 + 系统态时间 + 空闲态时间) 启用虚拟机以后,一台计算机上就会出现主机操作系统(Host OS)和客户机操作系统 (Guest OS)。Host OS 运行在真实的机器上,而 Guest OS 运行在虚拟机上。以 Linux 内建的 KVM 虚拟机为例,通常 Guest OS 里面的每个虚拟 CPU(VCPU)都会映射到 Host OS 里面的一个进程,也就是前面提到的 VCPU 进程(严格来说是 VCPU 内核线程)。Host OS 可以和多个 Guest OS 同时运行,这就引入了客户态和偷盗态两类新的 CPU 状态:

- 1,由于 Guest OS 的虚拟 CPU 映射到 Host OS 的 VCPU 进程,因此 VCPU 进程的运行时间除了一些管理工作属于 Host OS 以外,大部分都理应计入 Guest OS。于是从 Host OS 的视角来看,VCPU 进程的运行时间划分成系统态和客户态两部分,前者计入 Host OS 运行时间,后者计入 Guest OS 运行时间。VCPU 进程跟普通进程一样可以设置优先级,因此客户态也包括普通客户态和降权客户态两种子状态。
- 2, 偷盗态则是从 Guest OS 视角引入的。Guest OS 假定自己是独占物理 CPU 的,但事实上并不成立,因此在统计上就会出现问题。对一个特定的 Guest OS 来说,Host OS 与其他 Guest OS 运行的时间不属于自己,其具体表现就像是被偷走了一部分时间,这部分时间就被归入偷盗态(Guest OS 主动出让 CPU 资源的归入空闲态,被强制剥夺 CPU 资源的才归入偷盗态)。

偷盗态是 Linux-2.6.11 开始引入的,客户态是 Linux-2.6.24 开始引入的,降权客户态是 Linux-2.6.33 开始引入的。在引入之前,偷盗态和客户态分别被处理成 Guest OS 的系统态和 Host OS 的系统态。在这两种引入之后,Host OS 计算 CPU 利用率时一般会将客户态处理成用户态,而 Guest OS 计算 CPU 利用率时一般会将偷盗态处理成系统态。

看完了 CPU 利用率再来看 CPU 负载。Top 命令中的 load average 采用的是一种非常粗粒度的负载计算方法: 把所有处于可运行状态的(TASK_RUNNING)进程数和处于不可中断睡眠状态(TASK_KILLABLE 和 TASK_UNINTERRUPTIBLE)的进程数加起来即可。先不谈计量的精确性,top 命令中的负载实际上是 CPU 负载和 I/O 负载的混合体,因为只有可运行状态的进程才真正对 CPU 负载有贡献,不可中断睡眠主要反映的是 I/O 负载。因此,top 命令给出的负载水平仅供参考。

调度器考虑的纯粹是 CPU 的负载。在 Linux-3.8 引入 PELT 机制(Per-Entity Load Tracking,每实体负载跟踪)之前,一个 CPU 的负载就是其队列上所有调度实体的负荷权重总和。相比与 top 命令中的进程数总和,采用用负荷权重总和来表示 CPU 负载是有进步的,因为它认为权重高的进程对 CPU 负载贡献大,因而在调度的时候高优先级的进程(优先级高则权重高)能够有机会获得更多的 CPU 资源。但单纯采用负荷权重总和也有其局限性:CPU 密集型的进程显然应该比 I/O 密集型进程有更大的 CPU 负载贡献。

PELT 跟踪每个调度实体的 CPU 负载,而运行队列的总 CPU 负载是所有调度实体的 CPU 负载的总和。PELT 的计算方法相对科学,会同时考虑到调度实体的 CPU 利用率和负荷权重。Linux-3.8 使用的第一版 PELT 存在一定缺陷,主要是对运行队列的总负载计算不是原子性的,因为会造成一些局部失真。Linux-4.3 开始重新设计了第二版 PELT,解决了第一版存在的问题并且优化了性能,Linux-4.4 x 与之基本相同。

第二版 PELT 的基本原理如下:

1,设置 1024 微秒(约1毫秒,使用 1024 而不是 1000 是为了方便移位运算)为观察周期,统计每个调度实体在一个周期内的 CPU 使用状况,注意此处统计的是调度实体处于TASK_RUNNING 状态的时间(也就是说,包括可运行时间和真正的运行时间)。这个CPU 使用状况就是调度实体在一个观察周期内的原始 CPU 负载。

2,整个历史上每个观察周期内的 CPU 负载都对平均 CPU 负载有贡献,但只有当前观察周期的贡献度是 100%,过去的历史观察周期的贡献度是随着时间衰减的。我们定义衰减因子为 y,y 的取值满足 y^32 = 0.5。也就是说,y 是 0.5 的 32 次方根,32 个周期以前的负载贡献与当前周期相比要衰减一半。于是,平均负载 L 的计算方法是:

```
L = L0 + L1*y + L2*y^2 + L3*y^3 + \dots + L32*y^3 + \dots
```

这里 L0 是当前观察周期的负载, L1 是上一个观察周期的负载, 依此类推。

3,要考虑负荷权重对 CPU 负载的不同贡献,原始 CPU 负载根据负荷权重进行比例缩放后得到最终的 CPU 负载。

PELT 所使用的一个主要数据结构是 CPU 负载因子 struct sched_avg ,定义在 include/linux/sched.h 中,主要内容如下:

```
struct sched avg {
  u64 load sum;
  u32 util sum;
  unsigned long load avg, util avg;
  . . . . . .
};
struct sched entity {
  struct sched avg avg;
  . . . . . .
};
struct cfs rq {
  struct sched avg avg;
  u64 runnable load sum;
  unsigned long runnable load avg;
  .....
};
```

调度实体 CPU 负载因子里的 load_sum 就是该实体整个历史上的可运行时间总和(衰减因子作用下的总和),load_avg 就是该实体的平均 CPU 负载(整个历史上的原始 CPU 负载在衰减因子与负荷权重共同作用下的结果)。调度实体 CPU 负载因子里面的 util_sum 与 load_sum 类似,其区别是 util_sum 是调度实体真正运行的时间(不包括可运行的排队时间),util_avg 与 load_avg 类似,其区别是 util_avg 只统计调度实体真正运行的时间并且不需要根据负荷权重进行缩放。CFS 运行队列的 CPU 负载因子则是队列上所有实体的 CPU 负载因子总和。

运行队列是动态变化的,随时可能有实体入队或出队。由于平均负载考虑了历史因素,因此一些处于睡眠状态的进程也会给 CFS 运行队列的 CPU 负载因子有所贡献。 CFS 运行队列 中的 runnable_load_sum 和 runnable_load_avg 分别是 CPU 负载因子的 load_sum 和 load avg 中仅由可运行进程所贡献的部分。

调度器最终评估的 CPU 负载水平用的是通用运行队列 rq 中的 cpu load[]数组:

```
struct rq {
    #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
    unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
    ......
}
```

该数组一共有 5 项,每个时钟节拍更新一次(龙芯一般配置成 HZ=256,因此一个时钟节拍约 4 毫秒)。cpu_load[0]是当前节拍的 CPU 负载水平,cpu_load[1]是上一个时钟节拍的 CPU 负载水平,依此类推。在内核启动阶段,start_kernel()会通过 sched_init()将每个 CPU 的 cpu_load[]数组初始值赋为 0(参阅第 2 章)。在运行过程中,一般每个时钟节拍都会在 scheduler_tick()中通过__update_cpu_load()更新一次 cpu_load[]数组。更新时,当前节拍的 CPU 负载水平 cpu_load[0] 等于 CFS 运行队列中可运行进程贡献的平均 CPU 负载(cfs_rq::runnable_load_avg)¹,cpu_load[1]~cpu_load[4]则是各自旧值与当前 cpu_load[0] 按一定比例混合的结果:

```
cpu_load[1]=(cpu_load[1]*(2-1)+cpu_load[0])/2: 旧值贡献 1/2, cpu_load[0]贡献 1/2。 cpu_load[2]=(cpu_load[2]*(4-1)+cpu_load[0])/4: 旧值贡献 3/4, cpu_load[0]贡献 1/4。 cpu_load[3]=(cpu_load[3]*(8-1)+cpu_load[0])/8: 旧值贡献 7/8, cpu_load[0]贡献 1/8。 cpu_load[4]=(cpu_load[4]*(16-1)+cpu_load[0]/16: 旧值贡献 15/16, cpu_load[0]贡献 1/16。
```

内核在 CPU 之间进行负载均衡操作的时候,主要考虑的就是 cpu_load[]数组中记录的 CPU 负载水平。

5.5.2 调度域与调度组

讨论调度域和调度组之前先看一个 Linux 内核中最完整的 CPU 拓扑结构定义。图 5-9 是 Linux 内核中预设的 CPU 拓扑示意图:




图 5-9 CPU 拓扑结构

 $^{^{\}rm l}$ 在使用 PELT 机制之前,cpu_load[0]会直接等待 rq 中 load.weight 的值,即运行队列中所有调度实体的负荷权重总和。

现在 CPU 其实是一个很有歧义的词,它可以是一个线程,一个核,一个物理芯片或者是一个 NUMA 节点。我们来看一看这个复杂的拓扑结构图是如何一步步发展起来的:

- 1,在最早的单核单线程处理器时代,CPU 是没有歧义的,就是一个物理上的处理器芯片,里面只有一个核,一个线程。这个处理器芯片称之为一个物理 CPU,物理 CPU 在不同的场合有不同的叫法,比如一个封装(Package)、一个芯片单元(DIE)或者一个座(Socket),其含义都是一样的。
- 2,后来出现了同时多线程技术(SMT,全称 Symmetric Multi-Threading, Intel 称之为HT,全称 Hyper-Threading),一个处理器芯片里面可以包括多个线程(Thread)。SMT 是一种出现最早的 CPU 并行技术,线程之间共享执行流水线,但是每个线程有一套自己的寄存器,因此在软件层面看起来是两个 CPU。这时候,一般称一个线程为一个逻辑 CPU,把整个处理器芯片称为物理 CPU。
- 3,后来又出现了多核(MC,全称 Multi-Core)技术。多个处理器核(Core)之间会共享最后一级 Cache,但是每个核有自己完整的执行流水线和寄存器。因此,处理器核之间共享的资源要比多线程之间少,因而独立性比多线程之间要更强。处理器可以仅使用多线程、仅使用多核或者既使用多线程也使用多核。这时候,一般最低级的执行单元(可能是线程也可能是核)称为逻辑 CPU,整个处理器芯片称为物理 CPU。
- 4,随着多核的核数变多,后来的多核处理器不一定再继续使用共享最后一级 Cache 的设计,这时候又会划分出核组(Core-Group,有时也叫簇,即 Cluster)。一个处理器芯片可以包括多个核组,一个核组内部共享最后一级 Cache,但是核组之间不共享。
- 5,以上都是处理器芯片内的 CPU 并行技术,除此之外还有芯片间的并行技术。通常每个芯片有自己的内存控制器和内存总线,因此属于 NUMA 架构(主动维护 Cache 一致性的 NUMA 称为 CC-NUMA)。 NUMA 的组成单元是节点(Node),早期的 NUMA 节点一般就是一个处理器芯片(Node = Die)。但是现在处理器芯片越做越大,可以在芯片内部包含一个或多个节点(Node <= Die)。比如龙芯 3A 一个芯片包含一个节点,而龙芯 3B 一个芯片包含两个节点。
- 6, NUMA 的规模可以很大,因此整个系统内的节点又可以分组(Node-Group)。分组的依据是"节点间距离",即跨节点的访存代价。节点内访存最快,节点组内的跨节点访存次之,跨节点组访存最慢。Linux-3.5之前,内核只支持一级节点组划分,Linux-3.5及更新的内核支持多级的节点组划分(一个大的节点组包含若干个小的节点组)。

以上的总结就是:整个处理器域(节点全体)可以保护若干个节点组,节点组可以包含若干个节点,节点一般等于封装,节点(封装)可以包含若干个核组,核组可以包含若干个核,核可以包含若干个线程。用英文术语表达就是:AllNodes > Node-Group > Node ≈ Package/DIE/Socket > Core-Group/Cluster > Core > Thread¹。图 5-8 的处理器域包括两个节点组,每个节点组包括两个节点(封装),每个封装包括两个核组,每个核组包括两个核,每个核包括两个线程。在一台计算机里面,并不是每个层级都必须具备的。不管拓扑结构如何,最基本的那一级处理单元就是常说的逻辑 CPU,而通常 Linux 内核里面不加说明的CPU 就代表逻辑 CPU 的意思。

在充分认识了 CPU 拓扑结构以后,调度域和调度组就很容易理解了:调度域就是 CPU 拓扑中某一层级里面,与某个逻辑 CPU 关联(该 CPU 称之为主权 CPU)的所有逻辑 CPU

¹ S390/S390X 架构比较特殊,在 Package 和 Core-Group 之间还有一级叫 BOOK。

的集合;调度组就是某一层级调度域中所包括的下级实体(一个逻辑 CPU 的集合)。尽管都有一定程度上的"CPU 集合"概念,但调度域和调度组是有区别的:调度域是一个有主的容器,调度组是容器中的实体内容;调度域允许重叠交叉,调度组不允许重叠交叉;一个调度域包含一个或多个调度组,一个调度组从属于一个或多个调度域(大多数情况下一个调度组只从属于一个调度域,但多级 NUMA 节点组有时候结构复杂,允许重叠);同属于一个逻辑 CPU 的各级调度域通过 parent/child 指针组织成双向链表,同一级调度域的所有调度组通过 next 指针形成一个单向链表。一句话概括:从一个主权 CPU 出发,该 CPU 在每个拓扑层级拥有一个调度域(每个调度域覆盖一个目标 CPU 集合),该调度域拥有若干个调度组(每个调度组包含一个目标 CPU 集合)。

调度域和调度组所使用的主要数据结构有:

```
struct sched domain {
  struct sched_domain *parent;
  struct sched domain *child;
  struct sched group *groups;
  unsigned long span[0];
}
struct sched group {
  struct sched group *next;
  unsigned long cpumask[0];
};
struct sd data {
  struct sched_domain **_ percpu sd;
  struct sched_group **__percpu sg;
};
struct sched domain topology level {
  sched domain mask f mask;
  struct sd data
                     data;
     . . . . . .
};
```

调度域就是 struct sched_domain。由于同一个逻辑 CPU 的调度域组织成双向链表,因此 sched_domain 有指向父域的指针 parent 和子域节点链表 child。调度域包含若干个调度组, 这些调度组组织在 groups 中。调度域所覆盖的逻辑 CPU 集合就是 span。

调度组就是 struct sched_group。其中 next 是指向同一个调度域中的下一个调度组, cpumask 是调度组所包含的逻辑 CPU 集合。

调度域的一个拓扑结构层级由 struct sched_domain_topology_level(简称 SDTL)描述。 其中 mask 是一个函数指针,用于获取该层级调度域的 CPU 集合;而 data 是一个类型为 sd data 的数据结构,里面包括一个每 CPU 数组 sd(该层级每个主权 CPU 所拥有的的调度 域)和一个每 CPU 数组 sg(该层级每个 CPU 所归属的调度组)。

可见,缺省拓扑只描述了线程域/线程组(SMT)、多核域/多核组(MC)和封装域/封装组(DIE)三个层级,而芯片以上的 NUMA 层级(各种级别的节点域/节点组)是根据每种体系结构所定义的 NUMA 距离矩阵动态构建的。

综上所述,每个逻辑 CPU 在每一个拓扑层级都关联了一个调度域和调度组。从调度域的角度看,一个主权 CPU 拥有一个调度域,但一个逻辑 CPU 可以被同一层级的多个调度域覆盖(覆盖范围并不仅仅是主权 CPU);从调度组的角度看,一个逻辑 CPU 只可以被同一层级的一个调度组包含。图 5-10 描述了图 5-9 中一个节点(节点 0,包括 1 个封装,2 个核组,4 个核,8 个线程)的调度域和调度组结构:

图中的左边部分是同一个主权 CPU 的各级调度域的父子双向链表关系(其中 NUMA 节点组只画了一个层级,而实际上允许更多的层级),右边部分是各级调度域所包含的调度组。上级调度域必须是下级调度域的超集,而在 NUMA 层级里面,一个物理封装内部可以包含多个 NUMA 节点(比如龙芯 3B),如何解决这个问题呢?其实,内核在构建调度域的时候,封装域所覆盖的逻辑 CPU 范围实际上是当前节点所包含的 CPU,而不是真正的当前物理封装所包含的 CPU(可参阅 cpu_cpu_mask()函数的具体实现)。因此封装域虽然在代码里面的名称确实是 DIE,但称之为节点域更加符合事实。

现在对 CPU 拓扑结构、调度域和调度组的概念已经阐述得非常清楚了,那么它们到底是干什么用的呢? 其实调度域和调度组的设计主要是用于 CPU 负载均衡。CPU 负载均衡的含义是最大化全局性能,使各个 CPU 的负载维持在一个基本相同的水平。负载均衡的时候必然牵涉到进程迁移(从相对繁忙的逻辑 CPU 迁移到相对空闲的逻辑 CPU),而进程迁移是有代价的,这种代价就是性能损失。逻辑 CPU 之间共享的资源越少,迁移的代价就越大,也就是说:线程组内的迁移代价最小(共享流水线、高速缓存和内存通道),多核组内的迁移代价次之(共享高速缓存和内存通道),封装组内再次(共享内存通道),而跨NUMA 节点的代价通常是很大的。于是,负载均衡时优先考虑低级调度域内部的均衡(在同一级调度域的各个调度组之间比较负载,如果负载相差过大就迁移进程),然后再逐级往上用同样的方式操作每一级调度域,直到最终达到全局的负载均衡。




图 5-10 调度域和调度组的组织结构

5.5.3 NUMA 均衡调度

现在我们已经知道,NUMA 架构里面,访问本地节点的内存很快,访问远程节点的内存很慢。那么,要如何提高性能呢? 肯定是进程和进程所使用的内存位于同一个节点时是最好的,这就是 NUMA 均衡调度(NUMA Balancing)的出发点。在深入理解 NUMA 均衡调度之前,我们先要知道一些基本事实:

- 1. 内核的可执行代码和静态数据大都放置在0号节点上面。
- 2, 绝对保证"进程与内存位于同一节点"几乎是做不到的,原因主要有几点:可执行文件和动态链接库会被多个进程共享,进程间通信会使用共享内存,CPU负载均衡机制会让进程在不同节点之间来回迁移。
- 3,各种内存分配函数都有一个可以指定 NUMA 节点号的版本,如果使用不指定节点号的版本或者指定为 NUMA_NO_NODE,则会根据预设的 NUMA 内存分配策略来分配,NUMA 策略有如下几种:

MPOL_LOCAL: 优先在本地节点上内存分配,如果失败就降低要求最接近的节点上分配,功能上等同于 MPOL DEFAULT (默认策略)。

MPOL PREFERRED: 优先在指定节点上内存分配,如果失败就降低要求在最接近的

节点上分配。

MPOL_BIND:必须在指定节点上内存分配,如果失败就将错误返回给调用者。MPOL INTERLEAVE:在指定的节点上交错内存分配,尽量保证均匀分布。

内核启动完成以后,默认的策略是 MPOL_DEFAULT,也就是优先在本地节点分配。但是可以通过 numactl 等命令进行运行时修改,每个进程甚至每个进程的 VMA 都可以有不同的策略(优先使用 VMA 的策略,其次使用进程的策略,最后使用全局缺省策略)。

因此,单纯的内存管理方法和进程调度方法无法达到"进程与其使用的内存位于同一节点"的效果,因此 NUMA 均衡调度必然是一种横跨内存管理和进程管理的复合机制。

NUMA 均衡调度的基本原理是很简单的,即"扫描标记+内存迁移+进程迁移",分别介绍如下:

- 1,扫描标记:周期性扫描进程的 VMA 并将页表项的权限设置为 PAGE_NONE,意味着该页将不可读、不可写、不可执行、并且 PN位(即_PAGE_PROTNONE位,见 4.4 节页表权限位的介绍)置位。
- 2,内存迁移:进程访问到权限为 PAGE_NONE 的页时会触发缺页异常,处理这个缺页异常时,如果发现页表中 PN 位置位,则根据 VMA 的权限位来恢复页表的正常权限位。然后,根据一系列规则来判断该页是否处于合适的 NUMA 节点上,如果不是,则迁移到合适的节点。这种 PN 位置位的缺页异常不同于传统意义上的缺页异常,特称为带 NUMA 提示的缺页异常(NUMA Hinting Fault,可简称为 NUMA 缺页或 NUMA Fault)。
- 3,进程迁移:内存迁移(让内存跟着进程跑)相对来说代价较大,只有在非常必要的时候才会使用。相比之下进程迁移代价较小,因此调度器考察进程的内存分布以后,如果发现进程与其使用的大部分内存不在同一 NUMA 节点时,就会迁移进程(让进程跟着内存跑)。

实际情况比这要复杂一点、我们一步步来分析、先从数据结构设计开始。

页描述符中的 flags 字段被复用了,在龙芯上面除了低位部分的 22 个标志以外,高位部分包括区段编号(Section ID)、节点编号(Node ID)、管理区编号(Zone ID)和 CPUPID 标识等。有关常量的定义如下(龙芯、启用稀疏内存模型和 NUMA 均衡调度的结果):

```
#define ZONES SHIFT 2
```

#define ZONES_WIDTH ZONES_SHIFT

#define SECTIONS SHIFT (MAX_PHYSMEM_BITS - SECTION_SIZE_BITS)

#define SECTIONS_WIDTH SECTIONS_SHIFT

#define NODES_WIDTH NODES_SHIFT

#define LAST PID SHIFT 8

#define LAST PID MASK ((1 << LAST PID SHIFT)-1)

#define LAST CPU SHIFT NR CPUS BITS

#define LAST_CPU_MASK ((1 << LAST_CPU_SHIFT)-1)

#define LAST CPUPID SHIFT (LAST PID SHIFT+LAST CPU SHIFT)

#define LAST CPUPID WIDTH LAST CPUPID SHIFT

由于龙芯上配置成最大 CPU 数(NR CPUS)为 16, 节点位移(NODES SHIFT)为

6,物理地址空间位数(MAX_PHYSMEM_BITS)为 48,稀疏内存模型中的区段位数(SECTION_SIZE_BITS)为 28。因此得到的结果是区段编号位宽(SECTIONS_WIDTH)为 20,节点位宽(NODES_WIDTH)为 6,管理区位宽(ZONES_WIDTH)为 2,CPUPID标识位宽(LAST CPUPID WIDTH)为 12。最后的 flags 布局如图 5-11:

63	44	43	38	37 36	35 24	23 22	21	0
	20位区段编号 (Section ID)	6位节点编号 (Node ID)		2位管理区编号 (Zone ID)	12位CPUPID标识	未使用	权限标志	

图 5-11 页描述符中 flags 字段的位域功能定义

权限标志在第4章已有介绍,而区段编号、节点编号和管理区编号是用来描述页帧归属地的。我们这里的重点是 CPUPID 标识,它是 NUMA 均衡调度引入的一个概念,将最近访问该页帧的逻辑 CPU 和进程 PID 打包成一个 12 位的整数,描述页帧的使用者。有关的几个API 定义如下:

```
1,通过 CPU 和 PID 构造 CPUPID 标识:
static inline int cpu_pid_to_cpupid(int cpu, int pid)
{
    return ((cpu & LAST_CPU_MASK) << LAST_PID_SHIFT) | (pid & LAST_PID_MASK);
}

2,通过 CPUPID 标识获取 PID:
static inline int cpupid_to_pid(int cpupid)
{
    return cpupid & LAST_PID_MASK;
}

3,通过 CPUPID 标识获取 CPU 编号:
static inline int cpupid_to_cpu(int cpupid)
{
    return (cpupid >> LAST_PID_SHIFT) & LAST_CPU_MASK;
}

4,通过 CPUPID 标识获取节点编号:
static inline int cpupid_to_nid(int cpupid)
{
    return cpu_to_node(cpupid_to_cpu(cpupid));
}

注意, CPUPID 标识中只打包了 PID 的低 8 位而不是完整的 PID。
```

有了 CPUPID 标识,我们就能够或者一个页帧最近的用户了,但是 NUMA 均衡调度还需要在进程描述符中加入更多的信息:

```
struct task_struct {
#ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
  unsigned int numa_scan_period;
  unsigned int numa scan period max;
```

```
int numa preferred nid;
  struct numa group *numa group;
  unsigned long *numa faults;
  unsigned long numa faults locality[3];
#endif
  . . . . .
};
enum numa faults stats {
  NUMA MEM = 0,
  NUMA CPU,
  NUMA MEMBUF,
  NUMA CPUBUF
};
static inline int task faults idx(enum numa faults stats s, int nid, int priv)
  return NR NUMA HINT FAULT TYPES * (s * nr node ids + nid) + priv;
}
```

NUMA 均衡调度主要引入了扫描周期(numa_scan_period 与 numa_scan_period_max 字段),最佳运行节点(numa_preferred_nid 字段),NUMA 组(numa_group 字段),缺页异常分布情况(numa_faults 字段)和缺页异常本地性(numa_faults_locality[]字段):

- 1, NUMA 均衡调度的"扫描标记"是周期性进行的,进程的扫描周期长度为numa_scan_period 并且会运行时动态调整,但调整的上限由 numa_scan_period_max 字段指定。 扫描周期的最小值和最大值可通过 sysctl 命令改变,在内核中由numa_balancing_scan_period_min 和 numa_balancing_scan_period_max 两个全局变量记录,其缺省值分别为 1000 毫秒(1 秒钟)和 60000 毫秒(1 分钟)。每次扫描的地址空间最大范围也可通过 sysctl 命令改变,在内核中由全局变量 sysctl_numa_balancing_scan_size 记录,缺省值为 256MB。
- 2, NUMA 均衡调度在进行进程迁移时, 其目标节点就是最佳运行节点, 即 numa preferred nid 字段。
- 3, NUMA 组是共享内存页的一组(可执行文件和动态链接库被大规模共享,不适合用来构建 NUMA 组,因此这里的共享内存主要是可写的数据内存页)进程,如果这些进程分布在不同的节点上,那么被共享的那些内存页不管怎么迁移都无法满足所有进程的需求因此 NUMA 均衡调度将试图将同一个 NUMA 组内的进程放置在同一个节点上。
- 4,由于NUMA均衡调度使用了周期性扫描标记机制,因此缺页异常分布情况可以用来描述一个进程的所使用的内存在各个节点上的分布。numa_faults字段的内容实际上是一个计数器构成的三维数组:第一维是NUMA节点,有多少个节点就有多少"段";第二维是内存类型,分共享内存和私有内存两种类型,因此一段里面有两"行";第三维是统计方式一共有NUMA_MEM、NUMA_CPU、NUMA_MEMBUF和NUMA_CPUBUF四种统计方式,因此一行里面有四"项"。NUMA_MEMBUF和NUMA_CPUBUF分别是当前观察周期的内存统计项和当前观察周期的CPU统计项,NUMA MEM和NUMA CPU是考虑历史情况的平

均内存统计项和平均 CPU 统计项。给定一种统计方式 s、一个节点编号 nid 和内存类型 priv,可以用 $task_faults_idx()$ 函数来计算计数器数组中的特定统计项的索引。进程描述符中 $numa_faults[]$ 数组的内部结构示意可参阅图 5-12。




图 5-12 进程描述符中 numa faults[]字段的内部结构

可以通过一个例子来说明缺页异常分布情况的使用方法:节点 0 上的进程发生了一次 NUMA 缺页, 页帧所在的节点是节点1, 该页为共享页。那么设 mem node=1 , priv=0 然 后 该 进 的 和 numa faults[task faults idx(NUMA CPUBUF, cpu node, priv)] numa faults[task faults idx(NUMA MEMBUF, mem node, priv)] 两个统计项都将增加。 NUMA MEMBUF 和 NUMA CPUBUF 统计项在进行指数衰减计算以后会累加到 NUMA MEM 和 NUMA CPU 统计项。

5, 缺页本地性是一个长度为 3 项的计数器数组, 分别统计最近一个观察周期内的远程 内存访问计数、本地内存访问计数和内存迁移失败计数。

注意: NUMA 组也有缺页异常分布计数器数组(numa_group::faults[]),是组中所有进程的计数器累加和。

接下来看"扫描标记-内存迁移-进程迁移"三部曲的具体实现。

- 1,扫描标记。扫描标记从调度器核心中的周期性时钟处理函数 scheduler_tick()开始,调用链为 scheduler_tick() → sched_class::task_tick() → task_tick_numa()。如果当前时间距上次扫描标记已经经历了一个周期,就会调度一个工作项,最后导致回调函数 task_numa_work()被执行。task_numa_work()扫描当前进程的 VMA,将映射共享库以外的页表项通过 change_prot_numa()更改成 PAGE_NONE 权限。
- 2, 内存迁移。权限为 PAGE_NONE 的内存页被访问时,触发 NUMA 缺页异常,导致如下调用链被执行: do_page_fault() → handle_mm_fault() → handle_pte_fault() → do_numa_page()。在 do_numa_page()里面:通过 pte_modify()恢复页表项的原有权限;通过 page_mapcount()和 VMA 标志来判定当前页是不是共享页;通过 page_cpupid_last()取出页表项的 CPUPID 标识;通过 numa_migrate_prep()来决定是否需要迁移(根据 NUMA 内存策略、CPUPID 标识和当前进程的内存分布情况来查看当前页是否处于合适的节点上),并确定内存页迁移的目标节点(同时更新当前页的 CPUPID 标识);如果目标节点是有效节点

- (不是-1),就通过 migrate_misplaced_page()试图完成内存页迁移;最后,调用 task numa fault()进入调度器的世界。
- 3,进程迁移。在 task_numa_fault()函数中:如果当前页是共享页并且使用当前页的上一个进程和当前进程不是同一个进程,就通过 task_numa_group()尝试将这两个进程合并到一个 NUMA 组;通过 task_numa_placement()分析当前进程与其所在 NUMA 组的内存分布情况,决定当前进程最合适的运行节点并用 sched_setnuma()标记;通过 numa_migrate_preferred()试图将当前进程迁移到目标节点;最后,更新当前进程的统计信息,即 task_struct::numa_faults[]数组和 task_struct::numa_faults_locality[]数组。

5.6 小结

本章主要讲述了操作系统内核三大核心功能中的进程管理,其中主要包括进程创建、进程销毁和进程调度三大话题。与"异常中断"和"内存管理"相比,"进程管理"与体系结构的总体结合程度没那么紧密,但进程调度中上下文切换的部分还是跟龙芯平台高度相关的掌握了三大核心功能之后,基本上对龙芯和Linux内核的理解已经可以得心应手了。

第6章 显卡驱动解析

显示子系统是计算机系统中一种最重要的输出设备。从硬件上说,显示子系统包括显示卡(简称显卡)和显示器。本章主要解析显卡驱动,其他概念只顺带介绍。

6.1 显卡概述

本节简单介绍显示卡的发展历史、有关概念和硬件结构。

6.1.1 发展简史及有关概念

网上有篇文章《从 VGA 到 GPU! 细数二十年显卡发展历程》[25],详细介绍了显示卡的发展历史。简单来说,显卡发展到今天,大概经历了六代,分别是:

第一代显卡: VGA 卡, 支持 256 色 VGA 显示, 不支持图形运算。

第二代显卡: 2D 加速卡,同时支持图形显示和图形计算,也就是支持 2D 图形加速。

第三代显卡:视频加速卡,在2D加速卡的基础上支持视频加速。

第四代显卡: 3D 加速卡,在上一代显卡的基础上支持 3D 图形加速。

第五代显卡:图形处理器(GPU):显卡上升到了与 CPU 同等级的高度,包括完整的 "转换、光照、三角形设置、渲染"流水线。

第六代显卡:通用图形处理器(GPGPU):在GPU的基础上引入了通用计算、物理加速等功能。

基本上,目前所使用的都是第五代或者第六代显卡,因此 GPU 在一定程度上成了显卡的代名词。大部分的显卡把"图形处理器"(GPU)和"显示控制器"(DC,即 Display Controller)封装在一起,但也有采用分离式设计的。比如,龙芯平台上 LS2H/LS7A 芯片组的集成显卡,GPU 和 DC 是两个独立的设备,各有各的设备驱动(当然,互相有关联)。早期的显卡可以看作是不带图形处理器的纯 DC 设备。

关于 VGA: VGA 全称 Video Graphic Array,中文叫视频图形阵列。本来指的是一个显示模式(640×480的分辨率),同时也指称那个 15 针的图形信号输出接口。后来由于第一代显卡被称为 VGA 卡,导致 VGA 在某些情况下也当成了显卡的代名词。

在 VGA 之前的显示模式主要有 MDA、CGA 和 EGA,其中 MDA(Monochrome Display Adapter) 是 黑 白 显 示 , CGA (Color Graphics Adaptor)和 EGA (Enhanced Graphics Adapter)是彩色显示。MDA、CGA、EGA 和 VGA 都既是显示模式,也是电气接口。

VGA 之后的显示模式在电气接口上都兼容 VGA, 主要包括:

VGA 类:

VGA, 640×480;

QVGA, Quarter VGA, 320×240;

SVGA, Super VGA, 800×600;

XGA 类:

XGA, Extended Graphic Array, 1024×768;

SXGA, Super XGA, 1280×1024;

SXGA+, Super XGA+, 1400×1050;

UXGA, Ultra XGA, 1600×1200;

WXGA, Wide XGA, 1280×800;

WXGA+, Wide XGA+, 1440×900;

WSXGA, Wide Super XGA, 1600×1024;

WSXGA+, Wide Super XGA+, 1680×1050;

WUXGA, Wide Ultra XGA, 1920×1200;

QXGA 类:

QXGA, Quad XGA, 2048×1536;

QSXGA, Quad Super XGA, 2560×2048;

QUXGA, Quad Ultra XGA, 2560×2048;

WQXGA, Wide Quad XGA, 2560×1600;

WQSXGA, Wide Quad Super XGA, 3200×2048;

WQUXGA, Wide Quad Ultra XGA, 3840×2400;

HXGA 类:

HXGA, Hexadecatuple XGA, 4096×3072;

HSXGA, Hexadecatuple Super XGA, 5120×4096;

HUXGA, Hexadecatuple Ultra XGA, 6400×4800;

WHXGA, Wide Hexadecatuple XGA, 5120×3200;

WHSXGA, Wide Hexadecatuple Super XGA, 6400×4096;

WHUXGA, Wide Hexadecatuple Ultra XGA, 7680×4800;

关于 VESA: VESA 全称 Video Electronics Standards Association,有多层含义。首先它是一个国际标准化组织,制订了许多显式相关的标准;其次它是一种局部总线,出现在PCI 之前,主要是为显卡服务的;再次它也可以代指一种分辨率,等价于 SVGA;最后,Linux 的显卡驱动里面常常有一种 VESA 驱动,可以理解为一种支持 SVGA 分辨率的缺省通用驱动(因为任何现代显卡都会支持 VGA 和 VESA 显示模式)。

6.1.2 现代显卡的硬件结构

这里所说的现代显卡,指的是第五代(GPU)及其以后的显卡。现在主流的显卡都不外乎 NVidia、AMD(ATI)和 Intel 这三家制造,龙芯平台主要使用 AMD 的 Radeon 系列显卡,因此本书主要结合 Radeon 显卡进行探讨。

AMD 的 Radeon 系列显卡型号众多,可以分为若干个子系列,如表 6-1 所示:

子系列	核心代号	主要型号
R100	R100	7xxx
R200	R200	8xxx
R300	R300 \ RS4xx	9xxx
R400	R400 \ RS6xx	X7xx ` X8xx
R500	R520 \ RV515	X1xxx
R600 (TeraSca le1)	R600 \ RS780 \ RS880 \ RV6xx	HD2xxx、HD3xxx
R700 (TeraSca	RV7xx	HD4xxx

表 6-1 AMD Radeon 系列显卡一览表

le1)		
Evergreen	CEDAR 'REDWOOD JUNIPER 'CYPRESS 'PALM 'S	HD5xxx
(TeraScale2)	UMO \ SUMO2	HDSXXX
NorthernIslands	CALCOC - TUDIC - DADTC - CAVMAN - ADUDA	HD6xxx
(TeraScale3)	CAICOS ` TURKS ` BARTS ` CAYMAN ` ARUBA	
SouthernIslands	CAPE_VERDE `PITCAIRN `TAHITI `OLAND `HAIN	HD7xxx
(GCN1)	AN	ПД/ХХХ
SeaIslands (G	BONAIRE ` KAVERI ` KABINI ` HAWAII ` MULLINS	HD8xxx `R5 2xx `
CN2)	BUNAIRE 'RAVERI 'RADINI 'HAWAII 'INULLINS	R7 2xx \ R9 2xx
VolcanicIslands	TODAZ . TOMOA . PHI . CARRIZO . GTOMEY	R5 3xx \ R7
(GCN3)	TOPAZ · TONGA · FIJI · CARRIZO · STONEY	3xx \ R9 3xx
ArcticIslands (POLARIS10 \ POLARIS11 \ POLARIS12	RX 4xx \ RX 5xx
GCN4)	FOLANISIU FOLANISII FOLANISI2	KA 4xx · KA 3xx
Vega (GCN5	VEGA10 \ VEGA12 \ VEGA20 \ RAVEN	RX Vega xxx
)	VEGATO VEGATZ VEGAZO KAVEN	KA vega xxx

RS780 芯片组自带有集成显卡,属于 R600 子系列,其具体型号是 Radeon HD3200。早期的 Radeon 显卡没有具体的架构名字,R600~NorthernIslands 属于 TeraScale 架构,从 SouthernIslands 开始的子系列都属于 Graphics-Core-Next(简称 GCN)新架构。

图 6-1 是 R600 子系列显卡的基本结构[26][27][28][29]。




图 6-1 R600 子系列显卡结构图

简单来说, R600的 GPU 包括 CP(Command Processor, 命令处理器)、UDP(Ultra-

threaded Dispatch Processor,超线程分发处理器) 、DPP(Data-Parallel Processor,数据并行处理器)、MC(Memory Controller,内存控制器)和各种内部 Cache,其中内存控制器还包括了 DMA 控制器。与 GPU 相关的存储器主要有系统内存(RAM)和显示内存(VRAM,即 Local Memory),它们都需要通过 MC 来访问。

R600 显卡的大致工作过程是这样的:运行在 CPU 上的主机程序将命令写入内存(有特殊需要也可写入显存)中的一个环形缓冲区(Ring Buffer,简称 RB),将原始数据写入内存和显存。GPU 中的 CP 通过 MC 从 RB 中获取命令,UDP 通过 MC 从内存和显存获取原始数据。然后 UDP 将命令和数据分发给许多 DPP 组成的阵列。DPP 是 GPU 最核心的部分、也叫管线或流水线(pipeline),在结构上类似于 CPU 的多核情形。DPP 处理完以后,将最终数据输出到显存。

关于存储区域: GPU 主要访问自己的显存(VRAM),但同时也需要访问系统内存。GPU 并不能访问所有的系统内存区域、只有被 GART(Graphics Address Remapping Table)表映射的部分才可以,所以,通常把存储区域分为三个部分:

SYSTEM 域:位于系统内存,CPU可以直接访问,GPU不可访问。GTT 域:位于系统内存,CPU可以直接访问,GPU通过GART表访问。VRAM 域:位于显存,CPU通过I/O映射访问,GPU可以直接访问。

图 6-1 中的 System Memory 实际上指的是 GTT 域,Local Memory 指的是 VRAM 域。GTT 和 VRAM 域都可以存放显卡的命令和数据,一般来说,显卡处理的原始数据分两类:顶点数据和纹理数据。顶点数据总是放在 VRAM 域,纹理数据既可放在 GTT 域,也可放在 VRAM 域。显卡处理过后的最终数据叫帧数据,放在帧缓存(Frame Buffer,简称 FB)中,FB 属于 VRAM 的一部分。

关于 GPUVM: GPUVM即 GPU虚拟内存,可以看作是加强版的 GART,Radeon系列里面从 CAYMAN 开始的所有显卡都支持 GPUVM。在概念上 GPUVM 类似于内存管理里面的虚拟内存,只是一个是 CPU 视角而另一个是 GPU 视角。传统的 GART 表是一个全局的地址映射表,相当于只有一个虚拟地址空间。而 GPUVM 支持多个地址空间,每个虚拟地址空间用一个唯一的 VMID 来标识,并且 GPUVM 不仅可以映射系统内存还可以映射显存,也就是说将系统内存和显存放在统一的地址空间中管理。在多进程的现代操作系统中,不同的进程使用不同的命令流,而不同的命令流可以关联不同的 VMID。

关于共享显存: 共享显存是指显卡内部不带存储器,使用内存的一部份当作显存的情形,多见于集成显卡。虽然共享显存在物理上处于内存中,但在使用上和独立显存一样。也就是说,它属于 VRAM 域,GPU 不需要 GART 表即可直接访问,而 CPU 则需要通过 I/O 映射才能访问。共享显存一般称之为 UMA(Unified Memory Architecture),而独立显存称之为 SP(Side Port)。

关于 **Shader/Shading**: Shading 通常翻译成"着色",可以看成是 GPU 流水线中的一个阶段。而 Shader 则是运行在 GPU 上某个 Shading 的程序,有时也叫 kernel(注意,此处不是指操作系统内核),即"着色器"。通常来说,有这么几种 Shading:

- VS:全称 Vertex Shading,即顶点处理阶段,属于 ES(Export Shading)的一种。
- GS: 全称 Geometry Shading, 即几何处理阶段。
- PS: 全称 Pixel Shading, 即像素处理阶段。




图 6-2 R600 显卡流水线结构图

DPP 的内部结构,也就是流水线结构,大致如图 6-2 所示。这里的方框(VS、GS、DC 即 DMA Copy 和 PS)表示流水线的阶段,圆圈表示存储区域。VSRB 表示 VS 阶段所用的 RB(Ring Buffer),GSRB 同理,PoC 和 PaC 分别是位置缓存(Position Cache)和属性缓存(Parameter Cache)。

关于 **FB**: 帧缓存(FB,全称 FrameBuffer)是个有歧义的词,广义的 FB 就等于 VRAM,而狭义的 FB 只是被 DPP 处理后的最终数据,对应于送往显示控制器(CRTC),最终在显示器屏幕(Monitor)上显示的数据(暂不考虑 Overlay)。显示数据从帧缓存到显示器屏幕之间大概经历几个阶段(细节暂不展开): FrameBuffer \rightarrow CRTC \rightarrow Encoder \rightarrow Transmitter \rightarrow Connector \rightarrow Monitor。因此,如果显卡上启用了多个显示控制器(CRTC),那么 FB(狭义)里面的内容将是分区的,每个区对应一个显示控制器。另外,Linux 里面提供了一种不带图形加速的通用显示驱动也叫 FB,通过 FB 驱动,应用程序就可以像读写普通内存一样去操作 FB(狭义的 FB)。

关于 Overlay: 一般情况下帧缓存的内容就是最后的显示输出,但实际上显卡还可以有 Overlay 功能。Overlay 指的是不通过 GPU 流水线处理、也不被放入 FB 和 CRTC 的数据,但最终会 FB 中的数据一起通过显示器显示出来。比如,视频卡(或者显卡附带的视频解码功能)所解码的视频数据就属于 Overlay。FB 是被多个程序所共享的缓冲区,因此显卡需要对来自各个程序的数据做叠加、混合;而 Overlay 使用的是专门的缓冲区,在输出的最后阶段直接覆盖在 FB 的内容上面(不需要叠加、混合)。FB 的内容可以通过系统截屏程序保存下来,而 Overlay 的内容使用通常的方法是不行的。

6.2 Linux 图形系统架构

本节主要介绍 Linux 的图形系统架构[30]。

6.2.1 X-Window 和 Wayland

目前,Linux 的图形系统是基于 X11 协议的 X-Window 系统。X-Window 系统包括 X Server 和 X Client,X Client 是使用图形的应用程序,而 X Server 接收多个 X Client 的命令和数据,经过混合,然后调用显卡驱动去操作显卡。传统上,X Server 只处理 2D 数据,而 3D 效果需要"混合"(Composite),图 6-3 展示了 X-Window 的架构。

这里假设 Firefox 是其中一个 X Client, 简单解释一个应用场景:

- 1, 你用鼠标点击了 Firefox 的"刷新"按钮,这时内核收到了鼠标发来的事件,并将其通过 evdev 输入驱动发送至了 X Server。这时内核实际上做了很多事情,包括将不同品牌的鼠标发出的不同信号转换成了标准的"evdev"输入信息。
- 2, 这时 X Server 可以判断哪个 Window 该收到这个消息,并将某座标按下按钮的消息 发往 X Client——Firefox。但事实上 X Server 并不知道它得到的窗口信息是不是正确!为什

么呢?因为 Compositor(如 Compiz)管理窗口的一切,X Server 只能知道屏幕的某个点收到了鼠标消息,却不知道这个点下面到底有没有窗口——谁知道 Compiz 是不是正在搞一个漂亮的、缓慢的动画,把窗口收缩起来了呢?




图 6-3 X-Window 架构图

- 3,假设应用场景没这么复杂,Firefox 顺利地收到了消息,这时Firefox 要决定该如何做:按钮要有按下的效果。于是Firefox 再发送请求给 X Server,说:"麻烦画一下按钮按下的效果。"
- 4,当 X Server 收到消息后,它就准备开始做具体的绘图工作了:首先它告诉显卡驱动,要画怎么样一个效果,然后它也计算了被改变的那块区域,同时告诉 Compiz 那块区域需要重新合成一下。
- 5, Compiz 收到消息后,它将从缓冲里取得显卡渲染出的图形并重新合成至整个屏幕——当然,Compiz 的"合成"动作,也属于"渲染(render)",也是需要请求 X Server,我要画这块,然后 X Server 回复:你可以画了。
- 6,请求和渲染的动作,从 X Client->X Server,再从 X Server->Compositor,而且是双向的,比较耗时,但是事实还不尽如此。鉴于 X Window 已有的机制,尽管 Compiz 已经掌管了全部最终桌面呈现的效果,但 X Server 在收到 Compiz 的"渲染"请求时,还会做一些"本职工作",如:窗口的重叠判断、被覆盖窗口的剪载计算等等(不然它怎么知道鼠标按下的坐标下,是 Firefox 的窗口呢)——这些都是无意义的重复工作,而且 Compiz 不会理会这些,Compiz 依然会在自己的全屏幕"画布"上,画着自己的动画效果……

由此可以看出 X-Window 系统的缺点:

- 1、X Client ←→ X Server ←→ Compositor, 这三者请求渲染的过程, 不是很高效;
- 2、X Server 和 Compositor, 这两者做了很多不必要的重复工作和上下文切换。

为了改进 X-Window,开源社区提出了 Wayland 架构,很有可能会成为 Linux 的下一代图形系统(最新的 Fedora Linux 已经启用了 Wayland)。Wayland 的结构大致如图 6-4 所示:




图 6-4 Wayland 架构图

在 Wayland 架构中,应用程序变成了 Wayland Client,同时把 X Server 和 Compositor 合 二为一,称为 Wayland Compositor。这样减少了许多重复劳动,简单、优雅而又高效。依旧以 Firefox 为例,其工作过程如下:

- 1,内核收到了鼠标发出的信息,经过处理后转发到了 Wayland Compositor,就像之前发往 X Server 一样。
- 2, Compositor 收到消息后,立马能知道哪个窗口该收到这个消息,因为它就是总控制中心,它掌握窗口的层级关系、动画效果,因此它知道该坐标产生的鼠标点击信息应该发送给谁,就这样,Compositor 将鼠标的点击信息发送给了Firefox。
- 3, Firefox 收到了消息,这时如果是在 X Window 下的话,Firefox 会向 X Server 请求绘制按钮被按下的效果。然而在 Wayland 里,Firefox 可以自行进行绘制而不需要再请求 Compositor 的许可! 这就是传说 中的: 直接渲染机制(Direct Render)! Wayland 不管 Client 的绘制工作,整个过程变得十分简单而且高效! 当 Firefox 自行完成了按钮状态的绘制后,它只需要通知 Compositor,某块区域已经被更新了。
- 4, Compositor 收到 Firefox 发来的信息的,再重新合成那块更新的那块区域,将最终桌面效果呈现给用户。这个过程主要是跟内核、显卡驱动打交道了。

6.2.2 直接渲染、间接渲染和显卡驱动

从开发者角度看来,X-Window 所提供的 XLib 只提供 2D 渲染功能,3D 功能是由 Mesa 提供的。Mesa 最初只是一个软件实现的 OpenGL 库,它将 3D 数据转换成 2D 数据,然后依旧通过 XLib 进行渲染。现在的 Mesa 实现了 DRI(Direct Rendering Infrastructure)功能¹,不通过 X Server,直接与内核/硬件进行交互。通常把经过 X Server 的叫做间接渲染,不经过的叫做直接渲染。Wayland Compositor 虽然也管理窗口并提供显示服务,但它不包含 2D 驱动,而是通过 EGL 与 3D 驱动交互,因此可以认为 Wayland 架构里面都是直接渲染。

X-Window 和 Wayland 中直接/间接渲染的各功能模块调用关系如图 6-5。Linux 的显卡驱动分为用户态部分和内核态部分,而用户态部分又分为 2D 部分和 3D 部分。2D 用户态驱动叫 DRV 驱动,由 Xorg 提供,通常放置在/usr/lib/xorg/modules/drivers/目录,以 xxx_drv.so命名(xxx 表示显卡的名字,如 radeon_drv.so);3D 用户态驱动叫 DRI 驱动,由 OpenGL库(Mesa 是 OpenGL库的一种实现)提供,通常放置在/usr/lib/dri/目录,以 xxx_dri.so命名(xxx 表示显卡的名字,如 radeon_dri.so);内核态驱动叫 DRM(Direct Rendering Manager,直接渲染管理器)驱动,如果编译成模块,通常放置在/lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/gpu/drm/目录,以 xxx.ko命名(xxx 表示显卡的名字,如 radeon.ko)。另外,内核 DRM 驱动的调用接口在用户态有一个包装库叫做 LibDRM(提供/ usr/lib/libdrm.so),DRV 驱动和 DRI 驱动都会通过 LibDRM 来调用内核功能。虽然 X Server和 Wayland Compositor都会直接调用 LibDRM,但前者包含 2D 加速和模式设置,后者只有模式设置(2D 加速和 3D 加速在 Wayland 中都用 3D 驱动来实现)。




图 6-5 X-Window 和 Wayland 的直接/间接渲染示意图

简单说, Linux 应用程序到显卡驱动的调用关系是:

X 图形应用程序(2D) → X Server(提供 DRV 驱动) → LibDRM → Kernel(提供 DRM 驱动) → 显卡(硬件)

X 图形应用程序(3D) → X Server(提供 DRV 驱动) → Mesa(提供 DRI 驱动) → LibDRM → Kernel(提供 DRM 驱动) → 显卡(硬件)

¹ DRI 的实现有三代,即 DRI1、DRI2 和 DRI3。DRI1 是原始的 DRI,所有的 DRI 应用共享同一个渲染缓冲区,因此并发性不好;后来的 DRI2 依赖 KMS/GEM,每个 DRI 应用使用单独的渲染缓冲区(支持重定向操作),性能上有所改善;最新的 DRI3 依赖 DMA_BUF,改进了缓冲区对象的传递和共享方式(从 GEM 名称改成了 PRIME DMA_BUF),性能和安全性都有所增强。

Wayland 图形应用程序 → Wayland Compositor → Mesa (提供 DRI 驱动) → LibDRM → Kernel (提供 DRM 驱动) → 显卡 (硬件)

OpenGL 图形应用程序 → Mesa (提供 DRI 驱动) → LibDRM → Kernel (提供 DRM 驱动) → 显卡 (硬件)

关于 TTM/GEM: TTM 全称 Translation-Table Maps, 是早期 DRM 驱动使用的内存管理器。从 Linux-2.6.28 开始,逐渐被更加先进的 GEM(Graphics Execution Manager)所代替。现在,Intel 显卡已经完全转向了 GEM,而 NVidia 和 AMD 的显卡虽然也使用了 GEM 框架,但在内部最终还是用 TTM 实现的。

关于 XAA/EXA/UXA/SNA/Glamor: XAA 全称 XFree86 Acceleration Architecture,是 X Server 最初使用的图形加速方法,逐渐被更为先进的 EXA 取代,而随着 GEM 对 TTM 的替代,Intel 显卡中的 EXA 又依次被更新的 UXA/SNA 取代(NVidia 和 AMD 显卡只有EXA)。最后,X Server 采用了类似 Wayland 的方法,所有的图形加速全部使用 3D 驱动实现,将 2D 驱动精简成一个包装层,这就是 Glamor 加速方法。

关于 KMS/UMS: KMS 全称 Kernel Mode Setting(内核模式设置),内核在启动的时候需要对显卡做基本的初始化,这就是原始的 Mode Setting。但是由于在进入 X 之前,加载 X 的驱动的时候,X 会再进行一次 Mode Setting,重置显示设定,所以会有屏幕闪烁的情况出现。KMS 的作用就是全部由内核来完成这个工作,所以从启动内核到进入 X 不会有闪烁,一切都很平滑,并且可以做很多视觉效果。与 KMS 相对的是 UMS(User Mode Setting),就是由用户态来完成模式设置,是引入 KMS 之前传统的设置方法。

6.3 Linux 内核显卡驱动

Linux 内核显卡驱动叫 DRM 驱动,而 Radeon 显卡是基于 TTM 内存管理器的,因此,本章的许多东西将涉及 DRM 和 TTM。目前 Linux 内核中有两种用于 Radeon 显卡的 DRM 驱动:一种是 radeon 驱动,支持 R100~GCN2 的各个子系列的显卡,代码位于 drivers/gpu/drm/ radeon/目录;另一种是 amdgpu 驱动,支持 GCN1~GCN5 的各个子系列的显卡,代码位于 drivers/gpu/drm/amd/目录。GCN1 和 GCN2 子系列的显卡属于两种驱动的交叉部分,缺省使用 radeon 驱动。本章主要关注 R600 系列的 radeon 驱动。

上文提到,现代显示卡实际上包括"图形处理器"(GPU)和"显示控制器"(DC,即Display Controller)两大功能模块,前者负责"图形渲染加速"(显示无关),后者负责"显示模式设置"(显示有关)。在硬件层面,GPU 和 DC 可以封装在一起,也可以采用分离式设计;在内核驱动层面,从 Linux-3.12 开始对"图形渲染节点"和"模式设置节点"进行了分离设计。模式设置节点采用传统的/dev/dri/cardX 设备文件(X=0~63),而图形渲染节点采用/dev/dri/renderDX 设备文件(X=128~191)。新的内核驱动框架对分离式设计的硬件更加友好。

6.3.1 寄存器读写

Radeon 显卡的寄存器主要包括几类:映射在内存空间的寄存器(MMIO 寄存器)、映射在 I/O 空间的寄存器(PIO 寄存器)、PCI Express 寄存器(PCIE 寄存器)、内存控制器寄存器(MC 寄存器)和时钟相关寄存器(PLL 寄存器)。CPU 读写这些寄存器的函数定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 中,主要如下:

#define RREG8(reg) readb((rdev->rmmio) + (reg))

//8 位 MMIO 读

```
//8 位 MMIO 写
#define WREG8(reg, v) writeb(v, (rdev->rmmio) + (reg))
                                                            //16 位 MMIO 读
#define RREG16(reg) readw((rdev->rmmio) + (reg))
#define WREG16(reg, v) writew(v, (rdev->rmmio) + (reg))
                                                            //16 位 MMIO 写
#define RREG32(reg) r100 mm rreg(rdev, (reg))
                                                            //32 位 MMIO 读
#define WREG32(reg, v) r100 mm wreg(rdev, (reg), (v))
                                                            //32 位 MMIO 写
#define RREG32 PLL(reg) rdev->pll rreg(rdev, (reg))
                                                            //32 位 PLL 读
#define WREG32 PLL(reg. v) rdev->pll wreg(rdev, (reg), (v))
                                                            //32 位 PLL 写
#define RREG32 MC(reg) rdev->mc rreg(rdev, (reg))
                                                            //32 位 MC 读
                                                            //32 位 MC 写
#define WREG32 MC(reg, v) rdev->mc wreg(rdev, (reg), (v))
                                                            //32 位 PCIE 读
#define RREG32 PCIE(reg) rv370 pcie rreg(rdev, (reg))
#define WREG32 PCIE(reg, v) rv370 pcie wreg(rdev, (reg), (v)) //32 位 PCIE 写
#define RREG32 PCIE P(reg) rdev->pciep rreg(rdev, (reg))
                                                            //32 位 PCIE 读, 带停顿
#define WREG32_PCIE_P(reg, v) rdev->pciep_wreg(rdev, (reg), (v)) //32 位 PCIE 写,带停顿
                                                            //32 位 PIO 读
#define RREG32 IO(reg) r100 io rreg(rdev, (reg))
                                                            //32 位 PIO 写
#define WREG32 IO(reg, v) r100 io wreg(rdev, (reg), (v))
```

如果某类寄存器不存在或者驱动暂不支持该类寄存器访问,则其访问函数被设置为 radeon_invalid_rreg()和 radeon_invalid_wreg(),比如 R600 系列的 PLL 寄存器读写函数(实际上 R600 的 PLL 寄存器可通过 MMIO 方式访问)。

对于 MMIO 寄存器的访问,还有另一套操作函数,比较少用,常见于通用 DRM 层代码。这些函数定义在 include/drm/drm os linux.h 中,列举如下:

```
#define DRM_READ8(map, offset) readb(((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_READ16(map, offset) readw(((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_READ32(map, offset) readl(((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_WRITE8(map, offset, val) writeb(val, ((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_WRITE16(map, offset, val) writew(val, ((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_WRITE32(map, offset, val) writel(val, ((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_READ64(map, offset) readq(((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
#define DRM_WRITE64(map, offset, val) writeq(val, ((void __iomem *)(map)->handle) + (offset))
```

6.3.2 常用数据结构

表示一块 Radeon 显卡的数据结构是 radeon_device。由于各个系列的显卡有不同的结构,这个结构并不能表示一切,因此其中有一个名为 radeon_asic_config 的联合体,不同的系列在这个联合体里面有不同的 ASIC 成员。对于 R600 系列,这个成员就是 r600_asic。常用的数据结构列在表 6-1 中,它们大部分定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 和 include/drm/ttm/ttm_bo_driver.h 中。

struct radeon_device	描述一块 Radeon 显卡
struct radeon_mc	描述 Radeon 显卡的内存控制器
struct radeon_ring	描述 Radeon 显卡的命令处理器(命令环)
madaan sa maanaan	描述 Radeon 显卡的对象分配管理器,用于分配间接缓冲
radeon_sa_manager	区、信号量等对象

表 6-1 Radeon 显卡驱动常用的数据结构

struct radeon ib	描述 Radeon 显卡的间接缓冲区
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
struct radeon_gart	描述 Radeon 显卡的 GART 表
union radeon_asic_config	对应每个系列显卡 ASIC 的联合体
struct r600_asic	R600 系列的 ASIC
struct radeon_asic	Radeon 显卡 ASIC 的操作函数表
struct radeon_asic_ring	Radeon 显卡 ASIC 中命令环的操作函数表
struct radeon bo	Radeon 显卡使用的缓冲区对象(BO = Buffer Object),内
struct radeon_bo	嵌一个 ttm_buffer_object
struct radeon_fence	Radeon 显卡使用的使用的命令屏障
1	Radeon 显卡的内存管理器,它是连接 Radeon 驱动和 TTM
struct radeon_mman	内存管理器的主要桥梁
struct ttm_bo_device	用于 TTM BO 对象的抽象设备,每个显卡设备对应一个
struct ttm_bo_driver	BO对象的驱动,主要是操作函数表
	TTM 内存管理器,每个 ttm_bo_device 拥有若干个 TTM 内
struct ttm_mem_type_manager	存管理器,用于管理不同类型的内存区域
struct ttm_buffer_object	通用的 TTM 缓冲区对象
	通常是 radeon bo 的成员,记录 BO 对象中存储页面的映
struct ttm_bo_kmap_obj	射关系
	通常是 ttm buffer object 的成员,包含了 BO 对象中的存
struct ttm_tt	
	通常是 ttm_buffer_object 的成员,描述一段内存区域,其
struct ttm_mem_reg	成员 mem type 描述了内存区域类型(TTM PL SYSTEM/
5	TTM PL GTT/TTM PL VRAM)
struct drm mm	DRM 内存管理器,包含于 TTM 内存管理器中
struct drm_mm_node	drm mm 所管理的节点,这些节点用来存放 BO 对象
	内核 DRM 驱动,主要是操作函数表,Radeon 显卡的驱动
struct drm_driver	实现是定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon drv.c 中的
struct anni_anver	kms driver
	显示模式设置使用的一个重要数据结构,包含了有关
struct drm mode config	FrameBuffer、CRTC、Encoder、Connector、显示分辨率等在
struct drift_inoue_coning	内的有关信息
struct radeon_mode_info	显示模式设置中 drm_mode_config 的补充,包含一些
	Radeon 显卡特有的信息
struct drm_display_mode	描述一个显示模式
struct fb_info	FrameBuffer 描述信息

接下来看看这些数据结构的逻辑关系,图 6-6 是一个大致的脉络:




图 6-6 Radeon 显卡驱动中主要数据结构的逻辑关系

这里挑选其中一部份重要的略加讲解。

(1) radeon device

首先是 radeon_device,定义在文件 drivers/gpu/ drm/radeon/radeon.h 中,为了方便做了必要的精简和顺序调整:

```
struct radeon device {
struct device
                       *dev;
struct drm device
                       *ddev;
struct pci_dev
                       *pdev;
union radeon_asic_config
                            config;
struct radeon mc
                       mc;
struct radeon_gart
                       gart;
struct radeon ring
                            ring[RADEON NUM RINGS];
    struct radeon_sa_manager
                                     ring_tmp_bo;
struct radeon asic
                       *asic;
struct radeon_mman
                            mman;
radeon_rreg_t
                       mc_rreg;
radeon wreg t
                       mc wreg;
radeon_rreg_t
                       pll_rreg;
radeon wreg t
                       pll_wreg;
radeon_rreg_t
                       pciep_rreg;
radeon wreg t
                       pciep wreg;
const struct firmware *me fw; /* all family ME firmware */
const struct firmware *pfp_fw; /* r6/700 PFP firmware */
                                 /* r6/700 RLC firmware */
const struct firmware *rlc fw;
const struct firmware *mc_fw; /* NI MC firmware */
const struct firmware *ce fw;
                                /* SI CE firmware */
```

```
const struct firmware *mec_fw; /* CIK MEC firmware */
const struct firmware *mec2_fw; /* KV MEC2 firmware */
const struct firmware *sdma_fw; /* CIK SDMA firmware */
const struct firmware *smc_fw; /* SMC firmware */
const struct firmware *uvd_fw; /* UVD firmware */
const struct firmware *vce_fw; /* VCE firmware */
.....
};
```

因为 Radeon 显卡是一个设备,也是一个 DRM 设备,同时还是一个 PCI 设备,因此里面分别含有 device、drm_device 和 pci_device 的指针。接下来是显卡里面所包含的物理结构,如 ASIC、MC、GART 表和 RING。然后是连接 Radeon 显卡驱动和 TTM 内存管理器的桥梁mman。接下来是操作函数表,包括跟芯片系列相关的 radeon_asic 和寄存器读写用的六个函数。最后是各种固件(通常是一些微代码,由 CPU 填入硬件,由 GPU 负责执行),对于R600 系列主要是四个:ME、PFP、RLC 和 UVD。ME、PFP 和 RLC 固件跟命令流处理有关,其中 ME 全称 Microcode Engine、PFP 全称 PreFetch Parser;UVD 固件用于高清视频解码,其全称是 Unified Video Decoder。

(2) radeon_mc

接下来看 radeon mc, 定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 中:

```
struct radeon mc {
  resource_size_t aper_size;
  resource size t aper base;
  u64
              gtt size;
  u64
              gtt start;
u64
         gtt end;
              mc_vram_size;
  u64
u64
         visible vram size;
    u64
              active_vram_size;
  u64
                   real vram size;
u64
         vram_start;
u64
         vram end;
};
```

可见,该结构记录了GTT和VRAM的有关信息(起始地址、结束地址、大小)。不过为了表示VRAM的大小,用了4个变量,它们之间有什么关系呢?mc_vram_size 表示显卡芯片上真实的显存大小。real_vram_size 的初始值等于 mc_vram_size,但如果通过启动参数 radeon.vramlimit 对显存用量做了限定的话,则 real_vram_size 的值会取 mc_vram_size 和 radeon.vramlimit 中较小的那个。visible_vram_size 表示程序可见的显存大小,通常小于或等于真实值。active_vram_size 表示实际中使用的显存大小,初始化时等于 visible_vram_size,运行过程中可以重新设置。显卡的显存可以很大,比如大到 2GB,但 CPU 并不能通过 PCI

¹ 从 Linux-2.6.38 开始弃用了 active_vram_size,改为使用 radeon_ttm_set_active_vram_size()函数来实现同样的功能。

BAR 映射所有的显存,常见的 BAR 长度范围是 64MB~512MB。这里的 aper 是 aperture 的缩写,就是孔洞(PCI BAR 的范围在物理地址空间里面类似于一个孔洞)的意思。 aper_base 就是映射在 CPU 地址空间的显存基址,而 aper_size 则是允许映射到 CPU 地址空间的显存大小。通常情况下,visible_vram_size 就等于 aper_size。因此,mc_vram_size >= real vram size >= visible vram size (aper size) >= active vram size。

(3) radeon ring

然后是 radeon ring, 也定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 中:

```
struct radeon ring {
   struct radeon bo
                   *ring obj;
   volatile uint32 t
                   *ring;
   unsigned
                   rptr;
   unsigned
                   wptr;
   unsigned
                   wptr old;
   unsigned
                   ring size;
   unsigned
                   ring free dw;
   int
               count dw;
                   gpu addr;
   uint64 t
    . . . . . .
};
                                           0 //图形命令环
#define RADEON RING TYPE GFX INDEX
#define CAYMAN RING TYPE CP1 INDEX
                                           1 //计算命令环1
#define CAYMAN RING TYPE CP2 INDEX
                                           2 //计算命令环 2
#define R600_RING_TYPE_DMA_INDEX
                                           3 //DMA 命令环 1
                                           4 //DMA 命令环 2
#define CAYMAN RING TYPE DMA1 INDEX
#define R600 RING TYPE UVD INDEX
                                           5 //UVD 命令环
#define TN RING TYPE VCE1 INDEX
                                           6 //VCE 命令环 1
                                           7 //VCE 命令环 2
#define TN RING TYPE VCE2 INDEX
#define RADEON NUM RINGS
                                       8
```

该结构表示一个"命令环",也就是一个环形缓冲区。命令环通常位于 GTT 中,CPU 往里面写命令,而 GPU 从里面读命令。通常一个显卡有多个命令环(早期内核只有一个 GFX 命令环,从 Linux-3.3 开始支持多个命令环),因此 radeon_device 中的 ring[]是一个数组。不同的命令环具有不同的功能,从其索引值定义的宏即可看出其功能:RADEON 前缀表示所有的显卡都支持;R600 前缀表示 R600 及以上的显卡支持;CAYMAN 前缀表示CAYMAN 及以上的显卡支持;TN 前缀表示 ARUBA 及以上的显卡支持;UVD 是高清视频解码功能模块;VCE 是高清视频编码模块。RADEON_NUM_RINGS 取值为 8,意味着Radeon 显卡的命令环最多可达 8 个,其中 R600 有三个命令环,分别是图形命令行、DMA命令环和 UVD 命令环。每个命令环在硬件上都有一个读指针寄存器和写指针寄存器,用来记录 CPU 和 GPU 操作的位置(radeon_ring 中 ring 的索引);同时 radeon_ring 里面也有一个读指针变量和一个写指针变量,用做寄存器值的临时副本。radeon_ring 这个结构主要就是记录了命令环的信息:ring_obj 是缓冲区对应的 BO 对象,里面包含了的实际的存储页面,ring 记录了 ring_obj 中存储页面映射的虚地址,rptr 是读指针¹,wptr 是写指针,ring_size 是

¹Linux-3.15 开始移除了rptr 变量,每次需要获知读指针的时候都直接从寄存器里面获取最新值,这样有利

缓冲区大小(字节数), ring_free_dw 是可自由使用的字数(字长 32 位), count_dw 是某一次操作中的临时计数器, 等等。

另外有必要提一下间接缓冲区(Indirect Buffer,简称 IB)。命令环缓冲区的空间是有限的,因此在多数情况下,命令流并不是直接写入命令缓冲区,而是放在间接缓冲区里面尤其是对于来自用户程序的命令。通常,将命令流放入 IB 后,需要在命令环形缓冲区中写入起始命令和结束命令(见 6.3.4 节)。Radeon 显卡的间接缓冲区池包含 16 个 IB。

(4) radeon asic config/radeon asic

再来看 ASIC,同样定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 中:

```
union radeon asic config {
  struct r100 asic
                         r100;
  struct r300_asic
                         r300;
  struct r600 asic
                         r600;
  struct rv770 asic
                         rv770;
  struct evergreen asic evergreen;
  struct cayman asic
                         cayman;
  struct si asic
                         si;
  struct cik asic
                         cik;
};
```

R100~R200 子系列使用 r100_asic; R300~R500 子系列使用 r300_asic; R600 子系列使用 r600_asic; R700 子系列使用 rv770_asic; Evergreen 子系列和 NorthernIslands 子系列的 部分低端型号使用 evergreen_asic; NorthernIslands 子系列的主要型号和 SouthernIslands 的 部分低端型号使用 cayman_asic; SouthernIslands 子系列的主要型号使用 si_asic; SeaIslands 子系列使用 cik_asic。

```
struct radeon_asic {
  int (*init)(struct radeon device *rdev);
  void (*fini)(struct radeon device *rdev);
  int (*resume)(struct radeon device *rdev);
  int (*suspend)(struct radeon_device *rdev);
  void (*vga set state)(struct radeon device *rdev, bool state);
  int (*asic reset)(struct radeon device *rdev);
  bool (*gui_idle)(struct radeon_device *rdev);
  int (*mc wait for idle)(struct radeon device *rdev);
  u32 (*get_xclk)(struct radeon_device *rdev);
  uint64 t (*get gpu clock counter)(struct radeon device *rdev);
  . . . . . .
  struct {
    void (*tlb flush)(struct radeon device *rdev);
    uint64_t (*get_page_entry)(uint64_t addr, uint32_t flags);
    void (*set page)(struct radeon device *rdev, unsigned i, uint64 t entry);
  } gart;
```

于更加准确地检测 GPU 死锁。

```
struct {
  int (*init)(struct radeon device *rdev);
  void (*fini)(struct radeon_device *rdev);
  void (*copy_pages)(struct radeon_device *rdev, struct radeon_ib *ib, uint64 t pe,
                     uint64 t src, unsigned count);
  void (*write_pages)(struct radeon_device *rdev, struct radeon_ib *ib, uint64_t pe,
                     uint64 t addr, unsigned count, uint32 t incr, uint32 t flags);
  void (*set pages)(struct radeon device *rdev, struct radeon ib *ib, uint64 t pe,
         uint64 t addr, unsigned count, uint32 t incr, uint32 t flags);
} vm;
struct radeon asic ring *ring[RADEON NUM RINGS];
struct {
  int (*set)(struct radeon device *rdev);
  int (*process)(struct radeon device *rdev);
} irq;
struct {
  void (*bandwidth update)(struct radeon device *rdev);
  u32 (*get vblank counter)(struct radeon device *rdev, int crtc);
  void (*wait for vblank)(struct radeon device *rdev, int crtc);
  void (*set backlight level)(struct radeon encoder *radeon encoder, u8 level);
  u8 (*get backlight level)(struct radeon encoder *radeon encoder);
  . . . . . .
} display;
struct {
  struct radeon fence *(*blit)(struct radeon device *rdev,
             uint64 t src offset, uint64 t dst offset,
             unsigned num_gpu_pages, struct reservation_object *resv);
  u32 blit ring index;
  struct radeon fence *(*dma)(struct radeon device *rdev,
            uint64 t src offset, uint64 t dst offset,
            unsigned num_gpu_pages, struct reservation_object *resv);
  u32 dma ring index;
  struct radeon fence *(*copy)(struct radeon device *rdev,
             uint64 t src offset, uint64 t dst offset,
             unsigned num gpu pages, struct reservation object *resv);
  u32 copy ring index;
} copy;
struct {
  int (*set reg)(struct radeon device *rdev, int reg, uint32 t tiling flags,
                             uint32 t pitch, uint32 t offset, uint32 t obj size);
  void (*clear_reg)(struct radeon_device *rdev, int reg);
} surface;
struct {
  void (*init)(struct radeon_device *rdev);
```

```
void (*fini)(struct radeon device *rdev);
    bool (*sense)(struct radeon device *rdev, enum radeon hpd id hpd);
    void (*set polarity)(struct radeon device *rdev, enum radeon hpd id hpd);
  } hpd;
  struct {
    void (*prepare)(struct radeon device *rdev);
    void (*finish)(struct radeon device *rdev);
    void (*init profile)(struct radeon device *rdev);
    void (*get dynpm state)(struct radeon device *rdev):
    uint32 t (*get engine clock)(struct radeon device *rdev);
    void (*set engine clock)(struct radeon device *rdev, uint32 t eng clock);
    uint32 t (*get memory clock)(struct radeon device *rdev);
    void (*set memory clock)(struct radeon device *rdev, uint32 t mem clock);
    void (*set clock gating)(struct radeon device *rdev, int enable);
    int (*set uvd clocks)(struct radeon device *rdev, u32 vclk, u32 dclk);
    int (*set_vce_clocks)(struct radeon device *rdev, u32 evclk, u32 ecclk);
    int (*get temperature)(struct radeon device *rdev);
  } pm;
  struct {
    int (*init)(struct radeon device *rdev);
    void (*setup asic)(struct radeon device *rdev);
    int (*enable)(struct radeon device *rdev);
    int (*late enable)(struct radeon device *rdev);
    void (*disable)(struct radeon device *rdev);
    int (*pre set power state)(struct radeon device *rdev);
    int (*set power state)(struct radeon device *rdev);
    void (*post set power state)(struct radeon device *rdev);
    void (*display configuration changed)(struct radeon device *rdev);
    void (*fini)(struct radeon device *rdev);
    u32 (*get sclk)(struct radeon device *rdev, bool low);
    u32 (*get mclk)(struct radeon device *rdev, bool low);
    int (*force performance level)(struct radeon device *rdey, enum radeon dpm forced level level);
    void (*powergate uvd)(struct radeon device *rdev, bool gate);
    void (*enable bapm)(struct radeon device *rdev, bool enable);
    void (*fan_ctrl_set_mode)(struct radeon_device *rdev, u32 mode);
    u32 (*fan ctrl get mode)(struct radeon device *rdev);
    int (*set fan speed percent)(struct radeon device *rdev, u32 speed);
    int (*get fan speed percent)(struct radeon device *rdev, u32 *speed);
    u32 (*get current sclk)(struct radeon device *rdev);
    u32 (*get_current_mclk)(struct radeon_device *rdev);
  } dpm;
};
```

这是一个跟具体显卡型号有关的庞大的操作函数表,除了全局的 init()/fini()/suspend()/resume()等函数外,还有若干个二级结构体,比如:跟 GART 有关的 gart 函数表,跟 GPUVM 有关的 vm 函数表,跟中断处理有关的 irq 函数表,跟显示输出有关的 display 函数表,跟命令环有关的 ring[]函数表(数组),跟内存数据交换有关的 copy 函数表,跟显示器热插拔有关的 hpd 函数表,跟电源管理有关的 pm/dpm 函数表等。

(5) radeon_bo/radeon_fence

再来看看 radeon_bo 和 radeon_fence。一个缓冲区对象(BO)可以理解成一块内存,其中包括了 GPU 的命令和数据,GPU 从 BO 中获取命令和数据,然后处理。而命令屏障 Fence 则是保证命令的按序执行,一个 Fence 后面的操作必须等待 Fence 前面的操作执行完成以后才能开始。下面以内存区域间的数据拷贝为例,描述一次典型的 GPU 处理过程,期间主要涉及 BO 与 Fence 的操作:

```
//创建BO对象
radeon bo create();
                //保留 BO 对象, 即从 ttm mem type manager 的 lru 链表中移出
radeon bo reserve();
                //将 BO 对象绑定到某个内存区域(SYSTEM、GTT 或 VRAM)
radeon bo pin();
radeon bo kmap();
                //为 BO 对象的内存页面映射一个虚拟地址
......进行一些需要用到 BO 对象虚拟地址的操作......
radeon bo kunmap(); //解除为BO对象映射的虚拟地址
                //内存拷贝的主要操作: CPU 的工作是将命令写入环形缓冲区。
radeon copy();
 ┗→ radeon fence emit(): //CPU操作结束后,创建并发射 Fence,GPU开始工作
                //等待 Fence,等待成功后销毁 Fence
radeon fence wait();
                //将 BO 对象解除绑定
radeon bo unpin();
radeon bo unreserve(); //将 BO 对象归还到 ttm mem type manager 的 lru 链表
radeon bo release();
                //销毁 BO 对象
```

接下来是显示模式设置所用到的数据结构。

(6) drm mode config/radeon mode info/drm fb helper/fb info

显示模式设置所用到的数据结构中首先要介绍的是 drm_mode_config 及其补充,这是模式设置的主要数据结构,定义在文件 include/drm/drm crtc.h 中:

```
struct drm_mode_config {
    int num_fb;
    struct list_head fb_list;
    int num_crtc;
    struct list_head crtc_list;
    int num_encoder;
    struct list_head encoder_list;
    int num_connector;
    struct list_head connector_list;
    int min_width, min_height;
    int max_width, max_height;
    const struct drm_mode_config_funcs *funcs;
    resource_size_t_fb_base;
```

```
struct delayed_work output_poll_work;
uint32_t preferred_depth;
uint32_t cursor_width, cursor_height;
......
};
```

这里包括的信息有: FrameBuffer 的数量 num_fb 和列表 fb_list, CRTC 的数量 num_crtc 和 列表 crtc_list, Encoder 的 数量 num_encoder 和 列表 encoder_list, Connector 的 数量 num_connector 和 列表 connector_list; 支持显示器的最小宽度 min_width, 最小高度 min_height, 最大宽度 max_width, 最大高度 max_height; 模式设置操作函数表 funcs; FrameBuffer 基地址 fb_base; 轮询显示器热插拔的工作队列项 output_poll_work; 首选色深 preferred_depth; 光标宽度 cursor_width, 光标高度 cursor_height; 等等。FB、CRTC、Encoder 和 Connector 的关系见后文。

radeon_mode_info 是显示模式设置中 drm_mode_config 的补充,包含一些 Radeon 显卡特有的信息。其中比较重要的是类型为 struct radeon_fbdev 的 rfbdev,描述了 Radeon 显卡的 FrameBuffer 设备。而 radeon_fbdev 则如下所示:

```
struct radeon_fbdev {
   struct drm_fb_helper helper;
   struct radeon_framebuffer rfb;
   struct list_head fbdev_list;
   struct radeon_device *rdev;
};

struct drm_fb_helper {
   struct drm_framebuffer *fb;
   struct drm_fb_helper_crtc *crtc_info;
   struct drm_fb_helper_connector **connector_info;
   const struct drm_fb_helper_funcs *funcs;
   struct fb_info *fbdev;
   ......
};
```

这里,helper 是一个类型为 struct drm_fb_helper 的 FrameBuffer 帮手,其中主要包括类型为 struct fb_info 的 FrameBuffer 描述信息 fbdev,类型为 struct drm_fb_helper_crtc 的 CRTC 信息 crtc_info,类型为 struct drm_fb_helper_connector 的 Connector 信息 connector_info,以及类型为 struct drm_fb_helper_funcs 的辅助操作函数集 funcs; rfb 是 Radeon 显卡的 FrameBuffer,内嵌一个类型为 struct drm_framebuffer 的通用 FrameBuffer 结构 base; fbdev list是 FrameBuffer 设备链表;rdev 是指向 radeon device 的引用。

FrameBuffer 描述信息(struct fb_info)包含了 FrameBuffer 所需的各种参数和操作函数集,定义在 include/linux/fb.h 中:

```
struct fb_info {
   struct fb_var_screeninfo var;
   struct fb fix screeninfo fix;
```

```
struct fb_videomode *mode;
  struct fb_ops *fbops;
  union {
    char iomem *screen base;
    char *screen buffer;
  };
  unsigned long screen_size;
};
struct fb var screeninfo {
  __u32 xres;
  __u32 yres;
  __u32 xres_virtual;
  __u32 yres_virtual;
  u32 xoffset;
  _u32 yoffset;
  __u32 bits_per_pixel;
  u32 grayscale;
  struct fb bitfield red;
  struct fb_bitfield green;
  struct fb bitfield blue;
  struct fb_bitfield transp;
  __u32 nonstd;
  _u32 activate;
  __u32 height;
  _u32 width;
  _u32 pixclock;
  u32 left margin;
  __u32 right_margin;
  __u32 upper_margin;
  __u32 lower_margin;
  __u32 hsync_len;
  __u32 vsync_len;
  _u32 sync;
  __u32 vmode;
  __u32 rotate;
   u32 colorspace;
   _u32 reserved[4];
};
struct fb_fix_screeninfo {
  char id[16];
  unsigned long smem_start;
  __u32 smem_len;
  __u32 type;
```

```
u32 type aux;
  u32 visual;
  u16 xpanstep;
  u16 ypanstep;
  u16 ywrapstep;
  u32 line_length;
  unsigned long mmio start;
  __u32 mmio_len;
  u32 accel;
  u16 capabilities;
  _u16 reserved[2];
};
struct fb_videomode {
  const char *name;
  u32 refresh;
  u32 xres;
  u32 yres;
  u32 pixclock;
  u32 left margin;
  u32 right margin;
  u32 upper margin;
  u32 lower_margin;
  u32 hsvnc len;
  u32 vsync len;
  u32 sync;
  u32 vmode;
  u32 flag;
};
```

struct fb_info 包括屏幕信息、模式信息和操作函数集。屏幕信息中的参数又分为"固定参数"和"可变参数"两类,前者对于一个具体的设备是不可变的,而后者是可变的。固定屏幕参数 就 是 struct fb_fix_screeninfo , 其 主 要 成 员 有 FrameBuffer 的 起 始 物 理 地 址 smem_start,FrameBuffer 的长度 smem_len(对应的起始虚拟地址和长度就是 struct fb_info 中的 screen_base 和 screen_size,如果 FrameBuffer 处于系统内存而不是显示内存,则用 screen_buffer 代替 screen_base)。可变屏幕参数就是 struct fb_var_screeninfo,其主要成员有可视水平分辨率 xres、可视垂直分辨率 yres、虚拟水平分辨率 xres_virtual、虚拟垂直分辨率 yres_virtual、画面宽度 width、画面高度 height、色深 bits_per_pixel、左边界宽度 left_margin、右边界宽度 right_margin、上边界高度 upper_margin、下边界高度 lower_magin、水平同步量 hsync_len、垂直同步量 vsync_len等。模式信息就是 struct fb_videomode,是显示器所支持的显示模式,其主要成员包括水平分辨率 xres、垂直分辨率 yres、左边界宽度 left_margin、右边界宽度 right_margin、上边界高度 upper_margin、下边界高度 lower_magin、水平同步量 hsync_len、垂直同步量 vsync_len、刷新率 refresh等等。操作函数集是类型为 struct fb_ops 的 fbops。

这里引入了一大堆的概念,而且甚至显得有点冗余,为了清楚地理解,先来了解一下

显示器的背景:早期的显示器是 CRT(阴极射线管)显示器,其显示原理是电子枪轰击显示屏发光,黑白显示器有一根电子枪,彩色显示器有红、绿、蓝三根电子枪。虽然人眼看到的显示画面是一幅整体的图像、似乎是同一时间并行显示出来的,但实际上是由电子枪一个个像素串行点亮的。像素的点亮顺序类似于一个 Z 字形,从左上角开始进行水平扫描,扫描完一行后,电子枪会收到水平同步信号(HSYNC),然后回到左边开始扫描第二行;整个屏幕扫描完毕后,电子枪会收到垂直同步信号(VSYNC),然后回到左上角开始下一帧图像。于是,电子枪在扫描一帧图像的整个时间里面分成"点亮时间"与"消隐时间",点亮时间是扫描可视区域的时间,消隐时间包括水平同步时间、垂直同步时间和过渡时间。后来的 LCD 显示器虽然工作原理不一样,但是沿用了 CRT 的一套参数。

在一个给定的刷新率限制下,"时间"和"像素分辨率"存在一个恒定的对应关系,因此时间和长度可以互相换算。图 6-7 展示了 struct fb videomode 中各个成员的含义:



图 6-7 显示模式中各个参数的含义

struct fb_var_screeninfo 和 struct fb_videomode 用在不同的场合,但其中的成员几乎可以一一等价,内核甚至提供了 fb_var_to_videomode()和 fb_videomode_to_var()来对它们进行相互转换。但值得注意的是,struct fb_videomode 通常来自显示器的 EDID(Extended Display Identification Data)数据,其成员通常只能取一些特定的值,而 struct fb var screeninfo 中的成员取值则相对比较自由。

除了以上介绍的这些,struct fb_var_screeninfo 里面还包括 4 个类型为 struct fb_bitfield 的成员 red 'green 'blue 和 transp '它们分别表示色彩空间里面红色分量、绿色分量、蓝色分量和透明度分量各自的位数 length 和偏移 offset 。比如,在 32 位色深下面,四个分量的 length均为 8,offset 分别为 0(blue)、8(green)、16(red)和 24(transp)。

(7) drm display mode

drm_display_mode 描述一个具体的显示模式,与 fb_videomode 基本上等价,定义在 include/drm/drm modes.h 中:

struct drm display mode {

```
char name[DRM_DISPLAY_MODE_LEN];
  int clock;
  int hdisplay;
  int hsync start;
  int hsync end;
  int htotal;
  int hskew;
  int vdisplay;
  int vsync start;
  int vsync end;
  int vtotal;
  int crtc clock;
  int crtc_hdisplay;
  int crtc hblank start;
  int crtc hblank end;
  int crtc hsync start;
  int crtc_hsync_end;
  int crtc htotal;
  int crtc hskew;
  int crtc vdisplay;
  int crtc vblank start;
  int crtc_vblank_end;
  int crtc vsync start;
  int crtc vsync end;
  int crtc vtotal;
  int vrefresh;
  . . . . . .
};
```

主要成员变量中,name 是显示模式的名称,vrefresh 是刷新率,其他的参数分两类: 无 crtc 前缀的是标称参数,有 crtc 前缀的是需要写入硬件的参数。标称参数中,hdisplay 是 可视区域的水平分辨率,vdisplay 是可视区域的垂直分辨率;htotal 是总的水平分辨率, vtotal 是总的垂直分辨率……

struct drm_display_mode 与 struct fb_videomode 的主要成员换算关系如下:

```
hdisplay = xres;

vdisplay = yres;

hsync_start = xres+right_margin;

vsync_start = yres+lower_margin;

hsync_end = xres+right_margin+hsync_len;

vsync_end = yres+lower_margin+vsync_len;

htotal = xres+left_margin+right_margin+hsync_len;

vtotal = yres+upper_margin+lower_margin+vsync_len o
```

注意: 显卡支持多路输出, 而每个显示器可以具有相同的或不同的宽高和分辨率, 多

个显示器还可以支持镜像模式输出和扩展模式输出,为了处理这些问题,内核专门引入了两个个数据结构 struct drm fb helper surface size 和 struct drm mode set。

(8) drm_fb_helper_surface_size/struct drm_mode_set

drm fb helper surface size 定义在 include/drm/drm fb helper.h 中:

```
struct drm_fb_helper_surface_size {
    u32 fb_width;
    u32 fb_height;
    u32 surface_width;
    u32 surface_height;
    u32 surface_bpp;
    u32 surface_depth;
};
```

大体上,FrameBuffer 输出到多个 CRTC 时,每个 CRTC 有一个期望的显示模式,在内核启动阶段一般采用镜像模式输出(每个显示器上显示相同的内容)。显示平面(Surface)的宽度 surface_width 和高度 surface_height 是所有 CRTC 的期望模式的最大宽度和最大高度,对应 struct fb_var_screeninfo 中的虚拟水平分辨率 xres_virtual 和虚拟垂直分辨率 yres_virtual,因此按照这两个值来分配 FB 缓冲区就可以足够容纳每个显示器的完整显示而显示帧(Frame)的宽度 fb_width 和高度 fb_height 是所有 CRTC 的期望模式的最小宽度和最小高度,对应 struct fb_var_screeninfo 中的可视水平分辨率 xres 和可视垂直分辨率 yres,因此每个显示器上都可以显示完整的画面(各显示器分辨率不同时可能存在黑边)。这些变量的关系如图 6-8 所示:




图 6-8 drm_fb_helper_surface_size 中各个变量的含义

surface_bpp 和 surface_depth 分别表示每个像素的数据位数(bpp 全称 bits per pixel)和 色深。这两个变量通常是一致的但有时候也有差异,因为 surface_bpp 必须是 8 的倍数而 surface_depth 在多数情况下最大值是 24。于是常见的情形便是:

```
8位色: surface_bpp = 8, surface_depth = 8;
15位色: surface_bpp = 16, surface_depth = 15;
16位色: surface_bpp = 16, surface_depth = 16;
24位色: surface_bpp = 24, surface_depth = 24;
32位色: surface_bpp = 32, surface_depth = 24;
drm_mode_set 定义在 include/drm/drm_crtc.h 中:
struct drm_mode_set {
    struct drm_framebuffer *fb;
    struct drm_crtc *crtc;
    struct drm_display_mode *mode;
    uint32_t x;
    uint32_t y;
    struct drm_connector **connectors;
    size_t num_connectors;
};
```

struct drm_mode_set 通常与一个 CRTC 进行关联,当然也包含了指向 FrameBuffer 的指针,其内部除了包含显示模式 drm_display_mode 外,还包含了该 CRTC 的屏幕起始点(即屏幕左上角)在 FrameBuffer 中的横坐标 x 和纵坐标 y。使用镜像模式显示时,每个 CRTC 对应 FrameBuffer 中的同一块区域,因此所有 CRTC 的起始点坐标都是 x=0,y=0;使用扩展模式显示时,每个 CRTC 对应 FrameBuffer 中的不同区域,因此每个 CRTC 具有不同的起始点坐标。

6.3.3 显卡初始化

对于 Radeon 显卡,其初始化包括 DRM 核心的初始化和 Radeon 卡本身的初始化,这是两个相对独立的模块,当然,后者依赖前者。

DRM 核心的初始化函数是 drm_core_init(),对应的退出函数为 drm_core_exit()。它们都定义在文件 drivers/gpu/drm/drm_drv.c 中,此处不予细说。Radeon 显卡本身的初始化函数是 radeon_init(),对应的退出函数为 radeon_exit(),均定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/radeon drv.c 中。其中 radeon_init()的主要调用关系如下:

```
radeon_init()

|--driver = &kms_driver;

|--pdriver = &radeon_kms_pci_driver;

\--drm_pci_init(driver, pdriver);

|--pci_register_driver(pdriver);

\--drm_get_pci_dev(pdev, pid, driver);

|-- dev = drm_dev_alloc(driver, &pdev->dev);

\-- drm_dev_register(dev, ent->driver_data);

\-- dev->driver->load(dev, flags);
```

Radeon 显卡驱动可以通过启动参数 radeon.modeset=1/0 来决定采用 KMS 还是 UMS (缺省为 KMS)。在使用 KMS 的情况下,初始化函数先给静态全局变量 driver 和 pdriver 赋 值 , 然 后 通 过 drm_pci_init() 注 册 了 一 个 类 型 为 struct drm_driver 的 DRM 驱 动

(kms_driver)和类型为 struct pci_driver 的 PCI 驱动(radeon_kms_pci_driver)。PCI 驱动管理显卡设备的总线端,主要负责 PCI ID 与驱动的匹配; DRM 驱动管理显卡设备的功能端,主要负责显卡的显示与图形加速功能。Radeon 显卡支持旧的 AGP 总线和新的 PCIE 总线,本书只关注龙芯所使用的 PCIE 类型。

kms_driver 的 driver_features 字段设置了 DRIVER_RENDER 特征,标明 Radeon 驱动具有 GPU 功能(图形渲染);如果使用 KMS,则还会加上 DRIVER_MODESET 特征,标明 Radeon 驱动具有 DC 功能(模式设置)。

从调用关系看来,初始化最核心的部分是 kms_driver 中的 load()函数指针。这个函数指针的实现,就是 radeon_driver_load_kms(),定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/radeon_kms.c 中。下面看其调用关系树(有精简):

```
radeon driver load kms()
    |--数据结构初始化;
                                 第1步
    |--radeon device init();
    | |-- radeon gem init(rdev);
    | |-- radeon asic setup(rdev);
    | | |-- radeon register accessor init(rdev);
    | \cdot \cdot \cdot | \rightarrow rdev-\rightarrow asic = &rs780 asic;
    | |-- pci set dma mask(rdev->pdev, DMA BIT MASK(dma bits));
    | |-- pci set consistent dma mask(rdev->pdev, DMA BIT MASK(dma bits));
    | |-- rdev->rmmio = ioremap(rdev->rmmio base, rdev->rmmio size);
    | |-- vga client register();
    | |-- radeon_asic_init();
    \-- (rdev)->asic->init((rdev));
       \-- radeon ib ring tests(rdev);
          \-- for (i = 0; i < RADEON NUM RINGS; ++i) radeon ib test(rdev, i, ring);
                                 第2步
    |--radeon modeset init();
                               第3步
    \--radeon acpi init();
```

这个函数分三大步骤,第一步 radeon_device_init()是显示卡相关(图形渲染)的部分,第二步 radeon_modeset_init()是显示器相关(模式设置)的部分,第三步 radeon_acpi_init()是 ACPI 相关的部分。龙芯不支持 ACPI,所以本书将不展开 radeon_acpi_init()。

(1) radeon device init()

radeon_device_init()是 radeon_driver_load_kms()中最重要的第一大步,又主要包括若干小步:

radeon_gem_init(): 初始化GEM内存管理器的对象链表。

radeon_asic_setup(): 负责初始化显卡的各种回调操作函数,其中顶级结构体 radeon_device 中的 MC 寄存器读写函数、PLL 寄存器读写函数和 PCIE 寄存器读写函数由 radeon_register_accessor_init()负责; 二级结构体 radeon_asic 被赋值为 rs780_asic,而 rs780_asic 中的操作函数已经被静态赋值。

pci set dma mask()和 pci set consistent dma mask(): 设置显卡的 DMA 掩码和一致性

DMA 掩码。DMA 掩码决定了设备可访问的物理内存范围,一致性 DMA 掩码决定了设备可访问的一致性物理内存范围。"一致性"指的是不管从 CPU 视角还是设备视角来看,其内存内容都是一致的。在龙芯平台上面, DMA 掩码和一致性 DMA 掩码是相同的,都是通过BIOS-内核传参规范里面的 irq_source_routing_table::dma_mask_bits 给定。对于使用 LS2H 芯片组的机器, DMA 掩码一般是 32 位(设备可访问 0~4GB 地址范围的系统内存); 对于使用 LS7A 和 RS780+SB700 芯片组的机器, DMA 掩码一般是 64 位(设备可访问 0~16EB地址范围的系统内存)。

ioremap(): 将显卡 PCI BAR 里面的 MMIO 寄存器映射到 CPU 地址空间。

```
vga client register(): 注册一个 VGA Client, 这是多显卡切换用的。
```

radeon_asic_init(): 这是最核心的一个步骤,是一个宏。展开以后的内容就是 rs780_asic 里面的 init()回调函数,即 r600_init(),稍后详细展开。

radeon_ib_ring_tests(): 调用 radeon_ib_test()测试每个命令环的间接缓冲区功能是否正常。

r600_init()是 RS780 显卡的一个核心函数。这个函数定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/r600.c 中,其实现如下(有精简):

```
r600 init()
    |-- radeon get bios();
    |-- radeon atombios init();
    |-- if (!radeon_card_posted(rdev)) atom_asic_init();
    |-- r600 scratch init();
    |-- radeon surface init();
    |-- radeon get clock info();
    |-- radeon fence driver init();
    |-- r600_mc_init();
    |-- radeon bo init();
       \--radeon ttm init();
          |-- ttm bo device init(radeon bo driver);
          | |-- bdev->driver = driver;
          \-- ttm bo init mm(TTM PL SYSTEM);
              \--bdev->driver->init mem type();
          |-- ttm bo init mm(TTM PL VRAM);
              \--bdev->driver->init mem type();
          \-- ttm_bo_init_mm(TTM_PL_TT);
               \--bdev->driver->init mem_type();
    |-- r600 init microcode(rdev);
    |-- radeon pm init(rdev);
    |-- r600 ring init(rdev, &rdev->ring[RADEON RING TYPE GFX INDEX], SZ 1M);
    |-- radeon uvd init(rdev);
    |-- r600 ring init(rdev, &rdev->ring[R600 RING TYPE UVD INDEX], 4096);
    |-- r600 ih ring init();
    |-- r600 pcie gart init();
```

```
| |-- radeon_gart_init();
| \-- radeon_gart_table_vram_alloc();
\--r600_startup();
```

r600 init()的各个子步骤解释如下:

radeon_get_bios():使用多种方法试图加载显卡BIOS(VBIOS)。对于支持ACPI的系统,优先使用ACPI方法,具体有 radeon_atrm_get_bios()和 radeon_acpi_vfct_bios()两种;在集成显卡+独立显卡的双显卡配置下,集成显卡的 VBIOS 被放在 VRAM 里面,可以通过igp_read_bios_from_vram()加载;在最普遍的情况下,可以通过 radeon_read_bios()从 PCI ROM 里面加载;接下来,被禁用的显卡可以通过 radeon_read_disabled_bios()加载;最后,通过平台设备接口提供的 VBIOS 可以通过 radeon_read_platform_bios()加载。值得注意的是:1、即便是最常见的 radeon_read_bios()这种情况,VBIOS 也不一定非要从真正的 PCI ROM 里面读取,可以直接编译在内核代码中然后从内核加载,或者放在系统 BIOS 中通过特定的参数传递(比如现在的龙芯平台上就是通过 BIOS-内核传参规范里面的smbios_tables::vga_bios传递,然后通过一些 PCI Fixup操作伪装成 PCI ROM);2、VBIOS有两种格式,传统格式叫 COMBIOS,体系结构无关的新格式叫 ATOMBIOS,R600系列大都使用后者。VBIOS 成功加载以后,将对其合法性进行校验。

radeon_atombios_init(): ATOM VBIOS 相关的初始化,包括一些读写函数的赋值和寄存器填充。

atom_asic_init(): 执行 ATOM VBIOS,如果系统 BIOS 已经执行过 VBIOS 则这一步不会发生。

r600_scratch_init(): Scratch 寄存器初始化。Scratch 寄存器一般指的是没有规定用途,可随意使用的一些自由寄存器,这一步会确定 Scratch 寄存器的基地址和数量。

radeon_surface_init(): Surface 寄存器初始化。主要就是将 Surface 寄存器清零,R600 以及更新的显卡一般不再需要清空。

radeon_get_clock_info(): 从 VBIOS 获取时钟信息(PLL、显卡核心频率、显存频率等)。

radeon_fence_driver_init(): Fence 驱动相关的初始化。为了填充 radeon_device 的二级结构体 fence drv 数组,在每个命令环上调用 radeon fence driver init ring()。

r600_mc_init(): 内存控制器初始化。该函数的主要功能是确定显存的通道数、每通道位宽、显存总量(包括 mc_vram_size、real_vram_size 和 visible_vram_size),然后还会调用 r600_vram_gtt_location()确定 VRAM 和 GTT 内存在 GPU 地址空间的布局(VRAM 通过 radeon_vram_location()确定,GTT 内存通过 radeon_gtt_location()确定)。RS780 集成显卡的 典型配置是使用 128MB 的显存和 512MB 的 GTT 内存,在 r600_vram_gtt_location()完成以后,龙芯平台上其 CPU 地址空间和 GPU 地址空间的布局如图 6-9 所示。

为了方便,通常 VRAM 在 CPU 地址空间和 GPU 地址空间保持相同的地址范围,紧接着 VRAM 的地址范围给 GTT 内存使用,GTT 内存地址类似于虚地址,通过类似于页表的 GART 表映射到系统内存(GART 表自身存放在 VRAM 中)。




图 6-9 龙芯平台的 CPU 与 GPU 的地址空间布局

radeon_bo_init(): BO 对象管理器初始化。对于 Radeon 显卡,radeon_bo_init()通过 ttm_bo_device_init()和 ttm_bo_init_mm()注册了 BO 操作函数集 radeon_bo_driver,并最终调用了函数集中的 init_mem_type()函数指针。bdev->driver->init_mem_type()函数指针的具体功能由 radeon_init_mem_type()实现。该函数调用了三次,其 type 参数分别是TTM_PL_SYSTEM、TTM_PL_VRAM和TTM_PL_TT,其主要功能是设置系统内存、VRAM和GTT三种内存区域的属性(即 ttm_mem_type_manager 的属性标志 flags、可用Cache 属性 available_caching 和缺省 Cache 属性 default_caching)。

主要的属性标志有如下三个:

```
#define TTM_MEMTYPE_FLAG_FIXED (1 << 0)
#define TTM_MEMTYPE_FLAG_MAPPABLE (1 << 1)
#define TTM_MEMTYPE_FLAG_CMA (1 << 3)
```

其含义分别是:固定 PCI 内存、可以映射、不能通过孔洞映射(CMA 全称 Can't Map Aperture,即位于系统内存的意思,约等于 TTM_MEMTYPE_FLAG_FIXED 的反义词)。对于 SYSTEM 域,其属性标志为 TTM_MEMTYPE_FLAG_MAPPABLE,表示它不是 PCI 内存并且能够用来映射 GPU 数据;对于 GTT 域,其属性标志为 TTM_MEMTYPE_FLAG_MAPPABLE | TTM_MEMTYPE_FLAG_CMA,表示它不是 PCI 内存而是位于系统内存,并且可以映射 GPU 数据;对于 VRAM 域,其属性标志为 TTM_MEMTYPE_FLAG_FIXED | TTM_MEMTYPE_FLAG_MAPPABLE,表示它是 PCI 内存并且可以映射 GPU 数据。

Cache 属性有如下几种:

分别是缓存、非缓存与写合并(在龙芯上面写合并就是非缓存加速)的意思。对于 SYSTEM 域和 GTT 域,可用缓存属性为 TTM PL MASK CACHING(三种均可用),缺 省缓存属性为 TTM_PL_FLAG_CACHED; 对于 VRAM 域,可用缓存属性为TTM_PL_FLAG_UNCACHED | TTM_PL_FLAG_WC,缺省缓存属性为 TTM_PL_FLAG_WC。其原因是: SYSTEM 域和 GTT 域都是系统内存,由硬件自动维护一致性,因此可以使用 TTM_PL_FLAG_CACHED;而 VRAM 是 PCI 内存,硬件不维护一致性,但优先使用 TTM PL FLAG WC,因为性能要比 TTM PL FLAG UNCACHED 好。

r600_init_microcode(): 根据显卡型号加载必需的固件,对于 RS780 就是 RS780_me.bin \RS780_pfp.bin和R600_rlc.bin \注意可选固件(UVD/VCE固件)并不在这里加载。

radeon_pm_init(): 电源管理初始化。Radeon显卡的电源管理方法分配PROFILE、DYNPM和DPM三种,其中DPM是Linux-3.11开始才引入的。因此前两种统称为"旧方法",第三种称之为"新方法"。代码定义如下:

```
enum radeon_pm_method {
    PM_METHOD_PROFILE,
    PM_METHOD_DYNPM,
    PM_METHOD_DPM,
};
```

包括 RS780 在内的大部分 R700 以前的显卡缺省使用旧方法(旧方法中又缺省使用 PROFILE 方法),而其他较新的显卡缺省使用新方法。然而,通过启动参数 radeon.dpm=1/0 可以强制使用新方法或者旧方法。旧方法 PROFILE 方法和 DYNPM 方法可以通过 sysfs 互相动态切换,而新方法和旧方法不能动态切换。

PROFILE 方法有几种策略,性能从低到高(节能程度从高到低)分别是 LOW、MID 和 HIGH,DEFAULT 是 VBIOS 选择的策略,而 AUTO 是内核根据供电方式在 MID 和 HIGH 之间选择:

```
enum radeon_pm_profile_type {
    PM_PROFILE_DEFAULT,
    PM_PROFILE_AUTO,
    PM_PROFILE_LOW,
    PM_PROFILE_MID,
    PM_PROFILE_HIGH,
};
```

DPM 方法也有几种策略, 性能从低到高 (节能程度从高到低) 分别是POWERSAVE、BATTERY、BALANCED和PERFORMANCE, DEFAULT是VBIOS选择的策略:

```
enum radeon_pm_state_type {
    POWER_STATE_TYPE_DEFAULT,
    POWER_STATE_TYPE_POWERSAVE,
    POWER_STATE_TYPE_BATTERY,
    POWER_STATE_TYPE_BALANCED,
    POWER_STATE_TYPE_PERFORMANCE,
};
```

如果使用旧方法,radeon_pm_init()调用 radeon_pm_init_old()完成初始化,将选择使用 PROFILE 方 法 中 的 AUTO 策 略 ; 如 果 使 用 新 方 法 , radeon_pm_init()调用 radeon_pm_init_dpm()完成初始化,将选择 DPM 方法中的 BALANCED 策略。不同的策略可以通过 sysfs 互相动态切换。

radeon_uvd_init(): UVD(高清视频解码)功能初始化,主要包括加载 UVD 固件(对于 RS780 就是 RS780 uvd.bin),创建并映射一个 UVD 专用的 BO 等等。

r600_ring_init(): 命令环初始化,主要是填充命令环的各个字段。每初始化一个命令环就调用一次该函数。RS780有三个命令环,但是只使用了GFX和UVD两个命令环(RS780的DMA命令环有硬件缺陷,Linux-3.14及更新的版本禁用了DMA命令环)。

r600_ih_ring_init(): 中断处理环初始化,主要是填充中断处理环的各个字段。这里 IH 全称中断处理器(Interrupt Handler),它和命令环一样有一个环形缓冲区(保存待决的中断事件),不过方向相反:命令环缓冲区是 CPU 写(生产)、GPU 读(消费),而中断处理环缓冲区是 GPU 写(生产)、CPU 读(消费)。

r600_pcie_gart_init(): GART 表初始化。首先调用 radeon_gart_init()填充 radeon_gart 的各个字段,包括用 radeon_dummy_page_init()创建一个哑页(dummy page)并将初始的GART 表项指向这个哑页(指向哑页的 GART 表项被视为无效项)。然后调用 radeon gart table vram alloc()在 VRAM 里面创建一个 BO,用于存放 GART 表本身。

 $r600_startup()$: 启动 R600 显卡。在 $r600_startup()$ 当中, $r600_startup()$ 是比较特殊的一部份,它不仅会在初始化时候执行,也会在待机(STR)/休眠(STD)的恢复过程中执行,甚至还会在 GPU 重置(Reset)的时候执行。

r600_startup()定义在 drivers/gpu/drm/radeon/r600.c 中,下面是其实现(有精简):

```
r600 startup()
    |-- r600 mc program();
    |-- r600 pcie gart enable();
    |-- r600 gpu init();
    |-- radeon_wb_init();
    |-- radeon_irq_kms_init();
    |-- r600 irq init();
    |-- r600 irq set();
    |-- ring = &rdev->ring[RADEON RING TYPE GFX INDEX];
    |-- radeon ring init(ring);
    |-- r600 cp load microcode();
    |-- r600 cp resume();
      |-- r600 cp start();
      \-- radeon ring test(RADEON RING TYPE GFX INDEX);
    |-- ring = &rdev->ring[R600_RING_TYPE_UVD_INDEX];
    |-- radeon ring init(ring);
    |-- uvd v1 0 init();
      |-- uvd v1 0 start();
      \-- radeon ring test(R600 RING TYPE UVD INDEX);
```

|-- radeon ib pool init();

\-- radeon audio init();

r600_startup()的主要子步骤解释如下:

r600_mc_program():对 GPU 内存控制器的各个寄存器进行初始化编程。比如填入 VRAM、GTT 的起始地址和结束地址,FrameBuffer 的地址等。

r600_pcie_gart_enable(): 启用 PCIE GART 表。包括用 radeon_gart_table_vram_pin()将 GART 表绑定到到 VRAM 域,用 radeon_gart_restore()设置 GART 表项,编程 GPU TLB 表项寄存器,刷新 GPU TLB 等。

r600 gpu init(): 初始化 radeon asic config 的各个字段并编程一大批控制寄存器。

radeon_wb_init(): 回写缓冲区(WriteBack Buffer)初始化。回写缓冲区是GTT域中的一块缓冲区,如果启用了回写功能,那么GPU在写一部分寄存器(包括 Scratch 寄存器、命令环读写指针、中断处理环读写指针等)的时候会同时写入回写缓冲区中。CPU可以通过普通的内存读写得到寄存器值而不用发起 I/O 操作,在性能上有一定的优势。

radeon_irq_kms_init(): 主要是初始化热插拔工作队列项(处理函数为radeon_hotplug_work_func()),以及通过 drm_irq_install()注册中断处理函数radeon_driver_irq_handler_kms()。

r600_irq_init(): 通过 r600_ih_ring_alloc()在 GTT 中分配中断处理环的 BO, 然后关闭显卡中断总开关,编程中断处理环有关的寄存器(其中包括将 RLC 固件中的微代码通过寄存器写操作填入 GPU),最后打开显卡中断总开关。

r600 irq set(): 通过配置寄存器设置各种类型的中断。

radeon_ring_init(): 命令环初始化,主要是在GTT中分配命令环的BO。每初始化一个命令环就调用一次该函数。RS780有三个命令环,但是由于DMA命令环存在硬件缺陷,现在只使用了GFX和UVD两个命令环。

r600_cp_load_microcode():将 ME 和 PFP 固件中的微代码通过寄存器写操作填入 GPU。

r600_cp_resume(): 编程 GFX 命令环的有关寄存器,调用 r600_cp_start()启动 GFX 命令环,再调用 radeon ring test()测试 GFX 命令环。

uvd_v1_0_init(): 主要操作是调用 uvd_v1_0_start()启动 UVD 命令环, 再调用 radeon ring test()测试 UVD 命令环。

radeon_ib_pool_init(): 初始化 IB 池(间接缓冲区池)。IB 池通过 sub-allocator(子分配器)实现。该函数主要步骤是调用 radeon_sa_bo_manager_init()初始化子分配器,然后调用 radeon sa bo manager start()启动子分配器。

radeon_audio_init(): 支持 HDMI 或 DP 的显卡在显示之外还具有音频功能,该函数初始化音频有关的组件。

显卡初始化过程中有两个自测函数: radeon_ring_test()和 r600_ib_test()。前者在 r600_startup()中调用,测试命令环缓冲区的可用性;后者在 r600_startup()返回后,于

r600 init()中调用,测试间接缓冲区的可用性。其中只要有一个不通过,都代表显卡的图形 功能不能正常工作。在从待机(STR)状态或者休眠(STD)状态返回时,这两个自测函数 也会被调用。

(2) radeon modeset init()

radeon driver load kms()的第二大步骤是 radeon modeset init(), 负责显示器有关(模 式设置)的初始化。从显卡的帧缓存到最后的显示器,所经历的数据通路大致如此: FrameBuffer → CRTC → Encoder → Transmitter → Connector → Monitor。有几点需要说明: 1、同一个显卡可以接多个显示控制器(CRTC),多路分屏显示时不同的CRTC读 FrameBuffer 的不同部分; 2、同一个 CRTC 可以通过 Encoder/Transmitter 的转换连接多个 Connector, 但连接在同一个 CRTC上的多路显示输出的内容是一样的: 3、Encoder 和 Transmitter 可以合并在一起,作用是信号转换(比如将数字信号转换成模拟信号); 4、Encoder 和 Connector 有多种类型,如 LVDS/TMDS/HDMI/DVI/DP/eDP/VGA/TV等,其 完整列表如下:

0

1

Encoder 的类型:

#define DRM MODE ENCODER NONE

```
#define DRM MODE ENCODER DAC
#define DRM MODE ENCODER TMDS
                                   2
                                   3
#define DRM MODE ENCODER LVDS
#define DRM MODE ENCODER TVDAC
                                   4
#define DRM MODE ENCODER VIRTUAL
#define DRM MODE ENCODER DSI
#define DRM MODE ENCODER DPMST
                                   7
Connector 的类型:
#define DRM MODE CONNECTOR Unknown
                                      0
#define DRM MODE CONNECTOR VGA
                                   1
#define DRM MODE CONNECTOR DVII
                                   2
#define DRM MODE CONNECTOR DVID
                                   3
#define DRM MODE CONNECTOR DVIA
#define DRM MODE CONNECTOR Composite
                                      5
#define DRM MODE CONNECTOR SVIDEO
#define DRM MODE CONNECTOR LVDS
#define DRM MODE CONNECTOR Component
#define DRM MODE CONNECTOR 9PinDIN 9
#define DRM MODE CONNECTOR DisplayPort
                                      10
#define DRM MODE CONNECTOR HDMIA 11
#define DRM MODE CONNECTOR HDMIB 12
#define DRM MODE CONNECTOR TV
                                      13
#define DRM MODE CONNECTOR eDP
                                      14
#define DRM MODE CONNECTOR VIRTUAL
                                      15
#define DRM MODE CONNECTOR DSI
```

下面是定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/radeon display.c 中的 radeon modeset init()的 具体实现(有针对 RS780 的精简):

```
radeon modeset init()
    |-- drm mode config init();
    |-- rdev->ddev->mode config.funcs = &radeon mode funcs;
    |-- rdev->ddev->mode config.max width = 8192;
    |-- rdev->ddev->mode config.max height = 8192;
    |-- rdev->ddev->mode config.preferred depth = 24;
    |-- rdev->ddev->mode config.fb base = rdev->mc.aper base;
    |-- radeon modeset create props();
    |-- radeon i2c init();
    |-- for (i = 0; i < rdev > num crtc; i++) radeon crtc init();
       |-- drm crtc init(dev, &radeon crtc->base, &radeon crtc funcs);
       |-- radeon crtc->max cursor width = CURSOR WIDTH;
       |-- radeon crtc->max cursor height = CURSOR HEIGHT;
       |-- dev->mode config.cursor width = radeon crtc->max cursor width;
       |-- dev->mode config.cursor height = radeon crtc->max cursor height;
             CaseA: radeon legacy init crtc();
             \-- drm crtc helper add(legacy helper funcs);
         CaseB: radeon atombios init crtc():
             \-- drm crtc helper add(atombios helper funcs);
    |-- radeon setup enc conn();
       |-- for (i = 0; i < max device; i++) radeon add atom encoder();
         \-- CaseA: drm_encoder_init(DRM_MODE_ENCODER_DAC);
               drm encoder helper add(radeon atom dac helper funcs);
             CaseB: drm encoder init(DRM MODE ENCODER TMDS);
               drm encoder helper add(radeon atom dig helper funcs);
             CaseC: drm_encoder_init(DRM_MODE_ENCODER_LVDS);
               drm encoder helper_add(radeon_atom_dig_helper_funcs);
             CaseD: drm encoder init(DRM MODE ENCODER TVDAC);
               drm encoder helper add(radeon atom dac helper funcs);
       \-- for (i = 0; i < max device; i++) radeon add atom connector();
          \-- CaseA: drm connector init(radeon vga connector funcs);
               drm connector helper add(radeon vga connector helper funcs);
             CaseB: drm connector init(radeon dvi connector funcs);
               drm connector helper add(radeon dvi connector helper funcs);
             CaseC: drm_connector_init(radeon_lvds_connector_funcs);
               drm connector helper add(radeon lvds connector helper funcs);
             CaseD: drm connector init(radeon dp connector funcs);
               drm connector helper add(radeon dp connector helper funcs);
             CaseE: drm connector init(radeon edp connector funcs);
               drm_connector_helper_add(radeon_dp_connector_helper_funcs);
             CaseE: drm connector init(radeon tv connector funcs);
               drm_connector_helper_add(radeon_tv_connector_helper_funcs);
```

```
|-- if (rdev->is_atom_bios) radeon_atom_encoder_init(rdev);

|-- radeon_hpd_init();

| \-- (rdev)->asic->hpd.init((rdev));

| \-- r600_hpd_init();

|-- radeon_fbdev_init();

|-- drm_kms_helper_poll_init();

\-- radeon_pm_late_init();
```

顶级数据结构 radeon_device 内嵌了一个 drm_device,而 drm_device 又包含了一个类型为 struct drm_mode_config 二级数据结构 mode_config °radeon_modeset_init()的第一个步骤是调用 drm_mode_config_init()来初始化 mode_config 的各个字段,然后给操作函数表赋值为 radeon_mode_funcs,将支持分辨率的最大宽高设为 8192(针对 RS780 显卡的情况),将首选色深设为 24,给 FrameBuffer 基地址赋值为 rdev->mc.aper_base(显存基地址)。

然后,radeon_modeset_init()调用 radeon_modeset_create_props(),其功能是初始化 radeon_device 内嵌的类型为 radeon_mode_info 的二级数据结构 mode_info,该结构是 mode_config 的一些补充,是 Radeon 显卡所特有的信息。radeon_i2c_init()根据 VBIOS 类型来决定调用 radeon_combios_i2c_init()或者 radeon_atombios_i2c_init(),用于初始化内置 I2C 总线信息。显卡内置的 I2C 总线是用来获取显示器 EDID 信息的(里面包含了显示器所支持的分辨率列表)。

接下来,根据 CRTC 的个数调用 radeon_crtc_init(),完成 CRTC 的初始化。其中通用部分由 drm_crtc_init()完成,每个 CRTC 的主操作函数集(strut drm_crtc_funcs)被赋值为 radeon_crtc_funcs。Radeon 特有的部分根据 VBIOS 类型来由 radeon_legacy_init_crtc()或者 radeon_atombios_init_crtc()完成,它们会将每个 CRTC 的辅助操作函数集(struct drm_crtc_helper_funcs)赋值为 legacy_helper_funcs 或者 atombios_helper_funcs。radeon_crtc_init()还设置了 radeon_device::ddev::mode_config 中光标的最大宽高,对于 RS780 显卡来说就是 CURSOR_WIDTH(值为 64)。

接下来, radeon setup enc conn()用于初始化 Encoder 和 Connector。在仅考虑 ATOMBIOS 的情况下, 由 radeon add atom encoder()来添加每个 Encoder, 由 radeon add atom connector()来添加每个 Connector。Encoder 的初始化由 drm encoder init() 完成,每个 Encoder 的主操作函数集 (struct drm encoder funcs) 均被赋值为 radeon_atom_enc_funcs,而辅助操作函数集(struct drm encoder helper funcs)可能是 radeon atom dac helper funcs (模拟信号) 或者 radeon atom dig helper funcs (数字信号) Connector 的 初 始 化 由 drm connector init() 来 完 成 , 其 主 操 作 函 数 集 (struct drm connector funcs) 和辅助操作函数集(struct drm connector helper funcs)根据类型不 样 可 能 取 值 为 radeon vga connector funcs radeon vga connector helper funcs radeon dvi connector funcs radeon dvi connector helper funcs radeon_lvds_connector_funcs radeon vga connector helper funcs radeon dp connector funcs radeon dp connector helper funcs ' radeon edp connector funcs / radeon dp connector helper funcs \ radeon tv \ connector funcs / radeon tv \ connector helper funcs 等等。

如果 VBIOS 采用 ATOMBIOS,还会进一步调用 radeon_atom_encoder_init()对 Encoder 进行初始化。

后面的 radeon_hpd_init()是一个宏,在 RS780 上实际会调用 r600_hpd_init()。HPD 是 Hot-Plug Detection 的缩写,用于探测显示器热插拔,该函数会设置相关的寄存器并调用 radeon_irq_kms_enable_hpd()使能 HPD 中断。并非所有类型的显示器都支持 HPD,比如 VGA 显示器就不支持。

接下来的 radeon_fbdev_init()会初始化 FrameBuffer,创建/dev/fbX 设备文件(如果只有一个显卡则 X=0)。该函数比较重要,稍后详细展开讲述。

再后面的 drm_kms_helper_poll_init()也是处理显示器热插拔的。VGA 等类型的显示器不支持 HPD 中断,因此采取定时器触发的轮询方式来处理。该函数的主要操作是设置 radeon_device::ddev::mode_config 中的工作队列项 output_poll_work,将处理函数设置为 output poll execute(),然后调用 drm kms helper poll enable()启用轮询。

最后是 radeon pm late init(), 其主要功能是创建电源管理有关的 sysfs 接口。

radeon_modeset_init()中的重要函数 radeon_fbdev_init()定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon fb.c 中,展开如下(有精简):

```
int radeon_fbdev_init(struct radeon_device *rdev)
{
    rfbdev = kzalloc(sizeof(struct radeon_fbdev), GFP_KERNEL);
    rfbdev->rdev = rdev;
    rdev->mode_info.rfbdev = rfbdev;
    drm_fb_helper_prepare(rdev->ddev, &rfbdev->helper, &radeon_fb_helper_funcs);
    drm_fb_helper_init(rdev->ddev, &rfbdev->helper, rdev->num_crtc, RADEONFB_CONN_LIMIT);
    drm_fb_helper_single_add_all_connectors(&rfbdev->helper);
    drm_helper_disable_unused_functions(rdev->ddev);
    drm_fb_helper_initial_config(&rfbdev->helper, bpp_sel);
    return 0;
}
```

是 汶 drm fb helper prepare() 的 主 功 能 将 帮 手) 赋 值 radeon device::rfbdev::helper (FrameBuffer 为 radeon fb helper funcs。drm fb helper init()初始化 FrameBuffer 帮手的一些字段, 主要是 crtc info 和 connector info 。 drm fb helper single add all connectors() 添 加 所 有 的 Connector , 主要就是填充 FrameBuffer 的 connector info 。 drm helper disable unused functions() 禁用所有未使用的功能, 主要指的是没有连接显示器的 CRTC 和 Encoder odrm fb helper initial config()是最重要的函数,会探测、创建 FrameBuffer 设备并进 行首次模式设置。

函数 drm_fb_helper_initial_config()定义在 drivers/gpu/drm/drm_fb_helper.c 中,其调用关系树如下:

```
drm_fb_helper_initial_config()
    |-- drm_fb_helper_probe_connector_modes();
    | \-- for (i = 0; i < fb_helper->connector_count; i++)
    | count += connector->funcs->fill_modes();
    | \-- drm_helper_probe_single_connector_modes();
```

```
|-- connector->funcs->detect(connector, true);
               \-- radeon vga detect()/radeon dvi detect()/....
            |-- (*connector funcs->get modes)(connector);
            \-- radeon vga get modes()/radeon dp get modes()/....
            \-- drm helper probe add cmdline mode(connector);
|-- drm_setup_crtcs();
  |-- width = dev->mode config.max width;
  |-- height = dev->mode config.max height;
  |-- drm enable connectors(fb helper, enabled);
  |-- fb helper->funcs->initial config();
  |-- drm target cloned()/drm target preferred();
  |-- drm pick crtcs();
  \-- for (i = 0; i < fb \text{ helper-} > connector count; i++) {
       struct drm display mode *mode = modes[i];
       struct drm fb helper crtc *fb crtc = crtcs[i];
       struct drm fb offset *offset = &offsets[i];
       modeset = &fb crtc->mode set;
       fb crtc->desired mode = mode;
       fb crtc->x = offset->x;
       fb crtc->y = offset->y;
       modeset->mode = drm mode duplicate(dev, fb crtc->desired mode);
       modeset->connectors[modeset->num connectors++] =
                 fb helper->connector info[i]->connector;
       modeset->fb = fb helper->fb;
       modeset->x = offset->x;
       modeset->y = offset->y;
\-- drm fb helper single fb probe();
  |-- 初始化 sizes;
  |-- (*fb helper->funcs->fb probe)(fb helper, &sizes);
     \-- radeonfb_create();
  |-- info = fb helper->fbdev;
  \-- register framebuffer(info);
```

该函数一开始调用 drm_fb_helper_probe_connector_modes()探测所有显示器的显示模式,实际工作由每个 Connector 的主操作函数集中的 fill_modes()回调函数完成,对于 Radeon 显卡 就是 drm_helper_probe_single_connector_modes()。 drm_helper_probe_single_connector_modes()分三小步: 1,调用 Connector 主操作函数集中的 detect()回调函数探测显示器是否已连接,具体实现根据 Connector 类型的不同而不同,对于 VGA 显示器就是radeon_vga_detect(); 2,对于连接了显示器的 Connector,调用 Connector 辅助操作函数集中的 get_modes()回调函数探测显示模式,具体实现同样根据 Connector 类型的不同而不同,对于 VGA 显示器就是 radeon vga get modes()¹;3,对于连接了显示器的 Connector,调用

¹ 大多数情况下是通过 EDID(Extended Display Identification Data)数据获取显示模式,其具体获取方法为 radeon_connector_get_edid() + radeon_ddc_get_modes()。获取到所有显示模式以后,通过 radeon_get_native_mode()选定最优显示模式。

drm_helper_probe_add_cmdline_mode()加入内核启动参数"video="所指定的显示模式。

接下来的 drm_setup_crtcs()将设置好各个 CRTC。该函数里面有一些比较重要的局部变量数组: 一个类型为 struct drm_display_mode 的 modes[]数组,用于保存每个 Connector 的初始显示模式; 一个类型为 bool 的 enabled[]数组,用于指示每个 Connector 是否启用; 一个类型为 struct drm_display_mode 的 modes[]数组,记录每个 Connector 所期望的显示模式; 一个类型为 struct drm_fb_offset 的 offsets[]数组,记录每路 CRTC 在 FrameBuffer 中的偏移(即屏幕起始点在整个 FB 缓冲区中的坐标,同一个 CRTC 上各个 Connector 的输出内容是完全相同的)。该函数中的主要操作有:通过 drm_enable_connectors()填充 enabled[]数组,"启用"基本上等同于连接了显示器;执行 FB 的辅助回调函数 initial_config(),对于 Radeon显卡为空操作;通过 drm_target_cloned()判断是否能够在所有的显示器上以镜像模式(即克隆模式,每个显示器使用相同的显示模式,该显示模式要么是内核启动参数指定,要么是符合 1024x768 的分辨率),如果可以则 modes[]数组被填充为相同的公共显示模式;如果不能使用镜像模式,则通过 drm_target_preferred()选择每个显示器的最优显示模式并填充到modes[]数组;通过 drm_pick_crtcs()在多路显示输出(多个 CRTC)里面选择最优的一路,该函数逻辑比较复杂,其基本原则是:有显示器连接的优先,符合内核启动参数配置的优先,符合最优分辨率的优先。

最后的 drm_fb_helper_single_fb_probe()先初始化一个类型为 drm_fb_helper_surface_size 的局部变量 sizes(包括显示平面的宽高、显示帧的宽高和色深等信息),然后探测、创建并注册一个 FrameBuffer。探测和创建 FrameBuffer 由 FB 辅助函数集中的 fb_probe()回调函数负责,具体到 Radeon 显卡其实现是 radeonfb_create(),而注册 FrameBuffer 设备(/dev/fbX)和首次模式设置由 register_framebuffer()负责。

radeonfb_create()是 drm_fb_helper_initial_config()中的一个重要函数,定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon_fb.c 中,展开如下(有精简):

```
static int radeonfb create(struct drm fb helper *helper, struct drm fb helper surface size *sizes)
  mode cmd.width = sizes->surface width;
  mode cmd.height = sizes->surface height;
  if ((sizes->surface bpp == 24) && ASIC IS AVIVO(rdev)) sizes->surface bpp = 32;
  mode cmd.pixel format = drm mode legacy fb format(sizes->surface bpp, sizes->surface depth);
  ret = radeonfb create pinned object(rfbdev, &mode cmd, &gobj);
  rbo = gem to radeon bo(gobj);
  info = drm fb helper alloc fbi(helper);
  info->par = rfbdev;
  ret = radeon framebuffer init(rdev->ddev, &rfbdev->rfb, &mode cmd, gobj);
  fb = &rfbdev->rfb.base;
  rfbdev->helper.fb = fb;
  memset io(rbo->kptr, 0x0, radeon bo size(rbo));
  strcpy(info->fix.id, "radeondrmfb");
  drm_fb_helper_fill_fix(info, fb->pitches[0], fb->depth);
  info->flags = FBINFO DEFAULT | FBINFO CAN FORCE OUTPUT;
  info->fbops = &radeonfb ops;
  tmp = radeon bo gpu offset(rbo) - rdev->mc.vram start;
```

```
info->fix.smem_start = rdev->mc.aper_base + tmp;
info->fix.smem_len = radeon_bo_size(rbo);
info->screen_base = rbo->kptr;
info->screen_size = radeon_bo_size(rbo);
drm_fb_helper_fill_var(info, &rfbdev->helper, sizes->fb_width, sizes->fb_height);
info->apertures->ranges[0].base = rdev->ddev->mode_config.fb_base;
info->apertures->ranges[0].size = rdev->mc.aper_size;
vga_switcheroo_client_fb_set(rdev->ddev->pdev, info);
return 0;
}
```

过程比较复杂,只挑重要的讲: radeonfb_create_pinned_object()在显存 VRAM 里面分配一块 BO,用来作为帧缓存 FrameBuffer,BO 的大小取决于 mode_cmd 中的宽度 width(显示平面宽度,即所有 CRTC 期望分辨率的最大宽度)、高度 height(显示平面高度,即所有 CRTC 期望分辨率的最大高度)和包括色深信息在内的 pixel_format;drm_fb_helper_alloc_fbi()分配一个类型为 struct fb_info 的 FB 描述信息 info;radeon_framebuffer_init()初始化 radeon_fbdev 中的各个成员;drm_fb_helper_fill_fix()填充FB 描述信息中的固定参数;drm_fb_helper_fill_var()填充FB 描述信息中的可变参数。其他大都是一些简单的赋值操作,其中比较重要的有帧缓存的起始物理地址 info->fix.smem_start、起始虚拟地址 info->screen_base 及其各自的长度(等于 FrameBuffer BO 的大小)。

register_framebuffer()是 drm_fb_helper_initial_config()中的另一个重要函数,定义在drivers/video/fbdev/core/fbmem.c 中,其函数调用树如下:

```
register framebuffer()
    \-- do register framebuffer();
       |-- fb info->dev = device create();
       |-- fb init device(fb info);
       |-- fb var to videomode(&mode, &fb info->var);
       |-- fb add videomode(&mode, &fb info->modelist);
       \-- fb_notifier_call_chain(FB_EVENT_FB_REGISTERED, &event);
         \-- fbcon event notify(FB EVENT FB REGISTERED);
            \-- fbcon fb registered();
              |-- fbcon select primary();
              \-- do fbcon takeover();
                \-- do take over console();
                   |-- do register con driver();
                   \-- do bind con driver();
                     |-- csw->con startup();
                       \-- fbcon_startup();
                     \-- visual init();
                       \-- vc->vc sw->con init();
                          \-- fbcon init();
```

函数 register framebuffer()只是 do register framebuffer()的简单封装,后者首先用

radeonfb_ops 中 fb_set_par()的具体实现是 drm_fb_helper_set_par(), 该函数定义在 drivers/gpu/drm/drm fb helper.c 中, 其调用树如下:

```
drm_fb_helper_set_par()
    \-- drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked();
    \-- restore_fbdev_mode();
    \-- CaseA: restore_fbdev_mode_atomic()
    \-- CaseB: for (i = 0; i < fb_helper->crtc_count; i++) {
        crtc->funcs->cursor_set()/crtc->funcs->cursor_set2();
        drm_mode_set_config_internal();
        \-- crtc->funcs->set_config();
        \-- radeon_crtc_set_config();
        \-- drm_crtc_helper_set_config();
    }
}
```

drm_fb_helper_set_par()只是 drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked()的简单包装,而后者的主要工作又由 restore_fbdev_mode()完成。从 Linux-3.19 开始,DRM 子系统开始引入原子 KMS(Atomic KMS),其基本概念就是把模式设置所需要完成的工作按"全或无"的原子方式一次性完成,避免画面分裂现象。DRM 核心中的原子 KMS 在 Linux-4.2 中已经完善,但目前 3 大桌面显卡厂商中只有 Intel 完整地实现了原子 KMS,Nvidia 和 AMD 还在使用旧 API。如果实现了原子 KMS,restore_fbdev_mode()的工作会由 restore_fbdev_mode_atomic()子函数完成;否则 restore_fbdev_mode()需要调用若干个子函数,其中最重要的步骤是在每个 CRTC 上调用 drm_mode_set_config_internal()。drm_mode_set_config_internal()的关键步骤是调用 CRTC 操作函数集的 set_config(),具体到 Radeon 显卡就是 radeon_crtc_set_config(),而关键步骤中的关键步骤就是 drm_crtc_helper_set_config()。

drm_crtc_helper_set_config()定义在 drivers/gpu/drm/drm_crtc_helper.c 中,展开如下(有精简):

¹ Console 指的是控制台,对应的设备名是/dev/console。在内核中,控制台主要包括基于"键盘+鼠标+显示器"的 VTConsole(用类似于 console=tty0 的内核启动参数指定),基于串口的 SerialConsole(用类似于 console=ttyS0,115200 的内核启动参数指定)和基于 IP 网络的 NetConsole(用类似于 netconsole=4444@10.0.0.1/eth0 的内核启动参数指定)。其中 VTConsole 又包括系统级 Console 和模块级 Console。系统级 Console 是内核在第一时间使用的 Console,其实现可能是 DummyConsole 或者 VGAConsole,龙芯电脑使用的是 DummyConsole,所以在启动的最初阶段是没有显示的。FBConsole 是一种模块级 Console,要等到 Frame- Buffer 设备注册以后才能使用,这时候龙芯电脑也就可以正常显示了。FBConsole 替换系统级 Console 的过程就是内核代码里面 TakeOver,通过启动参数可以让/dev/console 与/dev/ttyX 建立关联,通过 TakeOver 可以让/dev/ttyX 再与/dev/fbX 建立关联。

```
int drm_crtc_helper_set_config(struct drm_mode_set *set)
  crtc funcs = set->crtc->helper private;
  dev = set->crtc->dev;
  count = 0;
  drm_for_each_encoder(encoder, dev) {
    save encoders[count++] = *encoder;
  }
  count = 0:
  drm for each connector(connector, dev) {
    save connectors[count++] = *connector;
  save_set.crtc = set->crtc;
  save set.mode = &set->crtc->mode;
  save set.x = set->crtc->x;
  save set.y = set->crtc->y;
  save set.fb = set->crtc->primary->fb;
  if (set->crtc->primary->fb != set->fb) {
    if (set->crtc->primary->fb == NULL) {
       mode changed = true;
    } else if (set->fb == NULL) {
       mode_changed = true;
    } else if (set->fb->pixel format != set->crtc->primary->fb->pixel format) {
       mode changed = true;
    } else
       fb_changed = true;
  if (set->x!= set->crtc->x|| set->y!= set->crtc->y) fb changed = true;
  if (set->mode && !drm_mode_equal(set->mode, &set->crtc->mode)) mode_changed = true;
  count = 0;
  drm_for_each_connector(connector, dev) {
    const struct drm connector helper funcs *connector funcs = connector->helper private;
    new encoder = connector->encoder;
    for (ro = 0; ro < set->num_connectors; ro++) {
       if (set->connectors[ro] == connector) {
         new_encoder = connector_funcs->best_encoder(connector);
         if (connector->dpms != DRM MODE DPMS ON) mode changed = true;
         break;
    if (new_encoder != connector->encoder) {
       mode_changed = true;
       if (connector->encoder) connector->encoder->crtc = NULL;
       connector->encoder = new encoder;
```

```
}
count = 0;
drm for each connector(connector, dev) {
  if (!connector->encoder) continue;
  if (connector->encoder->crtc == set->crtc)
     new crtc = NULL;
  else
     new crtc = connector->encoder->crtc;
  for (ro = 0; ro < set->num connectors; ro++) {
    if (set->connectors[ro] == connector)
       new crtc = set->crtc;
  if (new crtc != connector->encoder->crtc) {
     mode changed = true;
    connector->encoder->crtc = new crtc;
}
if (fb changed &&!crtc funcs->mode set base) mode changed = true;
if (mode changed) {
  if (drm helper crtc in use(set->crtc)) {
    set->crtc->primary->fb = set->fb;
     drm crtc helper set mode(set->crtc, set->mode, set->x, set->y, save set.fb);
    drm helper disable unused functions(dev);
} else if (fb changed) {
  set->crtc->x = set->x;
  set->crtc->y = set->y;
  ret = crtc funcs->mode set base(set->crtc, set->x, set->y, save set.fb);
return 0;
```

该函数初看起来十分复杂,但实际上有规可循。首先我们要记住,该函数的操作对象是一个 CRTC,而一个 FrameBuffer 上可以连接多个 CRTC。采用镜像模式显示时,每个 CRTC 对应 FrameBuffer 中的同一块区域;采用扩展模式显示时,每个 CRTC 对应 FrameBuffer 中的同一块区域;采用扩展模式显示时,每个 CRTC 对应 FrameBuffer 中的不同区域。输入参数 set 中的 x 和 y 就是本 CRTC 在 FrameBuffer 中的相对位置。函数中有两个重要的局部变量: mode_changed 和 fb_changed,其基本含义是"显示模式发生改变"和"FrameBuffer 中相对位置发生改变"。当 mode_changed 为真时(包括两者均为真)需要执行一次"完全模式设置";而仅当 fb_change 为真(mode_changed 为假)时,可以仅执行一次"基本模式设置";两者均为假时,无需任何操作。该函数的大部分逻辑都是在处理这两个变量的取值,比如:

1,如果该 CRTC 所关联的 FrameBuffer 发生改变,那么不管是该 CRTC 之前未关联 FrameBuffer 或之后不再关联 FrameBuffer, mode changed 均为真;如果像素格式有变,

mode changed 同样为真; 其他情况下fb changed 为真。

- 2, 如果该 CRTC 在 FrameBuffer 中的相对位置发生改变,则 fb changed 为真。
- 3,如果分辨率或者刷新率(时钟)发生改变,则 mode changed 为真。
- 4,如果该 CRTC 上的最优 Connector 发生改变,或者最优 Connector 没有启用,则mode change 为真。
- 5,如果 fb_change 为真但是该 CRTC 没有提供基本模式设置的方法,则视同为 mode changed 为真。

基本模式设置由 CRTC 辅助函数集的 mode_set_base()回调函数完成,具体到 Radeon 显卡和 ATOMBIOS 就是 atombios_crtc_set_base(),由于基本模式设置是完全模式设置的子集,此处不再展开讲述。完全模式设置由 drm_crtc_helper_set_mode()完成,该函数定义在drivers/gpu/drm/drm crtc helper.c 中,展开如下(有精简):

```
bool drm_crtc_helper_set_mode(struct drm_crtc *crtc, struct drm_display_mode *mode,
              int x, int y, struct drm framebuffer *old fb)
  struct drm device *dev = crtc->dev;
  const struct drm crtc helper funcs *crtc funcs = crtc->helper private;
  saved enabled = crtc->enabled;
  crtc->enabled = drm helper crtc in use(crtc);
  adjusted mode = drm mode duplicate(dev, mode);
  saved mode = crtc->mode;
  saved hwmode = crtc->hwmode;
  saved x = crtc -> x:
  saved y = crtc -> y;
  crtc->mode = *mode;
  crtc->x=x;
  crtc->y=y;
  drm for each encoder(encoder, dev) {
    if (encoder->crtc != crtc) continue;
    ret = drm bridge mode fixup(encoder->bridge, mode, adjusted mode);
    encoder_funcs = encoder->helper_private;
    encoder funcs->mode fixup(encoder, mode, adjusted mode);
  crtc funcs->mode fixup(crtc, mode, adjusted mode);
  crtc->hwmode = *adjusted mode;
  drm_for_each_encoder(encoder, dev) {
    if (encoder->crtc != crtc) continue;
    drm bridge disable(encoder->bridge);
    encoder funcs = encoder->helper private;
    encoder funcs->prepare(encoder);
    drm_bridge_post_disable(encoder->bridge);
  drm_crtc_prepare_encoders(dev);
  crtc funcs->prepare(crtc);
```

```
crtc funcs->mode set(crtc, mode, adjusted mode, x, y, old fb);
drm for each encoder(encoder, dev) {
  if (encoder->crtc != crtc) continue;
  encoder funcs = encoder->helper private;
  encoder funcs->mode set(encoder, mode, adjusted mode);
  drm_bridge_mode_set(encoder->bridge, mode, adjusted_mode);
crtc funcs->commit(crtc);
drm for each encoder(encoder, dev) {
  if (encoder->crtc != crtc) continue;
  drm bridge pre enable(encoder->bridge);
  encoder funcs = encoder->helper private;
  encoder funcs->commit(encoder);
  drm bridge enable(encoder->bridge);
drm calc timestamping constants(crtc, &crtc->hwmode);
drm mode destroy(dev, adjusted mode);
return ret;
```

函数比较长,但是主干比较清晰,梳理一下基本上就是(忽略 Bridge 有关的部分,因为大多数情况下没有 Bridge):

- 1,对于 CRTC 上的每个 Encoder,执行 Encoder 辅助函数集的 mode_fixup()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡一般就是 radeon_atom_mode_fixup(),负责在 Encoder 层面对目标显示模式进行必要的修正(主要是时序信息);
- 2,对于 CRTC 本身,执行 CRTC 辅助函数集的 mode_fixup()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡就是 atombios_crtc_mode_fixup(),负责在 CRTC 层面对目标显示模式进行必要的修正(主要是时序信息);
- 3,对于 CRTC 上的每个 Encoder,执行 Encoder 辅助函数集的 prepare()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡一般就是 radeon_atom_encoder_prepare(),负责一些 Encoder 层面的准备工作,比如一些必要的加锁;
- 4,对于 CRTC 本身,执行 CRTC 辅助函数集的 prepare()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡就是 atombios_crtc_prepare(),负责一些 CRTC 层面的准备工作,比如一些必要的加锁和关闭供电(DPMS OFF);
- 5,对于 CRTC 本身,执行 CRTC 辅助函数集的 mode_set()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡就是 atombios_crtc_mode_set(),负责 CRTC 层面的核心模式设置工作;
- 6,对于CRTC上的每个Encoder,执行Encoder辅助函数集的 mode_set()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡一般就是 radeon_atom_encoder_mode_set(),负责 Encoder 层面的核心模式设置工作;
- 7,对于 CRTC 本身,执行 CRTC 辅助函数集的 commit()回调函数,对于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡就是 atombios_crtc_commit(),负责一些 Encoder 层面的交付操作,比如一些必要的解锁;
 - 8,对于 CRTC 上的每个 Encoder, 执行 Encoder 辅助函数集的 commit()回调函数,对

于使用 ATOMBIOS 的 Radeon 显卡一般就是 radeon_atom_encoder_commit(), 负责一些 CRTC 层面的交付操作, 比如一些必要的解锁和重新供电(DPMS ON)。

这里最重要的是第 5 步,即 CRTC 层面上的核心模式设置操作函数 atombios_crtc_mode_set()。该函数定义在中,展开如下(有针对 RS780 显卡的精简):

```
int atombios_crtc_mode_set(struct drm_crtc *crtc, struct drm_display_mode *mode,
    struct drm_display_mode *adjusted_mode, int x, int y, struct drm_framebuffer *old_fb)
{
    atombios_crtc_set_pll(crtc, adjusted_mode);
    atombios_crtc_set_timing(crtc, adjusted_mode)/atombios_set_crtc_dtd_timing(crtc, adjusted_mode);
    atombios_crtc_set_base(crtc, x, y, old_fb);
    atombios_overscan_setup(crtc, mode, adjusted_mode);
    atombios_scaler_setup(crtc);
    radeon_cursor_reset(crtc);
    radeon_crtc->hw_mode = *adjusted_mode;
    return 0;
}
```

大部分的代码都是根据新的显示模式调整各个功能部件的时钟/时序,当然还有atombios_crtc_set_base()和 radeon_cursor_reset()。前者调整 FrameBuffer(相当于一次基本模式设置,在 RS780 上具体功能由 avivo crtc do set base()实现),后者重置光标。

总结一下初始化时首次模式设置的核心调用链: radeon init() radeon driver load kms() \rightarrow radeon modeset init() \rightarrow radeon fbdev init() \rightarrow drm fb helper initial config() \rightarrow drm fb helper single fb probe() \rightarrow register framebuffer() \rightarrow do register framebuffer() → fb notifier call chain(FB EVENT FB REGISTERED) fbcon event notify(FB EVENT FB REGISTERED) \rightarrow fbcon fb registered() \rightarrow do fbcon takeover() \rightarrow do take over console() \rightarrow do bind con driver() \rightarrow visual init() \rightarrow fbcon init() drm fb helper set par() \rightarrow restore fbdev mode() \rightarrow \rightarrow drm_mode_set_config_internal() → crtc->funcs->set_config() → radeon_crtc_ set_config() → drm crtc helper set mode() °

虽然显卡初始化的时候会进行首次模式设置,但系统运行过程中同样会做一些模式设置的工作,最典型的一种情况就是切换分辨率。运行时模式设置通过类型为 DRM_IOCTL_MODE_SETCRTC 的 ioctl()系统调用完成,其具体实现函数为 drm_mode_setcrtc()。因为内部逻辑跟首次模式设置基本相同,该函数不再展开讲解。此处仅给出一个核心调用链,有兴趣的读者可自行阅读内核代码: ioctl(DRM_IOCTL_MODE_SETCRTC) \rightarrow sys_ioctl(DRM_IOCTL_MODE_SETCRTC) \rightarrow drm_mode_setcrtc() \rightarrow drm_mode_set_config_internal() \rightarrow crtc->funcs->set_config() \rightarrow radeon_crtc_set_config() \rightarrow drm_crtc_helper_set_mode()。

至此, 显卡初始化过程解析完毕。

6.3.4 命令流处理

Radeon 显卡的命令流由一个个 PM4 命令包组成。PM4 命令包就是由 CPU 写入环形缓冲区,由 GPU 读取并处理的那些命令。PM4 命令的格式有四种类型,分别为 Type0~

Type3。命令包由若干个32位的字组成,第一个字为命令头,后面为命令体。


Type1 类型是一种弱化的 Type0(可用 Type0 完全代替),在 R600 子系列显卡中通常不用。其他三种类型的命令格式如图 6-10 所示:

Type0: 命令头为 2 位类型前缀(00) + 14 位命令包长度(字数) + 16 位寄存器编号,然后是命令体。用于连续写 N 个寄存器。

Type2: 命令头为 2 位类型前缀(10)+ 30 位零填充,无命令体。用于填充命令缓冲区以便对齐,没有实质性功能。

Type3: 命令头为 2 位类型前缀(11)+ 14 位命令包长度(字数)+ 8 位操作码+ 7 位 零填充+ P位,然后是命令体。用于执行各种绘图命令。

REG_DATA_n






图 6-10 PM4 命令包的格式

Type3 的命令使用得最多,绘图的主要功能就是靠它实现的。R600 显卡里面有数十种 Type3 命令包的操作码,定义在 drivers/gpu/drm/radeon/r600d.h 中,分列如下:

#define PACKET3_NOP 0x10
#define PACKET3_INDIRECT_BUFFER_END 0x17

#define PACKET3 SET PREDICATION	0x20
– –)x21
#define PACKET3_KEG_KMW #define PACKET3 COND EXEC	0x22
#define PACKET3 PRED EXEC	0x23
#define PACKET3_TRED_EAEC #define PACKET3_START_3D_CMDBUF	0x24
#define PACKET3_START_3D_CMDBOF #define PACKET3 DRAW INDEX 2	0x24 0x27
#define PACKET3_CONTEXT_CONTROL #define PACKET3_DRAW_INDEX_IMMD_BE	0x28 0x29
#define PACKET3_INDEX_TYPE	0x2A
#define PACKET3_DRAW_INDEX	0x2B
#define PACKET3_DRAW_INDEX_AUTO	0x2D
#define PACKET3_DRAW_INDEX_IMMD	0x2E
#define PACKET3_NUM_INSTANCES	0x2F
#define PACKET3_INDIRECT_BUFFER	0x32
#define PACKET3_STRMOUT_BUFFER_UPDA	
#define PACKET3_INDIRECT_BUFFER_MP	0x38
#define PACKET3_MEM_SEMAPHORE	0x39
#define PACKET3_MPEG_INDEX	0x3A
#define PACKET3_COPY_DW	0x3B
#define PACKET3_WAIT_REG_MEM	0x3C
#define PACKET3_MEM_WRITE	0x3D
· · · · · · · · · · · · · · ·	0x41
#define PACKET3_PFP_SYNC_ME	0x42
#define PACKET3_SURFACE_SYNC	0x43
#define PACKET3_ME_INITIALIZE	0x44
#define PACKET3_COND_WRITE	0x45
#define PACKET3_EVENT_WRITE	0x46
#define PACKET3_EVENT_WRITE_EOP	0x47
#define PACKET3_ONE_REG_WRITE	0x57
#define PACKET3_SET_CONFIG_REG	0x68
#define PACKET3_SET_CONTEXT_REG	0x69
#define PACKET3_SET_ALU_CONST	0x6A
#define PACKET3_SET_BOOL_CONST	0x6B
#define PACKET3_SET_LOOP_CONST	0x6C
#define PACKET3_SET_RESOURCE	0x6D
#define PACKET3_SET_SAMPLER	0x6E
#define PACKET3_SET_CTL_CONST	0x6F
#define PACKET3_STRMOUT_BASE_UPDATE	0x72
#define PACKET3 SURFACE BASE UPDATE	0x73

前面提到,使用 IB 的时候需要往命令环形缓冲区写起始命令和结束命令。如果说"将命令流写入命令环形缓冲区"这种方式叫做使用直接缓冲区的话,那么间接缓冲区是这样使用的:

1、将命令流写入间接缓冲区(IB)。

- 2、往命令环形缓冲区写入一个操作码为 PACKET3_INDIRECT_BUFFER 的 PM4 命令包,其中包括了 IB 的起始地址和长度。这一步可以看作是 IB 命令流的起始命令。
- 3、发射 Fence ,其中主要是往命令缓冲区写入一个操作码为 PACKET3 SURFACE SYNC的PM4命令包。这一步可以看作是IB命令流的结束命令。

跟 PM4 命令有关的函数是 radeon_cs_ioctl(),定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon_cs.c 中。CS 的含义是命令流(Command Stream),该函数用于处理一个来自用户态的命令流。通过阅读该函数代码可以了解更多关于 PM4 命令的细节,下面是其主要调用逻辑(drivers/gpu/drm/radeon/radeon cs.c):

```
radeon cs ioctl()
  |-- radeon cs parser init();
  |-- radeon cs ib fill();
  |-- radeon_cs_parser_relocs();
  |-- radeon cs ib chunk();
    |-- radeon cs parse()
        -(rdev)-asic-ring[(r)]-cs parse();
          \--r600 cs parse();
            |-- radeon cs packet parse();
            \-- r600 cs parse packet0()/r600 packet3 check();
    \-- radeon ib schedule();
       |--radeon ring ib execute();
        \--radeon fence emit();
  |-- radeon cs ib vm chunk();
    |-- radeon ring ib parse()
       \-(rdev)->asic->ring[(r)]->ib parse();
    \-- radeon ib schedule();
       |--radeon_ring_ib_execute();
       \--radeon fence emit();
  \-- radeon cs parser fini();
这里涉及一个叫命令流解析器的数据结构,定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 中:
struct radeon_cs_parser {
    struct device
                       *dev;
                            *rdev;
    struct radeon device
    struct drm file
                       *filp;
    unsigned
                       nchunks;
    struct radeon cs chunk *chunks;
    struct radeon cs_chunk *chunk_ib;
    struct radeon cs chunk *chunk relocs;
    struct radeon cs chunk *chunk flags;
    struct radeon_cs_chunk *chunk_const_ib;
    unsigned
                       nrelocs;
    struct radeon bo list
                            *relocs;
    struct radeon ib
                            ib;
```

```
struct radeon_ib const_ib;
u32 cs_flags;
unsigned idx;
u32 ring;
....
};
```

命令流解析器中包括若干(nchunks)个类型为 radeon cs chunk 的片段(chunks)。主 种 类 型 的 RADEON CHUNK ID RELOCS 'RADEON CHUNK ID FLAGS 'RADEON CHUNK ID I B和RADEON CHUNK ID CONST IB, 其含义是重定位结构 (relocs chunk) 、标志结构 (flags chunck) 、间接缓冲区(ib chunk) 和常量间接缓冲区(const ib chunk, 在支持 GPUVM 的显卡上才能使用这种 chunk) 。其中重定位结构和间接缓冲区是必须有一个的, 标志结构和常量间接缓冲区是可有可无的。chunk relocs、chunk flags、chunk ib 和 chunk const ib 分别表示 chunks 数组中 relocs chunk、flags chunk、ib chunk 和 const ib chunk 的指针。relocs chunk 又可以包括 nrelocs 个 reloc,解析过后存放在 relocs 数组中; flags chunk 包含一些标志,指示命令流使用哪个命令环、是否启用 GPUVM 等,解析过后存放在 cs flags 中; ib chunk 包含了命令流,经过解析后放置在 ib; const ib chunk 包含了一些常量 数据,经过解析后放在 const ib。最后, idx 表示 ib chunk 中当前 PM4 命令包的索引, ring 表示即将使用的命令环的索引。

在 radeon_cs_ioctl()中: radeon_cs_parser_init()是一些准备工作,比如确定各种 chunk 的地址,确定命令环索引 ring,确定标志 cs_flags 等。radeon_cs_ib_fill()负责分配和初始化 ib 与 const_ib(如果存在的话),而 radeon_cs_parser_relocs()负责解析 relocs chunk。如果支持并已使用 GPUVM,ib chunk 和 const ib chunk 将由 radeon_cs_ib_vm_chunk()来处理;否则的话交给 radeon_cs_ib chunk()。这两个函数内容比较相似,都是先解析 ib,再调度 ib。

radeon_cs_ib_chunk()通过 radeon_cs_parse()解析 ib, 而 radeon_cs_ib_vm_chunk()则使用 radeon_ring_ib_parse()。这些解析函数实际上都是跟具体显卡有关的宏,其定义分别是 radeon_asic_ring 操作表中的 cs_parse()和 ib_parse()回调函数。对于 R600 显卡,因为不支持 GPUVM,因此使用的是 radeon_cs_ib_chunk()和 radeon_cs_parse(),而后者的实际实现是 r600_cs_parse()。r600_cs_parse()在一个循环中依次调用了 radeon_cs_packet_parse()和 r600_cs_parse_packet0()/r600_packet3_check(),前者从 IB 中获取一个命令包,后者根据类型(Type0/Type3)来解析该命令包是否合法并在必要的情况下应用来自 chunk_relocs 的重定位信息。如果整个命令流合法,则通过 radeon_ib_schedule()来调度这个命令流(调度包括发送命令的 radeon ring ib execute()和发射 Fence 的 radeon fence emit())。

最后, radeon cs ioctl()调用 radeon_cs_parser_fini()完成善后收尾工作。

6.3.5 存储区域间数据交换

上文提到,显卡内存区域分三种: VRAM 域、GTT 域和 SYSTEM 域。这三者之间经常要进行数据交换,比如,挂起到内存(STR)时,除了内存以外所有的部件都会断电,因此显存里面的内容需要转移到内存之中,等唤醒以后再恢复回去。一般来说,SYSTEM 域和 GTT 域之间的数据交换由 CPU 完成;GTT 域和 VRAM 域之间的交换既可由 CPU 完成,也可由 GPU 完成,通常后者效率比较高;而 SYSTEM 域和 VRAM 域是不能直接交换的,需要用 GTT 域做为中转。

SYSTEM 域和 GTT 域在物理上都位于系统内存,因此两者之间的"数据交换"并不真正 涉及数据移动,而只需要修改一些元数据。具体地说,从 SYSTEM 域交换到 GTT 域需要执行一次 ttm_tt_bind()操作,而从 GTT 域交换到 SYSTEM 域需要执行一次 ttm_tt_unbind()操作。

GPU 在 VRAM 和 GTT 域之间的内存拷贝通常叫做 Blit,是一种基于 DMA 的操作。一般来说,CPU 读写 I/O 内存的性能比较低,因此在 VRAM 和 GTT 之间交换数据的时候,GPU 要比 CPU 的效率更高。

对于数据交换,可从定义在 drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo.c 中的 ttm_bo_move_buffer()开始。先看看它的调用关系:

```
ttm bo move buffer()
  |--ttm bo mem space();
  \--ttm bo handle move mem();
         |--CaseA: ttm bo move ttm();
         |--CaseB: bdev->driver->move();
              \--radeon bo move();
                |--CaseB1: radeon move null();
                |--CaseB2: radeon move vram ram();
                     |--radeon move blit();
                     \--radeon copy();
                          \--r600 copy blit();
                     \--ttm bo move ttm();
                |--CaseB3: radeon_move_ram_vram();
                     |--ttm bo move ttm();
                     \--radeon move blit();
                        \--radeon copy();
                          \--r600 copy blit();
                |--CaseB4: radeon move blit();
                     \--radeon copy();
                        \--r600_copy_blit();
                \--CaseB5: ttm bo move memcpy();
    \--CaseC: ttm bo move memcpy();
```

接下来对其进行详细讲解, ttm bo move buffer()的函数原型定义如下:

int ttm_bo_move_buffer(struct ttm_buffer_object *bo, struct ttm_placement *placement, bool interruptible, bool no wait gpu);

这里面最重要的参数是两个,bo 和 placement。前者是缓冲区对象,后者是放置策略。结构体 ttm_placement 有一个叫 placement 的成员,描述 BO 所归属的区域。placement 属性标志的取值主要有三种:TTM_PL_SYSTEM、TTM_PL_GTT 和 TTM_PL_VRAM,其含义不言自明。也就是说,这个函数将把缓冲区对象 bo 移动到 placement 所指定的内存区域中。这个函数的主要步骤有两个:

ttm bo mem space(bo, placement, &mem, interruptible, no wait gpu);

ttm bo handle move mem(bo, &mem, false, interruptible, no wait gpu);

这里, mem 的类型是 struct ttm_mem_reg, 也就是一段内存区域的描述。第一步, ttm_bo_mem_space() 根据 placement 的要求在 mem 里面分配足够的空间; 第二步, ttm bo handle move mem()将 bo 对象移到 mem 里面, 其关键部分的代码逻辑如下:

```
if (!(old_man->flags & TTM_MEMTYPE_FLAG_FIXED) &&
   !(new_man->flags & TTM_MEMTYPE_FLAG_FIXED))
   ttm_bo_move_ttm(bo, evict, no_wait_reserve, no_wait_gpu, mem);
else if (bdev->driver->move)
   bdev->driver->move(bo, evict, interruptible, no_wait_reserve, no_wait_gpu, mem);
else
   ttm_ba_wave_manage(ba_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne_wait_ne
```

ttm bo move memcpy(bo, evict, no wait reserve, no wait gpu, mem);

可见,这里分三种情况,即前面提到的 CaseA~CaseC: 1、如果是 SYSTEM 域和 GTT 域互相交换(旧域或者新域都不是固定 PCI 内存),用 ttm_bo_move_ttm(),主要操作由 ttm_tt_bind()/ttm_tt_unbind()完成;2、除情况 1 以外,如果显卡的 BO 驱动实现了 move()函数指针,则使用驱动的 move();3、如果显卡的 BO 驱动没有实现 move(),则使用 ttm_bo_move_memcpy()函数(根据不同的情况调用 ttm_copy_ttm_io_page()/ttm_copy_io_ttm_page()/ttm_copy_io_page(),其实现方式类似于普通的 memcpy()函数)。这里第 2、3 种情况是等价的,不过通常第 2 种情况效率更高,因为它尽可能地利用了 GPU 资源,而第三种情况完全是由 CPU 执行的。

绝大多数 Radeon 显卡的 BO 驱动都实现了 move(),其函数为 radeon_bo_move()。其内部实现又分为五种情况,即前面提到的 CaseB1~CaseB5: 1、如果是 SYSTEM 域与 GTT 域交换,使用 radeon_move_null(),该函数没有实质性的作用,因为该种情况已经被ttm_tt_bind()/ ttm_tt_unbind()处理过; 2,如果是从 VRAM 域移到 SYSTEM 域,使用 radeon_move_ vram_ram(); 3 、如果是从 SYSTEM 域到 VRAM 域,使用 radeon_move_ram_vram(); 4、如果是 GTT 域和 VRAM 域交换,使用 radeon_move_blit();5、第 2~4 中情况中,如果显卡驱动没有实现相关功能,则都可以通过与 CaseC 相同的办法处理,即由 CPU 执行移动的 ttm bo move memcpy()。

另外还可以看到,如果要充分利用 GPU 的功能(不使用第 5 种情况),VRAM 域和 SYSTEM 域之间一般是不能直接交换数据的,因此 radeon_move_vram_ram()和 radeon_move_ram_vram()实际上都是 ttm_bo_move_ttm()和 radeon_move_blit()的组合。

在众多的交换函数中,最重要的一个莫过于 radeon_move_blit()。对于 RS780 显卡,它由定义在文件 drivers/gpu/drm/radeon/r600.c 中的 r600 copy cpdma()实现¹:

¹ 早期 Linux 内核通过 GFX 命令环用 r600_copy_blit()实现,Linux-3.8 开始改用 DMA 命令环的 r600_copy_dma()实现。由于 R600 系列的 DMA 命令环不完善,因此 Linux-3.11 开始在次改用 GFX 命令环的 r600_copy_cpdma()实现。r600_copy_cpdma()和 r600_copy_blit()一样使用了 GFX 命令环但前者不需要动用 3D 渲染引擎,因此更加轻量级。

```
radeon sync create(&sync);
size in bytes = (num gpu pages << RADEON GPU PAGE SHIFT);
num loops = DIV ROUND UP(size in bytes, 0x1fffff);
radeon ring lock(rdev, ring, num loops *6 + 24);
radeon sync resv(rdev, &sync, resv, false);
radeon_sync_rings(rdev, &sync, ring->idx);
radeon ring write(ring, PACKET3(PACKET3_SET_CONFIG_REG, 1));
radeon ring write(ring, (WAIT UNTIL - PACKET3 SET CONFIG REG OFFSET) >> 2);
radeon ring write(ring, WAIT 3D IDLE bit);
for (i = 0; i < num loops; i++) {
  cur size in bytes = size in bytes;
  if (cur size in bytes > 0x1fffff) cur size in bytes = 0x1fffff;
  size in bytes -= cur size in bytes;
  tmp = upper 32 bits(src offset) & 0xff;
  if (size in bytes == 0) tmp |= PACKET3 CP DMA CP SYNC;
  radeon ring write(ring, PACKET3(PACKET3 CP DMA, 4));
  radeon ring write(ring, lower 32 bits(src offset));
  radeon ring write(ring, tmp);
  radeon ring write(ring, lower 32 bits(dst offset));
  radeon ring write(ring, upper 32 bits(dst offset) & 0xff);
  radeon ring write(ring, cur size in bytes);
  src_offset += cur_size_in_bytes;
  dst offset += cur size in bytes;
radeon ring write(ring, PACKET3(PACKET3 SET CONFIG REG, 1));
radeon ring write(ring, (WAIT UNTIL - PACKET3 SET CONFIG REG OFFSET) >> 2);
radeon_ring_write(ring, WAIT_CP_DMA_IDLE_bit);
radeon fence emit(rdev, &fence, ring->idx);
radeon ring unlock commit(rdev, ring, false);
radeon sync free(rdev, &sync, fence);
return fence;
```

这个函数包括三个主要阶段:

- 1, for 循环前是准备阶段, 先用 radeon_sync_create()创建一个同步对象; 然后根据要拷贝的页数计算拷贝所需的循环次数; 接下来用 radeon_ring_lock()锁住命令环并用 radeon_sync_resv()/radeon_sync_rings()同步命令环; 最后的三个 radeon_ring_write()语句开始往命令环里面写命令,告诉 GPU 等待 3D 引擎空闲后再开始后面的拷贝动作(拷贝开始标志)。
- 2, for 循环是真正的拷贝过程, 在 CPU 这一侧, 就是往命令环中写入 PM4 命令流, 主要有命令操作码 PACKET3 CP DMA 和每次循环的源地址偏移、目标地址偏移、拷贝长度。
- 3, for 循环后是完成阶段, 先通过三个 radeon_ring_write()语句往命令环里面写命令, 告诉 GPU 等待 CPDMA 引擎空闲(拷贝结束标志); 然后通过 radeon_ring_write 发射 Fence, 再用 radeon ring unlock commit()解锁命令环并将命令流提交给 GPU; 最后用

radeon sync free()释放同步对象。

6.3.6 GPU 重置 (Reset)

GPU 重置的基本概念是当 GPU 发生某种故障(如 CP 死锁)的时候通过重置(Reset)来试图恢复正常。这里,最常见的一种故障就是 GPU 死锁,而 GPU 死锁通常是通过命令环死 锁来判断的。于是, GPU 重置主要涉及两个函数: GPU 死锁检测的 radeon ring is lockup() 1 和真正完成 Reset 的 radeon gpu reset()。

先来看死锁检测, radeon_ring_is_lockup()是一个宏, 定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h 中, 调用关系如下:

```
radeon ring is lockup() \rightarrow (rdev)-asic-ring[(r)].is lockup()
    \--r600 gfx is lockup()/r600 dma is lockup()/radeon ring test lockup();
          \-- radeon_ring_test_lockup();
       |-- uint32 t rptr = radeon ring get rptr(rdev, ring);
       |-- uint64 t last = atomic64 read(&ring->last activity);
          |-- if (rptr != atomic read(&ring->last rptr)) {
           radeon ring lockup update(rdev, ring);
             |-- atomic set(&ring->last rptr, radeon ring get rptr(rdev, ring));
             \-- atomic64 set(&ring->last activity, jiffies 64);
           return false;
       1 }
       |-- elapsed = jiffies to msecs(jiffies 64 - last);
       |-- if (radeon lockup timeout && elapsed >= radeon lockup timeout) {
           return true;
       | }
       \--return false;
```

从调用关系看来,所有的 Radeon 显卡都是用相似的方式来完成死锁检测的。RS780 有 GFX、DMA 和 UVD 三个命令环,因此 radeon_ring::is_lockup()有三种实现,但最后的主体 函数均为 radeon_ring_test_lockup()。radeon_ring_test_lockup()当中,局部变量 rptr 表示命令 环的当前读指针,局部变量 last 表示最近一次死锁检测的时间戳。第一个 if 表示命令环缓冲区的当前读指针和最近一次调用死锁检测时候的读指针不一样,满足条件则没有死锁。也 就是说,连续两次检测发现读指针未动才可能是真的死锁。如果这里没有死锁,radeon_ring_lockup_update()将更新最近一次检测死锁的命令环读指针与时间戳。第二个 if 表示连续两次检测显示读指针未动,同时这种状态已经持续了 radeon_lockup_timeout 毫秒(缺省为 10000,相当于 10 秒)以上,表示发生了死锁。最后一个 return 语句表示读指针未动,但持续时间还不没有达到超时阈值 radeon_lockup_timeout,那么再等等,给 GPU 一个机会(但这种情况不更新命令环读指针和时间戳)。

传统上,死锁检测通常是在 radeon_fence_wait()里面调用的。我们知道,基本上每个 IB 就是一段 PM4 命令流,而这个命令流的起始命令(INDIRECT_BUFFER)和结束命令(Fence)都是放在环形缓冲区(Ring Buffer)的,Fence 的存在保证了多个 IB 不会被交叉执行。如果 IB 很多,GPU 处理不过来,会发生什么情况呢?那就是许多的起始命令和结束

 $^{^{\}rm L}$ Linux-3.5 之前检测死锁的函数是 radeon_gpu_is_lockup()。但自从引入多个命令环以后,针对特定命令环的 radeon_ring_is_lockup()能够检测得更加精确。

命令被积压在 Ring Buffer 中。当 Ring Buffer 已经被填满,CPU 就不得不暂停来等待 GPU,也就是执行 radeon_fence_wait()。然而用这种方法检测死锁具有比较明显的滞后性,因此从 Linux-3.18 开始改变了策略:创建了一个用于检测死锁的工作队列项(delayed_work),然 后在首次发射 Fence 的时候激活这个队列项,直到最后一个 Fence 等待成功再取消这个对列项。换句话说,只要有 Fence 没有处理完毕,死锁检测就一直在工作队列里执行,并且不会阻塞当前的流程。

再来看 GPU 重置的过程,定义在 drivers/gpu/drm/radeon/radeon device.c 中:

```
radeon gpu reset()
    |-- radeon suspend();
       \-- (rdev)->asic->suspend():
         \--r600 suspend();
    |-- radeon asic reset();
       \-- (rdev)->asic->asic reset();
         \--r600 asic reset();
            |-- reset mask = r600 gpu check soft reset(rdev);
            |-- r600 gpu soft reset(reset mask);
            | |--禁用命令处理器
            | |--rv515 mc stop();
            | |--重置渲染引擎(流水线)
            | \--rv515 mc resume();
            |-- reset mask = r600 gpu check soft reset(rdev);
            \-- if (reset mask && radeon hard reset) r600 gpu pci config reset();
              |--禁用命令处理器
              |--rv515 mc stop();
              \--radeon pci config reset();
    \-- radeon resume();
       \-- (rdev)->asic->resume();
           \--r600 resume();
```

由此可见,重置的大致思路就是:先挂起 GPU(保存必要的内部状态),然后通过写 GPU 寄存器来重置渲染引擎,最后恢复 GPU(恢复之前保存的内部状态)。GPU 内部有多个组件,哪个组件死锁就重置哪个,需要重置的组件通过 r600_gpu_check_soft_reset()来获取。如果软重置 r600_gpu_soft_reset()失效并且 radeon_hard_reset 为真则会尝试硬重置 r600_gpu_pci_config_reset()。从概念上讲,软重置是显卡功能层的重置,而硬重置是显卡总线层的重置(自然也会触发功能层的重置),因而更加彻底。

GPU 重置的挂起和恢复类似于待机(STR)与休眠(STD)时候的操作,不过后者更为全面彻底(因为后者需要保存恢复的状态更多)。如前所述,r600_resume()会调用r600_startup(),因此会通过 radeon_ring_test()来检测命令环的可用性;另外,r600_startup()返回以后,r600_resume()也和r600_init()一样会调用r600_ib_test()来检测间接缓冲区的可用性。这意味着,GPU 重置并不能保证图形功能一定恢复正常,除非重置后这两个测试都能顺利通过。

最后, 附上待机(STR)时 Radeon 显卡的挂起/恢复, 便于比较(其中字体加粗部分

```
是 GPU 重置也要做的):
    挂起流程:
    pci pm suspend()
         \-- dev->driver->pm->suspend();
             \-- radeon_pmops_suspend();
                   \--radeon suspend kms();
                           |--radeon_save_bios_scratch_regs();
                           |--radeon suspend();
                             \--(rdev)->asic->suspend((rdev));
                                \--r600 suspend();
                           |--radeon agp suspend();
                           \--pci_save_state();
    恢复流程:
    pci pm resume()
         \-- dev->driver->pm->suspend();
             \-- radeon_pmops_resume();
                   \--radeon resume kms();
                           |--pci_restore_state();
                           |--radeon_agp_resume();
                           |--radeon_resume();
                             \--(rdev)->asic->resume();
                                \--r600 resume();
                           \--radeon restore bios scratch regs();
```

6.4 小结

显示卡是现代计算机系统中的一种重要外设。图形处理器(GPU)越来越强大,其复杂度已经与CPU不相上下,甚至已经远远超出了图形显示的范畴。本章以Radeon显卡为例,走马观花式地解析了显卡驱动中的重要话题,以期让大家理解显示卡的主要工作原理。

第7章 网卡驱动解析

网卡和显卡一样是现代计算机系统中最重要的输出设备。对服务器系统来说,网卡甚至比显卡更加重要。本章以一款具体的网卡为例,解析网卡驱动的主要工作原理。

7.1 网络子系统概述

当今时代,没有网络是不可想象的。网络是干什么的?是计算机通信的工具。什么是通信?简言之,发送数据和接收数据。

按 TCP/IP 的说法, 网络协议层自底向上分为网络接口层、网络层(IP)、传输层 (TCP/UDP) 和应用层。其中, 网络接口层又包括物理层和数据链路层。

一般来说,网络接口层主要在网卡硬件里面实现,网络层和传输层在操作系统里面实现,应用层在应用程序和库里面实现(如图 7-1)。实际上,网络接口层也不是完全没有软件的事情,这一层属于软件的部分,就叫网卡驱动。

应用层		应用程序 和库	
传输层 (TCP/UDP)		操作系统 (网络核心)	
网络层 (IP)			
网络接口层	数据链路 层	LLC子层	网卡驱动
		MAC子层	硬件
	物理	理层	灰什

图 7-1 网络协议架构及其实现

根据物理层协议的不同,网卡分很多种,比如以太网卡(又包括有线以太网卡和无线以太网卡)、令牌总线网卡、令牌环网卡等,目前以太网卡占领着绝对优势。

本文主要讲述 Linux 内核中的有线以太网卡驱动,顺带会提及网络核心层(也就是网络层和传输层的 Linux 实现),主要结合的硬件是 Intel 的 E1000E 网卡族。

Linux 内核中网络相关的代码主要有两处:

- 1、linux-4.4.x/net/: 这是网络核心层代码;
- 2 'linux-4.4.x/driver/net/: 这是网卡驱动层代码,其中以太网卡驱动在 ethernet 子目录下面。

图 7-2 是 E1000E 网卡的结构图^[31],Link 是网线,PHY 是物理层实现,MAC 是链路层的硬件部分实现,RMII 和 SMBus 所联接的部分跟管理功能有关,PCIe 总线联接的部分属于数据发送/接收功能相关的部分。Rx/Tx FIFO 是存放收发数据的队列(Rx 表示接收,Tx 表示发送),它们通过对应的 Rx/Tx DMA 控制器与系统内存进行数据交换。DMA 控制器里面有 Rx/Tx 环形缓冲区(Ring),Ring 里面存放的是一系列描述符,不是具体的数据。环形缓冲区和描述符的结构及用法在后续章节详述。




图 7-2 E1000E 网卡结构图

Intel 主要的以太网卡型号归类如下:

E100: 100Mbps-PCI接口(Intel 8255X) E1000: 1Gbps-PCI接口(Intel 8254X)

E1000E: 1Gbps-PCIE接口(Intel 8256X/8257X/82583)

IGB: 1Gbps-PCIE接口(Intel 82575/82576/82580/I210/I350)

IXGB: 10Gbps-PCI 接口(Intel 82597)

IXGBE: 10Gbps-PCIE 接口(Intel 82598/82599)

7.2 Linux 以太网卡驱动

如前所述,本章讲述 Linux-4.4.x 中的 E1000E 网卡驱动,在涉及具体型号时,将以 Intel 82574 网卡为例。

7.2.1 常用数据结构

常用的数据结构列表如下,之后再加以讲解。

表 7-1 E1000E 显卡驱动常用的数据结构

struct e1000_adapter	描述一块 E1000E 网卡
struct net_device	描述一个网络设备
struct pci_driver	PCI 设备的通用驱动框架
struct net_device_ops	网络设备的通用操作函数集
struct e1000_hw	描述 E1000E 网卡的寄存器
struct e1000_info	描述 E1000E 网卡驱动层面的一些信息
struct e1000_ring	描述一个 Tx/Rx 环形缓冲区 (Ring)
struct e1000_tx_desc	描述一个发送描述符
union e1000_rx_desc_packet_split	描述一个分片型接收描述符
union e1000_rx_desc_extended	描述一个非分片型接收描述符

struct e1000_buffer	Tx/Rx 描述符所包含的数据缓冲区
struct socket	描述一个网络套接字,里面包含类型为 struct
	sock 的套接字核心 sk 和类型为 struct
	proto_ops 的协议操作函数集 ops
struct sk_buff	网络核心层使用的缓冲区结构,通常简称 skb

(1) e1000 adapter

一切从 struct e1000_adapter 开始。定义在 drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000.h, 这里只讲述重要的字段,并且根据讲述方便进行了排序:

```
struct e1000 adapter {
    struct net_device *netdev;
    struct pci dev *pdev;
    const struct e1000 info *ei;
    struct e1000 hw hw;
    int int mode;
          unsigned int num vectors;
          struct msix entry *msix entries;
    struct e1000 ring *tx ring;
    struct e1000 ring *rx ring;
    u16 tx ring count;
    u16 rx_ring_count;
    unsigned int total tx bytes;
    unsigned int total tx packets;
    unsigned int total rx bytes;
    unsigned int total rx packets;
     struct timer list watchdog timer;
    struct work_struct reset_task;
    struct work struct watchdog task;
};
```

E1000E 网卡首先是个网络设备,所以包含 net_device 的指针,其次它是一个 PCI 设备 (在软件层面上,PCIE 设备也是 PCI 设备,不过带有一些扩展功能),所以包含一个 pci_dev 指针。接下来包括了驱动信息 e1000_info 和硬件寄存器描述 e1000_hw。后面的 int_mode 是中断模式,支持传统 Legacy中断(E1000E_INT_MODE_LEGACY)、MSI 中断(E1000E_INT_MODE_MSIX)。接下来的 (E1000E_INT_MODE_MSIX)。接下来的 num_vectors 是中断向量个数,使用 Legacy中断和 MSI 中断时,num_vectors 为 1;使用 MSI-X 中断时,num_vectors 为 3。如果使用了 MSI-X 中断模式,则 msix_entries 包含了所有的中断向量;否则 msix_entries 为空。后面是发送和接收的唤醒缓冲区以及环形缓冲区中容 纳的描述符个数。然后是用于统计的收发数据量。最后是看门狗定时器、看门狗工作项和重置网卡的工作项。

(2) e1000 ring

接下来看 e1000 ring, 定义在 drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000.h, 它描述一个 Tx/

Rx环形缓冲区。

```
struct e1000_ring {
    struct e1000_adapter *adapter;
    unsigned int size;
    unsigned int count;
        void *desc;
        struct e1000_buffer *buffer_info;
        u16 next_to_use;
        u16 next_to_clean;
        void __iomem *head;
        void __iomem *tail;
};
```

环形缓冲区(Ring)本身在网卡里面,网卡驱动创建若干个描述符,每个描述符指向一片内存区(就是数据缓冲区)。其工作原理是这样的:

对于发送:

驱动将数据缓冲区准备好,然后把相应的描述符填入 Ring, 然后网卡根据 Ring 里面描述符的信息将数据缓冲区 DMA 到网卡并发送出去,再把处理完毕的描述符移出 Ring, 然后驱动将这些描述符装填数据缓冲后区再度填入 Ring;

对于接收:

驱动事先将空的描述符填入 Ring, 然后网卡接收数据, 根据 Ring 里面描述符的信息将数据 DMA 到数据缓冲区, 再把处理完毕的描述符移出 Ring, 驱动在处理中断时, 将数据缓冲区移交给网络核心层, 移交完毕的描述符再度填入 Ring。

Ring 的数据结构里面包含其拥有者的 adapter 指针;然后是 Ring 的大小,分别有以字节为单位的 size 和以描述符个数为单位的 count;接着是描述符数组 desc 和数据缓冲区数组 buffer_info;后面是四个指针,next_to_use(简称 NTU)、next_to_clean(简称 NTC)、head 和 tail。要知道这几个指针的作用,请看图 7-3:




图 7-3 环形缓冲区示意图

HEAD 和 TAIL 两个指针是硬件维护的,对于 Tx Ring,其值保存在 TDH/TDT 寄存器,对于接收,其值保存在 RDH/RDT 寄存器。HEAD 指针指向网卡处理完毕,即将移出 Ring 的描述符,TAIL 指针指向驱动即将往 Ring 里面填入的描述符,因此 HEAD 和 TAIL 之间的描述符是硬件拥有的,同理,之外的是软件拥有的。NTU 和 NTC 两个指针是软件维护的,NTU 指向驱动即将填入 Ring 的描述符,NTC 表示驱动即将处理的描述符。

在绝大多数情况下,TAIL等于NTU(一般驱动会先更新NTU,然后通过写寄存器同步到TAIL)。因此,描述符所组成的这个环分为三段:HEAD与TAIL(NTU)之间的,已被填入Ring,等待硬件处理;NTU(TAIL)与NTC之间的,已被软件处理过,等待填入Ring;NTC与HEAD之间的,刚从Ring里面移出来,等待软件处理。

一些特殊条件:

```
HEAD=TAIL:表示 Ring 为空;
TAIL+1=HEAD:表示 Ring 已满;
```

NTU=NTC:表示软件没有待处理的描述符; NTU+1=NTC:表示软件没有可用的描述符。

注意:对于发送,Ring为空一般代表空闲,Ring为满一般代表忙;但对于接收则相反,Ring为满代表空闲(内存充足,无数据包接收),Ring为空代表忙(内存紧张,有大量数据包待接收)。了解了Ring的工作原理,也就了解了这些特殊条件。

7.2.2 网卡初始化

E1000E 网卡初始化大致分为三个阶段。

(1) e1000_init_module()

E1000E 网卡驱动模块的总入口(初始化的第一阶段)是 e1000_init_module(), 定义在 drivers/net/ ethernet/intel/e1000e/netdev.c 中。其主要调用关系如下:

```
e1000_init_module() → pci_register_driver(&e1000_driver);
```

很简单,用 e1000_driver 做参数注册了一个 PCI 驱动。那么接下来看看 e1000_driver 的 定义:

(2) e1000 probe()

根据 PCI 驱动框架可知,如果机器上确实存在 E1000E 网卡,那么实际的初始化动作(第二阶段)会在 e1000_probe()里面完成:

```
e1000_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
|--const struct e1000_info *ei = e1000_info_tbl[ent->driver_data];
|--dma set mask and coherent();
```

```
|--netdev = alloc etherdev(sizeof(struct e1000 adapter));
|--SET NETDEV DEV(netdev, &pdev->dev);
|--netdev->irq = pdev->irq;
|--pci set drvdata(pdev, netdev);
|--adapter = netdev priv(netdev);
|--adapter->netdev = netdev;
|--adapter->pdev = pdev;
|--adapter->ei = ei;
|--adapter->hw.adapter = adapter;
|--adapter->hw.mac.type = ei->mac;
|--adapter->max hw frame size = ei->max hw frame size;
|--mmio start = pci resource start(pdev, 0);
|--mmio len = pci resource len(pdev, 0);
|--adapter->hw.hw addr = ioremap(mmio start, mmio len);
|--netdev->netdev ops = &e1000e netdev ops;
|--e1000e set ethtool ops(netdev);
|--netdev->watchdog timeo = 5 * HZ;
|--netif napi add(netdey, &adapter->napi, e1000e poll, 64);
|--strlcpy(netdev->name, pci name(pdev), sizeof(netdev->name));
|--netdev->mem start = mmio start;
|--netdev->mem end = mmio start + mmio len;
|--e1000_sw_init(adapter);
  |--adapter->rx buffer len = VLAN ETH FRAME LEN + ETH FCS LEN;
  |--adapter->rx ps bsize0 = 128;
  |--adapter->max frame size = netdev->mtu + VLAN ETH HLEN + ETH FCS LEN;
  |--adapter->min frame size = ETH ZLEN + ETH FCS LEN;
  |--adapter->tx_ring_count = E1000_DEFAULT_TXD;
  |--adapter->rx ring count = E1000 DEFAULT RXD;
  |--e1000e set interrupt capability(adapter);
| |--e1000 alloc queues();
\--set_bit(_E1000_DOWN, &adapter->state);
|--hw->mac.ops.get bus info(&adapter->hw);
\--e1000e get bus info pcie();
|--adapter->hw.mac.ops.reset hw(&adapter->hw);
\--e1000 reset hw 82571();
|--init timer(&adapter->watchdog timer);
|--adapter->watchdog timer.function = e1000 watchdog;
|--adapter->watchdog timer.data = (unsigned long)adapter;
|--INIT WORK(&adapter->reset task, e1000 reset task);
|--INIT WORK(&adapter->watchdog task, e1000 watchdog task);
|--e1000e reset(adapter);
| |--mac->ops.reset hw(hw);
    \--e1000 reset hw 82571();
| |--mac->ops.init hw(hw);
```

```
| | \--e1000_init_hw_82571();
| \--e1000e_reset_adaptive(hw);
|--strlcpy(netdev->name, "eth%d", sizeof(netdev->name));
\--register_netdev(netdev);
|--dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
|--dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
|--netdev_register_kobject(dev);
|--_netdev_update_features(dev);
|--set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
\--dev_init_scheduler(dev);
\--setup_timer(&dev->watchdog_timer, dev_watchdog, (unsigned_long)dev);
```

大多数代码都是不言自明的,该函数的主要动作有:

- 1,根据 PCI ID 匹配驱动数据,然后从 e1000_info_tbl[]数组中得到类型为 struct e1000 info 的网卡驱动信息 ei(比如 Intel 82574 网卡将得到 e1000 82574 info)。
- 2,通过 dma_set_mask_and_coherent()设置 DMA 掩码,先尝试 64 位;如果平台不支持这么大的 DMA 地址范围或者其他原因导致失败,就降级为 32 位。
- 3,通过 alloc_etherdev()动态分配一个 net_device 并进行各种必要的赋值操作;设置网卡的操作函数集为 e1000e_netdev_ops(包括网卡打开函数 e1000_open()和网卡关闭函数 e1000_close());设置网络设备通用看门狗定时器的超时为 5 秒;设置 NAPI 的轮询函数为 e1000e poll(),轮询权重为 64(轮询权重就是每次轮询处理的最大数据包个数)。
- 4,调用 e1000_sw_init()进行一些软件数据结构的初始化,包括初始化中断模式、中断向量和初始化发送/接收环形缓冲区。
- 5,初始化E1000E专用看门狗定时器(处理函数为e1000_watchdog()),初始化专用看门狗工作项(处理函数为e1000_watchdog_task())和重置网卡工作项(处理函数为e1000_reset_task());通过e1000e_reset()对网卡进行硬件重置,最后将网络设备命名为ethX(X为系统中的以太网卡编号)并注册该网络设备。注册设备时有一个步骤是注册网络设备通用看门狗定时器(处理函数为dev watchdog())。

(3) e1000_open()

要让网卡真正开始工作,会对网络设备进行"打开"(比如 ifconfig eth0 up),这里会触发初始化的第三个阶段,即网络设备操作函数集的 ndo_open()函数指针。具体到 E1000E 网卡就是定义在 drivers/net/ethernet/intel/e1000e/netdev.c 中的 e1000_open():

```
e1000_open()
|--e1000e_setup_tx_resources(adapter->tx_ring);
|--e1000e_setup_rx_resources(adapter->rx_ring);
|--e1000_configure(adapter);
| |--e1000_configure_tx(adapter);
| \--e1000_configure_rx(adapter);
|--e1000_request_irq(adapter);
| \--CaseA: request_irq(e1000_intr);
```

```
| CaseB: request_irq(e1000_intr_msi);
| CaseC: e1000_request_msix(adapter);
| --request_irq(e1000_intr_msix_rx);
| --request_irq(e1000_intr_msix_tx);
| --request_irq(e1000_msix_other);
| \--e1000_configure_msix(adapter);
|--clear_bit(__E1000_DOWN, &adapter->state);
|--napi_enable(&adapter->napi);
|--e1000_irq_enable(adapter);
\--netif start queue(netdev);
```

该函数首先建立发送与接收所需要的资源,主要就是通过 e1000e_setup_tx_resources()/e1000e_setup_rx_resources()分配 Tx/Rx Ring 的 DMA 缓冲区;然后是通过 e1000_configure()对网卡进行"配置",也包括 Tx/Rx 两个部分 e1000_configure_tx()/e1000_configure_rx;接着是通过 e1000_request_irq()注册中断,优先使用 MSI-X 中断(会注册专门用于发送中断的 e1000_intr_msix_tx()、专门用于接收中断的 e1000_intr_msix_rx()和专门用于其他中断的 e1000_msix_other()三个中断处理函数),其次是 MSI 中断(注册 e1000_intr_msi()一个中断处理函数),最后才是 Legacy 中断(注册 e1000_intr()一个中断处理函数);然后通过 napi_enable() 开启 NAPI;然后通过 e1000_irq_enable()打开中断;最后通过 netif_start_queue()启动传输队列。

什么是 NAPI 和 NetPoll: 传统上, 网卡的数据收发是基于中断的, 但随着收发速率的提高, 中断越来越密集, 对于千兆及以上的网卡, 如果每收到一个数据包都触发一次中断会极大地消耗 CPU 资源, 因此 Linux 内核从 2.5.7 开始引入 NAPI。其基本思想是限制中断速率(一批数据包产生一次中断), 同时在处理中断时, 暂时关闭中断, 用轮询方式接收一批数据包, 处理完毕后再重新打开中断。从 2.6.35 开始, NAPI 成为 Linux 内核的标准配置, 旧方法不再使用。

虽然 NAPI 使用了轮询机制,但它跟 NetPoll 并不是一个概念。NAPI 实际上是中断+轮询组合使用,并且主要针对数据接收(在机理上发送与接收都可以使用);NetPoll 是纯粹的轮询,主要用于 NetConsole(通过网络使用的虚拟控制台,作用上类似于本机控制台tty)。

7.2.3 网卡的开与关

网卡设备有多个层次上的"打开"与"关闭"动作,本节从"重"到"轻"略加介绍。

第一层次: 也是最重最彻底的一个层次, 就是网卡模块的安装和卸载。打开动作由模块初始化函数 e1000_init_module()完成, 实际完成的工作包括驱动加载、设备探测、设备启用、链路开启等; 关闭动作由相应的模块退出函数 e1000 exit module()完成。

第二层次:在这个层次上,网卡模块一直处于加载状态。打开动作由上节提到的e1000_probe()完成,实际完成的工作包括设备探测、设备启用、链路开启;关闭动作由对应的e1000_remove()完成。

第三层次:该层次是常规意义上的打开与关闭,不会引发对设备存在性的重新探测。打开动作由 $e1000_open()$ 完成,包括设备启用和链路开启;关闭动作由对应的 $e1000_close()$ 完成。

第四层次:这是最轻量级的一个层次,设备实际上一直处于打开状态,只对链路(设备的一部分)进行操作。打开动作由 e1000e_up()完成,从下面函数的调用关系可以看到,该函数就是 e1000 open()的一部分;相应的关闭动作由 e1000e down()完成。

```
e1000e_up()
|--e1000_configure(adapter);
|--clear_bit(__E1000_DOWN, &adapter->state);
|--if (adapter->msix_entries) e1000_configure_msix(adapter);
|--e1000_irq_enable(adapter);
\--netif start queue(adapter->netdev);
```

之所以提到四个层次的网卡开关动作,是因为某些网卡故障情况下,需要对网卡进行 重新初始化才能恢复,所谓重新初始化,实际上就是在处于打开状态时,先关闭再重新打 开。有四种层次的开关,自然就有四种层次的重新初始化,其中第四个层次的重新初始化 使用最多,有一个专门的函数予以封装:

```
e1000e_reinit_locked()
|--might_sleep();
|--e1000e_down(adapter);
\--e1000e_up(adapter);
```

7.2.4 数据发送与接收

网络数据的发送和接收是一个庞大的体系,此处分别给出 TCP 和 UDP 自应用层开始,到网卡驱动为止的一个大致调用过程(采用留主干去枝节的简化方法,网络协议层只考虑 IPv4,网卡驱动层只考虑 E1000E,忽略各种边界情况):

TCP 发送:

 $send() \Rightarrow sys_send() \Rightarrow sys_sendto() \Rightarrow sock_sendmsg() \Rightarrow sock_sendmsg_nosec() \Rightarrow socket::proto_ops::sendmsg() \Rightarrow inet_sendmsg() \Rightarrow sock::sock_common::proto::sendmsg() \Rightarrow tcp_sendmsg() \Rightarrow tcp_push_pending_frames() / tcp_push_one() \Rightarrow tcp_write_xmit() \Rightarrow tcp_transmit_skb() \Rightarrow tcp_transmit_skb() \Rightarrow inet_connection_sock::inet_connection_sock_af_ops::queue_xmit() \Rightarrow ip_queue_xmit() \Rightarrow ip_local_out() \Rightarrow dst_output() \Rightarrow dst_entry::output() \Rightarrow ip_output() \Rightarrow ip_finish_output() \Rightarrow ip_finish_output() \Rightarrow dev_queue_xmit() \Rightarrow dev_queue_xmit() \Rightarrow ip_dev_queue_xmit() \Rightarrow ip_dev_qx$

TCP 接收:

recv() → sys_recv() → sys_recvfrom() → sock_recvmsg() → sock_recvmsg_nosec() → socket::proto_ops::recvmsg() → inet_recvmsg() → sock::sock_common::proto::recvmsg() → tcp_recvmsg() → sk_wait_data()[进入等待队列睡眠直到中断发生].... e1000_intr() → __napi_schedule() → __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ) → net_rx_action() → napi_poll() → napi_struct::poll() → e1000e_poll() → e1000_adapter::clean_rx() → e1000_clean_rx_irq_ps()/e1000_clean_jumbo_rx_irq()/e1000_clean_rx_irq() → e1000_receive

 $skb() \rightarrow netif_receive_skb() \rightarrow __netif_receive_skb() \rightarrow __netif_receive_skb_core() \rightarrow ip_packet_type::func() \rightarrow ip_rcv() \rightarrow ip_rcv_finish() \rightarrow dst_input() \rightarrow dst_entry::input() \rightarrow ip_local_deliver() \rightarrow ip_local_deliver_finish() \rightarrow ip_protocol_deliver_rcu() \rightarrow net_protocol:: handler() \rightarrow tcp_v4_rcv() \rightarrow tcp_v4_do_rcv() \rightarrow tcp_rcv_established() / tcp_rcv_state_process() \rightarrow tcp_queue_rcv() / tcp_data_queue() + sock::sk_data_ready() \rightarrow sock_def_readable() \rightarrow wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait)$

UDP 发送:

 $send() \Rightarrow sys_send() \Rightarrow sys_sendto() \Rightarrow sock_sendmsg() \Rightarrow sock_sendmsg_nosec() \Rightarrow socket::proto_ops::sendmsg() \Rightarrow inet_sendmsg() \Rightarrow sock::sock_common::proto::sendmsg() \Rightarrow udp_sendmsg() \Rightarrow ip_route_output_flow() + ip_append_data() + udp_push_pending_frames() \Rightarrow udp_send_skb() \Rightarrow ip_send_skb() \Rightarrow ip_local_out() \Rightarrow dst_output() \Rightarrow dst_entry::output() \Rightarrow ip_output() \Rightarrow ip_finish_output() \Rightarrow ip_finish_output() \Rightarrow dev_queue_xmit() \Rightarrow metdev_start_xmit() \Rightarrow$

UDP 接收:

recv() → sys_recv() → sys_recvfrom() → sock_recvmsg() → sock_recvmsg_nosec() → socket::proto_ops::recvmsg() → inet_recvmsg() → sock::sock_common::proto::recvmsg() → udp_recvmsg() → __skb_recv_datagram() → wait_for_more_packets()[进入等待队列睡眠直到中断发生].....e1000_intr() → __napi_schedule() → __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ) → net_rx_action() → napi_poll() → napi_struct::poll() → e1000e_poll() → e1000_adapter::clean_rx() → e1000_clean_rx_irq_ps()/e1000_clean_jumbo_rx_irq()/e1000_clean_rx_irq() → e1000_receive_skb() → netif_receive_skb() → __netif_receive_skb() → __netif_receive_skb() → __netif_receive_skb() → allocal_deliver() → ip_rcv() → ip_rcv_finish() → dst_input() → dst_entry::input() → ip_local_deliver() → ip_local_deliver_finish() → ip_protocol_deliver_rcu() → net_protocol::handler() → udp_rcv() → __udp4_lib_rcv() → udp_queue_rcv_skb() → __udp_queue_rcv_skb() → sock_queue_rcv_skb() → __skb_queue_tail() + sock::sk_data_ready() → sock_def_readable() → wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait)

以上整个过程比较复杂,有兴趣的可以去阅读网络核心层代码,这里给出几个关键结论:

- 1,发送在大多数情况下是一个同步过程,send()的调用关系是从上层到下层(也有异步的,暂不予讨论)。
- 2,接收总是一个异步过程,recv()的调用关系一开始是从上层到下层,但随后会发生阻塞,等到中断发生,中断处理程序从下层开始往上层调用,最后唤醒阻塞的recv()。
- 3,对于驱动层,最重要的三个函数是 e1000_xmit_frame()、e1000_intr()和 e1000e_poll()。第一个函数e1000_xmit_frame()是发送专用的,用于传输数据帧;第二个函数e1000_intr()是中断处理函数(采用 Legacy 中断模式,如果是 MSI/MSI-X 中断模式则有相应的变种),发送和接收都会用到;第三个函数e1000e_poll()是NAPI 轮询函数,主要用于接收,但实际上也会间接调用e1000_xmit_frame()进行

异步发送。

这些重要函数大都定义在 drivers/net/ethernet/intel/e1000e/netdev.c 中。先来看e1000_xmit_frame(),该函数携带的参数一个是类型为 sk_buff的网络层缓冲区指针 skb,另一个是网络设备 netdev,其含义是将 skb 通过 netdev 发送出去。

(1) e1000 xmit frame()

```
static netdev tx t e1000 xmit frame(struct sk buff *skb, struct net device *netdev)
  struct e1000 adapter *adapter = netdev priv(netdev);
  struct e1000 ring *tx ring = adapter->tx ring;
  if (test bit( E1000 DOWN, &adapter->state)) {
    dev kfree skb any(skb);
    return NETDEV TX OK;
  if (skb->len \le 0) {
    dev kfree skb any(skb);
    return NETDEV TX OK;
    if (skb put padto(skb, 17)) return NETDEV TX OK;
  mss = skb shinfo(skb)->gso size;
  if (mss) {
    hdr len = skb transport offset(skb) + tcp hdrlen(skb);
    if (skb->data_len && (hdr_len == len)) {
       pull_size = min_t(unsigned int, 4, skb->data_len);
      if (! pskb pull tail(skb, pull size)) {
         dev kfree skb any(skb);
         return NETDEV TX OK;
      len = skb headlen(skb);
     }
  if ((mss) || (skb->ip summed == CHECKSUM PARTIAL)) count++;
  count++;
  count += DIV ROUND UP(len, adapter->tx fifo limit);
  nr frags = skb shinfo(skb)->nr frags;
  for (f = 0; f < nr frags; f++)
         count += DIV ROUND UP(skb frag size(&skb shinfo(skb)->frags[f]), adapter->tx fifo limit);
  if (adapter->hw.mac.tx pkt filtering) e1000 transfer dhcp info(adapter, skb);
  if (e1000_maybe_stop_tx(tx_ring, count + 2)) return NETDEV_TX_BUSY;
  if (vlan tx tag present(skb)) {
    tx flags |= E1000 TX FLAGS VLAN;
    tx flags |= (vlan tx tag get(skb) << E1000 TX FLAGS VLAN SHIFT);
```

```
first = tx ring->next to use;
tso = e1000 tso(tx ring, skb);
if (tso < 0) {
  dev kfree skb any(skb);
  return NETDEV TX OK;
if (tso) tx flags |= E1000 TX FLAGS TSO;
else if (e1000 tx csum(tx ring, skb)) tx flags |= E1000 TX FLAGS CSUM;
if (skb->protocol == htons(ETH P IP)) tx flags |= E1000 TX FLAGS IPV4;
if (unlikely(skb->no fcs)) tx flags |= E1000 TX FLAGS NO FCS;
count = e1000 tx map(tx ring, skb, first, adapter->tx fifo limit, nr frags);
if (count) {
  if (unlikely(skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_HW_TSTAMP) &&
    (adapter->flags & FLAG HAS HW TIMESTAMP) & !adapter->tx hwtstamp skb) {
    skb shinfo(skb)->tx flags |= SKBTX IN PROGRESS;
    tx flags |= E1000 TX FLAGS HWTSTAMP;
    adapter->tx hwtstamp skb = skb get(skb);
    adapter->tx hwtstamp start = jiffies;
    schedule work(&adapter->tx hwtstamp work);
  } else {
    skb tx timestamp(skb);
  }
  netdev sent queue(netdev, skb->len);
  e1000 tx queue(tx ring, tx flags, count);
  e1000 maybe stop tx(tx ring, (MAX SKB FRAGS *
            DIV ROUND UP(PAGE SIZE, adapter->tx fifo limit) + 2));
       if (!skb->xmit_more || netif_xmit_stopped(netdev_get_tx_queue(netdev, 0))) {
            if (adapter->flags2 & FLAG2 PCIM2PCI ARBITER WA)
              e1000e update tdt wa(tx ring, tx ring->next to use);
            else
              writel(tx_ring->next_to_use, tx_ring->tail);
            mmiowb();
} else {
  dev kfree_skb_any(skb);
  tx_ring->buffer_info[first].time_stamp = 0;
  tx ring->next to use = first;
return NETDEV TX OK;
```

总体来说,这个函数是比较复杂的,不过其中真正重要的主要是加粗字体的那两行: e1000_tx_map()的主要工作是给发送描述符(e1000_tx_desc)的数据缓冲区(就是 skb)进行 DMA 映射;而 e1000 tx queue()则是把已经完成 DMA 映射的发送描述符放入网卡的发

送队列(Tx Ring)。这两步完成之后,writel(tx_ring->next_to_use, tx_ring->tail)会更新 Tx Ring 的 TAIL 指针,相当于通知硬件有新的数据帧进入队列,之后的发送工作就交给网卡硬件了。

(2) e1000 intr()

E1000E 的中断处理函数实际上有 3 类: 用于传统 Legacy 中断的 e1000_intr(), 用于 MSI 中 断 的 e1000_intr_msi() 和 用 于 MSI-X 中 断 的 e1000_intr_msix_tx()/ e1000_intr_msix_rx()/ e1000_ msix_other()¹。此处主要讲述 e1000_intr(), 其他几种在主要逻辑上是类似的:

```
static irqreturn_t e1000_intr(int irq, void *data)
{
   if (icr & E1000_ICR_LSC) {
      if (!test_bit(__E1000_DOWN, &adapter->state))
            mod_timer(&adapter->watchdog_timer, jiffies + 1);
   }
   if (napi_schedule_prep(&adapter->napi)) {
      adapter->total_tx_bytes = 0;
      adapter->total_tx_packets = 0;
      adapter->total_rx_bytes = 0;
      adapter->total_rx_packets = 0;
      adapter->total_r
```

这是一个精简版,去掉了不太重要的代码分支。首先,如果中断原因寄存器中E1000_ICR_LSC 被置位,说明链路状态发生了变化(LSC 全称 Link State Change),因为处于"离线"状态的网卡几乎不可能产生中断,所以链路状态变化通常意味着是一个从"在线"变成"离线"的过程。那么在软件状态还没有变成"离线"时,将 E1000E 专用看门狗定时器触发时间设置到一个节拍以后,避免在下线后看门狗依旧活动。接下来处理链路状态变化以外的中断,也就是数据收发中断。这里面最重要的一步是__napi_schedule(),由之前的分析可知,这个函数最终会触发 e1000e_poll()的执行,在那里面去处理真正的数据收发²。

(3) e1000e poll()

那么,接下来就看 e1000e_poll():

```
e1000e_poll()
```

 \mid -- if (!adapter->msix_entries \parallel (adapter->rx_ring->ims_val & adapter->tx_ring->ims_val))

```
tx cleaned = e1000 clean tx irq(adapter->tx ring);
```

¹ 另有一个 e1000_intr_msix()函数会依次调用这三个 MSI-X 中断处理函数,但 e1000_intr_msix()其实不直接处理中断,而主要是在 NetPoll 中的 e1000_netpoll()里面使用。注意:要区分 NetPoll 使用的 e1000_netpoll()函数和 NAPI 使用的 e1000e_poll()函数。

² MSI 中断处理函数 e1000_intr_msi()的总体逻辑与 e1000_intr()完全相同。MSI-X 则把同样的工作分布到三个中断处理函数中: e1000_intr_msix_tx()处理数据发送中断, e1000_intr_msix_rx()处理数据接收中断(会触发 NAPI 轮询函数 e1000e_poll()), e1000_msix_other()处理其他中断, 比如链路状态变化。

```
|--while ((eop_desc->upper.data & cpu_to_le32(E1000_TXD_STAT_DD))
             && (count < tx ring->count))
         for (; !cleaned; count++) e1000 put txbuf(tx ring, buffer info);
     \-- if (count && netif carrier ok(netdev) &&
            e1000 desc unused(tx ring) >= TX WAKE THRESHOLD)
        netif wake queue();
          \--netif tx wake queue():
            \-- netif schedule();
               \--net tx action();
                 \--qdisc run()
                    \--dev hard start xmit();
                      \--e1000 xmit frame();
|-- adapter->clean_rx(adapter->rx_ring, &work_done, weight);
  \--CaseA: e1000 clean rx irg ps();
    CaseB: e1000 clean jumbo rx irq();
    CaseC: e1000 clean rx irq();
|-- if (!tx cleaned) work done = weight;
|-- if (work done < weight) {
   napi complete done(napi, work done);
   if (!test bit( E1000 DOWN, &adapter->state)) {
     if (adapter->msix entries)
        ew32(IMS, adapter->rx ring->ims val);
     else
        e1000 irq enable(adapter);
| }
\-- return work done;
```

可见,该函数主要有三个阶段:第一阶段处理数据发送(Tx)有关的工作,第二阶段处理数据接收(Rx)有关的工作,第三阶段为善后收尾工作。

因为 MSI-X 中断模式下 Tx 和 Rx 通常使用专门的中断,因此一般情况下,只有 Legacy 和 MSI 中断模式时(这两种模式下 adapter->msix_entries 均为空)才会执行第一阶段。MSI-X 模式下 Tx 和 Rx 各自使用专门中断是通过 tx_ring 和 rx_ring 的 ims_val 来进行类型控制的,在缺省配置下两个 ims_val 没有交集,但这并不意味着技术上这两个 ims_val 不可以有交集。因此当它们存在交集的时候,e1000e_poll()即便在 MSI-X 模式下也需要处理一些 Tx 的工作。函数 e1000_clean_tx_irq()就是用来处理 Tx 有关工作的,它的主要逻辑是:在一个二重循环里面遍历 tx_ring 中所有的 DMA 描述符,如果该描述符的数据已经被硬件发送出去,那么就调用该 e1000_put_txbuf()回收它;如果在上述循环中回收了一部分描述符并且可用描述符总数大于 TX_WAKE_THRESHOLD(值为 32),同时设备处于活跃状态的话,就会调用 netif_wake_queue()唤醒发送队列,这就是前面提到的异步发送(调用链很长,最后会触发到关键函数 e1000 xmit frame())。如果所有能清理描述符都被回收,则函数返回 true。

第二阶段处理 Rx 有关的工作,由 adapter->clean_rx()回调函数负责。具体实现分三种情况,分别是分片帧处理(CaseA)、巨帧处理(CaseB)和普通帧处理(CaseC)。三种情况

的接收是根据 MTU(最大传输单元)而选择的:如果 MTU 大于 1500 字节但小于 3 个物理页面并且硬件支持分帧,就选用分片帧;如果 MTU 大于 1500 字节但硬件不支持分帧或者 MTU 比 3 个物理页面更大,就使用巨帧;如果 MTU 小于或等于 1500 字节,就选用普通帧。分片帧的接收描述符类型是 union e1000_rx_desc_packet_split,非分片帧(普通帧和巨帧)则使用 union e1000_rx_desc_extended。这里我们只关心使用得最多的普通帧情况。

```
static bool e1000 clean rx irq(struct e1000 ring *rx ring, int *work done, int work to do)
  struct e1000 adapter *adapter = rx ring->adapter;
  struct net device *netdev = adapter->netdev;
  struct pci dev *pdev = adapter->pdev;
  struct e1000 hw *hw = &adapter->hw;
  i = rx ring->next to clean;
  rx desc = E1000 RX DESC EXT(*rx ring, i);
  staterr = le32 to cpu(rx desc->wb.upper.status error);
  buffer info = &rx ring->buffer info[i];
  while (staterr & E1000 RXD STAT DD) {
    if (*work done >= work to do) break;
    (*work done)++;
    dma rmb();
    skb = buffer info->skb;
    buffer info->skb = NULL;
    prefetch(skb->data - NET IP ALIGN);
    i++;
    if (i == rx ring -> count) i = 0;
    next rxd = E1000 RX DESC EXT(*rx ring, i);
    prefetch(next rxd);
    next buffer = &rx ring->buffer info[i];
    cleaned = true;
    cleaned count++;
    dma unmap single(&pdev->dev, buffer info->dma,
            adapter->rx buffer len, DMA FROM DEVICE);
    buffer info->dma = 0;
    length = le16 to cpu(rx desc->wb.upper.length);
    if (unlikely(!(staterr & E1000 RXD STAT EOP)))
           adapter->flags2 |= FLAG2 IS DISCARDING;
    if (adapter->flags2 & FLAG2 IS DISCARDING) {
      buffer info->skb = skb;
      if (staterr & E1000 RXD STAT EOP)
                 adapter->flags2 &= ~FLAG2_IS_DISCARDING;
      goto next desc;
    if (unlikely((staterr & E1000 RXDEXT ERR FRAME ERR MASK)
             &&!(netdev->features & NETIF F RXALL))) {
```

```
buffer info->skb = skb;
       goto next desc;
    if (!(adapter->flags2 & FLAG2 CRC STRIPPING)) {
       if (netdey->features & NETIF F RXFCS) total rx bytes -= 4;
       else length -= 4;
    total rx bytes += length;
    total rx packets++;
    if (length < copybreak) {
       struct sk buff *new skb = netdev alloc skb(netdev, length);
      if (new skb) {
         skb_copy_to_linear_data_offset(new_skb, -NET_IP_ALIGN,
                      (skb->data - NET IP ALIGN), (length + NET IP ALIGN));
         buffer_info->skb = skb;
         skb = new skb;
       }
     }
    skb put(skb, length);
    e1000 rx checksum(adapter, staterr, skb);
    e1000 rx hash(netdev, rx desc->wb.lower.hi dword.rss, skb);
    e1000_receive_skb(adapter, netdev, skb, staterr, rx_desc->wb.upper.vlan);
next desc:
    rx desc->wb.upper.status error &= cpu to le32(\sim 0xFF);
    if (cleaned count >= E1000 RX BUFFER WRITE) {
       adapter->alloc_rx_buf(rx_ring, cleaned_count, GFP_ATOMIC);
       cleaned count = 0;
    }
    rx desc = next rxd;
    buffer info = next buffer;
    staterr = le32_to_cpu(rx_desc->wb.upper.status_error);
  }
  rx ring->next to clean = i;
  cleaned count = e1000 desc unused(rx ring);
  if (cleaned count) adapter->alloc rx buf(rx ring, cleaned count, GFP ATOMIC);
  adapter->total_rx_bytes += total_rx_bytes;
  adapter->total rx packets += total rx packets;
  return cleaned;
```

函数比较长,但主体逻辑并不复杂。该函数的参数中,work_to_do 表示预计要处理的接收描述符个数(即轮询权重,缺省值为 64),work_done 是实际完成的描述符个数。如前所述,rx_ring->next_to_clean 指向的是首个待处理的接收描述符,该函数的主体是一个while 循环,每循环一次处理一个描述符,这个描述符所包含的数据将通过

e1000_receive_skb()送往网络核心层。循环的退出条件有两个,要么已完成预计的工作量,要么下一个待处理的描述符尚未准备好(E1000_RXD_STAT_DD 标志未设置,表示该描述符的控制权还在网卡手里)。

通过 e1000_receive_skb()转交给网络核心层以后,一个接收描述符便重新进入未使用状态,这些描述符将会通过 adapter->alloc_rx_buf()再次填入 Rx Ring。根据 MTU 的不同,alloc_rx_buf()实际上也有三种实现:用于分片帧的 e1000_alloc_rx_buffers_ps(),用于巨帧的 e1000_alloc_jumbo_rx_buffers()以及用于普通帧的 e1000_alloc_rx_buffers()。在此处,实际使用的是 e1000_alloc_rx_buffers()。如果函数成功地处理掉一些描述符,则返回真。

再次回到 e1000e_poll()看第三阶段:如果 tx_cleaned 为 0,则表示第一阶段中 Tx 有关的工作并未全部完成,将 work_done 赋值为 weight 以避免执行后面 if 条件中的代码;如果 Tx 的工作已经全部完成,则比较第二阶段处理的 Rx 描述符个数 work_done 和轮询权重 weight, work_done 小于 weight 意味着轮询权重没有用完(换句话说,所有能处理的描述符都已经处理过了),那么调用 napi complete done()退出轮询模式,然后通过启用中断。

最后,e1000e_poll()函数将返回 work_done 的值。如果返回值小于轮询权重,则网卡将回到中断模式,否则继续停留在轮询模式。

7.2.5 故障检测与修复(看门狗)

网卡似乎天生是个容易出故障的设备,网卡驱动一开始就引入了看门狗(Watchdog)机制。看门狗负责链路的状态报告(Link Up/Link Down),更重要的是负责故障的检测与恢复。

上文在网卡初始化的时候提到, E1000E 网卡有两个看门狗, 一个是所有网卡设备都有的通用看门狗, 一个是 E1000E 网卡专用的看门狗。我们一个个来看。

(1) 通用看门狗

通用看门狗定时器的处理函数是 dev_watchdog(), 定义在 net/sched/sch_generic.c 中, 展开如下:

可见通用看门狗的定时器函数的逻辑是比较简单的。在网卡处于活动状态时,遍历每个发送队列,如果某个队列处于停顿状态(netif_xmit_stopped(txq))并且距发送开始时间超过了看门狗超时值(dev->watchdog_timeo,对于E1000E 网卡是 5 秒),则判定为队列超时。如果有发送队列超时,则调用网卡操作函数集中的 ndo_tx_timeout()回调函数进行故障恢复。最后,重新激活看门狗定时器,超时值再次设置到当前时间的 5 秒以后。

对于 E1000E 网卡, ndo_tx_timeout()的具体实现就是 e1000_tx_timeout(), 该函数非常简单, 其关键语句是调度重置网卡的工作项:

schedule_work(&adapter->reset_task);

(2) 专用看门狗

E1000E 专用看门狗包括一个看门狗定时器和一个看门狗工作项,看门狗定时器就是之前 提到 的 e1000_adapter::watchdog_timer, 每 两 秒 钟 激 活 一 次, 定 时 器 处 理 函 数 为 e1000_watchdog()。该函数非常简单,实质性的语句就一句:

schedule work(&adapter->watchdog task);

也就是调度看门狗工作项。看门狗工作项就是 e1000_adapter::watchdog_task, 其执行函数实体为 e1000_watchdog_task(), 看门狗的实际工作在这里面完成。

为什么不像通用看门狗一样,把 e1000_watchdog_task()直接作为定时器处理函数呢?这是因为定时器处理处于软中断上下文,这种上下文要能够快速执行,不允许睡眠,不允许调度。而 E1000E 专用看门狗的执行函数 e1000_watchdog_task()相当复杂,完成的工作量比较大,并且有触发重调度的可能,因此被设计成工作项,挂接到工作队列,在进程上下文中执行。

通用看门狗从宏观视角关注发送队列的状态,而 E1000E 专用看门狗则从微观视角深入到各种网卡特有的寄存器和细节,在此不做详细展开。重点是:如果专用看门狗检测到故障,就会尝试进行故障恢复,具体的恢复过程跟通用看门狗一样,就是调度重置网卡的

工作项:

schedule_work(&adapter->reset_task);

重置网卡的工作项即之前提到的 e1000_adapter::reset_task, 其执行函数实体为 e1000_reset_task()。该函数很简单,主要就是调用 e1000e_reinit_locked()对网卡进行第四层次上的重新初始化。

7.3 小结

网络卡也是现代计算机系统中的一种重要外设,尤其是在服务器上。本章以E1000E 网卡为例,仅仅是蜻蜓点水式地解析了网卡驱动中的重要话题,以期让大家理解网卡的主要工作原理。

第8章 电源管理解析

时至今日,性能不再是计算机系统唯一考虑的因素,相比之下,效能(Productivity)则是用于反映计算机系统优劣的一个综合指标。那么什么是"效能",如何衡量效能? 根据 DARPA(全称 Defense Advanced Research Projects Agency,美国国防部先进研究项目局)的定义、效能是效用(Utility)和成本(Cost)的比值:

$$P = U/C = U/(C_S + C_O + C_M)$$

该式中,P是效能,U是效用,C是成本。具体来说,效用是一个用户定义的指标,通常包括性能(Performance)、可编程性(Programmablility)、可移植性(Portability)以及健壮性(Robustness)等等。而成本则包括软件成本(C_s)、运营成本(C_o)和机器成本(C_M),其中运营成本最重要的组成部分就是电能消耗。在性能(效用)保持恒定的情况下,提高计算效能的主要方法是降低成本。成本的主要来源是计算过程随时间的增长而增长的持续性投入(运营成本),而电能消耗是最主要的运营成本。

因此,电源管理是操作系统设计的重要话题,本章以龙芯平台为例,介绍 Linux 内核的电源管理设计。

8.1, 电源管理概述

电源管理方法主要包括软件和硬件两个方面的机制与策略。硬件提供一些基本功能特征和操作接口,而软件则通过各种策略来利用这些硬件特征,以达到节能的效果。其中,最重要的硬件功能特征便是分级的性能/能耗状态,亦即,某个硬件(CPU或者外设)、或者是整个系统(整机)的状态分为若干个级别,每个级别有着不同的能耗和不同的性能最大值。一般来说,某个级别的能耗越大,所能产出的性能最大值也越大。

计算机常见的电源管理标准有两种:APM(Advanced Power Management)和ACPI(Advanced Configuration Power Interface,高级电源配置接口)。传统的 APM 是一种基于 BIOS(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统,属于固化在硬件里面的软件,因此通称固件 Firmware)的电源管理标准,它提供了 CPU 和设备电源管理的功能,但是由于这种电源管理方式主要是由 BIOS 实现,所以有些缺陷。比如对 BIOS 的过度依赖,新老 BIOS 之间的不兼容性,无法判断电源管理命令是由用户发起的还是由 BIOS 发起的,以及对某些新硬件(如 USB 和 1394 等)的不支持。为了弥补 APM 的缺陷,新的电源管理 ACPI 应运而生,它将电源管理的主要执行者由 BIOS 转换成为操作系统,这样可以提供更大的灵活性以及可扩展性。

ACPI 是英特尔公司主导提出的一个电源管理规范,广泛应用于基于 X86 的计算机系统 (52)。完整的 **ACPI** 实现需要软件、硬件和固件的高度协作配合。图 8-1 是 **ACPI** 所定义的各种电源状态,详细解释如下:

1,睡眠状态(Sx)与全局状态(Gx): Sx和 Gx 是针对整机的状态划分。睡眠状态中的计算机具有很低的功耗,甚至可以接近于零。ACPI 定义了 6 种睡眠状态, $S0\sim S5$,值越大睡眠越深,S0 是正常运行,S5 是软关机, $S1\sim S4$ 是真正的睡眠状态。另外还定义了 $G0\sim G3$ 四种全局状态,其中 G0 对应 S0, G1 对应 S1 到 S4, G2 对应 S5, G3 是彻底的硬关机,切断一切电源。

活动状态电源管理

活动 G0 D0 P0 P1 D1 P0 C0TM1 D2 Ρ1 C1 TM2 D3 C2 Pn C3 设备电源状态 C4 Pn

处理器电源状态

无程序运行




图 8-1 ACPI 状态关系图

- 2,CPU 状态(Cx)与设备状态(Dx): Cx 和 Dx 是针对处理器或外围设备的状态划分。当 CPU 或者 I/O 设备空闲时,可以让它们单独进入某种程度的低功耗状态或者停止运行的电源状态。而这时整个系统还是处于运行态。这些状态在 ACPI 里面称为 C 状态(也称 Cx 或 C-State,用于 CPU)或 D 状态(也称 Dx 或 D-State,用于设备),从 CO/D0 直到 Cn/D0 和 这大表示关闭的子部件越多,功耗越低。所有的 C/D 状态在调节时,全局睡眠状态都处于 SO。
- 3,性能状态(Px): Px 也是针对处理器或外围设备的状态划分。在系统的负载不是很高时,可以让 CPU 或设备处于低于峰值的某种较低性能状态,较低的性能也意味着较低的功耗。ACPI 定义的性能状态称为 P 状态(也称 Px 或 P-State),从 P0 直到 Pn,n 越大表示性能和功耗越低。所有的 P 状态都是 CO/D0 的子状态,在硬件上可以通过调节 CPU 核或者设备的频率和电压实现。
- **4**,发热状态(Tx): Tx 主要是针对处理器的状态划分,是对 Px 的补充。当系统出现过热状态时,可以改变系统状态减少发热(被动散热),或者开启风扇等设备进行散热(主动散热)。被动散热可以通过调节 P 状态实现(这种方式叫 TM2),如果到了功耗最低的 P 状态仍然不够,可以调节 T 状态(屏蔽部分时钟周期)进一步降低功耗(这种方式叫 TM1),从 T0 到 Tn,n 值越大功耗越低。

Linux 支持 ACPI 电源管理标准,但它并未实现全部的 ACPI 规范。同时,Linux 的电源管理也不一定需要 ACPI 硬件的支持,它在非 ACPI 平台上也同样实现了各种等效的电源管理的功能。比如,龙芯平台就不支持严格意义上的 ACPI 标准,但 ACPI 标准为龙芯树立了一个标杆。因此内核中的电源管理设计上可以参照 ACPI 来类比实现。下面介绍 Linux 内核中主要的电源管理方法。

1、基本功能管理:一般包括开机,关机和重启等功能实现。

- **2**、系统待机管理: 待机分两种, 浅待机和深待机。浅待机通常叫 POS(Power On Suspend)或 Standby, 等效于 ACPI S1; 深待机通常叫 Suspend To RAM(挂起到内存), 等效于 ACPI S3。两者的特征比较如下:
- A、浅待机: CPU 状态置为最深的 Cx, 大部分设备状态置为最深的 Dx (除了用于唤醒的设备),内存处于正常工作状态。典型功耗为开机状态的 $10\%\sim20\%$,唤醒时间 $1\sim2$ 秒。可通过任意预设的设备唤醒(如键盘)。
- B、深待机: CPU 和外设全部断电,内存供电但处于低耗能的自刷新状态(内容保持不变)。典型功耗为开机状态的1%左右,唤醒时间5~10秒。必须通过电源按键唤醒。
- **3**、系统休眠管理:即 Hibernation,也叫 Suspend To Disk(挂起到硬盘),等效于 ACPI S4。将系统状态全部保存到硬盘以后,切断电源。功耗跟软关机相同(只有电源适配器等部件供电)。唤醒时间通常需要 1 分钟以上。

待机和休眠常统称为系统睡眠管理。睡眠状态时机器不工作,系统能耗很低,回到正常工作状态需要较长的唤醒时间,通常在闲置时间较长时使用。

- 4、运行时电源管理:系统运行时等效于 ACPI SO。电源管理方法可以利用硬件提供的 Cx、Dx、Px 和 Tx 等特征。具体包括 CPU 工作态电源管理、CPU 空闲态电源管理和设备电源管理。
- A、CPU 工作态电源管理:在 Linux 内核中称为 CPUFreq 子系统,是利用 P-State 以达到节能目的的电源管理方法。学术上通常称为 DVFS(Dynamic Voltage Frequency Scaling,电压频率的动态调节)。Px 状态间的切换有着极低的延迟,通常感觉不到。CPUFreq 基本原则是根据当前系统负载来选择最合适的 P-State,具体的策略有5种:Performance、Powersaving、Ondemand、Conservative和 Userspace。
- B、CPU 空闲态电源管理:在 Linux 内核中称为 CPUIdle 子系统,是利用 C-State 以达到 节能目的的电源管理方法。符合 ACPI 要求的 CPU 提供了多种 C-State, C-State 是 CPU 停止 工作的状态,不执行任何指令,有远低于工作状态的功耗,但是与工作状态间切换时有一定的延迟;越深的 C-State 有越低的功耗和越长的延迟,将 CPU 从某种 C-State 唤醒回到到 工作态的事件叫 Cx 阻断事件(通常是硬件中断)。空闲态的电源管理的实现方式是采用一定的策略,能够比较精确的预测空闲状态的持续时间,而选择一个比较合适的 C-State 进入。

Linux 操作系统中有特殊的 0 号进程即空闲进程,它在系统没有任何活动进程的时候投入运行。实际上,空闲进程的运行时间就是系统的空闲时间。在 X86 平台上,缺省的空闲进程就是执行 HLT 指令(相当于进入 C1)而暂停 CPU 运行,但如果空闲持续的时间较长,则可以选择更深的 C-State。Linux 的 C-State 管理策略有 ladder 和 menu 两种。

C、设备电源管理: Linux 内核直到 2.6.32 才引入运行时设备电源管理,利用 D-State 来降低计算机运行过程中外部设备的功耗。因为通常不会所有的外设同时出于工作状态,因此关闭处于非活动状态的设备可以达到省电的目的。D-State 跟 CPU 的 C-State 类似,越深的 D 状态具有越低的功耗,但也有着更长的唤醒时间。通常来说,D3 代表完全关闭,D0 代表正常工作,其他均为中间状态。D 状态管理可以仿照 C 状态管理的方式,根据预测的空闲时间来选择合适的 D 状态,尽量达到省电而不影响性能的目的。Linux-3.2 开始引入了更加强大的 DEVFreq,相当于外设版的 CPUFreq,但需要平台的额外支持(主要用于 ARM 平台)。DEVFreq 也具有 Performance、Powersaving、Simple Ondemand 和 Userspace 等管理

策略。

5, 其他:包括发热管理(过热保护)、屏幕保护等等。

本章介绍龙芯平台上常用的运行时电源管理和系统级睡眠管理两大类方法的设计与实现^{[33][34]}。

8.2 运行时电源管理

大多数日常应用场景都是非饱和的,不需要计算机一直处于性能最好但也是最耗电的状态,而是可以根据系统负载来动态调节计算机的性能状态。运行时电源管理指的就是系统处于正常工作状态,但并非满负荷工作时的电源管理手段。通常包括处理器电源管理和设备电源管理。龙芯计算机的大多数部件都具有多种分级的电源状态,不同状态具有不同的性能和功耗,运行时电源管理的基本方法是根据某些策略来设置处理器或外设的电源状态。

CPU 的运行时电源管理具体包括 CPU 工作态电源管理和 CPU 空闲态电源管理。

CPU 工作态电源管理在 Linux 内核中称为 CPUFreq 子系统(在一些文献中也称 DVFS,Dynamic Voltage & Frequency Scaling,动态电压与频率调节),它主要适用于 CPU 利用率在 5%到 100%之间(对单个 CPU 核而言)动态变化的场景,基本方法是动态变频和 动态变压。CPUFreq 包括 CPUFreq 框架和 CPUFreq 驱动两个部分。其中 CPUFreq 框架是体 系结构无关的部分,它包含了动态变频变压的核心与策略,决定什么时候进行变频/变压,决定进入哪一种主频/电压状态。CPUFreq 策略(Governor)的主要原则是根据当前系统负载来选择最合适的主频/电压,根据不同的需求,具体的策略有 5 种:

性能(Performance)策略: 总是将 CPU 置于最高能耗也是最高性能的状态,即硬件所支持的最高频/最高压。

节能(Powersaving)策略:总是将 CPU 置于最低能耗也是最差性能的状态,即硬件所支持的最低频/最低压。

按需(Ondemand)策略:设置 CPU 负载的阈值 T,当负载低于 T 时,调节至一个刚好能够满足当前负载需求的最低频/最低压;当负载高于 T 时,立即提升到最高性能状态。

保守(Conservative)策略:跟 Ondemand 策略类似,设置 CPU 负载的阈值 T,当负载低于 T 时,调节至一个刚好能够满足当前负载需求的最低频/最低压;但当负载高于 T 时,不是立即设置为最高性能状态,而是逐级升高主频/电压。

用户(Userspace)策略:将控制接口通过 sysfs 开放给用户,由用户进行自定义策略。

一般来说, CPUFreq 主要针对的是变频, 变压是在变频基础上进行的。在大多数情况下, 更高的主频需要更高的电压才能维持, 因此升频就必先升压, 而降压则必先降频。当然, 有些 CPU(比如龙芯)使用的是运行时恒定电压, 不能在降频的同时进行降压。

CPUFreq 驱动是跟具体 CPU 相关的部分,它执行具体的变频/变压操作,并且负责调整变频变压所带来的附加效应。对于支持 ACPI 的平台,CPUFreq 通过调节 P-State 来进行变频,但非 ACPI 平台也有相应的等效办法。

CPU 空闲态电源管理在 Linux 内核中称为 CPUIdle 子系统,它主要适用于 CPU 利用率在 5%以下(对单个 CPU 核而言)动态变化的场景。如果只有 CPUFreq 子系统,在 CPU 利用率低到近乎空闲的时候,CPU 将会一直运行在最低主频/电压状态。但即便如此,功耗仍然较高,因此需要更加有效的节能手段,这就是 CPUIdle。CPUIdle 的基本方法是将 CPU 置

于空闲等待的状态,该状态下 CPU 停止工作,不执行任何指令,有远低于工作状态的功耗 (相当于主频为零),直到被设备中断等事件唤醒。

Linux 操作系统中有特殊的 0 号进程即空闲进程,它在系统没有任何活动进程的时候投入运行。实际上,空闲进程的运行时间就是系统的空闲时间。在 X86 平台上,缺省的空闲进程就是执行 HLT 指令而暂停 CPU 运行,在 MIPS 平台(包括龙芯)上,与 HLT 指令等效的操作是 WAIT 指令。

在更为先进的 CPU 上,空闲等待状态也是分级的。比如,符合 ACPI 要求的 CPU 提供了多种 C-State, C-State 与工作状态间切换时有一定的延迟;越深的 C-State 有越低的功耗和越长的延迟,将 CPU 从某种 C-State 唤醒回到到工作态的事件叫 Cx 阻断事件(通常是硬件中断)。传统的 HLT/WAIT 指令相当于 C1 状态。

CPUIdle 子系统也分为体系结构无关的 CPUIdle 框架和体系结构相关的 CPUIdle 驱动两部分。对于支持多级空闲等待状态的 CPU,CPUIdle 框架也需要采用一定的策略,才能够比较精确的预测空闲状态的持续时间,从而选择一个比较合适的空闲等待状态进入。目前的框架提供的管理策略有 ladder 和 menu 两种。

在支持 ACPI 的平台上,CPUIdle 驱动利用的就是 C-State。在其他平台上则可以使用 HLT、WAIT 指令或者其他等效的办法。

在绝大多数情况下,CPUFreq和CPUIdle是同时启用的。它们的生效范围并没有严格的分界线,只不过CPU负载在5%以上时,CPUFreq占主导地位;而低于5%时,CPUIdle占主导地位。

目前使用的大部分龙芯处理器(包括龙芯 2F、2G、2H、3A、3B)在硬件上都支持变频,因此可以实现 CPUFreq 等运行时电源管理方法。除了动态变频,我们还针对龙芯平台的特点引入了自动调核的运行时电源管理方法。这两种方法将在接下来的两个小节中予以详细介绍。

8.2.1 动态变频

龙芯处理器没有实现完整的 ACPI 功能,但在硬件上也支持多种分级电源状态(有主频调整,但无电压调整),因此可以适用 CPUFreq 子系统。龙芯 2F 和龙芯 3A1000 的主频值是由芯片配置寄存器(ChipConfig)的低三位(分频系数)决定的,详细的分频系数表如表 8-1 所示:

分频系数 (芯片配置寄存器低三位)	主频与输入频率的关系
000b (P7) ¹	主频 = 1/8 * 输入频率
001b (P6)	主频 = 2/8 * 输入频率
010b (P5)	主频 = 3/8 * 输入频率
011b (P4)	主频 = 4/8 * 输入频率
100b (P3)	主频 = 5/8 * 输入频率
101b (P2)	主频 = 6/8 * 输入频率

表 8-1 龙芯 CPU 的分频系数表

¹ 龙芯 2F 在分频系数为 0 时表示暂停执行指令,相当于 WAIT,或者 ACPI 里面的 C1。

110b (P1)	主频 = 7/8 * 输入频率
111b (P0)	主频 = 8/8 * 输入频率

如上表所示, 龙芯 CPU 的分级主频状态虽然不与 ACPI 状态严格等同, 但也非常相似。 在表 8-1 的第一列中, 括号里面的值表示与该状态基本相当的 ACPI 状态, 其中 P0~P7 都 属于 C0 状态的子状态。在下文中, P0~P7 将直接用来指代对应的龙芯处理器的各级主频。

龙芯 2F 是单核 CPU, 芯片配置寄存器的分频系数决定了处理器核的主频。龙芯 3A1000 是四核 CPU, 但四个核共享一个芯片配置寄存器,分频系数同时决定了四个核的 主频。也就是说,四个核的频率不能独立调节。从一般意义上说,多核不能独立调节主频是一种缺陷,因此龙芯 3A1000 在动态变频之外,还需要别的电源管理手段进行辅助。

龙芯 3B1500 以及更新的龙芯 3A2000/3A3000 在动态变频上进行了改进,引入了专门的主频控制(FreqCtrl)寄存器。该寄存器一共 32 位,每四位为一个频控域,每个频控域控制一个处理器核。频控域的低三位也是分频系数,其取值和主频的关系与表 8-1 中所示完全相同。

龙芯 3A/3B 实现了 WAIT 指令,但是在龙芯 3A2000 之前,WAIT 指令是不完善的,没有节能效果(对于龙芯 2F,分频系数中等效于 ACPI 的 C1 状态的零频率可以用于 CPUIdle 子系统,起到节能的作用)。而在龙芯 3A2000/3A3000 中,WAIT 指令具有实际的节能效果(相当于 C1)。但由于龙芯没有多种 Cx 状态,因此 CPUIdle 功能非常简单,可以看作是 CPUFreq 的一种极端特例(ladder,menu 等 CPUIdle 策略用于选择合适的 Cx,但在只有一种 Cx 的情况,无需选择)。故有关 CPUIdle 的内容也放在 CPUFreq 子系统里面顺带介绍。

龙芯 3 号系列 CPU 的非零频率一共有 8 档,相当于支持 ACPI 的 P0~P7。这 8 个等级用于实现 CPUFreq 子系统。

前面提到,CPUFreq包括框架和驱动两大部分。框架是核心和策略,是体系结构无关的部分,驱动是机制,属于CPU相关的部分。因此在龙芯上实现动态变频,主要是实现CPUFreq驱动。

CPUFreq 框架定义在 drivers/cpufreq/cpufreq.c 等一系列文件中,其核心初始化函数是cpufreq_core_init(), 主要功能是创建 sysfs 目录结构。每种 governor 的实现都有自己单独的文件和初始化函数,比如:

Performance Governor: 实现在 drivers/cpufreq/cpufreq_performance.c 中,初始化函数为 cpufreq_gov_performance_init();

Powersave Governor: 实现在 drivers/cpufreq/cpufreq_powersave.c 中,初始化函数为cpufreq_gov_powersave_init();

Ondemand Governor: 实现在 drivers/cpufreq_ondemand.c 中, 初始化函数为cpufreq_gov_dbs_init();

Conservative Governor: 实现在 drivers/cpufreq/cpufreq_conservative.c 中,初始化函数为 cpufreq_gov_dbs_init();

Userspace Governor: 实现在 drivers/cpufreq/cpufreq_userspace.c 中,初始化函数为cpufreq gov userspace init()。

除了各种 governor 的实现以外,框架还提供注册 governor、注销 governor、注册驱动、注销驱动、注册通知块、注销通知块、提供 sysfs 操作接口等辅助函数。

(1) CPUFreq 的机制部分

龙芯 3A/3B 的 CPUFreq 驱动程序是 loongson3_cpufreq_driver, 定义在 drivers/cpufreq/loongson3 cpufreq.c 中, 我们从驱动模块初始化函数开始分析:

```
static int __init cpufreq_init(void)
{
    ret = platform_driver_register(&platform_driver);
    for (i = 0; i < MAX_PACKAGES; i++)
        spin_lock_init(&cpufreq_reg_lock[i]);
    cpufreq_register_notifier(&loongson3_cpufreq_notifier_block, CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);
    ret = cpufreq_register_driver(&loongson3_cpufreq_driver);
    return ret;
}</pre>
```

早在内核初始化过程中, start_kernel()便通过 do_initcalls()来执行一些跟龙芯 3 号动态变频有关的操作, 比如: 调用 loongson3_clock_init()来初始化龙芯 3 号 CPU 的频率表 loongson3_clockmod_table[]; 调用 loongson_cpufreq_init()创建一个名为 loongson3_cpufreq 的平台设备(platform_device)。这里龙芯 3 号的 cpufreq_init()首先会注册一个平台驱动(platform_driver),与 loongson3_cpufreq 这个平台设备(platform_device)进行匹配。

龙芯 3A1000 使用同一个寄存器的同一个频控域来控制一个处理器芯片的所有核心, 龙芯 3B1500/3A2000/3A3000 虽然在频控域上实现了对每个核的单独控制, 但是同一个处理器芯片上的核心依旧共享同一个寄存器。因此在多核并发的情况下, 必须用锁来保证对频控寄存器的串行访问。龙芯最多支持 4 个处理器芯片互联, 因此这里初始化了长度为 4 的自旋锁数组 cpufreq reg lock[]。

接下来,注册变频通知块回调函数 loongson3_cpu_freq_notifier()。该回调函数会在每次变频操作完成之后调用,用于调整一些变频所带来的信息变更。

最后,注册龙芯 3A/3B 的 CPUFreq 驱动程序 loongson3_cpufreq_driver, 注册过程会导致驱动程序的 init 函数指针被调用。

龙芯 3 号的 CPUFreq 驱动 loongson3 cpufreq driver 的具体内容如下:

```
static struct cpufreq_driver loongson3_cpufreq_driver = {
    .name = "loongson3",
    .init = loongson3_cpufreq_cpu_init,
    .verify = cpufreq_generic_frequency_table_verify,
    .target_index = loongson3_cpufreq_target,
    .get = loongson3_cpufreq_get,
    .exit = loongson3_cpufreq_exit,
    .attr = cpufreq_generic_attr,
};
```

龙芯 3A/3B 的 CPUFreq 驱动程序实现了如下功能(函数接口):

1, init(): 注册驱动时调用,具体完成的工作是设置最高主频(P0 状态下的频率,终极来源是BIOS 所传递的参数 efi cpuinfo loongson::cpu clock freq,龙芯 3A 缺省为

900MHz, 龙芯 3B 缺省为 1GHz);提供 8 级频率表(P0~P7 的各个频率值);初始化 cpufreq_policy 等相关数据结构。值得注意的是,每个 CPU 核都有自己的控制策略(cpufreq_policy),意味着不同的核心允许通过不同的策略来管理(当然,龙芯 3A1000 被设置成每个芯片只能使用同一种策略)。

- 2, exit(): 与 init 相反, 驱动退出时调用, 对于龙芯 3号 CPU 无需执行任何操作。
- 3, get(): 获取当前 CPU 频率。
- 4. verify(): 校验 CPUFreq 策略提供的输入频率的有效性。
- 5, target()/target_index(): 这是最重要的一个功能,在切换频率时调用。它会将当前 CPU 核的主频设置成 CPUFreq 策略提供的目标频率,具体通过写 ChipConfig 寄存器(龙芯 3A1000)或 FreqCtrl 寄存器(龙芯 3B1500 及更新的 CPU)中的分频系数完成。在 Linux-3.13 之前,只有 target()接口,其参数直接就是目标频率;从 Linux-3.13 开始引入了轻量级的 target index()接口,其参数为频率表中目标频率的索引。

下面对最重要的 loongson3_cpufreq_cpu_init()和 loongson3_cpufreq_target()两个函数展开讲解。

通过 cpufreq_register_driver()注册龙芯 3 号 CPUFreq 驱动时,会通过 cpufreq_register_driver(loongson3_cpufreq_driver) → register_hotcpu_notifier(&cpufreq_cpu_notifier) 注册一个 CPU 热插拔的通知块 cpufreq_cpu_notifier,通知块的回调函数为 cpufreq_cpu_callback()。这样,每当一个新 CPU 核上线时,就会调用 cpufreq_cpu_callback(CPU_ONLINE) → cpufreq_online() → cpufreq_driver::init() + cpufreq_init_policy()。由此可见,loongson3_cpufreq_cpu_init()会在每个核上调用一次,而其参数(类型为 cpufreq_policy 的 policy)也是一个每 CPU 变量。

```
static int loongson3_cpufreq_cpu_init(struct cpufreq_policy *policy)
{
   if (!cpu_online(policy->cpu))
      return -ENODEV;
   policy->clk = cpu_clk_get(policy->cpu);
   policy->cur = loongson3_cpufreq_get(policy->cpu);
   policy->cpuinfo.transition_latency = 1000;
   if ((read_c0_prid() & 0xf) == PRID_REV_LOONGSON3A_R1)
      cpumask_copy(policy->cpus, topology_core_cpumask(policy->cpu));
   return cpufreq_table_validate_and_show(policy, &loongson3_clockmod_table[0]);
}
```

变频策略 cpufreq_policy 中的 cpu 字段表示该策略所从属的 CPU, cpus 字段表示该策略所影响的 CPU, clk 字段是该策略所使用的抽象时钟, cur 字段是该策略的当前频率, freq_table 字段是该策略所使用的频率表, transition_latency 字段是状态转换的延迟(单位为纳秒)。于是, loongson3_cpufreq_cpu_init()的代码几乎是不言自明的: 根据 policy->cpu和元数据来确定其他字段的取值。注意: 龙芯 3A1000 的 cpus 字段是和 cpu 字段共享同一个频控域的所有 CPU 的集合(即一个芯片上的所有核),而其他 3B1500 及以后的处理器则cpus 等同于 cpu。 cpufreq_online()在 loongson3_cpufreq_cpu_init()返回以后,会调用cpufreq_init policy()初始化变频策略。

当 CPUFreq 的 Governor 决定调节频率时,就会调用 CPUFreq 框架中的 cpufreq_driver_target()/__cpufreq_driver_target() 。 函 数 __cpufreq_driver_target() 定 义 在 drivers/cpufreq/cpufreq.c 中,展开如下(有精简):

```
int cpufreq driver target(struct cpufreq policy *policy,
           unsigned int target freq, unsigned int relation)
{
  unsigned int old target freq = target freq;
  if (cpufreq disabled())
                                        return -ENODEV;
  if (target freq > policy->max) target freq = policy->max;
  if (target freq < policy->min)
                                   target freq = policy->min;
  if (target freq == policy->cur) return 0;
  policy->restore freq = policy->cur;
  if (cpufreq driver->target)
     retval = cpufreq driver->target(policy, target freq, relation);
  else if (cpufreq driver->target index) {
     freq table = cpufreq frequency get table(policy->cpu);
     retval = cpufreq frequency table_target(policy, freq_table, target_freq, relation, &index);
     if (freq_table[index].frequency == policy->cur) {
       retval = 0;
       goto out;
     retval = target index(policy, freq table, index);
out:
  return retval;
}
```

该函数带三个参数,policy 是当前 CPU 的变频策略,target_freq 是目标频率,relation 是舍入方法。调控策略所给出的目标频率允许与频率表中的有效频率存在一定误差 CPUFreq 核心会在频率表中选择与目标频率最接近的有效频率,这就是舍入方法的作用。当 relation 参数设置为 CPUFREQ_RELATION_H 时,CPUFreq 核心选择频率表中不高于目标频率的所有有效频率的最大者;当 relation 参数设置为 CPUFREQ_RELATION_L 时,CPUFreq 核心选择频率表中不低于目标频率的所有有效频率的最小者;当 relation 参数设置为 CPUFREQ_RELATION_C 时,CPUFreq 核心选择频率表中目标频率附近最接近的有效频率。

__cpufreq_driver_target()完成各种例行检查以后,开始执行关键操作。如果 CPUFreq 驱动提供了 target()接口则优先调用 target(),如果没有 target()但有 target_index(),就会调用 target_index()。注意: target()是旧的重量级接口,直接接受了 target_freq 和 relation 参数,自己负责选择最合适的有效目标频率;而 target_index()是新的轻量级接口,使用新接口时__cpufreq_driver_target()首先在框架中就已经通过 cpufreq_frequency_table_target()选择了最合适的有效目标频率并返回频率表的索引,然后调用__target_index()。

__target_index()也定义在 drivers/cpufreq/cpufreq.c 中,其精简版展开如下:

__target_index()很简单,其主体是调用 CPUFreq 的 target_index()函数指针。但在需要执行通知块的情况下,必须在调节频率之前执行 cpufreq_freq_transition_begin(),调节频率之后执行 cpufreq_freq_transition_end()。这两个函数的主要内容分别是 cpufreq_notify_transition(policy, freqs, CPUFREQ_PRECHANGE)和 cpufreq_notify_transition(policy, freqs, CPUFREQ_PRECHANGE)和 cpufreq_notify_transition(policy, freqs, CPUFREQ_POSTCHANGE);

```
static int loongson3_cpufreq_target(struct cpufreq_policy *policy, unsigned int index)
{
   unsigned int freq;
   unsigned int cpu = policy->cpu;
   unsigned int package = cpu_data[cpu].package;
   if (!cpu_online(cpu))
      return -ENODEV;
   freq = ((cpu_clock_freq / 1000) * loongson3_clockmod_table[index].driver_data) / 8;
   spin_lock(&cpufreq_reg_lock[package]);
   clk_set_rate(policy->clk, freq);
   spin_unlock(&cpufreq_reg_lock[package]);
   return 0;
}
```

龙芯 3 号 CPUFreq 驱动的 loongson3_cpufreq_target()函数带两个参数,policy 是当前 CPU 的变频策略,index 是频率表的索引。局部变量 cpu 是当前 CPU,局部变量 package 是当前 CPU 所在的处理器芯片编号(即封装包编号),局部变量 freq 是根据最高频率 cpu_clock_freq 和频率表索引计算出来的目标频率。如前所述,由于共享寄存器,调频的关键操作需要用锁来保证串行化,因此在 clk_set_rate()前后需要加锁。而 clk_set_rate()十分简单,其主要操作就是根据 CPU 型号来通过写 ChipConfig 或 FreqCtrl 寄存器设置频率。

如果__target_index()确实在 loongson3_cpufreq_target()中变更了频率,就会通知CPUFreq 核心,进而通过 cpufreq_notify_transition()调用通知块回调函数 loongson3 cpu freq notifier()。该函数主要完成的工作是时钟源参数的修正,用来防止计时

系统出现问题,因为计时系统是跟 CPU 主频相关的。

(2) CPUFreq 的策略部分

机制已经探讨完毕,接下来介绍策略。这里我们选用的是应用较多的 Ondemand Governor,其内核模块初始化函数 cpufreq_gov_dbs_init()非常简单,就是通过 cpufreq_register_governor(&cpufreq_gov_ondemand) 注册了一个名称为 cpufreq_gov_ondemand 的 Governor。该 Governor 定义在 drivers/cpufreq/cpufreq ondemand.c 中:

```
struct cpufreq_governor cpufreq_gov_ondemand = {
    .name = "ondemand",
    .governor = od_cpufreq_governor_dbs,
    .max_transition_latency = TRANSITION_LATENCY_LIMIT,
    .owner = THIS_MODULE,
};
```

其重点是 governor()函数指针,下面开始分析改函数指针的调用过程。如前所述,每当新 CPU 上线的时候,会调用 cpufreq_online()函数并形成如下调用链: cpufreq_online() → cpufreq_init_policy() → cpufreq_set_policy() → __cpufreq_governor() 。 函 数 cpufreq_set_policy()的功能是设置一个 CPU 的调频策略,其中多次调用__cpufreq_governor()来设置策略中的 Governor,关键步骤如下:

- 1, 停止旧 Governor: cpufreq governor(policy, CPUFREQ GOV STOP);
- 2, 退出旧策略: cpufreq governor(policy, CPUFREQ GOV POLICY EXIT);
- 3, 更新 Governor: policy->governor = new_policy->governor;
- 4, 初始化新策略: cpufreq_governor(policy, CPUFREQ_GOV_POLICY_INIT);
- 5, 启动新 Governor: cpufreq governor(policy, CPUFREQ GOV START);
- 6, 施加限制: cpufreq governor(policy, CPUFREQ GOV LIMITS);

如果新策略使用的是 Ondemand Governor,在执行新策略的__cpufreq_governor(policy, event)时会触发如下调用链: __cpufreq_governor(policy, event) → policy->governor->governor (policy, event) → od_cpufreq_governor_dbs(policy, event) → cpufreq_governor_dbs(policy, event) → cpufreq_governor_init()/cpufreq_governor_start()。其中 Governor 使用的数据结构 od dbs cdata 定义如下:

```
static struct common_dbs_data od_dbs_cdata = {
    .governor = GOV_ONDEMAND,
    .attr_group_gov_sys = &od_attr_group_gov_sys,
    .attr_group_gov_pol = &od_attr_group_gov_pol,
    .get_cpu_cdbs = get_cpu_cdbs,
    .get_cpu_dbs_info_s = get_cpu_dbs_info_s,
    .gov_dbs_timer = od_dbs_timer,
    .gov_check_cpu = od_check_cpu,
    .gov_ops = &od_ops,
    .init = od_init,
    .exit = od_exit,
    .mutex = MUTEX_INITIALIZER(od_dbs_cdata.mutex),
```

};

```
初始化新策略的 cpufreq governor init()会触发 common dbs data::init(),即 od init()函
数的执行,其主要内容是填充一些初始数据。启动新策略的 cpufreq governor start()主要内
容如下:
    static int cpufreq_governor_start(struct cpufreq_policy *policy, struct dbs_data *dbs_data)
      struct common dbs data *cdata = dbs data->cdata;
      struct cpu dbs info *cdbs = cdata->get cpu cdbs(cpu);
      struct cpu common dbs info *shared = cdbs->shared;
      shared->policy = policy;
      shared->time stamp = ktime get();
      for_each_cpu(j, policy->cpus) {
        struct cpu dbs info *i cdbs = cdata->get cpu cdbs(i);
        j cdbs->prev cpu idle = get cpu idle time(j, &j cdbs->prev cpu wall, io busy);
        prev load = (unsigned int)(j cdbs->prev cpu wall - j cdbs->prev cpu idle);
        i cdbs->prev load = 100 * prev load / (unsigned int)j cdbs->prev cpu wall;
             if (ignore nice) j cdbs->prev cpu nice = kcpustat cpu(j).cpustat[CPUTIME NICE];
        INIT DEFERRABLE WORK(&j cdbs->dwork, dbs timer);
      gov queue work(dbs data, policy, delay for sampling rate(sampling rate), true);
      return 0;
    Ondemand Governor 定义了一个类型为 struct od cpu_dbs_info_s 的每 CPU 变量
od cpu dbs info, 用于保存 Ondemand Governor 专用的一些每个 CPU 的本地数据:
    static DEFINE PER CPU(struct od cpu dbs info s, od cpu dbs info);
    数据类型 od cpu dbs info s 定义如下:
    struct od cpu dbs info s {
      struct cpu_dbs_info cdbs;
      struct cpufreq frequency table *freq table;
      unsigned int freq lo;
      unsigned int freq lo jiffies;
      unsigned int freq hi jiffies;
      unsigned int rate_mult;
      unsigned int sample type:1;
    };
    其中最重要的一个是频率表 freq table,一个是通用的每个 CPU 的本地数据
cpu_dbs_info:
    struct cpu_dbs_info {
      u64 prev cpu idle;
      u64 prev cpu wall;
```

```
u64 prev_cpu_nice;
unsigned int prev_load;
struct delayed_work dwork;
struct cpu_common_dbs_info *shared;
};
```

该数据结构主要用来跟踪 CPU 利用率,prev_cpu_idle、prev_cpu_wall 和 prev_cpu_nice 分别表示上一个截止到上一个采样周期所累积的空闲时间、总体时间和 NICE 时间(高优先级任务运行的时间),成员 prev_load 是上一个采样周期的 CPU 负载。它们的基本关系为:

```
总体时间 = 空闲时间 + 运行时间;
CPU 负载 = 运行时间 / 总体时间;
运行时间包含 NICE 时间。
```

成员 dwork 则是用于挂接到系统工作队列的延迟工作项。

在 cpufreq_governor_start()中,局部变量 cdbs 是当前 CPU 的的 cpu_dbs_info,j_cdbs 是在 for()循环里面遍历的与当前 CPU 共享同一策略的 CPU 的 cpu_dbs_info。该函数遍历与当前 CPU 共享调频策略的每个 CPU,计算它们 cpu_dbs_info中的 prev_cpu_idle、prev_cpu_wall、prev_cpu_nice和 prev_load,并初始化其中的 dwork,将工作项回调函数设置为 dbs_timer()。结束遍历以后,cpufreq_governor_start()将调用 gov_queue_work()对 dwork 进行首次调度运行。

工作项回调函数 dbs_timer()的主要步骤是 dbs_data->cdata->gov_dbs_timer(cdbs, dbs_data, modify_all),对于 Ondemand Governor 其实现就是 od_dbs_timer()。od_dbs_timer()定义在 drivers/cpufreq/cpufreq ondemand.c 中,展开如下:

```
static unsigned int od dbs timer(struct cpu dbs info *cdbs,
           struct dbs data *dbs data, bool modify all)
{
  struct cpufreq policy *policy = cdbs->shared->policy;
  unsigned int cpu = policy->cpu;
  struct od cpu dbs info s *dbs info = &per cpu(od cpu dbs info, cpu);
  struct od_dbs_tuners *od_tuners = dbs_data->tuners;
  int delay = 0, sample type = dbs info->sample type;
  if (!modify all) goto max delay;
  dbs info->sample type = OD NORMAL SAMPLE;
  if (sample type == OD SUB SAMPLE) {
    delay = dbs_info->freq_lo_jiffies;
      cpufreq driver target(policy, dbs info->freq lo, CPUFREQ RELATION H);
  } else {
    dbs check cpu(dbs data, cpu);
    if (dbs info->freq lo) {
      dbs_info->sample_type = OD_SUB_SAMPLE;
      delay = dbs info->freq hi jiffies;
    }
  }
```

```
max_delay:
    if (!delay)
        delay = delay_for_sampling_rate(od_tuners->sampling_rate * dbs_info->rate_mult);
    return delay;
}
```

在 Linux-2.6.18 以及更早的内核中,od_dbs_timer()是相对简单的,主要就是调用dbs_check_cpu(),而 dbs_check_cpu()则会根据 CPU 负载计算出目标频率然后通过_cpufreq_driver_target()调用到 CPUFreq 驱动的 target()函数指针。但正如前文所述,Ondemand Governor 比较激进,所以相对来说有点浪费性能。因此从 2.6.19 开始引入了powersave_bias(默认值为 0,可通过 sysfs 修改),试图进一步降低功耗。Powersave_bias 的单位是千分点(0.1%),用于在目标频率上进行折扣:powersave_bias 最低为 0,表示不打折扣;最高为 1000,表示 100%的折扣。举个例子:如果目标频率为 2.0GHz,powersave_bias 为 100,那么需要进行 10%的折扣,因此最后得到新的目标频率为 1.8GHz。由于打折后的频率未必是硬件所支持的有效频率,因此新的 Ondemand Governor 在引入 powersave_bias 的同时引入了辅助函数 generic_powersave_bias_target()并且在 od_cpu_dbs_info_s 中加入了几个新的字段:在一个采样周期中,如果周期的总节拍数为 jiffies total,那么:

```
jiffies total = freq hi * dbs info->freq hi jiffies + freq lo * dbs info->freq lo jiffies
```

这里 freq_hi 和 freq_lo 分别是新的目标频率附近比其高的最低有效频率和比其低的最高有效频率,od_cpu_dbs_info_s 中的 freq_hi_jiffies 和 freq_lo_jiffies 分别是一个采样周期内 freq_hi 和 freq_lo 所持续的节拍数。通过这种方法,可以用 freq_hi 和 freq_lo 在一个采样周期内各使用一段时间来模拟所需的目标频率。generic_powersave_bias_target()的输入值是原始的目标频率,返回值是 freq_hi,而 freq_lo 则记录在 od_cpu_dbs_info_s 中。如果新的目标频率 是 有 效 频 率 , 则 freq_lo 为 0 , od_cpu_dbs_info_s 中 的 sample_type 为 OD_NORMAL_SAMPLE; 否则, freq_lo 非 0, od_cpu_dbs_info_s 中 的 sample_type 为 OD_SUB_SAMPLE。

现在再回过头来看 od_dbs_timer()就容易理解了。缺省的采样类型为OD_NORMAL_SAMPLE,在这种情况下会调用dbs_check_cpu()根据CPU负载计算目标频率并调节,如果目标频率不是有效频率而是模拟频率,则dbs_info->freq_lo 非零,采样类型切换到 OD_SUB_SAMPLE,delay 取值为 freq_hi 的持续时间。如果采样类型为OD_SUB_SAMPLE,那么说明之前的目标频率是模拟的,并且 freq_hi 的持续时间已经结束了,现在可以直接调用__cpufreq_driver_target()设置到 freq_lo,delay 取值为 freq_lo 的持续时间。最后,如果delay为0(意味着刚刚调节的目标频率是有效频率),则delay 取值为delay for sampling rate()的返回值(通常就是采样周期的长度)。

od_dbs_timer()中的一个重要步骤是 dbs_check_cpu(), 定义在 drivers/cpufreq/cpufreq_governor.c 中,展开如下(有精简):

```
void dbs_check_cpu(struct dbs_data *dbs_data, int cpu)
{
   struct cpu_dbs_info *cdbs = dbs_data->cdata->get_cpu_cdbs(cpu);
   struct od_dbs_tuners *od_tuners = dbs_data->tuners;
   struct cs_dbs_tuners *cs_tuners = dbs_data->tuners;
```

```
struct cpufreq policy *policy = cdbs->shared->policy;
for each cpu(j, policy->cpus) {
  j cdbs = dbs data->cdata->get cpu cdbs(j);
  io busy = od tuners->io is busy;
  cur idle time = get cpu idle time(j, &cur wall time, io busy);
  wall_time = (unsigned int) (cur_wall_time - j_cdbs->prev_cpu_wall);
  j cdbs->prev cpu wall = cur wall time;
  idle time = (unsigned int) (cur idle time - j cdbs->prev cpu idle);
  i cdbs->prev cpu idle = cur idle time;
  if (ignore_nice) {
    u64 cur nice:
     unsigned long cur nice jiffies;
    cur_nice = kcpustat_cpu(j).cpustat[CPUTIME_NICE] - cdbs->prev_cpu_nice;
    cur nice jiffies = (unsigned long) cputime64 to jiffies64(cur nice);
    cdbs->prev cpu nice = kcpustat cpu(j).cpustat[CPUTIME NICE];
    idle time += jiffies to usecs(cur nice jiffies);
  if (unlikely(!wall_time || wall_time < idle_time)) continue;
  if (unlikely(wall time > (2 * sampling rate) && i cdbs->prev load)) {
    load = j cdbs->prev load;
    i \text{ cdbs->prev load} = 0;
  } else {
    load = 100 * (wall time - idle time) / wall time;
    j_cdbs->prev_load = load;
  if (load > max load) max load = load;
dbs data->cdata->gov check cpu(cpu, max load);
```

前面关于负载的计算与 cpufreq_governor_start()中的首次计算并无二致。遍历共享当前策略的所有 CPU,计算最近一个采样周期各自的负载,再更新各自 cpu_dbs_info 中的 prev_cpu_idle `prev_cpu_wall `prev_cpu_nice 和 prev_load。循环结束以后,max_load 记录了所有共享当前策略的 CPU 的最高负载(单位为百分点),于是调用 dbs_data->cdata-> gov_check_cpu(cpu, max_load)函数指针。具体到 Ondemand Governor,gov_check_cpu()的实现就是 od_check_cpu(),该函数定义在 drivers/cpufreq/cpufreq_ondemand.c 中,展开如下(有精简):

```
static void od_check_cpu(int cpu, unsigned int load)
{
    struct od_cpu_dbs_info_s *dbs_info = &per_cpu(od_cpu_dbs_info, cpu);
    struct cpufreq_policy *policy = dbs_info->cdbs.shared->policy;
    struct dbs_data *dbs_data = policy->governor_data;
    struct od_dbs_tuners *od_tuners = dbs_data->tuners;
    dbs_info->freq_lo = 0;
```

```
if (load > od tuners->up threshold) {
    if (policy->cur < policy->max)
       dbs info->rate mult = od tuners->sampling down factor;
    dbs freq increase(policy, policy->max);
  } else {
    unsigned int freq_next, min_f, max_f;
    min f = policy->cpuinfo.min freq;
    max f = policy->cpuinfo.max freq;
    freq next = min f + load * (max f - min f) / 100;
    dbs info->rate mult = 1;
    if (!od tuners->powersave bias) {
        cpufreq driver target(policy, freq next, CPUFREQ RELATION C);
      return;
    freq next = od ops.powersave bias target(policy, freq next, CPUFREQ RELATION L);
      cpufreq driver target(policy, freq next, CPUFREQ RELATION C);
}
```

有了前面的基础知识,这个函数并不难以理解。如果 if 条件满足,意味着 CPU 负载超过了阈值(缺省为 80%),立即调用 dbs_freq_increase()升至允许的最高频率。否则,通过以下公式计算目标频率:

目标频率 = 最低有效频率 + CPU 负载*(最高有效频率 - 最低有效频率)

接下来,如果 powersave_bias 为零,直接调用__cpufreq_driver_target()设置目标频率;否则,先通过 od_ops.powersave_bias_target(),也就是前面提到的 generic_powersave_bias_target()计算经过折扣的新目标频率(当新目标频率是模拟频率时,返回的是 freq_hi),再调用 cpufreq_driver_target()设置新的目标频率。

8.2.2 自动调核

CPUFreq 是一种非常优秀的运行时电源管理方法,但是在龙芯平台上却存在一定的局限性。上文提到,龙芯 3A1000 是多核 CPU,但它只有一个芯片控制寄存器,其分频系数同时控制四个核。也就是说,4个核的频率只能同时升高或降低,不能单独控制。在这种情况下,如果几个核的负载不均衡,动态变频方法不能很好地发挥节能效果:如果根据高负载核的需求使用高主频,会增加功耗;如果根据低负载核的请求使用低主频,则会造成性能损失(如图 8-2 所示)。

从上一节的 dbs_check_cpu()可以看出,共享调频策略的多个核最终会根据负载最高的那个核的要求来进行调频。这也就相当于:在龙芯 3A1000 中,为了解决跨核依赖所产生的矛盾,如果多个核的负载不均衡,那么动态变频很可能只在单核状态下才会生效。然而,在大多数应用场景下,用户是不会主动将系统设置成单核模式的,因此龙芯 3A1000 的这种硬件设计严重限制了 CPUFreq 的应用范围。龙芯 3B1500 以及更新的处理器没有跨核依赖。但所有的龙芯 CPU 的调频机制都是时钟门限而不是平滑变频,并且不能动态升降电压,因此 CPUFreq 的节能效果相对有限。为了解决这些问题,软件不得不做更多的事情。于是,运行时电源管理在动态变频的基础上,又引入了自动调核。

自动调核的基本思想是根据全局 CPU 负载来动态开关核,以此在保证性能基本不受损失的情况下降低系统能耗。它的设计出发点主要是弥补龙芯 3A1000 上动态变频的缺陷,但其应用并不局限于龙芯 3A1000。为了方便描述,自动调核方法被命名为 CPUAutoplug。和 CPUFreq一样,CPUAutoplug 也包括机制和策略两部分,其中,机制部分就是 CPU 热插拔。




图 8-2 多核共享调频策略时 CPUFreq 的局限性及解决方法

(1) CPUAutoplug 的机制部分

CPU 热插拔(CPU Hotplug)是指在系统运行过程中增加或减少 CPU 核数。处于打开状态的核称为"在线",而处于关闭状态的核称为"离线"。一个在线的核处于工作状态,执行各种指令;一个离线的核则不执行任何指令,其时钟也处于关闭状态(时钟关闭以后,其耗电比前面提到的 WAIT 状态,即 C1 状态更低)。值得注意的是,除非关机,编号为零的核(主核)永远处于在线状态,编号非零的核(辅核)才能进行 CPU 热插拔。这是因为主核有特殊的功能,它是系统初始化时首先启动的核,也是执行开/关辅核动作的核,还是用来处理外部中断的核。X86上的 Linux 内核从 3.8 开始支持主核的热插拔,但龙芯尚不支持。

Linux 内核已经具备 CPU 热插拔的框架,每种具体的 CPU 要支持 CPU 热插拔,就需要实现一系列接口,龙芯 3 号实现了如下接口:

开核接口:

- 1, boot_secondary(): 在主核上执行,具体工作包括: 打开目标辅核的时钟,准备好目标辅核的初始执行入口、初始进程和初始堆栈,设置目标辅核的 IPI(Inter-Processor Interrupt,处理期间中断)寄存器,让目标辅核开始执行。
- 2, init_secondary(): 在目标辅核上执行, 主频计算之前的工作都必须在此完成, 具体包括 CP0(协处理器 0)中断掩码设置和 Count 寄存器校准。一个时钟输入被关闭的核心,

其 Count 寄存器也是停止的,因此在支持 CPU 热插拔的系统中,新上线的辅核的 Count 寄存器显然不会与主核同步,但系统时间的维护以及主频的计算都需要它们处于同步状态,因此 Count 寄存器需要校准。

3, smp_finish(): 在目标辅核上执行,完成主频计算之后剩余的工作,主要是设置本核的在线状态并打开本地中断。

关核接口:

- 1, cpu_disable(): 在目标辅核上执行,进程迁移之前的工作都必须在此完成,主要包括清空本核的在线状态并完成中断迁移。一个核心被关闭后,其负责的中断必须有其他核心来接管。
- 2, play_dead(): 在目标辅核上执行,完成进程迁移之后的工作,主要包括 TLB 刷回,Cache 刷回和声明本核已进入可关闭状态。
 - 3, cpu_die(): 在主核上执行,等待目标辅核进入可关闭状态后,关闭辅核时钟。

除 $play_dead()$ 是在空闲进程(0号进程)中调用外,其他的接口都定义在 loongson3 smp ops中(有精简):

struct plat smp ops loongson3 smp ops = {

```
.smp setup = loongson3 smp setup,
  .prepare cpus = loongson3 prepare cpus,
  .boot secondary = loongson3 boot secondary,
 .init_secondary = loongson3_init_secondary,
 .smp finish = loongson3 smp finish,
 .cpu disable = loongson3 cpu disable,
 .cpu die = loongson3 cpu die,
};
接下来看热插拔过程中 CPU 的状态定义:
#define CPU ONLINE
                            0x0002
#define CPU UP PREPARE
                            0x0003
#define CPU_UP_CANCELED
                               0x0004
#define CPU DOWN PREPARE
                               0x0005
#define CPU DOWN FAILED
                           0x0006
#define CPU DEAD
                            0x0007
#define CPU DYING
                       0x0008
#define CPU_POST_DEAD
                           0x0009
#define CPU STARTING
                           0x000A
#define CPU_DYING_IDLE
                           0x000B
                           0x000C
#define CPU BROKEN
#define CPU TASKS FROZEN
                               0x0010
#define CPU ONLINE FROZEN
                               (CPU_ONLINE | CPU_TASKS_FROZEN)
#define CPU UP PREPARE FROZEN
                                   (CPU UP PREPARE | CPU TASKS FROZEN)
#define CPU UP CANCELED FROZEN (CPU UP CANCELED | CPU TASKS FROZEN)
#define CPU DOWN PREPARE FROZEN (CPU DOWN PREPARE | CPU TASKS FROZEN)
```

```
#define CPU_DOWN_FAILED_FROZEN (CPU_DOWN_FAILED|CPU_TASKS_FROZEN)
#define CPU_DEAD_FROZEN (CPU_DEAD|CPU_TASKS_FROZEN)
#define CPU_DYING_FROZEN (CPU_DYING|CPU_TASKS_FROZEN)
#define CPU_STARTING_FROZEN (CPU_STARTING|CPU_TASKS_FROZEN)
```

从定义来看并不十分直观,需要我们总结归纳:

首先,所有的状态分两类,一类是不带 FROZEN 后缀的,用于运行时 CPU 热插拔,不会冻结进程;另一类是带 FROZEN 后缀的,用于系统级睡眠时的开关核,会冻结进程。

其次,根据时间顺序来看开核过程的状态: CPU_UP_PREPARE (准备开核) CPU_STARTING (正在开核), CPU_ONLINE (开核成功), CPU_UP_CANCELED (开核失败)。

再次,根据时间顺序来看关核过程的状态: CPU_DOWN_PREPARE(准备关核),CPU_DYING(正在关核),CPU_DYING_IDLE(正在关核并已进入 Idle 循环),CPU_DEAD (关核成功),CPU_POST_DEAD (关核成功并已释放资源),CPU DOWN FAILED(关核失败)。

最后剩下一个状态: CPU BROKEN (出错了)。

start secondary() /*从 smp bootstrap 跳转至此*/

这些状态的主要用途是用来在开关核的特定阶段执行一些通知块回调函数。

下面开始从代码层面开始分析开核与关核。为了方便起见,假设被打开和关闭的都是1号核(目标核),执行开核与关核的都是0号核(主控核)。

开核过程(0号核):

```
int cpu up(unsigned int cpu)
  |--cpu maps update begin();
  \--mutex lock(&cpu add remove lock);
  |-- cpu up(cpu, 0);
  | |--cpu hotplug begin();
  | |--idle = idle thread get(cpu);
  | |--smpboot create threads(cpu);
   |-- cpu notify(CPU UP PREPARE | mod, hcpu, -1, &nr calls);
  | | \--loongson3 enable clock(cpu);
  | |--_cpu_up(cpu, idle);
  | | |--mp ops->boot secondary(cpu, tidle);
  | | \--loongson3 boot secondary(); /*设置目标核起始执行点 smp bootstrap*/
  \--synchronise count master(cpu);
  | |--cpu notify(CPU ONLINE | mod, hcpu);
  \--cpu hotplug done();
  \--cpu_maps_update_done();
    \--mutex unlock(&cpu add remove lock);
开核过程(1号核):
```

```
|--cpu_probe();
|--per cpu trap init(false);
  | |--configure status();
  | |--if (!is boot cpu) cpu cache init();
  | |--tlb init();
  | \--build_tlb_refill_handler();
    \--TLBMISS HANDLER SETUP();
        \--TLBMISS HANDLER SETUP PGD(swapper pg dir);
|--mips clockevent init();
|--mp ops->init secondary();
\--loongson3 init secondary();
|--calibrate delay();
|--notify_cpu_starting(cpu);
|--synchronise count slave(cpu);
|--set cpu online(cpu, true);
|--set cpu sibling map(cpu);
|--set cpu core map(cpu);
|--mp ops->smp finish();
\--loongson3 smp finish();
\--cpu startup entry(CPUHP ONLINE);
  \--cpu idle loop();
     \--cpuidle_idle_call();
       \--arch cpu idle();
          \--cpu wait();
```

这两棵代码树并不复杂且前文内核启动一章已有涉及,此处不做全面阐述,仅说一些关键点: 1,开核由主控核通过 cpu_up()发起,主控核上的执行主线是 cpu_up() \rightarrow _cpu_up() \rightarrow _mp_ops->boot_secondary() \rightarrow mp_ops->boot_secondary(); 2,在正常情况下,主控核上会先执行 CPU_UP_PREPARE 通知块,然后目标核会执行 CPU_STARTING 通知块,最后主控核会执行 CPU_ONLINE 通知块; 3,执行 CPU_UP_PREPARE 通知块时,有一个重要的回调函数是通过 loongson3_enable_clock()打开目标核主时钟; 4,主控核与目标核需要校准计时时钟源,方法是主控核执行 synchronise_count_master(),同时目标核执行 synchronise_count_slave(),校准完成以后就可以确认目标核进入了 CPU_ONLINE 状态。 龙芯相关的 3 个开核函数 loongson3_boot_secondary() \ loongson3_init_secondary() \ loongson3_smp_finish()在内核启动过程一章已经分析过,不再展开。

```
关核过程(0号核):
```

```
int cpu_down(unsigned int cpu)
    |--cpu_maps_update_begin();
    | \--mutex_lock(&cpu_add_remove_lock);
    |--cpu_down(cpu, 0);
    | |--cpu_hotplug_begin();
    | |-- cpu_notify(CPU_DOWN_PREPARE | mod, hcpu, -1, &nr_calls);
```

```
|--stop machine(take cpu down, &tcd param, cpumask of(cpu));
       \--stop_cpus(cpu_online mask, multi cpu stop, &msdata);
          \--queue stop cpus work(cpumask, fn, arg, &done);
            \--for each cpu(cpu, cpumask) cpu stop queue work(cpu, work);
              |--list add tail(&work->list, &stopper->works);
              \--wake_up_process(stopper->thread);
                 \--cpu_stopper_thread(); /*控制权转移到停机内核线程*/
                   \--multi cpu stop();
                      \--ack state(msdata);
    |--while (!per cpu(cpu dead idle, cpu)) cpu relax();
    -- cpu die(cpu);
       \--mp ops->cpu die(cpu);
          \--loongson3_cpu_die();
            |--while (per cpu(cpu state, cpu) != CPU DEAD) cpu relax();
            \neg mb();
    |--cpu notify nofail(CPU DEAD | mod, hcpu);
   |--cpu hotplug done();
    \--cpu notify nofail(CPU POST DEAD | mod, hcpu);
       \--loongson3 disable clock(cpu);
  \--cpu maps update done();
    \--mutex unlock(&cpu add remove lock);
关核过程(1号核):
static void cpu stopper thread(unsigned int cpu)
  |--work->fn();
    | \--multi cpu stop();
       |--msdata->fn(msdata->data);
          \--take cpu down();
            |-- cpu disable();
               \--mp ops->cpu disable();
                 \--loongson3_cpu_disable();
                   |--unsigned int cpu = smp processor id();
                   |--set cpu online(cpu, false);
                   |--cpumask clear cpu(cpu, &cpu callin map);
                   |--local irq save(flags);
                   |--fixup_irqs();
                   |--local irq restore(flags);
                   |--flush_cache_all();
                   \--local flush tlb all();
            \--cpu notify(CPU DYING | param->mod, param->hcpu);
              \--migration_call(CPU_DYING);
                 \--migrate tasks(rq);
       \--ack state(msdata);
  \--cpu idle loop(); /*控制权转移到 Idle 进程*/
```

```
\--arch_idle_loop();
|--rcu_cpu_notify(NULL, CPU_DYING_IDLE, (void *)(long)smp_processor_id());
|--smp_mb();
|--this_cpu_write(cpu_dead_idle, true);
\--arch_cpu_idle_dead();
\--play_dead();
|--idle_task_exit();
\--play_dead_at_ckseg1(state_addr);
```

关核过程相比于开核过程要显得更加复杂,主要因为这里涉及到 StopMachine (停机迁移) 机制。StopMachine 的概念和原理是这样的:

- 1,在内核启动过程中通过 cpu_stop_init()为每个 CPU 创建一个停机迁移内核线程,名为[migration/n],n在这里代表 CPU 编号。停机迁移线程的执行实体是 cpu_stopper_thread()函数。
 - 2, 内核调度器专门设计了停机迁移调度类 stop sched class, 具有至高无上的优先级。
- 3,在需要执行停机迁移的时候,主控 CPU 调用 stop_machine(cpu_stop_fn_t fn, void *data, const struct cpumask *cpus)函数。这将导致所有 CPU 停止当前任务,切换至优先级最高的停机迁移线程,在 cpu_stopper_thread()中执行 multi_cpu_stop()。
- 4, StopMachine 机制通过 multi_cpu_stop()函数维护一个简单的顺序状态机,其状态有 MULTI_STOP_NONE (开 始) 、 MULTI_STOP_PREPARE (准 备) 、 MULTI_STOP_DISABLE_ IRQ (关 中 断) 、 MULTI_STOP_RUN (执 行) 和 MULTI_STOP_EXIT(退出)几种。所有 CPU 必须进入同一种状态后才一起往前推进。
- 5,在MULTI_STOP_RUN阶段,函数 stop_machine()的 cpus 参数所指定的 CPU(目标CPU)将会执行 fn 参数所指定的函数,所需参数通过 data 传递;cpus 以外的 CPU(主控CPU 和无关 CPU)仅做状态同步(等待)。
- 6, 所有 CPU 都进入 MULTI_STOP_EXIT 状态后, multi_cpu_stop()返回, 停机迁移内核线程的当前工作完成, 进入睡眠状态并发生自愿调度。主控 CPU 和无关 CPU 通常会回到原来的执行上下文, 目标 CPU 会进入预设的执行上下文。

现在再来看关核过程的主控核流程就容易理解了。第一个关键步骤是通过 StopMachine 机制让目标核执行 take_cpu_down(),代码树详细展示了 stop_machine()函数的主要执行流。在 wake_up_process(stopper->thread)之后,停机迁移内核线程将会被唤醒。由于它具有最高的优先级,主控核的控制权将会转移到 cpu_stopper_thread()并执行 multi_cpu_stop()。主控核不需要执行 take_cpu_down(),只需要通过 ack_state()完成状态同步。函数 stop_machine()返回以后主控核就回到了原来的执行上下文。第二个关键步骤是状态等待,首先在 while()循环 里面等待目标核进入 CPU_DYING_IDLE 状态,然后通过 __cpu_die()调用 loongson3_cpu_die()等待目标核进入 CPU_DEAD 状态。第三个关键步骤是执行 CPU_DEAD 和 CPU_POST_DEAD 通知块,其中 CPU_POST_DEAD 通知块中有一个回调函数是 loongson3_disable_clock(),用于关闭目标核的主时钟。

现在关核过程的目标核流程也同样容易理解了。目标核原来的上下文并不重要,重要的是主控核执行 stop machine()将同样导致目标核的停机迁移内核线程被唤醒。因而目标核

也会进入 cpu stopper thread()并执行 multi cpu stop(), 并在 MULTI STOP RUN 阶段执行 take cpu down()。 take cpu down()的第一个关键步骤是 cpu disable(), 这将导致 loongson3 cpu disable()的执行,在里面完成状态设置、中断修正和 Cache/TLB 的刷新。 take cpu down()的第二个关键步骤是执行 CPU DYING 通知块,其中一个重要的回调函数 是 migration call(), 主要功能是调用 migration tasks()将目标核上除停机迁移内核线程和 Idle 进程以外,所有能迁移的进程全部迁移出去,避免目标核被关闭以后这些进程得不到 执行机会。multi cpu stop()返回以后,停机迁移内核线程的当前工作完成,进入睡眠状态并 发生自愿调度,这几乎无可争议地会切换到 Idle 进程。由于目标核已经处于离线状态,因此 会 Idle 进程会执行到 arch cpu idle dead(), 最后进入 play dead()。play dead()首先通过 idle task exit()释放对内存描述符的引用(意味着最后的上下文其实跟 Idle 进程也没什么关 系了), 然后调用 play dead at ckseg1()在 CKSEG1 的地址空间执行最后的代码。由于不同 的 龙 芯 CPU 具 有 不 同 的 Cache 组 织 方 式 , play dead at ckseg1() 有 loongson3a r1_play_dead()/ loongson3a r2r3_play_dead()/loongson3b_play_dead()三种实现。 它们所完成的工作是类似的:刷回本地 Cache (即包括 I-Cache、D-Cache 和 V-Cache 在内的 各种一级 Cache),通过将参数 state addr 的状态设成 CPU DEAD 来"宣告死亡",最后进 入一个轮询 IPI 寄存器的循环。主控核收到"死亡宣告"以后,会在 CPU POST DEAD 通知 块中执行 loongson3 disable clock()关闭主时钟,进而让目标核真正进入关核状态(事实死 广)。

出于性能考虑,内核执行的代码和数据是在通过 Cache 地址访问的;为了维持 32 位内核与 64 位内核的基本兼容,内核正文段(代码段)和数据段的实际链接地址都是在 CKSEG0。但是在关核的最后阶段,我们要把本地 Cache 全部刷回来避免 CPU 的一致性维护功能异常(一致性维护功能是通过一级本地 Cache 和二级共享 Cache 之间的状态通信完成的,如果核的主时钟被关闭而一级 Cache 里面仍有脏数据,一级 Cache 就无法响应二级 Cache 的请求,导致死锁)。所以,我们需要通过 play_dead_at_ckseg1 来在 CKSEG1 的地址空间来执行最后的代码,避免 Cache 污染。

自动调核的机制探讨完毕、下面开始解析策略。

(2) CPUAutoplug 的策略部分

自动调核的核心是全局负载的概念,它是电源调节的依据。就动态变频来说,系统负载水平指的是本地负载,也就是每个核心自己的 CPU 利用率。如果把一个运行在最高主频的核心的计算能力看作 100%,那么该核心的负载水平变化范围就是 $0\sim100\%$,动态变频实际上就是选择一个最与当前负载水平匹配的主频值。对于自动调核,全局负载指的是系统中所有核心的 CPU 利用率的总和,如果存在 N 个核心,那么全局负载水平的变化范围就是 $0\sim100\%\times N$ 。自动调核实际上就是选择一个最与当前全局负载水平匹配的核心数目。负载水平(CPU 利用率)的计算来源于内核调度器的统计数据,采样周期为毫秒级,具有相当高的精确度。

自动调核的策略是一种接需策略,类似于动态变频的 Ondemand/Conservative Governor。它对全局系统负载进行周期性采样,根据负载水平的变化,按需动态开关核,核心数目在 1 和最大值之间变化(核数变化的上限和下限都可以设置,当然也可以关闭自动调核策略,使用多少个核心由用户自己决定)。如果当前全局负载水平为 L,当前核数为 C,预设的上调阈值为 U,下调阈值为 D,那么自动调核策略可以表述为:

增核条件: L>(C-1)+U;

减核条件: L<(C-1)-D。

以 4 核龙芯 3A 平台为例,负载变化范围为 0~400%,预设上调阈值为 95%,下调阈值为 10%。所有的调节情况都可以在表 8-2 中得到体现:

表 8-2 自动调核中平衡模式调节 (4 核平台)

当前核数	增核条件	减核条件
4	无 (最大值)	负载 < 290%
3	负载 > 295%	负载 < 190%
2	负载 > 195%	负载 < 90%
1	负载 > 95%	无 (最小值)

从表中可以看出,给定一个全局负载水平,并不能总是确定一个唯一的最合适核心数。比如,当负载水平处于90%~95%之间时,不会触发任何开关核调节,而是保持原样(该负载范围没有确定的最合适数目)。如果这时候核数为1并且负载变化趋势是上升,那么当上升到95%以后,会触发增核条件(1核到2核);反之,如果核数为2并且负载变化趋势是下降,那么当下降到90%以后,会触发减核条件(2核到1核);但如果负载一直在该范围内徘徊,则保持当前核数不变(1核或2核)。不触发开关核动作的负载范围成为"缓冲带"。

为什么要引入缓冲带呢?因为相对于主频调节来说,CPU 热插拔涉及到进程迁移,是一种比较昂贵的条件动作;如果没有缓冲带,当负载水平徘徊于阈值附近时,就会导致频繁开/关核,发生严重影响性能的颠簸现象。为了防止这种颠簸现象,除了缓冲带以外还使用了另外两种手段:1、将负载采样周期设定到秒级(缺省为1秒,比动态变频的采样周期高一个数量级),尽量降低调核的频度;2、强化减核条件,连续3个采样周期都发出减核请求时,才真正执行关核动作。强化减核条件的另一个目的是性能优先,即先满足性能需求,后考虑节能问题(类似于变频策略 Ondemand 与 Conservative 的区别)。

龙芯平台的运行时电源管理是变频与调核的结合。对于龙芯 3B1500 及以后的 CPU,变频和调核策略是互不干扰的,因此同时启用两者本身就是合理的,是一种有机的集成,协作非常良好。但是对于龙芯 3A1000 需要稍作分析:由于硬件的限制,动态变频大多数情况下只在单核状态下生效(除非 4 个核的负载比较均匀且都不太高);在启用自动调核并且变频策略使用 Ondemand Governor 的情况下,图 8-3 展示了龙芯 3A1000 的 4 核平台上运行时电源管理进行按需调节的曲线(理想状态曲线,假设 4 个核负载不均衡)。通过实测,我们发现实际调节曲线与理想状态非常接近,因此,即便是在硬件受限的平台上,动态变频与自动调核的组合也可以适用于大多数应用场景。




图 8-3 运行时电源管理在理想状态下的按需调节(龙芯 3A1000 平台)

图中横坐标为全局负载水平,纵坐标为计算能力,也就是等效核数。如果把一个运行在最高频率的核心计算能力看作 1,那么核心处于降频状态时,计算能力便小于 1。在不要求十分精确的情况下,频率正比于性能,因此一个运行在 7/8 主频下的核心,其等效核数为 7/8 个。

从图中可以看出,动态变频的生效范围(绿线以左)大约是全局负载水平处于[0,90%]的区间,自动调核的生效范围(绿线以右)大约是负载水平处于[90%,400%]的区间。

自动调核的实现几乎全部位于 arch/mips/loongson64/loongson-3/loongson3_cpuautoplug.c 中。其初始化函数是 cpuautoplug_init(),相应的退出函数是 cpuautoplug_exit()。我们先来分析初始化入口函数:

```
static int init cpuautoplug init(void)
  ret = sysfs create group(&cpu subsys.dev root->kobj, &cpuclass attr group);
  ret = platform driver register(&platform driver);
  ap info.maxcpus = setup max cpus > nr cpu ids ? nr cpu ids : setup max cpus;
  ap info.mincpus = 1;
  ap info.dec regs = 0;
  ap_info.sampling_rate = 720;
  if (setup max cpus == 0) {
    ap info.maxcpus = 1;
    autoplug enabled = 0;
  if (setup_max_cpus > num_possible_cpus())
    ap info.maxcpus = num possible cpus();
#ifndef MODULE
  delay = msecs to jiffies(ap info.sampling rate * 24);
#else
  delay = msecs_to_jiffies(ap_info.sampling_rate * 8);
#endif
  INIT_DEFERRABLE_WORK(&ap_info.work, do_autoplug_timer);
  schedule delayed work on(0, &ap info.work, delay);
```

```
return ret;
```

初始化函数首先创建了自动调核的 sysfs 目录结构,位于/sys/device/system/cpu/cpuautoplug,主要的节点有 enabled(用于控制自动调核的总开关)、mincpus(自动调核的最小核数)、maxcpus(自动调核的最大核数)、sampling_rate(采样周期长度,单位为毫秒)。然后注册一个 platform_driver 与 platform_device 进行匹配。接下来初始化类型为 struct cpu autoplug info 的全局数据结构 ap info,该数据类型定义如下:

```
struct cpu_autoplug_info {
   cputime64_t prev_idle;
   cputime64_t prev_wall;
   struct delayed_work work;
   unsigned int sampling_rate;
   int maxcpus;
   int mincpus;
   int dec_reqs;
};
```

这其中,mincpus、maxcpus 和 sampling_rate 与 sysfs 下的同名节点含义相同(总开关可用内核启动参数 autoplug=on/off 来控制);prev_idle 和 prev_wall 与动态变频中的相应变量类似,记录的是截止到最近一个采样周期所累积的空闲时间(每个 CPU 空闲时间的总和)和总体时间(绝对时间);成员 work 则是用于挂接到系统工作队列的延迟工作项。

初始化函数将 do_autoplug_timer()设置为 cpu_autoplug_info::work 的回调函数,然后通过 schedule_delayed_work_on()激活其首次运行。如果动态调核功能编入内核则首次延迟为24个采样周期,如果编成模块则首次延迟为8个采样周期,采样周期的缺省长度为720毫秒。

几乎整个自动调核的策略都在 do autoplug timer()函数中得到体现, 该函数定义如下:

```
static void do_autoplug_timer(struct work_struct *work)
{
  int nr_cur_cpus = num_online_cpus();
  int nr_all_cpus = num_possible_cpus();
  delay = msecs_to_jiffies(ap_info.sampling_rate);
  if (!autoplug_enabled || system_state != SYSTEM_RUNNING) goto out;
  autoplug_adjusting = 1;
  if (nr_cur_cpus > ap_info.maxcpus) {
    decrease_cores(nr_cur_cpus);
    autoplug_adjusting = 0;
    goto out;
  }
  if (nr_cur_cpus < ap_info.mincpus) {
    increase_cores(nr_cur_cpus);
    autoplug_adjusting = 0;
    goto out;
  }
}</pre>
```

```
}
  cur idle time = get idle time(&cur wall time);
  if (cur wall time == 0)
    cur wall time = jiffies64 to cputime64(get jiffies 64());
  wall time = (unsigned int)(cur wall time - ap info.prev wall);
  ap_info.prev_wall = cur_wall_time;
  idle time = (unsigned int)(cur idle time - ap info.prev idle);
  idle time += wall_time * (nr_all_cpus - nr_cur_cpus);
  ap info.prev idle = cur idle time;
  if (unlikely(!wall time || wall time * nr all cpus < idle time)) {
    autoplug adjusting = 0;
    goto out;
  }
  load = 100 * (wall time * nr all cpus - idle time) / wall time;
  if (load < (nr cur cpus - 1) * 100 - DEC THRESHOLD) {
    if (ap info.dec reqs \leq 2)
       ap_info.dec_reqs++;
    else {
       ap info.dec reqs = 0;
       decrease_cores(nr_cur_cpus);
    }
  }
  else {
    ap info.dec reqs = 0;
    if (load > (nr cur cpus - 1) * 100 + INC THRESHOLD)
       increase_cores(nr_cur_cpus);
  }
  autoplug adjusting = 0;
out:
  schedule delayed work on(0, &ap info.work, delay);
}
```

该函数中,nr_cur_cpus 记录在线的 CPU 数目,nr_all_cpus 记录所有的 CPU 数目,autoplug_adjusting 表征正在调核过程中。如果自动调核没有启用,或者全局系统状态不是正常的 SYSTEM_RUNNING,直接跳转至标号 out。如果当前核数超过 ap_info 中规定的上限,那么调用 decrease_cores()关一个核;如果当前核数低于 ap_info 中规定的下限,那么调用 increase_cores()开一个核,完成以后跳转至标号 out。接下来调用 get_idle_time()获取当前累积的全局空闲时间 cur_idle_time 和全局总体时间 cur_wall_time。然后根据如下公式计算全局负载:

```
wall_time = cur_wall_time - ap_info.prev_wall
idle_time = cur_idle_time - ap_info.prev_idle + wall_time * (nr_all_cpus - nr_cur_cpus)
load = 100 * (wall_time * nr_all_cpus - idle_time) / wall_time
```

注意: wall time 是总体时间的增量,是每个 CPU 共有的绝对时间而不是累加时间;

idle_time 是全局空闲时间的增量,是所有 CPU 的空闲时间增量的累加,在线 CPU 所贡献的部分是 cur_idle_time – ap_info.prev_idle,而离线 CPU 所贡献的部分是 wall_time * (nr_all_cpus – nr_cur_cpus);最后计算出来的 load 的单位是百分点,其取值范围是 0 到 100 * nr all cpus。

接下来就是比较全局负载和预设阈值,满足 load > (nr_cur_cpus - 1) * 100 + INC_THRESHOLD 时调用 increase_cores()增核;连续三次满足 load < (nr_cur_cpus - 1) * 100 - DEC THRESHOLD 时调用 decrease cores()减核。

最后,也就是标号 out 处,通过 schedule_delayed_work_on()激活本函数的下一次运行(延迟值为一个采样周期)。

增核函数 increase_cores()和减核函数 decrease_cores()都比较简单: 前者选择编号最小的离线核当目标核并调用 cpu_up()开核;后者选择编号最大的在线核当目标核并调用 cpu down()关核。两个函数都必须考虑 ap info 中所规定的核数上限与下限。

在龙芯平台上,动态变频和自动调核这两种运行时电源管理方法协作得非常良好:如果负载比较均衡且负载不高,动态变频起主动作用;如果负载不太均衡但总体负载不高,自动调核起主导作用。即便是对于龙芯 3A1000 这种存在变频跨核依赖的 CPU 也会遵循一个设定:动态变频在全局负载低于一个核心的处理能力时生效,自动调核在负载接近或超过一个核心的处理能力的时候生效;两者的作用范围基本不重合,但其总范围又刚好覆盖了整个的全局负载水平(0~400%)。因此,龙芯平台上的运行时电源管理方法,包括实现动态变频和自动调核在内,实现了无缝、有机的集成。

8.3 系统级睡眠管理

当计算机需要闲置较长的时间时,最节能的办法莫过于关机,然后在需要的时候再重新开机。但关机中断了工作状态,重新手动建立关机前的工作状态需要花费比较可观的时间如果人们需要快速回到中断前的工作状态,那么关机再开机就显得不适宜了。系统级睡眠管理就是用来解决这种问题的电源管理方法:当进入睡眠状态时,计算机功耗接近或等于关机;而在重新唤醒以后,计算机能够自动快速地恢复到睡眠前的工作状态。根据不同的需求,系统睡眠状态也是分级的,常见的包括睡眠到内存(STR)和睡眠到磁盘(STD)。本节主要解析龙芯/Linux 平台的 STR 和 STD。

在 Linux 操作系统中,系统睡眠(Sleep)也常称之为挂起(Suspend,但在某些场合 Suspend 特指 Suspend To RAM),在 ACPI 规范的定义中,系统睡眠状态总称 Sx,包括不同的级别,分别为 $S0\sim S5$ 。S0 实际上是运行时的活动状态,而 S5 实际上是软关机状态,剩下的 $S1\sim S4$ 则是不同程度的睡眠状态。各种睡眠状态遵循一个总的原则:睡眠状态越深,功耗越低,唤醒时间也越长。下面详细介绍:

- **S0**(**Full On**):正常工作状态。处理器和所有设备全开,功耗取决于外设和系统的负载,主要的节能方法是运行时电源管理。
- **S1**(**Power On Suspend**):被称为上电待机或 POS,是最浅的一种睡眠状态。处理器的所有寄存器被刷新,CPU 停止执行指令,处于空闲等待状态(最深的 Cx)。CPU 和内存的电源一直维持着,没有被使用的设备则被停止供电(最深的 Dx)。该状态下,能耗取决于外设工作状态,S1 是最耗电的睡眠状态(约为 S0 状态的 $10\%\sim20\%$),但是恢复到系统正常工作状态的时间很短($1\sim3$ 秒)。在不支持 S3 的操作系统中,S1 被称之为"待机

(Standby) "。为了区分,一般将 S1 称为"浅待机", S3 称为"深待机"。

- **S2**(**Deeper Suspend**):一个比 S1 更深的睡眠状态。该状态下,不再给 CPU 供电。基本上所有的计算机系统都没有采用过这种模式。
- S3(Suspend To RAM): 比S2 更深的睡眠状态。通常被称为挂起到内存(STR),在Windows/Linux 中称为"待机(Standby)"。除主存储器仍然供电保存资料(处于自刷新模式)外,其余 CPU、Cache、芯片组等的内容均丢失,因为电源上的其它供电都会关掉。此时,主存储器的内容由硬件维护。唤醒事件发生后,首先由 CPU 的复位信号开始动作。STR 功能是指在进入该状态之前,把操作系统、所有应用程序和被打开文件等状态都保存在主存储器中,下次恢复时,直接从主存储器中读取信息,并回复到之前的工作状态。其优点是恢复速度特别快,而且可以保留上下文工作状态;其缺点是不能断开电脑电源,否则内存数据就会完全丢失。在该状态下,电源仍然为主存储器和相关的必要设备供电,以确保数据不被丢失,而无关的设备则关断电源,这样系统的耗电量极低(约为 S0 状态的 1%),而且从主存储器读取信息远比硬盘快得多,恢复到正常工作状态也迅速(5~8 秒)。
- S4(Suspend To Disk): 比S3 更深的睡眠状态。通常被称为挂起到磁盘(STD),在Windows/Linux中叫"休眠(Hibernation)"。所有主存储器的内容被存储到硬盘之类的非易失性存储器上,包括操作系统状态、应用程序和被打开的文档等。STD与 STR 的原理是类似的,只不过数据保存在硬盘上,恢复时也从硬盘上读取。由于硬盘的读写速度比内存要慢很多,恢复起来自然没有 STR 模式快。在S4 状态下,所有设备电源均被关闭,系统的主电源也关闭,因此该状态功耗最低(接近于 0,与软关机相同),但唤醒的时间也最长(20秒~1 分钟)。在S3 状态下,如果停电了,所有主存储器上的数据都会丢失,包括所有没有保存的文件,而在S4 状态下则不受影响。
- **S5**(**Soft Off**): 功耗上类似于 **S4**休眠状态。连电源在内的所有设备全部关闭,但操作系统不维护工作状态的任何内容。该状态下,需要一个完整彻底的启动过程来重新"唤醒"系统。"唤醒"以后,工作状态需用户手工重建。

综上所述, S0 状态的电源管理实际上属于运行时电源管理, S2 基本不用, 而 S5 则属于开关机等基本功能管理的范畴。因此系统级睡眠管理真正关注的是 S1、S3 和 S4, 即浅待机、深待机和休眠。

ACPI 是一个规模宏大的电源管理框架,其完整实现包括硬件、软件和固件方面的相关支持。龙芯平台虽然没有完整的 ACPI 支持,但 Linux 的电源管理并不局限于 ACPI。因此,使用 Linux 操作系统的龙芯计算机同样可以实现待机与休眠等系统级睡眠管理方法。

接下来的两个小节分别介绍龙芯平台的待机方法与休眠方法。

8.3.1 睡眠到内存(待机)

前面提到,待机分为浅待机(POS,ACPI S1)和深待机(STR,ACPI S3),本节主要介绍深待机的设计与实现为主。

Linux 是跨平台的操作系统,其待机方法的实现已有成熟的框架。在这个框架里面有一些平台相关的钩子操作(hook ops,即一系列回调函数组成的操作集),不同的平台通过实现这些钩子操作来实现完整的待机过程。

Linux 实现待机的主要流程如图 8-4 所示,绿色方框表示跟固件(BIOS)相关的步骤,紫红色方框(第 6 步的各个子步骤)表示操作系统中跟平台相关的部分(即钩子操作).

要在龙芯平台上实现待机,这两步也是与其他诸如 X86 平台差异最大的地方。

从图中可以看出,浅待机(S1)不需要 BIOS 的参与,而深待机(S3)需要 BIOS 参与。这主要是因为在进入 S3 睡眠状态之后,CPU 已经停止供电,操作系统的执行流已经冻结。当再次上电以后,计算机类似于一次开机过程,最开始执行的是 BIOS。当 BIOS 检测到本次上电是一次 STR 唤醒以后,才会将控制权转交给操作系统。

在 BIOS 相关步骤和平台相关的操作系统步骤之外,其他的睡眠/唤醒步骤大都是平台无关的过程,已经在待机框架中实现。这些框架中的步骤对于睡眠和唤醒基本上是对称的对于睡眠过程主要是冻结所有应用进程、停止外设工作、关闭设备电源并且关闭所有辅核(如果是多核或多处理器系统的话);而对于唤醒过程主要是打开所有辅核(如果是多核或多处理器系统的话)、打开设备电源、开始外设工作以及恢复所有应用进程。严格来说,冻结/恢复应用进程以及打开/关闭主核也是平台相关的操作,但进程相关的操作在 Linux 内核中已经实现,而开关核的操作(CPU 热插拔)已经在之前 8.2.2 节予以介绍,因此此处不再赘述。




图 8-4 龙芯/Linux 平台的待机流程

表 8-3 列出了图 8-4 中各个步骤所对应的实现函数,其中第 6 步是平台相关的主要部分。 表 8-3 待机流程主要步骤的实现函数

步骤	描述	实现函数	备注
1	触发待机	enter_state()进入	依次调用 suspend_prepare(), suspend_devices_and_enter(), suspend_finish()等函数
2	冻结所有进程	suspend_prepare()	主要调用 suspend_freeze_processes()
3	外设停止工作	dpm_suspend_start()	对每个列表中的设备执行 device_prepare()和 device_suspend()
4	关闭外设电源	dpm_suspend_noirq()	对每个列表中的设备执行 device_suspend_noirq()
5	关闭所有辅核	disable_nonboot_cpus()	对每个辅核执行_cpu_down()
6A	进入 S1	X86: acpi_enter_sleep_state() 龙芯: loongson_suspend_enter()	X86: 被 acpi_suspend_enter()调用 龙芯: 被 loongson_pm_enter()调用
6B	进入 S3	X86: do_suspend_lowlevel() 龙芯: loongson_suspend_enter()	X86: 被 acpi_suspend_enter()调用 龙芯: 被 loongson_pm_enter()调用
7	打开所有辅核	enable_nonboot_cpus()	对每个辅核执行_cpu_up()
8	打开外设电源	dpm_resume_noirq()	对每个列表中的设备执行 device_resume_noirq()
9	外设开始工作	dpm_resume_end()	对每个列表中的设备执行 device_resume()和 device_complete()
10	恢复所有进程	suspend_finish()	主要调用 suspend_thaw_processes()
11	唤醒完毕	enter_state()返回	_

在用户态接口上,可以通过 echo standby > /sys/power/state 进入浅待机状态,通过 echo mem > /sys/power/state 进入深待机状态。

在 Linux 内核中,写入/sys/power/state 节点的处理函数是定义在 kernel/power/main.c 中的 state_store()。在 state_store()中,待机(包括 S1 和 S3)的总入口函数是 pm_suspend(),其主要步骤是调用 enter_state ()。函数 enter_state()定义在 kernel/power/ suspend.c 中,其主要调用关系如下:

```
enter_state(state)
|--valid_state();
| \--suspend_ops->valid();
|--sys_sync();
|--suspend_prepare();
| |--pm_prepare_console();
| |--pm_notifier_call_chain(PM_SUSPEND_PREPARE);
| \--suspend_freeze_processes();
|--suspend_devices_and_enter();
```

```
| |--platform suspend begin();
  |--suspend console();
  |--dpm suspend start();
| | |--dpm prepare();
    \--while (!list empty(&dpm list)) device prepare();
     \--dpm_suspend();
       \--while (!list empty(&dpm prepared list)) device suspend();
  |--suspend enter();
 | |--dpm suspend late();
    \--while (!list empty(&dpm suspended list)) device suspend late();
     |--dpm suspend noirg();
 | | |--suspend device irqs();
  \--while (!list_empty(&dpm_late_early_list)) device_suspend_noirq();
    |--disable nonboot cpus();
    \--for each online cpu(cpu) cpu down(cpu);
    |--syscore suspend();
| | |--suspend ops->enter(); /*平台相关*/
| | \--loongson pm enter();
| | |--syscore resume();
| | |--enable nonboot cpus();
  | \--for each cpu(cpu, frozen cpus) cpu up(cpu);
| | --dpm_resume_noirq();
 | |--while (!list empty(&dpm noirq list)) device resume noirq();
    | \--resume device irqs();
     \--dpm resume early();
       \-- while (!list empty(&dpm late early list)) device resume early();
  |--dpm_resume_end();
  | |--dpm resume();
    \--while (!list empty(&dpm suspended list)) device resume();
     \--dpm complete();
        \--while (!list_empty(&dpm_prepared_list)) device_complete();
 |--resume console();
 \--platform resume end();
\--suspend finish()
  |--suspend thaw processes();
  |--pm_notifier_call_chain(PM_POST_SUSPEND);
  \--pm restore console();
```

这棵代码树非常对称且可读性良好,且表 8-3 已有一个初步解释,因此不再过多深入细节,仅把外围设备相关的部分单独提出来讲解一下。每个支持电源管理的设备都会直接或间接地关联一个叫 struct struct dev_pm_ops 的数据结构,该结构定义如下(为方便而对顺序有所调整):

```
struct dev_pm_ops {
  int (*prepare)(struct device *dev);
```

```
void (*complete)(struct device *dev);
  int (*suspend)(struct device *dev);
  int (*suspend late)(struct device *dev);
  int (*suspend noirg)(struct device *dev);
  int (*resume noirg)(struct device *dev);
  int (*resume_early)(struct device *dev);
    int (*resume)(struct device *dev);
  int (*freeze)(struct device *dev);
  int (*freeze late)(struct device *dev);
  int (*freeze noirg)(struct device *dev);
  int (*thaw noirg)(struct device *dev);
  int (*thaw_early)(struct device *dev);
   int (*thaw)(struct device *dev);
  int (*poweroff)(struct device *dev);
  int (*poweroff late)(struct device *dev);
  int (*poweroff noirg)(struct device *dev);
  int (*restore noirg)(struct device *dev);
  int (*restore early)(struct device *dev);
  int (*restore)(struct device *dev);
  int (*runtime suspend)(struct device *dev);
  int (*runtime resume)(struct device *dev);
  int (*runtime idle)(struct device *dev);
};
```

对于一个特定的设备,在整个 STR 的睡眠-唤醒过程中大概要经历 dev_pm_ops 中的如下步骤: prepare() \rightarrow suspend() \rightarrow suspend_late() \rightarrow suspend_noirq() \rightarrow [进入 STR 状态] \rightarrow resume_noirq() \rightarrow resume_late() \rightarrow resume() \rightarrow complete() \circ 这里 prepare()是准备阶段,主要功能是禁止新设备注册以避免死锁; complete()是完成阶段,主要功能是重新开放新设备注册。在 prepare()和 complete()之外,早期内核的睡眠过程只需要 suspend(),唤醒过程只需要 resume();从 Linux-2.6.27 开始,把 suspend()中需要关中断运行的部分(比如关闭电源)拆分成 suspend_noirq(),把 resume()中需要关中断运行的部分(比如打开电源)拆分成 resume_noirq();从 Linux-3.4 开始,suspend()中只保留停止工作的部分,状态保存的部分被进一步拆分到 suspend_late(),而 resume()中也只保留开始工作的部分,状态恢复的部分被进一步拆分到 resume_early()。当然,以上拆分原则只是内核电源管理框架的建议,具体的设备驱动可以选择拆分或者不拆分,只要能够正常工作就行。

除了上述外设相关的部分,enter_state()中最重要的步骤就是红色加粗的部分。在 X86 平台(目前支持 ACPI 最完善的平台)中,suspend_ops 的具体实现是 acpi_suspend_ops,其中 enter()回调函数是 acpi_suspend_enter(),龙芯平台上则通过 loongson_pm_enter()实现。

下面我们来看看整个 suspend_ops 的类型定义,也就是待机设计中与平台相关的最重要的数据结构,include/linux/suspend.h 中的 platform suspend ops,定义如下:

```
struct platform_suspend_ops {
    int (*valid)(suspend_state_t state); /* 检测某状态是否可用 */
    int (*begin)(suspend_state_t state);
```

```
int (*prepare)(void);
int (*prepare_late)(void);
int (*enter)(suspend_state_t state); /* 进入某种睡眠状态 */
void (*wake)(void);
void (*finish)(void);
void (*end)(void);
void (*recover)(void);
};
```

上文提到,在 X86 平台上,实现该结构的通常是 acpi_suspend_ops,而在龙芯平台上我们使用 loongson_pm_ops。在内核启动过程,do_initcalls()会调用 loongson_pm_init()来注册 loongson_pm_ops。这个操作集里面,最重要的回调函数是 enter(),由 loongson_pm_enter()负责实现。龙芯没有严格意义上的 C-State,因此实现真正意义上的浅待机实际上实际上价值不大(节能效果不佳)。为了保持用户态接口的正常工作,形式上的浅待机和深待机最后都会进入深待机状态。在 loongson_pm_enter()里面的关键过程是 loongs on suspend enter(),用于实现深待机(ACPI S3)。

```
函数 loongson_pm_enter()定义在 arch/mips/loongson64/common/pm.c 中,展开如下: static int loongson_pm_enter(suspend_state_t state) {
    mach_suspend();
    loongson_suspend_enter();
    pm_set_resume_via_firmware();
    mach_resume();
    return 0;
}
```

这个函数分 4 步: mach_suspend()是机型相关的睡眠操作; loongson_suspend_enter()是核心睡眠操作,执行完成后就进入了睡眠状态; pm_set_resume_via_firmware()宣告我们是从固件(BIOS)唤醒回来的; mach_resume()是机型相关的唤醒操作,属于 mach_suspend()的反操作。64 位的龙芯处理器(包括龙芯 2 号和龙芯 3 号)的待机都是通过 loongson_pm_enter()完成的,但龙芯 2 号和龙芯 3 号具有较大的差别,因此内部几个步骤的实现是有区别的。

龙芯 3 号的 mach_suspend()和 mach_resume()定义在 arch/mips/loongson64/loongson-3/ p m.c 中,展开如下:

```
void mach_suspend(void)
{
   acpi_sleep_prepare();
   if (cpu_has_ftlb) {
      loongson_regs.config4 = read_c0_config4();
      loongson_regs.config6 = read_c0_config6();
   }
   if (cpu_has_ldpte) {
      loongson_regs.pgd = read_c0_pgd();
      loongson_regs.kpgd = read_c0_kpgd();
   }
}
```

```
loongson regs.pwctl = read c0 pwctl();
    loongson regs.pwbase = read c0 pwbase();
    loongson regs.pwsize = read c0 pwsize();
    loongson regs.pwfield = read c0 pwfield();
  if (cpu_has_userlocal) {
    loongson regs.hwrena = read c0 hwrena();
    loongson regs.userlocal = read c0 userlocal();
  }
  loongson nr nodes = loongson sysconf.nr nodes;
  loongson suspend addr = loongson sysconf.suspend addr;
  loongson peache ways = cpu data[0].dcache.ways;
  loongson_scache_ways = cpu_data[0].scache.ways;
  loongson peache sets = cpu data[0].dcache.sets;
  loongson scache sets = cpu data[0].scache.sets*4;
  loongson peache linesz = cpu data[0].dcache.linesz;
  loongson scache linesz = cpu data[0].scache.linesz;
}
void mach_resume(void)
  local flush tlb all();
  cmos write64(0x0, 0x40);
  cmos write64(0x0, 0x48);
  if (cpu has ftlb) {
    write c0 config4(loongson regs.config4);
    write_c0 config6(loongson_regs.config6);
  }
  if (cpu has ldpte) {
    write c0 pgd(loongson regs.pgd);
    write c0 kpgd(loongson regs.kpgd);
    write_c0_pwctl(loongson_regs.pwctl);
    write c0 pwbase(loongson_regs.pwbase);
    write c0 pwsize(loongson regs.pwsize);
    write c0 pwfield(loongson regs.pwfield);
  if (cpu_has_userlocal) {
    write c0 hwrena(loongson regs.hwrena);
    write_c0_userlocal(loongson_regs.userlocal);
  loongson pch->early config();
  loongson_pch->init_irq();
  acpi_registers_setup();
  acpi_sleep_complete();
```

逻辑简明,长话短说。mach_suspend()中的 acpi_sleep_prepare()负责清除遗留的 ACPI 时间,然后在 RS780 桥片的机器上打开睡眠闪烁灯; mach_resume()中有其反操作 acpi_registers_setup()/acpi_sleep_complete(),在初始化 ACPI 寄存器以后关闭睡眠闪烁灯。 mach_suspend() 中根据 CPU 特征(是否支持 FTLB、是否支持 LDPTE,是否支持 UserLocal)选择性地将一些特殊寄存器保存至 loongson_regs,然后在 mach_resume()中也会根据这些特征选择性地予以恢复。另外 mach_suspend()和 mach_resume()中也有一些不对称的操作。比如 mach_suspend()里面会给一些重要的全局变量赋值: loongson_pcache_ways是一级 Cache 的组 相联路数, loongson_scache_ways是一级 Cache 的组 相联路数, loongson_scache_sets是二级 Cache 的组 相联路数, loongson_pcache_sets是一级 Cache 的组相联组数, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是一级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是一级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_pcache_linesz是二级 Cache 的行大小, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行人, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行人, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行人, loongson_scache_linesz是二级 Cache 的行人, loongson_scache_linesz是一级 Cache 的行人,

深待机(STR)的 loongson_suspend_enter()子过程主要包括三个步骤:保存主核上下文,执行睡眠例程和恢复主核上下文(图 8-4 中步骤 6B 的三个子步骤)。代码定义在 arch/mips/loongson64/loongson-3/sleep.S 中,展开如下:

```
.macro SETUP SLEEP
.endm
LEAF(loongson suspend enter)
    SETUP_SLEEP
    li a0, 0x80000000
    lw a1, loongson peache sets
    lw a2, loongson peache ways
    lw a3, loongson peache linesz
flushL1:
    move t0, a2
1:
     cache 0, (a0)
    cache 1, (a0)
    addiu a0, a0, 1
    addiu t0, t0, -1
    bnez t0, 1b
    subu a0, a0, a2
    addu a0, a0, a3
    addiu a1, a1, -1
    bnez a1, flushL1
    lw a0, loongson nr nodes
    dli a1, 0x9800000000000000
    lw a3, loongson scache ways
    lw t8, loongson scache linesz
```

```
flushL2 all:
    lw a2, loongson scache sets
    dli t9, 0x100000000000
flushL2 node:
    move t0, a3
1:
    cache 3, (a1)
    daddiu a1, a1, 1
    addiu t0, t0, -1
    bnez t0.1b
    dsubu a1, a1, a3
    daddu a1, a1, t8
    addiu a2, a2, -1
    bnez a2, flushL2 node
    daddu a1, a1, t9
    addiu a0, a0, -1
    bnez a0, flushL2 all
    daddi a1, sp, 0
    dla
         a0, wakeup start
    ld
          v0, loongson suspend addr
    jr
          v0
    nop
END(loongson_suspend_enter)
LEAF(wakeup_start)
     . . . . . .
```

END(wakeup start)

因汇编代码相对比较繁琐就不再逐句解析。原理上, 其详细操作过程如下:

保存主核执行上下文(SETUP SLEEP):

- 调整堆栈指针(SP寄存器),目的是留出一个栈帧来保存上下文;
- 将 1~7 号通用寄存器 (用于汇编器的 AT 寄存器、用于存放函数返回值的 V 系列 寄存器以及用于存放函数参数的 A 系列寄存器) 保存到栈帧;
- 将 16~23 号通用寄存器(函数调用时需要调用者保存的 S 系列寄存器)保存到 栈帧:
- 将 26~31 号通用寄存器(内核专用的 K 系列寄存器、全局指针 GP, 帧指针 FP 和 返回地址 RA 寄存器)保存到栈帧,但 29 号寄存器(堆栈指针 SP)除外;
- 将协处理器 0 的部分寄存器(状态寄存器、配置寄存器、上下文寄存器和页面掩码 寄存器等)保存到栈帧;

主核执行睡眠例程进入待机状态(loongson_suspend_enter 主体):

- 将堆栈指针 SP 的当前值(等于唤醒后的 SP)写入非易失性存储器;
- 将唤醒入口地址 wakeup start (等于唤醒后的 PC) 写入非易失性存储器;
- 刷回并无效化一级高速缓存(L1 Cache);
- 刷回并无效化二级高速缓存(L2 Cache);
- 通过 BIOS 调用接口,将控制权转交给 BIOS(跳转至 loongson suspend addr);

- BIOS 将内存设置成自刷新模式:
- BIOS 通知嵌入式控制器(EC)或南桥芯片关闭除内存以外所有部件的电源;

恢复主核执行上下文(wakeup start):

- 从栈帧恢复协处理器 0 的部分寄存器(状态寄存器、配置寄存器、上下文寄存器和 页面掩码寄存器等):
- 从栈帧恢复 1~7 号通用寄存器(用于汇编器的 AT 寄存器、用于存放函数返回值的 V 系列寄存器以及用于存放函数参数的 A 系列寄存器):
- 从栈帧恢复 16~23 号通用寄存器(函数调用时需要调用者保存的 S 系列寄存器):
- 从栈帧恢复 26~31 号通用寄存器(内核专用的 K 系列寄存器、全局指针 GP, 帧 指针 FP 和返回地址 RA 寄存器),但 29 号寄存器(堆栈指针 SP)除外;
- 调整堆栈指针(SP寄存器),目的是丢弃已经没有用处的栈帧;

可以看出,深待机的睡眠例程实现需要操作系统内核与固件(BIOS,在龙芯平台一般是 PMON 或者基于 UEFI 的昆仑固件)的协作。除了前面提到的主要原因(进入睡眠状态后 CPU 已经断电之外、再次上电后首先执行 BIOS)之外,还有另外一个重要原因是 loongson _suspend_enter()完全依靠内核代码实现是不可能的。简单地说,该函数要严格按照顺序完成如下几件工作:

- (1) 将主核的执行上下文保存到内存;
- (2) 将唤醒后内核的起始执行点 PC(即 wakeup_start 的地址)和堆栈指针 SP 保存到系统内存(System RAM)空间之外的特定区域(目前使用 CMOS RTC RAM);
 - (3) 刷回L1 Cache 和L2 Cache:
 - (4) 操作内存控制器使之进入自刷新模式;
 - (5) 通知嵌入式控制器 (EC) 或配套的桥片, 使之关闭除内存以外的所有电源。

问题在于,第(4)步完成以后,内存已经不可访问,因此第(5)步无法进行,因为 代码在内存里面,而之前已经将 Cache 进行了无效化。某些 MIPS CPU 可以将指定地址的内 存预取到指令 Cache 中,但龙芯不支持该种操作。

解决办法就是将第(4)、(5)步的实现放在固件中实现,并且最好是放置到固定的地址(通过 BIOS-内核接口规范中的 efi_reset_system_t::DoSuspend 传递,缺省使用 0xbfc00 500),loongson suspend enter()完成前 3 步之后,直接跳转到该地址,进入深待机状态。

深待机唤醒以后首先执行固件中的代码,固件需要判断是冷启动还是待机唤醒,判断方法是检查"唤醒向量"。唤醒向量由内核起始执行点 PC(wakeup_start 函数的地址)和堆栈指针 SP 组成,如果值为 0,则表示是冷启动。

对于 STR,操作系统内核与固件的互操作需要解决两个重要问题:一个是唤醒向量如何保存,另外一个是操作系统与固件如何在内存中共存。

先来看"唤醒向量"的保存问题。首先,不可以放在系统内存中,因为很难在内核的地址空间使用一个固定的地址来进行存放,而 BIOS 又不容易访问浮动的内存地址。其次,不可以放在 BIOS 的 Flash 芯片中,因为内核读写 Flash 芯片空间需要调用设备驱动,而通过设备驱动的读写是异步的,并且涉及定时器操作。在进入 loongson_suspend_enter()以后,定时器都已经停止,设备驱动也无法使用。于是,我们最终选定了 CMOS RTC 内存空间的 0x 40 和 0x48 两个地址来进行存放,这个地方既是固定地址,BIOS 又可以直接访问。

再来看 BIOS 与操作系统的共存问题。BIOS 代码保存在非易失性的只读存储器(Flash ROM)芯片中,但是为了提高性能(执行效率)和灵活性(如动态分配内存),通常会加载并解压到系统内存(RAM)中执行。待机唤醒和冷启动不同,此时内存里面的内容是有用的,不能让 BIOS 随意使用,否则就会破坏操作系统的数据。因此 BIOS 必须能够和操作系统共存而不互相干扰。

在 X86 平台上, BIOS 会向操作系统提供一张物理内存空间的映射表——E820 图。其中某些区段被标记为 BIOS 专用或者保留,于是系统内核也就不会使用这些区段。因此,内核与固件可以实现共存而不会破坏对方的内容。

龙芯的 BIOS 不提供 E820 图,但是我们可以仿照 E820 图的原理,通过专用内存区实现 BIOS 与操作系统的共存(通过 BIOS-内核接口规范中的 efi_memory_map_loongson:: mem_map)。龙芯电脑的最低物理内存配置是 256MB,因此我们可以将 240~256MB 之间的 16MB 范围划分给 BIOS 专用。假设系统有 2GB 内存,那么:

0MB~240MB 范围: 操作系统使用;

240MB~256MB 范围: BIOS 专用;

256MB~2GB 范围: 操作系统使用。

为了配合专用内存区的设计,BIOS 也需要进行调整,不仅要把解压后的可执行代码放置在专用区域,也要把执行时使用的动态数据(堆和栈)分配在专用区域内。

8.3.2 睡眠到磁盘 (休眠)

龙芯/Linux 平台的休眠(STD)与待机(STR)具有一定的相似性,也有着较大的区别其相似性表现在它们都是一种"睡眠-唤醒"的过程,意思是它们都将系统的当前状态保存到一个地方(内存或硬盘),然后进入一个低耗电的状态,并且这种低耗电状态可以唤醒唤醒以后,系统恢复到睡眠前的状态。其区别主要在于:休眠本身一般不需要 BIOS 的介入,一切均由操作系统完成(但是进入休眠状态以后,唤醒时需要从 BIOS 开始执行),但操作系统实现休眠的复杂性大大高于待机(如图 8-5 所示)。




图 8-5 龙芯/Linux 平台的待机流程(左)与休眠流程(右)对比

为了方便对比,STR的执行过程在更高维度宏观上可以简化为三大步骤:

- (1) 保存状态 (suspend);
- (2) 进入睡眠;
- (3) 恢复状态 (resume) 。

这里所述的状态包括: 所有进程的执行状态、所有 CPU 核的寄存器上下文、所有外围设备的内部状态、以及所有正在使用的内存内容。那么,第一大步骤大致相当于图 8-4 中的第1~5步;第二大步骤大致相当于图 8-4 中的第6步;第三大步骤大致相当于图 8-4 中的第7~11步。

从宏观的角度看,STD 的睡眠/唤醒过程分为三大阶段,每个阶段又有若干步骤:

- (1) 第一阶段
- 冻结状态 (freeze);
- 生成状态快照;
- 解冻状态(thaw);
- (2) 第二阶段
- 将快照写入磁盘;
- 关机;
- 开机;

- 从磁盘读入快照;
- (3) 第三阶段
- 静置状态 (quiesce);
- 状态快照还原;
- 恢复状态 (restore) 。

第一阶段类似于一次 STR 过程, 其中的 freeze 和 thaw 类似于 suspend 和 resume。但 freeze 和 suspend 有少许不同,它会冻结所有应用进程、停止外设工作、关闭所有辅核,但一般并不会关闭设备电源。与之对应, thaw 会开启所有辅核、开始外设工作、恢复所有应用进程,但一般不需要像 resume 那样重新打开设备电源。

该阶段对状态的冻结和解冻其目的就是生成状态快照。所谓状态快照,就是正在使用的内存内容(包括所有进程的执行状态、所有 CPU 核的寄存器上下文、所有外围设备的内部状态都是通过内存内容来体现的),这些内容会在之后的休眠过程中被写入磁盘。之所以要对状态进行冻结,是因为只有在进程和设备停止工作的时候,内存的内容才是一致而稳定的("一致而稳定"是一种比较严格的状态要求,例如,许多硬件相关的命令根据某种协议被组合成一个大操作,这个大操作要么整个不做,要么整个做完全,否则就是不一致或者不稳定)。"正在使用的内存内容"通常是离散的,而生成快照时通常会分配一块较大的连续内存,然后将离散的页面拷贝到这块连续内存区,保存到硬盘的,也是这块连续区(离散页面不方便保存)。因此,STD 一般要求有 2/5 以上的空闲物理内存,才足以生成完整的快照。

快照在生成以后,其内容不再发生变化,STD唤醒以后的状态,就是快照生成时的状态。快照在生成以后,需要将其写到磁盘才能持久保存,而写盘的过程需要内核线程、设备驱动均处于工作状态。因此,快照生成以后,需要进行状态解冻,才能继续后面的过程。

第二阶段是 STD 的核心阶段,它的主要工作是将第一阶段生成的快照写入磁盘,然后关机。关机以后,STD 睡眠过程即已完成。

STD 的唤醒的早期阶段就是一次正常的开机过程。当开机过程的内核启动阶段完成以后,Linux 会检测硬盘上的 STD 标记,如果它发现这是一次 STD 唤醒而不是全新的冷启动,就会从硬盘状态读入快照,然后进入第三阶段。

第三阶段也类似于一次 STR 过程,其中的 quiesce 和 restore 也类似于 suspend 和 resume。Quiesce 和 suspend 也有少许不同,它会冻结所有应用进程、停止外设工作、关闭所有辅核,但一般并不会关闭设备电源,并且状态也不会用来保存,而是直接废弃。与之对应,restore 会开启所有辅核、开始外设工作、恢复所有应用进程,但一般不需要像 resume 重新打开设备电源,并且状态信息来源于快照。Quiesce/restore 和 freeze/thaw 的目的非常相似,都是为了得到一个一致而稳定的内存状态。

内核切换过程是第三阶段最难以理解的一个概念。第二阶段开机时,启动的 Linux 内核是一个全新的内核(Booting Kernel),而状态恢复以后,运行的却是睡眠前的目标内核(Target Kernel)。两个内核的可执行代码是完全相同的,但是运行时的数据却是千差万别的。这些"运行时数据"实际上就是状态快照的内容,所以快照恢复以后,内核就自然而然地切换过去了。

原理讲述完毕,接下来分析代码。休眠的用户态接口是 echo disk > /sys/power/state,因此内核中的起始处理函数跟待机一样是 kernel/power/main.c 中的 state store()。但进了

state_store()以后休眠走了和待机不一样的分支,即 hibernate()函数。该函数定义在 kernel/power/hibernate.c 中,其主要调用关系如下:

```
hibernate()
  |--pm_prepare_console();
  |--sys sync();
  |--freeze processes();
  |--hibernation snapshot();
  | |--dpm prepare();
  \--while (!list empty(&dpm list)) device prepare();
  | |--suspend console();
  | |--dpm suspend();
  \--while (!list empty(&dpm prepared list)) device suspend();
    |--create image();
  | | |--dpm suspend end();
    | | |--dpm suspend late();
         \--while (!list empty(&dpm suspended list)) device suspend late();
          \--dpm suspend noirg();
             \--while (!list empty(&dpm late early list)) device suspend noirq();
       |--disable nonboot cpus();
       |--local irq disable();
       |--syscore suspend();
       |--save processor state();
       |--swsusp_arch_suspend();
       |--restore_processor_state();
       |--syscore resume();
       |--local irq enable();
       |--enable nonboot cpus();
       \--dpm resume start();
          |--dpm resume noirq();
          \--while (!list_empty(&dpm_noirq_list)) device_resume_noirq();
          \--dpm resume early();
            \--while (!list empty(&dpm late early list)) device resume early();
     |--dpm resume();
    \--while (!list empty(&dpm suspended list)) device resume();
    |--resume console();
    \--dpm complete();
       \--while (!list empty(&dpm prepared list)) device complete();
  |--if (in_suspend) {
     swsusp_write();
       \--save image()/save image lzo();
     power down();
       \--CaseA: hibernation platform enter();
        CaseB: kernel power off();
```

```
CaseC: kernel restart(NULL);
        CaseD: suspend devices and enter(PM SUSPEND MEM);
  | }
  |--thaw processes();
  \--pm restore console();
software resume()
  |--swsusp check();
  |--freeze processes();
  |--swsusp read();
  \--load image()/load image lzo();
  \--hibernation restore();
    |--pm prepare console();
    |--dpm suspend start();
      |--dpm prepare();
    | | \--while (!list_empty(&dpm_list)) device_prepare();
       \--dpm suspend();
          \--while (!list empty(&dpm prepared list)) device suspend();
    \--resume target kernel();
       |--dpm suspend end();
       |--disable nonboot cpus();
       |--local irg disable();
       |--syscore suspend();
       |--save_processor_state();
       \--swsusp_arch_resume();
```

跟 STR 相比, STD 相对复杂且较难理解。这两棵代码树里面,第一棵代码树包含了睡眠的全过程和唤醒的后半段,而第二棵树包含的是唤醒的前半段。具体的一些关键点有:

- 1,设计了一个全局变量 in_suspend,用__nosavedata 进行标记。该变量在一些睡眠阶段与唤醒阶段都需要执行的公共代码里面用做区分标记,标识当前是睡眠阶段(in_suspend=1)还是唤醒阶段(in_suspend=0)。变量 in_suspend 的初始值是 0,睡眠阶段的 create_image()函数早期会将 in_suspend 设为 1。由于 in_suspend 带有__nosavedata 标记,因此其内容在睡眠时不会保存到硬盘。上电唤醒之后,Booting Kernel 中的 in_suspend 是 0,上下文恢复到 Target Kernel 之后依旧是 0。
- 2,相比于 STR, STD 中体系结构相关的代码比较少,主要就是 swsusp_arch_suspend()和 swsusp_arch_resume()两个红色加粗的函数。
- 3, 上电唤醒以后, Booting Kernel 在 start_kernel() → kernel_init() → do_initcalls()的最后阶段执行 software_resume(),通过 swsusp_check()等函数检查是一次普通的启动还是需要 STD 恢复。如果是普通的启动就退出 software_resume()并执行正常启动的后续流程,否则执行 software_resume()后面的恢复代码。
- 4, 睡眠过程中, hibernation_snapshot()通过 create_image()创建状态快照; swsusp_write()根据是否启用压缩来调用 save_image()/save_image_lzo()负责将快照写入硬盘; power down()负责最后的关机或重启操作。唤醒过程中, swsusp_read()负责根据是否启用压

缩来调用 load_image()/load_image_lzo() 读出快照; hibernation_restore() 通过resume target kernel()恢复快照回到Target Kernel。

- 5, 在第一棵树中, 睡眠过程执行到 power_down()就结束了。第二棵树中, swsusp_arch_resume()执行完毕后上下文就切换到了第一棵树 create_image()函数中, 具体就是 swsusp_arch_suspend()后面那个点, 然后继续第一棵树的后续流程。
- 6,睡眠过程的最后一步 power_down()的内容具体可分为几种情况: ACPI 系统如果往/sys/power/disk 中写入了 platform,会调用 hibernation_platform_enter()进入真正意义上的 ACPI S4 睡眠状态;如果往/sys/power/disk 中写入了 shutdown,会调用 kernel_power_off()关机;如果往/sys/power/disk 中写入了 reboot,会调用 kernel_restart()重启;如果往/sys/power/disk 中写入了 suspend,会调用 suspend_devices_and_enter()进入 STR 状态。ACPI 系统的默认方式是 platform(严格来说是提供了 platform_hibernation_ops 的系统,但目前只有 ACPI 系统提供了 platform_hibernation_ops);非 ACPI 系统(比如龙芯电脑)的默认方式是 shutdown。
- 7,在 power_down()中采用 STR 的方式叫双重睡眠,是 Linux-3.6 开始引入的,它结合了 STR 和 STD 的优点:如果是在较短的时间内唤醒,内存内容尚未丢失,则相当于是待机唤醒,速度很快;反之,如果过了很长时间才唤醒,或者是系统发生了掉电,则唤醒时处于休眠状态,虽然速度较慢,但是功耗和安全性都得到了保障。

接下来看设备相关的操作。如果是 ACPI 系统(严格来说是提供了platform_hibernation_ops的系统),对于一个特定的设备,在整个 STD 的睡眠-唤醒过程中大概要经历 dev_pm_ops 中的如下步骤: prepare() → freeze() → freeze_late() → freeze_noirq() → thaw_noirq() → thaw_early() → thaw() → complete() → poweroff() → poweroff_late() → poweroff_noirq() → [进入 STD 状态] → prepare() → freeze() → freeze_late() → freeze_noirq() → restore_noirq() → restore_early() → restore() → complete() ∘ 如果是非ACPI 系统(比如龙芯电脑),则会经历如下步骤: prepare() → freeze() → freeze_late() → freeze_noirq() → thaw_noirq() → thaw_early() → thaw() → complete() → [进入 STD 状态] → prepare() → freeze() → freeze_late() → freeze_noirq() → restore_noirq() → restore_early() → restore() → complete() ∘ 唤醒过程中的 freeze()实际上是之前概念描述上的 quiesce 操作,只不过 freeze 和 quiesce 做的事情完全一样而已。另外,ACPI 系统多出来的 poweroff()等步骤是在 hibernation platform enter()函数中完成的。

最后来看体系结构相关的 swsusp_arch_suspend()和 swsusp_arch_resume()。它们分别定义在 arch/mips/power/hibernate_asm.S 和 arch/mips/power/hibernate.c 中,展开如下:

LEAF(swsusp_arch_suspend)

PTR_LA t0, saved_regs

PTR S ra, PT R31(t0)

PTR_S sp, PT_R29(t0)

PTR S fp, PT R30(t0)

PTR S gp, PT R28(t0)

PTR_S s0, PT_R16(t0)

PTR S s1, PT R17(t0)

PTR_S s2, PT_R18(t0)

PTR S s3, PT R19(t0)

```
PTR_S s4, PT_R20(t0)
  PTR_S s5, PT_R21(t0)
  PTR S s6, PT R22(t0)
  PTR S s7, PT R23(t0)
  j swsusp save
END(swsusp_arch_suspend)
LEAF(restore image)
   PTR_L t0, restore_pblist
0:
   PTR Lt1, PBE ADDRESS(t0) /* source */
   PTR Lt2, PBE ORIG ADDRESS(t0) /* destination */
   PTR ADDU t3, t1, PAGE SIZE
1:
   REG L t8, (t1)
   REG_S t8, (t2)
   PTR ADDIU t1, t1, SZREG
   PTR ADDIU t2, t2, SZREG
   bne t1, t3, 1b
   PTR Lt0, PBE NEXT(t0)
   bnez t0, 0b
   PTR LAt0, saved regs
   PTR_L ra, PT_R31(t0)
   PTR_L sp, PT_R29(t0)
   PTR_L fp, PT_R30(t0)
   PTR_L gp, PT_R28(t0)
   PTR_L s0, PT_R16(t0)
   PTR L s1, PT R17(t0)
   PTR_L s2, PT_R18(t0)
   PTR_L s3, PT_R19(t0)
   PTR_L s4, PT_R20(t0)
   PTR_L s5, PT_R21(t0)
   PTR L s6, PT R22(t0)
   PTR_L s7, PT_R23(t0)
   PTR_LI v0, 0x0
   jr ra
END(restore image)
int swsusp_arch_resume(void)
{
   local_flush_tlb_all();
   return restore_image();
}
```

swsusp arch suspend()将T系列和K系列以外的通用寄存器保存到栈帧,然后调用

swsusp_save()来生成状态快照; swsusp_arch_resume()首先通过 local_flush_tlb_all()刷新 TLB 以防止 Booting Kernel 中的 TLB 项污染 Target Kernel, 然后调用 restore_image()来恢复状态快照和栈帧中的 T 系列/K 系列通用寄存器。

8.4 小结

Linux 内核中的电源管理博大精深,甚至于可以单独成书。本章对各种各样的电源管理方法进行分类综述以后,重点聚焦于龙芯平台运行时电源管理和系统级睡眠管理,其中运行时电源管理又重点关注计算机中耗电最多的处理器部分。从原理设计到代码实现均有较为详实的介绍。

龙芯平台的运行时电源管理主要包括动态变频与自动调核,适用于大多数日常的非饱和应用场景。两者基本思想都是根据系统负载来调整处理器的工作状态(主频或者核数)从而达到节能的目的。动态变频是一种应用广泛的 CPU 运行时电源管理方法,但对于存在跨核依赖性的多核处理器平台,单纯的动态变频并不能达到很好的节能效果,同时还可能带来较大的性能损失。自动调核则是一种新型的电源管理方法,它以全局负载水平为调节依据,在基本不影响性能的情况下,取得了良好的节能效果。对于龙芯 3A1000,由于不能单独调频的硬件局限,自动调核是动态变频的一种有效补充;对于龙芯 3B1500 和更新的处理器,由于不存在硬件限制,调核与变频能够更加融洽的结合。

龙芯平台的系统级睡眠管理方法主要应用于计算机闲置时间较长的场景,包括待机和休眠两大类,其中待机又分为浅待机和深待机两种。待机将工作状态保存在内存,而休眠将工作状态保存在磁盘,唤醒之后,待机和休眠都能够自动恢复到睡眠前的工作状态。待机唤醒快,但功耗相对较高,安全性稍差;而休眠虽然唤醒慢,但功耗很低,安全性很好。

附录 并发与同步原语

并发与同步是操作系统设计中的一个核心问题。并发包括两类:一类是真正的同时发生,在宏观尺度和微观尺度上都是并行;一类是时分复用导致的交错发生,在宏观尺度上是并行但在微观尺度上是串行。不管是哪类并发,都存在一个共享资源(临界区)保护的问题。临界区保护通常采用的手段就是串行化,其中最常见的串行化手段就是锁(但锁并不是唯一手段)。锁分很多种,各有不同的特征和适宜场景,而且有些锁并不绝对禁止并发(比如读写自旋锁、读写信号量等等)。除了并发控制,锁和其他各种类型的原语也被用于对共享数的据一致性状态控制,即同步控制。在工程实践中,开发者经常碰到并发与同步相关的问题,如各种操作原语的特征、区别、局限性以及使用上的各种权衡。这些问题往往比较微妙并且难以彻底理解,一旦不正确地使用操作原语,往往会导致各种奇奇怪怪并且难以调试的BUG。因此,本附录主要从使用的角度介绍各种并发与同步原语,重点关注概念和API,而对其实现细节不予深入探讨。

附.1 内存屏障

高性能是计算机所追求的一个永恒目标。编译器在优化过程中会对指令重新排序,高性能处理器在执行指令的时候也会引入乱序执行。这些重新排序理论上都是不应该改变源代码行为的,但实际上编译器和处理器只能保证显式的控制依赖和数据依赖没有问题。而源代码中往往存在各种隐式的依赖,这些依赖性如果被破坏就会产生逻辑错误。

举个简单的生产者-消费者案例:生产者和消费者是两个进程,运行在不同的 CPU 上,它们通过一个缓冲区 buffer 交换共享数据,另有一个变量 flag 来标识缓冲区是否准备好。源代码顺序如下:

```
int flag = 0;
char buffer[64] = {0};

void producer()
{
    memset(buffer, 1, 64);
    flag = 1;
}

void consumer()
{
    char x;
    while (!flag);
    x = buffer[0];
}
```

按源代码的字面顺序,comsumer()进程应该得到 x=1 的结果,实际上却未必。因为: 1, producer()中 buffer 和 flag 本身没有任何显式的控制依赖和数据依赖,因此 flag 的赋值可能先于 memset()执行; 2, comsumer()中 buffer 和 flag 本身也没有任何显式的控制依赖和数据依赖,因此 x 的赋值可能先于 while()循环执行。

很显然,在应用逻辑上 buffer 和 flag 是存在依赖的,但这种依赖无法被编译器和处理

器识别。因此,我们必须人工加上屏障来保证顺序,以对抗指令重排和乱序执行(尤其是访存指令的乱序),得到正确的结果。

对抗编译器指令重排的屏障叫优化屏障,对抗处理器乱序执行的屏障叫内存屏障。屏障就像一条界线,禁止屏障前的操作和屏障后的操作乱序。

(1) 优化屏障

优化屏障定义如下:

```
#define barrier() __asm ___volatile__("": : :"memory")
```

优化屏障 barrier()是一个__asm__内嵌汇编语句,本身并不产生任何额外的指令。但是,内嵌汇编中的__volatile__关键字可以禁止本__asm__语句与其他指令重新组合;而 memory 关键字强制让编译器假定本__asm__语句修改了内存单元,让本语句前后的访存操作生成真实的访存指令而不会通过寄存器来进行优化。优化屏障可以防止编译器对前后的访存指令重新排序,但并不能防止处理器的乱序执行。

在生产者-消费者示例中,如果处理器是顺序执行的,那么插入优化屏障即可保证逻辑 正确:

```
int flag = 0;
char buffer[64] = {0};
void producer()
{
    memset(buffer, 1, 64);
    barrier();
    flag = 1;
}
void consumer()
{
    char x;
    while (!flag);
    barrier();
    x = buffer[0];
}
```

为了方便对抗单个变量读写的编译器优化, barrier()还有三个变种: READ_ONCE()、WRITE_ONCE()和ACCESS_ONCE(),使用方法如下:

 $a = READ_ONCE(x)$: 功能上等同于 a = x,但保证对 x 生成真实的读指令而不被优化。WRITE_ONCE(x, b): 功能上等同于 x = b,但保证对 x 生成真实的写指令而不被优化。

READ_ONCE()和 WRITE_ONCE()是 Linux-3.19 开始才引入的, 在那之前只能用 ACCESS ONCE():

 $a = ACCESS_ONCE(x)$ 等价于 $a = READ_ONCE(x)$, $ACCESS_ONCE(x) = b$ 等价于 WRITE ONCE(x,b) \circ

ACCESS_ONCE()有缺陷,只能针对不超过处理器字长的数据类型,否则无法保证原子性。READ_ONCE()和 WRITE_ONCE()没有这样的缺陷,它们在超过处理器字长的数据类型(比如大结构体和大联合体)上会退化成使用 memcpy()来读写。ACCESS_ONCE()属于计划淘汰的 API。

(2) 内存屏障

内存屏障用于解决内存一致性(即内存有序性)问题。CPU的内存一致性模型有严格一致、处理器一致、松散一致等模型,此处不予展开。现代高性能CPU包括龙芯在内大都使用松散一致性模型,访存指令会存在乱序执行的情况。对抗访存指令在处理器上乱序执行的内存屏障有很多种,主要有:

mb():

全屏障,可以对抗读内存操作(Load)和写内存操作(Store)的乱序执行。

rmb():

读屏障,可以对抗读内存操作(Load)乱序执行,不干预写内存操作(Store)。

wmb():

写屏障,可以对抗写内存操作(Store)乱序执行,不干预写内存操作(Load)。

smp mb():

多处理器版全屏障,在多处理器系统上等价于 mb(),可以对抗读内存操作(Load)和写内存操作(Store)的乱序执行;在单处理器上等价于优化屏障 barrier()。

smp rmb():

多处理器版读屏障,在多处理器系统上等价于 rmb(),可以对抗读内存操作(Load)乱序执行,不干预写内存操作(Store);在单处理器上等价于优化屏障 barrier()。

smp wmb():

多处理器版写屏障,在多处理器系统上等价于 wmb(),可以对抗写内存操作(Store) 乱序执行,不干预写内存操作(Load);在单处理器上等价于优化屏障 barrier()。

一般来说,单处理器虽然也存在乱序执行,但对于同一个处理器来说是符合内部自治的。也就是说运行在同一个处理器上的两个进程(或者更一般地说,两个内核执行路径)所看到的内存序应当是一致的,乱序执行也不会导致逻辑问题。正因为如此,多处理器版的内存屏障 smp_mb()/smp_rmb()/smp_wmb()在单处理器配置上等价于一个优化屏障 barrier()。

然而,除了多处理器之间存在内存一致性问题,处理器与外设之间(主要是 DMA 控制器)也存在内存一致性问题,因此我们需要强制性内存屏障 mb()/rmb()/wmb()来解决。

读屏障和写屏障应当成对使用,写端 CPU 上必须用写屏障,读端 CPU 上必须用读屏障也就是说在生产者-消费者示例中,如果处理器是乱序执行的,那么生产者(写端 CPU)插入写屏障,消费者(读端 CPU)插入读屏障才可以保证逻辑正确(缺一不可,用错也不行):

int flag = 0; char buffer $[64] = \{0\}$;

```
void producer()
{
    memset(buffer, 1, 64);
    smp_wmb();
    flag = 1;
}

void consumer()
{
    char x;
    while (!flag);
    smp_rmb();
    x = buffer[0];
}
```

当然,强屏障总是可以代替弱屏障。比如全屏障可以代替读屏障和写屏障,而强制性 屏障可以代替多处理器版屏障,内存屏障可以代替优化屏障。只不过强屏障一般会比弱屏 障更慢,性能损失更多。在龙芯上面,读屏障、写屏障和全屏障都是一条 sync 指令,但在语 义上,不同的屏障其功能要求是不一样的。

一般来说,内存屏障仅仅是一条界线,能够保证界线前后的访存指令不会交错执行。 比如:读屏障可以保证屏障后 Load 指令执行之前,所有屏障前的 Load 指令已经执行完成; 写屏障可以保证屏障后 Store 指令执行之前,所有屏障前的 Store 指令已经执行完成;全屏障可以保证屏障后 Load/Store 指令执行之前,所有屏障前的 Load/Store 指令已经执行完成。 但是:在语义上,内存屏障并不保证在屏障本身执行完成的时候,屏障前的有关访存指令已经执行完成。尽管处理器可以设计成这样屏障保证访存完成(比如龙芯用于实现内存屏障的 sync 指令就具有保证访存完成的功能),但内存屏障的语义要求并不需要这样。

多处理器版屏障还有一些变种,比如 smp_mb__before_atomic()和 smp_mb__after_atomic(),分别用在原子操作的前后,在实现上大都等价于 smb_mb()。

在一些内存一致性非常弱的体系结构上,比如 Alpha 或者国产申威处理器上,需要一种叫数据依赖屏障的特殊内存屏障。Linux 内核中对数据依赖屏障的定义有两个,分别是强制性屏障 read_barrier_depends()和多处理器版屏障 smp_read_barrier_depends(),其实现相当于一个弱化版的读屏障(因而也可以用读屏障来代替)。X86、龙芯等大多数架构不需要数据依赖屏障。

另外有一些内存屏障是用来解决 CPU 与外设之间内存一致性问题的、比如:

dma_rmb():

DMA 读屏障。在设备→CPU 方向(From Device)的 DMA 中,设备是写端,CPU 是读端,CPU 在读取标识变量和读取数据之间,必须插入 DMA 读屏障。

dma wmb():

DMA 写屏障。在 CPU→设备方向(To Device)的 DMA 中,CPU 是写端,设备是读端,CPU 在写入数据和写入标识变量之间,必须插入 DMA 读屏障。

mmiowb():

MMIO 寄存器写屏障。对于设备的 MMIO 寄存器的写操作有时候是不允许乱序的,在 这些场景下需要用 MMIO 寄存器写屏障。

以上提到的所有内存屏障都是双向的,也就是说,内存屏障既要关注屏障前的访存操作,也要关注屏障后的访存操作。但是内核也提供一些隐式的单向屏障功能,比如 ACQUIRE 操作和 RELEASE 操作。ACQUIRE 的语义是 ACQUIRE 操作后面的访存必须在 ACQUIRE 操作之后完成,但并不关注 ACQUIRE 操作前面的访存;RELEASE 的语义是 RELEASE 操作前面的访存必须在 RELEASE 操作之前完成,但并不关注 RELEASE 操作后面的访存。后面提到的原子操作变种就有带 ACQUIRE 和 RELEASE 语义的版本。另外,加锁操作通常意味着 ACQUIRE 操作,而解锁操作通常意味着 RELEASE 操作。

关于内存屏障的更多信息可参阅内核文档 Documentation/memory-barriers.txt。

附.2 每 CPU 变量

最好的并发控制就是避免不必要的共享,这样根本就不需要控制。每 CPU 变量就是为了达到这种目的而设计的,每个 CPU 都拥有一个同名的本地变量副本。在概念上,每 CPU 变量类似于一个长度为 CPU 个数的普通数组,比如:

int var[NR CPUS];

每个 CPU 根据自己的编号引用数组里面属于自己的元素: CPU0 用 var[0], CPU1 用 var[1], CPU2 用 var[2],。但是每 CPU 变量跟普通数组并不相同: 数组的存放是连续的, 因此一个 CPU 访问自己元素的时候, 会污染 Cache 里面临近 CPU 的元素(因为 Cache 是按行管理的), 导致频繁访问的时候性能下降; 而每 CPU 变量的设计就是让每个 CPU 的本地副本放在不同的 Cache 行中, 因而具有优良的 Cache 友好性。

每 CPU 变量所使用的 API 如下:

静态定义每 CPU 数组: DEFINE PER CPU(type, name)

静态声明每 CPU 数组: DECLARE PER CPU(type, name)

动态分配每 CPU 数组: alloc_percpu(type)

动态释放每 CPU 数组: free percpu(pointer)

引用特定 CPU 的变量: per cpu(var, cpu)

引用本地 CPU 的变量: __get_cpu_var(var), 从 Linux-3.19 开始已经废弃

读本地 CPU 变量: 返回本地变量原值

this_cpu_read(pcp)/__this_cpu_read(pcp)/raw_cpu_read(pcp)

写本地 CPU 变量:本地变量更新成新值 val

this_cpu_write(pcp, val)/_ this_cpu_write(pcp, val)/raw_cpu_write(pcp, val)

本地 CPU 变量加:新值 = 原值 + val

this cpu add(pcp, val)/ this cpu add(pcp, val)/raw cpu add(pcp, val)

本地 CPU 变量加并返回新值:新值 = 原值 + val

this cpu add return(pcp, val)/ this cpu add return(pcp, val)/raw cpu add return(pcp, val)

本地 CPU 变量减:新值 = 原值 - val

this cpu sub(pcp, val)/ this cpu sub(pcp, val)/raw cpu sub(pcp, val)

本地 CPU 变量减并返回新值:新值 =原值 - val

this cpu sub_return(pcp, val)/_ this cpu sub_return(pcp, val)/raw_cpu sub_return(pcp, val)

本地 CPU 变量加 1: 新值 = 原值 + 1

this cpu_inc(pcp)/_ this cpu_inc(pcp)/raw_cpu_inc(pcp)

本地 CPU 变量加 1 并返回新值:新值 = 原值 + 1

this cpu inc return(pcp)/ this cpu inc return(pcp)/raw cpu inc return(pcp)

本地 CPU 变量减 1: 新值 = 原值 - 1

this cpu_dec(pcp)/_ this cpu_dec(pcp)/raw_cpu_dec(pcp)

本地 CPU 变量减 1 并返回新值:新值 = 原值 - 1

this cpu dec_return(pcp)/__this cpu dec_return(pcp)/raw_cpu_dec_return(pcp)

本地 CPU 变量与: 新值 = 原值 & val

this cpu and(pcp, val)/ this cpu and(pcp, val)/raw cpu and(pcp, val)

本地 CPU 变量或:新值 = 原值 | val

this_cpu_or(pcp, val)/_ this_cpu_or(pcp, val)/raw_cpu_or(pcp, val)

本地 CPU 变量交换:本地变量更新成新值 nval 并返回原值

this_cpu_xchg(pcp, nval)/_ this_cpu_xchg(pcp, nval)/raw_cpu_xchg(pcp, nval)

本地 CPU 变量比较并交换:本地变量原值若与旧值 oval 相等就更新成新值 nval 并返回原值

this_cpu_cmpxchg(pcp, oval, nval)/__this_cpu_cmpxchg(pcp, oval, nval)/raw_cpu_cmpxchg (pcp, oval, nval)

成对本地 CPU 变量比较并交换:同 this_cpu_cmpxchg()但一次操作一对本地 CPU 变量 this_cpu_cmpxchg_double(pcp1, pcp2, oval1, oval2, nval1, nval2)/__this_cpu_cmpxchg_double(pcp1, pcp2, oval1, oval2, nval1, nval2)/raw_cpu_cmpxchg_double(pcp1, pcp2, oval1, oval2, nval1, nval2)

后面的运算型 API 中,每种 API 都有 3 个变种。其中 this 开头版本的是带抢占/中断保护的,可以在任意上下文中使用;__this 开头版本的是不带抢占/中断保护的,要么每 CPU 变量不在中断上下文或者可抢占上下文中使用,要么调用者负责保护;raw 开头的版本与_this 开头的版本一样不带保护,并且还省略了所有的关于抢占的检查。

附.3 原子操作

如果共享资源(临界区)非常小,小到只有一个变量的话,就可以不用重量级的加锁-解锁操作,而是直接使用原子操作。原子操作意味着整个操作的执行过程是原子的(全或 无),不可中断的。

(1) 通用原子操作

Linux 内核定义了 32 位的原子变量类型 atomic_t 和 64 位的原子变量类型 atomic64_t, 另外还有 atomic_long_t, 在 32 位内核中等价于 atomic_t 而在 64 位内核中等价于 atomic64_t。

```
typedef struct {
 int counter;
} atomic t;
typedef struct {
 long counter;
} atomic64 t;
#if BITS PER LONG == 64
typedef atomic64 t atomic long t;
#else
typedef atomic t atomic long t;
#endif
32 位/64 位原子变量主要的操作 API 有:
ATOMIC INIT(i)/ATOMIC64 INIT(i)/ATOMIC LONG INIT(i):
初始化原子变量的值为i。
atomic read(v)/atomic64 read(v)/ atomic long read(v):
返回原子变量*v 的值。
atomic set(v, i)/atomic64 set(v, i)/atomic long set(v, i):
给原子变量赋值:将*v的值设置成i。
atomic add(i, v)/atomic64 add(i, v)/atomic long add(i, v):
给原子变量做加法: *v 的值增加 i。
atomic sub(i, v)/atomic64 sub(i,v)/atomic long sub(i, v):
给原子变量做减法: *v的值减少i。
atomic add negtive(i, v)/atomic64 add negtive(i, v)/atomic long add negtive(i, v):
给原子变量做加法并测试: *v的值增加i, 若结果为负返回1, 否则为0。
atomic sub and test(i, v)/atomic64 sub and test(i, v)/atomic long sub and test(i, v):
给原子变量做减法并测试: *v 的值减少 i, 若结果为 0 返回 1, 否则返回 0。
atomic inc(v)/atomic64 inc(v)/atomic long inc(v):
给原子变量加一: *v的值加一。
atomic dec(v)/atomic64 dec(v)/atomic long dec(v):
给原子变量减一: *v 的值减一。
atomic inc and test(v)/atomic64 inc and test(v)/atomic long inc and test(v):
给原子变量加一并测试: *v的值加一, 若结果为0返回1, 否则返回0。
atomic dec and test(v)/atomic64 dec and test(v)/atomic long dec and test(v):
给原子变量减一并测试: *v的值减一, 若结果为0返回1, 否则返回0。
atomic add return(i, v)/atomic64 add return(i, v)/atomic long add return(i, v):
给原子变量做加法并返回: *v 的值增加 i, 返回*v 的新值。
```

atomic_sub_return(i, v)/atomic64_sub_return(i, v)/atomic_long_sub_return(i, v): 给原子变量做减法并返回: *v 的值减少 i, 返回*v 的新值。

atomic_inc_return(v)/atomic64_inc_return(v)/ atomic_long_inc_return(v): 给原子变量加一并返回: *v 的值加一,返回*v 的新值。

atomic_dec_return(v)/atomic64_dec_return(v)/atomic_long_dec_return(v): 给原子变量减一并返回: *v 的值减一,返回*v 的新值。

atomic_add_unless(v, i, u)/atomic_add_unless(v, i, u)/atomic_long_add_unless(v, i, u) 给原子变量做条件加法:如果*v等于 u 则返回,否则*v 的值增加 i 并返回*v 的新值。

atomic_sub_if_positive(i, v)/atomic64_sub_if_positive(i, v)/atomic_long_sub_if_positive(i, v) 给原子变量做条件减法:如果*v 大于 i,则*v -= i 并返回*v 的原值。

atomic_xchg(v, n)/atomic64_xchg(v, n)/atomic_long_xchg(v, n) 原子变量交换: *v 的值更新为 n, 返回*v 的原值。

atomic_cmpxchg(v, o, n)/atomic64_cmpxchg(v, o, n)/atomic_long_cmpxchg(v, o, n): 原子变量比较并交换: 如果*v 的值等于 o, 则*v 的值更新为 n, 返回*v 的原值。

从 Linux-4.3 开始,原子操作引入了各种不同内存有序性的变种版本。以 atomic_set()为例,现在有四个变种:

严格有序版本: atomic_set(v, i), 必须是先执行原子操作以前的访存操作, 然后执行原子操作, 然后执行原子操作以后的访存操作。相当于原子操作前后都有内存屏障(同时带有 ACOUIRE 和 RELEASE 语义)。

获取有序版本: atomic_set_aquire(v, i),不关心原子操作以前的访存操作,但必须先执行原子操作,然后执行原子操作以后的访存操作。相当于原子操作后面有内存屏障(带有ACQUIRE 语义)。

释放有序版本: atomic_set_release(v, i),不关心原子操作以后的访存操作,但必须先原子操作以前的访存操作,然后执行执行原子操作。相当于原子操作前面有内存屏障(带有RELEASE 语义)。

宽松有序版本: atomic_set_relaxed(v, i), 完全不关心内存有序性。相当于原子操作前后都没有内存屏障。

(2) 本地原子操作

在通用原子变量以外,内核还提供了本地原子变量类型 local_t 和 local64_t。本地原子变量通常是某个 CPU 的本地变量,允许所有的 CPU 读,但是只允许本地 CPU 写。因此本地原子变量不需要内存屏障,性能更好。

本地原子变量的主要 API 有:

LOCAL_INIT(i)/LOCAL64_INIT(i):

初始化本地原子变量的值为i。

local_read(l)/local64_read(l):

返回本地原子变量*1的值。

local set(l, i)/local64 set(l, i):

给本地原子变量赋值: 将*l的值设置成i。

local add(i, l)/local64 add(i, l):

给本地原子变量做加法: *1的值增加i。

local sub(i, l)/local64 sub(i, l)

给本地原子变量做减法: *1的值减少i。

local add negative(i, l)/local64 add negative(i, l)

给本地原子变量做加法并测试: *l的值增加i, 若结果为负返回1, 否则为0。

local sub and test(i, l)/local64 sub and test(i, l)

给本地原子变量做减法并测试: *1的值减少i, 若结果为0返回1, 否则返回0。

local inc(1)/local64 inc(1)

给本地原子变量加一: *1的值加一。

local dec(1)/local64 dec(1)

给本地原子变量减一: *1的值减一。

local inc and test(1)/local64 inc and test(1)

给本地原子变量加一并测试: *1的值加一, 若结果为0返回1, 否则返回0。

 $local_dec_and_test(l)/local64_dec_and_test(l)$

给本地原子变量减一并测试: *1的值减一, 若结果为0返回1, 否则返回0。

local add return(i, l)/local64 add return(i, l)

给本地原子变量做加法并返回: *l的值增加i,返回*l的新值。

local sub return(i, l)/local64 sub return(i, l)

给本地原子变量做减法并返回: *l的值减少i,返回*l的新值。

local inc return(1)/local64 inc return(1)

给本地原子变量加一并返回: *1的值加一, 返回*1的新值。

local dec return(1)/local64 dec return(1)

给本地原子变量减一并返回: *1的值减一,返回*1的新值。

local xchg(l, n)/local64 xchg(l, n)

本地原子变量交换: *l的值更新为 n,返回*l的原值。

local_cmpxchg(l, o, n)/local64_cmpxchg(l, o, n)

本地原子变量比较并交换:如果*1的值等于o,则*1的值更新为n,返回*1的原值。

(3) 位掩码原子操作

位掩码原子操作是第三类原子操作,可以给定一个长整数类型的位掩码地址,原子性地设置、清除或改变指定位的值。其主要 API 有:

int test_bit(int nr, const volatile unsigned long *addr):

返回位掩码*addr 第 nr 位的值。

void set bit(unsigned long nr, volatile unsigned long *addr)

设置位掩码*addr 第 nr 位的值(设置为 1)。

void clear_bit(unsigned long nr, volatile unsigned long *addr) 清除位掩码*addr 第 nr 位的值(设置为 0)。

void change_bit(unsigned long nr, volatile unsigned long *addr) 转变位掩码*addr 第 nr 位的值(原值为 0 则设 1,原值为 1 则设 0)。

int test_and_set_bit(unsigned long nr, volatile unsigned long *addr) 设置位掩码*addr 第 nr 位的值并返回其原值(设置为 1)。

int test_and_clear_bit(unsigned long nr, volatile unsigned long *addr) 清除位掩码*addr 第 nr 位的值并返回其原值(设置为 0)。

int test_and_change_bit(unsigned long nr, volatile unsigned long *addr) 转变位掩码*addr 第 nr 位的值并返回其原值(原值为 0 则设 1,原值为 1 则设 0)。

普通原子操作常用于实现引用计数,而位掩码原子操作的主要用途是用来实现 CPU 位掩码 cpumask 和位图 bitmap 的各种操作。

关于原子操作的更多信息可参阅内核文档 Documentation/atomic_ops.txt 和 Documentation/local_ops.txt。

附.4 开关抢占

本节主要面向单处理器系统上的并发控制。单处理器上不存在真正的并发执行,宏观上表现出来的并发实际上是交错执行。单处理器系统上的并发主要是异常/中断和抢占导致的。异常/中断具有高优先级,会打断当前上下文,转入另外一个内核执行路径。即便没有异常/中断,进程也有优先级高低之分,高优先级进程抢占低优先级进程同样会导致内核执行路径的切换。不同的上下文之间如果存在共享资源,那么就必须进行并发控制。

在不加控制的情况下,硬中断上下文的可以抢占软中断上下文和任意进程上下文,软中断上下文可以抢占任意进程上下文,高优先级进程上下文可以抢占低优先级进程上下文 因此异常/中断所导致的上下文切换本质上也可以视为是抢占的特例。那么,只要保证临界 区在一个不可抢占的上下文里面执行,那就实现了单处理器上的并发控制。这种控制就是 开关抢占(包括进程抢占和中断抢占)。

开关抢占的常用 API 有:

preempt enable(): 打开进程抢占。

preempt disable(): 关闭进程抢占。

local_bh_enable(): 打开软中断 (包括 tasklet)

local bh disable(): 关闭软中断(包括 tasklet)

local irq enable(): 打开硬中断

local irq disable(): 关闭硬中断

local_irq_save(flags): 保存中断标志(同时保证关闭中断)

local irq restore(flags):恢复中断标志(同时可能打开中断)

如果临界区需要禁止进程抢占,那么就用 preempt_disable()和 preempt_enable()将临界区包围起来;如果临界区需要禁止软中断抢占,那么就用 local_bh_disable()和 local_bh_enable()将临界区包围起来;如果临界区需要禁止硬中断抢占,那么就用 local_irq_disable()和 local_irq_enable()将临界区包围起来。注意:禁止软中断抢占会同时禁止进程抢占,禁止硬中断抢占会同时禁止软中断抢占和进程抢占。

进程抢占的开关和软中断抢占的开关是通过抢占计数器实现的,因此允许嵌套。硬中断抢占的开关虽然也设计了抢占计数器,但是禁止中断需要操作硬件寄存器(龙芯上面是CPO 的 Status 寄存器的 IE 位),而硬件寄存器的操作是没办法嵌套的。所以local_irq_enable()和 local_irq_disable()不能通过抢占计数器来实现嵌套(不管连续多少次调用 local_irq_disable()关闭中断,只要一次调用 local_irq_enable()就会打开)。为了解决这个问题,Linux 内核提供了另外的 local_irq_save()/local_irq_restore()原语:local_irq_save()会关闭中断,同时将当前硬件寄存器中的中断标志保存到 flags;local_irq_restore()将 flags 中的中断标志恢复到硬件寄存器,会不会打开硬中断决定于 flags 的值。实际使用中,不支持嵌套的 local_irq_enable()/ local_irq_disable() 用得比较少,而支持嵌套的 local_irq_save()/local_irq_restore()用得比较多。

附.5 自旋锁

自旋锁 Spinlock 是 Linux 内核中使用最广泛的同步原语。具有以下基本特征:

- 1, 获取锁的过程(即上锁的过程)是自旋(自旋就是忙等的意思)的, 不会引起睡眠和调度。也就是说, 当前进程(或者更一般地说: 当前内核执行路径)一直出于活动状态中
- 2,持有自旋锁的临界区中不允许调度和睡眠,因为一旦发生调度,临界区什么时候能够继续运行是不确定的(什么时候解锁是不确定的),这会导致其他竞争者死锁。因此,自旋锁的加锁操作会禁止抢占,解锁操作时再恢复抢占。也因此,自旋锁既可以用于进程上下文,又可以用于中断上下文。

自旋锁的主要用途是多处理器之间的并发控制,适用于锁竞争不太激烈的场景。如果锁竞争非常激烈,那么大量的时间会浪费在加锁自旋上面,导致整体性能下降。注意:竞争激烈的场景下使用自旋锁并不会导致逻辑错误,只是说自旋锁不是这种场景下的最优选择。

在功能上、自旋锁分普通自旋锁和读写自旋锁两种。

(1) 普通自旋锁

在 Linux-4.4.x 中, 普通自旋锁的数据结构定义有三种:

spinlock_t \ raw_spinlock_t \ arch_spinlock_t

自旋锁的实现是体系结构相关的,因此每种体系结构提供了自己的实现,即体系结构自旋锁 arch_spinlock_t; raw_spinlock_t 是对 arch_spinlock_t 进行包装的原始通用自旋锁,根据不同的配置加入了一些附加信息; spinlock_t 是对 raw_spinlock_t 的进一步包装,是普通通用自旋锁。原始通用自旋锁是符合原始自旋锁定义的,在临界区中不允许抢占,但这不符合实时内核的要求(实时内核是指带 PREEMPT_RT 增强的内核,要求在任意上下文中均可抢占)。从 2.6.33 版本开始,Linux 内核开始区分原始通用自旋锁和普通通用自旋锁,

在不启用 PREEMPT_RT 的情况下, spinlock_t 等价于 raw_spinlock_t; 在启用 PREEMPT_RT 的情况下, spinlock_t 等价于实时可抢占的自旋锁实现(主线内核暂未引入 PREEMPT_RT 的具体实现)。

普通自旋锁的主要 API 有(锁类型前缀和 API 前缀一一对应,arch_前缀的 API 主要供内部使用):

DEFINE SPINLOCK(lock)/DEFINE RAW SPINLOCK(lock):

静态定义一个名为 lock 的自旋锁。

 $spin_lock_init(lock)/raw_spin_lock_init(lock):$

自旋锁初始化(设置为未锁状态)。

spin_lock(lock)/raw_spin_lock(lock)/arch_spin_lock(lock):

加锁操作,加锁成功后返回,否则一直自旋。

 $spin_unlock(lock)/raw_spin_unlock(lock)/arch_spin_unlock(lock):$

解锁操作,解锁过程无竞争因此必然会成功。

spin_trylock(lock)/raw_spin_trylock(lock)/arch_spin_trylock(lock):

尝试加锁操作,加锁成功返回1,否则返回0(立即返回不自旋)。

 $spin_is_locked(lock)/raw_spin_is_locked(lock)/arch_spin_is_locked(lock):$

判定锁状态操作,未锁状态返回0,已锁状态返回1。

在最终实现(即 raw_spinlock_t/arch_spinlock_t 的实现)上面,普通自旋锁又可以分为经典自旋锁(Classical Spinlock)、排队自旋锁(Ticket Spinlock)和快速排队自旋锁(Queued Spinlock,简称 qspinlock)1。经典自旋锁是最简单的实现,就是跑一个很小的紧循环反复检查锁的状态。但经典自旋锁面临一个问题,多个竞争者抢锁时,谁会成功是随机的,这就有可能导致某些竞争者饿死的情况。排队自旋锁给每个竞争者分配了一张票据(Ticket),用来保证先开始抢锁的竞争者能够先拿到锁,相当于给所有的竞争者排了一个队,提高了公平性。X86 从 Linux-2.6.25 开始支持排队自旋锁,MIPS 从 Linux-2.6.28 开始支持排队自旋锁。Ticket Spinlock 虽然比 Classical Spinlock 先进,但存在一个 Cache 颠簸的性能问题。多个竞争者会反复将自旋锁所在的 Cache 行加载到本地 Cache,这在竞争很激烈的情况下(有其是存在跨节点访问的 NUMA 结构上面),性能会下降得很厉害。Queued Spinlock 比 Ticket Spinlock 更好的地方在于多个竞争者在抢锁的时候首先在自己的本地副本上自旋,直到成功的时候才操作主锁,因而对 Cache 更加友好,提高了性能。X86 从 Linux-4.2 开始已经支持快速排队自旋锁,而 MIPS 直到 Linux-4.13 才开始支持快速排队自旋锁。

自旋锁解决了多处理器之间的并发问题(并行执行问题),但并没有解决单处理器上由于中断而导致的并发问题(交错执行问题)。如果需要同时解决这两种并发问题,就需要结合自旋锁和开关中断(包括开关硬中断和软中断,而普通的进程抢占问题已经由自旋锁解决了)。普通自旋锁和开关中断结合使用衍生了一套新的 API:

spin lock bh(lock)/raw spin lock bh(lock):

加锁并关闭软中断(包括 tasklet),加锁成功后返回,否则一直自旋。

^{&#}x27;字面上应该将 Queued Spinlock 直译成排队自旋锁,但由于排队自旋锁这个翻译已经用于 Ticket Spinlock 很多年了,本书只能将 Queued Spinlock 翻译成"快速排队自旋锁"。

spin unlock bh(lock)/raw spin unlock bh(lock):

解锁并打开软中断(包括 tasklet),解锁过程无竞争因此必然会成功。

spin_lock_irq(lock)/raw_spin_lock_irq(lock):

加锁并关闭硬中断,加锁成功后返回,否则一直自旋。

spin unlock irq(lock)/raw spin unlock irq(lock):

解锁并打开硬中断,解锁过程无竞争因此必然会成功。

spin lock irqsave(lock, flags)/raw spin lock irqsave(lock, flags):

加锁并保存中断标志(同时保证关闭中断),加锁成功后返回,否则一直自旋。

spin_unlock_irqrestore(lock, flags)/raw_spin_unlock_irqrestore(lock, flags):

解锁并恢复中断标志(同时可能打开中断),解锁过程无竞争因此必然会成功。

(2) 读写自旋锁

普通自旋锁有一个缺点,就是对所有的竞争者不做区分。实际上,很多情况下有些竞争者并不会修改共享资源(只读不写),但普通自旋锁总是会限制只有一个内核路径持有锁,而实际上这种限制是没有必要的。读写自旋锁进行了改进,允许多个读者同时持有读锁(允许多个读者同时进入读临界区),而只允许一个写者同时持有写锁(只允许一个写者同时进入写临界区),当然也不允许读者和写者同时持有锁。换言之,读锁是共享锁,而写锁是互斥锁。与普通自旋锁相比,读写自旋锁更适合读者多,写者少的应用场景。

和普通自旋锁一样,读写自旋锁的数据结构也有三种:

rwlock_t \ raw_rwlock_t \ arch_rwlock_t

和普通自旋锁一样,读写自旋锁的实现也是体系结构相关的,因此每种体系结构提供了自己的实现,即体系结构自旋锁 arch_rwlock_t; raw_rwlock_t 是对 arch_rwlock_t 进行包装的原始通用自旋锁,根据不同的配置加入了一些附加信息; rwlock_t 是对 raw_rwlock_t 的进一步包装,是读写通用自旋锁。raw_rwlock_t 在临界区中不允许抢占,不符合实时内核的要求(带 PREEMPT_RT 增强的内核)。从 2.6.33 版本开始,Linux 内核开始区分 rwlock_t 和 raw_rwlock_t,在不启用 PREEMPT_RT 的情况下,rwlock_t 等价于 raw_rwlock_t; 在启用 PREEMPT_RT 的情况下,rwlock_t 等价于 gaw_rwlock_t; 在启用 PREEMPT_RT 的情况下,rwlock_t 等价于实时可抢占的读写自旋锁实现(主线内核暂未引入 PREEMPT_RT 的具体实现)。

普通自旋锁的主要 API 有(锁类型前缀和 API 前缀一一对应,arch_前缀的 API 主要供内部使用):

DEFINE RWLOCK(lock):

静态定义一个名为 lock 的自旋锁。

rwlock init(lock)

自旋锁初始化(设置为未锁状态)。

read_lock(lock)/_raw_read_lock(lock)/arch_read_lock(lock)

加读锁操作,加锁成功后返回,否则一直自旋。

write_lock(lock)/_raw_write_lock(lock)/arch_write_lock(lock)

加写锁操作,加锁成功后返回,否则一直自旋。

read_unlock(lock)/_raw_read_unlock(lock)/arch_read_unlock(lock)解读锁操作,解锁过程无竞争因此必然会成功。

write_unlock(lock)/_raw_write_unlock(lock)/arch_write_unlock(lock)解写锁操作、解锁过程无竞争因此必然会成功。

read_trylock(lock)/_raw_read_trylock(lock)/arch_read_trylock(lock) 尝试加读锁操作,加锁成功返回 1,否则返回 0(立即返回不自旋)。

write_trylock(lock)/_raw_write_trylock(lock)/arch_write_trylock(lock) 尝试加写锁操作,加锁成功返回 1,否则返回 0(立即返回不自旋)。

在最终实现上,读写自旋锁也分为经典读写自旋锁 Classical RWlock 和排队读写自旋锁 Queued RWlock,简称 qrwlock(注意:读写自旋锁的实现里面没有 Ticket RWlock)。和普通自旋锁一样,Queued RWlock 公平性好、对 Cache 更友好、性能也更好。X86 从 Linux-3.16 开始已经支持 Queued RWlock,而 MIPS 直到 Linux-4.13 才开始支持 Queued RWlock。

和普通自旋锁一样,读写自旋锁也只是解决了多处理器之间的并发问题(并行执行问题),但并没有解决单处理器上由于中断而导致的并发问题(交错执行问题)。如果需要同时解决这两种并发问题,就需要结合读写自旋锁和开关中断(包括开关硬中断和软中断而普通的进程抢占问题已经由自旋锁解决了)。读写自旋锁和开关中断结合使用也衍生了一套新的API:

read lock bh(lock)/ raw read lock bh(lock):

加读锁并关闭软中断(包括 tasklet),加锁成功后返回,否则一直自旋。

write lock bh(lock)/ raw write lock bh(lock):

加写锁并关闭软中断(包括 tasklet),加锁成功后返回,否则一直自旋。

read unlock bh(lock)/ raw read unlock bh(lock):

解读锁并打开软中断(包括 tasklet),解锁过程无竞争因此必然会成功。

write unlock bh(lock)/ raw write unlock bh(lock):

解写锁并打开软中断(包括 tasklet),解锁过程无竞争因此必然会成功。

read_lock_irq(lock)/_raw_read_lock_irq(lock):

加读锁并关闭硬中断,加锁成功后返回,否则一直自旋。

write lock irq(lock)/ raw write lock irq(lock):

加写锁并关闭硬中断,加锁成功后返回,否则一直自旋。

read_unlock_irq(lock)/_raw_read_unlock_irq(lock):

解读锁并打开硬中断,解锁过程无竞争因此必然会成功。

write unlock irq(lock)/ raw write unlock irq(lock):

解写锁并打开硬中断,解锁过程无竞争因此必然会成功。

read lock irqsave(lock, flags)/ raw read lock irqsave(lock, flags):

加读锁并保存中断标志(同时保证关闭中断),加锁成功后返回,否则一直自旋。

write lock irqsave(lock, flags)/ raw write lock irqsave(lock, flags):

加写锁并保存中断标志(同时保证关闭中断),加锁成功后返回,否则一直自旋。

read_unlock_irqrestore(lock, flags)/_raw_read_unlock_irqrestore(lock, flags):

解读锁并恢复中断标志(同时可能打开中断),解锁过程无竞争因此必然会成功。

write_unlock_irqrestore(lock, flags)/_raw_write_unlock_irqrestore(lock, flags):

解写锁并恢复中断标志(同时可能打开中断),解锁过程无竞争因此必然会成功。

附.6 顺序锁

读写自旋锁是对普通自旋锁的改进,它对锁的竞争者进行了区分,允许多个读者同时进入临界区。但是读写自旋锁并没有区分读者和写者的重要性(优先权),因此带来一个新的问题:大量的读者持有读锁的时候,写者可能需要等待很长时间,直到所有读者都退出临界区以后才能得到写锁。顺序锁就是为了解决这个问题来设计的,它同样适合读者多而写者少的场景,但是赋予了写者比读者高的优先权。

顺序锁的数据类型定义如下:

```
typedef struct {
    struct seqcount seqcount;
    spinlock_t lock;
} seqlock t;
```

可以看到,顺序锁包含了一个普通自旋锁 lock 和一个序列号 seqcount。在使用上,只需要考虑写者和写者的竞争,不需要考虑读者和写者的竞争。也就是说:多个写者同时试图进入临界区时才需要自旋;读者和写者同时试图进入临界区时,写者可以立即成功;而多个读者之间则允许并发执行。顺序锁方便了写者,因此必然会牺牲读者:每当写者进入临界区以后会对序列号增加 1,而读者必须在临界区的入口和出口比对当前序列号,如果不一致则可以认为是有写者正在临界区里面修改共享资源,因此需要重新执行一次临界区的代码。

顺序锁的主要 API 有:

DEFINE_SEQLOCK(lock):

静态定义一个名为 lock 的顺序锁。

seqlock_init(lock):

顺序锁初始化(设置为未锁状态)。

read seqbegin(lock):

读者进入临界区并返回当前序列号。

read segretry(lock, seg):

读者检查序列号以便决定要不要重新进入临界区(序列号未变返回 0,不要重新进入临界区;序列号已变返回 1,需要重新进入临界区)。

write_seqlock(lock):

写者加锁操作,加锁成功后返回,否则一直自旋。

write_sequnlock(lock):

写者解锁操作、解锁过程无竞争因此必然会成功。

下面来看具体的用法。写者的用法跟自旋锁类似,将临界区包含在 write_seqlock()和 write_sequnlock()包围的临界区中即可。读者的用法则需要遵循以下模式:

do {
 seq = read_seqbegin(&lock);
 ...[临界区]...

} while (read_seqretry(&lock, seq));

从用法即可看出,如果写者已经持有锁,那么读者可能会多次执行临界区代码。因此,顺序锁要求读者临界区是可以多次执行而没有副作用的,否则就有逻辑错误(因此,不是每个使用自旋锁的地方都可以使用顺序锁)。另外,写者的写操作应当是不频繁的,否则读者会在临界区多次执行上浪费大量的时间。

和自旋锁一样,顺序锁也只是解决了多处理器之间的并发问题(并行执行问题),但 并没有解决单处理器上由于中断而导致的并发问题(交错执行问题)。如果需要同时解决 这两种并发问题,就需要结合读写顺序锁和开关中断(包括开关硬中断和软中断,而普通 的进程抢占问题已经由顺序锁中包含的自旋锁解决了)。顺序锁和开关中断结合使用同样 衍生了一套新的 API:

read_seqbegin_irqsave (lock, flags):

已从 Linux-3.9 开始淘汰,读者进入临界区并返回当前序列号,同时保存中断标志(保证关闭中断)。

read seqretry irqrestore(lock, seq, flags):

已从 Linux-3.9 开始淘汰,检查序列号以便决定要不要重新进入临界区(序列号未变返回 0,序列号已变返回 1),同时恢复中断标志(可能打开中断)。

write seglock bh(lock):

写者加锁并关闭软中断(包括 tasklet),加锁成功后返回,否则一直自旋。

write sequnlock bh(lock):

写者解锁并打开软中断(包括 tasklet),解锁过程无竞争因此必然会成功。

write seglock irg(lock):

写者加锁并关闭硬中断,加锁成功后返回,否则一直自旋。

write sequnlock irq(lock):

写者解锁并打开硬中断,解锁过程无竞争因此必然会成功。

write seglock irgsave(lock, flags):

写者加锁并保存中断标志(同时保证关闭中断),加锁成功后返回,否则一直自旋。

write seglock irgrestore(lock, flags):

写者解锁并恢复中断标志(同时可能打开中断),解锁过程无竞争因此必然会成功。

附.7 信号量

Linux 内核中应用最广泛的同步原语除了自旋锁就是信号量(Semaphore)了。可以说自旋锁和信号量在很大程度上是一种互补的关系,它们有各自适用的场景,两者的场景加起来基本上可以覆盖一切(当然,也有交集)。

信号量可以是多值的(可以有两种以上的取值,后面再详细分析),当其用作二值信号量时,类似于锁:一个值代表未锁,另一个值代表已锁。其工作原理与自旋锁最大的不同在于:获取锁的过程中,若不能立即得到锁,就会发生调度,转入睡眠;另外的内核执行路径释放锁时,唤醒等待该锁的执行路径。

接下来回想一下,自旋锁的使用有什么限制?主要是持有自旋锁的临界区不允许调度和睡眠。其次就是竞争激烈时整体性能不好。而信号量恰好解决这两个问题:因为锁的竞争者不是忙等,信号量的临界区允许调度和睡眠而不会导致死锁;因为锁的竞争者会转入睡眠,从而让出 CPU 资源给别的内核执行路径,因此对锁的竞争不会影响整体性能。有优点就有缺点,中断上下文要求整体运行时间可预测(不能太长),而信号量临界区可能发生调度,因此不能用于中断上下文(只能用于进程上下文)。另外,如果抢锁的过程很短,那么用信号量并不合算,因为进程睡眠-唤醒的代价太大,消耗的 CPU 资源可能远远大于短时间的忙等。

和自旋锁一样,信号量也分为普通信号量和读写信号量两种。

(1) 普诵信号量

在 Linux-2.6.26 以前, 普通信号量的实现是体系结构相关的。考虑到信号量的原语并不像自旋锁那样用在对性能要求很高的场景, Linux-2.6.26 开始从可读性出发实现了通用的普通信号量。通用普通信号量的数据类型定义如下:

```
struct semaphore {
  raw_spinlock_t lock;
  unsigned int count;
  struct list_head wait_list;
};
```

这里面,count 是最重要的计数器字段,它标识了信号量的状态:值为 0 表示忙(已锁),值为正代表自由(未锁,允许竞争者进入临界区)。因此 count 的初值就是最大允许进入临界区的进程数目,初值为 2 的信号量就是二值信号量。二值信号量类似于一个普通的锁,而多值信号量类似于一个允许一定并发性的锁。wait_list 字段是当信号量为忙时,所有等待信号量的进程列表,而 lock 则是保护 wait list 的自旋锁。

普通信号量的主要 API 有:

DEFINE SEMAPHORE(sem):

静态定义一个名为 sem 信号量。

void sema_init(struct semaphore *sem, int val): 初始化一个信号量 sem, 计数器初值为 val。

void up(struct semaphore *sem):

增加信号量 sem 的计数器(类似于释放锁),然后唤醒 wait_list 里面的第一个进程(如果有的话)。

void down(struct semaphore *sem):

减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。如果失败(计数器已经是 0),那么转入睡眠(状态为 TASK UNINTERRUPTIBLE,不会被任何信号唤醒)并把当其进程挂到

wait list; 被唤醒后继续尝试获取锁。

int down_trylock(struct semaphore *sem):

尝试减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁),如果成功就返回 0,如果失败(计数器已经是 0)就返回 1 。

int down killable(struct semaphore *sem):

减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。如果失败(计数器已经是0),那么转入睡眠(状态为 TASK_KILLABLE,会被致命信号唤醒)并把当其进程挂到 wait_list;被唤醒后继续尝试获取锁。正常返回0,被信号唤醒则返回-EINTR。

int down_interruptible(struct semaphore *sem):

减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。如果失败(计数器已经是0),那么转入睡眠(状态为 TASK_INTERRUPTIBLE,会被任意信号唤醒)并把当其进程挂到wait list;被唤醒后继续尝试获取锁。正常返回0,被信号唤醒则返回-EINTR。

int down timeout(struct semaphore *sem, long jiffies):

减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。如果失败(计数器已经是 0),那么转入睡眠(状态为 TASK_ UNINTERRUPTIBLE,但睡眠时间达到超时值 jiffies 后会被唤醒)并把当其进程挂到 wait_list;被唤醒后继续尝试获取锁。正常返回 0,被超时唤醒则返回-ETIME。

(2) 读写信号量

读写信号量的引入原因类似于读写自旋锁,是为了区分不同的竞争者(读者和写者),以便允许读者共享而写者互斥。读写信号量既有通用版本,也有各种体系结构自己实现的版本。龙芯使用的是通用版本。

```
struct rw_semaphore {
   long count;
   struct list_head wait_list;
   raw_spinlock_t wait_lock;
#ifdef CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER
   struct optimistic_spin_queue osq;
    struct task_struct *owner;
#endif
};
```

主要字段 count、wait_list 和 wait_lock 的含义与普通信号量基本相同,而 CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER 是 Linux-3.16 开始引入的,通过 MCS 锁来优化读写信号量的性能,其原理类似于 Queued Spinlock。

读写信号量的主要 API 如下:

```
DECLARE\_RWSEM(sem):
```

静态声明一个名为 sem 信号量。

init rwsem(sem):

初始化一个信号量 sem。

```
up_read(struct rw_semaphore *sem):
读者增加信号量 sem 的计数器(类似于释放锁)。

up_write(struct rw_semaphore *sem):
写者增加信号量 sem 的计数器(类似于释放锁)。

down_read(struct rw_semaphore *sem):
读者减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。

down_write(struct rw_semaphore *sem):
写者减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。

down_read_trylock(struct rw_semaphore *sem):
读者尝试减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)

down_write_trylock(struct rw_semaphore *sem):
写者尝试减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。

down_write_trylock(struct rw_semaphore *sem):
写者尝试减少信号量 sem 的计数器(类似于获取锁)。
```

附.8 互斥量

从概念上讲,互斥量就是二值信号量。然而用信号量来做互斥量有点大材小用,并且由于信号量的内存足迹(Foot Print)比较大,不利于性能优化。因此,Linux-2.6.16 开始专门引入了互斥量 Mutex。

```
struct mutex {
  atomic_t count;
  spinlock_t wait_lock;
  struct list_head wait_list;
#ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
  struct task_struct *owner;
  struct optimistic_spin_queue osq;
#endif
};
```

在数据结构上与信号量几乎相同(与读写信号量更像,因为从 Linux3.15 开始互斥量也用了 MCS 锁优化)。但是互斥量提供了一套新的 API,这套 API 专为二值的互斥量优化。这些 API 主要有:

```
DEFINE_MUTEX(mutex):
静态定义一个名为 mutex 的互斥量。
mutex_init(mutex):
初始化一个互斥量 mutex, 初始状态为未锁。
void mutex_lock(struct mutex *lock):
```

对互斥量加锁,如果失败,那么转入睡眠(状态为 TASK_UNINTERRUPTIBLE,不会被任何信号唤醒)并把当其进程挂到 wait list。

void mutex unlock(struct mutex *lock)

对互斥量解锁,然后唤醒 wait list 里面的第一个进程(如果有的话)。

int mutex_trylock(struct mutex *lock)

尝试对互斥量加锁,如果成功就返回0,如果失败(计数器已经是0)就返回1。

int mutex lock killable(struct mutex *lock)

对互斥量加锁。如果失败,那么转入睡眠(状态为 TASK_KILLABLE,会被致命信号唤醒)并把当其进程挂到 wait_list;被唤醒后继续尝试获取锁。正常返回 0,被信号唤醒则返回-EINTR。

int mutex_lock_interruptible(struct mutex *lock)

对互斥量加锁,如果失败,那么转入睡眠(状态为 TASK_INTERRUPTIBLE,会被任意信号唤醒)并把当其进程挂到 wait_list;被唤醒后继续尝试获取锁。正常返回 0,被信号唤醒则返回-EINTR。

int mutex_is_locked(struct mutex *lock)

判定互斥量状态、未锁状态返回 0、已锁状态返回 1。

附.9 RCU 机制

RCU的全称是 Read-Copy-Update(读-复制-更新),是一种完全不同于锁的并发控制机制。RCU主要用来保护用指针引用的数据(即动态分配的数据),可以防止在并发读写访问时出现无效指针。RCU是扩展性最好的并发控制机制,因为它根本就不是像锁那样通过某种程度的串行化来保护共享资源,而是几乎完全允许并发。有利必有弊,在必须需要串行化才能保护临界区的场景(比如有数据一致性要求的场景)下,RCU是不适用的(RCU保证每个读者都可以读到有效数据,但是不保证每个读者都到的数据都是最新数据)。另外,RCU通过数据复制产生了大量的数据副本,而这些副本常常是被延迟释放的,因此会占用比较多的内存,在某些极端情况下可能会导致内存用尽(OOM,Out-Of-Memory)的问题。

RCU 面向读多写少的场景,因此会区分读者和写者。功能上,与读写自旋锁/读写信号量以及顺序锁的最大的不同在于:读写自旋锁/读写信号量只允许读和读并发,并不允许读和写并发;顺序锁虽然允许读和写并发,但它为了方便写者迫使读者做出了牺牲,并且要求读者临界区可重复执行;RCU则允许读-读并发、读-写甚至写-写并发(写者之间需要用锁或者原子操作之类的同步控制),并且多数情况下读者和写者都不用做出性能上的牺牲(如果写者多或者写频繁则需要写者做出一定的牺牲)。那么RCU是如何实现这一点的呢?其关键就是写者会先复制一个数据副本并在副本上进行各种必要的修改,然后把"读-复制更新"三部曲中的更新步骤拆分成了两个子步骤:第一步叫副本删除(删除共享指针对旧副本的引用),第二步叫副本回收(对旧副本内存资源的回收)。副本删除可以立即进行并且是并发的,所以不影响性能;副本回收大都是延迟的,所以会使用较多的内存。

广义的 RCU 分为普通 RCU 和可睡眠 RCU (即 SRCU) 两大类。

(1) 普通 RCU

普通 RCU 的使用要求跟自旋锁类似,可以用于中断上下文和进程上下文,但读者临界区内不允许调度和睡眠(可抢占 RCU 是例外,见下文)。Linux-4.4.x 中的普通 RCU 主要有三个变种:标准版 RCU、调度版 RCU 和快速版 RCU。标准版 RCU 在非抢占内核里面称为

rcu, 在抢占内核里面称为 rcu_preempt; 调度版 RCU 称为 rcu_sched (功能上等价于非抢占标准版的 rcu); 快速版 RCU 称为 rcu_bh。最早的经典 RCU 是非抢占标准版 RCU, 其基本原理如下:

- 1,读者用 rcu_read_lock()和 rcu_read_unlock()包围临界区,临界区中不允许直接引用共享指针的数据,而应当使用 rcu_dereference(p)获取被保护的指针。RCU 读者临界区跟自旋锁临界区一样,不允许调度和睡眠。
- 2,写者先复制一份共享数据的副本,然后根据需要修改副本的内容,然后用rcu_assign_pointer(p, v)给被保护的指针重新赋值(这会导致在共享指针指向关系中删除旧副本并公布新副本,公布的意思是后续的读者读到的将是新的副本),然后用 call_rcu()注册一个回调函数用于在适当的时候回收旧的副本。大多数回调函数都比较简单,主要内容是对 kfree()的包装。
- 3,从 call_rcu()注册回调函数开始(准备回收)到真正执行回调函数为止(执行回收)的这段时间称为宽限期(Grace Period,简称 GP)。执行回收的合适时候指的是所有的读者都退出了临界区,这意味着所有的 CPU 都经历了一个静止状态(Quiescent State,简称 QS)。因为经典 RCU 的读者临界区不允许调度和睡眠,因此 RCU 的静止状态可以认为就是发生一次上下文切换(进程调度、进入空闲循环、进入用户态等)。
- 4,传统上,RCU 回调函数是 tasklet 里面执行的,具体的处理函数是 rcu_tasklet()。从 Linux-2.6.25 开始专门设计了一种 RCU_SOFTIRQ 软中断,从此 RCU 回调函数就在 RCU_SOFTIRQ 软中断的处理函数 rcu_process_callbacks()中执行的,但从 Linux-3.0 开始也可以在内核线程 rcu_cpu_kthread()中执行。
- 5,上述使用 call_rcu()的回收机制叫异步回收,RCU 也为写者提供了一种同步回收机制 synchronize_rcu(),它会阻塞当前内核执行路径,直到所有的 CPU 经历了一个静止状态。同步回收机制只能用于进程上下文,不能用于中断上下文。

RCU 中使用的最重要的数据结构之一是 rcu head, 定义如下:

```
struct callback_head {
   struct callback_head *next;
   void (*func)(struct callback_head *head);
} __attribute__((aligned(sizeof(void *))));
```

#define rcu head callback head

如果要使用异步回收,则每个被 RCU 保护的数据结构都应当包含一个 rcu_head,里面包含了一个 next 指针用于将 call_rcu()/call_rcu_sched()/call_rcu_bh()所注册的回调函数组织在链表中(标准版、调度版和快速版各有一个链表),另外就是一个负责内存资源回收的func 函数指针。同步回收在数据结构和程序逻辑上都更简单,被保护的数据结构不需要包含 rcu_head。

普通 RCU 所使用的主要 API 如下:

```
rcu_read_lock()/rcu_read_lock_sched()/rcu_read_lock_bh():
标准版/调度版/快速版 RCU 进入读者临界区。
```

rcu read unlock()/rcu read unlock sched()/rcu read unlock bh():

标准版/调度版/快速版 RCU 退出读者临界区。

rcu_dereference(p)/rcu_dereference_sched(p)/rcu_dereference_bh(p):标准版/调度版/快速版 RCU 获取一个被保护的指针。

rcu_assign_pointer(p, v):

给一个被 RCU 保护的指针 p 赋新值为 v。

call_rcu(head, func)/call_rcu_sched(head, func)/call_rcu_bh(head, func): 标准版/调度版/快速版 RCU 注册一个回收旧副本的异步回调函数。

synchronize_rcu()/synchronize_sched()/synchronize_rcu_bh(): 标准版/调度版/快速版 RCU 等待所有读者退出临界区以便同步回收旧副本。

下面简单介绍几种 RCU 变种的特点。

rcu: 非抢占标准版 RCU 从 Linux-2.5.43 开始引入, 其读者临界区是禁止抢占的。rcu 的保 护 函 数 rcu_read_lock()/rcu_read_unlock() 分 别 等 效 于 preempt_disable() 和 preempt_enable()。

rcu_sched:调度版 RCU 等同于非抢占标准版 RCU,其读者临界区是禁止抢占的。rcu_sched 的保护函数 rcu_read_lock_sched()/rcu_read_unlock_sched()分别等效于 preempt_disable()和 preempt_enable()。

rcu_bh: 快速版 RCU 是 Linux-2.6.9 开始引入的,其读者临界区不仅禁止抢占,还会禁止软中断。rcu_bh 的保护函数 rcu_read_lock_bh()/rcu_read_unlock_bh()分别等效于 local_bh_disable()和 local_bh_enable()。这就相当于在非抢占标准版 RCU 的基础上增加了一种静止状态,即软中断执行完毕,故而可以更快地结束宽限期。

rcu_preempt: 可抢占标准版的 RCU 是 Linux-2.6.25 开始引入的,其读者临界区既不禁止抢占也不禁止软中断,因此允许在读者临界区里面发生抢占。rcu_preempt 通过嵌套计数器记录进程的状态,其保护函数 rcu_read_lock()/rcu_read_unlock()分别等效于计数器自增和计数器自减。rcu_preempt 允许抢占并不意味着允许读者临界区发生睡眠,因为抢占调度是一种强制调度,被调出去的进程依旧保持可运行状态(不会睡眠),故而不会让宽限期无限延长。而且 Linux-3.0 开始引入了 RCU 优先级提升(RCU_BOOST),可以提升 RCU 读者的优先级,促使其快速退出临界区。注意:由于 rcu_preempt 允许抢占,因此不能用于中断上下文。

普通 RCU 在 Linux 内核发展史上有过多种实现,早期的实现叫经典 RCU(Classical RCU),在数据结构设计上有较多的全局共享,因此 CPU 数量大时扩展性不好¹。Linux-2.6.29 引入了层次树 RCU(Tree RCU),层次树数据结构在全局共享上实现了最小化,可以专门解决大规模多处理器系统的扩展性问题²。Linux-2.6.32 时移除了经典 RCU,全面使用层次树 RCU。Linux-2.6.33 时又引入了专为单处理器系统优化的微小型 RCU(Tiny

¹ 经典 RCU 使用的主要管理数据结构是 struct rcu_ctrlblk 和 struct rcu_data。每个 CPU 关联一个 rcu_data,在管理每个 CPU 的 GP 时,需要全局共享中的 CPU 位图,该位图的并发访问用自旋锁保护。

² 层次树 RCU 使用的主要管理数据结构是 struct rcu_state、struct rcu_node 和 struct rcu_data。标准版 RCU/调度版 RCU/快速版 RCU 各有一个 rcu_state 顶级数据结构 rcu_preempt_state/rcu_sched_state/rcu_bh_state,每个 rcu_state 组织了一棵层次树,树的节点类型是 rcu_node,叶子节点下面直接管理 CPU,每个 CPU 关联一个 rcu_data。根节点和中间节点管理的最大下层节点个数为 RCU_FANOUT,叶子节点管理的最大 CPU 个数为 RCU_FANOUT_LEAF。每个 rcu_node 有一个下级节点位图,同时还有一个自旋锁用来保护该节点下面管理的所有 CPU 的并发访问。这样,相当于在大规模多处理器系统里面划分了很多共享域,实现了全局共享的最小化。

RCU)。因此在 Linux-4.4.x 中,启用多处理器支持的内核使用 Tree RCU,否则使用 Tiny RCU。

(2) 可睡眠 RCU

普通 RCU 有一个很显著的特定是读者临界区不允许调度和睡眠,虽然可抢占 RCU 允许强制调度,但依然不允许主动调度(睡眠)。但内核里面确实需要允许睡眠的 RCU,这就是 Linux-2.6.19 开始引入的 SRCU(Sleepable RCU,可睡眠 RCU)。很显然,SRCU 只能用于进程上下文,不能用于中断上下文。

在设计与实现上,SRCU与普通RCU的最大不同之处在于普通RCU只有一个全局RCU域:所有的RCU临界区都归全局域管理。而SRCU包括多个域,每个不同的子系统有自己的SRCU域,一个SRCU域用一个struct srcu_struct来描述。如果跟锁做一个类比,普通RCU相当于只有一个全局锁,而SRCU相当于每个子系统有自己的局部锁。

SRCU的API主要有:

DEFINE_SRCU(name)/ DEFINE_STATIC_SRCU(name):

静态定义一个 SRCU 域描述符。

int init_srcu_struct(struct srcu_struct *ssp):

动态初始化一个 SRCU 域描述符。

void cleanup_srcu_struct(struct srcu_struct *ssp)

动态清理销毁一个 SRCU 域描述符。

int srcu_read_lock(struct srcu_struct *ssp):

SRCU 进入读者临界区,参数为 SRCU 域描述符, 返回值为临界区 ID。

void srcu_read_unlock(struct srcu_struct *ssp, int idx):

SRCU 退出读者临界区、参数为 SRCU 描述符和临界区 ID。

void call_srcu(struct srcu_struct *ssp, struct rcu_head *head, void (*func)(struct rcu_head *head)):

SRCU 注册一个回收旧副本的异步回调函数。

void synchronize srcu(struct srcu struct *ssp):

SRCU 等待所有读者退出临界区以便同步回收旧副本。

SRCU 读者在临界区中获取一个被保护的指针可以用 srcu_dereference(p, ssp)宏,而写者给一个被 SRCU 保护的指针 p 赋新值为 v 可以用 rcu assign pointer(p, v)宏。

每个 SRCU 域包含一个每 CPU 数组,其中包含计数器,srcu_read_lock()/srcu_read_unlock()的主要内容就是增加或减少这些计数器。

(3) RCU 使用方法示例

RCU的 API 使用不像自旋锁/信号量那么直观,下面举两个简单的使用方法示例。这两例子中假设有多个读者但只有一个写者,因此不用考虑写者之间的并发控制。跟 RCU 机制有关的代码进行了加粗处理。

1. 同步回收示例:

```
/* 共享数据结构的类型定义 */
struct foo {
   int a;
   long b;
};
                          /* 共享数据结构的指针 */
struct foo rcu *gbl foo;
                     /* 只执行一次的初始化函数 */
int initialize(void)
{
   gbl foo = kmalloc(sizeof(struct foo), GFP KERNEL);
   gbl->a=0;
   gbl->b=0;
   return 0;
                        /* 读取 foo::a 的读者 */
int foo a reader(void)
   int retval;
   rcu read lock();
   retval = rcu_dereference(gbl_foo)->a;
   rcu_read_unlock();
   return retval;
                        /* 读取 foo::b 的读者 */
long foo b reader(void)
   long retval;
   rcu_read_lock();
   retval = rcu_dereference(gbl_foo)->b;
   rcu read unlock();
   return retval;
void foo writer(int x, long y) /* 更改 foo 的写者 */
   struct foo *old_fp, *new_fp;
   old_fp = gbl_foo;
   new_fp = kmalloc(sizeof(struct foo), GFP_KERNEL);
   *new fp = *old fp;
   new_fp->a=x;
   new_fp->b=y;
   rcu_assign_pointer(gbl_foo, new_fp);
   synchronize_rcu();
   kfree(old_fp);
}
2, 异步回收示例:
```

```
/* 共享数据结构的类型定义 */
struct foo {
   int a;
   long b;
   struct rcu head rcu;
};
                          /* 共享数据结构的指针 */
struct foo reu *gbl foo;
                      /* 只执行一次的初始化函数 */
int initialize(void)
   gbl foo = kmalloc(sizeof(struct foo), GFP KERNEL);
   gbl->a=0;
   gbl->b=0;
   return 0;
}
                          /* 读取 foo::a 的读者 */
int foo_a_reader(void)
{
   int retval;
   rcu_read_lock();
   retval = rcu_dereference(gbl_foo)->a;
   rcu_read_unlock();
   return retval;
long foo b reader(void)
                          /* 读取 foo::b 的读者 */
   long retval;
   rcu_read_lock();
   retval = rcu dereference(gbl foo)->b;
   rcu_read_unlock();
   return retval;
}
void foo writer(int x, long y) /* 更改 foo 的写者 */
   struct foo *old_fp, *new_fp;
   old fp = gbl foo;
   new fp = kmalloc(sizeof(struct foo), GFP KERNEL);
   *new_fp = *old_fp;
   new_fp->a=x;
   new_fp->b=y;
   rcu_assign_pointer(gbl_foo, new_fp);
   call_rcu(&old_fp->rcu, foo_reclaim);
}
void foo reclaim(struct rcu head *rp) /* 回收 foo 旧副本的回调函数 */
```

```
{
    struct foo *fp = container_of(rp, struct foo, rcu);
    kfree(fp);
}
```

关于 RCU 机制的更多信息可参阅 Documentation/RCU/下面的内核文档。

附.10 其他原语

除了前面介绍的那些并发控制机制,Linux 内核中还有其他的一些同步原语。其中最常见的就是补充原语,也叫完成变量。

包括自旋锁、信号量在内的各种锁类机制都有一个共同的特点:加锁者和解锁者必须是同一个进程(同一个内核执行路径)。而完成变量是一种 A 进程加锁, B 进程解锁的同步原语,主要用于进程间通信与协作。

完成变量在数据结构设计上跟信号量有点类似:

```
struct completion {
  unsigned int done;
  wait_queue_head_t wait;
};
```

其中 done 字段代表完成状态,wait 字段代表等待队列。工作原理是:A 进程将 done 设为"未完成",然后将自己挂接到 wait 队列上并进入睡眠(类似于信号量的加锁操作 down());B 进程在完成所需工作后,唤醒 A 进程(类似于信号量的解锁操作 up())。很明显,完成变量只能在进程上下文中使用。

完成变量所使用的主要 API 有:

```
DECLARE COMPLETION(work):
```

声明一个完成变量(全局变量)。

DECLARE COMPLETION ONSTACK(work):

在栈上声明一个完成变量 (局部变量)

init completion(x):

初始化一个完成变量

wait_for_completion(x*):

等 待 完 成 变 量 完 成 , 当 前 进 程 进 入 不 可 中 断 睡 眠 状 态 $(TASK_UNINTERRUPTIBLE)$ 。

wait_for_completion_killable(x):

等待完成变量完成,当前进程进入可杀死睡眠状态(TASK KILLABLE)。

wait for completion interruptible(x):

等待完成变量完成,当前进程进入可中断睡眠状态(TASK_INTERRUPTIBLE)。

wait for completion timeout(x, timeout):

等待完成变量完成,当前进程进入带超时值 timeout 的不可中断睡眠状态

(TASK UNINTERRUPTIBLE) •

wait_for_completion_killable_timeout(x, timeout):

等待完成变量完成,当前进程进入带超时值 timeout 的可杀死睡眠状态 (TASK KILLABLE)。

wait for completion interruptible timeout(x, timeout):

等待完成变量完成,当前进程进入带超时值 timeout 的可中断睡眠状态 (TASK INTERRUPTIBLE) 。

complete(x):

执行完成操作并唤醒等待队列上的第一个进程。

complete all(x):

执行完成操作并唤醒等待队列上的所有进程。

completion_done(x):

判断完成变量是否已经完成。

除了完成变量, Linux 曾经使用过的其他一些同步原语还有全局开关中断(所有 CPU 同时开关中断)、大读者锁和大内核锁。

1,全局开关中断:通过结合使用本地开关中断和自旋锁来实现,主要 API 有:

cli(): 全局关中断。

sti(): 全局开中断。

2, 大读者锁: 是对读写自旋锁的改进, 它将读者所使用的数据结构分开放到不同的 Cache 行上面, 避免缓存颠簸。主要 API 有:

br read lock(x): 读者加锁操作。

br read unlock(x): 读者解锁操作。

br write lock(x): 写者加锁操作。

br_write_unlock(x): 写者解锁操作。

另外还有和中断开关结合使用的 br_read_lock_bh()/br_read_unlock_bh(), br_read_lock_irq()/br_read_unlock_irq(), br_read_lock_irqsave()/br_read_unlock_irqrestore(), br_write_lock

bh()/br_write_unlock_bh(), br_write_lock_irq()/br_write_unlock_irq(), br_write_lock_irqsave() / br write unlock irqrestore(), 等等。

3,大内核锁(BKL):是一种特殊的自旋锁/信号量,可以将整个内核锁定,任何内核执行路径都必须停下来等待,直到解锁为止。主要 API 有:

lock_kernel(): 大内核锁加锁操作。

unlock kernel(): 大内核锁解锁操作。

很明显,全局开关中断和大内核锁都是严重影响并发的性能杀手,因此 Linux 内核不

断地进行优化设计以避免使用这两种同步原语。大读者锁虽然在性能上没什么问题,但是它只是静态预定义了一些锁,不能很方便地使用,因而被更为先进的 RCU 取代。于是我们看到: Linux-2.5.28 开始淘汰了全局开关中断,Linux-2.5.70 开始淘汰了大读者锁,Linux-2.6.39 开始淘汰了大内核锁。

后记

从本书开始动笔到今日完成定稿,断断续续已经经历了差不多四年的时间。看着这本 亲手打造出来的"巨著",不禁感慨万千。

一直以来,我阅读内核源代码时都有做笔记的习惯,而我做笔记的方法以"代码摘抄+适度精简+注释解析"为主。但是随着时间的发展和内核版本的升级,笔记总量越来越大,不同版本中的同名函数也已经变得面目全非。于是,经常不得不在笔记中记录源代码的多个版本,并且在代码片段的开始处加上版本标识。虽然说笔记主要是给自己看的,但正如热力学第二定律所昭示的一样,笔记的可读性已经不可避免地越来越差了(熵值太大)。于是乎,便萌生了整理笔记并编写成书的想法。最初的想法成型于 2013~2014 年,但真正开始动笔的时候已经是 2015 年了。对龙芯和龙梦来说,2015 年属于黎明前的黑暗时期;但对我个人来说,这正是难得有时间的好机会。于是,在 2015 年和 2016 年上半年的这段时间里,本书大约完成了一半的篇幅。然而,2016 年年中,小女儿出生,满月之后妻子就带着两个孩子从老家赶了过来。全家团聚当然是一件好事,但作为两个女儿的超级奶爸,我的空闲时间迅速变少。紧接着,全国范围内自主可控的呐喊声一浪高过一浪,公司的项目也一天比一天多。于是乎,作为内核组负责人,只好将写书这种"重要而不紧急"事情束之高阁

一晃两年过去了,内核组的几员大将都能独挡一面了,妻子也带着全新的精神面貌开始上班了,父母亲也都来帮忙照顾小孩了。一切都在往好的方面发展,继续写书自然正当其时。按原本计划,此书主要是用于公司内部的培训教材,是否出版并无定论。突然有一天,靳国杰博士传来消息,说为了加强自主可控的产业链建设,龙芯中科正在策划出版一套基于龙芯处理器的丛书,涵盖 CPU、内核、操作系统、应用等多个方面。于是,我义不容辞地加入了其中,选择了最为熟悉的 Linux 内核领域。

如今书已成型,但其中的曲折艰辛实在是不足为外人道矣。只有当你写书,当你试图 将一个基本原理向众人阐述明白的时候,你才会发现,其实之前自己只是似懂非懂。甚至 可以说,写书最大的受益者是自己,因为整个知识体系真正得到了全面的升华。

Linux 内核博大精深,本书虽然洋洋洒洒几百页,然而在两千万行源代码实不过是沧海一粟。全书以龙芯平台为重点,对于其他体系结构大都只是偶尔提及。虽然我试图让内容覆盖更加全面,但也只是涉及到了内核启动、异常中断、内存管理、进程管理、设备驱动和电源管理等几个常见话题,而对于文件系统、网络协议等方面的内容甚至只字未提。另外,由于本人才疏学浅,书中难免会有错漏之处,恳请读者指出并深入探讨,不甚感激。

最后的最后, 我要

感谢龙芯中科!

感谢航天龙梦!

感谢我的父母!

感谢我的妻子!

感谢我的女儿!

感谢我的领导!

感谢我的同事!

正因为有了你们的支持,才有本书的最终面世。谢谢大家!

参考文献

- [1] MIPS Technologies. MIPS Architecture For Programmers Volume I-A: Introduction to the MIPS64 Architecture, 2012.
- [2] MIPS Technologies. MIPS Architecture For Programmers Volume I-B: Introduction to the microMIPS64 Architecture, 2012.
- [3] MIPS Technologies. MIPS Architecture For Programmers Volume II-A: The MIPS64 Instruction Set, 2012.
- [4] MIPS Technologies. MIPS Architecture for Programmers Volume II-B: The microMIPS64 Instruction Set, 2012.
- [5] MIPS Technologies. MIPS Architecture For Programmers Volume III: The MIPS64 and microMIPS64 Privileged Resource Architecture, 2012.
- [6] 龙芯中科. 龙芯3A1000处理器用户手册上册: 多核处理器架构、寄存器描述与系统软件 编程指南 V1.15. 2015.
- [7] 龙芯中科. 龙芯3A1000处理器用户手册下册: GS464处理器核 V1.4. 2015.
- [8] 龙芯中科. 龙芯3B1500处理器用户手册上册: 多核处理器架与寄存器描述 V1.6. 2013.
- [9] 龙芯中科. 龙芯3B1500处理器用户手册下册: GS464V 处理器核 V1.2. 2015.
- [10] 龙芯中科. 龙芯3A2000/3B2000处理器用户手册上册: 多核处理器架构、寄存器描述与系统软件编程指南 V1.7. 2017.
- [11] 龙芯中科. 龙芯3A2000/3B2000处理器用户手册下册: GS464E处理器核 V1.3. 2016.
- [12] 龙芯中科. 龙芯3A3000/3B3000处理器用户手册上册: 多核处理器架构、寄存器描述与系统软件编程指南 V1.3. 2017.
- [13] 龙芯中科. 龙芯3A3000/3B3000处理器用户手册下册: GS464E处理器核 V1.2. 2017.
- [14] Dominic Sweetman. See MIPS Run Linux: MIPS体系结构透视, 第2版, 李鹏, 鲍峥, 石洋译. 机械工业出版社, 2008.
- [15] Daniel P. Bovet, Marco Cesati. 深入理解Linux内核, 第3版, 陈莉君, 张琼声, 张宏伟 译. 中国电力出版社, 2007.
- [16] Wolfgang Mauerer. 深入Linux内核架构, 郭旭 译. 人民邮电出版社, 2010.
- [17] 张天飞. 奔跑吧Linux内核. 人民邮电出版社, 2017.
- [18] Scott Chacon, Ben Straub. Pro Git 中文版, V2.1.19, 社区开发者 译. 2019.
- [19] 龙芯中科. 龙芯CPU开发系统固件与内核接口规范, V2.2. 2019.
- [20] John R.Levine. 链接器与加载器, 李勇 译. 北京航空航天大学出版社, 2009.
- [21] 宋牧春. 图解SLUB. http://www.wowotech.net/memory_management/426.html

- [22] 郭健. 逆向映射的演进. http://www.wowotech.net/memory_management/reverse_mapping.html
- [23] 刘明. Linux 调度器发展简述. https://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-scheduler
- [24] Avinesh Kumar. 使用完全公平调度程序(CFS)进行多任务处理. https://www.ibm.com/ developerworks/cn/linux/l-cfs/
- [25] 孙敏杰. 从VGA到GPU! 细数二十年显卡发展历程. http://www.pcpop.com/article/250953.shtml
- [26] AMD. ATI CTM Guide: Technical Reference Manual, V1.01. 2006
- [27] AMD. R600-Family Instruction Set Architecture. 2008.
- [28] AMD. Radeon R6xx/R7xx Acceleration. 2009.
- [29] AMD. Radeon R6xx/R7xx 3D Register Reference Guide. 2009.
- [30] Wayland Architecture. https://wayland.freedesktop.org/architecture.html
- [31] Intel. Intel 82574 Family Gigabit Ethernet Controller Specification Update, R4.0. 2015.
- [32] Intel, Hewlett-Packard, Microsoft, et al. Advanced Configuration and Power Interface Specification 5.0a. 2013.
- [33] 陈华才, 张福新, 王剑. CPUAutoplug: 动态变频与自动调核相结合的电源管理方法. 小型微型计算机系统, 2014年35卷11期.
- [34] 陈华才. 基于Linux的龙芯平台电源管理方法研究. 博士后研究工作报告. 中国科学院大学, 2014.

作者简介

陈华才, 男,籍贯湖南。2006年于华中科技大学计算机学院获工学学士学位。2006年至2011年于华中科技大学计算机学院直接攻读博士学位,2011年12月获工学博士学位。攻读博士学位期间,先后于中国电力科学院、英特尔开源技术中心实习,参与高可靠冗余系统Xen虚拟机监控器和Linux内核的研发。2012年4月进入中国科学院计算技术研究所博士后流动站,同时被派往江苏梦兰集团企业博士后工作站从事博士后研究工作。期间获得"江苏省科技创新团队"和"常熟市科技创新创业领军人才"等人才计划资助。现为江苏航天龙梦信息技术有限公司副总工程师,负责龙芯3号处理器的内核开发。向Linux内核官方提交了大量的代码,现为Linux内核中MIPS/龙芯3号的维护人。

内容简介

《用芯探核》是一本基于龙芯平台来解析 Linux 内核的书籍。本书立足龙芯而包罗万象,首先介绍了有关龙芯处理器和 Linux 内核的基础知识,而后的主要内容包含内核启动、异常/中断处理、内存管理、进程管理、显卡驱动、网卡驱动和电源管理等七大版块。本书基于 Linux-4.4.x 版本的内核源代码,在已有的内核书籍里面保持版本最新。本书较多地关注代码的主干流程,而较少地深入过多的细枝末节。为此,作者给大家介绍了一种快速而有效的代码阅读方法: 先观其大略,再咬文嚼字。并且创造性地引入了"树形视图"和"链式视图" 两种比流程图更好的代码解析方法。

本书特色

- 一本立足龙芯而包罗万象的内核书籍
- 全球首本基干龙芯处理器的内核书籍
- 全球首本基于 Linux-4.4.x 版本的内核书籍
- 创造性地使用"树形视图"和"链式视图"来解析源代码的书籍