# Formelsammlung - Halbleiter und Nanotechnologie, Prof. Förster

# Christoph Hansen

chris@university-material.de

Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht.

Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls ihr Fehler findet oder etwas fehlt, dann meldet euch bitte über den Emailkontakt.

#### **Inhaltsverzeichnis**

Aus Übung 5	2
Aus Übung 6	2
Aus Übung 7	3

C. Hansen 2

Ich habe keine Formeln aus vorigen Übungen inkludiert, da diese recht gut im Skript zusammengefasst sind.

# Aus Übung 5

Zustandsdichten im k-Raum:

$$D(k) \, \mathrm{d}k = \frac{\pi k^2}{\pi^3} \, \mathrm{d}k$$

Zustandsdichte im Energieraum:

$$D(E) dE = \frac{4\pi \cdot (2m)^{3/2} \cdot \sqrt{E}}{h^3}$$

Dichte der Zustände:

$$n = \int D(E) \, \mathrm{d}E$$

Wahrscheinlichkeit eines besetzten Elektronenzustandes

$$f_h(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{kT}}}$$

### Aus Übung 6

Zustandsdichte

$$D(E) = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{2\pi^2} \cdot \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{E} \cdot V$$

Elektronendichte

$$n = \frac{N}{V}$$

Fermienergie

$$E_F = \left(3\pi^2\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{\hbar^2}{2m} \cdot n^{\frac{2}{3}} = \frac{E_C - E_V}{2} + \frac{3kT}{4} \cdot \ln\left(\frac{m_h *}{m_e *}\right)$$

Fermitemperatur

$$T_F = \frac{E_F}{k}$$

C. Hansen 3

Innere Energie von Fermigas

$$U = \frac{3}{5} \cdot N \cdot E_F$$

Teilchendruck

$$P = \frac{\partial U}{\partial V} = \frac{2}{5} \cdot n \cdot E_F$$

Zustanddichte der Elektronen

$$N_C = 2 \cdot \left(\frac{kT}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \cdot m *_e^{3/2}$$

Zustanddichte der Löcher

$$N_V = 2 \cdot \left(\frac{kT}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \cdot m *_h^{3/2}$$

# Aus Übung 7

Besetzungsdichte bei einem dotierten Halbleiter

$$n_d = N_d \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{\frac{E - E_F}{kT}}}$$

Zustandsdichte  $N_c$ 

$$N_c = 2 \cdot \left(\frac{2\pi \cdot m^* \cdot kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

die Elektronenkonzentration dazu ist dann

$$n = N_c \cdot e^{-\frac{E_c - E_F}{kT}}$$

Raumladungsweite bei einem Schottky-Kontakt

$$w = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot (V_{bi} + V_R)}{e \cdot N_d}}$$
 Dabei ist  $V_R$  die Gatespannung mit - am Gate

Die Kapazität

$$C' = \frac{C}{A} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{w} = \sqrt{\frac{e \cdot N_d \cdot \epsilon_0 \epsilon_r}{(V_{bi} + V_R)^2}}$$