# 自动控制理论报告

# 反馈放大器设计的自我理解

姓	名 _	李文涛
学	号 _	320200928101
专	业	电子信息基地班
年	级 _	2020 级

# 反馈放大器设计的自我理解

## 中文摘要

该篇反馈放大器设计向我展现了指定频段下的放大器设计过程,通过设计电阻电容反馈回路,调整放大器的频率响应并优化响应过程,使其在直流(或者说低频段)能够按照指定的要求进行反馈放大。在设计过程中,还考虑了外界环境(如温度)对系统的影响,引入了"增益灵敏度"的概念,辅证了负反馈在实际使用中的稳定性。整个设计令我更好地理解了课上所学的波特图在实际系统中所呈现的作用。在这篇论文里,我叙述我对反馈放大器的设计过程的理解。

关键词:负反馈、波特图、设计

## 第一部分 设计过程

#### 1.1 明确目标

文章提出了设计要求——直流增益为 10 的放大器, 但实际情况是源信号中会掺杂其他频段的信号, 文章中首先建立了运算放大器的开环传递函数:

$$a(s) = \frac{a_0}{(1 + s/\omega_1)(1 + s/\omega_2)}$$
(1.1)

其中的 a(s)、 $\omega_1$ 、 $\omega_2$  都为较大的值,显然在实际使用中我们需要对这个系统添加反馈环节进行调整。为了将问题进行解决。文章中将该开环传递函数的频率响应做出以便进行下一布的设计。

在这次设计中,首先我们对放大器的增益和调整时间的要求下进行了设计和更改,然后又针对更改后所出现的调整过程的多次震荡建立电路,补偿其相位裕量。

#### 1.2 调整增益大小及调整时间

通过引入电阻分压电路来进行负反馈,达到改变增益大小和调整时间的目的,负反馈 能够有效地加快系统的瞬态响应,反馈电路以及数学描述如下所示:




图 1.1 反馈电路模型图

在这一步设计中,我们将开环传递部分定为 a(s),反馈部分定为 b(s) 以便进行下一步的分析处理。通过分压的关系,我们很容易得出 b(s) 的传递函数:




图 1.2 反馈电路数学描述

$$b = V_n/V_o = R1/(R1 + R2) \tag{1.2}$$

同时写出总的闭环增益为:

$$A = Vo/Vp = A/(1+ab)$$
 (1.3)

如果乘积 ab 足够大 (>1),则 A(s) 可以近似为 A = 1/b,所以我们可以通过固定其中一个电阻来通过我们要求的增益大小来确定另一个电阻的大小:

$$A0 = 10$$
  
 $R1 = 10000$  (1.4)  
 $R2 = R1 * (1/b - 1) = 90000$ 

将我们当前设计的反馈电路作频率相应图进行分析,观察开环增益和闭环增益的区别。 我们知道,反馈能减小参数变化以及干扰对系统输出的影响,这里我们从另外一个角度说 明负反馈的好处。由于增益现在由反馈网络控制,因此要考虑的一个有用关系是该增益对 运放自然(开环)增益变化的灵敏度,这里称其为"系统灵敏度"。

在推导系统灵敏度之前,我们首先定义一下环路增益 L(s) = a(s)b(s),它是信号在环路上传播的总增益。这便于我们对系统的灵敏度和稳定性作进一步分析。

我们写出系统灵敏度的表达式:

$$S = \frac{\delta A/A}{\delta a/a} = \frac{1}{1 + a(s)b(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$
(1.5)




图 1.3 系统开环增益与闭环增益波特图

而后文章指出 "S(s) 与反馈方程具有相同的形式,因此可以使用更鲁棒的 FEEDBACK 命令来构造",随即我们做出两者的波特图(增益幅度)进行分析:




图 1.4 系统 A(s) 与 S(s) 的增益波特图

我们观察到在低频时系统具有非常小的灵敏度 (约-80db), 表明此时该设计的闭环增益受开环增益变化的影响最小。在实际系统的生产使用过程中,由于制造变化、温度变化等原因,A(s)会发生变化,此时我们的低频灵敏度低便更能说明系统的稳定性。

#### 1.3 补偿相位裕量

我们检查系统的阶跃响应发现, 其稳定时间大大降低, 但是在稳定之前发生了多次的 震荡, 这显然不是我们所愿意看到的。




图 1.5 系统的阶跃响应

我们利用 margin 命令绘制回路增益 L(s) 来分析其相对稳定性(即增益裕量和相位裕量)。




图 1.6 L(s) 的波特图

图中明显显示相位裕量为 180-174=6 度,在课上我们知道,在工程上我们要求这个数值一般在 30 到 60 之间,现在显然不符合要求。这里就是这篇文章给我带来的最大收获,它提出了一种补偿方式即 feedback lead compensation,通过在反馈电阻 R2 并联上添加电容

C 来修改 b(s)。选择电容器值以便在交叉频率附近向 b(s) 引入一个超前相位,从而增加放大器的相位裕度。引入电容后的反馈电路的示意图如下:




图 1.7 新反馈电路模型图




图 1.8 新反馈电路数学描述

接下来来确定 C 的值,我们可以通过剪切频率来近似 C 的值  $(C = 1/(R2*W_{cp}))$ 。当然,为了更为精确地得到电容值的大小,我们可以利用 matlab 的计算能力为 A(s) 和 L(s) 建立 LTI 数组,类似于遍历将随着 C 的大小变化的系统阶跃响应——绘制出来,进而观察电容值的变化对系统稳定性的影响。

进一步得出各个 C 下系统的相位裕量,这样我们就可以将 C 与相位裕量通过函数联系在一起,从而选择出最优解。作出相位裕量随着 C 变化的函数关系图如下

得到当 C=2pF 时,可获得 58 度的最大相位裕度。故我们选择电容值为 2pF,并做出加上电容器前后系统的阶跃响应进行对比:




图 1.9 不同电容值下系统的阶跃响应




图 1.10 相位裕量随着 C 变化的函数关系




图 1.11 增添电容前后系统的阶跃响应

稳定性明显得到改善。

### 第二部分 探究收获

通过理解这种非反相反馈放大器电路设计,我对自动控制系统的设计有了更深一步的 了解,最大的收获是如何通过利用波特图分析系统的增益裕量和相位裕量来控制系统的相 对稳定性。

在这次设计中,我们最终选择了电阻反馈网络来产生 10(20dB) 的放大器,并选择了 2pF 的电容来扩大系统的相位裕量来保证系统的相对稳定性。

在课上学习到的各个知识点在设计过程中都有着很好的对应,使我的自动控制原理有了现实应用的照应,帮助我更好地理解自动控制原理的模型构建与分析。在实际设计中还要考虑反馈时的实际情况,根据实际情况来调整对反馈系统的要求,就如这次设计中的"系统灵敏度"。

# 参考文献

- [1] 周炯槃. 庞沁华. 续大我. 吴伟陵. 杨鸿文. 通信原理 [M], volume 5. 4 ed., 北京邮电大学出版社, 2015.
- [2] 梁虹. 信号与系统分析及 matlab 实现 [M], volume 9. 1 ed., 电子工业出版社, 2001.
- [3] Wikipedia contributors. Bipolar encoding, the free encyclopedia[Z], 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar\_encoding#Alternate\_mark\_inversion. [Online; accessed 27-May-2022].
- [4] Wikipedia contributors. Modified ami code, the free encyclopedia[Z], 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Modified\_AMI\_code. [Online; accessed 27-May-2022].