

## Università "Sapienza" di Roma Facoltà di Informatica

## Architettura degli Elaboratori

Appunti integrati con il libro "Computer Organization and Design" - D.A. Patterson, J.L. Hennessy.

Author
Simone Bianco

# Indice

0	Intr	roduzione	1
1	Intr	coduzione all'Architettura MIPS	2
	1.1	Istruzioni, Assemblatore e Compilatore	2
	1.2	Architettura di Von Neumann, CPU e Memorie	
	1.3	L'Architettura MIPS 2000	6
2	Il li	nguaggio Assembly MIPS	8
	2.1	Formato delle istruzioni	8
	2.2		11
	2.3		12
			14
	2.4	Direttive principali ed Esempi di codice	15
	2.5		17
	2.6	Vettori e Matrici	21
	2.7		25
		· ·	26
	2.8		27
			29
			33
3	L'A	rchitettura MIPS	35
	3.1	Progettazione della CPU	35
			36
			37
			38
			10
			13
	3.2		50
	3.3	66 6	57

4	La l	Pipeline e il Parallelismo	31
	4.1	Modifiche all'architettura	33
		4.1.1 Gestione di Lettura e Scrittura dal Register File	33
	4.2	Criticità nell'esecuzione	34
		4.2.1 Data Hazard e Forwarding	35
		4.2.2 Control Hazard e Politiche di Salto	39
	4.3	Anticipazione dei salti	73
		4.3.1 Anticipare il Jump in fase IF	73
		4.3.2 Anticipare il Branch in fase ID	74
	4.4	Architettura finale	75
5	La (	Cache 7	7

Indice

## Capitolo 0

## Introduzione

Il seguente corso è volto all'apprendimento dei principi fondamentali impiegati nel **progettare un calcolatore moderno** attraverso un focus sulla struttura interna di un **microprocessore MIPS** e il **linguaggio assembly** ad esso legato (MIPS asm):

- Introduzione al calcolatore e alle istruzioni MIPS: rappresentazione delle istruzioni nel calcolatore in assembly MIPS, utilizzo della memoria per salvare variabili e dati, utilizzo degli operatori logici, strutture di controllo, vettori e matrici.
- Sviluppo di programmi avanzati: chiamate di sistema e funzioni, gestione dello stack, chiamata di funzioni annidate e ricorsione singola/multipla.
- Progettazione della CPU MIPS: progettazione della CPU MIPS a singolo ciclo di clock e istruzioni assembly ad essa relative, introduzione alla pipeline e agli hazard, progettazione della CPU con pipeline e gestione dei data e control hazard.
- Progettazione multilivello: introduzione alla memoria cache, associatività e multilivello, cache multilivello e memoria virtuale, caches multiple e gestione delle eccezioni.

ATTENZIONE: all'interno di questo corso verranno dati per assunti i concetti principali espressi all'interno del corso "Progettazione di Sistemi Digitali", in particolare i concetti legati al sistema numerico binario (notazioni, utilizzi, algebra, ..) e alla memorizzazione dei dati.

## Capitolo 1

## Introduzione all'Architettura MIPS

### 1.1 Istruzioni, Assemblatore e Compilatore

Per comunicare con un sistema elettronico è necessario inviare dei segnali elettrici, corrispondenti a due semplici azioni: far passare corrente attraverso un componente (on) o non farla passare (off). Cercando di astrarre in modo matematico tale concetto, queste due azioni possono facilmente essere tradotte in quello che è il **sistema numerico binario**, dove un 1 rappresenta un segnale attivo ed uno 0 un segnale spento. Ogni cifra binaria (dunque 1 o 0) viene definita col termine **bit**.

A seconda di come vengono progettati, ogni componente di un calcolatore reagisce in base alle sequenze di 0 ed 1 che gli vengono impartite. Tali sequenze vengono dette **istruzioni** e possono essere interpretate da un calcolatore come un **comando** effettivo da svolgere o come un **numero**. Ad esempio, la sequenza di bit 1000110010100000 dice al calcolatore di effettuare la somma tra due numeri.

### Linguaggio Assembly ed Assemblatori

I primi programmatori comunicavano con i calcolatori utilizzando direttamente i numeri binari, definendo sequenza per sequenza le istruzioni da svolgere. Ovviamente, tale processo risulta estremamente complesso, laborioso e soggetto a molti errori (anche un semplice bit errato può voler dire un output completamente diverso da quello desiderato).

Per risolvere tale problema, si penso ad una soluzione geniale: **utilizzare i calcolatori** stessi per programmare altri calcolatori. Nacquero così dei programmi in grado di tradurre delle **notazioni simboliche molto più semplici** da utilizzare in vere ed effettive istruzioni. Tali programmi vengono chiamati assemblatori.

Per esempio, l'istruzione

add A, B

viene tradotta dall'assemblatore in

1000110010100000

ossia l'istruzione in grado di comunicare al calcolatore di sommare il numero A e il numero B. Questo linguaggio simbolico viene detto Linguaggio Assembler (o Assembly Language).


L'utilizzo del linguaggio assembly permise lo sviluppo agile e controllato di programmi avanzati, eliminando (parzialmente) fattori come l'**errore umano** (un calcolatore non può sbagliare a scrivere un bit al contrario di un umano) e la **lentezza** di progettazione.

### Linguaggi ad Alto Livello e Compilatori

Nonostante esso risulti comunque estremamente più leggibile ed utilizzabile rispetto al codice macchina (ossia l'insieme di 0 ed 1 letto dal calcolatore), il codice assembly risulta comunque essere difficilmente interpretabile. Seguendo la stessa logica utilizzata in precedenza, gli esperti informatici decisero di sviluppare numerosi linguaggi ancora più astratti (Fortran, Cobol, C, ...) che permettessero di semplificare ulteriormente lo sviluppo del software. Tali linguaggi di programmazione vengono attualmente definiti col termine linguaggi ad alto livello.

I linguaggi di programmazione vengono interpretati da un software chiamato **compilatore**, il quale **traduce il codice ad alto livello in codice assembly**, il quale verrà poi a sua volta tradotto dall'assemblatore in codice macchina.


L'intera catena di astrazione, dunque, corrisponde a



### 1.2 Architettura di Von Neumann, CPU e Memorie

L'esempio classico di architettura generica di un computer è l'Architettura di Von Neumann, concepita da John Von Neumann, un noto matematico, fisico e informatico che visse nei tempi della seconda guerra mondiale. Neumann concepì un'architettura per i calcolatori semplice e rivoluzionaria, tanto che ancora oggi viene utilizzata come base per la realizzazione della maggior parte dei calcolatori comuni. Il modello prevedeva che il calcolatore dovesse essere costituito da quattro elementi fondamentali:


- Central Processing Unit (CPU), ossia l'unità centrale di elaborazione (anche chiamato processore). Si occupa di eseguire una dopo l'altra tutte le istruzioni che compongono un processo, ossia un programma caricato in memoria. È a sua volta costituita da tre elementi:
  - Control Unit (CU), che svolge e coordina tutte le operazioni da svolgere
  - Arithmetic Logic Unit (ALU), che svolge le operazioni aritmetiche e logiche
  - Registri, ossia delle piccole memorie interne utilizzate per salvare dati temporanei
- Memoria: permette di memorizzare le istruzioni e i dati utili all'esecuzione dei programmi e al funzionamento generale del calcolatore
- Periferiche di Input/Output, che permettono al computer di comunicare con l'esterno
- Bus di Sistema, ossia un canale unico di comunicazione fra tutti i componenti, suddiviso in tre sotto-canali:
  - Control Bus, sul quale vengono comunicati i segnali di controllo che permettono ai componenti di coordinarsi
  - Address Bus, sul quale vengono comunicati gli indirizzi delle istruzioni da eseguire
  - Data Bus, sul quale vengono scambiati i dati all'interno del sistema




I primi modelli di computer (incluso quello di Neumann), erano progettati per eseguire un solo processo alla volta, mentre i moderni modelli sono provvisti di sistemi di **parallelismo**, permettendo la gestione di più processi in contemporanea che, attraverso un sistema di **scheduling**: una volta **eseguita** l'istruzione di un processo, esso viene momentaneamente **sospeso**, permettendo l'esecuzione dell'istruzione di un **secondo processo attivo**. Grazie all'estrema **rapidità** con cui la CPU esegue le istruzioni dei programmi, ripetere tale ciclo tra molti processi risulta nell'illusione di star eseguendo **più processi contemporaneamente**.

Per eseguire ogni istruzione, la CPU compie un ciclo perenne composto da tre fasi:

- Fetch, ossia la lettura della prossima istruzione
- Decode, ossia la decodifica dell'operazione da compiere
- Execute, ossia l'esecuzione dell'istruzione



Il **modello di Von Neumann** prevede che, prima di essere eseguiti, i programmi vengano **spostati nella memoria** per essere eseguiti. Quando un programma si trova nella memoria prende il nome di **processo**, ossia un programma in esecuzione. Per della loro natura stessa, ogni processo ha un effettivo **ciclo di vita**, poiché durante la loro esecuzione essi si evolvono raggiungendo vari **stati**.



### 1.3 L'Architettura MIPS 2000

In era moderna, possiamo individuare due tipologie principali di architetture di calcolatori:

#### • Architettura CISC:

- Acronimo di Complex Istruction Set Computer
- Le istruzioni sono di dimensione variabile, dunque per il fetch della successiva è necessaria prima la decodifica dell'istruzione stessa
- Gli operandi vengono effettuati in memoria, necessitando molti accessi alla memoria per ogni istruzione
- Pochi registri interni, dunque viene utilizzata la memoria anche per conservare i dati temporanei
- Modi di indirizzamento più complessi e con parziali conflitti tra le istruzioni più complesse, necessitando una pipeline più articolata

#### • Architettura RISC:

- Acronimo di Reduced Istruction Set Computer
- Le istruzioni sono di dimensione fissa, dunque non è necessario decodificarle prima del fetch della successiva
- Gli operandi vengono effettuati dall'ALU e solo tra i registri, dunque non è necessario accedere alla memoria
- Molti registri interni, dunque per risultati parziali non è necessario utilizzare la memoria
- Modi di indirizzamento semplici poiché ogni istruzione ha una dimensione fissa, dunque non si verificano conflitti

Riassumendo, possiamo dire che le **Architetture CISC** risultano più complesse ma ottimizzate per scopi singoli, mentre le **Architetture RISC**, in quanto più semplici, risultano adatte a scopi generici.


Per via delle sue caratteristiche, l'**Architettura MIPS**, acronimo di **Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages**, risiede all'interno delle Architetture RISC.

In particolare, l'Architettura MIPS 2000 è composta da:

- Tutte le word hanno una dimensione fissa di 32 bit
- Lo **spazio di indirizzamento** è di 2<sup>30</sup> word di 32 bit ciascuna, per un totale di 4 GB
- Una memoria indicizzata al byte, dunque, dato un indirizzo di memoria t corrispondente all'inizio di una word, per leggere la word successiva è necessario utilizzare l'indirizzo t+4, poiché 4 byte corrispondono a 32 bit (ricordiamo che ogni word è composta da 32 bit)
- Gli interi vengono salvati utilizzando la notazione del Complemento a 2 su 32 bit

### • Dotata di 3 microprocessori:

- La CPU principale, dotata di ALU, di 32 registri HI/LO ed addetta all'esecuzione delle istruzioni
- Il Coprocessore 0, non è dotato di registri e non ha accesso alla memoria, ma è solo addetto alla gestione di "trap", eccezioni, Virtual Memory, Cause, EPC, Status, BadVAddr, ...
- Il Coprocessore 1, addetto ai calcoli in virgola mobile e dotato di 32 registri da 32 bit, utilizzabili anche come 64 registri da 16 bit
- I 32 Registri, indicizzati da 0 a 31, della CPU principale:
  - Registro \$zero (\$0), contenente un valore costante pari a 0 ed immutabile
  - Registro \$at (\$1), usato dalle pseudoistruzioni e dall'assemblatore
  - Registri \$v0 e \$v1 (\$2, \$3), utilizzati per gli output delle funzioni utilizzate nel programma
  - Registri dall'\$a0 all'\$a3 (\$4, ..., \$7) utilizzati per gli input delle funzioni
  - Registri dal \$t0 al \$t7 (\$8, ..., \$15), utilizzati per valori temporanei
  - Registri dal \$s0 al \$s7 (\$16, ..., \$23), utilizzati per valori più ricorrenti
  - Registri dal \$t8 al \$t9 (\$24, \$25), utilizzati per valori temporanei
  - Registri \$k0 e \$k1 (\$26, \$27), utilizzati dal Kernel del Sistema Operativo
  - Registro \$gp (\$28), ossia Global Pointer, utilizzato per la gestione della memoria dinamica
  - Registro \$sp (\$29), ossia Stack Pointer, utilizzato per la gestione dello Stack delle funzioni
  - Registro \$fp (\$30), ossia Frame Pointer, utilizzato dalle funzioni di sistema
  - Registro \$ra (\$31), ossia Return Address, utilizzato come puntatore di ritorno dalle funzioni



## Capitolo 2

## Il linguaggio Assembly MIPS

Come abbiamo visto, per impartire comandi ad un calcolatore, è necessario conoscere il suo linguaggio, in particolare le sue **istruzioni**. In queste sezioni, vedremo il "vocabolario" di un reale computer, sia in forma umanamente leggibile (**linguaggio assembly**), sia in forma meccanicamente leggibile (**linguaggio macchina**).

Nonostante tale concetto possa sembrare a prima vista complesso, è necessario ricordare che i computer sono macchine stupide in grado di eseguire **operazioni estremamente semplici** (sembrerà assurdo, ma in realtà quasi ogni istruzione corrisponde ad una somma tra valori) in modo estremamente veloce.

### 2.1 Formato delle istruzioni

Le istruzioni della CPU dell'architettura MIPS, seguono una struttura molto semplice:

<operazione> <destinazione>, <sorgenti>, <argomenti>

Per comprendere meglio, vediamo direttamente un esempio pratico:

add \$s0, \$t0, \$t1

L'istruzione riportata corrisponde nient'altro che alle seguenti tre operazioni:

- Leggi il registro \$t0 e il registro \$t1 (sorgenti)
- Somma i loro valori
- Scrivi il risultato sul registro \$s0 (destinazione)


Tale struttura è solo una **generalizzazione** poiché, come vedremo in seguito, non è pienamente rispettata da ogni istruzione.

Ma non avevamo detto che **tutte le istruzioni** corrispondono ad una **word da 32 bit**? Come fanno ad avere una struttura variabile? Il motivo è semplice: ogni istruzione viene letta ed interpretata dall'assemblatore, il quale la tradurrà nel formato adeguato in **codice** 

macchina. Dunque, ad avere formato fisso non sono le istruzioni in linguaggio assembly, bensì le istruzioni in codice macchina.

In particolare, tali istruzioni vengono tradotte dall'assemblatore in un **formato specifico** determinato dalla **tipologia stessa di istruzione**:

- Istruzioni R-Type (tipo Registro):
  - Senza accesso alla memoria
  - Istruzioni di tipo aritmetico e di tipo logico
  - Formato dei bit:



### Esempio:

Istruzione	OP	RS	RT	RD	SHAMT	FUNCT
add \$t0, \$s1, \$s2	000000	10001	10010	01000	00000	100000
sub \$t0, \$s1, \$s2	000000	10001	10010	01000	00000	100010


Analizziamo pezzo per pezzo il contenuto delle due istruzioni:

- \* Opcode (OP): rappresenta la categoria di operazione da eseguire. In questo caso, 000000 indica un'operazione aritmetica.
- \* First register (RS): rappresenta il primo registro sorgente da cui leggere il valore. In questo caso, 10001 corrisponde al registro \$s1
- \* Second register (RT): rappresenta il secondo registro sorgente da cui leggere il valore. In questo caso, 10010 corrisponde al registro \$s2
- \* Destination register (RD): rappresenta il registro su cui scrivere il risultato. In questo caso, 01000 corrisponde al registro \$t0
- \* Shift amount (SHAMT): rappresenta la quantità di bit da shiftare. In questo caso vale 0 poiché non stiamo effettuando uno shift
- \* Function code (FUNCT): rappresenta la specifica secondaria dell'operazione da eseguire, dunque corrisponde ad un'estensione dell'opcode. In questo caso, nella prima istruzione viene specificato che la tipologia di operazione aritmetica da eseguite è una somma, mentre nel secondo viene specificato di eseguite una sottrazione

Notiamo quindi come anche solo 2 bit invertiti possano corrispondere ad un'operazione totalmente diversa, motivo per cui utilizzare un assembler per programmare un calcolatore risulta essenziale.

### • Istruzioni I-Type (tipo Immediato):

- Operazioni di Load e Store
- Utilizzate dai **salti condizionati** (ossia relativi al Program Counter)
- Formato dei bit:




### - Esempio:

Istruzione	OP	RS	RT	IMMEDIATE
addi \$t2, \$s2, 17	00100	11010	01010	0000000000010001

- \* Opcode (OP): viene specificata l'operazione di addizione immediata, ossia non tra due registri ma tra un registro e un valore costante (immediato)
- \* Source register (RS): viene letto il valore del registro \$s2
- \* Destination register(RT): viene specificato di scrivere il risultato della somma nel registro \$t2
- \* Immediate: viene specificato il valore costante con cui effettuare la somma immediata, in questo caso 17 (10001 in binario)

### • Istruzioni J-Type (tipo Jump):

- Utilizzate dai **salti non condizionati** (ossia assoluti)
- Formato dei bit:



### Esempio:

Istruzione	OP	ADDRESS		
j 2500	000010	00000000000010011100010000		

- \* Opcode (OP): viene specificata l'operazione di jump incondizionato
- \* Address: viene specificato l'indirizzo su cui effettuare il jump. Il valore indicato, in realtà, rappresenta 2500 · 4 (oppure 2500 << 2), poiché ricordiamo che l'architettura MIPS è indicizzata al byte, dunque la 2500-esima parola corrisponde all'indirizzo 10000 della memoria

## 2.2 Lista delle istruzioni

Tipo di istruzioni	Istruzioni	Esempio	Significato	Commenti
Aritmetiche	Somma	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Operandi in tre registri
Partition of the last	Sottrazione	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Operandi in tre registri
	Somma immediata	addi \$s1.\$s2.20	\$s1 = \$s2 + 20	Utilizzata per sommare
				delle costanti
Trasferimento dati	Lettura parola	lw \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di una parola da memoria a registro
444	Memorizzazione parola	sw \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1	Trasferimento di una parola da registro a memoria
	Lettura mezza parola	1h \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di una mezza
	Lettura mezza parola,	1hu \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	parola da memoria a registro Trasferimento di una mezza
	senza segno Memorizzazione mezza	sh \$s1.20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1	parola da memoria a registro Trasferimento di una mezza
	parola			parola da registro a memoria
	Lettura byte	1b \$s1.20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di un byte da memoria a registro
	Lettura byte senza	1bu \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di un byte
	segno			da memoria a registro
	Memorizzazione byte	sb \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1	Trasferimento di un byte da registro a memoria
	Lettura di una parola	11 \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Caricamento di una parola
	e blocco	731,60(436)	#SI=Mellional #SE+20]	come prima fase
	e biocco			di un'operazione atomica
	Memorizzazione	sc \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1;	Memorizzazione di una parola
	condizionata	30 431,60(436)	\$s1=0 oppure 1	come seconda fase
			\$51=0 oppure 1	
	di una parola	lui \$s1.20	\$s1 = 20 * 216	di un'operazione atomica
	Caricamento costante	lui \$s1,20	\$51 = 20 - 20	Caricamento di una costante
	nella mezza parola superiore			nei 16 bit più significativi
Logiche	And	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Operandi in tre registri; AND bit a bit
	Or	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2   \$s3	Operandi in tre registri;
			· ·	OR bit a bit
	Nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2   \$s3)	Operandi in tre registri; NOR bit a bit
	And immediato	andi \$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 & 20	And bit a bit tra un operando in registro e una costante
	Or immediato	ori \$s1.\$s2.20	\$s1 = \$s2   20	OR bit a bit tra un operando
				in registro e una costante
	Scorrimento logico a	sll \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Spostamento a sinistra
	sinistra			del numero di bit specificato dalla costante
	Scorrimento logico a	srl \$s1.\$s2.10	\$s1 = \$s2 >> 10	Spostamento a destra
	destra	011 401,402,110	702 77 10	del numero di bit specificato
				dalla costante
Salti condizionati	Salta se uguale	beq \$s1,\$s2,25	Se (\$s1==\$s2) vai a PC+4+100	Test di uguaglianza; salto relativo al PC
	Salta se non è uguale	bne \$s1,\$s2,25	Se (\$s1!=\$s2) vai a	Test di disuguaglianza; salto
			PC+4+100	relativo al PC
	Poni uguale a 1 se minore	slt \$s1,\$s2,\$s3	Se (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0	Comparazione di minoranza; utilizzata con bne e beq
	Poni uguale a uno se	sltu \$s1.\$s2.\$s3	Se (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1;	Comparazione di minoranza
	minore, numeri senza		altrimenti \$s1 = 0	su numeri senza segno
	segno		dictification 431 - 0	Sa Hamen Senza Segno
	Poni uguale a uno se	slti \$s1,\$s2,20	Se (\$s2 < 20) \$s1 = 1;	Comparazione di minoranza
	minore, immediato	3101 931,932,20	altrimenti \$s1 = 0	con una costante
		sltiu \$s1,\$s2,20		
	Poni uguale a uno se	5161U \$51,\$52,20	Se (\$s2 < 20) \$s1 = 1;	Comparazione di minoranza
	minore, immediato e		altrimenti \$s1 = 0	con una costante, con numeri
	senza segno	1 0500		senza segno
Salti incondizionati		j 2500	Vai a 10000	Salto all'indirizzo della costante
	Salto indiretto	jr \$ra	Vai all'indirizzo contenuto	Salto all'indirizzo contenuto nel
			in \$ra	registro, utilizzato per il ritorno
				da procedura e per i costrutti
		1		switch
				SWILLI

### 2.3 Organizzazione della Memoria

Come abbiamo già detto, nell'architettura MIPS la memoria è **indicizzata al byte**, dove ogni **word** è composta da **4 byte** (ossia 32 bit). A livello teorico, possiamo immaginare la memoria come una tabella composta da **4 colonne**, dove ogni colonna rappresenta un **byte**, e  $2^{30}$  **righe**, dove ogni riga rappresenta una **word**. Dunque, possiamo dire che la memoria è composta da un totale di 4 Byte  $\cdot 2^{30}$  Word = 4 GigaByte.

Ad ogni byte della memoria è associato un **indirizzo**, rappresentato da un **8 cifre esadecimali**, poiché ricordiamo che ogni cifra esadecimale corrisponde esattamente a 4 bit, dunque due cifre esadecimali corrispondono ad un byte.

Memory	Memory							
1st Word	0x00000000	0x00000001	0x00000002	0x00000003				
2nd Word	0x00000004	0x00000005	0x00000006	0x00000007				
2 <sup>30</sup> th Word	0xFFFFFFC	0xFFFFFFD	0xFFFFFFE	0xFFFFFFF				

Attenzione: ogni cella del seguente disegno corrisponde ad un byte di memoria, mentre il valore esadecimale ad esso associato corrisponde al suo indirizzo

Poiché ogni word corrisponde a 4 byte, ogni word risulta **indicizzata con uno sfalzamento di 4 byte** (la prima word sarà all'indirizzo 0x00000000, la seconda all'indirizzo 0x00000004, ...).

Generalizzando il tutto, possiamo dire che il **k-esimo** byte si trova all'indirizzo di memoria (k-1), mentre la **j-esima** word si trova all'indirizzo  $4 \cdot (j-1)$ .

Dunque, se volessimo leggere il contenuto della 1000esima word, l'indirizzo di memoria corrispondente sarebbe

$$M = 4 \cdot (1000 - 1) = 3996_{10} = 0 \times 000000$$
F9C

Nel linguaggio assembly MIPS, per leggere il contenuto di una word in memoria viene utilizzata la seguente **notazione**:

Dove **\$indirizzo** corrisponde ad un registro all'interno del quale è stato caricato un **valore**, il quale verrà interpretato come l'indirizzo di memoria da cui prelevare la word, mentre l'**offset** corrisponde al **numero di byte successivi** all'indirizzo indicato.

Ad esempio, immaginiamo la seguente catena di istruzioni

```
li $t0, 3996  //carico in $t0 il valore 3996 all'interno di t0
lw $t1, 0($t0)  //carico in $t1 la word all'indirizzo $t0
lw $t1, 4($t0)  //carico in $t1 la word all'indirizzo ($t0 + 4 byte)
```

Nella prima istruzione, viene utilizzato il comando **Load Immediate**, che permette di **caricare un valore immediatamente** (dunque senza leggere il valore da un altro registro).


Successivamente, viene utilizzato due volte il comando **Load Word**, che permette **caricare un'intera word** all'interno del registro indicato (ricordiamo che sia la word e sia il registro sono formati da 32 bit).

- Nel primo utilizzo, viene prelevata dalla memoria la **word** di indirizzo corrispondente al **valore caricato nel registro \$t0**, poiché l'**offset definito è 0**, leggendo quindi la 1000-esima word in memoria, poiché l'indirizzo indicato è 3996 (0x00000F9C).
- Nel secondo utilizzo viene prelevata la word di **indirizzo** \$t0 + 4 byte, poiché l'offset definito è 4, leggendo quindi òa parola direttamente successiva a quella indicata da \$t0, ossia la 1001-esima parola, corrispondente all'indirizzo 4000 (0x00000FA0)

L'utilizzo dei registri come "puntatore" degli indirizzi di memoria permette un utilizzo estremamente **flessibile** della memoria stessa, evitando al programmatore di poter compiere operazioni sui valori stessi corrispondenti ad un indirizzo di memoria, senza dover scrivere ogni volta manualmente l'indirizzo che si vuole leggere. In seguito, esploreremo maggiormente tale concetto.

### 2.3.1 Parti della memoria

Una volta compreso il modo in cui viene indicizzata la memoria, possiamo vedere la sua struttura nel completo, definendone quelle che sono le parti principali.



- Stack: viene utilizzata per operazioni relative alle funzioni (o procedure), salvandone le chiamate ricorsive e le variabili locali. Non ha una dimensione fissa, dunque si può espandere nella sezione di memoria libera condivisa. Il registro \$sp, ossia Stack Pointer, viene utilizzato per operare all'interno di tale zona di memoria
- Dynamic Data (o Heap): contiene tutti i dati dinamici che vengono immagazzinati durante l'esecuzione del programma. Anch'essa si può espandere nella sezione di memoria libera condivisa
- Static Data: contiene tutti i dati statici che vengono definiti all'avvio del programma (etichettate sotto la direttiva .data). Il registro \$gp, ossia Global Pointer, viene utilizzato dall'assemblatore stesso per gestire gli indicizzamenti all'interno di questa zona
- **Program Instructions**: contiene tutte le istruzioni del programma (etichettate sotto la direttiva .text). All'interno di tale zona opera il Program Counter, ossia il registro che memorizza la posizione in memoria dell'istruzione successiva da eseguire
- Kernel-reserved: corrisponde ad uno spazio di memoria inutilizzabile dal programmatore, poiché riservato al Kernel del Sistema Operativo. Tentare di accedere a tale zona di memoria risulterà in un'eccezione (ossia un "blocco" o "divieto") generata dal sistema operativo stesso.

### 2.4 Direttive principali ed Esempi di codice

Prima di vedere alcuni esempi di codice, è necessario discutere di quelle che sono le **direttive principali** di un codice in linguaggio assembly. Tali direttive non corrispondono in modo diretto ad una particolare istruzione in linguaggio macchina, bensì vengono **interpretate esclusivamente dall'assemblatore**, il quale si occuperà poi di **tradurre** il tutto in istruzioni più complesse.

Le direttive principali del linguaggio assembly MIPS sono:

- .data: utilizzata per definire dei dati statici
- .text: utilizzata per definire le istruzioni del programma
- .asciiz: utilizzata per definire una stringa di caratteri terminata da un byte null, ossia "
  - 0", indicante la fine della stringa stessa
- .byte: utilizzata per definire una sequenza di byte
- .double: utilizzata per definire una sequenza di valori double, ossia a doppia precisione
- .float: utilizzata per definire una sequenza di valori float, ossia a singola precisione
- .half: utilizzata per definire una sequenza di half word, ossia metà word
- .word: utilizzata per definire una sequenza di word

Vediamo ora un primissimo esempio di codice assembly:

```
.text
main:
    li $t0, 5
    li $t1, 0x10
    add $s0, t0, t1
```

In questo breve codice, abbiamo utilizzato la direttiva .text, indicante l'inizio delle istruzioni da eseguire, l'istruzione Load Immediate, per caricare il valore decimale 5 in \$t0 e il valore esadecimale 0x10 (corrispondente a 16 in decimale) in \$t1, per poi salvare la somma dei due in \$s0.

Notiamo però anche la presenza della linea di codice contente main:, corrispondente ad un altro concetto fondamentale da introdurre, ossia il concetto di label (etichetta), definita come nome\_etichetta: (inclusi i due punti).

Le etichette vengono poste accanto ad istruzioni (anche vuote) e dati statici e svolgono una funzione di "segnalibro" per l'assemblatore, il quale, in fase di compilazione, andrà a tradurre tali etichette con l'indirizzo di memoria corrispondente all'istruzione o dato statico a cui essa è stata associata.

Per comprendere meglio l'uso delle direttive e delle etichette, vediamo subito un **esempio** più articolato:

Analizziamo pezzo per pezzo tale codice:

- 1. Vengono definiti dei **dati statici** sotto la direttiva .data. In particolare, viene definito un vettore di interi (indicabili sia in decimale sia in esadecimale), una stringa di caratteri ed un vettore di valori float.
- 2. Viene utilizzata la direttiva .text, indicando l'inizio delle istruzioni del programma
- 3. Viene usato il comando **Load Address**, che carica in \$s0 l'indirizzo di memoria associato all'etichetta "vettore"
- 4. Vengono caricati tutti i valori del vettore utilizzando il comando Load Word. Da tali istruzioni, possiamo notare come un vettore di valori (indipendentemente dal tipo) corrisponda esattamente ad un insieme di word messe una di fila all'altra, dunque distanti 4 byte ciascuna in memoria. Lo stesso discorso si applica anche per le stringhe, poiché esse non sono nient'altro che un vettore di caratteri.
- 5. Vengono svolte operazioni numeriche tra i registri in cui sono stati caricati i valori del vettore

Notiamo quindi l'estrema comodità dell'utilizzo delle **direttive** e delle **etichette**, permettendoci di utilizzare ed accedere in maniera facile ai dati statici presenti in memoria.

### 2.5 Salti condizionati e Salti assoluti

Introduciamo ora quello che è un concetto fondamentale e alla base dello sviluppo di ogni programma articolato, ossia i salti condizionati e assoluti.

In generale, con il termine "salto" si intende un'operazione che va a modificare il Program Counter, cambiando l'indirizzo di memoria contenuto al suo interno. Ricordiamo che il PC si occupa di tenere traccia dell'indirizzo di memoria della prossima istruzione da eseguire, dunque andando ad operare su tale indirizzo possiamo "spostarci" all'interno del programma, cambiandone il flusso delle istruzioni.

• Salti assoluti: non appena viene raggiunta l'istruzione di salto assoluto, il PC verrà modificato con l'indirizzo definito all'interno dell'istruzione.

Nell'esempio superiore, una volta raggiunta l'istruzione "j loop" il PC verrà aggiornato con l'indirizzo di memoria corrispondente alla label "loop" (ricordiamo che le label sono sostanzialmente solo un "segnalibro" di un indirizzo di memoria).

Dunque, la prossima istruzione che verrà eseguita sarà "addi \$t0, \$t0, 1, per poi procedere con il normale flusso del programma, dunque eseguendo tutte le istruzioni successive (in questo caso verrà eseguita nuovamente l'istruzione "j loop", andando quindi a creare un loop infinito).

- Salti condizionati: seguono la stessa logica dei salti assoluti, ma con l'aggiunta di un controllo logico di una condizione. Ne esistono varie tipologie, ognuna associata ad un'istruzione diversa:
  - Branch on Equal: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 è uguale al valore contenuto in \$s2

```
beq $s1,$s2, label
```

 Branch on Not Equal: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 non è uguale al valore contenuto in \$s2

```
bne $s1,$s2, label
```

 Branch on Less Than or Equal Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 minore o uguale a zero

```
blez $s1, label
```

 Branch on Greater Than or Equal Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 maggiore o uguale a zero

 Branch on Less Than Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 minore di zero

```
bltz $s1, label
```

 Branch on Greater Than Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 maggiore di zero

```
bgtz $s1, label
```

Vediamo ora un esempio di uso dei salti condizionati:

Al contrario del codice precedente, questa volta l'istruzione di salto è stata sostituita con un **Branch on Not Equal**, dove vengono comparati i registri \$t0 e \$t1. Il loop verrà quindi ripetuto **finché \$t0 e \$t1 non conterranno lo stesso valore**, ossia 100.

Notiamo tuttavia l'assenza di alcune istruzioni che potrebbero essere comode, ad esempio un ipotetico "Branch if Less Than", dove viene eseguito il controllo \$t0 > \$t1. L'assenza di tali istruzioni è dovuta al concetto base della progettazione dei circuiti digitali, ossia ridurre al minimo possibile il numero di componenti.

Difatti, l'assenza di tale condizione di salto è dovuta all'esistenza di un'istruzione simile, ossia l'istruzione **Set if Less Than**:

```
slt $t0, $s0, $s1
```

In questo caso, tale istruzione modifica il valore contenuto nel registro \$t0 in base al risultato del controllo condizionale \$s0 < \$s1, modificandolo in 1 se il risultato è vero o in 0 se il risultato è falso. Dunque, se volessimo eseguire la nostra ipotetica istruzione "Branch if Less Than", dovremmo eseguire la seguente catena di istruzioni

### Esempio complesso di uso dei salti

Vediamo adesso un esempio molto più complesso di codice rispetto ai precedenti visti fino ad ora. Si tratta di un programma che cerca il valore massimo all'interno di un vettore di 4 valori

```
.data
values: 10, 13, 99, 9
maxValue: 0
.text
main:
        lw $s0, values
                                         //carico values[0] in $s0
        lw $s1, values+4
                                         //carico values[1] in $s1
        lw $s2, values+8
                                         //carico values[2] in $s2
        lw $s3, values+12
                                         //carico values[3] in $s3
CopyA:
        move $t0, $s0
                                         //copio $s0 in $t0
CheckB: slt $t1, $t0, $s1
                                         //metto 1 in $t1 se $t0 < $s1
        beq $t1, $zero, CheckC
                                         //salto a CheckC se $t1 == 0
                                         //copio $s1 in $t0
        move $t0, $s1
                                         //metto 1 in $t1 se $t0 < $s2
CheckC: slt $t1, $t0, $s2
        beg $t1, $zero, CheckD
                                         //salto a CheckD se $t1 == 0
        move $t0, $s2
                                         //copio $s2 in $t0
CheckD: slt $t1, $t0, $s3
                                         //metto 1 in $t1 se $t0 < $s3
                                         //salto a End se $t1 == 0
        beq $t1, $zero, End
        move $t0, $s3
                                         //copio $s3 in $t0
End:
        sw $t0, maxValue
                                         //salvo $t0 in memoria
```

Notiamo come in questo esempio siano stati usati i salti condizionati come metodo per evitare di eseguire alcune istruzioni e non come metodo per eseguire dei loop. Questa funzione evidenzia notevolmente l'estrema flessibilità delle istruzioni di salto.

Tuttavia, notiamo come, nonostante si tratti di un semplice programma che cerca il massimo tra 4 valori, il codice risulti **lungo e ridondante**. Possiamo provare a **migliorare** tale codice sfruttando un uso migliore dei registri e dei salti condizionati.

Possiamo realizzare la versione migliorata del programma salvando nel registro \$s0 il valore dell'**indirizzo in memoria** corrispondente al vettore "values" tramite l'istruzione Load Address, in modo da poter operare **direttamente su tale registro** per poter accedere agli altri valori del vettore, senza dover usare più volte l'istruzione Load Immediate.

Successivamente, andremo a caricare in \$s1 il valore 3, corrispondente a *LunghezzaVettore*—1, per poi andare a generare un **ciclo condizionato** che verrà terminato solo quando il valore in \$s1 avrà raggiunto zero, venendo decrementato ad ogni iterazione del ciclo.

```
.data
values: 10, 13, 99, 1000
maxValue: 0
.text
main:
        la $s0, values
                                     //carico l'indirizzo in $s0
        li $s1, 3
                                     //carico 3 in $s1
        lw $s2, 0($s0)
                                     //carico MEM[$s0+0] in $s2
CheckNext:
        subi $s1, $s1, 1
                                     //decremento il contatore
                                     //incremento di 4 l'indirizzo
        addi $s0, $s0, 4
        lw $t0, 0($s0)
                                     //carico il nuovo MEM[$s0+0] in $s2
        slt $t1, $s2, $t0
        beq $t1, $zero, CheckEnd
                                     //salto solo se $s2 > $t0
        move $s2, $t0
                                     //altrimenti copio $st0 in $s2
CheckEnd:
        bne $s1, $zero, CheckNext
                                    //salto se il contatore non è zero
                                     //salvo il massimo trovato
        sw $s2, maxValue
```

Sebbene la prima versione del codice risulti leggermente **più leggibile ed intuitiva**, la nuova versione risulta **più compatta e generalizzata**: se volessimo trovare il massimo tra 5, 7 o 100 numeri, ci basterebbe modificare il valore iniziale di \$s1 ed aggiungere dei numeri in coda al vettore "values".


### 2.6 Vettori e Matrici

Nei codici precedenti, abbiamo già introdotto il concetto di **vettore**, ossia una **collezione di elementi della stessa dimensione posti in memoria uno dopo l'altro**. Tale concetto, seppur banale, è **fondamentale** nella gestione della memoria in contesti come cicli o ottimizzazioni di codice.

Consideriamo i seguenti due vettori:

```
vector1: .word 100, 55, 4 (o anche solo vector1: 100, 55, 4) vector2: .half 100, 55, 4 vector3: .byte 100, 55, 4
```

L'unica differenza tra i tre vettori, in questo caso, è la dimensione dei loro elementi. All'interno della memoria, quindi, i tre vettori saranno conservati nel seguente modo:



Tale differenza implica anche una **gestione diversa** all'interno del codice assembly:

//\$s0 = vector2[0]

//\$s1 = vector2[1]


li \$s1, vector3 + 1

li \$s0, vector3

.data

Notiamo come, per via dell'indicizzazione al byte dell'architettura MIPS, per accedere al secondo elemento di un vettore di half word è necessario incrementare l'indirizzo in memoria di 2 byte, mentre nel caso di un vettore di byte è necessario incrementarlo di 1 byte.

Convertendo il tutto in termini di bit, notiamo come i tre vettori risultano **molto dif- ferenti**, nonostante essi stiano svolgendo la stessa identica funzione, ossia conservare i tre valori 100, 55 e 4, occupando però **quantità** molto differenti di memoria, ad esempio nel caso del primo vettore stiamo utilizzando il **quadruplo dello spazio necessario**, sprecando molta memoria.



Estendiamo ora il concetto di vettore al mondo delle **stringhe di caratteri**. Come sappiamo, o**gni singolo dato**, indipendentemente dalla sua forma, complessità ed utilizzo, all'interno della memoria e dei registri deve essere rappresentato sottoforma di **insieme** di bit.

Lo stesso vale anche per i caratteri alfanumerici, difatti ogni carattere viene codificato in un valore binario di 8 bit (utilizzando la famosa codifica ASCII). Dunque, ogni carattere corrisponde esattamente ad un byte.

Una volta precisato ciò, è facile intuire come una **stringa di testo**, ossia una frase, parola o un qualsiasi insieme di più caratteri, non sia nient'altro che un **vettore di caratteri**, dove ogni carattere corrisponde in realtà al suo **valore intero** rispettivo della codifica ASCII.

H e I I o , W o r I d ! \0 72 101 108 108 111 44 32 87 111 114 108 100 33 0

stringa: .asciiz "Hello, World!"

Notiamo la presenza di un **carattere aggiuntivo** alla fine della stringa, ossia **0**, chiamato **Null Byte**. Tale carattere **viene aggiunto alla fine di ogni stringa** di caratteri per indicare la fine della stringa stessa, evitando che i valori in memoria che la

seguono vengano interpretati anche essi come caratteri della stringa.

#### Accedere ai vettori

Principalmente, per accedere agli elementi dei vettori vi sono due modi:

• Accesso tramite puntatore: L'indirizzo in memoria viene caricato in un registro che farà da puntatore all'indirizzo di memoria degli elementi del vettore, permettendo di raggiungere gli elementi del vettore modificando il valore del puntatore.

Per raggiungere il **k-esimo elemento del vettore**, l'indirizzo del puntatore dovrà valere

```
indirizzo_k_esimo_elem = indirizzo_base_vett + k · dim_elementi
```

### Esempio:

Nota: in questo esempio è stato usato uno shift sinistro di 2 bit per effettuare la moltiplicazione  $k \cdot 4$ 


• Accesso tramite indice: Nel caso in cui il vettore sia stato creato come dato statico (quindi sotto .data) e non durante l'esecuzione del programma, è possibile accedervi usando direttamente un valore come indice del vettore.

### Esempio

#### Matrici: vettori di vettori

Un modo molto semplice per comprendere il funzionamento delle matrici, è immaginare un **vettore di M elementi** dove ogni elemento è un **vettore di N elementi**. Possiamo quindi fare alcune assunzioni:

- Il numero totale di elementi è  $M \cdot N$
- La dimensione totale in byte è  $M \cdot N \cdot dim$  elem
- Poiché si tratta di un vettore di vettori, all'interno della memoria verrà immagazzinato come una serie composta da M serie composte a loro volta da N elementi, risultando quindi in un'unica serie di  $M \cdot N$  elementi adiacenti



Difatti, nel linguaggio assembly (a differenza degli altri linguaggi più ad alto livello) non ci sono modi per specificare il numero di colonne e di righe di una matrice, bensì essa viene definita come un unico vettore di grandi dimensioni:

.data matrix: .word 0:36 //matrice di 36 elementi

Nell'esempio qui sopra abbiamo creato una matrice di 36 elementi, dove ogni elemento viene inizializzato con il valore di default, ossia zero. Essendo una matrice di 36 elementi, starà a noi decretare che tipo di matrice essa sia, gestendo di conseguenza il programma, poiché:

- $4 \cdot 9 = 36$
- $12 \cdot 3 = 36$
- $6 \cdot 6 = 36$
- ...

### 2.7 System Calls

Con il termine **System Call** (ossia Chiamata al Sistema, abbreviato come **syscall**), si intende un **set di servizi complessi** messi a disposizione del programmatore da parte del **Kernel del Sistema Operativo stesso**. L'esempio tipico di una syscall è la **stampa su terminale** (print) di un valore numerico o una stringa.

Ogni sistema operativo gestisce le proprie syscall in modo diverso. Generalmente, ogni architettura, MIPS inclusa, segue una struttura del seguente formato:

### • Input:

- Registro \$v0, al cui interno viene inserito il codice della syscall che si vuole richiedere
- Registri \$a0, \$a1, \$a2, \$f0, dove vengono inseriti eventuali parametri aggiuntivi che verranno letti dalla syscall

### • Output:

- Registri \$v0 e \$f0, al cui interno vengono restituiti eventuali valori dalla syscall stessa

### Hello, World!

La syscall che utilizzeremo di più sarà sicuramente il **print di una stringa o valore**. Vediamo come viene implementato in ASM MIPS il classico programma che stampa la stringa "Hello, World!":

Analizziamo il programma: abbiamo definito in memoria statica la stringa "Hello, World!", per poi andare a caricare l'indirizzo di tale stringa all'interno del **registro \$a0**, che ricordiamo essere uno dei registri in cui vengono **passati parametri aggiuntivi** che verranno letti dalle syscall.

Successivamente, abbiamo caricato il valore 4 nel **registro \$v0**, che ricordiamo essere il registro il cui valore definisce il **tipo di syscall** che verrà eseguita (in questo caso, 4 corrisponde al codice del servizio "**read\_string**"). Infine, effettuiamo la richiesta al sistema operativo tramite l'istruzione syscall.

### Elenco delle Syscall in MIPS


Service	System call code	Arguments	Result
print_int	1	\$a0 = integer	
print_float	2	\$f12 = float	
print_double	3	\$f12 = double	
print_string	4	\$a0 = string	
read_int	5		integer (in \$v0)
read_float	6		float (in \$f0)
read_double	7		double (in \$f0)
read_string	8	\$a0 = buffer, \$a1 = length	
sbrk	9	\$a0 = amount	address (in \$v0)
exit	10		
print_char	11	\$a0 = char	
read_char	12		char (in \$v0)
open	13	\$a0 = filename (string), \$a1 = flags, \$a2 = mode	file descriptor (in \$a0)
read	14	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars read (in \$ a 0)
write	15	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars written (in \$a0)
close	16	\$a0 = file descriptor	
exit2	17	\$a0 = result	

### 2.7.1 Pseudoistruzioni

Le **pseudoistruzioni** sono istruzioni "fittizie" utilizzabili nel linguaggio assembly MIPS ma che tuttavia non sono implementate a livello hardware. Tali pseudoistruzioni vengono **tradotte dall'assembler in una sequenza di istruzioni realmente implementate nella CPU**. Esse, quindi, risultano essere per lo più una **comodità per il programmatore**, permettendogli di scrivere del codice più compatto e leggibile.

Nella sezione 2.5, abbiamo già discusso di come **non esista** un'istruzione "Branch if Less Than", costringendoci a dover utilizzare due istruzioni (slt e bne) per svolgere un controllo del tipo \$s0 < \$s1.

Tuttavia, ciò è in parte falso, poiché in realtà **tale istruzione esiste sottoforma di pseudoistruzione**, ossia **blt**, la quale viene tradotta dall'assembler nelle due istruzioni slt e bne.




Notiamo, inoltre, come anche le istruzioni li e move siano in realtà pseudoistruzioni, nonché l'uso del registro di appoggio \$1, corrispondente al registro \$at.

### 2.8 Funzioni e Procedure

Come negli altri linguaggi di programmazione, una funzione (o procedura) è un frammento di codice che riceve degli argomenti e calcola un risultato. Esse sono utili per rendere il codice riusabile e modulare.

Una funzione è strutturata:

- Possiede un indirizzo di partenza
- Legge uno o più registri scelti come argomenti in input
- Svolge un calcolo ed altre operazioni
- Carica il risultato delle operazioni in uno o più registri scelti come **output**
- Una volta terminata, ritorna all'istruzione da cui è stata chiamata, riprendendo l'esecuzione del codice principale



Per richiamare una funzione viene utilizzata l'istruzione jal <label>, ossia Jump And Link, la quale, prima di effettuare il salto incondizionato, salva nel registro \$ra l'indirizzo di memoria dell'istruzione successiva (dunque \$ra <- PC+4).

Una volta terminata la funzione, è possibile **tornare all'istruzione chiamante** (ossia jal) tramite l'istruzione jr <registro>, ossia **Jump to Register**. Poiché l'indirizzo dell'istruzione successiva alla chiamante è contenuto nel registro \$ra, eseguendo jr \$ra torneremo ad eseguire il codice principale.

Nell'uso dei registri all'interno delle funzioni, vi sono alcune convenzioni, tra cui:

- Registri di input (\$a0, \$a1, \$a2, \$a3): usati come argomenti della funzione
- Registri di output (\$v0, \$v1): usati per restituire i risultati della funzione
- Registri temporanei (\$t0, \$t1, ...): possono cambiare tra una chiamata e l'altra
- Registri salvati (\$s0, \$s1, ...): non cambiano tra una chiamata e l'altra

Vediamo ora come realizzare una funzione somma\_con\_quadrato in grado di addizionare due numeri ed una funzione stampa\_intero in grado di stampare un intero:

```
.text
main:
    li $a0, 5
                        //carico il primo argomento della funzione
    li $a1, 7
                        //carico il secondo argomento della funzione
    jal somma_con_quadrato
                                     //eseguo il salto alla funzione
    move $a0, $v0
                         //sposto in $a0 il risultato della somma
                       //stampo il risultato
    jal stampa_intero
    // eseguo la syscall che termina il programma
    li $v0, 10
    syscall
somma_con_quadrato:
    // Input/Output della funzione:
            somma(int $a0, int $a1) => int $v0
    // Funzionamento:
            Somma $a0 con il quadrato di $a1
    mult $t0, $a1, $a1 //$t0 = $a1 * $a1
    add $v0, $a0, $t0
                        //uso $v0 come registro di output
                        //ritorno all'indirizzo chiamante
    ir $ra$
stampa_intero:
    // Input/Output della funzione:
    //
            stampa_intero(int $a0) => null
    // Funzionamento:
            Stampa il contenuto di $a0
    //
    //stampo il valore contenuto in $a0
    li $v0, 1
    syscall
    jr $ra
                        //ritorno all'indirizzo chiamante
```

Tuttavia, tale struttura di implementazione delle funzioni presenta alcune **falle**: ogni funzione modifica il contenuto di alcuni registri, comportamento che potrebbe generare grandi problemi all'interno del codice, richiedendo di dover salvare in un ulteriore registro lo **stato precedente alla chiamata della funzione**.

Ad esempio, la funzione somma\_con\_quadrato modifica il contenuto del registro \$t0, il quale potrebbe contenere dati utili, necessitando quindi di doverne salvare il valore in un

ulteriore registro temporaneo, per poi ripristinarlo una volta terminata la funzione.

Tale anomalia viene risolta tramite l'uso dello stack di memoria.

### 2.8.1 Stack di memoria

Come abbiamo visto nella sezione precedente, prima di poter effettuare una chiamata ad una funzione è necessario dover **preservare** il contenuto precedente dei **registri utilizzati** all'interno della funzione stessa, per poi **ripristinarlo** una volta terminata.

Effettuare tali operazioni fornisce anche la possibilità di poter **chiamare altre funzioni** all'interno di una funzione stessa tramite la conservazione dell'indirizzo contenuto nel **registro \$ra**, il quale altrimenti verrebbe sovrascritto una volta chiamata la seconda funzione.

- Viene salvato lo stato dei registri precedente alla prima funzione
  - Viene salvato lo stato dei registri precedente alla seconda funzione

\* ...

- Viene ripristinato lo stato dei registri precedente alla seconda funzione
- Viene ripristinato lo stato dei registri precedente alla prima funzione


Tale comportamento coincide con quello di una **pila** (o **Stack**), in cui viene aggiunto un elemento in cima ad essa (**push**) e viene rimosso l'elemento in cima ad essa (**pop**).

Per realizzare ciò, quindi, viene utilizzata una zona della memoria adibita a tale funzionamento, chiamata **stack di memoria** (sezione 2.3.1), la quale cresce verso il basso, tenendo traccia dell'ultimo elemento preservato nella funzione tramite il **registro \$sp**, ossia lo **stack pointer**.

#### Apertura e Chiusura dello Stack

Immaginiamo di voler salvare nello stack il contenuto del registro \$t0, in modo da poterne modificare il contenuto all'interno di una funzione per poi ripristinarlo.

Poiché lo stack di memoria **cresce verso il basso** e poiché il registro \$sp deve puntare all'**ultimo elemento salvato** nello stack, è necessario **sottrarre a \$sp** la dimensione in byte dell'elemento che si vuole salvare, per poi poi andare a salvare in memoria l'elemento stesso a tale indirizzo puntato da \$sp (apertura dello stack). Una volta terminate le operazioni nella nostra funzione, possiamo ripristinare lo stato precedente dei registri eseguendo le **operazioni inverse** (chiusura dello stack).



L'insieme totale degli elementi da salvare nello stack viene detto **Stack Frame** (o Activation Record) ed è composto da:

- Argomenti passati alla funzione (contenuti in \$a0, ..., \$a3)
- Indirizzo di ritorno (contenuto in \$ra)
- Frame pointer, ossia l'indirizzo in memoria da cui parte lo stack frame (contenuto in \$fp). Spesso non viene salvato poiché ridondante o non necessario.
- Registri utilizzati all'interno della funzione (ad esempio \$t0, \$s0, ...)
- Variabili locali create nella funzione, in modo da essere "eliminate" una volta che quest'ultima si è chiusa



Una volta definito l'**uso corretto dello stack** come metodo di conservazione e ripristino dello stato precedente, riscriviamo nel modo corretto le due funzioni dell'esempio della sezione 2.8, salvando il valore dei registri \$t0 e \$v0, che altrimenti verrebbero alterati:

```
.text
```

```
somma_con_quadrato:
   //somma(int $a0, int $a1) => int $v0
    //apertura dello stack
    subi $sp, $sp, 8
    sw $ra, 0($sp)
    sw $t0, 4($sp)
   mult $t0, $a1, $a1 //$t0 = $a1 * $a1
   add $v0, $a0, $t0 //uso $v0 come registro di output
    //chiusura dello stack
    lw $t0, 4($sp)
    lw $ra, 0($sp)
    addi $sp, $sp, 8
    jr $ra$
stampa_intero:
    //stampa_intero(int $a0) => null
    //apertura dello stack
    subi $sp, $sp, 8
    sw $ra, 0($sp)
    sw $v0, 4($sp)
   li $v0, 1
   syscall
   //chiusura dello stack
    lw $v0, 4($sp)
    lw $ra, 0($sp)
    addi $sp, $sp, 8
    jr $ra
```

### 2.8.2 Funzioni ricorsive

Come in ogni altro linguaggio di programmazione, in alcuni casi risulta più efficace sviluppare una versione **ricorsiva** di un programma per via della natura stessa del problema (esempio tipico: il calcolo di un numero di Fibonacci). Una volta in grado di realizzare funzioni nel modo corretto anche in Assembly MIPS, l'implementazione di una funzione ricorsiva risulta essere **analoga** all'implementazione di una soluzione ricorsiva in **qualsiasi altro linguaggio di programmazione**.

### Esempio - Fibonacci Ricorsivo

```
.text
main:
                             //dichiarazione argomenti della funzione
    li $a0, 3
    jal Fibonacci
                             //chiamata alla funzione
    move $a0,$v0
                             //printa risultato
    li $v0,1
    syscall
    li $v0, 10
                             //chiudi il programma
    syscall
    Fibonacci:
        // Fib(int $a0) => int $v0
        // -- Se $a0 == 0, allora $v0 = 0
        // -- Se $a0 == 1, allora $v0 = 1
        // -- Se $a0 > 1, allora $v0 = Fib($a0 - 1) + Fib($a0 - 2)
                                     // Se $a0 == 0
        beq $a0, 0, BaseCase_0
        blt $a0, 1, BaseCase_1
                                     // Se $a0 == 1
        j RecursiveStep
                                     // Else
        BaseCase_0:
            li $v0, 0
            jr $ra
                                     // return
        BaseCase_1:
            li $v0, 1
                                     // return
            jr $ra
        RecursiveStep:
            //apertura dello stack
            subi $sp, $sp, 12
```

```
sw $ra,0($sp)
sw $a0,4($sp)
sw $v1,8($sp)
subi $a0,$a0,1
jal Fibonacci
move $v1, $v0
                        // $v1 = fib($a0 - 1)
subi $a0,$a0,1
                        // $v0 = fib($a0 - 2)
jal Fibonacci
                        // $v0 = $v0 + $v1
add $v0,$v1,$v0
//chiusura dello stack
lw $v1,8($sp)
lw $a0,4($sp)
lw $ra,0($sp)
addi $sp,$sp,12
                        // return
jr $ra
```

# Capitolo 3

# L'Architettura MIPS

Una volta appreso quali **istruzioni** siamo in grado di svolgere tramite una CPU basata sull'architettura MIPS, siamo finalmente in grado di poterne studiare il funzionamento "sotto il cofano", ossia come vengono **realmente eseguite** tali **istruzioni**.

A primo impatto, l'esecuzione di un'istruzione da parte di una CPU può sembrare come una sorta di *magia arcana*. Tuttavia, come vedremo a breve, l'esecuzione di un'istruzione non è altro che l'attivazione in modo sequenziale di una serie di componenti interconnessi tra loro, riducendo il tutto a semplici operazioni come l'attivazione di un determinato bit per poter svolgere una somma o una sottrazione.

# 3.1 Progettazione della CPU

Vogliamo progettare una CPU semplice in grado di poter svolgere le seguenti **istruzioni** di base:

- Accesso alla memoria: lw, sw
- Salti condizionati (branch): beq, bne
- Salti incondizionati (jump): j, jal
- Operazioni aritmetico-logiche tra registri: add, sub, and, or, slt, ...
- Operazioni aritmetico-logiche con costanti: addi, subi, andi, ori, ...

Ricordando l'architettura di base di un calcolatore definita da Von Neumann (sezione 1.2), siamo in grado di stabilire che, affinché si possano implementare tali istruzioni, siano necessari alcuni "ingredienti fondamentali":

- Un registro Program Counter (PC), che possa tenere traccia dell'indirizzo in memoria dell'istruzione successiva da eseguire
- Un Banco di Registri (Register File), contenenti i dati e gli argomenti necessari alle istruzioni

- Una **memoria**, che d'ora in poi vedremo come divisa (solo dal punto di vista teorico) tra **memoria dati** e **memoria istruzioni**, in modo da poterne semplificare l'interpretazione logica.
- Un **Arithmetic-Logic Unit (ALU)** in grado di svolgere tutte le operazioni aritmeticologiche necessarie
- Una Control Unit (CU) in grado di gestire tutti i segnali necessari all'esecuzione di un'istruzione
- Un Datapath, ossia l'insieme delle interconnessioni tra i vari componenti

#### 3.1.1 Fase di Instruction Fetch


Per prima cosa, è necessario progettare la fase di **Instruction Fetch**, ossia il prelevamento dell'istruzione successiva da eseguire. I componenti necessari sono:

- Il **Program Counter**, ossia il registro (32 bit) contenente l'indirizzo in memoria dell'istruzione successiva
- La **memoria istruzioni**, avente in input l'indirizzo (32 bit) in memoria dell'istruzione da prelevare e in output l'istruzione (32 bit) corrispondente a tale indirizzo

Sapendo che l'indirizzo di memoria dell'istruzione successiva è contenuto all'interno del **Program Counter**, ci basta semplicemente connettere quest'ultimo all'input della **memoria istruzioni**, in modo da poter prelevare l'istruzione corrispondente a tale **indirizzo**.

Successivamente, poiché ogni istruzione corrisponde ad una **word**, sarà necessario **incrementare l'indirizzo contenuto del PC di 4 byte**, in modo da poter prelevare al prossimo ciclo di clock l'istruzione direttamente **successiva** a quella precedentemente eseguita.

Dunque, sarà necessario aggiungere all'architettura anche un **Sommatore (Adder)** avente in input il **PC** e un **valore costante pari a 4**, in modo da poter eseguire tale somma ad ogni ciclo di clock:




## 3.1.2 Fase di Instruction Decode

Successivamente, viene eseguita la fase di **Instruction Decode**, dove l'istruzione in output dalla fase di **fetch** viene **scomposta** in ognuno dei suoi **campi**, in modo da poterne prelevare i contenuti.

Nome			Cai	mpi			Commenti
Dimensione del campo	6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit	Tutte le istruzioni MIPS sono a 32 bit
Formato R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	Formato delle istruzioni aritmetiche
Formato I	op	rs	rt	ine	dirizzo / costa	nte	Formato delle istruzioni di trasferimento dati di salto condizionato e immediate
Formato J	ор		indiri	zzo di destina	azione		Formato delle istruzioni di salto incondizionato

Poiché l'architettura deve essere in grado di poter lavorare con tutti e tre i formati di istruzioni, saranno necessari alcuni **multiplexer (mux)** e **segnali di controllo**, in modo che ne modifichino in comportamento a seconda del tipo di istruzione:




- Registro di Lettura 1: prenderà in input i bit corrispondenti al campo \$rs dell'istruzione, ossia i bit nel range [25-21]
- Registro di Lettura 2: prenderà in input i bit corrispondenti al campo \$rt dell'istruzione, ossia i bit nel range [20-16]
- RegDst: un segnale di controllo utilizzato come selettore di un Mux avente in input il campo \$rt e il campo \$rd dell'istruzione, ossia i bit nel range [20-16] e nel range [15-11]

- Registro di Scrittura: prenderà in input i bit corrispondenti al campo selezionato dal mux avente come selettore RegDst, scrivendo all'interno del registro corrispondente il contenuto del dato da scrivere passato in input
- RegWrite: un segnale di controllo che, se asserito (ossia vale 1), abilità la scrittura sul Register File, ignorandola altrimenti.
- Estensione del Segno: prenderà in input i bit corrispondenti alla parte immediata dell'istruzione, ossia i bit nel range [15-0], estendendone il segno fino a 32 bit copiando il valore del bit più a sinistra (ricordiamo che i numeri utilizzati sono in Complemento a 2)

# 3.1.3 Fase di Instruction Execute

Una volta decodificata l'istruzione prelevando i dati ad essa necessari, l'istruzione procederà con la fase di esecuzione, andando ad utilizzare l'**ALU** ed eventualmente ad accedere alla **memoria dati**.



L'implementazione delle **operazioni sull'ALU** risulta di facile intuizione:

• Sono presenti 4 bit di controllo che stabiliscono l'operazione svolta dall'ALU

Segnali ALU	Operazione
0000	AND
0001	OR
0010	ADD
0110	SUB
0111	$\operatorname{SLT}$
1100	NOR

• Sono presenti 2 segnali di input a 32 bit corrispondenti agli argomenti dell'operazione da svolgere: se l'istruzione da eseguire è di Tipo R, allora verranno usati i due dati letti dai registri come input, altrimenti verranno utilizzati il dato letto dal registro \$rs e la parte immediata estesa.

Per svolgere ciò, dunque, è necessario aggiungere un mux controllato da un segnale **ALUSrc** in grado di selezionare la fonte del secondo input dell'ALU.

• Sono presenti **2 segnali di output**, uno corrispondente al **risultato dell'operazione svolta** (32 bit) ed uno corrispondente ad una **segnale di flag** chiamato **Zero** (1 bit), il quale risulterà asserito (ossia valente 1) solo nel caso in cui il **risultato** dell'ALU sia esattamente **pari a 0**. Tale segnale risulterà fondamentale per le istruzioni di branch.

L'implementazione dell'accesso alla **memoria dati**, invece, risulta leggermente più complesso, poiché ogni istruzione necessità di svolgere **operazioni diverse** su di essa:

- L'ALU viene utilizzata per calcolare gli indirizzi di memoria con cui interagire, dunque il risultato dell'operazione svolta verrà utilizzato come input d'indirizzo
- Solo l'istruzione lw è in grado di leggere dalla memoria, dunque nel caso in cui essa venga eseguita sarà necessario restituire il dato prelevato dalla memoria stessa come dato da scrivere all'interno del registro di scrittura selezionato, mentre in qualsiasi altro caso sarà necessario restituire il risultato stesso dell'ALU.
  - Ciò determina quindi la necessità di dover inserire un mux avente come selettore un segnale di controllo **MemToReg** in grado di determinale quale dei due dati andare a scrivere nei registri.
- Solo l'istruzione lw deve essere in grado di poter leggere dalla memoria, mentre solo l'istruzione sw deve essere in grado di poter scrivere su di essa.


Ciò determina quindi la necessità di dover inserire un segnale di controllo **Mem-Read** abilitante la **lettura** ed un segnale di controllo abilitante la **scrittura** sulla memoria dati.

#### Unità di Controllo dell'ALU

Per semplificare l'uso dei segnali di controllo che determinano l'operazione da eseguire nell'ALU, possiamo implementare un'**unità di controllo** avente come input il **campo funct** dell'istruzione (ossia i bit nel range [5-0]), contenente la vera operazione da eseguire, e due segnali di controllo **ALUOp**, i quali determinano se eseguire tale operazione.

Istruzione	ALU	JOP	$\mid \mathbf{C}$	am	po	fun	$\mathbf{ct}$	Segnali ALU	Operazione
lw e sw	0	0	-	-	-	-	-	0010	ADD
beq	-	1	-	-	-	-	-	0110	SUB
add	1	-	-	0	0	0	0	0010	ADD
sub	1	-	-	0	0	1	0	0110	SUB
and	1	-	-	0	1	0	0	0000	AND
or	1	-	-	0	1	0	1	0001	OR
slt	1	-	-	1	0	1	0	0111	$\operatorname{SLT}$

Nota: con il segno "-" viene indicato un segnale Don't Care



# 3.1.4 Aggiunta di Salti Condizionati e Incondizionati

# Implementazione dei Salti Condizionati (Branch)

Per poter implementare un'architettura in grado di eseguire un salto condizionato del tipo Branch if Equal (beq) e Branch if Not Equal (bne), i quali ricordiamo essere salti relativi all'istruzione corrente (ossia in grado di saltare solo un determinato numero di istruzioni prima o dopo l'istruzione corrente), è possibile utilizzare l'ALU stessa come comparatore, eseguendo una sottrazione tra i due argomenti in input.

In tal modo, la **flag Zero** risulterà asserita (ossia pari ad 1) se il risultato della sottrazione è 0, situazione possibile se e solo se i due argomenti sono esattamente equivalenti tra di loro. Il salto, dunque, verrà effettuato **solo se la flag Zero risulta asserita**.

beg \$rs, \$rt, offset  $\longrightarrow$  Salta di offset istruzioni solo se rs - rt = 0

CHIARIMENTO: fino ad ora, ci siamo abituati a vedere il formato beq \$rs, \$rt, label. Tuttavia, durante la compilazione viene sostituito il valore indicato dalla label dal valore label - PC, ottenendo la vera quantità di istruzioni da saltare.

beg rs, rt, offset  $\rightarrow$  beg rs, rt, (label - PC)


Difatti, è in realtà possibile utilizzare le istruzioni di branch senza dover necessariamente indicare una label (Es: beq \$rs, \$rt, 14 corrisponde ad un salto in avanti di 14 istruzioni).

Una volta definita la logica necessaria alla **verifica della condizione** da soddisfare per effettuare il branch, sarà necessario modificare l'architettura per renderla in grado di calcolare l'**indirizzo relativo a cui effettuare il salto**.

Poiché la **parte immediata** dell'istruzione contiene il numero di istruzioni da saltare, sarà necessario **shiftare a sinistra di due posti** tale numero (dunque moltiplicandolo per 4), in modo da poter ottenere il **numero di byte corrispondenti** da saltare. Successivamente, ci basterà **sommare** tale quantità di byte da saltare all'indirizzo pre-calcolato dell'istruzione successiva, ossia **PC**+4.

beq \$rs, \$rt, offset 
$$\longrightarrow PC = PC + 4 + (\text{offset} << 2) \text{ solo se } \$rs - \$rt == 0$$

Infine, sarà necessario introdurre un mux avente come selettore l'**AND** tra la **flag Zero** e il segnale di controllo **Branch**, il quale sarà asserito solo se l'istruzione eseguita è un branch.



## Implementazione dei Salti Incondizionati (Jump)


L'implementazione di un salto incondizionato risulta estremamente simile a quella della sua variante condizionata, richiedendo tuttavia una manipolazione più accurata dei bit trattandosi di un salto assoluto, ossia non relativo all'istruzione corrente.

Per poter calcolare l'**indirizzo assoluto** a cui effettuare il salto è necessario fare alcune considerazioni:

- Essendo un salto assoluto, è necessario che l'indirizzo calcolato sia un indirizzo di memoria confinato all'interno della zona di memoria dedica alla memoria istruzioni (sezione 2.3.1). Per mantenere tale condizione sempre valida, i 4 bit nel range [31-28] del PC rimangono invariati durante il calcolo
- La parte immediata dell'istruzione jump, ossia i bit nel range [25-0] dell'istruzione, contiene il numero dell'istruzione a cui saltare, dunque è necessario shiftare a sinistra di due posti tale valore, in modo da ottenere l'indirizzo di memoria in byte, ottenendo così i 28 bit indicanti l'effettiva istruzione a cui saltare

L'indirizzo calcolato, quindi, sarà formato dall'**unione dei 4 bit invariati** (ossia PC+4[31-28]) ai 28 bit calcolati tramite lo shift a sinistra della parte immediata (ossia Istruzione[25-0] << 2).

j label 
$$\longrightarrow$$
 PC = PC+4[31-28] OR (label  $<<$  2)  $\longrightarrow$  PC = PC+4[31-28] OR (Istr[25-0]  $<<$  2)





## 3.1.5 Control Unit ed Esecuzione delle istruzioni di base

Abbiamo visto come all'interno dell'architettura sia necessario implementare dei **segnali** di controllo in grado di dettarne il comportamento a seconda dell'istruzione da eseguire.

Tali segnali di controllo vengono gestiti dalla **Control Unit (CU)**, la quale prenderà in input l'**opcode** dell'istruzione (ossia i bit nel range[31-25]) per poi attivare i segnali necessari all'esecuzione dell'istruzione stessa.

Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
Tipo R	1	1	0	1	-	-	0	0	0	0
Tipo I	0	1	1	1	-	-	0	0	0	0
lw	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
SW	-	0	1	0	0	0	1	-	0	0
beq	-	0	0	-	1	-	0	-	1	0
j	-	0	-	-	-	-	0	-	-	1





# Segnali, Datapath e Tempo di esecuzione di una Type R


Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
Tipo R	1	1	0	1	-		0	0	0	0


# Supponendo che:


• L'accesso alla Memoria impieghi 150ns

instr [15-0]

- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- $\bullet$  L'utilizzo dell' ${\bf ALU}$ e dei  ${\bf Sommatori}$ impieghi ${\bf 100ns}$










Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
Tipo I	0	1	1	1	•	•	0	0	0	0

- L'accesso alla Memoria impieghi 150ns
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- L'utilizzo dell'**ALU** e dei **Sommatori** impieghi **100ns**










Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
lw	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0

- L'accesso alla Memoria impieghi 150ns
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- L'utilizzo dell'**ALU** e dei **Sommatori** impieghi **100ns**









Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
SW	-	0	1	0	0	0	1	-	0	0

- L'accesso alla Memoria impieghi 150ns
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- L'utilizzo dell'**ALU** e dei **Sommatori** impieghi **100ns**



Totale: 450ns




# Segnali, Datapath e Tempo di esecuzione di una beq


Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
beq	-	0	0	-	1		0	-	1	0

# Supponendo che:

- L'accesso alla Memoria impieghi 150ns
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- L'utilizzo dell'**ALU** e dei **Sommatori** impieghi **100ns**




# Segnali, Datapath e Tempo di esecuzione di una j



Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
j	,	0	ı	•	•	•	0	,	,	1

# Supponendo che:

- L'accesso alla **Memoria** impieghi **150ns**
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- L'utilizzo dell'**ALU** e dei **Sommatori** impieghi **100ns**



# 3.2 Aggiungere nuove istruzioni

#### L'istruzione jal


Vogliamo aggiungere l'istruzione di Tipo J jal (Jump and Link) in grado di:

- Effettuare un salto all'indirizzo indicato dalla parte immediata dell'istruzione (ossia i bit nel range [25-0])
- Salvare nel registro \$ra (codificato come registro 111111, ossia 31) il valore PC+4

Poiché la prima parte dell'istruzione corrisponde ad un normale salto incondizionato, non sono necessarie modifiche all'architettura per la sua implementazione.


La seconda parte, invece, richiede l'aggiunta di due mux aventi come selettore un nuovo segnale di controllo chiamato **Link**:

- Un mux che vada a selezionare tra l'output del mux controllato dal segnale **RegDst** e il **valore fisso 31**, in modo da poter utilizzare il registro \$ra come registro di scrittura
- Un mux che vada a selezionare tra l'output del mux controllato dal segnale **Mem-ToReg** e il **valore PC+4**, in modo da poterlo utilizzare come dato da scrivere nel registro \$ra



Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump	Link
jal	-	1	-	-	-	-	0	-	-	1	1

- L'accesso alla Memoria impieghi 150ns
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- L'utilizzo dell'ALU e dei Sommatori impieghi 100ns




## L'istruzione jr

Vogliamo aggiungere l'istruzione di Tipo J jr (Jump to Register) in grado di:

• Effettuare un salto all'indirizzo contenuto nel registro indicato dal campo \$rs dell'istruzione


L'esecuzione di tale istruzione richiede l'aggiunta di un mux avente come selettore un nuovo segnale di controllo chiamato **JumpToReg**:

• Dobbiamo selezionare tra l'output del mux controllato dal segnale **RegDst** e il valore fisso 31, in modo da poter selezionare tra l'output del mux controllato dal segnale **Jump** e il valore del registro \$rs.



Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump	JumpToReg
jr	-	0	-	-	-	-	0	-		-	1

- L'accesso alla **Memoria** impieghi **150ns**
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- $\bullet$  L'utilizzo dell' ${\bf ALU}$ e dei  ${\bf Sommatori}$ impieghi  ${\bf 100ns}$



#### L'istruzione vj

Vogliamo aggiungere l'istruzione di Tipo I vj (Vectorized Jump) avente la seguente sintassi Assembly MIPS:

Tale istruzione è in grado di:

• Effettuare un salto all'indirizzo contenuto contenuto nell'elemento \$indice-esimo del vettore di word.

#### Esempio:

• Se in memoria si è definito staticamente il


```
vettore: .word 16, 24, 312, 44
```

e al registro \$t0 è assegnato il valore 3 allora

salterà all'indirizzo 44 (che è l'elemento con indice 3 del vettore)


L'esecuzione di tale istruzione richiede l'aggiunta di due mux aventi come selettore un nuovo segnale di controllo chiamato **VecJump**:

- Un mux per selezionare tra il valore del registro \$rs e una versione shiftata di due posti a sinistra dello stesso valore, in modo da poter ottenere l'offset in byte corrispondente all'indice del vettore da sommare all'indirizzo del vettore stesso (ad esempio, l'indirizzo dell'elemento in posizione 3 corrisponde a vector + (3 << 2)
- Un mux per selezionare tra l'output del mux controllato dal segnale **Jump** e la word in memoria all'indirizzo vector +(3 << 2)



Istruzione	one RegDst RegWrite ALUSrc A		ALUOp [1]	ALUOp [1] ALUOp [0]		MemWrite	MemWrite MemToReg		Jump	VecJump	
vj	-	0	1	1	-	1	0	-	-	-	1

- L'accesso alla Memoria impieghi 75ns
- L'accesso al Register File impieghi 25ns
- L'utilizzo dell'ALU e dei Sommatori impieghi 100ns



#### L'istruzione badd

Vogliamo aggiungere l'istruzione di Tipo I badd (Branch with Add) avente la seguente sintassi Assembly MIPS:

badd \$rs, \$rt, offset

Tale istruzione è in grado di:


• Effettuare un salto relativo di offset << 2 + \$rs + \$rt byte

## Esempio:

• Se viene eseguita l'istruzione badd \$t0, \$t1, 15, dove ai registri \$t0 e \$t1 sono assegnati rispettivamente i valori 50 e 12, allora il programma salterà all'istruzione PC + 4 + 50 + 12 + (15 << 2)


L'esecuzione di tale istruzione richiede l'aggiunta di un mux avente come selettore un nuovo segnale di controllo chiamato **BAdd**:

- Dobbiamo selezionare tra l'output del **Sommatore** PC+4+(offset << 2) e l'output di una **seconda ALU** da aggiungere avente in input l'output dello stesso Sommatore e l'output della **prima ALU**, avente in input i registri \$rs e \$rt
- Dobbiamo inoltre aggiungere una **porta OR** avente in input il segnale **Branch AND Zero** e il segnale **BAdd**, il cui output verrà usato come selettore del mux avente in precedenza il segnale **Branch AND Zero**



Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump	BAdd
badd	-	0	1	1	-	-	0	-	-	0	1

- L'accesso alla Memoria impieghi 100ns
- L'accesso al Register File impieghi 50ns
- $\bullet$  L'utilizzo dell' $\!\!$  ALU e dei Sommatori impieghi 200ns



Totale: 600ns

# 3.3 Control Unit malfunzionante

Si ha il dubbio che in alcune CPU MIPS la Control Unit sia rotta, producendo il segnale di controllo **Jump attivo se e solo se è attivo il segnale MemRead**, dunque Jump = MemRead.

Si assume che:

- MemToReg = 1 solo per l'instruzione lw ed altrimenti valga 0 (dunque non è mai un valore Don't Care)
- MemRead = 1 solo per l'istruzione lw ed altrimenti valga 0 (dunque non è mai un valore Don't Care)
- RegDst = 1 solo per le istruzioni di Tipo R ed altrimenti valga 0 (dunque non è mai un valore Don't Care)

Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
Tipo R	1	1	0	1	-	0	0	0	0	0
Tipo I	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0
lw	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
SW	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
beq	0	0	0	-	1	0	0	0	1	0
j	0	0	-	-	-	0	0	0	-	1

Prima di tutto, individuiamo quali siano le **istruzioni malfunzionanti** nel caso in cui la nostra ipotesi si verifichi vera:

- Tipo R, Tipo I, sw, beq: poiché in tali istruzioni il segnale Jump è posto a 0 e il segnale MemRead è posto a 0, esse non verrebbero influenzate dal malfunzionamento poiché Jump = MemRead = 0
- lw: poiché in tale istruzioni il segnale Jump è posto a 0 e il segnale MemRead è posto a 1, il segnale Jump verrebbe sovrascritto dal malfunzionamento poiché Jump = MemRead = 1, andando quindi ad eseguire un jump involontario all'indirizzo indicato dai bit nel range [25-0] dell'istruzione
- lw: poiché in tale istruzioni il segnale Jump è posto a 1 e il segnale MemRead è posto a 0, il segnale Jump verrebbe sovrascritto dal malfunzionamento poiché Jump = MemRead = 0, andando quindi a non eseguire il jump richiesto

Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
Tipo R	1	1	0	1	-	0	0	0	0	0
Tipo I	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0
lw	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
SW	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
beq	0	0	0	-	1	0	0	0	1	0
j	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0

Una volta individuate le istruzioni malfunzionanti, decidiamo di scrivere un breve **programma di test** in Assembly MIPS che vada a scrivere il valore 0x00000001 nel registro \$s0 nel caso in cui il processore sia **guasto** o il valore 0x00000000 nel caso in cui il processore funzioni **correttamente**.

In questo caso, possiamo realizzare il nostro programma di testing utilizzando entrambe le istruzioni malfunzionanti. Tuttavia, l'uso dell'**istruzione j** risulta essere molto più semplice: se l'ipotesi è **vera** allora il salto non avverrà, altrimenti verrà eseguito come richiesto.

```
.text
main:
    li $s0, 1
                   j no_error
                   \\ se l'ipotesi è vera allora il salto non avverrà,
                   \\ dunque $s0 manterrà il valore 0x00000001
    li $v0, 10
                   \\ esci dal programma
    syscall
no_error:
                   \\ se l'ipotesi è falsa allora $s0 = 0x00000000
    li $s0, 0
    li $v0, 10
                   \\ esci dal programma
    syscall
```

Nel caso in cui scegliessimo di utilizzare l'**istruzione lw** per realizzare il nostro programma di testing, le cose risulterebbero molto più **complesse**:

- Trattandosi di un'istruzione di Tipo I (sezione 2.1), dovremmo impostare attentamente l'istruzione in modo che i suoi bit nel range [25-0] corrispondano ad un indirizzo noto.
- L'esecuzione normale dell'istruzione (ossia la lettura dalla memoria dati e il salvataggio del dato letto nel registro \$rt) non viene alterata dal malfunzionamento, generando alcune possibili problematiche, ad esempio l'alterazione del registro \$s0

Immaginiamo quindi di avere la seguente situazione:

Indirizzo	Istruzione
0x42f03100	<pre>lw \$rt, offset(\$rs)</pre>
0x42f0311c	li \$s0, 1

Ricordando che i **primi 4 bit** dell'indirizzo a cui viene effettuato il salto corrispondono a PC+4[31-28] (che in questo caso corrispondono al valore 0x4000000, ci resta da impostare attentamente i bit nel range [25-0] dell'istruzione in modo che dopo lo shift a sinistra di due posti corrispondano al valore 0x02f0311c:

• Convertiamo il valore 0x02f0311c in binario

• Shiftiamo di due posti a destra per togliere i due bit aggiunti con lo shift a sinistra, ottenendo così i bit nel range [25-0]

$$0x02f0311c>>2=00$$
 0000 1011 1100 0000 1100 0100 0111

• In un'istruzione di Tipo I, i bit nel range [25-0] sono a loro volta suddivisi in:

$$\underbrace{00\ 000}_{\$ rs} \underbrace{0\ 1011}_{\$ rt} \underbrace{1100\ 0000\ 1100\ 0100\ 0111}_{Parte\ Immediata}$$

- Dunque, per poter effettuare un jump all'istruzione avente indirizzo 0x42f0311c, è necessario che:
  - Il Registro \$rs selezionato sia \$0, ossia \$zero (sezione 1.3)
  - Il Registro \$rs selezionato sia \$11, ossia \$t3 (sezione 1.3)
  - La Parte Immediata valga 0xc0c47, ossia 789575
- L'istruzione fallacea da eseguire sarà:

Il codice da eseguire per effettuare il test sarà dunque:

```
.text
```

```
main:
                              li $s0, 0
   lw $t3, 789575($zero)
                              \\ se l'ipotesi è vera,
                              \\ allora il salto avverrà
   li $v0, 10
                               \\ esci dal programma
   syscall
    . . .
                              \\ se il salto è avvenuto,
   li $s0, 1
                              \\ allora $s0 = 0x00000001
   li $v0, 10
                              \\ esci dal programma
   syscall
```

# Capitolo 4

# La Pipeline e il Parallelismo

Fino ad ora, abbiamo visto come in generale l'esecuzione di un'istruzione corrisponde una successione ciclica di tre fasi: Instruction Fetch, Instruction Decode e Instruction Execute.

Tuttavia, considerando la struttura dell'architettura MIPS, possiamo individuare altre due fasi all'interno della fase di Execute: l'accesso alla memoria (**Memory Access**) e la scrittura del risultato dell'ALU o del dato letto da memoria all'interno del registro selezionato (**Write Back**).

Ognuna delle seguenti 5 fasi viene svolta in sequenza all'interno di un **singolo ciclo di clock**. Tuttavia, affinché il dato possa essere trattato adeguatamente, è necessario che **solo una fase sia attiva alla volta**, rendendo quindi le altre **4 fasi temporaneamente inutilizzabili**.

Per rendere il più efficiente possibile la nostra architettura, dunque, possiamo scomporre l'esecuzione di un'istruzione in una catena di montaggio (Pipeline), dove ogni fase svolge il compito ad essa assegnatogli per poi passare il risultato alla fase successiva, procedendo ad elaborare già la stessa fase dell'istruzione successiva:

				-		5			
	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC	8° CC	9° CC
Istruzione 1	IF	ID	EXE	MEM	WB				
Istruzione 2		Œ	ID	EXE	MEM	WB			
Istruzione 3			IF	ID	EXE	МЕМ	WB		
Istruzione 4				IF	ID	EXE	MEM	WB	
Istruzione 5					IF	ID	EXE	MEM	WB
					•	i			

Dopo 5 cicli di clock la pipeline è carica (efficienza massima) La **parallelizzazione delle istruzioni** (ossia la loro esecuzione in contemporanea) permette di sovrapporre le 5 fasi, **riducendo il periodo di clock** dalla durata dell'istruzione più lenta alla durata della fase più lenta.

Nel caso ideale in cui ogni fase impieghi lo stesso tempo, dunque, si otterrebbe una velocità quintuplicata. Ad ogni colpo di clock, quindi, un'istruzione viene completata, quintuplicando (sempre idealmente) il throughput della CPU (ossia il numero di istruzioni per fase), mantenendo uguale il tempo totale impiegato per l'esecuzione di un'istruzione.

#### Esempio di tempistiche con esecuzione parallelizzata

Immaginiamo che le 5 fasi abbiano le seguenti tempistiche:

• Instruction Fetch: 200ps


• Instruction Decode: 100ps

• Instruction Execute: 200ps


• Memory Access: 200ps

• Write Back: 100ps

Normalmente, per poter eseguire l'**istruzione più lenta** possibile, ossia richiedente il completamento di tutte e 5 le fasi (ad esempio Load Word), sarebbe necessario utilizzare un **periodo di clock** pari a 800ps.




Tramite l'implementazione della pipeline, invece, tale periodo può essere **ridotto** a quello della **fase più lenta**, ossia 200ps, aumentando quindi la velocità dell'architettura.



# 4.1 Modifiche all'architettura

Per poter dividere l'esecuzione nelle 5 fasi individuate, quindi, è necessario interporre dei **banchi di registri** tra di esse, in modo da rendere ogni fase indipendente dall'esecuzione corrente delle altre.




I quattro banchi di registri introdotti (ossia IF/ID, ID/EXE, EXE/MEM e ME-M/WB) si occuperanno di memorizzare temporaneamente tutti i dati e segnali di controllo processati da ogni fase durante l'ultimo ciclo di clock.

# 4.1.1 Gestione di Lettura e Scrittura dal Register File

Poiché sia la fase di ID (lettura) sia la fase di WB (scrittura) lavorano sul Register File ed entrambe impiegano una quantità di tempo molto inferiore rispetto alle altre 3 fasi, possiamo eseguire entrambe le fasi nello stesso ciclo di clock: se le fasi IF, EXE e MEM impiegano 200ns e le fasi ID e WB impiegano 100ns, allora possiamo eseguire ID e WB nello stesso clock con periodo 200ns, suddividendolo in lettura e scrittura.

Avendo un periodo di clock di 200ns, quindi, possiamo eseguire la scrittura sul Register File durante l'innalzamento del clock (Rising Edge), ossia durante l'inizio della prima metà del periodo, ed eseguire la lettura sul Register File durante l'abbassamento del clock (Falling Edge), ossia durante l'inizio della seconda metà del periodo.

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC	8° CC	9° CC
Istruzione 1	IF	ID	EXE	МЕМ	WB				
Istruzione 2		IF	ID	EXE	МЕМ	WB			
Istruzione 3			IF	ID	EXE	МЕМ	WB		
Istruzione 4				IF	ID	EXE	МЕМ	WB	
Istruzione 5					IF	ID	EXE	MEM	WB



# 4.2 Criticità nell'esecuzione

L'implementazione della pipeline all'interno dell'architettura comporta anche la nascita di alcune criticità (hazard) dovute alla suddivisione in fasi delle istruzioni.

Immaginiamo il caso in cui l'istruzione 1 modifichi il valore di un registro e l'istruzione 2 legga il valore di tale registro. Per via della suddivisione in fasi, durante la fase di ID dell'istruzione 2 non è ancora stata eseguita la fase di WB dell'istruzione 1, generando quindi una situazione critica in cui il dato del registro non sia ancora stato modificato. Di conseguenza, l'istruzione 2 leggerà il dato non ancora aggiornato.


Gli hazard verificabili possono essere di tre tipi:

- Structural Hazard: le risorse hardware sono insufficienti, ad esempio se la memoria istruzioni e la memoria dati sono condivise in una singola memoria
- Data Hazard: il dato richiesto non è ancora stato aggiornato, leggendo il valore precedente alla modifica
- Control Hazard: l'esecuzione di un salto modifica il flusso delle istruzioni

# 4.2.1 Data Hazard e Forwarding

Immaginiamo di avere la seguente sequenza di istruzioni:

Per via della scomposizione in fasi dell'esecuzione dell'istruzione, si verifica un **Data Hazard sul registro \$s0**, il cui valore aggiornato non risulta ancora scritto nel Register File, poiché la fase di WB dell'istruzione modificante non è ancora stato portato a termine. Di conseguenza, la fase di ID dell'istruzione direttamente successiva leggerà il **valore errato**.



La fase di WB della 1° istruzione e la fase di ID della 2° istruzione risultano sfalzate di 2 cc, generando una lettura sbagliata del dato

Per risolvere la criticità, dunque, possiamo **allineare le fasi di WB e ID** delle due istruzioni introducendo **due stalli** nella pipeline, ossia un'istruzione fantoccio, detta **NOP** (**No-Operation**), che funga da "rallentamento" nel caricamento della pipeline, risolvendo il data hazard.


	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	4° CC 5° CC 6° CC		7° CC	8° CC
addi \$s0, \$s1, 5	IF :	ID	EXE	MEM	WB			
sub \$s2, \$s0, \$t0		<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	MEM	WB

Vengono inseriti due stalli nella pipeline per allineare le fasi di WB e ID delle due istruzioni, in modo da poter leggere il dato aggiornato

Chiarimento: ricordiamo che la scrittura sul Register File viene eseguita nella prima metà del periodo di clock, mentre la lettura nella seconda metà, dunque è sufficiente sovrapporre le due fasi affinché venga letto il dato corretto, senza la necessità di dover inserire un terzo stallo.

Dunque, per poter risolvere i possibili data hazard che si possono verificare nell'esecuzione del codice è necessario inserire una sufficiente quantità di stalli nella pipeline affinché le fasi di WB e ID delle istruzioni coinvolte siano allineate tra di loro.

Tuttavia, in alcuni casi l'informazione aggiornata necessaria è **già presente** all'interno di uno dei **banchi di registri precedenti al WB**. Immaginiamo quindi che nell'architettura sia presente una "scorciatoia" in grado di sovrascrivere il dato errato con il dato aggiornato, senza dover attendere la fase di WB.




L'uso di questa scorciatoia rimuove la necessità di dover inserire due stalli all'interno della pipeline, velocizzando l'esecuzione del programma. Tale tecnica di propagazione del dato viene detta Forwarding (o Bypassing)

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC
add \$s0, \$t0, \$t1	IF	ID	EXE	MEM	WB	
subi \$t2, \$s0, \$t3		IF	ID	EXE	MEM	WB

Il valore aggiornato di \$s0 viene propagato all'istruzione successiva

Nel caso in cui la fase che necessità il dato aggiornato si trova **prima della fase in cui viene aggiornato il dato**, sarà comunque necessario introdurre qualche stallo, in modo da rallentare l'esecuzione in attesa che il dato venga generato, per poi leggerlo subito dopo attraverso il forwarding.

Nel seguente esempio, il dato aggiornato viene generato in fase di accesso alla memoria (per via dell'istruzione Load Word), dunque il dato rimarrà conservato nel banco di registri MEM/WB. Tuttavia, durante tale fase di MEM viene svolta in contemporanea la fase di EXE dell'istruzione successiva, la quale necessiterebbe del dato aggiornato. Poiché il dato non può essere contemporaneamente generato e propagato tramite il forwarding, è necessario introdurre almeno uno stallo.



	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC
lw \$s0, 20(\$t0)	IF	ID	EXE	MEM)	WB	
subi \$t2, \$s0, \$t3		IF	ID	EXE	MEM	WB



Il dato non può essere propagato nello stesso ciclo di clock in cui viene generato

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC
lw \$s0, 20(\$t0)	IF	ID	EXE	MEM	WB		
subi \$t2, \$s0, \$t3		<b>→</b>	IF	ID	EXE	MEM	WB




Viene introdotto uno stallo in modo che il dato possa essere generato, per poi propagarlo nel CC successivo

## Esecuzione di un programma senza forwarding

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC	8° CC	9° CC	10° CC	11° CC	12° CC	13° CC	14° CC	15° CC	16° CC	17° CC	18° CC	19° CC
lw \$t1, 0(\$t0)	IF	ID	EXE	МЕМ	WB														
lw \$t2, 4(\$t0)		IF	ID	EXE	MEM	WB													
add \$t3, \$t1, \$t2			<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	MEM	WB										
sw \$t3, 12(\$t0)						<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	МЕМ	WB							
lw \$t4, 8(\$t0)									IF	ID	EXE	МЕМ	WB						
add \$t5, \$t1, \$t4										<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	МЕМ	WB			
sw \$t5, 16(\$t0)													<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	МЕМ	WB


## Esecuzione di un programma con forwarding



Per implementare il forwarding dei dati verso la **fase di EXE**, quindi, è necessario aggiungere dell'hardware, in particolare due **mux** (uno a testa per entrambi gli input dell'ALU) che vadano a selezionare tra **tre casi**:

- Nessun forwarding: il valore proviene dal banco ID/EXE, come di consueto
- Forwarding dall'istruzione precedente: il valore proviene dal banco EXE/MEM
- Forwarding dalla seconda istruzione precedente: il valore proviene dal banco MEM/WB

Tali mux vengono controllati dall'**Unità di Propagazione**, una nuova unità funzionale che si occuperà di effettuare i vari controlli dei casi in cui possono verificarsi i data hazard, risolvendoli con i necessari forwarding e/o stalli.



Riassumendo, quindi, l'unità di propagazione attiverà un **forwarding per la fase EXE** solo se quando si ha RegWrite == 1, EX/MEM.rd != 0 e MemRead == 0 si verifica che:

- ID/EX.rs == EX/MEM.rd oppure ID/EX.rt == EX/MEM.rd (forwarding dall'istruzione precedente)
- ID/EX.rs == MEM/WB.rd oppure ID/EX.rt == MEM/WB.rd (forwarding dalla seconda istruzione precedente)

Seguendo la stessa logica, possiamo aggiungere altri componenti all'architettura per implementare anche un **forwarding per la fase di MEM**, necessaria ad eliminare i tre stalli che verrebbero inseriti eseguendo un'istruzione **sw** seguita da una **lw** (o viceversa) nel caso in cui si verifichi un data hazard.

Tale data hazard, quindi, si può verificare **solo se** quando si ha MemToReg == 1, RegWrite == 1 e MemWrite == 1 si verifica che MEM/WB.rt == EX/MEM.rt

#### 4.2.2 Control Hazard e Politiche di Salto

Come sappiamo, l'esecuzione di un programma prevede la **lettura sequenziale** delle operazioni da svolgere, le quali vengono caricate man mano all'interno della pipeline. Tuttavia, ciò può risultare problematico nel caso in cui debba essere effettuato un **salto**, poiché possono verificarsi due casistiche:

• Il salto **non viene eseguito**, non modificando il flusso di esecuzione delle istruzioni, procedendo normalmente con l'istruzione sottostante al branch appena validato.

In tal caso, non sarà necessario andare a lavorare sulla pipeline, poiché tale istruzione risulterà **già caricata** in essa per via della lettura sequenziale.

• Il salto **viene eseguito**, modificando il flusso di istruzioni, procedendo normalmente con l'istruzione associata all'etichetta data al branch appena validato.

In tal caso, sarà necessario andare a lavorare sulla pipeline, poiché sarà necessario **rimpiazzare l'istruzione attualmente caricata** nella pipeline (ossia quella sottostante al branch) con l'istruzione su cui viene effettuato il salto.

Immaginiamo di star eseguendo il seguente codice:

```
.text
main:
    li $s0, 4
    li $s1, 7
    ...
    altre istruzioni
    ...
    beq $s0, $s1, lab
    subi $s0, $s0, 4

lab:
    addi $s0, $s0, 4
```

	1° CC	2° CC	3° CC
beq \$s0, \$s1, lab	IF	ID	EXE
subi \$s0, \$s0, 4		IF	ID

Quando viene eseguita la fase di EXE dell'istruzione di *beq*, nella pipeline sono già state eseguite le fasi di IF e ID dell'istruzione subi • Caso in cui il controllo del branch sia falso:

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC
beq \$s0, \$s1, lab	IF	ID	EXE	MEM	WB		
subi \$s0, \$s0, 4		IF	ID	ID	EXE	MEM	WB

Se il salto NON viene eseguito, allora il control hazard viene risolto da sé, poiché non è necessario modificare il flusso di esecuzione del programma

• Caso in cui il controllo del branch sia vero:

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC
beq \$s0, \$s1, lab	IF	ID	EXE	MEM	WB		
subi \$s0, \$s0, 4		SCARTO	SCARTO				
addi \$s0, \$s0, 4				IF	ID	EXE	MEM

Se il salto viene eseguito, è necessario SCARTARE l'istruzione precedentemente caricata, in modo da poter caricare invece l'istruzione corretta su cui viene effettuato il salto

	1° CC	2° CC	3° CC	4º CC	5° CC	6° CC	7° CC
beq \$s0, \$s1, lab	IF	ID	EXE	MEM	WB		
addi \$s0, \$s0, 4		<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	MEM

L'effetto ottenuto, dunque, risulta essere lo stesso dovuto dall'introduzione di due stalli nella pipeline Tale politica di salto, ossia la modalità di gestione dei salti, viene detta politica Branch not Taken e si basa sull'assunzione che il salto venga sempre considerato come falso, dunque non preso, caricando quindi l'istruzione direttamente successiva, per poi essere eventualmente scartata e rimpiazzata nel caso in cui tale assunzione si verifichi sbagliata, effettuando quindi il salto.

Un'ulteriore politica di salto utilizzabile è la politica **Branch Taken**, ossia l'inversa della precedente, basata sull'**assunzione** che il salto venga sempre considerato come vero, dunque **preso**, caricando quindi l'**istruzione su cui viene effettuato il salto**, per poi essere eventualmente scartata e rimpiazzata nel caso in cui tale assunzione si verifichi sbagliata, annullando quindi il salto.

#### Confronto tra le due politiche

Immaginiamo di eseguire il seguente codice:

```
.text

li $s0, 0
li $s1, 10

loop:
   beq $s0, $s1, fine_loop

...
   altre istruzioni
...
   addi $s0, $s0, 1
   j loop

fine_loop:
   ...
   altre istruzioni
...
```

A seconda della politica di salto utilizzata, l'esecuzione del codice risulta essere **comple**tamente diversa:

- Se la politica è di **Branch not Taken**, l'unico caso in cui è necessario scartare l'istruzione caricata in IF e ID risulta essere quando viene effettuato il controllo uscente del ciclo, ossia quando \$\$0 == \$\$1, poiché viola l'assunzione
- Se la politica è di **Branch Taken**, è necessario scartare l'istruzione caricata in IF e ID durante **ogni esecuzione del ciclo**, fatta eccezione del controllo uscente, poiché è l'**unico caso** in cui non viene violata l'assunzione

In questo caso, quindi, risulta estremamente più efficace l'uso di una politica di Branch not Taken.

Vediamo ora il confronto tra le due politiche nel seguente caso:

```
li $s0, 0
li $s1, 10

loop:
...
altre istruzioni
...
addi $s0, $s0, 1
bne $s0, $s1, loop

fine_loop:
...
altre istruzioni
```

Anche in questo caso, la politica di salto scelta risulta essere cruciale:

- Se la politica è di **Branch not Taken**, è necessario scartare l'istruzione caricata in IF e ID durante **ogni esecuzione del ciclo**, fatta eccezione del controllo uscente, ossia quando \$s0 == \$s1, poiché è l'unico caso in cui non viene violata l'assunzione
- Se la politica è di **Branch Taken**, l'unico caso in cui è necessario scartare l'istruzione caricata in IF e ID risulta essere quando viene effettuato il controllo uscente del ciclo, poiché viola l'assunzione

In questo secondo caso, quindi, risulta estremamente più efficace l'uso di una politica di Branch Taken.

La scelta della politica di salto, dunque, risulta essere estremamente impattante sulla **modalità di scrittura del codice**, in particolare su dove posizionare i controlli d'uscita di un ciclo.

Nelle sezioni successive, daremo per assunta la scelta di una politica di Branch not Taken, poiché la scrittura del codice risulta essere più analoga a quella di linguaggi più ad alto livello.

# 4.3 Anticipazione dei salti

Abbiamo visto come l'implementazione della pipeline introduca alcune problematiche all'interno dell'architettura, necessitando la gestione di eventuali data hazard e control hazard attraverso l'aggiunta di stalli o tramite l'uso del forwarding.

Nonostante il forwarding sia in grado di risolvere la maggior parte dei data hazard che si verificano, esso non è in grado di risolvere alcune problematiche relative ai control hazard:

- L'istruzione Jump viene eseguita in fase di ID (poiché non necessita dell'ALU e della Memoria), caricando nella pipeline IF l'istruzione sottostante, piuttosto che l'istruzione su cui viene effettuato il salto
- Indipendentemente dalla politica di salto usata, l'istruzione Branch genera ancora due stalli all'interno della pipeline


# 4.3.1 Anticipare il Jump in fase IF

La problematica relativa al Jump può già essere risolta con uno strumento che conosciamo, ossia la politica di Branch Taken, poiché il salto dell'istruzione Jump viene **sempre effettuato**. Tuttavia, l'uso di tale politica come regola generale avrebbe effetto anche sull'istruzione Branch, la quale invece preferisce l'uso della politica Branch not Taken.

La soluzione a questo dilemma può essere trovata all'interno del funzionamento dell'istruzione Jump stessa, poiché essa non ha né bisogno di accedere al Register File (fasi ID e WB), né di utilizzare l'ALU (fase EXE) e né di accedere alla Memoria Dati (fase MEM).

Dunque, l'unica delle cinque fasi realmente **necessaria** all'istruzione Jump risulta essere la **fase IF**. Possiamo quindi modificare l'architettura in modo da **anticipare ogni istruzione Jump**, la quale verrà direttamente **eseguita in fase di IF**.

In questo modo, indipendentemente dalla politica di salto utilizzata, l'istruzione Jump non necessiterà di alcuna operazione di scarto delle istruzioni caricate, poiché eseguita nella prima fase della pipeline.




Chiarimento: nella figura a destra notiamo la presenza di un comparatore (indicato dal segno =) avente in input l'opcode dell'istruzione letta e il valore 0x0000002, ossia l'opcode corrispondente all'istruzione Jump.

# 4.3.2 Anticipare il Branch in fase ID

A differenza dell'istruzione Jump, l'istruzione Branch utilizza **tre delle cinque fasi della pipeline**: la fase IF per la lettura dell'istruzione, la fase ID per la lettura dei registri da confrontare durante il branch e la fase EXE per utilizzare l'ALU come sottrattore, attivando la flag Zero nel caso in cui i due valori siano uguali. Per questo motivo, quindi, non possiamo anticipare l'istruzione Branch in fase di IF.

Tuttavia, poiché l'unico compito svolto dall'ALU è quello di comparare i due valori letti dai registri, possiamo **anticipare** tale operazione nella **fase di ID** tramite l'aggiunta di un **comparatore**.



Notiamo quindi (in basso a destra nella figura) il comparatore in grado di effettuare il confronto in fase di ID, il cui output **sostituirà** la flag Zero, la quale non è più necessaria per l'esecuzione del branch. L'uso di un comparatore rispetto ad un'ALU, tuttavia, impone la necessità di dover **separare in due il segnale Branch della CU**, poiché le istruzioni beq e bne possiedono necessità diverse, che in precedenza venivano gestite tramite la flag Zero e l'operazione svolta dall'ALU per la comparazione.

Poiché abbiamo anticipato l'esecuzione del Branch in fase di ID, necessitiamo anche dell'aggiunta di ulteriori scorciatoie per quanto riguarda l'**Unità di propagazione (forwarding)** per poter gestire i potenziali data hazard che si possono verificare:

- Un forwarding dalla fase EXE dell'istruzione precedente alla fase ID del branch da eseguire richiede l'aggiunta di uno stallo
- Un forwarding dalla fase MEM dell'istruzione precedente alla fase ID del branch da eseguire richiede l'aggiunta di due stalli

## Forwarding da EXE a ID

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC
add <b>\$t1</b> , \$t1, 2	IF	ID	EXE	MEM	WB		
beq \$t1, \$s0, istr		<b>→</b>	IF	ID	EXE	МЕМ	WB

Dobbiamo inserire uno stallo per poter leggere correttamente il dato aggiornato

## Forwarding da MEM a ID

	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC	8° CC
lw \$t1, 0(\$t0)	IF	ID	EXE	MEM	WB			
beq <b>\$t1</b> , \$s0, istr		IF	ID	EXE	MEM	WB		

Dobbiamo inserire due stalli per poter leggere correttamente il dato aggiornato


	1° CC	2° CC	3° CC	4° CC	5° CC	6° CC	7° CC	8° CC
lw \$t1, 0(\$t0)	IF	ID	EXE	MEM	WB			
beq <b>\$t1</b> , \$s0, istr		<b>→</b>	<b>→</b>	IF	ID	EXE	MEM	WB

Tuttavia, notiamo come l'aggiunta di una scorciatoia per il forwarding risulti essere non necessaria, poiché le fasi di WB e ID risultano essere già allineate dopo l'aggiunta dei due stalli

ATTENZIONE: è necessario puntualizzare che l'anticipazione del Branch in fase di ID <u>non elimina la necessità di scartare l'istruzione caricata in fase IF</u>. Dunque, la gestione dei rimpiazzi tramite le due politiche rimane inalterata, tuttavia viene **ridotta la quantità di stalli da inserire da due ad uno**.

# 4.4 Architettura finale

Nella pagina successiva viene riportata l'architettura finale, contenente tutti i componenti necessari ad eseguire le operazioni e i controlli descritti in questo capitolo.



Capitolo 4. La Pipeline e il Parallelismo

Capitolo 5

La Cache