
Model matematyczny suwnicy

Sformułowanie równań



Model opisać można za pomocą czterech równań. Pierwsze nich wynika z przedstawienia zależności między przyspieszeniem $\vec{a_M}$ cięgnika / pomostu na suwnicy symbolizowanego przez masę \vec{M} (powód użycia wektora został przedstawiony dalej), a odpowiednimi siłami, które na niego działają:

$$\vec{U} + \vec{V} + \vec{N} + \vec{B} = \vec{M} \bullet \vec{a_M} \tag{1}$$

gdzie:

$$ec{U} = egin{bmatrix} u_x & u_y & 0 \end{bmatrix}^T$$
 - sygnał sterujący (siła)

 $ec{V} = egin{bmatrix} 0 & 0 & v_z \end{bmatrix}^T$ - pionowa składowa siły reakcji prowadnicy

$$ec{N} = egin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \end{bmatrix}^T$$
 - siła naciągu liny

$$ec{B} = egin{bmatrix} b_x(\dot{x}_M) & b_y(\dot{y}_M) & 0 \end{bmatrix}^T$$
 - wypadkowa siła tarć i innych oporów mechanicznych

$$\begin{bmatrix} x_M & y_M & z_M \end{bmatrix}^T$$
 - położenie cięgnika

$$ec{a}_{\scriptscriptstyle M} = egin{bmatrix} \ddot{x}_{\scriptscriptstyle M} & \ddot{y}_{\scriptscriptstyle M} & 0 \end{bmatrix}^{\scriptscriptstyle T}$$
 - przyspieszenie cięgnika

 $\vec{M} = \begin{bmatrix} m_C + m_F & m_C & 0 \end{bmatrix}$ - masa cięgnika i pomostu; zastosowany został wektor w miejsce skalarnej wielkości, aby rozróżnić sytuację, gdy poruszany jest tylko cięgnik (ruch wzdłuż współrzędnej y), a gdy poruszany jest cięgnik wraz z pomostem (wzdłuż współrzędnej x); zakładamy brak ruchu wzdłuż współrzednej z, więc ta składowa wektora jest równa 0

 m_C - masa cięgnika

 m_F - masa pomostu

Drugie równanie wynika z zależności między przyspieszeniem \vec{a}_m zawiesia (symbolizowanego przez masę m), a odpowiednimi siłami, które na to obciążenie oddziałują. Wspomniane przyspieszenie jest wyznaczane względem cięgnika, więc analizowany układ odniesienia jest układem inercjalnym, który poddany jest przyspieszeniu \vec{a}_M :

$$\vec{Q} + \vec{W} - \vec{N} = m\vec{a}_m \tag{2}$$

gdzie:

 $ec{Q} = egin{bmatrix} 0 & 0 & -mg \end{bmatrix}^{\scriptscriptstyle T}$ - siła grawitacji działająca na obciążenie

 $ec{W} = - m ec{a}_M$ - siła bezwładności wynikająca z inercjalności układu odniesienia


 $m\,$ - masa obciażenia

$$ec{a}_m = egin{bmatrix} \ddot{x}_m & \ddot{y}_m & \ddot{z}_m \end{bmatrix}^T$$
 - przyspieszenie obciążenia w inercjalnym układzie odniesienia

Z braku ruchu wzdłuż prostej prowadzącej przez położenia wózka i obciążenia w analizowanym inercjalnym układzie odniesienia, a także biorąc pod uwagę fakt, że siła \vec{N} musi być równoległa do tej prostej, wynika trzecie równanie:

$$\vec{N} = \begin{bmatrix} \sin(\alpha_x) \\ \sin(\alpha_y) \\ -\cos(\alpha) \end{bmatrix} \left(|\vec{Q}|\cos(\alpha) + |\vec{W}|\sin(\alpha) \right) \tag{3}$$

Rozmieszczenie kątów β_x , β_y , α_x , α_y i α zostało przestawione na rysunku poniżej:



Kąty α_x i α_y są stosowane jako zmienne stanu z uwagi na uproszczenie i symetrię modelu. W fizycznym modelu możliwy jest natomiast pomiar kątów oznaczonych jako β_x i β_y . Oznacza to, że konieczne będzie wyznaczenie zależności umożliwiających zamianę kątów:

$$\begin{cases} sin(\alpha_x) = cos(\alpha_y)sin(\beta_x) \\ a_y = b_y \end{cases} \tag{4}$$

Wyprowadzona również została zależność pozwalająca wyznaczyć kąt α :

$$sin^{2}(\alpha_{x}) + sin^{2}(\alpha_{y}) = sin^{2}(\alpha)$$
(5)

Po podstawieniu równania (3) oraz wszystkich pozostałych wartości do równań (1) i (2) uzyskany zostaje następujący układ równań:

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin(\alpha_x) \\ \sin(\alpha_y) \\ -\cos(\alpha) \end{bmatrix} \left(|m\vec{g}|\cos(\alpha) + m \middle| \begin{bmatrix} \ddot{x_M} \\ \ddot{y_M} \\ 0 \end{bmatrix} \middle| \sin(\alpha) \right) + \begin{bmatrix} b_x(\dot{x_M}) \\ b_y(\dot{y_M}) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (m_C + m_F)\ddot{x_M} \\ m_C\ddot{y_M} \\ 0 \end{bmatrix}$$
 (6)

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} - m \begin{bmatrix} \ddot{x_M} \\ \ddot{y_M} \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \sin(\alpha_x) \\ \sin(\alpha_y) \\ -\cos(\alpha) \end{bmatrix} \left(|m\vec{g}|\cos(\alpha) + m \middle| \begin{bmatrix} \ddot{x_M} \\ \ddot{y_M} \\ 0 \end{bmatrix} \middle| \sin(\alpha) \right) = m\vec{a}_m$$
 (7)

Z równań usunąć można równania dla składowej z, gdyż nie są one potrzebne dla dalszej analizy. Po dodatkowych uproszczeniach:

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} + m \begin{bmatrix} sin(\alpha_x) \\ sin(\alpha_y) \end{bmatrix} \left(g \cdot cos(\alpha) + \left| \begin{bmatrix} \ddot{x_M} \\ \ddot{y_M} \end{bmatrix} \right| sin(\alpha) \right) + \begin{bmatrix} b_x(\dot{x_M}) \\ b_y(\dot{y_M}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (m_C + m_F)\ddot{x_M} \\ m_C \ddot{y_M} \end{bmatrix}$$
 (8)

$$-\begin{bmatrix} \ddot{x_M} \\ \ddot{y_M} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \sin(\alpha_x) \\ \sin(\alpha_y) \end{bmatrix} \left(g \cdot \cos(\alpha) + \left| \begin{bmatrix} \ddot{x_M} \\ \ddot{y_M} \end{bmatrix} \right| \sin(\alpha) \right) = \vec{a}_m$$
 (9)

Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistym modelu nie ma możliwości pomiaru liniowych przesunięć, prędkości ani przyspieszeń obciążenia, konieczne jest wyrażenie przyspieszenia \vec{a}_m przy pomocy kątów α_x i α_y oraz długości liny l. Położenie względne obciążenia wyrazić można wzorem:

$$\vec{x}_m = l \begin{bmatrix} sin(\alpha_x) \\ sin(\alpha_y) \end{bmatrix} \tag{10}$$

Przyspieszenie będzie zatem wyrażone wzorem:

$$\vec{a_m} = l \begin{bmatrix} \ddot{\alpha_x} cos(\alpha_x) - (\dot{\alpha_x})^2 sin(\alpha_x) \\ \ddot{\alpha_y} cos(\alpha_y) - (\dot{\alpha_y})^2 sin(\alpha_y) \end{bmatrix}$$
(11)

Po podstawieniu zależności (11) do równania (9) i przyrównaniu poszczególnych składowych równań (8) i (9) otrzymany zostaje następujący układ równań:

$$u_x + mg \cdot \sin(\alpha_x)\cos(\alpha) + m \cdot \sin(\alpha_x)\sqrt{(\ddot{x_M})^2 + (\ddot{y_M})^2} + b_x(\dot{x_M}) = (m_C + m_F)\ddot{x_M}$$
 (12)

$$u_y + mg \cdot sin(\alpha_y)cos(\alpha) + m \cdot sin(\alpha_y)\sqrt{(\ddot{x_M})^2 + (\ddot{y_M})^2} + b_y(\dot{y_M}) = m_C \ddot{y_M}$$
(13)

$$-\ddot{x_M} - \sin(\alpha_x) \left(g \cdot \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \sqrt{(\ddot{x_M})^2 + (\ddot{y_M})^2} \right) = l \left(\ddot{\alpha_x} \cos(\alpha_x) - (\dot{\alpha_x})^2 \sin(\alpha_x) \right)$$
(14)

$$-\ddot{y_M} - \sin(\alpha_y) \Big(g \cdot \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \sqrt{(\ddot{x_M})^2 + (\ddot{y_M})^2} \Big) = l \Big(\ddot{\alpha_y} \cos(\alpha_y) - (\dot{\alpha_y})^2 \sin(\alpha_y) \Big)$$
 (15)

Zastosowanie obliczeń numerycznych do wyznaczenia rozwiązań

Aby możliwe było zastosowanie obliczeń numerycznych do powyższego modelu, konieczne jest przekształcenie powyższych równań, do takich postaci, aby drugie pochodne zmiennych stanu $(\ddot{x_M}, \ddot{y_M}, \ddot{\alpha_x}, \ddot{\alpha_y})$ były wyrażone w zależności od pozostałych zmiennych. W przypadku przyspieszeń kątowych, przekształcenie to jest proste, gdyż sprowadza się do drobnych przekształceń równań 13 i 14:

$$\ddot{\alpha_x} = \frac{1}{l \cdot \cos(\alpha_x)} \left(l(\dot{\alpha_x})^2 \sin(\alpha_x) - \ddot{x_M} - \sin(\alpha_x) \left(g \cdot \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \sqrt{(\ddot{x_M})^2 + (\ddot{y_M})^2} \right) \right) \tag{16}$$

$$\ddot{\alpha_y} = \frac{1}{l \cdot \cos(\alpha_y)} \left(l(\dot{\alpha_y})^2 \sin(\alpha_y) - \ddot{y_M} - \sin(\alpha_y) \left(g \cdot \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \sqrt{(\ddot{x_M})^2 + (\ddot{y_M})^2} \right) \right) \tag{17}$$

W przypadku przyspieszeń liniowych sprawa jest jednak bardziej skompilowana, gdyż konieczne jest rozwiązanie układu równań o postaci (ze względu na niewiadome X i Y):

$$\begin{cases}
A_1 + B_1 \sqrt{X^2 + Y^2} = C_1 X \\
A_2 + B_2 \sqrt{X^2 + Y^2} = C_2 Y
\end{cases}, \quad C_1 > 0, \quad C_2 > 0$$
(18)

gdzie:

$$A_{1} = u_{x} + mg \cdot sin(\alpha_{x})cos(\alpha) + b_{x}(\dot{x}_{M})$$

$$A_{2} = u_{y} + mg \cdot sin(\alpha_{y})cos(\alpha) + b_{y}(\dot{y}_{M})$$

$$B_{1} = m \cdot sin(\alpha_{x})$$

$$B_{2} = m \cdot sin(\alpha_{y})$$

$$C_{1} = m_{C} + m_{F}$$

$$C_{2} = m_{C}$$

Rozwiązanie układu równań (17)

Po prostych przekształceniach można zauważyć afiniczną zależność między niewiadomymi:

$$\begin{cases}
B_1 B_2 \sqrt{X^2 + Y^2} = C_1 B_2 X - A_1 B_2 \\
B_1 B_2 \sqrt{X^2 + Y^2} = C_2 B_1 Y - A_2 B_1
\end{cases}$$
(19)

$$C_1 B_2 X - A_1 B_2 = C_2 B_1 Y - A_2 B_1 (20)$$

Z drugiej strony, po podniesieniu na przykład pierwszego z równań (18) do kwadratu, możliwe jest zastosowanie tej zależności (20), aby sprowadzić zadanie do rozwiązania równania kwadratowego jednej niewiadomej:

$$C_2^2 B_1^2 Y^2 = C_2^2 (C_1 X - A_1)^2 - C_2^2 B_1^2 X^2$$
(21)

$$(C_1B_2X - A_1B_2 + A_2B_1)^2 = C_2^2(C_1X - A_1)^2 - C_2^2B_1^2X^2$$
(22)

$$\left(C_1^2C_2^2 - C_2^2B_1^2 - C_1^2B_2^2\right)X^2 + 2\left(C_1B_2(A_1B_2 - A_2B_1) - A_1C_1C_2^2\right)X + A_1^2C_2^2 - \left(A_2B_1 - A_1B_2\right)^2 = 0$$
 (23)

Aby wyznaczyć wartość Y konieczne jest rozwiązanie analogicznego równania kwadratowego (wykorzystanie w tym celu zależności (20) jest problematyczne z uwagi na sytuację, gdy $B_1=0$):

$$\left(C_1^2C_2^2 - C_2^2B_1^2 - C_1^2B_2^2\right)Y^2 + 2\left(C_2B_1(A_2B_1 - A_1B_2) - A_2C_2C_1^2\right)Y + A_2^2C_1^2 - \left(A_1B_2 - A_2B_1\right)^2 = 0$$
 (24)

Po wykonaniu tych operacji, uzyskane zostają cztery rozwiązania (X,Y). Konieczne jest określenie, które z nich jest tym właściwym. Biorąc pod uwagę rozmiar i zawiłość parametrów, analityczne rozwiązanie tego problemu mogłoby być uciążliwe. Zamiast tego, lepszym pomysłem jest podstawienie rozwiązań do układu równań (18) i sprawdzenie, które z nich go spełnia.