课程信息

• 第七次作业:

- 1. 阅读胡老师讲义4-2至4-6小节, 刘恩科《半导体物理学》3.2至3.6小节, 并解释以下重要概念: 费米分布函数、玻尔兹曼分布函数、费米能级、杂质电离、电中性条件、杂质补偿半导体、简并半导体;
- 2. 分别写出n和p型半导体、本征半导体、n和p型补偿半导体中的电中性条件;
- 3. 画出半导体费米能级随温度变化的关系图。
- 4. 以n型硅为例,画出载流子浓度随温度变化的一般规律,并在图中标注低维弱电离区、饱和电离区、高温本征激发区。

第六章

金属电子论

§ 6.1 费米统计和电子热容量

- ——能带理论是一种单电子近似,每一个电子的运动近似看 作是独立的,具有一系列确定的本征态
- ——一般金属只涉及导带中的电子,所有电子占据的状态都 在一个能带内

1. 费米分布函数

电子气体服从泡利不相容原理和费米 — 狄拉克统计

—— 热平衡下时,能量为E 的本征态被电子占据的几率

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_BT}} + 1}$$

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_BT}} + 1}$$
 — 费米分布函数

物理意义:能量为E的本征态上电子的数目 —— 平均占有数

 E_F 费米能量或化学势

—— 体积不变时,系统增加一个电子所需的自由能


电子的总数
$$N = \sum_{i} f(E_i)$$
 —— 对所有的本征态求和

费米分布函数

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

1) T > 0K电子填充能量 $E = E_F$ 几率

$$f(E_F) = 1/2$$



$$E - E_F > several \ k_B T$$
 $e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} >> 1$ $f(E) \approx 0$

$$E - E_F < several \ k_B T$$
 $e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} << 1$ $f(E) \approx 1$


费米分布函数

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

2)
$$T = 0K$$

$$E < E_F$$
 $f(E) = 1$

$$E > E_F$$
 $f(E) = 0$




3) 在较低温度时,分布函数在 $E = E_F$ 处发生很大变化

费米分布函数

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_BT}} + 1}$$

能量变化范围



$$f(E << E_F) = 1 \longrightarrow f(E >> E_F) = 0$$


任何温度下,该能量范围约为 $\pm k_B T$

——温度上升,能量变化范围变宽

k空间的费米面 $E = E_F$

T=0 K 的费米面内所有状态均被电子占有

 $T \neq 0$ K 费米能量降低,一部分电子被激发到费米面外附近




2. E_F 的确定

E到E+dE之间状态数 dZ=N(E)dEE到E+dE之间的电子数 dN=f(E)N(E)dE

金属中总的电子数

$$N = \int_{0}^{\infty} f(E)N(E)dE$$

—— 取决于费米统计分 布函数和电子的能 态密度函数



$$T=0$$
 K 费米能级 E_F^0
$$\begin{cases} f(E)=1, & E < E_F^0 \\ f(E)=0, & E > E_F^0 \end{cases}$$

金属中总的电子数
$$N = \int_{0}^{\infty} f(E)N(E)dE = \int_{0}^{E_F^0} N(E)dE \longleftarrow$$

自由电子的能态密度 $N(E) = \frac{4\pi V(\frac{2m}{h^2})^{3/2}}{E^{1/2}}$

$$C = 4\pi V (\frac{2m}{h^2})^{3/2}$$
 $N(E) = CE^{\frac{1}{2}}$ $N = \frac{2}{3}C(E_F^0)^{3/2}$

自由电子的费密能级 $E_F^0 = \frac{h^2}{2m} (3n\pi^2)^{2/3}$ $n = \frac{N}{V}$

T=0 K 电子的平均能量 —— 平均动能

$$dN = N(E)dE$$
 $dN = CE^{1/2}dE$

$$E_{Kin} = \frac{\int E dN}{N} = \left[C \int_{0}^{E_{F}^{0}} E^{3/2} dE \right] / \left[C \int_{0}^{E_{F}^{0}} E^{1/2} dE \right] \qquad E_{Kin} = \frac{3}{5} E_{F}^{0}$$

结论: 在绝对零度下, 电子仍具有相当大的平均能量

- ——电子满足泡利不相容原理,每个能量状态上只能容许两个自旋相反的电子
- —— 所有的电子不可能都填充在最低能量状态

 $T \neq 0$ K 电子的费米能量 E_F

总的电子数
$$N = \int_{0}^{\infty} f(E)N(E)dE$$

引入函数
$$Q(E) = \int_{0}^{E} N(E) dE$$

—— 能量E以下的量子态总数

能态密度 N(E) = Q'(E)

应用分部积分
$$N = f(E)Q(E)\Big|_0^\infty + \int_0^\infty Q(E)(-\frac{\partial f}{\partial E})dE$$

$$N = f(E)Q(E)\Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} Q(E)(-\frac{\partial f}{\partial E})dE$$

$$Q(E) = \int_{0}^{E} N(E)dE$$

$$N(E) = Q'(E)$$

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

因为
$$E \Rightarrow 0, \ Q(E) \Rightarrow 0$$
 $f(E)Q(E)|_{0}^{\infty} = 0$ $E \Rightarrow \infty, \ f(E) \Rightarrow 0$

$$N = \int_{0}^{\infty} Q(E)(-\frac{\partial f}{\partial E})dE$$

$$N = \int_{0}^{\infty} Q(E)(-\frac{\partial f}{\partial E})dE$$

分布函数
$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_BT}} + 1}$$

$$E_{F}$$

$$-\frac{\partial f}{\partial E}$$

$$f(E)$$

$$0.5 \qquad 1 \qquad f(E)$$

$$-\frac{\partial f}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} \cdot \frac{1}{(e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1)(e^{-\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1)}$$

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} Q(E)(-\frac{\partial f}{\partial E})dE$$

—— 只在 $E - E_F$ 附近有显著的值,具有 δ 函数特点

 $E - E_F$ 的偶函数

$$\longrightarrow N = \int_{-\infty}^{\infty} Q(E)(-\frac{\partial f}{\partial E})dE \quad Q(E) = \int_{0}^{E} N(E)dE$$

——将Q(E)在 E_F 附近按泰勒级数展开

$$Q(E) = Q(E_F) + Q'(E_F)(E - E_F) + \frac{1}{2}Q''(E_F)(E - E_F)^2 + \cdots$$
 —— 保留到二次项

$$\begin{split} N &= Q(E_F) \int\limits_{-\infty}^{\infty} (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE + Q'(E_F) \int\limits_{-\infty}^{\infty} (E - E_F) (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE \\ &+ \frac{1}{2} Q''(E_F) \int\limits_{-\infty}^{\infty} (E - E_F)^2 (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE \end{split}$$

$$\begin{split} N &= Q(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE + Q'(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} (E - E_F) (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE \\ &+ \frac{1}{2} Q''(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} (E - E_F)^2 (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE \end{split}$$

第一项
$$-[f(\infty) - f(-\infty)] = -[0-1] = 1$$

第二项
$$\left(-\frac{\partial f}{\partial E}\right)$$
是 $E-E_F$ 的偶函数 $\int_{-\infty}^{\infty} (E-E_F)\left(-\frac{\partial f}{\partial E}\right)dE=0$

$$N = Q(E_F) + \frac{1}{2}Q''(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} (E - E_F)^2 (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE$$

$$N = Q(E_F) + \frac{1}{2}Q''(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} (E - E_F)^2 (-\frac{\partial f}{\partial E}) dE \leftarrow -\frac{\partial f}{\partial E}$$

$$-\frac{\partial f}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} \cdot \frac{1}{(e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1)(e^{-\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1)}$$

引入积分变数
$$\xi = \frac{E - E_F}{k_B T} d\xi = \frac{1}{k_B T} dE$$

$$N = Q(E_F) + \frac{(k_B T)^2}{2} Q''(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\xi^2 d\xi}{(e^{\xi} + 1)(e^{-\xi} + 1)}$$

$$N = Q(E_F) + \frac{(k_B T)^2}{2} Q''(E_F) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\xi^2 d\xi}{(e^{\xi} + 1)(e^{-\xi} + 1)}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\xi^2 d\xi}{(e^{\xi} + 1)(e^{-\xi} + 1)} = \frac{\pi^2}{3}$$
$$N = Q(E_F) + \frac{\pi^2}{6} Q''(E_F)(k_B T)^2$$

令
$$T \to 0K$$
 $N = Q(E_F^0)$ $N = Q(E_F^0) = \int_0^{E_F^0} N(E) dE$ 对于一般温度 $T = 300 \ K$ $k_B T = 2.6 \times 10^{-2} \text{eV}$

将 $Q(E_F)$ 按泰勒级数在 E_F^0 附近展开,只保留到第二项

$$N = Q(E_F) + \frac{\pi^2}{6} Q''(E_F)(k_B T)^2$$

$$N = Q(E_F^0) + Q'(E_F^0)(E_F - E_F^0) + \frac{\pi^2}{6}Q''(E_F)(k_B T)^2$$

将Q"($\mathbf{E}_{\mathbf{F}}$)按泰勒级数展开,只保留 Q"(E_F) $\approx Q$ "(E_F)

$$N = Q(E_F^0) + Q'(E_F^0)(E_F - E_F^0) + \frac{\pi^2}{6}Q''(E_F^0)(k_B T)^2$$

$$N = Q(E_F^0) \qquad E_F = E_F^0 - \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{Q''}{Q'}\right)_{E_F^0} (k_B T)^2$$

$$E_F = E_F^0 \{1 - \frac{\pi^2}{6E_F^0} \left[\frac{d}{dE} \ln Q'(E) \right]_{E_F^0} (k_B T)^2 \}$$

$$E_F = E_F^0 \{1 - \frac{\pi^2}{6E_F^0} \left[\frac{d}{dE} \ln Q'(E) \right]_{E_F^0} (k_B T)^2 \}$$

因为
$$Q(E) = \int_{0}^{E} N(E)dE$$
 $Q'(E) = N(E)$

$$E_F = E_F^0 \{1 - \frac{\pi^2}{6E_F^0} \left[\frac{d}{dE} \ln N(E) \right]_{E_F^0} (k_B T)^2 \}$$

对于近自由电子 $N(E) \propto E^{1/2}$

$$E_F = E_F^0 [1 - \frac{\pi^2}{12} (\frac{k_B T}{E_F^0})^2]$$
 ——温度升高费米能级下降

$$E_F = E_F^0 [1 - \frac{\pi^2}{12} (\frac{k_B T}{E_F^0})^2]$$
 —— 温度升高费米能级下降


$$T = 300 K$$

$$k_B T = 2.6 \times 10^{-2} \text{ eV}$$

$$E_F^0 \sim several\ eV$$

$$\frac{k_B T}{E_F^0} << 1$$


$$E_F \approx E_F^0$$



§ 6.2 功函数和接触势差

- 1. 热电子发射和功函数 热电子发射电流密度
- 金属中电子势阱高度为χ
 —— 正离子的吸引
 —— 电子从外界获得足够的能量,有可能脱离金属
 —— 产生热电子发射电流





经典电子论热电子发射电流密度的计算

—— 电子服从麦克斯韦速率分布率

速度在 $\bar{v} \rightarrow \bar{v} + d\bar{v}$ 区间的电子数密度

$$dn = n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} d\vec{v} \qquad d\vec{v} = dv_x dv_y dv_z$$

—— 电子沿X方向发射,发射电流密度

$$j = n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} dv_z \int_{\frac{1}{2}mv^2 > \chi} dv_x (-qv_x) e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

$$j = n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} dv_z \int_{-\infty}^{+\infty} dv_x (-qv_x) e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

$$j = -n_0 q \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{1/2} e^{-\frac{\chi}{k_B T}}$$

—— 比较热电子发射电流密度 $j \sim e^{\frac{-k_BT}{k_BT}}$

功函数
$$W=\chi$$

$$j = -n_0 q \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{1/2} e^{-\frac{\chi}{k_B T}}$$

Electron potential well in Metal χ

功函数 $W = \chi$

—— 经典电子论中的电子相当于导带中的电子,导带底与 势阱对应

χ — 导带底一个电子离开金属必须做的功


量子理论热电子发射电流密度的计算

—— 电子的能量
$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

—— 将电子看作准经典粒子 E_F

—— 电子的速度

$$\vec{v}(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(\vec{k}) = \frac{\hbar \vec{k}}{m}$$



$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

单位体积(V=1)中,在 $d\vec{k} = dk_x dk_y dk_z$ 中量子态数

$$dZ = 2 \cdot \frac{1}{(2\pi)^3} d\vec{k} \leftarrow$$

对
$$\vec{k} = \frac{1}{\hbar} m \vec{v}$$
 两边微分

$$dk_{x} = \frac{1}{\hbar}mdv_{x} \qquad dk_{y} = \frac{1}{\hbar}mdv_{y} \quad dk_{z} = \frac{1}{\hbar}mdv_{z}$$

 $\vec{v}(k) = \frac{\hbar k}{m}$

$$dZ = 2 \cdot \left(\frac{m}{2\pi\hbar}\right)^3 d\vec{v} \qquad d\vec{v} = dv_x dv_y dv_z$$

$$dZ = 2 \cdot (\frac{m}{2\pi\hbar})^3 d\vec{v}$$

费米分布函数
$$f(v) = \frac{1}{e^{(\frac{1}{2}mv^2 - E_F)/k_BT} + 1}$$

平均电子数
$$dn = 2 \cdot \left(\frac{m}{2\pi\hbar}\right)^3 \frac{1}{e^{(\frac{1}{2}mv^2 - E_F)/k_BT} + 1}$$

离开金属表面满足
$$\frac{1}{2}mv^2 - E_F >> k_BT$$

$$dn = 2 \cdot (\frac{m}{2\pi\hbar})^3 e^{E_F/k_BT} e^{-mv^2/2k_BT} d\vec{v}$$

$$dn = 2 \cdot (\frac{m}{2\pi\hbar})^3 e^{E_F/k_B T} e^{-mv^2/2k_B T} d\vec{v}$$

与经典结果
$$dn = n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_B T} d\vec{v}$$

$$j_{Classical} = -n_0 q \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{1/2} e^{-\frac{\chi}{k_B T}} \quad \text{xt}$$

$$2 \cdot \left(\frac{m}{2\pi\hbar}\right)^3 e^{E_F/k_B T} \xrightarrow{replace} n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}$$

$$j_{Quantum} = -\frac{4\pi m (k_B T)^2 q}{(2\pi \hbar)^3} e^{-\frac{\chi - E_F}{k_B T}}$$

—— 比较热电子发射电流密度 $j \sim e^{-\frac{N}{k_B T}}$

功函数
$$W = \chi - E_F$$


W —— 导带中费米能级附近的电子离开金属必须做的功


$$j_{Classical} = -n_0 q \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{1/2} e^{-\frac{\chi}{k_B T}}$$

$$j_{Classical} = -n_0 q \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{1/2} e^{-\frac{\chi}{k_B T}} \qquad j_{Quantum} = -\frac{4\pi m (k_B T)^2 q}{(2\pi \hbar)^3} e^{-\frac{\chi - E_F}{k_B T}}$$

$$W = \chi$$


$$W = \chi - E_{\scriptscriptstyle F}$$





2. 不同金属中电子的平衡和接触电势

——任意两块不同的金属A和B相互接触,由于两块金属的费米能级不同,相互接触时发生电子交换,达到平衡后, 在两块金属中产生了接触电势差



接触电势差的计算

单位时间从金属A单位表面逸出的电子数 —— 电流密度

$$I_{1} = \frac{4\pi m (k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{A}}{k_{B}T}}$$


 $W_{A} = \chi - E_{FA}$

单位时间从金属 \mathbf{B} 单位表面逸出的电子数 $W_B =$

$$W_{B} = \chi - E_{FB}$$

$$I_{2} = \frac{4\pi m (k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{B}}{k_{B}T}}$$

如果
$$W_A < W_B$$
 $E_{FA} > E_{FB}$




$$I_{1} = \frac{4\pi m(k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{A}}{k_{B}T}} \qquad I_{2} = \frac{4\pi m(k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{B}}{k_{B}T}}$$

$$I_{2} = \frac{4\pi m (k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{B}}{k_{B}T}}$$

$$W_A < W_B$$
 $W = \chi - E_F$

$$E_{FA} > E_{FB}$$
 $I_1 > I_2$

—— A板接触面带正电 B板接触面带负电



$$V_A > 0$$
, $V_B < 0$


—— 两块金属中的电子分别具有附加的静电势能

$$-qV_A < 0 \quad and \quad -qV_B > 0 \qquad V_A > 0, \quad V_B < 0$$

金属A和金属B发射电子数


$$I_{1}' = \frac{4\pi m(k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{A}+qV_{A}}{k_{B}T}} +$$

$$I_{2}' = \frac{4\pi m(k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{B}+qV_{B}}{k_{B}T}}$$



$$I_{1}' = \frac{4\pi m(k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{A}+qV_{A}}{k_{B}T}}$$

$$I_{2}' = \frac{4\pi m (k_{B}T)^{2} q}{(2\pi\hbar)^{3}} e^{-\frac{W_{B} + qV_{B}}{k_{B}T}}$$




—— 当两块金属达到平衡时 $I_1^\prime = I_2^\prime$


$$W_A + qV_A = W_B + qV_B$$

接触电势差
$$V_A - V_B = (W_B - W_A)/q$$

接触电势差 $V_A - V_B = (W_B - W_A)/q$



- —— 接触电势差来源于两块金属的费米能级不一样高
- —— 电子从费米能级较高的金属流向费米能级较低的金属
- —— 达到平衡时,两块金属的费米能级相同,接触电势差补 偿了原来两块金属的费米能级差




接触电势差

$$V_A - V_B = \frac{W_B - W_A}{q}$$

—— 如果两种金属 的真空能级不同

$$W_A = \chi_A - E_{FA}$$
 $W_B = \chi_B - E_{FB}$



$$V_A - V_B = \frac{E_{FA} - E_{FB}}{q} + \frac{\chi_A - \chi_B}{q}$$

金属化学势

- 金属化学势序列: 铝, 锌, 锡, 镉, 铅, 锑, 铋, 汞, 铁, 铜, 银, 金, 铂, 钯。
- 当其中任何一种金属与排在其后的金属接触时,它本身的电势将高于后者。
- 温差电动势:两种不同的金属接成闭合回路,并在两个接触点处于不同温度时,回路产生温差电动势。
- <u>泊尔贴效应</u>: 当电流流过两个金属接触点时,一个点吸热,一个点放热。它是温差电动势的逆效应。
- 汤姆孙效应: 当电流流过具有温度梯度的导体时,导体中除放出焦耳热外,还会在导体内出现放热和吸热现象。