#### Introducción

#### Suposiciones:

- Todas las tareas duran el mismo tiempo.
- Las instrucciones siempre pasan por todas las etapas.
- Todos las etapas pueden ser manejadas en paralelo.

## Algunos Problemas

#### Problemas:

- No todas las instrucciones necesitan todas las etapas
  - SW RT, inmed(RS) no utiliza W
  - En MSX88 MOV AX, mem no requiere EX
- No todas las etapas pueden ser manejadas en paralelo.
  - F y M acceden a memoria
- No se tienen en cuenta los saltos de control.

#### **Atascos**

Llamamos *atasco* a la situación que impide a una o mas instrucciones seguir su camino en el cauce.

- Estructural
  - Provocados por conflictos con los recursos.
- Dependencia de Datos
  - Dos instrucciones se comunican por medio de un dato
- Dependencia de Control
  - La ejecución de una instrucción depende de cómo se ejecute otra

Si resolvemos con paradas del cauce, disminuye el rendimiento teórico

#### Atascos Estructurales

Dos o mas instrucciones necesitan utilizar el mismo recurso hardware en el mismo ciclo.

```
.text
dmul r7,r7,r3
nop
nop
nop
nop
hop
halt
```

#### Atasco Estructural

General RAW - Lectura luego de una Lectura WAR - Escritura luego de una Lectura WAW - Escritura luego de una Escritura

#### Atasco por Dependencia de Datos

Condición en la que los operandos fuente o destino de una instrucción no están disponibles en el momento en que se necesitan en una etapa determinada del cauce.

- Lectura después de Escritura (RAW, dependencia verdadera)
  - una instrucción genera un dato que lee otra posterior
- Escritura después de Escritura (WAW, dependencia en salida)
  - una instrucción escribe un dato después que otra posterior
  - sólo se da si se deja que las instrucciones se adelanten unas a otras
- Escritura después de Lectura (WAR, antidependencia)
  - una instrucción modifica un valor antes de que otra anterior que lo tiene que leer lo lea
  - Es el que menos suele darse




#### **RAW**

Una instrucción depende del resultado de otra instrucción que todavía no ha finalizado y debe esperar a que el resultado este disponible.

```
.text
LD r1, 100(r2)
DADD r3, r1, r5
DSUB r5, r3, r6
AND r7, r5, r9
```

#### **RAW**

Una instrucción depende del resultado de otra instrucción que todavía no ha finalizado y debe esperar a que el resultado este disponible.



#### **WAR**

Una instrucción escribe el valor de un registro antes que otra anterior que lo tiene que leer lo lea

```
.text ; Activar Forwarding
dmul r7,r1,r3
dmul r10,r7,r4
dadd r4,r5,r6
halt
```

#### WAR

Una instrucción escribe el valor de un registro antes que otra anterior que lo tiene que leer lo lea



#### WAW

Una instrucción escribe un dato después que otra posterior

```
.text
dmul r1,r2,r3
dadd r1,r6,r3
halt
```

#### WAW

Una instrucción escribe un dato después que otra posterior



#### General

#### General

Una instrucción que modifica el valor del PC no lo ha hecho cuando se tiene que comenzar la siguiente.

- Estas instrucciones son saltos condicionales o incondicionales.
- La decodificación de la instrucción se hace en el segundo ciclo de una instrucción, la siguiente instrucción ya ingreso en el cause en la etapa IF.
- Si el salto realmente se ejecuta, la próxima instrucción no sera la inmediata siguiente sino la que se determine por la instrucción

```
.text
j saltar
dadd r1,r2,r3
saltar: halt
```

General

# Atasco por Dependencia de Control

## Soluciones a riesgos estructurales

Replicar, segmentar ó realizar turnos para el acceso a las unidades funcionales en conflicto.

- Duplicación de recursos hardware
  - Sumadores o restadores además de la ALU
- Separación en memorias de instrucciones y datos
- Turnar el acceso al banco de registros
  - Escrituras en la primera mitad de los ciclos de reloj
  - Lecturas en la segunda mitad de los ciclos de reloj

#### General

• Se debe determinar cómo y cuando aparecen esos riesgos

- Hay dos tipos de soluciones
  - Software
    - Podemos agregar instrucciones NOP, o reordenar las instrucciones
  - Hardware
    - Adelantamiento de Operandos (Forwarding)

## Agregar Instrucciones NOP

#### Cambiemos el ejemplo visto anteriormente

```
.text
ld r1, 100(r2)
nop
nop
dadd r3, r1, r5
nop
nop
dsub r5, r3, r6
nop
nop
and r7, r5, r9
halt
```

#### Reordenar instrucciones

#### Veamos otro ejemplo

```
.data
A: .word 5
.text
ld r1, A(r0)
dadd r1, r1, r1
daddi r2, r0, 3
dadd r3, r0, r0
halt
```

Tenemos un atasco con el registro r1.

#### Reordenar instrucciones

Retrasando el *dadd* sobre el registro *r*1.

```
.data
A: .word 5
.text
ld r1, A(r0)
daddi r2, r0, 3
dadd r3, r0, r0
dadd r1, r1, r1
halt
```

No hay atascos ahora.

# Forwarding

#### Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

 Consiste en pasar directamente el resultado obtenido con una instrucción a las instrucciones que lo necesitan como operando.

- Si el dato necesario está disponible antes se lleva a la entrada de la etapa correspondiente sin esperar a llegar a la etapa escritura de escritura del banco de registros.
- La idea es tener disponible el operando lo antes posible para no perder ciclos
- Usar esta técnica no implica la eliminación de todos los atascos.
- En WinMIPS64 podemos activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Un cambio en esta configuración implica reiniciar la simulación.

## Forwarding

#### Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

 Cuando no existe Forwarding, una instrucción debe tener todos sus operandos (registros) disponibles en la etapa ID

- Cuando esta activo los registros pueden aelantarse una vez calculados o leidos a la etapa que los necesita. No siempre esa etapa es ID.
- Que instrucciones pueden adelantar un operando:
  - Si la instrucción es de lectura de memoria, puede adelantar el operando luego de ejecutar la etapa MEM.
  - Si es una instrucción aritmetico / lógica, luego de ejecutada la etapa EX.
- Si el operando se podia adelantar en EX, podrá también adelantarlo en MEM si una instrucción lo requiere.



# Forwarding,

#### Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

- Cuando se requiere un operando:
  - Si la instrucción es de escritura de memoria, el operando a escribir, se necesita en MEM..

- Si el operando se necesita para una operación aritmetico / lógica, se necesita en la etapa EX.
- Si el operando se necesita para una instrucción de salto condicional, se necesita en la etapa ID.

# Forwarding


#### Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

Situaciones donde pueden ocurrir forwarding

- Lectura seguida de Escritura
- Lectura seguida de Aritmetico / Lógica
- Lectura seguida de Salto Condicional
- Aritmetica / Lógica seguida de Escritura
- Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica
- Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional
- Lectura seguida de Lectura
- Aritmetica / Lógica seguida de Lectura

# Forwarding - Lectura seguida de escritura

- Lectura seguida de Escritura
  - El operando a escribir en memoria viene de una instrucción de lectura anterior.
  - La instrucción *sd* debe esperar a que la instrucción *ld* se complete, esperando en *ID*




#### Forwarding - Lectura seguida de escritura

- Lectura seguida de Escritura
  - Con el adelantamiento activo, cuando la instrucción ld pasa la etapa MEM, ya puede adelantar el operando
  - La instrucción sd necesita el registro r1 en la etapa de MEM
  - Por lo tanto ya no hay atascos RAW.



# Forwarding - Lectura seguida de Aritmetico / Logica

- Lectura seguida de Aritmetico / Lógica
  - Uno de los operandos de una instrucción aritmetico lógico proviene de una lectura de memoria
  - La instrucción daddi debe esperar a que la instrucción ld se complete, esperando en ID



# Forwarding - Lectura seguida de Aritmetico / Logica

- Lectura seguida de Aritmetico / Lógica
  - Con el adelantamiento activo, cuando la instrucción ld pasa la etapa MEM, ya puede adelantar el operando
  - La instrucción daddi necesita el registro r1 en la etapa de EX
  - Como daddi debe esperar en EX a que ld pase la etapa MEM, se produce un solo atasco RAW.



# Forwarding - Lectura seguida de Salto Condicional

- Lectura seguida de Salto Condicional
  - Uno de los operandos de una instrucción de salto condicional proviene de una lectura de memoria
  - La instrucción bneqz debe esperar a que la instrucción ld se complete, esperando en ID




# Forwarding - Lectura seguida de Salto Condicional

- Lectura seguida de Salto Condicional
  - Con el adelantamiento activo, cuando la instrucción Id pasa a la etapa MEM, ya puede adelantar el operando
  - La instrucción beqz necesita el registro r1 en la etapa de DI
  - Por lo tanto esta situación no cambia



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Escritura

- Aritmetica / Lógica seguida de Escritura
  - El operando a escribir en memoria viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.
  - La instrucción sd debe esperar a que la instrucción daddi se complete, esperando en ID



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Escritura

- Aritmetica / Lógica seguida de Escritura
  - Con el adelantamiento activo, cuando la instrucción *daddi* pasa la etapa *EX*, ya puede adelantar el operando
  - La instrucción sd necesita el registro r1 en la etapa de MEM
  - Por lo tanto ya no hay atascos RAW.



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica

Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica

- Un operando de una instrucción aritmetico lógica viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.
- La segunda instrucción daddi debe esperar a que la primer instrucción daddi se complete, esperando en ID



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Lógica

Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica

- Con el adelantamiento activo, cuando la primer instrucción daddi pasa la etapa EX, ya puede adelantar el operando
- La segunda instrucción daddi necesita el registro r1 en la etapa de EX
- Por lo tanto ya no hay atascos RAW.



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional

- Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional
  - Un operando de una instrucción de salto condicional viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.
  - La instrucción beqz debe esperar a que la instrucción daddi se complete, esperando en ID



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional

- Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional
  - Con el adelantamiento activo, cuando la instrucción *daddi* pasa la etapa *EX*, ya puede adelantar el operando
  - La instrucción beqz necesita el registro r1 en la etapa de ID
  - Como beqz debe esperar en ID a que daddi pase la etapa EX, se produce un solo atasco RAW.



#### Forwarding - Lectura seguida de Lectura

- Lectura seguida de Lectura
  - El operando que calcula el desplazamiento en memoria de una escritura viene de una instrucción de lectura anterior.
  - La segunda instrucción Id debe esperar a que la primer instrucción Id se complete, esperando en ID




# Forwarding - Lectura seguida de Lectura

- Lectura seguida de Lectura
  - Con el adelantamiento activo, cuando la primer instrucción Id pasa la etapa MEM, ya puede adelantar el operando
  - La segunda instrucción *ld* necesita acceder a r1 en la etapa *EX*
  - Como la segunda instrucción Id debe esperar en EX a que la primer instrucción Id pase la etapa MEM, se produce un solo atasco RAW.



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Lectura

- Aritmetica / Lógica seguida de Lectura
  - El operando que calcula el desplazamiento en memoria de una escritura viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.
  - La instrucción Id debe esperar a que la instrucción daddi se complete, esperando en ID



# Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Lectura

- Aritmetica / Lógica seguida de Lectura
  - Con el adelantamiento activo, cuando la instrucción *daddi* pasa la etapa *EX*, ya puede adelantar el operando
  - La instrucción *ld* necesita acceder a r1 en la etapa *EX*
  - Por lo tanto ya no hay atascos RAW.



#### General

Existe una Penalización por salto, ya que se empieza a analizar la instrucción inmediata siguiente, mientras estamos decodificando el salto. Las instrución de salto puede ser:

Atascos

- Incondicional: La dirección de destino se debe determinar lo más pronto posible, dentro del cauce, para reducir la penalización.
- Condicional: Introduce riesgo adicional por la dependencia entre la condición de salto y el resultado de una instrucción previa.

Deberiamos encontrar alguna manera de saber cual es la próxima instrucción lo antes posible.

#### Branch-Target-Buffer

Podemos ir guardando un historial de saltos para poder "predecir" si un salto se produce o no.

- Cada vez que se ejecuta una instrucción de salto se guarda un registro si el salto se realizo o no. Ejemplo:
  - Tengo un contador, inicialmente en 0. Sumo 1 por salto realizado, resto 1 si el salto no se realiza.
  - La próxima vez que pasé por esa instrucción puedo predecir si el salto se realizará o no.
  - Si el contador es positivo asumo se realizara el salto, la próxima instrucción será la que resulte de ejecutar el salto
  - Si el contador fuera negativo asumo no se realiza el salto, la próxima instrucción será la siguiente.
- La predicción puede fallar.
- Que se hace la primera vez que se evalua un salto depende de la arquitectura.

# Branch-Target-Buffer en el Simulador

 El simulador WinMIPS64 permite activar o desactivar la predicción de Saltos

- La predicción de saltos usado en el simulador funciona de la siguiente manera:
  - Si es la primera vez que se realiza el salto, se predice que el salto no va a ocurrir.
  - Si la instrucción se ejecuto por lo menos una vez, se asume que va a ocurrir lo último que ocurrió.
  - Si el resultado de la predicción cambio, se actualiza ese estado.
- Si una predicción no ocurre, hay una penalidad de un ciclo perdido.

## Delay Slot

Salto retardado o de relleno de ranura de retardo

- Es un método alternativo de atacar el problema de los atascos por dependencia de Control
- El problema es la predicción de la siguiente instrucción luego de un salto.
- Delay Slot ofrece como solución que la siguiente instrucción después de un salto SIEMPRE se ejecute.
- Esto elimina el problema de la predicción de instrucciones...
- ... pero hay que tener en cuenta a la hora de programar.

## Delay Slot

¿Es lo mismo con o sin *Delay Slot*?

```
.data
A:
     .word 2
       .text
       1d r1, A(r0)
       daddi r2, r0, 3
       dadd r3, r0, r0
salto: dadd r3, r3, r1
       daddi r2, r2, -1
       bnez r2, salto
       halt
```

#### Delay Slot - Solución 1

Podemos "arreglar" nuestro programa poniendo un *NOP*, luego del salto.

```
.data
A: .word 2
       .text
       1d r1, A(r0)
       daddi r2, r0, 3
       dadd r3, r0, r0
salto: dadd r3, r3, r1
       daddi r2, r2, -1
       bnez r2, salto
       nop
       halt
```

## Delay Slot - Solución 2

O podriamos reordenar las instrucciones...

```
.data
A:
     .word 2
       .text
       1d r1, A(r0)
       daddi r2, r0, 3
       dadd r3, r0, r0
salto: daddi r2, r2, -1
       bnez r2, salto
       dadd r3. r3. r1
       halt
```

# Delay Slot en el Simulador

 El simulador WinMIPS64 permite activar o desactivar el Delay Slot

- No se pueden tener activos Delay-Slot y Branch-Target-Buffer al mismo tiempo
- Recordar que cualquier cambio en estas opciones involucra un reinicio en la simulación