Introducción

Suposiciones:

- Todas las tareas duran el mismo tiempo.
- Las instrucciones siempre pasan por todas las etapas.
- Todos las etapas pueden ser manejadas en paralelo.

Algunos Problemas

Problemas:

- No todas las instrucciones necesitan todas las etapas
 - SW RT, inmed(RS) no utiliza W
 - En MSX88 MOV AX, mem no requiere EX
- No todas las etapas pueden ser manejadas en paralelo.
 - F y M acceden a memoria
- No se tienen en cuenta los saltos de control.

Atascos

Llamamos *atasco* a la situación que impide a una o mas instrucciones seguir su camino en el cauce.

- Estructural
 - Provocados por conflictos con los recursos.
- Dependencia de Datos
 - Dos instrucciones se comunican por medio de un dato
- Dependencia de Control
 - La ejecución de una instrucción depende de cómo se ejecute otra

Si resolvemos con paradas del cauce, disminuye el rendimiento teórico

Atascos Estructurales

Dos o mas instrucciones necesitan utilizar el mismo recurso hardware en el mismo ciclo.

```
.text
dmul r7,r7,r3
nop
nop
nop
nop
hop
halt
```

Atasco Estructural

General RAW - Lectura luego de una Lectura WAR - Escritura luego de una Lectura WAW - Escritura luego de una Escritura

Atasco por Dependencia de Datos

Condición en la que los operandos fuente o destino de una instrucción no están disponibles en el momento en que se necesitan en una etapa determinada del cauce.

- Lectura después de Escritura (RAW, dependencia verdadera)
 - una instrucción genera un dato que lee otra posterior
- Escritura después de Escritura (WAW, dependencia en salida)
 - una instrucción escribe un dato después que otra posterior
 - sólo se da si se deja que las instrucciones se adelanten unas a otras
- Escritura después de Lectura (WAR, antidependencia)
 - una instrucción modifica un valor antes de que otra anterior que lo tiene que leer lo lea
 - Es el que menos suele darse




RAW

Una instrucción depende del resultado de otra instrucción que todavía no ha finalizado y debe esperar a que el resultado este disponible.

```
.text
LD r1, 100(r2)
DADD r3, r1, r5
DSUB r5, r3, r6
AND r7, r5, r9
```

RAW

Una instrucción depende del resultado de otra instrucción que todavía no ha finalizado y debe esperar a que el resultado este disponible.



WAR

Una instrucción escribe el valor de un registro antes que otra anterior que lo tiene que leer lo lea

```
.text ; Activar Forwarding
dmul r7,r1,r3
dmul r10,r7,r4
dadd r4,r5,r6
halt
```

WAR

Una instrucción escribe el valor de un registro antes que otra anterior que lo tiene que leer lo lea



WAW

Una instrucción escribe un dato después que otra posterior

```
.text
dmul r1,r2,r3
dadd r1,r6,r3
halt
```

WAW

Una instrucción escribe un dato después que otra posterior



General

General

Una instrucción que modifica el valor del PC no lo ha hecho cuando se tiene que comenzar la siguiente.

- Estas instrucciones son saltos condicionales o incondicionales.
- La decodificación de la instrucción se hace en el segundo ciclo de una instrucción, la siguiente instrucción ya ingreso en el cause en la etapa IF.
- Si el salto realmente se ejecuta, la próxima instrucción no sera la inmediata siguiente sino la que se determine por la instrucción

```
.text
j saltar
dadd r1,r2,r3
saltar: halt
```

General

Atasco por Dependencia de Control

Soluciones a riesgos estructurales

Replicar, segmentar ó realizar turnos para el acceso a las unidades funcionales en conflicto.

- Duplicación de recursos hardware
 - Sumadores o restadores además de la ALU
- Separación en memorias de instrucciones y datos
- Turnar el acceso al banco de registros
 - Escrituras en la primera mitad de los ciclos de reloj
 - Lecturas en la segunda mitad de los ciclos de reloj

General

• Se debe determinar cómo y cuando aparecen esos riesgos

- Hay dos tipos de soluciones
 - Software
 - Podemos agregar instrucciones NOP, o reordenar las instrucciones
 - Hardware
 - Adelantamiento de Operandos (Forwarding)

Agregar Instrucciones NOP

Cambiemos el ejemplo visto anteriormente

```
.text
ld r1, 100(r2)
nop
nop
dadd r3, r1, r5
nop
nop
dsub r5, r3, r6
nop
nop
and r7, r5, r9
halt
```

Reordenar instrucciones

Veamos otro ejemplo

```
.data
A: .word 5
.text
ld r1, A(r0)
dadd r1, r1, r1
daddi r2, r0, 3
dadd r3, r0, r0
halt
```

Tenemos un atasco con el registro r1.

Reordenar instrucciones

Retrasando el *dadd* sobre el registro *r*1.

```
.data
A: .word 5
.text
ld r1, A(r0)
daddi r2, r0, 3
dadd r3, r0, r0
dadd r1, r1, r1
halt
```

No hay atascos ahora.

Forwarding

Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

 Consiste en pasar directamente el resultado obtenido con una instrucción a las instrucciones que lo necesitan como operando.

- Si el dato necesario está disponible antes se lleva a la entrada de la etapa correspondiente sin esperar a llegar a la etapa escritura de escritura del banco de registros.
- La idea es tener disponible el operando lo antes posible para no perder ciclos
- Usar esta técnica no implica la eliminación de todos los atascos.
- En WinMIPS64 podemos activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Un cambio en esta configuración implica reiniciar la simulación.

Forwarding

Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

 Cuando no existe Forwarding, una instrucción debe tener todos sus operandos (registros) disponibles en la etapa ID

- Cuando esta activo los registros pueden aelantarse una vez calculados o leidos a la etapa que los necesita. No siempre esa etapa es ID.
- Que instrucciones pueden adelantar un operando:
 - Si la instrucción es de lectura de memoria, puede adelantar el operando luego de ejecutar la etapa MEM.
 - Si es una instrucción aritmetico / lógica, luego de ejecutada la etapa EX.
- Si el operando se podia adelantar en EX, podrá también adelantarlo en MEM si una instrucción lo requiere.



Forwarding,

Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

- Cuando se requiere un operando:
 - Si la instrucción es de escritura de memoria, el operando a escribir, se necesita en MEM..

- Si el operando se necesita para una operación aritmetico / lógica, se necesita en la etapa EX.
- Si el operando se necesita para una instrucción de salto condicional, se necesita en la etapa ID.

Forwarding

Forwarding, Adelantamiento o Cortocircuito

Situaciones donde pueden ocurrir forwarding

- Lectura seguida de Escritura
- Lectura seguida de Aritmetico / Lógica
- Lectura seguida de Salto Condicional
- Aritmetica / Lógica seguida de Escritura
- Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica
- Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional
- Lectura seguida de Lectura
- Aritmetica / Lógica seguida de Lectura

Forwarding - Lectura seguida de escritura

- Lectura seguida de Escritura
 - El operando a escribir en memoria viene de una instrucción de lectura anterior.



Forwarding - Lectura seguida de Aritmetico / Logica

- Lectura seguida de Aritmetico / Lógica
 - Uno de los operandos de una instrucción aritmetico lógico proviene de una lectura de memoria



Forwarding - Lectura seguida de Salto Condicional

- Lectura seguida de Salto Condicional
 - Uno de los operandos de una instrucción de salto condicional proviene de una lectura de memoria



Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Escritura

- Aritmetica / Lógica seguida de Escritura
 - El operando a escribir en memoria viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.



Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica

- Aritmetica / Lógica seguida de Aritmetico / Logica
 - Un operando de una instrucción aritmetico lógica viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.



Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional

- Aritmetica / Lógica seguida de Salto Condicional
 - Un operando de una instrucción de salto condicional viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.



Forwarding - Lectura seguida de Lectura

- Lectura seguida de Lectura
 - El operando que calcula el desplazamiento en memoria de una escritura viene de una instrucción de lectura anterior.



Forwarding - Aritmetica / Lógica seguida de Lectura

- Aritmetica / Lógica seguida de Lectura
 - El operando que calcula el desplazamiento en memoria de una escritura viene de una instrucción aritmetico lógica anterior.



General

Existe una Penalización por salto, ya que se empieza a analizar la instrucción inmediata siguiente, mientras estamos decodificando el salto. Las instrución de salto puede ser:

Atascos

- Incondicional: La dirección de destino se debe determinar lo más pronto posible, dentro del cauce, para reducir la penalización.
- Condicional: Introduce riesgo adicional por la dependencia entre la condición de salto y el resultado de una instrucción previa.

Deberiamos encontrar alguna manera de saber cual es la próxima instrucción lo antes posible.

Branch-Target-Buffer

Podemos ir guardando un historial de saltos para poder "predecir" si un salto se produce o no.

- Cada vez que se ejecuta una instrucción de salto se guarda un registro si el salto se realizo o no. Ejemplo:
 - Tengo un contador, inicialmente en 0. Sumo 1 por salto realizado, resto 1 si el salto no se realiza.
 - La próxima vez que pasé por esa instrucción puedo predecir si el salto se realizará o no.
 - Si el contador es positivo asumo se realizara el salto, la próxima instrucción será la que resulte de ejecutar el salto
 - Si el contador fuera negativo asumo no se realiza el salto, la próxima instrucción será la siguiente.
- La predicción puede fallar.
- Que se hace la primera vez que se evalua un salto depende de la arquitectura.

Branch-Target-Buffer en el Simulador

 El simulador WinMIPS64 permite activar o desactivar la predicción de Saltos

- La predicción de saltos usado en el simulador funciona de la siguiente manera:
 - Si es la primera vez que se realiza el salto, se predice que el salto no va a ocurrir.
 - Si la instrucción se ejecuto por lo menos una vez, se asume que va a ocurrir lo último que ocurrió.
 - Si el resultado de la predicción cambio, se actualiza ese estado.
- Si una predicción no ocurre, hay una penalidad de un ciclo perdido.

Delay Slot

Salto retardado o de relleno de ranura de retardo

- Es un método alternativo de atacar el problema de los atascos por dependencia de Control
- El problema es la predicción de la siguiente instrucción luego de un salto.
- Delay Slot ofrece como solución que la siguiente instrucción después de un salto SIEMPRE se ejecute.
- Esto elimina el problema de la predicción de instrucciones...
- ... pero hay que tener en cuenta a la hora de programar.

Delay Slot

¿Es lo mismo con o sin *Delay Slot*?

```
.data
A:
     .word 2
       .text
       1d r1, A(r0)
       daddi r2, r0, 3
       dadd r3, r0, r0
salto: dadd r3, r3, r1
       daddi r2, r2, -1
       bnez r2, salto
       halt
```

Delay Slot - Solución 1

Podemos "arreglar" nuestro programa poniendo un *NOP*, luego del salto.

```
.data
A: .word 2
       .text
       1d r1, A(r0)
       daddi r2, r0, 3
       dadd r3, r0, r0
salto: dadd r3, r3, r1
       daddi r2, r2, -1
       bnez r2, salto
       nop
       halt
```

Delay Slot - Solución 2

O podriamos reordenar las instrucciones...

```
.data
A:
     .word 2
       .text
       1d r1, A(r0)
       daddi r2, r0, 3
       dadd r3, r0, r0
salto: daddi r2, r2, -1
       bnez r2, salto
       dadd r3, r3, r1
       halt
```

Delay Slot en el Simulador

 El simulador WinMIPS64 permite activar o desactivar el Delay Slot

- No se pueden tener activos Delay-Slot y Branch-Target-Buffer al mismo tiempo
- Recordar que cualquier cambio en estas opciones involucra un reinicio en la simulación