Insper

Sistemas Hardware-Software

Aula 03 – Arquitetura x86-64

2021 – Engenharia

Igor Montagner

Aula passada

- Representação em memória de vários tipos em C
- Estrutura de um arquivo executável
 - .text guarda nosso código
 - 。 .data guarda globais inicializadas
 - .rodata guarda constantes
 - .bss reserva espaço para globais não inicializadas
- Variáveis locais só existem em tempo de execução

Arquitetura x86-64

Processadores Intel x86

- Dominam o mercado
 - Quase 90% de market share de PCs!
 - AMD Ryzen é bom, mas não compete em volume de vendas
- Estado atual
 - Core i3: entry-level
 - Core i5: mainstream
 - Core i7: high-end
 - Core i9: very high-end
 - Core m: mobile (tablets)
 - Xeon: servidores e estações de trabalho

Processadores Intel x86

- Evoluiu aos poucos
 - Retro-compatível desde o processador 8086, de 1978!
 - Features adicionadas com o tempo
- Complex-instruction-set computer (CISC)
 - Intel conseguiu uma proeza: fazer um CISC com desempenho de RISC (Reduced-instruction-set computer)
 - Mas nem tanto para a potência dissipada

Evolução dos processadores Intel/AMD

Nome	Data	Transistores	MHz
8086	1978	29K	5-10
 Primeiro processador Intel 16-bit Espaço de endereçamento: 1MB 			
386	1985	275K	16-33
 Primeiro processador Intel 32-bit (IA32) Adicionou modo de endereçamento "flat", capaz de rodar Unix 			
Pentium 4E	2004	125M	2800-3800
Primeiro processador Intel 64-bit (x86-64)			
Core 2	2006	291M	1060-3500
Primeiro processador Intel multi-core			
Core i7	2008	731M	1700-3900
Quad-core			




Evolução dos processadores Intel

Características adicionadas com o tempo:

- Instruções de suporte à operações multimídia
 - MMX Multimedia Extensions
 - SSE Streaming SIMD Extensions
 - SSE, SSE2, SSE3, SSE
 - AVX Advanced Vector Extensions
 - AVX, AVX2, AVX-512 (futuro)
- Instruções mais eficientes de operação condicional
- Transição 32 para 64 bits
- Mais cores



Exemplo: Intel Ivy Bridge (Core i7 3770K)





Definições

Arquitetura (também conhecida como ISA: instruction set architecture):

- registradores, instruções
- Exemplos de ISAs:
 - Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
 - ARM

Microarquitetura: Implementação da arquitetura


Tamanho de cache, número de cores, frequência de clock

Código:

- Código de máquina: sequencia de bytes que o processador executa
- Código assembly: representação textual mais "amigável" do código de máquina



A visão do programador



PC: Program counter

%rip: Endereço da próxima instrução

Registradores

Dados de uso muito frequente


Códigos de condição

Informação sobre o resultado das operações aritméticas ou lógicas mais recentes

Memória

Um vetor de bytes Armazena código e dados Armazena estado atual do programa (pilha)

Executável na memória




Registradores inteiros x86-64

%rax	%eax	%r8	%r8d
%rbx	%ebx	%r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

Podem se referir aos 8 bytes (%rax), 4 bytes mais baixos (%eax), 2 bytes mais baixos (%ax), byte mais baixo (%al) e segundo byte mais baixo (%ah)

Registradores IA32



Significado

Registradores de ponto flutuante

	255	128	0
YMM0		XMM	10
YMM1		XMN	11
YMM2		XMN	12
YMM3	y.	XMN	13
YMM4		XMN	14
YMM5		XMN	15
YMM6		XMM	16
YMM7		XMM	17
YMM8		XMN	18
YMM9		XMN	19
YMM10		XMM	110
YMM11		XMN	111
YMM12		XMN	112
YMM13		XMN	113
YMM14		XMM	114
YMM15		XMM	115

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AVX_registers.svg




Código de funcao1

00000000000006da <funcao1>:

```
6da: 83 c7 01 add $0x1,%edi
6dd: 89 f8 mov %edi,%eax
6df: 03 add (%rsi),%eax
6e1: c3 retq
```

Código de funcao1



Atividade prática

GDB: parando programas e examinando registradores

- 1. usar GDB para acompanhar a execução de um programa
- 2. examinar valores dos registradores

Código de funcao2

Código de funcao2

```
0x2ec9((%rip)), %eax
0x1145 <+0>:
                 mov
                 add
                         $0x1, %eax
0x114b <+6>:
                         %eax,0x2ec0(%rip)
0x114e <+9>:
                 mov
                 add
0x1154 <+15>:
                         %edi,%eax
                 retq
0x1156 <+17>:
    Quem
    é %rip?
                                   O quê significa
                                   0x2ec0(%rip)?
```

Movendo Dados

movq Source, Dest

Tipos de operandos:

- Imediato (Immediate): Constantes inteiras
 - Exemplo: \$0x400, \$-533
 - Não esqueça do prefixo '\$'
 - Codificado com 1, 2, ou 4 bytes
- Registrador: Um dos 16 registradores inteiros
 - Exemplo: %rax, %r13
- Memória: 8 bytes (por causa do sufixo 'q') consecutivos de memória, no endereço dado pelo registrador
 - Exemplo mais simples: (%rax)
 - Vários outros modos de endereçamento

movq: Combinações de operandos

```
Source Dest Src, Dest
                                                                                                                                                                C Analog
 \begin{cases} Imm & \begin{cases} Reg & movq \$0x4, \%rax & temp = 0x4; \\ Mem & movq \$-147, (\%rax) \end{cases} & *p = -147; \\ Reg & \begin{cases} Reg & movq \%rax, \%rdx & temp2 = temp1; \\ Mem & movq \%rax, (\%rdx) \end{cases} & *p = temp; \end{cases}   \begin{cases} Mem & Reg & movq (\%rax), \%rdx & temp = *p; \end{cases}
```

Não é permitido fazer transferência direta memória-memória com uma única instrução **Insper**

Modos simples de endereçamento

```
Normal (R) Mem[Reg[R]]
```

Registrador R especifica o endereço de memória

```
movq (%rcx),%rax
```

Deslocamento (Displacement) D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Registrador R especifica inicio da região de memória
- Constante de deslocamento D especifica offset

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

E os tamanhos?

O tamanho do dado é especificado na instrução! MOV não converte tipos!

Usamos um sufixo com o tamanho do tipo:

Q = quad word (8 bytes)

L = long word (4 bytes)

W = word (2 bytes)

B = byte (1 bytes)

Também podemos ver o tamanho dos registradores usados!

E os tamanhos?

Cuidado com acessos à memória!

movb \$-1, (%rsp)

Copia um byte no endereço do topo da pilha.

movq \$-1, (%rsp)

Copia 8 bytes no endereço do topo da pilha.


Exemplo

```
void swap(long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```

```
swap:
  movq (%rdi), %rax
  movq (%rsi), %rdx
  movq %rdx, (%rdi)
  movq %rax, (%rsi)
  ret
```

Memory

```
void swap
    (long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```



```
Register Value
%rdi xp
%rsi yp
%rax t0
%rdx t1
```

```
swap:

movq

movq

movq

movq

ret
```

```
(%rdi), %rax # t0 = *xp
(%rsi), %rdx # t1 = *yp
%rdx, (%rdi) # *xp = t1
%rax, (%rsi) # *yp = t0
```


Registers

%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	

Memory


	Address
123	0x120
	0x118
	0x110
	0x108
456	0x100

swap:





swap:

```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret





ret

Modo de endereçamento completo

Forma geral: D(Rb, Ri, S)
Representa o valor Mem[Reg[Rb] + S*Reg[Ri] + D]

Ou seja:

- O registrador Rb tem o endereço base
 - Pode ser qualquer registrador inteiro
- O registrador Ri tem um inteiro que servirá de índice
 - Qualquer registrador inteiro menos %rsp
- A constante S serve de multiplicador do índice
 - Só pode ser 1, 2, 4 ou 8
- A constante D é o offset

Exemplo

%rdx	0xf000
%rcx	0x0100

Expressão	Calculo de endereço	Resultado
0x8(%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%rdx,%rcx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%rdx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Atividade prática

Analisando operações de memória

1. Entender como variáveis globais são acessadas em Assembly

Insper

www.insper.edu.br