COMUNICAÇÃO DE DADOS

Fundamentos da Comunicação Eletrônica

TÓPICOS

Ganho, Atenuação e Decibéis;

• Filtros;

Teoria de Fourier.

GANHO - ATENUAÇÃO - DECIBEIS


- A maioria dos circuitos em comunicação eletrônica é usada para manipular sinais para produzir um resultado desejado.
- Todos os circuitos aplicados na transmissão de sinal envolvem:

- Ganho;
- Atenuação.

Ganho significa amplificação.

 É a razão entre a saída (out) de um circuito pela sua entrada (in). Pode ser ganho de tensão, corrente ou potência.

$$A_{V} = \frac{\text{sa\'ida}}{\text{entrada}} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}$$



- A maioria dos amplificadores de sinal também são amplificadores de potência:
 - O mesmo procedimento pode ser usado para calcular o ganho de potência A onde P é a potência de entrada e P é a potência de saída.


Ganho de potência
$$(A_{ij}) = P_{out}/P_{in}$$

Exemplo 1:

– A potência de saída de um amplificador é 6W. O ganho de potência é 80. Qual é a potência de entrada do equipamento?

$$A_{ij} = P_{out}/P_{in}$$
, portanto, $P_{in} = P_{out}/A_{ij}$
 $P_{in} = 6/80 = 0.075W = 75mW$

 Um amplificador está em cascata quando dois ou mais estágios estão conectados. O ganho total é o produto dos ganhos individuais dos circuitos.



Exemplo 2:

– Três amplificadores em cascata têm ganhos de 5, 2 e 17. A potência de entrada é 40mW. Qual é a potência de saída final?

$$A_{p} = A_{p} \times A_{p} \times A_{p} = 5 \times 2 \times 17 = 170$$

$$A_{p} = P_{out} / P_{in} \text{, portanto, } P_{out} = A_{p} \cdot P_{in}$$

$$P_{out} = 170 \cdot (40 \times 10^{3}) = 6.8 \text{W}$$

• Exercícios:


1) Um amplificador de dois estágios tem uma potência de entrada de 25µW e uma potência de saída de 1,5mW. Um estágio tem ganho de 3. Qual é o ganho do segundo estágio?

ATENUAÇÃO

A **atenuação** se refere a uma perda introduzida por um circuito ou componente. Se o sinal de saída tem amplitude menor do que a de entrada, o circuito tem perda ou atenuação.


- A letra A é usada para representar a atenuação, A = saída/entrada = V₀ut/ V̄n ,
 - Circuitos que introduzem atenuação têm um ganho menor do que 1.
- Nos circuitos em cascata, a atenuação total é o produto das atenuações individuais.

ATENUAÇÃO



A atenuação total é o produto das atenuações individuais de cada circuito em cascata.

GANHO + ATENUAÇÃO



O ganho total é o produto dos ganhos e atenuações dos estágios individuais.

- O decibel (dB) é uma unidade de medida usada para expressar o ganho ou perda de um circuito.
 - O decibel foi criado originalmente para expressar a resposta auditiva;
 - Um decibel é um décimo de um bel.
 - Quando ganho e atenuação são convertidos em decibéis, o ganho ou atenuação total de um circuito pode ser calculado adicionando-se ganhos ou atenuações individuais, expressos em decibeis.

Cálculos com decibeis

Ganho de Tensão ou Atenuação:

$$dB = 20 \cdot \log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)$$

Ganho de Corrente ou Atenuação:

$$dB = 20 \cdot \log\left(\frac{I_{out}}{I_{in}}\right)$$

Ganho de Potência ou Atenuação:

$$dB = 10 \cdot \log\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

<u>Cálculos com Decibeis</u>

Exemplo 3:

– Um amplificador tem uma entrada de 3mV e uma saída de 5V. Qual é o ganho em decibeis?

```
dB = 20 \cdot \log(5/0,003)
= 20 \cdot \log(1666,67)
= 20 \cdot (3,22)
= 64,4dB
```

Cálculos com Decibeis


Exemplo 4:

– Um filtro tem uma potência de entrada de 50 mW e uma saída de 2 mW. Qual é o ganho ou atenuação?-

```
dB = 10 \log (2/50)
= 10 \log (0,04)
= 10 (-1,398)
= -13,98
```

 Se o valor em dB é positivo, isso significa um ganho de amplificação. Senão, significa um ganho de atenuação.

Cálculos com Decibeis: Estágios em Cascata



Cálculos com Decibeis

Razão (potência ou tensão)	Potência	Tensão
0,000001	-60	-120
0,00001	-50	-100
0,0001	-40	-80
0,001	-30	-60
0,01	-20	-40
0,1	-10	-20
0,5	-3	-6
1	0	0
2	3	6
10	10	20
100	20	40
1.000	30	60
10.000	40	80
100.000	50	100

Cálculos com Decibeis: Antilogs

- O antilog é o número obtido quando a base do "log" é elevada ao resultado do logaritmo.
- Antilogs são usados para calcular tensões, correntes ou potências de entrada ou saída, dado o ganho ou atenuação em dB e a entrada ou saída.
- Para potência de um sinal, o antilog é a base 10 elevada a potência dB/10.

Cálculos com Decibeis: Antilogs

– Exemplo 5:

Um amplificador de potência com um ganho de 40dB tem uma potência de saída de 100W. Qual é a potência de entrada?

– Quando um valor em decibeis é calculado comparando-se o valor de potência a 1mW, o resultado é um valor chamado de dBm. Esse é um valor de referência útil.

 O valor dBc é um valor de ganho ou atenuação em decibéis no qual a referência é a portadora.


Exercícios:


- 2) Um amplificador de sinal tem uma entrada de 90mV com resistência de $10 K\Omega$. A saída é de 7,8V com resistência de 8Ω . Qual é o ganho de potência em dB?
 - **3)** Um amplificador tem um ganho de potência de 28dB. A potência do sinal de entrada é 36mW. Qual é a potência do sinal de saída?
 - **4)** Um circuito consiste de dois amplificadores com ganhos de 6,8 e 14,3dB e dois filtros com atenuações de -16,4 e -2,9dB. Se a tensão de saída esperada for de 800mV para o pulso UNIPOLAR NRZ referente ao nível lógico **1**, qual é a defasagem de tensão na chegada desse pulso?
 - **5)** Calcule P_{out} (em Watts) para um dispositivo regenerador de ganho igual a 12,3dBm .

- Filtro: é um circuito seletivo em frequência.
 Permitem a passagem de certas frequências e rejeitam outras.
- **Filtros Passivos** são criados usando-se componentes como: resistores, capacitores e indutores, que não amplificam.
- **Filtros Ativos** usam dispositivos de amplificação como transistores e amplificadores operacionais.

- Há 5 tipos básicos de filtros:
 - Filtros Passa-Baixa: permitem apenas a passagem de frequências abaixo de uma frequência crítica (frequência de corte).
 - Filtros Passa-Alta: permitem apenas a passagem de frequências acima da frequência de corte.
 - Filtros Passa-Faixa: permitem a passagem de frequências em uma estreita faixa entre as frequências de corte mais baixa e mais alta.
 - Filtros Rejeita-Faixa: rejeita ou para frequências em uma estreita faixa entre as frequências de corte mais baixa e mais alta.
 - Filtros Passa-Todas: permitem a passagem de todas as frequências numa faixa desejada, ampliada em relação à faixa estreita do "passa-faixa". Mas possuem um deslocamento de fase previsível, sinal de saída em relação ao sinal de entrada.


Filtro Passa-BAIXA IDEAL versusREAL:






Uma **OITAVA** é definida como o dobro ou a metade de uma frequência, e uma **DÉCADA** representa um décimo ou uma relação de 10 vezes.

Filtro Passa-ALTA **IDEAL** versus**REAL**:



Filtro Passa-FAIXA IDEAL versusREAL:




- Um método usado para determinar as características e o desempenho de um circuito ou sistema de comunicação, especificamente para uma abordagem de onda não senoidal, é a Análise de Fourier (Joseph Fourier).
- A teoria de Fourier estabelece que uma forma de onda não senoidal pode ser decomposta em componentes individuais de ondas harmônicas dos tipos seno ou cosseno.
- Uma onda quadrada é um exemplo clássico desse fenômeno: sinal retangular com as alternâncias positivas e negativas de mesmo comprimento.




Onda Quadrada:


(a) <u>SEM</u> componente contínua (média = 0) (b) <u>COM</u> componente contínua (média ≠ 0)



- A análise de Fourier nos diz que uma onda quadrada é constituá de ondas senoidais na frequência fundamental da onda quadrada mais um número infinito de harmônicos de ordem ímpar.
- Por exemplo, se a frequência fundamental da onda quadrada for 1KHz, essa onda quadrada pode ser sintetizada somando-se uma onda senoidal de 1KHz e os harmônicos senoidais de 3KHz, 5KHz, 7KHz, 9KHz, etc.

Ondas **SENOIDAL** e **COSSENOIDAL**:







Ao lado: uma onda senoidal e seus harmônicos.

- Um HARMÔNICO é uma onda senoidal cuja frequência é um múltiplo inteiro da onda senoidal fundamental (harmônico fundamental ou puro).
- Por exemplo, o terceiro harmônico de uma onda senoidal de 2KHz é uma onda senoidal de 6KHz.

Recuperando uma onda quadrada a partir dos seus harmônicos:





Conceitos Básicos:

 A Análise de Fourier estabelece que uma onda quadrada é composta por uma onda senoidal na frequência fundamental da onda quadrada mais uma quantidade infinita de harmônicos ímpares (V - tensão de pico):

SEM componente contínua

$$f(t) = \frac{4V}{\pi} \left[\sec 2\pi \left(\frac{1}{T} \right) t + \frac{1}{3} \sec 2\pi \left(\frac{3}{T} \right) t + \frac{1}{5} \sec 2\pi \left(\frac{5}{T} \right) t \right]$$

$$+ \frac{1}{7} \sec 2\pi \left(\frac{7}{T} \right) t + \cdots \right]$$

$$f(t) = \frac{V}{2} + \frac{4V}{\pi} \left(\sec 2\pi f t + \frac{1}{3} \sec 2\pi 3 f t + \frac{1}{5} \sec 2\pi 5 f t + \frac{1}{7} \sec 2\pi 7 f t + \cdots \right)$$


$$+ \frac{1}{7} \sec 2\pi 7 f t + \cdots$$

COM componente contínua

$$f(t) = \frac{V}{2} + \frac{4V}{\pi} \left(\sec 2\pi f t + \frac{1}{3} \sec 2\pi 3 f t + \frac{1}{5} \sec 2\pi 5 f t + \frac{1}{7} \sec 2\pi 7 f t + \cdots \right)$$


$$f(t) = \frac{V}{2} + \frac{4V}{n} \sum_{n=1}^{\infty} (\text{sen } 2\pi n f t)$$

- A análise de Fourier estabelece que uma onda quadrada é composta por uma onda senoidal na frequência fundamental da onda quadrada mais uma quantidade infinita de harmônicos ímpares.
- A seguir exemplos de ondas não senoidais comuns e suas equações de Fourier:
 - (a) Onda quadrada;
 - (b) Onda triangular;
 - (c) Dente de Serra;
 - (d) Meia onda cossenoidal retificada;
 - (e) Onda completa cossenoidal retificada;
 - (f) Pulso retangular.




$$f(t) = \frac{4V}{\pi} \left[\operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{1}{T} \right) t + \frac{1}{3} \operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{3}{T} \right) t + \frac{1}{5} \operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{5}{T} \right) t + \dots \right]$$
(a)


$$T = \frac{1}{f}$$



$$f(t) = -\frac{8V}{\pi^2} \left[\cos 2\pi \left(\frac{1}{T} \right) t + \frac{1}{9} \cos 2\pi \left(\frac{3}{T} \right) t + \frac{1}{25} \cos 2\pi \left(\frac{5}{T} \right) t + \dots \right]$$
(b)




$$\begin{split} f(t) &= \frac{2V}{\pi} \left[\operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{1}{T} \right) t - \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{2}{T} \right) t \right. \\ &+ \frac{1}{3} \operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{3}{T} \right) t - \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2\pi \left(\frac{4}{T} \right) t + \ldots \right] \end{split}$$




$$f(t) = \frac{V}{\pi} + \frac{V}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \cos 2\pi \left(\frac{1}{T} \right) t + \frac{2}{3} \cos 2\pi \left(\frac{2}{T} \right) t - \frac{2}{15} \cos 2\pi \left(\frac{4}{T} \right) t + \frac{2}{35} \cos 2\pi \left(\frac{6}{T} \right) t + \dots \right]$$

$$(d)$$




$$f(t) = \frac{2V}{\pi} + \frac{2V}{\pi} \left[\frac{2}{3} \cos 2\pi \left(\frac{1}{T} \right) - \frac{2}{15} \cos 2\pi \left(\frac{2}{T} \right) t + \frac{2}{35} \cos 2\pi \left(\frac{3}{T} \right) t + \dots \right]$$




$$f(t) = \frac{Vt_0}{T} + \frac{2Vt_0}{T} \left[\frac{\sin \frac{\pi t_0}{T}}{\frac{\pi t_0}{T}} \cos \frac{\pi t_0}{T} + \frac{\sin \frac{2\pi t_0}{T}}{\frac{2\pi t_0}{T}} \cos \frac{2\pi t_0}{T} + \frac{\sin \frac{3\pi t_0}{T}}{\frac{3\pi t_0}{T}} \cos \frac{3\pi t_0}{T} + \dots \right]$$
(f)

Domínio do Tempo versus Domínio da Frequência:

- A análise das variações da tensão, corrente, ou potência em relação ao tempo são expressos no domínio do tempo.
- O domínio de frequência esboça a variação da amplitude dos harmônicos em relação às respectivas frequências dos mesmos.
- A Teoria de Fourier nos fornece uma nova e diferente forma de expressar e ilustrar sinais complexos, em relação à frequência. Exemplos a seguir.




A relação entre os domínios do tempo e da frequência:






Um analisador de espectro é um instrumento usado para produzir uma exibição do domínio da frequência. É o instrumento de teste fundamental na projeção, análise e verificação de problemas de equipamentos de comunicação de dados.

Conversão de uma onda quadrada em senoidal eliminando os harmônicos:



Seleção do terceiro harmônico usando um filtro passa-faixa:




Espectro de um pulso:

- O trem de pulsos com ciclo de trabalho diferente de 50% consiste num dos sinais mais comuns nas transmissões de dados, seu valor médio CC é de: V ·t /T. Pela Análise de Fourier, esse trem de pulsos é constituído de uma fundamental e todos os harmônicos de ordem par e ímpar.
- A linha tracejada que contorna os picos das componentes individuais, é conhecida como **ENVOLTÓRIA** (envelope) do espectro de frequência. A equação para a curva da envoltória tem a forma geral (sen x)/x, onde:

$$x = \frac{n \cdot \pi \, t_0}{T}$$
 (n = nº do harmônico)

Espectro de um pulso:

- Alguns harmônicos podem ser negativos. Isso significa simplesmente que a fase deles é invertida.
- Essa função envelope é conhecida como SINC. A curva cruza o eixo horizontal algumas vezes em pontos que são múltiplos de 1/t₀.



Espectro de um pulso:

 Nas aplicações em comunicação de dados, geralmente considera-se que uma largura de banda igual ao primeiro cruzamento da envoltória com o eixo das abcissas é o mínimo suficiente para garantir a passagem dos harmônicos necessários para se obter uma forma de onda razoável na saída do filtro ou canal de transmissão.

Exercícios:

- 1) Um trem de pulsos CC tem uma tensã o de pico de 5V, uma frequência de 4MHz e um ciclo de trabalho de 30%.
 - a) Qual é o valor da componente CC?
 - b) Qual é a mínima largura de banda necessária para que esse sinal passe sem distorções excessivas?

<u>Largura de Banda e</u> <u>Tempo de Subida:</u>

• BW = $0.35/t_{p}$

Exercícios:

- 2) Um trem de pulsos tem um tempo de subida de 6ns. Qual é a largura de banda mínima para que esse trem de pulsos passe fielmente?
- **3)** Um circuito tem uma largura de banda de 200KHz. Qual é o tempo de subida mais rápido do sinal que este circuito permite passar?

