

# Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs

Kap. 1 – Zeitdiskrete Signale und LTI-Systeme im Zeitbereich

2016

Dr. Christian Münker

## Überblick Kapitel 1



- Grundelemente von zeitdiskreten Systemen
- Impulsantwort und zeitdiskrete Faltung
- Einführung in die z-Transformation
- Implementierungen zeitdiskreter Systeme



# Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs

Kap. 1 Zeitdiskrete Signale und LTI-Systeme im Zeitbereich


Teil 1 Grundelemente von zeitdiskreten Systemen

2016

Dr. Christian Münker

## Überblick: Signaltypen








#### Zeitdiskretes Signal oder System



- Abgetastet in regelmäßigen
   Abständen T<sub>s</sub>
- Der *n*-te Abtastwert repräsentiert Zeitpunkt  $nT_s$ :  $x[n] \equiv x(nT_s)$
- Zwischen Abtastwerten ist Signal bzw. Systemantwort nicht definiert



Wir nehmen zunächst an, dass das Signal "so oft" abgetastet wurde, dass keine "wesentliche" Information beim Abtasten verloren ging.

→ Nyquist, Kap. 7





#### Grundelemente zeitdiskreter Systeme (1)



#### **Addition / Subtraktion**

$$y[n] = x_1[n] \pm x_2[n]$$





**FPGA:** Aus Gattern bzw. Look-Up Tables zusammengebaut (kombinatorische Logik), Fläche (= Kosten) nimmt mit Wortbreite zu

uC / DSP: Assemblerbefehle für Addition, nur fixe Wortbreiten(z.B. 8 / 16 / 32 Bit) möglich



#### Grundelemente zeitdiskreter Systeme (2)



#### **Multiplikation mit Konstante**

$$y[n] = a_1 x[n]$$

te 
$$a_1$$

$$x[n] \rightarrow x[n] \rightarrow y[n] - a_1 \rightarrow a_1$$


**FPGA:** Aus Addierern und Logik zusammengestellt, großer Resourcenverbrauch, viele FPGAs haben spezielle kompakte und schnelle Multiplizierer / Addierer ("MAC-Units")

uC: bei leistungsfähigen Modellen Befehle für schnelle Multiplikation

**DSP:** spezielle Befehle für kombinierte schnelle Multiplikation und Addition

Besonders "teuer": Allgemeiner Multiplizierer

- selten gebraucht, z.B. für Leistungsberechnung
- nicht-lineare Operation!






#### Grundelemente zeitdiskreter Systeme (3)



Einheitsverzögerung 
$$x[n]$$
  $y[n] = x[n-1]$   $y[n] = x[n-1]$ 

In abgetasteten Systemen werden Daten mit jedem Takt einen "Platz" weitergeschoben, diese Taktfrequenz ist ein wichtiger Designparameter.



Datenworte benötigten natürlich für jedes Bit ein eigenes FlipFlop, zusammen nennt man die FlipFlops Register.

Register können bei Hard- oder Software-Implementierungen z.B. durch Pointer auf einen Speicherbereich oder Ringbuffer implementiert und adressiert werden, speziell bei Hardware-Implementierungen auch Schiebereregister.

FPGAs enthalten einzelne FlipFlops im Fabric sowie spezielle Block RAMs, bei Bedarf kann auch (langsameres) externes RAM verwendet werden.



# Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs

Kap. 1 Zeitdiskrete Signale und LTI-Systeme im Zeitbereich

Teil 2 Impulsantwort und zeitdiskrete Faltung


2016

Dr. Christian Münker

#### Impulsantwort zeitdiskreter Systeme




- Systeme lassen sich im Zeitbereich durch ihre Impulsantwort h charakterisieren, die sich durch Anregung mit Dirac-Impuls ergibt:
  - **Z**eitkontinuierliches System:  $x(t) = \delta(t) \rightarrow y(t) = h(t)$
  - Zeitdiskretes System:  $x[n] = \delta[n] \rightarrow y[n] = h[n]$
- Zeitdiskreter Dirac-Impuls:  $\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{für } n = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$



Beispiel: Impulsantwort der Einheitsverzögerung:

$$x[n] = \delta[n] \rightarrow T_s \rightarrow y[n] = h[n]$$






#### Impulsantwort eines einfachen Filters



 $x[n] = \delta[n] \rightarrow \text{Ausgang ist Impulsantwort}, y[n] = h[n]$ 



#### Signalflussgraph (SFG)

Impulsantwort: 
$$h[n] = h_0 \delta[n] + h_1 \delta[n-1] + h_2 \delta[n-2]$$

Andere Schreibweise:  $h[n] = \{h_0; h_1; h_2\}$ 

Bei diesem Filtertyp sind Koeffizientenwerte = Impulsantwort!



# Allgemeine Antwort y[n] eines LTI Systems H



- Ausgangsfolge y[n] für  $x[n] = \delta[n]$  ist Impulsantwort h[n]. Wie bestimme ich y[n] für allgemeine Eingangsfolge x[n]?
- $\rightarrow x[n]$  kann dargestellt werden als Summe von gewichteten und verzögerten Einheitsimpulsen,  $x[n] = \sum x_i \delta[n i]$
- → Wegen LTI Eigenschaften von H kann Ausgangsfolge y [n] bestimmt werden als Überlagerung von gewichteten ("L") und verzögerten ("T") Impulsantworten (diskrete Faltung):

$$y[n] = \sum_{i=0}^{\infty} x_i h[n-i] = \sum_{i=0}^{\infty} x_i \delta[n-i] h[n-i] = \sum_{i=0}^{\infty} x[n] h[n-i] \equiv x[n] * h[n]$$


→ y[n] ist gewichtete Summe (= Filterung) der Eingangswerte!

Java Applet: http://www.jhu.edu/signals/ → Joy of Convolution



#### Beispiel für Berechnung der Antwort mit Faltung





$$h_0 = 0.25$$
 $h_1 = 0.5$ 
 $h_2 = 0.25$ 
 $n$ 

**System**

$$h[n] = 0.25 \, \delta[n] + 0.5 \, \delta[n-1] + 0.25 \, \delta[n-2]$$


$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{i=0}^{\infty} x[n]h[n-i] = \sum_{i=0}^{3} x[n]h[n-i]$$


$$= 0.25\delta[n] + 0.5\delta[n-1] + 0.25\delta[n-2]$$

$$- 0.25\delta[n-1] - 0.5\delta[n-2] - 0.25\delta[n-3]$$

$$= 0.25\delta[n] + 0.25\delta[n-1] - 0.25\delta[n-2] - 0.25\delta[n-3]$$

**Länge:** 
$$L_v = L_x + L_h - 1 = 2 + 3 - 1 = 4$$






#### Impulsantwort kaskadierter Systeme



Wie lautet Gesamtimpulsantwort s[n] von zwei kaskadierten Systemen?



Rechnung über Faltung wie auf voriger Folie:

$$s[n] = y[n] = x[n] * h[n] = g[n] * h[n]$$

Gesamtimpulsantwort entspricht der Faltung der Einzelimpulsantworten!



## Impulsantwort kaskadierter Systeme (2)



Berechnung der Ausgangsfolge für beliebige Eingangssignale über zeitdiskrete Faltung ist bei komplexeren Systemen aufwändig.

Wir werden sehen, dass Darstellung und Rechnung in der komplexen Frequenzebene vorteilhafter ist.

# Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs

Kap. 1 Zeitdiskrete Signale und LTI-Systeme im Zeitbereich

Teil 3 Einführung in die z-Transformation

2016

Dr. Christian Münker

#### Wdh.: Zeitkontinuierliche LTI - Systeme (1)



Das Verhalten zeitkontinuierlicher Systeme wird durch Differenzialgleichungen (DGL) beschrieben, z.B.

$$\downarrow i(t) \quad R \quad \downarrow i(t)$$

$$\downarrow u_1(t) \quad C \quad u_2(t)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{u_2(t)}{RC} = \frac{u_1(t)}{RC} \quad \text{mit } i(t) = C du_2(t)$$

$$\Rightarrow \quad h(t) = ? \quad u_2(t) = ?$$

Nur für *lineare, zeitinvariante Systeme* (linear time-invariant, LTI) mit konstanten Koeffizienten sind leistungsfähige mathematische Methoden wie Fourier- und Laplacetransformation definiert, z.B.:

$$\circ - \bullet \quad s U_2(s) + \frac{U_2(s)}{RC} = \frac{U_1(s)}{RC} \Rightarrow H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{1 + sRC}$$

$$\bullet - \circ \quad h(t) = 1 - e^{-t/RC}$$



#### Wdh.: Zeitkontinuierliche LTI - Systeme (2)



**LTI** = linear time-invariant 
$$y(t) = h\{x(t)\}$$
:

Eingang 
$$h(t)$$
 Ausgang  $y(t)$ 

**Linear:** 
$$x(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t) \rightarrow y(t) = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$$

Gegenbeispiele: Transistor, Quantisierer, Verstärker in Begrenzung

**Zeitinvariant:** 
$$x(t-t_1) \rightarrow y(t-t_1)$$

Gegenbeispiel: Abtaster, automatische Verstärkungsreglung

*Kausal:* 
$$y(t = t_1)$$
 ist unabhängig von  $x(t ≥ t_1)$ :

Wirkung folgt Ursache: Für  $x(t) = \delta(t)$  muss y(t < 0) = 0 sein.

Gegenbeispiel:  $rect(f) \bullet - \circ si(t)$  erstreckt sich von  $- \circ < t < + \circ$ 

Kausalität ist mathematisch nicht notwendig, aber akausale Systeme lassen sich technisch nicht realisieren!



## Zeitdiskrete LTI-Systeme (1)



LTI = linear time-invariant 
$$y[n] = h\{x[n]\}$$
: Eingang  $h[n]$  Ausgang  $y[n]$ 

**Linear:** 
$$x[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n] \rightarrow y[n] = a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n]$$

Gegenbeispiele: Multiplizierer, Überlauf- und Sättigungseffekte!

**Zeitinvariant:** 
$$x[n-n_1] \rightarrow y[n-n_1]$$

Gegenbeispiele: Dezimator, adaptives Filter, Downsampling

*Kausal:* 
$$y[n = n_1]$$
 ist unabhängig von  $x[n ≥ n_1]$ 

Gegenbeispiele:  $rect(F) \bullet - \circ si[n]$ , y[n] = x[n + 1] - x[n] (forward difference)

Viele akausale zeitdiskrete Systeme lassen sich "offline" d.h. mit gespeicherten Werten berechnen, da man hier ja auf "zukünftige" Werte zugreifen kann.

## Zeitdiskrete LTI-Systeme (2)



Das Verhalten zeitdiskreter Systeme wird durch Differenzengleichungen (DZGL) beschrieben, z.B.

$$y[n] = x[n] + \alpha y[n-1]$$

$$\Rightarrow y[n] - \alpha y[n-1] = x[n]$$

$$\Rightarrow y[n] = x[n]$$

$$\Rightarrow y[n] = x[n]$$

Auch hier: nur LTI-Systeme mit konstanten Koeffizienten lassen sich mit leistungsfähigen mathematischen Methoden wie Fourier- und Laplace- behandeln.

Für zeitdiskrete Systeme gibt es die **z-Transformation** als Spezialfall der Laplace-Transformation für äquidistant abgetastete Systeme.


## Signal-Transformationen (1)



Transformationen vereinfachen die Analyse und Manipulation von Signalen und (linearen) Systemen in Nachrichtentechnik und DSP:

- Praktische Analysen im Zeitbereich\* sind oft kompliziert (Differential- und Integralgleichungen)
- Im Frequenzbereich lassen sich Analysen und Manipulationen einfacher (z.B. Multiplikation statt Integral / Faltung) durchführen

Zeitbereich (kontinuierlich oder diskret)



Frequenzbereich (Fourier / Laplace / z - Transformierte)

\* Das können verallgemeinert auch räumliche Koordinaten (Bildverarbeitung) sein



## Signal-Transformationen (2)



- Fourier-Transformation: Darstellung eines Signals / Systems als Summe von Sinusschwingungen → Information über die spektrale Zusammensetzung / Gewichtung (physikalische Frequenz *f* )
- Laplace-Transformation: Darstellung eines Signals / Systems als Summe von exponentiell gedämpften Sinusschwingungen

  → Information über Einschwingverhalten und Stabilität
- **z-Transformation:** Laplace Transformation für zeitdiskrete Signale lineare Differenzengleichungen mit konst. Koeffizienten statt Differenzialgleichungen
- **Generell:** Differential, Integral- und vor allem Faltungs-Operationen werden auf Multiplikationen und Divisionen abgebildet!

  Vgl. logarithmische Berechnung der Multiplikation.



## Signal-Transformationen (3)



Fourier 
$$F\{\bullet\}$$
:  $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \Leftrightarrow x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 

Laplace 
$$L\{\bullet\}$$
:  $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \Leftrightarrow x(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$ 

**z-Transf.** 
$$z{\bullet}: X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k} \Leftrightarrow x[k] = \frac{1}{j2\pi} \oint_C \frac{X(z)z^k}{z} dz$$

mit 
$$\omega = 2\pi f$$
,  $s = \sigma + j\omega$  und  $z = e^{sT_S}$ 

Aus X(s) und X(z) lässt sich leicht Frequenzgang des Systems bei physikalischen Frequenzen ermitteln für  $s = j\omega$  und  $z = e^{j\omega T_S}$ 




#### Beispiel: *z*-Transformierte von *u*[*n*]



Die einseitige z-Transformierte eines kausalen Signals x[n] ist

$$X(z) = \mathcal{Z}\left\{x[n]\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k}$$
II
$$x[n] = 0 \text{ für } n < 0$$

z-Transformierte des Einheitssprungs



$$U(z) = \mathcal{Z}\{u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}} \text{ für } |z| < 1$$

(über Formel für unendliche geometrische Reihe)


Welches einfache System hat u[n] als Impulsantwort? Zeichnen Sie den SFG auf!



#### Beispiel: z-Transformierte von $\delta[n-2]$



z-Transformierte eines um zwei Samples verzögerten Einheitsimpulses,  $a[n] = \delta[n-2]$ :



$$A(z) = \mathbf{z} \{a[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} a[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \delta[n-2] z^{-n}$$
$$= 0 + 0 + \mathbf{z}^{-2} + 0 + \dots = \mathbf{z}^{-2}$$

z-Transformierte eines um zwei Samples verzögerten beliebigen Signals b[n-2]:

$$b[n] \rightarrow 2T_s \rightarrow b[n-2]$$

$$\mathcal{Z}\{b[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} b[n]z^{-n} \equiv B(z)$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z}\{b[n-2]\} = \sum_{n=0}^{\infty} b[n-2]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} b[n]z^{-n}z^{-2} = B(z)z^{-2}$$



#### Beispiel: z-Transformierte von $\delta[n - k]$



Ähnlich wie auf der letzten Folie kann man leicht allgemein zeigen:

$$b[n] \circ' \bullet B(z) \Rightarrow b[n-k] \circ' \bullet B(z)z^{-k}$$

Damit erhält man die z-Transformierte allgemeiner Signale und Impulsantworten, z.B.

$$x[n] = 4\delta[n] + 3\delta[n-1] - 2\delta[n-2] \quad \checkmark - \quad 4 + 3z^{-1} - 2z^{-2} = X(z)$$

oder allgemein:

$$a[n] = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta[n-k] \circ \bullet A(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k}$$



#### Eigenschaften der z-Transformation



Eigenschaft	Zeitbereich x[n]	z-Transformierte <i>X(z)</i>
Linearität	x[n] + y[n]	X(z) + Y(z)
Zeitverschiebung	$x[n-k], k \in \mathbb{Z}$	$X(z) z^{-k}$
Frequenzverschiebung (Modulation)	$x[n] e^{-j\omega n}, \ \omega \in \mathbb{R}$	$X(z e^{j\omega})$
= Skalierung in der z-Ebene	$x[n] \alpha^n, \alpha \in \mathbb{R}$	$X(z/\alpha)$
Zeitumkehr	x[-n]	$X(z^{-1})$
Konjugiert komplexe Folge	x*[n]	X*(z*)
Faltung im Zeitbereich	$x[n] \times y[n]$	$X(z) \cdot Y(z)$

#### z-Transformierte wichtiger Signale / Systeme



Signal bzw. System	Zeitbereich x[n] bzw. h[n]		z-Transformierte X(z) bzw. H(z)
Dirac-Stoß	δ[ <i>n</i> ]	$\delta[n]$	1
Verzögerter Dirac-Stoß / Verzögerung	δ[n-m]	x[n]	Z <sup>-m</sup>
Einheitssprung / Integrator	u[n]	u[n]	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$ für $ z  > 1$
Exponenzialfunktion / Verlustbehafteter Integrator	a <sup>n-1</sup> u[n]	,  a  < 1 ∈ ℝ	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}} \text{ für }  z  >  a $
Rampe / Zwei kaskadierte Integratoren	nu[n]	x[n]	$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$

Zeichnen Sie den SFG der Systeme auf!




Dr. Christian Münker

#### Signalflussgraph (SFG) in der z-Ebene




Transformiere Differenzengleichung (DZGL) in die z-Ebene:

$$y[n] = h_0 x[n] + h_1 x[n-1] + h_2 x[n-2] \bigcirc - Y(z) = h_0 X(z) + h_1 X(z) z^{-1} + h_2 X(z) z^{-2}$$



Zeichne SFG aus DZGL bzw. aus z-Transformierter:





SFGs von **LTI-Systemen** haben in der Zeitebene und in der z-Ebene **gleiche Topologie**:

Verzögerungen um  $T_s$  entsprechen Multiplikation mit  $z^{-1}$ !



#### SFG in der z-Ebene - Systemfunktion



Aus der z-Transformierten des Systems auf der letzten Folie

$$Y(z) = h_0 X(z) + h_1 X(z) z^{-1} + h_2 X(z) z^{-2} \Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = h_0 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

kann man die Übertragungs- oder Systemfunktion H(z) bestimmen. H(z) erlaubt u.a. die Ermittlung

- der Impulsantwort h[n] durch inverse z-Transformation, wenn direkte Bestimmung wie bei rekursiven Systemen nicht möglich ist,
- des Frequenzgangs  $H(e^{j\Omega})$  ( $\rightarrow$  Kap. 2),
- und der Stabilität des Systems (→ Kap. 2).

Zeitdiskrete LTI-Systeme werden daher meist über die Übertragungsfunktion H(z) angegeben!




#### Kaskadierte Systeme in der z-Ebene



#### Zeitbereich:


Gesamtimpulsantwort s[n] über Faltung



$$s[n] = y[n] = x[n] * h[n] = g[n] * h[n]$$
  
= 0.25\delta[n] + 0.25\delta[n-1] - 0.25\delta[n-2] - 0.25\delta[n-3]

#### z-Ebene:

Gesamtsystemfunktion S(z) über Multiplikation



$$S(z) = Y(z) = X(z) H(z) = G(z) H(z) = 0.25 + 0.25 z^{-1} - 0.25 z^{-2} - 0.25 z^{-3}$$

#### Integrator / Akkumulator reloaded




Können Sie aus der Systemfunktion  $H_{l}(z)$  den Signalflussgraphen des Integrators ableiten?

$$H_{I}(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$\Leftrightarrow Y(z)(1-z^{-1}) = X(z) \quad \bullet \quad \circ \quad y[n]-y[n-1] = x[n]$$

$$\Leftrightarrow y[n] = x[n]+y[n-1]$$




#### Darstellungen zeitdiskreter Systeme



Zeitdiskrete Systeme lassen sich auf verschiedene Arten beschreiben (s.u.). Bevorzugt wird meist die Systemfunktion H(z), da sie leicht manipuliert (z.B. Multiplikation statt Faltung) und analysiert werden kann.

Bei transversalen Systemen kann man die Formen leicht in einander überführen:

Grafisch / SFG:



Differenzengleichung:

$$y[n] = 2x[n] - 6x[n-1] + 6x[n-2] + 3x[n-3]$$

**Systemfunktion:** 

$$Y(z) = 2X(z) - 6X(z)z^{-1} + 6X(z)z^{-2} + 3X(z)z^{-3}$$

$$\Rightarrow$$
  $H(z) = Y(z) / X(z) = 2$ 

$$-6z^{-1}$$

$$+6z^{-2}$$

$$+6z^{-2} +3z^{-3}$$

Impulsantwort:

$$h[n] = 2\delta[n] - 6\delta[n-1] + 6\delta[n-2] + 3\delta[n-3]$$
  
= {2; -6; +6; +3}



#### Zeitdiskrete rekursive Systeme



SFG, Differenzengleichung und Systemfunktion H(z) lassen sich auch für rekursive Systeme (relativ) leicht in einander überführen:

$$x[n] \circ + + + + + \circ y[n]$$

$$y[n-2] \xrightarrow{T_s} y[n-1] \xrightarrow{T_s}$$

Grafisch / SFG:

**Differenzengleichung:** 
$$y[n] = x[n] + a_1y[n-1] + a_2y[n-2]$$

$$Y(z) = X(z) + a_1 Y(z) z^{-1} + a_2 Y(z) z^{-2}$$

$$\Rightarrow H(z) = Y(z) / X(z) = 1 / (1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2})$$

Dr. Christian Münker

$$h[n] = \delta[n] + a_1 \delta[n-1] + (a_1 a_2 + a_1^2) \delta[n-2] + \dots$$

h[n] lässt sich bei rek. Systemen meist nicht in geschlossener Form ablesen!



#### Impulsantwort zeitdiskreter rekursiver Systeme



Um die Impulsantwort eines rekursiven Systems zu ermitteln, kann man:

- Eine geschlossene Darstellung für die entstehende endliche Reihe finden (nur für einfache Systeme sinnvoll)
- $x[n] \circ + + + + \circ y[n]$   $y[n-2] T_s \downarrow y[n-1] T_s$
- Aus der Systemfunktion H(z) die inverse z-Transformation berechnen (aber wer mag schon Kontourintegrale ...)
- Mit Hilfe von Tabellen die inverse z-Transformation zu H(z) finden, u.U. nach einer Partialbruchzerlegung
- Computer Algebra Systems (Mathematica, Pythons simpy, ...) verwenden, z.B. http://www.wolframalpha.com/input/?i=inverse+Z+transform+calculator

$$H(z) = \frac{1}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} \quad \circ' \quad \bullet \quad h[n] = \frac{2^{-(n+1)} \left( \left( a_1 + \sqrt{a_1^2 + 4 a_2} \right)^{n+1} - \left( a_1 - \sqrt{a_1^2 + 4 a_2} \right)^{n+1} \right)}{\sqrt{(a_1^2 + 4 a_2)}}$$

■ Die algebraische Gleichung für *h*[*n*] ist oft unübersichtlich (s.o.), daher gleich **Numeric** Analysis Systems (Pythons NumPy / SciPy, Matlab, ...) verwenden



#### Mehr?



- Ein sehr guter, praxisnaher Text zur z-Transformation mit vielen
   Beispielen ist web.eecs.umich.edu/~aey/eecs206/lectures/zfer.pdf
- Wir werden zunächst nur Systeme betrachten, für die die einfachen Umformungen der letzten Folien genügen.

## Zusammenfassung z-Transformation



- z-Transformation ist sehr nützliches Werkzeug zur einfacheren
   Analyse von zeitdiskreten Signalen und Systemen
- Verzögerung um kT<sub>s</sub> ○-• z<sup>-k</sup>
- Faltung ○—● Multiplikation
- Vor allem Rücktransformation (Impulsantwort) im Allgemeinen nicht trivial, dank MATLAB o.ä. heutzutage kein Problem mehr

#### Nächstes Kapitel:

- Stabilität, Pole und Nullstellen aus z-Transformation
- Berechnung der Frequenzantwort aus z-Transformation

# Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs

Kap. 1 Zeitdiskrete Signale und LTI-Systeme im Zeitbereich

Teil 4 Implementierungen zeitdiskreter Systeme

2016

Dr. Christian Münker

## Direktform eines beliebigen LTI-Systems (1)




Jedes zeitdiskrete LTI-System läßt sich durch folgende Differenzengleichung und folgenden SFG beschreiben:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} b_k x[n-k] + \sum_{i=1}^{P} a_i y[n-i]$$

SFG, Differenzengleichung und H(z) können *direkt* ineinander überführt werden: "*Direktform Typ* 1"

- Viele andere Topologien (SFGs)
   mit identischem H(z) möglich
- Direktform ist aus numerischen Gründen nicht immer optimal (→ Kap. 5)



## Direktform eines beliebigen LTI-Systems (2)




$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} b_k x[n-k] + \sum_{i=1}^{P} a_i y[n-i] \qquad Y(z) = \sum_{k=0}^{N} b_k X(z) z^{-k} + \sum_{i=1}^{P} a_i Y(z) z^{-i}$$



$$\sum_{k=0}^{N} b_k X(z) z^{-k}$$

+ 
$$\sum_{i=1}^{P} a_i Y(z) z^{-i}$$



$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^{-k}}{1 - \sum_{i=1}^{P} a_i z^{-i}}$$

Differenzengleichung



Übertragungsfunktion H(z)




Direkte Hardware-Konstruktion


## Umformen von LTI - Netzwerken (1)




Zusammenfassen serieller Zweige



Zusammenfassen paralleler Zweige




Distributivität ("Schieben über Knoten")




## Umformen von LTI - Netzwerken (2)



$$x[n] \longrightarrow h_1[n] \longrightarrow y[n] \equiv x[n] \longrightarrow h_2[n] \longrightarrow h_1[n] \longrightarrow y[n]$$
Kommutativität





Allg. Schleife



## Transponieren von LTI – Netzwerken (1)



#### Transponieren (Umkehrung des Signalfluss-Graphen):

- Vertausche alle Signalflussrichtungen
- Ersetze Summierer durch Verzweigungsknoten und umgekehrt
- Vertausche Eingang und Ausgang


#### Beispiel auf nächster Folie selbst rechnen!

Umgeformte Systeme haben gleiche Impulsantwort und Systemfunktion, aber u.U. unterschiedliche Vor / Nachteile bei Implementierung!



## Transponieren von LTI – Netzwerken (2)






## Multiply-Accumulate (MAC)



- Multiply-Add oder Multiply-Accumulate (MAC) ist Grundfunktion der digitalen Signalverarbeitung und kleinste "Währungseinheit"
- Auf vielen FPGAs und Prozessoren als optimierte Recheneinheit implementiert
- Angabe von MAC/Sample oder MAC/s ermöglicht Vergleich des Rechenaufwands für verschiedene Algorithmen oder Architekturen




- Abschätzung ob Filter auf einem bestimmten uC / DSP realisierbar ist
- Hier: 3 MACs pro Ausgangs- bzw. Eingangssample
- Einfache Umformungen wie auf letzten Folien ändern nicht die Anzahl der benötigten Rechenoperationen



### Kritischer Pfad






- Alle Flip-Flops übernehmen Daten mit steigender Flanke des Clock-Netzwerks (synchrone Logik): Daten müssen zu diesem Zeitpunkt stabil sein!
- Laufzeiten in Gattern / Look-Up Tables / Verdrahtung (Kombinatorik) begrenzen maximal mögliche Taktrate f<sub>Smax</sub>
- Der Datenpfad mit der längsten Laufzeit  $\tau_{krit}$  in einem Chip / Rechenwerk wird kritischer Pfad genannt, da er die maximale Taktfrequenz bestimmt
- Bei FPGA-Synthese wird abhängig von der gewünschten maximalen Taktrate die Implementierung ausgewählt (kompakt & langsam ↔ groß & schnell)



## Hohe Taktraten durch Pipelining





Durch zusätzliche Register verkürzt man den krit. Pfad (Pipelining):

**kurzer kritischer Pfad** → hohe maximale Taktrate!

#### Nachteile:


- Zusätzliche Register
- Höhere Latenz (Durchlaufzeit)
- Vor allem bei rekursiven Systemen nicht immer möglich



## Beispiele für kritischen Pfad




#### Beispiel: Durchlaufzeit pro Addierer 2 ns, pro Multiplizierer 10 ns:



"Direktform 1"

$$au_{krit} = 4 \, au_{add} + au_{mul} = \mathbf{18} \, \mathbf{ns}$$


$$\Rightarrow f_{S.max} = 1/ au_{krit} = \mathbf{55} \, \mathbf{MHz}$$



"Transponierte Form"

$$au_{krit} = 3 \, au_{add} + 2 \, au_{mul} =$$
**26 ns**  $\Rightarrow f_{S,max} = 1/ au_{krit} =$ **38 MHz**

- Pfade vom Eingang und zum Ausgang nicht vergessen
- Oft mehrere Pfade mit gleicher Laufzeit entscheidend ist der langsamste
- Addierer mit 3 Eingängen sind eigentlich
   2 Addierer mit je 2 Eingängen!



## Zusammenfassung Implementierungen



- Eine Systemfunktion kann mit verschiedenen Filtertopologien implementiert werden, die ineinander umgeformt werden können
- Implementierungen können sich im Resourcenverbrauch (Register, MAC-Units) unterscheiden
- Unterschiedliche Implementierungen k\u00f6nnen verschiedene maximale Laufzeiten zwischen synchron getakteten Registern haben (kritischer Pfad)
- Durch Pipelining-Register kann der kritische Pfad verkürzt und so die maximale Taktrate erhöht werden

Diese Folien und die zugehörigen Videos sind unter Creative-Commons-Lizenz **CC-BY-NC-SA 3.0 de** veröffentlicht.



Bei Verwendung dieses Werks müssen Sie auf die entsprechende **CC-Lizenzurkunde** verweisen, in diesem Fall http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/ .

Sie müssen ferner die folgenden Angaben machen ("BY", attribution)

- Author ("Christian Münker")
- **Titel** ("Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs")
- URL zu Werk (https://github.com/chipmuenk/dsp\_fpga) und / oder Author (http://www.chipmuenk.de)

Außerdem ist die Verwendung auf folgende Weise eingeschränkt:

- Diese Materialien dürfen nur nicht kommerziell genutzt werden ("NC", non-commercial).
- Dieses Werk oder Teile daraus dürfen nur unter gleichen Lizenzbedingungen weiterverteilt werden ("SA", share alike).

Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Bugs, Bierbons bitte an mail@chipmuenk.de. Ich wünsche viel Erfolg und Spaß (?!) mit den Materialien!