Signal und System Theorie

Fachsemester 3

Prof. Dr.-Ing. Frank Giesecke

Inhaltsverzeichnis

	1 Literatur 3		
	2 16.10.2024 (ohne Grafiken) 4		
2.1	2.1 System		2
	2.2 Teilsystem		
2.3	2.3 Beispiel: RC-Tiefpass		4
	2.4 Regelkreis		
2.5	2.5 Signalbeschreibung		6

1 Literatur

Title	Author
Signal und Systemtheorie	Frey Bassardi
Grundlagen der Informationstechnik	Martin Meyer
Angewandte Systemtheorie. Kontinuierliche und zeitdiskrete Signalverarbeitung	Dieter Kreß, Ralf Irmer
Signal- und Systemtheorie in Beispielen	Eberhard Voigt

2 16.10.2024 (ohne Grafiken)

2.1 System



Abbildung 1: System

2.2 Teilsystem




Abbildung 2: Teilsystem

2.3 Beispiel: RC-Tiefpass



Abbildung 3: RC-Tiefpass

2.4 Regelkreis



Abbildung 4: Regelkreis

Analogsignal (kontinuirlich) Zu jedem Zeitpunkt ein beliebig definierter Wert.

Digitalsignal (diskret)




Abbildung 5: kontinuierliches Signal




Abbildung 5: diskretes Signal

2.5 Signalbeschreibung

Leistungssignale Zeitlich unbegrenzter Verlauf (auch einseitig unendlich)




Abbildung 6: Leistungssignal

Energiesignale Zeitlich Begrenzt



Abbildung 6: Energiesignal

- 21.10.2024 (Vorlesung noch nicht nachgetragen)
- 23.10.2024 (Vorlesung noch nicht nachgetragen)

Wiederholung

1. Leistungssignale

Gleichanteil/ linearer Mittelwert/ Moment 1. Ordnung

 $\bar{x} = (coming_soon)$

$$f(x) = \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{T} x^2 dt$$

2. Signalgleichleistung

(Leistung, die den Gleichanteil verursacht)

 $P_{x=} = \bar{x}^2 = m_1^2$

- 3. mittlere Signalleistung/ quadratische Mittelwert/ Gesamt-Signalleistung / Moment 2. Ordnung $P = \bar{x^2} = m_2 = (coming_soon)$
- 4. Effektivwert (Wurzel aus der mittleren Signalleistung)

 $x_{eff} = \sqrt{P} = \sqrt{x^2}$

5. Signalwechselleistung/ Varianz/ Zentral-Moment 2. Ordnung

 $P_x = \sigma^2 = \mu_2 = P_x - P_{x=} = \bar{x^2} - \bar{x}^2$

6. Standartabweichung

 $\sigma = \sqrt{P_x} = \sqrt{\mu_2}$

Alternative Berechnung der Signalwechselleistung/Varianz/Zentral-Moment 2. Ordnung

 $P_x = (coming_soon)$

 $P_x = P_x - P_x$

Direkte Berechnung der Varianz/ Signalwechselspannung aus einem Datensatz (digital)

Fallunterscheidung linerer Mittelwert/ Gleichanteil ist bekannt oder kann exakt bestimmt werden.

 $\bar{x} is tbe kannt$

$$\sigma^2 = P_x = \mu_2 = (coming_soon)$$

linearer Mittelwert wird aus den N Werten bestimmt.

 $\bar{x}istun - bekannt$

 $\bar{x_N} = (coming_soon)$ $\sigma^2 = P_x = (coming_soon)$

N = Anzahl der Werte

Es folgt:

Angenäherter Einheitssprung, Einheitssprung-Funktion, Einheitsimpuls-Funktion, Deltaimpuls/Dirac-Impuls, Einheitsanstiegs-Funktion

Angenäherter Einheitssprung (δ delta)

(grafic is coming soon)

$$\overrightarrow{Differentation} \atop \left(\frac{d}{dt}\right)$$

Integration

 \hookrightarrow Intigrationsgrenzen $-\infty bisaktueller Zeitpunkt(t)$

 $\sigma = (coming_soon)$

(grafic is coming soon)

- 30.10.2024 (Vorlesung noch nicht nachgetragen)
- 06.11.2024 (Vorlesung noch nicht nachgetragen)
- 04.11.2024 (Vorlesung noch nicht nachgetragen)

11.11.2024

Ergänzung: Kreuzrelation

$$E_{x1x2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) * x_2(t+\tau) * dt$$

mindestens eines der Verläufe muss ein Energiesignal sein.

Wenn beide Verläufe x_1 und x_2 Leistungssignale sind, dann:


Allg. Variante:
$$P_{x_1x_2}(\tau) = \lim_{T \to \infty} x_1(t)x_2 * x_2(t+\tau) * dt$$

bei Vorliegen einer Periodizität von x_1 und x_2

$$P_{x1x2}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) * x_2(t+\tau) * dt$$

entweder T als gleiche Periode bei den Verläufen oder T als gemeinsames Vielfaches der beiden Periodenduaer von x_1 und x_2

Das System



Im Zeitbereich:

z.B. Spannung $u_e(t) \to u_a(t)$ oder digital/zeitdiskret

System im Laplace Bereich

 $s = \sigma + j\omega$

(system im laplace-bereich bild fehlt wurde aber schon erstellt)

System in Frequenzbereich

System-Eigenschaften

- 4 Grundeigenschaften:
 - Linearität
 - linear
 - licht linear
 - Zeitinvarianz
 - Zeit-konstant
 - Zeit-veränderlich

- Kausalität
 - kausal
 - * statisch (speicherlos)
 - * dynamisch (mit Speicherelementen)
 - a-kausal (nicht kausal)
- Stabilität
 - Stabil
 - Grenz-Stabil
 - In-Stabil

13.11.2024 (fehlt)

war krank und muss noch nachtragen

18.11.2024 (Bilder fehlen)

die Aufzeichnung dieser Stunde habe ich auf dem Papier gemacht und muss noch nachgetragen werden.

Stabilität von Systemen

Stabil

- BIBO-Stabilität (Bounded Input - Bounded Output) \rightarrow Amplitudenstabilität
- Nachweis via Beträgsfläche

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| < \infty \rightarrow stabil$$

(äquivalent mit der Summe für zeitdiskrete Systeme)

Grenzstabil

• Anwendung: Analoger FunktionsgeneraInstabil Amplitude gegen ∞

Klassifizierung über das praktische Stromverhalten

 $\begin{array}{c|c} (\text{Ilustration Eingangssignal} \rightarrow \\ \text{Ausgangssignal (gegen 0))} \end{array} \begin{array}{c|c} (\text{Ilustration Eingangssignal} \rightarrow \text{Ausgangssignal} \rightarrow \text{Ausgangssignal} \rightarrow \text{Ausgangssignal (konstante))} \end{array} \begin{array}{c|c} (\text{Ilustration Eingangssignal} \rightarrow \text{Ausgangssignal} \rightarrow \text{Ausgangsignal} \rightarrow \text{Au$

Mathematisch über Laplace & z-Transformation

zeit-kontinuirlich / Laplace-Transformation: $g(t) \to G(s) = \frac{Zaehler(s)}{Nenner(s)}$ zeit-diskret / t-Transformation: $g(k) \to G(Z) = \frac{Zaehler(z)}{Nenner(z)}$

Nullsetzten des Zaehlers \rightarrow Nullstellen der Übertragungsfunktion Nullsetzten des Nenners \rightarrow Polstellen der Übertragungsfunktion

(folgt in der nächsten Vorlesung)

20.11.2024

Stabilitätsbestimmung über die Übertragungsfunktion

- analoge/zeitkontinuierliche Systeme G(s) Übertragungsfunktion s: Laplace Variable $s=\delta+j\omega$
- digitale/zeit
diskrete Systeme G(z) Übertragungsfunktion z: z-Variable
 $z=Re(z)+j*Im(z)=|z|*e^{j*\phi_z}$

Nullsetzen des Zähler Terms (G(s)bzw.G(z)) liefert die Nullstellen Nullsetzen des Nenner-Terms (G(s)bzw.G(z)) liefert die Polstelle

Wenn eine Nullstelle nicht genau auf eine Polstelle fällt haben die Nullstellen keinen Einfluss auf die Stabilität.


Wenn eine Nullstelle genau auf eine Polstelle fällt, wird die entsprechende Polstelle ausgelöscht.

Bsp.

$$G(s) = \frac{(s - s_{01}) * (s - s_{0n})}{(s - s_{p1}) * (s - s_{pn})} * K$$

Betrachtung der verbleibenden (nicht durch Nullstellen ausgelöschten) Polstellen zur Stabilitätsbestimmung

Betrachtung der Lage der Polstellen in den Ebenen $G(s) \rightarrow$ s-Ebene



- Polstellen link von der $j\omega$ -Achse \to System ist Stabil
- mindestens eine Polstelle rechts der $j\omega$ -Achse oder mindestens eine mehrfache Polstelle auf der $j\omega$ -Achse
 - \rightarrow System ist stabil
- keine Posstelle rechts der $j\omega$ -Achse und nur einfache Polstellen (beliebiger Anzahl an unterschiedlichen Stellen)
 - \rightarrow System ist grenzstabil


Bsp. Integrator

$$E \to G_I(s) = \frac{1}{s} = s^{-1} \to A$$

2 Intigratoren in Kette:

$$E \to s^{-1} \to s^{-1} \to A$$

 $G(z) \to z$ -Ebene



- alle Polstellen innerhalb des Einheitskreises (nicht auf dem Einheitskreis)
 - \rightarrow System ist stabil
- mindestens eine Polstelle außerhalb des Einheitskreises oder mindestens eine mehrfache Polstelle auf dem Einheitskreis
 - \rightarrow System ist stabil
- keine Polstelle außerhalb des Einheitskreises und nur einfache Polstellen (beliebiger Anzahl an unterschiedlichen Stellen) auf dem Einheitskreis
 - \rightarrow System ist grenzstabil

Bsp. Integrator

$$E \rightarrow s^{-1} \rightarrow s^{-1} \rightarrow A$$

 $\rightarrow 2$ grenzstabile Systeme werden zusammen 1 instabiles System

$$G_{ges} = G_1(s) * G_2(s) = s^{-2}$$

doppelte Polstelle bei 0 $\rightarrow 2 \text{ stabile Systeme werden zusammen 1 instabiles System}$

Anforderung an die Systemeigenschaften zur Anwendbarkeit von Werkzeugen der Systemtheorie

Beschreibung eines Systems durch:

• Impulsantwort: g(t), g(k); Sprungantwort: h(t), h(k); Anstiegsanwort: a(t), a(k)System muss linear und zeitinvariant sein. (Kausalität und Stabilität sind beliebig)

$$h(t) = \int_0^t g(t) * d\tau$$
$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt}$$

- Übertragungsfunktion: G < (s) (Laplace), G(z) (z-Transformation) System muss linear, zeitinvariant und kausal sein. (Stabilität spielt keine Rolle)
- Komplexer Frequenzgang $G(j\omega)$, $G(\omega)$, G(jf), G(f) bzw. G(m) System muss linear, zeitinvariant und stabil oder grenzstabil sein. (Kausalietät spielt keine Rolle)


Fourier-Transformation: $g(t) \to G(j\omega)$ Diskrete-Fourier-Transformation: $g(t) \to G(m)$

Querverbindung: $G(s) \to G(j\omega), G(\omega), G(jf) \text{ oder } G(f)$ $s = \delta + j\omega \to \delta = 0$


Nur bei einem stabilen oder Grenzstabilen System erlaubt.

Ausgang eines linearen und zeitinvarianten Systems zur System-Charakterisierung Deltaimpuls ist am besten geeignet weil:


- besitzt alle Frequenzanteile
- alle Frequenzanteile haben die selbe Intensität



Einheitssprung:



Einheitsanstieg:



Ermittlung des Ausgangssignals aus einem Eingangssignal bei bekannter Impulsantwort g(t) bzw. g(k)

Eingangssignal $x(t) \rightarrow System \ g(t) \rightarrow Ausgangssignal \ y(t)$

Faltungsoperation (*):

$$y(t) = x(t) * g(t)$$

(Faltung wird durch Transformation zur komplexen Multiplikation)

$$y(t)=x(t)*g(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\cdot g(-\tau+t)d\tau$$
 (äquivalent mit Summe für zeitdiskrete Systeme)

Kreuzkorrelation (schon mal gemacht)

$$E_{x_1x_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) * x_2(t+\tau) * dt$$

 $E_{x_1x_2}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x_1(t)*x_2(t+\tau)*dt$ (Im prinzip das selbe wie die Faltungsoperation nur mit einer anderen Intention)

27.11.2024

 $x(t) \rightarrow System mit Impulsantwort g(t) \rightarrow y(t)$

$$y(t) = x(t) * g(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot g(-\tau + t) \cdot d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau + t) \cdot g(\tau) \cdot d\tau$$

Beispiel Faltung

$$u_e(t) \to g(t) \to u_a(t)$$

$$\begin{array}{c|c} u_e(t) & g(t) \\ u_e(t) = 2V \cdot rect(\frac{t-3s}{4s}) & g(t) = 0.5s^{-1} \cdot rect(\frac{t-1s}{2s}) \\ \text{(Grafic fehlt)} & \text{(Grafic fehlt)} \end{array}$$

neue Variable für die Zeitachse weil
t Verschiebeparameter wird $t \to \tau$


Spiegelung einer Funktion

Gespiegelte Funktion über au wird um
t verschoben: Verschiebe-Richtung wird ebenfalls gespiegelt


18

Zeitliches Übereinanderlegen der Funktion

z.B. auf eine τ -Achse



Funktion muss sich zeitlich überlagern damit $u_a(t) > 0V$



$$u_a(1s < t < 3t) = \int_{1s}^{t+1s} 2V \cdot 0.5s^{-1} \cdot d\tau$$


Kreuzkorrelation

$$E_{x1,x2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdot x_2(t+\tau) \cdot t$$

Unterschiede zur Faltung

- keine Umbenennung der Achsen nötig,
- $\bullet\,$ keine Spiegelung erforderlich (aber: Änderung der Verschieberichtung durch das τ)

Darstellung über einer Zeitachse




$$E_{u1,u2}(\tau = 0) = 2V \cdot 0.5V \cdot 1s = 1V^2s$$

$$E_{u1,u2}(\tau >= 1s) = 0V$$

$$E_{u1,u2}(\tau <= 5s) = 0V$$

$$E_{u1,u2}(\tau >= 1s) = 0V$$

$$E_{u1.u2}(\tau \le 5s) = 0V$$



Transformationen auf Basis von Cos- und Sin

(Was genau hat das Folgende mit Cos und Sin zu tun?)

Laplace | Fourier (Umkehrbar eindeutige Transformation)

 $\begin{array}{c|c} & \textbf{Transformations-Kerne} \\ e^{-st} & \textbf{Hintransformation} & e^{-j\omega t} \\ e^{+st} & \textbf{R\"{u}cktransformation} & e^{+j\omega t} \end{array}$

Laplace Transformation

transformiert werden

- Signale (allg. Terstsignale wie Einheitstsprung oder Delta-Inpuls)
- Beschreibung von Systemen (allg. die Impulsantwort)

$$X(s) = \int_0^{+\infty} x(t) \cdot e^{-st} \cdot dt$$

Fourier Transformation

transformiert werden

- Signale (jeder mögliche Verlauf mit dem Ziel des Erhalts der Frequenzanteile des Signals)
- Beschreibung von Systemen (im Allgemeinen die Impulsantwort zum Erhalt des komplexen Frequenzgangs)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Laplace

Paramerter s:

- komplexe
- $s = \delta + j\omega$

Anwendung:

Erkennung der Stabilität

Problem: bei instabielen Systemen Impulsantwort steigt bis ins Unendliche an Ansteigen wird kompensiert durch den Faktor e^{-st} mit $\delta>0$

Fourier

Parameter $j\omega$:

• rein imaginär

Anwendung:

Faltung zu multiplikationen Auslösen (Reihen-/Kettenschaltung von Systemen)

$$q_{aes}(t) = q_1(t) * q_2(t)$$

Anwendung in Rückgekoppelten Systemen

(Grafik & Herleitung fehlt)

$$G_{ges}(s) = \frac{X_a(s)}{X_e(s)} = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s) \cdot G_2(s)}$$

Anwendung der Labplace Transformation

Auslösung von Integration und Differentation mit der Laplace-Transformation

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) \cdot d\tau \to y(s) = X(s) \cdot \frac{1}{s}$$

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \to y(s) = X(s) \cdot s$$