Низкоуровневое программирование

Лекция 7

Кэш-память

Суперскалярная архитектура ЦП

Многоядерные ЦП

Программная модель машины

Из наблюдения за выполнением однопоточной программы можно сделать вывод, что:

- Инструкции выполняются последовательно;
- Результат работы инструкции вычисляется до начала выполнения следующей инструкции;
- Чтение-запись в ОЗУ производится мгновенно;

Программная модель машины

Из наблюдения за выполнением однопоточной программы можно сделать вывод, что:

- Инструкции выполняются последовательно;
- Результат работы инструкции вычисляется до начала выполнения следующей инструкции;
- Чтение-запись в ОЗУ производится мгновенно;


Любое из этих утверждений может быть ложным ☺.

Производительность памяти

С точки зрения программиста на ассемблере существует 2 уровня памяти – оперативная память и регистры.

Производительность регистров в сотни раз превосходит производительность памяти, но их суммарный объем крайне мал.

Оперативная память обладает большим объемом, но обращения к ней существенно «тормозят» процессор.




Локальность данных

Обычно данные, которые обрабатываются программой, обладают хорошей локальностью: они не разбросаны по адресному пространству, а сгруппированы.

Хорошим примером является стек — все локальные переменные расположены а текущем кадре стека.

Отсюда следует, что если мы прочитали из памяти одну порцию данных, то скорее всего следующая порция будет прочитана из соседних адресов.






arr[0] arr[1] arr[2] arr[3] arr[4] ...

Кэш-память

Исходя из локальности данных, можно ускорить обращение с памятью, заранее читая не только запрошенные данные, но вообще все данные в окрестности запрошенного адреса (упреждающее чтение)

Для сохранения таких заранее прочитанных данных используется промежуточная память, которая работает медленнее регистров, но быстрее оперативной памяти. Данная память называется кэш-памятью.

Данные считываются в кэш блоками фиксированного размера — **кэш-линиями**. Обычно кэш-линия на современных ЦП имеет размер 64 байта. Кэш-линии не перекрываются, начало кэш-линии выровнено по ее размеру (т.е. по 64 байтам).




Попадания, промахи и вытеснения

Если при обращении в память окажется, что данные уже находятся в кэше (попадание в кэш, cache hit), то данные будут взяты из кэша.

Если запрошенных данных в кэше не окажется (промах кэша, cache miss), то произойдет чтение данных из оперативной памяти.

Если кэш заполнен, то при чтении новых данных производится вытеснение кэш-линии. Обычно вытесняется наиболее «старая» кэш-линия*.



^{*}если при проектировании ЦП не была выбрана иная стратегия

Уровни кэш-памяти. Кэш L1

В современных процессорах используется несколько уровней кэша. Чем меньше уровень кэша, тем меньше его объем и тем выше его производительность.

Кэш L1 по производительности немногим уступает регистрам (задержка около 5 тактов).


Типичный объем – 64 Кбайт на 1 ядро процессора.

Кэш уровня L1 состоит из 2 частей: кэша инструкций (L1I) и кэша данных (L1D).

При таком разделении память с инструкциями программы не будет вытесняться из кэша при интенсивном чтении данных.

Т.к. инструкции тоже подвергаются кэшированию, код с высокой локальностью исполняется быстрее.

По этой же причине компиляторы используют более короткие инструкции, если возможно (xor eax, eax вместо xor rax, rax или mov eax, 0)




Кэши L2 и L3

Кэш L2 в современных процессорах имеет объем 256-1024 Кбайт *на ядро* процессора.


Задержка доступа – 10-12 тактов.


Кэш L3 - общий либо для всех ядер, либо для группы ядер, и имеет размер 1-128 МБ.

Задержка доступа – 30-40 тактов.




Кэш-память






Кэш-память (примеры)


```
Обход матрицы по строкам
```




Обход матрицы по столбцам



Кэш-память



Общая архитектура ЦП



ALU

(Arithmetic Logic Unit)
отвечает за
целочисленные
вычисления

AGU

(Address Generation Unit) отвечает за вычисление адреса в адресных выражениях

FPU

(Floating Point Unit) отвечает за вещественные вычисления

Выполнение инструкций процессором

Между считыванием инструкции из памяти и получением результата проходит несколько тактов (дискретных промежутков времени между импульсами тактового генератора).

Инструкция проходит несколько этапов:

- **1. Чтение** (fetching инструкция считывается из ОЗУ или кэша);
- **2. Декодирование** (decoding определение требуемого действия);
- 3. Выполнение (execution выполнение операций соответствующими устройствами);
- 4. Запись результата (write-back/retire— запись в регистры/память).

Сколько тактов выполняется конкретная инструкция, определяется микроархитектурой ЦП. К примеру, на Zen 1 инструкция DIV выполняется за 14-47 тактов, а на Zen 4 — за 10-18 тактов (деление является одной из самых долгих инструкций целочисленной арифметики).

При этом, каждая инструкция, в зависимости от типа, выполняется на конкретном исполнительном устройстве — ALU, AGU, FPU. Инструкции, операндом которых является адресное выражение, сначала загружают значение из памяти, затем выполняют вычисления в устройстве выполнения (и затем, если необходимо, сохраняют результат в память).

Конвейеризация.

Поскольку каждая инструкция проходит данные этапы независимо, возможно проводить считывание одной инструкции, пока происходит декодирование другой и т.д.

Подобная схема с одновременным выполнением этапов называется конвейером.

В простом конвейере 4 крупных этапа (Fetch-Decode-Execute-Retire), которые потенциально могут быть разбиты на более мелкие этапы (в ЦП Intel микроархитектуры Prescott — 31 этап!).

Конвейеризация позволяет ускорить выполнение участков последовательного кода. Условные переходы и переходы по неконстантным значениям ($JMP \ [EAX]$) не ускоряются, т.к. заранее неизвестно, какая инструкция будет считана следующей.

Суперскалярная архитектура (пример)

ЦП имеет несколько устройств управления, независимых друг от друга (например, ALU и FPU).

Если 2 инструкции используют разные исполнительные устройства и *не зависят* друг от друга (например, используют разные регистры), то они могут перекрываться по времени выполнения.

Процессоры, построенные по такому принципу, называют суперскалярными, т.к. в них одно ядро может выполнять одновременно несколько операций за один такт.

Суперскалярные процессоры считывают и декодируют несколько инструкций за раз. Инструкции при этом могут выполняться параллельно, если есть свободные исполнительные устройства и отсутствуют зависимости между инструкциями (см. далее).

В такой ситуации, логично продублировать АЛУ и FPU, чтобы процессор мог обрабатывать несколько однотипных операций одновременно.

Микрооперации

В архитектуру набора команд х86-64 входит более тысячи инструкций длиной от 1 до 15 байт. Часто одна инструкция может выполнять несколько действий.

Прямое декодирование инструкции в управляющие сигналы затратно – потребуется огромное количество логических элементов. Кроме того, если инструкция осуществляет несколько действий, она занимает несколько исполнительных устройств.

Вместо этого в декодер современных ЦП разбивает инструкцию на набор элементарных действий (микроопераций). Каждая микрооперация затрагивает только 1 блок выполнения. После декодирования микрооперации обычно аккумулируются в очереди микроопераций.

Введение микроопераций позволяет упростить схемотехнику ЦП и повысить производительность.

```
ADD [RBX], RAX

— декодирование

ADD TMP, [RBX]; АЛУ свободно

MOV TMP, [RBX]; КП свободно

MOV [RBX], TMP; АЛУ свободно
```

затрагивает контроллер памяти и АЛУ

Микрокод ЦП. Кэш микроопераций

Если инструкция разбивается на 2-3 микрооперации, то декодер выполняет разбиение самостоятельно на аппаратном уровне.

Для более сложных инструкций разбиение на микрооперации хранится в специальном **микрокоде ЦП**. Данный микрокод может обновляться -> возможно закрывать некоторые «баги» и уязвимости, возникшие при проектировании ЦП, а также повышать его производительность. Обновление микрокода может осуществляться ОС.

Микрокод ЦП загружается в ЦП при старте компьютера.

Поскольку чтение микроопераций из микрокода занимает некоторое время, после декодирования ЦП заносит результат в специальный **кэш микроопераций**. Если спустя некоторое время та же инструкция возникнет вновь, соответствующие микрооперации будут считаны из кэша.

Внеочередное выполнение

Поскольку в суперскалярной архитектуре одновременно декодируются несколько инструкций, возникает возможность перестроить итоговый набор (микро)инструкций оптимальным образом. При этом фактический порядок выполнения операций может измениться (out-of-order).

Инструкция из очереди микроопераций отправляется на выполнение, если известны значения ее операндов. Очевидно, если значение операнда рассчитывается какой-либо предыдущей микрооперацией - текущая не может начать выполнение, вместо нее на выполнение отправляется одна из следующих в очереди микроопераций.

На некоторых архитектурах внеочередное выполнение может влиять на корректность многопоточных программ. При этом на уровне машинного кода инструкции будут располагаться в корректном порядке.

```
MOV RCX, [R8] ; чтение (долгая операция)
ADD RCX, 1 ; зависит от предыдущей
ADD R9, 7 ; не зависит, выполнится раньше
```

Зависимость по данным

Зависимости по данным запрещают переупорядочивание микроопераций в определенных ситуациях. В роли данных могут выступать переменная в ОЗУ или регистр.

- 1. Read-after-write (RaW) данные записываются операцией A и считываются операцией Б => переупорядочивание может повлиять на результат операции Б;
- 2. Write-after-read (WaR) данные считываются операцией A и затем перезаписываются операцией Б => переупорядочивание может повлиять на результат операции A;
- 3. Write-after-write (WaW) данные записываются операцией A и перезаписываются операцией Б => может измениться поведение инструкций, считывающих данные между ними .

Поскольку регистр флагов перезаписывается инструкциями арифметики, он тоже может быть источником неявной зависимости по данным.

Ложные зависимости

В некоторых случаях зависимость, существующая с точки зрения ЦП, в реальности не влияет на исход работы программы.

Причиной ложных зависимостей является работа с частью регистра без перезаписи всего регистра (например, выполнение скалярных операций SSE без предшествующего PXOR или работа с AL/AX без перезаписи RAX) - ЦП не может понять, что данные в старшей части регистра не нужны, и разорвать зависимость.

```
MOV EDX, EAX
MOV AL, CL ; RAX перезаписан частично
ADD AL, 3

ADD EDX, 1
INC ECX ; FLAGS перезаписан частично

MOV EDX, EAX
MOV EDX, EAX
MOV EDX, EAX
MOVZX EAX, CL ; RAX перезаписан полностью
ADD AL, 3

ADD EDX, 1
ADD EDX, 1
ADD EXC, 1 ; FLAGS перезаписан полностью
```

Разрыв зависимостей по данным. Переименование регистров. (пример)

Зависимость по регистру разрывается при полной перезаписи *всего* регистра инструкциями MOV (SX/ZX), XOR (регистры общего назначения), MOVP*/VMOVP*, PXOR/VPXOR (векторные регистры). Компиляторы иногда генерируют данные инструкции там, где они вроде-бы не требуются, именно для разрыва зависимостей.

Для увеличения производительности используется механизм **переименования регистров**, который позволяет избавиться от WaR/WaW-зависимостей.

На аппаратном уровне в регистровом файле есть >100 безымянных регистров. При разрыве зависимости ЦП выбирает один из аппаратных регистров и начинает использовать его. При этом, одновременно 2 аппаратных регистра могут иметь одно «имя».

В современных ЦП арифметические флаги регистра FLAGS выносятся в отдельные независимые регистры => зависимость по регистру FLAGS обычно отсутствует.

```
DIV RCX ; 1 MOVPS XMM1, XMM0 ; 1 PXOR XMM0, XMM0 ; 2 (XMM0 перезаписан целиком) MOV EDX, [RSI] ; 2 (RDX перезаписан) MOVSS XMM0, XMM2 ; 2 ADD EDX, 10 ; 2
```

22

Буферизация записи

Поскольку ОЗУ является общим ресурсом, ЦП не имеет права проводить спекулятивную запись в нее.

Кроме того, даже не спекулятивная запись производится долго. С другой стороны, запись производится реже, чем чтение и прочие операции.

Логичной оптимизации является создание **очереди записи** (write-back queue), в которую отправляются значения, которые должны быть записаны в ОЗУ. Данные из этой очереди считываются контроллером памяти.

Спекулятивные операции записи сохраняются в очередь, но запись в ОЗУ не производится, пока операция не будет признана действительной.

Очередь записи может быть источником данных для операций чтения.

Переупорядочивание операций чтения/записи

Переупорядочивание независимых операций чтения/записи также может прописываться в ISA. На х86-64:

- операции чтения не могут переупорядочиваться друг с другом;
- операции записи не могут переупорядочиваться друг с другом;
- операция чтения может быть переупорядочена с более ранней операцией записи, но не наоборот.

На ARM все переупорядочивания возможны => возможна ситуация, когда многопоточная программа без использования дополнительных мер корректно работает на x86-64, но работает с ошибками на ARM.

Барьеры памяти

В некоторых случаях (многопоточное/системное программирование) переупорядочивание операций с памятью является нежелательным. Если необходимо, чтобы операции чтения/записи были выполнены в определенном порядке, используются барьеры памяти (memory barriers).

Барьер памяти гарантирует, что операции определенного типа, находящиеся до барьера, полностью завершатся до барьера, а расположенные после барьера — начнут выполнение после барьера.

Часто барьеры описываются комбинацией слов Load и Store. Например, LoadStore-барьер гарантирует, что операции чтения до барьера выполнятся до барьера, а операции записи после барьера начнутся после барьера.

На х86-64 барьеры памяти реализуются с помощью 3 инструкций:

- LFENCE = LoadStore + LoadLoad барьер*;
- SFENCE = StoreStore барьер**;
- MFENCE = полный барьер***.

В силу строгой модели памяти x86 барьеры, памяти используются редко. На ARM/RISC-V барьеры используются очень широко.

^{*} дополнительно запрещает переупорядочивание вообще любых микроопераций относительно себя

^{**} не имеет смысла для обычных операций чтения (см. MOVNTQ) *** сериализует только операции чтения/записи, в отличие от LFENCE

Зависимость по управлению. Предсказание переходов (пример)

Производительность памяти является основным ограничивающим фактором с точки зрения производительности. В частности, микрооперации чтения могут порождать длинные цепочки зависимых микроопераций, создающие «заторы» в очереди микроопераций.

Пусть результат чтения влияет на результат условного перехода. От условного перехода зависит, какие инструкции будут выполняться дальше — возникает зависимость по управлению.

В этом случае, применима «простая» оптимизация — процессор может сохранить текущее состояние, предположить результат сравнения и продолжить выполнение одной из веток.

В момент, когда чтение завершится, проверка проводится повторно. Если результат проверки совпал с предположением, то выполнение продолжается. Если нет — то процессор восстанавливает сохраненное состояние, «откатывая» те изменения, которые он уже сделал.

Отсюда следует, что производительность ЦП зависит от того, насколько предсказуемы данные и насколько хорошо ЦП умеет определять закономерности.

Сериализация микроопераций

В ряде случаев переупорядочивание микроопераций и спекулятивное выполнение нежелательны и должны быть запрещены.

Некоторые инструкции (LFENCE, CPUID, инструкции с префиксом LOCK) запрещают переупорядочивание микроопераций относительно себя (т.н. сериализующие инструкции).

Данные инструкции используются в многопоточном программировании для обеспечения корректного порядка выполнения действий.

Аппаратные исключения и прерывания (см. следующую лекцию) также запрещают переупорядочивание инструкций. Т.к. аппаратные исключения используются при отладке, программисту не видны эффекты внеочередного выполнения.

Многоядерные процессоры

Широкодоступные 2-ядерные процессоры x86-64 появились в мае 2004 г. В настоящее время число ядер в ЦП варьируется от 2 до 24, а потребительские ЦП с 1 ядром не выпускаются вовсе.

Каждое ядро считывает и выполняет инструкции независимо от других ядер. Общими для ядер обычно являются L3-кэш, контроллер памяти и контроллер ввода вывода.

Обычно ядра общаются между собой по специальной шине и информируют друг друга о действиях, которые могут затронуть другие ядра.

Наличие полностью независимых ядер позволяет выполнять несколько программ (или несколько участков кода одной программы) одновременно. С другой стороны, из независимости возникают проблемы синхронизации.


Атомарные операции


Инструкция при декодировании разбивается на несколько микроопераций, которые выполняются отдельно.

Данный факт может влиять на корректность многопоточных программ, поскольку операции не являются атомарными.

Операция является атомарной, если сторонний наблюдатель (в т.ч. другое ядро) не может получить доступа к данным, над которыми операция выполняется в данный момент (т.е. начата, но не завершена).

Операции чтения и записи выровненных значений размером не более 8 байт всегда атомарны в х86-64.







Префикс LOCK (пример)

Для выполнения атомарных операций используется префикс LOCK. Данный префикс может быть использован не со всеми инструкциями*.

При использовании данного префикса область памяти, над которой выполняется операция, блокируется на время ее выполнения.

Операции с префиксом LOCK являются неявными барьерами памяти — все операции чтениязаписи не могут быть переупорядочены через LOCK.





^{*} ADD, ADC, AND, BTC, BTR, BTS, CMPXCHG, CMPXCH8B, CMPXCHG16B, DEC, INC, NEG, NOT, OR, SBB, SUB, XOR, XADD, XCHG

Кэширование в многоядерных системах

Поскольку обычно каждое ядро ЦП имеет свои кэши L1/L2, возникает проблема согласованности данных разных ядер.

Наиболее простой вариант — использование **некогерентного кэша**. В этом случае содержимое кэшей не обязано быть синхронизированным => ядра могут видеть одну и ту же область памяти по-разному. В этом случае для синхронизации состояния используются спец. инструкции.

В случае когерентного кэша ядра ЦП обмениваются информацией об операциях чтения/записи. В самом простом варианте, если одно из ядер производит запись в память, соответствующая кэш-линия в кэшах других ядер помечается, как невалидная — ядра запросят ее из ОЗУ повторно. Никаких спец. инструкций синхронизации состояния не требуется.

Все ЦП х86 используют когерентные кэши.

См. также: https://en.wikipedia.org/wiki/MESI protocol

False sharing (пример)

Если 2 независимые переменные, используемые несколькими ядрами, располагаются на одной кэш-линии, то производительность работы с ними существенно падает.

Запись в любую из переменных инвалидирует кэш-линию в других ядрах => они будут запрашивать кэш-линию заново.

Кроме того, префикс LOCK обычно приводит к блокировке кэш-линии, содержащей переменную, что исключает доступ к ней со стороны других ядер даже для операций чтения.

Если переменные располагаются на разных кэш-линиях, такого не произойдет. С этой целью независимые переменные или группы переменных, участвующие в многопоточном взаимодействии, выравниваются по значению, превышающему размер кэш-линии (см. std::hardware destructive interference size).

Simultaneous Multithreading

Несмотря на наличие спекулятивного выполнения, полностью загрузить исполнительные устройства одного ядра проблематично => часто в ядре есть свободные вычислительные ресурсы.

Эти ресурсы можно использовать, если загрузить ядро инструкциями не из 1, а из нескольких (обычно 2) потоков выполнения (одновременная многопоточность, Simultaneous Multithreading, Hyperthreading).

В этом случае ЦП должен считывать и выполнять инструкции из разных потоков с соблюдением их изоляции. Достигается это частичным дублированием управляющих блоков ЦП.

SMT позволяет поднять производительность системы в целом за счет повышения количества доступных «ядер». Оборотной стороной является повышение конкуренции за общие ресурсы ЦП (кэши, шина ОЗУ, ввод/вывод) и исполнительные устройства ядра, что в некоторых случаях приводит к понижению производительности некоторых приложений

