DCC007 – Organização de Computadores II

Aula 11 – Limite de Superescalar / VLIW

Prof. Omar Paranaiba Vilela Neto




Limites para ILP

Modelo ideal de hardware; compiladores MIPS


- 1. Register renaming—número infinito de registradores virtuais para evitar todos os hazards de WAW & WAR
- 2. Branch prediction-perfeito; sem previsões erradas
- 3. *Jump prediction*—previsões perfeitas => máquina com especulação perfeita & buffer de instruções ilimitado
- 4. Análise de sinônimos de memória—endereços são conhecidos e stores podem ser movidos antes de loads se os endereços não forem iguais


1 ciclo de latência para todas as instruções

Limite Superior para ILP




Impacto da Janela






© 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.


Efeito do Número de Registradores – Renom.






© 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Impacto de Alias (Memória)






© 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Controle ocupa muito espaço

MIPS R10000 Microprocessador Superescalar



Agenda

Dependências

Loop unrolling

VLIW

Software pipelining

Trace scheduling

Loop c/ FP

```
for (i=1000; i>0; i=i-1)
x[i] = x[i] + s;
```

Loop c/ FP: Onde Estão os Hazards?

```
Loop: L.D F0,0(R1);F0=vector element
ADD.D F4,F0,F2;add scalar in F2
S.D F4,0(R1);store result
DADDUI R1,R1,#-8;decrement pointer 8B
BNE R1,R2,Loop;branch R1!=zero
```

Instruction producing result	Instruction using result	Stalls in clock cycles
FP ALU op	Another FP ALU op	3
FP ALU op	Store double	2
Load double	FP ALU op	1
Load double	Store double	0
Integer op	Branch	1

Hazards no Loop c/ FP

```
Loop: L.D F0,0(R1) ;F0=vector element

ADD.D F4,F0,F2 ;add scalar in F2

S.D F4,0(R1) ;store result

DADDUI R1,R1,#-8 ;decrement pointer 8B (DW)

BNE R1,R2,Loop ;branch R1!=zero
```

```
Instruction
                Instruction
                                     Stalls in
producing result
                using result
                                     clock cycles
FP ALU op
                Another FP ALU op
FP ALU op
                Store double
Load double
                FP ALU op
Load double
                Store double
                Branch
Integer op
```

Onde estão os stalls?

Loop c/ FP Mostrando Stalls

```
1 Loop:
                     F0,0(R1); F0=vector element
           L.D
2
           stall
3
           ADD.D
                    F4,F0,F2; add scalar in F2
           stall
5
           stall
6
           S.D
                     F4,0(R1) ;store result
                     R1,R1,#-8 ;decrement pointer 8B (DW)
           DADDUI
8
           stall
9
           BNE
                     R1,R2,Loop ;branch R1!=zero
10
           stall
```

Como podemos reescrever código para minimizar stalls?

Código Revisado para Minimizar Stalls

```
F0,0(R1)
            L.D
1 Loop:
2
                       R1,R1,#-8
            DADDUI
            ADD, D
                       F4, F0, F2
4
            stall
5
                       R1,R2,Loop ;delayed branch
            BNE
6
            S.D
                       F4,8(R1) ;altered when move past SUBI
```

```
Instruction<br/>producing resultInstruction<br/>using resultStalls in<br/>clock cyclesFP ALU opAnother FP ALU op3FP ALU opStore double2Load doubleFP ALU op1
```

E se expandirmos o loop 4 vezes?

Expansão do Loop

```
1 Loop: L.D
            F0,0(R1)
                                             Podemos
      ADD.D
            F4,F0,F2
      S.D 	ext{F4,0(R1)}
                         ;drop SUBI & BNEZ
                                             reescrever
      L.D F6, -8(R1)
                                             loop para
      ADD.D F8, F6, F2
6
                                             minimizar
      S.D F8, -8 (R1)
                         ;drop SUBI & BNEZ
      L.D F10, -16(R1)
                                             stalls?
8
      ADD.D F12,F10,F2
      S.D F12, -16(R1)
                         ;drop SUBI & BNEZ
10
      L.D F14, -24(R1)
11
      ADD.D F16,F14,F2
12
      S.D F16, -24(R1)
13
      DADDUI R1,R1,\#-32 ;alter to 4*8
14
      BNE
            R1,R2,LOOP
```

14 + 2 + 4 x (1+2) = 28 ciclos, ou 7 por iteração Assume R1 é múltiplo de 4

Minimização dos Stalls

```
1 Loop: L.D
              F0,0(R1)
       L.D F6, -8(R1)
       L.D F10,-16(R1)
       L.D F14, -24(R1)
5
       ADD.D F4,F0,F2
       ADD.D F8, F6, F2
6
       ADD.D F12,F10,F2
8
       ADD.D F16,F14,F2
       S.D \mathbf{F4}, 0(\mathbf{R1})
10
       S.D F8, -8(R1)
11
       DADDUI R1,R1,#-32
12
       S.D F12,16(R1); 16-32 = -16
13
       BNEZ
              R1,LOOP
14
              F16, 8(R1); 8-32 = -24
       S.D
```

14 ciclos, ou 3.5 por iteração

- Quais pressuposições foram feitas?
 - Pode mover store depois de DADDUI mesmo que F16 seja modificado
 - Pode mover loads antes de stores: mantém dados de memória corretos?
 - Quando é seguro fazer tais modificações?

- Definição: compilador está preocupado com dependências no programa, sejam elas hazards ou não, o que depende do pipeline
- Data dependency (RAW se for hazard em HW)
 - Instrução i produz resultado usado por j, ou
 - Instrução j possui dependência de dados com k, e instrução k possui dependência de dados com instrução i, em outras palavras, dependência de dados é transitiva.
- Fácil determinar para registradores (nomes fixos)

- Outro tipo de dependência é chamada name dependence: duas instruções usam mesmo nome, mas não trocam dados
- Antidependence (WAR se for hazard em HW)
 - Instrução j escreve um registrador ou localidade de memória que instrução i lê, mas instrução i é executada antes de j.
- Output dependence (WAW se for hazard em HW)
 - Instrução i e instrução j escrevem no mesmo registrador ou posição de memória; a ordem de escrita deve ser preservada.

- Difícil para acessos de memória
 - \bullet 100(R4) = 20(R6)?
 - Em iterações diferentes de loops, 20(R6) = 20(R6)?
- No nosso exemplo, precisávamos saber se R1 não modificasse, então:

```
0 (R1) != -8 (R1) != -16 (R1) != -24 (R1)
```

Não existiriam dependências entre alguns loads e stores e o código poderia ser movido

Dependência final chamada de control dependence

Exemplo

```
if p1 {S1;};
if p2 {S2;}
```

S1 possui dependência de controle em p1 e S2 possui dependência de controle em p2, mas não em p1.

- Duas (óbvias) restrições para dependências de controle:
 - Uma instrução que possui dependência de controle com um branch não pode ser movida para antes do branch.
 - Uma instrução que não possui dependência de controle com um branch não pode ser movida para depois do branch.
- Dependências de controle são relaxadas para conseguir paralelismo; mesmo efeito é conseguido se preservarmos ordem das exceções e fluxo de dados

- VLIW: Very Long Instruction Word
 - IA-64 ou Itanium da Intel
 - Trimedia da Philips
 - TMS320C62X da Texas Instrument

- VLIW: decodificação vs. tamanho da instrução
 - Há espaço no código da instr. para diversas FUs
 - Operações definidas pelo compilador para executar na mesma palavra podem executar em paralelo
 - Ex., 2 operações inteiras, 2 operações FP, 2 refs. memória, 1 branch
 - 16 a 24 bits por campo => 112 bits a 168 bits de tamanho
 - Precisa escalonar código através de branches para ser efetivo

Loop Unrolling em VLIW

Memória 1 Clock Memória 2

FP 1

FP 2

Int/

hranah

Loop Unrolling em VLIW


Memória 1 Clock	Memória 2	FP 1	FP 2	Int/	
			branch		
L.D F0,0(R1)	L.D F6,-8(R1)				1
L.D F10,-16(R1)	L.D F14,-24(R1)				2
L.D F18,-32(R1)	L.D F22,-40(R1)	ADD.D F4,F0,F2	ADD.D F8,F6,F2		3
L.D F26,-48(R1)	L.D F30,-56(R1)	ADD.D F12,F10,F2	ADD.D F16,F14,	F2	4
	ADD.D F24,F22,F2		ADD.D F20,F18,	F2	5
S.D F4,0(R1)	S.D F8,-8(R1)	ADD.D F28,F26,F2	ADD.D F32,F30,	F2 DADDUI R1,R1,#-56	6
S.D F12,40(R1)	S.D F16,32(R1)				7
S.D F20,24(R1)	S.D F24,16(R1)			BNE R1,R2,LOOP	8
S.D F28,8(R1)	S.D F28,0(R1)				9


Loop Unrolling em VLIW


Memória 1 Clock	Memória 2	FP 1	FP 2	Int/	
			branch		
L.D F0,0(R1)	L.D F6,-8(R1)				1
L.D F10,-16(R1)	L.D F14,-24(R1)				2
L.D F18,-32(R1)	L.D F22,-40(R1)	ADD.D F4,F0,F2	ADD.D F8,F6,F2		3
L.D F26,-48(R1)	L.D F30,-56(R1)	ADD.D F12,F10,F2	ADD.D F16,F14,	F2	4
	ADD.D F24,F22,F2		ADD.D F20,F18,	F2	5
S.D F4,0(R1)	S.D F8,-8(R1)	ADD.D F28,F26,F2	ADD.D F32,F30,	F2 DADDUI R1,R1,#-56	6
S.D F12,40(R1)	S.D F16,32(R1)				7
S.D F20,24(R1)	S.D F24,16(R1)			BNE R1,R2,LOOP	8
S.D F28,8(R1)	S.D F28,0(R1)				9


Unrolled 8 vezes para evitar atrasos


- 8 executadas em 9 ciclos, ou 1.125 ciclos por iteração
- Precisa de mais registradores em VLIW















Outro Exemplo – Agora com loop unrolling

Unroll 4 ways



Outro Exemplo – Agora com loop unrolling


Unroll 4 ways

Int1 Int 2 M1 M2 FP+ FPx loop: lw F1, 0(r1) lw F2, 4(r1) loop: lw F1 lw F3, 8(r1) lw F2 lw F4, 12(r1) addiu R1, R1, 16 lw F3 add.s F5, F0, F1 add R1 lw F4 add.s F6, F0, F2 Schedule add.s F7, F0, F3 add.s F8, F0, F4 sw F5, 0(R2) sw F6, 4(R2) sw F7, 8(R2) sw F8, 12(R2) addiu R2, R2, 16 bne R1, R3, loop

Escalonamento Estático com Processadores VLIW


Outro Exemplo – Agora com loop unrolling

Unroll 4 ways



Software Pipelining

- Observação: se iterações de loops são independentes, então podemos ganhar ILP executando instruções de diferentes iterações de cada vez
- Software pipelining: reorganiza loops de forma que cada iteração executada é realizada por instruções escolhidas das iterações diferentes do loop original (isto é, Tomasulo em SW)



Exemplo de SW Pipelining

```
Antes: Unrolled 3 vezes

1    L.D F0,0(R1)

2    ADD.D F4,F0,F2

3    S.D F4,0(R1)

4    L.D F6,-8(R1)

5    ADD.D F8,F6,F2

6    S.D F8,-8(R1)

7    L.D F10,-16(R1)


8    ADD.D F12,F10,F2


9    S.D F12,-16(R1)

10 DADDUI R1,R1,#-24


11 BNE R1,R2,LOOP
```

Software Pipelining







Software Pipelining / VLIW



Software Pipelining / VLIW




Software Pipelining / VLIW





Trace Scheduling

- Permite encontrar paralelismo cruzando branches de IFs vs. branches de LOOPs
- Dois passos:
 - Trace Selection
 - Encontre sequência mais provável de blocos básicos (trace) a partir de sequência estatisticamente prevista de código sequencial
 - Trace Compaction
 - Comprima trace no menor número de instruções VLIW o possível
 - Necessita de manter informações para recuperação em caso de previsão errônea

Seleção de *Trace*







Extraindo Mais Paralelismo

 Execução condicional de instruções (conditional or predicated instructions)

- Mas ainda leva tempo se instrução não for executada
- Popular nas máquinas modernas
 - MIPS, Alpha, PowerPC e SPARC possuem move condicional
 - HPPA permite instr. R-R cancelar condicionalmente a instrução seguinte
 - IA-64 permite instruções para execução condicional


Detectando e Explorando Paralelismo em Loops

Exemplo: Onde estão as dependências de dados?
 (A,B,C distintos & sem overlap)

```
for (i=1; i<=100; i=i+1) {
    A[i+1] = A[i] + C[i];  /* S1 */
    B[i+1] = B[i] + A[i+1];} /* S2 */
```

- 1. S2 usa o valor A[i+1] calculado por S1 na mesma iteração.
- 2. S1 usa valor calculado por S1 em uma iteração anterior, já que cálculo de A[i+1] usa A[i]. O mesmo acontece para S2 com B[i] e B[i+1]. Isto é chamado "loop-carried dependence" entre iterações
- Iterações são dependentes, e não podem ser executadas em paralelo
- No nosso caso, cada iteração era independente

Detectando e Explorando Paralelismo em Loops



Detectando e Expandindo Loops

```
for (i=1; i<=100; i=i+1) {
  A[i] = A[i] + B[i]; /* S1 */
  B[i+1] = C[i] + D[i]; /* S2 */
A[1] = A[1] + B[1];
for (i=1; i<=99; i=i+1) {
   B[i+1] = C[i] + D[i]; /* S2 */
  A[i+1] = A[i+1] + B[i+1]; /* S1 */
B[101] = C[100] + D[100]
```

Detectando e Explorando Paralelismo em Loops

```
for (i=1; i<=100; i=i+1) {
A[i] = B[i] + C[i];
D[i] = A[i] * E[i];}
```

Detecção de dependências transportadas por loop.

 Detecção é inexata, pois somente informa se dependência pode existir, e não se ela vai existir

Olhar para o registrador e não para a memória

Identificando loop-carried dependencies

 Elas aparecem na forma de equações de recorrência

```
for (i=6; i<=100; i++)
Y[i]=Y[i-5]+Y[i];
```

- Loop possui dependência de distância 5
 - Quanto maior a distância, maior o potencial para paralelismo
 - Nesse caso, podemos desdobrar 5 iterações independentes, que podem ser remanejadas a vontade do otimizador de código

Resumo

 Tecnologia de compiladores pode ajudar extração de paralelismo para ajudar hardware

- Loop unrolling e deteção de paralelismo em loops
- Escalonamento de código em VLIW
- Software pipelining
- Trace scheduling