

Embedded Systems Einführung

Eingebettetes System



- o integrierte, elektronische Schaltung mit spezifischer Aufgabe, mit der ein Benutzer nur indirekt in Verbindung kommt
- Teil eines Gesamtsystems mit stark beschränkten Ressourcen, bestehend aus Hard- und Software (teilweise ohne Betriebssystem)
- HW/SW-Codedesign z.B. mit VHDL,
 allgemein tool- bzw. modellbasierter Entwurf
- o 75 % verwenden ein Betriebssystem (Tendenz steigend)
 - 25 % mit Main-Loop
- o Ist eine Kombination aus Hard- und Softwarekomponenten, die in einen technischen Kontext zur Steuerung, Regelung und Überwachung eines Systems eingebunden sind
- o Es verrichtet vordefinierte Aufgaben, oftmals mit Echtzeitberechnungs-Anforderungen
- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS): Verwendet zur Fabrikautomatisierung, Verkehrsleitung
- o **Standardarchitektur** auf einem PC: Preiswerte Hardware (allerdings oft nicht *industrietauglich*) preiswerte Software, häufig ohne *Echtzeitfaehigkeit*
- o Industrie-PC: Unterstützt Echtzeitbetriebssysteme



Definition: Technischer Prozess

- o Prozess, in dem Zustandsgrößen durch technische Hilfsmittel festgestellt und beeinflusst werden
 - Prozess definiert als Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, durch die Information verändert wird
- o Sensoren (z.B. Thermometer, Kamera, Mikrofon) erfassen Zustandsgrößen, Aktoren (z.B. Motoren, Relais, Ventile) beeinflussen sie


Klassifikation: Technischer Prozess

- Fließprozess (Regler): physikalische Größe mit stückweise kontinuierlichem Wertebereich,
 ablaufende Vorgänge sind zeit- und ortsabhängig, z.B. chemische Reaktoren, Energieerzeugung in Kraftwerken
- o Folgeprozess (State Machine): Binäre, diskrete Informationselemente werden gemeldet oder ausgelöst,
 - z.B. Ampel- oder Aufzugsteuerung
- **Stückprozess (Datenbank):** Informationselemente werden einzeln identifizierbaren Objekten (Stücken) zugeordnet z.B. Transport- oder Ladevorgänge, Fertigung

Definition: Rechenprozess

o *Task* als Instanz zur dynamischen Abarbeitung eines Programms zur Berechnung von Ausgabewerten aus Eingabewerten über Umformen, Transportieren oder Speichern von Information

Definition: Kognitiver Prozess



- o Umformen, transportieren oder verarbeiten von Information im menschlichen Bediener
- o Einflussnahme des Bedieners auf den Rechenprozess über Man Machine Interface (MMI)

Definition: Steuerungssystem

- o Umfasst zur Steuerung erforderliche Rechenprozesse sowie deren Hard- bzw. Software
- Aufgaben:
 - Erfassen von Zustandsgrößen
 - Koordinaten & Überwachung der Prozessabläufe

Definition: Steuerung und Regelung

- o **Steuerung:** Kein geschlossener *Regelkreis*, Rechenprozess reagiert nicht auf sich ändernde Sensorwerte im technischen Prozess
- o Regelung: Geschlossener Regelkreis, Sensor- bzw. Messwerte werden verwendet, um Stellgrößen daraus zu berechnen

Self-Hosted-Entwicklung

o Entwicklungsumgebung und Zielsystem sind identisch (so wie wir es alle kennen)


Host-Target-Entwicklung

o Self-Hosted-Entwicklung oft nicht möglich da Hardware proprietär oder zu leistungsschwach für Entwicklungsumgebung

- $\circ \ \textbf{Host:} \ Entwicklungsrechner, \ enthält \ \textit{Cross-Compiler, Remote-Debugger, Target-Libraries } \ und \ -Betriebssystem$
 - Cross-Compiler: Erzeugt Image, dass eigentliche Applikation sowie Betriebssystem- und Laufzeitkomponenten + Startupcode enthält
 - Remote-Debugger: Auf dem Host läuft GUI mit Debug-Info, über JTAG etc. sieht man den Systemzustand des Targets (Stack, Variablenbelegung) an gewählten Breakpoints
 - Ohne Remote-Debugger: Konsolenausgaben per printf, LEDs blinken lassen
- Schnittstelle: Zum *Downloaden* der Applikation auf das *Target* oder fürs *Debugging*, verschiedenste Variationen möglich (z.B. *Ethernet*, *USB*, *JTAG*, *Flash*, ...)
- o Target: System, für das entwickelt wird
 - Boot-Monitor: Programm auf dem Target, über das Software geladen und gestartet werden kann, erfolgt über ähnliche Schnittstellen wie die Host-Target-Entwicklung an sich

Softwareentwicklung in einem Host-Target System

Target system



- o Object File: Symboltabelle
- o Linker: Symbol-Auflösung und Relocation
- o Executable File: Code & Daten zur Ausführung, Umsetzung auf virtuellen Speicher
- o Shared object file: Code und Daten zum (dynamischen) linken mit anderen object files
- o **Relocatable file:** Code und Daten zum linken mit anderen *object files* um Executable
 - zu erstellen
- o Dynamic Linker: Laden von shared Libraries

Tools: Kernel-Tracer

o Zeigt Signale, Task-Zustaende, Semaphoren, Interrupts

Tools: Stack-Monitor


o Zeigt maximal verfügbarer Stack pro Task, aktuelle Auslastung und maximale je gemessene Auslastung (Hochwassermarke) des Stacks

Weitere Tools

o Anzeige der Speicherbelegung und Auslastung der CPU, Memory-Leak-Detection, Code-Coverage

Echtzeitbetrieb

Kriterien für Echtzeitsysteme




- Schnelligkeit bzw. Geschwindigkeit ist nicht wichtig im Kontext einer harten Echtzeitschranke ein schnellerer PC ist zwar häufiger vor der Schranke fertig, aber eben auch nicht zu 100%
- Wichtig dagegen sind:
 - Pünktlichkeit (Ober- und Untergrenze) bzw. Rechtzeitigkeit (Nur Obergrenze) (timeliness)
 - Verfügbarkeit
 - Determinismus (bei gleicher Eingabe im gleichen Zustand liefert das System immer die gleiche Ausgabe)
- Verletzungen von Zeitbedingungen ggf. katastrophal (fristgerechte Bearbeitung von Anforderungen aus einem technischen Prozess)

Vorbedingungen für Echtzeitbetrieb

- o Verarbeitungszeit von Aufgaben berücksichtigen, bei mehreren Aufgaben Reihenfolge der Abarbeitung planen
- o Reihenfolge entscheidend für fristgerechte Ergebnisse
- o Priorität von Aufgaben gemäß ihrer Wichtigkeit als Planungsgrundlage
- o Unterbrechung einer Aufgabe muss durch einen Prozess zur Bearbeitung höher-priorer Aufgaben möglich sein
 - ⇒ Formaler Rahmen zum Nachweis schritthaltender Verarbeitung

Echtzeitbedingung: Auslastung




- $\circ t_V := Verarbeitungszeit$
- $\circ t_P :=$ Prozesszeit, Abstand zwischen zwei Anforderungen (*Jobs*) desselben Typs, wenn t_P konstant handelt es sich um einen zyklischen bzw. periodischen Prozess

o
$$\rho = \frac{l_V}{l_P}$$
 := Auslastung
$$-\rho_A = \frac{l_{VA}}{l_{PA}}$$

$$-\rho_B = \frac{l_{VB}}{l_{PA}}$$

$$-\rho_{A+B} = \frac{l_{VA}}{l_{PA}} + \frac{l_{VB}}{l_{PB}}$$
o $\rho = \sum_{i=0}^{n} \frac{l_{Vi}}{l_{Pi}} := Gesamtauslastung bei n Prozessen$


 \circ 1. *Echtzeitbedingung:* Gesamtauslastung aller Prozesse $\leq 1 \Leftrightarrow \rho = \sum_{i=0}^{n} \frac{t_i v_i}{t_{pi}} \leq 1$



Art von Rechenprozessen


- o zyklisch: konstanter Abstand zwischen zwei Anforderungen
- o azyklisch: Keine Untergrenze zwischen zwei Nachrichten, kommen beliebig (gefaehrlich)
- o sporadisch: ähnlich wie azyklisch aber mit Untergrenze zwischen zwei Nachrichten (z.B. Netzwerktreiber)

Echtzeitbedingung: Pünktlichkeit



- \circ Aufgabe darf nicht vor spezifizierten Zeitpunkt t_{Zmin} erledigt sein(meist unwichtig oder trivial)
- \circ Aufgabe muss spätestens bis Zeitpunkt t_{Zmax} erledigt sein (Rechtzeitigkeit)
- o Verbleibende Reaktionszeit: $t_R = t_V + t_W$ (Verarbeitungszeit + Wartezeit) *Wartezeit* := Zeit, bis Rechenkern frei ist
- o **2.** *Echtzeitbedingung:* Um Aufgaben rechtzeitig zu erledigen, muss die Reaktionszeit zwischen der minimal und maximal zulässigen Reaktionszeit liegen: $t_{Zmin} \le t_{Rmin} \le t_{R} \le t_{Rmax} \le t_{Zmax}$

Harte und weiche Echtzeit



- Harte Echtzeit: Verletzung der Rechtzeitigkeit hat katastrophale Folgen (z.B. Airbag, Herzschrittmacher)
- Weiche Echtzeit: Schlechteres Ergebnis (z.B. ruckelnde Videowiedergabe, GPS-Latenz)
 ⇒ Häufig Graubereich
- o Kostenfunktion: Kosten explodieren bei Überschreitung der Echtzeitschranke (Deadline) im Falle von Harter Echtzeit, bei Weicher Echtzeit steigen Kosten nur linear an

o Nutzenfunktion: Ergebnisse außerhalb des Intervalls $[t_{Zmin}, t_{Zmax}]$ haben bei Harter Echtzeit nahezu keinen Nutzen mehr, bei Weicher Echtzeit ungefähr lineare Ab- bzw. Zunahme



Echtzeitbetriebssysteme

Aufgaben und Anforderungen

- o Steuern und Überwachen: Ausführung der Benutzerprogramme & Verteilung der Betriebsmittel (Speicher, Prozessor, Dateien)
- o Stellt dem Benutzer die Sicht einer einfacher als die Hardware zu bedienenden virtuellen Maschine zur Verfügung
 - Aus Sicht des Benutzers steht der Rechner ihm allein zur Verfügung
 - Einfacher, standardisierter Zugriff auf Ressourcen (Speicher, Geräte, Dateien per Gerätetreiber, Dateisystem, Speichermanagement)

o Zeitverhalten

- Schnelligkeit (bei einem RTOS insbesondere Realisierung kurzer Antwortzeiten)
- Zeitlicher Determinismus (Speicherverwaltung und Garbage Collection sind problematisch)
 - * Scheduling, IPC und Synchronisation
 - * Angabe und Einhalten von Zeitbedingungen, Bereitstellen von Zeitdiensten

o Geringer Ressourcenverbrauch

- Hauptspeicher & Prozessorzeit

o Zuverlässigkeit & Stabilität

- Programmfehler dürfen Betriebssystem und andere Programme nicht beeinflussen
- Linux: Treiber & Kernelmodule laufen im Kernel-Adressraum
- QNX: Mikrokernel-Architektur: sogar Treiber haben eigenen Adressraum

o Sicherheit

- Datei- und Zugangsschutz


o Portabilität, Flexibilität und Kompatibilität von Systemkomponenten

- Erweiterbarkeit, Einhalten von Standard (z.B. POSIX)
- Möglichkeit für andere Betriebssysteme, geschriebene Programme zu portieren (anpassen, übersetzen, ausführen)

Skalierbarkeit

- Hinzunehmen oder Weglassen von Betriebssystem-Komponenten möglich machen
- Geringer Programm- und Datenspeicherbedarf bei kleinen Anwendungen (Footprint)
- Komfort und umfassende Funktionalität bei großen Anwendungen


Aufbau und Struktur



- Ein Betriebssystem besteht aus aufbauenden Systemkomponenten (Dienstprogramme, Werkzeuge) und einem Betriebssystemkern
- o (1): Hardware-Interrupt
- o (2): Software-Interrupt (Systemcall)
- o (3): Hardware-Interrupt (während eines Systemcalls)
- o (4): Hardware-Interrupt (Scheduler wird aufgerufen)
- \circ (5): Scheduler übergibt CPU einem Task auf User- Ebene
- Betriebssystem-Dienste werden fast bei jedem Betriebssystem über Software-Interrupts (Supervisor Call / Systemcall) angefordert


Prozessmanagement

Unterbrechung ohne Betriebssystem



PC = Program Counter

Unterbrechung mit präemptivem Scheduling (Multitasking Betriebssystem)



- o (1): CPU arbeitet Programm ab
- o (2): Interrupt während der Programmabarbeitung:
 - Abarbeitung des aktuellen Befehls beenden
 - Befehlszähler und Registerinhalte auf den Stack legen
 - Befehlszähler auf Interrupt Service Routine (ISR) legen
- o (3): ISR rettet von ihr benötigte CPU-Register
- o (4): Eigentliche Interrupt-Behandlung
- o (5): Gerettete CPU-Register wiederherstellen
- o (6): Befehl Return from Interrupt:
 - Auf Stack abgelegte Register (Flags, Befehlszaehler) wiederherstellen
- o (7): Normalen Programmablauf fortsetzen
- o Softwareinterrupts (Systemcalls):
 - Benutzerprogramme fordern Dienste des Betriebssystems an
- o Hardwareinterrupts:
 - Hardwarekomponenten (Systemuhr, HDD) fordern Dienste des Betriebssystems an
 - Präemptiv (bei RTOS): Rechnerkern wird bei Interrupt der aktuell rechnende Task entzogen wenn höherpriore Task auf Interrupt reagieren muss
 - Interrupt zum Kontextwechsel
 - Retten des Kontextes des unterbrochenen Prozesses *j*
 - eventuelle Auftragsbearbeitung
 - Scheduler: Auswahl nächster Rechenprozess i
 - Kontext von Rechenprozess i laden
 - Return zu PCi


Bei Interrupt (z.B. *Timer* oder *I/O*) wird Scheduler gestartet und zu höher priorem Prozess gewechselt um obere Reaktionsschranke eines *RTOS* einhalten zu können (Interrupt-Sperre im *Kernel* so kurz wie möglich, obere Schranke einhalten *wichtig*)

Nicht-präemptiv (normales Betriebssystem):
 Scheduling nur bei Systemcall oder zeitgesteuert,
 nicht bei Interrupt

 Beinhaltet: Priorität, Maschinenzustand (Register, Stack), Task-Zustand, Zeit-Quantum, Verwaltungsdaten für Betriebsmittel (Filedeskriptor), Speicherabbildungstabellen für virtuellen Speicher (Prozessadressraum → realer Speicher (Code, Data, Stack))


```
char*
                         name;
                                                      task name
uint
                         status;
                                                     status of task
uint
                         priority;
                                                     task's current priority */
uint
                         prioNormal:
                                                      task's normal priority */
FUNCPTR
                         entry;
                                                      entry point of
                                     ptr to signal info for task */
struct sigtcb
                 * pSignalInfo :
                         taskTicks;
uint
                                                   /* total number of ticks
                         taskIncTicks;
uint
                                          /* number of ticks in slice */
                 *taskStdFp[3]; int taskStd[3]; /* stdin, stdout, stderr fps /
struct
char
                         **ppEnviron;
                                             environment var table */
int
                                  envTblSize;
                                                           /* number of slots in table */
                                  nEnvVarEntries; /* num env vars used */
EXC_INFO excInfo; REG_SET regs;
                                          /* exception info & register set */
```

Task-Zustände



o Tasks und Threads:


- Leichtgewichtige Prozesse um Aufwand für Kontextwechsel zu minimieren
- Mehrere Threads teilen sich fast kompletten Task-Kontext
- Lediglich Stack (mit Program Counter) und Thread-Status unterschiedlich
- sind effizient zu erzeugen und zu schedulen
- gemeinsamer (kein getrennter) Prozessadressraum
- gemeinsame Betriebsmittel wie Files / Devices
- gemeinsamer globaler Speicher, oft aus Effizienzgründen verwendet



o Thread erzeugen:

- o int_pthread_create(pthread_t * thread, pthread_attr_t * attr, void * (*start_routine)(void *), void * arg):
 - Erzeugt neuen Thread (Einstiegsfunktion start_routine mit Argument arg)
 - Thread wird nebenläufig mit aufrufenden Thread abgearbeitet
 - Beenden mit *pthread_exit* oder beenden von *start_routine*
 - Attribute: Scheduling (Art, Parmeter), Stack (Größe, Adresse), JOINABLE / DETACHED
 - JOINABLE: Thread Control Block wird solange aufgehoben, bis JOIN auf diesen Thread aufgerufen wird
 - DETACHED: TCB wird direkt nach Beendigung des Threads weggeworfen
- o void pthread_exit(void * retval):
 - Beendigung des Threads mit retval
 - Alternative zu Beenden der start routine
 - Cleanup-Handler aufrufen (Ressourcen freigeben (Speicher, Filedeskriptor))
- o int pthread_join(pthread_tthread,void * *thread_return):
 - Aufruf blockiert, bis Thread sich beendet (Ergebnis steht dann in thread_return)
- o int pthread_detach(pthread_tth):
 - Wenn keiner auf Thread wartet, räumt er sich bei Beendigung komplett auf (Thread Deskriptor, Stack)

Speichermanagement



- o Aufgaben einer Memory-Management-Unit (MMU): Speicherschutz & Adressumsetzung
- MMU ist in Hardware implementiert und wird durch das Betriebssystem mittels Speicherabbildungstabellen konfiguriert

Speicherschutz:

- Jeder Prozess (nicht Thread) hat eigenen Prozessadressraum
- Zugriff nur auf eigene Daten-, Stack- und Codesegmente
- Zugriff auf nicht abgebildete Adresse führt zur Interrupt (Segmentation Fault) durch MMU

Speicherverwaltung ohne MMU / Adressumsetzung

- o Alle Programme sind zur *Link-*Zeit bekannt, Linker kann unterschiedliche Adressbereiche pro Programm zuordnen und *Sprungadressen* (d.h. Funktionsaufrufe) auflösen, es gibt ein Executable (*Image*)
- o Wenn mehrere Programme dynamisch zur Laufzeit in den Hauptspeicher geladen werden sollen:
 - unterschiedliche, zur Lade-Zeit festgelegte Programmadressen (Sprünge bei Funktionsaufrufen)
 - Der *Loader* ersetzt Adressen zur *Lade-*Zeit eines Programms (z.B. Ersetzen des Symbols einer Funktion *printf*() durch Adresse, unter der Funktion tatsächlich verfügbar durch Symboltabelle erst zur *Ladezeit* bekannt)
 - Verwendung von Position Independent Code (PIC) da natürlich zur Compile-Zeit absolute Sprünge nicht bekannt PIC bedeutet die Verwendung von Relativsprüngen (d.h. anstatt absoluter Sprung von $0x900 \rightarrow 0x1000$ wird relativer Sprung um 0x100 eingetragen)

Speicherverwaltung mit Adressumsetzung

- o Einheitlicher, virtueller Adressraum für Programme:
 - beginnt bei 0, umfasst kompletten adressierbaren (Adressbusbreite) Adressbereich für jedes Programm
 - Linker legt virtuelle Adressen in Executable fest, Adressen werden nicht verändert, nur durch MMU auf reale abgebildet
 - → schnelles Laden da keine Veränderung des Executables erforderlich (nur initiale Konfiguration der MMU)
 - Verwendung von Shared Libraries: Mehrere Tasks teilen sich (Code-) Segment
 - ightarrow beliebige, virtuelle Adresse durch Linker vergeben, Abbildung auf bereits geladene Shared Library durch MMU
 - $\Rightarrow \ Reduziert \ Hauptspeicherbedarf$
 - Physikalischer Adressraum meist kleiner als virtueller Adressraum
 - Abbildung durch Swappen (=Auslagern des zugeordneten, physikalischen Speichers eines gesamten Prozesses auf HDD)
 - Abbildung durch Paging (=Auslagern selten genutzter Speicherseiten (4kByte-Pages) auf HDD)
 - Swappen und Paging führen zu Nichtdeterminismus, für Echtzeitbetriebssysteme also ungeeignet
 - → Es ist nicht deterministisch, wann & wie lange eine Page geswapped wird, auch nicht, wie lange das Laden aus HDD in RAM dauert

Adressabbildung

- o Virtuelle Adresse (z.b. 32-Bit lang) besteht aus zwei Teilen: Seitendeskriptoradresse [31:12] und Seitenoffset [11:0]
 - Seitenoffset (Adresse innerhalb einer 4kByte Page) ist äquivalent zur physikalischen Adresse
 - Über den Seitendeskriptor wird die Adressierung der Page vorgenommen
 - Seitendeskriptor enthält Zugriffsrechte [15:12] und tatsächliche Page-Nummer [11:0], Zugriffsrechte-Flags:
 - Schreibflag: 1 := Page darf geschrieben werden, 0 := Schreibzugriff führt zu Bus-Error
 - Datenflag: 1 := Page darf gelesen werden, 0 := Lesezugriff führt zu Bus-Error
 - Codezugriff: 1 := Prozessor darf Pageinhalt als Befehl ausführen, 0 := Versuch, Inhalt als Code auszuführen führt zu Bus-Error
 - Validflag: 1:= Seite ist im Hauptspeicher, 0:= Seite ausgelagert o Seite-Fehlt-Hardware-Interrupt o Kernel lädt Seite von HDD

I/O

- o Aufgaben:
 - · Aus Applikationssicht: Schnittstelle für einheitlichen Zugriff auf unterschiedlichste Hardware-Ressourcen
 - Aus Hardwaresicht: Umgebung, um Hardware einfach & systemkonform in Kernel zu integrieren
 - Zusätzlich: Realisiert Organisationsstrukturen auf Hintergrundspeicher (Filesystem)
- Schnittstellenfunktion:
 - Peripherie-Zugriffe abgebildet durch:
 - Lesen und Schreiben (read und write): read(fd, buf, count); bzw. write(fd, &value, sizeof(value));
 - Konfigurieren und Einstellen der Betriebsart per ioctl(fd, request, ...)
 - Öffnen und Schließen (open und close)
 - Open-Funktion des Gerätetreibers wird aufgrund der System-Call Parameter ausgewählt (z.B. serielle, parallele, oder analoge Schnittstelle): Gerät als Pfad mit Dateinamen, Zugriffsart per Flag angeben; gibt Descriptor als Referenz zurück fd = open('Tuer', O_RDWR);
 - Close-Funktion gibt Ressource wieder frei: close(fd);
 - Anforderung einer Ressource beim Betriebssystem ggf. Ablehnen aufgrund:
 - fehlender Zugriffsrechte
 - Ressource bereits belegt


Realisierung von Treibern:

- o Device wird mit Namen sowie primären- und sekundären Identifier angelegt: mknod/dev/carrera 240 0
 - Führt dazu, dass primären Identifier eine Funktion init_module(){...} zum Initialisieren einer struct carrera_table zugeordnet wird. Diese Struktur enthält Funktionspointer zu Treiberfunktionen wie carrera_open(){...}, carrera_close{...}, carrera_write(){...}
- Codezeile open('/dev/carrera', O_RDWR); führt dazu, dass die bei /dev/carrera bzw. in carrera_table hinterlegte Funktion aufgerufen wird: carrera_open(){...}
- $\circ \ \ Entfernen \ eines \ \textit{Devices} \ per \ \textit{rmmod} \ \textit{carrera} : \ es \ wird \ Funktion \ \textit{cleanup_module}() \\ \{...\} \ aufgerufen, \ die \ Zeichenkette \ \textit{/dev/carrera} \ wieder \ freigibt \ \textit{freight} \ \textit{finder}() \\ \{...\} \ \textit{find} \ \textit{$

Warum Gerät nicht aus Applikation heraus ansteuern?

- Einheitliche Ressourcenverwaltung von Interrupts & I/O-Bereiche
- Kapseln systemkritischer Teile
 - Hardwarezugriffe aus Applikation erfordern Abbildung der HW-Adressen in Prozessadressraum
 - Hardwarezugriffe sind sicherheitskritisch
 ightarrow nur innerhalb eines Treibers durchführen
 - Programmierfehler könnten zum Absturz des gesamten Systems führen
- Überführen des Geräts in sicheren Zustand bei Applikationsfehlern
 - Treiber sind nach Applikationsfehler im BS noch vorhanden
 - Gerät wird bei Beendigung einer Applikation automatisch durch Treiber freigegeben
- Bei sicherheitskritischen Systemen wesentlich!

Gerätezugriff im Betriebssystem-Kern




- Geräte-Schnittstelle wird von Applikation benutzt während Treiber Funktionen realisieren, die von Kernel selbst aufgerufen werden (z.B. ISRs oder Funktionen in Kernel- oder Timer-Queues)
- Ziele: Verkürzung der ISR-Zeit, da währenddessen weitere Interrupts gesperrt
 - Verkürzen der Zeit im System-Call (z.B. durch Kernel-Thread, der nur im Kernel abgearbeitet wird und solange läuft, bis er sich schlafen legt oder seine Funktion mit return verlässt - höchste Prio)
 - Periodische Vorgänge in Treibern ermöglichen (Polling)
- Top Half: wird gleich im Interrupt ausgeführt (befüllen der Kernel-Queue)
- o **Bottom Half:** wird in *Kernel-Queue zurückgestellt*
 - Kernel-Queue wird abgearbeitet, bevor return in User Space
- Kernel-Queue: Liste an (Treiber-)Funktionen, die der Kernel in bestimmten Zuständen abarbeitet, z.B. open(...) oder init_module(...)
- $\circ\,$ Linux-Kernel wird aufgerufen:
 - Nach Abarbeitung aller Interrupts (auch *Bottom Half*, hochpriore User-Threads auch Vorrang)
 - Vor Scheduling & bei jedem Tick der Systemuhr

Gerätezugriff im Betriebssystem-Kern

- o Timer-Queue: Liste aus Paaren (Treiberfunktion, Zeitpunkt): Zum Zeitpunkt wird Treiberfunktion abgearbeitet
- o Big Kernel Lock: Während etwas im Kernel ausgeführt wird, sind alle ISRs gesperrt, gibt es heute nicht mehr

Latenzzeit



- **Reaktionszeit:** $t_R = t_V + t_W$ (Verarbeitungs- + Wartezeit)
- **Hardware-Latency:** Zeit bis Hardware-Ereignis als Interrupt über Bus der CPU gemeldet wird (wenige *Gatterlaufzeiten*, im *ns*-Bereich)
- **Preemption-Delay:** *OS* im kritischen, nicht unterbrechbaren Abschnitt (Interrupts gesperrt, bei Standard-OS ca. 10*ms*)
- **ISR:** Verarbeitungszeit der *Interrupt-Service-Routine* (*Systemanteil*), bei *QNX* mit 200MHz Pentium: 1.4μs
- **System Call:** Verzögerung wenn Interrupt während eines *System-Calls* auftritt, System-Call fertig stellen oder abbrechen (bei Standard-OS viele *ms*)
- o **Scheduling:** Bei *QNX* mit 200MHz Pentium: 2.9μs
- o Context-Switch: Aufwand, um anderen Task weiterzubearbeiten (sehr variable)
- o Schließlich Weiterbearbeitung höher priorer Tasks

Filesysteme

- o Bei Embedded Systems kaum Festplatten, viel eher:
 - RAM-Filesysteme (beim Starten aus persistentem Speicher geladen, beim Beenden zurückgeschrieben)
 - EEPROM, Flash oder Solid State Drives
- o Organisation mit Filesystemen wie FAT, NTFS, Ext3
 - schneller Zugriff & wenig Overhead für Verwaltungsinformationen
- Verwendung von Caches:
 - Daten temporär inkonsistent, kein zeitlicher Determinismus bei Zugriff (man weiß nicht, wann und ob welcher Speicherbereich im Cache liegt)
 - $Sync ext{-}Mode
 ightarrow keine Verwendung von Caches sondern explizit synchronisieren$

Synchronisation

- o Zugriffszeit: Zeit zwischen Auftrag und Erfüllung des Auftrags, Mechanismen zur Synchronisation von Prozessen mit Gerätezugriff
- o Synchroner Zugriff: implizites Warten, auf Gerät wartender Task wird schlafen gelegt bis:
 - Gerät antwortet, Fehlersituation (z.B. Timeout) eintritt oder Task ein Signal erhält
- o **Asynchroner Zugriff**: explizites Warten, Zugriff auf Gerät kehrt sofort zurück:
 - Task kann weiterarbeiten; Mitteilung durch OS an Task via Polling / Ereignis (Signal) / Callback-Funktion: Task holt Ergebnis ab
 - Probleme:
 - Mehrere Aufträge können gleichzeitig vorliegen, Dienste müssen sich daher auf selben Auftrag beziehen können
 - ggf. wird Dienstkette { Auftragstatus ermitteln } ightarrow { Ergebnis holen } nicht bis zum Ende einer Applikation beendet
 - Zustandsverwaltung im OS erforderlich
 - async. Zugriff mit nicht-blockierenden Diensten:
 - Leseauftrag ightarrow Warten auf Ergebnis ightarrow Ergebnis holen (Polling, Signal / Schlafen, Signal / Callback)
 - Höhere Performance (Audio, Video, Netzwerk, Datenbanken) + besseres Antwortverhalten
 - Umgesetzt über Funktionen wie aio_read, aio_write, aio_fsync (z.B. Sync. zwischen Cache und Festplatte)
 - async. Zugriff **mit** Thread und **blockierendem** Aufruf:
 - Thread erzeugen ightarrow im Thread blockierend auf Ressource zugreifen ightarrow Thread-Ende abwarten
 - Beim gleichzeitigen Warten auf mehrere Kanäle verwenden, Flag O_NONBLOCK um Gerät via open(...) nicht-blockierend zu öffnen
- o Nicht blockierender Aufruf (ähnlich zu blockierendem Lesezugriff):
 - Liefert Ergebnis sofort wenn vorhanden, liefert andernfalls { Nichts zum Lesen vorhanden }

Zeitdienste

- o Aufgaben: zyklische Interruptgenerierung, Zeitmessung, Watchdog (Zeitüberwachung), Zeitsteuerung für Dienste
 - Realisierung über Realzeituhren / Timer, sind nicht kontinuierlich sondern diskret

Zyklische Interruptgenerierung

- Systemzeit (Ticks):
 - Timer generiert zyklisch (z.B. alle 1 ms) Interrupt, zugehörige ISR:
 - ruft Scheduler auf, bearbeitet zeitabhängige Systemdienste (Weckrufe), dient als Softwaretimer
- Genauigkeit hängt von Zeitbasis ab
- o Zyklische Bedienung von Interface-Karten (Taktgenerierung durch Bus-Controller)

Zeitmessung

- o Zuordnung hochgenauer Zeitstempel zu Ereignissen
- o Berechnung von Geschwindigkeiten über Differenzzeitmessung (z.B. Fahrzeuge mit Lichtschranken)

Watchdog (Zeitüberwachung):

- o Zur Überwachung der Einhaltung von Echtzeitbedingungen
- o Zur Zeitüberwachung einfacher Dienste (Datenausgabe, Peripherie)
- o Zur Zeitüberwachung von Systemkomponenten, User-Interaktionen (Totmann in Lokomotiven) oder des gesamten Systems
- o Mechanismus:
 - System muss in regelmäßigen Abständen einen rückwärts laufenden Timer zurücksetzen (d.h. Startwert neu setzen)
 - Wenn System in undefiniertem Zustand und unfähig, Zähler zurückzusetzen, läuft dieser auf Null → löst Interrupt aus:
 - Alarm / Fehlermeldung
 - Systemreset (entweder zuerst noch ISR aufrufen und dann CPU-Reset oder direkt CPU-Reset)
 - Problem: Es gibt Momente, in denen ISRs nicht ausgeführt werden (Interrupt Sperre), daher lieber direkt Reset!
- Erstellen: WDOG_ID wdCreate (void), Löschen: wdDelete (WDOG_ID), Starten: wdStart (WDOG_ID, delay, FUNCPTR, param), Abbrechen: wdCancel(WDOG_ID)

Zeitsteuerung für Dienste:

o Ausführen spezifischer Aufgaben in regelmäßigen Abständen (Backups, Messwerte erfassen)

Zeitgeber

- o Absolut-Zeitgeber: Uhren (clocks), Relativ-Zeitgeber: Timer (timer)
- o Realisierung in Hardware oder per Software via Vorwärtszähler / Rückwärtszähler
 - repetitive Zähler: Zählwert wird nach Ablauf (Zählerstand = 0) selbstständig neu geladen
 - single shot Zähler: expliziter Neustart erforderlich

Zugriff auf Zeitdienste - Hardwarelevel:

- o Zeit-bezogene Hardware: Echtzeituhren (Absolutzeitgeber), Frequenzteiler, Vor- und Rückwärtszähler, Watchdog
- **Absolutzeitgeber:** Stellen Absolutzeit (HH: mm: ss: ms TT.MM.YYYY) bereit, batteriegepuffert,

möglichst genau bei verteilten Echtzeitsystemen

Zugriff auf Zeitdienste - Kernellevel:

- o Zyklische Timerinterrupts im Betriebssystemkern:
 - Treiber können Tasks für variable Dauer in $\{$ wartend $\}$ versetzen
 - Module können zyklischen oder einmaligen (zu einem Relativzeitpunkt) Funktionsaufruf zulassen
- o Vorsicht bei Realzeit im Kernel (Sekunden statt Ticks): Abstand zwischen zwei Ticks kann von System zu System variieren
- o Zählerüberlauf: Muss in allen Schichten geprüft werden um darauf basierende Fehler möglichst früh zu erkennen:
 - ightarrow relative Zeit wird auf kurz vor Überlauf des Timers gesetzt!

Zugriff auf Zeitdienste - Userlevel:

Absolutzeitanfragen z.B. mit gettimeofday(), um Prozess / Thread für definierte Zeit in Zustand { wartend } versetzen: sleep(seconds)
 Kritische Punkte: in Kernelebene: Relativzeit führt zu Zählerüberlauf; in User-Ebene: Sommer-/Winterzeit, Schalttage, Zeitzone
 Zeitdrift:

- o Durch ungenaue Uhren, ungenaue Start-Systemzeit → Zeitsynchronisation mit Broadcastmessages eines Zeitservers (Mikrosekundenbereich)
 - Synchronisation mit Network Time Protocol (NTP) / DCF77 / statistische Berechnungen

Zeitkorrektur:

- o Problem: Sprunghafte Korrektur von Absolutzeiten
 - Zurückstellen: Zeitpunkte kommen doppelt vor
 - Vorstellen: Zeitpunkte werden übersprungen
- $\Rightarrow Abbremsen/Beschleunigen \ der \ Systemuhr: \ \textit{adjtimex}(\textit{struct timex}), \ keine \ doppelten/fehlenden \ Zeitpunkte, \ Zeit \ vergeht \ langsamer/schneller$
- o Durch Downtime (Serverupdate) entfallen geplante Aktionen → durchgeführte Aktionen protokollieren und bei Neustart nachholen

Repräsentation von Zeit:

- o Absolutzeit: struct time_t (Jahr, Wochentag, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)
- Absoluttimer: struct timespec {tv_sec, tv_nsec}
- o Relativzeiten und Zeitpunkte für Timer: struct itimerspec {it_interval, it_value}
 - $it_interval \neq 0$: Timer startet Intervallweise, $it_value \neq 0$: Timer startet einmal in Absolutzeit it_value
 - $it_interval \neq 0$ und $it_value \neq 0$: Timer startet im Zeitpunkt it_value Intervallweise mit $it_interval$

API für Zeitdienste:

- o Prozess für n ns schlafen legen: nanosleep(timespec request, timespec remainder_after_signal)
- o Timer erzeugen/löschen/Ablauf: timer_create(clockid_t, sigevent, timer_t)/timer_delete(timer_t)/timer_settime(timer_t, itimerspec val, itimerspec remain)


Programmiertechniken bei Echtzeitbetriebssystemen

Verschiedene Programmiersprachen

o Assembler: selten, bei zeitkritischen Anwendungen; C: Die Programmiersprache für Embedded Systems

C++: Seltener als C, tiefes Wissen für Effizient erforderlich; **ADA:** Schöne, typsichere Sprache, schwer *hardwarenah* programmierbar **Java:** weit verbreitet, hohe Produktivität, *aber:* nicht deterministisch durch Garbage-Collection / Memory-Management $\rightarrow RT$ -Java

Endliche Zustandsautomaten (Finite State Machines)




- o Weit verbreitetes Paradigma bei Ereignis-orientierten Systemen
- o Bestehen aus einer Anzahl an Zuständen, Ereignissen, Transitionen & Ausgaben
- o System befindet sich zu einer Zeit in genau einem Zustand
- o Eintretendes Ereignis führt zu Zustandsübergang in einen Folgezustand
- o Übersichtlich Implementierbar: allgemeiner Interpreter (switch-case) oder Beschreibung (Automatentafel)
- o Geeignet für digitale (also diskrete) Ereignisse bzw. Zustände (nicht für analoge, kontinuierliche Zustände)
- o Überprüfung des Abdeckungsgrades als auch der Laufzeit (deterministisch) möglich

Richtlinien zur Entwicklung eingebetteter Systeme

- o Zerlegung einer Aufgabe auf mehrere (konkurrierende und kooperierende) Tasks zur schritthaltenden Verarbeitung (Multitasking)
- o Unterbrechbarkeit (*Preemption*) der Tasks
- → Kontrollfluss: Synchronisation zwischen Tasks mit Semaphore & Events
- → **Datenaustausch:** Inter-Prozess-Kommunikation (*IPC*) zwischen Tasks
- → **Scheduling:** Priorisierung der Tasks

Kontrollfluss am Beispiel der Pathfinder Mars-Mission



- Z-Task: Periodische Zustandsüberwachung (Temperatur, Ströme), hat mittlere Priorität
- M-Task: Erfassung meteorologischer Messwerte, hat niedrigste Priorität
- Bus-Management-Task: Datenaustausch über Informations-Bus, hat höchste Priorität
- o RK: Belegung des Rechnerkerns
- o S: Wert der Semaphore für den Informationsbus
- Konkurrierende Prozesse: M- und B-Task konkurrieren um Zugriff auf Daten (sind nicht disjunkt)
- Kooperierende Prozesse: Prozess liefert Daten für anderen (Erzeuger-Verbraucher-Modell) - ebenfalls nicht disjunkt
- Disjunkte Prozesse: Ablauf eines Prozesses/Threads unabhängig von anderen (ebenfalls disjunkten) Prozessen
- ⇒ Die Wirkung der gegenseitigen Beeinflussung von nicht disjunkten, parallelen Prozessen ohne Synchronisation ist nicht vorhersagbar und im Regelfall auch nicht reproduzierbar

Kritischer Bereich

Race Condition

- $\circ \ \, \text{Unsynchronisierter} \ \, \text{Zugriff} \ \, \text{mehrerer} \ \, \text{Threads} \ \, \text{bzw. auf Prozesse auf} \ \, \textit{dieselben} \ \, \text{Daten};$
 - ullet Ergebnis/Konsistenz vom Prozessfortschritt abhängig (z.B. $\mathit{Ringpuffer}) o \mathsf{Race}$ conditions $\mathit{unbedingt}$ vermeiden
 - $\bullet \ \ \text{L\"osung: } \textit{Gegenseitiger Ausschluss (Mutual Exclusion)} \rightarrow \text{h\"ochstens } \textit{ein} \ \text{Prozess tritt in kritischen Abschnitt ein, abgesichert durch } \textit{\textbf{Mutex}}$

Listing 1.1: Prozess 1

```
i := read(counter); /* Liest 0 */
/* Context-Switch zu Prozess 2 */
i++;
write(counter, i);
/* Schreibt ebenfalls 1 zurück */
```

Listing 1.2: Prozess 2

```
i := read(counter); /* Liest 0 */
i++;
write(counter, i);
/* Schreibt 1 zurück*/
```

Binäre Semaphore vs Mutex

- o Binäre Semaphore (hat Werte 0 & 1): exklusive Verwendung zum Erzeugen von Ereignisses im Erzeuger-Verbraucher-Problem
- o Mutex: exklusive Verwendung als Rekursiver Mutex:
 - Wenn der Prozess bereits einen Mutex inne hat, der bei einem weiteren kritischen Abschnitt (z.B. über einen Funktionsaufruf) wieder benötigt wird, darf der Prozess eintreten, da er den Mutex ja bereits besitzt. Das erste Freigeben des Mutex (z.B. am Ende der aufgerufenen Funktion) ist nicht wirksam, er besitzt ja immer noch den Mutex für den ersten kritischen Abschnitt, erst nach dem Verlassen diesen Abschnitts wird der Mutex freigegeben:

Listing 1.3: Funktion 1

```
func init() {
    lock();
    /* do something */
    unlock();
}
```


Listing 1.4: Funktion 2

```
func main() {
    /* Mutex initial genommen */
    lock();
    init();
    /* Mutex wieder freigeben */
    unlock();
}
```

Semaphore

- o Synchronisationswerkzeug: Zur Signalisierung bei Erzeuger/Verbraucher (Erzeuger gibt Semaphore, Verbraucher nimmt Semaphore)
- o Bei gegenseitigem Ausschluss: Semaphore nehmen bei Betreten und geben bei Verlassen
- o Integer-Variable, wir zu Beginn auf Maximalwert N initialisiert (= Anzahl Prozesse, die kritischen Bereich betreten dürfen)
- o P-Operation (Semaphore nehmen): Bei Zugriff auf Semaphore wird Wert um 1 verringert & Prozess schlafen gelegt, falls Wert negativ
- ∘ **V-Operation** (Semaphore geben): Bei Freigabe einer Semaphore wird Wert um 1 erhöht & ein wartender Prozess geweckt, falls Wert ≤ 0

Kritischer Bereich und Prioritätsinversion am Beispiel der Pathfinder Mars-Mission



- o Niedrig-priore M-T ask läuft, belegt Semaphore
- o Hoch-priore B-T ask fängt an zu laufen, erkennt, dass Semaphore belegt \to legt sich wieder schlafen
- o Z-Task läuft an, verdrängt M-Task aufgrund höherer Priorität, läuft bis fertig
- \circ Anschließend läuft zuvor gelaufener Z-Task wieder an, nach einiger Zeit gibt es Watchdog-Error da B-Task zu lange nicht drann kam
- o Prioritätsinversion:
 - Tasks unterschiedlicher Priorität: Hoch (B-Task), Mittel (Z-Task), Niedrig (M-Task)
 - Hoch & Niedrig mit gemeinsamen, kritischen Bereich
 - Niedrig ist im kritischen Bereich, wenn Hoch ebenfalls betreten will
 - Hoch wartet, bis Niedrig Bereich wieder verlässt
 - **Mittel** verdrängt $Niedrig \rightarrow Hoch$ muss auf Beenden von Mittel warten
 - \Rightarrow Mittel ist somit höherprior als Hoch

Lösung der Prioritätsinversion durch Prioritätsvererbung (Priority Inheritance Protocol)

- o Sobald Hoch kritischen Bereich betreten will, ist es wichtig, dass dieser wieder freigegeben wird, Niedrig aber zu unwichtig
- o Lösung: Priorität von **Hoch** auf **Niedrig** für die Zeit der Abarbeitung des kritischen Bereiches übertragen
- o **Allgemein:** Falls Job **Hoch** Semaphore anfordert, welche gegenwärtig von Job **Niedrig** gehalten wird, dann wird Priorität von **Niedrig** auf die Priorität von **Hoch** angehoben, sobald der Job **Niedrig** Semaphore wieder freigibt, bekommt er initiale Priorität zurück

Lösung der Prioritätsinversion durch Priority Ceiling Protocol

- o Anheben der Priorität des Tasks Niedrig auf Priorität des höchstprioren Tasks, mit dem er sich Ressourcen teilt (kann Deadlocks verhindern)
- o Schwer zu implementieren da kritische Bereiche und Tasks, die diese verwenden, dem Scheduler bekannt sein müssen

Deadlock

 \circ Critical Sections können zu Verklemmungen (Deadlocks) führen (Task A ruft $P(S_1)$ auf, Task B ruft $P(S_2)$ auf, Task A wartet nun auf S_2 , Task B auf S_1

Schreib-/Lese Locks

∘ Race-Condition nur dann kritisch, wenn Rechenprozesse Daten *modifizieren*, reines *Lesen* unkritisch → *Spezielle Semaphore* erlauben parallelen Lesezugriff, Schreibzugriff **nur** exklusiv: Rechenprozess teilt bei Anforderung des Mutexes mit, ob er Lesen oder Schreiben will

- 1. Kritischer Abschnitt frei \rightarrow Zugriff gewährt
- 2. Lesender Prozess belegt Critical Section → Schreibender Prozess wird blockiert, lesender zugelassen
- **3.** Schreibender Prozess belegt Critical Section → Prozess wird abgewiesen, egal ob lesend oder schreibend

Weitere Schutzmaßnahmen

- o Semaphore nur zum Schutz kritischer Abschnitte für Prozesse im User-Bereich
- o Kernel-Ebene: Unterbrechungsschutz (Interrupts für die Zeit des Zugriffs auf kritischen Abschnitt sperren, Latenzzeiten kurz halten)
- o Kernel-Ebene bei Multiprozessorsystemen (mehrere ISRs können echt parallel bearbeitet werden, Unterbrechungsschutz hilft nicht):

Spinlock: Gemeinsame Variable entscheidet, ob Critical Section betreten werden darf (Busy waiting - Polling eines Flags, falls besetzt)

- Spinlock kehrt im Einprozessorsystem nicht zurück - **nicht verwenden**

Methode	User Level	Einprozessorsystem: Kernel Level	SMP: Kernel Level
Unterbrechungssperre	Nein	Ja	Nein
Spinlock	Nein	Nein	Ja
Semaphore	Ja	Ja	Ja

Events

o Task wartet auf ein Event (Ereignis), andere Task setzt/signalisiert Event (mit Semaphore oder Message-Queue realisiert)

Condition Variable

- o Ist ein Event, das an die Änderung einer Bedingung (z.B. Überschreiten eines Puffer-Füllständes) geknüpft ist, 3 Dinge zusammen:
 - Condition Variable := Event, wenn Bedingung sich ändert
 - Global (shared) Variable := Variable, über die Bedingung formuliert ist
 - Mutex := sichert Bereich { Überprüfen der Bedingung/Warten auf Veränderungssignal } ab

```
pthread_mutex_t spar_lock;
pthread_cond_t spar_aenderung;
unsigned int erspartes;
void ausgeben(int menge) {
         pthread_mutex_lock(&spar_lock);
         while(erspartes < menge) {</pre>
                 /* gibt 'spar_lock' frei, damit einzahlen überhaupt
                  * möglich ist, ansonsten gäbe es 'Deadlock'
                 pthread\_cond\_wait (\& spar\_aenderung \;,\; \& spar\_lock \;);
         erspartes -= menge;
        pthread_mutex_unlock(&spar_lock);
}
void einzahlen(int menge) {
         pthread_mutex_lock(& spar_lock);
         erspartes += menge;
         pthread_cond_broadcast(&spar_aenderung);
        pthread_mutex_unlock(&spar_lock);
}
```

Signale

- o Signal führt zu Unterbrechung des Programmablaufs innerhalb einer Applikation:
 - Programm wird abgebrochen (exit())
 - Programm reagiert mit implementierten Signal Handler() (ähnlich zu einer Interrupt-Service-Routine)
- o Signal kann ausgelöst werden durch:
 - Programm
 - Ereignisse innerhalb des Betriebssystems selbst: Zugriff auf nicht vorhandenen Speicherbereich (

 Segmentation-Fault-Signal
 - ggf. Abfangen um noch wichtige Daten zu sichern

Signale	Events	
Kommen asynchron zum Programmablauf	Kommen synchron zum Programmablauf	
werden asynchron verarbeitet	werden synchron verarbeitet	
Ähnlich zu Interrupt-Service-Routine	<i>Rendezvous-</i> Charakter	

- o Signale führen außerdem zum sofortigen Abbrechen eines gerade aktiven, blockierenden System-Calls
- → Jeden Systemcall überprüfen, ob durch Signal unterbrochen (errno = EINTR) & neu aufsetzen falls ja
- o sigaction(signum, struct sigaction *act, sigaction): *act enthält Adresse des Signal-Handlers, der bei Signal von OS aufgerufen wird
- o kill(pid_t, sig): einem Task oder einer Task-Gruppe wird ein Signal geschickt

Message Queues

- o Zum Transport von Daten zwischen Tasks (Inter-Prozess-Kommunikation)
- \circ Daten mit unterschiedlicher, nach oben begrenzter Größe von Task A nach Task B senden
- o Über Filesystem mit Namen, task-intern per Message Queue ID identifiziert
- o Blockierendes Senden (Queue voll) & Empfangen (Queue leer)

Shared Memory

- o Gemeinsamer Speicherbereich (= globale Variable(n)), Realisierung trivial aber Critical Section nicht vergessen
- o Realisierung z.B. über OS-Filesystem, da Speicheradresse von Task zu Task unterschiedlich sein kann, sollte sie innerhalb von Datenstrukturen relativ zu Beginn des Speicherbereichs angegeben werden

Sockets

- o Kommunikation über Rechnergrenzen hinweg (aber auch lokal) möglich
- o Verbindung identifiziert über *Rechnername*[*IP*] + *Port-Nummer*: *Server* öffnet Port (bei TCP zusätzlich Handshake), *Client* öffnet Verbindung & sendet an Server

Busy-Loops

- o Echtzeitsteuerung ist nur mit der Regelung eines einzigen technischen Prozesses beschäftigt (volatile bei Pollen nicht vergessen)
- o Rechnerprozess pollt ständig technischen Prozess nach Anforderungen; ist einfach programmierbar, kein OS nötig, sehr häufig vertreten

```
while(True) {
    Lese Wert ein
    Bearbeite Aufgabe
    Warte (100ms)
}
```

Time-Triggered

- o Applikation prüft zyklisch, ob bestimmte Bedingung erfüllt ist (Zeitbasis aus dem Betriebssystem, Peripherie ist rein passiv
- o Abtastzeit so kurz wählen, dass: kein Zustand verloren geht (Abtasttheorem) / Reaktion rechtzeitig erfolgen kann (2. Echtzeitbedingung)

```
while(True) {
    Sende Ereignis in 100ms
    /* Verarbeitungszeit */
    Lese Wert ein
    Bearbeite Aufgabe
    /* Wartezeit */
    Warte auf Ereignis
}
```

Event Triggered

- o Applikation reagiert auf Ereignisse/(Software-)Interrupts, die von anderen Tasks oder dem OS (z.B. Treiber) generiert werden
- o Im Regelfall am effizientesten; Zeitbasis (isochroner Modus von Echtzeitbuss) häufig exakter als im Betriebssystem
- o Determinismus hängt von zeitlicher Verteilung der externen Events ab (z.B. Überlastung des Systems wenn Benutzer ganz oft Knopf drückt) Kein Einfluss auf Häufigkeit der Events (ggf. nicht echtzeitfähig)

Verfahren	Charakteristik		
Busy-Loop	100% Auslastung, unabhängig vom Bedarfsfall		
Time-Triggered	Auslastung abhängig vom gewählten Abtastintervall,		
	unabhängig vom Bedarfsfall		
Event-Triggered	Auslastung abhängig vom Bedarfsfall		