



LES TIMERS

PIERRE-YVES ROCHAT, EPFL ET YVES TIECOURA, INP-HB

RÉV 2016/02/02


GESTION PRÉCISE DU TEMPS

Les enseignes et afficheurs à LED, comme beaucoup d'applications des microcontrôleurs, nécessitent souvent une gestion précise du temps qui s'écoule. Les animations doivent être correctement cadencées. Plus difficile encore, la gestion des afficheurs matriciels multiplexés exigent un *timing* précis.

Il est souvent difficile d'assurer correctement cette gestion du temps en utilisant uniquement les instructions du processeur. C'est la raison pour laquelle les microcontrôleur offrent presque toujours des circuits spécialisés dans le comptage et la gestion du temps, appelés les **timers**.


Dans le chapitre sur la Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM), nous avions suggéré le montage suivant, pour faciliter la génération de signaux PWM :





Compteur générant du PWM

Ce montage est basé sur un compteur binaire, qu'on appelle aussi un diviseur de fréquence. Rappelons qu'à chaque flanc montant de l'horloge, le compteur passe à la valeur binaire suivante. On peut observer que, lorsqu'un signal de fréquence fixe F_0 est placé sur l'entrée, les sorties successives prennent des fréquences sous-multiples : la fréquence est divisée par 2, par 4, par 8, etc.




Chronogramme d'un compteur binaire

Le terme anglais *timer* désigne le compteur binaire, mais aussi souvent l'ensemble du montage. La traduction française, *minuterie*, n'est que rarement utilisé. C'est la raison pour laquelle nous utiliserons ici plutôt l'anglicisme *Timer*, comme s'il s'agissait d'un nom propre. Que les puristes nous pardonnent!

Le PWM n'est pas la seule application des Timers. Beaucoup de tâches liées le plus souvent à la gestion du temps ou au comptage d'événements peuvent lui être confiées.

LES TIMERS

La figure ci-dessous généralise ce concept :




On y trouve:

- un compteur binaire. Il peut être de 8 bits, 16 bits, parfois même de 32 bits. C'est le Timer proprement dit.
- un **horloge**, c'est à dire un oscillateur (Osc). Il s'agit généralement de l'horloge également utilisée pour le processeur.
- un système de **choix d'horloge et de pré-division**, qui permet de choisir une fréquence d'horloge bien adaptée au problème à résoudre.
- un logique de **comparaison** (par exemple l'égalité)
- un **registres de comparaison**, associé à la logique de comparaison. Plusieurs registres de comparaison sont souvent présents.
- une logique de gestion, permettant de faire interagir des entrées et des sorties avec le Timer, ainsi qu'à générer des interruptions dans certaines conditions.

PRÉDIVISION

Voici comment peut se présenter le choix de l'horloge et de pré-division :

DRAFT



Exemple de système de choix de l'horloge

Un premier multiplexeur permet de choisir entre une horloge extérieure et une horloge externe. Un compteur binaire, utilisé en diviseur de fréquence, fournit des signaux à des fréquences sous-multiples. Un second multiplexeur permet de choisir le fréquence qui commande le Timer.

Les deux multiplexeurs sont commandés par des bits d'un registre de contrôle, dont le rôle est de fixer le mode de fonctionnement du Timer.

LOGIQUE DE GESTION

La logique de permet de

En voici un exemple très simple :

Exemple de logique de gestion d'un timer

Exemple de logique de gestion d'un timer

On y trouve une bascule qui détecte le dépassement de capacité du Timer. C'est le moment où le compteur binaire repasse à la valeur zéro. La bascule est mise à 1 à ce moment. Elle fait généralement partie d'un registre et peut être lue à tout moment.

•••

LES TIMERS DES MICROCONTRÔLEURS

Quelques années après les premiers microprocesseurs, des circuits spécialisés sont apparus sur le marché avec des Timers. C'est la cas du très célèbre **8253** d'Intel, datant de 1981, dont on trouve encore des descendants dans les PC modernes.



Les microcontrôleurs ont eux aussi très vite été complétés par des Timers, comme le célèbre **PIC16x84**, qui incluait déjà un unique compteur 8 bits très simple, mais très utile.

Les microcontrôleurs **ARM** ont tous plusieurs Timers. Le **ATmega328**, connu pour équiper les Arduino, a trois Timers, le Timer0 à 8 bits, le Timer 1 à 16 bits et le Timer2 à 8 bits, mais différent du Timer0. Ces Timers ont une fonctionnalité riche, permettant de nombreuses applications.

Les microcontrôleurs plus modernes ont souvent de Timers très complexe. Dans les familles de microcontrôleurs **ARM**, les Timers diffèrent d'un fabricant à l'autre : cette partie du microcontrôleur est propriétaire, elle n'est pas développée par la société ARM.

Nous étudierons ici les Timers utilisés dans les microcontrôleurs **MSP430G** de Texas Instrument, qui se trouvent sur la carte Launchpad.

TIMER A DU MSP430

Les MPS430 de la série G disposent de Timers de 16 bits, en nombre est en configurations variables selon les modèles. Le MSP430G2231 (boîtier 14 pattes) en a un seul, disposant de deux registres de comparaison. Le MSP430G2553 en a deux, chacun disposant de trois registres de comparaisons.

Le fonctionnement des ces registres est très bien documenté : 20 pages de documentation, bien évidemment en anglais. Voici les références du document : MSP430x2xx Family User's Guide, literature Number: SLAU144H. On le trouve facilement sur Internet.

Afin de se familiariser avec la lecture de la documentation, nous allons partir des documents fournis par Texas Instrument pour tenter de comprendre le minimum vital pour mettre en œuvre un de ces Timers. Nous allons aussi respecter la syntaxe proposée pour l'accès aux registres.

La figure ci-dessous donne la vue d'ensemble du Timer A :






Figure 12-1. Timer_A Block Diagram

Timer A du MSP430

Ce schéma n'est pas simple, mais il est clair et complet. On y trouve un compteur 16 bits appelé *TAR*. Il est possible à tout moment de lire sa valeur. Il est aussi possible d'écrire une nouvelle valeur, mais nous n'utiliserons pas cette possibilité ici.

Ce compteur reçoit une horloge qu'il est possible de sélectionner parmi plusieurs sources. Un pré-diviseur peut être utilisé, qui donne le choix entre la fréquence d'origine et des divisions par 2, 4 ou 8. Le compteur peut compter selon plusieurs modes de comptage.

Un registre de contrôle de 16 bits est associé à chaque Timer, appelé **TACTL**. Il peut aussi apparaître sous le nom *TAOCTL*, pour les microcontrôleurs qui ont plusieurs Timers A (le

deuxième s'appelant alors TA1CTL). Il n'apparaît pas explicitement dans le schéma, mais c'est de lui que proviennent plusieurs signaux (TASSETx, IDx, TACLR, etc). Ce sont les différents bits de ce registre qui vont permettre de choisir l'horloge, les pré-diviseurs, le mode de comptage, etc.

Voici comment la documentation le décrit ce registre TACTL :

12.3.1 TACTL, Timer_A Control Register

15	14		13	12	11	10	9	8		
		Unused					TASSELx			
rw-(0)	rw-(0)		rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)		
7	6		5	4	3	2	1	0		
IDx		MCx		Unused	TACLR	TAIE	TAIFG			
rw-(0)	rw-(0)		rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)		
Jnused	Bits 15-10	Unuse	ed							
TASSELx	Bits 9-8	Timer_A clock source select								
		00	TACLK							
		01	ACLK							
		10	SMCLK							
		11 INCLK (INCLK is device-specific and is often assigned to the inverted TBCLK) (see the device-specific data sheet)								
IDx	Bits 7-6	Input divider. These bits select the divider for the input clock.								
		00	/1							
		01	/2							
		10	/4							
		11	/8							
ИСх	Bits 5-4	Mode control. Setting MCx = 00h when Timer_A is not in use conserves power.								
		OO Stop mode: the timer is halted.								
		01 Up mode: the timer counts up to TACCR0.								
			10 Continuous mode: the timer counts up to 0FFFFh.							
		11		ode: the timer cou	nts up to TACCR0	then down to 000	0h.			
Jnused	Bit 3	Unused								
TACLR	Bit 2	Timer_A clear. Setting this bit resets TAR, the clock divider, and the count direction. The TACLR bit is automatically reset and is always read as zero.								
TAIE	Bit 1	Timer_A interrupt enable. This bit enables the TAIFG interrupt request.								
		0	Interrupt dis	sabled						
		1 Interrupt enabled								
TAIFG	Bit 0	Timer_A interrupt flag								
		0	No interrup	t pending						
		1	Interrupt pe	nding						

Registre TACLT

Parcourons quelques bits de ce registre de contrôle pour choisir les valeurs pour notre premier exemple :

- TASSELx permet de choisir l'horloge. Utilisons l'horloge du processeur : SMCLK. Les deux bits correspondants doivent prendre la valeur binaire 10. Texas Instrument utilise la syntaxe suivante : TASSEL_2 (valeur 2 pour les bits TASSEL).
- IDx permet de choisit la pré-division. Choisissons une division par 8. La valeur est ID_3.
- MCx permet de choisir le mode de comptage. Choisissons le mode continu. La valeur est MC_2.



L'instruction d'initialisation de notre timer sera donc : TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_2;

PREMIER PROGRAMME AVEC LE TIMER A

Voilà un premier programme... qui va faire clignoter une LED!

Il débute comme toujours par l'instruction de mise hors-service du compteur *Watchdog*, mais aussi par deux instructions permettant de choisir une des fréquences calibrées d'usine, ici 1 MHz:

Comment fonctionne la boucle principale ? Chaque fois que le fanion TAIFG passe à 1, la LED est inversée. Le fanion TAIF (qui se trouve aussi dans le registre TACTL) signale un dépassement de capacité, c'est-à-dire le retour à zéro du compteur. Il doit être remis à zéro en vue du prochain cycle. Calculons la période de clignotement : l'horloge de 1 MHz est divisée par 8 par le pré-diviseur. Le Timer reçoit donc 125 kHz (période : 8 µs). Le Timer a 16 bits, il va donc faire un cycle complet en 65'536 coups d'horloge, soit 524 ms.

LES REGISTRES DE COMPARAISON

L'intérêt principal des Timers réside dans les registres de comparaison qui leur sont associés. Dans le schéma de la page 1, on voit qu'il y a trois registres de comparaison, notés 0, 1 et 2. Le détail est donné pour le groupe 2.

Ces trois registres de comparaison se nomment CCR0, CCR1 et CCR2. Ces registres permettent de mémoriser une valeur qui va être en permanence comparée avec la valeur du Timer TAR.

A chacun de ces registres de comparaison est associé un registre de contrôle, appelés TACCLT0, TACCLT1 et TACCTL2.

La figure suivante donne la description de ce registre. Elle n'est pas simple :

15	14		13	12	11	10	9	8	
CMx				CISx	scs	SCCI	Unused	CAP	
rw-(0)	rw-(0)		rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rO	rw-(0)	
7	6		5	4	3 CCI	2 OUT	1 COV	0 CCIFG	
	OUTMO)v		CCIE					
rw-(0)	rw-(0)		rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	
CMx	Bit 15-14	Capture		(0)	·	(0)	(0)	(0)	
CIVIX	Bit 15-14	00	No capture						
		01		rising edge					
		10		falling edge					
		11		both rising and fa	lling odges				
CCISx	Bit 13-12					CCRy input signal	See the device-sp	ecific data	
COISX	DI(10 12			gnal connections.	ons scient the Tric	Joi ix input signal.	occ are device sp	como data	
		00	CCIxA						
		01	CCIxB						
		10	GND						
		11	V _{cc}						
scs	Bit 11	Synchro	onize capture	source. This bit i	s used to synchro	nize the capture ir	put signal with the	timer clock.	
		0	Asynchrono	ous capture					
		1	Synchronoi	us capture					
SCCI	Bit 10	Synchronized capture/compare input. The selected CCI input signal is latched with the EQUx signal and cobe read via this bit							
Unused	Bit 9	Unused	l. Read only.	Always read as 0					
CAP	Bit 8	Capture	mode						
		0	Compare n	node					
		1	Capture mo	ode					
OUTMODx	Bits 7-5	Output	mode. Mode	s 2, 3, 6, and 7 ar	e not useful for TA	ACCR0, because E	EQUx = EQU0.		
		000	OUT bit val	ue					
		001	Set						
		010	Toggle/rese	et					
		011	Set/reset						
		100	Toggle						
		101	Reset						
		110	Toggle/set						
		111	Reset/set						
CCIE	Bit 4 Capture/compare interrupt enable. This bit enables the interrupt request of the corresponding							CCIFG flag.	
		0	Interrupt dis	sabled					
		1	Interrupt en	abled					
CCI	Bit 3	Capture/compare input. The selected input signal can be read by this bit.							
оит	Bit 2	Output.	For output r	node 0, this bit dire	ectly controls the s	state of the output			
		0	Output low						
		1	Output high	1					
cov	Bit 1	Capture	overflow. T	his bit indicates a	capture overflow o	occurred. COV mu	st be reset with so	ftware.	
		0	No capture	overflow occurred					
		1	Capture ov	erflow occurred					
CCIFG	Bit 0	Capture	compare in	terrupt flag					
		0	No interrup	t pending					
		1	Interrupt pe	ndina					

Registre TACCRx

Modifions notre programme de la manière suivante :

```
int main() {
    ...
    TACCR0 = 62500; // * 8us = 500ms
    while (1) { // boucle infinie
        if (TACCTL0 & CCIFG) {
            TACCTL0 &=~CCIFG;
            TACCR0 += 62500;
            P10UT ^? (1<<0); // Toggle Led
        }
    }
}</pre>
```

Au début du programme, le registre de comparaison a été initialisé à 62500, une valeur qui correspond à une demi-seconde dans notre cas : $62500 * 8 \mu s = 500 mS$. Une fois cette valeur atteinte, il faut ajouter 62500 à la valeur courant du registre de comparaison. On va dépasser la capacité du registre, qui a 16 bits. On obtiendra : (62500 + 62500) modulo 65536 = 59464! Mais comme le Timer augmente toujours et qu'il a lui aussi 16 bits, cette valeur est bien la bonne valeur pour la prochaine comparaison.

Si vous avez des doutes, imaginez qu'il est 9h50 et que vous voulez faire sonner votre réveil dans 30 minutes. Vous devez le régler sur 10h20. En ne tenant compte que des minutes, on a bien : (50 + 30) modulo 60 = 20

LES INTERRUPTION ASSOCIÉES AUX TIMERS

L'intérêt principal des Timers est de les associer à des interruptions. Modifions le programme de la manière suivante :

```
int main() {
    ...
    TACTL |= TAIE; // interruption de l'overflow
    _BIS_SR(GIE); // autorisation générale des interruptions

    while (1) { // boucle infinie
    }
}

// Timer_A1 Interrupt Vector (TAIV) handler

#pragma vector=TIMERO_A1_VECTOR
    __interrupt void Timer_A1(void) {
    switch(TAIV) {
    case 2: // CCR1 : not used
```

Notez le nom de la routine d'interruption. Elle ne concerne par le Timer1 ! Elle est la seconde routine d'interruption du Timer0, la première étant présentée dans le prochain exemple.

L'interruption associée au Timer lui-même correspond à un *overflow* (dépassement de capacité, c'est le passage de la plus grande valeur à zéro). La syntaxe de la routine d'interruption est un peu compliquée. Il faut la copier et non pas chercher à la comprendre! Notez qu'elle varie selon les compilateurs : il ne s'agit pas d'une norme du C. Dans ce cas, trois sources différentes d'interruption (overflow, comparaison 1 et comparaison2) sont regroupées dans une même routine d'interruption. Un registre appelé TAIV permet de connaître dans chaque cas la cause de l'interruption). Les valeurs 2 4 et 10 sont le choix arbitraire du fabricant : il faut respecter scrupuleusement la syntaxe du switch TAIV... case... Il n'a pas été nécessaire de remettre à zéro le fanion TAIFG : c'est la gestion matérielle des interruptions qui le fait automatiquement au moment de l'appel de la routine d'interruption.

INTERRUPTION DE COMPARAISON

De même, une interruption peut être associée à chaque registre de comparaison. Cette fois, c'est dans le registre TACCTLx (x valant 0, 1 ou 2) qu'il faut activer le fanion d'interruption.

```
int main() {
    ...
    TACCTL0 |= CCIE; // interruption de la comparaison
    _BIS_SR(GIE); // autorisation générale des interruptions
    while (1) { // boucle infinie
    }
}
#pragma vector=TIMERO_AO_VECTOR
    __interrupt void Timer_AO(void) {
        CCR0 += 62500;
```

EPFL — MOOC AFFICHAGES À LED

```
P10UT ^= (1<<0); // Toggle Led
}
```

Les Timers offrent de très nombreuses possibilités. L'étude détaillée de la documentation peut prendre du temps. De nombreux exemples sont fournis par les fabricants, pour en illustrer divers usages.