第八章 向量

我追求简洁。我不会理解那些复杂的东西。——Seymour Cray

8.1 导言

本章重点介绍当存在大量数据供所需应用程序同时计算时的数据级并行性。数组是一个常见的例子。虽然它是科学应用的基础,但它也被多媒体程序使用。前者使用单精度和双精度浮点数据,后者通常使用 8 位和 16 位整数数据。

最著名的数据级并行架构是单指令多数据(SIMD, Single Instruction Multiple Data)。SIMD 最初的流行是因为它将 64 位寄存器的数据分成许多个 8 位、16 位或 32 位的部分,然后并行地计算它们。操作码提供了数据宽度和操作类型。数据传输只用单个(宽)SIMD 寄存器的 load 和 store 进行。

把现有的 64 位寄存器进行拆分的做法由于其简单性而显得十分诱人。为了使 SIMD 更快,架构师随后加宽寄存器以同时计算更多部分。由于 SIMD ISA 属于增量设计阵营的一员,并且操作码指定了数据宽度,因此扩展 SIMD 寄存器也就意味着要同时扩展 SIMD 指令集。每个将 SIMD 寄存器宽度和 SIMD 指令数量翻倍的后续步骤都让 ISA 走上了复杂度逐渐提升的道路,这一后果由处理器设计者、编译器编写者和汇编语言程序员共同承担。

一个更老的,并且在我们看来是更优雅的开发数据级并行性的替代方案是向量架构。 本章解释了我们在 RISC-V 中使用向量而不是 SIMD 的理由。




图 8.1: RV32V 的指令图示。由于采用了动态寄存器类型,这个指令图示也可以不加改变地用于第九章的 RV64V

向量计算机从主存中收集数据并将它们放入顺序的长向量寄存器中。流水线执行单元在这些向量寄存器上执行高效运算。然后,向量架构将结果从向量寄存器中取出数据并分散地存回主存。向量寄存器的大小由实现决定,而不是像 SIMD 中那样嵌入操作码中。我们将会看到,将向量的长度和每个时钟周期可以进行的最大操作数分离,是向量体系结构的关键所在:向量微架构可以灵活地设计数据并行硬件而不会影响到程序员,程序员可以不用重写代码就享受到长向量带来的好处。此外,向量架构比 SIMD 架构拥有更少的指令数量。而且,与 SIMD 不同,向量架构有着完善的编译器技术。

向量架构比 SIMD 架构更少出现,因此知晓向量 ISA 的读者也更少。因此,本章会比前几章更加具有教程的风格。如果你想深入了解向量架构,请阅读[Hennessy and Patterson 2011]的第 4 章和附录 G。RV32V 还有一些简化了 ISA 的新颖功能。即使你已经熟悉了向量架构,也可能需要阅读我们的进一步解释。

8.2 向量计算指令

图 8.1 是 RV32V 扩展指令集的图形表示。RV32V 的编码尚未最终确定,所以本版不包含通常的指令布局图。

实际上,前面章节的每一个整数和浮点计算指令都有对应的向量版本:图 8.1 中的指令继承了来自RV32I、RV32M、RV32F、RV32D 和RV32A 的操作。每个向量指令都有几种类型,具体取决于源操作数是否都是向量(.vv 后缀),或者源操作数包含一个向量和一个标量(.vs 后缀)。一个标量后缀意味着有一个操作数来自 x 或 f 寄存器,另一个来自向量寄存器(v)。比方说,我们的 DAXPY 程序(见第 55 页第五章图 5.7)计算 $Y = a \times X + Y$ 。其中X和Y是向量,a是标量。对于向量—标量操作,rs1 域指定了要访问的标量寄存器。

诸如减法和除法之类的非对称运算提供了向量指令的第三种变体。其中第一个操作数是标量,第二个是向量(. sv 后缀)。像Y = a - X这样的操作通道了它们。它们对于加法和乘法等对称运算来说是多余的,因此这些指令没有. sv 的版本。融合的(fused)乘法加法指令有三个操作数,因此它们有着最大的向量和标量选项的组合:. vvv、. vvs,. vsv和. vss。

读者可能会注意到,图 8.1 忽略了向量运算的数据类型和宽度。下一节解释了这么做的原因。

8.3 向量寄存器和动态类型

RV32V 添加了 32 个向量寄存器,它们的名称以 v 开头,但每个向量寄存器的元素个数不同。该数量取决于操作的宽度和专用于向量寄存器的存储大小,而这取决于处理器的设计者。比方说,如果处理器为向量寄存器分配了 4096 个字节,则这足以让这些 32 个向量寄存器中有 16 个 64 位元素,或者 32 个 32 位元素,或者 64 个 16 位元素,或 128 个 8 位元素。

为了在向量 ISA 中保持元素数量的灵活性,向量处理器会为向量寄存器计算程序在处理器上用不同大小的存储空间时正确运行所需的最大向量长度 (mv1)。向量长度寄存器 (v1) 为特定操作设定了向量中含有的元素数量,这有助于数组维度不是 mv1 的整数倍时的编程。我们将在下面的小节中更详细地演示 mv1, v1 和 8 个谓词寄存器 (vpi) 的应用。

RV32V 采用了一种新颖的方法,即将数据类型和长度与向量寄存器而不是指令操作码相关联。程序在执行向量计算指令之前用它们的数据类型和宽度标记向量寄存器。使用动

批注 [GL1]: predicate registers

态寄存器类型会减少向量指令的数量。这一点很重要,因为每个向量指令通常有六个整数版本和三个浮点版本,如图 8.1 所示。我们将在第 8.9 节看到,当我们面对众多的 SIMD 指令时,动态类型的向量架构减少了汇编语言程序员的认知负担以及编译器生成代码的难度。

动态类型的另一个优点是程序可以禁用未使用的向量寄存器。此功能可以将所有的向量存储器分配给已启用的向量寄存器。比如,假设只启用了两个64位浮点类型的向量寄存器,处理器有1024字节的向量寄存器空间。处理器将这些空间对半分,给每个向量寄存器512字节(512/8=64个元素),因此将 mv1 设置位64。因此我们可以看到,mv1 是动态的,但它的值由处理器设置,不能由软件直接改变。

源寄存器和目标寄存器决定了操作的类型和大小以及结果,因此动态类型隐含了转换。例如,处理器可以将双精度浮点数的向量乘以单精度标量,而无需先将操作数转换为相同的精度。这个额外的好处减少了向量指令的总数和实际执行的指令的数量。

可以用 vsetdcfg 指令来设置向量寄存器的类型。图 8.2 显示了 RV32V 可用的向量寄存器类型以及 RV64V 的更多类型(见第九章)。RV32V 要求向量浮点运算也有标量版本。因此,要使用 F32 类型,你也必须用到 RV32FV;要使用 F64 类型,你也必须用到 RV32FDV。RV32V 引入了 16 位浮点类型 F16。如果一个实现同时支持 RV32V 和 RV32F,则它必须支持F16 和 F32 类型。

Type	Floating Point		Signed Integer		Unsigned Integer	
Width	Name	vetype	Name	vetype	Name	vetype
8 bits	-	_	X8	10 100	X8U	11 100
16 bits	F16	01 101	X16	10 101	X16U	11 101
32 bits	F32	01 110	X32	10 110	X32U	11 110
64 bits	F64	01 111	X64	10 111	X64U	11 111

图 8. 2: RV32V 向量寄存器类型的编码。字段的最右边三位指示了数据的位宽,左边两位给出其类型。
X64 和 U64 仅适用于 RV64V。F16 和 F32 需要 RV32F 扩展,F64 需要 RV32F 和 RV32D。F16 是 IEEE 7542008 16 位浮点格式 (binary16)。将 vetype 设置为 00000 会禁用向量寄存器。(本图基于[Waterman and
Asanovic 2017]的表 17. 4。)

补充说明: RV32V 可以快速切换上下文

向量架构不如 SIMD 架构受欢迎的一个原因是担心增加大型向量寄存器会延长中断时保存和恢复程序(上下文切换)的时间。动态寄存器类型对此很有帮助。程序员必须告诉处理器正在使用哪些向量寄存器,这意味着处理器需要在上下文切换中仅保存和回复那些寄存器。RV32V 约定在不使用向量指令的时候禁用所有向量寄存器,这意味着处理器可以具有向量寄存器的性能优势,又仅在向量指令执行过程中发生中断时才支付额外的上下文开销。早期的向量架构必须在发生中断时负担保存和恢复全部向量寄存器的最大的上下文切换开销。

8.4 向量的 Load 和 Store 操作

向量 Load 和 Store 操作的最简单情况是处理按顺序存储在内存中的一维数组。向量 Load 用以 vld 指令中地址为起始地址的顺序存储的数据来填充向量寄存器。向量寄存器的数据类型确定数据元素的大小,向量长度寄存器 vl 中设置了要取的元素数量。向量 store 执行 vld 的逆操作。

例如,如果 a0 中存有 1024,且 v0 的类型是 X32,则 v1d v0,0(a0)会生成地址

1024, 1028, 1032, 1036, ……直到达到由 v1 设置的限制。

对于多维数组,某些访问不是顺序的。如果以行序存储,则二维数组中的顺序列访问要求数据元素按行的长度分割。向量架构通过<mark>跨步</mark>数据传输来支持 vlds 和 vsts 数据访问。虽然可以通过将步长设置为 vld 和 vst 中元素的大小来达到与 vld 和 vst 相同的效果,但 vld 和 vst 保证了所有的访问都是顺序的,这让提供高内存带宽变得更容易。另一个原因是,提供 vld 和 vst 缩减了代码长度,同时减少了常见情况下按单位步长执行的指令数。这些指令指定两个源寄存器,一个给出了起始地址,另一个给出了以字节为单位的步长。

例如,假设 a0 中的起始地址是地址 1024,且 a1 中行的长度是 64 字节。v1ds v0, a0, a1 会将这个地址序列发送到内存:1024, 1088($1024+1\times64$), 1152($1024+2\times64$), 1216($1024+3\times64$),以此类推,直到向量长度寄存器 v1 告诉它停止。返回的数据被顺序写入目标向量寄存器的各个元素。

到目前为止,我们都假设该程序在对密集数组进行操作。为了支持稀疏数组,向量架构用 vldx 和 vstx 提供索引数据传输。这些指令的一个源寄存器是向量寄存器,另一个是标量寄存器。标量寄存器具有稀疏数组的起始地址,向量寄存器的每个元素包含稀疏数组的非零元素的字节索引。

假设 a0 中的起始地址是地址 1024,向量寄存器 v1 在前四个元素中有这些字节索引: 16,48,80,160。v1dx v0,a0,v1 会将这个地址序列发送到内存: 1040(1024+16),1072(1024+48),1104(1024+80),1184(1024+160)。 它将返回的数据顺序写入目标向量寄存器的元素中。

以上我们把为了处理稀疏数组作为实现这种索引 Load 和 Store 操作的动机,但是还有许多其他算法通过索引表来间接访问数据。

8.5 向量操作期间的并行性

虽然简单的向量处理器一次操作一个向量元素,但由于元素操作根据定义是独立的,所以理论上处理器可以同时计算所有这些元素。RV32G 的数据位宽最大位 64 位,而如今的向量处理器通常在每个时钟周期内操作两个、四个或八个 64 位元素。当向量长度不是每个时钟周期执行的元素数量的倍数时,由硬件处理处理这些边缘情况。

与 SIMD 一样,对于较小数据的操作数量是较窄数据的位宽和较宽数据的位宽之比。因此,每个时钟周期计算 4 个 64 位操作的向量处理器通常每个时钟周期可以做 8 个 32 位,16 个 16 位或 32 个 8 位操作。

在 SIMD 中,ISA 架构师在设计过程中决定了每个时钟周期可以并行操作的最大数据数和每个寄存器的元素个数。相比之下,RV32V 处理器设计人员无需更改 ISA 或编译器就可以选择它们的值,而 SIMD 寄存器每增加一倍都会使 SIMD 指令的数量翻倍,并且需要修改 SIMD 编译器。这种隐藏的灵活性意味着相同的 RV32V 程序可以不加改变地在最简单或最复杂的向量处理器上运行。

8.6 向量运算的条件执行

一些向量计算包括 if 语句。向量架构不依赖于条件分支,而是包含了一个掩码,这个掩码禁止向量操作作用于某些元素。图 8.1 中的谓词指令在两个向量或向量和标量之间执行条件测试,如果条件成立则在掩码向量的每一个元素中写入一个 1,反之写入 0。(掩码向量必须和向量寄存器有相同的元素个数。)任何后续的向量指令都可以使用这个掩码。第

批注 [GL2]: strided

i 位为1表示元素 i 会被向量运算更改,为0表示该元素不会由向量运算改变。

RV32V 为掩码向量提供了 8 个向量谓词寄存器 (vpi)。vpand, vpandn, vpor, vpxor和 vpnot 指令在它们之间执行逻辑运算,从而有效处理嵌套条件语句。

RV32V 指定 vp0 或 vp1 作为控制向量操作的掩码。要对所有元素执行一个正常的操作,必须将这两个谓词寄存器中的一个设置为全 1。RV32V 中有一条 vpswap 指令,用于将其他六个谓词寄存器的一个快速交换到 vp0 或 vp1。谓词寄存器也是动态启用的,禁用它们可以快速清除所有谓词寄存器中的值。

例如,假设向量寄存器 v3 中的所有偶数元素都是负整数,所有奇数元素都是正整数。 考虑如下的代码:

vplt.vs vp0, v3, x0 # 将 v3 < 0 的掩码位置 1

add. vv, vp0 v0, v1, v2 # 将 v0 的掩码为 1 的对应元素替换为 v1+v2

这段代码将把 vp0 中所有的偶数位设为 1,奇数位设为 0,并且将把 v0 中所有的偶数元素替换为 v1 和 v2 中对应元素的和。v0 中的奇数元素不会改变。

8.7 其他向量指令

之前提到过设置向量寄存器的数据类型的指令(vsetdcfg)。类似的指令还有 setvl,它以源操作数和最大向量长度(mvl)中的较小值设置向量长度寄存器(vl)。选择较小值的原因是,需要决定在循环中这些向量代码到底是可以按最大向量长度(mvl)运行,还是必须以一个较小值运行,从而能处理到其余的元素。因此,为了处理尾部的元素,每次循环迭代都执行 setvl。

RV32V 中还有三条指令可以操作向量寄存器中的元素。

向量选择(vselect)按第二个源索引向量指定的元素位置,从第一个源数据向量中取得元素,从而生成一个新的结果向量:

vindices 存有 0 到 mvl-1 的值,它们用来从 vsrc 中选取元素

vselect vedst, vsrc, vindices

因此,如果 v2 的前四个元素是 8、0、4、2,那么 vselect v0, v1, v2 将用 v1 的第 8 个元素替换 v0 的第 0 个元素; v1 的第 0 个元素替换 v0 的第 1 个元素; v1 的第 2 个元素替换 v0 的第 4 个元素; v1 的第 3 个元素替换 v0 的第 2 个元素。

向量合并(vmerge)类似于向量选择,但它用向量谓词寄存器来选择源向量中要用到元素。新的结果向量由根据谓词寄存器从两个源寄存器之一取得元素产生。若谓词向量寄存器元素为 0,则新元素来自 vsrc1;如果为 1,则来自 vsrc2。

vp0 的第 i 位决定 vdest 中新元素 i 来自 vsrc1 (若第 i 位是 0)

还是 vsrc2 (第 i 位为 1)

vmerge, vp0 vdest, vsrc1, vsrc2

因此,如果 vp0 的前四个元素是 1、0、0、1, v1 的前四个元素是 1、2、3、4, v2 的前四个元素是 10、20、30、40, 那么 vmerge, vp0 v0, v1, v2 将把 v0 的前四个元素变为 10、2、3、40。

向量提取指令从一个向量的中间开始取元素,并将它们放在第二个向量寄存器的开 头:

start 是一个标量寄存器,其中存储着从 vsrc 中取元素的起始位置

vextract vdest, vsrc, start

例如,如果向量长度 v1 是 64,而 a0 的值是 32,那么 vextract v0, v1, a0 会把 v1 中的后 32 个元素复制到 v0 的前三十二个元素。

对于任意的二元结合运算符,可以利用 vextract 指令以递归减半的方法进行<mark>缩位运算</mark>。例如,要对向量寄存器的所有元素求和,可以用 vextract 将向量的后半部分复制到另一个向量寄存器的前半部分,这就将向量长度缩短了一半。接下来,将这两个向量寄存器加到一起,并将它们的和作为新一轮递归的操作数,直到向量长度减少到 1。此时第零个元素中的结果就是原向量寄存器中所有元素的和。

批注 [GL3]: reduction,此处是将向量中的所有元素放在一起计算,例如对向量所有元素求和,类似缩位运算,但我找不到合适的说法。

```
# a0 is n, a1 is pointer to x[0], a2 is pointer to y[0], fa0 is a
 0: li t0, 2<<25
 4: vsetdcfg t0
                            # enable 2 64b Fl.Pt. registers
loop:
 8: setvl t0, a0
                            # vl = t0 = min(mvl, n)
 c: vld
            v0, a1
                            # load vector x
                            # t1 = v1 * 8 (in bytes)
            t1, t0, 3
10:
     slli
14: vld
            v1, a2
                            # load vector y
18: add
            a1, a1, t1
                            # increment C pointer to x by v1*8
1c: vfmadd v1, v0, fa0, v1 # v1 += v0 * fa0 (y = a * x + y)
20: sub
           a0, a0, t0
                            # n -= vl (t0)
24: vst
           v1, a2
                             # store Y
28: add
            a2, a2, t1
                             # increment C pointer to y by v1*8
2c: bnez a0, loop
                             # repeat if n != 0
                             # return
30: ret.
```

图 8.3: 图 5.7 中 DAXPY 程序的 RV32V 代码。没有出现机器语言是因为 RV32V 的操作码还未定义。

8.8 例子: 用 RV32V 写成的 DAXPY 程序

图 8.3 显示了用 RV32V 汇编写成的 DAXPY 程序(见第五章第 55 页图 5.7),我们一次解释一个步骤。

RV32V DAXPY 程序做的第一件事是启用这个函数需要的向量寄存器。它只需要两个向量寄存器保存 x 和 y 的部分,分别是一个 8 字节宽的双精度浮点数。第一条指令生成一个常量,第二条指令将它写入配置向量寄存器的控制状态寄存器(vcfgd),从而获得两个F64 类型的寄存器(见图 8.2)。根据定义,硬件按数字顺序分配配置好的寄存器,这样便有了 v0 和 v1。

假设我们的 RV32V 处理器由 1024 字节的空间专门用于向量寄存器。硬件平均地给这两个双精度浮点型(8 字节)的向量寄存器分配空间。每个向量寄存器有512/8=64个元素,因此处理器将此函数的最大向量长度(mv1)设置为 64。

循环中的第一条指令为接下来的向量指令设置向量长度。setvl 指令把 mvl 和 n 中的 小值写入 vl 和 t0。其中的深刻原因是,如果循环的迭代次数大于 n,那么这段代码最快可以一次处理 64 个值,所以把 mvl 的值写入 vl。如果 n 比 mvl 小,那么我们的读写不能超出 x 和 y 的范围,所以我们应该在循环最后一次迭代中只计算最后剩下的 n 个元素。setvl 还写入 t0,用于保存 vl 的值,在地址为 10 的循环簿记中会用到。

地址 c 处的指令 vld 是一个向量 load 操作,按照标量寄存器 al 中存储的变量 x 的地址从 x 中取值。它把 x 的 vl 个元素从内存传输到 v0。下面的移位指令 slli 将向量长度乘以数据的宽度(8 字节),以便稍后用于递增的指向 x 和 y 的指针。

地址 14 处的指令(vld)将来自内存的 vl 个元素 load 到 vl 中,接下来的一条指令

批注 [GL4]: 这一段不是很懂

(add) 执行了指向 x 的指针的递增操作。

地址 1c 处的指令是最重要的部分。vfmadd 将 x (v0) 的 v1 个元素乘以标量 a (f0) 并将每个乘积加上 y (v1) 的 v1 个元素,最后将这 v1 个和存回 y (v1)。

剩下的就是将结果存到内存中以及一些循环开销。在地址 20 处的指令 (sub) 执行 n (a0) 的递减 v1 的操作,以记录在本次迭代中完成的操作数。接下来的一条指令 (vst) 将 v1 个结果写入内存中的 y 变量。地址 28 处的指令 (add) 执行 y 的指针的递增操作。接下来的指令判断 n (a0) 是否为 0,若不是则继续循环,反之执行最后一条 ret 指令返回调用点。

向量架构的强大之处在于,这个包含 10 条指令的循环的每次迭代都会进行 $3 \times 64 = 192$ 次访存操作和 $2 \times 64 = 128$ 个浮点乘法和加法(假设 $n \times 20$ 为 64)。这意味着每条指令平均有 19 次访存和 13 次运算。我们将在下一节看到,SIMD 的这些数据要差一个数量级。

8.9 RV32V, MIPS-32 MSA SIMD 和 x86-32 AVX SIMD 的比较

我们即将看到 SIMD 和向量架构执行 DAXPY 程序的对比。如果你换一种角度来看,也可以把 SIMD 视为有着短向量寄存器(8 个 8 位"元素")的受限向量架构,但它没有向量长度寄存器,也没有跨步或索引数据传输。

MIPS SIMD 第83页的图 8.5显示了 DAXPY 程序的 MIPS SIMD 架构 (MSA) 版本。由于 MSA 寄存器为 128 位宽,所以每个 MSA SIMD 指令可以操作两个双精度浮点数。

与 RV32V 不同,由于没有向量长度寄存器,MSA 需要额外的簿记指令来检查 n 的有问题的值。当 n 为奇数时,计算单个浮点数的乘-加运算需要额外的代码,因为 MSA 必须对成对的操作数进行操作。该代码位于图 8.5 的地址 3c 到 4c 处。尽管概率不大,但 n 也有可能为 0。在这种情况下,地址为 10 处的分支将跳过主计算循环。

如果没有在循环附近执行分支跳转,则地址为 18 处的指令(splati. d)把 a 的副本同时放入 SIMD 寄存器 w2 的两半。在 SIMD 中,要加一个标量数据,我们需要将其复制拓宽到与 SIMD 寄存器等宽。

在循环内部,地址为 1c 处的 1d. d 指令将 y 的两个元素 1oad 到 SIMD 寄存器 w0 中,然后执行指向 y 的指针的递增操作。然后它将 x 的两个元素 1oad 到 SIMD 寄存器 w1 中。接下来地址为 2e 处的指令执行指向 x 的指针的递增操作。紧接着是地址为 2e 处的最重要的乘加指令。

循环结束时的(延迟)分支测试指向 y 的指针是否已经超出了 y 的范围。如果没有,循环继续。地址 34 处的延迟槽中的 SIMD store 指令将结果写入 y 的两个元素。

主循环终止后,代码检查 n 是否是奇数。若 n 是奇数,用第五章的标量指令执行最后一次乘加操作。最后一条指令返回到调用点。

ISA	MIPS-32 MSA	x86-32 AVX2	RV32FDV
Instructions (static)	22	29	13
Bytes (static)	88	92	52
Instructions per Main Loop	7	6	10
Results per Main Loop	2	4	64
Instructions (dynamic, n=1000)	3511	1517	163

图 8.4: 向量 ISA 的 DAXPY 指令数和代码大小。他列出了指令总数(静态),代码大小,每个循环的指令数和运算结果数,以及执行的指令数(n = 1000)。带 MSA 的 microMIPS 将代码大小缩减到 64 字节,RV32FDCV 将代码缩减到 40 字节。

批注 [GL5]: some loop overhead,不知作何解释

MIPS MSA DAXPY 代码核心的 7条指令长的循环指令 6次双精度访存操作和 4次浮点乘法和加法。平均每个指令大约有 1个访存和 0.5个运算操作。

x86 SIMD 在 84 页的图 8.6 的代码中我们可以看到,Intel 公司经历了多代 SIMD 扩展。 SSE 扩展到了 128 位 SIMD,带来了 xmm 寄存器和可以使用这些寄存器的指令; AVX 的一部分带来了 256 位 SIMD,以及 ymm 寄存器及其指令。

地址 0 到 25 的第一组指令从内存中 10ad 变量,在 256 位 ymm 寄存器中创建 a 的四个 副本,并在进入主循环之前进行测试,以确保 n 至少为 4。这用到了两条 SSE 指令和一条 AVX 指令。(图 8.6 的标题中有更详细的解释)

主循环是 DAXPY 计算的核心。地址为 27 处的 AVX 指令 vmovapd 将 x 的 4 个元素 1oad 到 ymm0 中。地址 2c 处的 AVX 指令 vfmadd213pd 将 a(ymm2)乘以 x(ymm0)的 4 个元素的 4 个副本,加上 y 的四个元素(在内存中地址为 ecx+edx*8 处),并将 4 个和放入 ymm0。接下来地址 32 处的 AVX 指令 vmovapd 将 4 个结果存储到变量 y 中。随后的三条指令执行计数器的递增操作并在需要的时候重复循环。

与 MIPS MSA 的情况一样,地址 3e 和 57 之间的"边缘"代码处理了 n 不是 4 的倍数的情况。它用到了三个 SSE 指令。

x86-32 AVX2 DAXPY 代码中主循环的 6 条指令执行了 12 次双精度访存和 8 次浮点的乘法和加法操作。这样每条指令平均有约 2 次访存和 1 次运算。

补充说明: Illiac IV 最先显现了 SIMD 的编译复杂性

凭借 64 个并行的 64 位浮点单元(FPU),在摩尔定律发布之前,Illiac IV 计划拥有超过 100 万个逻辑门。它的架构师最初预测它每秒可以进行 10 亿次浮点运算(1000MFLOPS),但 它的实际最好性能只有 15MFLOPS。它的成本从 1966 年估计的 800 万美元上升到了 1972 年的 3100 万美元(尽管只建造了计划的 256 个 FPU 中的 64 个)。该项目于 1965 年启动,但 直到 1976 年(Cray-1 发布的那一年)才开始发挥实际作用。它可能是最臭名昭著的超级计算机,成为了十大工程灾难之一[Falk 1976]。

8.10 结束语

如果代码能向量化, 最好的架构就是向量架构。

——来自 Jim Smith 于 1994 年在国际计算机体系结构研讨会上的演讲

图 8.4 总结了 RV32IFDV,MIPS-32 MSA 和 x86-32 AVX2 的 DAXPY 程序中的指令数和字节数。SIMD 架构程序中用于计算的代码量和用于簿记的代码量相比相形见绌。MIPS-32 MSA 和 x86-32 AVX2 的代码的三分之二到四分之三是 SIMD 开销: 要么为主 SIMD 循环准备数据,要么在 n 不是 SIMD 寄存器中浮点数个数的倍数时处理那些边缘元素。

图 8.3 中的 RV32V 代码不需要这样的簿记代码,因此它的指令数量少了一半。与 SIMD 不同,RV32V 有一个向量长度寄存器,使得不论 n 为何值,向量指令都可以工作。你可能会觉得 n 为 0 时 RV32V 会出现问题。实际上它不会,因为 RV32V 中的向量指令在 v1=0 时不会做出任何改变。

但是, SIMD 和向量处理之间的最为显著的区别不在于代码的长短。SIMD 执行的指令数比 RV32V 多 10 到 20 倍, 因为每个 SIMD 循环在向量模式下只操作 2 到 4 个元素, 而不是

RV32V 的 64 个元素。额外的取指和译码意味着在执行相同任务时要耗费更多的能量。

将图 8.4 中的结果与第五章中第 29 页的图 5.8 中的 DAXPY 的标量版本进行比较,我们发现 SIMD 大概使得代码的指令数和字节数加倍,但主循环的大小相同。执行的动态指令的数量以 2 或 4 的因子减少,这取决于 SIMD 寄存器的宽度。然而,RV32V 的向量代码大小变为原来的 1.2 倍(主循环 1.4 倍),但动态指令数是原来的 1/43!

即使动态指令的数量差别很大,但在我们看来,这仅是 SIMD 和向量架构的第二重要的差异。没有向量长度寄存器会让指令数和簿记代码暴增。像 MIPS-32 和 x86-32 这些遵循增量主义的 ISA 必须每次在将 SIMD 寄存器宽度翻倍时,都复制所有那些为较窄的 SIMD 寄存器定义的指令。于是不出意外地,在许多代 SIMD ISA 的传承中一共创造了数百条 MIPS-32 和 x86-32 指令,而且将来还会有数以百计的新指令出现。汇编语言程序员一定因这种粗暴的 ISA 演变方式而承担了压倒性的认知负担。像 vfmadd213pd 这样的指令,谁能记住它的含义和什么时候要用它?

相比之下,RV32V 代码不受向量寄存器的可用存储空间的大小影响。如果向量内存变大,不仅 RV32V 不会改变,而且你甚至不用重新编译。处理器提供了最大向量长度 mv1 的值,因此无论处理器将用于向量的存储空间从 1024 字节提升到了 4096 字节,还是将其降低到 256 字节,图 8.3 中的代码都不受影响。

不同于 SIMD 中由 ISA 指示所需的硬件,而且更改 ISA 意味着更改编译器那样,RV32V ISA 运行处理器设计人员为其应用选择数据并行性资源,而不影响程序员或编译器。可以说 SIMD 违反了第一章中将 ISA 架构和实现分离开来的 ISA 设计原则。

我们认为 RV32V 的模块化向量实现和 ARM-32、MIPS-32 和 x86-32 的增量式 SIMD 架构之间在成本-能耗-性能、复杂度和编程简易性等方面的高度对比可能是 RISC-V 有点的最有说服力的论据。

8.11 更多请见

•••••

```
# a0 is n, a2 is pointer to x[0], a3 is pointer to y[0], w13 is a
00000000 <daxpy>:
 0: 2405fffe li
                      a1,-2
 4: 00852824 and
                      a1,a0,a1
                                     # a1 = floor(n/2)*2 (mask bit 0)
                     t0,a1,0x3
                                    # t0 = byte address of a1
 8: 000540c0 sll
                   v1,a3,t0
                                     # v1 = &y[a1]
 c: 00e81821 addu
10: 10e30009 beq
                     a3,v1,38
                                     # if y==&y[a1] goto Fringe (t0==0 so n is 0 | 1)
14: 00c01025 move
                     v0,a2
                                     # (delay slot) v0 = &x[0]
                                    # w2 = fill SIMD register with copies of a
18: 78786899 splati.d $w2,$w13[0]
Loop:
                    $w0,0(a3)
1c: 78003823 ld.d
                                    # w0 = 2 elements of y
20: 24e70010 addiu a3,a3,16
24: 78001063 ld.d $w1,0(v0)
                                      # increment C pointer to y by 2 Fl.Pt. numbers
                                     # w1 = 2 elements of x
28: 24420010 addiu v0,v0,16
                                      \mbox{\tt\#} increment C pointer to x by 2 Fl.Pt. numbers
2c: 7922081b fmadd.d $w0,$w1,$w2
                                      # w0 = w0 + w1 * w2
                                     # if (end of y != ptr to y) go to Loop
30: 1467fffa bne v1,a3,1c
34: 7bfe3827 st.d
                   $w0,-16(a3)
                                   # (delay slot) store 2 elts of y
Fringe:
38: 10a40005 beq
                     a1,a0,50
                                      # if (n is even) goto Done
3c: 00c83021 addu
                    a2,a2,t0
                                      # (delay slot) a2 = &x[n-1]
40: d4610000 ldc1
                      $f1,0(v1)
                                      # f1 = y[n-1]
                                     # f0 = x[n-1]
44: d4c00000 ldc1
                     $f0,0(a2)
48: 4c206b61 \mod d $f13,$f1,$f13,$f0 # f13 = f1 + f0 * f13 (muladd if n is odd)
4c: f46d0000 sdc1
                      $f13,0(v1)
                                     # y[n-1] = f13 (store odd result)
Done:
50: 03e00008 jr
                    ra
                                       # return
54: 00000000 nop
                                       # (delay slot)
```

图 8.5: 图 5.7 中 DAXPY 的 MIPS-32 MSA 代码。将此代码与图 8.3 中的 RV32V 代码进行比较时,SIMD 的 簿记开销显而易见。MIPS MSA 代码的第一部分(地址 0 到 18)复制了 SIMD 寄存器中的标量变量 a,并在 进入主循环之前执行确保 n 至少为 2 的检查。当 n 不是 2 的倍数时,MIPS MSA 代码的第三部分(地址 38 到 4c) 处理了这种边缘情况。在 RV32V 中不需要这样的簿记代码,因为向量长度寄存器 v1 和 setv1 指令 使得该循环的代码适用于 n 的所有值,不论是奇数还是偶数。

```
\# eax is i, n is esi, a is xmm1, pointer to x[0] is ebx, pointer to y[0] is ecx
00000000 <daxpy>:
                         push
   0: 56
                               esi
   1: 53
                               ebx
                         push
   2: 8b 74 24 0c
                         mov
                                esi,[esp+0xc]
                                               \# esi = n
                                ebx,[esp+0x18] # ebx = x
   6: 8b 5c 24 18
                         mov
   a: c5 fb 10 4c 24 10 vmovsd xmm1, [esp+0x10] # xmm1 = a
  10: 8b 4c 24 1c
                         mov
                                ecx,[esp+0x1c] # ecx = y
  14: c5 fb 12 d1
                         vmovddup xmm2,xmm1
                                                \# xmm2 = \{a,a\}
  18: 89 f0
                         mov
                                eax,esi
  1a: 83 e0 fc
                         and
                                eax,0xfffffffc # eax = floor(n/4)*4
  1d: c4 e3 6d 18 d2 01 vinsertf128 ymm2,ymm2,xmm2,0x1 # ymm2 = {a,a,a,a}
  23: 74 19
                                                # if n < 4 goto Fringe
                         je
                                3e
  25: 31 d2
                                                \# edx = 0
                         xor
                                edx,edx
 Loop:
  27: c5 fd 28 04 d3
                         vmovapd ymm0, [ebx+edx*8] # load 4 elements of x
  2c: c4 e2 ed a8 04 d1 vfmadd213pd ymm0,ymm2,[ecx+edx*8] # 4 mul adds
                         vmovapd [ecx+edx*8],ymm0 # store into 4 elements of y
  32: c5 fd 29 04 d1
  37: 83 c2 04
                         add
                                edx,0x4
  3a: 39 c2
                         cmp
                                edx,eax
                                                 # compare to n
  3c: 72 e9
                         jb
                                27
                                                 # repeat loop if < n</pre>
Fringe:
  3e: 39 c6
                                                 # any fringe elements?
                         cmp
                                esi.eax
  40: 76 17
                         jbe
                                                 # if (n mod 4) == 0 goto Done
FringeLoop:
  42: c5 fb 10 04 c3
                         vmovsd xmm0,[ebx+eax*8] # load element of x
  47: c4 e2 f1 a9 04 c1 vfmadd213sd xmm0,xmm1,[ecx+eax*8] # 1 mul add
  4d: c5 fb 11 04 c1
                         vmovsd [ecx+eax*8],xmm0 # store into element of y
                               eax,0x1
  52: 83 c0 01
                         add
                                                 # increment Fringe count
  55: 39 c6
                                esi,eax
                                                 # compare Loop and Fringe counts
                         cmp
  57: 75 e9
                                42 <daxpy+0x42> # repeat FringeLoop if != 0
                         jne
Done:
  59: 5b
                                ebx
                                                 # function epilogue
                         pop
  5a: 5e
                         pop
                                esi
```

图 8. 6: 图 5. 7 中 DAXPY 的 x86-32 AVX2 代码。地址 a 处的 SSE 指令 vmovsd 把 a load 到 128 位 xmml 寄存器的一半。地址 14 处的 SSE 指令 vmovddup 将 a 复制到 xmml 的全部两半,以用于接下来的 SIMD 计算。地址 14 处的 AVX 指令 vinsertf128 从 xmml 中的 a 的两个副本,在 ymm2 中生成 a 的四个副本。地址 42 到 4d 的三个 AVX 指令 (vmovsd, vfmadd213sd, vmovsd) 处理mod $(n, 4) \neq 0$ 的情况。它们以一次一个元素的方式执行 DAXPY 操作,循环在这个函数正好进行了 n 次乘-加操作的时候停止。再提一次,RV32V 不需要这样的代码,因为向量长度寄存器 v1 和 setvl 指令使得那些循环代码适用于 n 为任意值的情况。