## A.03.01 – Trabalho de Fronteira

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD

Compiled on 2020-03-27 01h03m49s







- Trabalho de Fronteira
  - Qualitativo
  - Quantitativo

2 Tópicos de Leitura








# Trabalho de Fronteira – Definição

#### Trabalho de fronteira, $W_f$ (kJ)

- É a interação energética
- de um sistema compressível
- capaz de diretamente realizar
- trabalho mecânico
- o por meio de uma fronteira móvel.







# Trabalho de Fronteira – Aplicações

#### Aplicações incluem:

- Motores de combustão interna
- Motores Stirling
- Compressores alternativos
- Motores lineares
- Elevadores de carga e atuadores
- Expansores criogênicos



Image by Schlaich Bergermann und Partner from wikipedia.org







## Trabalho de Fronteira – Aplicações

#### Aplicações incluem:


- Motores de combustão interna
- Motores Stirling
- Compressores alternativos
- Motores lineares
- Elevadores de carga e atuadores
- Expansores criogênicos



Image by DarkWorkX from pixabay.com







# Trabalho de Fronteira – Aplicações

#### Aplicações incluem:

- Motores de combustão interna
- Motores Stirling
- Compressores alternativos
- Motores lineares
- Elevadores de carga e atuadores
- Expansores criogênicos





Image by NASA Goddard Space Flight Center from flickr.com








$$\delta W_f \equiv \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$







$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow \delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dv\right) \rightarrow$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dv\right) \rightarrow$$

$$\delta W_f = P \, dV$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dv\right) \rightarrow$$

$$(\delta W_f = P \, dV)/m \rightarrow$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dv\right) \rightarrow$$

$$(\delta W_f = P \, dV)/m \rightarrow$$

$$\delta W_f = P \, dv$$










$$\delta w_f = P dv$$










$$\delta w_f = P dv$$

$$w_{12} = \int_{1}^{2} \delta w_{f} = \int_{1}^{2} P \, dv$$








$$\delta w_f = P \, dv$$

$$\left( w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P \, dv \right) \times m \to$$










$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV$$










$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV \quad \therefore$$








Processo de quase-equilíbrio 1–2:

$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV \quad \therefore$$

 $W_f$  é a área sob o processo em coordenadas P - V.










Processo de quase-equilíbrio 1–2:

$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV \quad \therefore$$

 $W_f$  é a área sob o processo em coordenadas P - V.  $w_f$  é a área sob o processo em coordenadas P - v.








Trabalho de fronteira,  $w_f$  ou  $W_f$ :


• Depende do caminho 1–2








- Depende do caminho 1–2
- $\int_{1}^{2} \delta w_f = w_{12}$








- Depende do caminho 1–2
- $\int_{1}^{2} \delta w_f = w_{12} \neq "w_2" "w_1"$







- Depende do caminho 1–2
- $\int_1^2 \delta w_f = w_{12} \neq "w_2" "w_1"$
- A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1–2










- Depende do caminho 1–2
- $\int_1^2 \delta w_f = w_{12} \neq "w_2" "w_1"$
- A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1–2
- Em sistemas compressíveis simples, o calor é a única outra interação de energia.







• A dependência do caminho

permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma


quantidade líquida de trabalho.







- A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto
   (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.
- Basta escolher os caminhos de ida e volta no processo termodinâmico.











- A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto
   (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.
- Basta escolher os caminhos de ida e volta no processo termodinâmico.
- Se os estados periodicamente visitados pelo sistema forem os mesmos, o sistema estará executando um ciclo termodinâmico.







 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'










 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

•








 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

•








 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

o ..








 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

• ...








 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

• ..








 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

• ...








 Assumindo expansão-compressão pelos caminhos 'C' e 'A'

• ..







# Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A.

Termodinâmica 7ª Edição. Seção 4-1.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.





