Conjuntos de instruções de microprocessadores

Arquitetura ARMv7

João Canas Ferreira

Novembro de 2018



Tópicos

- 1 Arquitetura do conjunto de instruções
- Conjunto de instruções ARMv7
- 3 Programação em Assembly
- 4 Definição e utilização de sub-rotinas

Contém figuras de "Computer Organization and Design", D. Patterson & J. Hennessey, 3ª. ed., MKP

1 Arquitetura do conjunto de instruções

2 Conjunto de instruções ARMv7

3 Programação em Assembly

4 Definição e utilização de sub-rotinas

Dois princípios

- Os computadores atuais seguem dois princípios-chave:
 - Instruções são representadas como números;
 - Programas (sequências de instruções) são guardados em memória, tal como dados.
- Programas podem ser fornecidos como ficheiros (de dados binários): os dados são as instruções do programa.
- Esses programas podem ser executados em computadores que aceitem o mesmo conjunto de instruções codificadas da mesma maneira: compatibilidade binária.
- Um programa (A) também pode ser executado por outro programa (V), que interpreta as instruções de A: V é um simulador ou uma máquina virtual.
- **Questão:** Como codificar as instruções?
 - critérios (tipos de instruções, tipos de dados, modelo de execução)
 - formatos

Código-máquina e código assembly

O código de um programa pode ser representado por números: código-máquina.

Exemplo (em hexadecimal, ARMv7):

023081E0 000095E5 046083E4

Código simbólico para instruções (mnemónicas): assembly code

O mesmo exemplo:

```
add R3, R2, R1
ldr R0, [R5]
str R6, [R3], #4
```

- Conversão de código assembly para código-máquina também é feita por um programa: assembler
- O código-máquina difere entre processadores de famílias diferentes. O código-máquina de um Xeon é diferente do código-máquina de um processador Cortex-A5.

Modelo de programação

- O modelo de programação de um microprocessador é definido por:
 - modelo de execução
 - 2 conjunto de instruções
 - 1 classes (ou tipos) de instruções
 - 2 modos de especificação de operandos (endereçamento)
 - g registos
 - de uso geral
 - 2 dedicados (de uso específico)
- Modelo de execução:
 - 1 inicializar PC (program counter)
 - 2 obter instrução da posição PC da memória
 - 3 executar instrução e atualizar PC
 - 4 repetir a partir de 2
- ARMv7: o registo R15 é o PC.

Classes de instruções

- As classes de instruções mais comuns são:
 - Operações aritméticas com números inteiros
 - adição, subtração, multiplicação, divisão
 - Operações lógicas sobre conjuntos de bits (números sem sinal)
 - AND, OR, NOR, deslocamentos (shift)
 - Transferências de dados
 - leitura e escrita de dados em memória
 - Alteração do fluxo (sequencial) de execução
 - saltos condicionais e comparações
 - saltos incondicionais
 - execução de sub-rotinas
- As instruções de salto têm explicitamente a função de alterar o valor do PC.

Modos de endereçamento

Modos de endereçamento = modos de especificação dos operandos

Os mais comuns são:

- 1 imediato: o valor (constante) está incluído na instrução.
- **registo:** o valor está num registo; a instrução inclui a especificação do registo.
- 3 direto: a instrução inclui o endereço da posição de memória.
- **Indireto** (via registo): o registo contém o endereço da posição de memória onde está o valor; a instrução especifica o registo.
- **Indireto** com deslocamento constante: instrução especifica registo e um valor constante: a posição de memória é obtida por soma do valor constante com o conteúdo do registo.
 - (É uma generalização da categoria anterior.)
- 6 relativo ao PC: a instrução inclui constante a adicionar ao valor de PC.

Classificação segundo a origem dos operandos


Mem.	Max. ops.	Arquitetura	Exemplos
0	3	reg-reg	ARM, MIPS, SPARC
1	2	reg-mem	IBM 360/370, Intel 80x86
2	2	mem-mem	VAX
3	3	mem-mem	VAX

Tipo	Vantagens	Desvantagens
reg-reg	Codificação simples, comprimento único. Geração de código simplificada. Duração similar.	Número de instruções elevado. Programas mais compridos.
reg-mem	Acesso a dados sem "load" em sepa- rado. Tendem a ter boa densidade de codificação.	Operandos não são equivalentes. Duração varia com a localização dos operandos. Pode restringir o número de registos codificáveis.
mem-mem	Programas compactos. Não ocupa registos com resultados temporários.	Comprimento de instruções muito variável. Complexidade de instruções muito variável. Acesso a memória é crítico.

- As duas principais caraterísticas que diferenciam arquiteturas com registos de uso genérico são:
 - 1 número de operandos: 2 ou 3
 - 2 quantos operandos podem residir em memória: de 0 a 3

Tipos de operandos

- Tipos comuns de operandos:
 - números inteiros de:
 - 4 bytes (1 palavra)
 - 2 bytes (meia palavra, half-word)
 - 1 byte
 - 2 números de vírgula flutuante:
 - 4 bytes (precisão simples single, float)
 - 8 bytes (precisão dupla, *double*)
- A interpretação dos dados e o seu tamanho são definidos pela instrução usada para os processar. O programador e/ou o compilador são responsáveis pela utilização coerente das instruções.
- Endereço de memória do item especifica a posição do primeiro byte.



- Regras de **alinhamento** típicas:
 - palavra: só endereços múltiplos de 4
 - meia palavra: só endereços múltiplos de 2
 - byte: qualquer endereço

1 Arquitetura do conjunto de instruções

2 Conjunto de instruções ARMv7

3 Programação em Assembly

4 Definição e utilização de sub-rotinas

Caraterísticas das instruções ARMv7

- Conjunto de instruções reduzido (RISC = **R**educed **I**nstruction **S**et **C**omputer)
- Organização reg-reg
- Acesso a memória:
 - apenas **Idr** (leitura: CPU \leftarrow MEM) e **str** (escrita: MEM \leftarrow CPU)
- Instruções lógicas e aritméticas com 3 registos (2 operandos e 1 resultado)
- Conjunto de instruções "ortogonal":
 - Onde pode ser usado um registo, pode ser usado qualquer outro (quase sempre).
- Todas as instruções têm 32 bits de comprimento
- Endereços válidos: 2³² bytes (2³⁰ palavras)
- → 16 registos (0-15) de 32 bits: 0, 1, etc.

Uso especial: $15 \equiv PC$, $14 \equiv LR$ (Link register) para sub-rotinas

Registo de estado: CPSR (Current Processor Status Register)

Utilização convencional dos registos

- Sub-rotinas devem ser escritas de forma independente da sua invocação/utilização (por programas **escritos separadamente**): modularidade.
- A interoperabilidade das sub-rotinas requer o uso de convenções de utilização dos registos (calling conventions), que variam com o conjunto de instruções e, possivelmente, com o sistema operativo usado.

 Estas regras fazem parte da interface binária de programas (ABI = Application Binary Interface)
- Convenções de utilização de registos numa sub-rotina para ARMv7:
 - 0-3: uso sem restrições; são usados para passar os argumentos de uma sub-rotina
 0 contém o resultado da sub-rotina.
 - 4-9: conteúdo deve ser preservado (valor inicial igual a valor final)
 - 13: reservado para gestão de uma pilha de dados.
 - LR guarda o endereço de retorno de uma sub-rotina

Subconjunto de instruções armV7a (I)

Operação	Sintaxe	Significado
adição subtração subtração inversa	<pre>add dest,op1,op2 sub dest,op1,op2 rsub dest,op1,op2</pre>	dest ←op1 + op2 dest ←op1 - op2 dest ←op2 - op1
E-lógico bit-a-bit OU-lógico bit-a-bit OU exclusivo bit-a-bit E-lógico e negação bit-a-bit deslocamento lógico para a esquerda deslocamento lógico para a direita deslocamento aritmético para a direita rotação para a direita rotação para a direita com carry	<pre>and dest,op1,op2 orr dest,op1,op2 eor dest,op1,op2 bic dest,op1,op2 lsl dest,op1,op2 lsr dest,op1,op2 asr dest,op1,op2 ror dest,op1,op2 rrx dest,op1,op2</pre>	$dest \leftarrow op1 \ AND \ op2$ $dest \leftarrow op1 \ OR \ op2$ $dest \leftarrow op1 \ AND \ (NOT \ op2)$ $dest \leftarrow op1 << op2$ $dest \leftarrow op1 >> op2$ $dest \leftarrow op1 >> op2$ $dest \leftarrow op1 >> op2 \ (sinal)$
transferência transferência e negação carregar endereço	<pre>mov dest,op1 mvn dest,op1 adr dest,etiqueta</pre>	dest ←op1 dest ←NOT(op1) dest ←etiqueta

Subconjunto de instruções ARMv7A (II)

Operação	Sintaxe	Significado	
transf. de memória tranf. de memória (byte) transf. para memória transf. para memória (byte)	<pre>ldr dest,[op1{,offset}] ldrb dest,[op1{,offset}] str fonte,[op1{,offset}] strb fonte,[op1{,offset}]</pre>	dest ← Mem[op1+offset] dest ← Mem[op1+offset] Mem[op1+offset] ← fonte Mem[op1+offset] ← fonte	
comparação aritmética comparação negada comparação lógica comparação igualdade lógica	<pre>cmp op1,op2 cmn op1,op2 tst op1,op2 teq op1,op2</pre>	flags como em "op1-op2" flags como em "op1+op2" flags como em "op1 AND op2" flags como em "op1 XOR op2"	
salto incondicional salto condicional	<pre>b alvo b{cond} alvo</pre>	$PC \leftarrow alvo$ se {cond}=verdade, $PC \leftarrow alvo$	

Os valores de {cond} estão na página seguinte. Os valores dos indicadores (*flags*)) são afetados pelas instruções de comparação.

As instruções começam **sempre** em posições cujos endereços são **múltiplos de**

Instruções de acesso a memória

- A arquitetura ARM tem um conjunto de instruções *load-store*.
- O segundo operando especifica o endereço de memória a usar.
- Offset pode ser uma constante de 12 bits (com sinal) ou um registo.
- O endereço efetivo é calculado como op1 + offset .
- Obter de memória (leitura, *load*): ldr e ldrb
 - A instrução ldrb lê 1 byte de memória e guarda-o no byte menos significativo de um registo (dest).
 Os demais bits do registo de destino são colocados a zero.
- Armazenar em memória (escrita, store): str e strb
 - A instrução strb escreve apenas o byte menos significativo em memória
- Atenção: para acessos a palavras, o endereço final deve ser múltiplo de 4.
- Instruções podem ter sufixo condicional, mas nunca alteram flags.

Operando flexível

- O operando op1 é sempre um registo.
- Em muitas instruções, o operando op2 (apenas!) pode ter várias formas: operando flexível:
 - registo
 - uma constante (valor imediato) de 32 bits que possa ser produzido a partir de 8 bits por um número par de rotações para a direita
- Exemplos de constantes permitidas (as letras *a-h* representam os bits menos significativos):
 - 00000000 00000000 000000000 abcdefgh
 - gh000000 00000000 000000000 00abcdef
 - efgh0000 00000000 00000000 0000abcd
 - **...**
 - 00000000 00000000 00000000ab cdefgh00

O registo de indicadores

O registo CPSR contém quatro bits que podem ser afetados pelo resultado de uma instrução. (Indicadores de condição ou *flags*)

Nome	Comportamento
N	N \leftarrow 1 quando os resultado da operação é negativo, senão N \leftarrow 0.
Z	$Z \leftarrow$ 1 quando os resultado da operação é 0, senão $Z \leftarrow$ 0.
C	$C \leftarrow$ 1 quando a operação resulta em transporte do MSB, senão $C \leftarrow$ 0.
V	$V \leftarrow 1$ se a operação resulta em overflow, senão $V \leftarrow 0$.

Os sufixos {cond} correspondem às seguintes condições:

Execução condicional de instruções

- Muitas instruções podem ser executadas condicionalmente.
- Formato: <instrução><sufixo> <operandos>
- Exemplo: addeq R1,R2,R3 apenas é executada se flag Z=1
- Qual é o valor final de R3?

```
mov R3, #2
mov R4, #3
cmp R3, R4
addeq R3, R4, #4
```

Resposta: 2

- As instruções aritméticas, lógicas, de comparação, de transferência de dados e saltos podem ser executadas condicionalmente.
- Instruções sem sufixo ou com o sufixo AL são sempre executadas (AL = always).

Alteração de indicadores

- Os indicadores podem ser alterados por:
 - 1 instruções de comparação e teste: cmp, cmn, tst, teq.
 - instruções aritméticas e lógicas com S como 4ª letra da mnemónica: adds, ands, . . .
- Qual é o valor final de R6 em cada um dos exemplos:

mov	R3,#2	mov	R3,#2
mov	R4,#-3	mov	R4,#-3
adds	R6,R4,R3	add	R6,R4,R3
addmi	R6,R6,#4	addmi	R6,R6,#4

Reposta: R6=3

A última instrução é executada

R6: não pode ser determinado

O valor do indicador N não é conhe-

cido!

Estas instruções podem ter sufixo condicional (addsmi, addseq...).

1 Arquitetura do conjunto de instruções

2 Conjunto de instruções ARMv7

3 Programação em Assembly

4 Definição e utilização de sub-rotinas

Fluxo (simplificado) de criação de programas

- 1 Preparar programa com editor de texto (1 ou mais ficheiros)
- 2 Invocar assembler para converter ficheiros para código-máquina
- 3 "Ligar" programa às sub-rotinas do sistema (linker)
- Executar (talvez usando um emulador)
 O programa deve ser carregado previamente para memória (loader)
- Depurar e voltar a 1.
- O que é preciso saber sobre o "ambiente de execução"?
 - organização de memória (sistema operativo e aplicação)
 - 2 onde fica colocado o código e as zonas de dados
 - 3 sub-rotinas disponíveis (sistema ou bibliotecas de funções)
 - 4 como invocar serviços do sistema operativo (se existirem) e como aceder a periféricos
- Emulador VisUAL: https://salmanarif.bitbucket.io/visual/index.html

Assembler

- Função principal: código assembly \rightarrow código-máquina.
- Facilitar a programação:
 - verificar a "legalidade" das instruções
 - sintaxe das instruções, tamanho das constantes, ...
 - 2 nomes para posições de memória: etiquetas
 - 3 reserva de zonas de memória para dados (alocação de memória)
 - 4 especificação de valores iniciais para zonas de memória
 - síntese de instruções úteis (pseudo-instruções) ou de "sinónimos"
 - 6 ajuste de saltos, dependendo da distância ao destino
 - definir procedimentos para geração de grupos de instruções (macro-instruções)
 - O próprio assembler é programável!
- Opcionalmente produzir listagens anotadas do código gerado.

Exemplos: expressões numéricas

Código para calcular a expressão

$$f = (g + h) - (i + j)$$

Atribuição de variáveis a registos: f, ... j \rightarrow R0, ..., R4

add R8, R1, R2

add R9, R3, 4

sub R0, R8, R9

Código para calcular a expressão

$$f = (g + h - 100) - (i + 120)$$

Atribuição de variáveis a registos: f, ...i →R0, ..., R3

add R8, R1, R2


add R9, R3, #120

sub R8, R8, #100

sub R0, R8, R9

Armazenamento de sequências de valores em memória

- Sequências homogéneas (todos os elementos são do mesmo tipo):
 - Sequência V[] com N elementos: V[0],,..., V[N-1].
 - 2 Todos os elementos têm o mesmo tamanho S (em bytes).
 - \odot Uma sequência de N elementos, cada um de S bytes, ocupa N \times S bytes.
 - 4 Cada elemento de uma sequência pode ser especificado pelo par de números (b, d):
 - **1** *endereço-base da sequência b*: endereço do primeiro elemento;
 - 2 deslocamento d: distância do elemento ao início da da sequência.
 - **6** O deslocamento associado a V[i] é: $d = i \times S$
- Exemplo: Disposição de uma sequência de 3 meias-palavras em memória:



Exemplos: Acesso a memória

Operandos em memória:

$$g = h + A[8]$$

Atribuição de variáveis a registos: g: R1, h: R2, endereço-base de A[]: R3

- Porque é que o valor do deslocamento é 32?
- Código correspondente a:

$$A[12] = h + A[8]$$

Atribuição de variáveis a registos: h:R2, endereço-base de A[]: R3

Saltos condicionais

Qual é o código assembly correspondente a:

se
$$(i = j)$$
 f = g + h
senão f = g - h

Atribuição de variáveis a registos: f, g, ... j \rightarrow R0, R1, ..., R4

Alternativa com instruções de execução condicional:

Ciclos (repetição de grupos de instruções)

Código *assembly* correspondente a:

enquanto
$$(V[i] = k)$$
 $i = i + 1$

Atribuição de variáveis a registos: $i \rightarrow R3$, $k \rightarrow R5$, base de V[] $\rightarrow R6$

```
Ciclo lsl R1,R3,#2
ldr R0,[R6,R1]
cmp R0,R5
addeq R3,R3,#1
beq Ciclo
```

1 Arquitetura do conjunto de instruções

2 Conjunto de instruções ARMv7

3 Programação em Assembly

4 Definição e utilização de sub-rotinas

Sequência de ações

- Para a utilização correta de uma sub-rotina, as tarefas a realizar são:
 - Colocar argumentos em registos
 - Passar o fluxo de execução para o código da sub-rotina (invocar)
 - Reservar espaço para dados da sub-rotina (não tratado nesta UC)
 - Realizar as operações da sub-rotina
 - © Colocar o resultado (se houver) em registo
 - 6 Retomar o fluxo de execução a partir do ponto de invocação (retornar)
- Regras para o uso dos registos:
 - R0–R3 : argumentos
 Os registos devem ser preenchidos por ordem
 - R0, R1: resultado
 Resultados de 1 palavra em R0, de 2 palavras em R0 e R1
 - LR: guarda o endereço de retorno endereço da instrução a executar quando a a sub-rotina terminar
 - R4–R9: conteúdo inicial e final deve ser o mesmo

Instruções para sub-rotinas

- Invocação da sub-rotina com a instrução bl (branch and link):
 - 1 guardar o endereço da instrução seguinte no registo LR
 - 2 saltar para a primeira instrução da sub-rotina (endereço representado por uma etiqueta)
 bl etiqueta_sub_rotina
- Retorno da sub-rotina por atribuição ao registo PC
 - Retornar da sub-rotina = retomar a execução a partir da instrução colocada em memória a seguir à instrução bl que foi usada para a invocação
 - Os registos de resultado R0 e (eventualmente) R1 devem já conter o resultado
 - O registo LR (cujo conteúdo não deve ser alterado pelo código da sub-rotina)
 contém o endereço desejado (lá colocado pela instrução bl)

mov PC, LR

Distinção entre sub-rotinas:

função sub-rotina que devolve um valor como resultado procedimento sub-rotina que **não** devolve resultados

Exemplo: sub-rotina terminal (1)

- Uma sub-rotina terminal não invoca outras sub-rotinas.
- Importante: Sub-rotinas não-terminais devem preservar o valor de LR antes de invocarem outras sub-rotinas.
- Nem todos os aspetos da utilização de sub-rotinas são abordados. Por exemplo: Como reservar espaço para preservar o valor de LR? Como implementar sub-rotinas com mais de 4 parâmetros?
- Exemplo de um algoritmo a implementar

Sub-rotina *exemplo(g, h, i, j)*

$$x \leftarrow (g+h) - (i+j);$$

 $\sec x < 0 \text{ então}$
 $x \leftarrow -x$

Resultado: X

Associação entre parâmetros e registos é feita por ordem

R0: g

R1: h R2: i R3; j

■ No final da execução da sub-rotina, o registo R0 deve conter o valor de x. O conteúdo de R1 não é relevante.

Exemplo: sub-rotina terminal (2)

Código assembly para a sub-rotina exemplo

```
; Início da sub-rotina marcado
; por uma etiqueta
exemplo add R10, R0, R1
        add R11, R2, R3
        subs R0, R10, R11; afeta flags
        ; resultado negativo?
        rsblt R0, R0, #0
        mov PC, LR
; Fim do código da sub-rotina
; sem marcas especiais
```

Exemplo: sub-rotina terminal (3)

■ Calcular exemplo(10, 12, 5, 15)

```
mov R0, #10
mov R1, #12
mov R2, #5
mov R3, #15
bl exemplo
; R0 tem agora o valor 2
cmp R0, #10
blt L1
```

Salto para L1 é tomado?

■ Calcular *exemplo*(-3, -10, 1, 2)

```
mov R0, #-3
mov R1, #-10
mov R2, #1
mov R3, #2
bl exemplo
; R0 tem agora o valor 16
cmp R0, #10
blt L1
```

Salto para L1 é tomado?